Wie funktioniert das Debugging in der Arduino IDE?

- Ausgabe von Werten über Serial.print
- Keine Breakpoints möglich
- Eventuell sind zusätzlich Delay's notwendig
- Benötigt Speichplatz
- Mühsames auskommentieren in der Release Version