## Aufgabe 1

- (b) Resource Sharing bezeichnet das Wiederverwenden von Komponenten, sofern diese nicht permanent beansprucht werden. Beispielsweise wird nicht für jede Addition ein extra Addierer benötigt, vorhandene Komponenten können mehrfach genutzt werden.
- (c) Ohne Resource Sharing werden 2 Addierer und 2 Multiplizierer benötigt.

```
signal S: BIT_VECTOR(1 downto 0);
 signal A: SIGNED(31 downto 0);
 signal B: SIGNED(31 downto 0);
 signal C: SIGNED(31 downto 0);
 signal D: SIGNED(31 downto 0);
 signal Z: SIGNED(31 downto 0);
 p0: process (S,A,B,C,D) begin
         case S is
                  when 00 \Rightarrow
                           //Z \le A + B;
                           X \leq A;
                           Y \leq B;
                  when 10 \Rightarrow
                           // Z <= A * B;
                            E \leq A;
                            F \leq B;
                  when 01 \Rightarrow
                           //Z <= C + D;
                           X \leq A;
                           y \ll B;
                  when 11 \Rightarrow
                           //Z <= C * D;
                           E \ll C;
                           F \leq D;
         end case;
         // Auswahl, was gemacht wird
         Z = X + Y;
         Z = E * F;
end process;
```

Durch Resource Sharing werden ein Addierer und ein Multiplizierer benötigt.

- (d) a) Explizites Steuerwerk mit implizitem Datenpfad
  - b) Explizites Steuerwerk mit explizitem Datenpfad
  - c) Implizites Steuerwerk mit implizitem Datenpfad