使用口袋仪器完成实验三的补充说明

建议完成顺序(1)、(4)、(3)、(2)。使用口袋仪器时,建议把在电脑的"打开声音设置",在"输入"的设备属性中,将音量调整至0。

(1) 实验内容(1)、(4)的提示

可以使用口袋仪器产生电压, "+VCC"约为+10V, "+5V"约为+5V, "-VCC"电压约为-10V。 实验内容(4)所需 15V 电压在+5V 和-10V 之间产生。

(2) 实验内容(3)的提示

先把 VA 的信号发生器功能 O2 端输出电压直接接入 I2 端,使用 VA 的电压表功能测量输出电压,调节 VA 信号发生器的输出滑块或者电脑的音量,是输出电压峰峰值为 12V 左右。如图 1。之后把 I2 接入整流电路的输入端,I1 接整流器的输入,可以使用电压表的平均值功能测量电路的输出的平均值电压,如图 2 所示。




图 1 调节信号发生器的输出电压峰峰值约为 12V




图 2 观察整流器电路输入输出电压波形和平均值

(3) 实验内容(2)的提示

由于不具备差分放大器,因此电路如图3做如下调整:




图 3 测量二极管伏安特性的电路

电阻 R 改为 $1k\Omega$,用 VA 的信号发生器功能从 O2 端输出信号,I2 端监测输出电压,I1 端测量二极管两端电压。VA 的示波器界面应当显示如图 4 的波形,调节信号发生器的输出,比如峰峰值 14V 左右。




图 4 测量二极管伏安特性的原始波形

如图 5 所示,点开 Settings-Capt 选项卡,将 Capture Scope Samples for 选为 0,接下来点 Start Capture Scope 采集波形 (如此完成第一次设置以后可在直接点击界面右下的 Capture Scope 按钮直接调出采集波形的子窗口),如图 6 所示,点开 Files-Save as Text file 将波形数据保存为 txt 格式,比如存为 1.txt。




图 5 采集波形设置窗口




图 6 导出波形数据

该文件有 4 列,1、2 两列为通道 A,即 I2 输入端子的采样时间和电压值,单位分别是 ms 和 V,类似的,3、4 两列对应 I1 输入端子的采样时间和电压值。

例如:

 $0.000000\ 1.289955\ 0.000000\ 0.627046$

 $0.024414\ 1.401021\ 0.024414\ 0.632339$

 $0.048828\ 1.510183\ 0.048828\ 0.636075$

 $0.073242\ 1.621250\ 0.073242\ 0.639500$

 $0.097656\ 1.731047\ 0.097656\ 0.642924$

0.122070 1.839574 0.122070 0.645415

0.146484 1.948736 0.146484 0.648217

从电路图上可以知道,第 4 列对应二极管上的电压,第 2 列和第 4 列之间的电压差正比于流过二极管的电流。可以使用 MATLAB 或者 excel 工具对数据进行处理,并绘制曲线,如图 7 所示。




图 7 TC5V1 二极管的伏安特性曲线

MATLAB 的参考代码如下:

```
f=fopen('1.txt');
A=fscanf(f,'%f',[4 inf])';
fclose(f);
plot(A(1:end-1,4),A(1:end-1,2)-A(1:end-1,4));
xlabel('Voltage /V');
ylabel('Current /mA');
```