一、用户协议

使用该软件则默认您已经同意了以下协议:

- 1.本软件为免费软件
- 2.你可以免费任意使用,拷贝,传递本软件
- 3.不可对本软件进行逆向工程
- 4.对使用软件所产生的任何后果,由用户自己承担
- 5.最终解释权归广州市星翼电子科技有限公司所有

运行环境:.net framework 4.0 集成了此坏境的系统就不需要了

联系方式: 颜工 邮箱:yanrui@alientek.com

二、更新说明

XCOM V1.1:

1.支持VSPD虚拟的串口,注意如果和物理串口同名,则物理串口打不开。就只能打开虚拟串口2.在串口打开状态下,CTS,DSR,DCD每秒更新一次

XCOM V1.2:

- 1.加强了发送功能,在发送失败的时候,会再次尝试打开串口,再发送
- 2.修正了在定时发送16进制,发送字符串而没有发送16进制的BUG

XCOM V1.3:

- 1.修正了16进制接收大于127的BUG
- 2.修正了16进制发送没有计数的BUG

XCOM V1.4:

- 1.处理了搜索不到串口的空指针异常
- 2.发送数据异常时,将关闭串口
- 3.获取串口状态异常时,将关闭串口

XCOM V2.0

- 1.增加了多条发送的数目,多达40条
- 2.可以任意编辑,导入导出您要发送的条目,文件的格式是excel
- 3.加入了协议传输,支持单次发送,自动连续连续发送,文件发送(如IAP串口升级),配有自动重发机制以及多种校验方式,确保您传输的数据不出错
 - 4.加强了16进制发送的功能,自动拆分您发送的字节,不必每隔一个字节就输入空格
 - 5.加入了时间戳的功能,以"\r\n"换行回车断帧,在换行回车前加入时间戳

三、功能介绍

整体功能说明



串口设置

- 1.软件启动后,会自动搜索可用的串口,可以显示详细的串口信息,由于兼容性原因某些电脑可能不会显示。
- 2.超高波特率接收,在硬件设别支持的情况下,可自定义波特率,点"自定义"即可输入您想要的波特率,不过需要在串口关闭的情况下,才能修改哦。默认可选波特率为1200bps-1382400bps
- 3.可以选择为 "1、1.5、2" 三种停止位.
- 4.可以选择"5、6、7、8"四种数据长度
- 5.可选奇,偶校验,或无校验
- 6.支持串口随时插拔,对于某些硬件设别,由于驱动兼容性的原因可能不支持,实测CH340无问题,建议手动关闭串口

显示设置

- 1.16进制显示,勾选后将显示16进制的字节,如果之前接收到了数据,会自动转换,所以当接收的数据量比较大的时候,转换会比较慢
- 2.显示模式设置,默认为黑色背景,绿色字体。勾选"白底黑字"可以将背景设置为白色,字体为黑色
- 3.通过勾选"RTS","DTR"可以控制当前串口的RTS和DTR输出
- 4.勾选"时间戳"选项,可以加入时间戳显示,需要注意的是,时间戳是以换行回车断帧,所以,当接收到的数据不含"\r\n"换行回车时,此选项是无效的哦。
- 5.可以保存接收窗口为任意格式的文件,默认为txt格式的文件
- 6.点击清除接收按钮,可以清除窗口显示的内容,并且清除发送和接收字节计数

单条发送

- 1.可以在发送区,发送您发送的任意字符
- 2.支持16进制发送,勾选16进制发送的时候将对发送区的内容进行16进制和字符互转,输入16进制的时候, 支持字节自动拆分,不需要每输入一个字节就输入一个空格。也就是说,输不输入空格随你
- 3.勾选发送新行,将会在发送内容后加入换行回车
- 4.支持定时发送,可以自定义发送周期
- 5.支持发送任意格式的文件,可以随时终止文件的发送,可以通过下面的进度条查看发送进度
- 6.点击发送按钮,即可发送您想发送的内容,支持快捷键 "Ctrl+Enter"发送
- 7.点击清除发送按钮,可以清除发送区的内容,并且清除发送和接收字节计数
- 7.在状态栏,可以看到发送和接收的字节数,可以读取当前串口"CTS,DSR,DCD"的状态,可以显示当前的系统时间。在状态栏的最左边,有一个开始按钮,可以调出系统计算器,可以恢复软件的默认设置。也可以从这里退出软件
- 8.点击 "开源电子网:www.openedv.com"可以进入到我们的论坛。

多条发送

- 1.多条发送,适合有多条指令需要发送的场合,比如支持AT指令的设备,蓝牙,GSM,GPS,WIFI等等,配合ALIENTEK的USMART(下载地址:http://www.openedv.com/posts/list/24459.htm) 还可以很方便调试供码。
- 2.可以在任意条目输入您想发送的字符,点击按钮即可发送
- 3.一共有四页,可以通过"首页,上一页,下一页,尾页"按钮来进行页面的切换
- 4.勾选发送新行,将会在发送内容后加入换行回车
- 5.勾选16进制发送,可以支持16进制发送,但是需要注意的是,这里没有进行16进制验证,如果包含非16进制字符,将会导致发送失败
- 6.勾选关联数字键盘,发送条目0-9将会关联到数字键0-9,在键盘上按下响应的按键即可发送。可以方便控制,比如"智能车","飞行器"等等其他设备。在小键盘这里可以看做是方向键哦。
- 7.支持自动循环发送,可自定义发送周期,需要注意的是,没有勾选的发送条目将不会被发送
- 8.点击"导入导出条目"按钮可以很方便的编辑,导入导出条目,查看条目的备注,如下图所示:




协议传输

1.此协议是从modbus(rtu)演变而来,可以称之为modbus的变种。协议属于半双工传输的Send-Ack模式,协议自带灵活可配置的自动重发机制,可配置重发次数,重发间隔(即帧周期),多种校验方式,支持校验和,异或,CRC8,CRC16校验,CRC8和CRC16均为查表的方式,效率高,通过这些机制可以有效保证数据的传输质量。支持单次发送,自动发送(自定义周期),文件发送(如,IAP串口升级)三种模式2.帧格式简要说明

格式	字段	长度	类型	描述
数据头	设备地址	1	ВҮТЕ	标记设备地址
	帧功能	1	BYTE	表示该帧的功能
			BYTE	由上位机自增,0-255 循环,下位机响应此
	帧序列	1		字段,若响应有误,上位机则进入重发状
				态
	有效数据长度	1	BYTE	数据域的长度 0-255
数据域	数据	有效数	BYTE	存放有效数据
		据长度		
	SUM	1	BYTE	全部字节之和为0
数据尾	XOR	1	BYTE	全部字节异或
	CRC8	1	ВҮТЕ	CRC8 校验(查表法)
	CRC16	2	ВҮТЕ	CRC16 校验 (查表法)

3.协议传输分为,上位机的发送区,和来自下位机的响应区域。如下图所示:



- 4.响应区,可以勾选自动换行,显示将换行,勾选显示原始帧,将显示原始帧而不只显示有效数据部分,可以方便大家调试
- 5.发送区,可以配置您要发送设备的地址,帧功能,帧周期,是否自动发送,最大重发次数,选择校验方式,以及发送文件
- 6.在发送文件的时候,可以通过配置最大数据长度来改变每次发送的有效数据长度
- 7.单次发送,自动发送,文件传输,同一时刻只能使用一种功能。
- 8. 当软件处于重发状态时,可以再次点击发送处来终止发送任务
- 9.举例说明


上位机发送→

字段	内容		
从机地址	01		
帧功能	01		
帧序列	5		
数据长度(有效数据)	2		
数据域	01 02		
SUM (累加)	180 (随意写的没计算)		


下位机响应→

字段	内容			
从机地址	01 (随意)			
帧功能	01 (随意)			
帧序列	5(必须与上位机发送的帧一致)			
数据长度(有效数据)	0			
数据域	随意,可有可无			
SUM (累加)	180 (随意写的没计算)			

10.正常的通信流程图



11.出现异常通的信流程图



帮助

可以看到软件的使用说明,点击"问题反馈&&检查更新"可以获取软件的最新版本,也可以报告BUG。


串口 IAP 升级 PK mcuisp 升级


准备:

- 1.平台: ALIENTEK 战舰STM32开发板 一块
- 2.在DEMO文件夹加下 将IAP工程编译并下载到开发板中,这个功能同时带有协议解析和IAP在线应用编程的工程,如果感觉比较复杂,可以先学习那个只有协议解码的工程(Protocol)
- 3.准备好测试文件,用LCD显示的工程分别生成了mcuisp.hex文件(mcuisp下载用),xcom.bin(IAP串口升级用)
- 4.用利用XCOM的协议传输进行升级的时候需要注意注意的地方:
- 串口波特率必须为460800
- 校验方式为 SUM(累加)

帧周期最好大于200ms,因为重发响应时间(由帧周期设置)最好不要大于MCU的处理时间 注意每次发送的最大数据长度为 128 因为下位机是每接收到2K数据写入一次flash,所以最大数据长度最 好和2048成倍数关系,这里设置128效果最好

5.分别下载测试,测试结果如下图所示:





结尾

由于完成得比较急,有BUG希望大家及时反馈给我们,所有资料见文件夹。谢谢支持!

OneTree@ALIENTEK 2014/5/4 广州市星翼电子科技有限公司