口袋仪器 Audiono 使用说明

2021.4

1. 设备总述

Audiono 是清华大学电子工程系电路实验与教学中心开发的一款口袋仪器,核心芯片采用 NUC505YLA 与 ATmega328P,前者用作音频编解码器(Audio Codec),接入电脑后被识别为一个声卡设备,可以完成实验教学中常用信号的发生与采集;后者为 Arduino Uno 的核心芯片,可供同学们自行开发使用。技术指标:

输出幅度范围	-9.0V~9.0V
输出频率范围	0~10kHz
输入幅度范围	-9.0V~9.0V
输入频率范围	0~10kHz
输出电压	+10V, +5V, -10V

芯片主要参数:

NUC505YLA:


- 内建双声道 24 位音频解码器
- ADC -THDN: -80 dB, 动态范围 SNR: 90 dB (A-Weighted)
- Headphone Output-THDN: -60dB, 动态范围 SNR: 93 dB (A-Weighted)
- 采样率: 8 kHz to 96 kHz

ATmega328P:

- 工作频率: 0-20MHz, 工作电压: 1.8-5.5V
- 32KB 可编程 Flash, 1024B EEPROM, 2KB 片内 SRAM
- 23 个可编程 I/O 口
- 1 个 16 位定时器, 2 个 8 位定时器
- 6 通道 PWM
- 8路10位ADC

-

2. 程序导入



先将图片中红框处标有 1 的开关拨到左边,然后连接电脑,此时电脑将设备识别为一个 U 盘;将 Audiono.bin 文件复制到该 U 盘后断开设备与电脑的连接,最后将开关 1 拨回原状。


3. 声卡设置

以 Win10 操作系统为例:将设备连接电脑,(一般情况下电脑会自动将新接入的设备设为默认,若没有,需要手动选择)鼠标右键任务栏中的声音图标,点击打开声音设置,如下图:




点击输出一栏中的设备属性→其他设备属性→高级,将默认格式设置为 2 通道, 16 位, 48000 Hz, (DVD 音质)如下图:





点击确定保存设置.

麦克风设置同理:



注: 若 48000Hz 设置失败,选择 2 通道,16 位,44100Hz 亦可。