



腾讯会议: 806-117-4090

## 串□ (UART)

or comments of the state of the

- 串口(UART, Universal Asynchronous Receiver / Transmitter) 是一种最常用、历史 最悠久的计算机外设接口。
- 现在已经被融合到USB接口中,可以 用转接芯片实现由USB到UART的转换






#### 串□ (UART)




- 串口是全双工异步通信接口
  - -波特率(每秒发送的数据位个数)
  - -保证正常通信,收发两侧最大波特率的差异



## 作业四说明



- ●串口→存储器
  - 从串口读取数据到FPGA中的指令存储器和数据存储器,数据接收完成,拉高recv\_done信号。
- 存储器→串口:
  - 当mem2uart为高电平时,FPGA从数据存储器中读取数据,并通过串口发送到上位机。数据发送完成,拉高send\_done信号。




数字逻辑与处理器基础实验 实验

### 作业四说明



- ·编写testbench对代码进行验证
- 如果仿真时间过长,可以适当缩小存储器容量或提高波特率



数字逻辑与处理器基础实验 实验

# 关于寄存器的初始化




- 在Xilinx的Vivado和FPGA中,可以在reg型变量定义时,给出寄存器的初始值
- 例:
  reg [20:0] state=21'b0;
  reg sigin=1'b0;
- •但是,上述写法一般只能在FPGA中实现(FPGA可以 配置寄存器的初始值),在一般的ASIC中无法实现, 建议使用复位电路
  - -本实验中,可以添加复位信号

# 仿真波形的查看



• 可以在scopes中看到各模块中的各信号



- 不关心的信号,如sysclk,可以在波形图中删掉再 仿真,提高一些仿真速度
- 可在Tcl console 窗口输入命令 restart, run 100ms 等