E-Bikes am Carport laden: Ladepunkte planen ohne Stellplatz zu opfern · Ausführliche praktische Anleitung

Im Überblick: E-Bikes und Pedelecs brauchen weniger Ladeleistung als ein Elektroauto, stellen aber andere Anforderungen an Stellfläche, Steckdosen, Kabelwege und Akku-Aufbewahrung. Wer ihre Ladeplätze direkt in die Carport-Planung einbezieht, kann Kabelchaos vermeiden und den vorhandenen Stellplatz sinnvoll ergänzen. Der weiterführende Ratgeber zum Laden von E-Bikes am Carport erläutert die wichtigsten Planungspunkte.

Ladepunkte getrennt von der Wallbox planen

Für E-Bikes werden häufig mehrere Akkus mit unterschiedlichen Ladegeräten und Steckern benötigt. Meist genügt pro Ladepunkt eine Leistung von wenigen hundert Watt. Zugleich sind längere Standzeiten, bewegliche Fahrzeuge und die Unterbringung von Zubehör zu berücksichtigen. Deshalb sollten Stellplatz, Steckdose und Kabelführung nicht einfach aus einem Wallbox-Konzept übernommen werden. Besonders wichtig ist die Bewegungsfreiheit: Ladekabel, Schließfächer und Kabeltrommeln dürfen weder beim Ein- und Ausparken stören noch auf der Erde liegen. Wer wissen möchte, welche Wege bei einem E-Bike-Ladepunkt sinnvoll sind, sollte die genannten Unterschiede von Anfang an in die Planung einbeziehen.

Steckdosen, Kabelwege und Akkus gemeinsam berücksichtigen

Eine eigene Steckdose pro Ladepunkt ist praktischer als eine Mehrfachsteckdose. Steckdosen an der Rückwand oder in der Decke halten den Boden frei und schaffen zusätzliche Bewegungsraum. Für einen überdachten, aber nicht rundum geschlossenen Carport sind spritzwassergeschützte Ausführungen sinnvoll. Leerrohre oder Kabelkanäle sollten möglichst bereits eingeplant werden, da nachträgliche Ergänzungen aufwendig sind. Für separat geladene Akkus kann ein abschließbares, trockenes und ausreichend belüftetes Fach nützlich sein. Die Tür darf nicht in die Bewegungsfläche vor dem Fahrzeug schwenken. Wärmeentwicklung, geeignete Aufstellung und Schutzmaßnahmen richten sich nach dem jeweiligen Akku sowie den Hersteller- und Brandschutzinformationen.

Stromkreis und gleichzeitiges Laden

Werden mehrere E-Bikes gleichzeitig geladen, kann zusätzlicher Strom im Haushalt fließen. Ein eigener Stromkreis für die Carport-Steckdosen verhindert, dass eine Auslösung unmittelbar auch andere Verbraucher im Haus betrifft. Absicherung und Leistung des Kreises müssen zur Summe der angeschlossenen Ladegeräte passen. Eine Zeitstaffelung oder eine schaltbare Steckdose kann helfen, die Ladungen über den Abend zu verteilen. Bei einer Verbindung mit einer Photovoltaikanlage lässt sich dadurch ein Teil des Ladestroms tagsüber nutzen, ohne die Anlage auf eine Wallbox auslegen zu müssen. Ergänzende Informationen bietet der Ratgeber zu Photovoltaik am Carport. Unsicherheiten bei Stromkreis, Absicherung oder bereits vorhandener Solartechnik gehören mit einem Elektrofachbetrieb geklärt.

Stellplatz und Carport-Konstruktion

Für die Anordnung der Ladepunkte bieten sich mehrere Zonen an: an der Rückwand, seitlich neben dem Fahrzeug oder in einem angrenzenden, möglichst überdachten Bereich. Wand- und Seitenlösungen haben unterschiedliche Flächen- und Befestigungsanforderungen. Nach der Planung sollte die freie Durchfahrt erneut geprüft werden, damit das Carport trotz der Ergänzung voll nutzbar bleibt. Auch Wandhalterungen, Schließfächer und ein möglicher E-Bike-Lift stellen zusätzliche Lasten dar. Tragwerk, Pfosten und zulässige Befestigungsunkte sollten deshalb mit dem Fachbetrieb abgestimmt werden, bevor Zubehör angebracht wird.

Fragen für die eigene Carport-Anfrage

Für eine belastbare Planung lassen sich Anzahl und Typ der E-Bikes, verwendete Ladegeräte und Stecker sowie der gewünschte Ladeort notieren. Ein einfacher Grundriss kann zeigen, ob Rückwand, Pfosten oder Seitenbereich geeignet sind. Hinzu kommen Angaben zu Stromkreis, Absicherung, gewünschtem Schließfach, Kabelkanal und Beleuchtung. Am sinnvollsten ist es, diese Punkte gemeinsam mit dem Carport-Vorhaben zu besprechen. So können Stellplatz, Elektrik, Befestigungen und Akku-Aufbewahrung vor dem Bau aufeinander abgestimmt und spätere Nachbesserungen vermieden werden.

Weitere Dokumente zum Thema

E-Bikes am Carport laden: Ladepunkte planen ohne Stellplatz zu opfern

Zugehöriges Dokument