Bestandswand vor neuer Holzfassade prüfen: Was vor der Bekleidung geklärt sein muss · Ausführliche praktische Anleitung

Im Überblick: Eine neue Holzfassade beginnt nicht mit dem Auswahl des Holzes, sondern mit dem Blick auf die vorhandene Wand. Tragwerk, Feuchte, Dämmung und Anschlüsse bestimmen, welche Unterkonstruktion sinnvoll ist und ob das neue Fassadensystem dauerhaft funktionieren kann. Der folgende Leitfaden zeigt, welche Bestandsinformationen vor der Planung geklärt werden sollten und wie sich daraus eine belastbare Anfrage entwickeln lässt. Ausgangspunkt ist die Bestandswand vor neuer Holzfassade.

Warum der Wandaufbau vor der Optik geprüft wird

Holzart, Profil und Farbe sind sichtbare Entscheidungen, während die tragende Wand, vorhandene Schichten und die Dämmung die Funktion des Fassadenaufbaus bestimmen. Eine Bekleidung kann bestehende Feuchteprobleme nicht einfach verdecken. Deshalb sollte der Zustand unter der späteren Fassadenebene bekannt sein, bevor Produkte ausgewählt werden. Zur Bestandsaufnahme gehören der tragende Wandaufbau, vorhandene Dämmung, erkennbare Risse, Verformungen oder durchnässte Bereiche sowie die vorhandenen Befestigungsmöglichkeiten. Wichtig ist dabei die gesamte Schichtenfolge: Eine zusätzliche Außendämmung kann die Feuchtesituation verändern, weil eine bisher nach außen abtrocknende Wand nicht mehr in gleicher Weise trocknen kann. Die Prüfung liefert deshalb die Grundlage für die weitere Detailplanung, nicht nur für die Auswahl eines Produkts.

Sockel, Fenster und Ecken im Detail betrachten

Besonders kritisch sind die Übergänge zwischen den Bauteilen. Am Sockel muss die Bekleidung von aufsteigender und spritzender Feuchte getrennt bleiben. Dafür sind der Abstand zum Gelände, angrenzende Beläge und der Übergang zu Nachbarbauteilen zu berücksichtigen. An Fenstern, Außenecken und am oberen Fassadenrand muss Regenwasser kontrolliert nach außen abgeleitet werden. Diese Anschlüsse entscheiden darüber, ob Wasser vor der Wand bleibt oder in den Aufbau eindringen kann. Bei einem hinterlüfteten Aufbau kommt die Aufgabe hinzu, dass eingedrungene Feuchte über die Hinterlüftung wieder abtrocknen können muss. Be- und Entlüftungsöffnungen sind deshalb nicht einzeln, sondern als Teil des gesamten Fassadensystems zu planen.

Vom Befund zur begründeten Unterkonstruktion

Erst nach der Aufnahme des Bestands lässt sich die Unterkonstruktion technisch begründen. Aus dem Wandaufbau ergeben sich Anforderungen an Abstände und Befestigung; aus Dämmung und Schichtenfolge ergeben sich Anforderungen an den Aufbau vor der Bekleidung. Auch die gewünschte Hinterlüftung muss zum vorhandenen Wandpaket passen. Eine pauschale Empfehlung für alle Bestandswände in Hamburg wäre nicht belastbar, weil Aufbau, Vorzustand und Anschlussdetails von Gebäude zu Gebäude unterschiedlich sind. Die sinnvolle Reihenfolge lautet daher: Bestand prüfen, erkennbare Schäden und Feuchtesituation einordnen, Anschlüsse betrachten und anschließend die Unterkonstruktion festlegen. Die Auswahl folgt damit dem Befund und nicht einer allgemeinen Standardlösung.

Was in die erste Anfrage gehört

Eine Anfrage zur Bestandswand vor neuer Holzfassade wird konkreter, wenn neben der gewünschten Optik der vorhandene Zustand beschrieben wird. Hilfreich sind Angaben zum tragenden Wandaufbau, zu vorhandenen Schichten und zur Dämmung. Erkennbare Schäden, die geplante Sockelhöhe, der Abstand zum Gelände sowie Lage und Größe der Fenster erleichtern die Beurteilung. Auch Anschlüsse an Carport, Terrasse oder anderen angrenzenden Bauteilen können relevant sein. Für die Planung des Wasserabflusses bietet sich ergänzend der Beitrag Regenwasser von Carport und Terrassenüberdachung richtig führen: drei Wege und was in die Anfrage gehört an. So lässt sich klären, wo Wasser abgeleitet wird und welche Angaben

für eine belastbare Prüfung der Bestandswand vor der Bekleidung fehlen.

Weitere Dokumente zum Thema

Bestandswand vor neuer Holzfassade prüfen: Was vor der Bekleidung geklärt sein muss

Zugehöriges Dokument