Schiebetür oder Drehtür beim Einbauschrank: Wann welche Tür die bessere Wahl ist · Ausführliche praktische Anleitung

Im Überblick: Die passende Tür für einen Einbauschrank entscheidet sich nicht allein nach dem Geschmack. Entscheidend sind die Breite und Tiefe der Nische, der verfügbare Bewegungsraum und die gewünschte Nutzung im Alltag. Eine Schiebetür schafft Platz vor dem Schrank, benötigt aber eine Führung und reduziert die nutzbare Tiefe. Eine Drehtür nutzt den Korpus tiefer aus, verlangt jedoch einen freien Schwenkbereich. Wer die Geometrie vor dem Einbau prüft, vermeidet Einschränkungen beim Öffnen, bei Schubladen und beim Anschluss an die angrenzenden Bauteile.

Schiebetür: mehr Bewegungsraum, weniger Tiefe

Eine Schiebetür eignet sich besonders für schmale Flure, Nischen unter Treppen oder Bereiche direkt neben einer Zimmertür. Da sich das Türblatt seitlich vor dem Korpus bewegt, entfällt der Schwenkradius. Das ist im Alltag praktisch, weil die Front geöffnet werden kann, ohne dass sie in den Raum hineinragt oder beim Vorbeigehen stört.

Allerdings verändert die Konstruktion den Innenraum. Die Führungsschiene benötigt zusätzlichen Platz an der Vorderseite, der für Kleidung, Auszüge oder Regelfächer dann nicht mehr zur Verfügung steht. Das Türblatt muss außerdem seitlich gleiten können. Bei einer bereits flachen Nische kann dadurch die verbleibende Tiefe so knapp werden, dass lange Kleidung nicht mehr passt oder Innenauszüge schwer zu bedienen sind. Vor der Planung sollte deshalb nicht nur die Breite der Nische, sondern auch ihre tatsächliche Tiefe an mehreren Stellen gemessen werden. Für die weitere Planung bietet der Ratgeber [Einbauschrank planen](https://www.holzinnenausbauhamburg.de/ratgeber/einbauschrank-planen/) eine praktische Grundlage.

Drehtür: volle Tiefe bei freiem Schwenkbereich

Bei einer Drehtür bleibt der Schrankkorpus grundsätzlich in seiner gesamten Tiefe nutzbar. Das ist ein deutlicher Vorteil, wenn im Schrank hängende Kleidung, Auszüge oder nebeneinander angeordnete Fächer geplant sind. Eine Drehtür lässt sich mit einem Handgriff vollständig öffnen und gibt dadurch gute Sicht auf den Inhalt.

Der Preis dafür ist der benötigte Bewegungsraum. Das Türblatt darf weder an eine Gegenwand, einen Heizkörper, ein Möbel noch an eine vorbeilaufende Tür anschlagen. Auch der gewählte Anschlag muss zur tatsächlichen Zugangsseite passen. Wird ein Drehtürschrank gleichzeitig mit Auszügen genutzt, sollte im Grundriss überprüft werden, ob die geöffnete Tür deren Bedienung blockiert. Besonders in tiefen Nischen kann die Drehtür deshalb die bessere Wahl sein, sofern der Schwenkbereich vor dem Schrank tatsächlich frei bleibt.

Wandanschluss und Führung vorab einplanen

Der Unterschied zwischen beiden Türarten zeigt sich nicht nur in der Bewegung, sondern auch beim Aufbau. Bei einer Drehtür ist der Anschluss an die Wand meist unkomplizierter. Das Türblatt schwingt frei; ein sichtbarer Spalt oder eine Dichtung kann die Übergänge zu Wand und Sockelleisteangleichen.

Bei einer Schiebetür muss dagegen eine stabile, gerade Führung vorgesehen werden. Sie kann an Decke, Boden oder am Korpus befestigt werden. Sockelleisten, Türrahmen oder vorspringende Bauteile dürfen die Schiene nicht blockieren. Wände und Decken sollten daher auf Schieflagen geprüft werden. Eine aufgesetzte Deckenführung kann außerdem die optische Linie des Raumes verändern, auch wenn der Schrank bündig an der Wand steht. Diese baulichen Randbedingungen gehören deshalb in die frühe Planung, nicht erst in die Auswahl der Front.

Nischenmaße und Alltagstauglichkeit vergleichen

Für die grobe Orientierung hilft ein Vergleich der Raumgeometrie: In schmalen Fluren und unter Treppen spricht der geringere Platzbedarf für eine Schiebetür. In tiefen Nischen kann eine Drehtür die Innenaufteilung besser ausnutzen. Bei sehr flachen Nischen unter etwa 50 Zentimetern verlieren beide Varianten an nutzbarer Tiefe; dann wird die Aufteilung des Innenlebens wichtiger als die Türbewegung. Breite Nischen ab ungefähr 1,80 Metern lassen sich je nach Konstruktion mit mehreren Schiebetürflügeln oder einer passenden Drehtürlösung erschließen. Diese Orientierungswerte ersetzen kein Aufmaß.

Im Alltag zählt außerdem, ob die Front schnell geöffnet werden kann und ob Schubladen bei geöffneter Tür erreichbar bleiben. Hilfreich ist eine einfache Skizze: Nischenmaße, Hindernisse, Sockelleisten, Installationen und die gewünschte Schrankaufteilung eintragen. Anschließend lässt sich der geöffnete Zustand im Grundriss darstellen. So wird sichtbar, ob die gewählte Tür ausreichend Platz lässt und ob die Planung auch im täglichen Gebrauch funktioniert. Weitere Einblicke bietet der Beitrag [Schiebetür oder Drehtür beim Einbauschrank](https://holzundhaus.github.io/holzinnenausbauhamburg/schiebetuer-oder-drehtuer-einbauschrank/).

Weitere Dokumente zum Thema

Schiebetür oder Drehtür beim Einbauschrank: Wann welche Tür die bessere Wahl ist

Zugehöriges Dokument