# Holzterrasse kombiniert: Materialübergänge planen, Höhen ausgleichen, Feuchtigkeit vermeiden · Ausführliche praktische Anleitung

Im Überblick: Wer eine Holzterrasse mit unterschiedlichen Belägen plant, sollte Materialübergänge frühzeitig in die Konstruktion einbeziehen. Holz, WPC, Keramik und Naturstein verhalten sich nicht gleich: Feuchtigkeit, Temperatur und Belastung wirken je nach Material unterschiedlich. Eine sorgfältige Planung verhindert, dass Höhenunterschiede, stehendes Wasser oder unpassende Fugen später zu Schäden führen. Die [Planung gemischter Holzterrassen](https://spreeholzterrasse.de) bietet dafür einen praktischen Rahmen: Aufbauhöhen, Unterkonstruktion, Dehnungsfugen, Wasserablauf und Randabschlüsse werden gemeinsam betrachtet.

## Materialverhalten und Unterkonstruktion zusammendenken

Holz arbeitet mit seinem Feuchtegehalt, WPC dehnt sich bei Wärme aus, während Keramik auf klimatische Schwankungen kaum reagiert. Wer diese Unterschiede bei der Planung berücksichtigt, kann typische Probleme an Materialgrenzen vermeiden, etwa Fugenbrüche, Anhebungen oder Wasseransammlungen. Besonders wichtig ist die Unterkonstruktion: Holz und WPC können häufig auf ähnlichen oder gleichen Unterlagen aufgebracht werden. Keramik verlangt dagegen in der Regel einen anderen Aufbau, beispielsweise eine gebundene Bettung oder ein Stelzlager. Die Unterkonstruktion sollte deshalb auf das anspruchsvollere Material ausgelegt werden. Vor der Bestellung ist eine Skizze sinnvoll, die alle Schichten vom Untergrund bis zur Oberfläche zeigt und die jeweiligen Aufbauhöhen verdeutlicht.

## Holz und WPC am Übergang verbinden

WPC ist ein Holz-Kunststoff-Verbund und wird als eigene Produktgruppe geführt, nicht als zusätzliche Holzart. Für den Anschluss an Massivholz müssen daher die unterschiedlichen Bewegungseigenschaften berücksichtigt werden. Eine Dehnungsfuge zwischen beiden Feldern ist erforderlich; typischerweise werden 8 bis 10 Millimeter genannt, wobei Flächengröße und Herstellervorgaben letztlich maßgeblich sind. Beide Materialien lassen sich auf derselben Unterkonstruktion verbauen, sofern die Tragabstände passend gewählt sind. Zusätzlich sollten die Fugenbilder zueinander passen und Befestigungssysteme beziehungsweise ein Übergangsclip zum jeweiligen Aufbau passen. Diese Details sind wichtig, damit die unterschiedlichen Beläge ihre vorgesehenen Bewegungsräume behalten und der Übergang nicht zum Schwachpunkt wird.

## Keramik anschließen und Feuchtigkeit abführen

Keramikplatten benötigen einen tragfähigen und ebenen Untergrund. Eine gebundene Bettung aus Splitt oder eine edelsplittgebundene Lage kann dafür geeignet sein; alternativ kommt ein Stelzlager auf einer festen Fläche infrage. Beim Übergang zu Holz ist eine bündige Oberfläche nicht zwingend, eine Stolperkante sollte jedoch vermieden werden. Die Höhenplanung sollte Dielenstärke plus Unterkonstruktion auf der einen Seite und Plattenstärke plus Bettung auf der anderen Seite berücksichtigen. So lässt sich vor der Ausführung erkennen, ob ein Niveauausgleich erforderlich ist. Wasser sollte vom Übergang weggeführt werden, damit es nicht in angrenzende Holzstrukturen eindringt. Gefälle, offene Fugen und eine konstruktiv gelöste Durchlüftung helfen, Feuchtigkeit an Materialgrenzen zu reduzieren.

## Randabschlüsse und Ausführungscheckliste

Auch der äußere Rand einer gemischten Belagsfläche verlangt Aufmerksamkeit. Ohne sauberen Abschluss kann Wasser seitlich in den Aufbau wandern, während sich Schmutz in den Fugen sammelt. Randprofile aus Aluminium oder Edelstahl können bündig an der Unterkonstruktion befestigt werden. Für Übergänge zu Pflasterflächen bieten sich Winkelsteine oder eine eingefasste Kante an, um seitliches Ausweichen des Belags zu verhindern. Vor Beginn sollten alle Oberflächenhöhen auf ein gemeinsames Niveau gebracht, unterschiedliche Wärmeausdehnungen mit ausreichenden Dehnungsfugen berücksichtigt und das Gefälle

über alle Felder geplant werden. Randabschlüsse gehören ebenfalls vorab dimensioniert und beschafft. Die Herstellervorgaben jedes eingesetzten Materials sollten einzeln geprüft werden. So werden aus einzelnen Bauteilen ein abgestimmter Aufbau – und aus dem Übergang ein planbarer Teil der Terrasse.

## Weitere Dokumente zum Thema

Holzterrasse kombiniert: Materialübergänge planen, Höhen ausgleichen, Feuchtigkeit vermeiden

Zugehöriges Dokument