

软件启动模式导致 IWatchDog 失效


问题:

该问题由某客户提出,发生在 STM32F103VET6 器件上。据其工程师讲述: 其产品中使用了 STM32,已量产。在发给其客户的产品中,部分出现不开机现象。其工程师在现场测试后发现 STM32 的 HSE 没有起振。通过拉低 NRST 管脚对 SMT32 复位后,HSE 起振且系统恢复正常工作。于是怀疑 STM32 的 HSE 的缺陷导致了其不起振。

调研:

检查其硬件电路设计的 HSE 部分,在原理图及 PCB 中匀未发现错误。检查 STM32 的供电情况,VDD、VDDA、VBAT、Vref+、Vref-、VSS、VSSA 未发现异常。检查 BOOT0 管脚的设置,未发现异常。检查 NRST 的外围电路,未发现异常。对 其产品重新上电,可以正常起动、工作。检查软件计,发现其 IWatchDog 的启动模式为软件启动。于是,要求其工程师将其 改为硬件起动模式,然后对此前出现异常的产品更新程序后重新测试。经过一段时间的观察后,发现其不再重现先前的问题。





结论:

猜测 STM32 在运行中受到了连续的干扰。在程序跑飞之后,由于 IWatchDog 溢出而引起 STM32 复位。复位之后干扰依然 存在,程序再次跑飞。由于设置了软件启动模式,导致 IWatchDog 此时尚未开始工作,从而不能再次复位 STM32。于是,干扰过后,STM32 不能自行恢复到正常的工作状态。而 HSE 不起振则是由于软件未来得及对 HSE 开启而表现出的一个现象。




处理:

将 IWatchDog 的启动模改为硬件启动,可以保障 STM32 在干扰过后能够自行的恢复到正常的工作状态。

建议:

STM32 的 IWatchDog 设有两种启动模式,一种是软件启动模式,另一种是硬件启动模式。在软件启动模式下,IWatchDog 在复位之后暂时是关闭的,直到软件对其开启之后才开始工作。而在硬件启动模式下,在复位结束时,IWatchDog 已经开始工作,无须软件干预。于是,同硬件启动模相比,软件启动模式在时间上多了一个"不安全窗口",如图(二)所示:



如果 STM32 在"不安全窗口"内受到干扰而跑飞,那么系统是无法自恢复的。所以,要使 IWatchDog 有效的工作,硬件启动模式是必须的选择。通常,在编程器的操作界面上会有相关的选项,以供使用者选择用哪种启动模式来启动 IWatchDog。虽然用户程序也可以通过对 STM32 的 Option Bytes 进行设置来实现两种启动模式的选择,但不建议这样做,因为这需要相关的软件具有严谨控制逻辑,处理不当会留下安全隐患。



重要通知 - 请仔细阅读

意法半导体公司及其子公司("ST")保留随时对ST产品和/或本文档进行变更、更正、增强、修改和改进的权利,恕不另行通知。买方在订货之前应获取关于ST产品的最新信息。ST产品的销售依照订单确认时的相关ST销售条款。

买方自行负责对ST 产品的选择和使用, ST 概不承担与应用协助或买方产品设计相关的任何责任。

ST 不对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。

转售的ST 产品如有不同于此处提供的信息的规定,将导致ST 针对该产品授予的任何保证失效。

ST 和ST 徽标是ST 的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

本文档中的信息取代本文档所有早期版本中提供的信息。

© 2015 STMicroelectronics - 保留所有权利