
# ADT 模块用户手册

## 目 录

1.		概述		3
	1.1.	技术 F	Feature	3
	1.2.	资源需	言求(典型场景,含纠错编码)	3
	1.3.	不同采		3
	1.4.	注意事	事项	4
2.		API 描述	<u></u>	5
	2.1.	枚举		5
		2. 1. 1.	freq_type_t	5
	2.2.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			· 结构体	
			常量和枚举	
		2. 2. 3.	API 函数	6
	2.3.	接收端	<u></u>	7
		2. 3. 1.	· 结构体	7
			常量和枚举	
			API 函数	
	2.4.		三例	
			Transmitter	
			Receiver	
		•		

#### 1. 概述

## 发送端



## 接收端

图 1 SA 系统框图

本文所述的 ADT 算法是利用声波来传送数据的一种方法。。如图 1 所示,通信系统应该包含上半部表示的发射端以及下半部表示的接收端。发送端对数据按字节进行编码调制成PCM 信号,经DAC 转换成模拟信号后经扬声器播放出来,同时接收端将声场中的信号采集后经ADC 转换成数字PCM 信号,解码模块对 PCM 信号进行解调和解码之后得到传输的 ASCII 字符信息。通信过程中,DAC 及 ADC 的采样率都需配置为同一采样频率。

#### 1.1. 技术 Feature

- 信噪比大于等于 25dB 时,符号错误概率 < 0.044%;
- 每个字符传输时间 64~93ms;
- 支持用户自定义纠错编码,保证通信可靠性;

#### 1.2. 资源需求(典型场景,含纠错编码)

		Transmitter(KB)	Receiver (KB)
Memory	Code	3. 7	14. 6
	ROData	0.1	0. 1
	Неар	4~8	60 <sup>~</sup> 240
	Stack	-	_
MCPS (MHZ)		19~55 MHz	20~80 MHz <sup>1</sup>

#### 1. 参考下一节 1.3。

#### 1.3. 不同采样率解码最大运算开销(ARM cortex A7 单线程)

频率	MCPS (MHZ)
11025	20
16000	30
22050	37
32000	44
44100	60
48000	74

#### 1.4. 注意事项

- 1. 通信过程中需要保证发送端和接收端的采样率保持一致;
- 2. 发送设备的扬声器以及接收设备的麦克风的频响范围应包含选择的频率范围的区间;
- 3. 通信过程中需要采用必要措施使信噪比尽可能大,如,扬声器与麦克风尽量靠近等;
- 4. 通信过程中同一串字符串编码调制出的 PCM 信号应该连续地被播放和采集,中间不能出现卡滞断音;

#### 2. API 描述

#### 2.1. 枚举

## 2.1.1. freq\_type\_t

名称	取值	描述	合法的采样频率取值
FREQ_TYPE_LOW	0	低频(2000 Hz - 5000 Hz)	11025 16000 22050 32000
			44100 48000
FREQ_TYPE_MIDDLE	1	中频(8000 Hz - 12000 Hz)	32000 44100 48000
FREQ_TYPE_HIGH	2	高频(16000 Hz - 20000 Hz)	44100 48000

#### 说明:

- 1. 频率范围越高,声音会越尖锐,对手机喇叭的频响范围要求更大,在手机频响支持的情况下抗噪性能会较好。但是所需的采样频率也会更高,运算量更大
- 2. 频率范围越低,则抗噪性能会更差,但对手机的兼容性更好,并且声音会更悦耳。
- 3. 一般建议高信噪比条件(小于 5m 以内的传输),采用 FREQ\_TYPE\_LOW 和 16000Hz 的采样频率。

#### 2.2. 发送端

## 2.2.1. 结构体

#### 2.2.1.1. config\_encoder\_t

域	描述	备注
max_strlen	最大支持的字节数	
sample_rate	采样频率,单位 HZ	取值依赖于 freq_type,参见 2.1.1
freq_type	频率范围,参见	决定了 sample_rate 取值是否合法,参见 2.1.1
group_symbol_num	每个分组传输的字节数	合 法 取 值 需 满 足:
error_correct	是否采用纠错码	group_symbol_num+error_correct_num*2<=252
error_correct_num	纠错码的纠错能力(字节	
	数)	

#### 2.2.2. 常量和枚举

#### 2.2.2.1. 宏

名称	取值	描述
RET_ENC_NORMAL	0	编码正常返回
RET_ENC_END	1	编码结束

## 2.2.3. API 函数

#### 2.2.3.1. encoder\_create

<pre>void* encoder_create(config_encoder_t* config)</pre>				
描述	创建编码器句柄			
	参数类型 含义 备注			
调用参数	config_encoder_t	编码器的配置参数	编码器的配置参数	
	* config		应与对应解码器的	
	配置参数完全一致			
返回值	void*	创建好的编码器句柄		

#### 2.2.3.2. encoder\_reset

void* encod	<pre>void* encoder_reset(void* handle)</pre>					
描述	创建编码器句柄					
	参数类型	含义	备注			
调用参数	void* handle	编码器的句柄	本函数可以在每次编码前调用,这样不用每次编码 都调用 encoder_create函数和encoder_destroy函数			
返回值	无					

#### 2.2.3.3. encoder\_destroy

<pre>void encoder_destroy (void* handle)</pre>					
描述	释放编码器句柄				
	参数类型 含义 备注				
调用参数	void* handle	编码器句柄			
返回值	返回值 无				

#### 2.2.3.4. encoder\_getoutsize

int encoder	int encoder_getoutsize (void* handle)			
描述	描述 获取输出所需的最小 buffer 长度			
	参数类型	含义	备注	

调用参数	void* handle	编码器句柄	需要创建句柄后调 用
返回值	int	输出 PCM buffer 所需最小长 度,单位Byte	

#### **2.2.3.5.** encoder\_setinput

int encoder	int encoder_setinput(void* handle, unsigned char* input)					
描述	设置需要编码的字符串					
	参数类型	含义	备注			
调用参数	void* handle	编码器句柄				
	unsigned char*	需要编码的字符串, 以空字	长度不能大于调用			
	input	符'\0'结尾	函数			
			encoder_create 使			
			用的 max_strlen 参			
			数,否则将会返回错			
			误			
返回值	int	参考 2.2.2.1 小节				

#### 2.2.3.6. encoder\_getpcm

int encoder_getpcm(void* handle, short* outpcm)				
描述	编码函数,将 ASCII 字符编码调制后输出音频 PCM 信号			
	参数类型	含义	备注	
调用参数	void* handle	编码器句柄		
	short* outpcm	编码调制后输出的 PCM 数据,	调用者分配,最小长	
		格式为 16 bit, mono, little	度 可 通 过	
		endian, 48KHz 采样率	encoder_getoutsize	
			函数预先获得,亦可	
			预先分配足够大的空	
			间	
返回值	int	参考 2.2.2.1 小节		

## 2.3. 接收端

## 2.3.1. 结构体

#### $\textbf{2.3.1.1.} \, config\_encoder\_t$

域	描述	备注
max_strlen	最大支持的字节数	
sample_rate	采样频率,单位 HZ	取值依赖于 freq_type,参见 2.1.1
freq_type	频率范围,参见 2.1.1	决定了 sample_rate 取值是否合法,参见 2.1.1

group_symbol_num	每个分组传输的字节数	合法取值需满足:
error_correct	是否采用纠错码	group_symbol_num+error_correct_num*2<=252
error_correct_num	纠错码的纠错能力(字节 数)	

## 2.3.2. 常量和枚举

#### 2.3.2.1. 宏

名称	取值	描述
RET_DEC_ERROR	-1	解码出错
RET_DEC_NORMAL	0	解码正常返回,需要更多的PCM 输入继续解码
RET_DEC_NOTREADY	1	解码未结束
RET_DEC_END	2	解码结束

## 2.3.3. API 函数

#### 2.3.3.1. decoder\_create

<pre>void* decoder_create(config_decoder_t* config )</pre>				
描述	创建解码器			
	参数类型	含义	备注	
调用参数	<pre>config_decoder_t* config</pre>	解码器参数配置	解码器的配置参数应 与对应的编码器配置 参数完全一致, 否则解码会出错	
返回值	void*	创建好的解码器句柄		

#### 2.3.3.2. decoder\_reset

<pre>void* decoder_reset(void* handle )</pre>				
描述	创建解码器			
	参数类型	含义	备注	
调用参数	void* handle	解码器句柄	这个函数可以在每次解码前调用,这样可以不用每次解码都调用decoder_create 函数和 decoder_destroy 函数	
返回值	无			

#### $\textbf{2.3.3.3.} \quad \textbf{decoder\_getbsize}$

<pre>int decoder_getbsize(void* handle)</pre>				
描述	获取 blocksize, 用于每次调用 PCM 的输入长度			
	参数类型	含义	备注	
调用参数	void* handle	解码器句柄		
返回值	int	Block 长度,单位样本点		

#### 2.3.3.4. decoder\_destroy

<pre>void decoder_destroy(void* handle)</pre>				
描述	释放解码器			
	参数类型	含义	备注	
调用参数	void* handle	解码器句柄		
返回值	无			

#### 2.3.3.5. decoder\_fedpcm

<pre>int decoder_fedpcm(void* handle, short* pcm)</pre>				
描述	对接收到的 PCM 数据进行解码的函数			
	参数类型	含义	备注	
调用参数	void* handle	解码器句柄		
	short* pcm	接收到的PCM 数据,16bit, mono	Buffer 包含的样 本点数需预先通过 调用 decoder_getbsize 确定	
返回值	int	参考 2.3.2.1 小节		

#### 2.3.3.6. decoder\_getstr

int decoder_getstr(void* handle, unsigned char* str)				
描述	获取解码结果			
	参数类型	含义	备注	
调用参数	void* handle	解码器句柄		
	unsigned	解码输出的字符串,以空字符'\0'	调用者分配	
	char* str	结尾		
返回值	int	参考 2.3.2.1 小节		

#### 2.4. 调用示例

#### 2.4.1. Transmitter

```
#include " adt.h"
int main(int argc, char** argv)
   short* buffer;
   void* encoder:
   int bsize, ret;
   config encoder t config encoder;
   config_encoder.max_strlen = 128;
   config encoder.freg type = FREQ TYPE LOW;
   config_encoder.sample_rate = 16000;
   config encoder.error correct = 1;
   config encoder.error correct num = 4;
   config_encoder.group_symbol_num = 10
 /* create encoder handle */
   encoder = encoder create(&config encoder);
   if(encoder == NULL)
   {
      printf("create encoder handle error !\n");
      return -1;
   }
 /* get size of the buffer to be malloced */
   bsize = encoder_getoutsize(encoder);
   buffer = (short*)malloc(bsize);
   if(buffer == NULL)
      printf("alloc buffer error!\n");
      return -1;
   }
 /* set the input string to be transmitted */
   ret = encoder_setinput(encoder, argv[1]);
   if(ret == RET_ENC_ERROR)
   {
      printf("encoder set input error!\n");
      return -1;
   }
 /* encoding loop */
   ret = RET_ENC_NORMAL;
```

```
while(ret != RET ENC ERROR && ret != RET ENC END)
      /* get the encoded pcm data */
      ret = encoder_getpcm(encoder, buffer);
      /* transfer pcm data to DAC */
      . . . .
   }
   if(ret == RET_ENC_ERROR)
      printf("encoder error occured!\n");
      return -1;
   }
   /* free encoder handle */
   encoder destroy(encoder);
   return 0;
}
2.4.2. Receiver
#include "decode_rs.h"
int main(int argc, char** argv)
{
   int ret_dec;
   int items, bsize,i;
   void* decoder;
   short* buffer;
   char out[129];
   ret_dec = RET_DEC_NORMAL;
   config decoder t config decoder;
   config decoder.max strlen = 128;
   config_decoder.freq_type = FREQ_TYPE_LOW;
   config_decoder.sample_rate = 16000;
   config_decoder.error_correct = 1;
   config_decoder.error_correct_num = 4;
   config_decoder.group_symbol_num = 10
   /* create decoder handle */
   decoder = decoder create(& config decoder);
```

if(decoder == NULL)

```
{
   printf("allocate handle error !\n");
   return -1;
}
/* get buffer size and allocate buffer */
bsize = decoder getbsize(decoder);
buffer = malloc(sizeof(short)*bsize);
if(buffer == NULL)
{
   printf("allocate buffer error !\n");
   goto finish;
}
/* decoding Loop */
while(ret_dec == RET_DEC_NORMAL)
   /*samples get from ADC */
   items = ...
   /*padding with zeros if items is less than bsize samples*/
   for(i = items; i< bsize; i++)</pre>
   {
      buffer[i] = 0;
   /* input the pcm data to decoder */
   ret dec = decoder fedpcm(decoder, buffer);
}
/* check if we can get the output string */
if(ret_dec != RET_DEC_ERROR)
{
   /* get the decoder output */
   ret_dec = decoder_getstr(decoder, out);
   if(ret dec == RET DEC NORMAL)
      /* this is the final decoding output */
      printf("outchar: %s \n", out);
   }eLse
   {
      /* decoding have not done, so nothing output */
      printf("decoder output nothing! \n");
}else
{
   printf("decoder error !\n");
}
```

```
finish:
   /* free handle */
   decoder_destroy(decoder);
   return 0;
```