[INC] Introduction aux outils de la CAO

Partie 1 – Design de PCB

L. Cabaret < laurent. cabaret@centralesupelec.fr> - G. Haessig < germain. haessig@ens-cachan.fr>

6 février 2017



1 Présentation

Altium Designer est une chaîne logicielle intégrée de conception assistée par ordinateur pour systèmes électronique.

1.1 Installation du logiciel

Centrale Supélec dispose de licences Altium pour vos machines personnelles. Si vous souhaitez l'installer, veuillez vous référer au lien suivant :

http://lisa-srvnew.ecp.fr/dl/AD16.zip

1.2 Petit rappel

Pour rappel et terminologie, nous allons commencer par faire une représentation schématique de notre carte (Schematics), avant de router notre carte (Board) et de la fabriquer (PCB).

Le PCB sera obtenu par gravure chimique sur une plaque d'époxy recouverte de cuivre (typiquement 18 μm) (photolithographie). Il faudra donc, une fois la conception réalisée, réaliser le masque d'insolation.

2 Schematics

2.1 Connections

Dans un souci d'homogénéité, il vous est demandé de respecter les connexions suivantes :

Composant	Connexion
LED 1	3
LED 2	4
Boutton	5
WS2812	17
Potentiomètre	A0

3 Board

Avant toutes choses, n'oubliez pas de commencer par créer un projet Altium. Le cas échéant, il vous sera impossible de réaliser certaines actions demandées.

3.1 Contraintes

Régler les paramètres suivants afin de respecter les contraintes imposées pour la formation :

- Largeur des pistes : > 1mm
- Taille des trous : $\varnothing_{in} = 0.8mm$, $\varnothing_{out} = 1.6mm$

Centrale-Supélec Cabaret L. - Haessig G.

3.2 Contraintes liées aux couches (Layers)

Afin de rendre votre carte soudable (ou de ne pas la rendre insoudable), il vous est demandé de suivre les contraintes suivantes :

3.2.1 Top Layer

- L'arduino ne doit pas être routé via la couche TOP
- Le potentiomètre ne doit pas être routé via la couche TOP
- Le bouton poussoir doit être placé sur la couche TOP
- Les diodes doivent être placées sur la couche TOP
- Vos noms et numéro de groupe doivent être ajoutés sur TOP

3.2.2 Bottom Layer

Il n'y a pas de contraintes spécifiques à la couche Bottom.

4 Export PDF

Il est demandé de suivre méticuleusement les points suivants, sans quoi votre carte ne sera pas fonctionnelle :

- Échelle 1 :1
- Noir et Blanc, pas de niveaux de gris
- Miroir sur TOP, BOTTOM en normal

5 Fabrication

Maintenant que le design est fini, à l'assemblage!