#### **Počítač**

Jiří Zacpal



DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE PALACKÝ UNIVERSITY, OLOMOUC

KMI/YUDIT Úvod do informačních technologií

#### Osnova



- Předmět KMI/YUDIT
- Historie počítačů
- Architektura osobního počítače
- Číselné soustavy
- Logické funkce a obvody
- Reprezentace čísel a znaků

## Úvod do informačních technologií



#### Obsah přednášek:

- Co je to počítač, historie vývoje počítačů. Architektura počítače (von Neumannova) a princip jeho činnosti. Číselné soustavy, logické funkce a obvody. Reprezentace čísel a znaků.
- Základní deska počítače a interní sběrnice počítače (PCI). Princip činnosti mikroprocesoru (CPU) a vnitřních pamětí (RAM, cache). Interní součásti počítače, přídavné karty (grafická, zvuková, síťová, multimediální), vnější paměti (pevné disky a disková pole). Periferie a externí sběrnice počítače (USB). Monitor (CRT, LCD), polohovací zařízení (klávesnice, myš aj.), datové mechaniky a média (floppy, CD, DVD), tiskárna a skener, modem.
- Operační systém a jeho funkce při ovládání počítače, z uživatelského i administrátorského pohledu. Struktura a funkce operačního systému (správa procesů, paměti a disku)
- 4. Počítačové sítě, technologie a principy fungování. Celosvětová síť Internet a její služby.
- 5. Základy databázových systémů a zpracování dat.

## Způsob výuky



Prezenční výuka. Studenti se dostaví pětkrát za semestr k organizované výuce. Ta probíhá formou přednášek, seminářů a cvičení.

#### Konzultace

- Prezenční konzultace (úterý, pátek 10.00-11.00, pracovna 5.044)
- Emailové konzultace (<u>jiri.zacpal@upol.cz</u>)
- Konzultace telefonem (585 634 706)
- Na plánovanou konzultaci a její obsah je vhodné tutora předem upozornit emailem. Po dohodě lze sjednat konzultaci individuálně i mimo stanovené konzultační hodiny.

#### Samostudium a samostatná práce

- Většina předmětů je zabezpečena studijními texty v elektronické podobě (http://phoenix.inf.upol.cz/esf/materialy.htm):
  - J. Hronek: Struktura počítačů
  - P. Příhoda: Počítačové sítě
  - J. Hronek: Databázové systémy
  - Vyuka/KMI YUDIT, složka vyukovy text uvt
- Studenti mají k dispozici studijní literaturu v angličtině i v češtině k zapůjčení v Knihovně Přírodovědecké fakulty

# Historie počítačů

#### Počítač



- je elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu
- skládá se z:
  - hardware, které představuje fyzické části počítače
  - software (operační systém a programy)
- je zpravidla ovládán uživatelem, který poskytuje počítači data ke zpracování prostřednictvím jeho vstupních zařízení a počítač výsledky prezentuje pomocí výstupních zařízení
- v současnosti jsou počítače využívány téměř ve všech oborech lidské činnosti

### Historie počítačů – Nultá generace



- mechanické části, relé, (desítky operací/s)
- 1936 Turingův stroj (teoretický model), Alan Turing
- 1937 dvojková, digitální elektronika, Claude Shannon
- 1937 Atanasoff-Berry Computer, dvojkový, neprogramovatelný (soustavy lineárních rovnic), ne turingovsky úplný
- 1938 reléový počítací automat Z-1, Konrád Zuse, pomalý, nespolehlivý,
- 1941 Z-3 programovatelný,
- 1943 Colossus, kryptoanalýza Enigmy (Bletchley Park)

#### Harvard Mark I



- počítač nulté generace mechanický stroj, obsahoval však některé elektromagnetické součástky (relé)
- sestrojen během 2. světové války firmou IBM
- později převezen na Harvardskou univerzitu
- 765 000 komponent
- instrukce načítal z děrného štítku
- 0,3 s součet, 6 s násobení, 1 min výpočet jedné periody funkce sinus
- americké námořnictvo ho využívalo k výpočtu balistických tabulek



#### Historie počítačů – První generace




- elektronky, (stovky až tisíce operací/s)
- 1945 idea řízení počítače programem uloženým v paměti, John von Neumann
- 1946 ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer),
- 1951 EDVAC, Bellovy laboratoře, dvojkový, IAS (1952, John von Neumann), lépe navržený a univerzálnější než ENIAC - program v paměti spolu s daty, dále UNIVAC, MANIAC, JOHNNIAC, IBM 650, Strela (1953)
- paměti: magnetické bubny, děrné štítky a pásky

#### **ENIAC- Electronic Numerical Integrator And Computer**




- počítač první generace, kompletně elektronický
- vývoj financovaný Armádou Spojených Států Amerických během 2. světové války (University of Pennsylvania)
- přibližně 1000 krát rychlejší než Harvard Mark I
- 30 tun,15m² (bývalá univerzitní tělocvična),
- 17460 elektronek, 1500 relé, 174 kW (chlazení vzduchem od vrtulí dvou leteckých motorů),
- násobení v řádu ms, dekadický, programovatelný pomocí přepínačů a kabelů, výpočet konfigurace vodíkové bomby,
- 1955 rozebrán



# MANIAC – Matemathical Analyser Numerical Integrator And Computer




- počítač první generace
- inspirovaný ENIACem
- uveden do provozu John von Neumannem
- v projektu Manhattan byl použit k vývoji první jaderné bomby



#### EPOS 1, EPOS 2



- EPOS 1 byl zkonstruován pod vedením prof. Antonína Svobody
- roku 1960 ve Výzkumném ústavu matematických strojů
- počítač první generace, plně elektronkový
- následník EPOS 2 již osazený tranzistory (počítač druhé generace)





## Historie počítačů – Druhá generace



- tranzistory, desítky až stovky tisíc operací/s
- 1947 polovodičový tranzistor, Bellovy laboratoře, Bardeen-Brattain-Shockley
- 1956 TX ("tixo", MIT, 18-bitová slova), další Univac, IBM 7XXX
- 1963 PDP-6 (DEC, jen 23 kusů), time sharing, 36-bitová slova
- paměti: feritové, magnetické disky a pásky
- různý nekompatibilní hardware
- (nižší) programovací jazyky: strojový kód, "assemblery", Fortran, Algol, COBOL

### Historie počítačů (1) – Třetí generace



- integrované obvody, miliony operací/s
- 1959 integrovaný obvod (s více tranzistory na křemíkovém čipu)
- míra integrace v počtu tranzistorů na čipu: SSI (desítky), MSI (stovky, konec 60. let)
- 1964 IBM System/360, počátek rodiny mainframů, 32-bitová slova, 8 bitů = byte, adresace bytů
- 1968 PDP-10 na univerzitách (MIT, Stanford, Carnegie Mellon), "hackerský"
- 1970 mikroprocesor, Intel 4004 (1971, 4-bit), 8008 (1972, 8-bit), 8080 (1974), {8086} (1978, 16-bit), Motorola 6800 (1974, 8-bit), {68000} (1979, 16/32-bit)

## Historie počítačů (2) – Třetí generace



- 1975 mikropočítače ALTAIR 8800 a IMSAI 8080, další Apple I (1976)
- 80. léta Sinclair ZX 80, Commodore C64, IBM PC (1981), ZX Spectrum, Apple Lisa (1983, GUI), IBM PC/XT (1983), Apple Macintosh (1984), IBM PC/AT (1984), Atari ST (1985), Commodore Amiga (1985), IBM PS/2 (1987)
- paměti: magnetické disky a pásky, elektronické kompatibilní hardware, modulární architektury
- (vyšší) programovací jazyky: Lisp, BASIC, Pascal, C, Smalltalk, ......
- terminální sítě a počítačové sítě

### Historie počítačů - Současnost



- integrované obvody, miliardy operací/s
- míra integrace: LSI (desetitisíce, 70. léta),
- VLSI (stovky tisíc až miliardy, od 80. let)
- paměti: magnetické a optické disky, elektronické (FLASH)
- (víceúčelové) programovací jazyky: Python, Visual Basic, Java, C#
- počítačové clustery

# Architektura osobního počítače

#### Kategorie počítačů z hlediska hardware (1)



#### mikropočítač (osobní počítač)

- mikroprocesor
- na 1 čipu
- typy: workstation, desktop, server, laptop, notebook, palmtop, PDA, embedded, 1 uživatel, všeobecné použití

#### minipočítač (midrange)

- terminálové serverové počítače, větší diskový prostor,
- více periferií, hotswap hardware, spolehlivé, více uživatelů (I/O zařízení),
- použití v obchodní systémech, průmyslu, např. DEC PDP, VAX, IBM
- HP 3000, Sun SPARC Enterprise,
- v pol. 80 let (nahrazeny sítěmi) serverů a pracovních stanic

#### Kategorie počítačů z hlediska hardware (2)



#### mainframe (sálový počítač)

- velký diskový prostor, mnoho periferií,
- paralelní architektury, vysoký výkon, použití pro výpočty (průmysl),
- zpracování hromadných dat (statistiky, banky), např. IBM System/360,
- System z10

#### • superpočítač

- paralelní a distribuovaná architektury, velmi vysoký
- výkon, náročné
- výpočty nad rozsáhlými daty, použití pro výzkum, meteorologii, seismologii apod. simulace, např. Cray,
   IBM Blue Gene, Roadrunner

#### Osobní počítač



- vychází z minipočítačů z konce 70. let
- příbuznost a (částečná nebo úplná) kompatibilita s počítači IBM PC a Apple Macintosh
- IBM PC (od roku 1981), procesor 8088
- IBM PC XT (8-bitový) -> IBM PC AT (16, 32, dnes 64-bitový)
- základní koncepce technického provedení počítače "skládačka":
  - základní deska s procesorem, pamětí a přídavnými kartami,
  - vstupní a výstupní zařízení

#### von Neumannova koncepce počítače (1)



- 1946 Princeton Institute for Advanced Studies
- řízení počítače programem uloženým v paměti
- architektura:
  - procesor (CPU): řadič + aritmeticko-logická jednotka (ALU)
  - operační paměť: lineárně organizovaná, rozdělená na stejně velké buňky, přístup pomocí adres
  - vstupně/výstupní (I/O) zařízení

## von Neumannova koncepce počítače (2)






Schéma počítače dle von Neumanna

### von Neumannova koncepce počítače (3)



- program = předpis pro řešení úlohy = posloupnost elementárních kroků, tzv. instrukcí
- instrukce = interpretovaná binární data se speciálním významem
- (proměnná) data a program načtené do jedné společné operační paměti
- činnost počítače řídí řadič: s využitím ALU zpracovává instrukce programu nad daty čtenými z paměti nebo vstupního zařízení, výsledná data se zapisují do paměti nebo výstupního zařízení

### von Neumannova koncepce počítače (4)



- instrukce programu vykonávány sekvenčně, výjimku tvoří instrukce skoků
- ALU: základní početní operace (sčítání, násobení, logické, bitové posuvy)
- von Neumann bottleneck: rychlost zpracování instrukcí vs. rychlost komunikace s pamětí

#### von Neumannova koncepce počítače (5)



- koncepce, až na drobné odlišnosti, používaná dodnes:
  - rozšíření o koncepci přerušení od I/O a dalších zařízení
    - umožňuje efektivně zpracovávat více programů "zároveň" i na jednom CPU (multitasking)
  - více než jeden procesor (radič, ALU), zpracovávání více programů zároveň
  - postupné načítání programu do paměti podle potřeby

#### Harvardská koncepce počítače



- podle počítače MARK I (program na děrné pásce, data na elektromechanických deskách)
- Architektura podobná von Neumannově, až na:
  - dvě oddělené paměti pro program a pro data
  - paměť programu často jen pro čtení
  - paralelní přístup do pamětí
- modifikovanou ji interně používají moderní CPU (instrukční a datová cache)
- DSP procesory v audio/video technice, jednoúčelové (programovatelné) mikrokontroléry (Atmel AVR), kalkulátory

# Informace

#### Informace



- Jednotkou informace je bit = 2 různé hodnoty (ano-ne, 0-1)
- Osminásobek jednoho bitu se nazývá byte (označení 1B) = 256 různých hodnot (0-255)  $2 \cdot 2 = 2^8 = 256$

## Základní jednotky



Jednotka	Značka	В
Kilobyte	kB	1 000
Kibibyte	KiB	1 024
Megabyte	MB	1 000 000
Mebibyte	MiB	1 048 576
Gigabyte	GB	10 <sup>9</sup>
Gibibyte	GiB	~1,074·10 <sup>9</sup>
Terabyte	ТВ	10 <sup>12</sup>
Tebibyte	TiB	~1,1·10 <sup>12</sup>

## Kódování dat

#### Kódování dat



- Jakákoliv informace uložená v počítači musí být nejprve převedena do tvaru, kterému počítač rozumí.
   Tomuto převodu říkáme kódování.
- Zpětnému převodu do podoby, která je čitelná pro člověka, naopak říkáme dekódování.

#### Kódování čísel



- Obecně se pro zápis čísel používají tzv. číselné soustavy.
  - číslo dané soustavy je posloupností symbolů, které se nazývají číslice (nebo cifry)
  - každá číselná soustava je určena základem z, což je nenulové přirozené číslo, které udává maximální počet použitelných číslic
  - skutečná hodnota každé číslice je pak dána pozicí ve zmíněné posloupnosti symbolů.

#### Kódování čísel



číslo A v číselné soustavě o základu z můžeme napsat jako posloupnost

$$A = a_n a_{n-1} a_{n-2} \dots a_1 a_0,$$

- kde  $a_n a_{n-1} a_{n-2} \dots a_1 a_0$  jsou jednotlivé číslice čísla A, přičemž  $a_n$  je nejvýznamnější číslice a  $a_0$  je nejméně významná číslice
- hodnota čísla *A* se pak určí jako součet mocnin základu, které jsou vynásobené jednotlivými číslicemi:

$$A = a_n \cdot z^n + a_{n-1} \cdot z^{n-1} + a_{n-2} \cdot z^{n-2} + \dots + a_1 \cdot z^1 + a_0 \cdot z^0.$$

takovému zápisu říkáme polynomiální

#### Kódování čísel



- Příklad:
  - číslo 1234 v desítkové soustavě je možné napsat jako

$$(1234)_{10} = 1 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0$$
.

číslo 110101 ve dvojkové soustavě zapíšeme takto:

$$(110101)_2 = 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

#### Kódování záporných čísel



- Přímé kódování první bit je vyhrazen pro znaménko
  - číslo 00001001 ve dvojkové soustavě je 9 v desítkové, a proto 10001001 představuje číslo -9
- Doplňkový kód záporné číslo je zaznamenáno jako binární negace (záměna všech 0 za 1) původního čísla zvětšená o 1.
  - pokud 00001101 je binární vyjádření čísla 13, pak -13 se vypočte jako 11110010 + 1 = 11110011

### Kódování záporných čísel



- Aditivní kód výsledná binární reprezentace představuje nezáporné číslo, které vznikne součtem kódovaného čísla a domluvené konstanty (většinou polovina maximálního kladného čísla).
  - číslo  $(-10)_d$  reprezentujeme pomocí 1 B jako 118 =  $(-10)_d$  +  $(256)_d$  /2 = -10 + 128
- Inverzní kód kladná čísla se vyjadřují normálním způsobem, záporná čísla se vyjadřují binární negací čísla
  - například -3 vyjádříme kódem 11111100

#### Kódování čísel s fixní řádkovou čárkou



Příklad: kódování čísla (0,625)<sub>10</sub>

 $0,625 \cdot 2 = 1,250$ 

celočíselná část = 1

b<sub>-1</sub>

 $0,250 \cdot 2 = 0,500$  celočíselná část = 0

b<sub>-2</sub>

 $0,500 \cdot 2 = 1,000$  celočíselná část = 1

 $b_{-3}$ 

Odtud je číslo  $(0,625)_{10} = (0,101)_2$ 

$$(101,01)_2 = 1.4 + 1.1 + 1.0,25 = (5,25)_{10}$$

## Kódování čísel s pohyblivou řádkovou čárkou



- definované normou IEEE 754
- formáty
  - jednoduchá přesnost (single) 32 bitů
  - dvojnásobná přesnost (double) 64 bitů

$$X=(-1)^s \times 2^{exp-bias} \times m$$

- 2 je báze, někdy také nazývaná radix. U IEEE 754 je to vždy dvojka, protože výpočty s bází dvě jsou pro číslicové obvody nejjednodušší. V minulosti se používaly i jiné báze, například 8, 16 nebo i 10.
- exp je vždy kladná hodnota exponentu posunutého o hodnotu bias
- bias je hodnota, díky které je uložený exponent vždy kladný. Tato hodnota se většinou volí dle vztahu: bias=2<sup>eb-1</sup>-1, kde eb je počet bitů vyhrazených pro exponent.
- m je mantisa, která je u formátů IEEE 754 vždy kladná
- s je znaménkový bit nabývající hodnoty 0 nebo 1. Pokud je tento bit nulový, je reprezentovaná hodnota kladná, v opačném případě se jedná o zápornou hodnotu. Vzhledem k tomu, že je jeden bit vyhrazen na uložení znaménka, je možné rozlišit kladnou a zápornou nulu.

#### Jednoduchá přesnost



$$X = (-1)^{s} \times 2^{E-127} \times (1 + Q)$$

$$Q = m_{1} \times 2^{-1} + m_{2} \times 2^{-2} + ... + m_{22} \times 2^{-22} + m_{23} \times 2^{-2}$$

- $127 = 2^{eb-1} 1 = 2^{8-1} 1 = 2^7 1 = 128 1$
- exponent
  - od –127 do 128 (od -126 do 127)
    - -127 (00000000) a 128 (111111111) jsou použity pro speciální účely
- mantisa ukládají do ní normalizovaná čísla v intervalu <1;2>
  - vzhledem k tomu, že první bit umístěný před binární tečkou vždy 1, není ho zapotřebí ukládat, což znamená, že ušetříme jeden bit z třicetidvoubitového slova

bit	31	30 29 24 23	22 21 3 2 1 0
význam	S	exponent (8 bitů)	mantisa (23 bitů)

# Jednoduchá přesnost



mezní hodnoty exponentu

podmínka	hodnota	poznámka
E = 1 až 254	$X = (-1)^s \times 2^{E-127} \times (1 + Q)$	základní formát
$E = 0, Q \neq 0$	$X = (-1)^s \times 2^{-126} \times Q$	denormalizovaná čísla
E = 0, $Q = 0$ , $s = 0$	X = 0	kladná nula
E = 0, $Q = 0$ , $s = 1$	X = 0	záporná nula
E = 255, Q = 0, s = 0	X = +∞	kladné nekonečno (výsledek byl příliš vysoký)
E = 255, Q = 0, s = 1	X = -∞	záporné nekonečno (výsledek byl příliš nízký)
E = 255, Q > 0	X = NaN	není číslo

### Jednoduchá přesnost



- příklad: 123,456
  - 1. 123,456=1,929x2<sup>6</sup>
  - 2. s=0
  - 3.  $E 127 = 6 \rightarrow E = (133)_{10} = (10000101)_2$
  - 4. mantisa  $(0,929)_{10}$ =  $(11101101110100101111001)_2$

	S			E	expo	nen	t				mantisa																					
bit	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
hodnota	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1

#### Kódování textu



- Text je počítačem zpracováván jako posloupnost znaků. Problém kódování textu se tedy redukuje na problém kódování jednotlivých znaků dané abecedy
- ASCII (American Standard Code for Information Interchange) určený pro reprezentaci písmen anglické abecedy. Kromě písmen (velkých i malých) ASCII kóduje i číslice, speciální symboly (např. !,@,\#,\\$) a několik tzv. netisknutelných znaků (mezera, tabulátor, posun na nový řádek apod.)
  - používá 7 bitů = 128 znaků

## Kódování české abecedy



- Prvním řešením, které se nabízelo, bylo využít osmý bit ASCII kódování. Tím byl získán prostor pro dalších 128 znaků.
- Brzy se však ukázalo, že i celkový počet 256 znaků je žalostně málo. Pro každou abecedu tak postupně vznikalo mnoho různých vzájemně nekompatibilních kódování.
- Jen pro českou abecedu bylo vytvořeno alespoň šest kódování. Nejpoužívanějšími byla jednobytová kódování:
  - Windows-1250 v operačních systémech Windows,
  - ISO 8859-2 v operačních systémech Unix,
  - Kamenických v operačním systému DOS.

#### Unicode




- Každý znak v Unicode má jednoznačný číselný kód a svůj název.
- Tabulka Unicode poskytuje prostor pro 1 114 112 znaků.
  - Tento prostor se dělí na 17 částí, každý o velikosti 216.
  - První část se nazývá Basic Multilingual Plane (BMP) a obsahuje znaky běžně používaných abeced.
  - Původní 16bitový návrh Unicode počítal jen s BMP, následně se ale ukázalo, že pro pokrytí všech používaných abeced to nestačí.
  - Prvních 128 znaků (tj. sedmibitové kódy) obsahuje znakovou sadu ASCII.

#### UTF



- Existuje několik různých způsobů, jak znaky Unicode kódovat.
- UTF-8 (UCS Transformation Format):
  - nejpoužívanější zobrazení Unicode znaků
  - pokud se znak v ASCII-7, zobrazí se beze změny v 1. bajtu
  - pokud není v ASCII, je zadán dvěma až šesti bajty:
    - 1. bajt: počet jedniček zleva vyjadřuje délku sekvence, nula je oddělovač,
    - další bajty: v nejvyšších dvou bitech vždy 10
  - pro českou abecedu (všechny znaky jsou v rozsahu U+0080 U+07FF) stačí 2 B pro znaky s diakritikou, 1 B pro znaky bez diakritiky
  - Příklad: slovo "Příliš"



- UTF-16 a UTF-32
  - rozšíření základní šířky z 8 na 16 a 32 bitů
- UTF-7
  - pro sedmibitový přenos e-mailem

# Binární logika

## Binární logika (1)



- Základní operace v počítači = logické operace
- Formální základ = výroková logika (zkoumá pravdivostní hodnotu výroků -> pravda/nepravda ->1/0
- Matematický aparát pro práci s log. výrazy: Booleova algebra (binární, dvoustavová, logika)
- Fyzická realizace : logické elektronické obvody základ digitálních zařízení

## Binární logika (2)




- Logická proměnná x
  - veličina nabývající dvou možných diskrétních logických hodnot: 0 (nepravda) a 1 (pravda)
- Logická funkce  $f(x_1, ..., x_n)$ 
  - funkce n logických proměnných  $x_1,...,x_n$  nabývající dvou možných diskrétních hodnot 0 (nepravda) a 1 (pravda)
- Booleova algebra (binární logika)
  - algebra logických proměnných a logických funkcí
  - dvouhodnotová algebra, algebra dvou stavů

## Negace (inverze)



pravdivá, když operand nepravdivý, jinak nepravdivá

х	$\bar{x}$
0	1
1	1




• operátory:  $\bar{x}$ , NOT x, : $\neg x$  (výroková negace, algebraicky negace),  $\bar{X}$  (množinový doplněk)

# Logický součin (konjunkce)



pravdivá, když oba operandy pravdivé, jinak nepravdivá

x	y	$x \cdot y$
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1






operátory:  $x \cdot y$ , x AND y, x $\land$ y (výrokově konjunkce, algebraicky průsek), X  $\cap$  Y (množinový průnik)

# Logický součet (disjunkce)



nepravdivá, když oba operandy nepravdivé, jinak pravdivá

x	у	x + y
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1



$$\Rightarrow$$

• operátory: x + y, x OR y, x $\vee$ y (výrokově disjunkce, algebraicky spojení), X  $\cup$ Y (množinově sjednocení)

## Implikace



nepravdivá, když první operand pravdivý a druhý nepravdivý, jinak pravdivá

x	у	$x \to y$
0	0	1
1	0	0
0	1	1
1	1	1

• operátory:  $x \to y$ ,  $y \to x$ , (výrokově i algebraicky implikace),  $X \subseteq Y$  (množinově podmnožina)

#### Ekvivalence



pravdivá, když operandy mají stejnou hodnotu, jinak nepravdivá

x	у	$x \equiv y$
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	1


operátory:  $x \equiv y, y \equiv x$ , (výrokově i algebraicky ekvivalence),  $X \equiv Y$  (množinově ekvivalence nebo rovnost)

#### Nonkvivalence



pravdivá, když operandy mají různou hodnotu, jinak nepravdivá

x	y	$x \oplus y$
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0




• operátory:  $x \oplus y$ ,  $y \not\equiv x$ , x XOR y (výrokově i algebraicky negace ekvivalence), X  $\not\equiv$ Y (množinově negace ekvivalence)

# Shefferova funkce (negace logického součinu)



nepravdivá, když oba operandy pravdivé, jinak pravdivá

x	у	$x \uparrow y$
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0




• operátory:  $x \uparrow y$ , x NAND y

# Piercova funkce (negace logického součtu)



pravdivá, když oba operandy nepravdivé, jinak nepravdivá

x	у	$x \downarrow y$
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0



• operátory:  $x \downarrow y$ , x NOR y

## Logické funkce (1)



- Logický výraz
  - = korektně vytvořená posloupnost (symbolů) logických proměnných a funkcí (operátorů) spolu se závorkami
  - priority sestupně: negace, log. součin, log. součet
  - např.  $x \cdot \overline{y} + f(x, z) = (x \cdot \overline{y}) + f(x, z)$
  - = zápis logické funkce
- Logické rovnice
  - ekvivalentní úpravy: negace obou stran, logický součin/součet obou stran se stejným výrazem, . . . , log.
     funkce obou stran se stejnými ostatními operandy funkce
  - NEekvivalentní úpravy: "krácení" obou stran o stejný (pod)výraz, např. x + y = x + z není ekvivalentní s y
     z

#### Axiomy (Booleovy algebry)



komutativita:

$$x \cdot y = y \cdot x$$
  $x + y = y + x$ 

distributivita:

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$$
  $(x + y) \cdot z = (x + y) \cdot (x + z)$ 

identita (existence neutrální hodnoty):

$$1 \cdot x = x \quad 0 + x = x$$

komplementárnost:

$$x \cdot \overline{x} = 0 \ x + \overline{x} = 1$$

## Vlastnosti základních logických operací



• nula a jednička:

$$0 \cdot x = 0 \quad 1 + x = 1$$

idempotence:

$$x \cdot x = x$$
  $x + x = x$ 

asociativita:

$$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$$
  $x + (y + z) = (x + y) + z$ 

involuce (dvojí negace):

$$\bar{\bar{\mathbf{x}}} = \mathbf{x}$$

De Morganovy zákony:

$$\overline{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}} = \overline{\mathbf{x}} + \overline{\mathbf{y}} \qquad \overline{\mathbf{x} + \mathbf{y}} = \overline{\mathbf{x}} \cdot \overline{\mathbf{y}}$$

absorpce:

$$x \cdot (x + y) = x$$
  $x + x \cdot y = x$ 

## Logické funkce



- zadání pravdivostní tabulkou:
  - úplně funkční hodnota f  $(x_i)$  definována pro všech  $2^n$  možných přiřazení hodnot proměnným  $x_i$ ; 0 < i < n
  - neúplně funkční hodnota pro některá přiřazení není definována (např. log. obvod realizující funkci ji neimplementuje)
- základní tvary (výrazu):
  - součinový (úplná konjunktivní normální forma, ÚKNF) log. součin log. součtů všech proměnných nebo
    jejich negací (úplných elementárních disjunkcí, ÚED)

$$(x_0 + \cdots + x_{n-1}) \cdot \cdots \cdot (x_0 + \cdots + x_{n-1}), X_i = x_i \text{ nebo } \overline{x_i},$$

součtový (úplná disjunktivní normální forma, ÚDNF) - log. součet log. součinů všech proměnných nebo
jejich negací (úplných elementárních konjunkcí, ÚEK)

$$(x_0 \cdot \dots \cdot x_{n-1}) + \dots + (x_0 \cdot \dots \cdot x_{n-1}), X_i = x_i \text{ nebo } \overline{x_i}$$

# Převod log. funkce f(x<sub>i</sub>) na základní tvar



- ekvivalentními úpravami a doplněním chybějících proměnných nebo jejich negací
- tabulkovou metodou:
  - 1. pro řádky s f  $(x_i) = 0(1)$  sestroj log. součet (součin) všech  $x_i$  pro  $x_i = 0(1)$  nebo  $\overline{x_i}$  pro  $x_i = 1(0)$ .
  - 2. výsledná ÚKNF (ÚDNF) je log. součinem (součtem) těchto log. součtů (součinů)

х	У	z	f(x,y,z)	ÚED	ÚEK
0	0	0	0	x + y + z	
0	0	1	0	x + y + z	
0	1	0	0	$x + \bar{y} + z$	
0	1	1	1		$x \cdot y \cdot z$
1	0	0	0	$\bar{x} + y + z$	
1	0	1	1		$x \cdot \bar{y} \cdot z$
1	1	0	1		$x \cdot y \cdot z$
1	1	1	1		$x \cdot y \cdot z$

$$\begin{array}{l} \text{ $\acute{\text{UKNF}}(f(x,y,z))$: $(x+y+z)\cdot(x+y+\overline{z})\cdot(x+\overline{y}+z)\cdot(\overline{x}+y+z)$} \\ \text{ $\acute{\text{UDNF}}(f(x,y,z))$: $(\overline{x}\cdot y\cdot z)+(x\cdot \overline{y}\cdot z)+(x\cdot y\cdot \overline{z})+(x\cdot y\cdot z)$} \end{array}$$

## Zjednodušení výrazu logické funkce



- optimalizace za účelem dosažení co nejmenšího počtu operátorů (v kompromisu s min. počtem typů operátorů)
- důvod: méně (typů) log. obvodů realizujících funkci (menší, levnější, nižší spotřeba, . . . )
- metody:
  - algebraické úpravy
  - Karnaughova metoda (Karnaughova mapa)

#### Karnaughova metoda



- nahrazení algebraických ekvivalentních úprav geometrickými postupy
- nalezení minimálního výrazu
  - k výrazu v základním součtovém tvaru se sestaví tzv. Karnaughova mapa = tabulka vyplněná 1 v buňkách reprezentující log. součiny, součiny reprezentované sousedními buňkami se liší v 1 proměnné
  - 2. hledání smyček v mapě splňujících jisté podmínky (min. počet, max. oblast vyplněná **1**, počet políček mocnina 2, mohou se překrývat, pokrytí všech **1**)
  - 3. smyčky po vyloučení komplementárních proměnných a jejich negací reprezentují log. součiny výsledného součtového tvaru

# Karnaughova metoda



$$f = \bar{x} \cdot y \cdot z + x \cdot \bar{y} \cdot z + x \cdot y \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot z$$

	$\bar{x}\cdot \bar{y}$	$\bar{x} \cdot y$	$x \cdot y$	$x \cdot \overline{y}$
$ar{Z}$				
Z		1	1	1

výpočetně náročné

# Úplný systém logických funkcí



= množina log. funkcí, pomocí kterých je možné vyjádřit jakoukoliv log. funkci (libovolného počtu proměnných)

→množina log. funkcí dvou proměnných

- (1) negace  $\bar{x}$ , log. součin  $x \cdot y$  a log. součet x + y
- (2) negace $\bar{x}$  a implikace  $x \to y$
- a další
- Minimální úplný systém logických funkcí

= úplný systém, ze kterého nelze žádnou funkci vyjmout tak, aby zůstal

- úplný
- (1) NENÍ:  $x \cdot y = \overline{x} + \overline{y}$ ,  $x + y = \overline{x} \cdot \overline{y}$  (De Morganovy zákony)
- (2) je
- (3)  $\bar{x}$ , log. součin  $x \cdot y$
- (4)  $\bar{x}$ , log. součet x + y
- a další

# Minimální úplný systém logických funkcí



- Jediná funkce:
  - Sheerova ↑ (negace log. součinu)
  - Piercova ↓ (negace log. součtu)
  - důkaz: vyjádření negace a log. součinu (součtu)
  - Vyjádření logické funkce pomocí Sheerovy nebo Piercovy funkce
    - 1. vyjádření funkce v základním součtovém tvaru
    - 2. zjednodušení výrazu funkce, např. pomocí Karnaughovy metody
    - 3. aplikace De Morganových zákonů pro převedení výrazu do tvaru, který obsahuje pouze Sheerovy nebo pouze Piercovy funkce

# Logické členy


# Fyzická realizace logických funkcí




- dříve pomocí spínacích relé a elektronek
- dnes pomocí tranzistorů v integrovaných obvodech
- realizace log. operací pomocí integrovaných obvodů logických členů, hradel
  - vstupy = reprezentované log. proměnné
  - výstup = výsledek realizované log. operace
  - stavy (signály) na vstupech/výstupu = log. (binární) hodnoty 0/I =míra informace s jednotkou 1 bit
- symbolické značky log. členů ve schématech zapojení logických obvodů realizujících lib. log. funkci

# Značky logických členů - hradel





Obrázek: Symbolické značky logických členů (podle normy IEC)




Obrázek: Symbolické značky logických členů (tradiční, ANSI)


# Použité logické obvody - značky




negace



 konjunkce (logický součin)



disjunkce (logický součet)



# Minimální úplný systém log. funkcí - NAND




Realizace operátorů NOT, AND a OR pomocí NAND

• NOT:  $\bar{x} = \overline{x \cdot x}$ 

• AND:  $x \cdot y = \overline{\overline{x \cdot y}} = \overline{\overline{x \cdot y} \cdot \overline{x \cdot y}}$ 

x — [ & —

• OR: 
$$x + y = \overline{\overline{x + y}} = \overline{\overline{x \cdot x} \cdot \overline{y \cdot y}}$$





# Minimální úplný systém log. funkcí - NOR



Realizace operátorů NOT, AND a OR pomocí NOR

- NOT:  $\bar{x} = \overline{x + x}$
- AND:  $x \cdot y = \overline{x \cdot y} = \overline{x} + \overline{y} = \overline{(x+x) + (y+y)}$





• OR: 
$$x + y = \overline{x + y} = \overline{(x + y)} + \overline{(x + y)}$$

$$y$$
  $1$   $x+$ 


#### Nonekvivalence – exclusive OR



pravdivá, když operandy mají různou hodnotu, jinak nepravdivá

• operátory:  $x \oplus y$ , ekvivalence)

	x	у	$x \oplus y$
, y	0	0	0
	1	0	1
	0	1	1
	1	1	0




žinově negace

### Nonekvivalence pomocí NAND



$$x \oplus y = x \cdot \overline{y} + \overline{x} \cdot y = \overline{x \cdot \overline{y} + \overline{x} \cdot y} = \overline{x \cdot \overline{y} \cdot \overline{x} \cdot y} = \overline{x \cdot \overline{y} \cdot \overline{x} \cdot y} = \overline{x \cdot \overline{y} \cdot \overline{y} \cdot \overline{x} \cdot \overline{x} \cdot y}$$



# Logické obvody

### Logické obvody



- jeden výstup: realizace jedné log. funkce
- více výstupů: realizace více log. funkcí zároveň realizace vícebitové log. funkce
- n-tice vstupů: reprezentace vícebitových (n-bitových) log. proměnných = vícebitový log. obvod
- druhy:
  - kombinační: stavy na výstupech obvodu (tj. funkční hodnota) závisí pouze na okamžitých stavech na vstupech (tj. hodnotách proměnných)
  - sekvenční: stavy na výstupech obvodu (tj. funkční hodnota) závisí nejen na okamžitých stavech na vstupech (tj. hodnotách proměnných), ale také na předchozích stavech na vstupech

### Komparátor



- provádí srovnání hodnot dvou log. proměnných A a B na vstupu
- tři výstupy udávající pravdivost vztahů: A < B, A > B a A = B,
- realizace tříbitové log. funkce:


$$Y_{<} = Y (A < B); Y_{>} = Y (A > B); Y_{=} = Y (A = B)$$

jednobitový:

$$Y_{<} = \overline{A} \cdot B$$
  $Y_{>} = A \cdot \overline{B}$   $Y_{=} = A \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B}$   
 $Y_{<} = \overline{\overline{A} \cdot B}$   $Y_{>} = \overline{A \cdot \overline{B}}$   $Y_{=} = \overline{A} \cdot B \cdot \overline{A} \cdot \overline{B}$ 

# Komparátor





### Multiplexor




- přepíná na výstup Q log. hodnotu na jednom z 2<sup>n</sup> datových vstupů D<sub>i</sub>
- vybraném na základě n-bitové hodnoty na adresním vstupu A
- kromě výstupu Q navíc ještě negovaný (invertovaný) výstup Q
- např. čtyřvstupý (4 datové vstupy, dvoubitový adresní vstup) realizuje log. funkci

$$Q = \overline{A_0} \cdot \overline{A_1} \cdot D_0 + \overline{A_0} \cdot A_1 \cdot D_1 + A_0 \cdot \overline{A_1} \cdot D_2 + A_0 \cdot A_1 \cdot D_3$$

# Multiplexor





#### Binární dekodér




- nastaví (na I) jeden z 2<sup>n</sup> výstupů S<sub>i</sub> odpovídající n-bitové hodnotě na adresním vstupu A
- použití: dekodér adresy pro výběr místa v paměti

$A_0$	A <sub>0</sub>	S <sub>0</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

### Binární dekodér





#### Binární sčítačka




- čísla ve dvojkové soustavě = binárně reprezentovaná
- 0+0=0 0+1=1 1+1=10
- sčítačka sečte binární hodnoty v každém řádu dvou n-bitových proměnných A a B podle pravidel aritmetiky pro sčítání, tj. s přenosem hodnoty do vyššího řádu
- realizuje log. funkce součtu S<sub>i</sub> a přenosu r<sub>i</sub> z řádu i
- do vyššího řádu:

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus r_{i-1}$$
  $r_i = A_i \cdot B_i + (A_i \cdot B_i) \cdot r_{i-1}$ 

### Binární sčítačka





### Sekvenční logické obvody



- stavy na výstupech obvodu (tj. funkční hodnota) závisí nejen na okamžitých stavech na vstupech (tj. hodnotách proměnných), ale také na předchozích stavech na vstupech
- předchozí stavy na vstupech zachyceny vnitřním stavem obvodu
- nutné identifikovat a synchronizovat stavy obvodu v čase
- čas: periodický impulsní signál = "hodiny" (clock), diskrétně určující okamžiky synchronizace obvodu, generovaný krystalem o dané frekvenci
- zpětné vazby z (některých) výstupů na (některé) vstupy

#### Přenos dat



- přenos dat (hodnot vícebitových log. proměnných):
  - sériový: bity (hodnoty 0=I) přenášeny postupně v čase za sebou po jednom datovém vodiči
  - paralelní: bity přenášeny zároveň v čase po více datových vodičích
- úlohy transformace mezi sériovým a paralelním přenosem

### Klopné obvody





- nejjednodušší sekvenční obvody
- druhy:
  - astabilní: nemají žádný stabilní stav, periodicky (např. podle hodinových impulsů) překlápí výstupy z
    jednoho stavu do druhého; použití jako generátory impulsů
  - monostabilní: jeden stabilní stav na výstupech, po vhodném řídícím signálu je po definovanou dobu ve stabilním stavu; použití k vytváření impulsů dané délky
  - **bistabilní**: oba stavy na výstupech stabilní, zůstává v jednom stabilním stavu dokud není vhodným řídícím signálem překlopen do druhého; použití pro realizaci pamětí
- řízení:
  - asynchronně signály (0 nebo I) na datových vstupech
  - synchronně hodinovým signálem
  - hladinou signálu: horní (I) nebo dolní (O)
  - hranami signálu: nástupní (0 -> I) nebo sestupní (I -> 0)

### Klopné obvody (typu) RS



- nejjednodušíí bistabilní, základ ostatních
- jednobitový paměťový člen
- asynchronní vstupy  $m{R}$  (Reset) pro nulování log. hodnoty na výstupu  $m{Q}$  (v čase i) a  $m{S}$  (Set) pro nastavení hodnoty kromě výstupu  $m{Q}$  navíc ještě negovaný (invertovaný) výstup  $ar{Q}$





# Funkce klopného obvodu RS





R	S	$Q_i$	$\overline{Q_i}$
0	0	$Q_{i-1}$	$\overline{Q_{i-1}}$
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	N/A	N/A

### Klopné obvody (typu) D



- realizace pomocí klopného obvodu RS, navíc vstupy R a S
- signál D (data) nastavuje výstup
- signál E (enable, česky povolit) povoluje nebo blokuje nastavení výstupu





# Funkce klopného obvodu D




D	Ε	$Q_i$	$\overline{Q_i}$
0	1	0	1
1	1	1	0
0, 1	0	$Q_{i-1}$	$\overline{Q_{i-1}}$

### Klopné obvody (typu) J-K



- zachovává oba řídící signály: nastavení (J) nulování (K)
- typ Master-Slave: dvoufázový (master, slave), synchronní řízení stavu vstupu J nástupní i sestupní hranou hodinového signálu na vstupu C



### Obvody v počítačích



- sériová sčítačka: (aritmetické) sčítání log. hodnot dodávaných na vstupy v sériovém tvaru po jednotlivých řádech
- paralelní registr (střádač): vícebitová paměť pro hodnotu dodanou paralelně na více vstupů
- sériový (posuvný) registr: vícebitová paměť pro hodnotu dodanou sériově na vstupu, použití pro transformaci sériových dat na paralelní
- čítač: paměť počtu impulsů na hodinovém vstupu, binárně reprezentovaný počet na vícebitovém výstupu

### Podrobnější informace



- Od logických obvodů k mikroprocesorům: základy kombinačních a sekvenčních obvodů. 1 / Jean-Michel Bernard, Jean Hugon, Robert le Corvec; přeložili Vladimír Drábek, Jan Hlavička, Zdeněk Pokorný. Praha: SNTL Nakladatelství technické literatury, 1984 204 s.
- prezentace na síti (Vyuka\KMI\_YUDIT\yudit\_prednaska\_1\_pocitac\_informace.pdf)

#### Příště



Základní deska počítače a interní sběrnice počítače (PCI). Princip činnosti mikroprocesoru (CPU) a vnitřních pamětí (RAM, cache). Interní součásti počítače, přídavné karty (grafická, zvuková, síťová, multimediální), vnější paměti (pevné disky a disková pole). Periferie a externí sběrnice počítače (USB). Monitor (CRT, LCD), polohovací zařízení (klávesnice, myš aj.), datové mechaniky a média (floppy, CD, DVD), tiskárna a skener, modem.

#### Studijní texty:

- J. Hronek: Struktura počítačů
- P. Tišnovský: Seriál Co se děje v počítači (http://www.root.cz/serialy/co-se-deje-v-pocitaci/)