
Zadání: PP (1000 - 1200 Hz), FIR, Fs = 16000 Hz útlum v nepropustném pásmu 60 dB

>> filterDesigner

- vybereme volby Bandpass, FIR (equiripple)
- vyplníme parametry
- necháme si určit minimální řád filtru splňující zadání


Stiskneme tlačítko Design Filter



Kontrola navrženého filtru

Program vykreslí amplitudovou frekvenční charakteristiku a vypíše řád filtru

Pokud návrh nevyhovuje, můžeme změnit jakýkoliv z parametrů a provést nový návrh





Export parametrů navrženého filtru

V menu vybereme File -> Export

Doporučuji export


- do MAT-souboru
- koeficienty filtru
- pojmenování vektoru B (jak jsme si navykli)
- uložit do souboru s vhodným názvem (např. "filtrFIR1.mat")






Na co dát pozor u návrhu IIR filtrů

- při požadavku na strmý přechod preferujeme eliptický filtr
- výsledkem návrhu je struktura SOS (Second-Order-Series) – kvůli lepší stabilitě



- Ize ji převést na standardní strukturu:
 Menu -> Edit -> Convert to Single Section
 (pokud systém nahlásí, že filtr je nestabilní, musíme některý z parametrů "změkčit")
- při exportu do MAT uložíme vektory B a A



Otestování filtru v programu

```
[x, Fs] = audioread ('nahravka.wav'); % vhodná testovací nahrávka
% v případě návrhu filtru FIR
load ("filtrFIR1.mat"); % zde se načte předtím uložený vektor koeficientů B
v = filter (B, 1, x); % aplikace filtru FIR
% v případě návrhu filtru IIR
load ("filtrIIR1.mat"); % zde se načtou předtím uložené vektory koeficientů B a A
v = filter (B, A, x); % aplikace filtru IIR
% kontrola přehráním, pomocí spektrogramu, apod.
```