# بسمه تعالى




آزمایشگاه شبکه دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

زمستان ۱۴۰۱ دکتر حیدرپور، دکتر فانیان

آشنایی با مسیریابی میان شبکههای محلی مجازی (static) در روتر و مسیریابی ایستا

# هدف آزمایش:

در این آزمایش سعی داریم با مسیریابی میان شبکههای محلی مجازی (inter-VLAN Routing) در روتر و مسیریابی ایستا آشنا شویم و پیکربندی اولیهی یک توپولوژی را به صورت فیزیکی یا با cisco در روتر و مسیریابی ایستا آشنا شویم و پیکربندی اولیهی شکل زیر است:



## گام اول:

اتصالات میان کامپیوترها و سوئیچها را با استفاده از کابل مناسب مطابق شکل ایجاد کنید.

# گام دوم:

برای هر سوئیچ، کانفیگ NVRAM آن را پاک نموده؛ سپس اگر در مسیر /:NVRAM فایل rolan.dat فایل flash فایل flash وجود داشت با استفاده از دستور مناسب آن را پاک کنید و سوئیچ را ریلود فرمایید؛ همچنین در روتر نیز کانفیگ NVRAM را پاک نموده و آن را ریلود فرمایید. (دقت شود در این مرحله یک سری سوال من باب کانفیگ اولیهی به طور خودکار از شما پرسیده می شود که باید برای تمامی این سوال ها، گزینهی no را وارد نمایید)

#### گام سوم:

نام میزبان (Hostname) را بر روی تمامی تجهیزات اعمال کنید. همچنین تمامی پورتها را به حالت خاموش (shutdown) ببرید. سپس حالت transparent را بر روی سوئیچها تنظیم نمایید. پس از موارد گفته شده DNS lookup را بر روی سوئیچها غیرفعال نمایید.

### گام چهارم:

بر روی سوئیچهای ALS1 و VLAN ،ALS2 های 99، 100 و 200 را مطابق شکل ایجاد نمایید؛ Finance: vlan 100 و نام Engineering: vlan 200 ،Management: vlan 99 و نام میباشد)

#### گام پنجم:

پیکربندی اترچنل را بین سوئیچهای ALS1 و ALS2 ایجاد کنید. Cisco PAgP برای Cisco PAgP برای ALS1 و ALS2 بیکربندی کار را Fa 0/12 بیکربندی کنید. سپس با استفاده از دستور مناسب صحت درستی کار را Fa 0/12 نمایش دهید. سپس پورتهای trunk و access را مطابق شکل تنظیم نمایید و آنها را فعال سازید (از shutdown در بیاورید). نهایتا برای ALS1 پورت Fa0/1 را نیز به حالت shutdown در آورید.

## گام ششم:

آدرسهای ip را برای VLAN ها تنظیم نمایید و همچنین کامپیوترها را کانفیگ فرمایید. سپس یک بار از میزبان مهندسی، میزبان مالی را پینگ بگیرید. آیا موفقیت آمیز بود؟ چرا؟ بار دیگر از میزبان مهندسی، ALS1 را پینگ بگیرید. این بار موفقیت آمیز بود؟ چرا؟

### گام هفتم:

بر روی روتر inter-VLAN Routing را بین VLAN های 200، 200 و 99 پیکربندی کنید.

#### گام هشتم:

مجددا از میزبان مهندسی، میزبان مالی را پینگ بگیرید. آیا این بار موفقیت آمیز بود؟ چرا؟ بار دیگر از میزبان مهندسی، ALS1 را پینگ بگیرید. این بار موفقیت آمیز بود؟ چرا؟ از سمت ALS1 نیز میزبان مهندسی را پینگ بگیرید. در صورت موفقیت دلیل را عنوان کنید.

### گام نهم:

Gateway و ISP را به گونهای تنظیم نمایید که ماشین مهندسی و ماشین مالی بتوانند Lo0 را پینگ بگیرند. نهایتا با استفاده از دستور مناسب جدول مسیریابی را نمایش دهید.

- برای روتر ip را مطابق شکل تنظیم نمایید.
- در سوئیچ لایه سه، اینترفیس متصل روتر را از حالت switchport خارج کنید.
  - برای سوئیچ لایه سه ip را مطابق شکل تنظیم نمایید.
  - اینترفیس Lo0 را با ip مطابق شکل بر روی سوئیچ لایه سه ایجاد نمایید.
    - از ماشین مهندسی و ماشین مالی Lo0 را پینگ بگیرید.

ستون باشید :)