# آشنایی با زبان AVR C انواع داده

Dr. Aref Karimiafshar A.karimiafshar@iut.ac.ir



	_	

# Why program the AVR in C?

- Compilers produce hex files
  - We download it into the Flash of  $\mu C$
  - The size of hex file is one of main concerns
    - Because of the limited on-chip Flash
- The choice of programming language affects the compiled program size
  - Assembly language produce a hex file that is much smaller than C
  - Assembly language is often tedious and time consuming
  - C programming is less time consuming and much easier to write
    - But the size is much larger

زبان سی خیلی سریعتر و راحت تر است ولی سایز برنامه ما افزایش پیدا میکنه

زبان برنامه نویسی که انتخاب میکنیم می تونه روی اون سایز برنامه کامپایل شده تاثیرگذار باشه

کامپایلر ها یک فایل هگز به ما میدن

#### Major reasons for programming in C instead of Assembly

- ✓ It is easier and less time consuming
- ✓ Easier to modify and update
- ✓ You can use code available in function libraries
- ✓ C code is portable to other µCs with little or no modification

مزایای سی: کد زدن درونش راحت تر است و زمان کمتری نیاز داره تغییر و به روز رسانی کد توی سی خیلی راحت تر انجام میشه کتابخونه های زیادی وجود داره که خیلی عملکردها و کارهایی که قراره انجام بدین به صورت اماده

وجود داره فقط کافیه به درستی اون هارو استفاده بکنیم و سرعت کد زدن رو بیشتر میکنه این کار

به راحتی می تونیم کد رو انتقال بدیم به میکروهای دیگه

### C Data Types for AVR C

- To create smaller hex file
  - You need, A good understanding of C data types
- Most common and widely used data types

#### Some Data Types Widely Used by C Compilers

Data Type	Size in Bits	Data Range/Usage		
unsigned char	8-bit	0 to 255		
char	8-bit	-128 to +127		
unsigned int	16-bit	0 to 65,535		
int	16-bit	-32,768 to +32,767		
unsigned long	32-bit	0 to 4,294,967,295		
long	32-bit	-2,147,483,648 to +2,147,483,648		
float	32-bit	±1.175e-38 to ±3.402e38		
double	32-bit	±1.175e-38 to ±3.402e38		

حافظه: ما محدودیت فضای حافظه داریم خیلی بر امون مهم است اون فایل هگزی که بر امون تولید میشه یک فایل کوچیک باشه پس اولین چیزی که توجه رو جلب میکنه انواع داده است

جدول رو بخون!!

### Unsigned char

- Because the AVR is an 8-bit μC
  - The character data type is the most natural choice
- Range: 0-255 (00-FF H)
- In situations, such as setting a counter value
- We must pay careful attention to the size of data
  - Try to use unsigned char instead of int, if possible
- C compliers use the signed char as the default
  - Unless we put the keyword unsigned in front of the char
- In situations where + and are needed to represent a given quantity such as temperature
  - The use of signed char is necessary

avr یک میکروکنترلر 8 بیتی است و 8 بیت بودن باعث میشه که ما به صورت طبیعی از این استقبال میکنیم که از انواع داده 8 بیتی استفاده بکنیم پس می ریم سراغ نوع char و اگر عددی که میخوایم استفاده بکنیم قرار نیست که یک عدد منفی

باشه مثلاً یک شمارنده باشه یک عدد مثبت میشه بنابر این نیازه که فقط از همین Unsigned char استفاده بکنیم که رنج عدد ما وسیع تر باشه

ما روی سایز برنامه خیلی حساسیم چون حافظمون محدوده پس سعی میکنیم تا جایی که ممکنه اون متغییر ها رو ببریم به سمت انواعی که فضای کمتری نیاز داره و چون Unsigned char هشت

متعییرها رو ببریم به سمت انواعی که قصای کمتری نیار داره و چون Unsigned Char هست بیت است و یک رنج 0 تا 255 به ما میده یک گزینه مناسب است وقتی که میخوایم از char استفاده بکنیم و char به صورت دیفالت به صورت signed هستش

برای یه سری چیزا مثل دما که هم مثبت میشه و هم منفی باید بریم سراغ signed char نکته: نکته: با توجه به محدودیت حافظه ای که داریم اولویت با اینه که از انواع کوچکتر استفاده بکنیم و توی

انواع کوچکتر در مواقعی که نمیخوایم با عدد علامت دار کار بکنیم ترجیح این است که از نوع unsigned استفاده بکنیم با توجه به اینکه رنج وسیع تری در اختیار ما قرار میده

#### Unsigned int

- Unsigned int is a 16-bit data type
- Used to define 16-bit variables such as memory addresses
  - Also set counter values of more than 256
- Because AVR is an 8-bit μC, int data type takes 2 bytes of RAM
  - We must not use int data type unless we have to!
  - Misuse of int result in
    - Larger hex files
    - Slower execution
    - More memory usage
  - Such misuse is not problem in PCs (with 512 MB, bus speed 133 Mhz, ...)

int که 16 بیتی است

وقتی میخوایم با ادرس حافظه کار بکنیم با توجه به اینکه 16 بیتی هستش یک گزینه مناسب خواهد بود و یا زمانی که یک شمارنده ای داریم که مقدار اون از 256 میخواد بیشتر بشه توی این موارد

دیگه نمیشه از char استفاده کرد و می ریم سراغ int

توی این نوع هم اگر مقدار منفی نباشه ترجیح بر اینه که از نوع Unsigned int استفاده بکنیم

این علاوه بر این که باعث میشه فضای حافظه بیشتری اشغال بکنیم و فایل هگز بزرگتر بشه اجرای

برنامه هم كندتر خواهد شد

پس بسیار مهمه که از انواع داده مناسب با نیازمون استفاده بکنیم علاوه بر اینکه میتونه توی حافظه صرفه جویی بکنه در اجرای سریع تر برنامه هم موثر هستش

فيلم 1-18 دقيقه 14 تا 16 دوباره ببين!!

نکته: توی مواردی می تونستیم از char استفاده بکنیم ولی به صورت ناصحیح از int استفاده بکنیم

#### Other Data Types

- Unsigned int is limited to 0-65,535 (0000-FFFF H)
- For values greater than 16-bit
  - AVR C compiler supports long data types
- Also to deal with fractional numbers
  - Float
  - Double

long: برای رنج های بالاتر استفاده میشه برای اعداد اعشاری هم float , bouble رو داریم

#### **Data Types**

Write an AVR C program to toggle all bits of Port B 50,000 times.

```
//standard AVR header
#include <avr/io.h>
int main (void)
  unsigned int z;
  DDRB = 0xFF;
                                     //PORTB is output
  for(z=0; z<50000; z++)
    PORTB = 0x55;
    PORTB = 0xAA;
  while (1);
                                     //stay here forever
  return 0;
```

اینجا یک کانتری داریم که قرار نیست مقدارش از 50000 بیشتر بشه پس از int استفاده می کنیم و از نوع unsigned

#### **Data Types**

Write an AVR C program to toggle all bits of Port B 100,000 times.

```
//toggle PB 100,00 times
                                     //standard AVR header
#include <avr/io.h>
int main (void)
                                     //long is used because it should
  unsigned long z;
                                     //store more than 65535.
                                     //PORTB is output
  DDRB = 0xFF:
  for (z=0; z<100000; z++){
    PORTB = 0x55;
    PORTB = 0xAA;
                                     //stay here forever
  while (1):
  return 0:
```

تعداد كانترها كمتر از 100000 است پس از long استفاده ميكنيم

این کد میخواد یکبار داخل پورت B مقدار 55 هگز بنویسه و یکبار مقدار AA هگز رو ینی یک حالت چشمک زنی به ما بده

توی این برنامه این حالت چشمک زدن قابل دیدن نیست پس نیاز به یک تاخیر داریم اینجا

### Time Delay

- There are three ways to create a time delay in AVR C:
  - Using a simple for loop
  - Using predefined C functions
  - Using AVR timers
- In creating a time delay using for loop, there are two factors that can affect the accuracy of the delay:
  - The Crystal frequency
  - The Compiler used to compile the C program
    - Because it is the C compiler that convert C statements and functions to assembly language instructions
    - Different compilers produce different code
  - For the above reasons, we must use oscilloscope to measure the exact duration

تاخیر توی زبان سی: سه روش برای ایجاد تاخیر در زبان سی داریم 1- استفاده از حلقه ها

حلقه ها٠

عامل اول فركانس اون اوسيلاتور ما هستش

عامل دوم: کامپایلری هست که داریم استفاده میکنیم در واقع اون کامپایلر میاد و برنامه ما رو تبدیل

میکنه به یکسری زبان اسمبلی و نوع کامیایلر ما منجر میشه که این تبدیل به صورت های متفاوتی

انجام بشه ینی کامپایلر های متفاوت می تونن منجر به کدهای اسمبلی متفاوتی بشن پس این می تونه

این باعث میشه که ما برای اینکه بخوایم اون تاخیر دقیقی رو که برنامه سی که نوشتیم به ما بده

دوتا عامل می تونه روی تاخیری که داریم ایجاد میکنیم تاثیر گذار باشه

3- استفاده از تابمرها

2- استفاده از یکسری توابع سی اماده و از قبل تعریف شده

تاخیر های متفاوتی رو توی اون برنامه ما ایجاد بکنه

اندازه بگیریم بریم سراغ این که از oscilloscope استفاده بکنیم

# Time Delay

Write an AVR C program to toggle all the bits of Port B continuously with a 100 ms delay. Assume that the system is ATmega 32 with XTAL = 8 MHz.

```
//standard AVR header
#include <avr/io.h>
void delay100ms (void)
  unsigned int i;
                                     //try different numbers on your
  for(i=0; i<42150; i++);
                                     //compiler and examine the result.
int main(void)
                                     //PORTB is output
  DDRB = 0xFF:
  while (1)
    PORTB = 0xAA:
    delay100ms();
    PORTB = 0x55;
    delay100ms();
  return 0;
```

میخوایم یک برنامه بنویسیم که بیت های روی پورت B رو به صورت پیوسته با یک تاخیر 100 میلی ثانیه جابه جا بکنه صفر و یک هاشو

تاخیر: با استفاده از یک حلقه هستش

ولى اين وابسته به كامپايلر ميتونه تاخير هاى متفاوتى باشه

این تابع delay100 هرچند به ما یک تاخیری میده و انتظار داریم یک تاخیر مشخص به ما بده

#### Predefined Functions Time Delay

- Generating time delay using predefined functions:
  - delay\_ms()
  - delay\_us()
- Drawback of using these functions
  - Portability problem
    - Because different compilers do not use the same name for delay functions
    - You have to change every place in which the delay functions are used
      - To compile the program on another compiler
  - To overcome the problem
    - Use macro or wrapper function
      - Wrapper functions do nothing more than call the predefined delay function
    - Instead of changing all instances of predefined delay functions, you simply change the wrapper function

روش دوم: توابع تاخیری که از قبل بوده توی زبان سی و ما می تونیم از اون ها استفاده بکنیم

تاخیر در حد میلی ثانیه = delay ms یا تاخیر در حد میکروثانیه = delay us استفاده از این توابع خیلی می تونه راحت تر باشه ینی تمام کار هایی که قراره دقت لازم رو به ما بده این ها دیده شده و در اون کتابخونه ها نوشته شده و ما فقط میایم از اون ها استفاده می کنیم و اینجا

مطمئنیم تقریبا اون تاخیری که میخوایم رو در اختیار ما قرار میده اینجا هم یکسری مشکلاتی داریم:

1- ما نمیتونیم به راحتی این کدی رو که الان داریم از این توابع اماده استفاده میکنیم رو جابه جا

بکنیم چون کامپایلر های متفاوت از اسامی متفاوت برای این توابعشون استفاده می کنند مثلا یکجا ما

delay us و توی یک کامپایلر دیگر مثلا delay us داریم

پس برای اینکه بخوایم اینارو جابه جا بکنیم مجبوریم اینارو به صورت دستی عوض بکنیم و این

خیلی دلخواه ما نیست پس برای رفع این مشکل اومدن از macro یا rapper ها استفاده کردن

کاری که rapper ها میکنن اینه که فقط یک فراخوانی به اون توابع از قبل تعریف شده تاخیر، برای ما فراهم می کنند مزیت این کار این است که ما به جای اینکه بیایم توی کد برگر دیم و تمام اون

مواردی که اومدیم از اون توابع تاخیر از قبل تعریف شده استفاده کردیم رو تغییر بدیم میایم فقط

یکبار اونو توی rapper تغییر میدیم و تمام مشکل ما برطرف میشه

مثال صفحه بعدى...

#### Predefined Functions Time Delay

Write an AVR C program to toggle all the pins of Port C continuously with a 10 ms delay. Use a predefined delay function in Win AVR.

```
#include <util/delay.h>
                                    //delay loop functions
#include <avr/io.h>
                                     //standard AVR header
int main(void)
      void delay ms(int d)
                                    //delay in d microseconds
            delay ms(d);
                                    //PORTA is output
      DDRB = 0xFF:
      while (1){
            PORTB = 0xFF;
            delay ms(10);
            PORTB = 0x55;
            delay ms(10);
      return 0:
```

	_	

# I/O programming in C

- To access a PORT register as a byte
  - We use the PORTx label
    - x indicates the name of the port
- To access the data direction register
  - We use DDRx label
    - x indicates the name of the port
- To access a PIN register
  - We use PINx label
    - x indicates the name of the port

اگر بخوایم یک پورت رو خروجی بکنیم میایم از نماد PORTx و x نشون دهنده شماره اون پورت ما هستش

برای اینکه جهت یک پورت رو تعیین بکنیم از نماد DDRx استفاده میکنیم برای اینکه دستیابی

به عنوان ورودی عمل بکنه یا خروجی و X اینجا نشون دهنده اون پورت مورد نظر ما هستش

داشته باشیم به اون رجیستر data direction و مشخص بکنیم این پورتی که مدنظرمون است باید

برای دستیابی به رجیستر PIN از نماد PINx استفاده میکنیم و  $\mathbf{x}$  اینجا نشون دهنده اسم اون پورت ما هستش

### I/O programming in C

LEDs are connected to pins of Port B. Write an AVR C program that shows the count from 0 to FFH (0000 0000 to 1111 1111 in binary) on the LEDs.

می خوایم بیایم یکسری LED رو متصل بکنیم به پورت B و یک برنامه سی بنویسیم که اعداد رو شمارش بکنه از صفر تا FF هگز و اونارو روی پورت B به ما نشون بده

### I/O programming in C

Write an AVR C program to get a byte of data from Port B, and then send it to Port C.

```
//standard AVR header
#include <avr/io.h>
int main(void)
  unsigned char temp;
                                      //Port B is input
  DDRB = 0 \times 00;
                                      //Port C is output
  DDRC = 0xFF;
  while (1)
    temp = PINB;
    PORTC = temp;
  return 0;
```

. متغییر temp چرا char است؟ چون پین B هشت بیتی هستش پس تمام نیازی که خواهیم داشت با یک متغییر char از نوع بدون علامت برطرف خواهد شد و هیچ ضروریتی نداره که بخوایم از انواع بزرگتری استفاده بکنیم

می خوایم یک برنامه ای بنویسیم که یک بایت رو از پورت B بخونه و اون رو روی پورت C قرار

# I/O programming in C

Write an AVR C program to get a byte of data from Port C. If it is less than 100, send it to Port B; otherwise, send it to Port D.

```
//standard AVR header
#include <avr/io.h>
int main(void)
  DDRC = 0;
                                      //Port C is input
                                      //Port B is output
  DDRB = 0xFF:
                                      //Port D is output
  DDRD = 0 \times FF;
  unsigned char temp;
  while (1)
                                      //read from PINB
    temp = PINC;
    if ( temp < 100 )
      PORTB = temp;
    else
       PORTD = temp;
  return 0:
```

می خوایم برنامه ای بنویسیم که از پورت C داده ای رو بخونه و اگر کوچیکتر از D است روی پورت D قرار بده در غیر اینصورت روی پورت D

#### Bit size I/O

- I/O ports of ATmega32 are bit-accessible
  - But some AVR C compilers do not support this features
  - Also, there is no standard way of using it
- To set the first pin of Port B
  - In Code Vision, we can use

#### PORTB.0=1

- But it can not be used in other compilers such as WinAVR
- To write portable code
  - We must use AND or OR bit-wise operations

ما به صورت بایت می اومدیم با پورت های ورودی کار می کردیم اما همون جوری که قبلا هم دیدیم مثلاً در مورد ATmega32 این قابلیت هم وجود داره که ما به صورت بیتی هم بخوایم با ان اون ها هم بخوایم کار بکنیم اما یکسری محدودیت هایی داریم: توی بسیاری از کامپایلرها این امکانات وجود داره اما بعضی از کامپایلرها این قابلیت رو پشتیبانی

نمیکنند که به صورت بیتی بخوایم با رجیسترها کار بکنیم اون کامپایلر هایی که میان این امکانات رو در اختیار ما قرار می دن یک الگوی استاندار دی رو در اختیار ما قرار نمیدن ینی ممکنه از یک کامپایلر به یک کامپایلر دیگه برای اینکه بتونیم به صورت

بیتی دسترسی داشته باشیم به ١/٥ ها در واقع الگو و امكانات متفاوتی رو در اختیار داشته باشیم و اینجا برای اینکه یک الگوی استاندار دی رو ما برای کد زدن داشته باشیم توصیه میشه به جای اینکه بیایم از دستورات بیتی استفاده بکنیم از عملگرهای منطقی استفاده بکنیم

خلاصه: برای اینکه کد ما قابلیت جابه جا پذیری رو داشته باشه و بتونیم از یک کامپایلر به یک کامپایلر دیگه ببریم و روی میکروهای متفاوت هم بتونیم از این استفاده بکنیم توصیه میشه از

عملگر های بیتی مثل and, or استفاده بکنیم

- Bit-Wise operators in C
  - Widely used in software engineering for embedded system and control

Bit-wise Logic Operators for C

		AND	OR	EX-OR	Inverter
A	В	A&B	A B_	A^B	$Y = \sim B$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	
1	1	1	1	0	

The following shows some examples using the C bit-wise operators:

1. 
$$0x35 & 0x0F = 0x05$$

2. 
$$0x04 \mid 0x68 = 0x6C$$

3. 
$$0x54 ^0x78 = 0x2C$$

4. 
$$\sim 0x55 = 0xAA$$

عملگر های منطقی توی سی:

```
//standard AVR header
#include <avr/io.h>
int main(void)
                               //make Port B output
  DDRB = 0xFF:
  DDRC = 0xFF:
                               //make Port C output
  DDRD = 0xFF;
                               //make Port D output
  PORTB = 0x35 \& 0x0F;
                              //ANDing
                               //ORing
  PORTC = 0x04 + 0x68;
  PORTD = 0x54 ^ 0x78;
                               //XORing
  PORTB = \sim 0 \times 55:
                               //inverting
  while (1):
  return 0:
```

	_	

Write an AVR C program to toggle only bit 4 of Port B continuously without disturbing the rest of the pins of Port B.

Write an AVR C program to monitor bit 5 of port C. If it is HIGH, send 55H to Port B; otherwise, send AAH to Port B.

```
//standard AVR header
#include <avr/io.h>
int main (void)
                                 //PORTB is output
  DDRB = 0xFF;
                                 //PORTC is input
  DDRC = 0x00;
                                 //PORTB is output
  DDRD = 0xFF;
  while (1)
                                 //check bit 5 (6th bit) of PINC
    if (PINC & 0b00100000)
       PORTB = 0x55;
    else
                                    با این کار بیت مورد نظر ما توی بین {f C} دست
       PORTB = 0xAA;
                                  نخورده باقی می مونه و ما می تونیم اونو بررسی
  return 0:
```

A door sensor is connected to bit 1 of Port B, and an LED is connected to bit 7 of Por C. Write an AVR C program to monitor the door sensor and, when it opens, turn on the LED.

```
#include <avr/io.h>
                                  //standard AVR header
int main(void)
  DDRB = DDRB & 0b11111101;
                                //pin 1 of Port B is input
 DDRC = DDRC \mid 0b10000000;
                                  //pin 7 of Port C is output
 while (1)
    if (PINB & 0b00000010) //check pin 1 (2nd pin) of PINB
      PORTC = PORTC | Ob10000000; //set pin 7 (8th pin) of PORTC
    else
      PORTC = PORTC & Ob011111111; //clear pin 7 (8th pin) of PORTC
  return 0;
```

یک سنسوری داریم که به بیت شماره یک پورت B وصل شده و یک LED هم داریم که به بیت شماره 7 پورت C متصل است و می خوایم برنامه ای بنویسیم که بیاد مقدار اون سنسور رو چک بکنه و اگر اون در باز هستش اون LED رو روشن بکنه

set ینی در باز هستش ینی LED روشن شده

clear ینی در بستس ینی LED خاموشه

#### Compound Assignment Operators in C

- To reduce coding (typing)
  - We can use compound statements

#### Compound Assignment Operator in C

Operation	Abbreviated Expression	<b>Equal C Expression</b>
And assignment	a &= b	a = a & b
OR assignment	a  = b	a = a   b

اینجا یکسری اپراتور هایی رو داریم که علاوه بر اینکه یک عملیاتی رو انجام میدن همزمان اساین هم می کنن

### Bit-wise Shift Operation in C

#### Bit-wise Shift Operators for C

Operation	Symbol	Format of Shift Operation	
Shift right	>>	data >> number of bits to be shifted right	
Shift left	<<	data << number of bits to be shifted left	

#### The following shows some examples of shift operators in C:

```
1. 0b00010000 >> 3 = 0b00000010 /* shifting right 3 times */
2. 0b00010000 << 3 = 0b10000000 /* shifting left 3 times */
3. 1 << 3 = 0b00001000 /* shifting left 3 times */
```

٠.	٠,٠	ښد
• `	•	*

## Bit-wise Shift Operation in C

Write code to generate the following numbers:

- (a) A number that has only a one in position D7
- (b) A number that has only a one in position D2
- (c) A number that has only a one in position D4
- (d) A number that has only a zero in position D5
- (e) A number that has only a zero in position D3
- (f) A number that has only a zero in position D1

- (a) (1 << 7)
- (b) (1<<2)
- (c) (1 << 4)
- (d)  $\sim (1 << 5)$
- (e)  $\sim (1 << 3)$
- (f)  $\sim (1 << 1)$

مثال: جایگاه هفتم یک پورتی رو یک بکنیم

جایگاه شماره 1 یک صفر داشته باشیم کافیه اونو یک بکنیم و بعد نقیض اون رو حساب بکنیم: f

برای صفر هم می تونیم ابتدا شیفت بدیم و بعد نقیض رو حساب بکنیم:

جایگاه دوم یک پورتی رو یک بکنیم

جایگاه 4 ام یک پورتی رو یک بکنیم

### Bit-wise Shift Operation in C

Write an AVR C program to monitor bit 7 of Port B. If it is 1, make bit 4 of Port B input; else, change pin 4 of Port B to output.

```
#include <avr/io.h>
                                            //standard AVR header
int main(void)
  DDRB = DDRB & \sim (1 << 7);
                                            //bit 7 of Port B is input
  while (1)
    if(PINB & (1<<7))
      DDRB = DDRB & \sim (1 << 4);
                                            //bit 4 of Port B is input
    else
      DDRB = DDRB ( 1 << 4);
                                            //bit 4 of Port B is output
  return 0;
```

قرار بده

# پایان

موفق و پیروز باشید