آشنایی با معماری AVR


زبان اسمبلی AVR

Dr. Aref Karimiafshar A.karimiafshar@ec.iut.ac.ir



ATmega32 Features

- High-performance, Low-power 8-bit μ C
- Advanced RISC Architecture
 - 131 Powerful Instructions Most Single-clock Cycle Execution
 - 32 x 8 General Purpose Working Registers
 - On-chip 2-cycle Multiplier
- High Endurance Non-volatile Memory segments
 - 32Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory
 - 1024Bytes EEPROM
 - 2Kbytes Internal SRAM
- Operating Voltages
 - 2.7V 5.5V for ATmega32L
 - 4.5V 5.5V for ATmega32
- Speed Grades
 - 0 8MHz for ATmega32L
 - 0 16MHz for ATmega32



این یک میکروکنتر لر بسیار پرکاربرد با امکانات مناسب هستش و یک میکروکنتر لر با کارایی بالا

4.5 تا 5.5 هستش

16 مگا هر تر است

معماری اش RISC است و 131 دستور داره و اکثر اینا در یک سیکل ساعت اجرا میشن

و توان مصرفی کمی داره و خود تراشه هم دو نوع داره پنی ATmega32 , ATmega32

32 تا رجیستر همه منظوره 8 بیتی داره و یک ضرب کننده هم داخل خودش داره


1024 بایت EEPROM داره و 2 کیلوبایت هم SRAM داره

فرکانسی که توی low power داریم بین 0 تا 8 مگا هر تز است و برای سری معمولی بین 0 تا

ولتار کاری اون توی نسخه های low power بین 2.7 تا 5.5 است و توی سری های معمولی بین

حافظه برنامه اون 32 كيلوبايت است كه 32 كه داخل اسمش است اشاره به اين حافظه برنامه داره

Pinout ATmega32



توی این اسلاید چینش پایه ها و کاربردهای پایه های مختلف رو نشون داده ATmega32 در دو نوع PDIP, TQFP/MLF در بازار عرضه میشه

در نوع DIP اون 40 پایه داریم که هر سمت اون 20 پایه قرار داره و 4 پورت DIP

داریم و یکسری پایه های کنترلی و تغذیه داریم

در نوع QTP/ MLF ما 44 پایه داریم و باز همون پورت A,B,C, D + پایه های تغذیه و کنترلی

و توی شکل یک چیزی است که شروع پایه ها رو مشخص میکنه: مشخصه ببین

Pin Descriptions

Pin	Descriptions
VCC	Digital supply voltage
GND	Ground
Port A (PA7PA0)	 Port A serves as the analog inputs to the A/D Converter. Port A also serves as an 8-bit bi-directional I/O port, if the A/D Converter is not used.
Port B (PB7PB0)	 Port B is an 8-bit bi-directional I/O port with internal pull-up resistors (selected for each bit). Port B also serves the functions of various special features of the ATmega32.
Port C (PC7PC0)	 Port C is an 8-bit bi-directional I/O port with internal pull-up resistors (selected for each bit). Port C also serves the functions of the JTAG interface and other special features of the ATmega32.

پایه 10 مربوط به vccمیشه و VCC تغذیه اصلی تراشه رو فراهم می کنه و GND هم زمین این تر اشه یورت A که از 7 تا صفر است این به عنوان یورت A است و دوتا کاربر داره:

1- به عنوان یکسری ورودی های انالوگ برای مبدل انالوگ به دیجیتال اون حساب میشه پس ورودی انالوگ می دیم به این تراشه و خروجی دیجیتال می گیریم

2- پورت A به عنوان یک پورت دو جهنه ورودی دیجیتال هم استفاده میشه ینی اگر پورت A تنظیم نکنیم که به عنوان یک مبدل دیجیتال عمل بکنه این به عنوان پورت دو جهته دیجیتال می تونه مورد

استفاده قرار بگیره . یور ث B

1- به عنوان ورودی دو جهته دیجیتال است

2- پورت B همچنین عملکردهای مختلف ویژگی های خاص ATmega32 را انجام می دهد.

یورت C: 1- پورت C یک پورت ورودی/خروجی دو جهته 8 بیتی با مقاومت های کششی داخلی (انتخاب

شده برای هر بیت) است.

2- پورت C همچنین عملکردهای رابط JTAG و سایر ویژگی های خاص ATmega32 را ارائه

می دهد

Pin Descriptions

Pin	Descriptions
Port D (PD7PD0)	 Port D is an 8-bit bi-directional I/O port with internal pull-up resistors (selected for each bit). Port D also serves the functions of various special features of the ATmega32.
RESET	Reset Input.
XTAL1	Input to the inverting Oscillator amplifier and input to the internal clock operating circuit.
XTAL2	Output from the inverting Oscillator amplifier.
AVCC	AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter.
AREF	AREF is the analog reference pin for the A/D Converter.

يور ت D: 1- هم به عنوان یک پورت دیجیتال ورودی می تونه مورد استفاده قرار بگیره

2- یکسری عملکرد های خاص دیگری يورث not RESET:

AVCC پایه ولتاژ تغذیه پورت A و مبدل A/D است. - این ها برای مبدل انالوگ به دیجیتال

ولتارُ رفرنسی است که برای این مبدل مورد استفاده قرار خواهد گرفت - AREF پین مرجع آنالوگ

یک پایه است برای ریست و در پایه شماره 9 است و اگر این پایه low بشه کل تراشه و حافظه اون

ریست میشه البته به جز حافظه های دائمی پورت XTAL1, XTAL2 که به عنوان ورودی و خروجی oscillator میشه از شون استفاده کرد

که پایه های 12 و 13 میشه - هر چند که میدونیم ATmega32 خودش یک oscillator داخلی


دار ه

استفاده مبشه

بورت AREF:

بر ای مبدل A/D است

بورت AVCC:




معماری داخلی این تراشه:

شكل رو خودت ببين!!


ATmega32 Features

- To maximize performance and parallelism
 - AVR uses a Harvard architecture (separate memories and buses for program and data)
- Instructions in the program memory are executed with a single level pipelining



While one instruction is being executed, next instruction is pre-fetched from the program memory

This concept enables instructions to be executed in every clock cycle



وابسته به معماری ATmega32 یکسری امکانات رو فراهم میاره این تراشه: برای اینکه این میکروکنترلر حداکثر کارایی و یک مقدار موازی سازی در اختیار ما قرار بده از

معماری هار و ارد استفاده کرده پنی برای حافظه داده و برنامه باس مجزا و تراشه های حافظه

مجز اہے دیدہ شدہ توی ATmega32 یک نوعی از پایپ لاین در اجرا شدن برنامه ها و دستورات می بینیم ینی

زمانی که یک دستور داره اجرا میشه دستور بعدیش فج میشه مثلا برای سیکل اولین دستور فج میشه توی سیکل بعدی که تایم جلو می ره در عین حالی که دستور فعلی داره اجرا میشه سی پی یو میاد

دستوری که بعد از این قراره اجرا بشه رو فچ می کنه و به همین ترتیب می ره جلو پنی همزمان با

اینکه یک دستور داره اجرا میشه دستور بعدی هم میاد فچ میشه و اماده اجرا شدن میشه

معمولا این وابسته به ساختار اجرای دستورات هم است پنی اگر ما اگر زمان بندی هر کدوم از این

سيكل ها رو بببنيم اپرند ها فچ ميشن و توى يك سيكل ساعت همه اينا اتفاق مي افته يني اپرند ها فچ

میشن و توی ALU عملی که قراره اجرا بشه صورت می گیره و بعد نوشته میشه توی یک دونه

رجیستر و اونجایی که باید ذخیره بشه

این یاین لاینی که اینجا داریم خیلی کمک میکنه که یکسری موازی سازی هایی انجام بشه و کارایی

ما بالا بره

نکته: اجرا شدن یک دستور همزمانه با فچ شدن دستور بعدی که این باعث میشه کارایی خیلی زیاد

افزایش پیدا بکنه

Register File

- Fast-access Register File
 - Contains 32 × 8-bit General
 Purpose working Registers (GPR)
 - ALU operates in direct connection with all the 32 GPR
 - with a single clock cycle access time
- Each register is assigned a data memory address
 - Mapping them directly into the first 32 locations of the user Data Space
 - Although not being physically implemented as SRAM locations

R27 \$1B X-register High Byte R28 \$1C Y-register Low Byte R29 \$1D Y-register High Byte R30 \$1E Z-register Low Byte	7	0	Addr.	
R2	R0		\$00	
R13	R1		\$01	
R13 \$0D R14 \$0E R15 \$0F R16 \$10 R17 \$11 R26 R27 \$1A X-register Low Byte R28 \$1C Y-register High Byte R29 \$1D Y-register High Byte R30 \$1E Z-register Low Byte	R2		\$02	
R14 \$0E R15 \$0F R16 \$10 R17 \$11 R26 \$1A X-register Low Byte R27 \$1B X-register High Byte R28 \$1C Y-register Low Byte R29 \$1D Y-register High Byte R30 \$1E Z-register Low Byte				
R15 \$0F R16 \$10 R17 \$11 R26 R27 \$1A X-register Low Byte R28 \$1B X-register High Byte R28 \$1C Y-register Low Byte R29 \$1D Y-register High Byte R30 \$1E Z-register Low Byte	R13	3	\$0D	
R16 \$10 R17 \$11 \$1A X-register Low Byte R26 \$1A X-register Low Byte R27 \$1B X-register High Byte R28 \$1C Y-register Low Byte R29 \$1D Y-register High Byte R30 \$1E Z-register Low Byte	R14	ļ	\$0E	
R17 \$11 R26 \$1A X-register Low Byte R27 \$1B X-register High Byte R28 \$1C Y-register Low Byte R29 \$1D Y-register High Byte R30 \$1E Z-register Low Byte	R15	5	\$0F	
R26	R16	3	\$10	
R26 \$1A X-register Low Byte R27 \$1B X-register High Byte R28 \$1C Y-register Low Byte R29 \$1D Y-register High Byte R30 \$1E Z-register Low Byte	R17	,	\$11	
R27 \$1B X-register High Byte R28 \$1C Y-register Low Byte R29 \$1D Y-register High Byte R30 \$1E Z-register Low Byte				
R28 \$1C Y-register Low Byte R29 \$1D Y-register High Byte R30 \$1E Z-register Low Byte	R26	6	\$1A	X-register Low Byte
R29 \$1D Y-register High Byte R30 \$1E Z-register Low Byte	R27	,	\$1B	X-register High Byte
R30 \$1E Z-register Low Byte	R28	3	\$1C	Y-register Low Byte
	R29)	\$1D	Y-register High Byte
R31 \$1F Z-register High Byte	R30)	\$1E	Z-register Low Byte
	R31		\$1F	Z-register High Byte

نامگذاری میشن و فضای ادر سی که به اینها اختصاص داده میشه از شروع فضای ادر س دهی ما هستش ینی از 00 تا 1F و تمام رجیسترها به صورت مستقیم به ALU متصل هستند و زمانی که

تحت عنوان X تشکیل میدن و اونایی که توی شکل نشون داده شده رو ببین خودت

نکته: X . Y . Z سه تا رجیستر مجازی هستند

ما 32 تا رجیستر 8 بیتی داریم پنی 32 تا رجیستر همه منظوره 8 بیتی داریم که از R0 تا R31

برای دستیابی به این ها نیاز داریم یک سیکل ساعت است فضای ادرس این ها بخشی از فضای SRAM ما است بعضی از این رجیستر ها کاربر دهای خاصی دارند مثلا 1B . 1A با هم دیگه میان یک رجیستر

X, Y, and Z-register

- Registers R26..R31 have some added functions to their general purpose usage
 - These registers are 16-bit address pointers for indirect addressing of the Data Space



-

indirect addressing ازش استفاده بكنيم

اینا دو قسمت low, high دارند که جلوتر ازش می حرفیم

کاربرد این چند رجیستر اخر علاوه بر اون کاربردهای عمومی اینکه بتونیم به فضای حافظه در انواع مختلف ادر س دهی که اینجا وجود داره دسترسی داشته باشیم

در واقع دو تا رجیستر 8 بیتی که کنار هم است یک رجیستر 16 بیتی تشکیل میشه که می شه توی

Stack Pointer

- The Stack is mainly used for storing temporary data for
 - Storing local variables
 - For storing return addresses after interrupts and subroutine calls
- The Stack Pointer Register always points to the top of the Stack.
 - Note that the Stack is implemented as growing from higher memory locations to lower memory locations
 - This implies that a Stack PUSH command decreases the Stack Pointer
- AVR Stack Pointer is implemented as two 8-bit registers in I/O space

15	14	13	12	11	10	9	8	
SP15	SP14	SP13	SP12	SP11	SP10	SP9	SP8	SPH
SP7	SP6	SP5	SP4	SP3	SP2	SP1	SP0	SPL
7	6	5	4	3	2	1	0	•
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
	SP15 SP7 7 R/W R/W	SP15 SP14 SP7 SP6 7 6 R/W R/W R/W R/W 0 0	SP15 SP14 SP13 SP7 SP6 SP5 7 6 5 R/W R/W R/W R/W R/W R/W 0 0 0	SP15 SP14 SP13 SP12 SP7 SP6 SP5 SP4 7 6 5 4 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 0 0 0 0	SP15 SP14 SP13 SP12 SP11 SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 7 6 5 4 3 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 0 0 0 0 0	SP15 SP14 SP13 SP12 SP11 SP10 SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 7 6 5 4 3 2 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 0 0 0 0 0 0	SP15 SP14 SP13 SP12 SP11 SP10 SP9 SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 7 6 5 4 3 2 1 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 0 0 0 0 0 0 0	SP15 SP14 SP13 SP12 SP11 SP10 SP9 SP8 SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 SP0 7 6 5 4 3 2 1 0 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 0 0 0 0 0 0 0 0

استک یک فضایی از حافظه تلقی میشه که بر ای ذخیر ه کر دن موقت داده ها و یا ادر س های

استفاده نمیشه و همون 8 بیت هم کافی است

بازگشتی که توی وقفه ها یا ساب روتینگ ها نیاز داریم به اون ها استفاده میشه

توى avr و ATmega32 استك ما بخشى از حافظه SRAM است ينى در واقع بالاى اون قرار

توی اکثر سری های avr استک یوینتر با دوتا رجیستر 8 بیتی پیاده سازی میشه پنی قسمت low و

high اش میشه این برای این است که بتونیم ادرس هایی با فواصل خیلی زیاد از اون کد برنامه ای

که داریم بخوایم استفاده بکنیم اما توی سری هایی که حافظه اشون کمه معمولا از 8 بیت بیشتر

بدیم این استک یوینتر کاهش بیدا میکنه پنی از سمت بالا به سمت پایین رشد خواهد کرد

اتفاقی که میی افته اینه که چون استک بالای حافظه است با هر دفعه که یک چیزی داخل اون قرار

داره واستک پوینتر داره به خونه اول این اشاره میکنه

ALU

- ALU operations
 - Between registers
 - Between a constant and a register
 - Single register operations can also be executed in the ALU
- After an arithmetic operation, the Status Register is updated
 - To reflect information about the result of the operation
 - Most recently executed arithmetic instruction

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
		T	Н	S	V	N	Z	С	SREG
Read/Write	R/W	•							
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

-


عملیات هایی که ALU انجام میده می تونه بین رجیستر ها باشه یا می تونه بین یک رجیستر و یک مقدار ثابتی عملیات صورت بگیره - بعضا عملیات هایی داریم که فقط به یک رجیستر نیاز دارند

رجیستری داریم تحت عنوان Status Register که وضعیت سیستم را به ما نشون میده ینی الان

معمو لا یکسری دستوراتی داریم که اجرا شدن اینا می تونن توی سیستم تاثیرگذار باشه - یک

این اخرین عملیاتی که الان صورت گرفته چه تاثیری روی سیستم گذاشته ـ این ها یک سری پرچم ها هستند که توی بسیاری از عملیات ها واسه ما مهمه

ALU



ساختار ALU 32 تا رجیستر همه منظوره داریم که 8 بیتی هستند و مستقیما همشون به ALU متصل هستند

میگیر ه

H	1	
,	ىد	ىد



•	L	1
	\boldsymbol{r}	
		•
	١	•

•		
•	_	

و ALU اگر یک عملیاتی رو انجام میده و این روی نتیجه ما یک تاثیری داره و ما قراره اونو

معطل بشیم از طریق یک سری پرچم هایی به ما اطلاع میده و این اطلاعات در یک رجیستر

وضعیت قرار می گیره که این رجیستر 8 بیتی است و هر بیتش به یک منظوری مورد استفاده قرار

AVR Status Register (SREG)



- Bit 7 I: Global Interrupt Enable
 - The Global Interrupt Enable bit must be set for the interrupts to be enabled.
- Bit 6 T: Bit Copy Storage
 - Bit Copy instructions BLD (Bit LoaD) and BST (Bit STore) use the T-bit as source or destination for the operated bit
- Bit 5 H: Half Carry Flag
 - The Half Carry Flag H indicates a half carry in some arithmetic operations
- Bit 4 S: Sign Bit
 - S-bit is always an exclusive or between the Negative Flag N and the Two's Complement Overflow Flag V
- Bit 3 V: Two's Complement Overflow Flag
 - The Two's Complement Overflow Flag V supports two's complement arithmetic
- Bit 2 N: Negative Flag
 - The Negative Flag N indicates a negative result in an arithmetic or logic operation
- Bit 1 Z: Zero Flag
 - The Zero Flag Z indicates a zero result in an arithmetic or logic operation
- Bit 0 C: Carry Flag
 - The Carry Flag C indicates a carry in an arithmetic or logic operation

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	- 1	T	Н	S	V	N	Z	С	SREG
Read/Write	R/W	•							
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

رجیستر 8 بیتی وضعیت: بیت 7: برای مشخص کردن و فعال سازی وقفه است - حالا وقتی که یک وقفه می خواد صورت بگیره توی این سیستم ما یکسری وکتورهای وقفه هم داریم - پس سطح اولی که وقفه رو فعال میکنه بیت هفتم

بیت 6: متعلق به این است که یک فضای ذخیره سازی بیتی در اختیار ما قرار میده - مثلا اگر بخوایم از

این رجیستر وضعیت هستش پس برای فعال سازی وقفه است این بیت

یک رجیستر یک بیت رو کپی بکنیم و از اون استفاده بکنیم می تونیم اون یک بیت رو منتقل بکنیم به اینجا به اینجا بیت رو منتقل بکنیم به اینجا بیت 5:

بیت ن. زمانی که از نیمه اول 8 بیت یک کری داشته باشیم این فعال میشه

بیت 4: بیت علامت

بیت عرمت بیت 3:

زمانی است که یک سریزی رخ میده بیت 2:

بیت منفی بودن بیت 1:

بیت صفر بودن نتیجه اگر نتیجه ما صفر بشه توی اخرین عملیات این فعال میشه بیت 0:

ATmega32 Features

- Program flow is provided by
 - Conditional jump instruction
 - Unconditional jump instruction
 - Call instruction
- During interrupts and subroutine calls
 - The return address Program Counter (PC) is stored on the Stack
 - The Stack is effectively allocated in the general data SRAM
 - · consequently the Stack size is only limited by the total SRAM size and the usage of the SRAM
- The data SRAM can easily be accessed
 - Through the five different addressing modes supported in the AVR architecture
- Most AVR instructions have a single 16-bit word format
- Every program memory address contains a 16- or 32-bit instruction

ATmega32 یک سری دستوراتی داره که بتونیم اجرای برنامه رو کنترل بکنیم:

هستند

یرش های غیر شرطی

بعضی از جاها خیلی کمک کننده باشه

کال هایی که می تونه روال برنامه رو از اون حالت ترتیبی که داره اجرا میشه خارج بکنه و توی

یکسری دستورات دیگه هم داریم که وقتی که کال میکنیم می ریم داخل subroutine یا یک وقفه

ینی روتین یک وقفه و اینجا نیاز داریم PC مون رو یک جا ذخیره بکنیم و PC توی استک ذخیره

خواهد شد و توی بازگشت این ادر سی که قرار برگرده مستقیم می ره توی PC و از اونجا شروع

مدهایی ادرس دهی متفاوتی ATmega32 در اختیار ما قرار میده و دستورات avr عمدتا 16 بیتی

میکنه اجرا شدن و یکسری محدودیت هایی داریم و اینه که استک ما نمی تونه از سایز SRAM

مون در حد خیلی زیاد بیشتر بشه ینی در حالت کلی در سایز SRAM مون است استکمون

7	11	neg	asz	
2	شد	های	ىر ش	

LDI – Load Immediate

Loads an 8-bit constant directly to register 16 to 31

 $Rd \leftarrow K$ (i)

Syntax:

Operands:

Program Counter:

LDI Rd,K (i)

 $16 \le d \le 31, 0 \le K \le 255$ PC ← PC + 1

16-bit Opcode:

1110

روی هم 4 بیت است KKKK روی هم 4 بیت است dddd روی هم 4 بیت است

Status Register (SREG) and Boolean Formula

I	Т	Н	S	V	N	Z	С
-	_	_	-	_	_	_	_

Words

1 (2 bytes)

Cycles

-دستورات زبان اسمبلی: دستور لود است

با این دستور ما می تونیم یک ثابت رو ینی یک عدد 8 بیتی رو به یک رجیستر منتقل بکنیم نکته: نکته: 1- اون عدد ثابت ما یک عدد 8 بیتی می تونه باشه

- رحیستری هم که می تونیم اون مقدار رو به اون رجیستر منتقل بکنیم رجیستر های R16 تا R31 خواهد بود

توضیح دستور: k رو توی رجیستر Rd می ریزه

رجیستر مقصد می تونه بین R16 تا R31 است k هم می تونه بین صفر تا 255 باشه و k یک عدد 8 بیتی است معدد از با در این دستی D2 ، که ما در افغارش دردا در کانه

و بعد از اجرای این دستور PC یک واحد افزایش پیدا میکنه این دستور یک دستور 16 بیتی هستش که اپکدش 1110 است توی جدوِل روبرو

یک رجیستر وضعیت داریم که هر عملیاتی که توی سیستم انجام میدیم اگر عملیاتی باشه که روی پرچم های مهم ما تاثیرگذار باشند مهمه که بدونیم برای دستور LDI هیچ اتفاقی برای پرچم ها توی این رجیستر وضعیت نخواهد افتاد بنی تاثیرگذار روی هیچکدوم از این پرچم ها نیست این دسته در یک سیکل ساعت هم احرا میشه

این دستور یک word یا 2 بایت است و در یک سیکل ساعت هم اجرا میشه نکته: بعد از اینکه دستور اجرا شد pc یک واحد زیاد میشه

MOV - Copy Register

This instruction makes a copy of one register into another. The source register Rr is left unchanged, while the destination register Rd is loaded with a copy of Rr.

Operation:

(i) $Rd \leftarrow Rr$

Syntax:			Operands:			Program Counter:			
(i)	MOV Rd,Rr	0 ≤ d ≤	$0 \le d \le 31, 0 \le r \le 31$			PC ← PC + 1			
16-bit (Opcode:								
0010		11rd	dddd		rrrr				
Status Register (SREG) and Boolean Formula									
Statu	s Register (SR	EG) and Bo	olean For	mula					
Statu	s Register (SR	EG) and Bo	oolean For	mula V	N	Z	С		
Statu -					N -	Z -	C		
Statu - Word	T –		S -		N -	Z _	C _		

دستور mov میاد مقدار یک رجیستر رو توی یک رجیستر دیگر کیی میکنه

رجيسترها مي تونند هركدوم از اون 32 رجيستر همه منظوره باشند و بعد از ااجرای این دستور PC یک واحد افزایش پیدا میکنه

یک دستور 16 بیتی است و ایکدش در اسلاید روبرو است

این دستور هیچ تاثیری روی رجیستر وضعیت نمیذاره

2 بایت یا یک word ایکد داره و در یک سیکل ساعت هم انجام میشه

نکته: بعد از اینکه دستور اجرا شد pc یک واحد زیاد میشه

ADD - Add without Carry

Adds two registers without the C Flag and places the result in the destination register Rd

Operation:

(i) (i) $Rd \leftarrow Rd + Rr$

	Syntax:	Operands:				Program Counter:		
(i)	ADD Rd,Rr	ADD Rd,Rr			$0 \le d \le 31, 0 \le r \le 31$			
16-bit O	pcode:							
0000		11rd	dddd			rrrr		
Status	Register (SR	EG) and Bo	oolean For	mula				
- 1	Т	Н	S	V	N	Z	С	
-	-	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	
		1 (2 bytes)						
Words	;		1 (2 bytes)				

و بعد از اجرای این دستور PC یک واحد افزایش بیدا میکنه

دستور جمع روی رجیستر وضعیت تاثیرگذار است به جز دوتا پرچم اول که مربوط به وقفه و فضای

ذخیره سازی بیتی داریم روی 6 بیت دیگر رجیستر وضعیت تاثیرگذار است و اینکه چه تاثیری

نکته: بعد از اینکه دستور اجرا شد pc یک واحد زیاد میشه و برای بقیه دستورات هم به همین

خواهد گذاشت وابسته به تعریف پرچم هاست که بعدا میگیم

صورت است که در اسلاید بعدی گفته شده است

یک word ایکد داره و توی یک سیکل ساعت هم اجرا میشه

یک دستور 16 بیتی هستش

حاصل جمع دونا رجیستر رو در اخر می ریزه توی رجیستر اول هر كدوم از اين رجيستر ها مي تونه يكي از اون 32 رجيستر همه منظوره باشه

دستور جمع چندتا داریم که توی این نوع کری رو لحاظ نمیکنه جمع میاد و مقادیر داخل دو رجیستر رو بدون در نظر گرفتن اون فلگ کری با هم جمع میکنه

ADD - Add without Carry

Status Register (SREG) and Boolean Formula

I	Т	Н	S	V	N	Z	С
-	_	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔

H Rd3 • Rr3 + Rr3 • $\overline{R3}$ + $\overline{R3}$ • Rd3

Set if there was a carry from bit 3; cleared otherwise.

- **S** N \oplus V, for signed tests.
- V Rd7 Rr7 $\overline{R7}$ + $\overline{Rd7}$ $\overline{Rr7}$ R7

Set if two's complement overflow resulted from the operation; cleared otherwise.

N R7

Set if MSB of the result is set; cleared otherwise.

Z R7 • R6 • R5 • R4 • R3 • R2 • R1 • R0

Set if the result is \$00; cleared otherwise.

C Rd7 • Rr7 + Rr7 • $\overline{R7}$ + $\overline{R7}$ • Rd7

Set if there was carry from the MSB of the result; cleared otherwise.

چه تاثیری داره دستور جمع روی رجیستر وضعیت؟ دوتا رجیستر اول تحت تاثیر قرار نمی گیرند ر جیستر سوم که Half Carry هستش تحت تاثیر قرار میگیره ینی یک کری از نیمه اول مقدار به

نیمه دوم منتقل میشه و این هم زمانی اتفاق می افته که شرطشو نوشته روبرو مثلا Rd3.Rr3 یک باشه یا یکی از اونا یک باشه ببت علامت:

V سریز ما هستش که شرطشو توی اسلاید نوشته مثلا Rd7.Rr7.notR7 ینی بیت هفتم عملوندهای ما یک باشه و توی نتیجه ینی not R7 صفر باشه که تهش بشه یا یک یا اون شرط

دبگر

بیت N یا Negative Flag که بیت پرارزشش یک باشه ینی R7 یک باشه

Z: طبق شرطش اگر همه بیت ها صفر باشه z فعال خواهد شد

C یا کری: زمانی اتفاق می افته که بیت های پرارزش اون ینی Rd7.Rr7 یک باشه یا بقیه شرایط

چرا اسمبلی؟!

- کار با زبان اسمبلی درک عمیقتری از سخت افزار به شما میدهد.
- برنامهنویس سختافزار اگر از جزئیات سختافزار به درستی اطلاع نداشته و آن را خوب درک نکرده باشد، در کارهای حرفهای با مشکل مواجه خواهد بود.



8-bit AVR®
Microcontroller with 32KBytes
In-System
Programmable
Flash

ATmega32 ATmega32L • ارجاع به منابع اصلی شرکت فراهم کننده

ATmega32 Datasheet -

AVR Instruction Set Manual -




AVR Microcontrollers

AVR Instruction Set Manual

OTHER



Atmel Studio (Microchip Studio)





نصب نرمافزار و شروع به برنامهنویسی

پایان

موفق و پیروز باشید