آشنایی با زبان اسمبلی AVR زیرروالها


Dr. Aref Karimiafshar A.karimiafshar@ec.iut.ac.ir




	_	

دستورات پرش

- In the sequence of instruction to be executed, it is often necessary to transfer program control to a different location.
- Instruction in AVR to achieve this:
 - Branches (JUMP)
 - CALL





اینو قبلا گفتیم branches: این شامل دستوراش شرطی و غیر شرطی میشه که قبلا اینارو گفتیم

call: رو می خوایم الان بگیم

فراخوانی زیرروال (CALL)

- Is used to call a subroutine
- Subroutines
 - To perform tasks that need to be performed frequently
- Advantages
 - Makes a program more structured
 - Saving memory space

اتفاقی که اینجا رخ میده اینه که: وانی call ما می ریم سراغ اجرای یک Subroutines

Subrouti چیه؟ یک قطعه کدیه که یک کار خاصی رو برای ما انجام میده و این معمولا مکرر استفاده میشه مثلا یک تابع تاخیر که توی کارها زیاد ازش استفاده میشه استفاده از دستور Call و Subroutines ها یکسری مزایایی واسه ما داره:

	•
nes	و

از جمله این که کمک میکنه کد ما ساختار مند بشه

و در حافظه کد ما صرفه جویی میشه

پس دستور مفیدی است با توجه به این مزایا

خ	١	فر	با	

فراخوانی زیرروال (CALL)

- Four instructions for call subroutine:
 - CALL (long call)
 - RCALL (relative call)
 - ICALL (indirect call to Z)
 - EICALL (extended indirect call to Z)

 The choice of which one to use depends on the target address

دستور call رو به دسته تقسیم میکنیم: پس فراخوانیش با 4 دسته مختلف امکان پذیر است به صورت عادی call به عنوان فراخوانی اصلی شناخته میشه و یک فراخوانی با پرش بلند توی

RCALL: به صورت نسبی پرش میکنه و یک مقدار دامنه پرش اون کوتاه تر است :ICALL

فضای کد رو به ما میده

EICALL: یک مقدار اون پرشی که توی ICALL داریم رو گسترش داده و یک پرش بلندتری

داريم

چه زمانی از کدوم یکی از این دستورات استفاده بکنیم کاملا و ابسته است به اون ادرس مقصد ما ینی

اون Subroutines که ما می خوایم به اون پرش بکنیم در چه قسمتی از فضای برنامه ما قرار

داره ینی نیاز مند پرش کوتاه هستیم یا بلند پس بسته به نوع پرشی که داریم و اون جایی که اون

Subroutines ما قرار گرفته یکی از این دستورات رو استفاده می کنیم

CALL - Long Call to a Subroutine

 Calls to a subroutine within the entire Program memory. The return address (to the instruction after the CALL) will be stored onto the Stack. The Stack Pointer uses a post-decrement scheme during CALL.

Operation:

- (i) PC ← k Devices with 16-bit PC, 128KB Program memory maximum.
- (ii) PC ← k Devices with 22-bit PC, 8MB Program memory maximum.

	Syntax:	Operands:	Program Counter:	Stack:
(i)	CALL k	0 ≤ k < 64K	$PC \leftarrow k$	STACK ← PC+2
				SP ← SP-2, (2 bytes, 16 bits)
(ii)	CALL k	0 ≤ k < 4M	$PC \leftarrow k$	STACK ← PC+2
				SP ← SP-3 (3 bytes, 22 bits)

CALL: با این دستور می تونیم در تمام فضای حافظه پرش بکنیم ینی هر جایی که Subroutines قرار گرفته می تونیم با دستور CALL به اون دستیابی پیدا بکنیم

میگیره و حافظه استک یک بخشی از SRAM ما است وقتی که ادرس بازگشت در استک قرار گرفت اون استک پوینتر ما که به انتهای حافظه استک داره

اتفاقی که رخ میده اینه که با اجرای دستور CALL ادرس دستور بعدی میاد و توی استک قرار

اشار ه میکنه یک و احد کاهش بیدا میکنه پنی به سمت پایین ر شد خو اهد کر د از اونجایی که میکروکنتر لرهای AVR بعضا PC هاشون 16 بیتی و بعضی هاشون 22 بیتی این

باعث میشه دستور CALL ما به فضاهای متفاوتی دسترسی بیدا بکنه:

اگر از یک میکروکنترلی استفاده میکنیم که PC ان 16 بیتی است ما می تونیم در تمام اون 128KB که اون میکرو در اختیار ما قرار میده با استفاده از این دستور پرش بکنیم

و اگر از میکرویی استفاده میکنیم که PC اون 22 بیت داره ما می تونیم در 8KB فضای حافظه اون جابه جا بشيم به هر حال بعد از اجرای دستور CALL ادرس اون خونه پنی K در PC قرار میگیره و بسته به نوع میکرو این K می تونه فرق داشته باشه همون 16 بیت و 22 بیت که بالا گفتیم باعث

میشه 🛚 ما متفاوت باشه اتفاقی که بعدش می افته اینه که:

اگر در یک میکروی 16 بیتی هستیم استک پوینتر ما 2 واحد کم میشه و اگر در یک میکروی 22 بیتی هستیم استک یوینتر ما 3 واحد کم میشه

CALL - Long Call to a Subroutine

32-bit Opcode:

1001	010k	kkkk	111k
kkkk	kkkk	kkkk	kkkk

Status Register (SREG) and Boolean Formula

I	Т	Н	S	V	N	Z	С
-	_	_	_	_	-	_	_

Words 2 (4 bytes)

Cycles 4 devices with 16-bit PC

5 devices with 22-bit PC

اپکدش 32 بیتی است و 22 بیت اون می تونه متعلق به اپرند اون اجرا باشه

RCALL - Relative Call to Subroutine

Relative call to an address within PC - 2K + 1 and PC + 2K (words).
The return address (the instruction after the RCALL) is stored onto
the Stack. For AVR microcontrollers with Program memory not
exceeding 4K words (8KB) this instruction can address the entire
memory from every address location. The Stack Pointer uses a
post-decrement scheme during RCALL.

	Operation:	Comment:		
(i)	$PC \leftarrow PC + k + 1$	Devices with 16-bit PC,	128KB Program memory	maximum.
(ii)	$PC \leftarrow PC + k + 1$	Devices with 22-bit PC,	8MB Program memory m	aximum.
	Syntax:	Operands:	Program Counter:	Stack:
(i)	RCALL k	-2K ≤ k < 2K	$PC \leftarrow PC + k + 1$	$STACK \leftarrow PC + 1$
				SP ← SP - 2 (2 bytes, 16 bits)
(ii)	RCALL k	-2K ≤ k < 2K	$PC \leftarrow PC + k + 1$	$STACK \leftarrow PC + 1$
				SP ← SP - 3 (3 bytes, 22 bits)

:RCALL

K اونجایی است که می خوایم بهش پرش بکنیم

تفاوتی که این دستور با قبلی داره اینه که در اینجا پرش ما به اندازه 2K می تونه باشه ینی می تونیم

2K به جلو پرش بکنیم یا 2K به عقب

RCALL - Relative Call to Subroutine

16-bit Opcode:

1101	kkkk	kkkk	kkkk

Status Register (SREG) and Boolean Formula

1	Т	Н	S	V	N	Z	С
-	_	_	-	_	-	_	-

Words 1 (2 bytes)

Cycles 3 devices with 16-bit PC

4 devices with 22-bit PC

	_	

ICALL - Indirect Call to Subroutine

Calls to a subroutine within the entire 4M (words) Program memory.
The return address (to the instruction after the CALL) will be stored
onto the Stack. The Stack Pointer uses a post-decrement scheme
during CALL.

	Operation:	Comment:			
(i)	$PC(15:0) \leftarrow Z(15:0)$	Devices with 16-bit PC,	128KB Program memory	maximum.	
(ii)	$PC(15:0) \leftarrow Z(15:0)$ $PC(21:16) \leftarrow 0$	Devices with 22-bit PC, 8MB Program memory maximum.			
	Syntax:	Operands:	Program Counter:	Stack:	
(i)	ICALL	None	See Operation	STACK ← PC + 1	
				SP ← SP - 2 (2 bytes, 16 bits)	
(ii)	ICALL	None	See Operation	STACK ← PC + 1	
				SP ← SP - 3 (3 bytes, 22 bits)	

:ICALL

مبشه

این دستور هیچ ایرندی نداره

ما میتونیم یک Subroutines در فضای 4 مگابایتی ادرس AVR فراخوانی بکنیم

با اجرای این دستور اون ادرس بازگشت که درس بعد از RCALL هستش میاد و در استک ذخیره

با ذخیره شدن اون ادرس در استک، استک پوینتر ما کاهش پیدا میکنه

استفاده بکنیم پس این مشکل رو توی EICALL حل میکنیم

توی Z داریم و این پرش میکنه به اون ادرس

در این دستور برای PC که 22 بیت است بیت های بالای 15 با صفر پر میشن چون رجیستر Z ما

16 بیت داره که این باعث میشه محدودیت داشته باشیم و نتونیم از 4 مگابایت فضای ادر سمون

یس اتفاقی که توی این دستور می افته اینه که ادرس پرشمون یا ادرس Subroutines مون رو

ICALL - Indirect Call to Subroutine

16-bit Opcode:

1001	0101	0000	1001

Status Register (SREG) and Boolean Formula

1	Т	Н	S	V	N	Z	С
_	_	_	-	_	-	_	-

Words 1 (2 bytes)

Cycles 3 devices with 16-bit PC

4 devices with 22-bit PC

EICALL - Extended Indirect Call to Subroutine

• Indirect call of a subroutine pointed to by the Z (16 bits) Pointer Register in the Register File and the EIND Register in the I/O space. This instruction allows for indirect calls to the entire 4M (words) Program memory space. The Stack Pointer uses a post-decrement scheme during EICALL.

Operation:

(i) $PC(15:0) \leftarrow Z(15:0)$

PC(21:16) ← EIND

Syntax: Operands: Program Counter: Stack:

(i) EICALL None See Operation STACK ← PC + 1

 $SP \leftarrow SP - 3$ (3 bytes,

22 bits)

:EICALL

این دستور هم هیچ اپرندی نداره

ما اینجا دوتا رجیستر Z و EIND داریم

و ما می تونیم به کل فضای ادر سمون که 4 مگابایت هستش دستر سی داشته باشیم

این دستور فقط مخصوص اون رجیستر هایی هستش که PCشون 22 بیتی است

این مشکل بیت های بالای 15 رو از طریق یک رجیستر دیگری در فضای ۱/۵ تکمیل و حل میکنه

EICALL – Extended Indirect Call to Subroutine

16-bit Opcode:

1001	0101	0001	1001

Status Register (SREG) and Boolean Formula

1	Т	Н	S	V	N	Z	С
-	_	_	-	_	-	_	-

Words 1 (2 bytes)

Cycles 4 (only implemented in devices with 22-bit PC)

	_	

RET – Return from Subroutine

- Every subroutine needs RET as the last instruction.
- Returns from subroutine. The return address is loaded from the STACK. The Stack Pointer uses a pre-increment scheme during RET.

	Operation:	Comment:					
(i)	PC(15:0) ← STACK	Devices with 16-bit PC, 128KB Program memory maximum.					
(ii)	PC(21:0) ← STACK	Devices with 22-bit PC, 8MB Program memory maximum.					
	Syntax:	Operands:	Program Counter:	Stack:			
(i)	RET	None	See Operation	SP ← SP + 2, (2 bytes, 16 bits)			
(ii)	RET	None	See Operation	$SP \leftarrow SP + 3$, (3 bytes, 22 bits)			

:RFT

_	ı
	ر.
1,	

	•	
)	•	١
_		•

	:RE	
که اجرای برنامه رو برگردونیم به اون نقطه	هر Subroutines که می نویسیم ما نیاز داریم	در

این دستور هیچ ایرندی نداره

انتهای هر Subroutines باید یک دستوری رو تحت عنوان ریترن قرار بدیم

رو برمیگر دونه به اون محلی که قراره اجرای برنامه ادامه بیدا بکنه

این دستور انتهای Subroutines قر از میگیره و مارو از اتنهای اون Subroutines به اون

با اجرای این دستور اون ادرس از استک بر داشته میشه و استک یوینتر ما افز ایش پیدا میکنه

پس با اجرای این دستور اون محتوای خانه بالای استک میاد توی PC قرار میگیره

نقطه ای که باید برگرده برمی گردونه پس انتهای هر Subroutines ما این دستور رو داریم که ما

RET – Return from Subroutine

16-bit Opcode:

1001	0101	0000	1000

Status Register (SREG) and Boolean Formula

I	Т	Н	_	V	N	Z	С
_	_	_	-	_	-	_	-

Words 1 (2 bytes)


Cycles 4 devices with 16-bit PC

5 devices with 22-bit PC

	_	

Stack

- Stack is a section of RAM used by CPU to store information temporarily
 - Data
 - Address
- CPU needs this storage area because there are only a limited number of registers
- There is a register in CPU to point to stack
 - Called Stack Pointer (SP) register
 - Two register in I/O memory space
 - SPL: Low byte of SP
 - SPH: High byte of SP



استک: یک قسمتی از رم ما است که CPU میاد به صورت موقت یکسری اطلاعاتی رو اونجا ذخیره

مبكنه ابن اطلاعات مبتونه دبتا با ادر س باشه

چرا به استک نیاز داریم؟ CPU تعداد رجیسترهاش محدوده و برای اینکه ما بتونیم فراخوانی های متعددی داشته باشیم ممکنه این رجیسترها کافی نباشه بنابراین نیاز به فضایی داریم که یکسری اطلاعاتی مثل ادرس های بازگشت رو توی اون ها ذخیره بکنیم و یک مقدار فراتر از اون حجم حافظه ای باشه که رجیسترها در اختبار ما قرار مبده بس این دلیل استفاده ما استک است

خود استک پوینتر یک رجیستر 16 بیتی هستش و این از دوتا رجیستر 8 بیتی تشکیل شده به نام های SPL, SPH و SPL قسمت های پایین حافظه رجیستر استک پوینتر رو واسه ما فراهم میکنه و SPH قسمت بالای استک پوینتر رجیستر رو واسه ما فراهم میکنه

Operation on the Stack

PUSH

- Storing information on the Stack
 - SP points to top of the stack (TOS)
 - As we push data, the data are saved where SP points
 - SP is decrement by one

	Syntax:	Operands:	Program Counter:	Stack:
(i)	PUSH Rr	0 ≤ r ≤ 31	PC ← PC + 1	SP ← SP - 1

POP

- Loading stack contents back into a CPU register
 - POP is the opposite process of PUSH
 - SP is incremented
 - Top location of stack is copied back to the register

	Syntax:	Operands:	Program Counter:	Stack:
(i)	POP Rd	0 ≤ d ≤ 31	PC ← PC + 1	SP ← SP + 1

چجوری از استک استفاده بکنیم: استک دوتا دستور داره برای اینکه بتونیم با اون کار بکنیم: برای اینکه بتونیم یک اطلاعاتی رو درون استک قرار بدیم از دستور PUSH استفاده می کنیم

و یوش باعث میشه یکسری اطلاعات درون استک ذخیره بشه وقتى كه دستور يوش رو استفاده ميكنيم چه اتفاقى مى افته؟ استك يوينتر ما داره به خانه بالاي استک اشاره میکنه و وقتی که ما از پوش استفاده می کنیم میاد دیتا ما توی اون خونه ای که الان

استک پوینتر داره بهش اشاره میکنه ذخیره میشه و بعد از این اتفاق استک پوینتر ما یک واحد زیاد

وقتی که پوش میکنیم PC یک واحد زیاد میشه و SP یک واحد کم میشه و دلیل کم شدنش هم اینه که استک ما داره به سمت پایین رشد می کنه

بكنيم كه CPU بتونه ازش استفاده بكنه

POP: باعث میشه که ما بتونیم یک اطلاعاتی رو از استک برداریم و در یک رجیستری ذخیره

Initializing the Stack Pointer

- The SP register contains the value 0
 - When the AVR is powered on
- We must initialize the SP at the beginning of the program
 - Stack grows from higher memory Location to the lower memory location
 - It is common to initialize SP to uppermost memory location
 - Different AVRs have different amounts of RAM
 - In the AVR assembler, RAMEND represents the address of the last RAM location
 - To initialize SP
 - Load RAMEND into SP

نكته.

توی AVR وقتی که روشن می کنیم AVR رو و شروع میکنه به کار کردن استک پوینتر به خونه صفر اشاره میکنه و این اون چیزی که ما انتظار داریم نیست پس باید بیایم اونو اماده سازی بکنیم

یس در شروع برنامه ما میایم استک یوینتر رو متناسب به اون چیزی که میخوایم داشته باشیم پنی

گفتیم از بالای حافظه شروع بشه میایم و اینو مقدار دهی میکنیم یس وقتی که مقدار دهی کر دیم این از سمت بالا به سمت پایین رشد میکنه

اما از اونجایی که AVR های که در اختیار داریم میزان حافظه رم متفاوتی دارند این نیاز به یک

مقدار دقت داره اسمبلر Avr توی اون فایل های تعریف خودش یک سری تمدیداتی برای این داره ما

RAMEND رو داریم که به خونه انتهایی حافظه رم اشاره میکنه و برای اینکه بیایم initialize

بکنیم این sp در ابتدای برنامه کافیه که RAMEND رو داخل استک پوینتر قرار بدیم و این می

تونه اون عملکردی که داریم به صورت رشد از بالا به سمت پایین رو برای ما داشته باشه

CALL\RET instructions and the role of Stack

- When a subroutine is called
 - CPU saves the address of the instruction just bellow the CALL instruction on the stack
 - To know where to resume when it returns from called subroutine

PUSH (instruction bellow CALL) onto the stack

- When RET instruction at the end of the subroutine is executed
 - The top location of stack copied back to PC
 - SP is incremented

POP (instruction bellow CALL) into the PC

نقش استک در اجرای دستورات CALL, RET و فراخوانی subroutine ها مرور بکنیم: وقتی که ما میخوایم یک subroutine رو فراخوانی بکنیم میایم از دستور CALL استفاده میکنیم و اتفاقی که می افته اینه که CPU میاد ادرس بازگشت که میشه دقیقا اون ادرس بعدی بعد از دستور

CALL رو در استک ذخیره میکنه و دلیل این کار اینه که بدونه بعد از اجرای اون subroutine باید از کجا اجرای برنامه رو ادامه بده و اینجا مثل این می مونه که ما داریم ادرس بازگشت رو

پوش میکنیم توی حافظه و وقتی که می خوایم بازگشت کنیم از اون subroutine از دستور RET

استفاده میکنیم و توی این دستور استک پوینتر ما داره به بالاترین خونه اشاره میکنه و یک واحد

POP رو اجرا می کنیم

کمش می کنیم و محتوای اون رو PC منتقل می کنیم و این مثل این می مونه که ما داریم دستور

Toggle all the bits of Port B by sending to it the values \$55 and \$AA continuously. Put a time delay between each issuing of data to Port B.

```
.INCLUDE "M32DEF.INC"
.ORG 0
LDI R16,HIGH(RAMEND) ;load SPH
OUT SPH,R16
LDI R16,LOW(RAMEND) ;load SPL
OUT SPL,R16
```

Initialization of SP

```
Main program
```

```
BACK:

LDI R16,0x55 ;load R16 with 0x55

OUT PORTB,R16 ;send 55H to port B

CALL DELAY ;time delay

LDI R16,0xAA ;load R16 with 0xAA

OUT PORTB,R16 ;send 0xAA to port B

CALL DELAY ;time delay

RJMP BACK ;keep doing this indefinitely
```

```
this is the delay subroutine
      .ORG 0x300
                        ;put time delay at address 0x300
DELAY:
      LDI
           R20,0xFF ; R20 = 255, the counter
AGAIN:
                        ;no operation wastes clock cycles
      NOP
      NOP
     DEC
           R20
      BRNE AGAIN
                        repeat until R20 becomes 0
      RET
                        return to caller
```

Delay subroutine

مثال: برای اینکه از استک به صورت صحیح استفاده بکنیم باید اونو مقدار دهی اولیه بکنیم ینی

initialized بکنیم

اون فرایند ایجاد تاخیر توی یک subroutine قرار داره به اسم subroutine

توی این مثال قراره که پورت B رو به صورت یکی در میان ست و ریست بکنیم با یک تاخیر

استفاده از subroutine باعث میشه که کد ما خیلی ساختار مند بشه

Macros vs. Subroutine

Macros and subroutines are useful in writing assembly programs, but each has limitations. Macros increase code size every time they are invoked. For example, if you call a 10-instruction macro 10 times, the code size is increased by 100 instructions; whereas, if you call the same subroutine 10 times, the code size is only that of the subroutine instructions. On the other hand, a function call takes 3 or 4 clocks and the RET instruction takes 4 clocks to get executed. So, using functions adds around 8 clock cycles. The subroutines use stack space as well when called, while the macros do not.

تفاوت ماکر و با subroutine: ماکروها به نوعی کمک می کرد که از کد زدن تکراری جلوگیری بکنیم

subroutine یکبار نوشته میشه و بعد فراخوانی به اونجا منتقل میشه پنی از طریق فراخوانی

اجرای برنامه و کنترل برنامه به اون نقطه منتقل خواهد شد پس subroutine توی فضای حافظه

سيكل ساعت اضافي داريم توى اين حالت

رو هم به این صورت داره مصرف میکنه

subroutine از اونجایی که ادرس بازگشت رو توی استک ذخیره میکنه یک فضایی از حافظه رم

کد ما صرفه جویی میکنه ولی در مقابل یک مقداری باعث میشه که تاخیر ایجاد بکنه پنی ما یکسری

تکرار بکنیم حجم کد ما زیاد بشه ولی این در مورد subroutine صدق نمی کنه ینی

توی ماکرو فقط توی نوشتار جایگزین خطوط کد ما می شد و این باعث میشد اگر بخوایم مرتبا اونو

AVR Timer Delay

- Delay subroutine
 - How to generate various time delays
 - How to calculate exact delays for AVR
- Two factors that can affect the accuracy of the delay
 - The crystal frequency
 - The AVR design

subroutine ها قطعه کدهای تکراری هستند پنی ممکنه زیاد در کد استفاده بشن یکی از subroutine های مهمی که در عمل ازش استفاده میکنیم delay subroutine هستش ینی اینکه ما یک subroutine داشته باشیم که کمک بکنه که فواصل زمانی ایجاد بکنیم بین

رویدادهایی رو که قراره با هم فاصله زمانی داشته باشند درباره ایجاد زیروال یک تاخیر چند نکته وجود داره:

1- چجوری یک تاخیر مشخصی رو ایجاد بکنیم و تاخیر دلخواه خودمونو با زیروال های مناسبی ابجاد بكنيم

2- طر احی او ن avr

2- یک زیروال که ما نوشتیم دقیقا چقدر تاخیر در یک تراشه avr خاص می تونه ایجاد بکنه

عوامل موثر در یک تراشه avr که می تونه روی یک subroutine تاثیرگذار باشه: 1- فرکانس کاری اون میکرو

AVR Timer Delay

- Machine cycle
 - Certain amount of time for the CPU to execute an instruction
 - More instructions take no more than one or two machine cycles
 - The length of machine cycle depends on the frequency of the oscillator
 - One machine cycle consist of one oscillator period
 - To calculate the machine cycle
 - We take the inverse of the oscillator frequency

هر دستوری برای اینکه بتونه اجرا بشه در cpu ما نیاز به یک زمانی داره به اون میزان زمان خاصی که یک cpu میاد یک دستور رو اجرا بکنه می گن machine cycle و این تعیین می کنه که الان این دستور ما چقدر زمان برای اجرای خودش نیاز داره در avr به صورت خاص و با توجه به اینکه دستورات عموما در یک سیکل ساعت و بعضا در دو

حساب بکنیم کافیه که معکوس فرکانس oscillator رو حساب بکنیم

استفاده شده

سیکل ساعت انجام میشن این ها در واقع به اندازه یک یا دو Machine cycle زمان نیاز دارند که اجر ایشن مدتی که یک Machine cycle داره این وابسته به فرکانس اون oscillator هستش که در

یک Machine cycle برابر با یک دوره oscillator هستش و برای اینکه بیایم این دوره رو

The following shows the crystal frequency for four different AVR-based systems. Find the period of the instruction cycle in each case.

- (a) 8 MHz (b) 16 MHz (c) 10 MHz (d) 1 MHz

- (a) instruction cycle is 1/8 MHz = $0.125 \mu s$ (microsecond) = 125 ns (nanosecond)
- (b) instruction cycle = 1/16 MHz = $0.0625 \mu s = 62.5$ ns (nanosecond)
- (c) instruction cycle = $1/10 \text{ MHz} = 0.1 \text{ }\mu\text{s} = 100 \text{ ns}$
- (d) instruction cycle = 1/1 MHz = $1 \mu s$

این مقادیر به دست امده برای یک دستور یک سیکلی هستن

مثال:

بديم


Machine cycle که اینجا داریم چقدر است؟

نکته: هر چه فرکانس کمتر باشه ما زمان بیشتری نیاز داریم که یک دستور یک سیکلی رو انجام

فرض کنید که ما 4 تا سیستم داریم که فرکانسشون روبه رو اومده و میخوایم ببینم طول یک

Pipelining

Overlapping of fetch and execution



در حالت عادی اگر ما بخوایم دستورات رو اجرا بکنیم اول اون هارو فچ می کنیم و بعد اجرا میکنیم ینیی برای دستور اول ابتدا فچ و بعد اجرا - و بعد دستور دوم فچ و بعد اجرا و به همین ترتیب. اما در رابطه ما با avr ما یک Pipelining داریم ینی دستور اول فچ می شه و در زمانی که می

خواد دستور اول اجرا بشه دستور دوم همزمان میاد و فچ میشه و این روند همینطوری پیش می ره...

اجرا شدن در سه فاز هست: اینکه اپرندها خونده بشه ینی R و فرایند اجرا بشه ینی P و نتایج در

و این کار باعث میشه که ما بتونیم هر دستور رو در یک سیکل ساعت انجام بدیم

اون جایی که باید نوشته بشه وار د بشه پنی W

در پایین نمودار زمانیشو نشون داده:

Branch Penalty

- For the concept of pipelining to work
 - We need a buffer or queue
 - Which an instruction is prefetched and ready to be executed
- When a branch instruction is executed
 - CPU starts to fetch codes from new location
 - The code in the queue that was fetched previously is discarded
 - In this case, the execution unit must wait until the fetch unit fetches the new instruction
 - Called branch penalty

حالت عادی خودش خارج بکنه و اون هم branch هستش ینی اگر ما اگر در دستورات یک پرش داشته باشیم این می تونه روال عادی این Pipelining رو بهم بزنه اتفاقی که توی سیستم هایی که Pipelining دارن اینه که: اینه که ما یک بافر و یک صف نیاز داریم که اون دستوری که قراره همزمان با اجرای دستور قبلیش فچ بشه در اون ذخیره میشه ینی یک بافر و یک صفی داریم که دستورات اونجا prefetched میشن و اونجا اماده اجرا خواهند بود وقتی که با یک دستور پرش برخورد می کنیم و اون میخواد اجرا بشه cpu مجبوره بره کدش رو

از یک جای جدیدی بره برداره و این باعث میشه که اون دستور قبلیه که رفته prefetched شده و

داخل صف قرار گرفته دیگه بدر د نخوره و ما مجبوریم اون دستور رو دور بزنیم و بریم از اون

با توجه به Pipelining که داریم اینجا یک اتفاق می تونه این وسط بیوفته که این روند رو از اون

محل جدید دستور دیگه بیاریم و این باعث میشه که ما یک مقداری اون روال عادیمون دچار خدشه بشه ینی توی این حالت که داریم پرش میکنیم به اون دستور جدید واحد اجرای ما دیگه چیزی واسه اجرا شدن نداره پس یک پنالتی اینجا داریم که بهش میگن branch penalty ینی دستوری که

قرار بود prefetched بشه آلان دیگه بدرد ما نمی خوره و ما دستور دیگه رو فچ بکنیم در نتیجه اون زمانی که واحد فچ ما داره دستور مناسب رو میاره توی اون رجیستر که بعدا اجراش بکنه اون قسمت اجرا شدن چیزی واسه اجرا نداره و بیکار خواهد بود که بهش میگن branch penalty

For an AVR system of 1 MHz, find how long it takes to execute each of the following instructions:

(a) LDI

- (b)
- DEC

(c) LD

(d) ADD

(e) NOP

(f) JMP

(g) CALL

(h) BRNE

(i) .DEF

The machine cycle for a system of 1 MHz is 1 μ s,

Instruction		Instruction cycles	cycles Time to execute		
(a)	LDI	1	$1 \times 1 \mu s = 1 \mu s$		
(b)	DEC	1	$1 \times 1 \mu s = 1 \mu s$		
(c)	OUT	1	$1 \times 1 \mu s = 1 \mu s$		
(d)	ADD	1	$1 \times 1 \mu s = 1 \mu s$		
(e)	NOP	1	$1 \times 1 \mu s = 1 \mu s$		
(f)	JMP	3	$3 \times 1 \mu s = 2 \mu s$		
(g)	CALL	4	$4 \times 1 \mu s = 4 \mu s$		
(h)	BRNE	and the second s	s taken, 1 µs if it falls cough)		
(i)	.DEF	•	ective instructions do not luce machine instructions)		

مثال: فرض کنید یک avr دارید که با 1 مگاهرتز داره کار میکنه و میخوایم ببینم اجرای دستوراتی که

نوشته چقدر طول مي كشه؟

که پایینش نوشته

دستور branch بسته به اینکه شرط درسته یا نادرسته می تونه توی یک سیکل ساعت یا دو سیکل

ساعت انجام بشه دستورات دایرکتیو چون توسط Cpu اجرا نمیشن سیکل ساعتی هم به خودشون اختصاص نمیدن

Find the size of the delay of the code snippet below if the crystal frequency is 10 MHz:

				Instruction	Cycles
	.DEF COU	JNT = R20		0	
DELAY:	LDI	COUNT,	0xFF	1	
AGAIN:	NOP			1	
	NOP			1	
	DEC	COUNT		1	
	BRNE	AGAIN		2/1	
	RET			4	

Therefore, we have a time delay of $[1 + ((1 + 1 + 1 + 2) \times 255) + 4] \times 0.1 \,\mu s = 128.0 \,\mu s$. Notice that BRNE takes two instruction cycles if it jumps back, and takes only one when falling through the loop. That means the above number should be 127.9 μs .

مثال: می خوایم ببینیم این ساب روتین چقدر طول میکشه که اجرا بشه اگر فرکانس کاری میکرویی که

جواب کم بکنیم تاخیر دقیقش به دست میاد

قراره اینو اجرا بکنه 10 مگاهرتز باشه؟ مقدار count ما FF هست واسه همین این حلقه 255 بار تکرار میشه نکته: در اخرین دور اجرای این حلقه شرط برنج درست خواهد بود و در یک سیکل ساعت اجرا

میشه و اگر بخوایم اونو لحاظ بکنیم و یک سیکل ساعت که برابر با 0.1 میکروثانیه است از کل

Delay Calculation for AVR

- Delay subroutine consists of two parts
 - Setting the counter
 - A loop
- Most of the time delay is performed by the body of the loop
- Very often
 - We calculate the time delay based in the instructions inside the loop
 - Ignore the clock cycles associated with the instructions outside of the loop

در بسیاری از موارد چون Delay subroutine از دو قسمت تشکیل شده ینی: setting the counter

کنیم اگر بخوایم بر این مبنا عمل بکنیم میشه مثال صفحه بعدی...

loop

معمو لا تاخیر عمده ای که این subroutine به ما میده همون تاخیر ناشی از بدنه کد هستش ینی

همون حلقه بنابر این توی عمل ممکنه از اون یک سیکل ساعت که مال LDI هست و 4 سیکل

ساعت که مال RET هست توی مثال قبل داشتیم بگذریم و فقط تعداد تکر ار های بدنه حلقه رو حساب

Find the size of the delay in the following program if the crystal frequency is 1 MHz:

```
.INCLUDE "M32DEF.INC"
.ORG 0
        LDI R16, HIGH (RAMEND) ; initialize SP
        OUT SPH, R16
        LDI R16, LOW (RAMEND)
        OUT SPL.R16
BACK:
        LDI R16,0x55 ;load R16 with 0x55
        OUT PORTB, R16 ; send 55H to port B
        RCALL DELAY ; time delay
        LDI R16,0xAA ;load R16 with 0xAA
        OUT PORTB, R16 ; send 0xAA to port B
        RCALL DELAY ; time delay
                           ; keep doing this indefinitely
        RJMP BACK
; -----this is the delay subroutine
        ORG 0x300
                     ;put time delay at address 0x300
DELAY: LDI R20,0xFF ; R20 = 255, the counter
AGAIN:
        NOP
                           ;no operation wastes clock cycles
        NOP
        DEC R20
        BRNE AGAIN
                           ;repeat until R20 becomes 0
        RET
                           return to caller
```

مثال: توی این مثال می خوایم محاسبه بکنیم تاخیر توی delay رو

صفحه بعدی...

we have the following machine cycles for each instruction of the DELAY subroutine:

Instruction Cycles

DELAY:	LDI R20,0xFF	1	
AGAIN:	NOP	1	
	NOP	1	
	DEC R20	1	
	BRNE AGAIN	2/1	
	RET	4	

Therefore, we have a time delay of
$$[1 + (255 \times 5)] - 1 + 4] \times 1 \mu s = 1279 \mu s$$
.

پایان

موفق و پیروز باشید