آشنایی با زبان اسمبلی AVR

دستورات پایه (2)

Dr. Aref Karimiafshar A.karimiafshar@ec.iut.ac.ir



	_	

CLR - Clear Register

- Clears a register. This instruction performs an Exclusive OR between a register and itself. This will clear all bits in the register.
 Operation:
 - (i) $Rd \leftarrow Rd \oplus Rd$

Cycles

Syntax:		Opera		Program Counter:			
(i)	CLR Rd	CLR Rd		0 ≤ d ≤ 31		PC ← PC + 1	
16-bit Opo	code: (see EOR	Rd,Rd)					
0010		01dd	O1dd dddd		dddd		
Status F	Register (SRE	EG) and Bo	olean For	mula			
Status F	Register (SRE	EG) and Bo	oolean For	mula V	N	Z	С
Status F					N 0	Z 1	C

دستور CLR: این دستور محتویات یک رجیستر رو صفر میکنه که این کارو با xor کردن اون رجیستر با خودش انجام میده z رو همیشه یک می کنه چون مقدار این رجیستر همیشه صفر میشه

INC - Increment

- Adds one -1- to the contents of register Rd and places the result in the destination register Rd. The C Flag in SREG is not affected by the operation.
 Operation:
 - (i) Rd ← Rd + 1

(i) 16-bit Opc	Syntax: INC Rd	Operands: 0 ≤ d ≤ 31				Program Counter: PC ← PC + 1		
1001		010d	ormula	dddd		0011		
314111 5 F	CELLICIEL ALLI	DUIDIEAU E						
Jiaius r	Register and ⊤	H	S	V	N	Z	С	
	_			V	N ⇔	Z ⇔	C _	
Words	_		\$ ⇔			_	C	

این دستور مقدار یک رجیستر رو یک واحد افزایش میده این دستور روی فلگ کری تاثیرگذار نیست: نکته

INC - Increment

- S N ⊕ V, for signed tests.
- \mathbf{V} R7 $\overline{R6}$ $\overline{R5}$ $\overline{R4}$ $\overline{R3}$ $\overline{R2}$ $\overline{R1}$ $\overline{R0}$

Set if two's complement overflow resulted from the operation; cleared otherwise. Two's complement overflow occurs if and only if Rd was \$7F before the operation.

N R7

Set if MSB of the result is set; cleared otherwise.

 $\mathbf{Z} \ \overline{\mathsf{R7}} \bullet \overline{\mathsf{R6}} \bullet \overline{\mathsf{R5}} \bullet \overline{\mathsf{R4}} \bullet \overline{\mathsf{R3}} \bullet \overline{\mathsf{R2}} \bullet \overline{\mathsf{R1}} \bullet \overline{\mathsf{R0}}$

Set if the result is \$00; cleared otherwise.

DEC - Decrement

• Subtracts one -1- from the contents of register Rd and places the result in the destination register Rd. The C Flag in SREG is not affected by the operation.

Operation:

(i) Rd ← Rd - 1

Syntax:			Operands:			Program Counter:		
(i) 16-bit Opc	DEC Rd ode:	0 ≤ d ≤ 31			PC ← PC + 1			
1001		010d dddd 1010						
Status Register and Boolean Formula								
I	Т	Н	S	V	N	Z	С	
_	_	_	⇔	⇔	⇔	⇔	_	
Words		1 (2 bytes)						
Cycles			1					

این دستور مقدار رجیستر رو یک واحد کاهش میده نکته: روی فلگ کری هم تاثیر نمی ذاره

DEC - Decrement

- S N ⊕ V, for signed tests.
- V R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0

Set if two's complement overflow resulted from the operation; cleared otherwise. Two's complement overflow occurs if and only if Rd was \$80 before the operation.

N R7

Set if MSB of the result is set; cleared otherwise.

 $\mathbf{Z} \ \overline{\mathsf{R7}} \bullet \overline{\mathsf{R6}} \bullet \overline{\mathsf{R5}} \bullet \overline{\mathsf{R4}} \bullet \overline{\mathsf{R3}} \bullet \overline{\mathsf{R2}} \bullet \overline{\mathsf{R1}} \bullet \overline{\mathsf{R0}}$

Set if the result is \$00; cleared otherwise.

COM - One's Complement

This instruction performs a One's Complement of register Rd.
 Operation:

(i) Rd ← \$FF - Rd

Syntax: Operands: **Program Counter:** COM Rd $0 \le d \le 31$ $PC \leftarrow PC + 1$ (i) 16-bit Opcode: 1001 010d dddd 0000 Status Register (SREG) and Boolean Formula S C н V Ν 0 \Leftrightarrow \Leftrightarrow \Leftrightarrow Words 1 (2 bytes) Cycles

و کاری که انجام می ده اینه که مکمل یک محتوای رجیستر Rd رو محاسبه می کنه

این دستور روی محتوای یک رجیستر انجام میشه

COM - One's Complement

- S N ⊕ V, for signed tests.
- V 0
 Cleared.
- N R7
 Set if MSB of the result is set; cleared otherwise.
- Z R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0

 Set if the result is \$00; cleared otherwise.
- C 1 Set.

NEG – Two's Complement

 Replaces the contents of register Rd with its two's complement; the value \$80 is left unchanged.

Operation:

(i) Rd ← \$00 - Rd

Syntax:			Operands:			Program Counter:			
(i)	NEG Rd	EG Rd		0 ≤ d ≤ 31		PC ← PC + 1			
16-bit Opc	code:								
1001		010d dddd				0001			
Status F	Register (SRI	EG) and Bo	olean For	mula					
I	Т	Н	s	V	N	Z	С		
-	-	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔		
Words		1 (2 bytes)							
Cycles			1						

این دستور مکمل دو محتوای یک رجیستر رو حساب میکنه

NEG - Two's Complement

H P3 + Rd3

Set if there was a borrow from bit 3; cleared otherwise.

S N ⊕ V, for signed tests.

Set if there is a two's complement overflow from the implied subtraction from zero; cleared otherwise. A two's complement overflow will occur if and only if the contents of the Register after operation (Result) is \$80.

N R7

Set if MSB of the result is set; cleared otherwise.

 $\mathbf{Z} \ \overline{\mathsf{R7}} \cdot \overline{\mathsf{R6}} \cdot \overline{\mathsf{R5}} \cdot \overline{\mathsf{R4}} \cdot \overline{\mathsf{R3}} \cdot \overline{\mathsf{R2}} \cdot \overline{\mathsf{R1}} \cdot \overline{\mathsf{R0}}$

Set if the result is \$00; cleared otherwise.

C R7 + R6 + R5 + R4 + R3 + R2 + R1 + R0

Set if there is a borrow in the implied subtraction from zero; cleared otherwise. The C Flag will be set in all cases except when the contents of Register after operation is \$00.

ROL - Rotate Left trough Carry

 Shifts all bits in Rd one place to the left. The C Flag is shifted into bit 0 of Rd. Bit 7 is shifted into the C Flag.

C

Words

Cycles

Operands: Program Counter: Syntax: (i) ROL Rd $0 \le d \le 31$ $PC \leftarrow PC + 1$ 16-bit Opcode: (see ADC Rd,Rd) 0001 11dd dddd dddd Status Register (SREG) and Boolean Formula Т S V Ν Н

 \Leftrightarrow

1 (2 bytes)

 \Leftrightarrow

 \Leftrightarrow

 \Leftrightarrow

C

 \Leftrightarrow

 \Leftrightarrow

سمت چپ منتقل میشه و بیت هفتم هم به کری منتقل میشه

این دستور میاد چرخش انجام میده روی محتوا با استفاده از کری ینی چرخش رو با استفاده از کری

طریق کری انجام میده ینی کری میاد توی بیت صفر قرار می گیره و همینجور بیت به بیت این ها به

انجام میده و نحوه کارش به این صورت است که محتوای رجیستر رو یک بیت به سمت چپ از

ROL - Rotate Left trough Carry

- H Rd3
- S N ⊕ V, for signed tests.
- V N ⊕ C, for N and C after the shift.
- **N** R7

Set if MSB of the result is set; cleared otherwise.


- Z R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0
 Set if the result is \$00; cleared otherwise.
- C Rd7

Set if, before the shift, the MSB of Rd was set; cleared otherwise.

	فرمول رجيستر وضعيت:

ROR – Rotate Right through Carry

 Shifts all bits in Rd one place to the right. The C Flag is shifted into bit 7 of Rd. Bit 0 is shifted into the C Flag.



این دستور میاد چرخش رو به سمت راست انجام میده این بار محتوای کری به بیدا میکنه و بیت این بار محتوای کری به بیت هفتم منتقل میشه و هر بیت به سمت راست شیفت پیدا میکنه و بیت صفر م به کری منتقل خواهد شد

ROR – Rotate Right through Carry

- S N ⊕ V, for signed tests.
- V N ⊕ C, for N and C after the shift.
- **N** R7

Set if MSB of the result is set; cleared otherwise.

- Z R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0

 Set if the result is \$00; cleared otherwise.
- C Rd0

Set if, before the shift, the LSB of Rd was set; cleared otherwise.

LSL - Logical Shift Left

0

• Shifts all bits in Rd one place to the left. Bit 0 is cleared. Bit 7 is loaded into the C Flag of the SREG. This operation effectively multiplies signed and unsigned values by two.

Program Counter: Syntax: Operands: $PC \leftarrow PC + 1$ (i) LSL Rd $0 \le d \le 31$ 16-bit Opcode: (see ADD Rd,Rd) 0000 11dd dddd dddd Status Register (SREG) and Boolean Formula Н S Ν 7 \Leftrightarrow \Leftrightarrow \Leftrightarrow \Leftrightarrow \Leftrightarrow \Leftrightarrow Words 1 (2 bytes) Cycles

این دستور میاد یک شیفت روی محتوای یک رجیستر به سمت چپ انجام میده ینی صفر میاد در بیت صفر میاد در بیت صفر میان رجیستر قرار میگیره و محتوای هر بیت به بیت بعدی منتقل میشه و اخرین بیت هم به کری منتقل می شه از این دستور می تونیم برای اینکه یک عدد رو در 2 ضرب بکنیم استفاده میکنیم عملا شیفت به

سمت چپ با استفاده از این دستور مثل این می مونه که انگار اون عدد رو داریم در 2 ضرب

LSL - Logical Shift Left

- H Rd3
- S N ⊕ V, for signed tests.
- V N ⊕ C, for N and C after the shift.
- **N** R7

Set if MSB of the result is set; cleared otherwise.

 $\mathbf{Z} \quad \overline{\mathsf{R7}} \bullet \overline{\mathsf{R6}} \bullet \overline{\mathsf{R5}} \bullet \overline{\mathsf{R4}} \bullet \overline{\mathsf{R3}} \bullet \overline{\mathsf{R2}} \bullet \overline{\mathsf{R1}} \bullet \overline{\mathsf{R0}}$

Set if the result is \$00; cleared otherwise.

C Rd7

Set if, before the shift, the MSB of Rd was set; cleared otherwise.

LSR - Logical Shift Right

• Shifts all bits in Rd one place to the right. Bit 7 is cleared. Bit 0 is loaded into the C Flag of the SREG. This operation effectively divides an unsigned value by two. The C Flag can be used to round the result.

Syn	tax:	Operands:			Program Counter:			
(i) LSF 16-bit Opcod	R Rd le:		0 ≤ d ≤ 31		PC ← F	PC ← PC + 1		
1001		010d		dddd		0110		
Status Re	gister (SRE	G) and Bo	olean For	mula				
I	Т	Н	S	V	N	Z	С	
-	-	-	⇔	⇔	0	⇔	⇔	
Words	1 (2 bytes)							
Cycles			1				17	

بیت به سمت راست شیفت پیدا می کنه و اخرین بیت به کری منتقل میشه

این دستور شیفت می ده به سمت راست به این صورت که صفر از سمت راست وارد میشه و هر

LSR - Logical Shift Right


- S N ⊕ V, for signed tests.
- V N ⊕ C, for N and C after the shift.
- **N** 0
- Z R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0

 Set if the result is \$00; cleared otherwise.
- C Rd0

Set if, before the shift, the LSB of Rd was set; cleared otherwise.

ASR – Arithmetic Shift Right

• Shifts all bits in Rd one place to the right. Bit 7 is held constant. Bit 0 is loaded into the C Flag of the SREG. This operation effectively divides a signed value by two without changing its sign. The Carry Flag can be used to round the result.



Syntax:				Operands:			Program Counter:		
(i)	ASR Rd		0 ≤ d	0 ≤ d ≤ 31			PC ← PC + 1		
16-bit Opcode:									
1001 010d dddd 0101									
Status Register (SREG) and Boolean Formula									
I	Т	Н	S	V	N	Z	С		
_	-	-	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔		
Words			1	(2 bytes)					
Cycles			1						
•									

این دستور میاد بیت هفتم رو به خودش منتقل می کنه و بیت هفتم هم معمولاً برای علامت هم مورد استفاده قرار می گیره و بقیه بیت ها هم به سمت راست شیفت پیدا می کنند و بیت اخر هم به کری منتقل میشه

شیفت به سمت راست در اعداد علامت دار و بدون علامت می تونه به معنای تقسیم بر 2 باشه از ASR که استفاده میکنیم می تونه به این منظور باشه که یک عدد علامت دار رو داریم بر 2

تقسیم می کنیم

ASR – Arithmetic Shift Right

- S N ⊕ V, for signed tests.
- V N ⊕ C, for N and C after the shift.
- **N** R7

Set if MSB of the result is set; cleared otherwise.

 $\mathbf{Z} \quad \overline{\mathsf{R7}} \bullet \overline{\mathsf{R6}} \bullet \overline{\mathsf{R5}} \bullet \overline{\mathsf{R4}} \bullet \overline{\mathsf{R3}} \bullet \overline{\mathsf{R2}} \bullet \overline{\mathsf{R1}} \bullet \overline{\mathsf{R0}}$

Set if the result is \$00; cleared otherwise.

C Rd0

Set if, before the shift, the LSB of Rd was set; cleared otherwise.

فرمول رجيستر وضعيت:

SWAP - Swap Nibbles

Swaps high and low nibbles in a register.

(i) $R(7:4) \leftarrow Rd(3:0), R(3:0) \leftarrow Rd(7:4)$

Syntax: Operands:

Program Counter:

(i) SWAP Rd

 $0 \le d \le 31$

PC ← PC + 1

16-bit Opcode:

1001 0100 0010	1001	010d	dddd	0010
----------------	------	------	------	------

Status Register (SREG) and Boolean Formula

I	Т	Н	S	V	N	Z	С
_	_	_	_	_	_	_	_

Words

1 (2 bytes)

Cycles

1

این دستور میاد نیمه پایین و نیمه بالا رو در یک رجیستر همه منظوره با هم جا به جا میکنه ینی اگر

یک رجیستر مثل Rd داشته باشیم میاد جای اینارو با هم عوض میکنه و داخل اون رجیستر قرار

Summary

Some Instructions Using a GPR as Operand

Instructio	n	
CLR	Rd	Clear Register Rd
INC	Rd	Increment Rd
DEC	Rd	Decrement Rd
COM	Rd	One's Complement Rd
NEG	Rd	Negative (two's complement) Rd
ROL	Rd	Rotate left Rd through carry
ROR	Rd	Rotate right Rd through carry
LSL	Rd	Logical Shift Left Rd
LSR	Rd	Logical Shift Right Rd
ASR	Rd	Arithmetic Shift Right Rd
SWAP	Rd	Swap nibbles in Rd


Instructions that affect Flag Bits یکسری دستورات داریم که باعث میشه این پرچم ها هم تغییر بکنند


Instruction	C	Z	N	\mathbf{V}	S	H
ADD	X	X	X	X	X	X
ADC	X	X	X	X	X	X
ADIW	X	X	X	X	X	
AND		X	X	X	X	
ANDI		X	X	X	X	
CBR		X	X	X	X	
CLR		X	X	X	X	
COM	X	X	X	X	X	
DEC		X	X	X	X	
EOR		X	X	X	X	
FMUL	X	X				
INC		X	X	X	X	
LSL	X	X	X	X		X
LSR	X	X	X	X		
OR		X	X	X	X	
ORI		X	X	X	X	
ROL	X	X	X	X		X
ROR	X	X	X	X		
SEN			1			
SEZ		1				
SUB	X	X	X	X	X	X
SUBI	X	X	X	X	X	X
TST		X	X	X	X	

Note: X can be 0 or 1.

دستورات پرش

- In the sequence of instruction to be executed, it is often necessary to transfer program control to a different location.
- Instruction in AVR to achieve this:
 - Branches (JUMP)
 - CALL





دستورات برش رو کجاها داریم؟ دستورات پرش اون روال عادی اجرای برنامه ها رو تغییر میدن در حالت عادی به صورت ترتیبی

از اول حافظه دستورات یکی یکی شروع می کنن به اجرا شدن و این ادامه پیدا میکنه ولی زمانی که از دستور برش استفاده میکنیم زمان اجرای برنامه رو تغییر میدیم دوتا دستوری که اینجا داریم:

branches -1

CALL -2

در حالت Branches (JUMP) روال عادی برنامه که داره طی میکشه به دستور پرش که می

رسیم این PC ما رو تغییر میده و به یک نقطه مشخصی از حافظه منتقل میشه و از اونجا دستورات

شروع می کنن به اجرا شدن

توی CALL روال اجرای برنامه منتقل میشه به یک subrotin اونجا یکسری کار هایی انجام میشه

و دوباره برگشت داده می شیم به همون روال عادی مثلاً دستور CALL رو که داشتیم اجرا می

کردیم به دستور بعدیش منتقل می شیم و روال عادی ادامه پیدا خواهد کرد توی این حالت باید ادر س

بازگشت رو در جایی ذخیره بکنیم تا بتونیم ادامه اون برنامه ای که داشته اجرا میشده رو پی بگیریم

حلقه

- Repeating a sequence of instructions or an operation a certain number of times.
 - Repeat the instructions over and over!

```
LDI R16,0 ;R16 = 0

LDI R17,3 ;R17 = 3

ADD R16,R17 ;add value 3 to R16 (R16 = 0x03)

ADD R16,R17 ;add value 3 to R16 (R16 = 0x06)

ADD R16,R17 ;add value 3 to R16 (R16 = 0x09)

ADD R16,R17 ;add value 3 to R16 (R16 = 0x0C)

ADD R16,R17 ;add value 3 to R16 (R16 = 0x0F)

ADD R16,R17 ;add value 3 to R16 (R16 = 0x12)
```

Too much code space would be needed!

• A much better way is to use a LOOP

یکی از عملکرد ها و کاربردهای مهمی که دستورات پرش برای ما دارند اینه که وقتی که می خوایم یک دنباله ای از دستورات رو اجرا بکنیم که تکراری اند ینی یک عملیاتی رو می خوایم انجام بدیم مثلا 10 بار انجام دادن یک جمع مشخص برای این کار از حلقه ها استفاده می کنند حلقه ها برمبنای دستورات پرش ساخته می شن یک حلقه از یک نقطه ای شروع میشه و یک بدنه داره و دوباره بازگشت پیدا میکنه و این کار رو

تکر ار میکنه --> صفحه بعدی

حلقه


Structure

```
BACK: ..... ;start of the loop
..... ;body of the loop
..... ;body of the loop
DEC Rn ;decrement Rn, Z = 1 if Rn = 0
BRNE BACK ;branch to BACK if Z = 0
```

Example

```
LDI R16, 10 ;R16 = 10 (decimal) for counter
LDI R20, 0 ;R20 = 0
LDI R21, 3 ;R21 = 3

AGAIN:ADD R20, R21 ;add 03 to R20 (R20 = sum)
DEC R16 ;decrement R16 (counter)
BRNE AGAIN ;repeat until COUNT = 0
```



BACK شروع حلقه رو مشخص میکنه که یک label است و می تونه هر چیز دیگه ای هم باشه بعد اعمالی که میخوایم انجام بدیم بعد اعمالی که میخوایم انجام بدیم بعد یک کانتر یا شمارنده ای داریم که یک عملیاتی و ابسته به نوع حلقمون روش انجام میدیم:

DEC Rn

بعد چک میکنیم یک سری پرچم ها رو و بعد براساس موقعیت هایی که این پرچم ها و شرایطی که دارند می تونیم انشعاب بدیم به اون نقطه اولیه که حلقه ادامه پیدا بکنه یا اینکه از حلقه خارج بشیم:

BRNE BACK

مثال: مي خوايم 10 بار يک جمعي رو انجام بديم:

R16 کانتر ما است و در هر بار عملیاتی که انجام میدیم از R16 یک واحد کم میکنیم و چک میکنیم اگر R16 که اخرین عملیات روش انجام شده باشه صفر شده باشه از این حلقه خارج میشیم

میکنیم اگر R16 که احرین عملیات روش انجام شده باشه صفر شده باشه از این حلفه حارج میشیم در غیر اینصورت این حلقه ادامه پیدا میکنه تعداد با میکه به بنت نواین ماقه به بیدا میکند. استه به به به به تا D16 است که به شده دارد.

تعداد باری که می تونیم این حلقه رو تکرار بکنیم وابسته به رجیستر R16 است که روش داریم کنترل می ذاریم تا روی اون پرچم تاثیر بذاره

BRNE – Branch if Not Equal

- Conditional relative branch. Tests the Zero Flag (Z) and branches relatively to PC if Z is cleared.
- (i) If Rd \neq Rr (Z = 0) then PC \leftarrow PC + k + 1, else PC \leftarrow PC + 1

1111	01kk	kkkk	k001	
------	------	------	------	--

Status Register (SREG) and Boolean Formula

I	Т	Н	S	V	N	Z	С
_	_	_	_	_	-	_	-

Words 1 (2 bytes)

Cycles 1 if condition is false

2 if condition is true

این دستور میاد مقایسه میکنه مثلا اگر این دو تا عدد با هم برابر نباشند: PC ما با یک مقدار مشخصي اضافه ميشه و منتقل ميشه به اون نقطه

یس BRNE یک دستور پرش شرطی هستش و میاد مقدار Z رو چک میکنه و براساس اون تصمیم میگیره که ایا روند عادی اجرای برنامه ادامه پیدا کنه و یا اینکه از روند عادی اجرا خارج بشه و به

یک نقطه دیگری منتقل بشیم این کار با چک کردن پرچم Z انجام میشه و اگر Z برابر با 0 باشه باعث میشه PC با اون عددی که مشخص شده جمع میشه و اون نقطه مورد نظر را به ما میده

K یک عدد 7 بیتی علامتدار است

با دستور BRNE مى تونيم به 64 خونه جلوتر يا 64 خونه عقب تر جابه جا بشيم اگر شرط برقرار باشه PC ما با K جمع میشه و +1 و منتقل میشه به اون خونه در غیر اینطورت

مثل قبل عمل میکنه نکته ای که وجود داره اینه که باید یک منطق برای تاثیرگذاری بر روی این پرچم Z قبل از چک

کردن و رسیدن به دستور BRNE K دیده باشیم توی کد

حلقههای تو در تو

- Maximum number of times a loop can be repeated
 - Limited

Example

```
LDI R16, 0x55 ;R16 = 0x55

OUT PORTB, R16 ;PORTB = 0x55

LDI R20, 10 ;load 10 into R20 (outer loop count)

LOP_1:LDI R21, 70 ;load 70 into R21 (inner loop count)


LOP_2:COM R16 ;complement R16

OUT PORTB, R16 ;load PORTB SFR with the complemented value DEC R21 ;dec R21 (inner loop)

BRNE LOP_2 ;repeat it 70 times

DEC R20 ;dec R20 (outer loop)

BRNE LOP_1 ;repeat it 10 times
```




تكرار داشته باشيم مى تونيم از حلقه هاى تودرتو استفاده بكنيم چون الان دوتا حلقه تودرتو داريم پس 255*255 بار مى تونيم اين حلقه تودرتو رو تكرار بكنيم

با یک حلقه چون فقط یک رجیستر داریم محدودیم به 255 و اگر بخوایم بیشتر از این تعداد بار

حلقههای تو در تو

- Number of times > 255* 255 (=65,025)
 - Three nested loop
- Example



اگر بخوایم تعداد تکرار یک حلقه رو افزایش بدیم تعداد حلقه های تودرتو رو باز زیاد میکنیم

دستورات پرش

AVR conditional branch (jump) instructions

Branch (Jun	Branch (Jump) Instructions					
Instruction	Action					
BRLO	Branch if $C = 1$					
BRSH	Branch if $C = 0$					
BREQ	Branch if $Z = 1$					
BRNE	Branch if $Z = 0$					
BRMI	Branch if $N = 1$					
BRPL	Branch if $N = 0$					
BRVS	Branch if $V = 1$					
BRVC	Branch if $V = 0$					

دستورات صفحه روبرو رو دستورات پرش شرطی میگیم چون برمبنای یک شرطی این ها تصمیم میگیرند پرش داشته باشند یا نداشته باشند صفحه های بعدی اینارو توضیح میدیم

BRLO - Branch if Lower (Unsigned)

- Conditional relative branch. Tests the Carry Flag (C) and branches relatively to PC if C is set.
 - (i) If Rd < Rr (C = 1) then PC ← PC + k + 1, else PC ← PC + 1

2 if condition is true

Syntax: Operands: Program Counter: $-64 \le k \le +63$ $PC \leftarrow PC + k + 1$ (i) BRLO k $PC \leftarrow PC + 1$, if condition is false 16-bit Opcode: 1111 00kk k000 kkkk Status Register (SREG) and Boolean Formula Т Н S V 7 Ν Words 1 (2 bytes) Cycles 1 if condition is false

31

BRLO: انشعاب در صورتی که کوچکتر باشد

توی این دستور میاد پرچم C رو چک میکنه پس قبل از اینکه این دستور بخواد اجرا بشه باید یک کنترل روی C داشته باشیم و مشخص بکنیم که C چجوری باید کنترل بشه

اگر C فعال شده باشه اون پرش رو انجام میده

K یک عدد 7 بیتی علامتدار است و می تونیم به 64 خونه جلوتر یا 64 خونه عقب تر پرش بکنیم

BRSH - Branch if Same or Higher (Unsigned)

- Conditional relative branch. Tests the Carry Flag (C) and branches relatively to PC if C is cleared.
- (i) If Rd ≥Rr (C = 0) then PC ← PC + k + 1, else PC ← PC + 1

	Syntax:	Operands	:	Prog	ram Counter:
(i) BRSH k		-64 ≤ k ≤ ·	+63	PC ← PC + k + 1	
16-bit	Opcode:			PC + false	– PC + 1, if condition is
1111		01kk	kkkk		k000

Status Register (SREG) and Boolean Formula

I	Т	Н	S	V	N	Z	С
_	_	_	_	_	_	_	-

Words 1 (2 bytes)

Cycles 1 if condition is false

2 if condition is true

شاخه نسبی مشروط. پرچم حمل (C) را آزمایش می کند و در صورت پاک شدن C، نسبتاً به رایانه منشعب می شود

BREQ – Branch if Equal

- Conditional relative branch. Tests the Zero Flag (Z) and branches relatively to PC if Z is set.
 - (i) If Rd = Rr (Z = 1) then PC \leftarrow PC + k + 1, else PC \leftarrow PC + 1

	Syntax:		Operands:		Prog	ıram Counter	-
(i)	BREQ k		-64 ≤ k ≤ +6	63	PC ← PC + k + 1		
16_hit	Opcode:				PC ← false	— PC + 1, if c	condition is
	Opcode.						
1111		00kk		kkkk		k001	
Statu	ıs Register (SRI	EG) and Bo	olean For	mula			
	I T	Н	S	V	N	Z	С
		_	_	_	_	_	-
Words	S	1 (2 bytes	s)				
Cycle	s	1 if condi	tion is false				
		2 if condi	tion is true				33

BRMI – Branch if Minus

- Conditional relative branch. Tests the Negative Flag (N) and branches relatively to PC if N is set.
 - (i) If N = 1 then PC ← PC + k + 1, else PC ← PC + 1

Synta	ax:		Operands:	Progr	ram Counter		
(i) BRM	l k	-64 ≤ k ≤ +63				- PC + k + 1	
					PC ← false	- PC + 1, if c	condition is
16-bit Opcod	e:						
1111		00kk		kkkk		k010	
Status Re	gister (SRI	G) and Bo	olean For	mula			
I	Т	Н	S	V	N	Z	С
_	_	_	_	_	_	_	_
Words		1 (2 bytes	s)				
Cycles		1 if condi	tion is false				
		2 if condi	tion is true				34

این دستور میاد پرچم N رو چک میکنه

BRPL – Branch if Plus

- Conditional relative branch. Tests the Negative Flag (N) and branches relatively to PC if N is cleared.
 - (i) If N = 0 then PC \leftarrow PC + k + 1, else PC \leftarrow PC + 1

Synt	ax:	Operands:			Program Counter:			
(i) BRP	L k		-64 ≤ k ≤ +63 PC ←		- PC + k + 1			
			PC ← false			– PC + 1, if c	condition is	
16-bit Opcoo	de:							
1111		01kk	kkkk			k010		
Status Register (SREG) and Boolean Formula								
I	Т	Н	S	V	N	Z	С	
-	-	_	_	_	_	_	_	
Words	1 (2 bytes)							
Cycles	1 if condition is false							
	2 if condition is true							

PC شاخه نسبی مشروط. پرچم منفی (N) را آزمایش می کند و در صورت پاک شدن N نسبتاً به N منشعب می شود.

BRVC - Branch if Overflow Cleared

 Conditional relative branch. Tests the Overflow Flag (V) and branches relatively to PC if V is cleared.

1 if condition is false

2 if condition is true

(i) If V = 0 then PC ← PC + k + 1, else PC ← PC + 1

Cycles

(1)		0111 0	1 0 K 1,	013010 1	•				
	Syntax:			Operands:		Prog	Program Counter:		
(i)	BRVC k		-64 ≤ k ≤ +63			PC ←	PC ← PC + k + 1		
$PC \leftarrow PC + 1, \text{ if condition is} \\ \text{false} \\ \\ \text{16-bit Opcode:} \\$									
1111			01kk		kkkk		k011		
Statu	us Regist	er (SRE	EG) and Bo	olean For	mula				
	I	Т	Н	S	V	N	Z	С	
	_	-	_	-	_	-	_	-	
Words	S		1 (2 bytes	5)					

36

این دستور برمبنای پرچم V عمل میکنه

BRVS – Branch if Overflow Set

- Conditional relative branch. Tests the Overflow Flag (V) and branches relatively to PC if V is set.
 - (i) If V = 1 then PC ← PC + k + 1, else PC ← PC + 1

	Syntax:		Operands:			Program Counter:		
(i)	BRVS k		-64 ≤ k ≤ +63 PC ←		PC + k + 1			
16-bit	Opcode:	PC ← PC + 1, if cor false			condition is			
1111		00kk		kkkk		k011		
Statu	s Register (SREG) and Bo	olean For	mula				
ı	Т	Н	S	V	N	Z	С	
-		-	_	_	_	_	_	
Words 1 (2 bytes)								
Cycles 1 if condition is false								
		2 if condi	tion is true				37	


شاخه نسبی مشروط. پرچم سرریز (V) را آزمایش می کند و در صورت تنظیم V، نسبتاً به PC منشعب می شود

طول پرش

- All conditional branches are short jumps
 - They are all 2-byte instructions
 - The relative address is 7 bits
 - Relative to program counter

	0.2 kg	1-3-1-1-	1-000
1111	Olkk	kkkk	K000

- Address of target must be within 64 bytes of PC
 - Relative address, positive → jump forward
 - Relative address, negative→ jump backwards



تا اینجا پرش هایی که گفتیم پرش های شرطی بود و همشون ایکد 16 بیتی داشتن و اپرندی هم که دریافت می کرد یک اپرند 7 بیتی علامتدار بود \mathbb{K} اگر \mathbb{K} یک عدد مثبت باشه ما رو 64 خونه حداکثر می تونه جلو ببره و اگر این \mathbb{K} منفی باشه ما می

اون منطقی که پشت تعیین ادرس جدیدمون هستش اینه که PC رو داریم مقدار این PC با K جمع

ما میده بنابر این اگر این K رو بهش اضافه بکنیم اون پرشی که ما میخوایم رو بهمون میده

میشه و به اضافه 1 میشه و چرا یک؟ به صورت عادی PC با یک جمع میشه و دستور بعدی رو به

پس عدد K هستش که تعیین میکنه ما چند خونه به جلو یا عقب بریم

تونیم حداکثر 65 خونه به عقب برگردیم

پرشهای غیر شرطی

- Unconditional branches (jumps)
 - Control unconditionally transferred to the target location
- AVR Unconditional branches
 - JMP
 - RJMP
 - JJMP
- Use depend on target address

اینکه از اون سه دستور که روبرو گفته در چه جایی استفاده بکنیم این وابسته به اون ادرس مقصدی هستش که ما می خوایم به اون پرش بکنیم و این سه دستور توی طول پرش هم با تفاوت دارند

پرش های غیرشرطی: این پرش ها در هر صورت پرش خودشون رو انجام میدن

JMP - Jump

• Jump to an address within the entire 4M (words) Program memory.

(i) $PC \leftarrow k$

Syntax:

Operands:

Program Counter:

Stack:

(i) JMP k

 $0 \le k \le 4M$

 $PC \leftarrow k$

Unchanged

32-bit Opcode:

10	001	010k	kkkk	110k
kl	kkk	kkkk	kkkk	kkkk

Status Register (SREG) and Boolean Formula

I	Т	Н	S	V	N	Z	С
_	_	_	_	_	_	_	_

Words

2 (4 bytes)

Cycles

3

اپکد ما اینجا 32 بیتی هستش

RJMP - Relative Jump

Relative jump to an address within PC - 2K + 1 and PC + 2K (words).

 $PC \leftarrow PC + k + 1$ (i)

Syntax:

Operands:

Program Counter:

Stack:

(i)

RJMP

 $k-2K \le k \le 2K$ $PC \leftarrow PC + k + 1$

Unchanged

16-bit Opcode:

1100

kkkk

kkkk

kkkk

Status Register (SREG) and Boolean Formula

I	Т	Н	S	V	N	Z	С
_	_	-	-	_	-	_	-

Words

1 (2 bytes)

Cycles

2

این دستور به صورت نسبی پرش انجام میده ایک دردن K به کار گرفته میشه پس ایک دردن K به کار گرفته میشه پس دامنه پرش ما خیلی بزرگ است

IJMP - Indirect Jump

- Indirect jump to the address pointed to by the Z (16 bits) Pointer Register in the Register File.
 - (i) PC \leftarrow Z(15:0)

Devices with 16-bit PC, 128KB Program memory maximum.

(ii) $PC(15:0) \leftarrow Z(15:0)$

Devices with 22-bit PC, 8MB Program memory maximum.

 $PC(21:16) \leftarrow 0$

Syntax:

Operands:

Program Counter:

Stack:

(i), (ii) IJMP

None

See Operation

Not Affected

16-bit Opcode:

4004	
IUUI	

0100

0000

1001

Status Register (SREG) and Boolean Formula

I	Т	Н	S	V	N	Z	С
_	_	_	-	_	-	_	-

Words

1 (2 bytes)

Cycles

2

توی این حالت میاد از رجیستر خاص منظوره Z استفاده می کنه این دستور ایرند نداره

وقتی این دستور می خواد اجرا بشه می ره سراغ Z و محتوای Z رو به عنوان PC کانتر جدید تلقی

2- به صورت داینامیک می تونیم Z رو مشخص بکنیم نسبت به دو حالت قبل ولی اینجا Z هر

پس دوتا ویژگی داره:

1- به اندازه 16 بیت ادرس بدیم و جابه جا بشیم

مقداری که درونش باشه در PC ما قرار میگیره

پایان

موفق و پیروز باشید