
الف)



مقاومت پول آپ معمولا برای بایاس صحیح ورودی گیتهای دیجیتال استفاده میشوند. در واقع این مقاومت ها زمانی که ورودی وجود نداشته باشد، از شناور ماندن و دریافت مقادیر تصادفی جلوگیری میکنند. با استفاده از یک مقاومت پول آپ مانند روش بالا، ورودی همیشه، بسته به وضعیت کلید، یک حالت منطقی قطعی دارد، یا سطح منطقی صفر. در نتیجه خروجی گیت دارای عملکرد مناسب خواهد بود.

ب)

- ۱. کلید با مقاومت پول آپ
- ۲. کلید با مقاومت پول دان
- ۳. یک کلید و فعال کردن مقاومت های داخلی میکروپروسسور

ج)

- ۱. برنامه ریزی پروگرامر وقتی روی بورد نیست و سپس قرار دادن آن روی بورد.
 - ۲. برنامه ریزی پروگرامر همزمان با قرار گرفتن آن روی بورد.

د)

 ۱. حافظه فلش ساده : بهمنظور ذخیرهسازی برنامهای استفاده میشود که بهوسیله کاربر بر روی میکروکنترلر نوشته شده است. ذکر این نکته ضروری است که حافظه فلش فرار نیست؛ یعنی حتی اگر پاور خاموش هم شود، برنامه به کار خود ادامه میدهد.

۲. EEPROM : یک حافظه غیرفرار جهت ذخیرهسازی دادهها از جمله مقادیر متغیرهای خاص است.

۳. SRAM : حافظه قابلدسترس ایستا است که حافظه فرار میکروکنترلر میباشد، یعنی با خاموششدن منبع تغذیه، دادهها از بین میروند.

سوال ۲)

این رجیستر ها مربوط به پورت های میکروپروسسور هستند مثلا DDRB رجیستری است که مشخص میکند این پورت ورودی (مقدار هر بین ۱۰)، در صورتی که ورودی باشد باید مقدار ورودی را از رجیستر PINB خوانده و اگر خروجی باشد دیتای آن در رجیستر PORTB قرار خواهد گرفت.

الف)

DDRA=0B10101010=0xAA L DDRA = 0B01010101 = 0x55

ب)

امکان پذیر نیست چون فقط برای پین هایی که ورودی شده اند میتوان مقاومت درونی را فعال کرد.

Digit	Display	gfedcba	abcdefg
d	8	0x5E	0x3D
Α	8	0x77	0x77
Н	8	0x76	0x37
F	8	0x71	0x47

با توجه به نوع سون سگمنت که ترتیب پایه ها از a تا g است یا برعکس باید مقدار hex را از جدول فوق استخراج کرد.