# آشنایی با تایمرها

Timer in ATmega32


Dr. Aref Karimiafshar A.karimiafshar@iut.ac.ir



	_	

#### **AVR Timer**

- Counter registers in µC
  - To count an event
  - Generate time delay



تایمر یک سیستم مبتنی بر شمارنده ها هستش که ساختارش توی اسلاید روبه رو است: یک counter register داریم که توسط یک کلاک فعال میشه و با فعال شدن این پایه این شمارنده ما یک واحد شمارش میکنه

external source

خود این کلاک هم می تونه یک عامل درونی مثل oscillator باشه یا یک عامل خارجی یا

و زمانی که این کانتر ما به انتهای خودش برسه یک پرچمی رو به نام flag فعال میکنه که به ما

نشون میده این به حد ماکسیمم خودش رسیده

وابسته به این کلاک ما به چه منبعی وصل است می تونه استفاده متفاوتی از این ساختار داشته باشیم

به صورت کلی دو هدف از داشتن چنین سیستم هایی داریم:


2- توی سیستممون می خوایم یکسری تاخیرات ایجاد بکنیم که باز از طریق همین بحث تایمر و

1- تعداد یک سری رویدادهایی رو در سیستم یا خارج از سیستم خودمون شمارش بکنیم

کانتر های توی شکل قابل بیاده سازی هستش

#### **AVR Timer**

When we want to count an event, we connect the external event source to the clock pin of the counter register. Then, when an event occurs externally, the content of the counter is incremented; in this way, the content of the counter represents how many times an event has occurred. When we want to generate time delays, we connect the oscillator to the clock pin of the counter. So, when the oscillator ticks, the content of the counter is incremented. As a result, the content of the counter register represents how many ticks have occurred from the time we have cleared the counter. Since the speed of the oscillator in a microcontroller is known, we can calculate the tick period, and from the content of the counter register we will know how much time has elapsed.



زمانی که میخوایم یک رویدادی رو می خوایم شمارش بکنیم میایم اون پایه کلاک اون شمارنده رو به اون سیگنال مرتبط به اون رویداد وصل میکنیم و احتمالا این رویداد هم خارجی هستش با هر باری که رویداد مورد نظر ما اتفاق می افته این شمارنده یک واحد زیاد میشه پس اون عددی رو که شمارنده ما داره نشون میده بیان میکنه که اون اتفاق چند بار رخ داده و از این طریق میایم

اون رویداد خارجی رو شمارش میکنیم ولی اگر بیایم پایه این شمارنده رو به oscillator وصل بکنیم اون موقع می تونیم یکسری تاخیراتی به صورت خیلی دقیق داشته باشیم و این کار به این صورت انجام میشه که:

وصل میکنیم و وقتی که oscillator داره تیک می زنه این شمارنده ما افزایش پیدا میکنه با توجه

به اینکه ما دقیقا دوره oscillator رو داریم می تونیم به صورت دقیق بیایم و اون تاخیری که

مدنظرمون بوده یا ایجاد شده رو محاسبه بکنیم و در برنامه هامون استفاده بکنیم

به صورت حیلی دهیق داشته باشیم و این حار به این صورت انجام میسه حه. وقتی که میخوایم یک تاخیر با اندازه مشخص ایجاد بکنیم میایم و این پایه ساعت رو به oscillator

## Time Delay

So, one way to generate a time delay is to clear the counter at the start time and wait until the counter reaches a certain number. For example, consider a microcontroller with an oscillator with frequency of 1 MHz; in the microcontroller, the content of the counter register increments once per microsecond. So, if we want a time delay of 100 microseconds, we should clear the counter and wait until it becomes equal to 100.

In the microcontrollers, there is a flag for each of the counters. The flag is set when the counter overflows, and it is cleared by software. The second method to generate a time delay is to load the counter register and wait until the counter overflows and the flag is set. For example, in a microcontroller with a frequency of 1 MHz, with an 8-bit counter register, if we want a time delay of 3 microseconds, we can load the counter register with \$FD and wait until the flag is set after 3 ticks. After the first tick, the content of the register increments to \$FE; after the second tick, it becomes \$FF; and after the third tick, it overflows (the content of the register becomes \$00) and the flag is set.

اما به صورت کلی برای اینکه بیایم و یک تاخیری رو ایجاد بکنیم دو روش داریم: 1- در ابتدای کار تایمر رو کلیر بکنیم و این از صفر شروع بکنه به شمارش تا به یک حد مشخصی

برسه مثلا اون میکروکنتر لر ما با یک فرکانس یک مگاهرتز داره کار میکنه و این به معنای این

هستش که ما یک میکروثانیه تاخیر داریم و ما اگر بیایم به اندازه 100 پالس ساعت شمارنده ما شمارش انجام بده (خودمون اینو تنظیم کردیم که تا 100 برسه این تاخیر رو بده) اون موقع می تونیم

به اندازه 100 میکروثانیه تاخیر ایجاد بکنیم پس روش اول این شد که ما بیایم اون تایمر رو کلیر بکنیم و از صفر شروع بکنه این شمارش کردن

و چک بکنیم به یک مقدار خاصی که رسید این متوقف بشه و اون تاخیری که ما میخوایم رو بهمون

شمارنده رو فعال بکنیم و شروع بکنه به شمارش کردن و زمانی که به اون حد ماکس خودش رسید تاخیر مورد نظر ما رو بده مثلا میکروکنترلر ما یک مگاهرتز فرکانس داره و میخوایم 3 میکرو ثانیه تاخیر ایجاد بکنیم و اتفاقی که می افته اینه که ما میایم مقدار اون شمارنده رو به نحوی تنظیم

2- یک حالت بر عکس بالایی رو داشته باشیم پنی شمارنده رو روی یک مقدار خاصی تنظیم بکنیم و

می کنیم که فقط سه تا تیک ساعت برای ما بشماره مثلا اون رو روی FD تنظیم میکنیم و توی پالس اول که میاد یک واحد افزایش بیدا میکنه و میشه FE و توی بالس بعدی این میشه FF و در بالس سوم این که به حد خودش رسیده overflow میکنه و به صفر برمیگرده پس اینجا یک فلگی که معرفی کردیم فعال میشه و می فهمیم این به حد ماکس خودش رسیده و از این طریق می تونیم اون تاخیری که مدنظرمون هستش رو به دست بیاریم و توی برنامه هامون استفاده بکنیم

#### **AVR Timers**

- AVR has one to six timers
  - Depending on family member
  - Timers 0, 1, 2, 3, 4, and 5
  - Can be used as:
    - Timers: to generate time delay
    - Counters: count events happening outside the μC
  - Some T/C are 8-bit and some are 16-bit
  - For example: ATmega32
    - Three timers
      - Timer0: 8-bit
      - Timer1: 16-bit
      - Timer2: 8-bit

اعضای مختلف خانواده avr امکانات متنوع و متفاوتی در تایمر ها دارند به صورت کلی avr ها میتونن از 1 تا 6 تا تایمر داشته باشند که این بسته به نوع عضو اون خانواده و سری که توش هستش بستگی داره شماره تایمرها از صفر شروع میشه مثلا اگر میکروکنترلی 6 تایمر داشته باشه ما اینو به صورت

تايمر هاى 0 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 نشون ميديم تایمر ها می تونن به منظور تولید یک تاخیر و یا شمارش یک رویدادی در خارج از اون

ميكروكنترلر استفاده بشن كه خب ما اين ها رو معمولا به عنوان تايمر يا كانتر مي شماريم: تایمر برای زمانی که می خوایم تاخیر ایجاد بکنیم و کانتر برای زمانی که میخوایم شمارش بکنیم به هر حال اگر اون سیستم شمارشی ما چه به عنوان تایمر باشه و چه به عنوان کانتر باشه این ها

می تونن در ساختارهای 8 بیتی یا 16 بیتی در این میکروکنترلرها در دسترس باشند که بسته به

سرى كه داريم حرف مي زنيم اين ها متفاوت است برای مثال: اگر ما atmega32 در نظر بگیریم این میکروکنترلر سه تایمر خواهد داشت:

تايمر صفر و تايمر 1 و تايمر 2

تايمر 0 و تايمر 2 ما 8 بيتي هستند و تايمر 1 ما 16 بيتي

## **Programming the Timers**

- Every timer needs a clock pulse to tick
  - The clock source can be internal or external
- Internal clock source
  - The frequency of the crystal oscillator is fed into the timer
  - Called timer
- External clock source
  - Feed pulses through one of the AVR's pin
  - Called counter

برای اینکه از این تایمرها استفاده بکنیم نیاز داریم با ساختار این ها اشنا بشیم: هر تایمری به یک منبع کلاک نیاز داره که اون شمارش خودش رو انجام بده توی تمام این ها می تونن کلاکشون به یک منبع داخلی یا خارجی متصل باشه

اگر اون منبع کلاک رو داخلی سیستم در نظر بگیریم: فرکانس oscillator ما میاد به عنوان feder


و اگر منبع کلاک ما خارجی باشه این می تونه برای شمارش یکسری رویدادها انتخاب بشه و اینجا

نیازه که اون منبع کلاک رو از طریق یکی از پایه های Avr بیایم به feder کلاک شمارندمون

اون شمارنده استفاده میشه و اینجا نقش همون تایمر رو داره

متصل کنیم که اینجا سیستم شمارنده ما نقش یک کانتر رو خواهد داشت

# Timers ATmega32



در atmega32 ما سه تايمر داريم:

## **Basic Registers of Timers**

- TCNTn ATmega32 TCNTO, TCNT1 and TCNT2
- TCNT is counter register (Timer/Counter)
  - Counts up with each pulse
  - Upon reset, it contains zero
  - You can load a value into TCNT or read from it
- TOVn ATmega32 TOV0, TOV1 and TOV2
- TOV is a flag (Timer OVerflow)
  - When a timer overflows, its TOV flag will be set

در تمام این شمارنده ها و تایمرهایی که در atmega32 است یکسری از این رجیسترها و پرچم ها و جو د دار ه: اولین رجیستر، رجیستر TCNTn هستش که برای تایمر صفر به صورت TCNT0 و تایمر یک

TCNT1 و تايمر دو هم TCNT2 هستش این TCNT یک رجیستر شمارنده است که توسط اون feeder کلاکی که بهش وارد میشه عملیات

شمارش رو انجام میده ینی هر پالسی که وارد میشه اینو تحریک میکنه و یک واحد شمارش میکنه و وقتی سیستم ریست میشه این رجیستر به خودش مقادیر رو صفر میگیره

برای رجیستر TCNT و اون مقداری که داریم شمارش میکنیم در این قرار میگیره این امکان وجود

داره که ما بخوایم یک مقدار خاصی رو درون اون بارگذاری کنیم یا از اون بخونیم

یس TCNT میاد اون مقداری که داره شمارش می شه رو درون خودش نگه میداره

برای هر کدوم از اون تایمرها ما یک فلگی داریم که نشان دهنده overflow کردن تایمر یا شمارنده

ما هستش که با TOVn شروع میشه و اندیس n نشون میده این پرچم مربوط به کدوم یکی از اون تايمر هاست مثلا TOV0 مال تايمر صفر هستش وقتی که اون تایمر ما overflow میکنه این پرچم ست میشه

## **Basic Registers of Timers**

- TCCRn ATmega32 TCCRO, TCCR1<sub>A,B</sub> and TCCR2
- TCCR is register (Timer/Counter Control Register)
  - For setting modes of operation
    - Specify a timer to work as a timer or counter
- OCRn ATmega32 OCRO, OCR1<sub>A,B</sub> and OCR2
- OCR is a register (Output Compare Register)
  - The content of OCR is compared with the content of TCNT
  - When they are equal the OCFn flag will be set
- OCFn (Output Compare Flag)

TCCRn این رجیستر میاد و مدهای عملیاتی تایمر رو تعیین میکنه و از طریق این می تونیم اون شمارنده یا اون تایمر رو کنترل بکنیم و اون عملکرد اصلی که اینجا مشخص میکنیم اینه که ما میخوایم این به عنوان یک تایمر عمل بکنه ینی feeder کلاک اون oscillator ما باشه یا اینکه یک منبع خارجی

درون رجیستر TCNT مقایسه بکنیم و اگر جایی قراره تایمر رو متوقف بکنیم از طریق این رجیستر می تونیم این کارو انجام بدیم پس محتوای OCR با محتوای اون رجیستری که داره شمارش میشه مقایسه میشه و اگر به اون عدد رسید به ما خبر بده و این خبر دادنش از طریق یک فلگی به اسم OCFn انجام میشه

OCRn این رجیستر یک مقدار رو در خودش ذخیره میکنه که ما می تونیم این رو با اون مقدار

OCFn یک فلگ است و فلگی است که اگر زمانی شمارنده ما به یک عدد خاصی رسید این فلگ میاد و فعال میشه و متناسب با هر کدوم یکی از اون تایمرها هم ما اینجا فلگ داریم مثلا OCF1 مرتبط میشه با تایمر یک ما

## **Basic Registers of Timers**

- Timer registers are located in I/O register memory
- You can read or write from timer registers using IN and OUT instructions, like other I/O registers
- For example, load TCNT0 with 25

```
LDI R20,25 ;R20 = 25
OUT TCNT0,R20 ;TCNT0 = R20
```

این رجیستر هایی که برای تایمر 0 و 1 و 2 گفتیم این ها همه در اون زیرفضای I/O رجیستر ها در داخل فضای مموری قرار میگیرند

و ما میتونیم با دستورات IN, OUT که برای فضای I/O داشتیم بیایم و این هارو مقدار دهی بکنیم

مثلا اگر بخوایم TCNT0 رو با 25 پر بکنیم می تونیم از دستور OUT استفاده بکنیم

که پایینش نوشته: توی این مثال شمارش از 25 شروع میشه و ادامه پیدا میکنه

### Timer 0 ATmega32

این feeder کلاک ما هستش WGM01 WGM00 Clkyo Clk Clk/8 2 **Control Unit** Clk/64 3 MUX Prescaler Clk/256 4 Clk/1024 5 Falling Edge 6 count up/down clear Edge detector Rising Edge TO OCR0 **TCNT0** FOV0 Comparator

CS02 CS01 CS00

Timer0

OCF0

ساختار تایمر صفر:
TCNT ما یک رجیستر 8 بیتی هستش و بیشترین مقداری که میتونه داخل خودش بگیره 255
هستش و اگر از این مقدار بالاتر بره منجر به یک overflow میشه که از طریق برچه TOV

تمام اندیس ها توی این ساختار صفر هستش چون راجع به تایمر صفر داریم حرف می زنیم


هستش و اگر از این مقدار بالاتر بره منجر به یک overflow میشه که از طریق پرچم TOV قابل تشخیص هستش

### Timer0 ATmega32

• TimerO is 8-bit — TCNTO is 8-bit



- TCCR0 (Timer/Counter Control Register)
  - An 8-bit register used for control of timer0



نکته:

این تایمر یک تایمر 8 بیتی هستش رجیستر TCCR0 : این به منظور کنترل این شمارنده مورد استفاده قرار میگیره

این رجیستر هم 8 بیتی هستش و عملکرد تایمر صفر را برای ما کنترل میکنه

## TCCRO (Timer/Counter Control Register)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0		
	FOC0	WGM00	COM01	СОМ00	WGM01	CS02	CS01	CS00		
Read/Write Initial Value	W	RW 0	RW 0	RW 0	RW 0	RW 0	RW 0	RW 0		
FOC0	D	while	Force compare match: This is a write-only bit, which can be used while generating a wave. Writing 1 to it causes the wave generator to act as if a compare match had occurred.							
WGM00,	WGMO				•					
	De			Timer0	mode sele	ctor bits				
	0	0		Normal						
	0	1		CTC (C	lear Time	r on Com	pare Mat	ch)		
	1	0	PWM, phase correct							
	1	1		Fast PV	VM					
COM01:00 D5 D4		Compare Output Mode:								
			These	bits conti	ol the way	veform ge	enerator			
CS02:00	D2 D	01 D0 Tin	ner0 clock	k selector						
	0	0 0	No clo	ock source	(Timer/C	ounter st	opped)			
	0	0 1		o Prescal						
	0	1 0	clk/8							
	0	1 1	clk/6	4						
	1	0 0	clk/2	56						
	1	0 1	clk / 1	024						
	1	1 0	Extern	al clock	source on	TO pin. C	clock on f	alling edge	e.	
	1	1 1						ising edge		

این رجیستر 8 بیت داره که 3 بیت پایین تر برای clock selector هست و دو بیت برای تعیین مد مقایسه ای یا compare outpur mode و بیت شماره 7 هم کمک میکنه یکسری کنترل هایی روی مقایسه ها داشته باشیم و بیت شماره 3 و 6 که مد عملیاتی تایمر را برای ما تعیین میکنه

### TCCR0 (Timer/Counter Control Register)

#### CS02:CS00 (Timer0 clock source)

These bits in the TCCR0 register are used to choose the clock source. If CS02:CS00 = 000, then the counter is stopped. If CS02-CS00 have values between 001 and 101, the oscillator is used as clock source and the timer/counter acts as a timer. In this case, the timers are often used for time delay generation.

If CS02-CS00 are 110 or 111, the external clock source is used and it acts as a counter.

#### WGM01:00

Timer0 can work in four different modes: Normal, phase correct PWM, CTC, and Fast PWM. The WGM01 and WGM00 bits are used to choose one of them.

#### TOV0 (Timer0 Overflow)

The flag is set when the counter overflows, going from \$FF to \$00. As we will see soon, when the timer rolls over from \$FF to 00, the TOV0 flag is set to 1 and it remains set until the software clears it.

LDI R20,0x01 OUT TIFR,R20 ;TIFR = 0b00000001 بیت شماره 0 تا 2: امکان انتخاب منبع کلاک رو برای ما فراهم میکنه مثلا اگر این سه بیت همگی صفر باشند ینی هیچ منبع کلاکی به اون متصل نیست و مثل این است که تایمر ما متوقف باشه و اگر این سه بیت ما بین 1 تا 5 باشه فیدر کلاک ما از کلاک داخلی ینی oscillator تامین میشه که بین

این ها هم گزینه های متفاوتی وجود داره مثلا اگر 1 باشه این بودن هیچ اسکیلی کلاک را مستقیما به

اسكيل باشه كه اين اسكيل مي تونه بين 8 تا 1024 باشه و اگر اين كلاك سلكت هاي ما بين 6 تا 7

فیدر کلاک شمارنده متصل میکنه ولی در غیر اینصورت ینی 2 تا 5 اگر بود اون موقع کلاک ما

باشه این متصل میشه به منابع کلاک خارجی و بسته به این که بیت D0 صفر باشه یا یک باشه به

لبه پایین رونده و بالای رونده اون سیگنال احساسه: در صفحه قبل کل این نشون داده شده از بیت های WGM01:00 : ینی بیت های شماره 3 و 6 ما برای انتخاب مد عملیاتی اون شمارنده استفاده میکنیم این مد میتونه شامل اینا باشه: normal, PWM, CTC, Fast PWM که توی صفحه قبل گفته هر کدوم از اینا برای کدوم است

می خواد overflow کنه و زمانی overflow میکنه که به FF رسیدیم و با پالس بعدی این 00 میشه و اینجا جایی است که این فلگ یک میشه و مشخص میکنه که یک overflow رخ داده و این در حالت ست باقی می مونه تا ما این رو به صورت نرم افزاری بخوایم کلیر بکنیم و کلیر این فلگ هم پایین صفحه نوشته: یک را در این فلگ می نویسه و این فلگ کلیر میشه

فلگ TOV0: این فلگ مربوط به تایمر شماره صفر است و وظیفه اش این است که وقتی که کانتر

#### **TIFR**

#### TIFR (Timer/counter Interrupt Flag Register) register

The TIFR register contains the flags of different timers,

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	OCF2	TOV2	ICF1	OCF1A	OCF1B	TOV1	OCF0	TOV0
Read/Write Initial Value	R/W 0	R/W 0	R/W 0	R/W 0	R/W 0	R/W 0	R/W 0	R/W 0
TOV0	D0 Timer0 overflow flag bit							
	0 = Timer0 did not overflow.							
	1 = Timer0 has overflowed (going from \$FF to \$00).							
OCF0	D1 Timer0 output compare flag bit							
	0 = compare match did not occur.							
	1 = compare match occurred.							
TOV1	D2	D2 Timer1 overflow flag bit						
OCF1B	D3	D3 Timer1 output compare B match flag						
OCF1A	D4	D4 Timer1 output compare A match flag						
ICF1	D5	5 Input Capture flag						
TOV2	D6	76 Timer2 overflow flag						
OCF2	D7	Timer2 output compare match flag						

نکته ای که در مورد این فلگ در تایمر شماره 3 و در تایمرهای دیگه وجود داره اینه که: این ها به صورت مجتمع در یک رجیستری قرار دارند تحت عنوان TIFR و ما اگر بخوایم این مقدار رو بخونیم باید از رجیستر TIFR بخونیم و TIFR یک رجیستر 8 بیتی است که فلگ تایمر overflow و... برای تایمر های متفاوتی توی خودش داره مثلا بیت شماره 0 و 1 مرتبط میشه با

تایمر صفر و بیت های 3 تا 5 مرتبط میشن با تایمر شماره 1 و بیت شماره 6 و 7 مرتبط میشه با تايمر شماره 2

پس اون فلگی که مشخص میکرد که چه موقع overflow رخ داده این ها به صورت مجتمع در کنار فلگ های مرتبط با سایر تایمر ها در یک رجیستر مجزایی قرار دارند تحت عنوان TIFR

بیت شماره 0: مرتبط با تایمر صفر هستش و هر زمانی که overflow رخ بده این یک است و در غير اين صورت صفر است

بیت شماره 1: این زمانی یک است که مچ بشه به اون عددی که از قبل مشخص کر دیم

## Example

Find the value for TCCR0 if we want to program Timer0 in Normal mode, no prescaler. Use AVR's crystal oscillator for the clock source.



Find the timer's clock frequency and its period for various AVR-based systems, with the following crystal frequencies. Assume that no prescaler is used.

(a) 10 MHz

- (b) 8 MHz (c) 1 MHz
- (a) F = 10 MHz and T = 1/10 MHz = 0.1  $\mu s$
- (b) F = 8 MHz and T = 1/8 MHz = 0.125  $\mu$ s
- (c) F = 1 MHz and T = 1/1 MHz = 1  $\mu$ s

مثال: از به کار گیری رجیستر TCCR و TIFR: می خوایم رجیستر کنترل را به نحوی برای تایمر صفر تنظیم بکنیم که در حالت normal بدون هیچ گونه اسکیلی در کلاک عمل بکنه

و توی این مثال می خوایم منبع کلاک ما oscillator باشه

کاری که باید بکنیم اینه که: فقط CS00 باید یک باشه

مثال بعدی: میخوایم فرکانس کلاک تایمر را پیدا بکنیم در یکسری از میکروکنتر از هایی که فرکانس oscillator اون ها به صورت گزینه های a, b, c به ما داده شده و حالتی که اینجا مدنظر داریم اینه که هیچ اسکیلی در کلاک ما وجود نداشته باشه

اگر فرض کنیم oscillator ما با 10 مگاهرتز کار بکنه و بخوایم دوره مرتبط با شمارنده رو پیدا بكنيم معكوس فركانس رو حساب ميكنيم و با توجه به اينكه هيچ اسكيلي هم وجود نداره اين دقيقا


اون دوره کلاک تایمر رو به ما میده

 $T(\mu s) = \frac{1}{f(MHz)}$ 

## **Mode of Operation**

#### Normal mode

In this mode, the content of the timer/counter increments with each clock. It counts up until it reaches its max of 0xFF. When it rolls over from 0xFF to 0x00, it sets high a flag bit called TOV0 (Timer Overflow). This timer flag can be monitored.



در مدهای متفاوت عملکردی این شمارنده یا تایمرهای ما اتفاقات متفاوتی می افته: بررسی مد نورمال: شمارنده از یک عددی شروع میکنه به شمارش و تا حد خودش می ره و دوباره ریست میشه ینی

صفر میشه و دوباره شمارش خودش رو انحام میده تا با سقف خودش برسه و توی این سقف ینی

و این FF هم که اینجا می بینیم بخاطر 8 بیت بودن اون است ینی 8 بیت به صورت FF هگز

FF زمانی است که overflow رخ میده و اون فلگ ما یک میشه

تفسیر میشه و این شمارنده می تونه از صفر تا FF هگز را شمارش بکنه

#### Steps to program Timer0 in Normal Mode

- 1. Load the TCNT0 register with the initial count value.
- Load the value into the TCCR0 register, indicating which mode (8-bit or 16-bit) is to be used and the prescaler option. When you select the clock source, the timer/counter starts to count, and each tick causes the content of the timer/counter to increment by 1.
- 3. Keep monitoring the timer overflow flag (TOV0) to see if it is raised. Get out of the loop when TOV0 becomes high.
- 4. Stop the timer by disconnecting the clock source, using the following instructions:

```
LDI R20,0x00
OUT TCCR0,R20 ;timer stopped, mode=Normal
```

- 5. Clear the TOV0 flag for the next round.
- 6. Go back to Step 1 to load TCNT0 again.

برای اینکه ما بیایم و تایمر صفر را توی حالت نور مال تنظیم بکنیم باید یکسری گام را طی بکنیم: 1- مقدار تایمر TCNTO با اون مقدار اولیه که قصد داریم از اون شمارش رو شروع بکنیم پر میکنیم

2- بعد از اینکه عدد اولیه را در رجیستر TCNT0 بارگذاری کردیم بیایم و رجیستر TCCR0 را به نحوی تنظیم بکنیم که مد عملیاتیمون نور مال باشه و اگر میخوایم اسکیلی داشته باشیم در کلاک این را هم باید اینجا تنظیم بکنیم و بعد مرتب چک میکنیم که چه موقع overflow رخ میده و اینجا اتفاقی که داره می افته اینه که شمارنده ما از یک عددی شمارش رو شروع میکنه و می ره که به

این را هم باید اینجا تنظیم بکنیم و بعد مرتب چک میکنیم که چه موقع overflow رخ میده و اینجا اتفاقی که داره می افته اینه که شمارنده ما از یک عددی شمارش رو شروع میکنه و می ره که به FF هگز برسه و وقتی که به FF هگز رسید این صفر می شه و اون پرچم TOV0 ما رو یک میکنه

میکنه 3- این پرچم TOV0 رو پایش میکنیم و هر زمانی که این ست شد متوجه می شیم به اون تاخیری که خواستیم رسیدیم

4- بعد از اینکه تاخیر رو به دست اور دیم می تونیم تایمر رو متوقف بکنیم که این کار با انتخاب 00 برای اون پایه های کلاک سلکت هستش که دستورش توی اسلاید هست

5- بعد از اون میایم پرچم TOV0 را کلیر میکنیم 6- و این باعث میشه که اماده بشه برای دور بعدی این تایمر

In the following program, we are creating a square wave of 50% duty cycle (with equal portions high and low) on the PORTB.5 bit. Timer0 is used to generate the time delay.

```
.INCLUDE "M32DEF.INC"
.MACRO
           INITSTACK
                           ;set up stack
     LDI R20, HIGH (RAMEND)
     OUT
          SPH,R20
     LDI
          R20, LOW (RAMEND)
           SPL, R20
     OUT
. ENDMACRO
     INITSTACK
           R16,1 << 5  R16 = 0x20 (0010 0000 for PB5)
     LDI
          DDRB,5 ;PB5 as an output
     SBI
     LDI R17,0
          PORTB,R17 ;clear PORTB
     OUT
BEGIN: RCALL DELAY ; call timer delay
     EOR R17,R16 ;toggle D5 of R17 by Ex-Oring with 1
           PORTB, R17 ; toggle PB5
     OUT
     RJMP BEGIN
:----TimeO delay
DELAY:LDI R20,0xF2 ;R20 = 0xF2
     OUT
          TCNT0,R20 ;load timer0
          R20,0x01
     LDI
          TCCR0,R20
                     ;Timer0, Normal mode, int clk, no prescaler
     OUT
AGAIN: IN
          R20,TIFR
                     :read TIFR
          R20, TOVO
                     ;if TOVO is set skip next instruction
     SBRS
     RJMP
          AGAIN
           R20,0x0
     LDI
     OUT
           TCCR0,R20
                      ;stop Timer0
           R20, (1<<TOV0)
     LDI
     OUT
           TIFR,R20
                      ;clear TOVO flag by writing a 1 to TIFR
     RET
```

مثال: یک نمونه از به کارگیری این شمارنده هستش توی همین مدی که الان گفتیم در ابتدای کد چون میخوایم ساب روتین رو فراخوانی بکنیم میایم استک رو تنظیم میکنیم به نحوی که از بالای حافظه شروع بکنه به پر شدن که این ماکرویی که تعریف کردیم برای ما این کارو میکنه

پورت شماره 5 را به نحوی تنظیم میکنیم که به صورت خروجی باشه و بعد مقدار R17 را صفر میکنیم

و بعد از اون یک ساب روتین داریم که تاخیر ما رو فراهم میکنه: این تاخیر به این صورت انجام میشه که ما یک مقدار اولیه به اون میدیم و این را داخل رجیستر TCNTO قرار میدیم و بعد اونو در حالت نورمال تنظیم میکنیم و بعد مرتب این حلقه تکرار میشه تا جایی که تایمر ما به حالت

در حالت نورمال تنظیم میکنیم و بعد مرتب این حلقه تکرار میشه تا جایی که تایمر ما به حالت ماکسش برسه و بعد با چک کردن اون فلگی که overflow را به ما نشون میده متوجه میشیم که به مقدار نهایی خودمون رسیدیم

و وقتی این کار انجام شد میایم مقدار اون پایه رو با xor کردنش با یک رجیستری که از قبل توی اون یک ریختیم معکوس میکنیم و این کا رو مرتبا تکرار میکنیم

توی این مثال سوال این بود که روی پین شماره 5 پورت B یک موج مربعی 50 درصد ایجاد بکنیم

#### Example cnt.

In the following program, we are creating a square wave of 50% duty cycle (with equal portions high and low) on the PORTB.5 bit. Timer0 is used to generate the time delay.

In the above program notice the following steps:

- 0xF2 is loaded into TCNT0.
- TCCR0 is loaded and Timer0 is started.
- 3. Timer0 counts up with the passing of each clock, which is provided by the crystal oscillator. As the timer counts up, it goes through the states of F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, FA, FB, and so on until it reaches 0xFF. One more clock rolls it to 0, raising the Timer0 flag (TOV0 = 1). At that point, the "SBRS R20, TOV0" instruction bypasses the "RJMP AGAIN" instruction.
- 4. Timer0 is stopped.
- The TOV0 flag is cleared.



```
;set up stack
     LDI R20, HIGH (RAMEND)
     OUT SPH, R20
     LDI R20, LOW (RAMEND)
     OUT SPL, R20
     INITSTACK
                     :R16 = 0x20 (0010 0000 for PB5)
     SBI DDRB,5
                      ;PB5 as an output
     LDI R17.0
     OUT PORTB, R17
                      ; call timer delay
     EOR R17, R16
                     ;toggle D5 of R17 by Ex-Oring with 1
     OUT PORTB, R17 ; toggle PB5
     RJMP BEGIN
 -----TimeO delay
DELAY:LDI R20,0xF2 ;R20 = 0xF2
     OUT TCNT0, R20
                     ;load timer0
     LDI R20,0x01
     OUT TCCR0, R20
                     ;TimerO, Normal mode, int clk, no prescaler
AGAIN: IN R20, TIFR
                      ;read TIFR
     SBRS R20, TOVO
                     ;if TOVO is set skip next instruction
     RJMP AGAIN
     LDI R20,0x0
     OUT TCCR0, R20
                     ;stop Timer0
     LDI R20, (1<<TOV0)
          TIFR, R20 ; clear TOVO flag by writing a 1 to TIFR
```

شرح برنامه صفحه قبل:

In the previous Example, calculate the amount of time delay generated by the timer. Assume that XTAL = 8 MHz.

We have 8 MHz as the timer frequency. As a result, each clock has a period of T = 1/8 MHz = 0.125  $\mu$ s. In other words, Timer0 counts up each 0.125  $\mu$ s resulting in delay = number of counts  $\times$  0.125  $\mu$ s.

The number of counts for the rollover is 0xFF - 0xF2 = 0x0D (13 decimal). However, we add one to 13 because of the extra clock needed when it rolls over from FF to 0 and raises the TOV0 flag. This gives  $14 \times 0.125 \,\mu s = 1.75 \,\mu s$  for half the pulse.

مثال: می خوایم توی مثال قبل ببینیم چه تاخیری خواهیم داشت اگر فرکانس کاری oscillator ما 8 مگاهرتز باشه

اگر این فرکانس بر ابر با 8 مگاهر تز باشه زمان دوره یک کلاک بر ای این شمارنده به صورت 1/8 است است ما بر ای اینکه بخوایم تاخیر دقیق اون حلقه رو محاسبه بکنیم کافیه که تعداد شمارش هارو ضرب در

تاخیر یک دوره این کلاک بکنیم چون در مثال قبلی از F2 هگز شمارش رو شروع می کردیم پس FF - F2 هگز این میاد شمارش میکنه پس میشه 13 گام + یک گام هم از FF به 00 داریم که پرچم ما فعال بشه پس در کل 14 سیکل ساعت داریم پس تاخیر دقیق میشه 0.125 \* 14

In the last Example, calculate the frequency of the square wave generated on pin PORTB.5. Assume that XTAL = 8 MHz.

To get a more accurate timing, we need to add clock cycles due to the instructions.

			Cycles
LDI	R16,0x20		
SBI	DDRB,5		
LDI	R17,0		
OUT	PORTB, R17		
BEGIN: RCALL	DELAY		3
EOR	R17,R16		1
OUT	PORTB, R17		1
RJMP	BEGIN		2
DELAY:LDI	R20,0xF2		1
OUT	TCNTO,R20		1
LDI	R20,0x01		1
OUT	TCCR0,R20		1
AGAIN: IN	R20, TIFR		1
SBRS	R20,0		1 / 2
RJMP	AGAIN		2
LDI	R20,0x0		1
OUT	TCCRO,R20		1
LDI	R20,0x01		1
OUT	TIFR, R20	•	1
RET			4
			24

 $T = 2 \times (14 + 24) \times 0.125 \mu s = 9.5 \mu s \text{ and } F = 1 / T = 105.263 \text{ kHz}.$ 

توی این قسمت قصد داریم که یک مقدار دقیق تر بیایم فرکانس اون موج مربعی که ایجاد میکنیم روی پین شماره 5 پورت B محاسبه بکنیم:

#### Finding the value to be load into timer

Assuming that we know the amount of timer delay we need, the question is how to find the values needed for the TCNT0 register. To calculate the values to be loaded into the TCNT0 registers, we can use the following steps:

- 1. Calculate the period of the timer clock using the following formula:
  - $T_{clock} = 1/F_{Timer}$
  - where  $F_{Timer}$  is the frequency of the clock used for the timer. For example, in no prescaler mode,  $F_{Timer} = F_{oscillator}$ .  $T_{clock}$  gives the period at which the timer increments.
- 2. Divide the desired time delay by T<sub>clock</sub>. This says how many clocks we need.
- 3. Perform 256 n, where n is the decimal value we got in Step 2.
- 4. Convert the result of Step 3 to hex, where xx is the initial hex value to be loaded into the timer's register.
- 5. Set TCNT0 = xx.

با یک مقدار مناسبی توی حالت نورمال پر بکنیم ولی این که این مقدار چه باشد نیاز به محاسبه داره گام هایی رو برای اینکه اون مقداری که باید در رجیستر TCNT لود بشه تا اون تاخیر مورد نظر رو به ما بده اور دیم:

برای اینکه توی کارهای متعدد بیایم و یک تاخیر مشخصی رو ایجاد بکنیم نیاز داریم که رجیستر رو

اون فرکانس رو به ما میده

در حالتی که از هیچ اسکیلی استفاده نکنیم فرکانس تایمر ما میشه همون فرکانس oscillator در

زمان کلاک = این دقیقا یک دوره از کلاک رو به ما میده

2- حالا اگر اون تاخیری که مد نظر داریم بر این دوره تقسیم بکنیم تعداد شمارش هایی که باید انجام

3- اگر ما این عدد رو از 256 کم بکنیم هموم مقداری رو به ما میده که باید در رجیستر TCNT

بارگذاری بکنیم و ما اینو میایم به صورت هگز تبدیل میکنیم و در رجیستر TCNT بارگذاری

بشه رو به ما میده

4- بارگذاری کردن

1- میایم دوره مرتبط با اون تایمر کلاک رو حساب می کنیم. ما اگر معکوس دوره کلاک رو بگیریم

Assuming that XTAL = 8 MHz, write a program to generate a square wave with a period of 12.5  $\mu$ s on pin PORTB.3.

For a square wave with  $T=12.5~\mu s$  we must have a time delay of 6.25  $\mu s$ . Because XTAL = 8 MHz, the counter counts up every 0.125  $\mu s$ . This means that we need 6.25  $\mu s$  / 0.125  $\mu s$  = 50 clocks. 256 - 50 = 206 = 0xCE. Therefore, we have TCNT0 = 0xCE.

```
.INCLUDE "M32DEF.INC"
     INITSTACK
          R16,0x08
     LDI
     SBI DDRB, 3 ; PB3 as an output
     LDI R17,0
     OUT
          PORTB, R17
BEGIN: RCALL DELAY
     EOR R17,R16 ;toggle D3 of R17
     OUT PORTB, R17 ; toggle PB3
     RJMP BEGIN
;---- TimerO Delay
DELAY:LDI R20,0xCE
                    ;load Timer0
          TCNT0,R20
     OUT
           R20,0x01
     LDI
           TCCRO, R20 ; TimerO, Normal mode, int clk, no prescaler
     OUT
                    ;read TIFR
           R20, TIFR
AGAIN: IN
                     ;if TOVO is set skip next instruction
           R20, TOVO
     SBRS
           AGAIN
     RJMP
           R20,0x00
     LDI
                     :stop Timer0
     OUT
           TCCRO,R20
           R20, (1<<TOV0)
     LDI
     OUT
           TIFR, R20
                    ;clear TOV0 flag
     RET
```

فرض میکنیم oscillator ما با 8 مگاهرتز کارمیکنه و میخوایم یک برنامه بنویسیم که یک موج مربعی با دوره 12.5 میکروثانیه روی پورت B پین شماره 3 به ما بده

برای اینکه یک موج مربعی با دوره 12.5 داشته باشیم ما نیاز داریم که یک تاخیی با اندازه 6.25

مثال:

بتونیم دوباره ادامه برنامه رو داشته باشیم و ....

میکروثانیه داشته باشیم که این میشه نیم سیکل ما و کافیه که این نیم سیکل رو ینی 6.25 رو تقسیم بر دوره كلاك يني 0.125 بكنيم تا تعداد شمارش هارو به دست بياريم كه اينجا ميشه 50 يني ما نیاز داریم که 50 سیکل ساعت بشماریم و بعد از اون 50 رو از 256 کم میکنیم که میشه 206 یا CE هگز که اون مقداری هست که باید در رجیستر TCNT0 قرار بگیره و تایمر کانتر از این عدد

شروع میکنه به شمارش تا به FF هگز برسه و بعد به صفر تغییر وضعیت بده و یک فلگی اینجا ست بشه و ما بتونیم براساس چک کردن اون یک دور از اجرا شدن این تاخیر رو متوجه بشیم تا

Modify TCNT0 to get the largest time delay possible. Find the delay in ms. In your calculation, exclude the overhead due to the instructions in the loop.

To get the largest delay we make TCNT0 zero. This will count up from 00 to 0xFF and then roll over to zero.

```
.INCLUDE "M32DEF.INC"
     INITSTACK
          R16.0x08
     LDI
          DDRB, 3 ; PB3 as an output
     SBI
     LDI R17,0
     OUT
           PORTB, R17
BEGIN: RCALL DELAY
     EOR R17,R16 ; toggle D3 of R17
     OUT PORTB, R17 ; toggle PB3
     RJMP BEGIN
;----- TimerO Delay
           R20,0x00
DELAY:LDI
                      :load TimerO with zero
           TCNT0, R20
     OUT
           R20,0x01
     LDI
           TCCR0,R20
                      ;TimerO, Normal mode, int clk, no prescaler
     OUT
                      ;read TIFR
           R20, TIFR
AGAIN: IN
                      ;if TOVO is set skip next instruction
     SBRS R20, TOVO
     RJMP
           AGAIN
           R20,0x00
     LDI
           TCCR0,R20
                      ;stop Timer0
     OUT
           R20, (1<<TOV0)
     LDI
                     ;clear TOVO flag
           TIFR,R20
     OUT
     RET
```

می خوایم مثال قبلی رو در حالتی بگیم که بیشترین تاخیر ممکن رو به ما بده:

حالت نورمال و بدون هیچ اسکیلی کار خودشو انجام بده

برای اینکه بیشترین تاخیر رو داشته باشیم شمارش ما باید از صفر شروع بشه ینی از صفر شمارش میکنیم تا به FF برسیم و بعد از FF به صفر می ریم تا اون فلگ یک بشه پس توی تنظیم اون ساب

روتین مقدار اولیه برابر با صفر قرار میگیره و رجیستر کنترل هم به نحوی تنظیم می شه که توی

## Example cnt.

Modify TCNT0 to get the largest time delay possible. Find the delay in ms. In your calculation, exclude the overhead due to the instructions in the loop.

Making TCNT0 zero means that the timer will count from 00 to 0xFF, and then will roll over to raise the TCNT0 flag. As a result, it goes through a total of 256 states. Therefore, we have delay =  $(256 - 0) \times 0.125 \,\mu s = 32 \,\mu s$ . That gives us the smallest frequency of  $1/(2 \times 32 \,\mu s) = 1/(64 \,\mu s) = 15.625 \,kHz$ .

برای مثال صفحه قبل میخوایم این تاخیر رو حساب بکنیم:

تاخیری که اینجا به دست اور دیم بیشترین تاخیری بود که می تونستیم توی مد نور مال بدون هیچ اسکیلی داشته باشیم از یه طرفی این متناظر خواهد بود با کوچکترین فرکانسی که می تونیم توی

اگر از صفر شروع بكنيم به شمارش يني 256 سيكل ساعت داريم مي شماريم

این حالت به دست بیاریم ینی کوچکترین فرکانس ما اینجا میشه 15.625 کیلو هر تز

و اگر فركانس ما 8 مگاهرتز باشه يك دوره اون ميشه 0.125 ميكروثانيه

#### Prescaler and generating a large time delay

- The size of the time of delay depends on
  - Crystal frequency
  - Timer's register
- These factors are beyond the control of AVR programmer
- The largest time delay achieved by making TCNT0 zero
- What if that is not enough?
  - We can use the prescaler option
    - Increase delay by reducing the period

ویژگی های تایمرها در خانواده avr: یک خاصیت دیگری که میکروکنترلرهای avr در رابطه با تایمرهاشون در اختیار قرار میدند می تونه کلاکی که برای تحریک شمارنده استفاده میشه اسکیل بشه و علتش به این خاطره که اندازه

تاخیر و یا میزان شمارشی که یک تایمر و شمارنده می تونه داشته باشه وابسته به دو چیز است: فرکانس کاری اون ینی oscillator که توسط اون شمارنده تحریک میشه و یکی هم اندازه اون ر جبستر ها و ابسته است

این دوتا پارامتر خارج از کنترل برنامه نویس هستش و اگر برنامه نویس بخواد تاخیر بیشتری از

اونی که با فرکانس معمولی و اندازه رجیستری که در اختیار داره تولید بکنه دچار مشکل خواهد شد

در اینجا حداکثر تاخیری که در حالت استفاده نرمال و با کلاک معمولی می تونه به دست بیاره اینه

که مقدار رجیستر تایمر کانتر رو صفر بکنه و این از صفر شروع بکنه به شمارش تا به FF هگز

برسه و بعد کلیر بشه (این بیشترین حدی است که ما در حالت عادی با استفاده از این امکانات می

تونیم داشته باشیم)

اما اگر این میزان از تاخیر برای ما کافی نباشه اون موقع نیاز به امکانات بیشتری داریم و avr


مکانی که برای ما اینجا اور ده اینه که می تونیم یک کلاک اسکیل شده رو در اختیار تایمر قرار بدیم

در واقع با اسکیل کردن کلاک ما میایم دور ه اون کلاک رو تغییر میدیم و این باعث میشه که

تاخیر های متفاوتی رو بتونیم از تایمرمون بگیریم

#### **Prescaler Option**

 Prescaler option of TCCR0 allows us to divide the instruction clock by a factor of 8 to 1024



وقتی راجع به تایمر صفر حرف زدیم یک همچنین ساختاری رو در تایمر صفر Avr فراهم اورده

ینی علاوه بر خود کلاکی که ما داریم 4 مقیاس از کلاک هم در اختیار ما قرار داده شده که این ها از طریق بیت های کلاک سلکت ینی CS00, CS01, CS02 قابل انتخاب اند

بكنيم سه بيت رو به نحوى كه پايه شماره 2 براى ما انتخاب بشه كلاك ما 1/8 ميشه يني شمارش

اون تایمر و شمارنده ما به از ای هر 8 کلاکی که توسط اون oscillator انجام میشه یک کلاک به

تايمر منتقل خواهد شد و همين طور در رابطه با پايه شماره 3 توي اين قسمت 1/64 و توي 4 ميشه


1/256 و توى پايه 5 ميشه 1/1024 ام است : كه اين باعث توليد تاخير هاى بيشترى ميشه

مقیاس هایی که تایمر صفر در اختیار ما قرار میده: 8 و 64 و 256 و 1024 هستش اگر ما تنظیم

Find the timer's clock frequency and its period for various AVR-based systems, with the following crystal frequencies. Assume that a prescaler of 1:64 is used.

(a) 8 MHz

- **(b)** 16 MHz
- (c) 10 MHz



- (a)  $1/64 \times 8$  MHz = 125 kHz due to 1:64 prescaler and T = 1/125 kHz = 8  $\mu$ s
- (b)  $1/64 \times 16$  MHz = 250 kHz due to prescaler and T = 1/250 kHz = 4  $\mu$ s
- (c)  $1/64 \times 10$  MHz = 156.2 kHz due to prescaler and T = 1/156 kHz = 6.4  $\mu$ s

Find the value for TCCR0 if we want to program Timer0 in Normal mode with a prescaler of 64 using internal clock for the clock source.

we have TCCR0 = 0000 0011; XTAL clock source, prescaler of 64.

مثال: ما تایمری که در اختیار داریم در میکروکنترلر با یکی از این سه تا فرکانس داره کار میکنه: اگر با مقیاس 1/64 ام بخوایم از این تایمر شماره صفر استفاده بکنیم اون دوره مرتبط با این مقیاس

جه خو اهد بو د؟

اگر کلاک ما oscillator ما 8 مگاهرتز باشه و از اسکیل 1/64 استفاده بکنیم این فرکانس 125 کیلو هرتز رو در اختیار ما قرار میده که اگر این فرکانس رو داشته باشیم دوره ما برابر با 8 میکروثانیه خواهد بود و ...

مثال: از کنترل کردن تایمر شماره صفر برای اینکه بتونیم در یکی از این مقیاس هایی که گفتیم استفاده بکنیم و سه بیتی که برای کلاک سلکت داریم به ما میگه کدوم یکی از این پایه ها تحریک کننده ما خواهد بود اگر حالتی رو بخوایم در نظر بگیریم که در مد نرمال بخوایم شمارش انجام بدیم و اسکیل 1/64

به اینکه میخوایم 1/64 مقیاس بکنیم کلاکمون رو و چون 64 توی پایه شماره 3 است پس CS00 , CS01 و یک می ذاریم

Examine the following program and find the time delay in seconds. Exclude the overhead due to the instructions in the loop. Assume XTAL = 8 MHz.

```
.INCLUDE "M32DEF.INC"
     INITSTACK
     LDI
          R16.0x08
     SBI
         DDRB, 3
                       ;PB3 as an output
     LDI
         R17,0
     OUT
          PORTB, R17
BEGIN:RCALL DELAY
                       ;toggle D3 of R17
     EOR
           R17,R16
     OUT
           PORTB, R17
                       ;toggle PB3
     RJMP BEGIN
  ----- Timer0 Delay
DELAY:LDI R20,0x10
           TCNTO, R20
                       :load Timer0
     OUT
          R20.0x03
     LDI
           TCCR0,R20
                       ;TimerO, Normal mode, int clk, prescaler 64
     OUT
AGAIN: IN
           R20, TIFR
                      read TIFR:
     SBRS R20, TOV0
                       ; if TOVO is set skip next instruction
     RJMP AGAIN
     LDI
           R20.0x0
                      ;stop Timer0
     OUT
           TCCR0,R20
      LDI
           R20,1<<TOV0
                      ; clear TOV0 flag
      TUO
           TIFR, R20
      RET
```

TCNT0 = 0x10 = 16 in decimal and 256 - 16 = 240. Now  $240 \times 64 \times 0.125 \,\mu s = 1920$ 

 $\mu_{s}$  or we have  $240 \times 8 \,\mu_{s} = 1920 \,\mu_{s}$ .

مثال:

كل تاخير ميشه 1920 ميكروثانيه

پس با مقیاس 1/64 به تاخیر بیشتری دست پیدا میکنیم

میخوایم تاخیر برنامه رو حساب بکنیم: 10 هكّز ميشه 16 دسيمال و اگر از 256 تا اينو كم بكنيم ميشه 240 تا كلاك كه بايد طي بكنيم

که شمارنده ما به حد حداکثری خودش برسه و فلگ مرتبط با اونو ست بکنه

Assume XTAL = 8 MHz. (a) Find the clock period fed into Timer0 if a prescaler option of 1024 is chosen. (b) Show what is the largest time delay we can get using this prescaler option and Timer0.

- (a)  $8 \text{ MHz} \times 1/1024 = 7812.5 \text{ Hz}$  due to 1:1024 prescaler and T = 1/7812.5 Hz = 128 ms = 0.128 ms
- (b) To get the largest delay, we make TCNT0 zero. Making TCNT0 zero means that the timer will count from 00 to 0xFF, and then roll over to raise the TOV0 flag. As a result, it goes through a total of 256 states. Therefore, we have delay =  $(256 0) \times 128 \ \mu s = 32,768 \ \mu s = 0.032768 \ seconds$ .

مثال: توی این مثال یک میکروکنترلی داریم که با 8 مگاهرتز داره کارمیکنه و اینو به صورت مقیاس

1/1024 ميخوايم به شمارنده بديم و با اين مقياس مي خوايم ببينيم دوره تايمر ما چقدر خواهد بود؟ دوره میشه 0.128 میلی ثانیه

b) اگر بخوایم بیشترین تاخیری که با این مقیاس به ما میده رو حساب کنیم میشه:

زمانی این بیشترین تاخیر رو میده که تایمر کانتر ما با صفر پر بشه پنی از صفر شروع بکنه به شمارش ینی 256 تا کلاک باید بگذره که اون فلگ ما ست بشه پس 256 دوره که هر دوره هم شد

128 میکروثانیه و وقتی در هم ضرب میشن میشه تاخیر ما

Assuming XTAL = 8 MHz, write a program to generate a square wave of 125 Hz frequency on pin PORTB.3. Use Timer0, Normal mode, with prescaler = 256.

#### Look at the following steps:

- (a) T = 1 / 125 Hz = 8 ms, the period of the square wave.
- (b) 1/2 of it for the high and low portions of the pulse = 4 ms
- (c)  $(4 \text{ ms} / 0.125 \,\mu\text{s}) / 256 = 125 \text{ and } 256 125 = 131 \text{ in decimal, and in hex it is } 0x83.$
- (d) TCNT0 = 83 (hex)

مثال: فرکانس oscillator ما 8 مگاهرتز هستش و میخوایم یک برنامه ای بنویسیم که یک موج مربعی با

فرکانس 125 هرتز روی پورت B پین شماره 3 تولید بکنه و میخوایم از تایمر صفر توی مد نرمال

و مقياس 256 استفاده بكنيم: برای درست کردن همچین موجی که فرکانسش 125 هرتز هستش میایم دوره اونو حساب میکنیم که

که این رو میگه که ما باید یک تاخیر 4 میلی ثانیه ای رو تولید بکنیم

با توجه به اینکه قصد داریم از مقیاس 256 استفاده بکنیم و فرکانس ما هم 8 مگاهرتز است ما به

125 كلاك اسكيل شده نياز داريم و در نهايت 131 كلاك نياز داريم كه بتونيم يک همچين تاخيري

ینی 4 میلی ثانیه رو تولید بکنیم پس کافیه که 83 هگز در تایمر صفر بارگذاری کنیم


ادامش صفحه بعدي..

میشه 8 میلی ثانیه = دوره اش که نصفش در حالت low و نصف دیگه هم در حالت high هستش

#### Example cnt.

Assuming XTAL = 8 MHz, write a program to generate a square wave of 125 Hz frequency on pin PORTB.3. Use Timer0, Normal mode, with prescaler = 256.

```
INITSTACK
                                           .INCLUDE "M32DEF.INC"
     LDI R16,0x08
                                                .MACRO INITSTACK
                                                                      ;set up stack
     SBI DDRB, 3
                      ;PB3 as an output
                                                      R20, HIGH (RAMEND)
                                                LDI
     LDI R17,0
                                                OUT
                                                      SPH,R20
BEGIN:OUT PORTB, R17
                      ; PORTB = R17
                                                LDI
                                                     R20, LOW (RAMEND)
     CALL DELAY
                                                OUT
                                                      SPL, R20
     EOR R17,R16
                      ;toggle D3 of R17
                                           .ENDMACRO
     RJMP BEGIN
/---- TimerO Delay
DELAY:LDI R20,0x83
     OUT TCNTO, R20 ; load Timer0
     LDI R20.0x04
                      ;TimerO, Normal mode, int clk, prescaler 256
     OUT
           TCCRÖ, R20
AGAIN: IN
          R20,TIFR
                      :read TIFR
     SBRS R20, TOV0
                     ; if TOVO is set skip next instruction
     RJMP
           AGAIN
          R20,0x0
     LDI
     OUT
           TCCRO, R20
                      ;stop Timer0
     LDI
           R20,1<<TOV0
     OUT
           TIFR, R20
                      ; clear TOVO flag
     RET
```



Find (a) the frequency of the square wave generated in the following code, and (b) the duty cycle of this wave. Assume XTAL = 8 MHz.

```
.INCLUDE "M32DEF.INC"
     LDI
           R16, HIGH (RAMEND)
     OUT
           SPH,R16
          R16, LOW (RAMEND)
     LDI
                             ;initialize stack pointer
     OUT
          SPL,R16
          R16.0x20
     LDI
                             ;PB5 as an output
     SBI
          DDRB,5
          R18,-150
     LDI
         PORTB.5
                             ;PB5 = 1
BEGIN:SBI
           TCNTO,R18
                             ;load TimerO byte
     OUT
     CALL DELAY
                            ;reload Timer0 byte
     QUT
           TCNT0,R18
     CALL DELAY
                             ;PB5 = 0
     CBI PORTB, 5
     OUT TCNT0,R18
                             ;reload Timer0 byte
     CALL DELAY
     RJMP BEGIN
;---- Delay using Timer0
DELAY:LDI R20,0x01
                       ;start TimerO, Normal mode, int clk, no prescaler
           TCCRO, R20
     OUT
          R20, TIFR ; read TIFR
AGAIN: IN
     SBRS R20, TOV0
                       ; monitor TOVO flag and skip if high
     RJMP AGAIN
           R20.0x0
     LDI
           TCCR0,R20
                       ;stop Timer0
     OUT
     LDI
           R20,1<<TOV0
     OUT
           TIFR,R20
                       ;clear TOV0 flag bit
     RET
```

مثال: میخوایم فرکانس موج مربعی که توسط این کدی که اینجا او مده محاسبه بکنیم: اینجا از هیچ اسکیلی استفاده نشده ادامش صفحه بعدی..

#### Example cnt.

Find (a) the frequency of the square wave generated in the following code, and (b) the duty cycle of this wave. Assume XTAL = 8 MHz.

For the TCNT0 value in 8-bit mode, the conversion is done by the assembler as long as we enter a negative number. This also makes the calculation easy. Because we are using 150 clocks, we have time for the DELAY subroutine =  $150 \times 0.125 \,\mu s = 18.75 \,\mu s$ . The high portion of the pulse is twice the size of the low portion (66% duty cycle). Therefore, we have: T = high portion + low portion =  $2 \times 18.75 \,\mu s + 18.75 \,\mu s = 56.25 \,\mu s$  and frequency =  $1 / 56.25 \,\mu s = 17.777 \,kHz$ .




به جای اینکه بیایم تعداد سیکل هارو از 256 کم بکنیم از منفی اون تعداد سیکل استفاده بکنیم ینی به جای اینکه 150-256 بکنیم می تونیم بگیم 150-که این مثل این می مونه که ما داریم 150 رو از 256 کم می کنیم

توی قسمت b میخوایم duty cycle موج رو حساب بکنیم:

می تونیم موج هایی با duty cycle های متفاوت طراحی بکنیم که حتما 50 نباشه و بسته به نیاز می تونیم duty cycle های متفاوتی رو طراحی بکنیم

#### Clear Timer0 on Compare Match (CTC)

- OCR0 register is used with CTC mode
- In the CTC mode
  - As with the normal mode, the timer is incremented with a clock
  - But it counts up until the content of TCNT0 becomes equal to the content of OCR0
  - Then the timer will be cleared and the OCFO flag will be set with the next clock



:CTC 🏎 توی این حالت همون اتفاقاتی می افته که در حالت نرمال هستش منتها یکسری مقایسه های بیشتری

را هم داریم که میگیم اینجا:

تایمر با اون چیزی که در حالت نرمال داشتیم با هر پالس ساعت یک واحد افزایش پیدا میکنه و وقتی که محتوای توی این حالت CTC به اون عددی رسید که در داخل OCR هستش اونجا شمارش

ر جیستر OCR0 : این ر جیستر میاد و در مد CTC مور د استفاده قر از میگیره

متوقف میشه و فلگ OCF فعال میشه و در سیکل ساعت بعدی این فلگ ست میشه

اتفاقی که می افته اینه که: توی حالت نرمال ما از یک عددی شروع میکردیم و این می رفت و به حد ماکزیمم خودش می رسید

و اونجا کلیر میشد و این فرایند هی تکرار میشد ولی در CTC اتفاقی که می افته اینه که ما شروع

میکنیم به شمارش تا برسیم به اون مقداری که در رجیستر OCR قرار داره و وقتی که به اون رجیستر رسید این کلیر میشه و در این زمان اون پرچم OCF هم فعال میشه و دوباره این اتفاق ادامه پیدا میکنه

پس مد CTC میاد و یک عددی رو به عنوان مبنا قرار میده و شمارنده شروع میکنه به شمارش کردن تا به این عدد برسه و وقتی به این عدد رسید کلیر میکنه و فلگ OCF رو فعال میکنه

## Example

In the following program, we are creating a square wave of 50% duty cycle (with equal portions high and low) on the PORTB.5 bit. Timer0 is used to generate the time delay. Analyze the program.

```
.INCLUDE "M32DEF.INC"
     INITSTACK
     LDI R16,0x08
     SBI DDRB, 3
                          ;PB3 as an output
     LDI R17,0
BEGIN:OUT PORTB, R17
                        ; PORTB = R17
     RCALL DELAY
                          toggle D3 of R17;
     EOR R17, R16
     RJMP BEGIN
 ----- TimerO Delay
DELAY:LDI R20,0
     OUT TCNTO, R20
     LDI R20,9
     OUT OCR0,R20
                          :load OCRO
     LDI R20,0\times09
     OUT
          TCCR0,R20
                       ;TimerO, CTC mode, int clk
AGAIN: IN R20, TIFR
                       read TIFR:
     SBRS R20,OCF0
                          ;if OCFO is set skip next inst.
     RJMP AGAIN
     LDI
          R20,0x0
     OUT
          TCCR0,R20
                           ;stop Timer0
     LDI
          R20,1<<OCF0
     OUT
          TIFR, R20
                          clear OCFO flag
     RET
```

مثال:

CTC باشه

می خوایم یک موج 50 درصد رو روی پورت B پین شماره 5 ایجاد بکنیم و می خوایم از تایمر

صفر استفاده بكنيم:


اتفاقی که می افته اینجا اینه که ما داریم تایمر صفر رو روی حالتی تنظیم می کنیم که روی مد

## Example cnt.

In the following program, we are creating a square wave of 50% duty cycle (with equal portions high and low) on the PORTB.5 bit. Timer0 is used to generate the time delay. Analyze the program.

In the above program notice the following steps:

- 1. 9 is loaded into OCR0.
- TCCR0 is loaded and Timer0 is started.
- 3. Timer0 counts up with the passing of each clock, which is provided by the crystal oscillator. As the timer counts up, it goes through the states of 00, 01, 02, 03, and so on until it reaches 9. One more clock rolls it to 0, raising the Timer0 compare match flag (OCF0 = 1). At that point, the "SBRS R20,OCF0" instruction bypasses the "RJMP AGAIN" instruction.
- 4. Timer0 is stopped.
- 5. The OCF0 flag is cleared.



ادامش:

توى اين مثال اتفاقى كه داره مى افته اينه كه: ما 9 رو در درون OCR قرار دادیم

و به صورت نمادین شکلشو داره پایین نشون میده


پس شمارنده ما شروع میکنه به شمارش تا به 9 برسه

و وقتی به 9 رسید در سیکل بعدی پرچم OCF رو فعال میکنه و اون شمارش رو خاتمه میده

# Example

Find the delay generated by Timer0 in the last Example. Do not include the overhead due to instructions. (XTAL = 8 MHz)

OCR0 is loaded with 9 and TCNT0 is cleared; Thus, after 9 clocks TCNT0 becomes equal to OCR0. On the next clock, the OCF0 flag is set and the reset occurs. That means the TCNT0 is cleared after 9 + 1 = 10 clocks. Because XTAL = 8 MHz, the counter counts up every  $0.125 \,\mu s$ . Therefore, we have  $10 \times 0.125 \,\mu s = 1.25 \,\mu s$ .



مثال:

می خوایم تاخیری رو که توی برنامه قبلی داشتیم محاسبه بکنیم

OCR روی 9 تنظیم شده بود: 9 کلاک طول میکشه که شمارنده ما به عدد 9 برسه و در سیکل بعدی هم این کلیر میشه و پرچم OCF یک میشه پس 10 کلاک سپری میشه و پرچم ocf یک میشه پس 10 کلاک سپری میشه و توی فرکانس 8 مگاهرتز داریم کار میکنیم و تاخیری که به ما میده 1.25 میکروثانیه است و یک موجی به شکل پایینی برای ما تولید میکنه

# Example

Find the delay generated by Timer0 in the following program. Do not include the overhead due to instructions. (XTAL = 8 MHz)

```
.INCLUDE "M32DEF.INC"
            R16,0x08
      LDI
                         ;PB3 as an output
      SBI
            DDRB, 3
            R17,0
      LDI
      OUT
            PORTB, R17
           R20,89
      LDI
      OUT
            OCRO,R20
                         :load Timer0
BEGIN: LDI
            R20,0x0B
      OUT
            TCCR0,R20
                         ;Timer0, CTC mode, prescaler = 64
AGAIN: IN
            R20,TIFR
                        :read TIFR
                         ;if OCFO flag is set skip next instruction
            R20,OCF0
      SBRS
            AGAIN
      RJMP
      LDI
            R20,0x0
      OUT
            TCCR0,R20
                         ;stop TimerO (This line can be omitted)
            R20,1<<OCF0
      LDI
            TIFR, R20
                         ;clear OCFO flag
      OUT
                         ;toggle D3 of R17
      EOR
            R17,R16
                                                255
      TUO
            PORTB, R17
                         ;toggle PB3
                                               OCR0
      RJMP
            BEGIN
```

Due to prescaler = 64 each timer clock lasts  $64 \times 0.125$   $\mu s = 8 \mu s$ . OCR0 is loaded with 89; thus, after 90 clocks OCF0 is set. Therefore we have  $90 \times 8 \mu s = 720 \mu s$ .

مثال: میخوایم تاخیری که توسط تایمر صفر توی این برنامه محاسبه بکنیم و over head مرتبط با

می خوایم توی مد CTC باشیم و زمانی به حد خودش می رسه که به 89 برسه

اینجا مقیاس 64 هم داریم

دستوراتی که توی حلقه ها است رو هم در نظر نمی گیریم

## Example

Assuming XTAL = 8 MHz, write a program to generate a delay of 25.6 ms. Use Timer0, CTC mode, with prescaler = 1024.

Due to prescaler = 1024 each timer clock lasts  $1024 \times 0.125 \,\mu s = 128 \,\mu s$ . Thus, in order to generate a delay of 25.6 ms we should wait 25.6 ms / 128  $\mu s = 200$  clocks. Therefore the OCR0 register should be loaded with 200 - 1 = 199.

```
DELAY:LDI R20,0
     OUT TCNTO, R20
     LDI R20,199
     OUT OCRO, R20
                            :load OCR0
     LDI R20,0x0D
     OUT TCCR0,R20
                            ;TimerO, CTC mode, prescaler = 1024
                           :read TIFR
AGAIN: IN R20, TIFR
                            ;if OCFO is set skip next inst.
           R20,OCF0
     SBRS
     RJMP
           AGAIN
     LDI
           R20,0x0
                            ;stop Timer0
     OUT TCCR0,R20
           R20,1<<OCF0
     LDI
           TIFR, R20
                            ;clear OCFO flag
     OUT
     RET
```

مثال:

اگر فرکانس ما 8 مگاهرتز باشه می خوایم یک برنامه ای بنویسیم که تاخیر 25.6 میلی ثانیه رو با استفاده از تایمر صفر توی مد CTC با اسکیل 1024 به ما بده

جواب: به 200 کلاک نیاز داریم تا اون تاخیر رو ایجاد بکنیم

## Example

#### Assuming XTAL = 8 MHz, write a program to generate a delay of 1 ms.

As XTAL = 8 MHz, the different outputs of the prescaler are as follows:

Prescaler	Timer Clock	Timer Period	Timer Value
None	8 MHz	$1/8 \text{ MHz} = 0.125 \mu\text{s}$	$1 \text{ ms/0.125 } \mu \text{s} = 8000$
8	8  MHz/8 = 1  MHz	$1/1 \text{ MHz} = 1 \mu \text{s}$	$1 \text{ ms/1 } \mu\text{s} = 1000$
64	8  MHz/64 = 125  kHz	$1/125 \text{ kHz} = 8 \mu\text{s}$	$1 \text{ ms/8 } \mu \text{s} = 125$
256	8  MHz/256 = 31.25  kHz	$1/31.25 \text{ kHz} = 32 \mu\text{s}$	1 ms/32 $\mu$ s = <b>31.25</b>
1024	8  MHz/1024 = 7.8125  kHz	$1/7.8125 \text{ kHz} = 128 \mu\text{s}$	$1 \text{ ms}/128 \mu\text{s} = 7.8125$

From the above calculation we can only use the options Prescaler = 64, Prescaler = 256, or Prescaler = 1024. We should use the option Prescaler = 64 since we cannot use a decimal point. To wait 125 clocks we should load OCR0 with 125 - 1 = 124.

```
R20,0
DELAY:LDI
          TCNT0,R20
                             ;TCNT0 = 0
     OUT
     LDI
          R20,124
     OUT OCRO, R20
                             20CR0 = 124
     LDI
          R20,0x0B
                             ;TimerO, CTC mode, prescaler = 64
     OUT TCCR0,R20
                             ; read TIFR
AGAIN: IN
           R20, TIFR
                             ; if OCFO is set skip next instruction
     SBRS
           R20,OCF0
           AGAIN
      RJMP
     LDI
           R20,0x0
     OUT
          TCCR0,R20
                             ;stop Timer0
     LDI
           R20,1<<OCF0
     OUT
           TIFR, R20
                             ;clear OCFO flag
      RET
```

مثال: یک برنامه ای بنویسید که یک تاخیری به اندازه 1 میلی ثانیه با فرض اینکه oscillator ما 8 مگاهرتز فرکانس داره داشته باشیم

اگر فرکانس ما 8 مگاهرتز داشته باشه توی مقیاس های متفاوت میخوایم ببینیم به چند کلاک نیاز داریم: داریم: اگر هیچ مقیاسی نداشته باشیم و کلاک oscillator ما 8 مگاهرتز باشه دوره کلاک میشه 0.125 میکروثانیه میشه و اگر بخوایم تاخیر یک میلی ثانیه داشته باشیم کافیه اینو تقسیم بکنیم که میشه 8000 کلاک که تاخیر یک میلی ثانیه رو تولید بکنیم: توی این حالت هیچ اسکیلی نداریم

میکروثانیه میشه و اگر بخوایم تاخیر یک میلی ثانیه داشته باشیم کافیه اینو تقسیم بکنیم که میشه 8000 کلاک که تاخیر یک میلی ثانیه رو تولید بکنیم : توی این حالت هیچ اسکیلی نداریم حالا اگر اسکیل 8 رو بخوایم استفاده بکنیم نیاز به 1000 تا کلاک داریم که بتونه اون تاخیر رو تولید بکنه

و برای بقیه هم به همین صورت می ریم جلو... که نوشته اونجا

نکته: 8000 و 1000 خارج از اندازه رجیستر تایمر کانتر ما است پس نمی تونیم از شون استفاده بکنیم و سه تای پایینی هم دو تاش اعشاریه پس بهترین حالتی که می تونیم داشته باشیم همون 125 است بس مقیاسی که مدنظر مون است 1/64 است بس با این مقیاس ما 125 کلاک نیاز داریم

پس مقیاسی که مدنظرمون است 1/64 است پس با این مقیاس ما 125 کلاک نیاز داریم اینجا مد CTC است

### Notice!

Notice that the comparator checks for equality; thus, if we load the OCR0 register with a value that is smaller than TCNT0's value, the counter will miss the compare match and will count up until it reaches the maximum value of \$FF and rolls over. This causes a big delay and is not desirable in many cases.

#### Example:

In the following program, how long does it take for the PB3 to become one? Do not include the overhead due to instructions. (XTAL = 8 MHz)

```
.INCLUDE "M32DEF.INC"
      SBI
           DDRB, 3
                              ;PB3 as an output
                              ;PB3 = 0
      CBI
           PORTB, 3
      LDI
           R20,89
     OUT
           OCRO,R20
                              ;OCR0 = 89
     LDI
           R20,95
                              ; TCNT0 = 95
           TCNTO, R20
     OUT
BEGIN: LDI
           R20,0x09
           TCCR0,R20
                              ;Timer0, CTC mode, prescaler = 1
      OUT
           R20, TIFR
                              :read TIFR
AGAIN: IN
           R20,OCF0
                              ;if OCFO flag is set skip next inst.
      SBRS
      RJMP
           AGAIN
            R20.0x0
      LDI
           TCCR0,R20
                              ;stop TimerO (This line can be omitted)
     OUT
           R20,1<<OCF0
      LDI
           TIFR,R20
                        ; clear OCFO flag
     OUT
           R17,R16
                      toggle D3 of R17;
      EOR
           PORTB, R17 ; toggle PB3
     OUT
      RJMP
           BEGIN
```

نکته ای در رابطه با استفاده از تایمر صفر وجود داره و اون هم توی مد CTC: زمانی که در مد CTC کار میکنیم و قراره اون مقداری که توی شمارنده TCNT ما هست و بیاد با

پس اتفاقی که می افته اینجا به این صورت است که.... ادامه صفحه بعدی...

که بخو اد او نجا متو قف بشه

TCNT بارگذاری شده باشه کوچکتر باشه این یکسری مشکلاتی به وجود میاره و توی دور اول یک تاخیر بیشتری رو به ما میده

OCR چک بشه اگر احیانا اون عددی که داخل OCR قرار دادیم از عددی که به صورت اولیه در


مثال در باره همین نکته:

ما با OCR رو با 89 پر کردیم و در ادامه میایم رجیستر TCNT رو با 95 پر میکنیم و تنظیم

میکنیم که تایمر صفر ما توی مد CTC و با اسکیل یک میخواد کار بکنه

الان مقداری که توی TCNT است بیشتر از OCR است ینی هیچ وقت این مچ نمیشه با این OCR

## Example cnt.




Since the value of TCNT0 (95) is bigger than the content of OCR0 (89), the timer counts up until it gets to \$FF and rolls over to zero. The TOV0 flag will be set as a result of the overflow. Then, the timer counts up until it becomes equal to 89 and compare match occurs. Thus, the first compare match occurs after 161 + 90 = 251 clocks, which means after  $251 \times 0.125 \,\mu s = 31.375 \,\mu s$ . The next compare matches occur after 90 clocks, which means after  $90 \times 0.125 \,\mu s = 11.25 \,\mu s$ .


تایمر از 95 شروع میکنه به شمارش به حد ماکس که رسید ینی به 255 که رسید میکنه و توی دوره های بعدی می تونه مچ بشه به اون عددی که توی OCR هست

### Timer2 ATmega32

Timer2 is an 8-bit timer. Therefore it works the same way as Timer0. But there are two differences between Timer0 and Timer2:

- 1. Timer2 can be used as a real time counter. To do so, we should connect a crystal of 32.768 kHz to the TOSC1 and TOSC2 pins of AVR and set the AS2 bit.
- 2. In Timer0, when CS02-CS00 have values 110 or 111, Timer0 counts the external events. But in Timer2, the multiplexer selects between the different scales of the clock. In other words, the same values of the CS bits can have different meanings for Timer0 and Timer2.





تایمر شماره دو هم یک تایمر 8 بیتی است و عملکرد مشابهی با تایمر صفر داره اما تفاوت هایی هم وجود داره از جمله تفاوت ها: گزینه های متفاوت تر اسکیل کلاک هست و امکانات متفاوت تری در خصوص فیدر کلاک

برای اینکه این تایمر بتونه عملکرد مناسبی داشته باشه بهترین گزینه اینه که یک کریستال با فرکانس 32.768 کیلو هرتز به این پایه ها متصل بکنیم تا تحریک بکنه این شمارنده رو و بتونیم به صورت

اولین تفاوت: تایمر دو می تونه یک منبع کلاک خارجی ناهمزمان رو هم بپذیره و این از طریق

اتصال یک کریستال به پایه های شماره 29 و 28

تفاوت دوم: در تفسیر بیت های کلاک سلکت هستش

همزمان یک تایمری هم اینجا داشته باشیم

# Timer2 ATmega32

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0		
Dit	FOC2		COM21	COM20	WGM21	CS22	CS21	CS20		
Read/Write Initial Value	W 0	RW 0	RW 0	RW 0	RW 0	RW 0	RW 0	RW 0		
FOC2	D7	while	generatir	ng a wave	write-onl Writing ompare m	1 to it can	ises the w	ave		
generator to act as if a compare match had occurred.  WGM20, WGM21										
	D6			Timer2	mode sele	ctor bits				
	0	0		Normal						
	0	1		CTC (Clear Timer on Compare Match)						
	1	0		PWM, phase correct						
	1	1		Fast PWM						
COM21:20 D5 D4				Compare Output Mode: These bits control the waveform generator (see Chapter 15).						
CS22:20	D2 D	1 D0 Tin	ner2 clock	selector						
	0 0	0	No clo	ck source	(Timer/C	Counter st	opped)			
	0 0	1	clk (No Prescaling)							
	0 1	0	clk / 8							
	0 1	1	clk / 3	2						
	1 0	0	clk / 6	4						
	1 0	1	clk / 1	28						
	1 1	0	clk / 2	56						
	1 1	1	clk / 1	024						

تایمر شماره دو و رجیستر کنترل ان: اینجا سه بیت داریم برای کلاک سلکت دو بیت برای انتخاب مد بنی WGM

بیت های مربوط به کنتر لر حالتی که می خواد compare انجام بشه بیت های WGM20, WGM21 باعث میشه که ما بتونیم بین 4 مد عملیاتی که این تایمر در

بیت های ۷۷ ایا۱۷۱۷ , ۷۷ ایسه که ما بنونیم بین 4 مد عملیاتی که این تایمر در اختیار ما قرار میده انتخاب داشته باشیم کلاک سلکت: .. CS که سه بیت داریم:

اگر همش صفر باشه ینی هیچ منبع کلاکی به تایمر ما متصل نیست و اصلا کار نمی کنه تایمر اگر یک باشه هیچ اسکیلی نداره و کلاک اصلی مستقیما به شمارنده متصل خواهد شد اگر دو باشه کلاک ما 1/8 خواهد شد

و بقيش هم مثل اسلايد... توى اسلايد رو بخون

### Asynchronous status register (ASSR)



**AS2** When it is zero, Timer2 is clocked from  $clk_{I/O}$ . When it is set, Timer2 works as RTC.

#### Example (Timer2 Programming)

Find the value for TCCR2 if we want to program Timer2 in normal mode with a prescaler of 64 using internal clock for the clock source.



داخلی یا یک منبع ناهمزمان خارجی انتخاب بکنیم و انتخاب بین این دو منبع کلاک از طریق یک بیت کنترلی تحت عنوان AS2 انجام میشه AS2 چی هست؟ یک رجیستر داریم تحت عنوان ASSR که یک رجیستر 8 بیتی هستش و AS2

در ساختار تایمر شماره دو دیدیم که می تونیم منبع کلاک تغذیه کننده این تایمر رو از یک منبع

یک بیت از این رجیستر است پنی بیت شماره 3 و که این یکسری کنترل هایی در رابطه با تایمر شماره دو برای ما فراهم میکنه:

اگر این بیت شماره 3 رو ست بکنیم این باعث میشه که اون تایمر ما بره و از اون کلاک ناهمزمان خارجی تغذیه بشه

مثال:

نحوی تنظیم تایمر شماره دو:

می خوایم رجیستر کنترلی تایمر دو رو به نحوی برنامه ریزی بکنیم که توی مد نرمال با اسکیل 64

کار یکنه

شکلش پایین است از روش ببین

## Example

Using a prescaler of 64, write a program to generate a delay of 1920 µs. Assume XTAL = 8 MHz.

```
Timer clock = 8 \text{ MHz}/64 = 125 \text{ kHz} \rightarrow \text{Timer Period} = 1 / 125 \text{ kHz} = 8 \,\mu\text{s} \rightarrow
Timer Value = 1920 \,\mu s / 8 \,\mu s = 240
:---- Timer2 Delay
DELAY:LDI R20, -240 ; R20 = 0x10
      OUT TCNT2, R20 ;load Timer2
      LDI R20,0x04
      OUT TCCR2, R20 ; Timer2, Normal mode, int clk, prescaler 64
AGAIN: IN R20, TIFR ; read TIFR
                          ;if TOV2 is set skip next instruction
      SBRS R20, TOV2
      RJMP AGAIN
      LDI R20,0x0
                         ;stop Timer2
      OUT TCCR2, R20
      LDI R20,1<<TOV2
            TIFR,R20 ; clear TOV2 flag
      OUT
      RET
```

مثال: می خوابم در اسکبل 1/64 ام یک بر نامه ای بنو بسیم یا تابمر شماره دو که تاخیری به میز ان 1920

می خوایم در اسکیل 1/64 ام یک برنامه ای بنویسیم با تایمر شماره دو که تاخیری به میزان 1920 میکروثانیه به ما بده و فرض میکنیم کلاک کنترلر ما 8 مگاهرتز هستش

توضیحاتش توی اسلاید است

نیاز داریم 240 کلاک رو بشماریم

# Example

Using CTC mode, write a program to generate a delay of 8 ms. Assume XTAL = 8 MHz.

As XTAL = 8 MHz, the different outputs of the prescaler are as follows:

<u>Prescaler</u>	Timer Clock	Timer Period	Timer Value
None	8 MHz	$1/8 \text{ MHz} = 0.125 \mu\text{s}$	$8 \text{ ms} / 0.125 \mu\text{s} = 64 \text{k}$
8	8  MHz/8 = 1  MHz	$1/1 \text{ MHz} = 1 \mu \text{s}$	$8 \text{ ms} / 1 \mu \text{s} = 8000$
32	8  MHz/32 = 250  kHz	$1/250 \text{ kHz} = 4  \mu \text{s}$	$8 \text{ ms} / 4 \mu \text{s} = 2000$
64	8  MHz/64 = 125  kHz	$1/125 \text{ kHz} = 8 \mu\text{s}$	$8 \text{ ms} / 8 \mu \text{s} = 1000$
128	8  MHz/128 = 62.5  kHz	$1/62.5 \text{ kHz} = 16 \mu\text{s}$	$8 \text{ ms} / 16 \mu \text{s} = 500$
256	8  MHz/256 = 31.25  kHz	$1/31.25 \text{ kHz} = 32 \mu\text{s}$	$8 \text{ ms} / 32 \mu\text{s} = 250$
1024	8  MHz/1024 = 7.8125  kHz	$1/7.8125 \text{ kHz} = 128 \mu\text{s}$	$8 \text{ ms} / 128 \mu\text{s} = 62.5$

From the above calculation we can only use options Prescaler = 256 or Prescaler = 1024. We should use the option Prescaler = 256 since we cannot use a decimal point. To wait 250 clocks we should load OCR2 with 250 - 1 = 249.

مثال: از تایمر شماره 2 می خوایم توی مد CTC استفاده بکنیم و فرض میکنیم فرکانس کاری 8 مگاهر تز

است و میخوایم یک تاخیری به اندازه 8 میلی ثانیه داشته باشیم:

گزینه هایی که برای انتخاب کلاک داریم: اینه که هیچ اسکیلی نداشته باشیم یا 8 یا 32 یا ... داشته باشیم (توی اسلاید نوشته) 64K و 8000 و 2000 و 1000 و 500 توى اندازه رجيستر نيست چون رجيستر ما 8 بيتى

پس از بین دو گزینه 250 و 62.5 (رقم اعشار چندان امکان پذیر نخواهد بود) پس ما 250 رو انتخاب می کنیم

در كل ما بايد 250 سيكل ساعت رو بشماريم پس OCR2 با 249 پر ميكنيم

# Example cnt.

Using CTC mode, write a program to generate a delay of 8 ms. Assume XTAL = 8 MHz.

TCCR2 =	0	0	0	0	1	1	1	0
	FOC2	WGM20	COM21	COM20	WGM21	CS22	C\$21	CS20
;		Timer	2 Dela	У				
DELAY:LDI	R20,0							
QUT	TCNT2	,R20		; TCNT	2 = 0			
LDI	R20,2	49						
OUT	OCR2,	R20		;OCR2	= 249			
LDÏ	R20,0	x0E						
OUT	TCCR2	,R20		;Time	r2,CTC	mode	,presc	aler = 2
AGAIN: IN	R20,T	IFR		;read	TIFR			
SBRS	R20,0	CF2		;if 0	CF2 is	set	skip n	ext inst
RJMP	AGAIN							
LDI	R20,0	x0						
OUT	TCCR2	,R20		;stop	Timer.	2		
LDI	R20,1	<<0CF2						
OUT	TIFR,	R20		;clea	r OCF2	flag	r	
RET								


كد مرتبط با مثال قبلى:

### Timer1 ATmega32

Since Timer1 is a 16-bit timer its 16-bit register is split into two bytes. These are referred to as TCNT1L (Timer1 low byte) and TCNT1H (Timer1 high byte).

Timer1 also has two control registers named TCCR1A (Timer/counter 1 control register) and TCCR1B. The TOV1 (timer overflow) flag bit goes HIGH when overflow occurs. Timer1 also has the prescaler options of 1:1, 1:8, 1:64, 1:256, and 1:1024.

There are two OCR registers in Timer1: OCR1A and OCR1B. There are two separate flags for each of the OCR registers, which act independently of each other.



تايمر شماره يک: این تایمر یک تایمر 16 بیتی هستش و از اونجایی که میکروکنتر لر AVR یک میکروکنتر لر 8 بیتی

است پس ما 16 بیت رو به دو قسمت 8 بیتی تقسیم می کنیم اینجا تایمر TCNT1L, TCNT1H رو به دو قسمت low, high تقسیم میکنیم:

اينجا هم دوتا رجيستر TCCR داريم كه با نام A, B شناخته ميشه يني TCCR1B داريم و یک TOV1 هم داریم = و زمانی که تایمر ما overflow میکنه این پرچم یک خواهد شد

از امکاناتی که توی تایمر شماره یک هستش اینه که ما اسکیل های متفاوتی داریم: 1 و 1/8 و


1/64 و 1/256 و 1/1024 ام هستش و دوتا رجیستر OCR داره که با OCR1B شناخته میشه متناظر با هر کدوم از این رجیستر های OCR ما یک فلگ داریم که به نام OCF1A , OCF1B که هر کدوم متناظر با

شکلش هم توی صفحه است:

OCR ها دیده شده

توی این تایمر یک رجیستر اضافی هم داریم تحت عنوان ICR که برای کیچر کردن ورودی مورد استفاده قر ار میگیره

## Timer1 ATmega32



ساختار کلی اش:

## Timer1 ATmega32

The TIFR register contains the TOV1, OCF1A, and OCF1B flags.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0		
	OCF2	TOV2	ICF1	OCF1A	OCF1B	TOVI	OCF0	TOV0		
Read/Write Initial Value	R/W 0	R/W 0	R/W 0	R/W 0	R/W 0	R/W 0	R/W 0	R/W 0		
TOV0	D0 Timer0 overflow flag bit									
	0 = Timer0 did not overflow.									
	1 = Timer0 has overflowed (going from \$FF to \$00).									
OCF0	<b>D</b> 1	Time	Timer0 output compare flag bit							
	0 = compare match did not occur.									
	1 = compare match occurred.									
TOV1	D2	D2 Timer1 overflow flag bit								
OCF1B	D3	D3 Timer1 output compare B match flag								
OCF1A	D4									
ICF1	D5	Input	Input Capture flag							
TOV2	D6	Time	Timer2 overflow flag							
OCF2	D7		Timer2 output compare match flag							


پرچم های OCF: ما اینجا دو تا پرچم OCF داریم برای تایمر شماره یک

یک فلگ TOV داریم و یک فلگ ICF داریم پس برای این تایمر ما در کل 4 تا فلگ در رجیستر TIFR مون داریم

OCE1A OCE1B مین مالت COE1A OCE1B مینتشد که در اور OCE1A OCE1B

یک دونه هم TOV داریم که به صورت مشترک داره استفاده میشه

۱۱۶۸ موں داریم OCF1A , OCF1B برای اون حالت compare هستش که برای OCR های A , B وجود داره



رجيستر TCCR: این رجیستر 16 بیت داره و در دو قسمت 8 بیتی تقسیم شده

و در قسمت پایین تر اون ما بیت های کنترلی و حالتی که میخوایم compare داشته باشیم و بیت شماره 0 و 1 اش برای تنظیم مد است

هستش که ما 16 مد عملیاتی می تونیم داشته باشیم (که در صفحه بعدی است..)

توی قسمت بالاتر دو بیت WGM میاد در کنار سه بیت کلاک سلکت قرار می گیره

کلاک سلکت گزینه های متفاوتی داره در حالت کلی ما اینجا 4 بیت برای انتخاب مد داریم و داشتن 4 بیت برای انتخاب مد به معنای این

Mode	WGM13	WGM12	WGM11	WGM10	Timer/Counter Mode of Operation	Тор		TOV1 Flag
							OCR1x	Set on
0	0	0	0	0	Normal	0xFFFF	Immediate	MAX
1	0	0	0	1	PWM, Phase Correct, 8-bit	0x00FF	TOP	BOTTOM
2	0	0	1	0	PWM, Phase Correct, 9-bit	0x01FF	TOP	BOTTOM
3	0	0	1	1	PWM, Phase Correct, 10-bit	0x03FF	TOP	BOTTOM
4	0	1	0	0	CTC	OCR1A	Immediate	MAX
5	0	1	0	1	Fast PWM, 8-bit	0x00FF	TOP	TOP
6	0	1	1	0	Fast PWM, 9-bit	0x01FF	ТОР	TOP
7	0	1	1	1	Fast PWM, 10-bit	0x03FF	TOP	TOP
8	1	0	0	0	PWM, Phase and Frequency Correct	ICR1	воттом	BOTTOM
9	1	0	0	1	PWM, Phase and Frequency Correct	OCR1A	воттом	воттом
10	1	0	1	0	PWM, Phase Correct	ICR1	TOP	BOTTOM
11	1	0	1	1	PWM, Phase Correct	OCRIA	TOP	BOTTOM
12	1	1	0	0	CTC	ICR1	Immediate	MAX
13	1	1	0	1	Reserved	•	-	<b>-</b>
14	1	1	1	0	Fast PWM	ICR1	TOP	TOP
15	1	1	1	1	Fast PWM	OCR1A	TOP	TOP


CS12:CS10	D2D1D0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0	Timer I clock selector No clock source (Timer/Counter stopped) clk (no prescaling) clk / 8 clk / 64 clk / 256 clk / 1024 External clock source on T1 pin. Clock on falling edge.
	1 1 0	External clock source on T1 pin. Clock on falling edge.  External clock source on T1 pin. Clock on rising edge.

که یک مد اون به صورت reserved نگه داشته شده ینی حالتی که مقدار WGM11 ما صفر هستش و بقیه یک اند

کلاک سلکت رو هم ینی CS رو پایین نشون داده...

## Normal Mode (WGM13:10=0000)

In this mode, the timer counts up until it reaches \$FFFF (which is the maximum value) and then it rolls over from \$FFFF to 0000. When the timer rolls over from \$FFFF to 0000, the TOV1 flag will be set.




مدهای عملیاتی تایمر یک: مشابه قبلی ها است توی بیت نرمال سقف ما FFFF است

این مد رو زمانی داریم که WGM10 تا WGM13 ما با 0000 پر شده باشه

### CTC Mode (WGM13:10=0100)

In mode 4, the timer counts up until the content of the TCNT1 register becomes equal to the content of OCR1A (compare match occurs); then, the timer will be cleared when the next clock occurs. The OCF1A flag will be set as a result of the compare match as well.



:CTC 🏎 توی این مد میایم WGM ها رو با 0100 پر می کنیم مشابه قبلی ها است

Find the values for TCCR1A and TCCR1B if we want to program Timer1 in mode 0 (Normal), with no prescaler. Use AVR's crystal oscillator for the clock source.

```
TCCR1A = 0000\ 0000 WGM11 = 0, WGM10 = 0

TCCR1B = 0000\ 0001 WGM13 = 0, WGM12 = 0, oscillator clock source, no prescaler
```

Find the values for TCCR1A and TCCR1B if we want to program Timer1 in mode 4 (CTC, Top = OCR1A), no prescaler. Use AVR's crystal oscillator for the clock source.

```
TCCR1A = 0000 0000 WGM11 = 0, WGM10 = 0
TCCR1B = 0000 1001 WGM13 = 0, WGM12 = 1, oscillator clock source, no prescaler
```

میخوایم تایمر شماره یک رو به نحوی تنظیم بکنیم که توی مد نرمال و بدون هیچ اسکیلی بخواد

کار بکنه:

میخوایم تایمر یک رو در مد 4 ینی مد CTC فعال بکنیم و هیچ اسکیلی هم نداشته باشیم:

مثال:

Find the frequency of the square wave generated by the following program if XTAL = 8 MHz. In your calculation do not include the overhead due to instructions in the loop.

```
.INCLUDE "M32DEF.INC"
     INITSTACK
           R16,0x20
     LDI
         DDRB,5
                    ;PB5 as an output
     SBI
     LDI
          R17,0
           PORTB, R17; PB5 = 0
     OUT
BEGIN:RCALL DELAY
     EOR R17,R16 ; toggle D5 of R17
     OUT PORTB, R17 ; toggle PB5
     RJMP BEGIN
  ----- Timerl delay
DELAY:LDI R20,0xD8
           TCNT1H,R20; TCNT1H = 0xD8
     OUT
     LDI
           R20,0xF0
                      ; TCNT1L = 0xF0
     OUT
           TCNT1L, R20
           R20.0x00
     LDI
           TCCR1A,R20 ; WGM11:10 = 00
     OUT
           R20.0x01
     LDI
                      ;WGM13:12 = 00, Normal mode, prescaler = 1
     OUT
           TCCR1B,R20
AGAIN: IN
           R20,TIFR
                      ;read TIFR
           R20, TOV1
                      ; if TOV1 is set skip next instruction
     SBRS
     RJMP
           AGAIN
           R20,0x00
     LDI
     OUT
           TCCR1B,R20 ;stop Timer1
     LDI
           R20.0x04
           TIFR, R20 ; clear TOV1 flag
     OUT
     RET
```

مثال: میخوایم فرکانس موج مربعی که این برنامه داره اینجا تولید میکنه رو محاسبه کنیم:

فرض میکنیم فرکانس کلاک ما 8 مگاهرتز هستش

جواب میشه صفحه بعدی...

## Example cnt.

Find the frequency of the square wave generated by the following program if XTAL = 8 MHz. In your calculation do not include the overhead due to instructions in the loop.

WGM13:10 = 0000 = 0x00, so Timer1 is working in mode 0, which is Normal mode, and the top is 0xFFFF.

FFFF + 1 – D8F0 = 0x2710 = 10,000 clocks, which means that it takes 10,000 clocks. As XTAL = 8 MHz each clock lasts 1/(8M) =  $0.125~\mu s$  and delay =  $10,000 \times 0.125~\mu s$  =  $1250~\mu s$  = 1.25~m s and frequency =  $1/(1.25~m s \times 2)$  = 400~Hz.

In this calculation, the overhead due to all the instructions in the loop is not included.

Notice that instead of using hex numbers we can use HIGH and LOW directives, as shown below:

```
LDI R20,HIGH (65536-10000) ;load Timer1 high byte
OUT TCNT1H,R20 ;TCNT1H = 0xD8

LDI R20,LOW (65536-10000) ;load Timer1 low byte
OUT TCNT1L,R20 ;TCNT1L = 0xF0
```

#### or we can simply write it as follows:

```
LDI R20,HIGH (-10000) ;load Timer1 high byte
OUT TCNT1H,R20 ;TCNT1H = 0xD8

LDI R20,LOW (-10000) ;load Timer1 low byte
OUT TCNT1L,R20 ;TCNT1L = 0xF0
```

با توجه به این که WGM های ما با صفر پر شدن ینی مد نرمال رو داریم

Find the frequency of the square wave generated by the following program if XTAL = 8 MHz. In your calculation do not include the overhead due to instructions in the loop.

```
.INCLUDE "M32DEF.INC"
                             ;PB5 as an output
           DDRB, 5
      SBI
                             ;PB5 = 1
           PORTB, 5
BEGIN:SBI
     RCALL DELAY
                             ;PB5 = 0
      CBI
           PORTB, 5
     RCALL DELAY
     RJMP BEGIN
;---- Timer1 delay
DELAY:LDI R20,0x00
     OUT TCNT1H, R20
         TCNT1L, R20
                              TCNT1 = 0
     OUT
     LDI R20.0
     OUT OCR1AH, R20
     LDI R20,159
     OUT OCR1AL, R20
                              ;OCR1A = 159 = 0 \times 9F
     LDI R20,0\times0
                              :WGM11:10 = 00
          TCCR1A, R20
      OUT
     LDI R20,0x09
                              ;WGM13:12 = 01,CTC mode, prescaler = 1
           TCCR1B, R20
      OUT
           R20, TIFR
                              ; read TIFR
AGAIN: IN
                              ;if OCF1A is set skip next instruction
      SBRS R20,OCF1A
     RJMP AGAIN
            R20,1<<OCF1A
      LDI
                              ;clear OCF1A flag
     OUT
           TIFR,R20
      LDI
           R19,0
           TCCR1B,R19
                              ;stop timer
     OUT
            TCCR1A,R19
      OUT
      RET
```

مثال: میخوایم فرکانس موج مربعی رو حساب بکنیم که این برنامه ای که اینجا هستش در اختیار ما قرار

میخوایم فرخانس موج مربعی رو حساب بحثیم که این برنامه ای که اینجا هستس در احتیار ما درار میده و overhead دستورات اضافی تری هم که توی این توابع تاخیر داریم رو نمیخوایم مورد محاسبه

قرار بديم

Find the frequency of the square wave generated by the following program if XTAL = 8 MHz. In your calculation do not include the overhead due to instructions in the loop.

WGM13:10 = 0100 = 0x04 therefore, Timer1 is working in mode 4, which is a CTC mode, and max is defined by OCR1A.

159 + 1 = 160 clocks

XTAL = 8 MHz, so each clock lasts  $1/(8M) = 0.125 \mu s$ .

Delay =  $160 \times 0.125 \,\mu\text{s} = 20 \,\mu\text{s}$  and frequency =  $1 / (20 \,\mu\text{s} \times 2) = 25 \,\text{kHz}$ .

In this calculation, the overhead due to all the instructions in the loop is not included.

جواب صفحه قبلی... اینجا داریم تاخیر رو محاسبه می کنیم

## Accessing 16-bit Registers

The AVR is an 8-bit microcontroller, which means it can manipulate data 8 bits at a time, only. But some Timer1 registers, such as TCNT1, OCR1A, ICR1, and so on, are 16-bit; in this case, the registers are split into two 8-bit registers, and each one is accessed individually. This is fine for most cases. For example, when we want to load the content of SP (stack pointer), we first load one half and then the other half, as shown below:

```
LDI R16, 0x12

OUT SPL, R16

LDI R16, 0x34

OUT SPH, R16 ;SP = 0x3412
```

In 16-bit timers, however, we should read/write the entire content of a register at once, otherwise we might have problems. For example, imagine the following scenario:

The TCNT1 register contains 0x15FF. We read the low byte of TCNT1, which is 0xFF, and store it in R20. At the same time a timer clock occurs, and the content of TCNT1 becomes 0x1600; now we read the high byte of TCNT1, which is now 0x16, and store it in R21. If we look at the value we have read, R21:R20 = 0x16FF. So, we believe that TCNT1 contains 0x16FF, although it actually contains 0x15FF.

اولین نکته که درباره تایمر به خصوص تایمر شماره 1 وجود داره اینه که این تایمر 16 بیتی هستش ولی میکر و کنتر لر ما 8 بیتی است در بسیاری از موارد دیگر هم ما رجیسترهای 16 بیتی هم داریم که با اونها کار میکنیم و هیچ

مشکلی نیست مثلا استک پوینتر الان مثلا توی کد روبه رو ما اومدیم استک پوینتر رو قسمت پایین و بالاش رو به صورت مجزا با یک عددی که مورد نظرمون بوده بارگذاری کردیم

ما در مورد تایمر شماره 1 که رجیسترهای TCNT, OCR, ICR اش 16 بیتی هستند یک مقدار ممکنه در بعضی از کاربردها این نوع داده بارگذاری که مثل استک داشتیم در درون رجیسترهای

مشکل ساز بشه برای همین نیازه که یک مقدار تمدیدات بیشتری در این خصوص اندیشیده بشه یکی از مشکلاتی که میشه بهش اشاره کرد:

مثلاً میخوایم با رجیستر TCNT کار بکنیم و محتوای 15FF هگز رو در درون خودش داره و اگر

بخوایم ابتدا قسمت پایین اون رو پنی FF رو بخونیم و بعد بخوایم قسمت بالای اون رو بخونیم ممکنه


در این بین یک کلاک به تایمر وارد بشه و اون یک شمارش انجام بده --> الان ما توی موقعیتی هستیم که قسمت پایین FF داریم و یک کلاک بیاد این تبدیل میشه به 1600 هگز و بعد اگر بیایم قسمت بالای اون رو بخونیم 16 هگز رو میخونیم و عددی که به این صورت خوانده میشه تهش

16FF هگز هستش که این یک مقدار اشتباهی هست برای رفع این مشکل... صفحه بعدی...

## Accessing 16-bit Registers

This problem exists in many 8-bit microcontrollers. But the AVR designers have resolved this issue with an 8-bit register called TEMP, which is used as a buffer. When we write or read the high byte of a 16-bit register, such as TCNT1, the value will be written into the TEMP register. When we write into the low byte of a 16-bit register, the content of TEMP will be written into the high byte of the 16-bit register as well. For example, consider the following program:

```
LDI R16, 0x15
OUT TCNT1H, R16 ;store 0x15 in TEMP of Timer1
LDI R16, 0xFF
OUT TCNT1L, R16 ;TCNT1L = R16, TCNT1H = TEMP
```



برای همین در میکروکنترلر برای رفع این مشکل یک رجیستر تحت عنوان رجیستر TEMP استفاده میشه به این صورت که داده ها به صورت موقت ذخیره بشه و باعث میشه که این مشکلی

كه الآن گفتيم رفع بشه نحوه کار به این صورته که ما ابتدا میایم قسمت بالای اون رجیستری که میخوایم بخونیم مثلا رجیستر TCNT1H رو میخونیم و این به صورت اتوماتیک در رجیستر TEMP ذخیره میشه و

زمانی که میخوایم اون قسمت پایین رو بخونیم و در جایی بنویسیم اینا همزمان در اون قسمت نوشته ميشه

شكل رو ببين قسمت بالاى TCNT1L به TEMP وصل است و قسمت پايينش يني TCNT1L

به باس وصله

## Accessing 16-bit Registers cnt.

After the execution of "OUT TCNT1H, R16", the content of R16, 0x15, will be stored in the TEMP register. When the instruction "OUT TCNT1L, R16" is executed, the content of R16, 0xFF, is loaded into TCNT1L, and the content of the TEMP register, 0x15, is loaded into TCNT1H. So, 0x15FF will be loaded into the TCNT1 register at once.

Notice that according to the internal circuitry of the AVR, we should first write into the high byte of the 16-bit registers and then write into the lower byte. Otherwise, the program does not work properly. For example, the following code:

```
LDI R16, 0xFF
OUT TCNT1L, R16 ;TCNT1L = R16, TCNT1H = TEMP
LDI R16, 0x15
OUT TCNT1H, R16 ;store 0x15 in TEMP of Timer1
```

does not work properly. This is because, when the TCNT1L is loaded, the content of TEMP will be loaded into TCNT1H. But when the TCNT1L register is loaded, TEMP contains garbage (improper data), and this is not what we want.

بكنيم

میاد و ذخیره میشه و در قسمت بعدی که میخوایم قسمت LOW رو بریزیم توی اون رجیستر مورد نظرمون به صورت اتوماتیک این محتوای رجیستر TEMP هم میاد همزمان در رجیستر مقصد

بعد از اینکه دستور OUT رو انجام میده برای قسمت بالا محتوای اون رجیستری که مدنظر ما بوده

پس توی این حالت اول میایم قسمت high رو می خونیم و بعد قسمت low رو و اگر این ترتیب رو

رعایت نکنیم ینی اول قسمت low رو بخونیم و بعد قسمت high رو بخونیم اون موقع مقداری از

محتوای TEMP که می خواد توی رجیستر مقصد ریخته بشه ممکنه اون مقداری نباشه که ما مورد

نظر داشتیم پس برای اینکه بخوایم از این ساختار استفاده بکنیم نیازه که حتما این ترتیب رو رعایت

### **Atomic Read Of TCNT1**

#### **Assembly Code Example**

```
TIM16_ReadTCNT1:
    ; Save global interrupt flag
    in r18,SREG
    ; Disable interrupts
    cli
    ; Read TCNT1 into r17:r16
    in r16,TCNT1L
    in r17,TCNT1H
    ; Restore global interrupt flag
    out SREG,r18
    ret
```

#### C Code Example

```
unsigned int TIM16_ReadTCNT1( void )
 unsigned char sreg;
 unsigned int i;
  /* Save global interrupt flag */
  sreg = SREG;
  /* Disable interrupts */
 _CLI();
 /* Read TCNT1 into i */
  i = TCNT1;
  /* Restore global interrupt flag */
  SREG = sreq;
 return i;
```

	_	

## **Counter Programming**

- Use of timer as an event counter
- Source of frequency
  - timer→ AVR's crystal
  - Counter→ pulse outside the AVR
- In counter mode
  - Registers such as TCNT, TCCR and OCR0 are the same as for the timer

ما میتونیم از تایمرها به دو منظور استفاده بکنیم: 1- استفاده تایمری ینی یک تاخیر رو تولید بکنیم

2- يا شمارش يكسرى رويدادها

دراین قسمت میخوایم از تایمرها برای شمارش یکسری رویدادها صحبت بکنیم و ببینیم چجوری اونارو برنامه ریزی بکنیم که یکسری رویدادهای خارجی را برای ما شمارش بکنن

توی ساختار تایمرها دو منبع فرکانس یا کلاک رو می تونیم برای تایمرها در نظر بگیریم: یا منبع داخلی یا یک رویداد خارجی

اگر بخوایم رویدادهای خارجی رو شمارش بکنیم توی این حالت به این سیستم میگن counter و باید به گونه ای تنظیم بشه که پالس های یک رویداد خارجی رو پایش بکنه و اون هارو شمارش بکنه توی این حالت ینی counter: رجیسترهایی که قبلا توی ساختار تایمرها دیدیم همون ها هستند و با همون ها کار میکنیم ینی رجیسترهای TCNT, TCCR, OCR رو داریم

## **Counter Programming**

TCCR0 register decide the source of the clock for the timer. If CS02:00 is between 1 and 5, the timer gets pulses from the crystal oscillator. In contrast, when CS02:00 is 6 or 7, the timer is used as a counter and gets its pulses from a source outside the AVR chip.

Therefore, when CS02:00 is 6 or 7, the TCNT0 counter counts up as pulses are fed from pin T0 (Timer/Counter 0 External Clockinput). In ATmega32/ATmega16, T0 is the alternative function of PORTB.0.

In the Timer0, when CS02:00 is 6 or 7, pin T0 provides the clock pulse and the counter counts up after each clock pulse coming from that pin. Similarly, for Timer1, when CS12:10 is 6 or 7, the clock pulse coming in from pin T1 (Timer/Counter 1 External Clock input) makes the TCNT1 counter count up. When CS12:10 is 6, the counter counts up on the negative (falling) edge. When CS12:10 is 7, the counter counts up on the positive (rising) edge. In ATmega32/ATmega16, T1 is the alternative function of PORTB.1.

(XCK/T0) PB0 □	1	40	PA0 (ADC0)
(T1) PB1 □	2	39 🗀	PA1 (ADC1)
(INT2/AIN0) PB2	3	38 🗖	PA2 (ADC2)
(OC0/AIN1) PB3	4	37 🗁	PA3 (ADC3)
(SS) PB4 □	5	36 🗁	PA4 (ADC4)
(MOSI) PB5 □	6	35 🗖	PA5 (ADC5)
(MISO) PB6 □	7	34 🗁	PA6 (ADC6)
(SCK) PB7 $\square$	8	33 🗖	PA7 (ADC7)
1-7-5-7-1-1-1	_		

برای اینکه بیایم سیستم این counter رو تنظیم بکنیم تا بیاد و رویدادهای خارجی رو شمارش بکنه برای ما: نیاز داریم که اون رجیستر کنترل رو برای تایمر هامون به گونه ای تنظیم بکنیم که مبنع کلاک رو از اون پالس هایی که از اون رویداد خارجی میاد تحریک بکنه و با پالس هایی که

نکته: توی تایمر صفر و یک این امکان رو ما داریم می تونستیم منبع کلاک رو با کلاک سلکتور انتخاب بکنیم

از سمت اون رویداد میاد شمارش بکنه

توی تایمر صفر اگر مقدار سه بیت کلاک سلکتور ما ینی CS ما 6 یا 7 باشه این میاد پالسی که از

اون منبع خارجی می اومد رو به کانتر ما وصل می کرد و کانتر با این پالس شمارش میکرد: توی حالت 6 ما از لبه پایین رونده اون پالس استفاده میکنیم و اگر 7 باشه لبه بالارونده اون رو به

عنوان تحریک کننده شمارنده انتخاب میکنه برای اینکه بیایم و اون پالس رویداد خارجی رو به سیستم شمارنده توی تایمر صفر متصل بکنیم این


رو از طریق پایه صفر پورت B انجام میده ینی T0 همین کارو می تونیم برای تایمر یک هم داشته باشیم: برای تایمر یک ما CS ها که بیت های شماره

10 تا 12 بود رو باید روی 6 یا 7 تنظیم بکنیم که اگر روی 6 تنظیم بشه به لبه پایین رونده حساسه و اگر روی 7 تنظیم بشه به لبه بالارونده حساسه

و پایه PB1 ینی T1 می تونه اون محلی باشه که ما پالس های رویداد خارجی رو متصل میکنیم تا به تایمر یک متصل بشه

Find the value for TCCR0 if we want to program Timer0 as a Normal mode counter. Use an external clock for the clock source and increment on the positive edge.

TCCR0 = 0000 0111 Normal, external clock source, no prescaler



مثال: می خوایم تایمر صفر رو به گونه برنامه ریزی بکنیم که توی مد نرمال به عنوان کانتر عمل بکنه: چون می خوایم از کلاک خارجی استفاده بکنیم و یک رویداد رو شمارش بکنیم و اون هم توی لبه

بيدا بكنه

توی شکل:

اون سیگنالی که از خارج میاد به پایه TO متصل میکنیم

بالارونده، میایم مقدار کلاک سلکتور هامون رو پنی سه بیت رو با یک پر می کنیم این باعث میشه

که ما بتونیم اون رویداد خارجی به شمارندمون متصل بکنیم و با لبه بالارونده اون کانترمون افزایش

Assuming that a 1 Hz clock pulse is fed into pin T0 (PB0), write a program for Counter0 in normal mode to count the pulses on falling edge and display the state of the TCNT0 count on PORTC.

```
.INCLUDE "M32DEF.INC"
                               ;make TO (PBO) input
            DDRB, 0
      CBI
           R20,0xFF
      LDI
                               ;make PORTC output
      OUT
           DDRC,R20
          R20.0x06
      LDI
                               ; counter, falling edge
      OUT
            TCCRO, R20
AGATN:
            R20, TCNTO
      IN
                               :PORTC = TCNTO
            PORTC, R20
      OUT
            R16, TIFR
      IN
                               ; monitor TOVO flag
      SBRS R16, TOVO
                               ;keep doing if TimerO flag is low
      RJMP AGAIN
      LDI R16,1<<TOV0
                               :clear TOV0 flag
      OUT
            TIFR, R16
                               ; keep doing it
                                                  ATmega32
      RJMP
            AGAIN
                                                                 to
                                                    PORTO
                                                                 LEDs
       PORTC is connected to 8 LEDs
                                                   PB<sub>0</sub>
       and input T0 (PB0) to 1 Hz pulse.
                                                T<sub>0</sub>
```

مثال: یک پالسی داریم که با یک هر تز میاد و متصل میشه به پین T0 ینی پورت B پین شماره صفر و

این پالس هارو برای ما شمارش بکنه واین حساس به لبه پایین رونده باشه و در نهایت میزان تعداد این پالس هارو روی پورت C برای ما نمایش بده

میخوایم یک برنامه ای بنویسیم که از تایمر به عنوان کانتر توی مد نرمال استفاده میکنه و بیاد تعداد

جو اب:

کافیه که پین صفر پورت B ینی T0 رو به عنوان ورودی تنظیم بکنیم

و يورت C به عنوان خروجي

و تایمر صفر را به گونه تنظیم بکنیم که در مد نرمال بیاد و از لبه پایین رونده که یک سیگنال خروجی که به To متصل است استفاده بکنیم و شمارش رو انجام بده و کافیه که مقدار TCCRO

رو با 6 پر بکنیم

Assuming that clock pulses are fed into pin T1 (PB1), write a program for Counter1 in Normal mode to count the pulses on falling edge and display the state of the TCNT1 count on PORTC and PORTD.

```
.INCLUDE "M32DEF.INC"
                             ; make T1 (PB1) input
     CBI
           DDRB, 1
           R20,0xFF
     LDI
                             ; make PORTC output
           DDRC, R20
     OUT
                             ; make PORTD output
           DDRD, R20
     OUT
           R20.0x0
     LDI
     OUT
           TCCR1A, R20
           R20,0x06
     LDI
                             ; counter, falling edge
           TCCR1B,R20
     OUT
                                                               ATmega32
AGAIN:
                             R20 = TCNT1L, TEMP = TCNT1H
           R20, TCNT1L
     IN
                             ; PORTC = TCNTO
           PORTC, R20
     OUT
                                                                 PORTC
                             :R20 = TEMP
           R20, TCNT1H
     IN
                                                                 PORTD
                             :PORTD = TCNTO
     OUT
           PORTD, R20
           R16, TIFR
     IN
                                                               PB1 (T1)
     SBRS R16, TOV1
                             ; keep doing it
     RJMP AGAIN
                             ;clear TOV1 flag
           R16,1<<TOV1
     LDI
     OUT
           TIFR, R16
                                                                           71
                             ; keep doing it
           AGAIN
     RJMP
```

مثال:

که اینجا از پورت C, D استفاده شده

برای تایمر یک یک پالس کلاکی به پایه T1 متصل است و میخوایم یک برنامه ای بنویسیم که توی مد نرمال از

تایمر صفر استفاده بکنه و بیاد تعداد این رویدادها رو بشماره و روی پورت C, D نمایش بده جواب: چون تایمر یک 16 بیتی هستش ما برای نمایش این تعداد پالس ها به دو پورت نیاز داریم

### Notice!

might think monitoring the TOV and OCR flags is a waste of the microcontroller's time. You are right. There is a solution to this: the use of interrupts. Using interrupts enables us to do other things with the microcontroller. When a timer Interrupt flag such as TOV0 is raised it will inform us. This important and powerful feature of the AVR is discussed next.

نکته: وقتی داریم از تایمر استفاده میکنیم ما مرتب میایم و پرچم رو چک میکنیم ینی عملا میایم و میکروکنترلر خودمون رو نگه میداریم

که این مشکل است و راه حل ان استفاده از وقفه ها هستش

# پایان

موفق و پیروز باشید