ارتباط سریال در AVR

آشنایی با ارتباط سریال

Dr. Aref Karimiafshar A.karimiafshar@iut.ac.ir



Transferring Data

- Two ways of data transferring
 - Parallel
 - Eight or more lines are used to transfer data
 - A few meters away (short distance)
 - » Printers and IDE hard disks
 - Serial
 - Send one bit at a time
 - Many meters away
 - » keyboards

در یک دسته بندی می تونیم روش های انتقال داده رو به دو دسته موازی و سربال تقسیم بندی بکنیم: موازی: در هنگام انتقال داده به صورت موازی ما معمولا میایم و یک بایت یا بیشتر رو انتقال میدیم و این


مستلزم آینه که ما حداقل 8 خط یا بیشتر رو برای انتقال داده در نظر گرفته باشیم ولی هر چند این انتقال داده می تونه پر سرعت باشه ولی برای فاصله های کوتاه مفید است مثل پرینتر های قدیمی یا هار د دیسک های IDE

سریال: در هر زمان میاد و فقط یک بیت رو ارسال میکنه - این انتقال بر ای فواصل دور هم مفید است

در هر زمان میاد و فقط یک بیت رو ارسال میکنه - این انتقال برای فواصل دور هم مفید است مثل کیبورد

Data Transferring

When a microprocessor communicates with the outside world, it provides the data in byte-sized chunks. For some devices, such as printers, the information is simply grabbed from the 8-bit data bus and presented to the 8-bit data bus of the device. This can work only if the cable is not too long, because long cables diminish and even distort signals. Furthermore, an 8-bit data path is expensive. For these reasons, serial communication is used for transferring data between two systems located at distances of hundreds of feet to millions of miles apart.



وقتی یک میکروپروسسور میخواد با دنیای بیرون ارتباط برقرار بکنه این ارتباط به صورت بایتی است و اون میاد بایتش رو روی باس داده قرار می ده و این منتقل میشه و اگر ما 8 خط داده داشته باشیم این کار به راحتی انجام میشه ولی اگر بخوایم اینو در قالب بایتی انجام بدیم مجبوریم از اون

دسته بندی موازی استفاده بکنیم که برای فواصل طولانی ممکنه چندان مناسب نباشه چون به یک


همین می ریم سراغ ارتباط سربال

ارتباط سربال مي تونه براي فواصل طولاني تر مناسب باشه

سری مشکلاتی برخورد می کنیم توی انتقال سیگنال ها و هزینه این کار هم خیلی بیشتر است برای

Serial Data Communication

- For serial data communication to work
 - Byte of data must be converted to serial bits
 - Parallel-in-Serial-out shift register
 - Then it can be transmitted over a single data line
 - At the receiving end
 - Serial-in-Parallel-out shift register
 - Then pack them into a byte



برای اینکه یک انتقال داده بیاد و به صورت سریال انجام بشه ما باید بایت داده رو به صورت سریال در اختیار اون رسانه ای که قراره اینو انتقال بده قرار بدیم این کار از طریق یک شیفت رجیستری انجام میشه تحت عنوان Parallel-in-Serial-out --> ما به صورت موازی داده رو وارد میکنیم

ینی یک بایت رو در اختیار این شیفت رجیستر قرار میدیم و اون به صورت سریال بیت به بیت روی خط اونو ارسال میکنه و سمت گیرنده هم یک اتفاق مشابه باید بیوفته پنی ما داریم بیت ها رو این بار

تک به تک دریافت میکنیم اما باید اونو به صورت بایت در اختیار سیستم قرار بدیم ینی اون بیت هایی که میاد رو بسته بندی میکنیم و تحت عنوان یک قالبی می تونه مثل به صورت بایت در اختیار

اون سیستم قرار بگیره و ازش استفاده بکنه توی شکل:

داده به صورت موازی توی این شیفت رجیستر قرار میگیره و بعد بیت به بیت به صورت سریال از


این رجیستر خارج میشه و وقتی که میخوایم دریافت بکنیم بیت ها دونه به دونه اون ور دریافت میشه

و وقتی که همش دریافت شد به صورت یک بایت در اختیار سیستم قرار میگیره

Methods Serial Data Communication

Serial data communication uses two methods, asynchronous and synchronous. The *synchronous* method transfers a block of data (characters) at a time, whereas the *asynchronous* method transfers a single byte at a time. It is possible to write software to use either of these methods, but the programs can be tedious and long. For this reason, special IC chips are made by many manufacturers for serial data communications. These chips are commonly referred to as UART (universal asynchronous receiver-transmitter) and USART (universal synchronous-asynchronous receiver-transmitter). The AVR chip has a built-in USART.

TX Circuit RX RX RX RX circuit RX RX circuit RX RX circuit RX RX circuit RX RX circuit



از دیدگاه دیگری: ما روش انتقال سربیال رو میتونیم به دسته synchronous, asynchronous تقسیم بندی بکنیم: توی حالت synchronous: معمولا این ها روش هایی هستند که میان یک بلاک از داده ها رو به

صورت همزمان منتقل میکنه اما در روش asynchronous در هر زمان فقط یک بایت هستش که میاد و منتقل میشه انجام این ده نه ۶ انتقال در زیر دسته در خانه اده انتقال سربال می ته نه به صورت ندم افزاری ته ی

انجام این دو نوع انتقال در زیر دسته در خانواده انتقال سربال می تونه به صورت نرم افزاری توی میکرو انجام بشه که یک کار بسیار پرزحمتی خواهد بود و چندان مورد اقبال قرار نگرفته برای میکرو انجام بشه که یک کار بسیار پرزحمتی خواهد بود و چندان مورد اقبال قرار نگرفته برای


همین یکسری ICهایی وجود داره که توسط کاربردهای متفاوتی این ها تولید شده و این ارتباط سریال رو برای ما برقرار میکنه و این ها به دوتا دسته خیلی معروف تقسیم میشن: UART, USART

UART فقط نوع asynchronous برای ما انجام میدن asynchronous فقط نوع USART و هم به صورت synchronous و هم به صورت

سریال رو مدیریت میکنه و برای ما انجام میده AVR هم این تراشه رو به صورت سخت افزاری داخل خودش داره و نیاز نیست که این ها رو اون استفاده کننده به صورت نرم افزاری انجام بده

Methods Serial Data Communication

In data transmission, if the data can be both transmitted and received, it is a duplex transmission. This is in contrast to simplex transmissions such as with printers, in which the computer only sends data. Duplex transmissions can be half or full duplex, depending on whether or not the data transfer can be simultaneous. If data is transmitted one way at a time, it is referred to as half duplex. If the data can go both ways at the same time, it is full duplex. Of course, full duplex requires two wire conductors for the data lines (in addition to the signal ground), one for transmission and one for reception, in order to transfer and receive data simultaneously.



6

خطوطی که ما داریم می تونه یک مقدار وابسته به اون سیستمی که میخوایم استفاده بکنیم متفاوت باشه که این ها معمولا در سه دسته تقسیم بندی میشن: فقط از یک سمت امکان ارتباط با سمت دیگر رو داریم ینی یک سمت ارسال میکنه و سمت دیگر در افت میکنه: simpley

دریافت میکنه: simplex یا به صورت duplex توی این حالت می تونه یا half.. باشه در این حالت ما در هر زمان امکان

ارسال از یک سمت به سمت دیگر رو داریم ولی به صورت بالقوه امکان ارتباط از هر سمت به


سمت دیگر وجود داره ولی نه همزمان و حالت full. توی این حالت این ارتباط می تونه از هر

سمت به سمت دیگر باشه و همزمان هم باشه

Asynchronous Serial Data Communication

The data coming in at the receiving end of the data line in a serial data transfer is all 0s and 1s; it is difficult to make sense of the data unless the sender and receiver agree on a set of rules, a *protocol*, on how the data is packed, how many bits constitute a character, and when the data begins and ends.

Asynchronous serial data communication is widely used for character-oriented transmissions, while block-oriented data transfers use the synchronous method. In the asynchronous method, each character is placed between start and stop bits. This is called *framing*. In data framing for asynchronous communications, the data, such as ASCII characters, are packed between a start bit and a stop bit. The start bit is always one bit, but the stop bit can be one or two bits. The start bit is always a 0 (low), and the stop bit(s) is 1 (high).



Notice in the Figure that when there is no transfer, the signal is 1 (high), which is referred to as *mark*. The 0 (low) is referred to as *space*. Notice that the transmission begins with a start bit (space) followed by D0, the LSB, then the rest of the bits until the MSB (D7), and finally, the one stop bit indicating the end of the character "A".

ارتباط asynchronous: بخاطر اینکه ما بیایم این ارسال داده هارو به صورت دقیقی کنترل بکنیم یکسری قواعدی وجود

asynchronous که به صورت وسیعی این ها برای ارسال هایی که مبتنی بر کارکتر هستن

کار کلا framing میگیم ینی ما برای اینکه به درستی تشخیص بدیم اونور کجا شروع شده و کجا

که به این میگیم mark میگیم پنی به خط به صورت اولیه توی وضعیت high قرار داده و وقتی که

میخواد ارتباطش رو شروع بکنه یک بیت صفر یا space می فرسته و بعد حالا اون متن اصلی

می فرسته که این معمولا یک هم هستش و بعد خط توی اون حالت نرمال خودش قرار میگیره تا

نکته: این 8 بیتی که میخوایم بفرستیم از اون بیت کم ارزش تر شروع میکنه به ارسال شدن

اینکه بخواد اون داده مورد نظر خودش رو ارسال بکنه

رو از کم ارزش ترین بیت شروع میکنه به ارسال کردن و وقتی که پیامش تموم شد یک بیت stop

این ارسال ما تموم میشه یکسری بیت اضافه میکنیم و قبل از این هم خط ما به صورت high است

قرار میگیره و یک بیت انتها که این هارو تحت عنوان start bit, stop bit می شناسه و به این

استفاده میشه میاد و یکسری بیت های اضافه تری به اون پیام اصلی ما اضافه میشه که یک بیت ابتدا

داره که شروع ارسال و اتمام ارسال رو برای ما مشخص میکنه برای این کار توی ارتباط

Asynchronous Serial Data Communication

In asynchronous serial communications, peripheral chips and modems can be programmed for data that is 7 or 8 bits wide. This is in addition to the number of stop bits, 1 or 2. While in older systems ASCII characters were 7-bit, in recent years, 8-bit data has become common due to the extended ASCII characters. In some older systems, due to the slowness of the receiving mechanical device, two stop bits were used to give the device sufficient time to organize itself before transmission of the next byte. In modern PCs, however, the use of one stop bit is standard. Assuming that we are transferring a text file of ASCII characters using 1 stop bit, we have a total of 10 bits for each character: 8 bits for the ASCII code, and 1 bit each for the start and stop bits. Therefore, each 8-bit character has an extra 2 bits, which gives 25% overhead.

In some systems, the parity bit of the character byte is included in the data frame in order to maintain data integrity. This means that for each character (7- or 8-bit, depending on the system) we have a single parity bit in addition to start and stop bits. The parity bit is odd or even. In the case of an odd parity bit the number of 1s in the data bits, including the parity bit, is odd. Similarly, in an even parity bit system the total number of bits, including the parity bit, is even. For example, the ASCII character "A", binary 0100 0001, has 0 for the even parity bit. UART chips allow programming of the parity bit for odd-, even-, and no-parity options.

این بیت های اضافه تری که ما داریم اضافه میکنیم باعث میشه که یکسری overhead به ما اضافه میکنه این overhead تقریبا چیزی نزدیک به 25 در صد است که میتونه overhead قابل

در کنار این بیت هایی که گفتیم ما یکسری بیت های دیگه هم داریم تحت عنوان parity که برای چک کردن صحت ارسال و درستی بیام انجام میشه که به صورت parity زوج و فرد هستش -->

توی حالت parity زوج تعداد یک ها با احتساب اون بیت parity که اضافه میشه باید زوج باشه و توی حالت فرد تعداد بیت های یکی که توی اون بسته وجود داره با احتساب بیت parity باید فرد

خود این بایتی هم که می خوایم ارسال بکنیم می تونه 7 یا 8 بیت باشه که این برمیگرده یه مقدار به جنبه های تاریخی که میگه کد های اسکی توی نسخه اولیه 7 بیت بود و بعد که توسعه یافت شد 8

بیت پس این قابلیت ها وجود داره که تعداد بیت ها هم در تراشه های مختلفی که وجود داشته تنظیم

بشه

Data Transfer Rate

The rate of data transfer in serial data communication is stated in *bps* (bits per second). Another widely used terminology for bps is *baud rate*. However, the baud and bps rates are not necessarily equal. This is because baud rate is the modern terminology and is defined as the number of signal changes per second. In moderns, sometimes a single change of signal transfers several bits of data. As far as the conductor wire is concerned, the baud rate and bps are the same.

The data transfer rate of a given computer system depends on communication ports incorporated into that system. For example, the early IBM PC/XT could transfer data at the rate of 100 to 9600 bps. In recent years, however, Pentiumbased PCs transfer data at rates as high as 56K. Notice that in asynchronous serial data communication, the baud rate is generally limited to 100,000 bps.

در ارتباط سریال ما یک نرخ ارسال داده داریم که این معمولا با bits per second مشخص میشه و یک واژه دیگری هم وجود داره برای این مشخص کردن نرخ ارسال داده تحت عنوان baud rate که این برمی گرده به استفاده اون در مودم ها که اونجا نرخ سیگنال رو مشخص می کرده ولی

توی این کار هایی که ما داریم انجام میدیم ما معمو لا این ها رو با هم بر ابر در نظر میگیریم و این

این نرخ ارسال به 56k هم می رسه که البته این با یکسری تکنیک هایی انجام میشه ولی اون

نرخ رو می تونیم به صورت baud rate هم بیان بکنیم

توی سیستم های قدیمی این baud rate چیزی بین 100 تا 9600 بوده ولی توی سیستم های جدید

baud rate که ما درباره اش صحبت کردیم نهایت به baud rate

RS232 Standards

To allow compatibility among data communication equipment made by various manufacturers, an interfacing standard called RS232 was set by the Electronics Industries Association (EIA) in 1960. In 1963 it was modified and called RS232A. RS232B and RS232C were issued in 1965 and 1969, respectively.

RS232 is widely used serial I/O interfacing standards. This standard is used in PCs and numerous types of equipment. Because the standard was set long before the advent of the TTL logic family, however, its input and output voltage levels are not TTL compatible. In RS232, a 1 is represented by -3 to -25 V, while a 0 bit is +3 to +25 volts, making -3 to +3 undefined. For this reason, to connect any RS232 to a microcontroller system we must use voltage converters such as MAX232 to convert the TTL logic levels to the RS232 voltage levels, and vice versa. MAX232 IC chips are commonly referred to as line drivers.

برای اینکه ابزارهای مختلفی که میخوان به صورت سریال با هم ارتباط برقرار کنن باید یکسری استاندار دهایی رو رعایت بکنن تا حرف هم دیگر رو متوجه بشن اما در حوزه ارتباط سربال ما یک استاندار د تحت عنو ان RS232: یکسری استاندار دهایی در

با توجه به اینکه اون زمان TTL خیلی مطرح نشده بود این اون سطوح ولتاژی که در TTL وجود

داشت رو پشتیبانی نمیکنه برای همین وقتی ما میخوایم ارتباط رو به صورت سریال برقرار بکنیم

در این استاندار د امکان ارتباط داشته باشیم یکی از این در ایور ها تراشه ای هستش تحت عنوان

MAX232 که این سطوح ولتار رو تطابق میده برای اینکه میکروکنترلر ما بتونه در قالب ارتباط

سریال و برمبنای استاندارد RS232 ارتباط خودش رو برقرار بکنه

نیاز داریم یکسری در ایور هایی اینجا اضافه بکنیم تا این سطوح ولتاژ رو برای ما تطبیق بده تا بتونیم

ار تباطات سربال داره استفاده میشه

خصوص ارتباط سریال مطرح میکنه که این یک استاندار دی است که به صورت وسیعی در

RS232 Pins

The Table shows the pins for the original RS232 cable and their labels, commonly referred to as the DB-25 connector. In labeling, DB-25P refers to the plug connector (male), and DB-25S is for the socket connector (female).



The Original RS232 Connector DB-25 (No longer in use)

Because not all the pins were used in PC cables, IBM introduced the DB-9 version of the serial I/O standard, which uses only 9 pins, as shown in

IBM PC DB-9 Signals

Pin	Description
1	Data carrier detect (DCD)
2	Received data (RxD)
2 3	Transmitted data (TxD)
4	Data terminal ready (DTR)
5	Signal ground (GND)
4 5 6 7	Data set ready (DSR)
7	Request to send (RTS)
8	Clear to send (CTS)
9	Ring indicator (RI)



RS232 Pins (DB-25)

Pin	Description
1	Protective ground
2	Transmitted data (TxD)
3	Received data (RxD)
4	Request to send (RTS)
5	Clear to send (CTS)
6	Data set ready (DSR)
2 3 4 5 6 7 8	Signal ground (GND)
8	Data carrier detect (DCD)
9/10	Reserved for data testing
11	Unassigned
12	Secondary data carrier detect
13	Secondary clear to send
14	Secondary transmitted data
15	Transmit signal element timing
16	Secondary received data
17	Receive signal element timing
18	Unassigned
19	Secondary request to send
20	Data terminal ready (DTR)
21	Signal quality detector
22	Ring indicator
22 23	Data signal rate select
24	Transmit signal element timing
25	Unassigned


توی RS232 توی نسخه اولیه یک همچین connector داشتیم مثل شکل روبه رو که به DB-25 شناخته میشد ینی 25 پایه داشت که عملکرد پایه هاشو توی جدول وارده این connector تقریبا الان دیگه استفاده نمیشه

و الان یک connector دیگه ای جایگزین اون شد تحت عنوان DB-9 که 9 تا پایه داره

X86 PC COM Ports

The x86 PCs (based on 8086, 286, 386, 486, and all Pentium microprocessors) used to have two COM ports. Both COM ports were RS232-type connectors. The COM ports were designated as COM 1 and COM 2. In recent years, one of these has been replaced with the USB port, and COM 1 is the only serial port available, if any. We can connect the AVR serial port to the COM 1 port of a PC for serial communication experiments. In the absence of a COM port, we can use a COM-to-USB converter module.

The ATmega32 has two pins that are used specifically for transferring and receiving data serially. These two pins are called TX and RX and are part of the Port D group (PD0 and PD1) of the 40-pin package. Pin 15 of the ATmega32 is assigned to TX and pin 14 is designated as RX. These pins are TTL compatible; therefore, they require a line driver to make them RS232 compatible. One such line driver is the MAX232 chip.



استاندارد RS232 در اختیار ما قرار میدادن ولی الان کم کم تعداد این پورت ها کم شد الان توی اکثر سیستم های امروزی تقریبا پورت COM دیگه ما نمی بینیم و توی لپ تاپ ها هم اصلا وجود نداره الان که اینجا برای اینکه بتونیم اون ارتباط سریال رو داشته باشیم می تونیم از مبدل های COM-to-USB استفاده بکنیم --> ینی این ور لپ تاپ و سیستم رو به USB وصل میکنده ولی او نور می تونیم اون در می تونیم تونیم تونیم تونیم تونیم اون در می تونیم تونی

توی کامپیوتر های قدیمی ما دوتا پورت COM داشتیم ک این ها اون امکان ارتباط برمبنای


میکنیم ولّی اونور می تونیم اونو متصل بکنیم به IC MAX232 و اون ارتباطات برمبنای RS232 یا پورت های COM دیگری

توی ATmega32 ما دوتا پایه توی پورت D داریم ینی پین شماره 0 و 1 پورت D که این ها امکان ارتباط سریال رو برای ما فراهم میکنه --> شکل سمت راست رو ببین

Line Driver (MAX232, MAX233)

MAX232 requires four capacitors ranging from 0.1 to 22 μ F. The most widely used value for these capacitors is 22 μ F.

To save board space, some designers use the MAX233 chip from Maxim. The MAX233 performs the same job as the MAX232 but eliminates the need for capacitors. However, the MAX233 chip is much more expensive than the MAX232. Notice that MAX233 and MAX232 are not pin compatible. You cannot take a MAX232 out of a board and replace it with a MAX233.



برای استفاده از MAX232 ما به چندتا خازن اینجا نیاز داریم که این ها یک رنجی بین 0.1 تا 22 میکروفار اد ظرفیت داره

اما وجود این خازن ها می تونه یک مقدار توی بعضی از طراحی ها دست و پا گیر باشه و برای اینکه بتونن توی فضای برد صرفه جویی بکنن معمولاً توی جاهایی که فضا مهمه میاین از یک تراشه مشابه دیگری به اسم MAX 233 استفاده می کنن که عملکرد این تراشه هم مثل همون 232

تراشه مشابه دیگری به اسم MAX233 استفاده می کنن که عملکرد این تراشه هم متل همون 232 هستش منتها اینجا ما به خازن دیگه نیازی نداریم این تراشه یک مقداری گرون تر است برای همین توی کار های عادی خیلی از اون استفاده ای نمی

نکته: اگر از MAX232 داریم استفاده میکنیم چینش پایه هاش به نحوی هست که نمی تونیم به راحتی اونو برداریم و MAX233 رو جایگزین کنیم و اینو باید از ابتدای طراحی توی اون

کنن

ملاحظاتی که داریم ببینیم

AVR Serial Port Programming

The USART (universal synchronous asynchronous receiver/ transmitter) in the AVR has normal asynchronous, double-speed asynchronous, master synchronous, and slave synchronous mode features.

In he AVR microcontroller five registers are associated with the USART that we deal with in this part. They are UDR (USART Data Register), UCSRA, UCSRB, UCSRC (USART Control Status Register), and UBRR (USART Baud Rate Register).

به کار گیری تراشه USART:

از USART در میکروکنترلر های AVR می تونیم در یکی از این مدهای نرمال، double-speed و slave استفاده بکنیم

به صورت کلی برای اینکه بیایم و USART رو تنظیم بکنیم و کنترل هایی که در اختیار ما قرار میده متناسب با نیاز هایی خودمون تنظیم بکنیم یکسری رجیستر هایی وجود داره مثل رجیستر های کنترلی که در خصوص تایمر ها داشتیم اینجا هم وجود داره و کافیه این ها رو بشناسیم و . . و به کار بگیریم

5 رجيستر براى تنظيمات USART وجود داره تحت عنوان: USART و الكال , UDR , UCSRA , UCSRB , UCSRC . UBRR

UBRR Register and Baud Rate in the AVR

AVR transfers and receives data serially at many different baud rates. The baud rate in the AVR is programmable. This is done with the help of the 8-bit register called UBRR. For UBRR Values for Various Baud Rates a given crystal frequency, the value loaded into the UBRR decides the band rate. The relation between the value loaded into UBRR and Fosc is dictated by the following formula:

Desired Baud Rate = Fosc/(16(X + 1))

Baud Rate	UBRR (Decimal Value)
38400	12
19200	25
9600	51
4800	103
2400	207
1200	415

Note: For Fosc = 8 MHz

Assuming that Fosc = 8 MHz, we have the following:

Desired Baud Rate = Fosc/
$$(16(X + 1)) = 8 \text{ MHz}/16(X + 1) = 500 \text{ kHz}/(X + 1)$$

X = (500 kHz/ Desired Baud Rate) - 1

این انتقال میتونه در baud rate های متفاوتی صورت بگیره AVR این امکان رو برای ما فراهم اورده که بتونیم baud rate رو تنظیم بکنیم این کار از طریق یک رجیستر 8 بیتی تحت عنوان baud rate میشه و baud rate ما اینجا متناسب با اون فرکانس کاری که میکرو داره و اعمال

رجیستر UBRR: امکان تنظیمات مرتبط با baud rate رو در اختیار ما قرارمیده این رجیستر

کردیم به سیستم و مقداری که توی UBRR لود کردیم میاد و طبق فرمولی که گفته محاسبه میشه مثال: اگر فرکانس کاری ما 8 مگاهرتز هستش --> baud rate ؟؟

برای اینکه یک baud rate خاصی رو به دست بیاریم به چه فرکانس و مقداری نیاز داریم که توی این رجیستر بارگذاری بکنیم می تونیم از همین رابطه استفاده بکنیم مثلاً توی همین مثال می تونیم X

رو به دست بیاریم و بعد اونو توی رجیستر UBRRمون بارگذاری بکنیم جدولی که توی اسلاید هست با این فرض به دست او مده که فرکانس کاری ما 8 مگاهرتز هستش


مثلا برای اینکه 38400 <-- baud rate داشته باشیم کافیه که عدد 12 رو به صورت دسیمال

توی رجیستر UBRR بارگذاری بکینم نکته: هرچی baud rate ما داره کم میشه این عدد داره بزرگتر میشه یک داستانی پشت این هست که توی صفحه بعدی...

UBRR Register and Baud Rate in the AVR

The UBRR is connected to a down-counter, which functions as a programmable prescaler to generate baud rate. The system clock (Fosc) is the clock input to the down-counter. The down-counter is loaded with the UBRR value each time it counts down to zero. When the counter reaches zero, a clock is generated. This makes a frequency divider that divides the OSC frequency by UBRR + 1. Then the frequency is divided by 2, 4, and 2.

we can choose to bypass the last divider and double the baud rate.



UBRR متصل است به یک شمارنده که این شمارنده به صورت کاهشی میاد و شمارش میکنه و باعث میشه که اون baud rate ما تنظیم بشه به چه صورت؟ این هر موقع که شمارش رو انجام

میده و به صفر میرسه از طریق یکسری مدارات دیگه باعث تولید یک کلاک میشه که این کلاک کاری باعث انتقال بیت ها خواهد شد

شکل: یک شمارنده داریم و مقدار از توی رجیستر UBRR بارگذاری میشه توی Prescaling.. و

یک شمارنده داریم و مقدار از توی رجیستر UBRR بارکداری میشه توی Prescaling.. و شروع میکنه به شمارش تا به صفر برسه و خود این prescaling.. و صل میشه به یکسری تقسیم

کننده های دیگری

Example

With Fosc = 8 MHz, find the UBRR value needed to have the following band rates: (a) 9600 (b) 4800 (c) 2400 (d) 1200

```
Fosc = 8 MHz => X = (8 \text{ MHz}/16(\text{Desired Baud Rate})) - 1
=> X = (500 \text{ kHz}/(\text{Desired Baud Rate})) - 1
```

- (a) (500 kHz/ 9600) 1 = 52.08 1 = 51.08 = 51 = 33 (hex) is loaded into UBRR (b) (500 kHz/ 4800) - 1 = 104.16 - 1 = 103.16 = 103 = 67 (hex) is loaded into UBRR (c) (500 kHz/ 2400) - 1 = 208.33 - 1 = 207.33 = 207 = CF (hex) is loaded into UBRR
- (d) (500 kHz/ 1200) 1 = 416.66 1 = 415.66 = 415 = 19 F (hex) is loaded into UBRR

UBRR بارگذاری بکنیم تا این baud rate هایی که نوشته رو به دست بیاریم

مثال: فرض میکنیم فرکانس ما 8 مگاهرتز است میخوایم ببینیم چه عددی رو باید داخل رجیستر

UBRR Register

As you see in the Figure, UBRR is a 16-bit register but only 12 bits of it are used to set the USART baud rate. Bit 15 is URSEL and, as we will see in the next section, selects between accessing the UBRRH or the UCSRC register. The other bits are reserved.




با USART استفاده شده و بیت 15 هم داره که امکان انتخاب بین رجیستر UBRRH,UCSRC برای ما فراهم میاره و مابقی بیت ها هم به صورت رزرو نگه داشته شده

خود رجیستر UBRR یک رجیستر 16 بیتی هستش که فقط 12 بیت اون برای کنترل های مرتبط

UDR Registers and USART Data IO in the AVR

In the AVR, to provide a full-duplex serial communication, there are two shift registers referred to as *Transmit Shift Register* and *Receive Shift Register*. Each shift register has a buffer that is connected to it directly. These buffers are called *Transmit Data Buffer Register* and *Receive Data Buffer Register*. The USART Transmit Data Buffer Register and USART Receive Data Buffer Register share the same I/O address, which is called *USART Data Register* or *UDR*. When you write data to UDR, it will be transferred to the Transmit Data Buffer Register (TXB), and when you read data from UDR, it will return the contents of the Receive Data Buffer Register (RXB).



ر جيستر UDR: این رجیستر قراره یکسری داده رو برای ما توی انتقال های USART نگه داره

ساختار کلیش رو پایین کشیده: یک شیفت ر جیستر داریم که به صور ت سربال توی قسمت receiveاش این داده ر و دریافت می کنه

و بعد به صورت موازی منتقل می کنه روی باس ما و در خصوص ارسال هم پنی transmit ما

داده رو به صورت موازی دریافت میکنیم و به صورت سریال اینو ارسال می کنیم برای اینکه بتونیم با این شیفت رجیسترها به درستی کار بکنیم یکسری بافرهایی قبل از این ها قرار

داره که به این بافر ها transmit data buffer , receive data buffer می شناسیم --> اینها

در AVR و در استفاده از USART یک رجیستری رو تشکیل میده تحت عنوان UDR

UDR در فضای I/O ما یک ادر س بر ای این دو تا رجیستر پنی RXB . TXB داره پنی در حقیقت

ما به این دوتا رجیستر می گیم UDR و با یک ادرس می تونیم اون ها رو ادرس دهی بکنیم

وقتی که قراره یک داده ای رو توی UDR بفرستیم و این از طریق واسط ما انتقال داده بشه میاد توی transmit data buffer ریخته میشه و وقتی که قراره یک داده ای رو بخونیم این داده میاد

از قسمت receive data buffer خونده میشه --> پس این ها دو رجیستر مجزا هستند ولی یک

ادرس دارند و به صورت اتوماتیک وقتی که میخوایم بنویسیم توی رجیستر TXB انجام میشه و خوندن توی رجیستر RXB

UCSR Registers and USART Configuration in the AVR

- UCSRs (USART Control Status Registers)
 - are 8-bit control registers
 - UCSRA
 - UCSRB
 - UCSRC
 - Used for controlling serial communication in AVR

رجيستر UCSR: از طریق این رجیسترها ما می تونیم تنظیمات مرتبط با ارتباط سریال رو در تراشه AVR انجام بدیم

UCSRA

UCSRB UCSRC

3 رجیستر 8 بیتی تحت این عنوان برای کنترل ارتباط سریال دیده شده:

UCSRA

RXC TXC UDRE FE DOR PE U2X MPCM

RXC (Bit 7): USART Receive Complete

This flag bit is set when there are new data in the receive buffer that are not read yet. It is cleared when the receive buffer is empty. It also can be used to generate a receive complete interrupt.

TXC (Bit 6): USART Transmit Complete

This flag bit is set when the entire frame in the transmit shift register has been transmitted and there are no new data available in the transmit data buffer register (TXB). It can be cleared by writing a one to its bit location. Also it is automatically cleared when a transmit complete interrupt is executed. It can be used to generate a transmit complete interrupt.

UDRE (Bit 5): USART Data Register Empty

This flag is set when the transmit data buffer is empty and it is ready to receive new data. If this bit is cleared you should not write to UDR because it overrides your last data. The UDRE flag can generate a data register empty interrupt.

FE (Bit 4): Frame Error

This bit is set if a frame error has occurred in receiving the next character in the receive buffer. A frame error is detected when the first stop bit of the next character in the receive buffer is zero.

DOR (Bit 3): Data OverRun

This bit is set if a data overrun is detected. A data overrun occurs when the receive data buffer and receive shift register are full, and a new start bit is detected.

PE (Bit 2): Parity Error

This bit is set if parity checking was enabled (UPM1 = 1) and the next character in the receive buffer had a parity error when received.

U2X (Bit 1): Double the USART Transmission Speed

Setting this bit will double the transfer rate for asynchronous communication.

MPCM (Bit 0): Multi-processor Communication Mode

This bit enables the multi-processor communication mode.

Notice that FE, DOR, and PE are valid until the receive buffer (UDR) is read. Always set these bits to zero when writing to UCSRA.

:UCSRA

این رجیستر 8 بیتی هستش بیت 7 اون زمانی استفاده میشه که اون دریافت انتقال تکمیل شده باشه ینی یک فلگی هستش که اگر

اون انتقال ما به صورت صحیحی به اتمام برسه این میاد و ست میشه بیت 6 هم کاربرد مشابهی مثل 7 داره ولی برای زمانی که میخوایم انتقال بدیم بیت 5 ما تحت عنوان UDRE شناخته میشه و یک فلگی است و زمانی ست میشه که اون

transmit data buffer ما خالی باشه (زمانی که میخوایم داده ارسال بکنیم و اگر اون بافر ما خالی نباشه و بیایم درون اون رجیستر UDR داده ای بریزیم که هنوز انتقال اون اتمام بیدا نکرده

این باعث میشه که اخرین دادمون رو تخریب بکنیم و به نوعی از دستش بدیم برای همین ما معمولا

میایم این فلگ رو چک میکنیم تا زمانی که اون USART بیاد و داده قبلی ما رو انتقال بده و زمانی

که این ست شد پنی بافر خالیه و ما می تونیم داده جدیدی رو ارسال بکنیم) بیت 4 فلگی است تحت عنوان frame error و از اون بیت هایی کنترلی که نشون میده انتقال ما به

صورت صحیحی انجام شده و این بیت در کنار بیت شماره 2 تحت عنوان parity error بیت های کنترلی هستن که صحت ارسال و دریافت داده رو دارن چک میکنن بیت 3 یا DOR : این چک میکنه که overrun اتفاقی نیوفته

بیت 1: در ارتباطات asynchronous این امکان رو برای ما فراهم میاره که نرخ انتقال رو به 2 برابر افزایش بدیم --> توی صفحه 16 قسمت + : زمانی که این بیت فعال بشه دیوایدر اخر ینی +

از بین می ره و عملا نرخ ارسال داده به 2 برابر افزایش بیدا خواهد کرد بیت 0: میاد و ارتباط رو توی حالت مالتی پروسسور قرار میده

نکته: بیت های FE, PE, DOR تا زمانی که بافر دریافت رو نخونیم این ها معتبر هستن

UCSRB

RXCIE TXCIE UDRIE RXEN TXEN UCSZ2 RXB8 TXB8

RXCIE (Bit 7): Receive Complete Interrupt Enable

To enable the interrupt on the RXC flag in UCSRA you should set this bit to one.

TXCIE (Bit 6): Transmit Complete Interrupt Enable

To enable the interrupt on the TXC flag in UCSRA you should set this bit to one.

UDRIE (Bit 5): USART Data Register Empty Interrupt Enable

To enable the interrupt on the UDRE flag in UCSRA you should set this bit to one.

RXEN (Bit 4): Receive Enable

To enable the USART receiver you should set this bit to one.

TXEN (Bit 3): Transmit Enable

To enable the USART transmitter you should set this bit to one.

UCSZ2 (Bit 2): Character Size

This bit combined with the UCSZ1:0 bits in UCSRC sets the number of data bits (character size) in a frame.

RXB8 (Bit 1): Receive data bit 8

This is the ninth data bit of the received character when using serial frames with nine data bits.

TXB8 (Bit 0): Transmit data bit 8

This is the ninth data bit of the transmitted character when using serial frames with nine data bits.

:UCSRB

یک ر جیستر 8 بیتی است

بیت 7: برای فعال سازی وقفه مرتبط با دریافت استفاده میشه و اون فلگ PXC در رجیستر UCSRA تکمیل میشه میاد و یک وقفه صادر میکنه و ما می تونیم اون بحث پولینگ رو کنار

بذاریم و این انتقال رو به صورت وقفه انجام بدیم بیت 6: وقفه رو برای ارسال فعال میکنه و زمانی که ما میخوایم ارسال رو انجام بدیم از طریق این

وقفه می تونیم اون سرکشی هایی که توی حالت پولینگ قراره انجام بدیم رو کنار بذاریم بیت 5: توی صفحه قبل گفتیم یک بیت داریم تحت عنوان UDRE و اینو مرتب چک میکنیم که

نیایم داده قبلی رو تخریب بکنیم و این وقفه مرتبط با همون قضیه رو برای ما فعال میکنه

بیت 4 و 3 : تنظیم می کنن USART ما قابلیت دریافت داشته باشم یا قابلیت ارسال داشته باشه بیت 2: توی AVR این امکان وجود داره که ما مشخص بکنیم سایز اون داده ای که می خوایم

ارسال بكنيم چقدر باشه --> سه بيت اينجا ما براي تعيين قضيه داريم يكي از اين بيت ها تحت عنوان UCSZ2 توی این رجیستر 8 بیتی قراره داره و دو بیت دیگه اش توی رجیستر ھست

بیت 1 و 0: زمانی که سایز اون کارکتری که میخوایم ارسال بکنیم 9 باشه یک بیت اضافه تر نیاز داریم که توی زمان انتقال ارسال و دریافت ازش کمک بگیریم

UCSRC

URSEL UMSEL UPM1 UPM0 USBS UCSZ1 UCSZ0 UCPOL

URSEL (Bit 7): Register Select

This bit selects to access either the UCSRC or the UBRRH register

UMSEL (Bit 6): USART Mode Select

This bit selects to operate in either the asynchronous or synchronous mode of operation.

0 = Asynchronous operation

1 = Synchronous operation

UPM1:0 (Bit 5:4): Parity Mode

These bits disable or enable and set the type of parity generation and check.

00 = Disabled

01 = Reserved

10 = Even Parity

11 = Odd Parity

USBS (Bit 3): Stop Bit Select

This bit selects the number of stop bits to be transmitted.

0 = 1 bit

1 = 2 bits

UCSZ1:0 (Bit 2:1): Character Size

These bits combined with the UCSZ2 bit in UCSRB set the character size in a frame

UCPOL (Bit 0): Clock Polarity

This bit is used for synchronous mode only

:UCSRC

0--> یک بیت

بک رجیستر 8 بیتی داریم بیت 7: برای انتخاب بین UCSRC, UBRRH است --> این دو رجیستر یک ادرس مشترک در

بیت ۱. برای انتخاب بین UCSRC, UBRRH است --> این دو رجیسر یک ادرش مسترک دا فضای O/I دارن و با این بیت ما انتخاب می کنیم که کدوم یکی از این دو رجیستر الان مد نظر ما هستش

> اگر صفر باشه --> رجیستر UBRRH انتخاب میشه اگر یک باشه --> UCSRC انتخاب میشه

بیت 6: برای انتخاب مد USART استفاده میشه: اگر صفر باشه توی حالت asynchronous داریم عمل میکینم و اگر یک باشه به صورت

اگر صفر باشه توی حالت asynchronous داریم عمل میکینم و اگر یک باشه به صورت synchronous عمل می کنه بیت 4 و 5:

بیت 4 و 5: اگر 00 بود : parity ما غیر فعال میشه

01 : به صورت رزرو در نظر گرفته شده 10: میاد parity رو به صورت زوج در نظر میگیره 11: میاد parity رو به صورت فرد در نظر می گیره

۲۱. مید parity رو به صورت فرد در نظر می دیره بیت 3: انتخاب میکنه که الان توی نحوی ارسالی که ما در نظر گرفتیم یک بیت stop اضافه بشه به اون داده اصلی ما یا اینکه دو بیت stop:

1--> دُو بیت بیت 2 و 1: سایز کارکتر

بیت 2 و ۱. سایر خارمنر بیت 0: ت*وی* مد synchronous مورد استفاده قرار میگیره:

Character Size

To set the number of data bits (character size) in a frame you must set the values of the UCSZ1 and USCZ0 bits in the UCSRB and UCSZ2 bits in UCSRC. The Table shows the values of UCSZ2, UCSZ1, and UCSZ0 for different character sizes.

Values of	UCSZ2:0 for	Different (Character Sizes
-----------	-------------	-------------	-----------------

UCSZ2	UCSZ1	UCSZ0	Character Size
0	0	0	5
0	0	1	6
0	1	0	7
0	1	1	8
1	1	1	9

Because of some technical considerations, the UCSRC register shares the same I/O location as the UBRRH, and therefore some care must be taken when accessing these I/O locations. When you write to UCSRC or UBRRH, the high bit of the written value (URSEL) controls which of the two registers will be the target of the write operation. If URSEL is zero during a write operation, the UBRRH value will be updated; otherwise, UCSRC will be updated.

سه بیت ما اینجا داریم: یک بیتش در رجیستر UCSRB هستش و دو بیت دیگه توی رجیستر UCSRC هستن این سه بیت تنظیم می کنه که سایز Character ما چی باشه

بیتی هستش یک بیت کمکی نیاز داریم

این سایز می تونه 5 و 6 و 7 و 8 و 9 باشه که عموما ما توی سایز 8 با اینها کار می کنیم زمانی که حداکثر 8 هست بنی 5 و 6 و 7 و 8 همون رجیستر UDR جوابگوی این انتقالات هستش ولى اگر اين به 9 بيت افزايش پيدا بكنه اون موقع با توجه به اينكه رجيستر UDR ما 8

Example

- (a) What are the values of UCSRB and UCSRC needed to configure USART for asynchronous operating mode, 8 data bits (character size), no parity, and 1 stop bit? Enable both receive and transmit.
- (b) Write a program for the AVR to set the values of UCSRB and UCSRC for this configuration.
 - (a) RXEN and TXEN have to be 1 to enable receive and transmit. UCSZ2:0 should be 011 for 8-bit data, UMSEL should be 0 for asynchronous operating mode, UPM1:0 have to be 00 for no parity, and USBS should be 0 for one stop bit.
 - LDI R16, (1<<RXEN) | (1<<TXEN)
 OUT UCSRB, R16
 ;In the next line URSEL = 1 to access UCSRC. Note that instead; of using shift operator, you can write "LDI R16, Oblood0110"
 LDI R16, (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | (1<<URSEL)
 OUT UCSRC, R16

مثال: می خوایم USART رو به نحوی تنظیم بکنیم که در مد asynchronous عمل بکنه و کارکتر سایزش 8 بیت باشه و یک بیت stop داشته باشیم و همزمان می خوایم هم امکان دریافت و هم

امكان ارسال فعال باشه --> رجيستر UCSRB, UCSRC هم اينجا داريم: الف ب: كدش

الف) با توجه به جدول هایی که توی این اسلاید داشتیم می بینیم برای اینکه بیایم فعال بکنیم هم

دریافت و هم ارسال رو کافیه که دو بیت PXEN, TXEN رو یک بکنیم و چون داده 8 بیت هست باید اون بیت های مرتبط با سایز رو تنظیم بکنیم طبق صفحه قبلی

parity هم نداریم 00 رو برای بیت های parity باید انتخاب بکنیم


و توی مد asynchronous هم میخوایم باشیم پس باید UMSEL رو هم صفر بذاریم و چون

و توی قسمت stop bit هم چون خواسته شده که یک بیت داشته باشیم کافیه که USBS رو صفر

بذاريم

FE and PE Flag Bits

When the AVR USART receives a byte, we can check the parity bit and stop bit. If the parity bit is not correct, the AVR will set PE to one, indicating that an parity error has occurred. We can also check the stop bit. As we mentioned before, the stop bit must be one, otherwise the AVR would generate a stop bit error and set the FE flag bit to one, indicating that a stop bit error has occurred. We can check these flags to see if the received data is valid and correct. Notice that FE and PE are valid until the receive buffer (UDR) is read. So we have to read FE and PE bits before reading UDR.



این دو بیت برای بررسی صحت ارسال انتقال داده مورد استفاده قرار میگیره

اگر فلگ FE فعال باشه ینی ما یک خطایی توی اون بیت stop داشتیم

اگر فلگ PE فعال باشه ینی داده های ما تخریب شده

Programming the AVR to transfer data Serially

In programming the AVR to transfer character bytes serially, the following steps must be taken:

- The UCSRB register is loaded with the value 08H, enabling the USART transmitter. The transmitter will override normal port operation for the TxD pin when enabled.
- 2. The UCSRC register is loaded with the value 06H, indicating asynchronous mode with 8-bit data frame, no parity, and one stop bit.
- 3. The UBRR is loaded with one of the values in the Table (if Fosc = 8 MHz) to set the baud rate for serial data transfer.
- 4. The character byte to be transmitted serially is written into the UDR register.
- Monitor the UDRE bit of the UCSRA register to make sure UDR is ready for the next byte.
- 6. To transmit the next character, go to Step 4.

چجوری AVR رو تنظیم بکنیم که برای ما یک داده رو به صورت سریال ارسال بکنه؟ برای اینکه بیایم و AVR رو تنظیم بکنیم به این صورت می ریم سراغ رجیستر UCSRB و فرض می کنیم که می خوایم این قضیه به صورت ارسال باشه

1- 08 هگز کافیه توی رجیستر UCSRB بریزیم و این باعث میشه که اون پایه های مرتبط با TxD که روی تراشه در نظر گرفته این ها برای انتقال تنظیم بشه

2- رجيستر UCSRC با فرض اينكه بخوايم به صورت asynchronous از USARTمون استفاده بکنیم و در سایز 8 بیت و parity هم در نظر گرفته نشده و بیت stop هم یک در نظر می

گیریم --> کافیه که 06 هگز رو برای انجام این تنظیمات توی UCSRC بریزیم 3- رجیستر UBRR : تنظیم میکنیم با توجه به اون فرکانسی که داریم و baud rateمون

4- داده ای که قراره ارسال بکنیم رو روی UDR قرار میدیم

5- چک میکنیم اون داده ای که قرار دادیم --> اول ببینیم اون داده های قبلی که داریم ارسالشون تموم شده باشه تا داده های قبلی رو تخریب نکنیم و زمانی که این داده رو می فرستیم برای ارسال داده بعدی باز نیازه که چک بکنیم که ارسال داده جاری هم تموم شده باشه

6- و بعد دوباره این مراحل رو تکرار میکینم پنی داده جاری رو که فرستادیم برمیگردیم به مرحله 4 و داده جدید رو توی رجیستر UDR قرار میدیم به شرط اینکه همین کنترل هایی که دربارشون صحبت کردیم رو چک کرده باشیم

Example

Write a program for the AVR to transfer the letter 'G' serially at 9600 baud, continuously. Assume XTAL = 8 MHz.

```
.INCLUDE "M32DEF.INC"
     LDI R16, (1<<TXEN)
                                       ; enable transmitter
     OUT UCSRB, R16
     LDI R16, (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | (1<<URSEL); 8-bit data
     OUT UCSRC, R16
                                       ;no parity, 1 stop bit
                                       ;9600 baud rate
     LDI R16,0x33
     OUT UBRRL, R16
                                       : for XTAL = 8 MHz
AGAIN:
                                       ;is UDR empty
     SBIS UCSRA, UDRE
     RJMP AGAIN
                                       ;wait more
     LDI R16, 'G'
                                       :send 'G'
     OUT UDR.R16
                                       :to UDR
     RJMP AGAIN
                                       ;do it again
```

By monitoring the UDRE flag, we make sure that we are not overloading the UDR register. If we write another byte into the UDR register before it is empty, the old byte could be lost before it is transmitted.

مثال:

فرض میکنیم می خوایم کارکتر G رو با 9600 <-- baud rate و فرض اینکه فرکانس ما 8 مگاهرتز هست ارسال بکنیم:

تنظیم میکنیم که اول اون USART ما برای انتقال اماده باشه

Example

Write a program to transmit the message "YES" serially at 9600 baud, 8-bit data, and 1 stop bit. Do this forever.

```
.INCLUDE "M32DEF.INC"
                                      ;initialize high
     LDI R21, HIGH (RAMEND)
                                     ;byte of SP
     OUT SPH, R21
                                     ;initialize low
     LDI R21, LOW (RAMEND)
                                      ;byte of SP
     OUT SPL, R21
                                     ;enable transmitter
     LDI R16, (1<<TXEN)
     OUT UCSRB, R16
     LDI R16, (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | (1<<URSEL); 8-bit data
                                   ;no parity, 1 stop bit
     OUT UCSRC, R16
                                      ;9600 baud rate
     LDI R16,0x33
     OUT UBRRL, R16
AGAIN:
                                      move 'Y' to R17
     LDI R17, 'Y'
                                      :transmit rl7 to TxD
     CALL TRNSMT
                                      :move 'E' to R17
     LDI R17, 'E'
                                      ;transmit r17 to TxD
     CALL TRNSMT
                                      ;move 'S' to R17
     LDI R17,'S'
                                      :transmit r17 to TxD
     CALL TRNSMT
                                      ;move ' ' to R17
     LDI R17,' '
                                      ;transmit space to TxD
     CALL TRNSMT
                                      ;do it again
     RJMP AGAIN
TRNSMT:
                                      ; is UDR empty?
     SBIS UCSRA, UDRE
                                      ; wait more
     RJMP TRNSMT
                                      :send R17 to UDR
           UDR, R17
     OUT
     RET
```

مثال:

می خوایم پیام YES رو با 9600 <-- baud rate و 8 بیت داده و یک بیت stop ارسال بکنیم

Programming the AVR to receive data Serially

In programming the AVR to receive character bytes serially, the following steps must be taken:

- The UCSRB register is loaded with the value 10H, enabling the USART receiver. The receiver will override normal port operation for the RxD pin when enabled.
- The UCSRC register is loaded with the value 06H, indicating asynchronous mode with 8-bit data frame, no parity, and one stop bit.
- 3. The UBRR is loaded with one of the values in the Table (if Fosc = 8 MHz) to set the baud rate for serial data transfer.
- The RXC flag bit of the UCSRA register is monitored for a HIGH to see if an entire character has been received yet.
- When RXC is raised, the UDR register has the byte. Its contents are moved into a safe place.
- 6. To receive the next character, go to Step 5.

در یافت داده: 1- برای دریافت داده کافیه که اون USART رو به نحوی تنظیم بکنیم که امکان دریافتش فعال

بشه --> فرض میکنیم فقط میخواد دریافت رو انجام بده: 10 هگز رو در رجیستر UCSRB قرار میدیم و این باعث میشه که اون پایه RxD رو هم برای دریافت تنظیم میکنیم که فعال بشه 2- همون تنظیمات قبلی که گفتیم اینجا هم هست که عرفش ایناست تقریبا --> حالت

asynchronous و یک بیت stop و بدون parity و 8 بیت --> کافیه که 06 هگز رو توی UCSRC قرار بديم

3- با توجه به baud rate مورد نظر بیایم و محتوای UBRR رو پر بکنیم

4- و مرتب چک میکنیم فلگ PXC رو که دادمون رسیده باشه و زمانی که این فلگ یک بشه ینی داده رسیده و ما می تونیم از اون استفاده بکنیم

5- می ریم داده رو از داخل UDR برمی داریم و توی رجیستر خاص یا هرجایی که مدنظر داریم

6- و برای تکرار این فرایند کافیه که ما همین مرحله 5 رو تکرار بکنیم تا کارکتر های جدیدی رو

قرار میدیم تا ازش استفاده بکنیم

دریافت بکنیم

Example

Program the ATmega32 to receive bytes of data serially and put them on Port B. Set the baud rate at 9600, 8-bit data, and 1 stop bit.

```
.INCLUDE "M32DEF.INC"
     LDI R16, (1 << RXEN)
                                       :enable receiver
     OUT UCSRB, R16
     LDI R16, (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | (1<<URSEL); 8-bit data
     OUT UCSRC, R16
                                       ;no parity, 1 stop bit
     LDI R16,0x33
                                       :9600 baud rate
     OUT UBRRL, R16
     LDI R16,0xFF
                                       ; Port B is output
     OUT DDRB, R16
RCVE:
     SBIS UCSRA, RXC
                                       ; is any byte in UDR?
     RJMP RCVE
                                       :wait more
     IN R17, UDR
                                       ;send UDR to R17
     OUT PORTB, R17
                                       ;send R17 to PORTB
     RJMP RCVE
                                       ;do it again
```

مثال: قصد داریم توی تراشه atmega32 یک بایت داده رو به صورت سربال دریافت بکنیم و اونو روی

پورت B نمایش بدیم

baud rate رو 9600 در نظر میگیریم و 8 بیت دیتا و یک بیت baud rate

Example

Write an AVR program with the following parts: (a) send the message "YES" once to the PC screen, (b) get data from switches on Port A and transmit it via the serial port to the PC's screen, and (c) receive any key press sent by HyperTerminal and put it on LEDs. The programs must do parts (b) and (c) repeatedly.

```
R21,0x00
      LDI
                                       ; Port A is input
      OUT
           DDRA,R21
           R21,0xFF
      LDI
      OUT
           DDRB, R21
                                       ; Port B is output
                                      ;initialize high
           R21, HIGH (RAMEND)
      LDI
                                       ;byte of SP
      OUT
           SPH,R21
                                     ;initialize low
      LDI
           R21, LOW (RAMEND)
                                     ;byte of SP
      OUT
           SPL,R21
           R16, (1<<TXEN) | (1<<RXEN) ; enable transmitter
      LDI
      OUT
           UCSRB, R16
                                       ;and receiver
           R16, (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | (1<<URSEL) ;8-bit data
      LDI
                                      ;no parity, 1 stop bit
      OUT
           UCSRC, R16
      LDI
           R16,0x33
                                       ;9600 baud rate
           UBRRL, R16
      OUT
           R17,'Y'
                                       ;move 'Y' to R17
      LDI
                                       transmit r17 to TxD
      CALL TRNSMT
      LDI R17, 'E'
                                       ;move 'E' to R17
                                       ;transmit r17 to TxD
      CALL TRNSMT
                                       ;move 'S' to R17
      LDI R17,'S'
                                       ;transmit r17 to TxD
      CALL TRNSMT
AGAIN:
     SBIS UCSRA, RXC
                                       :is there new data?
     RJMP SKIP RX
                                       ;skip receive cmnds
           R17,UDR
                                       ; move UDR to R17
      IN
                                       ;move R17 TO PORTB
     OUT
           PORTB,R17
SKIP RX:
                                       ; is UDR empty?
     SBIS UCSRA, UDRE
     RJMP SKIP TX
                                       ;skip transmit cmnds
     IN
           R17, PINA
                                       ;move Port A to R17
                                       ;send R17 to UDR
          UDR,R17
     OUT
SKIP TX:
                                       ;do it again
     RJMP AGAIN
TRNSMT:
     SBIS UCSRA, UDRE
                                       ;is UDR empty?
     RJMP TRNSMT
                                       ;wait more
                                       ;send R17 to UDR
     OUT
           UDR, R17
     RET
```

مثال:

یک سری LED نمایش بدیم

قسمت ب و ج به صورت تکراری قراره انجام بشه

یک ترمینال داریم و این داده هایی که روی پورت سریال ارسال میکنیم می تونیم اونجا ببینیم

ب: از طریق یک سری سوییچ هایی که به پورت A متصل هست یک داده ای رو میخونیم و از

طریق پورت سریال ارسال میکنیم و دوباره می خوایم روی اون PC ک داشتیم این داده رو ببینیم

ج: قصد داریم یک داده از طریق اون ترمینالی که روی اون PC ران هستش دریافت بکنیم و روی

الف: برای بار اول قراره مسیج YES رو ارسال بکنیم و روی کامپیوتر مشاهده بکنیم

می خوایم یک برنامه ای بنویسیم که ابتدا یک مسیجی رو برای یک مرتبه بیاد و ارسال بکنه روی

پورت سریال و اونجا فرض کنید که این پورت سریال وصله به یورت COM یک PC و اونجا ما

Doubling the Baud Rate in the AVR

There are two ways to increase the baud rate of data transfer in the AVR:

- 1. Use a higher-frequency crystal.
- Change a bit in the UCSRA register, as shown below.

Option 1 is not feasible in many situations because the system crystal is fixed. Therefore, we will explore option 2. There is a software way to double the baud rate of the AVR while the crystal frequency stays the same. This is done with the U2X bit of the UCSRA register. When the AVR is powered up, the U2X bit of the UCSRA register is zero. We can set it to high by software and thereby double the baud rate. If we set the U2X bit to HIGH, the third frequency divider will be bypassed. In the case of XTAL = 8 MHz and U2X bit set to HIGH, we would have:

Desired Baud Rate = Fosc / (8(X + 1)) = 8MHz / 8(X + 1) = 1MHz / (X + 1)

UDDD Values for Versions Bond Dates (VTAL - 9 MILE)

UBRR values for various Baud Rates (XIAL = 8 MHz)					
U2X = 0			U2X = 1		
Baud Rate	UBRR	UBR (HEX)	UBRR	UBR (HEX)	
38400	12	С	25	19	
19200	25	19	51	33	
9,600	51	33	103	67	
4,800	103	67	207	CF	
UBRR = (500 kHz / Baud rate) - 1		UBRR = (1	kHz / Baud rate) – 1		

یکی از امکانات خوب USART : وجود یک بیتی هستش تحت عنوان U2X که امکان تغییر در Baud Rate به صورت نرم افزاری در AVR فراهم می کنه

به صورت کلی از دو طریق می تونیم Baud Rate مرتبط با AVR رو کنترل بکنیم: 1- اون فرکانس oscillator که داره سیستم ما رو تحریک میکنه بیاد و تغییر بدیم و متناسب با اون

چیزی که نیاز هست اینو تنظیم بکنیم و این نیاز مند اینه که ما oscillator متفاوتی جایگزین oscillator فعلی بکنیم

2- بیایم و به صورت نرم افزاری این کار رو بکنیم و این با توجه به وجود بیت U2X در رجیستر UCSRA امکان یذیر است نحوی کار به این صورته: که ما یک بیت داریم تحت عنوان UCSRA

در رجیستر UCSRA و اگر ما اینو یک بکنیم اخرین دیوایدری که در اون سیستم کلاک منتهی به

شیفت رجیستر وجود داشت از بین می ره و حذف میشه و کلاک ما سریعتر پالس تولید میکنه و این

باعث میشه که نرخ انتقال ما افزایش پیدا کنه --> توی این حالت اون فرمول قبلی تغییر می کنه و

اون 16 كه اونجا داشتيم اينجا ميشه 8

توی جدول این اسلاید: داریم نرخ Baud Rate و اون محتوایی که قراره بیاد توی رجیستر UBRR بارگذاری بشه رو می بینیم برای دو حالت: حالتی که U2X صفره و حالتی که یکه

با یک شدن دیوایدر اخر حذف میشه نكته: براى اينكه بخوايم نرخ Baud Rate رو 2 برابر بكنيم مي تونيم از بيت U2X استفاده بكنيم و با فعال شدن این بیت این اتفاق می افته

Baud Rate Error Calculation

In calculating the baud rate we have used the integer number for the UBRR register values because AVR microcontrollers can only use integer values. By dropping the decimal portion of the calculated values we run the risk of introducing error into the baud rate. There are several ways to calculate this error. One way would be to use the following formula.

Error = (Calculated value for the UBRR – Integer part) / Integer part

For example, with XTAL = 8 MHz and U2X = 0 we have the following for the 9600 band rate:

UBRR value =
$$(500,000/9600) - 1 = 52.08 - 1 = 51.08 = 51$$

Error = $(51.08 - 51)/51 = 0.16\%$

UBRR Values for Various Baud Rates (XTAL = 8 MHz)

$\mathbf{U2X} = 0$		U2X = 1		
Baud Rate	UBRR	Error	UBRR	Error
38400	12	0.2%	25	0.2%
19200	25	0.2%	51	0.2%
9,600	51	0.2%	103	0.2%
4,800	103	0.2%	207	0.2%
$UBRR = (500,000 / Baud \ rate) - 1$		$UBRR = (1,000,000 / Baud \ rate) - 1$		

وقتی ما اومدیم طبق اون فرمولی که داشتیم می خواستیم اون مقدار رو حساب بکنیم معمولا توی محاسباتمون یک مقداری اعشار هم می اور دیم که ما این اعشار رو در نظر نمی گرفتیم و با توجه به این یک خطایی اینجا می تونه اتفاق بیوفته که ناشی از این نادیده گرفتن مقدار اعشاره روش های مختلفی برای محاسبه این خطا وجود داره:

قرار میدیم بیام و این رو از مقدار واقعی اش پنی بدون کسر اون قسمت اعشار کم بکنیم و تقسیم بر قسمت صحیحش بکنیم و این یک خطایی به ما میده که میشه همون Error

یکی از این روش ها--> می تونیم اون نرخی که به صورت صحیح داریم در رجیستر UBRRمون

برای اینکه Baud Rate ما 9600 باشه اون مقداری که قراره توی UBRR بارگذاری بکنیم

طبق اون فرمولی که قبلا گفتیم برابره با 51.08 خواهد بود و با توجه به اینکه ما فقط داریم قسمت

صحیح اون رو در UBRR هشت بیتی بارگذاری می کنیم ینی فقط 51 رو وارد UBRR میکنیم و

اون قسمت اعشارش نادیده گرفته میشه --> پس اینجا تقریبا 0.16 در صد ما خطا داریم پس انتظار داریم با توجه به اینکه ما داریم اون قسمت اعشاری رو داریم حذف میکنیم و قسمت

صحیح رو برای تنظیم Baud Rate در رجیستر UBRR قرار میدیم یک مقدار در اون Baud

Rate که انتظاری داریم خطا به وجود میاد

Baud Rate Error Calculation

In some applications we need very accurate baud rate generation. In these cases we can use a 7.3728 MHz or 11.0592 MHz crystal. As you can see in the table, the error is 0% if we use a 7.3728 MHz crystal. In the table there are values of UBRR for different baud rates for U2X = 0 and U2X = 1.

UBRR Values for Various Baud Rates (XTAL = 7.3728 MHz)

$\mathbf{U2X} = 0$		U2X = 1		
Baud Rate	UBRR	Error	UBRR	Error
38400	11	70%	23	0%
19200	23	0%	47	0%
9,600	47	0%	95	0%
4,800	95	0%	191	0%
$UBRR = (460,800 / Baud \ rate) - 1$		$UBRR = (921,600 / Baud \ rate) - 1$		

ما یکسری راه حل هایی داریم و یکی از این راه حل ها اینه که ما بیایم واقعا از یک oscillator استفاده بکنیم که توی اون تقسیمی که ما داریم توی اون فرمول انجام میدیم این باعث تولید یک عدد صحیحی بشه که اون دقت کار ما رو ببره بالا

برای زمان هایی که واقعا این دقت مهم است و این مقدار خطا می تونه مشکل ایجاد بکنه توی سیستم

برای اینکه بیایم و اون خطاها رو کاهش بدیم می تونیم از یک 7.3728 <-- oscillator یا یک

مثال-

oscillator --> 11.0592 استفاده بکنیم

دقیقی که مد نظر بوده تا حد بسیار قابل قبولی می تونیم بهش دست پیدا بکنیم

توی این اسلاید یک جدول اور ده شده که این خطا رو برای 7.3728 <-- oscillator حساب کر ده --> توی این حالت ما هیچ خطایی نداریم و نز دیک به صفر است پس اون Baud Rate

AVR Serial Port Programming in C

all the special function registers of the AVR are accessible directly in C compilers by using the appropriate header file.

Example

Write a C function to initialize the USART to work at 9600 baud, 8-bit data, and 1 stop bit. Assume XTAL = 8 MHz.

```
void usart_init (void)
{
    UCSRB = (1<<TXEN);
    UCSRC = (1<< UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | (1<<URSEL);
    UBRRL = 0x33;
}</pre>
```

در زبان سی:
نکته: special function registers ینی همون رجیسترهایی که ما قراره برای تنظیمات این ها

استفاده بکنیم عموما در زبان سی قابل دسترس است و فقط کافیه که ما اون فایل های header متناسب با این ها رو به فایل برناممون اضافه بکنیم

مگاهر تز است

تابعی بنویسیم که بیاد از USART با 9600<-- Baud Rate استفاده بکنه و اون تنظیماتی که گفتیم عرف است ینی 8 بیت دیتا و یک بیت stop رو هم داشته باشیم و فرکانس کاری ما 8

Example

Write a C program for the AVR to transfer the letter 'G' serially at 9600 baud, continuously. Use 8-bit data and 1 stop bit. Assume XTAL = 8 MHz.

```
//standard AVR header
#include <avr/io.h>
void usart_init (void)
  UCSRB = (1 << TXEN);
  UCSRC = (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0) | (1 << URSEL);
  UBRRL = 0x33;
void usart send (unsigned char ch)
                                       //wait until UDR
  while (! (UCSRA & (1<<UDRE))); //is empty
                                       //transmit 'G'
  UDR = ch;
int main (void)
                                       //initialize the USART
  usart init();
                                       //do forever
  while (1)
    usart send ('G');
                                       //transmit 'G' letter
  return 0;
```

مثال:

قصد داریم کارکتر G رو به صورت سربال با 9600<-- Baud Rate بفرستیم و اون تنظیماتی که قبلا گفتیم اینجا داریم و نرخ فرکانس هم 8 مگاهرتز است

Example

Write a program to send the message "The Earth is but One Country." to the serial port continuously. Using the settings in the last example.

```
//standard AVR header
#include <avr/io.h>
void usart init (void)
\{ UCSRB = (1 << TXEN); \}
  UCSRC = (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0) | (1 << URSEL);
  UBRRL = 0x33;
void usart send (unsigned char ch)
{ while (! (UCSRA & (1<<UDRE)));</pre>
  UDR = ch:
int main (void)
{ unsigned char str[30] = "The Earth is but One Country. ";
  unsigned char strLenght = 30;
  unsigned char i = 0;
  usart init();
  while (1)
   usart send(str[ i++] );
    if (i >= strLenght)
     i = 0;
  return 0;
```

می خوایم یک پیامی رو از طریق پورت سریال با همون تنظیماتی که همیشه درباره اش گفتیم ارسال بکنیم

مثال:

AVR Serial Port Programming using Interrupts

- Polling TXIF and RXIF is Waste of 's μC time
 - Instead, we can use interrupts
- Using interrupts
 - Interrupt Enable bit(s) become HIGH and Force the CPU to Jump to the interrupt service routine
 - Upon completion of receive
 - When UDR is ready to accept new data

روش انتقال داده ها به صورت سربال رو تا اینجا به صورت پولینگ بررسی کردیم ینی مرتب میایم فلگ UDRE رو چک میکنیم که داده ما ارسال شده باشه یا زمانی که داشتیم داده رو دریافت می کردیم این چک رو انجام می دادیم --> اینجوری عملا داریم وقت CPU رو تلف میکنیم برای اینکه

باخبر می کنه تا پردازنده بتونه مابقی کارهایی که با اون بخش داره رو ادامه بده

كافيه كه بيت وقفه مرتبط با اين امكان رو فعال بكنيم و به صورت كلى وقفه ها رو فعال بكنيم تا

بتونیم زمانی که یک دریافت کامل میشه یا زمانی که اماده ارسال هستیم پردازنده رو باخبر بکنیم که

روند کار رو جلو ببره

زمانی که USART رو فعال میکنیم که ارسال بکنه و زمانی که ارسالش به اتمام رسید پردازنده رو

این کار به صورت موثرتری انجام بشه ما می تونیم از وقفه استفاده بکنیم

Example (interrupt-based data receive)

Program the ATmega32 to receive bytes of data serially and put them on Port B. Set the baud rate at 9600, 8-bit data, and 1 stop bit. Use Receive Complete Interrupt instead of the polling method.

```
.INCLUDE "M32DEF.INC"
                                     ; put in code segment
.CSEG
                                    ; jump main after reset
     RJMP MAIN
                                    ;int-vector of URXC int.
.ORG URXCaddr
                                 ; jump to URXC INT HANDLER
     RJMP URXC INT HANDLER
                                    :start main after
.ORG 40
                                    ;interrupt vector
                                  ; initialize high byte of
MAIN: LDI R16, HIGH (RAMEND)
                                  ;stack pointer
     OUT SPH, R16
     LDI R16, LOW(RAMEND) ; initialize low byte of
                                  ;stack pointer
     OUT SPL, R16
     LDI R16, (1<<RXEN) | (1<<RXCIE) ; enable receiver
                      ;and RXC interrupt
     OUT UCSRB, R16
          R16, (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | (1<<URSEL); sync, 8-bit data
     LDI
                               ;no parity, 1 stop bit
     OUT UCSRC, R16
                                     :9600 baud rate
     LDI R16,0x33
     OUT UBRRL, R16
     LDI R16,0xFF
                                    :set Port B as an
     OUT DDRB, R16
                                    ;input
                                     ; enable interrupts
     SEI
WAIT HERE:
     RJMP WAIT HERE
                                    ;stay here
URXC INT HANDLER:
                                    :send UDR to R17
     IN R17, UDR
     OUT
          PORTB, R17
                                     :send R17 to PORTB
     RETI
```

مثال:

روش كار ما اينجا به صورت وقفه است

می خوایم از atmega32 استفاده بکنیم و یکسری داده رو به صورت سربال دریافت بکنیم و روی پورت B نمایش بدیم

Baud Rate --- 9600 و داده ها 8 بیتی و یک بیت stop هم داریم

Example (interrupt-based data transmit)

Write a program for the AVR to transmit the letter 'G' serially at 9600 baud, continuously. Assume XTAL = 8 MHz. Use interrupts instead of the polling method.

```
.INCLUDE "M32DEF.INC"
                               ; put in code segment
.CSEG
                              ; jump main after reset
    RJMP MAIN
.ORG UDREaddr
                              ;int. vector of UDRE int.
    RJMP UDRE INT HANDLER ; jump to UDRE INT HANDLER
.ORG 40
                              :start main after
                               ;interrupt vector
*************
MAIN:
    LDI R16, HIGH(RAMEND) ; initialize high byte of
                          :stack pointer
    OUT SPH, R16
    LDI R16, LOW(RAMEND) ; initialize low byte of
                         stack pointer;
    OUT SPL,R16
    LDI R16, (1<<TXEN) | (1<<UDRIE) ; enable transmitter
    OUT UCSRB, R16 ;and UDRE interrupt
        R16, (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | (1<<URSEL); sync., 8-bit
    LDI
    OUT UCSRC, R16 ;data no parity, 1 stop bit
    LDI R16,0x33
                                ;9600 baud rate
    OUT
        UBRRL, R16
    SEI
                                ;enable interrupts
WAIT HERE:
    RJMP WAIT HERE
                               ;stay here
UDRE INT HANDLER:
    LDI R26, 'G'
                             ;send 'G'
    OUT UDR, R26
                                ;to UDR
    RETI
```

Example (Programming in C)

Write a C program to receive bytes of data serially and put them on Port B. Use Receive Complete Interrupt instead of the polling method.

```
#include <avr\io.h>
#include <avr\interrupt.h>
ISR(USART RXC vect)
  PORTB = UDR;
int main (void)
                         //make Port B an output
  DDRB = 0xFF;
  UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<RXCIE); //enable receive and RXC int.
  UCSRC = (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0) | (1 << URSEL);
  UBRRL = 0x33;
                                 //enable interrupts
  sei();
                                 //wait forever
  while (1);
  return 0;
```

وقفه در زبان سی: می خوایم از بیت وقفه مرتبط با دریافت ارسال بکنیم و یک عملیات ارسال رو داشته باشیم

Example (Programming in C)

Write a C program to transmit the letter 'G' serially at 9600 baud, continuously. Assume XTAL = 8 MHz. Use interrupts instead of the polling method.

```
#include <avr\io.h>
#include <avr\interrupt.h>
ISR(USART_UDRE_vect)
   UDR = 'G';
int main (void)
  UCSRB = (1 << TXEN) | (1 << UDRIE);
  UCSRC = (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0) | (1 << URSEL);
  UBRRL = 0x33;
                           //enable interrupts
  sei();
                            //wait forever
  while (1);
  return 0;
```

مثال: می خوایم کارکتر G رو ارسال بکنیم با استفاده از مکانیزم وقفه

پایان

موفق و پیروز باشید