# Лабораторная работа № 3

### Прерывания в Arduino

**Цель лабораторной работы**: познакомиться с прерываниями на платформе Arduino. Научиться настраивать и использовать прерывания в своей программе.

#### Теоретическая часть

Прерывание - сигнал от программного или аппаратного обеспечения, сообщающий процессору о наступлении какого-либо события, требующего немедленного внимания. Прерывание извещает процессор о наступлении высокоприоритетного события, требующего прерывания текущего кода, выполняемого процессором. Процессор отвечает приостановкой своей текущей активности, сохраняя свое состояние и выполняя функцию, называемую обработчиком прерывания (или программой обработки прерывания), которая реагирует на событие и обслуживает его, после чего возвращает управление в прерванный код (Рисунок 1).

Установив обработчик прерываний в программе, контроллер сможет реагировать на включение или выключение кнопки, нажатие клавиатуры, мышки, получение новых данных по UART, I2C или SPI. Такие прерывания называются внешними аппаратными.




Рисунок 1 – Диаграмма работы прерывания

External hardware interrupt – это прерывание, вызванное изменением сигнала на ріп микроконтроллера. В случае использования возможностей аппаратных прерываний внешних вычислительное ядро микроконтроллера не занимается опросом ріп и не тратит на это время. Этим занимается отдельный модуль микроконтроллера, отвечающий за обработку изменяется сигналов прерываний. Как только сигнал на пине микроконтроллер получает сигнал и немедленно приступает к обработке прерывания, а затем возвращается к продолжению основной работы.

Чаще всего прерывания используются для детектирования коротких событий — импульсов, или даже для подсчёта их количества, не нагружая основной код. Аппаратное прерывание может поймать короткое нажатие кнопки или срабатывание датчика во время сложных долгих вычислений или задержек в коде. Например, ріп опрашивается независимо от основного кода. Также прерывания могут будить микроконтроллер из режимов энергосбережения, когда большая часть периферийных модулей отключена.

В Arduino аппаратные прерывания могут генерировать только определённые пины (Таблица 1):

МК / номер прерывания	INT 0	INT 1	INT 2	INT 3	INT 4	INT 5
ATmega 328/168 (Nano,	D2	D3	_	_	_	_
UNO, Mini)						
ATmega 32U4 (Leonardo,	D3	D2	D0	D1	D7	_
Micro)						
ATmega 2560 (Mega)	D2	D3	D21	D20	D19	D18

Таблица 1 – Распиновка прерываний Arduino

Поскольку прерывания имеют свой номер, который отличается от номера пина, то бывает полезно пользоваться функцией:

## digitalPinToInterrupt(pin)

Данная функция принимает в качестве параметра **pin** - номер пина, который настроен на прерывание и возвращает номер прерывания.

Подключается прерывание при помощи функции:

# attachInterrupt(pin, handler, mode), где

**pin** – номер прерывания

**handler** – имя функции-обработчика прерывания

mode – режим работы прерывания:

LOW – срабатывает при низком уровне сигнала на пине

**RISING** – срабатывает при изменении сигнала на пине с 0 на 1

**FALLING** – срабатывает при изменении сигнала на пине с 1 на 0

**CHANGE**— срабатывает при любых изменениях сигнала

Также прерывание можно отключить при помощи функции

detachInterrupt(pin), где

pin — номер прерывания.

Для глобального запрета прерывания существует функция:

### noInterrupts()

А снова разрешить прерывания можно при помощи функции:

## interrupts()

Замечание! Функция noInterrupts() остановит также прерывания таймеров, при этом перестанут работать все функции времени и генерация ШИМ.

При работе с прерываниями нужно обязательно учитывать следующие важные ограничения:

- Функция обработчик не должна выполняться слишком долго: Arduino не может обрабатывать несколько прерываний одновременно. Пока выполняется ваша функция-обработчик, все остальные прерывания не учтутся и можно пропустить важные события. В обработчике можно лишь установить флаг события, а в функции loop() проверять флаг и обрабатывать его.
- Переменные, изменяемые в прерывании должны быть объявлены как volatile (например: volatile boolean btnState = 0). Переменная должна быть объявлена volatile, когда её значение может быть изменено чем-либо за пределами того участка программы, где она объявлена, например, параллельно выполняющимся процессом. В Arduino единственным местом, где это может проявиться, является участок программы, ассоциированный с прерываниями, вызванный программой обработки прерываний.
- Не рекомендуется использовать большое количество прерываний (старайтесь не использовать более 6-8). Большое количество разнообразных событий требует серьезного усложнения кода и ведет к ощибкам.
- В обработчиках категорически нельзя использовать **delay()**. Механизм определения интервала задержки использует таймеры, а они тоже работают на прерываниях, которые заблокирует ваш обработчик. В итоге все будут ждать всех и программа зависнет. По этой же причине нельзя использовать протоколы связи, основанные

на прерываниях. Также не желательно использовать функции millis() и micros() - они не изменяются внутри обработчика прерываний.

Рассмотрим простой пример использования прерываний: определим функцию-обработчик, которая при изменении сигнала на pin 2 Arduino Uno переключит состояние pin 13, к которому подключен на плате светодиод.

## Пример 1

```
#define PIN_LED 13

volatile boolean actionState = LOW;

void setup() {
    pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
    attachInterrupt(0, myEventListener, CHANGE);
}

void loop() {
// В функции loop ничего не делаем, т.к. весь код обработки событий будет в функции myEventListener
}

void myEventListener() {
    actionState != actionState; //
    digitalWrite(PIN_LED, actionState);
}
```

Рассмотрим второй пример, в котором в прерывании считаются нажатия кнопки, а в основном цикле они выводятся с задержкой в 1 секунду. Работая с кнопкой в обычном режиме, совместить такой вывод с задержкой – невозможно:

### Пример 2

```
volatile int counter = 0; // переменная-счётчик
void setup() {
   Serial.begin(9600);
   pinMode(2, INPUT_PULLUP);
   attachInterrupt(0, buttonTick, FALLING);
}

void buttonTick() {
   counter++; // + нажатие
}

void loop() {
   Serial.println(counter); // выводим
   delay(1000); // ждём
}
```

Данный код считает нажатия даже во время задержки в 1 секунду.

Если прерывание отлавливает какое-то событие, которое можно обрабатывать не сразу, то лучше использовать следующий алгоритм:

- В обработчике прерывания поднимаем флаг
- В функции **loop()** проверяем флаг, если поднят сбрасываем его и выполняем нужные действия.

## Пример 3

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(2, INPUT_PULLUP);
    attachInterrupt(0, btnFall, FALLING);
}

void btnFall() {
    iFlag = true; // подняли флаг
}

void loop() {
    if (iFlag) {
        iFlag = false; // сбрасываем флаг
        // совершаем действия
        Serial.println("Falling is done!");
    }
}
```

## Прерывания по таймеру

Таймером называется счетчик, который производит счет с некоторой частотой, получаемой из процессорных 16 МГц. Можно произвести конфигурацию делителя частоты для получения нужного режима счета. Также можно настроить счетчик для генерации прерываний при достижении заданного значения.

Таймер и прерывание по таймеру позволяет выполнять прерывание один раз в миллисекунду. В Atmega328 имеется 3 таймера — **Timer0**, **Timer1** и Timer2. Timer0 используется для генерации прерываний один раз в миллисекунду, при этом происходит обновление счетчика, который передается в функцию millis(). Этот таймер является восьмибитным и считает

от 0 до 255. Прерывание генерируется при достижении значения 255. По умолчанию используется тактовый делитель на 65, чтобы получить частоту, близкую к 1 к $\Gamma$ ц.

Для сравнения состояния на таймере и сохраненных данных используются регистры сравнения. В данном примере код будет генерировать прерывание при достижении значения 0хАF на счетчике.

```
OCR0A = 0xAF;
TIMSK0 |= _BV(OCIE0A);
```

Требуется определить обработчик прерывания для вектора прерывания таймеру. Вектором прерывания называется указатель адрес расположения команды, которая будет выполняться при вызове прерывания. векторов прерывания объединяются таблицу Несколько В прерываний. Таймер случае будет иметь данном название TIMER0 COMPA vect. В этом обработчике будут производиться те же действия, что и в loop ().

```
SIGNAL (TIMERO_COMPA_vect) {
unsigned long currentMillis = millis();

sweeper1.Update(currentMillis);

if(digitalRead(2) == HIGH) {
sweeper2.Update(currentMillis);

led1.Update(currentMillis);
}

led2.Update(currentMillis);

led3.Update(currentMillis);

}

//функция loop () останется пустой.

void loop()

{
}
```

#### Практическая часть

- 1. Разработать схему и программу для устройства, которое будет иметь возможность изменять яркость светодиодов в зависимости от показаний датчика освещенности или аналогового ик-датчика расстояния. По нажатию на кнопку вызывать обработчик прерывания, который активирует следующий светодиод.
- **2.** Разработать схему содержащую одноразрядный семисегментный индикатор, отсчитывающий нажатия на кнопку. Должны быть учтены одинарные и двойные нажатия на кнопку с использованием прерываний.
- **3.** Реализовать программу одновременной работы мерцающего светодиода (частоту выбрать произвольную) и вращающегося сервопривода. По нажатию на кнопку (вызов прерывания) сервопривод должен обнулить положение.