chainedbox 线刷教程

2018-10-26 by webpad

本教程适用于 联想粒子矿云/我家云 原厂安卓系统线刷成基于 Debian 的 OMV NAS 系统,参考文档-> http://wiki.t-firefly.com/zh_CN/ROC-RK3328-CC/flash_emmc.html 线刷包来源-> https://github.com/ayufan-rock64/linux-build/releases

一、准备工作

需要设备: win7/8/10 电脑一台、USB 双公头线一根、回形针一个

1、安装 Rockusb 驱动

下载 DriverAssitant_v4.6.zip,解压后运行里面的 DriverInstall.exe:



点击 "驱动安装" 接钮安装驱动;如果想卸载驱动,则点击 "驱动卸载" 按钮。

2, AndroidTool

解压 AndroidTool_Release.7z ,下载并解压到 AndroidTool_Release 目录。

3、准备线刷固件


解压 omv4-rk3328-0.7.9-armhf-image.7z ,

将 rk3328_loader.bin 和 omv4-rk3328-0.7.9-armhf.img 复制到 AndroidTool_Release\Image\ 路径中, 稳妥起见可用 hash.txt 进行完整性校验。

二、刷机

1、加载线刷包

运行 AndroidTool.exe ,瑞芯微开发工具 默认在 下载镜像 页面自动加载 Image 子目录中的线刷包,此时提示"没有发现设备"



2、 使盒子进入 Rockusb 模式


- ①、保持盒子处于关机断电状态,去掉所有线缆;
- ②、使用 USB 双公头线连接盒子 USB2.0 端口和电脑主机后背板 USB 端口;
- ③、使用回形针(或其它针状物)插入盒子 RESET 孔并保持按下状态;
- ④、插入盒子电源线让盒子加电;
- ⑤、等待大概3秒左右松开回形针

这时 windows 会提示发现新设备,自动安装驱动后在设备管理器中会出现

"Class for rockusb devices - Rockusb Device"设备,表示已正确识别到线刷设备:




此时瑞芯微开发工具提示 "发现一个 LOADER 设备"




3、使盒子进入 Maskrom 模式

瑞芯微开发工具 切换到 高级功能 页面,点击 "进入 Maskrom":




伴随 windows 叮咚一声 瑞芯微开发工具 提示 "发现一个 MASKROM 设备":




4、正式刷机

瑞芯微开发工具 切回 下载镜像 页面,点击 "执行"按钮开始烧录:



烧录中:



烧录完成后需要手动断开盒子电源线,然后即可插入网线、电源线进行首次开机,

OMV 内网 IP 地址可在路由器中查找主机名为 Rock64 的设备,

或者同局域网的安卓手机安装使用 OMV Rmote 应用进行查找,

OMV WebUI 登陆界面用户名和密码为 admin / openmediavault

SSH 需要开启允许 Root 登陆才能进行连接: Web > SSH > Permit Root Login > Save > Apply

SSH 终端用户名和密码为 root / openmediavault