## Obsah

1	Úvod	1
2	Sběrnice	2
	2.1 Adresová sběrnice	2
	2.2 Periferní zařízení	2
	2.3 Typy přenášených informací	3
	2.4 Typy přenášených dat	4
	2.5 Paralelní a sériová komunikace	4
	2.6 Přenosová rychlost baudová rychlost	5
3	Řízení komunikace	7
4	Komunikační protokoly	8
5	Kódování dat	9

# Kapitola 1 Úvod

## Kapitola 2

### Sběrnice

Sběrnicí je označována jakákoliv skupina vodičů, která přenáší data z jedné části systému do druhé. Sběrnice jsou v počítači zapojovány hierarchicky, to znamená, že v systému nejpomalejší sběrnice je napojená do rychlejší. Je tomu tak proto, aby pomalejší sběrnice nezpomalovala rychlejší sběrnici. Na tyto sběrnice jsou napojena prostřednictví komunikačního rozhraní podle svého typu a rychlosti interní nebo externí periferní zařízení. Rozhraní (interface) je definováno jako hranice mezi dvěma systémy, zařízeními nebo programy. Rozhraní také zahrnuje prvky spojující hranice (konektory, přenosová média, ...) a doplňkové řídící obvody určené k propojení zařízení.

Mezi základní parametry každé sběrnice patří:

- Šířka sběrnice počet bitů, které lze přenést po sběrnici v jeden okamžik, tomu se rovná počtu vodičů sběrnice, šířka sběrnice se udává v bitech.
- Frekvence maximální frekvence se kterou může sběrnice přenášet informace, udává se Hz.
- Propustnost Počet bitů přenesených za jednotku času, udává se  $b \cdot s^{-1}$ .

#### 2.1 Adresová sběrnice

Šířka adresové sběrnice určuje maximální velikost operační paměti, kterou je schopna adresovat. Adresovou sběrnici lze definovat jako sadu vodičů, které přenášejí informace o adresách v paměti do kterých se budou ukládat nebo číst z nich data. Adresová svěrnice je napojena na adresový dekoder, který převádí adresu na výstupní signál, identifikující danou část paměti, nebo periferii. Vodiče přenášejí hodnotu 1 (napětí) nebo nula (bez napětí). Čím více má adresová sběrnice vodičů tím více paměti může být adresováno. To znamená, že šířka adresové sběrnice určuje maximální velikost operační paměti, kterou je procesor schopen využít.

Příklad: 5 adresových vodičů  $\rightarrow 2^5 = 32$  jedinečných adres.

#### 2.2 Periferní zařízení

Periferní zařízení (periferie) jsou všechny počítačové komponenty, které nepatří k jádru (procesor, paměť, ...). Periferie nejsou nezbytně nutné pro samotný chod počítače, ale zrychlují nebo zjedodušují jeho běh nebo

práci s ním. Bez periferií je počítač pouze černá skříňka ve které se něco děje, ale z vnějšku tento proces nelze nijak ovlivnit a nelze získat výsledky jeho činnosti (mikrokontrolery). Lze je rozdělit do několika skupin:

- Zařízení pro ukládání dat tato zařízení umožňují trvale uložit informace v elektricky nezávislé paměti a zapsat informace zpět do hlavní (operační) paměti (flash paměť, optická média, ...).
- Vstupně-výstupní zařízení zařízení převádějí informace ze své interní počítačové reprezentace (bitů a bajtů) na formát srozumitelný lidem a různým technickým zařízením. Fungují také v opačném směru (displeje, klávesnice, senzory, ...).
- Komunikační rozhraní Používají se k přenosu informací mezi počítači nebo jejich částmi (modemy, adaptéry, ...). V této oblasti je nutné převést informace z jedné formy na jinou, aby je bylo možné odeslat na určitou vzdálenost.

### 2.3 Typy přenášených informací

Informace (data), která jsou přenášena přes rozhraní a komunikační sběrnice, mohou mít různých charakter:

- Analogové informace Analogové informace odrážejí proces jehož velikost se mění s časem. Na omezeném intervalu může nabývat libovolné hodnoty z nekonečného počtu hodnot. Příkladem analogových dat je zvuk, který je založen na plynulých změnách tlaku vzduchu.
- Diskrétní informace Diskrétní informace popisují proces konečným počtem hodnot. Základní jednotkou diskrétní informace je bit, který může nabývat jedné ze dvou logických hodnot (1 zapnuto, 0 vypnuto). Jeden bit může reprezentovat stav tlačítka. Jedná se o přirozené informace pro počítač, které se nejsnáze zjišťují a zpracovávají. Diskrétní informace nemusejí být pouze binární (dva logické stavy).
- Digitální informace Digitální informace je tvořena posloupností hodnot konečné délky (a konečným počtem možných hodnot). Příkladem je kódované písmeno v ascii. Digitální informace jsou speciálním případem diskrétních informací.

Aby bylo možné data přenést, je nutné je převést na signál. Jedná se o proces (elektrický, optický, elektromagnetický, ...), který zakóduje dané informace do fizikální veličiny. Typ a povaha signálu závisí na požadavcích

rozhraní (rychlost, kódování dat).

### 2.4 Typy přenášených dat

Data přenášená prostřednictvím komunikačních sběrnic mohou být různého druhu - mají různý účel (význam). Podle účelu vzniku lze přenášená data rozdělit na: režie, řídící data a vlastní data.

Režie (Overhead) jsou data, která jsou do komunikace přidána komunikačním protokolem z důvodu zajištění úspěšného přenosu, nebo jako nárůst objemu dat v důsledku jejich kódování. Do režie lze zahrnout i poškozené datagramy, které je nutné opětovným odesláním nahradit.

**Řídící data** jsou povely, které mají zajistit určitou operaci s přijatými daty. Někdy není zcela jasné, zda se jedná o řídící data nebo o vlastní data.

Vlastní data (Payload) jsou informace upravené do přenositelného tvaru. Vlastní data mohou reprezentovat text, příkazy, data ze senzorů, ...

#### 2.5 Paralelní a sériová komunikace

Nejčastějším úkolem počítačů a k nim připojeným zařízením je přenos (většinou) velkého množství diskrétních dat. Data jsou reprezentována pomocí signálů typicky binární metodou. Logická jednička odpovídá vysoké úrovni napětí a logickou nulu představuje nízká úroveň napětí. Je také možné opačné uspořádání (1 = vypnuto, 0 = zapnuto). Jeden binární signál přenáší během časové jednotky jeden bit informace. Existují dva přístupy jak uspořádat rozhraní pro přenos skupiny bitů:

- Paralelní komunikace Pro každý přenesený bit skupiny se používá samostatná linka (datový vodič) a všechny bity ve skupině se přenášejí v rámci jedné časové jednotky souběžně (putují po datových linkách paralelně).
- Sériové rozhraní Používá se pouze jedna signální linka a bity ve skupině jsou odesílány postupně jeden po druhém. Každému z nich je přiřazena časová jednotka (bitový interval), která je navzájem identifikuje (rozděluje) při přenosu. Nejmenší položka dat přenesená sériově je označována jako znak character (rozsah obvykle 7-8 bitů). Informace vyjádřená přímo ve formě posloupnosti dvojkových bitů, které se skutečně přenášejí, se pak označuje jako značka (znak se skládá ze značek jednotlivé bity).

Nevýhodou paralelního rozhraní je velký počet vodičů a kontaktů konektoru na propojovacím kabelu (minimálně jeden vodič pro každý bit). Naproti tomu vysílač sériového rozhraní je funkčně složitější. Paralelním rozhraním, ale na rozdíl od sériového nelze posílat data na větší vzdálenosti kvůli vzájemnému rušení vodičů.

U paralelního rozhraní se vyskytuje jev označovaný jako rozfázování výstupních signálů, které ovlivňuje dosažitelný frekvenční limit komunikační rychlosti. Rozfázování znamená, že signály odeslané současně po paralelním rozhraní, po jednotlivých jeho vodičích, nedorazí na opačný konec současně kvůli rozdílům v parametrech jednotlivých signálových vodičů. Rozfázování tedy znamená rozdíl v čase doručení jednotlivých bitů slova na paralelní lince. Je zřejmé, že rozfázování (doba doručení všech bitů slova) musí být menší, než časová jednotka (synchronizační frekvence komunikace), jinak by došlo ke smíchání bitů na stejnolehlých pozicích z předchozích a následujících přenosů. Při stejném rozdílu rychlosti šíření signálu po přenosovém médiu roste při zvětšení vzdálenosti přenosu i rozfázování, proto velmi omezuje přípustnou délku kabelu rozhraní. Například pokud budou přenášeny 2 bity současně a jejich rozfázování bude 1 milisekunda na jednom metru (druhý bit dorazí milisekundu po první), tak na čtyřech metrech bude rozfázování čtyřikrát větší.

Problém rozfázování v sériové komunikaci neexistuje. Jejich frekvenci lze proto zvyšovat až na možnou mez vysílacích obvodů (omezení kladou pouze přenosové schopnosti přenosových médií). Tyto důvody vysvětlují převážné používání sériových komunikačních rozhraní. Paralelní rozhraní se používá převážně při interní komunikace mezi procesorem a pamětí, kde při velmi krátké vzdálenosti dosahují vyšší rychlosti než sériové rozhraní.

### 2.6 Přenosová rychlost baudová rychlost

Přenosová (komunikační) rychlost určuje jak dlouho bude trvat přenos daného množství dat. Přenosová rychlost dat definuje počet bitů odeslaných za časovou jednotku dělenou trváním této jednotky

$$rychlost = \frac{data}{\check{c}as}[bit \cdot s^{-1}]$$

Přenosová rychlost tedy udává počet bitů (popřípadě jejich násobky - Kb, Mb, ...) přenesených za jednu vteřinu.

Baudová rychlost udává modulační rychlost, která vyjadřuje počet změn logického stavu komunikačního média (napětí, světla, elektromagnetické záření, ...) za jednotku času. Při modulaci (kódování dat do výstupního signálu) může dojít k redundanci datových informací, které způsobí, že baudová rychlost nemusí odpovídat rychlosti komunikační. Modulační rychlost se udává jako v jednotká **baud** (Bd). Typickým případem je zakódování digitálních informací do analogového signálu.

# Kapitola 3 Řízení komunikace

# Kapitola 4 Komunikační protokoly

## Kapitola 5 Kódování dat