Obsah

1	Úvod1
2	Elektronová teorie
	2.1 Elektrický náboj
	2.2 Elektrické napětí2
	2.3 Elektrický proud
	2.4 Elektrická vodivost
3	Rozdělení látek podle elektrické vodivosti 4
	3.1 Vodiče
	3.2 Izolanty 5
	3.3 Hustota elektrického proudu
4	Elektrický obvod6
	4.1 Ohmův zákon
5	Kirchhofovy zákony8
6	Zdroj napětí a proudu9
7	Rezistor
8	Kondenzátor11

9	Cívka	12
10	Analýza lineárních elektrických obvodů	13
11	Polovodiče	14
12	Dioda	15
13	Tranzistor	16

Kapitola 1 Úvod

Elektrotechnika je vědní obor, který se zabývá spotřebou elektrické energie a zařízeními, které se pro tento účel používají. Elektrotechnika se dělí na silnoproudou a slaboproudou. Silnoproudá elektrotechnika se zabývá výrobou a rozvodem elektrické energie v elektrárnách. Slaboproudá elektrotechnika se zabývá komunikačními, výpočetními a řídícími zařízeními, které pracují na nízkém napětí a při nízkém proudu.

Kapitola 2 Elektronová teorie

2.1 Elektrický náboj

Látky obsahují elektricky nabité částice - protony a elektrony. Tyto částice nesou elektrický náboj, který se označuje v jednotkách SI písmenem Q. Jednotku elektrického náboje je Coulumb kůlumb označovaný písmenem C.

Částice díky svým nábojům na sebe navzájem působí elektrickými silami. Náboj pronotnu a elektronu je nejmenší náboje, které mohou existovat. Nazývají se elementární náboje a jsou rovny hodnotě:

$$e = 1, 6 \cdot 10^{-19}$$

Jeho hodnota se nemění vnějšími vlivy a nelze jej oddělit od částic, které jej nesou. Náboj protonu a elektronu je sice stejný, ale vzájemně inverzní. Proto je-li počet protonů a elektronů v daném tělese stejný a jsou-li rovnoměrně rozloženy, nejsou pozorovány žádné elektrické síly kolem tělesa. O takovém tělese se říká, že je elektricky neutrální.

2.2 Elektrické napětí

- 2.3 Elektrický proud
- 2.4 Elektrická vodivost

Kapitola 3

Rozdělení látek podle elektrické vodivosti

Látky mají různou vnitřní strukturu a chemické složení a tím i různou schopnost vést elektrický proud. Podle schopnosti vést elektrický proud se látky rozdělují do několika skupin:

- Vodiče
- Polovodiče
- Izolanty

3.1 Vodiče

Materiály, které dobře vedou elektrický proud se nazývají **vodiče**. V elektrotechnice se nejčastěji používají měď a hliník.

V kapalinách nejsou nosiči náboje elektrony, ale ionty (nabitý atom nebo molekula). Kapalné vodiče se označují společným názvem **elektrolyty**.

Atomy pevných vodivých materiálů mají ve valenční vrstvě elektron, který se může uvolnit do valenční vrstvy sousedního atomu. Tyto elektrony jsou označovány jako volné elektrony.

3.2 Izolanty

Pevné látky, které nevedou elektrický proud se označují jako izolanty. Elektrony ve valenční vrstvě atomů izolantů jsou silně vázány a nemohou tak přeskočit do vrstvy valenční sousedního atomu. Tyto elektrony se nazývají vázané elektrony. Izolanty tak neobsahují žádné částice, které by sprostředkovaly průchod proudu. Mezy izolanty patří sklo, keramika nebo plasty. Dokonalé izolanty ale neexistují. Látky většinou obsahují vady a nečistoty, které (příměsy), které mohou vést k tzv. průrazu izolantu. To znamená, že se v izolantu vytvoří vodivý kanál, kterým může proud procházet.

3.3 Hustota elektrického proudu

Kapitola 4 Elektrický obvod

Elektrický obvod je uzavřená vodivá smyčka, která se skládá ze zdroje napětí, spotřebiče, elektrického vedení a případně dalších součástek.

Spotřebič je každé elektrické zařízení ve kterém se účelně mění elektrická energie v jinou požadovanou energii. Každý spotřebič je kontruován na určité napětí. Toto napětí se nazývá **jmenovité napětí** a označuje se písmenem U_n . Při překročení jmenovitého napětí se spotřebič poškodí a při nižším napětí zase nepracuje správně (a může se také poškodit).

Vedení elektronů a tedy elektrického proudu mezi zdrojem napětí a spotřebičem obstarávají vodiče. Vodiče mají většinou kruhový tvar, ale mohou mít také tvar obdélníku a speciální případem je pak plošný spoj na elektronické desce.

Elektrický obvod je **uzavřený** právě tehdy když všechny součásti obvodu jsou spojeny tak aby jimi mohl protékat proud. V obvodu stejnosměrného proudu vystupují elektrony ze záporné svodky zdroje napětí do vodiče, procházejí vodiček do spotřebiče a vystupují ze spotřebiče opět do vodiče, který je vede na kladnou svorku zdroje napětí. kl,

4.1 Ohmův zákon

Kapitola 5 Kirchhofovy zákony

Kapitola 6 Zdroj napětí a proudu

Kapitola 7 Rezistor

Kapitola 8 Kondenzátor

Kapitola 9 Cívka

Kapitola 10

Analýza lineárních elektrických obvodů

Kapitola 11 Polovodiče

Kapitola 12 Dioda

Kapitola 13 Tranzistor