# 嵌软III

# 定时器TIM

#### 定时器的分类,基本定时器,通用定时器,高级定时器间的区别

基本定时器是16位的只能向上计数的定时器,只能用于定时。而通用定时器和高级定时器有更多的功能,如还可以进行输出比较、输入捕捉等功能。

### 查阅自己板子的参考手册(Reference Manual),基本定时器,通用定时器,高级定时器分别有哪些?

1.基本: TIM6、TIM7

2.通用: TIM2-TIM9、TIM0-TIM4

3.高级: TIM1、TIM8

### 系统时钟SYSCLK可以由哪些时钟源提供?

HSI振荡器时钟、HSE振荡器时钟、PLL时钟。

#### 如何由系统时钟SYSCLK得到总线时钟HCLK?

系统时钟 SYSCLK 经过 AHB 预分频器分频之后得到时钟叫 APB 总线时钟,即 HCLK。

# STM32内部有哪些时钟总线?

AHB 总线时钟 HCLK、APB2 总线时钟 HCLK2、APB1 总线时钟 HCLK1

# 每条总线上挂载哪些外设?

APB1 挂载低速外设, APB2 和AHB 挂载高速外设。

### 查阅参考手册或教材定时器部分,解释以下概念

定时器时钟源: 定时器时钟,即内部时钟 CK\_INT,经 APB1 预分频器后分频提供。

计数器时钟: 定时器时钟经过 PSC 预分频器之后,即 CK CNT,用来驱动计数器计数。

计数器: 定时器使能后, 计数器在计数器时钟驱动下开始向上计数。

自动重载寄存器:此寄存器里存着最大的计数值,当计数到该值时,会产生中断。

#### 定时时间的计算

定时器的定时时间等于计数器的中断周期乘以中断的次数。

#### **PWM**

### 什么是脉冲宽度调制(PWM)?

利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种技术。

# 定时器在PWM输出模式下是如何产生PWM波的?

以 在边沿对齐模式下、CNT 工作 在递增模式为例,设ARR=8,CCR=4,CNT 从 0 开始计数,当 CNT<CCR 的值时,OCxREF为高电平,同时,比较中断寄存器 CCxIF 置位。当 CCR=<CNT<=ARR 时,OCxREF为低电平。然后 CNT 到达ARR,之后又从 0 开始计数并生成计数器上溢事件,以此循环往复。

# 如何产生特定频率,占空比的PWM波?

Prescaler代表分频数,默认时钟频率设置为8MHz,设Prescaler的值为128,代表PWM的所用时钟频率为8MHz的128分频,即8M÷128=62500Hz。Counter Period代表一个PWM脉冲所占的时钟周期,设Counter Period的值12500,代表一个PWM脉冲的频率为62500÷12500=5Hz。Pulse代表PWM中高电平所占的时钟周期,设Pulse的值为6250,代表PWM的占空比为6250÷12500=50%。