| وقفه خارجی و تایمر و کانتر در میکرو کنترلر های AVR | موضوع آزمایش |
|---|------------------|
| 1. آشنایی با وقفه های خارجی در میکرو کنترلر های AVR | |
| 2. آشنایی با تایمر و کانتر ساده در میکرو کنترلر های AVR | هدف آزمایش |
| 3. اشنایی با نمایشگر هفت قسمتی (7SEGMENT) | |
| 4. در آخر ساخت کرنومتر و تایمر بمب با استفاده از ال سی دی، نمایشگر هفت قسمتی و Buzzer | |
| قبل از مراجعه به آزمایشگاه بهتر است مطالب زیر را به صورت خلاصه مرور کنید : | آماده سازی |
| 1. نحوه کار تایمر ساده ، ثبات های مربوط به آن | پیش از آزمایش |
| 2. وقفه خارجی ، نحوه راه اندازی | |
| | |
| بخش اول — استفاده از وقفه خارجی | دستور کار آزمایش |
| 1. با توجه به شماتیک برد NSK108 ، در تنظیمات CodeWizard یکی از وقفه های خارجی | |
| متصل به کلید را فعال کنید. | |
| 2. حال در تابع مربوط به وقفه فعال شده در حالت لبه پایین رونده (Falling Edge) یک LED را | |
| روشن و خاموش کنید. | |
| بخش دوم — استفاده از تایمر | |
| 1. پروژهای در CodeVision ایجاد نموده و تنظیمات مربوط به تایمر، وقفه و LCD را انجام دهید. | |
| 2. ابتدا سعی کنید یک شمارنده از 0 تا 1000 بسازید و مقدار آن را بر روی LCD نمایش دهید. | |
| 3. برای بهتر شدن برنامه خود از وقفه سر ریز تایمر استفاده کنید. | |
| 4. با انجام محاسبه زمان افزایش عدد $$ تایمر خود را به 1 ثانیه نزدیک کنید. | |
| بخش سوم _ ساخت کرنومتر | 1 |
| 1. با استفاده از بخش های اول و دوم یک کرنومتر بسازید ، که با فشار دادن دکمه متصل به وقفه | |
| خارجی اول روشن و خاموش شود و با فشار دادن دکمه متصل به وقفه خارجی دوم کرنومتر صفر | |
| شود. | |
| 2. نمایش مقدار کرنومتر باید به شکل مقابل باشد "H:mm:ss" | |
| 3. با هر بار فشرده شدن دکمه Buzzer یک بار به صدا در آید. | |