Quy trình kỹ thuật số 01

QUY TRÌNH KHỬ NHIỄM

Mã số: QTKT-PYD-01
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 01/12/2023
Ngày hiệu lực: 01/12/2023

	Biên soạn	**Xem xét**	**Phê duyệt**
Họ và tên	Hồ Từ Thu Trang	Phạm Thị Kim Trâm	Lê Quang Luân
Chữ ký			
Chức vụ	Nhân viên ATSH	Trưởng Phòng	PGĐ Chuyên môn
Ngày	30/11/2023	30/11/2023	01/12/2023

THEO DÕI CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

Phiên bản số	**Vị trí sửa đổi**	**Nội dung sửa đổi**	**Ngày xem xét/ sửa đổi**	**Người xem xét/ sửa đổi**

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

Nơi nhận tài liệu	
Giám đốc Trung tâm	☑
Phó giám đốc phụ trách chuyên môn	☑
Phòng Công nghệ Sinh học Y Dược	☑

1. Mục đích

Quy trình này hướng dẫn nhân viên khử nhiễm phòng phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm, dụng cụ, trang thiết bị, môi trường phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm theo đúng quy định.

2. Phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng cho tất cả các phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm có làm việc với tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.

3. Trách nhiệm

- Trưởng phòng: có trách nhiệm phổ biến và giám sát việc thực hiện quy trình kỹ thuật này tại Phòng.
- Quản lý kỹ thuật: có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát việc thực hiện quy trình kỹ thuật này tại Phòng.
- Nhân viên phụ trách an toàn sinh học: có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát việc đảm bảo thực hành an toàn khi thực hiện quy trình kỹ thuật này tại Phòng.
- Nghiên cứu viên/ Xét nghiệm viên: có trách nhiệm tuân thủ quy trình kỹ thuật này.

4. Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt

4.1. Định nghĩa, thuật ngữ

- ***Tiệt khuẩn*** (Sterilization): là quá trình tiêu diệt hoặc loại bỏ tất cả các dạng của vi sinh vật sống bao gồm cả bào tử vi khuẩn.
- ***Khử khuẩn*** (Disinfection): là quá trình loại bỏ hầu hết hoặc tất cả vi sinh vật gây bệnh trên dụng cụ nhưng không diệt bào tử vi khuẩn. Có 3 mức độ khử khuẩn: khử khuẩn mức độ thấp, trung bình và cao.
- ***Khử khuẩn mức độ cao*** (High level disinfection): là quá trình tiêu diệt toàn bộ vi sinh vật và một số bào tử vi khuẩn.
- ***Khử khuẩn mức độ trung bình*** (Intermediate-level disinfection): là quá trình khử được M.tuberculosis, vi khuẩn sinh dưỡng, virus và nấm, nhưng không tiêu diệt được bào tử vi khuẩn.

– ***Khử khuẩn mức độ thấp*** (Low-level disinfection): tiêu diệt được các vi khuẩn thông thường như một vài virut và nấm, nhưng không tiêu diệt được bào tử vi khuẩn.

– ***Làm sạch*** (Cleaning): là quá trình sử dụng biện pháp cơ học để làm sạch những tác nhân nhiễm khuẩn và chất hữu cơ bám trên những dụng cụ, mà không nhất thiết phải tiêu diệt được hết các tác nhân nhiễm khuẩn; Quá trình làm sạch là một bước bắt buộc phải thực hiện trước khi thực hiện quá trình khử khuẩn, tiệt khuẩn tiếp theo. Làm sạch ban đầu tốt sẽ giúp cho hiệu quả của việc khử khuẩn hoặc tiệt khuẩn được tối ưu.

– ***Khử nhiễm*** (Decontamination): là quá trình sử dụng tính chất cơ học và hóa học, giúp loại bỏ các chất hữu cơ và giảm số lượng các vi khuẩn gây bệnh có trên các dụng cụ để bảo đảm an toàn khi sử dụng, vận chuyển và thải bỏ.

4.2. Chữ viết tắt

Chữ viết tắt	Nghĩa
ATSH	An toàn sinh học
BHCN	Bảo hộ cá nhân
PTN	Phòng thí nghiệm
PXN	Phòng xét nghiệm

5. Nguyên lý (Không áp dụng)

6. Trang thiết bị và vật tư (Không áp dụng)

7. Kiểm tra chất lượng (Không áp dụng)

8. An toàn (Không áp dụng)

9. Nội dung thực hiện

9.1. Vị trí khử nhiễm

9.1.1. Khử nhiễm dụng cụ, thiết bị, bàn thí nghiệm/ bàn xét nghiệm

– Khử nhiễm bàn và thiết bị trước và sau khi thao tác.

– Khử nhiễm sàn hằng ngày, sau giờ làm việc.

– Khử nhiễm thiết bị khi:

+ Trước khi được rửa sạch, lưu trữ hoặc loại bỏ
+ Trước khi bảo trì, hiệu chuẩn, sửa chữa, trước khi mang ra khỏi PTN/PXN
+ Trong trường hợp sự cố tràn đổ vật liệu nguy hiểm sinh học hoặc trước khi được rửa sạch, lưu trữ hoặc loại bỏ.

– Nếu thiết bị hoặc các bộ phận của thiết bị không thể thực hiện khử nhiễm được, thì làm như sau:

+ Dán biểu tượng nguy hiểm sinh học lên thiết bị và dấu hiệu nhận diện bộ phận thiết bị chưa khử nhiễm được.
+ Thông báo thông tin cho các nhân viên và nhà cung cấp dịch vụ liên hiện biện pháp phòng ngừa trước khi xử lý hoặc vận chuyển.

– Cách khử nhiễm: cồn 70 độ, hoặc theo khuyến cáo của nhà sản xuất thiết bị.

9.1.2. Khử nhiễm tường, cửa PTN/PXN

– Thời gian thực hiện: khử nhiễm định kỳ 1 tháng/1 lần.
– Cách khử nhiễm: dùng cây lau nhà và dung dịch javen 0.1% lau sạch bề mặt tường và sàn. Sau 10 phút dùng dung dịch nước lau nhà lau sạch lại bề mặt tường và sàn khử nhiễm.

9.2. Các phương pháp khử nhiễm

9.2.1. Khử nhiễm bằng nhiệt

Thiết bị tạo nhiệt dung để tiệt trùng trong các phòng thí nghiệm vi sinh là nồi hấp tiệt trùng, tử sấy và lò đốt, buồng đốt quê cây hoặc đèn cồn.

9.2.1.1. Nồi hấp tiệt trùng

Được sử dụng phổ biến hơn do hiệu quả tiệt trùng cao hơn và thời gian tiệt trùng ngắn hơn, thường sử dụng với mục đích tiệt trùng và khử nhiễm các dụng cụ, chế phẩm dung pha chế môi trường và sinh phẩm dưới điều kiện vô trùng.

9.2.1.2. Đốt

– Đốt, ở nhiệt độ 800˚C – 1000˚C, là phương pháp truyền thống lựa chọn để xử lý các mẫu giải phẫu và xác động vật.

– Trong hầu hết các trường hợp, chất thải được đốt phải được đóng gói, và vận chuyển theo quy định pháp luật. Vật liệu từ các PTN muốn gửi đốt bên ngoài cần được xử lý ban đầu tại PTN/PXN, tốt nhất bằng nồi hấp.
– Hiệu quả đốt phụ thuộc vào thiết kế thiết bị phù hợp; về thời gian, nhiệt độ, luồng khí cần thiết cho quá trình oxy hóa hoàn toàn; và bảo trì của đơn vị.
– Đèn cồn: thao tác với đèn cồn trong PTN thương có nguy cơ cháy và văng dung dịch lây nhiễm từ que cấy khi đốt que cấy. Để làm giảm các nguy cơ này nên sử dụng que cấy khuyên nhỏ, que cấy dùng một lần, hoặc buồng đốt que cấy bằng điện.
– Đèn đốt gas: dựa trên công nghệ cảm biến (sensor), ngọn lửa được bật lên theo cách thức cảm ứng. Cảm biến tiếp nhận sự di chuyển 2 lần của tay mà ngọn lửa tự động bật lên do đó tránh được sự đánh lửa không chủ định.

9.2.2. Khử nhiễm bằng hóa chất

Các loại hóa chất khử nhiễm khác nhau thì khác nhau ở:

– Thành phần hóa học.
– Cơ chế tác dụng.
– Tính chất độc hại đối với con người và môi trường.

Cơ chế tác dụng chủ yếu của các loại hóa chất khử nhiễm:

– Biến tính protein.
– Phá hủy cấu trúc màng tế bào.
– Phá hủy axit nucleic.
– Ức chế quá trình trao đổi chất.

a) Khử nhiễm bề mặt bằng hóa chất

Hóa chất khử trùng được sử dụng để khử nhiễm bề mặt, vật dụng không thể được hấp. Sự lựa chọn ban đầu của một chất khử trùng hóa học phụ thuộc vào sức đề kháng của vi sinh vật quan tâm.

Với hóa chất khử nhiễm, những vi sinh nhạy cảm là các vi khuẩn thực vật (vi khuẩn sinh dưỡng), nấm và vi rút có vỏ bọc, còn Mycobacteria và vi rút không có vỏ

bọc ít nhạy cảm hơn; bào tử vi khuẩn và nang sinh vật đơn bào nói chung hầu hết là đề kháng. Khi chọn lựa hóa chất khử nhiễm, cần xét đến tính khả thi, sự ổn định, khả năng tương thích với các vật liệu và mối nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Cần lưu ý là thường có sự khác biệt trong hoạt tính của hóa chất khử nhiễm giữa điều kiện thực tế tại PTN/PXN so với các điều kiện đã được dùng khi kiểm tra, tiêu chuẩn hóa phương pháp sử dụng để có những thông tin về tính hiệu quả cho sản phẩm đăng ký thương mại.

Hiệu quả của hóa chất khử nhiễm có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố: sự hiện diện của vật liệu hữu cơ (ví dụ: máu, huyết thanh, đờm) làm giảm hiệu quả của hypoclorit, nhiệt độ; độ ẩm tương đối; nồng độ hóa chất; và thời gian tiếp xúc.

Trong một số trường hợp cần thiết, các PTN/PXN nên tiến hành thử nghiệm để đánh giá tính hiệu quả của hóa chất khử nhiễm trong điều kiện được sử dụng. Phương pháp cơ bản để đánh giá là làm nhiễm một bề mặt hay vật chứa nào đó (giả mẫu) và cho hóa chất khử nhiễm ở nồng độ pha loãng thích hợp vào; sau đó trung hóa chất khử nhiễm bằng cách pha loãng và kiểm tra để xác định tất cả vi sinh vật đã chết (cấy không mọc).

Lựa chọn một chất khử trùng thích hợp có thể trở thành một công việc cần quan tâm khi mà ngày càng có nhiều các sản phẩm trên thị trường. Tuy nhiên, các thành phần hoạt động của hóa chất khử nhiễm chỉ thuộc một số ít nhóm hóa chất (Clo và hợp chất, ammonium, phenol, i-ốt, cồn), và sự hiểu biết về hoạt tính, hạn chế của từng loại sẽ cho phép lựa chọn sản phẩm dựa trên hiệu quả tương đối.

b) Các hóa chất khử nhiễm thường dùng

– Clo và hóa chất khử trùng chứa clo: Clo là một trong những halogen được sử dụng rộng rãi để khử trùng do có hoạt tính cao nhờ phản ứng oxy hóa khử. Khi hòa tan trong nước, các hóa chất chứa cho này sẽ giải phóng ra một lượng cho hoạt tính có tác dụng khử trùng. Các hóa chất thường dùng bao gồm:

  + Cloramin B: thành phần chính là Sodium Benzensulfochloramin, chứa 25 – 30% Clo hoạt tính.

+ Canxi hypocloride (Clorua vôi).
+ Presept: Natri Dichloroisocyanutrale khan 50%
+ Bột Natri dichloroisocianurate.
+ Nước Javen (Natri hypocloride hoặc Kali hypocloride).
+ Nồng độ phù hợp của các hợp chất chứa clo để khử nhiễm hiệu quả được thể hiện trong Bảng 1.

Bảng 1. *Cách pha các dung dịch khử nhiễm*

	CỘT A	**CỘT B**
	"làm SẠCH" (Lau mặt bàn, bề mặt xét nghiệm, các thiết bị và PTN)	TÌNH TRẠNG "Nhiễm" (Khử trùng/ tiệt trùng Ngâm dụng cụ lây nhiễm, xử lý đổ vỡ)
Dung dịch Natri hypochlorite (5% clo). (Javel)	20 ml/1	100 ml/1
Canxi Hypochlorite (70% clo)	1,4 g/1	7 g/1
Bột Natri dichloroisocyanurate (60% clo)	1,7 g/1	8,5 g/l
Viên presept (2,5 g) (theo hướng dẫn NSX)	1 viên cho 1 lít	7 viên cho 1 lít
Chloramine B (25% clo)	20g/1	20g/1

– Chú ý:
+ Các dung dịch khử trùng có clo sẽ giảm tác dụng nhanh theo thời gian, cho nên chỉ pha đủ lượng cần sử dụng và phải sử dụng càng sớm càng tốt sau khi pha. Tốt nhất chỉ pha và sử dụng trong ngày, không nên pha sẵn để dự trữ;
+ Dung dịch khử trùng chứa clo đã pha cần bảo quản ở nơi khô, mát, đậy kín, tránh ánh sáng;
+ Chỉ pha dung dịch có chứa clo với nước lạnh bởi vì nước nóng có thể làm phá hủy và gây mất hiệu quả;

+ Không pha quá liều quy định vì có thể gây độc và gây lãng phí hóa chất;
+ Không trộn lẫn hợp chất chứa clo với chất tẩy rửa vì có thể tạo ra khí độc. Khí clo độc sẽ hình thành nếu pH dưới 4.0;
+ Hóa chất chứa clo ăn mòn một số kim loại, có thể gây kích ứng cho da, niêm mạc.

– Cồn (Alohol): khử nhiễm mức độ thấp. Các hóa chất thường sử dụng: ethanol, 2-propanol, ispropanol. Có tác dụng biến tính protein của vi sinh vật.
  + Hoạt tính kháng vi khuẩn, nấm, vi rút có màng bọc lipid;
  + Hoạt tính thay đổi đối với vi rút không màng bọc lipid, không diệt được bảo tử vi khuẩn, ít tác dụng với vi sinh vật kháng hóa chất;
  + Có tác dụng hiệu quả trong khi nhiễm Mycobacterium spp;
  + Tác dụng diệt khuẩn ở nồng độ 50%. Đạt hiệu quả tốt nhất khi sử dụng ở nồng độ 60-90% pha loãng trong nước;
  + Không lưu lại trên những vật được xử lý;
  + Không có tính ăn mòn;
  + Dễ bay hơi và dễ chảy;
  + Gây kích ứng khi tiếp xúc với niêm mạc;
  + Chai đựng công phải được dán nhân rõ ràng;
  + Cồn có thể làm mờ một số loại nhựa.

c) Các quy định về thực hành trong khử nhiễm bằng hóa chất

Lau bề mặt xét nghiệm trước khi bắt đầu làm việc và lau lại trước khi rời khỏi khu vực xét nghiệm.

Lau sạch các vật dụng khi mang găng tay chạm vào (ví như đồng hồ đếm giờ, bút, nhiệt kê...).

Nếu có vệt máu khô hoặc dịch cơ thể dính trên bàn xét nghiệm hoặc trên thiết bị, để cho máu khô hoặc dịch cơ thể khô tiếp xúc tối thiểu 20 phút với dung dịch khử nhiễm, sau đó lau lại. Không được sử dụng dao hoặc dụng cụ khác để cạo vệt máu khô hoặc dịch cơ thể khô, làm như vậy có thể gây ra tổn thương da hoặc tạo khí dung.

Bình chứa dung dịch khử khuẩn để khử nhiễm ban đầu các dụng cụ bị nhiễm (đầu Pi-pét , lam kính,...) trước khi cho vào chất thải lây nhiễm, thì chỉ chứa dung dịch hơn nửa bình để tránh văng bắn khi cho các dụng cụ vào, nồng độ các chất khử nhiễm phải đảm báo hiệu quả khử trùng. Các dụng cụ phải ngâm chìm hoàn toàn xuống dung dịch khử nhiễm, ngâm tối thiểu 1 giờ hoặc tốt nhất là để qua đêm trước khi loại bỏ dụng cụ vào chất thải lây nhiễm.

d) Một số lưu ý khi sử dụng hóa chất khử nhiễm

Nhiều hóa chất sử dụng trong khử nhiễm có thể gây hại cho người và môi trường, do đó khi sử dụng nên lựa chọn, lưu giữ, thao tác, nồng độ sử dụng và loại bỏ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Để an toàn, khi sử dụng pha hóa chất khử nhiễm nhân viên PTN phải mang BHCN như găng tay, áo choàng, khẩu trang và thiết bị bảo vệ mắt.

Khi khử nhiễm bề mặt tủ ATSH, vật liệu kim loại bằng Javel hay hoạt chất có clo, cần lau lại bằng nước cất để tránh ăn mòn.

Mức độ đạt được hiệu quả khử nhiễm của hóa chất cũng phụ thuộc vào thao tác thực hiện khử nhiệm để cho VSV tiếp xúc với hóa chất:

- Các vật liệu ngâm trong dung dịch khử nhiễm thấy được bọt bong bóng nhỏ li ti nổi lên, thì vùng nằm dưới bọt bong bóng là khô cho nên các VSV nằm ở các vùng khô này sẽ không bị ảnh hưởng.
- Nếu các vật liệu có các vết dầu mỡ, gỉ sét hoặc bụi bám thì sẽ tạo thành lớp áo che phủ các VSV làm cho chúng không tiếp xúc được với hóa chất, do đó nên cọ sạch vật liệu và nhấn chìm trong dung dịch khử nhiễm.
- Bình đựng dung dịch khi nhiễm để ngắm các vật liệu đã bị nhiễm trùng: bất cứ khi nào có thể, hấp tiệt trùng bình này trước khi sử dụng.
- Khi pha dung dịch khử nhiễm chỉ nên chứa một nữa thể tích bình để khi ngâm vật liệu vào thì mực nước tăng lên không qua đầy bình.
- Nếu cho chất thải lây nhiễm lỏng vào bình chứa dung dịch khử nhiễm, nồng độ ban đầu của chất khử nhiễm phải tăng tỉ lệ để đảm bảo sau khi thêm chất thải lỏng

vào thì nồng độ cuối cùng của chất khử nhiễm không thấp xuống mức nồng độ đạt được hiệu quả khử nhiễm.

- Nếu chất thải lỏng đã chứa sẵn trong bình, khi cho thêm chất khử nhiễm vào thì nên cho với nồng độ đạt được của thể tích dung dịch chứa đầy bình.
- Các vật liệu phải được ngâm chìm hoàn toàn trong dung dịch khử nhiễm, bề mặt của vật liệu phải tiếp xúc với chất khử nhiễm. Các vật liệu ngâm trong dung dịch khử nhiễm tối thiểu 1 giờ hoặc có thể để qua đêm.

9.2.3. Khử nhiễm bằng tia

Tia cực tím (UV) có tác dụng khử trùng bao gồm các bước sóng từ 250 – 270 nm (tối đa là 254 nm) có tác dụng tiêu diệt hầu hết các VSV trong không khí, nước và trên bề mặt. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả khử trùng thì vi sinh vật phải tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng UV. Các chất bẩn, bụi và bóng tối có thể bảo vệ các VSV và hạn chế hiệu quả khử trùng.

Mặc dù vật, UV có thể gây bỏng mắt và da đối với người tiếp xúc trong một khoảng thời gian rất ngắn. Do đó, cần lưu ý:

- Chỉ bật đèn UV khi không có người làm việc trong PTN/PXN.
- Sử dụng các trang bị BHCN (áo dài tay, dép kín mũi, khẩu trang, kính bảo hộ) thích hợp khi bật đèn UV.
- Các bóng đèn UV dùng để khử nhiễm không khí trong phòng có chiếu sáng nên lắp loại công tắc chỉ cho phép chỉ bật đèn sáng khi đã tắt đèn UV, hoặc lắp công tắc nguồn riêng với vị trí lắp công tắc đèn chiếu sáng.
- Cảnh báo cho người chưa biết rõ về tác động nguy hiểm của bức xạ UV và biện pháp phòng tránh cần thiết. Mang kinh bảo vệ mắt khi bảo trì định kỳ đèn UV.
- Khi bật đèn UV trong PTN/PXN phải treo biển cảnh báo.
- Vì cường độ và hiệu quả diệt khuẩn của đèn UV giảm theo thời gian, cần theo dõi và bảo dưỡng đèn thích hợp để đạt mục đích khử nhiễm. Hiệu quả tiệt trùng của đèn UV khoảng 9000 giờ sử dụng. Thực hiện bảo dưỡng như sau:
  + Kiểm tra cường độ tia UV của đèn định kỳ bằng thiết bị đo UV.

+ Làm sạch đèn UV hằng tuần để ngăn bụi bẩn tích lũy, đây là yếu tố làm giảm hiệu quả tiệt trùng của đèn.

9.3. Vệ sinh tay

Theo công văn số 7517/BYT-Đtr ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn về Quy trình rửa tay thường quy, các bước rửa tay thường quy bao gồm:

- Bước 1: Làm ướt hai lòng bàn tay bằng nước, lấy xà phòng vào lòng bàn tay. Chà 2 lòng bàn tay vào nhau.
- Bước 2: Chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay kia và ngược lại.
- Bước 3: Chà 2 lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các ngón tay vào các kẽ ngón.
- Bước 4: Chà mu các ngón tay này lên lòng bàn tay kia và ngược lại (mu tay để khum khớp với lòng bàn tay).
- Bước 5: Chà ngón cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại (lòng bàn tay ôm lấy ngón cái).
- Bước 6: Chà các đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Rửa sạch tay dưới vòi nước chảy đến cổ tay và làm khô tay.

  Chú ý: Rửa tay ít nhất trong 30 giây, mỗi thao tác lặp lại ít nhất 5 lần.

Hình 1. *Quy trình rửa tay 6 bước của Bộ Y tế*

10. Diễn giải kết quả và báo cáo

Thông tin về việc khử nhiễm bao gồm nội dung công việc, thời gian, người thực hiện phải được ghi chép lại theo các biểu mẫu:

- Biên bản khử nhiễm/ vệ sinh phòng (QTKT-PYD-01-BM.01): áp dụng cho việc khử nhiễm/ vệ sinh phòng bởi lao công, nghiên cứu viên, xét nghiệm viên hằng ngày, định kỳ hoặc khi cần thiết.
- Biên bản khử nhiễm thiết bị (QTKT-PYD-01-BM.02): áp dụng cho việc khử nhiễm thiết bị sau khi sử dụng, khi phát sinh sự cố, trước khi thực hiện các công việc kiểm định/ hiệu chuẩn/ bảo trì/ sửa chữa thiết bị.

11. Lưu ý (cảnh báo) (Không áp dụng)

12. Lưu trữ hồ sơ

STT	Tên hồ sơ	Thời gian lưu	Nơi lưu
1	Biên bản khử nhiễm/ vệ sinh phòng	3 năm	Tại PTN/PXN

2	Biên bản khử nhiễm thiết bị	3 năm	Tại PTN/PXN

13. Tài liệu liên quan

STT	Tên hồ sơ	Mã số tài liệu
1	Sổ tay an toàn	STAT-PYD-01
2	Biên bản khử nhiễm/ vệ sinh phòng	QTKT-PYD-01-BM.01
3	Biên bản khử nhiễm thiết bị	QTKT-PYD-01-BM.02

14. Tài liệu tham khảo

1. Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ về Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.
2. Luật số 03/2007/QH12 ban hành ngày ngày 21 tháng 11 năm 2007 – Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
3. Thông tư 40/2018/TT-BYT ngày 7 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm
4. Quyết định số 5530/QĐ-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm.
5. Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn.
6. Công văn số 7517/BYT-Đtr ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn về Quy trình rửa tay thường quy.
7. Khử nhiễm và quản lí chất thải. Cẩm nang an toàn sinh học phòng xét nghiệm, ấn bản lần thứ 4 và các chuyên đề bổ sung. WHO (2022).

Phòng CNSH Y Dược | Quản lý thực hành an toàn | QTKT-PYD-01-BM.01

BIÊN BẢN KHỬ NHIỄM/ VỆ SINH PHÒNG

Tên phòng thí nghiệm: ……

Từ ngày …… đến ngày ……

STT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện	Ký tên
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Ghi chú: Bề mặt bàn - Bề mặt sàn : thực hiện khử nhiễm hằng ngày; Bảo trì thiết bị: thực hiện khử nhiễm trước khi bảo trì; Bề mặt tường - Cửa: thực hiện khử nhiễm hằng tháng./.

NGƯỜI XEM XÉT TRƯỞNG PHÒNG *(Ký và ghi rõ họ tên)*	NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN SINH HỌC *(Ký và ghi rõ họ tên)*

1/1

Phòng CNSH Y Dược | Quản lý thực hành an toàn | QTKT-PYD-01-BM.02

BIÊN BẢN KHỬ NHIỄM THIẾT BỊ

Tên phòng thí nghiệm: ……

Từ ngày …… đến ngày ……

Tên thiết bị : ……..

Mã số thiết bị: ……...

STT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện	Ký tên
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Ghi chú: Thực hiện khử nhiễm trước khi thực hiện bảo trì, hiệu chuẩn, sửa chữa, mang thiết bị ra khỏi khu vực phòng xét nghiệm./.

NGƯỜI XEM XÉT TRƯỞNG PHÒNG *(Ký và ghi rõ họ tên)*	NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN SINH HỌC *(Ký và ghi rõ họ tên)*

1/1