Il tuo kit di idratazione

Gilet regolabile SULYVA da 5 L - running, trail, escursionismo e ciclismo



1. Contenuto del kit

- 1 gilet di idratazione regolabile da 5 L.
- 1 sacca idrica da 1,5 L con tubo e boccaglio.
- 1 borraccia morbida da 500 ml.
- 2 spazzole per la pulizia: una per i contenitori e una sottile per il tubo.

Da distinguere: i 5 L indicano il volume di carico del gilet. Sacca e borraccia offrono insieme una capacità di 2 L d’acqua.

Regolazione e utilizzo

Prepara gli accessori, controlla le chiusure e regola il gilet.

2. Regolare il gilet

1. Indossa il gilet come uno zaino, con lo scomparto principale sulla schiena.

2. Chiudi le tre cinghie anteriori. Regolale in modo equilibrato per una tenuta stabile, senza ostacolare la respirazione.

3. Metti gli oggetti nelle tasche adatte e distribuisci il peso. Chiudi le tasche con zip.

4. Cammina per alcuni passi e verifica la tenuta. Regola nuovamente il gilet se si muove.

3. Preparare la sacca idrica da 1,5 L

1. Prima del primo utilizzo, pulisci sacca, tubo e boccaglio e risciacquali con acqua potabile.

2. Rimuovi la chiusura scorrevole superiore e apri la sacca. Riempila con acqua potabile fredda o a temperatura ambiente, senza superare 1,5 L.

3. Ripiega correttamente l’apertura e rimetti la chiusura scorrevole fino a chiuderla completamente.

4. Se il tubo è scollegato, inserisci il suo raccordo nel connettore della sacca fino all’innesto. Verifica che sia saldo e che non ci siano perdite.

5. Metti la sacca nello scomparto posteriore previsto. Porta il tubo verso la parte anteriore, senza schiacciarlo né lasciarlo penzolare.

6. Rimuovi il cappuccio del boccaglio, se presente. Apri il controllo del flusso e bevi dal boccaglio. Richiudilo dopo l’uso.

4. Usare la borraccia morbida da 500 ml

1. Pulisci e risciacqua la borraccia prima del primo utilizzo. Svita il tappo e riempila senza superare 500 ml.

2. Riavvita il tappo e controlla la tenuta. Inserisci la borraccia in una tasca anteriore adatta.

3. Rimuovi il cappuccio protettivo, se presente. Tira il boccaglio verso l’alto per bere e spingilo verso il basso per chiuderlo.

Pulizia e conservazione

Pulisci, risciacqua, asciuga completamente e riponi.



5. Curare il sistema di idratazione

• **Dopo ogni utilizzo:** svuota sacca e borraccia. Lavale a mano con acqua e poco detersivo delicato per piatti, poi risciacqua abbondantemente.

• **Spazzola per i contenitori:** pulisci delicatamente l’interno di sacca e borraccia, senza graffiare né forzare.

• **Spazzola sottile per il tubo:** scollega il tubo dal raccordo rapido. Passa la spazzola nel tubo senza forzare, poi risciacqua tubo e boccaglio.

• **Asciugatura:** lascia sacca e borraccia aperte, senza tappi, fino ad asciugatura completa. Asciuga anche tubo, boccaglio e spazzole.

• **Conservazione:** conserva gli accessori puliti e asciutti, al riparo da calore e sole. Non lasciare liquidi nei contenitori tra un’uscita e l’altra.

6. Curare il gilet

Rimuovi gli accessori e svuota tutte le tasche. Preferisci il lavaggio a mano con acqua e sapone delicato, seguendo l’etichetta di manutenzione. Risciacqua e lascia asciugare all’aria, lontano da fonti di calore diretto.

Consigli e informazioni

Controlla l’attrezzatura prima di ogni uscita.

7. Precauzioni d’uso

• Controlla cuciture, cinghie, chiusure, raccordi e boccagli. Non usare accessori danneggiati o che presentano perdite.

• Usa acqua potabile fredda o a temperatura ambiente. Non usare liquidi molto caldi né bevande gassate.

• Non sovraccaricare il gilet. Evita di mettere oggetti appuntiti a contatto con sacca o borraccia.

• Le bande riflettenti contribuiscono alla visibilità, ma non garantiscono che tu venga visto. Adegua l’attrezzatura alle condizioni di traffico e luce.

• Non regolare né manipolare gli accessori se ciò ti distrae dal percorso; fermati se necessario.

• Rischio di soffocamento: tieni il sacchetto di plastica dell’imballaggio fuori dalla portata di neonati e bambini. Non è un giocattolo. Dopo l’apertura, smaltiscilo secondo le regole locali di raccolta differenziata, senza lasciarlo alla portata dei bambini.

8. Caratteristiche del kit

Elemento	Caratteristica
Gilet	Volume di carico: 5 L
Peso del solo gilet	Circa 220 g, vuoto
Regolazione	3 cinghie anteriori regolabili
Tasche	4 anteriori e 1 scomparto posteriore con zip
Idratazione	Sacca da 1,5 L + borraccia morbida da 500 ml
Comfort / visibilità	Mesh traspirante e bande riflettenti
Pulizia	2 spazzole incluse

9. Domande frequenti

Il gilet è adatto a donne e uomini?
Sì, il modello è unisex. Verifica che le regolazioni offrano una tenuta adeguata alla tua corporatura.

Posso usare solo la sacca o la borraccia?
Sì. Adegua il contenuto del gilet all’uscita e regola le cinghie dopo averlo caricato.

Cosa fare in caso di perdita?
Controlla tappo, chiusura e raccordo. Se la perdita continua, smetti di usare l’accessorio e contatta il venditore.

Assistenza: contatta il venditore tramite il tuo ordine Amazon, indicando il numero d’ordine e l’accessorio interessato.