

装修顺序表

16 个阶段，一次看明白

做完这一步，下一步做什么？这张表按真实施工链路排好 16 个阶段——
每个阶段该做什么、验收看什么、什么时候买什么、坑在哪，都写清楚了。
并针对长治本地情况做了调整：集中供暖、老小区砖混、层高偏矮、冬季干燥、水质偏硬、春秋风沙大。

适用：自住装修 · 老房翻新 · 全屋智能改造 用法：打印后贴在工地，做完一项打个勾
问题咨询：微信 ZNGHS_HYL 电话：18003459640

📋 施工顺序总览（16 个阶段 · 顺序不可颠倒）

- | | |
|----------------|--------------|
| 01 前期准备 | 02 物业报备 + 拆改 |
| 03 水电改造 | 04 防水 + 闭水试验 |
| 05 泥瓦施工 | 06 木工吊顶 |
| 07 油工腻子乳胶漆 | 08 厨卫吊顶安装 |
| 09 全屋定制复尺 / 安装 | 10 木门安装 |
| 11 地板安装 | 12 开关灯具五金安装 |
| 13 卫浴安装 | 14 开荒保洁 |
| 15 竣工验收 | 16 通风入住 |

怎么用这张表—— ① 按 01→16 的顺序走，**不要跳步**，尤其水电、防水、验收这三步一旦返工最费钱； ② 每个阶段末尾的「下一步」就是紧接着要干的活，不用自己猜； ③ 右上角 □ 手写打勾，勾完再往下走； ④ 标「🕒」的橙色标签是**全屋智能的安装节点**——这是普通工序表里没有的，错过就得返工。

装修还没正式动工，先把自家的需求、预算和大致方案想清楚，定好风格，避免后期反复改、反复花钱。

👉 下一步 → 物业报备 + 拆改

🔧 本阶段要做的

- 想清楚家里几口人住、各自生活习惯和收纳需求
- 定下装修风格和大致预算（建议留出 10%-20% 机动钱）
- 找设计师或装修公司量房、出平面方案和报价
- 确定要不要中央空调、新风、全屋智能（这些影响后面水电）
- 去建材市场转一转，了解瓷砖、地板、卫浴等主材行情

⚠️ 注意事项

- 多和设计师、家人当面沟通需求，反复确认比后期返工省大钱
- 量房时自己最好在场，确认尺寸和承重墙、配重墙位置
- 先定大件家电（中央空调/新风/全屋智能），再定最终方案
- 合同和报价单逐条看，看不懂的当场问清楚

🔍 选品要注意

- 装修公司/设计师：看实景完工案例和口碑，别只看谁报价低
- 别一上来交大额定金，留点议价和退路空间
- 主材先逛市场摸行情，别急着下单，容易被忽悠

✅ 验收要点

- 平面方案自己和家人都满意，没漏掉重要功能
- 预算清单清楚，知道钱花在哪
- 报价单看明白，知道后期可能增项的地方

🛒 这时候要买什么

- 先了解行情，不急着买；但中央空调/新风如要装，此阶段就要定
- 全屋定制可先约初测沟通

🏠 全屋智能 · 安装节点

🕒 智能规划期 · 定方案选网关

- 想装智能，这一步就要定方案：选米家/华为/涂鸦等系统，定中枢网关放哪
- 列清智能清单：智能开关、灯具、窗帘、门锁、传感器、摄像头、暖通
- 网络规划提前做：每个房间留网线，弱电箱留电源和散热空间
- 智能和定制柜一起想，避免后期柜子挡了面板和传感器

📍 长治本地实情

- 长治冬天冷、夏天不算太潮，方案要以采暖为核心，地暖/暖气片先定，再谈格局
- 老小区多是砖混楼，层高普遍 2.8 米左右，吊顶别做太厚，压层高
- 本地装修公司爱把“全包”报很低，看清套餐里含不含水电改造和主材，多数是不含的
- 先量房再谈钱，长治房子朝向和采光差异大，同一个小区也未必一样

🚫 避坑提醒

- 别脑子一热就开工，前期想清楚最省钱
- 预算一定要留机动，装修几乎都会超一点
- 合同里增项怎么算、怎么收费，一定写清楚

先去物业登记报备、交装修押金，拿到允许后再按图纸拆墙、砌墙、改格局。这一步是把房子变成你想要的样子。

👉 下一步 → 水电改造

🔧 本阶段要做的

- 到物业报备，交装修押金，办工人出入证
- 确认哪些墙能拆、哪些绝对不能动
- 拆除非承重墙、多余隔断
- 按新方案新建墙体
- 拆旧门窗（如需要）

⚠️ 注意事项

- 动工前再三确认承重墙、配重墙、剪力墙位置（物业图纸标红）
- 拆改垃圾及时装袋清运，别堆楼道惹投诉
- 拆改后复核现场尺寸，和图纸一致再往下走
- 敲墙时周围没人，注意安全

🔍 选品要注意

- 垃圾清运费问清含不含、运到哪、几次
- 新砌墙用什么砖或轻质材料，提前问清价格和工期
- 要装中央空调/新风，此阶段就约好打孔定位

✅ 验收要点

- 拆改后的空间尺寸和图纸一致
- 拆下来的建筑垃圾清运干净
- 承重墙、剪力墙、配重墙一丝没动

🛒 这时候要买什么

- 如需中央空调/新风，此阶段要打孔定位
- 全屋定制可安排初测

🏠 全屋智能 · 安装节点

🕒 拆改期 · 弱电与网线定位

- 拆改一般不动智能布线，但先确认弱电箱位置和入户光纤走向
- 如果改格局，留意保留或新增网线点位（书房、客厅电视墙）
- 智能中枢/路由器打算放哪，提前想好，影响后面布线

📍 长治本地实情

- 长治老小区（80-2000 年代的楼）多是砖混结构，承重墙多、能拆的少，动工前必须看物业图纸
- 老楼常有“外墙保温层薄、冬天返霜”问题，拆改后新砌墙注意做保温
- 垃圾清运在本地有固定渠道，问清小区物业是否指定清运队，自己找可能被拦
- 拆下来的旧门窗、旧暖气片可以回收，别直接当垃圾扔，能抵点清运费

🚫 避坑提醒

- 承重墙、配重墙、剪力墙绝对不能拆，拆了违法还危险
- 动工前一定问清物业哪些墙不能动
- 装修押金问清楚什么情况能退、怎么退

这是最关键的隐蔽工程。按你平时怎么用，重新布置电线和水管，开槽、走线、布管。装完就埋墙里了，以后改不了，所以最费心。

👉 下一步 → 防水 + 闭水试验

🔧 本阶段要做的

- 和水电师傅现场交底，定好每个插座、开关、水龙头位置
- 墙面地面开槽
- 布管、穿线（电线水管走好）
- 预留智能设备、净水器、扫地机器人等线路
- 厨房、卫生间单独回路

⚠️ 注意事项

- 和水电师傅现场逐一点位交底，边走边定最准
- 全程最好自己盯，尤其开槽深度、管线走向
- 强弱电交叉处包锡纸防信号干扰
- 完工立刻拍照留底（带尺寸），以后墙上打孔全靠它

🔍 选品要注意

- 电线认国标 BV 线、大品牌（熊猫/德力西/远东），别用非标
- 水管选 PPR 品牌（伟星/日丰/保利），问是否厂家上门打压质保
- 空开漏保选正泰/施耐德，看额定电流匹配
- 网线至少超六类（CAT6A），别用五类

✅ 验收要点

- 对照点位图，逐个核对插座开关位置对不对
- 水管打压测试，不漏水
- 拍照留存所有布线走向（以后墙上打孔要用）

🛒 这时候要买什么

- 强弱电箱、空开、漏保
- 水管、电线材料（一般施工方包，可指定品牌）
- 提前定好洁具，确定排水口位置

🏠 全屋智能 · 安装节点

⌚ 水电期 · 核心布线留零线

- 智能开关必须留零线！这是最常见的坑，没零线后期只能换电池款
- 多留插座：网关、摄像头、传感器、扫地机、窗帘电机都要电
- 每个房间拉超六类网线，客厅电视墙、卧室床头预留网络点
- 电动窗帘、智能马桶、智能镜柜、净水器提前留好电源
- 弱电箱换大的或加扩容模块，装得下路由和网关

📍 长治本地实情

- 长治集中供暖，暖气管道改造要单独找热力公司或专业地暖工，别让水电工顺手改
- 老房多是单火线，想上智能开关必须借水电改造这次补零线，否则以后没机会
- 本地水质偏硬，净水器和软水机建议提前留位和电源，事后加装很麻烦
- 冬季施工注意：气温低于 5 度别做水管打压外露测试，容易冻裂

🚫 避坑提醒

- 插座宁多勿少，后期加很麻烦
- 厨房、卫生间、空调要单独回路
- 水电完工必须拍照留底，这是保命的

卫生间、厨房、阳台刷防水涂料，刷完做闭水试验，蓄水泡 24-48 小时，看楼下漏不漏。这一步不过，后面全白搭。

👉 下一步 → 泥瓦施工

🔧 本阶段要做的

- 基层处理干净、平整
- 刷防水涂料，一般 2-3 遍
- 做闭水试验，蓄满水
- 通知楼下邻居帮忙看顶面

⚠️ 注意事项

- 刷防水前基层必须干、平、无浮砂
- 管根、阴阳角、地漏处重点刷，做圆弧过渡
- 闭水时自己也要去楼下看顶面，别只听师傅说
- 门口做挡水坝，蓄水深度够，别泡到邻居家

🔍 选品要注意

- 防水涂料看类型：墙面用刚性、地面用柔性更稳
- 别贪便宜用劣质涂料，刷够遍数和厚度才管用
- 看环保标准和保质期，正规品牌更放心

✅ 验收要点

- 闭水试验时间做够（至少 24 小时，建议 48 小时）
- 楼下顶面没有渗水、水印
- 淋浴区防水刷到 1.8 米高，其他区域够高

🛒 这时候要买什么

- 防水材料一般由施工方提供
- 提前和楼下邻居打招呼配合查看

🏠 全屋智能 · 安装节点

🕒 水电期 · 智能电源定位

- 智能马桶、智能镜柜的电源位置在防水前定好，别被水淹
- 卫生间湿区插座选防溅盒，智能设备电源别正对花洒
- 镜柜后若藏智能屏，确认墙体已做防水再固定

📍 长治本地实情

- 长治供暖期长（约 11 月至次年 3 月），卫生间湿气大，防水一定刷够高度
- 老楼楼板薄、隔音差，闭水试验更容易渗到楼下，必须提前和邻居打好招呼
- 本地卫生间普遍小，干湿分离要提前规划，否则防水和排水都受影响
- 冬天做闭水，水温低会拖慢固化，多等一天再放水更保险

🚫 避坑提醒

- 闭水试验千万别偷懒不做、别提前放水
- 门口要做挡水坝，别泡到邻居家
- 发现问题立即返工，别硬着头皮往下走

铺墙砖地砖、地面找平，是家里硬装的“面子”工程，铺得好不好一眼就看出来。

👉 下一步 → 木工吊顶

🔧 本阶段要做的

- 包下水管道
- 墙砖、地砖铺贴
- 地面找平
- 窗台石、过门石安装

⚠️ 注意事项

- 铺砖前泡水（吸水率高的砖），全瓷砖可薄贴
- 现场盯空鼓，尤其四角和边缝
- 地漏处做回字坡或切角，保证排水顺畅
- 瓷砖铺完做成品保护，别被后续工种划伤

🔍 选品要注意

- 瓷砖看吸水率、平整度、同批次色差
- 地砖上墙要刷背胶或用瓷砖胶，别只用水泥
- 美缝剂选环氧彩砂更耐脏防霉
- 地漏选防臭深水封或磁吸款，别省这几十块

✅ 验收要点

- 用空鼓锤敲，空鼓率控制在 5% 以内
- 砖缝均匀、对齐
- 地漏处坡度对，不积水
- 阴阳角方正

🛒 这时候要买什么

- 瓷砖、地砖、美缝剂
- 地漏、过门石、窗台石

🏠 全屋智能 · 安装节点

🕒 泥瓦期 · 底盒预埋开孔

- 电动窗帘电源底盒、智能面板底盒提前预埋，深度要够（≥5cm）
- 瓷砖开孔给智能面板、传感器留位，别事后砸墙
- 壁龛或墙排处若放智能屏/音箱，预留电源和网线

📍 长治本地实情

- 长治冬天供暖期室内干、夏天不算潮，瓷砖一般不用特别挑防潮款，重点看平整度和色差
- 本地瓦工旺季（春秋）排期紧，提前约师傅，好师傅要排队一两周
- 瓷砖建议在本地建材市场看实物（城隍庙、英雄路一带集中），网购买错色差退换麻烦
- 厨房卫生间地面建议选防滑程度高一点的，冬天穿拖鞋、有地暖也不打滑

🚫 避坑提醒

- 瓷砖铺前泡水，不然会吸走水泥浆导致空鼓
- 留缝，别贴死，热胀冷缩会崩
- 地漏买防臭的，别省这几十块

做客厅、走廊的吊顶造型，顺便把中央空调、新风的出风口位置留出来。

👉 下一步 → 油工腻子乳胶漆

🔧 本阶段要做的

- 吊顶龙骨框架
- 封石膏板
- 做窗帘盒
- 背景墙基层（如需要）

⚠️ 注意事项

- 吊顶前确认中央空调/新风风口尺寸位置
- 盯转角用整板（L型切割）、钉眼做防锈
- 窗帘盒尺寸和窗帘轨道匹配，提前量好
- 自攻螺丝间距别太大，结构才稳

🔍 选品要注意

- 石膏板选大品牌（龙牌/可耐福），看厚度达标
- 龙骨用轻钢更稳，尽量别用木龙骨（易变形）
- 腻子、防锈等辅材随油工一起确认品牌

✅ 验收要点

- 吊顶平整，没有明显高低
- 螺丝做了防锈处理
- 转角用整板，防开裂

🛒 这时候要买什么

- 石膏板、龙骨（一般施工方包）
- 提前定好灯具尺寸，方便留孔

🏠 全屋智能·安装节点

🕒 吊顶期·检修口与定位

- 吊顶留智能主机的检修口（网关、AP、背景音乐主机）
- 电动窗帘盒尺寸按电机定，留好电源和检修空间
- 筒灯/射灯若接智能驱动，灯位和驱动盒位置提前留
- 背景音乐喇叭、人体存在传感器位置吊顶时定位

📍 长治本地实情

- 长治层高普遍不高（2.6-2.8米），吊顶做太厚会压抑，建议局部吊顶 + 简单边吊
- 老楼预制板楼顶不平，吊顶前先找平，别直接封板造成歪斜
- 本地冬天干燥、暖气烘烤，石膏板接缝和钉眼更要做好防裂处理
- 如果要装中央空调或新风，风口位置要在吊顶前和暖通师傅一起定死

🚫 避坑提醒

- 吊顶转角用L型整板切割，防开裂
- 钉眼做防锈，不然以后生锈印子
- 灯位、检修口提前留好

07

油工腻子乳胶漆

墙面刷白找平

☐ 已完成

墙面刮腻子、打磨、刷漆，决定家里最终“白不白、平不平、整不整齐”。

👉 下一步 → 厨卫吊顶安装

🔧 本阶段要做的

- 阴阳角找直
- 刮腻子 2-3 遍
- 打磨平整
- 刷底漆一遍、面漆两遍

⚠️ 注意事项

- 盯阴阳角找直，用靠尺或护角条
- 腻子必须干透再打磨，别抢工期开裂
- 刷漆前把家具地面盖好，别溅上
- 一遍底漆两遍面漆别省，效果差很多

🔍 选品要注意

- 乳胶漆看环保等级（十环/法国A+/无添加），别只看价格
- 腻子选耐水型，别用普通腻子易掉粉
- 调色漆先刷小样确认，避免色差翻车
- 底漆面漆用同系列配套，别混用

✅ 验收要点

- 墙面平整，无色差
- 没有透底、流坠、刷花
- 阳角顺直，不歪

🛒 这时候要买什么

- 乳胶漆、腻子粉
- 可顺带定开关面板颜色

🏠 全屋智能 · 安装节点

🕒 油工期 · 底盒补平防护

- 智能面板底盒周边补平，漆面统一，别露出歪斜底盒
- 刷漆前把已布的智能线管、底盒盖好，别进灰进漆
- 调色灯光区域确认色温，避免智能灯装完色差

📍 长治本地实情

- 长治冬天供暖期室内极干，腻子和乳胶漆容易开裂，施工后要保湿养护、别开窗猛吹
- 本地春秋风大灰多，刷漆关窗施工，否则墙面沾灰发花
- 气温低于 5 度不建议刷漆，等供暖或者开春再刷，效果差很多
- 老房墙面多有空鼓、起皮，铲墙皮到位再批腻子，否则新漆也会跟着掉

🚫 避坑提醒

- 一遍底漆两遍面漆别省
- 腻子干透再打磨，别抢工期
- 阴雨天、返潮天别刷漆，干不透

08

厨卫吊顶安装

铝扣板 + 浴霸

☐ 已完成

厨房、卫生间装铝扣板吊顶，顺便把浴霸、灯具、排烟管一起装上。

👉 下一步 → 全屋定制复尺 / 安装

🔧 本阶段要做的

- 安装铝扣板吊顶
- 装浴霸/凉霸
- 装厨房灯具
- 接好排烟管

⚠️ 注意事项

- 先装排烟管/止逆阀再装吊顶，顺序别反
- 浴霸、灯具线路预留对，别装完才发现错位
- 留个检修口，以后维护方便
- 用水平仪找平，别肉眼看

🔍 选品要注意

- 铝扣板选 0.6mm 以上厚度，太薄易变形
- 浴霸选风暖（别灯暖伤眼），看功率和换气量
- 止逆阀选硅胶/磁吸密封好的，防油烟倒灌
- 吊顶电器认准 3C 认证

✅ 验收要点

- 吊顶平整、收边严密
- 浴霸、灯具能正常用
- 排烟顺畅不倒烟

🛒 这时候要买什么

- 铝扣板、浴霸、凉霸、厨房灯（提前买好）

🏠 全屋智能 · 安装节点

🕒 安装期 · 网关浴霸接线

- 吊顶内藏网关/路由/AP 时，留检修口方便复位
- 智能晾衣机、智能浴霸在吊顶时一并装好并接线
- 吊顶前确认智能设备电源已留，别装完发现没电

📍 长治本地实情

- 长治冬天冷，浴室建议一定要装风暖浴霸（别灯暖），冬天洗澡全靠它
- 本地厨房油烟不算特别重，但排烟管走向要有坡度、通到外墙，别排到公共烟道反味
- 铝扣板在本地市场很成熟，认厚度的同时看收边条，收边不好容易积灰发黄
- 老楼卫生间排气孔可能偏小，装浴霸前量好孔径，不够要扩孔

🚫 避坑提醒

- 先装烟管再装吊顶，顺序别反
- 止逆阀提前装好，防别人家油烟倒灌
- 留个检修口，以后好维护

衣柜、橱柜、鞋柜等定制柜，工厂生产完了，师傅上门复尺确认尺寸后安装。

👉 下一步 → 木门安装

🔧 本阶段要做的

- 厂家上门复尺，确认最终尺寸
- 柜体进场安装
- 橱柜台面安装
- 抽屉、拉篮等五金装好

⚠️ 注意事项

- 复尺必须在瓷砖铺完、吊顶做好之后
- 盯柜体与墙面缝隙，过大要补缝处理
- 台面装完试水，看下水顺不顺、渗不渗
- 五金件核对品牌型号，别被偷换

🔍 选品要注意

- 板材看环保等级（ENF/F4 星最优），别只看价格
- 板材类型按空间选：橱柜用多层/欧松，衣柜用颗粒/欧松
- 五金认准百隆/悍高/东泰，别用杂牌
- 台面石英石看石英含量（93% 以上更耐用）
- 合同写清材质、工期、增项怎么算

✅ 验收要点

- 柜体与墙面贴合，不晃
- 门板缝隙均匀
- 五金开关顺滑
- 台面无崩边、无渗水

🛒 这时候要买什么

- 全屋定制（前期已定）
- 拉手、见光板等配件确认

🏠 全屋智能 · 安装节点

🕒 安装期 · 柜体留电走线

- 柜体预留插座：灯带、消毒机、智能收纳需电源
- 智能镜柜、智能衣柜在定制时定好型号，柜体留走线
- 柜门若接电动/智能开合，复尺时沟通电机位置和电源

📍 长治本地实情

- 长治全屋定制本地品牌和全国大牌都有，本地厂交期快、能上门复尺，大牌板材更稳，看自己取舍
- 本地房子进深普遍不大，柜子建议做到顶、别留卫生死角，也省得放杂物积灰
- 供暖房间板材要留意，冬天干、夏天潮，选稳定性好的板材（多层/欧松）更抗变形
- 量尺要在墙地砖和吊顶都完工后，本地师傅习惯早量，量早了尺寸必错

🚫 避坑提醒

- 复尺要在瓷砖铺完、吊顶做好之后
- 橱柜高度和木门要协调，先沟通好
- 台面装完试水，看下水顺不顺

10

木门安装

室内门装好

☐ 已完成

卧室门、厨房门等室内门，量完尺寸工厂做好，现在上门安装。

👉 下一步 → 地板安装

🔧 本阶段要做的

- 门套安装
- 门扇安装
- 门锁、合页等五金
- 哑口套（如需要）

⚠️ 注意事项

- 量尺在地面找平、墙厚确定之后
- 门和地板谁先谁后，提前和师傅约定
- 盯门套与墙缝隙，过大要打胶补
- 合页一般 3 个，门吸位置提前定

🔍 选品要注意

- 门芯看实木复合/实木，别买纸芯填充
- 看漆面平整无颗粒、无流坠
- 锁具选静音磁吸更舒服
- 套线、门吸等五金是否包含问清楚

✅ 验收要点

- 门缝均匀
- 开关顺畅、没异响
- 门吸牢固

🛒 这时候要买什么

- 室内门（前期已定）
- 门锁、合页、门吸

🏠 全屋智能 · 安装节点

🕒 安装期 · 智能锁门磁

- 智能门锁提前买好，门装完即可安装（看门厚和锁体）
- 门磁、门窗传感器贴门框，装门时顺手定位
- 确认锁体导向片和门开向，避免智能锁装不上

📍 长治本地实情

- 长治冬天供暖期室内干，木门容易收缩、门缝变大，装门时别把缝隙留太死
- 本地门洞尺寸常不规整（老楼尤其），量尺要多点测量取最小值
- 供暖房间的门和地板要协调好先后，先装门后铺地板容易卡门
- 木门在本地小厂定制更便宜，但要盯漆面和封边，别只看价格

🚫 避坑提醒

- 门洞尺寸量准，不然装不上
- 门和地板的先后要提前和师傅定好
- 门底留缝要合适，不卡地板

11 地板安装

铺地板上踢脚线

☐ 已完成

铺木地板或复合地板，踢脚线一起装上，家里地面完成。

 下一步 → 开关灯具五金安装

🔧 本阶段要做的

- 地面清扫干净
- 铺防潮垫
- 地板铺装
- 踢脚线安装

⚠️ 注意事项

- 铺前地面干透、平整、清洁，缺一不可
- 墙边留伸缩缝（踢脚线遮），别顶死
- 铺完别马上重踩，等胶干透
- 地板和门底留缝，别卡门

🔍 选品要注意

- 按预算和是否地暖选：地暖用专用耐地热地板
- 看耐磨等级（家用 AC3 以上够）
- 踢脚线材质和地板配套
- 环保等级 ENF 优先
- 问清包不包安装、辅料谁出

✅ 验收要点

- 地板无空鼓、无异响
- 墙边留了伸缩缝
- 踢脚线平顺、无缝隙

🛒 这时候要买什么

- 木地板、踢脚线、防潮垫

🏠 全屋智能 · 安装节点

🕒 安装期 · 地暖温控走线

- 地暖若接智能温控，地板下传感器/温控底盒提前留
- 地板铺完再装踢脚线里的网线/智能线，别压坏
- 智能地暖温控面板底盒位置与地板完成面平齐

📍 长治本地实情

- 长治集中供暖，如果铺地暖，一定选耐地热专用地板，普通地板容易变形开缝
- 不装地暖的房间，实木复合比纯实木更稳，本地暖气烘烤下纯实木易开裂
- 本地春秋短、冬夏温差大，地板墙边伸缩缝要留够，别顶死
- 铺前让地板在室内放一两天适应温湿度，直接铺容易后期响、翘

🚫 避坑提醒

- 地板和门之间留伸缩缝，别顶死
- 安装前地面必须干透、清洁
- 潮气大的天别铺，容易变形

12 开关灯具五金安装

家里开始亮起来

☐ 已完成

把所有开关插座面板、灯具、窗帘杆等小五金装好，家里开始“亮起来”。

👉 下一步 → 卫浴安装

🔧 本阶段要做的

- 装开关插座面板
- 装主灯、筒灯、灯带
- 装窗帘杆等五金
- 智能设备此时配网

⚠️ 注意事项

- 装前先断电，安全第一
- 装完逐一通电测试每个插座和灯
- 智能设备这时候连网调试
- 灯具易碎，轻拿轻放

🔍 选品要注意

- 开关插座看阻燃 PC 材质、带儿童安全门
- 品牌选公牛/施耐德/西门子，别用杂牌
- 灯具看无频闪驱动、色温统一（别一个冷一个暖）
- 窗帘杆看承重和材质，别用太细的

✅ 验收要点

- 每个插座都通电测试
- 灯都亮、没闪
- 面板端正不歪

🛒 这时候要买什么

- 开关插座、灯具、窗帘杆（前期已买）

🏠 全屋智能 · 安装节点

🕒 安装期 · 面板网关配网

- 智能开关面板集中安装：先确认零线到位再上电
- 智能灯具、窗帘电机、传感器、网关在此阶段装好配网
- 网关放房屋中心、高处、少遮挡，信号最稳
- 逐一对设备配网测试，别漏装漏连

📍 长治本地实情

- 长治冬天日照少、室内偏暗，灯光建议选色温偏暖（3000-3500K），别全用冷白显冷清
- 老房层高和线路条件有限，智能面板要趁装面板时一并换，别装完再返工
- 本地电网偶尔有波动，智能设备建议配稳压或选带保护的网关，减少掉线
- 面板选通用大牌，本地五金店就有货，坏了随时能换，别用太小众的品牌

🚫 避坑提醒

- 装完逐一测试，别漏了
- 智能设备这时候连网调试
- 灯具易碎，轻拿轻放

马桶、花洒、浴室柜、镜柜等卫浴洁具安装到位，卫生间能用起来了。

👉 下一步 → 开荒保洁

🔧 本阶段要做的

- 装浴室柜、镜柜
- 装马桶
- 装花洒、龙头
- 装毛巾架等五金挂件

⚠️ 注意事项

- 马桶坑距量准再买（305 或 400），买错装不上
- 装完都试一遍水，看漏不漏、晃不晃
- 玻璃胶打防霉中性胶，别用酸性发黑
- 浴室柜调水平，门板开合顺

🔍 选品要注意

- 马桶看坑距和冲水方式（虹吸式更安静）
- 花洒看阀芯（陶瓷阀芯）、出水方式和握感
- 浴室柜看防潮（多层实木/铝合金），别用普通密度板
- 龙头看全铜材质和起泡器
- 玻璃胶买防霉中性，自己备一支

✅ 验收要点

- 马桶不漏水、不晃动
- 花洒出水正常、冷热对
- 柜体稳固、不晃

🛒 这时候要买什么

- 马桶、花洒、浴室柜、镜柜、挂件（前期已买）

🏠 全屋智能 · 安装节点

🕒 安装期 · 智能洁具接电

- 智能马桶、智能镜柜、智能花洒在此阶段接电装好
- 卫生间加水浸传感器，漏水第一时间提醒
- 智能设备用防霉中性胶固定，别用酸性发黑
- 装完逐一试功能：加热、冲洗、除雾、联动

📍 长治本地实情

- 长治水质偏硬，花洒、龙头容易结水垢，选易清洁的材质和出水口，后期省心
- 马桶坑距量准再买，老楼坑距常是 300，新楼多为 400，买错装不上退换麻烦
- 本地卫生间普遍不大，浴室柜建议选挂墙式，地面好打扫、柜体不返潮
- 装完试水一定要试，本地个别小区水压偏低，花洒出水小要提前确认

🚫 避坑提醒

- 马桶坑距量准，买错装不上
- 玻璃胶选防霉的，不然发黑
- 装完都试一遍水

14

开荒保洁

全面大扫除

☐ 已完成

装修留下的垃圾和灰尘全面清理，为入住前做彻底大扫除。

👉 下一步 → 竣工验收

🔧 本阶段要做的

- 全屋除尘
- 玻璃、窗户清洁
- 地面、墙面除胶除污
- 橱柜内部清理

⚠️ 注意事项

- 全部硬装完成后才能做
- 盯细节：玻璃、踢脚线、缝隙都要干净
- 贵重小物件先收好，别弄丢
- 自己验收满意再付钱

🔍 选品要注意

- 请保洁看是否专业（带工具、有经验）
- 自己买清洁剂别用强酸强碱，伤瓷砖和洁具
- 别用钢丝球，会划伤表面

✅ 验收要点

- 无装修残留、无水泥点
- 玻璃光亮、无水痕
- 角落细节都干净

🛒 这时候要买什么

- 可请专业保洁，或自购工具

🏠 全屋智能 · 安装节点

🕒 保洁后 · 设备防尘防水

- 智能主机、摄像头别用湿布擦，断电后干擦
- 清洁时把网关、传感器先盖好，防进水进灰
- 玻璃胶未干的区域先别动智能设备

📍 长治本地实情

- 长治春秋风沙大，保洁最好选风小的日子做，否则刚擦完又落灰
- 本地冬天冷，开窗通风除尘怕冻坏管道，保洁尽量安排在供暖前或开春
- 装修后的水泥点、胶印要趁早清，放久了硬化更难处理
- 自己找保洁或请本地家政都行，重点看有没有专业工具（玻璃器、除胶剂）

🚫 避坑提醒

- 保洁要在全部硬装完成后做
- 别用钢丝球，会划伤瓷砖和洁具
- 保护膜、标签撕干净

15 竣工验收

验收合格再付尾款

☐ 已完成

和施工方一起全面验收，确认所有项目合格，没问题了再结清尾款。

👉 下一步 → 通风入住

🔧 本阶段要做的

- 逐项验收所有项目
- 试水、试电、试设备
- 签署验收单
- 结算尾款、拿保修卡

⚠️ 注意事项

- 逐项验收，把问题列成清单交给施工方
- 试水、试电、试所有设备
- 留一部分尾款，验收合格再付
- 拿齐保修卡、说明书、剩余材料

🔍 选品要注意

- 可自购空鼓锤、手电自己复验更踏实
- 准备空气质量检测仪备用（入住前用）
- 保修条款写清：保多久、保什么

✅ 验收要点

- 整体质量合格
- 问题清单整改完
- 保修卡、说明书、余料移交

🛒 这时候要买什么

- 如有问题，整改材料（一般施工方负责）

🏠 全屋智能 · 安装节点

🕒 验收期 · 联调与教学

- 智能系统整体联调：灯光、窗帘、门锁、场景一键测试
- 教业主用 App、设场景、加家人账号
- 移交智能设备清单、账号、保修，留好说明书
- 确认断网/断电恢复后设备能自动重连

📍 长治本地实情

- 本地施工队多是熟人介绍，验收更要按清单走，白纸黑字比口头承诺管用
- 供暖前一定要试一遍地暖/暖气，不然住进去发现问题，热力公司未必认装修责任
- 尾款留到位（建议 5%-10%），本地讲究“验收合格再结清”，别提前付完
- 拿齐所有说明书和保修卡，本地售后靠单据，丢了说不清

🚫 避坑提醒

- 留一部分尾款，验收合格再付
- 保修条款写清楚，多久保什么
- 完工拍照留底，日后有据

16

通风入住

通风去醛再搬家

☐ 已完成

开窗通风去甲醛，放一段时间，检测合格后再安心搬家入住。

 全部结束 · 通风入住

 本阶段要做的

- 持续开窗通风
- 放活性炭、绿植辅助
- 做空气质量检测
- 择好日子搬家

 注意事项

- 持续开窗通风，最好形成对流
- 夏天高温加速甲醛释放，通风最快
- 别只凭味道判断，没味也可能超标
- 老人、小孩、孕妇通风更久些

 选品要注意

- 检测仪选带校准/找专业机构检测更准
- 活性炭定期更换，绿植只辅助
- 新风机/净化器看 CADR 值和滤芯等级

 验收要点

- 甲醛检测达标
- 通风时间够（一般 3-6 个月）

 这时候要买什么

- 除醛产品、空气质量检测仪、搬家纸箱

 全屋智能 · 安装节点

 入住期 · 维护与联动

- 智能新风/净化器联动空气质量，自动换气去醛
- 入住后用 App 看用电、用水、安防数据，心里有数
- 定期换滤芯、查传感器电量，保持系统灵敏

 长治本地实情

- 长治冬天冷、开窗少，除甲醛建议配合新风或定期短时开窗，别指望自然通风
- 供暖期室温高会加速甲醛释放，正好也是通风去味的好时机，别错过
- 本地冬季雾霾天多，通风看天气，雾霾天改开净化器更合适
- 有老人小孩的家庭，建议开春装完、过一个夏天再入住，最稳妥

 避坑提醒

- 别急着住，尤其有老人小孩
- 夏天通风最快，高温加速释放
- 检测合格再入住，别只凭味道判断

装修顺序走对了，钱就省一半。

这张表只是「通用顺序」。你家户型具体怎么排、哪一步能合并、智能怎么嵌进去，得看实际情况。



扫码打开在线版

手机看更方便，可装到桌面
工地随时翻，断网也能看

微信 ZNGHS_HYL

加好友请备注「装修」，可发你家户型图聊

侯哥智改 | 资深全屋智能工程师·设计师 | 11 年定制柜设计 + 全屋智能落地

电话 18003459640

在线版: <https://houyanliang888.github.io/zhuangxiu-guide/>