VRC 感知数据格式

编制/日期: <u>余林 2022.01.17</u> 审核/日期: <u></u> 批准/日期:

生效日期: 2022-01-17

- 		VRC-XX-X	XXX		Page 2	V 1 0
		XXXX 文件				
保密等级:	□绝密	□机密	■秘密	□公	开	

版本历史

序号	版本	内容描述	作者	日期	备注
1	V1. 0	第1版	余林	2022/01/17	
2					
3					

1.	VRC 感	印数据格式	3
	1.1. 原	以知目标数据	3
	1.1.		
	1.1.		
	1.1.		
	12 原	以知事件数据	
	1.2. 1.2		
	1.2.	2. 例子	
		² 知状态数据	
		1. 数据内容	
	1.3.		-
	1.5.	乙. [7] 】	9

1. VRC 感知数据格式

VRC 感知数据(VSD: VRC Sensor Data)为 json 格式。分为感知目标数据,感知事件数据,感知状态数据。

1.1.感知目标数据

感知目标数据输出频率: 10Hz

1.1.1. 数据内容

数据格	数据格式								
序号	变量名	字段名	类型	字段说明	是否	备注			
		称			必须				
1	msgCnt	消息序	number	0~60000	是				
		号							
2	vsdVer	版本号	string	"1.0"	是				
3	startUtcTime	开始识	number	Utc 时间戳	是	整数部分为秒,小数为毫			
		别时间				秒,例如: 1523258840.8			
4	endUtcTime	结束识	number	Utc 时间戳	是	整数部分为秒,小数为毫			
		别时间				秒,例如: 1523258840.9			
5	sourceAddr	源地址	string	感知设备	是	例如: "192.168.2.5"			

V 1.0

				地址		或"127.0.0.1"
6	rsuId	Rsu 的	string	感知设备	是	
		ID		绑定的 rsu		
				id		
7	participants	目标列	List	感知目标	否	
		表		列表		
7.1	ptcType	目标类	number		是	0: 未知
		型				1: 机动车
						2: 非机动车
						3: 行人
7.2	ptcId	目标 ID	number	065535	是	
7.3	source	数据来	number		是	3: 视频
		源				4: 微波雷达
						6: 激光雷达
						7: 整体
7.4	utcTime	时间戳	number		是	1分钟内的毫秒数,例如:
						36.51 表示 36 秒 510 毫秒
7.5	pos	目标位	Object		是	
		置				
7.5.1	lat	纬度	number	目标纬度	是	保留到7位小数
7.5.2	long	经度	number	目标经度	是	保留到7位小数
7.5.3	elevation	海拔	number	目标高程	否	
7.6	brakes	刹车	Object	目标刹车	否	
				系统状态		
7.6.1	wheelBrakes	车轮制	number	目标刹车	否	1: 无效
		动状态		灯状态		2: 左前灯亮
						4: 左后灯亮
						8: 右前灯亮
						16: 右后灯亮
7.6.2	alarmLamp	警报灯	number	目标警报	否	0: 无效
				灯		1: off
						2: on
7.7	speed	速度	number	目标速度	是	单位: 米/秒, 保留 2 位小
						数
7.8	heading	航向角	number	目标航向	是	单位:度,保留1位小数
				角		
7.9	size	大小	Object	目标大小	是	
7.9.1	length	长	number	目标长度	是	单位:米,保留2位小数
7.9.2	width	宽	number	目标宽度	是	单位:米,保留2位小数
7.10	vehicleClass	车辆类	Object	目标车辆	否	
		别		类别		

					,	
7.10.1	classification	类别	number	目标车辆	否	0- 未知
				类别		10-客运机动车(轿车),
						默认
						20-轻型卡车,默认
						25 - 卡车,默认
						40 - 摩托车,默认
						50 - 交通运输车辆,默认
						60 - 紧急车辆,默认
						93 - 载货挂车
7.11	posConfidence	置信度	Object	目标位置	否	
				置信度		
7.11.1	pos	位置置	number		否	两个水平方向的位置置信
		信度				度: 见表《水平位置置信度
						描述》
7.12	plate	车牌	string	车牌信息	否	UTF-8

1.1.2. 水平位置置信度

水平位	五置置信度					
序号	变量名	字段名称	类型	字段说明	是否必须	备注
1	PositionConfidence	位置置信度	number		否	0: unavailable 1: 500m 2: 200m 3: 100m 4: 50m 5: 20m 6: 10m 7: 5m 8: 2m 9: 1m 10: 50cm 11: 20cm 12: 10cm 13: 5cm 14: 2cm 15: 1cm

1.1.3. 例子

```
{
    "VSD": {
         "msgCnt": 1000,
         "vsdVer":"1.0",
         "startUtcTime":1523258840.8,
         "endUtcTime":1523258840.9,
         "sourceAddr": "192.168.1.5",
         "rsuId": "3231343034323339",
         "participants": [{
              "ptcType": 3,
              "ptcId": 3039,
              "source": 3,
              "utcTime": 35.2149999,
              "pos": {
                   "lat": 31.0322552,
                   "long": 103.5336032,
                   "elevation":467.4
              },
              "posConfidence": {
                   "pos": 0
              },
              "brakes":{
                   "wheelBrakes":0,
                   "alarmLamp":1
              },
              "speed": 0,
              "heading": 161.0621033,
              "size": {
                   "length": 0.3,
                   "width": 0.5
              },
              "vehicleClass":{
                   "classification":0
         }]
    }
}
```

1.2. 感知事件数据

感知事件数据输出频率: 1Hz

1.2.1. 数据内容

数据格	数据格式								
序号	变量名	字段名	类型	字段说明	是否	备注			
		称			必须				
1	msgCnt	消息序	number	0~60000	是				
		号							
2	vsdVer	版本号	string	"1.0"	是				
3	startUtcTime	开始识	number	Utc 时间戳	是	整数部分为秒,小数为毫			
		别时间				秒,例如: 1523258840.8			
4	endUtcTime	结束识	number	Utc 时间戳	是	整数部分为秒,小数为毫			
		别时间				秒,例如: 1523258840.9			
5	sourceAddr	源地址	string	感知设备	是	例如:"192.168.2.5"			
				地址		或"127.0.0.1"			
6	rsuId	Rsu 的	string	感知设备	是				
		ID		绑定的 rsu					
				id					
7	rtes	事件列	List	感知事件	否				
		表		列表					
7.1	eventType	事件类	number		是	404: 障碍物			
		型				405: 行人			
						411: 机动车违停			
7.2	eventSource	事件来	number		是	0: 未知			
		源				1: 公安局			
						2: 政府			
						3: 气象			
						4: 互联网			
		10.55	_			5: 检测			
7.3	description	描述	string		否	事件描述			
7.4	priority	优先级	number		是	Value from B00000000 to			
						B11100000 represents the			
		+ // D	01.			lowest to the highest level			
7.5	eventPos	事件位	Object		是				
7.5.1	1.4	置	1	日七/七亩	Ħ	/日節不見 # 1 単			
7.5.1	lat	纬度	number	目标纬度	是	保留到7位小数			
7.5.2	long	经度	number	目标经度	是	保留到7位小数			
7.5.3	elevation	海拔	number	目标高程	否				

7.6	eventRadius	事件半	number		否	单位:米,保留1位小数
		径				
7.6.1	Confidence	置信度	number	事件置信	否	INTEGER (0200)
				度		
7.7	referencePaths	参考路	List		否	事件关联路径(告警播报区
		径				域)
7.7.1	activePath	活动路	List	活动路径	是	
		径				
7.7.1.1	lat	纬度	number		是	路径上点的纬度
7.7.1.2	long	经度	number			路径上点的经度
7.7.2	pathRadius	路径半	number			单位:米,保留1位小数
		径				

1.2.2. 例子

```
"VSD": {
    "msgCnt": 1000,
    "vsdVer":"1.0",
    "startUtcTime":1523258840.8,
    "endUtcTime":1523258840.9,
    "sourceAddr": "192.168.1.5",
    "rsuId": "3231343034323339",
    "rtes": [
         {
              "description": "666",
              "eventConfidence": 60,
              "eventSource": 3,
              "eventType": 302,
              "priority": 50,
              "referencePaths": [
                        "activePath": [
                                 "lat": 30.5115988,
                                 "long": 104.0860403
                             },
                                 "lat": 30.510289,
                                 "long": 104.0852932
                        ],
```

```
"pathRadius": 20.0
}

]

}
}
```

1.3. 感知状态数据

感知状态数据按 0.1Hz 发送。

1.3.1. 数据内容

数据格	数据格式								
序号	变量名	字段名	类型	字段说明	是否	备注			
		称			必须				
1	msgCnt	消息序	number	0~60000	是				
		号							
2	vsdVer	版本号	string	"1.0"	是				
3	sensors	感 知 设	List		是				
		备列表							
3.1	description	描述	string		否				
5	type	类型	string	感知设备	是	Video			
				类型		Lidar			
						MicrowaveRadar			
6	status	状态	string	感知设备	是	Online			
				在线状态		Offline			
7	addr	地址	string	感知设备	是	192.168.1.5			
				地址					
8	id	id	string	感知设备	否				
				ID					

1.3.2. 例子