

iSTP 国铁列控系统仿真测试平台

(iSTP Integration Simulation & Test Platform)

轨旁用户操作手册

Ref: RB13007/6001/V1.0.0

卡斯柯信号有限公司 2014年07月01日

审核页

拟制:	日
	期:
审核:	日
	期:
批准:	日
	期:



修订页

编号	章节名称	修订内容简述	修订日期	修订后版本号	修订人
1		创建全文	建全文 2014/3/15 V0.0.1		张树忠
2		升级为正式版本	2014/7/1	V1.0.0	张树忠
3					
4					
5					



目录

1 引	言	6
1.1	编写目的	6
1.2	项目背景	6
1.3	定义	6
1.4	参考资料	6
2 系	统概述	7
2.1	目标	7
2.2	功能	7
2.3	性能	7
3 运	行环境	7
3.1	硬件	7
3.2	支持软件	7
4 使	用说明	8
4.1	预备知识(可选)	8
4.2	安装和初始化	8
4.3	启动和退出	8
4.4	功能使用	20
4.5	出错和恢复	20
4.6	求助查询	20
5 运	行说明	20
5.1	运行表	20
5.2	运行步骤	20
5.2	2.1 运行控制	20



6

非常规过程21			
5.2.5	5.2.5 输出文件的复制	.21	
5.2.4	5.2.4 输出文件	.21	
5.2.3	输入/输出文件	.21	
5.2.2	操作信息	20	

8	程序文件(或命令文件)和数据文件一览表21

操作命令一览表21



1 引言

1.1 编写目的

此文档便于开发人员、测试人员及其他使用人员操作轨旁仿真软件使用。

1.2 项目背景

软件基于 iSTP 国铁测试平台项目,由卡斯柯列控系统开发部负责软件的开发,用于搭建国铁测试平台,便于测试部进行系统集成测试及系统演示。主要在列控系统开发部实验室使用。

1.3 定义

iSTP	国铁列控仿真测试平台	
Linux Mint 16	Linux 操作系统的一个分支版本	
O3S	一个仿真平台解决方案	
Konsle	Linux mint 下的控制台	

1.4 参考资料

列出有关资料的作者、标题、编号、发表日期和出版单位或资料来源,可包括:

- a),需求规格说明书
- b),概要设计说明书
- c),详细设计说明书
- d),测试计划书(初稿)
- e),手册中所引用的其他资料、采用的开发标准或工程规范

填写下表:

序	参考资料名称(标题)及版本	作	批准或出版社	发布时间	备注
号	号	者			



2 系统概述

2.1 目标

为卡斯柯信号产品提供高性能可靠有效的测试平台,便于产品的研发、测试,提高测试的自动化程度,简化测试步骤,提高效率;建立直观可视的测试平台,方便观察和分析问题。

2.2 功能

结合本系统项目开发目的逐项地说明本系统所具有的各项功能。

2.3 性能

可以包括以下内容,还可以根据需要增加性能指标。

- 1) 数据精确度:包括输入、输出及处理数据的精度。
- 2) 时间特性:如响应时间、处理时间、数据传输时间等。
- 3) 灵活性:在操作方式、运行环境需做某些变更时系统的适应能力。
- 4) 安全可靠性:系统在安全可靠性方面的表现。

3 运行环境

3.1 硬件

- 1) 硬件环境: Cpu P4 1.0G 以上; 内存 1.0G 以上; 硬盘 至小 1G 以上空闲空间; 显卡 至少支持 1024*768 分辨率; 显示器 至少支持 1024*768 分辨率; 键盘 鼠标 ps2 或 USB 均可;
- 2) 网络环境:采用 IEEE802.3 标准以太网;网络层协议采用 IP 协议;传输层采用 TCP 协议。

3.2 支持软件

操作系统: Linux Mint 16 或后续版本



支持软件: O3S Google Chrome

4 使用说明

4.1 预备知识

Linux 基本知识,命令行操作。

4.2 安装和初始化


- 1) 安装 Linux 操作系统
- 2) 安装 O3S 安装包:
 - a) o3score-2.3.5-Linux-x86_64.deb
 - b) o3s-python-2.3.5.1.deb
 - c) o3sStudio-Linux-x86_64-2.3.5.deb
 - d) o3sui-nodejs-desktop-2.3.5.deb
 - e) o3sui-nodejs-http-2.3.5.deb
 - f) 依次安装上述 5 个安装包,命令格式为 sudo dpkg i *.* 在安装时,需要先解决 linux 程序的依赖关系。

4.3 启动和退出

- 3) 启动 konsole 和 4 个主要进程:
 - a) 双击桌面上 konsole 图标,启动控制台,新建4个标签页。









b) 将 4 个标签页分别设为标签页分别设为 Bookmark 中的四个标签: O3SMaster、O3SRTS、o3sui-nodejs-desktop、iSTPWebCSS. 步骤如下:选中第一个标签页,点击 Bookmarks 中的 O3SMaster 选项,此后控制台中的路径变为:*:/opt/*/O3SMaster>






c) 在 O3SMaster 标签页中,输入命令:" sudo ./o3smaster.sh "回车,然后输入密码:o3s后会出现如下界面,表明 Master 节点启动成功。








d) 在 O3SRTS 标签页中,输入命令 sudo ./o3srts.sh 回车后,输入 密码: o3s 后会出现如下界面,表明 RTS 节点启动成功。






e) 在 o3sui-nodejs-desktop 输入./pm.sh 回车后(注意:此命令不需要输入 sudo),如果出现下两图界面,表明此项启动成功。如果在此标签页中输入启动命令,等待 5s 后,未能出现右边的o3sPlatformManager 界面,则表明没启动成功。需要在此标签页按 ctrl+c 组合键,终止程序,然后再输入./pm.sh 重新启动程序。






f) 在 iSTPWebcss 中输入./istpstart.sh 出现如下界面(注意:此命令 不需要输入 sudo), 表明此项启动成功。








4) 数据配置

a) 将 TSconfig.xml 和 LineData.xml 放在以下路径: opt/o3s/O3SRTS/simulationCodeCache 下






5) O3S 界面操作:

a) 打开 o3sPlatformManger 界面,点击 Node1 节点,然后点击界面下方的小方块。



b) 如果右上角区域内有之前的 TrackSideSim.simu , 需要删除之前的程序。








c) 把需要加载的*.simu 程序拖到 Node1上面,加载程序。






d) 运行程序。








e) 打开 chrome 浏览器, 查看 Web 站场界面。地址栏输入: o3s 程序所在的机器的 IP 地址+端口号,例如:192.168.200.25:17071 查看站场。





6) 关闭 O3S 程序:

- a) 不能采用直接关掉控制台的方式;
- b) 依次打开四个标签页,在每个标签页按"ctrl+c"组合键来进行关闭程序,如果出现输入命令行输入界面,表示终止成功。
- c) 如果不能正常关闭程序,可以采用杀掉进程的方式。在/home/o3s/Documents/Workspace/TrackSideSim/tools/下,在文件夹内空白位置,单击右键-Actions-Open Terminal Here 新建一个 console,输入 "sudo ./killo3s.sh" 密码 o3s 杀掉进程。





d) 成功关掉 O3S 进程后,可以进行程序重启或者更换数据的工作。

4.4 功能使用

本程序主要用作后台数据控制工作,启动完成后,无界面操作。

4.5 出错和恢复

列出由系统产生的出错信息或条件以及用户采取的措施,指出为了确保 再启动和恢复的能力,用户必须遵循的处理过程。

说明系统恢复过程操作的必要信息及操作步骤,如操作步骤以及操作人员须知的操作和注意事项。

4.6 求助查询

说明如何操作(并视情况举例操作过程)。

5 运行说明

5.1 运行表

列出每种可能的运行情况,说明其运行目的,指出每个运行各自所执行的程序。

5.2 运行步骤

按顺序说明每种运行的步骤,应包括:

5.2.1 运行控制

运行控制的说明和要求

5.2.2 操作信息

给出为操作中心的操作人员和管理人员所需要的信息,运行目的、操作要求、启动方法、预计运行时间、操作命令格式及说明、其他事项。



5.2.3 输入/输出文件

提供被本运行建立、更新或访问的数据文件的有关信息,如:

- 1) 文件的名称及编号
- 2) 记录媒体
- 3) 存留的目录
- 4) 文件的支配,说明确定保留文件或废弃文件的准则,分发文件的对象,占用硬件的优先级及保密控制等有关规定。

5.2.4 5.2.4 输出文件

- 1) 文件的标识符;
- 2) 输出媒体(屏幕显示、打印、.....);
- 3) 文字容量;
- 4) 分发对象;
- 5) 保密要求。

对由计算机产生,而后需用其他方法复制的那些文件提供有关信息,如:

- a)文件的标识符;
- b)复制的技术手段;
- c)纸张或其他媒体的规格;
- d)装订要求;
- e) 分发对象;
- f)复制份数。

6 非常规过程

提供应急操作或非常规操作的必要信息及操作步骤,如出错处理操作、 向后备系统的切换以及维护人员须知的操作和注意事项。

7 操作命令一览表

按字母顺序(或菜单顺序)逐个列出全部操作命令的格式、功能及参数说明。

8 程序文件(或命令文件)和数据文件一览表



(可选项。可根据需要选择是否包含) 按文件名字母顺序或按功能与模块分类顺序逐个列出文件名称、标识符及 说明。