

CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / VER CE H.101/0	EMIÇÃO 30/11/2021	REVISÃO 00	CONTROLE NN – P&D	PÁG 01/06
TÍTULO PROCESSO DE EMBALAGEM - CORTES DE FRANGO EMBALAGEM VÁCUO				
EMITENTE PESQUISA & DESENVOLVIMENTO		APROVADOR GERÊNCIA P&D		

Objetivo: Fluxo fotográfico de processo de empacotamento, extração de ar, checagem de qualidade da selagem e padrão de formato do produto.

- 1- Realizar a selagem alinhada conforme a indicação impressa ou a 5cm da borda.



Passo 1 – Após pesagem do produto de acordo com os parâmetros estabelecidos, organizar a parte superior do saco, evitando pregas na solda;



Passo 2 – Extrair o ar com as mãos.



Passo 3 - Posicionar o pacote no demonstrativo do local correto de selagem.

2- Avaliar qualidade da solda e datagem (data).

Observar a extração de ar e a qualidade da solda para evitar falhas e consequentemente problemas de exposição do produto ao meio externo.

- a) Para extração de ar, pressionar o produto no sentido da solda fazendo pressão e verificar possível abertura;
 - Caso a solda abra, fazer ajustes no equipamento verificando tempo, temperatura e retomar os testes até a qualidade necessária;
- b) Observar se a data está legível e correta;



Passo 4: Checagem de ar no interior da embalagem antes do congelamento.



Passo 5 – Verificação da Selagem.



Passo 6 – Verificação do padrão e qualidade da impressão de data.

3. Acondicionamento dos pacotes na caixa (Seguir número de pacotes conforme descrição da ET)

- Para esta etapa o operador de linha deverá espalhar o produto dentro do pacote e acondicionar o pacote na caixa, sobrepondo os pacotes e acomodando para que fiquem distribuídos em toda a caixa. Seguir a quantidade de pacotes conforme estabelecido na ET do SKU no módulo 4 do SRP.



Passo 7 – Processo de espalhar o produto no pacote para melhor uniformidade.



Passo 8 - Acomodação dos pacotes na caixa. Seguir conforme descrito no módulo 4 do SRP.

4. Após saída do túnel de congelamento:

- Verificar formatação dos pacotes após congelamento;
- Verificar a correta acomodação dos pacotes na caixa.



Passo 7 – Padrão de formatação para os pacotes após congelamento.



Passo 8 – Verso pacote após congelamento, sem rugas, deformidades ou entremeamento.



Passo 9 – Acondicionamento correto em caixa de papelão após o congelamento.



Passo 9 – Acondicionamento correto em caixa de papelão após o congelamento.

5. **Fechamento da caixa (Quando produto expedido com tampa):** Nessa etapa é realizada a colocação da tampa na caixa e o fechamento da mesma. Nesta etapa o operador da embalagem secundária, deverá colocar a tampa de forma correta, o encaixe deve ser bem realizado. Qualquer desvio nesta etapa acarretará impacto na paletização.



Passo 10: Encaixe correto da Tampa ao fundo



Passo 11: Encaixe INCORRETO da Tampa ao fundo

6. Aplicar filme Shrink para proteção ao produto e a caixa sem que haja qualquer abertura.



Passo 12: Aplicação do filme sem qualquer abertura em toda a caixa.

7. Montar o pallet conforme número de caixas indicado na especificação e aplicar o filme stretch.

Observações: Qualquer desvio em uma das etapas anteriores, acarretará num palete com maior instabilidade, ficando torto e incorreto, gerando desníveis entre as camadas.



Passo 13: Seguir padrão de palletização conforme cadastrado no módulo 4 do SRP.