

CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / VER CE H.098/0	EMIÇÃO 24/11/2021	REVISÃO 00	CONTROLE NN – P&D	PÁG 01/06
TÍTULO PROCESSO DE EMBALAGEM - CORTES CONGELADOS FRANGO PÉS				
EMITENTE PESQUISA & DESENVOLVIMENTO		APROVADOR GERÊNCIA P&D		

Objetivo: Fluxo fotográfico de processo de empacotamento, extração de ar, checagem de qualidade selagem e padrão de formato do produto.

- 1- Realizar a selagem alinhada conforme a indicação impressa ou a 5cm da borda.



Passo 1 – Posicionar corretamente a embalagem para preenchimento com o produto.



Passo 2 – Pesar a quantidade do produto dentro dos parâmetros estabelecidos.



Passo 3 - Demonstrativo do local correto de selagem. Extraíndo o ar com as mãos.

2- Avaliar qualidade da solda e datagem (data).

Observar a extração de ar e a qualidade da solda para evitar falhas e consequentemente problemas de exposição do produto ao meio externo.

- Extração de ar manual; Deve ser realizada a observação visual para certificar que foi extraído todo ar da embalagem;
- Pressionar o produto no sentido da solda fazendo pressão e verificar possível abertura;
- Caso a solda abra, fazer ajustes no equipamento verificando tempo, temperatura e retomar os testes até a qualidade necessária;
- Observar se a data está legível e correta;



Passo 4: Checagem de ar no interior da embalagem antes do congelamento.



Passo 5 – Verificação da Selagem.



Passo 6 – Verificação do padrão e qualidade da impressão de data

3- Acondicionamento (1 pacote sobre o outro)

- Acondicionamento nas caixas plásticas, o primeiro pacote deve seguir a imagem do tópico 03, Passo A;



Passo A – acomodação do primeiro pacote com o verso para cima.



Passo B – Processo de espalhar os pés no pacote para melhor uniformidade.



Passo C – transferência para caixa de papelão.



Passo D – Repetir o processo de achatamento e organização dos pacotes transferidos na caixa de papelão, para que os 02 pacotes fiquem flat, com produto espalhado uniforme no pacote e organizados dentro da caixa.

4- Após saída do túnel de congelamento:

- Verificar formatação dos pacotes após congelamento;
- Verificar a correta acomodação dos pacotes conforme foto ilustrativa (Passo 9);



Passo 7 – Padrão de formatação para os pacotes após congelamento.



Passo 8 – Verso pacote após congelamento, sem rugas, deformidades ou entremeamento.



Passo 9 – Acondicionamento correto em caixa de papelão após o congelamento.

- 5- Na etapa seguinte é realizado a colocação a tampa da caixa e o fechamento da mesma. Nesta etapa o operador da embalagem secundária, deverá colocar a tampa de forma correta, o encaixe deve ser bem realizado. Qualquer desvio nesta etapa acarretará impacto na paletização.



Foto 5.1 Encaixe correto da Tampa ao fundo



Foto 5.2 Encaixe INCORRETO da Tampa ao fundo

6- Aplicar filme Shrink para proteção ao produto e a caixa sem que haja qualquer abertura.



Foto 6.1 Aplicação do filme sem qualquer abertura em toda a caixa.

7- Montar o pallet conforme número de caixas indicado na especificação e aplicar o filme stretch.

Observações: Qualquer desvio em uma das etapas anteriores, acarretará num palete com maior instabilidade, ficando torto e incorreto, gerando desníveis entre as camadas.



Foto 7.1 Padrão aceitável de Paletização.

8- Desvios inaceitáveis.

Seguem imagens de desvios que comprometem a qualidade e não podem seguir para comercialização:



Acomodação diferente do padrão são práticas inaceitáveis. Pacotes fora da caixa, schirink com abertura, pacotes com altura total acima da caixa, palet desalinhado e desequilibrado são práticas inaceitáveis.