适用于上海先楫半导体全系列 EVK

使用说明


为了方便用户开发,先楫半导体默认为客户提供了 Segger IDE 的开发环境,并为开发者购买了商业的 license, 用户可以通过邮件的方式, 在 Segger 官网申请 license。

先楫半导体发布各种型号的 EVK, 其用户手册 (User Guide, UG) 均以 Segger IDE 作为开发环境介绍 例程的编译,下载,调试等。

由于各种型号的 EVK UG 的发布时间跨度较长,Segger 公司本身对其 IDE 的版本做了变更。这导致了部分用户在使用 EVK UG 的时候,出现了因为 IDE 版本问题导致的编译错误。

建议用户

● 在下载使用不同版本的 sdk 的时候,在 changelog 里面确认该版本 SDK 所使用的 IDE 的版本,例如:..\..\sdk env v1.8.0\hpm sdk\CHANGELOG



```
1 # Change Log
2
3 ## [1.8.0] - 2024-12-31:
4
5 Main changes since 1.7.0
6 Tested Segger Embedded Studio Version: 8.20
7 Tested Zcc toolchain 3.2.4
```

- 明确 Segger IDE 的版本命名上的区别和不同
 - ◆ Embedded Studio for Arm and RISC-V
 - ◆ Embedded Studio for ARM
 - ◆ Embedded Studio for RISC-V

https://www.segger.com/downloads/embedded-studio/