

WHALEOS_STB_AMIBA_905Y5_4K_00000001_Android16_20260513_FullTest Report

项目名称 Project name	WHALEOS_STB_AMIBA_905Y5_4K_00000001_Android16_20260513_FullTest
测试周期 Test Cycle	2026-05-06 ~ 2026-05-28
测试人员 Testers	shunyu.chong, Jasin, Bing, Sefan, SamChen
审核人员 Reviewer	Bing
验证环境 Verified environment	测试机型 Test model: STB_SDMC_S905Y5 4K 2GB 固件版本 Firmware version: WhaleOS_PID1_S905Y5_DV9587_DOLBY_userdebug_dev_00000001_basic_20260513_022434_smart_20260513_022434_fullimg.zip 固件地址 Firmware address: ftp://whalestbAMIBA@ftp.neolink.whaletv.com/Firmware/stb16_dev/20260513/S905Y5_DV9587/WhaleOS_PID1_S905Y5_DV9587_DOLBY_userdebug_dev_00000001_basic_20260513_022434_smart_20260513_022434_fullimg.zip PID信息: PID1 软件版本 Software version: Launcher: 10.4.0-X5-DEV-STB-prod Setting: 10.04.31-DEV-STB Token: 10.4.0.5-DEV TV_Casting: 1.5.10.3 Voice: 10.4.0.2-FEATURE DPClient: 10.4.0.8-DEV
提测内容 Release Note	公版基于10.3的功能适配Android16
测试结论 Test Conclusion	The test case pass rate has achieved 93.06%,with Blocker PR=0,Critical PR=10,Major PR=97; Fails to meet the test standard of Testcase pass rate >=95% & PR closure rate: Blocker>=100%,Critical>=98%,Major>=90%; Therefore, the test results fail to meet the product release criteria.
测试通过标准 Release Criteria	Testcase pass rate >=95%;PR closure rate: Blocker>=100%,Critical>=98%,Major>=90%。
风险评估 Risk Assessment	已知风险 中低级风险: 1.无法解决: 后台配置谷歌广告后, 长时间使用TV, 会导致Launcher画面卡死崩溃 处理方案: 经产品确认, 目前通过不投放Google广告规避这个问题, 待有解决方案后再评估如何实现或修复。 2.无法测试: 认证App相关用例, 因App均未认证, 故未测试。 处理方案: 待App认证后测试。 3.Reset针孔按键/Power States功能暂未验证, 待FFC第二轮进行验证。
备注 Remark	

Test Result Detail

Module	TestCases	PASS	FAIL	BLOCK	NT	NA	Passing rate
无网_断网	31	31	0	0	0	2	100.00%
TTS	518	498	20	0	0	50	96.14%
redemption campaign	123	60	6	57	0	0	48.78%
开机源	20	18	2	0	0	0	90.00%
Files	409	389	20	0	0	18	95.11%
AD	286	279	5	2	0	76	97.55%
Home	292	262	10	0	20	34	89.73%
OUBE	382	371	11	0	0	12	97.12%
OTA	130	116	13	0	1	3	89.23%
Setting	1022	950	47	0	25	35	92.95%
TV Casting	201	188	3	10	0	4	93.53%
Hotel Mode	107	80	27	0	0	9	74.77%
Voice	321	261	60	0	0	9	81.31%
多语言	345	333	12	0	0	42	96.52%
Search全局	87	70	7	0	10	1	80.46%
UI交互	91	91	0	0	0	10	100.00%
键鼠	151	150	1	0	0	3	99.34%
UserCenter	143	141	2	0	0	1	98.60%
GlobalMenu	64	62	2	0	0	2	96.88%
音视频传输	63	63	0	0	0	0	100.00%
Apps	318	312	6	0	0	10	98.11%

Parent Control	122	122	0	0	0	4	100.00%
多类型校验	75	74	1	0	0	27	98.67%
外设	17	9	8	0	0	14	52.94%
Security Solution	12	10	2	0	0	3	83.33%
Smart小包升级	41	36	4	0	1	12	87.80%
锁机	122	118	3	0	1	5	96.72%
Discovery	355	352	3	0	0	0	99.15%
Whale tv+集成banner	71	67	3	0	1	13	94.37%
数据埋点	153	144	9	0	0	40	94.12%
MediaService	23	18	5	0	0	0	78.26%
遥控器	42	40	2	0	0	0	95.24%
健康数据	19	19	0	0	0	2	100.00%
PID	68	63	5	0	0	2	92.65%
UI	14	8	1	0	5	2	57.14%
认证App	0	0	0	0	0	20	0.00%
Total	6238	5805	300	69	64	465	93.06%
Test Case Passed	100.00%	93.06%	4.81%	1.11%	1.03%		NG

测试结果说明：Pass-测试通过；Fail-测试失败；NT-暂未测试；NA-不适用；

Zmind-PR	PRs	Blocker	Critical	Major	Minor	Enhancement	Conclusion
Open	215	0	10	97	107	1	NG
Total	317	7	18	144	147	1	
PR closed	32.18%	100.00%	44.44%	32.64%	27.21%	0.00%	

Severity: Blocker-致命性或阻塞进度的问题；Critical - 关键功能及稳定性问题；Major - 次要功能问题；Minor-界面或优化问题；Enhancement-增强建议

用例编号	所属模块	用例标题	前置条件	操作步骤	预期结果	用例等级	测试结果	执行备注
OSF10_CAST_0001	TV Casting /Mediacast	验证2.4G网络投屏1小时不断连	连接2.4G网络	1.设备打开MediaCast 2.手机端打开投屏，选中设备进行投屏，并在手机端播放视频 3.连续投屏1小时观察是否断连	1. 在此期间不会断连	L3	PASS	
OSF10_UI_0001	UI/HDR/HLG/Dolby角标显示	验证USB播放HDR视频右上角显示HDR角标	usb播放	1. 播放HDR\HRD10\HRD10+格式视频	1. 右上角出现HDR角标Toast	L1	PASS	
OSF10_ADV_0001	AD/界面	验证广告页面各选项和界面切换时的流畅性		1.各个选项切换、界面切换	1.选项、界面切换无卡顿	L3	PASS	
OSF10_GLO_0001	GlobalMenu/Global Menu	验证GlobalMenu界面切换流畅无卡顿	/	1. 各个选项切换、界面切换	1. 选项、界面切换无卡顿	L3	PASS	
OSF10_APP_0001	Apps/Apps	验证Apps各界面和选项切换时页面流畅无卡顿	/	1.各个选项切换、界面切换	1.选项、界面切换无卡顿	L3	PASS	
OSF10_USR_0001	UserCenter/UserCenter	验证界面切换时无卡顿现象	/	1.各个选项切换、界面切换	1.选项、界面切换无卡顿	L3	PASS	
OSF10_SEA_0001	Search全局/Search全局	验证Search各界面及选项切换无卡顿	/	1.各个选项切换、界面切换	1.选项、界面切换无卡顿	L3	PASS	
OSF10_BOO_0001	OOBE/OOBE	验证开机流程各步骤页面切换流畅无卡顿	/	1.各个步骤中的选项切换、界面切换 2.步骤之间的切换	1.选项、界面切换无卡顿（功能指标待产品确认） 2.步骤之间切换无卡顿	L3	PASS	
OSF10_PID_0001	PID/PID	验证PID菜单各界面和选项切换无卡顿	/	1. 各个选项切换、界面切换	1. 选项、界面切换无卡顿	L3	PASS	
OSF10_KBM_0001	键鼠/系统键盘	验证系统键盘界面切换流畅无卡顿	/	1.各个选项切换、界面切换	1.选项、界面切换无卡顿	L3	PASS	
OSF10_NET_0001	无网_断网/无网_断网	验证无网状态下各选项和界面切换的流畅性	/	1.各个选项切换、界面切换	1.选项、界面切换无卡顿	L3	PASS	
OSF10_KBM_0029	键鼠/飞鼠	验证 2.4G 飞鼠接入后显示鼠标指针	1、TV开机 2、接入飞鼠的接收器	1. 点击遥控器的鼠标键	1、TV画面出现黑色的鼠标 2、鼠标的移动具体通过移动遥控器的距离来影响	L2	PASS	
OSF10_KBM_0033	键鼠/飞鼠/开机流程	验证飞鼠在开机配对界面可跳过进入WiFi 流程	1、TV进入开机流程的蓝牙配对界面 2、接入2.4G接收器/连接蓝牙/红外，点击遥控器的任意键	1、鼠标移动到skip按钮 2、点击飞鼠遥控的ok按键	1. 进入wifi流程	L2	PASS	
OSF10_KBM_0049	键鼠/飞鼠/Home	验证飞鼠点击 Home 搜索进入搜索界面	进入home	1. 点击search	1. 进入search搜索界面	L1	PASS	
OSF10_KBM_0055	键鼠/飞鼠/Setting	验证飞鼠点击 Setting 一级菜单切换界面	鼠标焦点在一级菜单	1. 点击一级菜单	1. 切换到对应界面	L1	PASS	

OSF10_MTY_0056	多类型校验 /System ID校验	验证未配置 System ID开机弹出不匹配弹窗	后台配置System ID, 当前设备未配置System ID	1. 开机联网进入Launcher后	1. 弹出警示框, 提示Key不匹配, Netflix不可用	L1	NA	STB的SystemID为在线获取
OSF10_KBM_0068	键鼠/飞鼠/APPs	验证飞鼠点击 Home 图标进入应用列表	在home界面	1. 鼠标点击APPs图标	1. 进入APPs	L2	PASS	
OSF10_MULT_0080	多语言/西班牙语	验证Home页查看yourtopchoice西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.home-your top choice	1. 查看your top choice翻译情况	1. your top choice 翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_KBM_0081	键鼠/鼠标	验证有线无线鼠标接入显示指针	TV开机	1. 接入鼠标 (有线/无线)	1. TV画面出现黑色的鼠标	L3	PASS	
OSF10_KBM_0085	键鼠/鼠标/开机流程	验证鼠标在配对界面可跳过进入 WiFi 流程	1、TV进入开机流程的蓝牙配对界面 2、接入鼠标	1. 鼠标移动到Skip按钮 2. 点击鼠标左键	1. 从蓝牙进入WiFi流程	L1	PASS	
OSF10_MTY_0093	多类型校验 /俄罗斯无Netflix	验证俄罗斯固件导出白名单无Netflix包名	烧录俄罗斯对应pid46, 47 固件	1. 从设备导出白名单文件, 路径:/system/vendor/etc/whitelisteList.conf	1. 白名单内没有netflix包名 2. whitelist.conf内的预装应用可正确显示在Launcher/search列表/appgargy-My Apps, 设备-casting上	L3	NA	OS10暂未实现
OSF10_KBM_0100	键鼠/鼠标/Home	验证鼠标点击 Home 搜索进入搜索界面	进入home	1. 点击search	1. 进入search搜索界面	L2	PASS	
OSF10_KBM_0105	键鼠/鼠标/Setting	验证鼠标点击一级菜单可切换界面	鼠标焦点在一级菜单	1. 点击一级菜单	1. 切换到对应界面	L3	PASS	
OSF10_OTA_0113	OTA/普安&高安设备OTA	验证高安设备串口查询安全属性返回1	初始设备为高安固件	1. 串口输入getprop ro.device.security.type	1. 返回1 (1为高安, 0为普安)	L1	FAIL	PR 337786
OSF10_KBM_0119	键鼠/鼠标/APPs	验证鼠标点击图标进入应用列表	在home界面	1. 鼠标点击APPs图标	1. 进入APPs	L3	PASS	
OSF10_KBM_0132	键鼠/有线键盘/Setting	验证有线键盘阻止 15 分钟自动待机	设置sleep time为15min	15min内使用有线键盘, 不使用遥控	1. 不进入待机	L3	PASS	
OSF10_KBM_0135	键鼠/有线键盘	验证 USB 键盘热插拔不刷新主页	未接入USB键盘	1.插入USB键盘 2.拔出USB键盘	1. 主页不会刷新	L3	PASS	
OSF10_USR_0144	UserCenter/UserCenter	验证打开用户中心输入账号显示提示语	打开user center界面	1.输入未注册过的账号 2.然后将焦点移动至password选项上	1. 邮箱输入框上方的提示语显示"Hil Welcome to the Whale Family!"	L2	PASS	
OSF10_KBM_0149	键鼠/蓝牙键盘	验证蓝牙键盘可正常输入字母符号数字	1.设备已连接蓝牙键盘 2.焦点位于Search中的搜索框中	1.输入小\大写字母 2.输入特殊符号 3.输入小键盘数字 4.输入数字键区数字 5.输入常见符号 6.输入空格键	1. 搜索框中正常显示: 数字、字母、空格、特殊符号	L3	PASS	
OSF10_MULT_0159	多语言/葡萄牙语	验证Home页查看yourtopchoice葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.home-your top choice	1. 查看your top choice翻译情况	1. your top choice 翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_MULT_0238	多语言/中文	验证Home页查看yourtopchoice中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.home-your top choice	1. 查看your top choice翻译情况	1. your top choice 翻译成对应语言	L3	PASS	

OSF10_MULT_0317	多语言/俄罗斯语	验证Home页查看yourtopchoice俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.home-your top choice	1. 查看your top choice翻译情况	1. your top choice 翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_HOM_0321	Home/Home	验证美国网络播放D+视频正常不闪退	连接美国网络	1. 进入D+ -Live播放视频	1. 可以正常播放视频，不会闪退	L2	PASS	
OSF10_FIL_0411	Files/Files	验证连接U盘硬盘切换显示大图模式正常	连接U盘+硬盘	1.进入硬盘下播图片 2.拔掉硬盘会自动退出到盘符目录，此时光标默认在Local Disk上 3.向上将焦点移动到四方格图标，并按ok	1. 可以将Local Disk和u盘符切换成大图模式显示	L3	PASS	
OSF10_SET_0926	Setting/Picture & Sound	验证HDMI阿拉伯语查看画面尺寸选项正确	1.连接HDMI设备，并进入该源 2.语言切换到阿拉伯	1. 打开Settings-Picture & Sound-Picture Size，查看各个数值显示	1. 数值显示选项有：16:9, 4:3, Zoom1, Zoom2	L3	NA	STB不适用该用例
OSF10_KBM_0002	键鼠/系统键盘	验证系统键盘焦点状态正常显示	/	1.在每一个可移动的选项或按钮上移动焦点	1.被选中的选项或按钮正常显示焦点态	L3	PASS	
OSF10_BOO_0002	OOBE/OOBE	验证开机流程各步骤焦点显示状态正常	/	1.在各个步骤界面中移动焦点到每一个可移动的选项或按钮上	1.被选中的选项或按钮正常显示焦点态	L3	PASS	
OSF10_NET_0002	无网_断网/无网_断网	验证无网状态下可移动选项和按钮的焦点显示	/	1.在每一个可移动的选项或按钮上移动焦点	1.被选中的选项或按钮正常显示焦点态	L3	PASS	
OSF10_SEA_0002	Search全局/Search全局	验证各界面可聚焦元素正常显示焦点态	/	1.在各个界面中移动焦点到每一个可移动的选项或按钮上	1.被选中的选项或按钮正常显示焦点态	L3	PASS	
OSF10_USR_0002	UserCenter/UserCenter	验证焦点移动时选项能正常显示焦点状态	/	1.在各个界面中移动焦点到每一个可移动的选项或按钮上	1.被选中的选项或按钮正常显示焦点状态	L3	PASS	
OSF10_ADV_0002	AD/界面	验证可移动选项或按钮被选中时焦点态的正常显示	/	1.在每一个可移动的选项或按钮上移动焦点	1.被选中的选项或按钮正常显示焦点态	L3	PASS	
OSF10_APP_0002	Apps/Apps	验证Apps各界面中焦点移动到选项或按钮时正常显示焦点态	/	1.在各个界面中移动焦点到每一个可移动的选项或按钮上	1.被选中的选项或按钮正常显示焦点态	L3	PASS	
OSF10_CAST_0002	TV Casting/Mediast	验证打开WOW按电源键电视正常待机	1.连接WiFi 2.打开WOW/WOL开关	1.手机与设备通过Mediacast完成连接 2.按遥控器power键	1. 设备正常待机成功	L3	PASS	
OSF10_PID_0002	PID/PID	验证PID菜单中可移动选项和按钮的焦点显示状态	/	1.在每一个可移动的选项或按钮上移动焦点	1.被选中的选项或按钮正常显示焦点态	L3	PASS	
OSF10_GLO_0002	GlobalMenu/GlobalMenu	验证GlobalMenu焦点态正常显示	/	1. 在每一个可移动的选项或按钮上移动焦点	1. 被选中的选项或按钮正常显示焦点态	L3	PASS	
OSF10_UI_0002	UI/HDR/HLG/Dolby角标显示	验证prime video播放HDR视频显示HDR角标	prime video播放	1. 播放HDR\HRD10\HRD10+格式视频	1. 右上角出现HDR角标Toast	L1	PASS	
OSF10_PID_0004	PID/Project ID Menu	验证通过Back键或重启设备关闭PID切换菜单	打开Project ID Menu后	1.RC back键或按任意支持跳转的按键 2.关闭或者重启设备	1.跳转到对应的快捷按键界面 2.开机后Project ID Menu自动关闭	L2	PASS	

OSF10_ADV_0004	AD/广告展示前置条件	验证满足广告播放条件时各页面广告位正常播放广告	1.设备联网正常SignOn 2.集成广告SDK的设备 3.DP后台设备MAC配置广告的DAU 4.AD后台已配置广告	1.进入Home/Free TV/Discovery/Apps界面查看广告位	1.正常播放广告	L1	PASS	
OSF10_GLO_0004	GlobalMenu/Global Menu弹窗	验证强制停止Launcher后仍能唤起GlobalMenu	打开Netflix/YouTube	1. 通过adb强制停止launcher应用 2. adb root 3. adb shell ps findstr com.whaletv.launcher 4. adb shell kill 32256 5. 第三个指令的32256换成第二个指令查到的pid 6. adb shell ps findstr com.whaletv.launcher, 确定launcher进程已经被杀掉 7. 按遥控器setting	1. 能打开globalmenu菜单	L4	PASS	
OSF10_SEA_0009	Search全局/Popular Search	验证Popular Search配置16:9海报时UI显示正常	进入Search界面	1. 海报规格: 1.配置16: 9	1.ui显示正常	L3	FAIL	PR 336614 Search界面Popular Search推荐数据显示错误
OSF10_USR_0012	UserCenter/登录	验证登录界面未输入时显示默认提示语	打开登录界面	1. 未输入任何密码和邮箱	1、邮箱输入框默认提示语 “Please enter your Email” 2、密码输入框默认提示语 “Please enter your password”	L2	PASS	
OSF10_BOO_0018	OOBE/Logo	验证U盘强刷后首次开机Logo为通用Logo	U盘强刷	1.完成U盘强刷后 2.首次开机	1. 开机logo为whale TV 通用logo	L2	FAIL	PR 336479 logo是whale TV 通用logo, 但是首次开机显示logo后会黑屏一段时间
OSF10_KBM_0030	键鼠/飞鼠	验证蓝牙飞鼠接入后显示鼠标指针	1、TV开机 2、TV与遥控器进行蓝牙配对	1. 点击遥控器的鼠标键	1、TV画面出现黑色的鼠标 2、鼠标的移动具体通过移动遥控器的距离来影响	L2	PASS	
OSF10_KBM_0034	键鼠/飞鼠/开机流程	验证飞鼠返回键回到国家地区选择界面	1、TV进入开机流程的蓝牙配对界面 2、接入2.4G接收器/连接蓝牙/红外, 点击遥控器的任意键	1. 点击飞鼠遥控的back按键	1. 返回到国家地区选择界面	L2	PASS	
OSF10_APP_0041	Apps/Search	验证焦点在搜索栏上按OK键可进入Search界面	焦点在Apps的搜索栏上	1. 按遥控OK键	1. 进入到Search界面	L1	PASS	
OSF10_KBM_0050	键鼠/飞鼠/Home	验证飞鼠在搜索界面可输入并执行搜索	进入search搜索界面	1. 点击系统键盘的所有数字/字母/符号/回车键	1. 正常输入到输入框, 点击回车键将文字进行搜索	L2	PASS	
OSF10_KBM_0056	键鼠/飞鼠/Setting	验证飞鼠长按拖拽Setting 列表可滚动	鼠标焦点在一级菜单	1. 鼠标焦点在一级菜单, 长按飞鼠的ok键, 上下拖拽	1. 列表随之滚动	L3	PASS	
OSF10_MTY_0057	多类型校验/System ID校验	验证后台System ID不匹配开机弹出警示弹窗	后台配置当前设备不匹配的System ID	1. 开机联网进入Launcher后	1. 弹出警示框, 提示Key不匹配, Netflix不可用	L2	PASS	

OSF10_KBM_0069	键鼠/飞鼠/APPs	验证飞鼠长按拖拽应用列表不滚动	进入APPs	1. 鼠标焦点在app列表，长按飞鼠的ok键，上下拖拽	1. 页面不会随之上下滚动	L3	PASS	
OSF10_MULT_0081	多语言/西班牙语	验证Home页移至非4大应用编辑提示西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语	1. 焦点移动至非4大应用后面的应用icon上	1. long press "OK" to edit有翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_KBM_0082	键鼠/鼠标	验证鼠标指针闲置15 秒自动消失	1、TV开机 2、接入鼠标 3、TV画面出现鼠标	1. 等待15s	1. 鼠标消失	L3	PASS	
OSF10_KBM_0086	键鼠/鼠标/开机流程	验证鼠标右键返回国家地区选择界面	1、TV进入开机流程的蓝牙配对界面 2、接入鼠标	1. 点击鼠标右键	1. 返回到国家地区选择界面	L1	PASS	
OSF10_MTY_0094	多类型校验/俄罗斯无Netflix	验证俄罗斯固件后台恢复Netflix各入口显示	烧录俄罗斯对应pid46, 47固件	1. saas后台配置添加netflix	1. 重启设备后： 1.RC netflix热键可启动netflix 2.Launcher主页显示netflix，netflix二级菜单恢复显示 3.appgary-My Apps不显示netflix，推荐app页面恢复netflix显示 4. search列表可搜索到netflix 5.recently可显示netflix 6.设备-casting手机应用列表恢复Netflix显示	L3	NA	OS10暂未实现
OSF10_KBM_0101	键鼠/鼠标/Home	验证鼠标在搜索界面可输入并执行搜索	进入search搜索界面	1. 点击系统键盘的所有数字/字母/符号/回车键	1. 正常输入到输入框，点击回车键将文字进行搜索	L3	PASS	
OSF10_KBM_0106	键鼠/鼠标/Setting	验证鼠标滚轮可滚动设置列表	鼠标焦点在一级菜单	1. 鼠标滚轮上下滚动	1. 列表随之滚动	L2	PASS	
OSF10_OTA_0114	OTA/普安&高安设备OTA	验证高安设备配置高安OTA包成功下发升级	设备为高安固件	1. 后台配置OTA包为高安 2. \$Extensions["DeviceSecurityType"] == "1"	1. OTA固件成功下发，升级后设备状态正常	L1	FAIL	PR 337800
OSF10_KBM_0120	键鼠/鼠标/APPs	验证鼠标滚轮滚动应用列表不滚动	进入APPs	1. 鼠标滚轮上下滚动	1. 页面不会随之上下滚动	L3	PASS	
OSF10_KBM_0133	键鼠/有线键盘/Setting	验证有线键盘阻止 4小时节能待机	设置EnergySaver为4hour	4 hour内使用有线键盘，不使用遥控	1. 不进入待机	L3	PASS	
OSF10_KBM_0136	键鼠/有线键盘	验证大小写切换后焦点停留在切换键		1. 在文本输入框中输入一个字符，然后在键盘中按大小写切换键	1. 切换完成后，焦点还在大小写切换键上	L3	PASS	
OSF10_MULT_0160	多语言/葡萄牙语	验证Home页移至非4大应用编辑提示葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语	1. 焦点移动至非4大应用后面的应用icon上	1. long press "OK" to edit有翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_MULT_0239	多语言/中文	验证Home页移至非4大应用编辑提示中文翻译正确	1.系统语言切换至中文	1. 焦点移动至非4大应用后面的应用icon上	1. long press "OK" to edit有翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_MULT_0318	多语言/俄罗斯语	验证Home页移至非4大应用编辑提示俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语	1. 焦点移动至非4大应用后面的应用icon上	1. long press "OK" to edit有翻译成对应语言	L3	PASS	

OSF10_FIL_0412	Files/Files	验证连接双U盘复制文件选中按钮正常	连接2个U盘	1.在USB1选中一个文件复制 , 2.然后高亮移动到USB首页图标并确认进入（顶部一排第一个）, 3.按一下返回键	1. “选中” 按钮（顶部第二个）显示正常	L3	PASS	
OSF10_SEA_0003	Search全局/Search全局	验证界面和按钮边框无白边、锯齿等异常	/	1.在各个界面中查看界面和按钮边框	1.界面和按钮边框无白边、锯齿、超框等异常现象	L3	PASS	
OSF10_ADV_0003	AD/界面	验证界面和按钮边框无白边、锯齿、超框等异常	/	1.查看界面和按钮边框	1.界面和按钮边框无白边、锯齿、超框等异常现象	L3	PASS	
OSF10_BOO_0003	OOBE/OOBE	验证开机流程界面和按钮边框无白边锯齿等异常	/	1.在各个步骤界面中查看界面和按钮边框	1.界面和按钮边框无白边、锯齿、超框等异常现象	L3	FAIL	PR 336582
OSF10_NET_0003	无网_断网/无网_断网	验证无网状态下界面和按钮边框无白边锯齿等异常	/	1.查看界面和按钮边框	1.界面和按钮边框无白边、锯齿、超框等异常现象	L3	PASS	
OSF10_APP_0003	Apps/Apps	验证Apps各界面和按钮边框无白边、锯齿、超框等异常	/	1.在各个界面中查看界面和按钮边框	1.界面和按钮边框无白边、锯齿、超框等异常现象	L3	PASS	
OSF10_UI_0003	UI/HDR/HLG/Dolby角标显示	验证Netflix播放HDR视频显示HDR角标	Netflix播放	1. 播放HDR\HRD10\HRD10+格式视频	1. 右上角出现HDR角标Toast	L1	PASS	
OSF10_PID_0003	PID/PID	验证PID菜单界面和按钮边框无白边锯齿等异常	/	1.查看界面和按钮边框	1.界面和按钮边框无白边、锯齿、超框等异常现象	L3	PASS	
OSF10_USR_0003	UserCenter/UserCenter	验证界面和按钮边框无白边锯齿等异常	/	1.在各个界面中查看界面和按钮边框	1.界面和按钮边框无白边、锯齿、超框等异常现象	L3	PASS	
OSF10_KBM_0003	键鼠/系统键盘	验证系统键盘边框显示无异常	/	1.查看界面和按钮边框	1.界面和按钮边框无白边、锯齿、超框等异常现象	L3	PASS	
OSF10_GLO_0003	GlobalMenu/GlobalMenu	验证GlobalMenu边框无白边锯齿等异常	/	1. 查看界面和按钮边框	1. 界面和按钮边框无白边、锯齿、超框等异常现象	L3	PASS	
OSF10_ADV_0005	AD/广告展示前置条件	验证AD后台未配置广告时各页面不播放广告	1.设备联网正常SignOn 2.集成广告SDK的设备 3.DP后台设备MAC已配置广告的DAU 4.AD后台未配置广告	1.进入Home/Free TV/Discovery/Apps界面查看广告位	1.不播放广告	L3	PASS	
OSF10_GLO_0005	GlobalMenu/Setting选项	验证热键打开GlobalMenu后Back键关闭并恢复焦点	通过setting键或source打开global menu菜单	1. 处于globalmenu上任意位置按遥控器back键	1. 弹窗从左侧流畅关闭窗口，焦点依旧在打开global menu之前源的记忆焦点上	L2	PASS	

OSF10_PID_0005	PID/Project ID Menu	验证PID菜单界面显示内容与配置表字段一致	打开Project ID Menu后	1. 查看界面显示	1. 显示内容: PCB Model (对应配置表型号 (系统) 字段)、Panel Name (对应配置表屏规格字段)、Remote Control (对应配置表遥控器字段)、Region (对应配置表区域字段)、Country (对应配置表默认国家字段)、[Device Type] (Device Type信息)、App Environment (默认显示当前本地环境, 在Prod/Acc/Dev中可以切换本地环境)、Udate Keys from USB, Time Leap	L1	PASS	
OSF10_PID_0010	PID/切换PID	验证接入带projectID.ini文件的U盘切换PID	任意页面	1.接入带projectID.ini文件的U盘 2.断电上电, 进入HOME后等待1分钟 3.拔出U盘后断电上电	1.开机后10s内弹出成功切PID toast提示 "Successful" 2.PID切换成功	L2	PASS	
OSF10_SEA_0010	Search全局/Popular Search	验证Popular Search海报不会出现竖图等异常	进入Search界面	1. 查看海报规格	1. 不会出现竖图等异常情况	L3	FAIL	PR 336614 Search界面Popular Search推荐数据显示错误
OSF10_ADV_0011	AD/CMP授权管理	验证OOBE流程TOU页面点击Agree后自动跳转到CMP页面	1.OOBE流程已联网 2.进入到TOU步骤页面	1.点击Agree按钮	1.跳转到CMP授权页面	L1	PASS	
OSF10_USR_0013	UserCenter/登录	验证输入正确邮箱密码能登录成功	打开登录界面	1. 输入正确的邮箱和密码	1、登录成功, 回到Home主页	L1	PASS	
OSF10_SEA_0018	Search全局/Voice Tips	验证Voice Tips聚焦时显示白边且数据正确	处于任意voice tips上	1. 查看voice tips提示	1.默认数据 2.焦点在相应tips上时, 该tips边框比其他tips会有白边	L2	PASS	
OSF10_BOO_0019	OOBE/Logo	验证U盘强刷后第二次开机Logo跟随PID配置	U盘强刷	1.完成U盘强刷后 2.第二次开机	1. 开机logo为对应pid配置的logo (如果有配置的话)	L2	PASS	
OSF10_BOO_0022	OOBE/动画	验证开机Logo比例显示正常无跳闪异常	/	1. 开启TV 2. 检查开机logo	1. 开机logo比例显示正常 2. 不会有跳闪等异常情况	L1	PASS	
OSF10_KBM_0031	键鼠/飞鼠	验证红外飞鼠接入后显示鼠标指针	TV开机	1. 点击遥控器的鼠标键	1、TV画面出现黑色的鼠标 2、鼠标的移动具体通过移动遥控器的距离来影响	L2	PASS	
OSF10_USR_0034	UserCenter/异常登录	验证断网5分钟后二维码过期无法授权	1、二维码正常显示 2、当前电视未登录	1、进入登录页面 2、在二维码出现后, 断网等待5分钟后 3、使用移动端Whale TV App扫描功能扫二维码 4、恢复网络	1. 不会授权登录成功, 手机端提示二维码过期	L3	PASS	

OSF10_KBM_0035	键鼠/飞鼠/开机流程	验证飞鼠可选择语言国家并进入下一步	1、TV进入开机流程的语言/国家选择界面 2、接入2.4G接收器/连接蓝牙/红外，点击遥控器的任意键	1. 移动飞鼠遥控鼠标到对应的选项上，点击ok键	1、焦点移动到对应选项上 2、再次点击ok键选择此选项并且进入下一步	L2	PASS	
OSF10_APP_0042	Apps/Search	验证Search界面正常显示搜索框、键盘和联想词区域	进入Search界面	1. 查看Search界面显示情况	1.界面最上方显示长条搜索框 2.系统键盘自动弹出，焦点在键盘按键上 3.键盘上显示联想词区域，默认为空	L2	PASS	
OSF10_KBM_0051	键鼠/飞鼠/Home	验证飞鼠停留搜索分类栏无选中效果	search出现搜索结果的内容时	1. 鼠标停留在搜索分类的栏目上时	1. 不会有选中的效果	L3	PASS	
OSF10_KBM_0057	键鼠/飞鼠/Setting	验证飞鼠点击可弹出带焦点的设置弹窗	鼠标焦点移动到可弹出弹窗的选项功能上	1. 点击鼠标	1. 打开弹窗，且有默认焦点	L2	PASS	
OSF10_MTY_0058	多类型校验/System ID校验	验证烧录 SystemID不匹配开机弹出警示弹窗	当前设备烧录与后台不匹配的System ID	1. 开机联网进入Launcher后	1. 弹出警示框，提示Key不匹配，Netflix不可用	L2	NA	STB为在线获取，不是烧录
OSF10_PID_0063	PID/切换PID	验证U盘含PID文件插拔U盘PID切换成功	1.U盘中放置切换pid文件projectID.ini	1.将U盘插入设备 2.拔除U盘	1.pid切换成功后，toast提示“set pid successful”，指示灯一直快闪（每隔250ms亮灭变一次） 2.指示灯停止闪烁	L3	PASS	
OSF10_APP_0064	Apps/Banner	验证Apps主页Banner位横屏显示且轮播正常	在Apps主页	1. 查看Banner位显示情况	1.Banner位横屏显示 2.Banner位可通过配置显示应用图和广告图 3.Banner位下方中间位置显示图片进度滑块，当前播放的图片滑块拉长显示 4.Banner位的应用图和广告轮播显示	L2	PASS	
OSF10_KBM_0070	键鼠/飞鼠/APPs	验证飞鼠点击Banner进入应用详情页	进入APPs	1. 鼠标点击Banner图标	1. 进入Banner对应的APPs详情页	L3	PASS	
OSF10_MULT_0082	多语言/西班牙语	验证下载应用长按OK卸载按钮西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.完成下载非4大应用的应用下载 3.焦点移动至该应用icon上	1. 长按OK键	1. uninstall按钮有翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_KBM_0083	键鼠/鼠标	验证外接鼠标可正常打开四大应用	外接鼠标	1. 用鼠标点击四大应用	1. 可以正常打开四大应用	L3	PASS	
OSF10_KBM_0087	键鼠/鼠标/开机流程	验证鼠标滚轮滚动语言列表焦点不变	1、TV进入开机流程的语言/国家选择界面 2、接入鼠标	1. 鼠标滚轮上下滚动	1、列表随之上下滚动 2、焦点还是在默认位置不会随着鼠标移动	L2	PASS	

OSF10_MTY_0095	多类型校验/俄罗斯无Netflix	验证俄罗斯固件重置升级Netflix正常显示	saas后台配置恢复Netflix后	1.reset 设备 2.OTA升级	1. netflix依然显示无异常可点击进入	L3	NA	OS10暂未实现
OSF10_KBM_0102	键鼠/鼠标/Home	验证鼠标停留搜索分类栏无选中效果	search出现搜索结果的内容时	1. 鼠标停留在搜索分类的栏目上时	1. 不会有选中的效果	L3	PASS	
OSF10_KBM_0107	键鼠/鼠标/Setting	验证鼠标点击弹出带焦点的设置弹窗	鼠标焦点移动到可弹出弹窗的选项功能上	1. 点击鼠标左键	1. 打开弹窗，且有默认焦点	L3	PASS	
OSF10_OTA_0115	OTA/普安&高安设备OTA	验证高安设备配置普安OTA包拒绝下发	设备为高安固件	1. 后台配置OTA包为普安 2. \$Extensions["DeviceSecurityType"] == "0"	1. OTA固件不下发，设备状态保持不变	L1	PASS	
OSF10_KBM_0121	键鼠/鼠标/APPs	验证鼠标点击Banner进入应用详情页	进入APPs	1. 鼠标左键点击Banner图标	1. 进入Banner对应的APPs详情页	L3	PASS	
OSF10_KBM_0134	键鼠/有线键盘/Setting	验证有线键盘阻止 5 分钟自动屏保	设置ScreenSaver为5min	5min内使用有线键盘，不使用遥控	1. 不进入屏保	L2	PASS	
OSF10_KBM_0137	键鼠/有线键盘	验证有线键盘点击按键输入字符正常	当前键盘为小写字母输入	1. 逐个点击键盘按键	1.按键可正常点击 2.界面焦点处于当前点击的按键上 3.输入框中的内容与当前的按键一致	L2	PASS	
OSF10_MULT_0161	多语言/葡萄牙语	验证下载应用长按OK卸载按钮葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.完成下载非4大应用的应用下载 3.焦点移动至该应用icon上	1. 长按OK键	1. uninstall按钮有翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_MULT_0240	多语言/中文	验证下载应用长按OK卸载按钮中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.完成下载非4大应用的应用下载 3.焦点移动至该应用icon上	1. 长按OK键	1. uninstall按钮有翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_MULT_0319	多语言/俄罗斯语	验证下载应用长按OK卸载按钮俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.完成下载非4大应用的应用下载 3.焦点移动至该应用icon上	1. 长按OK键	1. uninstall按钮有翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_FIL_0413	Files/Files	验证连接蓝牙音响播放视频静音无声音	连接蓝牙音响	1.在USB中播放视频\\172.16.52.9\Turnkey-share\23 影音帝国\Video\归档视频\013_[HDR]太空旅客.mp4 2.按下静音	1.可以静音，设备和蓝牙音响均无声音	L3	PASS	
OSF10_APP_0004	Apps/Apps	验证Apps各页面和Banner位数数据展示正常无变形拉伸	/	1.查看Apps各个页面数据展示 2.查看Apps首页Banner位数数据展示	1.Apps各个页面数据展示正常，无变形拉伸等异常显示状态 2.Banner位数数据展示正常，无变形拉伸等异常显示状态	L3	PASS	

OSF10_SEA_0004	Search全局/Search全局	验证Search主界面和搜索结果页数据展示无变形拉伸	/	1.查看Serach主界面推荐数据展示 2.查看Search搜索结果界面数据展示	1.推荐数据展示正常，无变形拉伸等异常显示状态 2.搜索结果数据展示正常，无变形拉伸等异常显示状态	L3	FAIL	PR 336614 Search界面Popular Search推荐数据显示错误
OSF10_USR_0004	UserCenter/UserCenter	验证从search按上键能将焦点移至user center	焦点处于navigation的search选项上	1. 按遥控器up键	1. 焦点移动至user center上	L2	PASS	
OSF10_BOO_0004	OOBE/OOBE	验证开机向导页快速按多次OK键无界面重叠	在开机向导页	1. 快速按多次OK键	1. 开机流程按OK指令进行，不会出现多界面互相重叠的情况	L3	PASS	
OSF10_UI_0004	UI/HDR/HLG/Dolby角标显示	验证YouTube播放HDR视频显示HDR角标	YouTube	1. 播放HDR\HRD10\HRD10+格式视频	1. 右上角出现HDR角标Toast	L1	PASS	
OSF10_KBM_0004	键鼠/系统键盘	验证小写键盘点击【/@#】键切换为符号输入	当前键盘为小写字母输入	1.焦点移动到系统键盘中的【/@#】键 2.遥控点击ok	1.系统键盘内容切换为符号输入 2.【/@#】键变为【abc】键	L1	PASS	
OSF10_ADV_0006	AD/广告展示前置条件	验证MAC和Device Group均配置adsdk_V2时广告正常播放	1.DP后台进入到对应设备的MAC详情页，在Service Configuration配置项中配置ZEASN_ACC_whale_adsdk_V2服务 2.DP后台进入到对应MAC的Device Group详情页，在Related Services配置项中配置ZEASN_ACC_whale_adsdk_V2服务 3.AD后台已配置广告	1.进入Home/Free TV/Discovery/Apps界面查看广告位	1.正常播放广告	L2	PASS	
OSF10_PID_0006	PID/Project ID Menu	验证PID菜单Time Leap开关对sleep time和energy saver的影响	打开Project ID Menu	1.打开Time Leap开关 2.打开Time Leap开关后关闭	1.sleep time, energy saver启动时间变为7分钟 2.sleep time, energy saver启动时间恢复原本数值	L2	PASS	
OSF10_GLO_0006	Global Menu/Setting选项	验证Navigation打开Global Menu后Back键焦点回到Navigation	通过navigation-setting选项打开iglobal menu菜单	1. 处于global menu上任意位置按遥控器back键	1. global弹窗从左侧流畅关闭，焦点聚焦在navigation-setting上	L2	PASS	
OSF10_PID_0011	PID/Project ID修改规则	验证焦点在Project ID项时音量和CH键不改变PID数字	当焦点处在Project ID项上时	1. 遥控器上点击音量加/减和CH加/减键	1. Project ID项上数字不跟随按键改变	L3	PASS	
OSF10_SEA_0011	Search全局/Popular Search	验证Popular Search聚焦时显示内容标题	在search页面	1. 焦点聚焦于popular search	1. 显示内容标题	L2	PASS	

OSF10_ADV_0012	AD/CMP授权管理	验证OOBE流程TOU页面返回后重新进入点击Agree仍跳转CMP页面	1.OOBE流程已联网 2.进入TOU流程 3.点击遥控Back键返回到网络连接流程 4.再次进入到TOU流程	1.点击Agree按钮	1.跳转到CMP授权页面	L3	PASS	
OSF10_USR_0014	UserCenter/登录	验证输入未注册邮箱能进入注册流程	打开登录界面	1. 输入未注册过的邮箱和密码	1、会进入注册账号流程。邮箱文本框下，会显示密码框和确认密码框	L3	PASS	
OSF10_SEA_0019	Search全局/Voice Tips	验证Voice Tips按OK键底部弹出语音提示并3秒后自动消失	处于任意voice tips上	1. 按遥控器ok键	1. 最下方会有提示 “Press Voice Button and say toWhale AI Voice:”I want to watch Game of Thrones.”（与当前焦点的提示一致） 2. 等待3s自动消失 3. 切换至其他tips上，也会消失	L2	PASS	
OSF10_BOO_0020	OOBE/Logo	验证开机Logo阶段断电重启3次后动画正常且遥控器不卡顿	1.该pid配置有开机动画或视频 2.处于开机logo阶段	1. 断电上电进入开机流程（重复3次）	1.开机动画或视频正常显示 2.进入开机流程遥控器不会卡顿或失灵 3.不会出现黑屏重启现象	L3	PASS	
OSF10_BOO_0023	OOBE/动画	验证开机动画声音图像及字体显示正常	/	1. 开启TV	1、展示WhaleOS开机动画，声音，图像正常 2、展示WhaleOS Logo 3、开机动画字体正常无锯齿	L2	FAIL	PR 336471
OSF10_BOO_0029	OOBE/Language Selection	验证首次开机进入语言选择界面且语言列表显示正常	首次烧录完成	1. 初始化TV开机	1. 展示语言选择界面，正常显示语言列表，每个语言的文本按照对应语言的显示样式展示	L1	PASS	
OSF10_SEA_0031	Search全局/搜索栏	验证已配置AI Voice时搜索框两条提示语每5秒切换	1.PID已配置AI Voice 2.当焦点位在搜索框	1. 查看搜索框提示语	1. "Search what you want" 2. "Press and tell Whale AI Voice what you want." 3. 这两个提示每5秒切换一次	L1	PASS	
OSF10_ADV_0032	AD/广告位配置与展示	验证无网进入Home页面后连接网络正常加载广告	1.AD后台Home页面已配置广告 2.无网进入Home页面	1.连接网络，查看Home页面	1.正常加载广告	L2	PASS	
OSF10_KBM_0032	键鼠/飞鼠	验证飞鼠指针闲置15秒后自动消失	1、TV开机 2、接入无线接收器/连接蓝牙/红外，点击遥控器的鼠标键 3、TV画面出现鼠标	1. 等待15s	1. 鼠标消失	L3	PASS	

OSF10_USR_0035	UserCenter/异常登录	验证扫码后TV断网恢复后能登录成功	1、二维码正常显示 2、当前电视未登录	1、使用移动端Whale TV App扫描功能扫二维码 2、TV端断开网络 3、移动端授权通过	1、TV端恢复网络后能登录成功	L3	FAIL	PR 336542 【UserCenter】移动端Whale TV App扫描，设备断网恢复后未能登录
OSF10_KBM_0036	键鼠/飞鼠/开机流程	验证飞鼠点击wireless弹出节能提示弹窗	鼠标点击wireless	1. 查看画面	1.弹出的Energy efficient tips弹窗 2.焦点默认处于cancel按钮上	L2	PASS	
OSF10_USR_0040	UserCenter/ID Card	验证已登录时打开ID Card显示正确信息	已登录	1. 打开ID card	1. 正确展示： 1、用户昵称或姓名 2、用户头像 4、用户邮箱 5、下方有编辑和切换账号两个按钮，焦点默认定位在编辑按钮上	L1	PASS	
OSF10_APP_0043	Apps/Search	验证在Search界面键盘输入内容时实时显示并出现联想词	进入Search界面	1. 键盘输入任意内容	1.输入的内容实时显示在搜索框中 2.根据输入的内容在键盘的联想词区域显示对应的联想词	L2	PASS	无联想词
OSF10_KBM_0052	键鼠/飞鼠/Home	验证飞鼠点击搜索推荐内容居中显示	进入search搜索界面	1. 鼠标点击屏幕上方或下方的推荐内容	1. 被点击的内容居中显示	L2	PASS	
OSF10_KBM_0058	键鼠/飞鼠/Setting	验证飞鼠返回键关闭设置弹窗	鼠标点击可弹窗的选项后，打开弹窗	1. 点击飞鼠的back键	1. 关闭弹窗	L3	PASS	
OSF10_MTY_0059	多类型校验/System ID校验	验证后台配置SystemID为空开机不警告弹窗Netflix 可用	DP后台配置当前设备Device type的SystemID为空	1. 开机联网进入Launcher后	1. 不弹出警告框，Netflix可用	L2	PASS	
OSF10_APP_0065	Apps/Banner	验证Banner位图片每5秒自动轮播且循环切换	在Apps主页	1. 查看Banner位轮播情况	1.Banner位图片每5s切换轮播下一张图片 2.当切换到最后一张图片时循环切换到第一张图片	L3	PASS	
OSF10_KBM_0071	键鼠/飞鼠/APPs	验证飞鼠点击 more 查看应用描述	进入APPs详情页	1. 鼠标点击more	1. 显示APP描述信息	L3	PASS	
OSF10_APP_0083	Apps/My Apps	验证焦点从Banner位按下键移动到My Apps栏Update图标	焦点在Banner位上	1. 按遥控下键	1. 焦点移动到My Apps栏的Update图标上	L3	PASS	
OSF10_MULT_0083	多语言/西班牙语	验证Home页移至应用行下推子栏目标题西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.焦点移动至apps row上	1. 按遥控器下键	1. Subsequent Screen中hot movie/lives/action等栏目标题有翻译成对应语言（后台配置的）	L3	PASS	
OSF10_KBM_0084	键鼠/鼠标	验证鼠标可切换Discover 各标签页	外接鼠标设备或者空鼠	1. 用鼠标点击Discover 的Search/Featured/Movies/TV Shows	1. 可以切换tab页，并且展示对应页面内容	L2	PASS	
OSF10_KBM_0088	键鼠/鼠标/开机流程	验证鼠标点击wireless弹出节能提示	鼠标点击wireless	1. 查看画面	1. 弹出的Energy efficient tips焦点默认在cancel	L2	PASS	
OSF10_MTY_0096	多类型校验/俄罗斯无Netflix	验证俄罗斯固件Netflix主页排序保持首位	saas后台配置恢复Netflix后	1. 查看netflix在主页的排序	1. 排序还是在第一位	L3	NA	OS10暂未实现
OSF10_KBM_0103	键鼠/鼠标/Home	验证鼠标点击搜索结果进入对应内容	进入search搜索界面	1. 鼠标点击左键搜索结果	1. 正常进入对应的内容	L2	PASS	

OSF10_KBM_0108	键鼠/鼠标/Setting	验证鼠标右键关闭设置弹窗	鼠标点击可弹窗的选项后，打开弹窗	1. 点击鼠标右键	1. 关闭弹窗	L3	PASS	
OSF10_OTA_0116	OTA/普安&高安设备OTA	验证高安升级后串口查询属性仍返回1	设备为高安固件，且OTA升级过高安的固件后	1. 串口输入getprop ro.device.security.type	1. 返回1（1为高安，0为普安）	L1	FAIL	PR 337786
OSF10_KBM_0122	键鼠/鼠标/APPs	验证鼠标点击 more 查看应用描述	进入APPs详情页	1. 鼠标左键点击more	1. 显示APP描述信息	L3	PASS	
OSF10_KBM_0138	键鼠/有线键盘	验证有线键盘单击删除键逐个删除内容	1.当前键盘为小写字母输入 2.输入框中有内容	1. 单击键盘backspace键	1. 根据单击的次数逐个删除输入框内容	L2	PASS	
OSF10_MULT_0162	多语言/葡萄牙语	验证Home页移至应用行下推子栏目标题葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.焦点移动至apps row上	1. 按遥控器下键	1. Subsequent Screen中hot movie /lives/action等栏目标题有翻译成对应语言（后台配置的）	L3	PASS	
OSF10_MULT_0241	多语言/中文	验证Home页移至应用行下推子栏目标题中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.焦点移动至apps row上	1. 按遥控器下键	1. Subsequent Screen中hot movie /lives/action等栏目标题有翻译成对应语言（后台配置的）	L3	PASS	
OSF10_MULT_0320	多语言/俄罗斯语	验证Home页移至应用行下推子栏目标题俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.焦点移动至apps row上	1. 按遥控器下键	1. Subsequent Screen中hot movie /lives/action等栏目标题有翻译成对应语言（后台配置的）	L3	PASS	
OSF10_FIL_0414	Files/Files	验证连接蓝牙音响播放4K视频静音无声音	连接蓝牙音响	1.在USB中播放视频\\172.16.52.9\Turnkey-share\23 影音帝国\Video\归档视频\4K茶艺绽放.mp4 2.按下静音	1.可以静音，设备和蓝牙音响均无声音	L3	PASS	
OSF10_USR_0005	UserCenter/UserCenter	验证未登录时打开登录界面UI显示正确	未登录任何账号	1. 打开登录界面	1. 登录界面ui显示正确： 1、上面提示语：register & login 1、左侧有输入邮箱和密码两个输入框 2、右侧有二维码可以提供登录 4、二维码下方显示可进行登录的app应用logo图标 5、最下方有提示语 “Please use Whale TV app to scan the code.”	L1	PASS	
OSF10_UI_0005	UI/HDR/HLG/Dolby角标显示	验证USB播放HLG视频右上角显示HLG角标	usb播放	1. 播放HLG格式视频	1. 右上角出现HLG角标Toast	L1	PASS	
OSF10_SEA_0005	Search全局/Search全局	验证通过Navigation选择Search可正常进入搜索界面	打开navigation	1.焦点移动至search上 2.按遥控器ok键	1.关闭navigation 2.成功进入Search界面 3.焦点处于搜索栏上	L1	PASS	

OSF10_BOO_0005	OOBE/OOBE	验证开机流程进度显示正确（8个步骤）	/	1. 检查最下方流程进度显示正确	1. 总计8个步骤（步骤跟随pid） 2. 处于当前步骤圆点会略微变大 3. 且当前和已完成的是全白显示，未完成设置进度圆圈灰白显示	L2	PASS	
OSF10_KBM_0005	键鼠/系统键盘	验证小写键盘点击左侧【↑】键切换大写输入	当前键盘为小写字母输入	1. 焦点移动到系统键盘中左侧的【↑】键 2. 遥控点击ok	1. 系统键盘内容切换为大写字母输入	L2	PASS	
OSF10_APP_0005	Apps/Apps	验证从其他界面点击导航栏Apps图标可正常加载主页	在除Apps外的任意界面	1. 点击左侧导航栏中的Apps图标	1. 右侧加载Apps主页，导航栏不收起，焦点在导航栏上	L1	PASS	
OSF10_PID_0007	PID/Project ID Menu	验证PID菜单App Environment环境切换功能	打开Project ID Menu	1. App Environment切换环境为acc/prod	1. 环境切换为对应环境	L3	PASS	
OSF10_ADV_0007	AD/广告展示前置条件	验证MAC已配置但Device Group未配置adsdk_V2时广告正常播放	1. DP后台进入到对应设备的MAC详情页，在Service Configuration配置项中配置ZEASN_ACC_whale_adsdk_V2服务 2. DP后台进入到对应MAC的Device Group详情页，在Related Services配置项中去掉ZEASN_ACC_whale_adsdk_V2服务 3. AD后台已配置广告	1. 进入Home/Free TV/Discovery/Apps界面查看广告位	1. 正常播放广告	L2	PASS	
OSF10_SEA_0012	Search全局/Popular Search	验证Popular Search选项可正常左右切换		1. 左右切换选项	1. 能正常切换	L2	PASS	
OSF10_PID_0012	PID/Project ID修改规则	验证通过RC左右方向键逐步调整PID号	当焦点处在Project ID项上时	1. 点击RC右/左方向键 2. 长按RC右/左方向键	1. PID号加1或减1 2. 长按可连续加减数字 3. 通过左右键更改数字无法超过该固件可更换pid的范围	L1	PASS	
OSF10_ADV_0013	AD/CMP授权管理	验证OOBE流程未联网时TOU页面点击Agree不跳转CMP页面	1. OOBE流程未联网 2. 进入到TOU步骤页面	1. 点击Agree按钮	1. 不会跳转到CMP授权页面	L2	PASS	
OSF10_USR_0015	UserCenter/登录	验证邮箱为空时提示输入邮箱	打开登录界面	1. 邮箱号输入为空	1. 提示Please enter your email	L3	PASS	
OSF10_PID_0016	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后菜单界面各项参数与属性表一致	切换Project ID并且Reset tv生效后	1. 查看Project ID Menu界面参数	1. 界面各项参数与对应的pid号的属性表内容一致	L1	PASS	

OSF10_SEA_0020	Search全局/Voice Tips	验证Voice Tips按Back键关闭Search并返回Homepage打开Navigation	处于任意voice tips上	1. 按遥控器back键	1. 关闭search界面，回到home page（home, discovery, apps, free TV）界面 2. 打开navigation 3. 焦点定位在navigation-search上	L3	PASS	
OSF10_BOO_0021	OOBE/Logo	验证断电重启后提取Logo文件小于250KB且显示正常	/	1.TV(1.TV)断电重启 2.提取/mnt/vendor/param/logo下的logo文件	1.Logo文件 < =250 kb 2.Logo显示正常	L3	PASS	
OSF10_BOO_0024	OOBE/动画	验证开机进入流程界面无闪屏现象	/	1. 开启TV	1、进入开机流程界面 2、不会出现闪屏现象	L2	PASS	
OSF10_BOO_0030	OOBE/Language Selection	验证语言选择界面切换语言选项右侧样式跟随变化	首次烧录完成	1. 切换语言选项	1. 能正常切换，右侧对应样式跟随变化	L2	PASS	
OSF10_SEA_0032	Search全局/搜索栏	验证未配置AI Voice时搜索框仅显示Search what you want	当焦点位在搜索框	1. 该PID未配置AI voice	1. 只会有"Search what you want"提示	L2	PASS	
OSF10_ADV_0033	AD/广告位配置与展示	验证Home和FreeTV页面广告位数量上限为5个	1.AD后台已对Home/FreeTV配置6个广告 2.设备符合广告播放要求 3.文件管理URL中Home/FreeTV配置5个广告位	1.查看Home页面广告显示 2.查看FreeTV页面广告显示	1.Home页面展示5个广告 2.FreeTV页面展示5个广告	L1	PASS	
OSF10_USR_0036	UserCenter/异常登录	验证扫码后关闭登录页再授权无法登录	1、二维码正常显示 2、当前电视未登录	1、使用移动端Whale TV App扫描功能扫二维码 2、TV端关闭登录页 3、按home键回到home页 4、移动端授权通过	1. 无法登录成功	L3	PASS	
OSF10_KBM_0037	键鼠/飞鼠/开机流程	验证飞鼠右键关闭节能提示弹窗	弹出的Energy efficient tips弹窗默认焦点在cancel上	1. 点击鼠标back键	1. 关闭此弹窗	L2	PASS	
OSF10_BOO_0039	OOBE/Region Selection	验证国家列表少于4个时焦点在第一个按上键不动	1.开机向导进入国家选择界面 2.语言列表数量小于等于4个	1. 移动焦点到国家列表的第一个 2. 按遥控上键	1. 焦点不动	L3	PASS	
OSF10_USR_0041	UserCenter/ID Card	验证修改头像或昵称后ID Card能实时更新	已登录	1、修改完用户头像或名称 2、重新打开id card	1. 修改的昵称、头像等信息应实时更新并在ID Card弹窗中展示	L1	PASS	

OSF10_SEA_0043	Search全局/搜索内容	验证YouTube已认证时搜索结果包含全部类型分类	Youtube为已认证版本	1. 搜索结果类型	1. 存在的全部类型: 2. apps 3. YouTube ("searchType": "ACTOR") 4. movie ("searchType": "MOVIE") 5. TV show ("searchType": "SHORTVIDEO") 6. video ("searchType": "SHORTVIDEO") 7. cast&crew ("searchType": "ACTOR") 8. live&channel ("searchType": "REC_CHANNEL_PROGRAM")	L1	NT	STB YouTube非认证App
OSF10_APP_0044	Apps/Search	验证输入关键字后点击Done键执行搜索并收起键盘	1.进入Search界面 2.键盘输入任意内容	1. 点击键盘上的Done键	1. 对搜索框中的关键字按照应用名称进行搜索, 键盘自动收起	L1	PASS	
OSF10_USR_0047	UserCenter/edit	验证编辑页面正确显示头像昵称邮箱信息	编辑页面	1. 检查页面信息	1、正常显示用户头像 2、正常显示用户名称 3、正常显示用户邮箱 4、焦点在头像框上	L1	PASS	
OSF10_KBM_0053	键鼠/飞鼠/Home	验证飞鼠点击搜索结果进入对应内容	进入search搜索界面	1. 鼠标点击搜索结果	1. 正常进入对应的内容	L3	PASS	
OSF10_KBM_0059	键鼠/飞鼠/Setting	验证飞鼠返回键关闭设置列表	鼠标点击可弹出列表的选项后, 打开列表	1. 点击飞鼠的back键	1. 关闭列表	L3	PASS	
OSF10_MTY_0060	多类型校验/System ID校验	验证SystemID不匹配弹窗文案支持多语言切换	弹出警示框	1. 查看提示框文案	1.提示框文案: Netflix is not available because the device's System ID does not match. Please contact customer service. 2.切换设备语言后提示文案也根据多语言变化	L1	PASS	
OSF10_APP_0066	Apps/Banner	验证Banner位广告图片正常显示AD icon标识	在Apps主页	1. AD标识	1. AD广告图片显示有AD icon标识	L3	PASS	
OSF10_KBM_0072	键鼠/飞鼠/APPs	验证飞鼠点击下载进入应用下载流程	进入APPs详情页	1. 鼠标点击下载	1. 进入下载流程	L3	PASS	

OSF10_APP_0084	Apps/My Apps	验证My Apps栏正常显示Update入口和已安装应用图标	在Apps主页	1. 查看My Apps栏的显示情况	1.栏目的第一个图标显示Update入口, 图标上显示当前可更新的应用数量 2.从第二个图标开始横向显示当前已安装的应用图标 3.可更新的本地应用的图标右下角显示上箭头icon 4.My Apps栏无上限显示	L2	PASS	
OSF10_MULT_0084	多语言/西班牙语	验证Search页查看输入框提示语西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.打开search页面	1. 查看search输入框	1. 提示语 “search what you want”和"Press the Voice button and tell Whale AI Voice what you want." (PID有语音时) 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_KBM_0089	键鼠/鼠标/开机流程	验证鼠标右键关闭节能提示弹窗	弹出的Energy efficient tips 焦点默认在cancel上	1. 点击鼠标右键	1. 关闭此弹窗	L2	PASS	
OSF10_MTY_0097	多类型校验/俄罗斯无Netflix	验证俄罗斯固件再次移除Netflix各入口隐藏	saas后台配置恢复Netflix后再次去除Netflix	1. 查看netflix显示情况	1.RC netflix热键可启动netflix 2.Launcher主页不显示netflix 3.appgary-My Apps不显示netflix, 推荐app页面不netflix显示 4. search列表不搜索到netflix 5.recently可显示netflix 6.设备-casting手机应用列表不Netflix	L3	NA	OS10暂未实现
OSF10_KBM_0104	键鼠/鼠标/Home	验证鼠标右键退出到搜索界面	进入搜索结果对应的内容	1. 点击鼠标右键	1. 退出到search界面	L2	PASS	
OSF10_KBM_0109	键鼠/鼠标/Setting	验证鼠标打开列表可正常滚轮滚动	鼠标焦点移动到可弹出列表的选项功能上	1. 点击鼠标左键	1、打开列表, 有默认焦点 2、鼠标滚轮滚动, 列表也随之滚动	L3	PASS	
OSF10_OTA_0117	OTA/普安&高安设备OTA	验证普安设备配置普安OTA包成功下发升级	设备为普安固件	1. 后台配置OTA包为普安 2. \$Extensions["DeviceSecurityType"] == "0"	1. OTA固件成功下发, 升级后设备状态正常	L1	PASS	
OSF10_KBM_0123	键鼠/鼠标/APPs	验证鼠标点击下载进入下载流程	进入APPs详情页	1. 鼠标左键点击下载	1. 进入下载流程	L3	PASS	
OSF10_APP_0131	Apps/Category	验证焦点从其他位置移到Category时按就近原则移动	在Apps主页	1. 焦点从其他位置移到Category	1. 焦点按照就近原则移动到相邻的Category上	L3	PASS	
OSF10_KBM_0139	键鼠/有线键盘	验证有线键盘长按删除键连续删除内容	1.当前键盘为小写字母输入 2.输入框中有内容	1. 长按键盘backspace键	1. 根据长按的时间连续删除输入框内容	L2	PASS	

OSF10_MULT_0163	多语言/葡萄牙语	验证Search页查看输入框提示语葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.打开search页面	1. 查看search输入框	1. 提示语 “search what you want”和“Press the Voice button and tell Whale AI Voice what you want.” (PID有语音时) 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_MULT_0242	多语言/中文	验证Search页查看输入框提示语中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.打开search页面	1. 查看search输入框	1. 提示语 “search what you want”和“Press the Voice button and tell Whale AI Voice what you want.” (PID有语音时) 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_MULT_0321	多语言/俄罗斯语	验证Search页查看输入框提示语俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.打开search页面	1. 查看search输入框	1. 提示语 “search what you want”和“Press the Voice button and tell Whale AI Voice what you want.” (PID有语音时) 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_BOO_0386	Oobe/Region Selection	验证重置设备登录页面图标提示更新	reset 设备	1. register&Login页面选择login选项 2. 查看页面ui图标和提示语	1. ui图标从whale play改为whale 设备 2. 提示语改为 please use Whale 设备 app to scan the code	L3	PASS	
OSF10_FIL_0415	Files/Files	验证连接蓝牙音响播放HDR视频静音无声音	连接蓝牙音响	1.在USB中播放视频“\\172.16.52.9\Turnkey-share\23 影音帝国\Video\Exodus_UHD_HDR_Dynamic_Mode_Draft.mp4” 2.按下静音	1.可以静音，设备和蓝牙音响均无声音	L3	PASS	
OSF10_KBM_0006	键鼠/系统键盘	验证小写键盘点击右侧【!】键切换大写输入	当前键盘为小写字母输入	1.焦点移动到系统键盘中右侧的【!】键 2.遥控点击ok	1. 系统键盘内容切换为大写字母输入	L3	PASS	
OSF10_APP_0006	Apps/Apps	验证焦点在导航栏Apps图标上停留600ms后正常加载主页	呼出导航栏	1. 焦点在导航栏上的Apps图标上停留600ms	1. 右侧加载Apps主页，导航栏不收起，焦点在导航栏上	L2	PASS	
OSF10_UI_0006	UI/HDR/HLG/Dolby角标显示	验证primevideo播放HLG视频显示HLG角标	prime video播放	1. 播放HLG格式视频	1. 右上角出现HLG角标Toast	L1	NT	找不到此种类型视频
OSF10_SEA_0006	Search全局/Search全局	验证Search界面包含搜索栏、Popular Search栏和Voice Tips栏	进入Search界面	1. 查看Search页面	1.搜索栏 2.Popular Search栏 3.Voice Tips栏 4.左侧不会有navigation的小导航栏	L2	PASS	
OSF10_BOO_0006	Oobe/Oobe	验证未配置蓝牙或有配置语音时流程进度显示正确（7步骤）	1.未配置蓝牙或 2.有配置语音	1. 检查最下方流程进度显示正确	1、总计7个步骤 2、处于当前步骤圆点会略微变大 3、且当前和已完成的是全白显示，未完成设置进度圆圈灰白显示	L3	PASS	

OSF10_USR_0006	UserCenter/UserCenter	验证在user center按OK键能根据登录状态打开对应界面	已处于navigation的user center上	1. 按遥控器ok键	1、未登录过账号，打开登录界面 2、已登录账号，会有一个个性化观影Tag，然后打开ID Card展示该账号的基本信息（目前没有观影tag）	L1	PASS	
OSF10_ADV_0008	AD/广告展示前置条件	验证MAC未配置但Device Group已配置adsdk_V2时不播放广告	1.DP后台进入到对应设备的MAC详情页，在Service Configuration配置项中去掉ZEASN_ACC_whale_adsdk_V2服务 2.DP后台进入到对应MAC的Device Group详情页，在Related Services配置项中配置ZEASN_ACC_whale_adsdk_V2服务 3.AD后台已配置广告	1.进入Home/Free TV/Discovery/Apps界面查看广告位	1.不播放广告	L2	PASS	
OSF10_PID_0008	PID/Project ID Menu	验证PID菜单打开后默认焦点在Project ID项上	打开Project ID Menu后	1. 查看默认焦点	1. 默认焦点在Project ID项上	L3	PASS	
OSF10_PID_0013	PID/Project ID修改规则	验证PID切换二次确认界面显示与OK键确认操作	当处于二次确认是否切换流程	1.查看显示 2.点击OK键	1.灰色区域显示: "Are you sure to set Project ID to XX?Please press OPTIONS for cancel.Please press OK for save." 2.弹出切换成功的提示toast提示"Successful"	L1	PASS	
OSF10_SEA_0013	Search全局/Popular Search	验证Popular Search接口下发数据正常展示	进入Search界面	1. 查看Popular Search	1. 接口下发数据正常展示	L2	FAIL	PR 336614 Search界面Popular Search推荐数据显示错误
OSF10_ADV_0014	AD/CMP授权管理	验证OOBE流程CMP页面点击遥控Back键不响应	1.OOBE流程已联网 2.进入到CMP页面	1.点击遥控Back键	1.不响应	L2	PASS	
OSF10_USR_0016	UserCenter/登录	验证输入错误密码时登录失败并提示	打开登录界面	1. 输入正确的邮箱和错误的密码	1. 登录失败，提示"Please enter the correct account and password"	L2	PASS	
OSF10_PID_0017	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后OTA升级成功且PID值不变	切换Project ID并且Reset tv生效后	1. 进行OTA升级	1. 可升级成功，并且升级成功后Project ID Menu内的值还是切换Project ID后的数值	L2	PASS	

OSF10_SEA_0021	Search全局/Voice Tips	验证Voice Tips连续按Back键关闭Navigation后焦点回到Homepage默认位置	处于任意voice tips上	1. 按遥控器back键 2. 弹出navigation后 3. 按back键	1. 关闭search界面，回到home page（home, discovery, apps, free TV）界面 2.，打开navigation 3. 焦点定位在navigation-search上 4. 关闭navigation，焦点回到该homepage默认焦点上	L3	PASS	
OSF10_BOO_0025	Oobe/动画	验证开机流程中快速按遥控器不影响正常进入	/	1. 开启TV 2. 即将进入开机流程时快速一直按遥控器	1、能正常进入开机流程 2、不会出现闪屏等现象 3、进入开机流程后遥控器能正常使用	L3	PASS	
OSF10_BOO_0031	Oobe/Language Selection	验证语言选择界面长名字国家滚动显示	首次烧录完成	1. 开机向导进入Language Selection界面，进入Afrikaans/Espanol/Kiswahili/Polski等语言， 2. 对应的国家有显示不全的	1. 长名字滚动显示	L3	PASS	
OSF10_SEA_0033	Search全局/搜索栏	验证搜索框聚焦时按Right/Left/Up键焦点不变	当焦点位在搜索框	1. 按遥控器right left up键	1. 焦点不会有任何变化	L3	PASS	
OSF10_ADV_0034	AD/广告位配置与展示	验证Discovery和Apps页面广告位数量上限为3个	1.AD后台已对Discovery/Apps配置4个广告 2.设备符合广告播放要求 3.文件管理URL中Discovery/Apps配置3个广告位	1.查看Discovery页面广告显示 2.查看Apps页面广告显示	1.Discovery页面展示3个广告 2.Apps页面展示3个广告	L1	PASS	
OSF10_USR_0037	UserCenter/异常登录	验证邮箱登录和扫码同时操作能登录成功	打开登录界面	1、左侧输入正确邮箱及密码 2、右侧移动端进行扫码 3、左侧先确认登录成功 4、移动端同时页确认授权通过	1. 可以登录成功	L3	PASS	
OSF10_KBM_0038	键鼠/飞鼠/开机流程	验证飞鼠点击wireless 弹出notice 弹窗	连接网线	1. 点击wireless	1.弹出notice弹窗 2.焦点默认在ok上	L2	PASS	
OSF10_BOO_0040	Oobe/Region Selection	验证国家列表少于4个时焦点在最后按下键不动	1.开机向导进入国家选择界面 2.语言列表数量小于等于4个	1. 移动焦点到国家列表的最后一个 2. 按遥控下键	1. 焦点不动	L3	PASS	
OSF10_USR_0042	UserCenter/ID Card	验证ID Card点击edit能打开昵称编辑页	已登录	1、打开ID card弹窗 2、焦点在edit 按钮上 3、按遥控器ok键	1. 打开昵称编辑页面，不会默认拉起键盘	L2	PASS	
OSF10_SEA_0044	Search全局/搜索内容	验证搜索过程中显示Loading状态	\	1. 开始搜索	1. 搜索中会有loading中显示	L2	PASS	

OSF10_APP_0045	Apps/Search	验证搜索到应用时正常显示搜索结果列表和应用图标	1.进入Search界面 2.搜索关键字	1. 可以搜索到关键字相关名称的应用	1.搜索框下方更新显示搜索结果 2.显示Search Result标题 3.标题下方瀑布流显示搜索到的所有应用的图标，一行最多显示5个应用图标 4.一屏中最多显示4行（实际UI为主） 5.焦点默认在搜索结果的第一个应用图标上	L2	PASS	
OSF10_USR_0048	UserCenter/edit	验证编辑页面焦点默认在头像框上	编辑页面	1. 左右移动焦点	1. 焦点默认在头像框上	L3	PASS	
OSF10_KBM_0054	键鼠/飞鼠/Home	验证飞鼠返回键退出到搜索界面	进入搜索结果对应的内容	1. 点击飞鼠的back键	1. 退出到search界面	L2	PASS	
OSF10_PID_0055	PID/USB切换	验证USB切换PID时ini配置大于最大PID的提示	USB带有projectID.ini	1、projectID.ini配置pid大于该最大pid 2、插入U盘	1. 过一会后会有提示超过最大pid提示	L3	PASS	
OSF10_BOO_0055	OOBE/Bluetooth Remote Pairing	验证完成国家设置后进入蓝牙配置页面且焦点在Skip上	蓝牙配置	1. 完成国家选项设置	1、进入蓝牙配置页面 2、焦点默认在Skip按钮上	L1	PASS	
OSF10_KBM_0060	键鼠/飞鼠/Setting	验证飞鼠可拖拽半屏弹窗数值条设置参数	鼠标点击可弹出半屏弹窗的选项后，打开列表	1. 点击鼠标拖拽数值条设置数值	1. 数值被正常设置	L3	NA	STB无此场景
OSF10_MTY_0061	多类型校验/System ID校验	验证950设备OTA升级后优先显示OTA弹窗	950设备ota升级结束后	1. 开机警示框与OTA开机等待弹框同时存在	1. 优先显示OTA更新后的弹窗	L3	NA	TV端用例
OSF10_GLO_0063	GlobalMenu/无网弹窗	验证无网GlobalMenu焦点下移至All Settings后停止	1.弹出无网弹窗 2.打开Global Menu 3.焦点移到wifi开关上	1. 遥控器多次点击向下按键	1. 焦点移动到all settings后不会再移动	L3	PASS	
OSF10_USR_0065	UserCenter/头像	验证点击头像能展开可替换头像选项	焦点在用户头像上	1. 按OK键	1、最下方展示可替换头像选项 2、焦点默认在第一行第一个头像上	L2	PASS	
OSF10_APP_0067	Apps/Banner	验证焦点移动到Banner位时进度滑块整体高亮显示	在Apps主页	1. 焦点移动到Banner位上	1. 焦点移动到Banner位上的进度滑块，进度滑块整体高亮显示	L3	PASS	
OSF10_KBM_0073	键鼠/飞鼠/APPs	验证飞鼠可暂停应用下载流程	1、进入APPs详情页 2、进入下载流程	1. 鼠标点击install	1. 暂停下载，按钮显示为cancel	L3	PASS	
OSF10_SEA_0083	Search全局/网络异常	验证有搜索结果时断网点击影片弹出无网提示	已有搜索结果	1.断开网络 2.点击任意影片	1. 弹出无网toast	L2	PASS	

OSF10_APP_0085	Apps/My Apps	验证My Apps栏左右移动焦点正常且支持横向滚动	在Apps主页	1.焦点移动到My Apps栏上 2.左右移动焦点	1.正常左右移动焦点无异常，移动到左右边界时无法继续移动 2.焦点移动到当前屏幕中最后一个完整封面的应用后，再次右移焦点显示下一个应用图标的完整图标，栏目向左移动一位 3.焦点移动到当前屏幕中第一位应用，左侧还有更多应用，再次左移焦点新显示一个应用图标，栏目向右移动一位	L3	PASS	
OSF10_MULT_0085	多语言/西班牙语	验证Search页查看热门搜索标题西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.打开search页面	1. 查看Popular Search标题	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_KBM_0090	键鼠/鼠标/开机流程	验证鼠标点击wireless 弹出notice 弹窗	连接网线	1. 点击wireless	1. 弹出notice弹窗	L2	PASS	
OSF10_MTY_0098	多类型校验/俄罗斯无Netflix	验证首次未联网Launcher默认显示Netflix	首次未联网进入Launcher	1. 查看launcher首页	1. 首页默认显示Netflix	L1	NA	OS10暂未实现
OSF10_KBM_0110	键鼠/鼠标/Setting	验证鼠标右键关闭设置列表	鼠标点击可弹出列表的选项后，打开列表	1. 点击鼠标右键	1. 关闭列表	L3	PASS	
OSF10_OTA_0118	OTA/普安&高安设备OTA	验证普安设备配置高安OTA包拒绝下发	设备为普安固件	1. 后台配置OTA包为高安 2. \$Extensions["DeviceSecurityType"] == "1"	1. OTA固件不下发，设备状态保持不变	L1	PASS	
OSF10_KBM_0124	键鼠/鼠标/APPs	验证鼠标可暂停应用下载	1、进入APPs详情页 2、进入下载流程	1. 鼠标左键点击install	1. 暂停下载，按钮显示为cancel	L3	PASS	
OSF10_APP_0132	Apps/Category	验证Category上左右移动焦点正常且到边界时停止或回到导航栏	在Apps主页	1. 焦点在Category上左右移动焦点	1.正常移动焦点无异常， 2.焦点移动到第一个时，按左键会到导航栏Apps上 3.焦点移动到右边界时无法继续向右移动	L3	PASS	
OSF10_KBM_0140	键鼠/有线键盘	验证有线键盘长按按键连续输入字符	当前键盘为小写字母输入	1.长按键盘任意按键	1. 根据长按的时间连续输入对应按键内容到输入框中	L2	PASS	
OSF10_APP_0147	Apps/Recommend	验证Recommend推荐位正常显示Popular、Video、News分类栏目	在Apps主页	1. 查看Recommend推荐位的显示情况	1.显示三种基础分类推荐位：Popular、Video、News，每个分类显示一栏（按后台配置） 2.每栏横向向右显示应用图标 3.一屏最多显示6个应用图标（按实际UI）	L2	PASS	
OSF10_MULT_0164	多语言/葡萄牙语	验证Search页查看热门搜索标题葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.打开search页面	1. 查看Popular Search标题	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	

OSF10_MULT_0243	多语言/中文	验证Search页查看热门搜索标题中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.打开search页面	1. 查看Popular Search标题	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_MULT_0322	多语言/俄罗斯语	验证Search页查看热门搜索标题俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.打开search页面	1. 查看Popular Search标题	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_UI_0007	UI/HDR/HLG/Dolby角标显示	验证Netflix播放HLG视频显示HLG角标	Netflix播放	1. 播放HLG格式视频	1. 右上角出现HLG角标Toast	L1	NT	找不到此种类型视频
OSF10_SEA_0007	Search全局/Search全局	验证进入Search界面后焦点默认在搜索框且键盘不弹起	进入Search界面	1. 查看焦点位置	1. 焦点位默认在搜索框，键盘不弹起	L2	PASS	
OSF10_APP_0007	Apps/Apps	验证Apps主页加载完成后按右键焦点移动到搜索栏	Apps主页加载完成	1. 按遥控右键	1. 焦点移动到Apps搜索栏上	L1	PASS	
OSF10_USR_0007	UserCenter/UserCenter	验证在user center 按右键能关闭导航栏	已处于navigation的user center上	1. 按遥控器右键	1. 关闭导航栏，右侧聚焦与打开导航栏前的焦点上	L3	PASS	
OSF10_KBM_0007	键鼠/系统键盘	验证大写键盘点击左侧【!】键切换小写输入	当前键盘为大写字母输入	1.焦点移动到系统键盘中左侧的【!】键 2.遥控点击ok	1. 系统键盘内容切换为小写字母输入	L2	PASS	
OSF10_BOO_0007	OOBE/OOBE	验证有配置蓝牙或未配置语音时流程进度显示正确（7步骤）	1.有配置蓝牙或 2.未配置语音	1. 检查最下方流程进度显示正确	1、总计7个步骤 2、处于当前步骤圆点会略微变大 3、且当前和已完成的是全白显示，未完成设置进度圆圈灰白显示	L3	PASS	
OSF10_PID_0009	PID/Project ID Menu	验证PID菜单各选项之间焦点移动功能	打开Project ID Menu后	1. 打开Project ID Menu后	1. 焦点可在Project ID、Update Keys from USB、Time Leap、App Environment项上来回移动	L3	PASS	
OSF10_ADV_0009	AD/广告展示前置条件	验证MAC和Device Group均未配置adsk_V2时不播放广告	1.DP后台进入到对应设备的MAC详情页，在Service Configuration配置项中去掉ZEASN_ACC_whale_adsk_V2服务 2.DP后台进入到对应MAC的Device Group详情页，在Related Services配置项中去掉ZEASN_ACC_whale_adsk_V2服务 3.AD后台已配置广告	1.进入Home/Free TV/Discovery/Apps界面查看广告位	1.不播放广告	L2	PASS	

OSF10_PID_0014	PID/Project ID修改规则	验证不同制式PID之间切换弹出警告框	查找与当前pid不同制式杜比的pi	1. 将pid在不同杜比格式之间切换:	1. 弹出错误操作的警告框: 当前杜比格式不同: 1.点击OK, 进入确认是否切换流程 2.点击cancel取消	L2	FAIL	PR 337011
OSF10_SEA_0014	Search全局/Popular Search	验证Popular Search第三个推荐位按Down键焦点移至对应Voice Tips	焦点移动	1.焦点聚焦于popular search的第三个推荐位上 2.voice tips有大于或等于3个 3.按遥控器down键	1. 焦点移动至voice tips的第三个tips上	L3	PASS	
OSF10_ADV_0015	AD/CMP授权管理	验证OOBE流程完成CMP确认后再次从TOU进入不再跳转CMP页面	1.OOBE流程已联网 2.从TOU流程跳转到CMP页面 3.同意协议并关闭页面 4.返回到TOU页面	1.点击Agree按钮	1.不会跳转到CMP授权页面	L3	PASS	
OSF10_USR_0017	UserCenter/登录	验证输入错误邮箱格式时提示格式错误	打开登录界面	1. 输入错误的邮箱格式	1. 登录失败, 提示Please enter the correct email format	L3	PASS	
OSF10_PID_0018	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后再次Reset不会还原PID	切换Project ID并且Reset tv生效后	1. 再次Reset tv	1.Project ID不会还原成修改前的Project ID 2.还是对应切换Project ID后各个功能的属性值	L1	PASS	
OSF10_SEA_0022	Search全局/Voice Tips	验证Voice Tips按Back后在Navigation按OK键重新进入Search界面	处于任意voice tips上	1. 按遥控器back键 2. 弹出navigation后 3. 按ok键	1. 打开navigation 2. 焦点定位在navigation-search上 3. 关闭navigation, 焦点定位在搜索栏的位置上	L3	PASS	
OSF10_BOO_0026	OOBE/动画	验证断电重启后开机Logo和动画依旧正常显示	U盘烧写完成	1、第一次开机进入到开机向导界面 2、断电 3、上电开机到开机动画出现 4、断电 5、再次上电开机	1. 开机logo和开机动画依旧正常显示, 且能正常进入到开机向导界面	L3	PASS	
OSF10_BOO_0032	OOBE/Language Selection	验证语言选择界面按遥控器上下键响应正常	1.首次烧录完成 2.开机向导进入语言选择界面	1. 按遥控器上下键	1. 响应正常	L3	PASS	
OSF10_SEA_0034	Search全局/搜索栏	验证搜索框按Down键焦点移至Popular Search第一个选项	当焦点位在搜索框	1. 按遥控器down键	1. 进入Popular Search的第一个选项上	L2	PASS	
OSF10_ADV_0035	AD/广告位配置与展示	验证视频广告播放完成后广告位自动播放下一个广告	1.AD后台已对Home/FreeTV配置视频广告 2.设备符合广告播放要求	1.查看Home页面广告位视频广告播放完成 2.查看FreeTV页面广告位视频广告播放完成	1.Home页面广告位自动播放下一个广告 2.FreeTV页面广告位自动播放下一个广告	L1	PASS	
OSF10_USR_0038	UserCenter/异常登录	验证登录页返回后再进入不保留输入内容	打开登录界面	1、左侧输入账号密码后 2、按home键回到home页 3、打开navigation-user center再次进入登录页	1. 不会有之前输入的账号密码	L3	PASS	

OSF10_KBM_0039	键鼠/飞鼠/开机流程	验证飞鼠右键关闭notice 弹窗	弹出notice弹窗	1. 点击飞鼠遥控的back按键	1. 关闭此弹窗	L2	PASS	
OSF10_BOO_0041	Oobe/Region Selection	验证完成语言选择后跳转国家选择页面且默认焦点正确	1.首次烧录完成 2.开机向导完成语言选择	1. 查看页面	1. 跳转到国家选择页面 2. 国家界面显示选择语言适用的国家列表 3. 焦点默认在当前PID配置的默认国家上	L1	PASS	
OSF10_USR_0043	UserCenter/ID Card	验证ID Card点击switch account能打开切换账户页	已登录	1、打开ID card弹窗 2、焦点移动至switch account按钮上 3、按遥控器ok键	1. 打开切换账户页面	L2	PASS	
OSF10_SEA_0045	Search全局/搜索内容	验证搜索结果不存在某类型时隐藏该类型展示行	搜索结果不存在某个类型时	1. 查看搜索结果类型	1. 隐藏该类型的展示行	L3	PASS	
OSF10_APP_0046	Apps/Search	验证搜索无结果时显示无结果提示和应用推荐栏	1.进入Search界面 2.搜索关键字	1. 无法搜索到关键字相关名称的应用	1.搜索框下方更新显示无搜索结果，显示提示：Sorry, No results matching your search for "XXX". 2.显示应用推荐栏位，栏位标题：Maybe you are looking for 3.标题下方推荐的应用图标，右移显示更多应用，最多显示12个应用图标	L3	PASS	
OSF10_USR_0049	UserCenter/edit	验证编辑页面焦点在头像时按下键无反应	已在编辑页面	1. 点击遥控上键	1.无反应，焦点仍在用户头像上	L3	PASS	
OSF10_PID_0056	PID/USB切换	验证USB插入有效范围PID的U盘提示切换成功	USB带有projectID.ini	1、projectID.ini配置pid小于最大pid且不等于当前pid 2、插入U盘	1. 过一会后会有提示pid切换成功	L2	PASS	
OSF10_BOO_0056	Oobe/Bluetooth Remote Pairing	验证蓝牙配对页面UI元素显示正确	蓝牙配置	1. 页面校验	1. 标题：Bluetooth remote pairing 2. 提示：Pair your Bluetooth remote control hold the Button [Home] and [Back] (Home键和Back键跟随遥控器) 3. 遥控器ui 4. 最下方skip按钮	L2	PASS	
OSF10_KBM_0061	键鼠/飞鼠/Setting	验证飞鼠返回键关闭半屏弹窗	鼠标点击可弹出半屏弹窗的选项后，打开列表	1. 点击飞鼠的back键	1. 关闭半屏弹窗	L3	PASS	
OSF10_MTY_0062	多类型校验/System ID校验	验证 SystemID 匹配多入口打开Netflix 无弹窗	System ID匹配	1. HOME页面/Search页面/Recently页面/Gallery页面/Native Settings Apps: NETFLIX 2. 焦点移到Netflix 3. 按RC OK键 4. 直接按RC Netflix键 5. 语音打开Netflix	1. 可正常打开Netflix，不弹出警示框	L1	PASS	
OSF10_GLO_0064	GlobalMenu/无网弹窗	验证无网GlobalMenu按Back键关闭并恢复焦点	1.弹出无网弹窗 2.打开Global Menu 3.焦点移到wifi开关上	1. 按遥控器back键	1. 能正常关闭global menu，焦点默认在打开global menu之前的焦点上	L3	PASS	

OSF10_USR_0066	UserCenter/头像	验证焦点在头像时按下键移至昵称	焦点在用户头像上	1. 按下键	1. 移动至用户名称上	L2	PASS	
OSF10_APP_0068	Apps/Banner	验证焦点在Banner位上左右切换图片且轮播时间重置	焦点在Banner位上	1. 左右移动焦点	1.按左右键向左或向右切换图片 2.焦点移动到边界时循环显示图片 3.切换图片时图片的轮播时间重置	L3	PASS	
OSF10_KBM_0074	键鼠/飞鼠/APPs	验证飞鼠可取消应用下载并恢复安装按钮	1、进入APPs详情页 2、进入下载流程	1. 鼠标点击cancel	1. 取消下载，按钮显示为Install	L3	PASS	
OSF10_SEA_0084	Search全局/网络异常	验证无网状态下无法进入Search页面	设备无网状态下	1.处于Home页面 2.点击Search入口	1.无法进入Search页面	L2	PASS	
OSF10_MULT_0086	多语言/西班牙语	验证Search页查看语音提示标题西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.打开search页面	1. 查看查看voice tips标题	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0086	Apps/My Apps	验证点击My Apps中商店下载的应用可直接打开	在Apps主页	1. 点击My Apps中商店下载的应用	1. 直接打开应用	L1	PASS	
OSF10_USR_0090	UserCenter/切换账户	验证切换账户界面显示正确的UI元素	进入切换账户界面	1. 查看切换账户界面显示	1、切换账户界面中间有显示Who Are You?标题 2、标题下方显示Long Press 'OK' to Remove Account提示 3、显示账户列表，列表中显示该设备上登录过的账户，每个账户显示账户头像 4、账户列表最多添加6个账户，账户数<6时显示Add New按钮，账户数=6时不显示Add New 5、列表一次最多显示5个账户，向右移动焦点查看更多账户（以ui为准） 6、焦点默认在列表第一个的账户上向右向左时用户名称和邮箱消失 7、达到最大6个用户时下方有“ You have reached the maximum number o...	L1	PASS	
OSF10_KBM_0091	键鼠/鼠标/开机流程	验证鼠标右键关闭notice 弹窗	弹出notice弹窗	1. 点击鼠标右键	1. 关闭此弹窗	L2	PASS	
OSF10_MTY_0099	多类型校验/俄罗斯无Netflix	验证首次联网后Launcher隐藏Netflix图标	首次未联网进入Launcher	1. 连接设置恢复网络	1. 恢复网络后首页Netflix图标消失	L2	NA	OS10暂未实现
OSF10_KBM_0111	键鼠/鼠标/Setting	验证鼠标打开半屏弹窗可滚轮滚动	鼠标焦点移动到可弹出半屏弹窗的选项功能上	1. 点击鼠标左键	1、打开半屏弹窗，且有默认焦点 2、鼠标滚轮滚动，列表也随之滚动	L3	PASS	可打开半屏弹窗，但无长列表可以滚动

OSF10_OTA_0119	OTA/普安 &高安设备 OTA	验证普安设备串口查询安全属性返回0	设备为普安固件	1. 串口输入getprop ro.device.security.type	1. 返回0（1为高安，0为普安）	L2	PASS	
OSF10_KBM_0125	键鼠/鼠标/ APPs	验证鼠标可取消下载并恢复安装按钮	1、进入APPs详情页 2、进入下载流程	1. 鼠标左键点击cancel	1. 取消下载，按钮显示为install	L3	PASS	
OSF10_APP_0133	Apps/Cate gory	验证点击Category任意分类入口跳转到对应分类界面	焦点在Category上	1. 点击任意分类入口	1. 跳转到对应分类界面	L1	PASS	
OSF10_KBM_0141	键鼠/有线 键盘	验证有线键盘 Enter 键完成输入并收起键盘	1.当前键盘为小写字母输入 2.输入框中已有输入内容	1.点击键盘【Enter】键	1.完成输入并收起系统键盘 2.当前自动进行下一步操作，如：搜索输入框中的内容	L2	PASS	
OSF10_BOO_0147	Oobe/Net work Conn ection	验证Network Connection焦点在Skip按钮进入TOU流程	处于网络连接界面	1、焦点处于Skip上 2、按遥控器ok键	1. 进入tou协议流程	L2	PASS	
OSF10_APP_0148	Apps/Rec ommend	验证焦点移动到推荐位栏目时应用显示正常	在Apps主页	1. 焦点移动到推荐位栏目的任意栏目上	1. 栏目应用显示正常	L3	PASS	
OSF10_APP_0158	Apps/APP Detail	验证应用详情页正常显示名称、海报、信息、简介和操作按钮	进入任意应用的详情页	1. 查看详情页显示情况	1.界面左上角显示应用名称 2.界面右上角显示应用海报 3.应用名称下方显示：应用类型·应用版本号·应用大小 4.显示应用简介，超出显示时显示More按钮 5.显示操作按钮，操作按钮状态包含：Install, Open, Cancel, Uninstall, Delete, Update 6.显示Screenshots应用截图栏目 7.焦点默认在操作按钮上	L1	PASS	
OSF10_MULT_0165	多语言/葡 萄牙语	验证Search页查看语音提示标题葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.打开search页面	1. 查看查看voice tips标题	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_MULT_0244	多语言/中 文	验证Search页查看语音提示标题中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.打开search页面	1. 查看查看voice tips标题	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_MULT_0323	多语言/俄 罗斯语	验证Search页查看语音提示标题俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.打开search页面	1. 查看查看voice tips标题	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_SEA_0008	Search全局 /Search全 局	验证Search页面按Home键返回Home页焦点在首位推荐位	处于search页面	1. 按遥控器home键	1. 回到home页，焦点处于you top choice首位推荐位上	L2	PASS	
OSF10_USR_0008	UserCenter/ UserCenter	验证在user center 按上键和左键焦点不移动	已处于navigation的user center上	1. 按遥控器上键和左键	1. 无任何反应，焦点依旧聚焦在user center上	L3	PASS	

OSF10_APP_0008	Apps/Apps	验证Apps主页加载中按右键或OK键时焦点不动	Apps主页加载中	1. 按遥控右键或OK键	1. 焦点不动	L3	PASS	
OSF10_KBM_0008	键鼠/系统键盘	验证大写键盘点击右侧【!】键切换小写输入	当前键盘为大写字母输入	1.焦点移动到系统键盘中右侧的【!】键 2.遥控点击ok	1. 系统键盘内容切换为小写字母输入	L3	PASS	
OSF10_BOO_0008	OOBE/OOBE	验证未配置蓝牙和语音时流程进度显示正确（6步骤）	未配置蓝牙和语音	1. 检查最下方流程进度显示正确	1、总计6个步骤 2、处于当前步骤圆点会略微变大 3、且当前和已完成的是全白显示，未完成设置进度圆圈灰白显示	L3	PASS	
OSF10_UI_0008	UI/HDR/HLG/Dolby角标显示	验证YouTube播放HLG视频显示HLG角标	YouTube	1. 播放HLG格式视频	1. 右上角出现HLG角标Toast	L1	PASS	
OSF10_ADV_0010	AD/广告展示前置条件	验证无网络连接时各页面不播放广告	1.符合播放广告的条件 2.无连接网络	1.进入Home/Free TV/Discovery/Apps界面查看广告位	1.不播放广告	L2	PASS	
OSF10_SEA_0015	Search全局/Popular Search	验证Popular Search按Down键在Voice Tips不足3个时焦点移至最后一个	焦点移动	1. 焦点聚焦于popular search的第三个推荐位上 2. voice tips有小于3个 3. 按遥控器down键	1. 焦点移动至voice tips的最后一个tips上	L3	PASS	
OSF10_PID_0015	PID/Project ID修改规则	验证U盘PID号大于系统最大PID时提示并保持当前PID	U盘projectID.ini文件PID号大于系统最大PID数	1. 接入带projectID.ini文件U盘，projectID.ini文件PID号大于系统最大PID数	1. toast提示 “The current PID number is larger than the maximum number of PIDs.”，并保持在当前PID。	L3	FAIL	PR 337007
OSF10_ADV_0016	AD/CMP授权管理	验证Personalization Service弹窗点击OK键跳转到CMP授权页面	1.OOBE流程未联网 2.进入Home页面 3.连接网络，弹出Personalization Service弹窗	1.点击遥控OK键	1.跳转到CMP授权页面	L1	PASS	
OSF10_USR_0018	UserCenter/登录	验证密码输入时光标显示在最后一位	打开登录界面	1. 输入错误密码，查看光标显示	1. 显示在最后一位	L3	PASS	
OSF10_PID_0019	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后切换acc到prod环境PID不还原	切换Project ID并且Reset tv生效后	1. 切换设备环境，acc切换到prod	1. Project ID不会还原成修改前的Project ID	L3	PASS	
OSF10_SEA_0023	Search全局/Voice Tips	验证Voice Tips快速左右切换和长按切换正常		1.快速左右切换 2.持续长按左右键	1. tips切换正常	L3	PASS	
OSF10_BOO_0027	OOBE/动画	验证开机Logo和动画阶段设备边沿无白线	设备重启	1. 在开机LOGO和动画阶段查看设备边沿	1. 显示正常，不会出现白线现象	L3	PASS	
OSF10_BOO_0033	OOBE/Language Selection	验证语言选择界面默认选中语言与PID配置一致	1.首次烧录完成 2.开机向导进入语言选择界面	1. 查看当前焦点默认选中的语言	1. 与pid表默认语言一致	L2	PASS	

OSF10_SEA_0035	Search全局/搜索栏	验证搜索框按Back键返回Homepage并打开Navigation	当焦点位在搜索框	1. 按遥控器back键	1.关闭搜索界面，回到home page (home, discovery, apps, free TV) 上 2.打开navigation 3.焦点定位在navigation-search上	L2	PASS	
OSF10_ADV_0036	AD/广告位配置与展示	验证图片广告播放5秒后各页面自动轮播下一个广告	1.AD后台已对Home/FreeTV/Discovery/Apps配置图片广告 2.设备符合广告播放要求	1.查看Home页面广告位图片广告播放5秒 2.查看FreeTV页面广告位图片广告播放5秒 3.查看Discovery页面广告位图片广告播放5秒 4.查看Apps页面广告位图片广告播放5秒	1.Home页面图片广告播放5秒后自动播放下一个广告 1.FreeTV页面图片广告播放5秒后自动播放下一个广告 1.Discovery页面图片广告播放5秒后自动播放下一个广告 1.Apps页面图片广告播放5秒后自动播放下一个广告	L1	PASS	
OSF10_USR_0039	UserCenter/异常登录	验证XSS/SQL注入攻击字符被过滤	XSS/SQL注入	1. 输入<script>alert(1)</script>等攻击字符	1. 过滤特殊字符，登录失败	L3	PASS	
OSF10_KBM_0040	键鼠/飞鼠/开机流程	验证飞鼠点击 WiFi 弹出输入框与系统键盘	点击wireless进入WIFI列表	1.点击WIFI 2.点击OK按键	1.弹出输入框 2.弹出系统键盘	L1	PASS	
OSF10_BOO_0042	OOBE/Region Selection	验证国家选项列表与PID表配置一致	开机向导进入国家选择界面	1. 查看国家选项列表与pid表对比	1. 与pid表中配置的国家列表一致	L2	PASS	
OSF10_USR_0044	UserCenter/ID Card	验证ID Card按back键能关闭弹窗打开导航栏	已登录	1、打开ID card 弹窗 2、焦点处于edit上 3、按遥控器back键	1、打开导航栏，焦点默认定位在user center上 2、背景关闭id card 弹窗，展示初始入口页面内容（如从home进入的，即展示home内容，discover进入，就展示discover的内容）	L3	PASS	
OSF10_SEA_0046	Search全局/搜索内容	验证搜索结果持续向下滚动时搜索栏不消失且焦点居中	已有搜索结果	1. 按遥控器持续向下	1. 搜索栏上顶，当多次向下后，有多个栏目数据时，搜索栏不会消失 2. 当下方仍有多个搜索结果，按向下按键，整体焦点位处于页面中间 3. 当下方没有更多栏目时，向下后整体ui向下移动	L3	PASS	
OSF10_APP_0047	Apps/Search	验证使用超长关键字搜索时正常提示无结果无异常	进入Search界面	1. 使用超长关键字进行搜索（到达输入上限50）	1. 正常提示无搜索结果和应用推荐栏，不会有异常现象	L3	PASS	
OSF10_USR_0050	UserCenter/edit	验证编辑页面焦点在昵称时按下键无反应	已在编辑页面-焦点在用户名称上	1. 点击遥控下键	1.无反应，焦点仍在用户名称上	L3	PASS	
OSF10_PID_0057	PID/USB切换	验证USB切换PID时ini配置小于最小PID的提示	USB带有projectID.ini	1、projectID.ini配置pid小于最小pid 2、插入U盘	1. 过一会后会有提示超过最小pid提示	L3	PASS	

OSF10_BOO_0057	OOBE/Bluetooth Remote Pairing	验证蓝牙遥控器界面按方向键无反应	蓝牙配置	1. 在蓝牙遥控器界面按上下左右键	1. 无反应	L3	PASS	
OSF10_KBM_0062	键鼠/飞鼠/Setting	验证飞鼠可正常调整日期时间参数	打开Device Preference Setting	1. 点击Date & Time选项 2. 关闭Auto mode 3. 调节date和time	1、展开Date & Time，显示子选项 2、Auto mode开关关闭 3、date和time正常被鼠标调整	L3	PASS	
OSF10_MTY_0063	多类型校验/System ID校验	验证SystemID匹配Netflix二级菜单正常跳转	System ID匹配	1. 查看launcher主页Netflix二级菜单显示 2. 点击launcher主页Netflix二级菜单任意影片	1. 二级菜单显示正确 2. 打开Netflix对应的影片	L1	PASS	
OSF10_USR_0067	UserCenter/头像	验证焦点在头像时按返回键回到ID Card	焦点在用户头像上	1. 按返回键	1. 回到id card弹窗上，焦点默认在edit	L3	PASS	
OSF10_APP_0069	Apps/Banner	验证仅配置一张Banner时正常显示且无法切换	焦点在Banner位上	1. 仅配置一张Banner	1. Banner显示正常，无法切换展示Banner	L3	PASS	
OSF10_KBM_0075	键鼠/飞鼠/APPs	验证飞鼠双击截图可放大查看	进入APPs详情页	1. 鼠标双击Screenshots图片	1. 放大显示对应图片	L3	PASS	
OSF10_SEA_0085	Search全局/网络异常	验证联网搜索后断网重新搜索弹出无网提示	TV联网状态下搜索出对应内容	1.断开网络 2.重新输入关键字进行搜索	1. 无网toast	L2	PASS	
OSF10_MULT_0087	多语言/西班牙语	验证Search页搜索结果分类文案西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.打开search页面	1. 完成任意搜索进入search结果界面	1.Apps 2.YouTube（可能不会） 3.movie 4.设备 show 5.Video 6.Cast&Crew 7.Live&Channel 8. 会翻译成对应语言	L3	PASS	STB无搜到到movie/TV show/Youtube
OSF10_APP_0087	Apps/My Apps	验证点击My Apps中ADB安装的应用可正常打开	在Apps主页	1. 点击My Apps中用ADB指令安装的应用	1. 打开对应应用	L3	PASS	
OSF10_USR_0091	UserCenter/切换账户	验证点击当前登录账户头像提示已登录	进入切换账户界面	1. 点击当前登录账户头像	1. 提示：Account logged in, please do not log into the same account.	L3	PASS	
OSF10_KBM_0092	键鼠/鼠标/开机流程	验证鼠标点击 WiFi 弹出输入框与系统键盘	点击wireless 进入WIFI列表	1.点击WIFI 2.点击OK按键	1.弹出输入框 2.弹出系统键盘	L1	PASS	
OSF10_MTY_0100	多类型校验/俄罗斯无Netflix	验证Launcher首页应用列表无Netflix	进入launcher 首页	1. 查看app 列表	1. launcher首页不显示Netflix	L2	NA	OS10暂未实现
OSF10_USR_0101	UserCenter/添加账户	验证邮箱方式新增账户输入正确信息能登录成功	邮箱方式新增账户	1. 输入正确的邮箱和密码	1、TV登录成功 2、关闭user center 回到home页，焦点在you top choice的第一个推荐上	L2	PASS	
OSF10_KBM_0112	键鼠/鼠标/Setting	验证鼠标可拖拽数值条设置参数	鼠标点击可弹出半屏弹窗的选项后，打开列表	1. 点击鼠标左键拖拽数值条设置数值	1. 数值被正常设置	L3	NA	STB无此场景

OSF10_OTA_0120	OTA/普安 & 高安设备 OTA	验证普安升级后串口查询属性仍返回0	设备为普安固件, 且OTA升级过普安的固件后	1. 串口输入getprop ro.device.security.type	1. 返回0 (1为高安, 0为普安)	L2	FAIL	PR 337786
OSF10_KBM_0126	键鼠/鼠标/ APPs	验证鼠标点击截图可放大查看	进入APPs详情页	1. 鼠标左键点击Screenshots 图片	1. 放大显示对应图片	L3	PASS	
OSF10_APP_0134	Apps/Cate gory	验证分类界面正常显示标题和瀑布流应用图标列表	进入任意分类界面	1. 查看界面显示情况	1. 界面左上角显示分类标题 2. 瀑布流显示该分类下的应用图标, 一行显示5个应用图标 3. 焦点默认在第一行第一个应用图标上	L2	PASS	
OSF10_KBM_0142	键鼠/有线 键盘	验证有线键盘大写状态输入字符匹配显示	当前键盘为大写字母输入	1. 移动焦点并逐个点击可输入 按键	1. 输入框中的内容与当前的按键一致	L3	PASS	
OSF10_BOO_0148	OBE/Net work Conn ection	验证Network Conn ection按Back键返回蓝牙配对界面	处于网络连接界面	1. 按遥控器back键	1. 返回到蓝牙匹配界面	L3	PASS	
OSF10_APP_0149	Apps/Rec ommend	验证点击推荐位未下载应用图标进入应用详情页	焦点在推荐位栏目上	1. 点击未下载应用图标	1. 进入对应应用的详情页	L1	PASS	
OSF10_APP_0159	Apps/APP Detail	验证应用详情页上下移动焦点正常且可移动到More和Screenshots	进入任意应用的详情页	1. 上下移动焦点	1. 焦点正常上下移动无异常, 界面显示More按钮时焦点可正常移动到More按钮上 2. 焦点可以正常下移至Screenshots上	L3	PASS	
OSF10_MULT_0166	多语言/葡萄牙语	验证Search页搜索结果分类文案葡萄牙语翻译正确	1. 系统语言切换至葡萄牙语 2. 打开search 页面	1. 完成任意搜索进入search结果界面	1. Apps 2. YouTube (可能不会) 3. movie 4. 设备 show 5. Video 6. Cast&Crew 7. Live&Channel 8. 会翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_MULT_0245	多语言/中文	验证Search页搜索结果分类文案中文翻译正确	1. 系统语言切换至中文 2. 打开search 页面	1. 完成任意搜索进入search结果界面	1. Apps 2. YouTube (可能不会) 3. movie 4. 设备 show 5. Video 6. Cast&Crew 7. Live&Channel 8. 会翻译成对应语言	L3	PASS	

OSF10_APP_0246	Apps/应用签名	验证首次烧录固件后带WhaleTV签名的系统权限应用可正常预下载	1.首次烧录固件 2.固件为2_3G 3.后台上传带whale tv签名的Alexa应用	1. 等待开机流程下载Alexa完成 2. 使用adb指令查询应用安装路径: adb shell pm path + "应用包名" 3. 使用adb指令导出apk: adb pull + "应用安装路径" 4. 使用SaaS后台工具查看签名(https://dev-operationbackend.zeasn.tv/aspmgr/api/v1/dev/page/apkInfo(https://dev-operationbackend.zeasn.tv/aspmgr/api/v1/dev/page/apkInfo)) 5. TV Casting(com.zeasn.tv(...	1. 可正常下载成功 2. 应用签名为WhaleTV 签名+补充签名 3. 应用可以正常运行	L1	PASS	
OSF10_MULT_0324	多语言/俄罗斯语	验证Search页搜索结果分类文案俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.打开search页面	1. 完成任意搜索进入search结果界面	1.Apps 2.YouTube (可能不会) 3.movie 4.设备 show 5.Video 6.Cast&Crew 7.Live&Channel 8. 会翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_USR_0009	UserCenter/UserCenter	验证在user center 按下键能移动焦点至search	已处于navigation的user center上	1. 按遥控器下键	1. 移动焦点至search上选项上	L3	PASS	
OSF10_APP_0009	Apps/Apps	验证从Apps任意界面按Home后重新打开Apps回到主页	在Apps任意界面	1.按遥控Home回到Home界面 2.重新打开Apps	1. Apps界面重新加载, 回到Apps主页	L3	PASS	
OSF10_UI_0009	UI/HDR/HLG/Dolby角标显示	验证USB播放Dolby视频显示Dolby角标	usb播放	1. 播放Dolby version视频	1. 右上角出现Dolby version角标Toast	L1	FAIL	右上角没有出现Dolby version角标Toast PR 337889
OSF10_BOO_0009	OOBE/OOBE	验证开机流程中按Back键返回上一级且有按键声	处于register login与setting up界面	1. 按遥控的BACK键	1. 正常返回到上一级界面, 且有系统按键声	L3	PASS	
OSF10_KBM_0009	键鼠/系统键盘	验证大写键盘点击【/@#】键切换符号输入	当前键盘为大写字母输入	1.焦点移动到系统键盘中的【/@#】键 2.遥控点击ok	1.系统键盘内容切换为符号输入 2.【/@#】键变为【abc】键	L2	PASS	
OSF10_MULT_0009	多语言/阿拉伯语	验证未登录进入用户中心登录界面阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.未完成登录	1.焦点移动至navigation-user center上 2.按遥控器OK键进入账号登录界面	1. 界面内容有翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_SEA_0016	Search全局/Popular Search	验证Popular Search 按Down再Up键焦点正确回到推荐位	焦点移动	1.焦点聚焦于popular search的第三个推荐位上 2.voice tips有小于3个 (2个) 3.按遥控器down键 4.再按遥控器up键	1. 焦点回到popular search的第二个推荐影片上	L3	PASS	
OSF10_ADV_0017	AD/CMP授权管理	验证Personalization Service弹窗点击Back键关闭弹框	1.OOBE流程未联网 2.进入Home页面 3.连接网络, 弹出Personalization Service弹窗	1.点击遥控Back键	1.关闭更新弹框	L1	PASS	

OSF10_USR_0019	UserCenter/登录	验证密码长度小于6位时提示长度限制	打开登录界面	1. 密码输入长度限制: 1、输入小于6位数	1、提示 “Please enter a 6-16 character password”	L3	PASS	
OSF10_PID_0020	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后dp后台device_type变化记录正确	切换Project ID并且Reset tv生效后	1. dp后台输入设备mac-进入Device Details点击check device log-查看"device_type"变化记录	1. device_type的变化记录正确	L3	PASS	
OSF10_SEA_0024	Search全局/Voice Tips	验证PID支持AI Voice时Search底部显示推荐栏目	1、当PID支持AI Voice语音助手时 (ro.product.tv.voice.assistant.type = 11/10/空) 2、处于search页面	1. 查看界面	1、界面下方显示Try Saying with Whale AI Voice栏目 2、显示最多12个推荐选项	L1	PASS	
OSF10_BOO_0028	OOBE/动画	验证完成开机流程后进入Home页有Loading动画	处于OOBE最后一个流程	1.完成开机流程	1. 进入home页期间有个Loading动画	L1	PASS	
OSF10_BOO_0034	OOBE/Language Selection	验证语言选择列表与PID表可选语言一致	1.首次烧录完成 2.开机向导进入语言选择界面	1. 查看语言选择列表	1. 与pid表可选择语言一致	L2	PASS	
OSF10_SEA_0036	Search全局/搜索栏	验证搜索框按OK键拉起系统默认键盘	当焦点位在搜索框	1. 按遥控器ok键	1. 拉起系统默认键盘	L1	PASS	
OSF10_ADV_0037	AD/广告位配置与展示	验证各页面广告位左右手动切换广告的循环和导航行为	1.AD后台已对Home/FreeTV/Discovery/Apps配置广告 2.设备符合广告播放要求	1.左右切换Home页面广告位广告 2.左右切换FreeTV页面广告位广告 3.左右切换Discovery页面广告位广告 4.左右切换Apps页面广告位广告	1.Home页面广告向右无限循环切换, 向左切换到左导航 2.FreeTV页面广告向右无限循环切换, 向左切换到左导航 3.Discovery页面广告向右无限循环切换, 向左切换到左导航 4.Apps页面广告向右无限循环切换, 向左切换到左导航	L2	PASS	
OSF10_KBM_0041	键鼠/飞鼠/开机流程	验证飞鼠可操作忘记已连接无线网络	已连接无线网络	1.点击Forget Network 2.出现可以忘记的网络操作鼠标直接点击勾选框	1.展示网络列表 2.可以正常操作忘记网络	L2	PASS	
OSF10_BOO_0043	OOBE/Region Selection	验证国家选择界面按遥控器上下键正常切换焦点	开机向导进入国家选择界面	1. 按遥控器上下键	1. 能正常切换焦点	L2	PASS	
OSF10_USR_0045	UserCenter/ID Card	验证ID Card按left键能关闭弹窗打开导航栏	已登录	1、打开ID card 弹窗 2、焦点处于edit上 3、按遥控器left键	1、打开导航栏, 焦点默认定位在user center上 2、背景关闭id card 弹窗, 展示初始入口页面内容 (如从home进入的, 即展示home内容, discover 进入, 就展示discover的内容)	L3	PASS	

OSF10_SEA_0047	Search全局/搜索内容	验证YouTube已认证时各类型序号结果显示正确	Youtube为已认证版本	1. 查看对应上方的序号结果 2. apps 3. YouTube ("searchType": "ACTOR") 4. movie ("searchType": "MOVIE") 5. TV show ("searchType": "SHORTVIDEO") 6. video ("searchType": "SHORTVIDEO") 7. cast&crew ("searchType": "ACTOR") 8. live&channel ("searchType": "REC_CHANNEL_PROGRAM")	1. 序号结果显示正确	L2	NT	STB YouTube非认证App
OSF10_APP_0048	Apps/Search	验证不输入关键字时不执行搜索操作	进入Search界面	1. 不输入任何关键字进行搜索	1. 无反应，不执行搜索操作	L3	PASS	
OSF10_USR_0051	UserCenter/edit	验证编辑页面按下键焦点移至昵称框	编辑页面	1. 点击遥控器down键	1. 焦点移动至用户名昵称框上	L3	PASS	
OSF10_BOO_0058	OoBE/Bluetooth Remote Pairing	验证蓝牙配对中界面显示正确	进行蓝牙配对	1. 配对中界面显示	1、标题：Bluetooth remote pairing 2、提示文案Remote control pairing... 3、界面显示与ui一致	L2	PASS	
OSF10_PID_0058	PID/USB切换	验证USB切换PID成功后重启设备PID生效	USB带有projectID.ini	1、projectID.ini配置pid小于最大pid且不等于当前pid 2、插入U盘 3、出现提示后重启TV	1. pid切换成功	L1	PASS	
OSF10_KBM_0063	键鼠/飞鼠/Setting	验证飞鼠可查看网络状态与IP信息	打开Wireless and network	1.点击Wired & Wireless Network 2.点击Network Status 3.点击 IP Settings	1.进入Wired & Wireless Network页面 2.进入Network Status弹窗 3.弹窗显示 IP Setting Mode, IP Address, IP Netmask, IP Gateway, DNS 1, DNS 2	L3	PASS	
OSF10_USR_0068	UserCenter/头像	验证点击头像后焦点默认在第一行第一个头像上	焦点在用户头像上	1. 按OK键	1. 最下方展示可替换头像选项 2. 焦点默认在第一行第一个头像上	L2	PASS	
OSF10_APP_0070	Apps/Banner	验证仅配置两张Banner时正常切换展示	焦点在Banner位上	1. 仅配置两张Banner	1. Banner显示正常，两张Banner正常切换展示	L3	PASS	
OSF10_KBM_0076	键鼠/飞鼠/APPs	验证飞鼠可打开已安装应用	进入已下载的APPs详情页	1. 鼠标点击Open	1. 打开对应app	L3	PASS	
OSF10_SEA_0086	Search全局/网络异常	验证弱网环境下搜索显示Loading并能加载成功	处于较差网络	1. 输入关键字进行搜索	1.页面展示loading加载 2.正常能加载成功	L3	PASS	
OSF10_APP_0088	Apps/My Apps	验证点击My Apps栏Update入口跳转到Update界面	在Apps主页	1.焦点移动到My Apps栏上 2.点击Update	1. 转跳到Update界面	L1	PASS	
OSF10_MULT_0088	多语言/西班牙语	验证未登录进入用户中心登录界面西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.未完成登录	1.焦点移动至navigation-user center上 2.按遥控器OK键进入账号登录界面	1. 界面内容有翻译成对应语言	L3	PASS	

OSF10_USR_0092	UserCenter/切换账户	验证账户列表顺序当前账户在第一位	进入切换账户界面	1. 验证账户顺序正确	1、当前账户自动切换至第一顺位 2、其他账户为登录时的时间	L1	PASS	
OSF10_KBM_0093	键鼠/鼠标/开机流程	验证鼠标点击键盘按键可正常输入	点击移动到键盘的 字母/数字/符号 上	1. 点击鼠标左键	1、出现点击的提示音 2、放大显示所点击的 字母/数字/符号 3、正确填入输入框内	L1	PASS	
OSF10_MTY_0101	多类型校验/俄罗斯无Netflix	验证搜索列表无法检索Netflix内容	进入search列表	1. 搜索Netflix相关内容	1. 无法搜索到Netflix相关内容	L2	NA	OS10暂未实现
OSF10_USR_0102	UserCenter/添加账户	验证新增已存在账户时提示账户已登录	邮箱方式新增账户	1. 输入已存在的账户邮箱和密码	1. 在当前界面，邮箱输入框下提示 “Your account is already logged in.”，不会返回切换账户界面	L3	PASS	
OSF10_KBM_0113	键鼠/鼠标/Setting	验证鼠标右键关闭半屏弹窗	鼠标点击可弹出半屏弹窗的选项后，打开列表	1. 点击鼠标右键	1. 关闭半屏弹窗	L3	PASS	
OSF10_USR_0115	UserCenter/删除账户	验证删除弹窗上下键无反应左右键切换按钮	已打开删除用户弹窗	1. 按要遥控器上下左右键	1、按上下键无反应 2、按左右键能正常在cancel和delete按钮上来回切换	L3	PASS	
OSF10_OTA_0121	OTA/普安&高安设备OTA	验证高安二次升级配置高安包成功下发	设备为高安固件，且成功升级过一次高安的OTA	1. 后台配置OTA包为高安 2. \$Extensions["DeviceSecurityType"] == "1"	1. OTA固件成功下发，升级后设备状态正常	L3	FAIL	PR 337800
OSF10_KBM_0127	键鼠/鼠标/APPs	验证鼠标可打开已安装应用	进入已下载的APPs详情页	1. 鼠标左键点击Open	1. 打开对应app	L3	PASS	
OSF10_APP_0135	Apps/Category	验证分类界面上下移动焦点正常且支持瀑布流滚动	进入任意分类界面	1. 上下移动焦点	1.焦点在第一行无法继续向上移动 2.下移焦点瀑布流下拉刷新显示更多该分类的应用 3.焦点在最后一行无法继续下移	L3	PASS	
OSF10_KBM_0143	键鼠/有线键盘	验证有线键盘组合键可正常输入字符	当前焦点位置在输入框	1. 使用组合键输入字符	1.可以正常输入字符	L2	PASS	
OSF10_BOO_0149	Oobe/Network Connection	验证已连接有线网时点击Wireless弹出无法连接WiFi提示	已连接有线网	1. 点击Wireless入口	1. 弹出提示：连接有线网时无法进行WiFi连接的提示	L3	PASS	
OSF10_APP_0150	Apps/Recommend	验证推荐位栏目左右移动焦点正常且上限30个应用	焦点在推荐位栏目上	1. 左右移动焦点	1.正常左右移动焦点无异常 2.焦点移动到最右边界时无法继续右移动 3.焦点移动到第一个时，按左键会到导航栏Apps上 4.上限30个应用	L3	PASS	
OSF10_APP_0160	Apps/APP Detail	验证应用详情页左右移动焦点正常且Screenshots可横向滚动	进入任意应用的详情页	1. 左右移动焦点	1.焦点正常左右移动无异常 2.焦点在Screenshots上向右移动可以查看更多截图内容	L3	PASS	

OSF10_MULT_0167	多语言/葡萄牙语	验证未登录进入用户中心登录界面葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.未完成登录	1.焦点移动至navigation-user center上 2.按遥控器OK键进入账号登录界面	1. 界面内容有翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_BOO_0194	OOBE/No Network Tips	验证跳过网络后完成TOU进入下一步出现无网提示	网络连接跳可不连接网络	1. 完成tou设置, agree进入下一步	1. 会有无网提示出现	L1	PASS	
OSF10_MULT_0246	多语言/中文	验证未登录进入用户中心登录界面中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.未完成登录	1.焦点移动至navigation-user center上 2.按遥控器OK键进入账号登录界面	1. 界面内容有翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0247	Apps/应用签名	验证不带WhaleTV签名的系统权限应用预下载时安装失败	1.首次烧录固件 2.固件为2_3G 3.后台上传不带whale tv签名的应用	1. 等待开机流程下载Alexa	1. 应用安装失败且无法使用	L3	PASS	
OSF10_APP_0255	Apps/Launcher自升级	验证Home有新版本时打开TV进入Home弹出更新弹窗	1.Home有新版本升级 2.固件为用户版本	1. 打开TV进入Home	1. 弹出更新弹窗	L1	PASS	
OSF10_MULT_0325	多语言/俄罗斯语	验证未登录进入用户中心登录界面俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.未完成登录	1.焦点移动至navigation-user center上 2.按遥控器OK键进入账号登录界面	1. 界面内容有翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_MED_0001	MediaService	验证后台配置静默安装规则后MediaService能正确安装		1.后台配置静默安装规则 2.选择MediaService 3.打开launcher客户端	1. 客户端规则匹配, 静默安装MediaService apk	L1	PASS	
OSF10_KBM_0010	键鼠/系统键盘	验证符号键盘点击【abc】键切换字母数字输入	当前键盘为纯符号输入	1.焦点移动到系统键盘中的【abc】键 2.遥控点击ok	1.系统键盘内容切换为小写字母+数字输入 2. 【abc】键变为【/@#】键	L3	PASS	
OSF10_UI_0010	UI/HDR/HLG/Dolby角标显示	验证primevideo播放Dolby视频显示Dolby角标	prime video播放	1. 播放Dolby version视频	1. 右上角出现Dolby version角标Toast	L1	NT	找不到这种类型的视频
OSF10_MULT_0010	多语言/阿拉伯语	验证未登录进入用户中心第三方登录提示阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.未完成登录	1.焦点移动至navigation-user center上 2.按遥控器OK键进入账号登录界面 3.然后焦点先后移动至Facebook和Google图标上	1. Facebook和Google下发提示也有对应翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_BOO_0010	OOBE/OOBE	验证Reset TV进入OOBE背景图为纯色#101B22		1. ResetTV进入OOBE	1. OOBE的背景图为纯色#101B22	L4	PASS	

OSF10_APP_0010	Apps/Apps	验证Apps主页界面元素完整显示包括搜索栏、Banner、分类栏等	进入Apps主页	1. 查看界面显示情况	1.界面最上方显示搜索栏，焦点默认在搜索栏上 2.显示循环播放的Banner位，最多配置3位 3.Banner下方按瀑布流纵向显示各个应用栏分类，每个应用栏分类内横向显示应用图标 4.显示My Apps栏，My Apps栏中显示当前已安装的APP和需要更新的APP 5.显示Category应用分类栏，包含：Game, Entertainment, Fitness, Education, Sport, Tool (后台配置) 6.显示推荐的应用分类，包含Popular, Video, News (后台配置) 7.最大推荐位显示30个应用	L2	PASS	
OSF10_USR_0010	UserCenter/UserCenter	验证在user center按back键能关闭导航栏	已处于navigation的user center上	1. 按遥控器back	1. 关闭navigation，焦点定位在打开navigation之前的位置上	L3	PASS	
OSF10_SEA_0017	Search全局/Popular Search	验证无Voice Tips栏目时Popular Search按Down键无反应	焦点移动	1.焦点聚焦于popular search的第三个推荐位上 2.如果允许没有voice tips栏目 3.按遥控器down键	1. 按down键无反应	L3	PASS	
OSF10_ADV_0018	AD/CMP授权管理	验证CMP页面点击Back或Home键无响应	1.处于CMP页面	1.点击遥控Back/Home键	1.不响应	L1	PASS	
OSF10_USR_0020	UserCenter/登录	验证密码长度大于16位时提示长度限制	打开登录界面	1. 密码输入长度限制: 1、输入大于16位数	1、提示 “Please enter a 6-16 character password”	L3	PASS	
OSF10_PID_0021	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后FTI流程默认语言与配置一致	切换pid后reset进入FTI流程(Language)	1.查看默认语言选项 2.串口输入cat /vendor/etc/z easnpid/model/pid7.cfg grep Language查看与配置表是否一致	1. 与当前修改的pid默认语言一致	L2	PASS	
OSF10_SEA_0025	Search全局/Voice Tips	验证后台配置标签超过12个时每次进入随机显示12个	1、当PID支持AI Voice语音助手 2、后台配置推荐标签数量大于12个时	1. 进入search页面查看 2. 退出search后再进入	1. 界面下方显示Try Saying with Whale AI Voice栏目 2. 随机显示12个推荐选项，每次进入search界面显示的推荐选项都不一样	L3	PASS	

OSF10_BOO_0035	OOBE/Language Selection	验证语言列表焦点移动到后按下键循环到第一个	1.首次烧录完成 2.开机向导进入语言选择界面 3.语言列表数量大于等于5个	1. 移动焦点到语言列表的最后一个 2. 按遥控下键	1. 焦点移动到语言列表的第一个选项上（循环）	L3	PASS	
OSF10_SEA_0037	Search全局/搜索栏	验证搜索框可正常输入特殊字符	当前焦点在输入框	1. 输入特殊字符	1. 正常输入显示	L3	PASS	
OSF10_ADV_0038	AD/广告位配置与展示	验证设备断电重启后各页面广告正常起播	1.AD后台已对Home/FreeTV/Discovery/Apps配置广告 2.设备符合广告播放要求 3.设备断电重启	1.查看Home页面广告显示 2.查看FreeTV页面广告显示 3.查看Discovery页面广告显示 4.查看Apps页面广告显示	1.Home页面正常起播广告 2.FreeTV页面正常起播广告 3.Discovery页面正常起播广告 4.Apps页面正常起播广告	L2	PASS	
OSF10_KBM_0042	键鼠/飞鼠/开机流程	验证飞鼠点击键盘按键可正常输入字符	点击移动到键盘的字母/数字/符号上	1. 点击鼠标ok键	1、出现点击的提示音 2、放大显示所点击的字母/数字/符号 3、正确填入输入框内	L1	PASS	
OSF10_BOO_0044	OOBE/Region Selection	验证国家选择界面按遥控器左右键无反应焦点不消失	开机向导进入国家选择界面	1. 按遥控器左右键	1. 无反应，焦点不会消失	L3	PASS	
OSF10_USR_0046	UserCenter/ID Card	验证ID Card在switch account按back键能关闭弹窗	已登录	1、打开ID card 弹窗 2、焦点处于switch account按钮上 3、按遥控器back键	1、打开导航栏，焦点默认定位在user center上 2、背景关闭id card 弹窗，展示初始入口页面内容（如从home进入的，即展示home内容，discover进入，就展示discover的内容）	L3	PASS	
OSF10_SEA_0048	Search全局/搜索内容	验证搜索结果上下切换类别时序号正确更新	序号结果	1. 处于任意类别上的4/8（举例） 2. 按down键或up键	1. 移动后对应序号显示正确（旧变成0/8，新类别显示4/x）	L3	PASS	
OSF10_APP_0049	Apps/Search	验证在搜索结果中点击应用图标可进入应用详情页	在Search界面搜索到应用	1. 点击任意应用图标	1. 正常进入到对应的应用详情页	L1	PASS	
OSF10_USR_0052	UserCenter/edit	验证编辑页面按back键返回ID Card	编辑页面	1. 点击Back	1. 返回上级id card页面	L3	PASS	
OSF10_PID_0059	PID/USB切换	验证USB方式切换PID	USB带有projectID.ini	1. U盘切换pid成功	1. 切换成功后指示灯一直快闪（每隔250ms亮灭变一次）	L2	PASS	
OSF10_BOO_0059	OOBE/Bluetooth Remote Pairing	验证蓝牙配对成功界面显示正确	进行蓝牙配对	1. 配对成功界面显示	1、标题：Bluetooth remote pairing 2、提示文案Pairing successful! 3、界面显示与ui一致	L2	PASS	

OSF10_KBM_0064	键鼠/飞鼠/Setting	验证飞鼠点击网络列表的焦点状态	设备未连接有线网络	1.Network&Connection-->Wired&Wireless Network-->Connect to Network-->Wireless 2.点击列表除第一个外的网络	1.展示网络列表 2.焦点在点击的网络上	L3	PASS	
OSF10_MTY_0065	多类型校验/System ID校验	验证System ID不匹配重置后仍不匹配	System ID不匹配	1. reset 设备	1. 启动设备后System ID还是不匹配	L2	PASS	
OSF10_USR_0069	UserCenter/头像	验证切换头像界面上下键能正常移动焦点	在切换头像界面，焦点在任意头像上	1. 按遥控器上下键	1. 向下移动焦点默认到下一行的最近头像 2. 向上移动焦点默认到上一行的最近头像 3. 焦点在第一行头像时，向上移动焦点，焦点移动到昵称输入框上	L3	PASS	
OSF10_APP_0071	Apps/Banner	验证长按左右键在Banner位连续切换图片无异常	焦点在Banner位上	1. 长按遥控左右键连续移动焦点	1. 图片正常连续切换无异常	L3	PASS	
OSF10_KBM_0077	键鼠/飞鼠/APPs	验证飞鼠可卸载已安装应用	进入已下载的APPs详情页	1. 鼠标点击Uninstall	1. 卸载该应用	L3	PASS	
OSF10_SEA_0087	Search全局/网络异常	验证清除Search缓存后重新进入可正常搜索	TV联网状态下打开Search	1. 清除search对应apk (home) 缓存 2. 重新进入search，输入关键字	1. 清除缓存后回到HOME页，焦点在You top choices上 2. 正常搜索出对应的内容	L3	PASS	
OSF10_MULT_0089	多语言/西班牙语	验证未登录进入用户中心第三方登录提示西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.未完成登录	1.焦点移动至navigation-user center上 2.按遥控器OK键进入账号登录界面 3.然后焦点先后移动至Facebook和Google图标上	1. Facebook和Google下发提示也有对应翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0089	Apps/My Apps	验证焦点在My Apps栏按Back键焦点跳到搜索栏	在Apps主页	1. 焦点在My Apps栏上按遥控Back键	1. 焦点跳到搜索栏上	L3	PASS	
OSF10_USR_0093	UserCenter/切换账户	验证账户数小于5时左右移动焦点正常	1、在切换账户界面 2、账户列表的账户数<5	1. 左右移动焦点	1、可以正常左右移动焦点 2、焦点移动到最左的账户上时按左键焦点不动 3、焦点移动到最右的Add New上时按右键焦点不动	L2	PASS	
OSF10_KBM_0094	键鼠/鼠标/开机流程	验证鼠标点击 Done 完成 WiFi 连接	输入框已经输入内容	1.点击系统键盘的Done 2.点击Confirm按钮	1. 进行wifi连接	L1	PASS	
OSF10_MTY_0102	多类型校验/俄罗斯无Netflix	验证我的应用列表不显示Netflix	进入appgallery	1. 查看my app列表	1. 不显示Netflix	L2	NA	OS10暂未实现

OSF10_USR_0103	UserCenter/添加账户	验证添加新账号界面UI显示正确	进入添加新账号界面	1. 查看添加新账号界面	1. 添加用户弹窗ui显示正确: 1、上面提示语: register & login 1、左侧有输入邮箱和密码两个输入框 2、右侧有二维码可以提供登录 4、二维码下方显示可进行登录的app应用logo图标 5、最下方有提示语 "Please use Whale TV app to scan the code"	L1	PASS	
OSF10_KBM_0114	键鼠/鼠标/Setting	验证鼠标可正常调整日期时间	打开Device Preference Setting	1. 点击Date & Time选项 2. 关闭Auto mode 3. 调节date和time	1、展开Date & Time, 显示子选项 2、Auto mode开关关闭 3、date和time正常被鼠标调整	L3	PASS	
OSF10_USR_0116	UserCenter/删除账户	验证删除弹窗点击cancel关闭弹窗不删除	已打开删除用户弹窗	1. 焦点在cancel上, 按遥控ok键	1. 关闭弹窗, 焦点默认回到打开弹窗前的头像上	L2	PASS	
OSF10_OTA_0122	OTA/普安&高安设备OTA	验证高安二次升级配置普安包拒绝下发	设备为高安固件, 且成功升级过一次高安的OTA	1. 后台配置OTA包为普安 2. \$Extensions["DeviceSecurityType"] == "0"	1. OTA固件不下发, 设备状态保持不变	L3	PASS	
OSF10_USR_0123	UserCenter/未登录提示	验证账户超30天未登录开机弹出验证弹窗	1、当前TV账户未开机 2、状态持续30天(时间待定)以上?	1. 开启TV进入home	1、弹出长时间未登录弹窗 2、弹窗显示长时间未登录提示、ignore和Go to Verify按钮 3、焦点默认在Go to Verify按钮上	L3	PASS	
OSF10_KBM_0128	键鼠/鼠标/APPs	验证鼠标可卸载已安装应用	进入已下载的APPs详情页	1. 鼠标左键点击Uninstall	1. 卸载该应用	L2	PASS	
OSF10_APP_0136	Apps/Category	验证分类界面左右移动焦点正常且到边界时停止	进入任意分类界面	1. 左右移动焦点	1.正常左右移动焦点无异常 2.焦点移动到左边界时无法继续向左移动 3.焦点移动到右边界时无法继续向右移动	L3	PASS	
OSF10_KBM_0144	键鼠/有线键盘	验证有线键盘方向键可正常移动焦点	当前焦点位置在输入框	1点击键盘方向键	1.界面随点击的方向键移动焦点	L2	PASS	
OSF10_BOO_0150	OOBE/Network Connection	验证处于WiFi界面接入有线网络后弹出无法连接WiFi提示	1.处于WiFi界面 2.此时接入有线网络	1. 选择一个WiFi, 输入正确密码并连接	1. 弹出提示: 连接有线网时无法进行WiFi连接的提示	L3	FAIL	PR 336518
OSF10_APP_0151	Apps/Recommend	验证推荐位栏目左右和上下移动焦点时位置保留且就近移动	焦点在推荐位栏目上	1.左右移动焦点 2.上下移动焦点	1.当前推荐位栏目的左右移动时焦点位置保留 2.上下移动焦点到其他栏目时, 该推荐位栏目位置保留 3.焦点按照就近原则移动	L3	PASS	
OSF10_APP_0161	Apps/APP Detail	验证进入应用详情页时左侧导航栏隐藏	在Apps主页	1. 进入任意应用的详情页	1. 左侧导航栏隐藏不显示	L3	PASS	

OSF10_MULT_0168	多语言/葡萄牙语	验证未登录进入用户中心第三方登录提示葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.未完成登录	1.焦点移动至navigation-user center上 2.按遥控器OK键进入账号登录界面 3.然后焦点先后移动至Facebook和Google图标上	1. Facebook和Google下发提示也有对应翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_BOO_0195	Oobe/No Network Tips	验证无网提示界面UI显示正常	进入无网提示界面	1. 无网提示界面ui显示正常	1. 与ui界面显示一致	L2	PASS	
OSF10_BOO_0205	Oobe/Registration or Login	验证完成用户协议后进入账户登录界面		1. 完成用户协议	1. 进入用户账户登录界面	L1	PASS	
OSF10_MULT_0247	多语言/中文	验证未登录进入用户中心第三方登录提示中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.未完成登录	1.焦点移动至navigation-user center上 2.按遥控器OK键进入账号登录界面 3.然后焦点先后移动至Facebook和Google图标上	1. Facebook和Google下发提示也有对应翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0248	Apps/应用签名	验证需要系统权限的应用通过商店更新后签名为WhaleTV签名加补充签名	1.后台已配置WhaleTV签名逻辑 2.测试应用为需要系统权限的应用Alexa	1. 将高版本的带WhaleTV签名的测试应用上传至后台 2. 通过应用商店更新应用	1. 应用版本正常更新上去 2. 应用签名为WhaleTV 签名+补充签名 3. 更新完成后应用可以正常运行	L1	NA	STB无alexa
OSF10_APP_0256	Apps/Launcher自升级	验证后台配置强制非静默时Home弹出更新弹窗显示版本和Update按钮	后台配置强制非静默	1. 触发Home强制升级	1. 弹出更新弹窗，显示Home升级标题、New Version Number、Release Notes、update按钮	L3	PASS	
OSF10_ADV_0265	AD/异常场景	验证弱网络限速300KB/S时各页面广告加载和播放无异常	1.限制网速300KB/S	1.进入Home/Free TV/Discovery/Apps界面查看广告位	1.广告加载播放无异常 2.横幅视频广告播放过程中无异常 3.轮播图片广告展示过程中无异常	L3	PASS	无Free TV页面，其他页面正常
OSF10_APP_0271	Apps/Token自升级	验证Token后台配置非强制升级时重启TV触发后台静默更新	1.Token后台配置非强制升级新版本 2.固件为用户版本	1. 重启TV	1. 触发Token在后台静默更新，无任何提示或信息	L3	PASS	
OSF10_MULT_0326	多语言/俄罗斯语	验证未登录进入用户中心第三方登录提示俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.未完成登录	1.焦点移动至navigation-user center上 2.按遥控器OK键进入账号登录界面 3.然后焦点先后移动至Facebook和Google图标上	1. Facebook和Google下发提示也有对应翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0331	Apps	验证安装xapk应用解压安装成功	复制“\\172.16.52.9\QA-share\05_WhaleOS\10 测试数据\Tamasha.xapk”应用到自己电脑上	1. 将Tamasha.xapk将xapk后缀改成zip 2. 解压 3. adb install-multiple 解压后的文件内的所有apk文件(adb install-multiple xxx.apk yyy.apk)	1. 可以正常install该应用成功	L3	PASS	
OSF10_DIS_0356	Discovery	All界面筛选条件的默认值显示	1.已进入Discovery界面 2.移动焦点到Search，点击进入All界面	1. 查看下方默认选中的筛选条件	1. 默认选中的筛选条件为Movie/All/All/All 2. 下方搜索条件文本仅显示Movie	L3	PASS	

OSF10_BOO_0381	Oobe	TOU弹窗交互验证	1.设备在TOU界面 2.Select All未勾选 3.焦点在Agree上	1. 点击OK键 2.弹出弹窗后，遥控器点击OK键或点击BACK键	1. 弹窗关闭，焦点回到Agree上	L3	PASS	
OSF10_SET_0905	Setting	开机后首次校验All-SETTING	开机后首次打开Setting弹窗		1.左侧显示Setting中的一级菜单，按顺序显示： Network&Connection Picture&Sound Device Preference Channel Installation Universal Access或 Accessibility Voice Service Child Code Software Update App Settings 2.默认焦点在Network & Connection上 3.右侧显示当前焦点所在一级菜单标题和内容，当前默认显示Network & Conne...	L2	PASS	STB第3步为Display&Sound，且没有第5步
OSF10_HOM_0001	Home/界面	验证切换选项和界面时页面流畅无卡顿	/	1.各个选项切换、界面切换	1.选项、界面切换无卡顿	L3	PASS	
OSF10_TTS_0001	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility)	验证打开Hight contrast text开关开启关闭时高对比度文字正确展示	打开Universal Access (Accessibility) 界面	1.打开Hight contrast text开关 2.关闭Hight contrast text开关	1.开启后当前所在页面中内容都是用高对比度文字展示 2.关闭后文字对比度恢复正常	L1	PASS	
OSF10_LCK_0001	锁机/PID配置	验证PID锁机属性True/False对应系统属性值及tvLock.ini自动生成		1.切换到锁机属性为True的PID 2.切换到锁机属性为False的PID 3.分别输入getprop ro.product.tv.lockSystemEnable	1.当PID中的锁机属性为True，返回1，则该设备支持锁机。 2.当PID中的锁机属性为False，返回0，则该设备不支持锁机。 3.返回0代表不支持锁机 4.都会自动生成tvlock.ini(内容默认为空)	L1	PASS	
OSF10_SEC_0001	Security Solution/Forbidden of USB Sideload	验证user版本固件下通过U盘无法安装第三方APK	1.固件为用户版本 2.U盘中存入第三方apk	1. 进入Files点击U盘目录中的第三方apk	1. 点击第三方apk无反应，无法进行安装操作	L1	PASS	
OSF10_FIL_0001	Files/界面	验证各个选项切换、界面切换后选项、界面切换无卡顿	/	1. 各个选项切换、界面切换	1. 选项、界面切换无卡顿	L3	PASS	
OSF10_DIS_0001	Discovery/界面	验证Discovery各界面和选项切换时无卡顿现象	/	1.各个选项切换、界面切换	1.选项、界面切换无卡顿	L3	PASS	

OSF10_RDM_0001	redemption campaign/VIU	验证目标国家IP时Home页面正常展示VIU二维码和Banner	TV联网 (IP非Malaysia, Indonesia, the Philippines, and Singapore) 且有显示广告	1. Home页面查看QR code和Banner	1. 没有显示bannner /QR code	L1	PASS	
OSF10_ATN_0001	认证App/区域限制/Home	验证限制区域有网环境下Netflix在所有入口均被隐藏且无法唤起	1、Pid配置的默认国家是限制国家 (中国大陆, 克里米亚, 北朝鲜, 俄罗斯, 叙利亚) 2、开机时有网	1、在Home页查看Netflix以及它的的推荐数据是否存在 2、进入AppStore -我的应用, 应用推荐, 应用分类, 应用搜索等, 搜索Netflix 3、进入Settings-App Settings-View All Apps/Recently App, 查看是否有Netflix的信息 4、输入语音指令, 打开Netflix 5、通过热键唤起Netflix 6、进入Search, 输入Netflix, 搜索 7、进入酒店模式-Applock 8、通过TV Casting 点击Netflix热键	1、Home页无Netflix应用以及推荐数据 2、在Appstore 相关入口均无法搜索/展示Netflix的相关数据 3、在App Settings的相关入口, 均看不到Netflix的相关信息 4、语音无法唤起Netflix, 并且页面没有其他异常提示 5、热键无法唤起Netflix, 并且页面没有其他异常提示 6、搜索结果中, Apps类别中, 不会出现Netflix的应用 7、不会出现Netflix的相关信息 8、无法唤起Netflix	L1	NA	STB App均未认证
OSF10_VOI_0001	Voice/界面	验证语音模块各界面切换流畅无卡顿	/	1.各个选项切换、界面切换	1.选项、界面切换无卡顿	L3	PASS	
OSF10_HDT_0001	健康数据/稳定性指标	验证ANROccurred模拟进程挂起触发健康数据正常上报 (110201001)	当app出现ANR的时候, 会触发。 1.在设备上面运行monkey, 很容易触发到 2.通过shell命令kill -STOP 100 (100代表具体某一个app的pid), 然后任意使用遥控器方向键, 很容易就会出现	1.打开FileBrowser 2.串口输入ps -ef grep com.droidlogic.FileBrowser 3.kill -STOP pid	1.数据正常上报	L1	PASS	
OSF10_UII_0001	UI交互/Global Menu	验证Global Menu打开TV casting弹窗时背景显示遮罩效果	打开global menu	1、焦点移动至whale TV casting 2、按ok打开whale TV casting弹窗	1. 打开弹窗后, 背景有遮罩效果	L1	PASS	
OSF10_MTY_0001	多类型校验/Signon校验	验证无网进入Home后联网是否弹出Signon失败弹窗	1、后台配置加密方式与设备不一致 2、未连网	1、开机后进入Home页 2、重新连网	1、优先弹窗无网弹窗 2、联网成功后弹窗sign on 不匹配弹窗	L1	PASS	

OSF10_PAR_0001	Parent Control/OOB E	验证连接有线网络进入OOBE后非印尼国家能正常弹出Set Code弹窗及样式	1、连接有线网络进入OOBE	1. 选择完国家后（非印尼） 2. 查看Set Code弹窗样式	1. 能正常弹出Set Code弹窗， 2. 弹窗标题显示Set Code。标题下提示内容：You can use your code to prevent access to certain adult content or Apps.下方显示4个数字输入框，OK按钮，Skip按钮	L1	PASS	
OSF10_CAS_0001	TV Casting/大屏端	验证页面切换和选项切换的流畅性	/	1.各个选项切换、界面切换	1.选项、界面切换无卡顿	L3	PASS	
OSF10_OTA_0001	OTA/Setting/Software Update	验证Software Update页面各选项和界面切换流畅无卡顿	/	1.各个选项切换、界面切换	1.选项、界面切换无卡顿	L3	PASS	
OSF10_PNT_0001	数据埋点/System	验证开机流程内时按遥控器器热键：Netflix不触发埋点上报（110100004）	开机流程内	1. 按遥控器器热键：Netflix	1. 不会上报相关关键埋点数据（110100004）	L3	PASS	自动化pass
OSF10_SPU_0001	Smart小包升级/Smart.img烧写	验证未烧写Smart分区的设备通过Uboot命令烧写Smart.img后配置生效且版本信息正确	1.设备为大包固件，未烧写过Smart分区 2.U盘存放正确的whale_smart_package.img文件	1.设备插入U盘，断电后重启 2.开机时进入Uboot模式 3.输入命令：usb start;usb_update smart whale_smart_package.img 4.等待烧写完成 5.串口输入 cat/smart/version.txt 查询版本信息	1.Smart.img烧写成功，无报错提示,设备自动重启后进入HOME页 2.whale_smart_package.img配置文件生效 3.版本信息与配置文件一致	L1	PASS	
OSF10_SET_0001	Setting/Software Update	验证预装应用差分升级后版本更新且数据保留	记录launcher或settings等系统apps版本号	1. 配置高版本apk的差分升级包进行升级（使用版本差异较大的两个版本）	1.launcher或settings等系统apps版本号变化 2.launcher或settings等系统apps可正常使用 3.升级前保存的数据仍在	L3	PASS	
OSF10_WHC_0001	Whale tv+集成banner/个性化推荐	验证个性化推荐配置CHANNEL类型时内容封面标题正常显示且可跳转播放	个性化推荐支持配置CHANNEL内容类型	1.查看Home- Your Top Choices返回的数据内容 2.点击该内容	1.客户端可正常显示该类型内容的封面和标题 2.点击可跳转到播放页面	L2	PASS	
OSF10_MED_0002	MediaService	验证静默安装Media Service时launcher不会退出第三方应用页面		1.后台配置静默安装规则 2.打开launcher客户端，进入第三方应用	1. 客户端规则匹配，静默安装MediaService apk，launcher还在第三方应用，不会退出到主页	L2	PASS	
OSF10_NET_0004	无网 断网/无网/OOB E	验证初始化设备首次开机未联网时显示未联网弹窗	设备刚烧录固件，处于初始化状态	1. 开机流程设置完成后首次开机未联网	1. 显示未联网弹窗	L1	PASS	
OSF10_TTS_0006	TTS/Setting/Universal Access（Accessibility）/Text to speech	验证打开Universal Access界面下查看Text to speech功能开关时默认状态正确	打开Universal Access(Accessibility) 界面	1. 查看Text to speech功能开关	1. 默认为关闭状态	L2	PASS	

OSF10_GLO_0007	GlobalMenu/Setting选项/WiFi	验证不同开机流程后WiFi开关初始状态	WiFi开关	1. 查看WiFi开关选项	1.开机流程后首次打开，如果跳过WiFi打开此时WiFi开关on 2.开机流程如果已连接WiFi，此时开关on 3.开机流程选择有线连接，此时也是off状态 4.开机流程选择有线，进入home后断开有线连接，打开global menu此时状态是off（与3一致）	L1	PASS	
OSF10_UI_0011	UI/HDR/HLG/Dolby角标显示	验证Netflix播放Dolby视频显示Dolby角标	Netflix播放	1. 播放Dolby version视频	1. 右上角出现Dolby version角标Toast	L1	NT	找不到这种类型的视频
OSF10_BOO_0011	OOBE/OOBE	验证开机流程内静止等待16分钟不进入屏保	处于开机流程内	1. 静止等待16min	1. 不进入屏保	L3	PASS	
OSF10_MULT_0011	多语言/阿拉伯语	验证已登录进入用户中心切换界面显示正常	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.已完成登录	1. 进入账号切换界面	1. 界面内容有翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_KBM_0011	键鼠/系统键盘	验证小写键盘点击按键输入字符功能正常	当前键盘为小写字母输入	1. 移动焦点并逐个点击可输入按键	1.按键可正常点击 2.界面焦点处于当前点击的按键上 3.输入框中的内容与当前的按键一致	L2	PASS	
OSF10_USR_0011	UserCenter/UserCenter	验证user center内按home返回后再进入不记忆位置	处于user center内任意界面	1、处于编辑或切换账户页 2、按home键回到home页 3、再次通过user center 进入	1. 不会有记忆之前的位置，重新打开id card界面	L3	PASS	
OSF10_NET_0019	无网_断网/断网/App启动	验证断网后重新打开已启动过的非认证App可正常进入	1.设备已联网 2.打开非认证App 3.设备断网	1. 重新打开启动过的App	1. 可以进入App	L2	PASS	
OSF10_ADV_0019	AD/CMP授权管理	验证CMP内容更新后重启设备弹出CMP更新提示弹框	1.OOBE已选择CMP选项 2.进入Home页面 3.后台修改CMP内容	1.重启设备	1.弹出CMP更新提示弹框	L3	NA	CMP的后台是第三方的平台，没有区分acc和Prod环境无法修改内容
OSF10_VOI_0020	Voice/Skill/显示	验证Voice Service页面各Skill说明信息显示正确	/	1.打开setting- 2.打开voice service- 3.打开whale ai voice 4.打开-settings- 5.查看skill	1. 每个Skill显示的结果： 1.Chat Skill ---System skill.Support small talk with context. Chat mode is also entered by default when no matching skill is queried 3. according to the user intention. 2.Search Skill---"System skill. Search for movie and TV content within the Whale ecosystem. 6. Use...	L3	PASS	

OSF10_USR_0021	UserCenter/登录	验证密码长度6-16位时能正常校验	打开登录界面	1. 密码输入长度限制: 1、输入6-16位数	1、正常进行校验, 正确密码登录成功, 错误密码进行错误提示	L2	PASS	
OSF10_PID_0022	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后FTI流程语言列表与配置一致	切换pid后reset进入FTI流程(LanguageList)	1. 查看语言列表	1. 与当前修改的pid语言列表一致	L3	PASS	
OSF10_SET_0026	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiredWireless Network按Back键返回上一级界面	1.设备有网口 2.切换到Network & Connection的Wired & Wireless Network层级	1. 按遥控器BACK键	1. 按BACK键整个界面切换到上一级显示Network & Connection内容的界面	L3	PASS	
OSF10_SEA_0026	Search全局/Voice Tips	验证后台配置标签不足12个时固定显示全部标签	1、当PID支持AI Voice语音助手 2、后台配置推荐标签数量小于12个时, 如11个	1. 进入search页面查看	1. 界面下方显示Try Saying with Whale AI Voice栏目 2. 显示11个推荐选项, 每次进入search界面显示的推荐选项顺序都一样	L3	PASS	
OSF10_VOI_0034	Voice/Youtube内语音搜索/Search-HTT	验证YouTube内使用语音搜索及播放视频时按Back键可恢复播放	遥控器匹配蓝牙	1. 在Home页面输入语音指令"Open Youtube" 2. 在Youtube页面输入指令"Hello Kitty" 3. 在Youtube播放视频页面, 使用语音输入语音指令"ABC Song" 4. 按Back键	1. 可以用语音正常打开Youtube 2. 在Youtube内使用语音输入内容显示在搜索框, 并显示搜索结果 3. 播放视频时使用语音, 视频声音减小, 搜索结果覆盖在原先播放的视频上 4. 按Back键后视频能继续播放	L2	PASS	
OSF10_BOO_0036	Oobe/Language Selection	验证语言列表焦点移到第一个按上键循环到最后	1.首次烧录完成 2.开机向导进入语言选择界面 3.语言列表数量大于等于5个	1. 移动焦点到语言列表的第一个 2. 按遥控上键	1. 焦点移动到语言列表的最后一个选项上(循环)	L3	PASS	
OSF10_SEA_0038	Search全局/搜索栏	验证搜索框输入超过128字符后不可继续输入	当前焦点在输入框	1. 输入字符超出上限128字符	1. 不可继续输入	L3	FAIL	PR 337598 【Launcher/Search】Search页面搜索框输入只能输入50字符, 预期需支持输入128字符

OSF10_VOI_0039	Voice/Skill/Search/一个条件的搜索	验证【单条件搜索】语音按演员属性搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想看杰森·斯塔森主演的电影 2. (I want to see movies starring Jason Statham)	1.客户端返回由杰森·斯塔森主演的电影，并显示它们的影片列表、封面 (Cover Image)、海报图片 (Poster Image)、IMDB评分 (Imdb Score)、影片时长 (Duration)、标题 (Title)、发行年份 (ReleaseTime)、影片的分类 (CategoryNames)、影片描述 (Description)，以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长 (Duration)、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型 (ObjectType)、People (ActorNames) 与 RESTf...	L2	PASS	
OSF10_ADV_0039	AD/广告位配置与展示	验证视频广告播放时打开GlobalMenu暂停超过banner time后重新请求播放	1.AD后台已对Home/FreeTV配置视频广告 2.设备符合广告播放要求 3.文件管理url中修改Home/FreeTV的banner time的时间为1分钟	1.Home页面打开GlobalMenu并等待超过一分钟后退出GlobalMenu 2.FreeTV页面打开GlobalMenu并等待超过一分钟后退出GlobalMenu	1.Home页面广告重新请求并播放正常 2.FreeTV页面广告重新请求并播放正常	L3	PASS	
OSF10_TTS_0043	TTS/Setting/Accessibility/Text to speech	验证TTS = ON下进入分别打开四大应用，Apps，进入页面时TTS播报正确	TTS为On状态	1.TTS = ON 2.Setting页面移动焦点 3.TTS = OFF 4.分别打开四大应用，Apps，进入页面	1.TTS=ON 有播报 2.TTS=Off 任何页面都无播报	L2	PASS	
OSF10_KBM_0043	键鼠/飞鼠/开机流程	验证飞鼠点击 Done 完成 WiFi 密码输入	输入框已经输入内容	1.点击系统键盘的Done 2.点击Confirm按钮	1.关闭系统键盘 2.进行wifi连接	L1	PASS	
OSF10_BOO_0045	Oobe/Region Selection	验证支持童锁国家按OK键勾选并弹出Set Code弹窗	1.开机向导进入国家选择界面 2.支持童锁国家	1. 焦点处于任意国家选项上，按遥控器ok键	1. 正常勾选该国家设定为系统国家 2. 弹出set code弹窗	L1	PASS	
OSF10_SEA_0049	Search全局/搜索内容	验证可搜索到Prime Video数据源的影音内容		1. 搜索Prime Video的影音 2. 测试方法tip：可先查看推荐数据哪些是Prime Video的数据源，再输入关键字搜索	1. 可搜到数据源为Prime Video的影音数据	L3	PASS	
OSF10_APP_0050	Apps/Search	验证从Search进入详情页后按Back键返回保留搜索结果	从Search进入应用详情页	1. 按遥控Back键	1. 退回到Search界面，依然显示搜索结果，焦点在对应应用图标上	L3	PASS	

OSF10_USR_0053	UserCenter/edit	验证点击昵称框能呼出系统键盘	编辑页面	1. 焦点在名称输入框上点击OK	1. 呼出系统键盘，输入框中的光标显示在名称最后，键盘焦点默认在"1"上	L2	PASS	
OSF10_BOO_0053	Oobe/Region Selection/时区	验证选择国家后设备时区与该国首都时区一致	在国家选择界面	1、选择国家后记录该国家的首都时区 2、完成开机流程后进入Setting -> Device Preference -> Date & Time -> Set Time Zone查看当前设备时区	1. 当前设备时区与开机流程中选择的国家首都时区对应，例如：国家为莫桑比克 Mozambique，时区为Maputo、国家为安哥拉 Angola，时区luanda	L3	PASS	
OSF10_BOO_0060	Oobe/Bluetooth Remote Pairing	验证蓝牙配对失败界面显示Retry和Skip按钮	1.进行蓝牙配对 2.配对过程中拔掉遥控电池	1. 配对失败界面显示	1、标题：Bluetooth remote pairing 2、提示文案Oops! Something's wrong... 3. Please try again or skip pairing. 3、界面显示与ui一致 4、左测下方有retry和skip按钮	L2	PASS	
OSF10_PID_0060	PID/USB切换	验证USB切换PID成功后拔掉U盘指示灯停止闪烁	USB带有projectID.ini	1.U盘切换pid成功 2.在闪烁一会后 3.拔掉U盘	1. 再拔掉U盘后指示灯不会继续闪烁	L3	PASS	
OSF10_KBM_0065	键鼠/飞鼠/Setting	验证飞鼠操作可阻止15 分钟自动待机	设置sleep time为15min	15min内使用鼠标，不使用遥控	1. 不进入待机	L3	PASS	
OSF10_MTY_0066	多类型校验/System ID校验	验证System ID不匹配打开Netflix 弹出提示框	System ID不匹配	1.HOME页面/Search页面/Recently页面/Gallery页面 2.打开Netflix 3.按RC OK键	1.显示不匹配提示框 2.按OK键关闭弹框，不影响设备其他功能	L2	PASS	
OSF10_BOO_0069	Oobe/Network Connection/Wireless	验证跳过蓝牙配对后进入Network Connection页面且焦点在Wireless	网络设置	1、跳过蓝牙配对页面或已完成蓝牙配对	1、进入联网协议展示界面标题：Network Connection 2、按钮 3. Wireless 4. Wired 5. Skip 3、焦点默认在Wireless上	L1	PASS	
OSF10_USR_0070	UserCenter/头像	验证切换头像界面左右键能正常浏览头像列表	在切换头像界面，焦点在任意头像上	1. 按遥控器左右键	1. 正常左右查看头像列表	L3	PASS	

OSF10_UUI_0071	UI交互/Setting/App permission	验证setting-App permission-Camera界面UI符合Figma设计规范	进入App permission页面	1. 点击Camera选项	1. 界面UI符合figma展示 (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLjddmsd7y7GeL6-0) (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLjddm...)	L1	PASS	
OSF10_APP_0072	Apps/Banner	验证点击Banner位应用图片跳转到对应Deeplink页面	焦点在Banner位上	1. 展示应用图片时点击OK键	1. 转跳到当前图片配置的Deeplink的应用详情页/网站/大图展示	L1	PASS	
OSF10_WHC_0076	Whale tv+集成banner/whale tv+直播/异常操作	验证直播播放中进出HDMI信号源后返回Homepage直播正常加载无爆破音	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1.进入hidmi源 2.hidmi源下播放视频 3.按home切回homepage	1.进入homepage后直播正常加载 2.不会有爆破音	L3	NA	STB无信号源功能
OSF10_KBM_0078	键鼠/飞鼠/APPs	验证飞鼠返回键回到应用导航焦点	进入APPs	1. 点击飞鼠遥控back键	1. 焦点返回到navigation-Apps上 (返回到上一焦点)	L2	PASS	
OSF10_ADV_0081	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告焦点在广告上时音量调整和静音	1.处于Home页面 2.焦点处于视频广告上	1.点击遥控音量键 vol+ /vol- 调整音量 2.点击遥控静音键	1. 视频广告可进行音量的调整 2.广告静音	L1	PASS	
OSF10_UUI_0085	UI交互/Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Setting页Network&Connection下Wired&Wireless Network界面UI符合Figma设计规范	进入ALL Network&Connection页面	1. 点击wired&Wireless Network	1. 界面UI符合figma展示 (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLjddmsd7y7GeL6-0) (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLjddm...)	L3	PASS	
OSF10_MULT_0090	多语言/西班牙语	验证已登录进入用户中心切换界面显示正常	1.系统语言切换至西班牙语 2.已完成登录	1. 进入账号切换界面	1. 界面内容有翻译成对应语言	L3	PASS	

OSF10_APP_0090	Apps/My Apps	验证My Apps下方Netflix图标显示正确无异常	进入apps	1. 查看my apps下方netflix的图标	1. 图标显示正确无异常	L2	PASS	
OSF10_APP_0091	Apps/My Apps/Update	验证Update界面正常显示标题、提示语和可更新应用列表	进入Update界面	1. 查看界面显示情况	1.Update界面左上角显示Update标题 2.标题下方显示提示语：Click an App Update or Cancel 3.界面右上角显示Update All按钮 4.界面按瀑布流列表显示当前本地可更新的应用图标，每个应用图标的右下角显示箭头icon 5.每行最多显示5个应用 6.焦点默认在第一个应用上	L2	PASS	
OSF10_USR_0094	UserCenter/切换账户	验证账户数5或6时左右移动焦点列表滚动	1、在切换账户界面 2、账户列表的账户数为5或者6	1. 左右移动焦点	1、可以正常左右移动焦点 2、焦点移动到最左的账户上时按左键焦点不动 3、焦点移动到当前界面中的第3个账户时，再次按右键时焦点不动，账户列表全部左移一位（如果屏幕展示6个icon，这条可以忽略） 4、焦点在列表最后一位Add New时按右键焦点不动	L2	PASS	
OSF10_KBM_0095	键鼠/鼠标/开机流程	验证明文长按选中不弹出编辑菜单	输入框中输入文字，若文字为明文	1. 长按左键拖拽鼠标全选文字	1. 选中后不应该在文字上方出现：Cut、Copy、Paste、Share、Select all	L3	PASS	
OSF10_MTY_0103	多类型校验/俄罗斯无Netflix	验证推荐应用页面不显示Netflix	进入appgallery	1. 查看推荐app里	1. 不显示Netflix	L2	NA	OS10暂未实现
OSF10_USR_0104	UserCenter/添加账户	验证Whale TV App扫码后能选择登录或注册	进入添加新账号界面	1、焦点在Whale TV App icon上 2、使用Whale TV App扫描二维码	1、Whale TV App转跳至Whale User Center，可选择登录和注册 2、TV端二维码上显示扫描成功提示	L2	PASS	

OSF10_DIS_0114	Discovery/影片详情界面/Movie	验证点击电影进入Movie详情页展示完整信息	已进入Discovery界面	1. 焦点在任意电影影片 2. 遥控器按下【OK键】	1. 进入影片详情页 2. 详情界面展示: 3. a.影片海报 4. b.获奖信息 5. c.影片标题 6. d.影片类型 7. e.发行年份 8. f.IMDB评分 9. g.影片时长 10. h.影片语言 11. i.家长指导分级 12. j.点赞数 13. k.影片介绍 14. l.播放源图标 15. m.点赞, 不喜欢按钮 16. n.出演人员 17. o.More Like This	L2	PASS	
OSF10_KBM_0115	键鼠/鼠标/Setting	验证鼠标可查看网络状态与 IP 信息	打开Wireless and network	1.点击Wired & Wireless Network 2.点击Network Status 3.点击 IP Settings	1.进入Wired & Wireless Network页面 2.进入Network Status弹窗 3.弹窗显示 IP Steering Mode, IP Address, IP Netmask, IP Gateway, DNS 1, DNS 2	L3	PASS	
OSF10_USR_0117	UserCenter/删除账户	验证删除弹窗按back键关闭弹窗不删除	已打开删除用户弹窗	1. 焦点在cancel上, 按遥控back键	1. 关闭弹窗, 焦点默认回到打开弹窗前的头像上	L3	PASS	
OSF10_OTA_0123	OTA/普安&高安设备OTA	验证普安二次升级配置普安包成功下发	设备为普安固件, 且成功升级过一次普安的OTA	1. 后台配置OTA包为普安 2. \$Extensions["DeviceSecurityType"] == "0"	1. OTA固件成功下发, 升级后设备状态正常	L3	PASS	
OSF10_USR_0124	UserCenter/未登录提示	验证长时间未登录弹窗点击Go to Verify跳转登录	弹出长时间未登录弹窗	1. 点击Go to Verify按钮	1、跳转至账户登录界面 2、界面显示登录提示、登录二维码	L3	PASS	
OSF10_KBM_0129	键鼠/鼠标/APPs	验证鼠标右键回到应用导航焦点	进入APPs	1. 点击鼠标右键	1. 焦点返回到navigation-Apps上 (返回到上一焦点)	L2	PASS	
OSF10_USR_0130	UserCenter/网络异常	验证断网状态点击Switch Account提示断网	设备处于断网状态	1. user center主页点击Switch Account按钮	1. 弹出断网提示, 无法进入切换账户界面	L3	PASS	
OSF10_TTS_0133	TTS/HOME/Banner	验证焦点处于banner上下遥控器左右键时TTS播报正确	焦点处于banner上	1. 按遥控器左右键	1. 正确播报banner+序号	L2	PASS	
OSF10_FIL_0135	Files/视频菜单栏/Resume Mode	验证点击Resume Mode后弹出Resume Mode弹窗	显示视频More功能菜单栏	1. 点击Resume Mode	1.弹出Resume Mode弹窗, 显示标题和On、Off选项, 默认选择on 2.Resume Mode控制视频进度记录, 关闭时每次进入视频从头播放	L2	PASS	

OSF10_APP_0137	Apps/Cate gory	验证分类界面按Back 键返回Apps主页焦 点在对分类入口	进入任意分类 界面	1. 按遥控Back键	1. 回到Apps主页， 焦点在Category栏 的对应分类入口上	L3	PASS	
OSF10_ADV_0138	AD/FreeTV /横幅视频 广告	验证FreeTV页面非 全屏视频广告焦点在 广告上时音量调整和 静音	1.处于FreeTV 页面 2.焦点处于视 频广告上	1.点击遥控音量键 vol+ /vol- 调整音量 2.点击遥控静音键	1.视频广告可进行音 量的调整 2.广告静音	L1	NA	STB当前无FreeTV， 故此 用例目前不适用
OSF10_KBM_0145	键鼠/有线 键盘	验证有线键盘 Enter 键进入影片详情	当前焦点在任 意影片上	1.点击键盘【Enter】键	1.界面进入到当前页 面详情页	L3	PASS	
OSF10_BOO_0151	OOBE/Net work Conn ection	验证蓝牙已配对时按 Back返回蓝牙流程界 面显示Next按钮	蓝牙已匹配	1、处于网络连接界面 2、按遥控器back键	1、返回到蓝牙流程 界面 2、界面标题Blueto oth remote pairing 3. 文案： Match your Bluetooth remote control press the Button [Back] and [Home] 4. 按钮： next按钮 3、焦点默认在next 按钮上	L3	PASS	
OSF10_APP_0152	Apps/Rec ommend	验证TV无网状态下点 击推荐位未下载应用 弹出无网Toast	TV处于无网状 态	1. 点击任意推荐位栏目上的未 下载应用图标	1. 弹出无网Toast	L3	PASS	
OSF10_BOO_0154	OOBE/TO U/界面	验证完成网络设置有 网后进入用户协议界 面焦点在Select All	tou协议	1. 完成网络设置（有网）	1. 进入用户协议界面 ， 焦点默认在Select All上（未勾选状态）	L1	PASS	
OSF10_TTS_0161	TTS/FreeT V/Banner	验证处于banner下 遥控器左右键时TTS 播报正确	处于banner	1. 按遥控器左右键	1. 正确播报banner+ 序号	L2	NA	STB当前无Free TV， 故不适用
OSF10_APP_0162	Apps/APP Detail	验证预装应用详情页 操作按钮只显示Ope n	进入预装的应 用的详情页	1. 查看详情页操作按钮的显示 情况	1. 操作按钮只显示O pen	L1	NA	预安装无详情页面
OSF10_MULT_0169	多语言/葡 萄牙语	验证已登录进入用户 中心切换界面显示正 常	1.系统语言切 换至葡萄牙语 2.已完成登录	1. 进入账号切换界面	1. 界面内容有翻译成 对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0178	TTS/FreeT V/影片详情 页/More	验证进入影片详情页 且焦点移动至More 按钮上下遥控器OK 键且打开简介弹窗时 TTS播报正确的场景 2	已进入影片详 情页	1、焦点移动至More按钮上 2、按遥控器OK键	1、打开简介弹窗 2、播报简介内容	L3	NA	STB当前无Free TV， 故不适用
OSF10_VOI_0191	Voice/多语 言/设备控 制	验证中文语言环境下 语音关机指令可正常 关机	TV已配置遥控 器	1.设置primary language为chinese 2.长按语音键说： 关机 3.等待关机 4.打开电视， 进入whale ai voice-primary language	1.语音正常被唤醒， 随后系统关机 2.语言是Chinese	L3	PASS	
OSF10_BOO_0196	OOBE/No Network Tips	验证连接有线网络后 完成TOU不出现无网 提示	网络连接跳过 ， 但是有连接 有线网络	1. 完成tou设置， agree进入 下一步	1. 不会出现无网提示	L3	PASS	
OSF10_VOI_0199	Voice/异常 情况/断网 状态	验证断网未唤起时按 语音键提示未连接网 络	1、断网状态 2、未唤起Wh ale Voice	1. 按语音键尝试唤起Whale Voice	1. 提示未连接网络， 无法唤起AI Voice	L2	PASS	
OSF10_TTS_0201	TTS/Disco very/入口	验证/下焦点在navig ation-discove时TTS 播报正确	/	1. 焦点移动至navigation-dis covery	1. 播报discovery	L2	PASS	

OSF10_ADV_0203	AD/Tile/横幅图片广告	验证Tile广告位长显一张图片广告	1.AD后台已配置Tile广告	1.查看Home-Tile图片广告显示	1.长显一张图片	L2	PASS	
OSF10_BOO_0206	Oobe/Registration or Login	验证账户登录界面UI元素显示正确	处于账户登录界面	1. 检查界面ui正确	1. 左侧展示: 1、标题: Register & Login 2、文案: Log in to get a Whale Card for more fun and personalised services. 3、三个按钮: Login、Login with Code、Next Time 4、焦点默认在login上 6. 右侧展示: 1、Personalized movie and TV Shows recommendations. 2、Personal Favorite feature to record your favorite progr...	L2	PASS	
OSF10_FIL_0207	Files/视频/异常操作	验证不同比例视频时播放A比例视频, 视频1播放完成后自动轮播到下一个后轮播到视频2时画面比例自	同文件夹目录下存放不同比例的视频	1.播放A比例的的视频1 (测试素材AACorAAC+_mov) 2.视频1播放完成后自动轮播到下一个B比例视频2播放	1. 轮播到视频2时画面比例自动调整为B比例, 画面无异常	L4	FAIL	PR 337788 【Files】切换播放不同比例视频, 画面显示异常
OSF10_VOI_0217	Voice/特殊场景/连接蓝牙音箱	验证连接蓝牙音箱在YouTube播放视频时语音可正常识别和回应	TV连接蓝牙音箱	1.处于YouTube播放4K或2K视频 2.唤醒语音 3.输入任意指令	1. 可正常识别, 且能正确回应	L3	PASS	
OSF10_APP_0222	Apps/APP Detail/Screenshots	验证应用详情页Screenshots栏目正常显示配置的图片 and 视频	在应用详情页	1. 查看Screenshots栏目的显示情况	1. 显示后台该应用配置的介绍内容, 包含图片和视频类型	L2	PASS	
OSF10_FIL_0224	Files/音频/音频分类页	验证播放.ac3格式音频后正常播放, 进入音频分类页	进入音频分类页	1. 播放.ac3格式音频 (\\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Music\music_play_fail\Nanne - Håll om mig.ac3)	1. 正常播放, 音频无损坏	L3	PASS	
OSF10_SET_0232	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WiFi回连	验证待机1分钟后开机WiFi自动回连正常	已连接WiFi	1.HOME页面 2.Power键待机 3.1分钟后Power键开机	1.WIFI 回连正常 2.网络正常	L1	PASS	
OSF10_ADV_0235	AD/Apps/横幅图片广告	验证Apps页面非广告位移动焦点不会重新开始轮播图片广告	1.Apps页面正在播放图片广告	1.焦点在Apps页面非广告位上任意移动	1.Apps页面不会重新开始轮播广告	L2	PASS	
OSF10_BOO_0244	Oobe/Registration or Login/头像与名称修改界面	验证头像与名称修改界面默认名称为Whale TV默认名	/	1. 名称默认选项	1. 以Whale TV默认名	L2	PASS	
OSF10_MULT_0248	多语言/中文	验证已登录进入用户中心切换界面显示正常	1.系统语言切换至中文 2.已完成登录	1. 进入账号切换界面	1. 界面内容有翻译成对应语言	L3	PASS	

OSF10_ADV_0249	AD/Discovery/横幅图片广告	验证Discovery页面同分页内移动焦点不显示广告后再显示时5秒后正常轮播	1.Discovery页面正在播放图片广告	1.在Discovery同个分页内下移动焦点直到不显示广告位 2.焦点向上移动直到显示广告位	1.图片广告不显示，轮播暂停 2.图片广告正常显示，5秒后正常轮播	L3	PASS	
OSF10_APP_0249	Apps/应用签名	验证需要系统权限且未带WhaleTV签名的应用更新时自动配上签名	1.后台已配置WhaleTV签名逻辑 2.测试应用为需要系统权限的应用（TV Casting） 3.应用主库上传高版本的apk包不带whale tv签名，且禁用应用签名选择：否 4.Saas后台页面配置管理-栏目管理-Home中Menu子栏目配置TV Castings应用	1. 通过应用商店更新应用	1. 应用版本正常更新上去 2. 应用签名为WhaleTV 签名+补充签名（需要测试会不会配上whale tv签）	L1	FAIL	PR 338184 【Apps/应用签名】后台配置给 需要系统权限且未带WhaleTV签名的应用配置更新，更新失败
OSF10_APP_0257	Apps/Launcher自升级	验证后台配置强制静默时重启TV触发Home后台静默更新	后台配置强制静默	1. 重启TV	1. 触发Home在后台静默更新，无任何提示或信息	L2	PASS	
OSF10_TTS_0261	TTS/Discovery/影片详情页/More	验证进入影片详情页且焦点移动至More按钮上下遥控器OK键且打开简介弹窗时TTS播报正确的场景5	已进入影片详情页	1、焦点移动至More按钮上 2、按遥控器OK键	1、打开简介弹窗 2、播报简介内容	L2	PASS	
OSF10_ADV_0266	AD/异常场景	验证后台未配置任何广告时各页面不崩溃	1.后台没配置任何广告	1.进入Home/Free TV/Discovery/Apps界面查看	1.不会崩溃	L2	PASS	无Free TV页面，其他页面正常
OSF10_FIL_0267	Files/音频菜单栏/Play Mode	验证Repeat All模式下选择一个文件夹中的音频文件播放后当前音频播放完后自动轮播下一个	Play Mode选择Repeat All	1. 选择一个文件夹中的音频文件播放	1.当前音频播放完后自动轮播下一个音频 2.当文件夹内最后一个音频播放完成后，自动回到文件夹第一个音频播放	L2	PASS	
OSF10_ADV_0269	AD/日志与数据上报	验证播放SSAI广告后宏参数上传正确	1.播放广告	1.播放ssai广告后告知rita后台查看	1.宏参数上传正确	L3	PASS	与rita核对后通过
OSF10_APP_0272	Apps/Token自升级	验证Token更新完成后版本号升级至最新版	/	1. 完成更新	1. 查看Token版本号升级至最新版	L2	PASS	
OSF10_APP_0276	Apps/Voice自升级	验证AI Voice后台配置新版本时重启TV触发后台静默更新	1.AI Voice后台配置了新版本 2.固件为用户版本	1. 重启TV	1. 触发AI Voice在后台静默更新，无任何提示或信息	L3	PASS	
OSF10_VOI_0280	Voice/YouTube外语音搜索/Search	验证YouTube外语音Search for meatloaf on YouTube可打开YouTube并搜索	1.设备已配对蓝牙遥控 2.不进入youtube，在YouTube应用外	1. 用户发出语音指令"Search for meatloaf on YouTube"	1、打开Youtube应用，并且执行Youtube Search. 2、youtube搜索框显示meatloaf，并展示相关结果	L1	PASS	

OSF10_BOO_0283	OOBE/Setting Up	验证完成账户登录后进入App预安装界面	处于账户流程界面	1. 完成账户登录	1. 进入App预安装界面 2. 下载路径 ZeasnDownload 3. /storage/emulated/0/ZeasnDownload 4. 日志关键字 PreInstall	L2	PASS	
OSF10_VOI_0290	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证查询体感温度≤-15℃地区时提示极寒危险并给出保暖建议	查询的地区体感温度≤-15℃	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况(奥伊米亚康)	1. Notice: Dangerously cold! Stay indoors! 2. 回复的实感温度建议提示语为: Warning! Feels like -15°C. Avoid going out. Keep warm if outdoors!	L3	FAIL	PR 337203 【AI Voice】查询体感温度≤-15℃地区天气, Notice显示错误
OSF10_FIL_0299	Files/图片菜单栏/Rotation	验证点击left Rotation后图片逆时针旋转	打开图片	1. 点击left Rotation	1. 图片逆时针旋转	L2	PASS	
OSF10_BOO_0307	OOBE/Setting Up/Home	验证预装未完成断网Skip到语音连网进入Home弹出下载弹窗	1. 预装流程未下载完成断网失败页面 2. Skip到语音流程连接有线网络	1. 进入Home页面	1. 弹出联网下载弹窗	L3	PASS	
OSF10_HOM_0316	Home/界面	验证调节系统音量显示喇叭图标	1. Sound Output Device 选择Speaker	1. 使用遥控器音量+/-键调节音量	1. 音量条在屏幕右侧垂直居中显示 2. 显示喇叭Icon 3. 音量条随调节实时变化	L3	PASS	
OSF10_TTS_0316	TTS/User Center/入口	验证未登录账号下焦点在navigation-user center时TTS播报正确	1、未登录账号	1. 焦点处于navigation-user center上	1. 播报: user center	L1	PASS	
OSF10_MULT_0327	多语言/俄罗斯语	验证已登录进入用户中心切换界面显示正常	1. 系统语言切换至俄罗斯语 2. 已完成登录	1. 进入账号切换界面	1. 界面内容有翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_FIL_0331	Files/应用/应用分类页	验证点击apk文件后点击无反应, 不支持第三方apk安装	进入应用分类页	1. 点击apk文件	1. 点击无反应, 不支持第三方apk安装	L3	PASS	
OSF10_FIL_0332	Files/文档/文档分类页	验证查看txt文件后可正常查看文件内容	进入文档分类页	1. 查看txt文件	1. 可正常查看文件内容 2. 右侧显示进度条	L1	PASS	
OSF10_TTS_0347	TTS/Global Menu/Setting/Bluetooth	验证setting-Bluetooth且打开global menu下焦点在Bluetooth选项开关且焦点移动至Bluetooth上时播放功能正常	setting-Bluetooth	1、打开global menu 2、Bluetooth选项开关为开启 2、焦点移动至Bluetooth选项开关	1、焦点移动至Bluetooth上 2、播放Bluetooth+Bluetooth开关状态OFF	L3	PASS	

OSF10_BOO_0349	OOBE/Choose Your Voice Assistant/Whale AI Voice	验证选择AI Voice后界面显示四个设置选项可切换保存	在开机流程选择AI Voice	1. 查看界面	1.包含4个可选项： 2. Primary Language 3. Secondary Language（若当前设备不支持混合语言（ASR设置）则Secondary Language选项不显示） 4. Timbre 5. Skill 2.以上4个选项可以正常显示以及切换，并保存	L2	PASS	
OSF10_BOO_0354	OOBE/Choose Your Voice Assistant/Whale AI Voice/Primary Language	验证Primary Language列表不含设备语言时默认English US	若Primary Language列表中不包含当前设备语言	1. 焦点在Primary Language选项，按ok键	1. 打开Primary Language二级菜单，焦点默认在English - US，右侧圆圈选中现象	L3	PASS	
OSF10_SET_0366	Setting/Device Preference/System Display Settings	验证点击System Display Settings进入功能界面	焦点在System Display Settings上	1. 按遥控OK键	1.右侧界面选项全部变为上一级，显示在左侧界面 2.右侧界面显示System Display Settings中的功能选项 3.焦点切换到System Display Settings界面的第一个选项	L1	PASS	
OSF10_FIL_0368	Files/顶部功能栏/剪切	验证编辑单个文件时点击剪切按钮后将粘贴操作设为剪切	1.已勾选单个文件/文件夹 2.呼出文件编辑弹窗	1. 点击剪切按钮	1.将粘贴操作设为剪切 2.弹出文件/文件夹已剪切，可进行粘贴的相关吐司提示	L2	PASS	
OSF10_SET_0372	Setting/Device Preference/System Display Settings/Language	验证点击Language进入语言功能界面	打开System Display Settings界面	1. 焦点在Language选项上按遥控OK键或右键	1.右侧界面选项全部变为上一级，显示在左侧界面 2.左侧Language选项为半选定状态 3.右侧界面显示为Language的功能	L2	PASS	
OSF10_BOO_0387	OOBE/Setting Up	验证配置deviceset预安装应用下载对应应用	产品有配置预安装应用	1. 再配置产品下指定deviceset的预安装应用 2. 设备A为配置的device set的dp	1. 不会下载产品下配置的预安装应用 2. 会下载对应device set下配置预安装应用	L1	PASS	
OSF10_TTS_0391	TTS/Files/Video	验证选择任意支持视频播放时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1. 选择任意支持视频播放	1、进入视频播放展示video菜单Playlist、返回文件夹、上一首、快退、暂停/播放、快进、下一首、More 2、播报play	L2	PASS	

OSF10_SET_0455	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证Energy Saving Settings中点击Screen Saver显示功能选项及当前值	显示Energy Saving Settings功能	1. 点击Screen Saver	1.显示Screen Saver的功能 2.显示选项: Screen Saver Mode, When To Start, Start Now 3.Screen Saver Mode和When To Start选项上显示当前值	L2	PASS	
OSF10_TTS_0526	TTS/Files/顶部功能栏/勾选功能	验证焦点在勾选功能按钮时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 焦点移动至勾选功能按钮	1. 播报select	L1	PASS	
OSF10_SET_0558	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证Startup Settings中焦点在Shop Mode开关上点击OK键切换开关	打开Startup Settings功能	1. 焦点在Shop Mode开关上点击ok键	1. 切换Shop Mode 开关开启和关闭	L1	PASS	
OSF10_SET_0591	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode/Demome	验证Shop Mode Demome模式下Smart TV页面10秒无操作进入Demome且音频不带入	模式切换到Shop模式后	1. 在smartv页面等待10秒无操作	1.进入Demome模式 2.smart tv若在文件管理器播放音频中, 音频声音不会带入Demome模式 3.播放USB视频, 10秒后依然进入Demome	L2	PASS	
OSF10_SET_0687	Setting/Device Preference/About/Device Name	验证Device Name 键盘输入数字和字母	点击Device Name选项弹出键盘	1. 点击键盘数字, 字母	1. 正常输入到键盘输入框中	L1	PASS	
OSF10_SET_0762	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证进入Recently Opened Apps功能界面显示正常	显示App Setting下的功能选项	1. 焦点在Recently Opened Apps上点击OK键或遥控右键	1. 右侧界面选项全部推至左侧变为上一级菜单, Recently Opened Apps选项半选定 2. 右侧界面显示为Recently Opened Apps功能	L2	PASS	
OSF10_SET_0829	Setting/Voice Service /选项配置	验证PID未配置AI Voice时无Whale AI Voice选项	pid未配置Alvoice	1. 查看选项	1. 无Whale AI Voice选项	L3	FAIL	PR 338030 【Settings】PID配置蓝牙遥控无语音属性时, Settings未显示Voice service选项
OSF10_SET_0854	Setting/Voice Service /Whale AI Voice/Settings	验证Use This Voice Assistant开关状态与开机流程一致	Setting-Voice Service	1. Use This Voice Assistant开关状态	1. 与开机流程内所选状态一致	L2	PASS	
OSF10_SET_0863	Setting/Voice Service /Whale AI Voice/Settings/Primary Language	验证Primary Language选项右侧显示当前值及超长轮播	/	1.焦点在Primary Language选项上	1. 右侧显示当前选项, 超长字符轮播显示	L3	PASS	

OSF10_VOI_0002	Voice/界面	验证语音模块焦点在可移动选项上正常显示焦点态	/	1.在每一个可移动的选项或按钮上移动焦点	1.被选中的选项或按钮正常显示焦点态	L3	PASS	
OSF10_FIL_0002	Files/界面	验证每一个可移动的选项或按钮上移动焦点功能正常	/	1.在每一个可移动的选项或按钮上移动焦点	1.被选中的选项或按钮正常显示焦点态	L3	PASS	
OSF10_DIS_0002	Discovery/界面	验证Discovery各界面中可交互元素被选中时正常显示焦点态	/	1.在各个界面中移动焦点到每一个可移动的选项或按钮上	1.被选中的选项或按钮正常显示焦点态	L3	PASS	
OSF10_CAS_0002	TV Casting/大屏端	验证焦点在可移动选项上正常显示焦点态	/	1.在每一个可移动的选项或按钮上移动焦点	1.被选中的选项或按钮正常显示焦点态	L3	PASS	
OSF10_WHC_0002	Whale tv+集成banner/个性化推荐	验证个性化推荐配置PROGRAM类型时内容封面标题正常显示且可跳转播放	个性化推荐支持配置PROGRAM内容类型	1.查看Home- Your Top Choices返回的数据内容 2.点击该内容	1.客户端可正常显示该类型内容的封面和标题 2.点击可跳转到播放页面	L2	NT	多次刷新仍未出现PROGRAM内容类型，故NT
OSF10_MTY_0002	多类型校验/Signon校验	验证Signon失败弹窗的提示语、按钮及焦点显示	弹出Signon失败弹窗	1.查看弹窗提示语 2.查看按钮显示 3.查看焦点显示	1.显示Signon失败提示语：Sign-on failed(DPClient错误码).Some services are unavailable. Please check and try again. You can use the Source, Settings, and Files functions through the remote control hotkeys. 2.显示retry按钮 3.焦点默认在retry按钮上	L2	PASS	
OSF10_SET_0002	Setting/Software Update	验证OTA升级后文件管理器播放MP4 MKV文件正常	OTA升级后	1. 进入文件管理器	1. 播放MP4 MKV等文件可正常播放	L3	PASS	
OSF10_TTS_0002	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility)	验证打开Hight contrast text开关下查看Setting内文字时高对比度文字正确展示	打开Hight contrast text开关	1. 查看Setting内文字	1. 均变为高对比度文字展示	L2	PASS	
OSF10_HDT_0002	健康数据/稳定性指标	验证AppCrashOccurred 命令模拟应用崩溃触发健康数据正常上报 (110201002)	当app崩溃的时候，会触发。 通过shell命令am crash com.droidlogic.FileBrowser	1.打开FileBrowser 2.使用命令模拟crash：adb shell am crash 应用包名	1.数据正常上报	L1	PASS	
OSF10_PAR_0002	Parent Control/OOB/E	验证未连接有线网络进入OOBE后非印尼国家能正常弹出Set Code弹窗及样式	1、没有接有线网络进入OOBE	1. 选择完国家后（非印尼） 2. 查看Set Code弹窗样式	1. 能正常弹出Set Code弹窗， 2. 弹窗标题显示Set Code。标题下提示内容：You can use your code to prevent access to certain adult content or Apps.下方显示4个数字输入框和，OK按钮，Skip按钮	L2	PASS	按钮位置不是下方是右侧

OSF10_LCK_0002	锁机/PID配置	验证从锁机PID切换到非锁机PID后画面和配置文件正常		1.切换到锁机属性为True的PID 2.切换到锁机属性为False的PID	1.画面显示正常 2.遥控器使用正常 3.tvLock.ini文件保持跟升级前一致	L3	PASS	
OSF10_RDM_0002	redemption campaign/ViU	验证非目标国家IP时Home页面不展示ViU二维码和Banner	TV联网 (IP:Malaysia, Indonesia, the Philippines, and Singapore) 且有显示广告	1. Home页面查看QR code和Banner	1.显示配置的banner, QR code显示在广告页面的右侧, 显示完整 2.QR code下方提示"Scan the QR code to redeem" 3.QR code上方提示"Enjoy 90 Days of ViU PREMIUM, Watch the best of Asian entertainment-dramas, variety, and movies-all ad-free" 4.识别QR code	L1	PASS	
OSF10_SPU_0002	Smart小包升级/Smart.img烧写	验证Uboot烧写Smart.img时使用--wipe-user参数擦除userdata后设备进入OOBE页	1.设备为大包固件, 未烧写过Smart分区 2.U盘存放正确的whale_smart_package.img文件	1.设备插入U盘, 断电重启 2.进入Uboot 3.输入命令: usb start;usb_update smart_whale_smart_package.img[--wipe-user] 4.等待烧写过程 5.串口输入cat/smart/version.txt 查询版本信息	1.Smart.img成功烧写, userdata被擦除, 设备重启后进入OOBE页 2.whale_smart_package.img配置文件生效 3.版本信息与配置文件一致	L3	PASS	
OSF10_PNT_0002	数据埋点/System	验证开机流程内时按遥控器热键: YouTube不触发埋点上报 (110100004)	开机流程内	1. 按遥控器热键: YouTube	1. 不会上报相关热键埋点数据 (110100004)	L3	PASS	自动化pass
OSF10_ATN_0002	认证App/区域限制/Home	验证限制区域有网环境下Prime Video在所有入口均被隐藏且无法唤起	1、Pid配置的默认国家是限制国家 (俄罗斯)	1、在Home页查看Prime Video以及它的推荐数据是否存在 2、查看Home-第二屏Prime Video栏目是否存在 3、进入AppStore -我的应用, 应用推荐, 应用分类, 应用搜索等, 搜索Prime Video 4、进入Settings-App Settings-View All Apps/Recently App, 查看是否有Prime Video的信息 5、输入语音指令, 打开Prime Video 6、通过热键唤起Prime Video 7、进入Search, 输入Prime Video, 搜索 8、进入酒店模式-Apploc...	1、Home页无Prime Video应用以及推荐数据 2、Home页-第二屏, 不显示Prime Video栏目数据 3、在Appstore 相关入口均无法搜索/展示Prime Video的相关数据 4、在App Settings的相关入口, 均看不到Prime Video的相关信息 5、语音无法唤起Prime Video 6、热键无法唤起Prime Video 7、搜索结果中, Apps类别中, 不会出现Prime Video的应用 8、不会出现Prime Video的相关信息 9、无法唤起Prime Video	L1	NA	STB App均未认证

OSF10_SEC_0002	Security Solution/Fo rbidden of USB Sideload	验证user版本固件下通过本地存储无法安装第三方APK	1.固件为用户版本 2.设备本地存入第三方apk	1. 进入Files点击本地目录中的第三方apk	1. 点击第三方apk无反应，无法进行安装操作	L1	PASS	
OSF10_HOM_0002	Home/界面	验证各界面焦点移动后选中项正常高亮显示	/	1. 在各个界面中移动焦点到每一个可移动的选项或按钮上	1. 被选中的选项或按钮正常显示焦点态	L3	PASS	
OSF10_OTA_0002	OTA/Setting/Software Update	验证Software Update界面可移动选项和按钮焦点态正常显示	/	1.在每一个可移动的选项或按钮上移动焦点	1.被选中的选项或按钮正常显示焦点态	L3	PASS	
OSF10_MED_0003	MediaService	验证后台配置卸载规则后能正确卸载MediaService	客户端已安装MediaService	1.后台配置卸载规则 2.选择MediaService 4.打开launcher客户端	1. 客户端规则匹配，卸载MediaService apk	L2	PASS	需要重启设备
OSF10_TTS_0007	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证打开Universal Access界面下点击打开Text to speech开关时子选项正常展开	打开Universal Access(Accessibility) 界面	1. 点击打开Text to speech开关	1. 开关选项下方显示3个子选项： 1.Speech Rate 2.Listen to an Example 3.Default language status	L1	PASS	不是展开，选项一直存在，只是是否取消置灰
OSF10_GLO_0008	GlobalMenu/Setting选项/WiFi	验证关WiFi接有线再断开后开关保持Off	WiFi开关	1. 先关WiFi，连接有线，断开有线	1. 此时开关为off	L3	PASS	此时开关为on
OSF10_KBM_0012	键鼠/系统键盘	验证小写键盘单击删除键逐个删除内容	1.当前键盘为小写字母输入 2.输入框中有内容	1. 使用遥控单击删除键	1. 根据单击的次数逐个删除输入框内容	L2	PASS	
OSF10_BOO_0012	OOBE/OOBE	验证连接手机热点关闭流量进入TOU无卡顿和界面异常	连接手机热点	1. 关闭手机流量，进入tou	1. 不出现卡顿与界面异常	L3	PASS	
OSF10_MULT_0012	多语言/阿拉伯语	验证已登录新增账号界面文案阿拉伯语翻译正确	1.已完成登录 2.进入账号切换界面	1.焦点移动至新增账号上 2.按OK键进入账号新增界面	1. 界面内容有翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_UI_0012	UI/HDR/HLG/Dolby角标显示	验证YouTube播放Dolby视频显示Dolby角标	YouTube	1. 播放Dolby version视频	1. 右上角出现Dolby version角标Toast	L1	NT	STB YouTube非认证App
OSF10_ADV_0020	AD/CMP授权管理	验证CMP更新弹框点击OK跳转CMP页面及点击Back关闭弹框	1.后台修改CMP内容 2.重启设备 3.弹出CMP更新提示弹框	1.点击遥控OK键 2.点击遥控Back键	1.跳转到CMP授权页面 2.关闭更新弹框	L3	NA	CMP的后台是第三方的平台，没有区分acc和Prod环境无法修改内容
OSF10_NET_0020	无网 断网/断网/App启动	验证断网后首次点击未启动过的非认证App显示无网Toast	1.设备联网后再断网 2.未启动过App 3.未点开过任何资源	1. 点击非认证App 2. 点击遥控器热键的DAZN等非认证App	1. 显示无网Toast	L3	NA	遥控器无DAZN热键
OSF10_USR_0022	UserCenter/登录	验证未输入密码提交时提示输入密码	打开登录界面	1. 未输入密码，进行提交	1. please enter password	L3	PASS	
OSF10_PID_0023	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后FTI流程默认国家与配置一致	切换pid后reset进入FTI流程 (Country)	1. 查看默认国家选项	1. 与当前修改的pid默认国家选项一致	L2	PASS	

OSF10_SET_0027	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiredWireless Network左右键导航行为	1.设备有网口 2.切换到Network & Connection的Wired & Wireless Network层级	1. 按遥控器左右键	1.按右键焦点不动无异常 2.按左键整个界面切换到上一级显示Network & Connection内容的界面	L3	PASS	
OSF10_SEA_0027	Search全局/Voice Tips	验证推荐标签配置图片时Search界面正确显示对应图片	1、当PID支持AI Voice语音助手 2、后台配置的推荐标签配置了对应的图片	1. 进入search页面查看	1. 界面下方显示Try Saying with Whale AI Voice栏目 2. 显示配置的推荐选项，若对应的选项配置了图片，search界面应相应显示对应图片	L3	PASS	
OSF10_VOI_0035	Voice/YouTube内语音搜索/Search-HTTP	验证YouTube内AI Voice搜索abc song结果与SoftMic-PTT一致	1.点击进入YouTube Search界面 2.设备已配对蓝牙遥控 3.长按语音键输入语音	1. 发出语音指令例如 “Search abc song”	1. YouTube 搜索框内显示 “abc song” 的搜索结果且与SoftMic-PTT的结果一致	L1	PASS	
OSF10_BOO_0037	OOBE/Language Selection	验证语言列表超过4个选项时按下键滚动显示	1.首次烧录完成 2.开机向导进入语言选择界面 3.语言列表的选项大于4个 4.当前焦点处于第4个语言选项	1. 按遥控下键	1. 列表滚动显示 2. 焦点移动到第5个选项	L3	PASS	
OSF10_SEA_0039	Search全局/搜索栏	验证空值搜索时系统不崩溃	搜索栏中输入空值	1. 进行空搜索	1. 系统不会出现错误或崩溃	L3	PASS	

OSF10_VOI_0040	Voice/Skill/Search/一个条件的搜索	验证【单条件搜索】语音按角色名称搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1.语音输入“搜索有关Jake Sully的电影” 3. (Search for movies about Jake Sully)	1.①客户端返回有关影片角色为Jake Sully的电影，并显示它们的影片列表、封面 (Cover Image)、海报图片 (Poster Image)、IMDB评分 (ImdbScore)、影片时长 (Duration)、标题 (Title)、发行年份 (ReleaseTime)、影片类别 (CategoryNames)、影片描述 (Description)，以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 ②点击影片查看详情，影片标题、影片时长 (Duration)、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型 (ObjectType)、People (ActorName...	L3	FAIL	PR #337960 【AI Voice】使用语音输入搜索影片，出现影片演员、角色、年份、IMDB、类型等与想搜索影片不符
OSF10_ADV_0040	AD/广告位配置与展示	验证图片广告播放时打开GlobalMenu暂停超过banner time后重新请求播放	1.AD后台已对Home/FreeTV/Discovery/Apps配置图片广告 2.设备符合广告播放要求 3.文件管理url中修改Home/FreeTV/Discovery/Apps的banner time的时间为1分钟	1.Home页面打开GlobalMenu并等待超过一分钟后退GlobalMenu 2.FreeTV页面打开GlobalMenu并等待超过一分钟后退GlobalMenu 3.Discovery页面打开GlobalMenu并等待超过一分钟后退GlobalMenu 4.Apps页面打开GlobalMenu并等待超过一分钟后退GlobalMenu	1.Home页面广告重新请求并播放正常 2.FreeTV页面广告重新请求并播放正常 3.Discovery页面广告重新请求并播放正常 4.Apps页面广告重新请求并播放正常	L3	PASS	
OSF10_KBM_0044	键鼠/飞鼠/开机流程	验证明文长按选中不显示编辑菜单	输入框中输入文字，若文字为明文	1. 长按ok键拖拽鼠标全选文字	1. 选中后不应该在文字上方出现：Cut、Copy、Paste、Share	L3	PASS	
OSF10_SEA_0050	Search全局/搜索内容	验证YouTube已下载时点击搜索结果可打开播放	焦点处于YouTube层任意影片上	1. 按遥控器ok键 (YouTube已下载)	1. YouTube已下载打开YouTube播放该视频	L2	NT	STB YouTube非认证App，暂时搜索不到YouTube内容
OSF10_APP_0051	Apps/Search	验证搜索结果中左右移动焦点正常且到边界时停止	在Search界面搜索到应用	1. 在搜索结果的应用图标中左右移动焦点	1. 焦点正常左右移动无异常，到左右边界时无法继续移动	L3	PASS	
OSF10_USR_0054	UserCenter/edit	验证呼出键盘后按back键能收起键盘	1、编辑页面 2、呼出系统键盘	1. 按Back键	1. 系统键盘收起，此时名称框还是处于可编辑状态，光标可进行左右移动	L2	PASS	
OSF10_BOO_0054	Oobe/Region Selection/时区	验证仅配置一个国家时跳过国家选择且时区正确	当前PID只配置了一个国家	1、进行开机流程 2、查看当前设备默认国家getprop ro.product.tv.def.country 3、完成开机流程后进入Setting -> Device Preference -> Date & Time -> Set Time Zone查看当前设备时区	1、只配置了一个国家时开机流程里会跳过国家选择流程 2、查看默认配置的国家时区与当前设备时区一致 3、下方步骤数对应减少	L3	PASS	修改/vendor/etc/whalepid/model路径下对应的PID配置可验证

OSF10_BOO_0061	OOBE/Bluetooth Remote Pairing	验证蓝牙配对失败后再次操作遥控器可重新配对	蓝牙配对失败	1. 再次操作蓝牙遥控器开启配对	1. 重新进行配对并完成配对	L2	PASS	
OSF10_PID_0061	PID/USB切换	验证USB强刷不带clean_pid.ini时PID保持不变	1.支持多pid方案 2.U盘不带有whale_usb_burn_clean_pid.ini	1. 完成usb强刷	1. 完成烧写后的pid为依旧为烧写之前的pid	L3	PASS	
OSF10_KBM_0066	键鼠/飞鼠/Setting	验证飞鼠操作可阻止4小时节能待机	设置EnergySaver为4hour	4小时内使用鼠标，不使用遥控	1. 不进入待机	L3	PASS	
OSF10_MTY_0067	多类型校验/System ID校验	验证多界面按Netflix键弹出提示框	System ID不匹配	1.HOME页面/Search页面/APPS页面/discovery页面/设备页面/HDMI页面/AV页面/USB播放页面/YouTube播放页面/Setting页面 2.按RC Netflix键	1.显示不匹配提示框 2.按OK键关闭弹框，不影响设备其他功能	L3	PASS	
OSF10_BOO_0070	OOBE/Network Connection/Wireless	验证Network Connection界面按上下键切换选项及图标显示	Wireless	1. 按遥控器上下键	1、能正常切换选项 2、右侧图标显示正确，Wireless (WiFi图标) 3. Wired (有线图标) 4. Skip (无网图标)	L2	PASS	
OSF10_USR_0071	UserCenter/头像	验证选择头像按OK键后上方头像同步变化	在切换头像界面，焦点在任意头像上	1. 按OK键	1. 上方头像同步变化，变更成新头像	L2	PASS	
OSF10_UII_0072	UI交互/Setting/App permission	验证setting-App permission-Music and audio界面UI符合Figma设计规范	进入App permission页面	1. 点击Music and audio选项	1. 界面UI符合figma展示 (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLjddmsd7y7GeL6-0) (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLjddm...)	L3	PASS	
OSF10_APP_0073	Apps/Banner	验证点击Banner位广告图片跳转到对应Deeplink页面	焦点在Banner位上	1. 展示广告图片时点击OK键	1. 跳转到当前图片配置的Deeplink的应用详情页/网站/大图展示	L3	PASS	
OSF10_WHC_0077	Whale tv+集成banner/whale tv+直播/异常操作	验证直播播放过程中快速切换App不崩溃且符合轮播条件可正常起播	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1. 播放直播过程中快速切换app	1. 直播播放无异常，不崩溃，符合轮播条件可正常起播	L3	PASS	
OSF10_KBM_0079	键鼠/飞鼠/APPs	验证飞鼠可进入应用内搜索界面	进入APPs	1. 点击右上角的搜索按钮	1. 进入搜索界面	L2	PASS	

OSF10_ADV_0082	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告未配置跳转时点击OK键全屏播放	1.处于Home页面 2.焦点处于视频广告上 3.广告未配置跳转链接	1.点击遥控OK键	1.广告全屏播放，声音正常播放	L2	PASS	
OSF10_UII_0086	UI交互/Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Network&Connection-wired&Wireless Network-Wi-Fi界面UI符合Figma设计规范	进入wired&Wireless Network页面	1. 点击Wi-Fi开关	1. 界面UI符合figma展示 (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLjddmsd7y7GeL6-0) (http://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLjddm...	L2	PASS	
OSF10_MULT_0091	多语言/西班牙语	验证已登录新增账号界面文案西班牙语翻译正确	1.已完成登录 2.进入账号切换界面	1.焦点移动至新增账号上 2.按OK键进入账号新增界面	1. 界面内容有翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0092	Apps/My Apps/Update	验证在Update界面点击单个应用图标触发更新并显示进度条	进入Update界面	1. 点击任意1个未在更新应用图标	1. 该应用进入更新状态，图标变暗并显示下载+安装的进度条 2. 更新进度条实时更新 3. 界面右上角Update All按钮下方显示提示：1 App is updating...	L1	PASS	
OSF10_USR_0095	UserCenter/切换账户	验证切换账户界面按back键返回ID Card	进入切换账户界面	1. 按Back键	1. 返回 whale card 页面，焦点聚焦在switch account上	L2	PASS	
OSF10_KBM_0096	键鼠/鼠标/开机流程	验证部分文字选中不弹出编辑菜单	输入框中输入文字，若文字为明文	1. 长按左键拖拽鼠标选中部分文字	1. 选中后不应该在文字上方出现：Cut、Copy、Paste、Share、Select all	L3	PASS	
OSF10_MTY_0104	多类型校验/俄罗斯无Netflix	验证手机投屏列表不显示Netflix	打开手机设备Casting	1. 查看app 列表	1. 不显示Netflix	L2	NA	OS10暂未实现
OSF10_USR_0105	UserCenter/添加账户	验证扫码登录授权后TV端登录成功返回home	1、进入添加新账号界面 2、扫描Whale TV App二维码	1、Whale TV App端点击登录并完成登录 2、到达确认授权界面 3、点击确认授权	1、Whale TV App显示授权完成界面 2、TV端关闭user center 回到home页，焦点在you top choice的第一个推荐上	L2	PASS	
OSF10_DIS_0115	Discovery/影片详情界面/Movie	验证Movie详情页默认焦点在第一个播放源	已进入Discovery界面	1. 焦点在任意电影影片 2. 遥控器按下【OK键】进入影片详情页	1. 默认焦点在第一个播放源上	L3	PASS	
OSF10_KBM_0116	键鼠/鼠标/Setting	验证鼠标操作阻止15 分钟自动待机	设置sleep time为15min	15min内使用鼠标，不使用遥控	1. 不进入待机	L3	PASS	

OSF10_USR_0118	UserCenter/删除账户	验证删除弹窗焦点在delete按back不删除	已打开删除用户弹窗	1. 焦点移动至delete上, 按back键	1、关闭弹窗, 焦点默认回到打开弹窗前的头像上 2、用户不会被删除	L3	PASS	
OSF10_OTA_0124	OTA/普安&高安设备OTA	验证普安二次升级配置高安包拒绝下发	设备为普安固件, 且成功升级过一次普安的OTA	1. 后台配置OTA包为高安 2. \$Extensions["DeviceSecurityType"] == "1"	1. OTA固件不下发, 设备状态保持不变	L3	PASS	
OSF10_USR_0125	UserCenter/未登录提示	验证长时间未登录弹窗点击ignore后进入user center打开登录页	弹出长时间未登录弹窗	1. 点击ignore	1、关闭弹窗 2、从navigation进入user center会打开登录页面	L2	PASS	
OSF10_KBM_0130	键鼠/鼠标/APPs	验证鼠标可进入应用内搜索界面	进入APPs	1. 点击上方的搜索框	1. 进入搜索界面	L2	PASS	
OSF10_USR_0131	UserCenter/网络异常	验证断网状态切换账户提示断网无法切换	1、进入切换账户界面 2、TV处于断网状态	1. 尝试点击账户头像切换账户登录	1. 弹出断网提示, 无法切换账户	L3	PASS	
OSF10_TTS_0134	TTS/HOME/Banner	验证待个性化推荐弹窗Personalization S下进入按OK进入到Cookies界面时TTS播报正确		1.待个性化推荐弹窗Personalization Service弹出前将焦点移到至banner上 (可以清lancher缓存来实现该操作) 2.在弹出个性化弹窗后 3.按OK进入到Cookies界面	1.正确播放新界面的内容 2.不会播报banner+序号	L3	PASS	标题不完整 应为Personalization Service
OSF10_FIL_0136	Files/视频菜单栏/Resume Mode	验证Resume Mode弹窗中选择On选项后勾选On选项	弹出Resume Mode弹窗	1. 选择On选项	1.勾选On选项 2.Resume Mode弹窗不关闭, 背景视频依然正常播放	L2	PASS	
OSF10_APP_0138	Apps/Category	验证分类界面点击未下载应用图标进入应用详情页	进入任意分类界面	1. 点击未下载应用图标	1. 进入对应应用的详情页	L1	PASS	
OSF10_ADV_0139	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告未配置跳转时点击OK键全屏播放	1.处于FreeTV页面 2.焦点处于视频广告上 3.广告未配置跳转链接	1.点击遥控OK键	1.广告全屏播放, 声音正常播放	L2	NA	STB当前无FreeTV, 故此用例目前不适用
OSF10_KBM_0146	键鼠/有线键盘	验证有线键盘与系统键盘大小写同步	当前焦点位置在输入框, 且系统键盘与有线键盘大小写情况不一致	1.切换系统键盘大小写 2.切换有线键盘大小写	1.输入框中的内容与系统键盘的按键一致 2.输入框中的内容与系统键盘的按键一致	L3	PASS	
OSF10_BOO_0152	OOBE/Network Connection	验证蓝牙已配对返回后点击Next重新进入网络选择界面	蓝牙已匹配	1、处于网络连接界面 2、按遥控器back键 3、然后再next按钮上按ok键	1. 能重新进入网络选择界面	L3	PASS	
OSF10_APP_0153	Apps/Recommend	验证TV无网状态下点击推荐位已下载应用可正常进入	TV处于无网状态	1. 点击任意推荐位栏目上的已下载应用图标	1. 进入对应应用	L3	PASS	
OSF10_BOO_0155	OOBE/TOU/界面	验证TOU页面标题显示为用户Agreement	进入TOU页面	1. 查看标题显示	1. 标题为用户Agreement	L2	PASS	
OSF10_APP_0163	Apps/APP Detail	验证已下载应用详情页操作按钮显示Open和Uninstall	进入已下载按钮的应用的详情页	1. 查看详情页操作按钮的显示情况	1. 操作按钮显示: Open, Uninstall	L1	PASS	
OSF10_MULT_0170	多语言/葡萄牙语	验证已登录新增账号界面文案葡萄牙语翻译正确	1.已完成登录 2.进入账号切换界面	1.焦点移动至新增账号上 2.按OK键进入账号新增界面	1. 界面内容有翻译成对应语言	L3	PASS	

OSF10_TTS_0179	TTS/FreeTV/影片详情页/More	验证进入影片详情页且焦点移动至More按钮上下遥控器OK键且此时打开后焦点会处于BACK键时TTS播报正确	已进入影片详情页（影片的简介内容较短）	1. 焦点移动至More按钮上 2. 按遥控器OK键	1. 影片详情+back键	L3	NA	STB当前无Free TV，故不适用
OSF10_BOO_0197	OoBE/No Network Tips	验证先连WiFi再Skip联网后完成TOU不出现无网提示	1、先已经连接了WiFi 2、连接完后又返回WiFi页面选择Skip跳过联网流程	1. 完成tou设置，agree进入下一步	1. 不会出现无网提示	L3	PASS	
OSF10_VOI_0200	Voice/异常情况/断网状态	验证唤起后断网再下达指令时提示无网络并自动关闭弹窗	唤起Whale Voice	1、按语音键唤起Whale Voice 2、断开网络 3、尝试下达语音指令	1. 弹窗中显示无网络提示，3-5秒后关闭弹窗	L2	PASS	
OSF10_ADV_0204	AD/Tile/横幅图片广告	验证Home页面非广告位移动焦点不会重新开始轮播Tile广告	1.Tile正在播放图片广告	1.焦点在Home页面非广告位上任意移动	1.Home-Tile不会重新开始轮播广告	L2	PASS	
OSF10_BOO_0207	OoBE/Registration or Login	验证账户登录界面遥控器上下操作正常移动焦点	处于账户登录界面	1. 遥控器上下操作	1、上下能够正常移动焦点至对应选项	L3	PASS	
OSF10_FIL_0208	Files/视频/异常操作	验证播放U盘视频时拔出U盘后关闭播放界面回到目录主界面	播放U盘中的视频	1. 拔出U盘	1. 关闭播放界面回到目录主界面	L2	PASS	
OSF10_VOI_0218	Voice/特殊场景/连接蓝牙音箱	验证连接蓝牙音箱在Netflix播放视频时语音可正常识别和回应	TV连接蓝牙音箱	1.处于Netflix播放4K或2K视频 2.唤醒语音 3.输入任意指令	1. 可正常识别，且能正确回应	L3	PASS	
OSF10_APP_0223	Apps/APP Detail/Screenshots	验证点击Screenshots图片内容全屏展示并显示进度条	在应用详情页	1.焦点移动到Screenshots栏目上 2.点击Screenshots中的图片内容	1.焦点移动到Screenshots的第一个内容上 2.点击图片内容时全屏展示图片 3.图片下方显示进度条	L2	PASS	
OSF10_FIL_0225	Files/音频/音频分类页	验证播放.RM格式音频后正常播放	进入音频分类页	1. 播放.RM格式音频	1. 正常播放，音频无损坏	L3	PASS	
OSF10_SET_0233	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WiFi回连	验证Launcher下待机唤醒后WiFi自动回连且无Toast提示	1. 设备已连接某个Wi-Fi（如SSID: Home_WiFi） 2. 正常进入待机模式	1. 设备处于待机状态 2. 唤醒电视（短按Power键待机/开机）处于Launcher任意页面	1. 自动连接上次 Wi-Fi（Home_WiFi） 2. 连接成功，网络可用 3. Global Menu 显示已连接 Wi-Fi 图标与 SSID 4. Settings > Wi-Fi 页面显示已连接状态及正确 SSID 5.回连成功后，不会有Toast提示	L2	PASS	
OSF10_ADV_0236	AD/Apps/横幅图片广告	验证Apps页面移动焦点不显示广告位后再显示时图片正常显示	1.Apps页面正在播放图片广告	1.在Apps页面移动焦点直到不显示广告位 2.焦点向上移动直到显示广告位	1.图片广告不显示 2.图片广告正常显示	L2	PASS	
OSF10_BOO_0245	OoBE/Registration or Login/头像与名称修改界面	验证头像名称界面焦点在名称框按OK拉起键盘	焦点处于名称输入框上	1. 按遥控器ok键	1. 拉起键盘	L3	PASS	

OSF10_MULT_0249	多语言/中文	验证已登录新增账号 界面文案中文翻译正确	1.已完成登录 2.进入账号切换界面	1.焦点移动至新增账号上 2.按OK键进入账号新增界面	1. 界面内容有翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_ADV_0250	AD/Discovery/横幅图片广告	验证Discovery页面 切换不同分页后重新加载广告	1.Discovery 页面正在播放 图片广告	1.在Discovery上方Featured/Movies/TV shows分页上切换不同分页	1.切换分页后重新加载广告	L1	PASS	
OSF10_APP_0250	Apps/应用 签名	验证需要系统权限且 禁用签名的应用更新失败	1.后台已配置 WhaleTV 签名逻辑 2.测试应用为 需要系统权限的应用 (TV Casting) 3.应用主库上 传高版本的apk包不带whale tv签名, 且禁用应用签名选择: 是 4.Saas后台页面配置管理- 栏目管理-Home中Menu子 栏目配置TV Castings应用	1. 通过应用商店更新应用	1. 应用更新失败	L3	PASS	
OSF10_APP_0258	Apps/Launcher自升级	验证强制静默下载安装完成后Home自动 重启	后台配置强制 静默	1、重启TV 2、打开Home 3、等待静默下载安装完成	1. 完成下载安装后会 重启Home	L3	PASS	
OSF10_TTS_0262	TTS/Discovery/影片 详情页/More	验证进入影片详情页 且焦点移动至More 按钮上下遥控器OK 键且播报简介内容+ BACK时TTS播报正确	已进入影片 详情页 (影片的 简介内容较短)	1、焦点移动至More按钮上 2、按遥控器OK键	1. 播报简介内容+BACK	L2	PASS	
OSF10_ADV_0267	AD/异常场景	验证开机保护属性开启时播放谷歌视频广告不崩溃	1.开机保护属性开启: android.directBootAware="true" android.defaultToDeviceProtectedStorage="true"	1.播放谷歌视频广告	1.广告播放无异常, 不崩溃	L3	NA	经产品确认, 目前通过不投放Google广告规避这个问题, 待有解决方案后在评估如何实现或修复。
OSF10_FILE_0268	Files/音频 菜单栏/Play Mode	验证Repeat One模式下选择任意音频播放后循环播放选择的音频	Play Mode选择Repeat One	1. 选择任意音频播放	1. 循环播放选择的音频	L2	FAIL	PR 337793 【Files】音频设置Repeat One, 选择任意音频播放结束, 再次播放该音频界面信息消失
OSF10_ADV_0270	AD/日志与 数据上报	验证播放SSAI广告后 设备类型brandid识别正确	1.播放广告	1.播放ssai广告后告知rita后台查看 (播放广告过滤brandid)	1.检验设备类型识别正确 (过滤AdSdk可 查看到设备brandid)	L3	PASS	与rita核对应通过
OSF10_APP_0273	Apps/Token自升级	验证Token更新中网络断开后恢复网络重启TV可正常更新	/	1. 正在更新时网络断开	1. 等待网络恢复继续 下载, 重启TV后正常 更新至新版本	L3	PASS	
OSF10_ADV_0275	AD/WAID 个性化服务	验证广告资源URL中 WAID占位符替换ifa_type为waid且did 值正确	1.homepage/ appstore/discovery播放广告	1.过滤adsdk查看广告资源url 中originUrl、formedUrl替换 占位符的情况	1.ifa_type=waid 2.did=fae65a8a-efe2-484c-8bee-9573e9fe9bd2 (例)	L3	PASS	

OSF10_APP_0277	Apps/Voice自升级	验证AI Voice更新完成后版本号升级至最新版	/	1. 完成更新	1. 查看AI Voice版本号升级至最新版	L2	PASS	
OSF10_VOI_0281	Voice/YouTube外语音搜索/Search	验证YouTube外语音Search YouTube for Dust in The Wind可打开并搜索	1.设备已配对蓝牙遥控 2.不进入youtube, 在YouTube应用外	1. 用户发出语音指令"Search YouTube for Dust in The Wind"	1、打开Youtube应用, 并且执行Youtube Search. 2、youtube搜索框显示Dust in The Wind, 并展示相关结果	L2	PASS	
OSF10_APP_0282	Apps/Setting自升级	验证Setting后台配置非强制升级时重启TV触发后台静默更新	1.Setting后台配置非强制升级新版本 2.固件为用户版本	1. 重启TV	1. 触发Setting在后台静默更新, 无任何提示或信息	L1	PASS	
OSF10_BOO_0284	OOBE/Setting Up	验证选择Next Time后进入App预安装界面	处于账户流程界面	1. 选择Next Time	1. 进入App预安装界面 2. 下载路径 ZeasnDownload 3. /storage/emulated/0/ZearnDownload 4. 日志关键字 PreInstall	L2	PASS	
OSF10_VOI_0291	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证查询体感温度-14°C至-5°C地区时提示严寒并给出保暖建议	查询的地区体感温度-14°C~-5°C	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况(加拿大北部)	1.Notice: Freezing! Bundle up! 2.回复的实感温度建议为: Feels like -X°C. Keep warm. Limit outdoor time to under 1 hour.	L3	PASS	
OSF10_FIL_0300	Files/图片菜单栏/Rotation	验证点击right Rotation后图片顺时针旋转	打开图片	1. 点击right Rotation	1. 图片顺时针旋转	L2	PASS	
OSF10_BOO_0308	OOBE/Setting Up/Home	验证预装未完成进入Home后不会重新下载已安装应用	1.预装流程未下载完成断网失败页面 2.Skip到语音流程连接有线网络	1. 进入Home页面通过Android Studio搜索关键字 "PreInstall" 查看下载情况	1. 不会重新下载已安装的应用	L2	PASS	
OSF10_HOME_0317	Home/界面	验证蓝牙设备调节音量显示蓝牙喇叭图标	1.连接蓝牙耳机/音箱 2.Sound Output Device 选择Bluetooth	1. 使用遥控器音量+/-键调节音量	1. 音量条在屏幕右侧垂直居中显示 2. 显示Bluetooth icon 3. 音量条随调节实时变化	L3	PASS	
OSF10_TTS_0317	TTS/User Center/入口	验证登录账号下焦点在navigation-user center时TTS播报正确	1、已登录账号	1. 焦点处于navigation-user center上	1. 播报: user center	L2	PASS	
OSF10_MULT_0328	多语言/俄罗斯语	验证已登录新增账号界面文案俄罗斯语翻译正确	1.已完成登录 2.进入账号切换界面	1.焦点移动至新增账号上 2.按OK键进入账号新增界面	1. 界面内容有翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_FIL_0333	Files/文档/文档分类页	验证查看txt文件, 点按遥控上下键功能正常	进入文档分类页	1.查看txt文件 2.点按遥控上下键	1.正常上下拉动进度查看文本内容 2.右侧进度条根据按键向上/下移动一小段进度	L1	PASS	

OSF10_BOO_0341	OOBE/Whale AI Voice	验证Whale AI Voice界面Primary Language焦点时显示语言字符	开机流程走到 Choose Your Voice Assistant界面	1.选择Whale AI Voice进入， Primary Language选项后面Prirr，当焦点移动到此选项	1.焦点在Primary Language选项的时候，有对应选择语言的字符显示	L2	PASS	
OSF10_TTS_0348	TTS/Global Menu/Setting/Bluetooth	验证setting-Bluetooth且打开global menu下焦点在Bluetooth选项开关且焦点移动至Bluetooth上时播放功能正常的场景2	setting-Bluetooth	1、打开global menu 2、 Bluetooth选项开关为关闭 2、 焦点移动至Bluetooth选项开关	1、焦点移动至Bluetooth上 2、播放Bluetooth+Bluetooth开关状态ON	L3	PASS	
OSF10_BOO_0350	OOBE/Choose Your Voice Assistant/Whale AI Voice	验证选择中文语言后 AI Voice主要语言显示对应语言	1、开机流程选择语言（中国香港、中文繁体、中文简体） 2、在开机流程选择AI Voice	1. 查看界面	1. 主要语言显示对应语言	L3	PASS	
OSF10_BOO_0355	OOBE/Choose Your Voice Assistant/Whale AI Voice/Primary Language	验证Primary Language列表不含设备语言时打开默认选中English	若Primary Language列表中不包含当前设备语言	1.在开机流程选择AI Voice 2.打开Primary Language	1、打开二级Primary Language菜单 2、显示所有支持语言，选项默认English - US	L3	PASS	
OSF10_SET_0367	Setting/Device Preference/System Display Settings	验证Language默认值按OOBE选择显示	打开System Display Settings界面	1. 查看Language值显示情况	1. Language默认值按照OOBE选择显示	L2	PASS	
OSF10_FIL_0369	Files/顶部功能栏/剪切	验证已勾选单个文件/文件夹时进入任意文件夹，呼出文件编辑弹窗	已勾选单个文件/文件夹	1.进入任意文件夹 2.呼出文件编辑弹窗 3.点击粘贴按钮	1.将勾选的单个文件/文件夹移动到当前文件夹下，不会产生多的文件 2.查看之前文件/文件夹所在的文件夹目录，文件/文件夹已转移不显示	L2	PASS	
OSF10_SET_0373	Setting/Device Preference/System Display Settings/Language	验证Language功能显示语言列表及默认选中	显示Language功能	1. 查看Language功能显示情况	1.右侧界面显示Language标题 2.显示语言列表，列表中按各个语言显示该语言文本的名称 3.列表中的语言名称右侧显示单选框 4.列表数据按字母表顺序排列语言名称 5.焦点默认在当前选定的语言上，单选框勾选	L2	PASS	
OSF10_BOO_0388	OOBE/Setting Up	验证非配置device set预安装应用下载产品应用	产品有配置预安装应用	1. 再配置产品下指定device set的预安装应用 2. 设备A为非配置的device set的dp	1. 只会下载产品下配置的预安装应用	L1	PASS	
OSF10_TTS_0392	TTS/Files/Video	验证选择无法播放的视频时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 选择无法播放的视频	1、播报 “Video format not supported” +按钮ok	L3	PASS	

OSF10_SET_0456	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证点击Screen Saver Mode选项启用选定状态并显示Clock和Colors选项	显示Energy Saving Settings功能	1. 点击Screen Saver Mode选项	1.Screen Saver Mode选项设为选定状态 2.值的左右侧上显示箭头icon 3.选项包含: Clock , Colors	L1	FAIL	PR 337509 【Settings】点击Screen Saver Mode选项, 未显示Colors选项
OSF10_TTS_0527	TTS/Files/顶部功能栏/勾选功能	验证点击勾选按钮时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 点击勾选按钮	1、焦点跳转到对应文件上 2、不播报对应文件名称	L1	PASS	
OSF10_SET_0559	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证澳大利亚国家下开启Shop Mode后页面显示提示	1.打开Startup Settings功能 2.国家选择澳大利亚	1.焦点在Shop Mode开关上点击ok键 2.开启shop mode	1. 页面上有shop mode提示	L2	NA	STB PID配置表没有澳大利亚国家
OSF10_SET_0592	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode/Demome	验证Demome模式下10秒内操作遥控器倒计时重新计算	模式切换到Shop模式后	1. 等待小于10秒后操作RC	1. 倒计时重新计算, 等待到10秒后才进入Demome模式	L1	PASS	
OSF10_SET_0688	Setting/Device Preference/About/Device Name	验证Device Name键盘输入空格	点击Device Name选项弹出键盘	1. 点击键盘空格	1. 正常输入到键盘输入框中	L3	PASS	
OSF10_SET_0763	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证Recently Opened Apps列表显示最近5个应用及信息	显示Recently Opened Apps功能	1. 查看Recently Opened Apps功能显示情况	1. 列表形式显示最近打开的App, 最多显示5个, 倒序排序, 安卓原生App不展示 2. 每个App包含的信息: App名称, App图标, 最近使用时间 3. 焦点默认在列表第一个App上	L2	PASS	
OSF10_SET_0830	Setting/Voice Service /选项配置	验证PID未配置Amazon Alexa时无该选项	pid未配置Amazon Alexa	1. 查看选项	1. 无Amazon Alexa选项	L3	PASS	
OSF10_SET_0855	Setting/Voice Service /Whale AI Voice/Settings	验证关闭Voice Assistant开关后Setting选项置灰	/	1. 关闭Use This Voice Assistant开关	1. 下方Setting选项置灰	L2	PASS	
OSF10_SET_0864	Setting/Voice Service /Whale AI Voice/Settings/Primary Language	验证点击Primary Language打开语言列表及默认选中	已进入Primary Language界面	1.焦点在Primary Language选项上 2.点击ok	1.打开语言列表界面 2.右上方显示Primary Language标题.右侧显示语言列表 3.焦点在列表中默认选中的语言上 4.选中的语言选项上有勾选图标	L1	PASS	

OSF10_FIL_0003	Files/界面	验证查看界面和按钮边框后界面和按钮边框无白边、锯齿	/	1.查看界面和按钮边框	1.界面和按钮边框无白边、锯齿、超框等异常现象	L3	PASS	
OSF10_MTY_0003	多类型校验/Signon校验	验证后台加密方式为Shared且设备未烧写OTA KEY	1.设备未烧入OTA KEY 2.DP后台配置该台设备的加密方式为Shared	1. 开机联网进入Launcher	1. 不会弹出Signon失败提示	L1	PASS	
OSF10_PNT_0003	数据埋点/System	验证已完成开机下按遥控器热键：Netflix能正确上报埋点数据（110100004）	已完成开机	1. 按遥控器热键：Netflix	1.能正常上报相关热键埋点数据（110100004） 2.上报的埋点数据中需包含：包名和热键名	L1	PASS	自动化pass
OSF10_ATN_0003	认证App/区域限制/Home	验证限制区域有网环境下D+在所有入口均被隐藏且无法唤起	1、Pid配置的默认国家是限制国家（待定）	1、在Home页查看D+以及它的推荐数据是否存在 2、进入AppStore -我的应用，应用推荐，应用分类，应用搜索等，搜索D+ 3、进入Settings-App Settings-View All Apps/Recently App，查看是否有D+的信息 4、输入语音指令，打开D+ 5、通过热键唤起D+ 6、进入Search，输入D+，搜索 7、进入酒店模式-Applock 8、通过TV Casting 点击D+热键	1、Home页无D+应用以及推荐数据 2、在Appstore 相关入口均无法搜索/展示D+的相关数据 3、在App Settings的相关入口，均看不到D+的相关信息 4、语音无法唤起D+ 5、热键无法唤起D+ 6、搜索结果中，Apps类别中，不会出现D+的应用 7、不会出现D+的相关信息 8、无法唤起D+	L3	NA	STB App均未认证
OSF10_WHC_0003	Whale tv+集成banner/个性化推荐	验证个性化推荐配置Movie类型时内容封面标题正常显示且可跳转播放	个性化推荐支持配置movie内容类型	1.查看Home- Your Top Choices返回的数据内容 2.点击该内容	1.客户端可正常显示该类型内容的封面和标题 2.点击可跳转到播放页面	L2	PASS	
OSF10_PAR_0003	Parent Control/OOB E	验证印尼国家输入PostCode后能正常弹出Set Code弹窗及样式	1、国家选择印尼	1. 输入PostCode后 2. 查看Set Code弹窗样式	1. 能正常弹出Set Code弹窗， 2. 弹窗标题显示Set Code。标题下提示内容：You can use your code to prevent access to certain adult content or Apps.下方显示4个数字输入框和，OK按钮，Skip按钮	L2	PASS	
OSF10_SET_0003	Setting/Software Update	验证OTA升级中进入Clear All Apps Data进度条不消失	TV正在OTA升级	1. 进入setting-app setting-Clear All Apps Data	1. 右上角的OTA升级进度条不会消失	L3	PASS	
OSF10_HOM_0003	Home/界面	验证界面和按钮边框无白边锯齿等异常	/	1.在各个界面中查看界面和按钮边框	1.界面和按钮边框无白边、锯齿、超框等异常现象	L3	PASS	
OSF10_OTA_0003	OTA/Setting/Software Update	验证Software Update界面和按钮边框无白边锯齿超框等异常	/	1.查看界面和按钮边框	1.界面和按钮边框无白边、锯齿、超框等异常现象	L3	PASS	

OSF10_HDT_0003	健康数据/稳定性指标	验证WTFOccurred Monkey压测触发健康数据正常上报 (110201003)	不需要触发	1.Monkey压测一晚上	1.数据正常上报	L3	PASS	
OSF10_RDM_0003	redemption campaign/ViU	验证目标国家IP时Apps页面正常展示ViU二维码和Banner	TV联网 (IP:Malaysia, Indonesia, the Philippines, and Singapore) 且有显示广告	1. Apps页面查看QR code和Banner	1.QR code显示在广告页面的右侧, 显示完整 2.QR code下方提示"Scan the QR code to redeem" 3.QR code左侧提示"Enjoy 90 Days of ViU PREMIUM,Watch the best of Asian entertainment-dramas,variety,and movies-all ad-free" 4.识别QR code	L1	PASS	
OSF10_DIS_0003	Discovery/界面	验证Discovery各界面和按钮边框无白边锯齿超框等异常	/	1.在各个界面中查看界面和按钮边框	1.界面和按钮边框无白边、锯齿、超框等异常现象	L3	PASS	
OSF10_SEC_0003	Security Solution/Forbidden of USB Sideload	验证user版本固件下第三方APP不在Install unknown apps列表中显示	1.固件为用户版本 2.Setting中有Android Setting入口 3.在Apps或者手动下载ADB安装有安装授权第三方文件管理器 (ES Files等)	1. 进入Setting -> Android Setting -> Apps -> Security & Restriction -> Install unknown apps 2. 查看下载的第三方APP是否在Install unknown apps列表中显示 3. 进入Setting -> Android Setting -> Apps -> Special app access -> All files access 4. 查看下载的第三方APP是否在All files access列表中显示	1. 第三方APP在Install unknown apps列表中不显示 2. 第三方APP在All files access列表中正常显示	L1	NA	STB 无Android Setting选项
OSF10_TTS_0003	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility)	验证打开Hight contrast text开关下查看系统键盘上文字时高对比度文字正确展示	打开Hight contrast text开关	1. 查看系统键盘上文字	1. 均变为高对比度文字展示	L3	PASS	
OSF10_CAS_0003	TV Casting /大屏端	验证界面和按钮边框无白边、锯齿等异常	/	1.查看界面和按钮边框	1.界面和按钮边框无白边、锯齿、超框等异常现象	L3	PASS	
OSF10_LCK_0003	锁机/PID配置	验证从非锁机PID切换到锁机PID后功能和配置文件正常		1.切换到锁机/属性为False的PID 2.切换到锁机/属性为True的PID	1.锁机功能可以使用 2.tvLock.ini文件保持跟升级前一致	L3	PASS	
OSF10_VOI_0003	Voice/界面	验证语音模块界面和按钮边框无白边锯齿等异常	/	1.查看界面和按钮边框	1.界面和按钮边框无白边、锯齿、超框等异常现象	L3	PASS	

OSF10_SPU_0003	Smart小包升级/Smart.img烧写	验证已有Smart配置的设备通过Uboot重新烧写新版本Smart.img后配置覆盖更新	1.设备已烧写过Smart分区，且历史配置生效 2.U盘仅存放新的whale_smart_package.img文件（与历史版本不同）	1.设备插入U盘，断电重启 2.进入Uboot 3.输入命令：usb start;usb_update smart whale_smart_package.img 4.等待烧写过程 5.串口输入 cat/smart/version.txt 查询版本信息 6.串口输入 getprop ro.product.tv.deviceType	1.Smart.img烧写成功，设备重启后正常进入 HOME 页 2.新 Smart 配置已覆盖旧配置 3.版本信息、Device sType同步更新为新配置版本	L2	PASS	
OSF10_MED_0004	MediaService	验证MediaService通过静默安装高版本实现自升级	需配置静默安装规则	1. 将高版本配置到应用库中 2. 上架至对应产品 3. 在安装规则中，选择高版本的包	1. 客户端静默安装高版本，查询版本号后为高版本	L2	PASS	
OSF10_TTS_0008	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证开启Text to speech展开子选项下点击关闭Text to speech开关时子选项不可操作	开启Text to speech展开子选项	1. 点击关闭Text to speech开关	1. 灰显子选项内容	L3	PASS	不是展开是取消置灰
OSF10_GLO_0009	GlobalMenu/Setting选项/WiFi	验证WiFi三种状态下UI显示正确	WiFi开关	1. 查看WiFi开关选项	1.WiFi关闭时左侧显示off文案显示，且按钮是置灰显示 2.WiFi开启时未连接网络显示 “unconnected” 3.WiFi开启时已连接网络显示连接WiFi的名称	L3	PASS	
OSF10_APP_0013	Apps/Apps	验证Apps主页搜索栏提示文本正常显示且每5秒轮换	进入Apps主页	1. 查看搜索栏	1. 搜索栏上显示文本提示： 2. a. Search for the App you want. 3. b. Press [MIC icon] and tell Whale AI Voice what you want. 4. 当到达5s时提示文本轮换	L2	PASS	
OSF10_KBM_0013	键鼠/系统键盘	验证小写键盘长按删除键连续删除内容	1.当前键盘为小写字母输入 2.输入框中有内容	1. 使用遥控长按删除键	1. 根据长按的时间连续删除输入框内容	L3	PASS	
OSF10_MULT_0013	多语言/阿拉伯语	验证已登录新增账号第三方提示阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.已完成登录 3.进入账号切换界面	1.焦点移动至新增账号上 2.按OK键进入账号新增界面 3.然后焦点先后移动至Facebook和Google图标上	1. Facebook和Google下发提示也有对应翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_UI_0013	UI/HDR/HLG/Dolby角标显示	验证支持Dolby固件播放视频显示角标	支持Dolby格式固件	1. 播放Dolby version视频	1. 右上角出现Dolby version角标Toast	L3	PASS	
OSF10_BOO_0013	OOBE/OOBE	验证连接手机热点完成OOBE后Home页正常加载数据	连接手机热点，完成OOBE	1. 进入Home页	1. Home页面正常加载数据	L3	NA	PR #319992 已知问题：Sign-on fail(403)错误，暂时无解

OSF10_ADV_0021	AD/CMP授权管理	验证欧洲IP下CMP页面显示标题、说明、二维码及操作选项	1.设备连接网络，VPN切换到欧洲国家 2.清除Launcher缓存等待CMP弹窗出现 3.点击弹窗OK按钮进入CMP页面	1.查看界面显示	1.左侧显示标题，文字说明，二维码 2.右侧显示 “I ACCEPT” “Show Purposes” “List of Parthers(vendors)” 选项	L3	PASS	
OSF10_USR_0023	UserCenter/登录	验证手机扫描登录二维码能跳转对应页面	1、打开登录页面 2、二维码正常显示	1. 使用 IOS/Android 手机扫码	1、未下载移动端跳转到whale TV App下载页 2、移动端已下载打开whale TV App下载页	L1	PASS	
OSF10_PID_0024	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后FTI流程国家列表与配置一致	切换pid后reset进入FTI流程 (CountryList)	1. 查看国家列表	1. 与当前修改的pid国家列表选项一致	L2	PASS	
OSF10_SEA_0028	Search全局/Voice Tips	验证设备关联Video Search Skill时显示AI Voice栏目	1、当PID支持AI Voice语音助手 2、后台配置了推荐标签时 3、设备的device set关联了Video Search Skill	1. 查看界面	1. 界面下方显示Try Saying with Whale AI Voice栏目 2. 显示最多12个推荐选项	L2	PASS	
OSF10_SET_0028	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiredWireless Network内容选项焦点上下移动及置灰跳过	1.设备有网口 2.切换到Network & Connection的Wired & Wireless Network层级	1. 按遥控器上下键	1.正常在Wired & Wireless Network的内容选项上下移动焦点 2.焦点在最上/最下方时按遥控上/下焦点不动 3.遇到置灰的选项无法选择，焦点不动	L3	PASS	
OSF10_VOI_0036	Voice/YouTube内语音搜索/Search-HTT	验证YouTube内AI Voice搜索Lion King不跳转Discovery且结果一致	1.点击进入Youtube Search界面 2.设备已配对蓝牙遥控 3.长按语音键输入语音	1. 用户发出语音指令 “Search Lion King”	1. YouTube 搜索框内显示 “Search Lion King” 的搜索结果 2. 不会跳转到Discovery的影片列表，且与SoftMic的结果一致	L3	PASS	
OSF10_BOO_0038	OOBE/Language Selection	验证Language Selection界面按Power待机开机重复多次显示正常	烧写完固件后，断电重启	1. 在Language Selection界面，按RC Power/待机开机，重复2-3次或更多	1. 界面正常展示	L3	PASS	
OSF10_SEA_0040	Search全局/搜索栏	验证搜索结果每个类型最多展示30条数据	已经搜索出关键字的结果	1. 查看各个类型的搜索结果	1. 搜索内容每个类型最多展示30个数据	L3	PASS	

OSF10_VOI_0041	Voice/Skill/Search/一个条件的搜索	验证【单条件搜索】语音按导演属性搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配遥控器	1.语音输入 “有斯皮尔伯格导演执导的电影吗? ” 3. (Are there any movies directed by Spielberg)	1.①客户端返回含有斯皮尔伯格导演执导的电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（ImdbScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片类别（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 ②点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与RES...	L3	FAIL	PR #337960 【AI Voice】使用语音输入搜索影片，出现影片演员、角色、年份、IMDB、类型等与想搜索影片不符
OSF10_ADV_0041	AD/广告位配置与展示	验证视频广告播放时打开GlobalMenu暂停未超过banner time后继续播放	1.AD后台已对Home/FreeTV配置视频广告 2.设备符合广告播放要求 3.文件管理url中修改Home/FreeTV的banner time的时间为1440分钟	1.Home页面打开GlobalMenu并等待超过一分钟后退出GlobalMenu 2.FreeTV页面打开GlobalMenu并等待超过一分钟后退出GlobalMenu	1.Home页面广告继续播放 2.FreeTV页面广告继续播放	L3	PASS	
OSF10_KBM_0045	键鼠/飞鼠/开机流程	验证部分文字选中不显示编辑菜单	输入框中输入文字，若文字为明文	1. 长按ok键拖拽鼠标选中部分文字	1. 选中后不应该在文字上方出现：Cut、Copy、Paste、Share、Select all	L3	PASS	
OSF10_BOO_0047	Oobe/Reg ion Selection	验证国家选择界面按Back键返回语言选项界面	开机向导进入国家选择界面	1. 按遥控器back键	1. 返回语言选项界面，焦点处于之前的语言选项上	L2	PASS	
OSF10_SEA_0051	Search全局/搜索内容	验证点击Movie搜索结果可正常打开详情页	焦点处于movie层任意影片上	1. 遥控器点击ok	1. 能正常打开对应详情页	L2	PASS	
OSF10_APP_0052	Apps/Search	验证搜索结果中上下移动焦点正常且支持瀑布流滚动	在Search界面搜索到应用	1. 在搜索结果的应用图标中上下移动焦点	1.焦点正常上下移动无异常，从应用图标第一行再按下键焦点回到搜索框 2.焦点下移查看瀑布流应用图标无异常，无明显卡顿 3.下移到当前屏中最后一行时再按下键，最上方的一行隐藏，最下方新显示一行，焦点移动到新的一行	L3	PASS	

OSF10_USR_0055	UserCenter/edit	验证移动光标后输入字符位置正确	1、编辑页面 2、呼出系统键盘	1、按Back键关闭键盘 2、将光标移动至名称最前面 3、按ok键打开键盘 4、输入字符 5、点击键盘上done键	1. 修改名称正确	L2	PASS	
OSF10_PID_0062	PID/USB切换	验证U盘放clean_pid.ini烧录新固件后PID恢复为编译默认值	记录当前设备pid	1. U盘放whale_usb_burn_clean_pid.ini, 烧录新固件	1. 升级后会默认是编译固件的PID	L3	FAIL	PR 337076
OSF10_BOO_0062	OBE/Bluetooth Remote Pairing	验证蓝牙配对页按Back键返回国家选择页	处于蓝牙配对页	1. 按遥控器back键	1. 返回国家选择页	L2	PASS	
OSF10_KBM_0067	键鼠/飞鼠/Setting	验证飞鼠操作可阻止5分钟自动屏保	设置ScreenSaver为5min	5min内使用鼠标, 不使用遥控	1. 不进入屏保	L2	PASS	
OSF10_MTY_0068	多类型校验/System ID校验	验证多界面语音开Netflix 弹出提示框	System ID不匹配	1.HOME页面/Search页面/APPS页面/discovery页面/设备页面/HDMI页面/AV页面/USB播放页面/YouTube播放页面/Setting页面 2.语音打开Netflix	1.显示不匹配提示框 2.按OK键关闭弹框, 不影响设备其他功能	L3	PASS	
OSF10_BOO_0071	OBE/Network Connection/Wireless	验证有配置能效时点击Wireless弹出Energy Efficiency Tips弹窗	1.焦点在开机流程-Network Connection-Wireless上 2.未连接网络 3.PID表有配置能效	1. 按遥控器ok键	1. 弹出Energy Efficiency Tips弹窗	L3	PASS	
OSF10_USR_0072	UserCenter/头像	验证选择非当前头像按两次OK弹出确认弹窗	在切换头像界面, 焦点在任意头像上 (非当前选择头像上)	1. 按两次ok键	1、弹出提示"Have you decide change your face?" 2、下方有按钮Cancel和Confirm, 焦点默认在cancel上	L2	FAIL	PR 336560 【UserCenter】切换头像界面, 选择非当前头像按两次OK弹出确认弹窗提示与Figma不符
OSF10_UII_0073	UI交互/Setting/App permission	验证setting-App permission-Photos and videos界面UI符合Figma设计规范	进入App permission页面	1. 点击Photos and videos选项	1. 界面UI符合figma展示 (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLjddmsd7y7GeL6-0) (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLjddm...)	L3	PASS	
OSF10_APP_0074	Apps/Banner	验证无网状态下点击Banner位图片弹出断网Toast	无网状态	1. 点击Banner位图片	1. 弹出断网Toast提示	L3	PASS	

OSF10_WHC_0078	Whale tv+集成banner/whale tv+直播/异常操作	验证弱网环境下直播频道未加载成功时显示广告或自然内容加载成功时正常展示	弱网络进入home page	1.直播频道因弱网未加载成功 2.直播频道在弱网下加载成功	1.显示广告或则自然内容 2.正常展示直播内容，无异常	L3	PASS	
OSF10_KBM_0080	键鼠/飞鼠/APPs	验证飞鼠在应用搜索界面可正常搜索	进入APPs搜索界面	1. 点击系统键盘的所有数字/字母/符号/回车键	1. 正常输入到输入框，点击回车键将文字进行搜索	L3	PASS	
OSF10_ADV_0083	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时AppRow上移动焦点不影响播放	1.Home页面播放视频广告	1.焦点在AppRow上左右移动	1.不会影响广告播放	L1	PASS	
OSF10_UII_0087	UI交互/Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证setting-Network&Connection-WOL/WOW界面UI符合Figma设计规范	进入wired&Wireless Network页面	1. 点击WOL/WOW开关	1. 界面UI符合figma展示 (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLjddmsd7y7GeL6-0) (http://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLjddm...)	L3	PASS	
OSF10_MULT_0092	多语言/西班牙语	验证已登录新增账号第三方提示西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.已完成登录 3.进入账号切换界面	1.焦点移动至新增账号上 2.按OK键进入账号新增界面 3.然后焦点先后移动至Facebook和Google图标上	1. Facebook和Google下发提示也有对应翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0093	Apps/My Apps/Update	验证在Update界面点击多个应用触发更新且最多同时更新3个	进入Update界面	1. 点击多个未在更新应用图标	1. 点击的应用进入更新状态，图标变暗并显示下载+安装的进度条 2. 更新进度条实时更新 3. 最多同时更新3个应用，其余的应用进入排队状态图标变暗，图标中心显示Waiting字样 4. 界面右上角Update All按钮下方显示提示：X Apps are updating...	L3	PASS	
OSF10_USR_0096	UserCenter/切换账户	验证切换账户界面按home键后再进入重新打开ID Card	进入切换账户界面	1、按Home键回到home 2、再进入user center页	1. 重新打开 whale card 页面,焦点edit上	L3	PASS	
OSF10_KBM_0097	键鼠/鼠标/开机流程	验证密文选中不显示粘贴选项	输入框中输入文字，若文字为密文	1. 鼠标选中文字	1. 选中后不应该在文字上方出现：Paste	L3	PASS	

OSF10_MTY_0105	多类型校验/俄罗斯无Netflix	验证待机按Netflix热键唤醒启动应用	设备按power进入待机	1. 按遥控器Netflix热键	1. 唤醒设备后打开Netflix	L3	NA	OS10暂未实现
OSF10_USR_0106	UserCenter/添加账户	验证第三方扫码授权后TV端登录成功	1、进入添加新账号界面 2、扫描第三方二维码	1. 第三方完成登录并确认授权	1、第三方应用显示授权完成界面 2、TV端显示登录成功界面	L2	PASS	
OSF10_DIS_0116	Discovery/影片详情界面/Movie	验证有预告片的Movie详情页海报3秒后静音播放预告片	1.已进入Discovery界面 2.a影片存在预告片	1. 焦点在a影片（ACC环境下的The Unbreakable Boy有配置） 2. 遥控器按下【OK键】进入影片详情页	1. 影片海报固定展示3秒，预告片在后台加载完成后播放预告片 2. 预告片静音播放 3. 预告片播放完展示回影片海报	L2	PASS	
OSF10_KBM_0117	键鼠/鼠标/Setting	验证鼠标操作阻止4小时节能待机	设置EnergySaver为4hour	4 hour内使用鼠标，不使用遥控	1. 不进入待机	L3	PASS	
OSF10_USR_0119	UserCenter/删除账户	验证删除弹窗点击delete成功删除用户	已打开删除用户弹窗	1. 焦点移动至delete上，按ok键	1、关闭弹窗，成功删除该用户 2、焦点定位在删除用户的上一个用户头像上	L1	PASS	
OSF10_OTA_0125	OTA/普安&高安设备OTA	验证高安设备开机大数据上报返回1	设备为高安固件	1. 开机后，根据mac查看大数据日志	1. 高安固件返回1	L4	NA	没有测试手法，基线也没有该用例，用例待确认
OSF10_USR_0126	UserCenter/未登录提示	验证账户登录界面扫码授权后切换账户成功	在账户登录界面	1. 扫描二维码，手机端登录并授权	1、切换至对应账户登录 2、关闭user center回到home页，焦点在you top choice的第一个推荐上	L3	PASS	
OSF10_KBM_0131	键鼠/鼠标/APPs	验证鼠标在应用搜索界面可正常搜索	进入APPs搜索界面	1. 点击系统键盘的所有数字/字母/符号/回车键	1. 正常输入到输入框，点击回车键将文字进行搜索	L3	PASS	
OSF10_USR_0132	UserCenter/网络异常	验证断网状态点击Add New提示断网无法新增	1、进入切换账户界面 2、TV处于断网状态	1. 点击Add New按钮	1. 弹出断网提示，无法新增账户	L3	PASS	
OSF10_TTS_0135	TTS/HOME/Banner	验证焦点处于banner上下遥控器下键时TTS播报正确	焦点处于banner上	1. 按遥控器下键	1、焦点移动至your top choice第一个影片上 2、播报your top choice+影片名称	L2	PASS	
OSF10_FIL_0137	Files/视频菜单栏/Resume Mode	验证Resume Mode弹窗中按Back键后弹窗关闭	弹出Resume Mode弹窗	1. 按Back键	1. 弹窗关闭	L3	PASS	
OSF10_APP_0139	Apps/Category	验证分类界面点击已安装应用可直接进入对应应用	进入任意分类界面	1. 点击已安装应用	1. 进入对应应用	L3	PASS	
OSF10_ADV_0140	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时设备待机再开机后继续播放	1.FreeTV页面播放视频广告	1.点击遥控器Power键完全待机后，再点击遥控Power键取消待机	1.广告继续播放	L2	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_KBM_0147	键鼠/有线键盘	验证有线键盘不支持复制功能	1.焦点在输入框且输入框中有内容	1.选中输入框中内容选择尝试复制（ctrl+C）	1,不可复制	L3	PASS	

OSF10_BOO_0153	OOBE/Network Connection	验证已连接网络进入TOU后按Back返回网络选择界面	已经连接网络，进入tou界面	1. 按遥控器back键	1. 返回到网络选择界面	L2	PASS	
OSF10_APP_0154	Apps/Recommend	验证焦点在推荐栏目上按Back键焦点跳到搜索栏	焦点在推荐栏目上	1. 按遥控Back键	1. 焦点跳到搜索栏上	L3	PASS	
OSF10_BOO_0156	OOBE/TOU/界面	验证TOU页面左侧标题下方增加文案提示	TOU页面左侧标题下方	1. 查看增加的文案提示	1. 增加文案提示: Please read the agreement carefully. By clicking "Select All", you agree to the agreement and confirm your selection.	L3	PASS	
OSF10_APP_0164	Apps/APP Detail	验证未下载应用详情页操作按钮显示Install	进入未下载的应用的详情页	1. 查看详情页操作按钮的显示情况	1. 操作按钮显示: Install	L1	PASS	
OSF10_MULT_0171	多语言/葡萄牙语	验证已登录新增账号第三方提示葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.已完成登录 3.进入账号切换界面	1.焦点移动至新增账号上 2.按OK键进入账号新增界面 3.然后焦点先后移动至Facebook和Google图标上	1. Facebook和Google下发提示也有对应翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0180	TTS/FreeTV/影片详情页/More	验证进入影片详情页且焦点移动至More按钮上下打开的简介存在部分非英语字符且能继续播报英文字符时TTS播报正确的场景2	已进入影片详情页	1、焦点移动至More按钮上 2、按遥控器OK键 3、打开的简介存在部分非英语字符	1. 能继续播报英文字符	L3	NA	STB当前无Free TV，故不适用
OSF10_BOO_0198	OOBE/No Network Tips	验证No Network Tips界面按Back键返回TOU流程	在No Network Tips界面	1. 按Back键	1. 返回至tou的流程	L2	PASS	
OSF10_VOI_0201	Voice/异常情况/断网状态	验证下达指令过程中断网时提示无网络并自动关闭弹窗	唤起Whale Voice	1、按语音键唤起Whale Voice 2、下达语音指令 3、断开网络	1. 弹窗中显示无网络提示，3-5秒后关闭弹窗	L3	PASS	
OSF10_ADV_0205	AD/Tile/横幅图片广告	验证Home页面移动焦点不显示Tile广告位后再显示时图片正常显示	1.Tile正在播放图片广告	1.在Home页面移动焦点直到不显示Tile广告位 2.焦点向上移动直到显示Tile广告位	1.图片广告不显示 2.图片广告正常显示	L3	PASS	
OSF10_BOO_0208	OOBE/Registration or Login	验证Login进入邮箱登录、Login with Code无反应、Next Time进入预安装	1、焦点处于Login上 2、焦点处于Login with Code 3、焦点处于Next Time	1. 按遥控器ok键	1、进入邮箱登录页面 2、无反应 3、进入app预安装页面	L1	PASS	
OSF10_VOI_0219	Voice/特殊场景/连接蓝牙音箱	验证连接蓝牙音箱在Prime Video播放视频时语音可正常识别和回应	TV连接蓝牙音箱	1.处于PV播放4K或2K视频 2.唤醒语音 3.输入任意指令	1. 可正常识别，且能正确回应	L3	PASS	
OSF10_APP_0224	Apps/APP Detail/Screenshots	验证全屏查看Screenshots图片时左右键切换且可循环	查看Screenshots中的图片内容	1. 按遥控左右键	1. 左右切换进度条查看图片，可循环切换图片展示	L2	PASS	
OSF10_FIL_0226	Files/音频/音频分类页	验证播放.Ra格式音频后正常播放	进入音频分类页	1. 播放.Ra格式音频	1. 正常播放，音频无损坏	L3	FAIL	PR 338260 【Files】播放.Ra格式音频，提示Not supported且Music分类页未显示.Ra格式音频

OSF10_SET_0234	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WiFi回连	验证冷启动后WiFi自动回连且无Toast提示	1. 设备已连接某个Wi-Fi (如SSID: Office_WiFi) 2. 断电并上电	1. 完全断电/重启设备 2. 启动设备-处于Launcher任意页面	1. 系统启动后自动连接Office_WiFi 2. 连接成功, 网络可用 3. Global Menu 和 Settings 页面显示正确连接状态以及SSID 4.回连成功后, 不会有Toast提示	L2	PASS	
OSF10_ADV_0237	AD/Apps/横幅图片广告	验证Apps页面播放图片广告时待机再开机后继续播放	1.Apps页面正在播放图片广告	1.按遥控器power待机再开机	1.广告继续播放	L2	PASS	
OSF10_BOO_0246	OOBE/Registration or Login/头像与名称修改界面	验证头像名称界面焦点在名称框按上键移至头像	焦点处于名称输入框上	1. 按遥控器上键	1. 焦点移动至用户头像上	L3	PASS	
OSF10_MULT_0250	多语言/中文	验证已登录新增账号第三方提示中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.已完成登录 3.进入账号切换界面	1.焦点移动至新增账号上 2.按OK键进入账号新增界面 3.然后焦点先后移动至Facebook和Google图标上	1. Facebook和Google下发提示也有对应翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0251	Apps/应用签名	验证首次烧录固件后不需要系统权限的应用预下载签名为原始加补充签名	1.首次烧录固件 2.固件为2_3G	1. 等待开机流程下载WhaleTV+ 2. 使用签名工具查看Disney+、WhaleTV+、Youtube、PrimeVideo的签名	1. 可正常下载成功 2. 应用签名为原始签名+补充签名 3. 应用可以正常运行	L1	PASS	
OSF10_ADV_0251	AD/Discovery/横幅图片广告	验证Discovery页面非广告位移动焦点不会重新开始轮播图片广告	1.Discovery页面正在播放图片广告	1.焦点在Discovery页面非广告位上任意移动	1.Discovery页面不会重新开始轮播广告	L2	PASS	
OSF10_APP_0259	Apps/Launcher自升级	验证强制静默在其他源等待下载完成后升级成功且Home可正常使用	后台配置强制静默	1、重启TV 2、进入其他源 3、等待静默下载安装完成（查看版本） 4、按Home键	1.升级成功, 版本号更新 2.回到Home界面, 可正常使用	L3	PASS	
OSF10_TTS_0263	TTS/Discovery/影片详情页/More	验证进入影片详情页且焦点移动至More按钮上下打开的简介存在部分非英语字符且只会播报英语部分时TTS播报正确	已进入影片详情页	1、焦点移动至More按钮上 2、按遥控器OK键 3、打开的简介存在部分非英语字符	1. 只会播报英语部分	L3	PASS	
OSF10_ADV_0268	AD/异常场景	验证播放广告过程中快速切换应用广告播放无异常不崩溃	1.homepage/appstore/discovery都配置广告	1.播放广告过程中快速切换app	1.广告播放无异常, 不崩溃, 符合轮播条件可正常起播	L3	PASS	
OSF10_FILE_0269	Files/音频菜单栏/Play Mode	验证Repeat None模式下选择任意音频播放后音频播放完成后继续下一个音频播放	Play Mode选择Repeat None	1. 选择任意音频播放	1. 音频播放完成后继续下一个音频播放	L2	PASS	

OSF10_ADV_0271	AD/日志与数据上报	验证图片广告日志包含请求、填充、曝光、点击完整记录	1.播放图片广告	1.日志过滤ADHttpMethods	1. 可以通过oid的值确认是同一条广告： 1.广告请求(loc=unit id) 2.填充日志 (t=sv) 3.曝光日志 (t=dv无event) 4.点击日志 (t=ac) 6. 参考图: https://docs.whaletv.com/pages/viewpage.action?pagelId=75268438 (https://docs.whaletv.com/pages/viewpage.action?pagelId=75268438)	L3	PASS	
OSF10_APP_0274	Apps/Token自升级	验证Token后台配置强制静默升级时重启TV触发后台静默更新	Token后台配置强制静默升级新版本	1. 重启TV	1. 触发Token在后台静默更新，无任何提示或信息	L2	PASS	
OSF10_ADV_0276	AD/WAID个性化服务	验证不清数据不重置不重烧情况下多次播放广告IFA值保持一致	1.homepage/appstore/discovery都配置广告	1.不清理用数据，不重置设备，不重烧固件的情况下，多次播放广告查看ifa	1.查看ifa为同一个值	L3	PASS	
OSF10_APP_0278	Apps/Voice自升级	验证AI Voice更新完成后立刻使用语音键提示初始化稍后可正常使用	/	1. 更新完成后立刻使用语音键	1. 提示AI Voice初始化提示，等待一段时间后再次点击语音键正常使用	L3	PASS	
OSF10_VOI_0282	Voice/YouTube外语音搜索/Search	验证YouTube外语音Play rock music with YouTube可打开并搜索	1.设备已配对蓝牙遥控 2.不进入youtube，在YouTube应用外	1. 用户发出语音指令"Play rock music with YouTube"	1、打开Youtube应用，并且执行Youtube Search. 2、youtube搜索框显示rock music，并播放Rock music的内容	L2	FAIL	PR 337168 【AI Voice】YouTube外，输入语音“Play rock music with YouTube”，打开YouTube未进行搜索
OSF10_APP_0283	Apps/Setting自升级	验证Setting更新完成后版本号升级至最新版	/	1. 完成更新	1. 查看Setting版本号升级至最新版	L2	FAIL	PR 338024
OSF10_BOO_0285	OOBE/Setting Up	验证Setting Up页面UI元素及进度条显示正确	处于Setting Up页面	1. 检查界面ui显示	①显示标题: Setting Up; ②下载显示安装整体进度; ③下方文案提示: To ensure a better journey, we are configuring the system for you.It will take approximately 5-15 minutes... 2. 下方进度条显示正确	L2	FAIL	PR 336629
OSF10_VOI_0292	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证查询体感温度-4℃至10℃地区时提示寒冷并给出穿衣建议	查询的地区体感温度-4℃~10℃	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况（阿拉斯加）	1.Notice: Chilly. Dress warm! 2.回复的实感温度建议为: Large day-night temperature difference. Stay warm.	L3	PASS	

OSF10_ADV_0297	AD/ADSDK热更新	验证断电开机时触发一次ADSDK插件加载		1.断电开机	1.每次开机都会触发一次插件加载，输入指令adb shell setprop persist.hotfix.log true，开启log，过滤 pluginsdk 加载结果	L1	PASS	
OSF10_FIL_0301	Files/图片菜单栏/Rotation	验证连续点击left Rotation后图片连续逆时针旋转	打开图片	1. 连续点击left Rotation	1. 图片连续逆时针旋转	L2	PASS	
OSF10_BOO_0309	Oobe/Setting Up/Home	验证预装安装失败进入Home后重新下载失败应用	1.后台配置签名不一致的应用 2.预装流程安装失败弹出失败页面 3.Skip到Home页面	1. 等待下载弹窗出现	1. 会重新下载安装失败的应用，无论是否安装成功都会显示完成	L3	PASS	
OSF10_HOM_0318	Home/界面	验证有线耳机调节音量显示耳机图标	1.连接圆孔耳机 2.Sound Output Device 选择Headphone	1. 使用遥控器音量+/-键调节音量	1. 音量条在屏幕右侧垂直居中显示 2. 显示喇叭Headphone icon 3. 音量条随调节实时变化	L3	NA	TV独有用例
OSF10_MULT_0329	多语言/俄罗斯语	验证已登录新增账号第三方提示俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.已完成登录 3.进入账号切换界面	1.焦点移动至新增账号上 2.按OK键进入账号新增界面 3.然后焦点先后移动至Facebook和Google图标上	1. Facebook和Google下发提示也有对应翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_FIL_0334	Files/文档/文档分类页	验证查看txt文件，长按按遥控上下键功能正常	进入文档分类页	1.查看txt文件 2.长按按遥控上下键	1.正常上下拉动进度查看文本内容 2.右侧进度条根据按键的时长拖动进度，松开按键后进度条停止移动	L1	PASS	
OSF10_BOO_0342	Oobe/Choose Your Voice Assistant	验证完成App预安装后进入语音助手选择界面		1. 完成app预安装	1. 进入语音助手选择界面	L1	PASS	
OSF10_TTS_0349	TTS/Global Menu/Setting/Bluetooth	验证setting-Bluetooth且打开global menu下按OK键修改Bluetooth选项开关时TTS播报正确	setting-Bluetooth	1、打开global menu 2、按OK键修改Bluetooth选项开关	1. 播报修改后Bluetooth+Bluetooth开关状态（与当前状态相反）	L3	PASS	
OSF10_BOO_0351	Oobe/Choose Your Voice Assistant/Whole AI Voice	验证AI Voice主要语言和次要语言可设置为相同语言	在开机流程选择AI Voice	1.主要语言设置为英文 2.次要语言设置为英文	1. 主要语言与次要语言可保持一致	L3	PASS	
OSF10_BOO_0356	Oobe/Choose Your Voice Assistant/Whole AI Voice/Primary Language	验证Primary Language选择非默认语言按OK返回AI Voice	1.在开机流程选择AI Voice 2.打开Primary Language	1、选择任意一个非默认的选项，如Chinese 2、按ok	1. 返回到AI Voice，焦点在Primary Language选项上	L3	PASS	

OSF10_SET_0368	Setting/Device Preference/System Display Settings	验证Region默认值按OOBE选择显示	打开System Display Settings界面	1. 查看Region值显示情况	1. Region默认值按照OOBE选择显示	L2	PASS	
OSF10_FIL_0370	Files/顶部功能栏/剪切	验证编辑多个文件时点击剪切按钮后将粘贴操作设为剪切	1.已勾选多个文件/文件夹 2.呼出文件编辑弹窗	1. 点击剪切按钮	1.将粘贴操作设为剪切 2.弹出文件/文件夹已剪切，可进行粘贴的相关吐司提示	L3	PASS	
OSF10_SET_0374	Setting/Device Preference/System Display Settings/Language	验证Language列表数据与PID配置一致	显示Language功能	1. 查看Language列表	1. 列表中的数据根据PID配置，与PID配置的值一致	L1	PASS	
OSF10_BOO_0389	OOBE/Setting Up	验证配置国家IP预安装应用下载对应应用	产品有配置预安装应用	1. 再配置产品下指定devices set且有配置指定国家的预安装应用 2. 设备A为配置的device set的dp 3. IP为该指定国家	1. 不会下载产品下配置的预安装应用 2. 会下载对应device set下配置预安装应用	L1	PASS	
OSF10_TTS_0393	TTS/Files/Video	验证视频处于播放状态下点击暂停时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1、视频处于播放状态 2、点击暂停后	1. 正确播报暂停	L3	PASS	
OSF10_SET_0457	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证Screen Saver Mode选定后左右键正常切换选项值	显示Screen Saver功能	1.选定Screen Saver Mode 2.按遥控左右键	1. 正常左右切换选项值	L2	PASS	
OSF10_TTS_0528	TTS/Files/顶部功能栏/勾选功能	验证在local disk级菜单下点击勾选按钮时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、在local disk级菜单 2、点击勾选按钮	1. 播报cannot select here	L2	PASS	
OSF10_SET_0560	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证澳大利亚国家下开启Shop Mode后断电上电开机显示提示	1.打开Startup Settings功能 2.国家选择澳大利亚	1.焦点在Shop Mode开关上点击ok键 2.开启shop mode 3.断电上电	1. 开机后页面上有shop mode提示（显示会慢一点）	L3	NA	STB PID配置表没有澳大利亚国家
OSF10_SET_0593	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode/Demome	验证Demome模式下连续操作遥控器超过10秒不进入Demome	模式切换到Shop模式后	1. 连续操作RC大于10秒	1. 在按键操作中不能进入Demome模式	L2	PASS	
OSF10_SET_0689	Setting/Device Preference/About/Device Name	验证Device Name键盘输入特殊符号	点击Device Name选项弹出键盘	1. 点击键盘特殊符号	1. 正常输入到键盘输入框中	L3	PASS	

OSF10_SET_0764	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证Recently Opened Apps列表焦点上下移动	显示Recently Opened Apps功能	1. 焦点移动到近期使用的App列表上，上下移动焦点	1. 正常在App列表上下移动焦点，焦点下移显示更多App	L3	PASS	
OSF10_SET_0831	Setting/Voice Service /选项配置	验证PID配置蓝牙遥控无语音属性时默认显示AI Voice	PID有配置蓝牙遥控，但没有语音服务属性	1. 查看选项	1. 默认Whale AI Voice选项	L3	NA	PR 338030 产品已确认ro.product.tv.voice.assistant.type 为00是代表未配置任何语音服务，对应的Settings也不显示Voice service选项
OSF10_SET_0856	Setting/Voice Service /Whale AI Voice/Settings	验证关闭Voice Assistant后焦点无法移动至Settings选项	/	1.关闭Use This Voice Assistant开关 2.按遥控器下键	1. 不会移动至Settings选项上	L3	PASS	
OSF10_SET_0865	Setting/Voice Service /Whale AI Voice/Settings/Primary Language	验证设定主要语言后语音Chat以该语言回复	/	1.设定主要语言 2.用主要语言进行语音的Chat功能	1. 以主要语言回复用户	L1	PASS	
OSF10_PAR_0004	Parent Control/OOB E	验证意大利和法国的Set Code弹窗中不显示Skip按钮	1、国家选择意大利或者法国	1. 弹出Set Code弹窗后，查看Skip显示	1. 这两个国家的弹窗中，不会有Skip按钮	L2	PASS	
OSF10_HDT_0004	健康数据/稳定性指标	验证AppProcessDied Monkey压测触发健康数据正常上报（110201004）	当process崩溃的时候，会被触发到。不需要触发，默认的产品使用很容易就触发到	1.Monkey压测一晚上	1.数据正常上报	L2	PASS	
OSF10_MTY_0004	多类型校验/Signon校验	验证后台加密方式为Unique且设备未烧写OTA KEY	1.设备未烧入OTA KEY 3.DP后台配置该台设备的加密方式为Unique	1. 开机联网进入Launcher，或者清除Launcher缓存	1. 弹出Signon失败提示弹窗	L1	PASS	
OSF10_WHC_0004	Whale tv+集成banner/个性化推荐	验证个性化推荐配置Season类型时内容封面标题正常显示且可跳转播放	个性化推荐支持配置season内容类型	1.查看Home- Your Top Choices返回的数据内容 2.点击该内容	1.客户端可正常显示该类型内容的封面和标题 2.点击可跳转到播放页面	L2	PASS	
OSF10_RDM_0004	redemption campaign/VIU	验证非目标国家IP时Apps页面不展示VIU二维码和Banner	TV联网（IP:Malaysia, Indonesia, the Philippines, and Singapore）且有显示广告	1.Home页面查看QR code和Banner 2.App(2.App)s页面查看QR code和Banner	1. 当QR code/Banner展示异常, 不会在此异常的Banner上卡住，会继续轮播其他广告内容	L2	PASS	
OSF10_CAS_0004	TV Casting /大屏端	验证主界面正确显示本机名称和网络状态		1. 查看TV casting界面	1. banner下方显示本机名称及网络状态	L3	PASS	

OSF10_SEC_0004	Security Solution/Fo rbidden of USB Sideload	验证user版本固件下通过第三方文件管理器无法安装APK	1.固件为用户版本 2.在Apps或者手动下载ADB安装第三方的文件管理器到设备	1.使用第三方文件管理器安装APK	1.点击第三方apk无反应，无法进行安装操作	L1	FAIL	PR 337919 【Settings】第三方文件管理器（ES File Explorer）点击U盘，Allow Access To Manage All Files弹窗会闪退
OSF10_OTA_0004	OTA/Setting/Software Update	验证Setting中焦点移至Software Update时右侧功能界面正确切换	打开Setting弹窗	1.焦点移动到Software Update上	1.Setting弹窗右侧界面切换显示为Software Update的功能 2.右侧界面显示Software Update标题 3.显示功能选项：Internet Software Update, USB Software Update, Current Software	L2	PASS	
OSF10_ATN_0004	认证App/区域限制/Home	验证限制区域无网环境下Netflix在所有可用入口均被隐藏且无法唤起	1、Pid配置的默认国家是限制国家（中国大陆，克里米亚，北朝鲜，俄罗斯，叙利亚） 2、开机时是无网	1、在Home页查看Netflix以及它的推荐数据是否存在 2、进入Settings-App Settings-View All Apps/Recently App，查看是否有Netflix的信息 3、输入语音指令，打开Netflix 4、通过热键唤起Netflix 5、进入酒店模式-Applock 6、通过TV Casting 点击Netflix热键	1、Home页无Netflix应用以及推荐数据 2、在App Settings的相关入口，均看不到Netflix的相关信息 3、语音无法唤起Netflix，并且页面没有其他异常提示 4、热键无法唤起Netflix，并且页面没有其他异常提示 5、不会出现Netflix的相关信息 6、无法唤起Netflix	L1	NA	STB App均未认证
OSF10_SPU_0004	Smart小包升级/Smart.img烧写	验证未烧写Smart分区的设备通过U盘自动烧写Smart.img后配置生效	1.设备为大包固件，未烧写过Smart分区 2.准备空U盘，放入whale_usb_burn_smart.ini和正确的whale_smart_package.img文件	1.设备插入U盘，断电重启 2.等待烧写过程 3.串口输入cat/smart/version.txt 查询版本信息	1.Smart.img成功烧写，设备进入HOME页 2.whale_smart_package.img配置文件生效 3.版本信息与配置文件一致	L1	PASS	
OSF10_DIS_0004	Discovery/界面	验证Discovery各Tab页及Banner位数据展示正常无变形拉伸	/	1.查看Discovery各个Tab页数据展示 2.查看Discovery首页Banner位数据展示	1.Discovery各个Tab页数据展示正常，无变形拉伸等异常显示状态 2.Banner位数据展示正常，无变形拉伸等异常显示状态	L3	PASS	
OSF10_TTS_0004	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility)	验证打开Hight contrast text开关下查看Global Menu菜单与二级菜单时高对比度文字正确展示	打开Hight contrast text开关	1.查看Global Menu菜单与二级菜单上文字	1.均变为高对比度文字展示	L2	PASS	
OSF10_HOM_0004	Home/界面	验证Home页四大应用及第二屏推荐数据展示正常无变形拉伸	/	1.查看Home界面四大应用及WhaleTV+、YTC二级推进内容展示 2.查看Home第二屏推荐数据展示	1.二级推荐内容数据展示正常，无变形拉伸等异常显示状态 2.Home第二屏推荐数据展示，无变形拉伸等异常显示状态	L3	PASS	

OSF10_PNT_0004	数据埋点/System	验证已完成开机下按遥控器热键：YouTube能正确上报埋点数据（110100004）	已完成开机	1. 按遥控器热键：YouTube	1.能正常上报相关热键埋点数据（110100004） 2.上报的埋点数据中需包含：包名和热键名	L2	FAIL	PR 337442 【数据埋点】处于Home页面按遥控器热键：YouTube/Disney+/Prime Video，未上报110100004埋点数据
OSF10_MED_0005	MediaService	验证安装MediaService后launcher的myapps中不显示其图标	客户端已安装MediaService	1.进入launcher myapps查看	1.不可出现mediaservice图标(见右图)	L2	PASS	
OSF10_TTS_0009	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证选择Speech Rate下点击OK键时默认状态正确	选择Speech Rate	1. 点击OK键	1.弹出Speech Rate弹窗 2.弹窗选项可调节语速选项：Normal/Slow/Fast，默认选择Normal 3.选中任意选项点OK键可保存选择	L1	PASS	
OSF10_GLO_0010	GlobalMenu/Setting选项/WiFi	验证超长WiFi名称轮播显示	WiFi开关	1. 连接名称超长的wifi	1. wifi名称轮播显示	L3	PASS	
OSF10_KBM_0014	键鼠/系统键盘	验证小写键盘长按按键连续输入字符	当前键盘为小写字母输入	1.焦点移动到某个按键上 2.使用遥控长按OK键	1. 根据长按的时间连续输入对应按键内容到输入框中	L3	PASS	
OSF10_UI_0014	UI/HDR/HLG/Dolby角标显示	验证不支持Dolby固件播放不显示角标	不支持Dolby格式固件	1. 播放Dolby version视频	1. 右上角不会出现Dolby version角标Toast	L3	NA	STB支持Dolby
OSF10_MULT_0014	多语言/阿拉伯语	验证已登录切换头像弹窗文案阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.已完成登录	1.选择账号头像进行切换 2.查看确认修改账号头像弹出弹窗	1. 弹窗有正确切换成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0014	Apps/Apps	验证断网状态下首次进入Apps主页弹出断网Toast提示	断开网络	1. 首次进入Apps主页	1. 弹出断网Toast提示	L2	PASS	
OSF10_BOO_0014	OOBE/OOBE	验证开机声音分贝和日志mVol值与配置一致	电视上电开机	1. 串口查看logcat grep mVol或者getprop persist.sys.bootvideo 2. 听开机声音	1. 日志mVol=5（跟随配置，值不应该大，大于15需确认） 2. 开机声音分贝为5	L2	PASS	
OSF10_ADV_0022	AD/CMP授权管理	验证欧洲IP下CMP页面点击Show Purposes打开二级菜单	1.设备连接网络，VPN切换到欧洲国家 2.清除Launcher缓存等待CMP弹窗出现 3.点击弹窗OK按钮进入CMP页面	1.点击Show Purposes入口	1.打开二级菜单界面	L2	PASS	
OSF10_USR_0024	UserCenter/登录	验证Whale TV App扫码后显示扫描成功	1、二维码正常显示 2、当前电视未登录	1. 使用移动端Whale TV App扫描功能扫二维码	1、Whale TV App跳转至授权登录界面 2、二维码被扫描后显示扫描成功提示覆盖在二维码上	L2	PASS	
OSF10_PID_0025	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后PCB Model属性与配置表一致	PCB Model	1. 串口输入getprop ro.product.tv.pdb	1.型号与配置表一致（例如TV会显示：962:822、756；950:802、766） 2.智象格式要求，版型不要包含下划线	L2	PASS	

OSF10_SEA_0029	Search全局/Voice Tips	验证设备未关联Video Search Skill时不显示AI Voice栏目	1、当PID支持AI Voice语音助手 2、后台配置了推荐标签时 4、设备的device set未关联Video Search Skill	1. 查看界面	1. 界面底部不出现W hale AI Voice相关的栏目和选项	L3	PASS	
OSF10_SET_0029	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Wired Wireless Network界面功能选项及WiFi开关默认状态	1.设备有网口 2.切换到Network & Connection的Wired & Wireless Network层级	1. 查看Wired & Wireless Network的内容	1.Setting弹窗右侧显示Wired & Wireless Network标题 2.显示Wired & Wireless Network的功能选项，包含：Wi-Fi开关，Connect to Network, Network Status, Reset Network 3.焦点默认在Wi-Fi开关上 4.Wi-Fi开关默认开启状态	L2	PASS	
OSF10_VOI_0037	Voice/YouTube内语音搜索/Search-HTTP	验证YouTube内AI Voice搜索Jimmy Page solo不跳转Discovery且结果一致	1.点击进入YouTube Search界面 2.设备已配对蓝牙遥控 3.长按语音键输入语音	1. 用户发出语音指令"Jimmy Page solo"	1. YouTube 搜索框内显示"Jimmy Page solo"的搜索结果 2. 不会跳转到Discovery的影片列表，且与SoftMic的结果一致	L3	PASS	
OSF10_SEA_0041	Search全局/搜索栏	验证搜索结果顶部正确显示关键字和结果数量	已经搜索出关键字的结果	1. 最上方会有提示搜索到多少结果	1. keyword' (搜索的关键字) - We found ** results for you	L2	PASS	

OSF10_VOI_0042	Voice/Skill/Search/一个条件的搜索	验证【单条件搜索】语音按影片类型名称搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1.语音输入“我想看一部喜剧题材的电影。” 3. (I want to watch a comedy themed movie.)	1.①客户端返回影片类型为喜剧的电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（Imdb Score）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片的分类（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 ②点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与RESTful...	L2	PASS	
OSF10_ADV_0042	AD/广告位配置与展示	验证图片广告播放时打开GlobalMenu暂停未超过banner time后继续播放	1.AD后台已对Home/FreeTV/Discovery/Apps配置图片广告 2.设备符合广告播放要求 3.文件管理url中修改Home/FreeTV/Discovery/Apps的banner time的时间为1440分钟	1.Home页面打开GlobalMenu并等待超过一分钟后退GlobalMenu 2.FreeTV页面打开GlobalMenu并等待超过一分钟后退GlobalMenu 3.Discovery页面打开GlobalMenu并等待超过一分钟后退GlobalMenu 4.Apps页面打开GlobalMenu并等待超过一分钟后退GlobalMenu	1.Home页面广告继续播放 2.FreeTV页面广告继续播放 3.Discovery页面继续播放 4.Apps页面广告继续播放	L3	PASS	
OSF10_KBM_0046	键鼠/飞鼠/开机流程	验证密文选中不显示粘贴选项	输入框中输入文字，若文字为密文	1. 鼠标选中文字	1. 选中后不应该在文字上方出现Paste	L3	PASS	
OSF10_BOO_0048	OBE/Reg ion Selection	验证国家选择界面按Home键无法跳过选择流程	开机向导进入国家选择界面	1. 按Home键	1. 无法跳过选择国家流程	L3	PASS	
OSF10_SEA_0052	Search全局/搜索内容	验证Movie详情页按Back键返回且焦点保持	焦点处于movie层任意影片上	1. 在打开的详情页，按遥控器back键	1. 返回上级页面，焦点处于打开影片上	L3	PASS	
OSF10_APP_0053	Apps/Search	验证无搜索结果时点击推荐栏应用可跳转到详情页	在Search界面没有搜索到应用	1. 点击应用推荐栏里的应用图标	1. 正常转跳到对应应用详情页	L3	PASS	
OSF10_USR_0056	UserCenter/edit	验证昵称支持中英文数字特殊符号1-40字符	1、编辑页面 2、呼出系统键盘	1. 编辑账户名称	1、正常编辑账户名称，名称可包含英文大小写、数字、中文、特殊符号与空格 2、账户名称限制长度为1-40个字符，名称可重复	L2	PASS	

OSF10_BOO_0063	OOBE/Bluetooth Remote Pairing	验证蓝牙配对页点击Skip跳过到网络设置界面	处于蓝牙配对页	1. 点击skip按钮	1. 跳过蓝牙配对流程，到达网络设置界面	L2	PASS	
OSF10_MTY_0069	多类型校验/System ID校验	验证setting内开Netflix 弹出提示框	System ID不匹配	1. Android Setting内打开Netflix	1.显示不匹配提示框 2.按OK键关闭弹框，不影响设备其他功能	L3	PASS	
OSF10_BOO_0072	OOBE/Network Connection/Wireless	验证未配置能效时点击Wireless直接进入WiFi搜索页面	1.焦点在开机流程-Network Connection-Wireless上 2.未连接网络 3.PID表未配置能效	1. 按遥控器ok键	1. 进入搜索WiFi页面	L3	PASS	
OSF10_USR_0073	UserCenter/头像	验证选择头像后按back键弹出确认弹窗	在切换头像界面，焦点在任意头像上（非当前选择头像上）	1、按完ok键 2、再按back键	1、弹出提示"Have you decide change your face?" 2、下方有按钮Cancel和Confirm，焦点默认在cancel上	L2	PASS	
OSF10_UII_0074	UI交互/Setting/App permission	验证setting-App permission-Files界面UI符合Figma设计规范	进入App permission页面	1. 点击Files选项	1. 界面UI符合figma展示 (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLjddmsd7y7GeL6-0) (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLjddm...)	L3	PASS	
OSF10_APP_0075	Apps/Banner	验证焦点在Banner位上按Back键焦点跳到搜索栏	焦点在Banner位上	1. 点击遥控Back键	1. 焦点跳到搜索栏上	L3	PASS	
OSF10_WHC_0079	Whale tv+集成banner/whale tv+直播/异常操作	验证广告后台无WhaleTV+接口时Homepage无崩溃卡顿且正常展示Banner	广告后台没有whale tv+接口	1. 查看homepage	1.无异常崩溃，卡顿 2.正常展示banner内容	L2	PASS	
OSF10_ADV_0084	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时AppRow卸载应用无声音残留	1.Home页面播放视频广告	1.在AppRow上卸载已下载应用	1.无广告声音残留	L3	FAIL	PR 336970 【AD】Home页面播放视频广告，播放时AppRow卸载应用有声音残留

OSF10_UII_0088	UI交互/Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证setting-Network&Connection-connect to Network 界面UI符合Figma设计规范	进入wired&Wireless Network页面	1. 点击connect to Network	1. 界面UI符合figma展示 (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLijddmsd7y7GeL6-0) (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLijddm...)	L3	PASS	
OSF10_MULT_0093	多语言/西班牙语	验证已登录切换头像弹窗文案西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.已完成登录	1.选择账号头像进行切换 2.查看确认修改账号头像弹出弹窗	1. 弹窗有正确切换成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0094	Apps/My Apps/Update	验证从应用详情页触发更新后Update界面同步显示更新状态	进入可更新应用的详情页	1. 点击详情页中的Update按钮触发更新 2. 回到Apps主页进入Update界面	1. 对应应用显示为更新中状态	L3	PASS	
OSF10_USR_0097	UserCenter/切换账户	验证重启TV后再进入user center重新打开ID Card	进入切换账户界面	1、重启TV 2、再进入user center页	1. 重新打开 whale card 页面,焦点edit上	L3	PASS	
OSF10_KBM_0098	键鼠/鼠标/开机流程	验证鼠标可勾选TOU 界面多选框	进入TOU界面	1. 点击多选框选项	1. 勾选此选项	L1	PASS	
OSF10_MTY_0106	多类型校验/俄罗斯无Netflix	验证屏保按Netflix热键解除屏保	设备进入屏保状态	1. 按遥控器Netflix热键	1. 解除屏保, 响应按键	L3	NA	OS10暂未实现
OSF10_USR_0107	UserCenter/添加账户	验证第三方扫码取消授权后TV端显示登录成功	1、进入添加新账号界面 2、扫描第三方二维码	1. 第三方完成登录并取消授权	1、第三方应用显示授权完成界面 2、TV端显示登录成功界面	L2	PASS	STB 取消授权, 设备端不会登录成功
OSF10_DIS_0117	Discovery/影片详情界面/Movie	验证网速较慢时Movie详情页先显示海报后加载预告片	1.已进入Discovery界面 2.a影片存在预告片	1. 网速较慢时进入影片详情页	1. 详情页先显示海报 2. 预告片在后台加载完成后起播	L3	PASS	
OSF10_KBM_0118	键鼠/鼠标/Setting	验证鼠标操作阻止 5 分钟自动屏保	设置ScreenSaver为5min	5min内使用鼠标, 不使用遥控	1. 不进入屏保	L3	PASS	
OSF10_USR_0120	UserCenter/删除账户	验证当前登录用户长按OK提示无法删除	在当前登录用户的头像上	1. 长按ok键	1. 提示 “Current Login Account. Please switchaccounts before removing”	L1	PASS	
OSF10_OTA_0126	OTA/普安&高安设备OTA	验证普安设备开机大数据上报返回0	设备为普安固件	1. 开机后, 根据mac查看大数据日志	1. 普安固件返回0	L4	NA	没有测试手法, 基线也没有该用例, 待确认
OSF10_USR_0127	UserCenter/未登录提示	验证关闭未登录弹窗后进入user center打开登录弹窗	关闭长时间未登录弹窗	1. 选择navigation-user center按ok键	1. 打开登录弹窗	L3	PASS	

OSF10_USR_0133	UserCenter/网络异常	验证断网恢复后能正常切换账户	1、进入切换账户界面 2、TV处于断网状态	1、TV重新联网 2、点击账户头像切换账户	1. 可以正常切换账户无异常	L3	PASS	
OSF10_FIL_0138	Files/视频菜单栏/Resume Mode	验证Resume Mode设时播放之前播放过的视频后弹出Resume Mode弹窗	Resume Mode设置为On	1. 播放之前播放过的视频	1.弹出Resume Mode弹窗，显示Resume Mode标题、继续进度播放提示、OK和Cancel按钮 2.提示文本为Resume this video from last position? 3.Cancel按钮倒计时10s	L2	PASS	
OSF10_APP_0140	Apps/Category	验证进入Category界面时左侧导航栏隐藏	在Apps主页	1. 进入Category界面	1. 左侧导航栏隐藏不显示	L3	PASS	
OSF10_ADV_0141	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面非全屏视频广告播放时影片上移动焦点不影响播放	1.FreeTV页面播放视频广告	1.焦点在影片上左右移动	1.不会影响广告播放	L1	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_KBM_0148	键鼠/有线键盘	验证有线键盘不支持剪切功能	1.焦点在输入框且输入框中有内容	1.选中输入框中内容选择尝试剪辑（ctrl+X）	1.不可剪辑	L3	PASS	
OSF10_APP_0155	Apps/Recommend	验证后台下架推荐位应用后重启Apps该应用从栏目中移除	某个应用上架到推荐位栏目上	1. 在后台将该应用下架 2. 到对应子栏目下点击保存并发布 3. 重启Apps或重启TV 4. 查看配置该应用的对应推荐位栏目	1. 应用图标从推荐位栏目中移除	L3	PASS	
OSF10_BOO_0157	OOBE/TOU/界面	验证TOU页面左侧展示协议列表及右侧内容和滚动条	进入TOU页面	1. 查看左侧下方展示TOU列表	1、最上方显示Agree和Select All按键，为可点击状态 2、显示可选协议（Terms of use, Privacy Policy, Whale TV+ Data Privacy Statement、Statistics to help us improve、Parental Control Selection for 18+ Rated Apps、Personalized Ads Service） 3、右侧显示对应TOU的内容,显示下拉条	L2	PASS	

OSF10_APP_0165	Apps/APP Detail	验证点击More按钮全屏显示应用完整简介详情页	进入应用的详情页，且应用简介显示More按钮	1. 点击More按钮	1.全屏显示应用简介详情页 2.简介详情页显示：应用名称，应用类型·应用版本号·应用大小，应用完整简介 3.完整简介过长时右侧显示下拉条，下拉条默认在最顶部 4.界面下方显示Back按钮 5.当无下拉条时界面焦点默认在Back按钮上，有下拉条时焦点默认在下拉条上	L2	PASS	
OSF10_MULT_0172	多语言/葡萄牙语	验证已登录切换头像弹窗文案葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.已完成登录	1.选择账号头像进行切换 2.查看确认修改账号头像弹出弹窗	1. 弹窗有正确切换成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0181	TTS/FreeTV/影片详情页/More	验证进入影片详情页且焦点移动至More按钮上下遥控器OK键且打开简介弹窗时TTS播报正确的场景3	已进入影片详情页	1、焦点移动至More按钮上 2、按遥控器OK键	1、打开简介弹窗 2、播报简介内容	L3	NA	STB当前无Free TV，故不适用
OSF10_BOO_0199	OOBE/No Network Tips	验证No Network Tips返回TOU后再Agree仍出现无网提示	在No Network Tips界面	1、按back键返回tou界面 2、在tou界面，agree进入下一步	1. 还是会有无网提示出现	L3	PASS	
OSF10_VOI_0202	Voice/异常情况/断网状态	验证唤起后网络异常再下达指令时提示无网络并自动关闭弹窗	唤起Whale Voice	1、按语音键唤起Whale Voice 2、下达语音指令 3、网络异常或当前WIFI无网络	1. 弹窗中显示无网络提示，3-5秒后关闭弹窗	L3	FAIL	PR 337148 【AI Voice】设备连接WiFi无网，遥控器按下语音键，弹窗未显示无网络提示
OSF10_ADV_0206	AD/Tile/横幅图片广告	验证Tile播放图片广告时待机再开机后继续播放	1.Tile正在播放图片广告	1.按遥控器power待机再开机	1.广告继续播放	L2	PASS	
OSF10_BOO_0209	OOBE/Registration or Login	验证账户登录界面按Back键返回TOU协议页面且勾选状态正确	处于账户登录界面	1. 按遥控器back键	1、返回tou协议页面，焦点处于Agree选项上 2、select选项勾选状态正确（与进入账户页面的选择一致）	L2	PASS	
OSF10_VOI_0220	Voice/特殊场景/连接蓝牙音箱	验证连接蓝牙音箱在Disney+播放视频时语音可正常识别和回应	TV连接蓝牙音箱	1.处于Disney播放4K或2K视频 2.唤醒语音 3.输入任意指令	1. 可正常识别，且能正确回应	L3	PASS	
OSF10_APP_0225	Apps/APP Detail/Screenshots	验证全屏查看Screenshots图片时按OK和上下键无反应	查看Screenshots中的图片内容	1.按遥控OK键 2.按遥控上下键	1. 无反应，正常播放图片	L3	PASS	
OSF10_FIL_0227	Files/音频/音频分类页	验证播放.DTS格式音频后正常播放	进入音频分类页	1. 播放.DTS格式音频(\\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Music\music_play_fail\邓丽君-我只在乎你.Dts)	1. 正常播放，音频无损坏	L3	NA	STB不支持播放DTS格式音频

OSF10_SET_0235	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WiFi回连	验证路由器关闭时启动设备WiFi回连失败弹出无网络Toast	1. 设备已连接某个Wi-Fi (如SSID: Home_WiFi) 2. 确保该路由器在电视重启/唤醒时处于关闭状态	1. 关闭路由器 2. 待机唤醒或冷启动设备, 处于Launcher任意页面 3. 再将路由器上电	1. 设备尝试自动连接Home_WiFi 2. 连接失败 3. 系统弹出Toast: “No network, please check the network settings” 4. 网络状态显示未连接 5. Launcher正常响应 6. 再次上电后, 可以回连成功	L2	PASS	
OSF10_ADV_0238	AD/Apps/横幅图片广告	验证Apps页面图片广告停留5秒后自动轮播到下个广告	1.Apps页面正在播放图片广告	1.在图片广告上停留5秒	1.自动轮播到下个广告	L1	PASS	
OSF10_BOO_0247	OOBE/Registration or Login/头像与名称修改界面	验证名称可编辑英文数字特殊符号且限制1到40字符	/	1. 名称格式和字符长度修改	1、可正常编辑账户名称, 名称可包含英文大小写、数字、特殊符号与空格 2、账户名称限制长度为1-40个字符, 名称可重复	L2	PASS	
OSF10_MULT_0251	多语言/中文	验证已登录切换头像弹窗文案中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.已完成登录	1.选择账号头像进行切换 2.查看确认修改账号头像弹出弹窗	1. 弹窗有正确切换成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0252	Apps/应用签名	验证非系统权限应用通过商店更新后签名为原始签名加补充签名	测试应用为非系统权限应用(WhaleTV+)	1. 将高版本的测试应用打包并上传至后台, 不做其他配置 2. 通过应用商店更新应用	1. 应用版本正常更新上去 2. 应用签名为原始签名+补充签名 3. 更新完成后应用可以正常运行	L1	PASS	
OSF10_ADV_0252	AD/Discovery/横幅图片广告	验证Discovery页面播放图片广告时待机再开机后继续播放	1.Discovery页面正在播放图片广告	1.按遥控器power待机再开机	1.广告继续播放	L2	PASS	
OSF10_APP_0260	Apps/Launcher自升级	验证Home非强制升级时弹窗显示Update和Ignore按钮	/	1. 触发Home的非强制升级	1. 弹出更新弹窗, 显示Home升级标题、New Version Number、Release Notes、update和Ignore按钮	L3	PASS	
OSF10_FIL_0270	Files/音频菜单栏/Play Mode	验证Repeat None模式下选择文件夹中最后一个视频播放后音频播放完成后回到视频目录下	Play Mode选择Repeat None	1. 选择文件夹中最后一个视频播放	1. 音频播放完成后回到视频目录下	L3	PASS	

OSF10_ADV_0272	AD/日志与数据上报	验证Google IMA视频广告日志包含请求到播放结束及点击完整记录	1.播放Google IMA视频广告	1.日志过滤ADHttpMethods	1. 可以通过oid的值确认是同一条广告： 1.广告请求(loc=unit id) 2.填充日志 (t=sv) 3.曝光日志 (t=dv无event) 4.开始播放日志 (t=dv&event=1) 5.播放1/4日志 (t=dv&event=2) 6.播放1/2日志 (t=dv&event=3) 7.播放3/4日志 (t=dv&event=4) 8.播放结束 (t=dv&event=5) 9.点击日志 (t=ac)	L3	NA	STB (PR #319431、PR #319496 经产品确认，目前通过不投放Google广告规避这个问题
OSF10_APP_0275	Apps/Token自升级	验证Token后台配置强制不静默升级时重启TV仍触发静默更新	Token后台配置强制不静默升级新版本	1. 重启TV	1. 触发Token在后台静默更新，无任何提示或信息	L3	PASS	
OSF10_ADV_0277	AD/WAID个性化服务	验证有网首次开机User Agreement点击Agree后随机生成IFA值且LMT默认为0	1.首次开机-进入开机流程-User Agreement页面 2.有网	1.点击Agree跳转到下一页面 2.通过系统属性adb shell getprop persist.sys.zeasn.d.waid查询IFA值	1.随机生成IFA值、LMT默认值为0	L1	PASS	
OSF10_APP_0279	Apps/Voice自升级	验证Voice后台配置强制静默升级时重启TV触发后台静默更新	Voice后台配置强制静默升级新版本	1. 重启TV	1. 触发Voice在后台静默更新，无任何提示或信息	L2	PASS	
OSF10_VOI_0283	Voice/YouTube外语音搜索/Search	验证YouTube外语音搜索Valorant gameplay highlights可打开并搜索	1.设备已配对蓝牙遥控 2.不进入youtube，在YouTube应用外	1. 用户发出语音指令"Search for Valorant gameplay highlights on YouTube"	1、打开Youtube应用，并且执行Youtube Search. 2、youtube搜索框显示Valorant，并展示相关结果	L3	PASS	
OSF10_APP_0284	Apps/Setting自升级	验证Setting更新中网络断开后恢复网络重启TV可正常更新	/	1. 正在更新时网络断开	1. 等待网络恢复继续下载，重启TV后正常更新至新版本	L2	PASS	
OSF10_BOO_0286	OOBE/Setting Up	验证Setting Up页面按Home键无响应	处于Setting Up页面	1. 点击遥控Home键	1. 不会有响应	L3	PASS	
OSF10_APP_0288	Apps/Diversity Rule配置	验证未下载应用时重启TV联网后静默下载安装成功配置的应用	未下载应用	1. 重启TV，联网	1. 会静默下载安装成功配置的应用	L1	PASS	
OSF10_VOI_0293	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证查询体感温度11℃至25℃地区时提示天气宜人	查询的地区体感温度11℃~25℃	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况(夏威夷群岛)	1.Notice: Nice day out! 2.回复的实感温度建议为: Pleasant feels-like temperature.	L3	PASS	
OSF10_ADV_0298	AD/ADSDK热更新	验证限制时间内多次熄屏亮屏只触发一次插件加载	1.在限制时间内	1.熄屏后亮屏>1次	1.只触发一次插件加载，adb shell setprop persist.hotfix.update 60000修改时间为60秒	L2	PASS	
OSF10_FIL_0302	Files/图片菜单栏/Rotation	验证点击right Rotation后图片连续顺时针旋转	打开图片	1. 点击right Rotation	1. 图片连续顺时针旋转	L2	PASS	

OSF10_BOO_0310	Oobe/Setting Up/Home	验证Home页面预下载弹窗UI元素显示正确	1.开机流程未联网进入Home页面 2.在Home页面接入有线网络并等待下载弹窗出现	1. 查看预下载弹窗	①显示标题: setting up; ②显示文案: Get ready for Whale OS10. Sit back, relax and enjoy the wonderful services in 5-15 minutes!; ③显示按钮: understood, 焦点默认在‘understood’按钮上; ④显示下载进度条	L2	PASS	
OSF10_HOME_0319	Home/界面	验证USB音频设备调节音量显示USB图标	1.连接USB耳机 2.Sound Output Device 选择USB Speaker	1. 使用遥控器音量+/-键调节音量	1. 音量条在屏幕右侧垂直居中显示 2. 显示喇叭USB Speaker icon 3. 音量条随调节实时变化	L3	NA	用例TV独有
OSF10_MULT_0330	多语言/俄罗斯语	验证已登录切换头像弹窗文案俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.已完成登录	1.选择账号头像进行切换 2.查看确认修改账号头像弹出弹窗	1. 弹窗有正确切换成对应语言	L3	PASS	
OSF10_FILE_0335	Files/文档/文档分类页	验证查看有特殊语言或字符的txt文件功能正常	进入文档分类页	1. 查看有特殊语言或字符的txt文件 ("Z:\22_测试素材\000_whaleOS测试素材\Document\auld lang syne ITALY ANSI.txt")	1. 可以正常查看文件内容, 没有乱码显示	L3	PASS	PR #336728 确认使用UTF-8作为文本的字符编码格式, 可以正常显示字符
OSF10_BOO_0343	Oobe/Choose Your Voice Assistant	验证不带语音助手的PID预安装完成后直接进入Home	该PID不带语音助手	1. 开机流程待预安装流程完成	1. 直接进入Home界面	L1	PASS	
OSF10_ADV_0344	AD/Teads广告	验证英国IP下Home界面Teads广告正常播放	1.IP为英国、国家为英国 2.AD后台已配置Teads广告	1.进入Home界面播放Teads广告	1.广告播放正常	L1	PASS	
OSF10_BOO_0352	Oobe/Choose Your Voice Assistant/Whale AI Voice	验证AI Voice修改设置后按Back返回再进入保留上次选项	对部分数据 1、Primary Language 2、Secondary Language 3、Timbre 4、Skill完成修改后	1、按back键到选项语音助手界面 2、然后再重新选择AI voice进入二级界面	1. 会保存上次的选项内容	L3	PASS	
OSF10_SET_0369	Setting/Device Preference/System Display Settings	验证System Display Settings按Back键返回上级	打开System Display Settings界面	1. 按遥控Back键	1.左侧界面推回到右侧显示, 回到上一级界面 2.焦点在System Display Settings上	L3	PASS	
OSF10_FILE_0371	Files/顶部功能栏/剪切	验证已勾选多个文件/文件夹时进入任意文件夹, 呼出文件编辑弹窗	已勾选多个文件/文件夹	1.进入任意文件夹 2.呼出文件编辑弹窗 3.点击粘贴按钮	1.将勾选的多个文件/文件夹移动到当前文件夹下, 文件/文件夹没有缺失, 不会产生多的文件 2.查看之前文件/文件夹所在的文件夹目录, 文件/文件夹已转移不显示	L3	PASS	

OSF10_SET_0375	Setting/Device Preference/System Display Settings/Language	验证Language列表左右键导航行为	显示Language功能	1. 焦点在Language列表上按遥控左右键	1. 按遥控左键左侧界面推回到右侧显示，回到上一级界面 2. 已经是最下级，按遥控右键无反应	L3	PASS	
OSF10_BOO_0390	OOBE/Setting Up	验证非配置国家IP预安装应用下载产品应用	产品有配置预安装应用	1. 再配置产品下指定devices set且有配置指定国家的预安装应用 2. 设备A为配置的device set的dp 3. IP不为该指定国家	1. 会下载产品下配置的预安装应用 2. 不会下载对应device set下配置预安装应用	L1	PASS	
OSF10_TTS_0394	TTS/Files/Video	验证视频处于暂停状态下点击播放且正确播报播放时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1. 视频处于暂停状态 2. 点击播放后	1. 正确播报播放	L3	PASS	
OSF10_SET_0458	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证Screen Saver Mode切换后按OK键确认选定并隐藏箭头	切换Screen Saver Mode选项	1. 按遥控OK键	1. 正常选定选项，箭头icon隐藏，焦点可正常上下移动	L2	PASS	
OSF10_TTS_0529	TTS/Files/顶部功能栏/勾选功能	验证点击勾选按钮焦点跳转到文件名下随意上下移动焦点时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 点击勾选按钮焦点跳转到文件名 2. 随意上下移动焦点	1. 不会播报焦点移动到文件名称	L3	PASS	
OSF10_SET_0561	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证澳大利亚国家下开启Shop Mode后待机开机显示提示	1. 打开Startup Settings功能 2. 国家选择澳大利亚	1. 焦点在Shop Mode开关上点击ok键 2. 开启shop mode 3. 待机开机	1. 开机后页面上有shop mode提示	L3	NA	STB PID配置表没有澳大利亚国家
OSF10_SET_0594	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode/Demome	验证Demome模式下待机再开机仍保持Shop模式且10秒后进入Demome	模式切换到Shop模式后	1. RC off/on或按键面板待机再开机后	1. shop模式还是勾选状态，待机10秒后还可正常进入Demome模式	L1	PASS	
OSF10_SET_0690	Setting/Device Preference/About/Device Name	验证Device Name 键盘删除键功能	点击Device Name选项弹出键盘	1. 点击键盘删除键	1. 正常删除键盘输入框中的内容	L2	PASS	
OSF10_SET_0765	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证点击Recently Opened Apps中任意App进入详情页	显示Recently Opened Apps功能	1. 点击任意App选项	1. 正常进入对应App详情页，详情页覆盖在Setting弹窗上	L1	PASS	
OSF10_SET_0832	Setting/Voice Service/选项配置	验证红外遥控无语音服务属性时无Voice service选项	只配红外遥控，无配置语音服务属性	1. 查看选项	1. 无Voice service选项	L3	PASS	

OSF10_SET_0857	Setting/Voice Service /Whale AI Voice/Settings	验证Use This Voice Assistant开关可正常开启关闭	Use This Voice Assistant	1. 按ok键进行开关操作	1. 能正常开启关闭	L1	PASS	
OSF10_SET_0866	Setting/Voice Service /Whale AI Voice/Settings/Primary Language	验证首次进入时主要语言根据系统语言默认选择		1.首次进入Setting或者清除Setting缓存重启TV 2.查看主要语言的默认选项	1. 根据设备系统语言选择默认的主要语言，如语言是印度，主语言返回为English (India)	L2	PASS	
OSF10_RDM_0005	redemption campaign/VIU	验证不同国家展示的VIU海报及跳转链接与后台配置一致	切换国家IP (Malaysia, Indonesia, the Philippines, and Singapore)	1.Home页面查看QR code和Banner 2.APP(2.APP)S页面查看QR code和Banner	1. 不同国家展示不同的海报和不同的跳转链接	L2	PASS	
OSF10_ATN_0005	认证App/区域限制/Home	验证限制区域无网环境下Prime Video在所有可用入口均被隐藏且无法唤起	1、Pid配置的默认国家是限制国家（俄罗斯） 2、开机时是无网	1、在Home页查看Prime Video以及它的推荐数据是否存在 2、进入Settings-App Settings-View All Apps/Recently App，查看是否有Prime Video的信息 3、输入语音指令，打开Prime Video 4、通过热键唤起Prime Video 5、进入酒店模式-Applock 6、通过TV Casting 点击Netflix热键	1、Home页无Prime Video应用以及推荐数据 2、在App Settings的相关入口，均看不到Prime Video的相关信息 3、语音无法唤起Prime Video 4、热键无法唤起Prime Video 5、不会出现Prime Video的相关信息 6、无法唤起Netflix	L1	NA	STB App均未认证
OSF10_HOM_0005	Home/界面	验证首次有网进入Home页焦点默认在Your Top Choice首个内容上	首次有网进入Home页面	1. 查看焦点显示	1. 进入home页，焦点默认定位在Your Top Choice第一个内容	L1	PASS	
OSF10_MTY_0005	多类型校验/Signon校验	验证后台加密方式为Unique且设备已烧写OTA KEY	1.设备有烧入OTA KEY 2.DP后台配置该台设备的加密方式为Unique	1. 开机联网进入Launcher	1. 不会弹出Signon失败提示	L1	PASS	
OSF10_OTA_0005	OTA/Setting/Software Update	验证Software Update界面按OK或右键焦点移至右侧功能选项	打开Setting弹窗，焦点移动到Software Update上	1. 按遥控OK或右键	1.焦点移动到右侧功能界面的第一个选项上 2.左侧Software Update以及菜单为半选定状态	L2	PASS	
OSF10_WHC_0005	Whale tv+集成banner/个性化推荐	验证首页Your Top Choices区域KG推荐与WTV+内容占比70/30且点击可跳转应用源	1. 已配置 KG 推荐内容（21条）和 WTV+ 内容（9条）； 2. 数据已按30 分钟刷新	1. 进入应用首页； 2. 定位 “Your Top Choices” 区域； 3. 统计 KG 推荐内容与 WTV+ 内容数量； 4. 点击任意有来源的内容	1. 区域正常显示，无加载卡顿； 2. 内容占比符合 “70% KG 推荐+30% WTV+” ； 3. 点击内容直接跳转至应用源； 4. 如果没有KG推荐数据，使用WTV+的兜底数据	L1	PASS	经确认等待三十分钟后切换页面接口有重新请求即可

OSF10_PAR_0005	Parent Control/OOB E	验证Set Code页面数字输入框的默认值、滚动、焦点移动及明密文显示	1、进入Parental Lock- Set Code页面 2、焦点在4个输入框	1、查看默认值 2、在数字框中，按上下方向键 3、在数字框中，按左右键 4、查看数字框的显示	1、默认值=0 2、可以上下滚动数字 3、焦点在4个数字框中移动 4、焦点在某个输入框时，会明文显示内容，焦点外的输入框，密文显示	L1	PASS	
OSF10_TTS_0005	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility)	验证打开Hight contrast text开关下查看Discovery, Apps等系统自时高对比度文字正确展示	打开Hight contrast text开关	1. 查看Discovery, Apps等系统自带应用	1. 均变为高对比度文字展示	L2	PASS	
OSF10_HDT_0005	健康数据/稳定性指标	验证SystemServer WatchdogOccurred 压测场景触发健康数据正常上报 (110201005)	需要压测脚本，不确定触发方式	1.Monkey压测一晚上	1.数据正常上报	L3	NA	PR #337934【健康数据/稳定性指标】未发现健康数据正常上报 (110201005) 此埋点不关注之前已经有过结论了
OSF10_DIS_0005	Discovery/界面	验证从Home界面右键进入Discovery后界面布局及焦点默认位置	在Home界面，焦点移动到左侧Discovery上加载完成	1. 遥控器按【右键】	1.进入Discovery界面 2.左侧导航栏收起 3.焦点默认在一级分类的第一个影片海报上 4.界面展示: 5. a.All入口 6. b.一级分类标题 7. c.广告banner (未配置则不显示) 8. d.二级分类标题 9. e.下方内容列表	L1	PASS	
OSF10_CAS_0005	TV Casting /大屏端	验证网络未连接时界面显示无网络状态	网络未连接	1. 查看TV casting界面	1. 网络状态显示: 无网络	L3	PASS	
OSF10_SPU_0005	Smart小包升级/Smart.img烧写	验证U盘仅含Smart.img但缺少ini引导文件时不触发烧写流程	1.设备已通过OTA/固件烧录烧写过whale_smart_package.img, 且配置生效 2.U盘仅存放正确的whale_smart_package.img文件 (无whale_usb_burn_smart.ini文件)	1.设备插入U盘, 断电重启 2.等待烧写过程 3.串口输入 cat/smart/version.txt 查询版本信息 4.串口输入 getprop ro.product.tv.deviceType	1.无法进入烧写进程, 设备重启后进入Home页 2.本次whale_smart_package.img配置文件不生效 3.版本信息、Device sType与旧配置文件一致	L3	PASS	
OSF10_PNT_0005	数据埋点/System	验证已完成开机下按遥控器热键: Disney+能正确上报埋点数据 (110100004)	已完成开机	1. 按遥控器热键: Disney+	1.能正常上报相关热键埋点数据 (110100004) 2.上报的埋点数据中需包含: 包名和热键名	L2	FAIL	PR 337442【数据埋点】处于Home页面按遥控器热键: YouTube/Disney+/Prime Video, 未上报110100004埋点数据
OSF10_MED_0006	MediaService	验证搜索MediaServices时不会出现该应用图标	客户端已安装MediaService	1.搜索"MediaServices"	1.搜索列表不会搜索出该应用图标(见右图)	L2	PASS	

OSF10_TTS_0010	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证选择任意语速后下点击OK键时默认状态正确	选择任意语速后	1. 点击OK键	1. 再次进入语速调节默认焦点在之前设定的语速选项上	L1	PASS	
OSF10_GLO_0011	GlobalMenu/Setting选项/WiFi	验证OK键正常开关WiFi	WiFi开关	1.焦点在WiFi开关上 2.按遥控器ok键	1. 可以正常开启关闭WiFi	L1	PASS	
OSF10_MULT_0015	多语言/阿拉伯语	验证进入Discovery查看feature栏目标题阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.进入discovery界面	1. 查看feature界面上子栏目标题内容（后台配置）	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_KBM_0015	键鼠/系统键盘	验证小写键盘点击Done 键完成输入并收起键盘	1.当前键盘为小写字母输入 2.输入框中已有输入内容	1.焦点移动到【Done】键 2.遥控点击OK	1.完成输入并收起系统键盘 2.当前自动进行下一步操作，如：搜索输入框中的内容	L2	PASS	
OSF10_APP_0015	Apps/Apps	验证在Apps任意界面断开网络时弹出断网Toast提示	在Apps任意界面	1. 断开网络	1. 弹出断网Toast提示	L3	PASS	
OSF10_UI_0015	UI/HDR/HLG/Dolby角标显示	验证播放DolbyAtmos视频不显示角标		1. Dolby Atmos格式视频	1. 不会有Dolby Atmos角标Toast	L3	NA	机顶盒穿透给支持atmos的显示设备，是可以支持atmos角标的，该用例不适用STB
OSF10_BOO_0015	OOBE/OOBE	验证系统音量与配置默认值一致	电视上电开机	1. 串口查看getprop ro.config.media_vol_default 2. 查看系统声音	1. 系统音量25/30（跟随配置）	L2	PASS	
OSF10_ADV_0023	AD/CMP授权管理	验证欧洲IP下CMP页面点击List of Partners打开二级菜单	1.设备连接网络，VPN切换到欧洲国家 2.清除Launcher缓存等待CMP弹窗出现 3.点击弹窗OK按钮进入CMP页面	2.点击List of Partners(vendors)入口	1.打开二级菜单界面	L2	PASS	
OSF10_USR_0025	UserCenter/登录	验证使用Facebook扫码能成功登录	1、二维码正常显示 2、当前电视未登录	1. 使用facebook扫码登录	1.可以成功登录facebook账号	L2	PASS	
OSF10_PID_0026	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后Brand Name属性与配置表一致	Brand Name	1. 串口输入getprop ro.product.tv.brandName	1. 与配置表一致	L2	PASS	
OSF10_SEA_0030	Search全局/Voice Tips	验证蓝牙属性不满足条件时不展示AI Voice栏目	1.pid满足persist.sys.rcu.bluetooth.name=空，语音助手属性=11 2.或者pid满足语音助手类型=00，蓝牙属性=有值	1. 查看search中是否展示Try Saying with Whale AI Voice栏目	1. 不展示Try Saying with Whale AI Voice栏目	L3	PASS	

OSF10_SET_0030	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证按右键进入Wired Wireless Network内容显示	1.设备有网口 2.焦点在Wired & Wireless Network上	1. 按遥控右键	1.右侧Setting弹窗右侧切换到Wired & Wireless Network的内容显示 2.Network & Connection的标题和内容切换为上一级显示在左侧	L2	PASS	
OSF10_VOI_0038	Voice/YouTube内语音搜索/Search-HTTP	验证YouTube内AI Voice搜索Prince solo不跳转Discovery且结果一致	1.点击进入YouTube Search界面 2.设备已配对蓝牙遥控 3.长按语音键输入语音	1. 用户发出语音指令"Prince solo"	1. YouTube 搜索框内显示"Prince solo"的搜索结果 2. 不会跳转到Discovery的影片列表，且与SoftMic的结果一致	L3	PASS	
OSF10_SEA_0042	Search全局/搜索栏	验证搜索结果数量与顶部提示数量一致	已经搜索出关键字的结果	1. 验证搜索结果与提示得到的搜索数量一致	1. 下方搜索结果数量与上方提示数量一致	L3	PASS	
OSF10_ADV_0043	AD/广告位配置与展示	验证各页面广告播放时调出工厂菜单暂停并退出后继续播放	1.Home/FreeTV/Discovery/Apps/Tile播放广告	1.处于Home页面调出工厂菜单 2.处于FreeTV页面调出工厂菜单 3.处于Discovery页面调出工厂菜单 4.处于Apps页面调出工厂菜单 5.处于Home-Tile调出工厂菜单	1.Home页面广告暂停播放，退出工厂菜单后继续播放 2.FreeTV页面广告暂停播放，退出工厂菜单后继续播放 3.Discovery页面广告暂停播放，退出工厂菜单后继续播放 4.Apps页面广告暂停播放，退出工厂菜单后继续播放 5.Home-Tile广告暂停播放，退出工厂菜单后继续播放	L3	PASS	STB当前无FreeTV模块，其他模块功能正常
OSF10_VOI_0043	Voice/Skill/Search/一个条件的搜索	验证【单条件搜索】语音按拍摄地搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1.语音输入：搜索在纽约拍摄的影片 3. (Search for movies shot in New York)	1.①客户端返回拍摄地在纽约的电影，并显示它们的影片列表、封面 (Cover Image)、海报图片 (Poster Image)、IMDB评分 (ImdbScore)、影片时长 (Duration)、标题 (Title)、发行年份 (ReleaseTime)、影片类别 (CategoryNames)、影片描述 (Description)，以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 ②点击影片查看详情，影片标题、影片时长 (Duration)、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型 (ObjectType)、People (ActorNames) 与 RESTful....	L3	FAIL	PR #337960 【AI Voice】使用语音输入搜索影片，出现影片演员、角色、年份、IMDB、类型等与想搜索影片不符

OSF10_KBM_0047	键鼠/飞鼠/开机流程	验证飞鼠可勾选TOU 界面多选框	进入TOU界面	1. 点击多选框选项	1. 勾选此选项	L1	PASS	
OSF10_BOO_0049	Oobe/Region Selection	验证国家列表焦点移到最后按下键循环到第一个	1.开机向导进入国家选择界面 2.国家列表数量大于等于5个	1、移动焦点到国家列表的最后一个 2、按遥控下键	1. 焦点移动到国家列表的第一个选项上（循环）	L3	PASS	
OSF10_SEA_0053	Search全局/搜索内容	验证点击TV Show搜索结果可打开详情页	焦点处于TV show层任意影片上	1. 遥控器点击ok	1. 打开对应影片详情页	L2	PASS	
OSF10_APP_0054	Apps/Search	验证在Search界面未搜索时按Back返回Apps主页	进入Search界面	1.未进行应用搜索 2.点击遥控Back	1. 回到Apps主页，焦点在搜索栏上	L3	PASS	
OSF10_USR_0057	UserCenter/edit	验证点击昵称框时输入框随键盘上移可见	头像与名称修改界面	1. 点击名称框	1. 名称框跟随键盘上移，依旧可见名称框	L3	PASS	
OSF10_BOO_0064	Oobe/Bluetooth Remote Pairing	验证蓝牙配对页静置30分钟后仍可成功配对	配对	1.在蓝牙配对页面，静置约30 min 2.遥控器进入配对模式	1. 成功配对	L3	PASS	
OSF10_MTY_0070	多类型校验/System ID校验	验证SystemID不匹配点二级菜单弹出提示框	System ID不匹配	1.查看launcher主页Netflix二级菜单显示 2.点击launcher主页Netflix二级菜单任意影片	1.二级菜单显示正确 2.显示不匹配提示框	L2	NA	无Netflix二级菜单
OSF10_BOO_0073	Oobe/Network Connection/Wireless	验证Energy Efficiency Tips弹窗点击Cancel返回Network Connection	1.焦点在开机流程-Network Connection-Wireless-Energy Efficiency Tips弹窗-Cancel按钮上 2.未连接网络 3.PID表有配置能效	1.按遥控器ok键	1.返回Network Connection页面	L3	PASS	
OSF10_USR_0074	UserCenter/头像	验证选择头像后按home键不会保存修改	在切换头像界面，焦点在任意头像上（非当前选择头像上）	1、按完ok键 2、按home键 3、重新进入user center	1、上方头像修改 2、回到home页 3、账户头像不会修改成功	L3	PASS	
OSF10_UII_0075	UI交互/Setting/App permission	验证setting-App permission-Nearby devices界面UI符合Figma设计规范	进入App permission页面	1. 点击Nearby devices选项	1. 界面UI符合figma展示 (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLjddmsd7y7GeL6-0) (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLjddm...)	L3	PASS	

OSF10_APP_0076	Apps/Banner	验证后台未配置Deeplink时点击Banner图提示无链接	后台未配置Deeplink	1. 点击banner图	1. 不会跳转，提示 “No link available..”	L3	PASS	
OSF10_WHC_0080	Whale tv+集成banner/whale tv+直播/异常操作	验证本地时间与实际时间误差超过5分钟时直播节目名称和时间不显示	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1.手动调整本地时间与实际时间误差超过5分钟 2.手动调整本地时间与实际时间误差在5分钟内	1. program name和时间。 2. 如果时间差超过5分钟，就不显示，不超过正常显示	L3	PASS	
OSF10_ADV_0085	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面非全屏视频广告播放时AppRow按Back返回导航栏无声音残留	1.Home页面播放视频广告	1.焦点在AppRow上按Back键返回侧导航栏	1.无广告声音残留	L3	PASS	
OSF10_UII_0089	UI交互/Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证setting-Network&Connection-Network Status界面UI符合Figma设计规范	进入ALL setting页面	1. 点击Network Status	1. 界面UI符合figma展示 (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLjddmsd7y7GeL6-0) (http://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLjddm...)	L3	PASS	
OSF10_MULT_0094	多语言/西班牙语	验证进入Discovery查看feature栏目标题西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.进入discovery界面	1. 查看feature界面上子栏目标题内容（后台配置）	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0095	Apps/My Apps/Update	验证单个应用更新完成后进度条消失且图标恢复正常	进入Update界面	1. 有1个应用正在更新 2. 等待应用更新完成	1. 应用更新完成进度条到达100%，之后图标解除变暗状态，更新进度条不再显示 2. 图标右下角的箭头icon不显示 3. 右上角的正在更新提示语不显示	L2	PASS	
OSF10_USR_0098	UserCenter/切换账户	验证点击账户头像能切换登录并返回home	进入切换账户界面	1. 点击任意账户头像	1、切换至对应账户登录 2、关闭user center回到home页，焦点在you top choice的第一个推荐上	L2	PASS	
OSF10_KBM_0099	键鼠/鼠标/开机流程	验证鼠标点击 Agree进入下一页面	进入TOU界面	1. 点击Agree	1. 进入下一个页面	L1	PASS	
OSF10_MTY_0107	多类型校验/俄罗斯无Netflix	验证遥控器Netflix热键正常启动应用	使用遥控器热键	1. 操作启动Netflix	1. 可正常启动，可正常使用	L1	NA	OS10暂未实现

OSF10_USR_0108	UserCenter/添加账户	验证登录成功期间按back键不会异常	TV端登录成功	1. 触发登录成功期间按Back键	1、不会出现异常情况 2、能正常关闭user center 回到home页，焦点在you top choice的第一个推荐上	L3	PASS	
OSF10_DIS_0118	Discovery/影片详情界面/Movie	验证Movie详情页预告片播放时调节音量仍保持静音	1.已进入Discovery界面 2.a影片存在预告片	1. 焦点在a影片(ACC环境下的The Unbreakable Boy有配置) 2. 遥控器按下【OK键】进入影片详情页 3. 静音播放预告片时遥控器按下音量+/-	1. 预告片始终保持静音状态	L3	PASS	
OSF10_USR_0121	UserCenter/删除账户	验证只有一个用户时长按OK提示无法删除	只有一个用户时	1. 在该用户上，长按ok键	1. 提示 “Current Login Account. Please switchaccounts before removing”	L3	PASS	
OSF10_USR_0128	UserCenter/未登录提示	验证账户过期期间数据不会同步到账户	关闭长时间未登录弹窗	1、使用过期账户生成数据 2、重新登录账户	1. 账户过期时使用的数据不会同步到账户中	L3	NA	当前UserCenter未记录数据或浏览记录，该用例不适用
OSF10_USR_0134	UserCenter/网络异常	验证断网恢复后能正常使用删除功能	1、进入切换账户界面 2、TV处于断网状态	1、TV重新联网 2、点长按ok 使用删除功能	1. 可以正常使用删除用户功能	L3	PASS	
OSF10_FIL_0139	Files/视频菜单栏/Resume Mode	验证Resume Mode开启有播放记录时点击OK按钮后视频继续从上次播放的进度播放	1.Resume Mode设置为On 2.播放有播放过的视频弹出弹窗	1. 点击OK按钮	1. 视频继续从上次播放的进度播放	L2	PASS	
OSF10_APP_0141	Apps/Category	验证分类下未配置应用时界面显示No Apps提示	分类下未配置应用	1. 进入该分类界面	1. 界面右上角显示分类标题 2. 界面中显示提示：No Apps 3. 界面无焦点	L3	PASS	
OSF10_ADV_0142	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面非全屏视频广告播放时弹出OTA弹窗暂停并取消后继续播放	1.FreeTV页面播放视频广告 2.DP后台配置OTA更新	1.设备重启，弹出OTA弹框	1.广告暂停播放，取消弹框后继续播放广告	L3	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_APP_0156	Apps/Recommend	验证后台上架推荐位应用后重启Apps该应用在栏目中显示	某个应用上架到推荐位栏目上	1. 重启Apps或重启TV 2. 到对应子栏目下点击保存并发布 3. 重启Apps或重启TV 4. 查看配置该应用的对应推荐位栏目	1. 应用图标显示在推荐位栏目中	L3	PASS	
OSF10_BOO_0158	OOBE/TOU/界面	验证TOU焦点在Agree和Select All上时右侧显示第一个协议内容	焦点在左侧Agree、Select All、Terms of Use上	1. 上下移动焦点	1. 右侧内容页显示第一个协议的内容（以后台配置为准）	L3	PASS	
OSF10_APP_0166	Apps/APP Detail	验证简介详情页有下拉条时上下拉动查看简介正常	打开应用简介详情页，且显示下拉条	1. 焦点在下拉条上，按遥控上下键	1.正常上下拉动查看简介无异常 2.下拉条拉到最底部时再次按下键，焦点移动到Back按钮上	L2	PASS	
OSF10_MULT_0173	多语言/葡萄牙语	验证进入Discovery查看feature栏目标题葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.进入discovery界面	1. 查看feature界面上子栏目标题内容（后台配置）	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	

OSF10_TTS_0182	TTS/FreeTV/影片详情页/More	验证进入影片详情页且焦点移动至More按钮上下遥控器OK键且此时打开后焦点会处于BACK键时TTS播报正确的场景2	已进入影片详情页（影片的简介内容较短）	1、焦点移动至More按钮上 2、按遥控器OK键	1. 如果焦点在back上播报简介内容+back按钮	L3	NA	STB当前无FreeTV，故不适用
OSF10_BOO_0200	Oobe/No Network Tips	验证No Network Tips点击Connectto Network进入网络设置	在No Network Tips界面	1、焦点处于Connect to Network 2、按遥控器OK键	1. 进入网络设置流程	L2	PASS	
OSF10_VOI_0203	Voice/异常情况/断网状态	验证网络异常时唤起语音并下达指令提示无网络并自动关闭弹窗	唤起Whale Voice	1、按语音键唤起Whale Voice 2、网络异常或当前WiFi无网络 3、尝试下达语音指令	1. 弹窗中显示无网络提示，3-5秒后关闭弹窗	L3	FAIL	PR 337148 【AI Voice】设备连接WiFi无网，遥控器按下语音键，弹窗未显示无网络提示
OSF10_ADV_0207	AD/Tile/横幅图片广告	验证Tile播放图片广告时断电重启后Home-Tile区域正常显示广告	1.Tile正在播放图片广告	1.断电重启后，进入Home页面查看Tile广告显示情况	1.Home-Tile区域显示广告	L2	PASS	
OSF10_BOO_0210	Oobe/Registration or Login	验证邮箱登录界面UI元素显示正确	已进入邮箱登录界面	1. 界面ui检查	1. 左侧显示： 1、标题：Register & Login 2、邮箱输入框 3、密码输入框 5. 右侧显示： 1、登录二维码 2、二维码下方显示支持登录的应用图标 3、最下方提示：Please use Whale TV app to scan the code	L2	PASS	
OSF10_VOI_0221	Voice/特殊场景/连接蓝牙音箱	验证连接蓝牙音箱依次语音打开多个应用播放视频均正常	TV连接蓝牙音箱	1.语音打开YouTube，并播放视频 2.语音打开Netflix，并播放视频 3.语音打开PV，并播放视频 4.语音打开D+，并播放视频 5.语音打开Whale TV+，并播放视频 6.语音返回HOME，并搜索天气	1.语音启动正常 2.语音识别正常	L3	PASS	
OSF10_APP_0226	Apps/APP Detail/Screenshots	验证全屏查看Screenshots图片按Back键返回详情页	查看Screenshots中的图片内容	1. 按遥控Back键	1. 正常退出全屏图片播放，回到应用详情页，焦点在对应图片上	L3	FAIL	PR 337060；焦点在Screenshots A的图片按ok打开全屏后，按右键切换到其他图片后，按遥控器back，此时焦点还是会处于Screenshots A图片上
OSF10_FIL_0228	Files/音频/音频分类页	验证播放aac格式音频后正常播放	进入音频分类页	1. 播放aac格式音频	1. 正常播放，音频无损坏	L2	PASS	
OSF10_SET_0236	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WiFi回连	验证WiFi密码被修改后回连失败弹出无网络Toast	1. 设备已连接某个Wi-Fi（如SSID: Office_WiFi） 2. 修改该Wi-Fi 的密码（电视保存的是旧密码）	1. 处于Launcher任意页面	1. 连接失败（认证失败） 2. 弹出Toast：“No network, please check the network settings” 3. 网络状态显示未连接 4. Launcher正常响应	L2	PASS	

OSF10_ADV_0239	AD/Apps/横幅图片广告	验证Apps页面播放图片广告时断电重启后Banner区域正常显示广告	1.Apps页面正在播放图片广告	1.断电重启后，进入Apps页面查看广告显示情况	1.Apps-Banner区域显示广告	L2	PASS	
OSF10_BOO_0248	OOBE/Registration or Login/头像与名称修改界面	验证焦点在头像上时右侧显示操作提示语	焦点处于头像上	1. 右侧有提示语	1. Press [K] to view all 2. [<],[>]@quick switch	L3	PASS	
OSF10_MULT_0252	多语言/中文	验证进入Discovery查看feature栏目标题中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.进入discovery界面	1. 查看feature界面上子栏目标题内容（后台配置）	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0253	Apps/应用签名	验证下载第三方应用后签名为原始签名加补充签名且可正常运行	1.处于Apps页面	1. 下载任意第三方应用 2. 使用签名工具查看该应用的签名	1. 应用签名为原始签名+补充签名 2. 应用可以正常运行	L3	PASS	
OSF10_ADV_0253	AD/Discovery/横幅图片广告	验证Discovery页面图片广告停留5秒后自动轮播到下个广告	1.Discovery页面正在播放图片广告	1.在图片广告上停留5秒	1.自动轮播到下个广告	L1	PASS	
OSF10_APP_0261	Apps/Launcher自升级	验证非强制更新点击Ignore后弹窗关闭且忽略2次后不再弹出	触发非强制更新	1. 点击Ignore按钮	1、弹窗关闭不会触发更新 2、重启TV后再次进入Home再次弹出更新弹窗 3、忽略2次后不再弹出非强制更新弹窗	L2	PASS	
OSF10_FIL_0271	Files/音频菜单栏/Play Mode	验证Repeat All模式下设定Resume Mode为Off功能正常	Play Mode选择Repeat All	1.设定Resume Mode为Off 2.提前播放当前目录内几个音频文件 3.播放当前目录下最后一个mp3文件	1. 最后一个mp3文件播放完成后自动跳转到目录内第一个音频播放，播放第一个音频时正常从头播放	L3	PASS	
OSF10_ADV_0273	AD/日志与数据上报	验证vast视频广告日志包含DJT和第三方平台完整上报记录	1.播放vast视频广告	1.日志过滤ADHttpMethods	1. 可以通过oid的值确认是同一条广告： 1.广告请求(loc=unit id) 2.填充日志 (t=sv) 3.曝光日志（上报DJT: t=dv无event, 上报第三方平台: event=vast_impression) 4.开始播放日志（上报DJT: t=dv&event=1, 上报第三方平台: event=js_start) 5.播放1/4日志（上报DJT: t=dv&event=2, 上报第三方平台: event=js_first_quartile) 6.播放1/2日志（上报DJT: t=dv&event=3, 上报第三方平台: event=js_midp... ...	L3	PASS	

OSF10_ADV_0278	AD/WAID 个性化服务	验证无网首次开机User Agreement点击Agree后随机生成IFA值且LMT默认为0	1.首次开机-进入开机流程-User Agreement页面 2.无网	1.点击Agree跳转到下一页面 2.通过系统属性adb shell getprop persist.sys.zeasn.d.waid查询IFA值	1.随机生成IFA值、LMT默认值为0	L1	PASS	
OSF10_APP_0280	Apps/Voice 自升级	验证Voice后台配置强制不静默升级时重启TV仍触发静默更新	Voice后台配置强制不静默升级新版本	1. 重启TV	1. 触发Voice在后台静默更新，无任何提示或信息	L3	PASS	
OSF10_VOI_0284	Voice/YouTube 外语音搜索/Search	验证YouTube外语音Find the best guitar solos on YouTube可打开并搜索	1.设备已配对蓝牙遥控 2.不进入youtube，在YouTube应用外	1. 用户发出语音指令"Find the best guitar solos on YouTube"	1、打开Youtube应用，并且执行Youtube Search. 2、youtube搜索框显示guitar solos，并展示相关结果	L3	PASS	
OSF10_APP_0285	Apps/Setting 自升级	验证Setting后台配置强制静默升级时重启TV触发后台静默更新	Setting后台配置强制静默升级新版本	1. 重启TV	1. 触发Setting在后台静默更新，无任何提示或信息	L3	PASS	
OSF10_BOO_0287	OOBE/Setting Up	验证下载过程中断网正常出现中断下载界面	处于Setting Up页面	1. 下载安装一半过程中断网	1. 正常出现中断下载界面	L2	PASS	
OSF10_APP_0289	Apps/Diversity Rule配置	验证已下载配置应用时重启TV不会出现重复下载	已下载配置的应用	1. 重启TV，打开该应用	1. 不会出现重复下载的情况	L2	PASS	
OSF10_VOI_0294	Voice/Skill/ 天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证查询体感温度26℃至32℃地区时提示炎热潮湿并给出防暑建议	查询的地区体感温度26℃~32℃	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况（泰国）	1.Notice: Hot & sticky! 2.回复的实感温度建议为: In hot and humid weather, please pay attention to sun protection and hydrate in time.	L3	PASS	
OSF10_ADV_0299	AD/ADSD K热更新	验证限制时间内修改设备时间不会触发插件加载	1.在限制时间内	1.修改设备时间(1970)	1.不会触发插件加载	L3	PASS	
OSF10_BOO_0311	OOBE/Setting Up/Home	验证断电上电后预下载弹窗依旧出现	1.开机流程未联网进入进入Home页面 2.在Home页面接入有线网络并等待下载弹窗出现	1. 断电上电	1. 开机后依旧会有该弹窗出现	L2	PASS	
OSF10_HOM_0320	Home/界面	验证ARC设备调节音量显示ARC图标	1.连接ARC/eARC 2.Sound Output Device 选择Speaker	1. 使用遥控器音量+/-键调节音量	1. 音量在屏幕底部水平居中显示 2. 显示ARC/eARC icon 3. 音量随调节实时变化	L3	NA	用例TV独有
OSF10_MULT_0331	多语言/俄罗斯语	验证进入Discovery查看feature栏目标题俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.进入discovery界面	1. 查看feature界面上子栏目标题内容（后台配置）	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_FIL_0336	Files/文档/ 文档分类页	验证查看pdf文件后不支持查看显示Not supported	进入文档分类页	1. 查看pdf文件	1. 不支持查看显示Not supported提示	L3	PASS	

OSF10_BOO_0344	OOBE/Choose Your Voice Assistant	验证不带语音助手PID配对蓝牙后按语音键给对应提示	该PID不带语音助手	1.遥控器配对蓝牙 2.点击语音键	1. 给对应提示	L2	FAIL	PR 336698
OSF10_ADV_0345	AD/Teads广告	验证非英国IP下Home界面无Teads广告播放且返回结果为空	1.IP非英国、国家非英国 2.AD后台已配置Teads广告	1.进入Home界面 2.本地log过滤RequestMediaResourceFromTeads	1.无广告播放 2.Teads的返回结果为空	L3	PASS	
OSF10_BOO_0353	OOBE/Choose Your Voice Assistant/Whale AI Voice	验证AI Voice修改设置后按Back到Setting Up再进入仍保留修改	对部分数据 1、Primary Language 2、Secondary Language 3、Timbre 4、Skill完成修改后	1、按back键到setting up流程 2、然后再重新进入设置界面	1. 还会保存之前对Aivoice修改的内容	L3	PASS	
OSF10_ADV_0355	AD/DAU配置管理	验证DAU关闭无网进入后开启DAU连接网络重新获取DAU状态并上报埋点	1.DP后台DAU关闭（未配置whale_adsdk_V2服务） 2.无网首次进入launcher 3.DAU请求时间在文件管理URL中的dp_time时间间隔外	1.DP后台DAU开启（配置whale_adsdk_V2服务），等待5分钟左右 2.连接网络，查看本地log过滤adsdk	1.查看日志重新获取DAU状态 2.上报相关埋点数据（110040007、110040009）	L3	PASS	
OSF10_BOO_0358	OOBE/Choose Your Voice Assistant/Whale AI Voice/Primary Language	验证Primary Language列表按上下键滚动及边界停止	打开主要语言二级设置界面	1.按上下键	1.按下键后语言列表向上滚动，焦点移至下一个选项 2.按下键后语言列表向下滚动，焦点移至上一个选项 3.焦点在列表底部时，按下键无反应 4.焦点在列表顶部时，按下键无反应	L3	PASS	
OSF10_SET_0370	Setting/Device Preference/System Display Settings	验证SystemDisplay Settings选项左右键导航行为	打开System Display Settings界面	1. 焦点在任意选项上按遥控左右键	1.按遥控左键左侧界面推回到右侧显示，回到上一级界面 2.按遥控右键则进入当前选项的下一级界面	L2	PASS	
OSF10_FIL_0372	Files/顶部功能栏/剪切	验证未选择文件时点击剪切按钮，任意文件夹进行粘贴操作后提示未选择文件进行剪切的相关提示	1.不勾选文件/文件夹 2.呼出文件编辑弹窗	1.点击剪切按钮 2.在任意文件夹进行粘贴操作	1.提示未选择文件进行剪切的相关提示 2.提示没有选择文件进行剪切或者复制的相关操作	L2	PASS	
OSF10_SET_0376	Setting/Device Preference/System Display Settings/Language	验证Language列表按Back键返回上级	显示Language功能	1. 焦点在Language列表上按遥控Back键	1. 左侧界面推回到右侧显示，回到上一级界面	L3	PASS	
OSF10_BOO_0391	OOBE/Setting Up	验证deviceset未关联预安装应用不下载未关联	产品有配置预安装应用	1. 设备A的deviceset下未关联其中的应用	1. 不会下载未关联的应用	L1	PASS	

OSF10_TTS_0395	TTS/Files/Video	验证焦点在上一首按钮且正确播报上一首按钮时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1. 焦点移动至上一首按钮上	1. 正确播报上一首按钮	L2	PASS	
OSF10_SET_0459	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证Screen Saver Mode选择Clock且When to Start为5分钟后显示时钟屏保	切换Screen Saver Mode选项	1.选择Clock点击ok 2.When to Start=5min	1. 设置屏保为时钟样式，显示当前系统时间	L2	PASS	
OSF10_SET_0562	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证PID配置能耗提示时关闭状态点击Shop Mode弹出能效弹框	1.Shop Mode开关为关闭状态 2.当前PID配置能耗提示	1. 点击Shop Mode	1. 弹出能效弹框： 1.点击取消关闭弹框，开关保持关闭 2.点击确定切换为Shop模式，开关开启	L3	PASS	
OSF10_SET_0595	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode/Demome	验证Demome模式下重启设备10秒无操作正常进入Demome	模式切换到Shop模式后	1. 重启设备，无操作达到10秒后	1. 正常进入Demome模式	L3	PASS	
OSF10_SET_0691	Setting/Device Preference/About/Device Name	验证Device Name键盘点击Done收起键盘并填入内容	编辑Device Name	1. 点击键盘上的Done	1. 收起键盘，编辑完成的内容填入弹窗的输入框上	L2	PASS	
OSF10_SET_0766	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证按右键进入Recently Opened Apps中App详情页	显示Recently Opened Apps功能	1. 在任意App选项上按遥控右键	1. 正常进入对应App详情页，详情页覆盖在Setting弹窗上	L3	PASS	
OSF10_SET_0833	Setting/Voice Service /选项配置	验证红外遥控有语音服务属性时无Voice service选项	只配红外遥控，有配置语音服务属性	1. 查看选项	1. 无Voice service选项	L3	FAIL	PR 338031 【Settings】红外遥控有语音服务属性时，Settings显示Voice service选项
OSF10_SET_0858	Setting/Voice Service /Whale AI Voice/Settings	验证开启Voice Assistant后Setting选项取消置灰	/	1. 开启Use This Voice Assistant开关	1. 下方Setting选项取消置灰，焦点可移动至该选项上	L2	PASS	
OSF10_SET_0867	Setting/Voice Service /Whale AI Voice/Settings/Primary Language	验证Primary Language列表焦点上下移动及边界	已进入Primary Language界面	1.按遥控器右键移动至语音选项上 2.按上下键	1.按下键后语言列表向上滚动，焦点移至下一个选项 2.按下键后语言列表向下滚动，焦点移至上一个选项 3.焦点在列表底部时，按下键焦点不动 4.焦点在列表顶部时，按下键焦点不动	L3	PASS	

OSF10_SPU_0006	Smart小包升级/Smart.img烧写	验证已有Smart配置的设备通过U盘烧写新版本Smart.img后配置更新生效	1.设备已通过OTA/固件烧录烧写过whale_smart_package.img, 且配置生效 2.准备空U盘, 放入whale_usb_burn_smart.ini和新的whale_smart_package.img文件	1.设备插入U盘, 断电重启 2.等待烧写过程 3.串口输入 cat/smart/version.txt 查询版本信息 4.串口输入 getprop ro.product.tv.deviceType	1.Smart.img成功烧写, 设备重启后进入HOME页 2.配置文件按照新烧写的whale_smart_package.img文件生效 3.版本信息、Device sType同步更新为新配置版本	L1	PASS	
OSF10_PNT_0006	数据埋点/System	验证已完成开机下按遥控器热键: PrimeVideo能正确上报埋点数据 (11010004)	已完成开机	1. 按遥控器热键: PrimeVideo	1.能正常上报相关热键埋点数据 (11010004) 2.上报的埋点数据中需包含: 包名和热键名	L2	FAIL	PR 337442 【数据埋点】处于Home页面按遥控器热键: YouTube/Disney+/Prime Video, 未上报110100004埋点数据
OSF10_PAR_0006	Parent Control/OOB E	验证Set Code页面输入完成后按OK键焦点自动跳转到OK按钮	1、进入Parental Lock- Set Code页面	1、4个数字框已经输入完成, 在最后一个输入框点击遥控OK键	1、焦点自动跳转到OK按钮上	L1	PASS	
OSF10_ATN_0006	认证App/区域限制/Home	验证限制区域无网环境下D+在所有可用入口均被隐藏且无法唤起	1、Pid配置的默认国家是限制国家(俄罗斯) 2、开机时是无网	1、在Home页查看D+以及它的推荐数据是否存在 2、进入Settings-App Settings-View All Apps/Recently App, 查看是否有D+的信息 3、输入语音指令, 打开D+ 4、通过热键唤起D+ 5、进入酒店模式-Applock 6、通过TV Casting 点击D+热键	1、Home页无D+应用以及推荐数据 2、在App Settings的相关入口, 均看不到D+的相关信息 3、语音无法唤起D+ 4、热键无法唤起D+ 5、不会出现D+的相关信息 6、无法唤起D+	L2	NA	STB App均未认证
OSF10_MTY_0006	多类型校验/Signon校验	验证后台加密方式为Shared且设备已烧写OTA KEY	1.设备有烧入OTA KEY 2.DP后台配置该台设备的加密方式为Shared	1. 开机联网进入Launcher, 或者清除Launcher缓存	1. 弹出Signon失败提示弹窗	L1	PASS	
OSF10_HOM_0006	Home/界面	验证无网环境下Home页持续操作2分钟不卡死不重启	首次无网进入Home页面	1. 无网络进入HOME页面 2. HOME页面左右, 上下切换2分钟	1. 页面UI显示正常, 不会出现卡死重启等情况	L1	PASS	
OSF10_HDT_0006	健康数据/稳定性指标	验证AppStartOccurred Monkey压测触发健康数据正常上报 (110202001)	当启动一个app的时候, 就会触发到	1.Monkey压测一晚上	1.数据正常上报	L1	PASS	
OSF10_CAS_0006	TV Casting/大屏端	验证网络已连接时界面显示当前网络名称	网络已连接	1. 查看TV casting界面	1. 网络状态显示: 当前网络名称	L2	PASS	
OSF10_RDM_0006	redemption campaign/VIU	验证点击VIU海报Banner跳转至应用下载页	切换国家IP (Malaysia, Indonesia, the Philippines, and Singapore)	1. 点击Home或者APPs的Banner	1. 进入VIU的应用下载页	L2	PASS	

OSF10_DIS_0006	Discovery/界面	验证Discovery加载完成后从导航栏右键焦点移至Featured首个海报	Discovery主页加载完成	1. 焦点在导航栏上按遥控右键	1. 焦点移动到Featured一级标题的第一个影片海报上	L1	PASS	
OSF10_OTA_0006	OTA/Setting/Software Update	验证点击Internet Software Update触发网络OTA检测弹窗	显示Software Update功能界面	1. 点击Internet Software Update	1.使用网络搜索OTA更新 2.弹出检测升级弹窗，弹窗上显示Internet Software Update标题 3.弹窗上显示Loading动画和检测升级的tips 4.Setting弹窗不隐藏	L1	PASS	
OSF10_WHC_0006	Whale tv+集成banner/个性化推荐	验证Discovery Movies Recommended区域WTV+VOD占比30%且按发布年份降序排列	1. 系统已配置KG推荐内容和WTV+ VOD内容; 2. 数据已完成刷新; 3. KG 推荐内容最多的分类	1. 进入 Discovery 板块; 2. 切换至 Movies Tab; 3. 查看 “Recommended” 区域; 4. 统计内容占比及 WTV + 内容分类匹配度; 5. 点击任意内容	1. 区域加载正常，无空白; 2. 内容占比符合“70% KG+30% WTV+” ; 3. WTV + 内容与KG 推荐内容的最多分类一致; 4. 点击内容跳转至详情页; 5. VOD 内容按发布年份降序排列	L1	NA	STB当前无KG 推荐内容，Movies目前没有whale tv+内容
OSF10_MED_0007	MediaService	验证各界面中不显示MediaService图标	客户端已安装MediaService	1.查看界面是否有mediaservice图标	1.各个界面不可出现mediaservice图标(见右图)	L2	PASS	
OSF10_TTS_0011	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证选择任意语速后下点击音量+和-时播放功能正常	选择任意语速后	1. 点击音量+和-	1. 根据选择的语速播放	L2	PASS	
OSF10_GLO_0012	GlobalMenu/Setting选项/WiFi	验证WiFi关闭再开启后自动回连	WiFi开关	1.已连接WiFi 2.焦点再WiFi开关上 3.按遥控器ok键 4.在关闭WiFi后再次按ok键	1. 能打开WiFi，且WiFi能自动回连过	L2	PASS	
OSF10_BOO_0016	OOBE/OOBE	验证开机流程内按遥控器组合键上下右下OK正常响应	处于开机流程内	1. 按遥控器组合键：上下右下+OK	1. 正常响应	L3	PASS	
OSF10_UI_0016	UI/HDR/HLG/Dolby角标显示	验证断电重启播放格式视频角标正常		1. 断电上电后播放对应格式视频HLG\Dolby\HDR格式	1. 右上角对应角标能对应显示正确	L3	PASS	
OSF10_MULT_0016	多语言/阿拉伯语	验证进入Discovery查看movie栏目标题阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.进入discovery界面	1. 查看movie界面上子栏目标题内容（后台配置）	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0016	Apps/Apps	验证无网状态下Reboot后导航至APPS并按遥控器热键功能正常可用	关闭WIFI，不连接有线	1.进行Reboot 2.导航到APPS 3.按遥控器热键	1. 弹出断网Toast提示1.开机进入HOME 2.提示无网 3.正常打开热键功能	L3	PASS	
OSF10_KBM_0016	键鼠/系统键盘	验证大写键盘点击按键输入字符功能正常	当前键盘为大写字母输入	1. 移动焦点并逐个点击可输入按键	1. 按键可正常点击 2.界面焦点处于当前点击的按键上 3.输入框中的内容与当前的按键一致	L2	PASS	

OSF10_ADV_0024	AD/CMP授权管理	验证欧洲IP下CMP Show Purposes页面各按钮功能正常	1.设备连接网络，VPN切换到欧洲国家 2.清除Launcher缓存等待CMP弹窗出现 3.进入CMP-Show Purposes页面	1.点击Confirm My Choices按钮 2.点击Allow All按钮 2.点击Reject All	1.关闭CMP页面 2.关闭CMP页面，接受CMP 3.关闭CMP页面，拒绝CMP	L3	PASS	
OSF10_USR_0026	UserCenter/登录	验证使用Google扫码能成功登录	1、二维码正常显示 2、当前电视未登录	1. 使用Google扫码登录	1.可以成功登录Google账号	L2	PASS	
OSF10_PID_0027	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后Model属性与配置表一致	Model	1. 串口输入getprop ro.product.tv.model	1. 与配置表一致	L2	PASS	
OSF10_SET_0031	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证按OK键进入Wired Wireless Network内容显示	1.设备有网口 2.焦点在Wired & Wireless Network上	1. 按遥控OK键	1.右侧Setting弹窗右侧切换到Wired & Wireless Network的内容显示 2.Network & Connection的标题和内容切换为上一级显示在左侧	L2	PASS	
OSF10_VOI_0044	Voice/Skill/Search/一个条件的搜索	验证【单条件搜索】语音按获奖属性搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1.语音输入：推荐我一些奥斯卡获奖电影 3. (Recommend me some Oscar movie)	1.①客户端返回获得奥斯卡奖的电影，并显示它们的影片列表、封面 (Cover Image)、海报图片 (Poster Image)、IMDB评分 (ImdbScore)、影片时长 (Duration)、标题 (Title)、发行年份 (ReleaseTime)、影片类别 (CategoryNames)、影片描述 (Description)，以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 ②点击影片查看详情，影片标题、影片时长 (Duration)、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型 (ObjectType)、People (ActorNames) 与 RESTful....	L2	PASS	
OSF10_ADV_0044	AD/广告位配置与展示	验证AD后台关闭视频广告后图片广告前移且空位播放自然内容	1.AD后台关闭Home/FreeTV视频广告 2.SaaS后台文件管理中有配置视频广告位	1.查看Home页面广告播放情况 2.查看FreeTV页面广告播放情况	1.Home页面图片广告往前移，没有广告的位置播放自然内容 2.FreeTV页面图片广告往前移，没有广告的位置播放自然内容	L3	PASS	
OSF10_KBM_0048	键鼠/飞鼠/开机流程	验证飞鼠点击 Agree进入下一流程	进入TOU界面	1. 点击Agree	1. 进入下个流程	L1	PASS	

OSF10_BOO_0050	OOBE/Reg ion Selection	验证国家列表焦点移到第一个按上键循环到最后	1.开机向导进入国家选择界面 2.国家列表数量大于等于5个	1、移动焦点到国家列表的第一个 2、按遥控上键	1. 焦点移动到国家列表的最后一个选项上（循环）	L3	PASS	
OSF10_SEA_0054	Search全局 /搜索内容	验证TV Show详情页按Back键返回且焦点保持	焦点处于TV show层任意影片上	1. 在打开的详情页，按遥控器back键	1. 返回上级页面，焦点处于打开影片上	L3	PASS	
OSF10_APP_0055	Apps/Sear ch	验证在Search界面有搜索结果时按Back返回Apps主页	进入Search界面	1.搜索到应用，焦点在第一个应用上 2.点击遥控Back	1. 回到Apps主页，焦点在搜索栏上	L3	PASS	
OSF10_USR_0058	UserCente r/edit	验证编辑昵称点击done后ID Card同步更新	1、编辑页面 2、呼出系统键盘	1、编辑合规名称 2、点击键盘上done键	1、正常编辑账户名称，编辑页面的账户名称更新 2、返回id card页面，名称也同时更新	L1	PASS	
OSF10_BOO_0065	OOBE/Bluetooth Remote Pairing	验证配对蓝牙遥控器后在开机向导按Power键进入待机	/	1.配对蓝牙遥控器后 2.在开机向导页面按POWER	1. 进入待机	L3	PASS	
OSF10_MTY_0071	多类型校验 /System ID校验	验证待机按Netflix键唤醒弹出提示框	System ID不匹配	1.Power键待机 2.按Netflix热键	1.热键可唤醒设备 2.显示不匹配提示框 3.按OK键关闭弹框，不影响设备其他功能	L3	PASS	
OSF10_BOO_0074	OOBE/Network Connection/Wireless	验证Energy Efficiency Tips弹窗点击Confirm进入WiFi搜索页面	1.焦点在开机流程-Network Connection-Wireless-Energy Efficiency Tips弹窗-Confirm按钮上 2.未连接网络 3.PID表有配置能效	1.按遥控器ok键	1.进入搜索WiFi页面	L3	PASS	
OSF10_USR_0075	UserCente r/头像	验证确认弹窗点击cancel不切换头像	在切换头像界面，焦点在任意头像上(非当前使用头像)，先按ok键修改头像	1、按OK键弹出确认切换头像弹窗 2、焦点在cancel 3、按遥控器OK键	1、关闭弹窗 2、不会成功切换头像 3、焦点定位在最上方头像上 4、最下方头像可选项关闭	L1	PASS	
OSF10_APP_0077	Apps/Ban ner	验证Deeplink已配置但应用未上架时点击Banner跳转到资源未找到页面	后台已配置Deeplink，但是未上架该app	1. 点击banner图	1. 转跳到Resource Not Found界面	L3	PASS	
OSF10_ADV_0086	AD/Home /横幅视频 广告	验证Home页面全屏视频广告播放时弹出OTA弹窗暂停并取消后继续播放	1.Home页面播放视频广告 2.DP后台配置OTA更新	1.设备重启，弹出OTA弹框	1.广告暂停播放，取消弹框后继续播放广告	L3	PASS	

OSF10_UII_0090	UI交互/Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证setting-Network&Connection-Reset Network界面UI符合Figma设计规范	进入ALL setting页面	1. 点击Reset Network	1. 界面UI符合figma展示 (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLijddmsd7y7GeL6-0) (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLijddm...)	L3	PASS	
OSF10_MULT_0095	多语言/西班牙语	验证进入Discovery查看movie栏目标题西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.进入discovery界面	1. 查看movie界面上子栏目标题内容（后台配置）	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0096	Apps/My Apps/Update	验证多个应用更新时完成的应用正常恢复且队列继续更新	进入Update界面	1.同时点击更新多个应用，有应用处于排队状态 2.等待有应用完成更新	1.应用更新完成进度条到达100%，之后图标解除变暗状态，更新进度条不再显示 2.图标右下角的箭头icon不显示 3.右上角的正在更新提示语更新为剩余正在更新的应用数量 4.更新队列中新的应用进入更新，从Waiting提示变为更新进度条	L3	PASS	
OSF10_USR_0099	UserCenter/切换账户	验证切换账户后个性化推荐数据同步变化	进入切换账户界面	1. 完成账户切换	1. whale card信息完成切换	L1	PASS	
OSF10_MTY_0108	多类型校验/俄罗斯无Netflix	验证启动Netflix后最近使用显示记录	操作启动过设备上的Netflix	1. 查看Recently	1. 显示Netflix使用记录	L2	NA	OS10暂未实现
OSF10_USR_0109	UserCenter/添加账户	验证新账户登录后切换账户界面显示新账户	TV端新账户登录成功	1. 进入切换账户界面	1. 显示新增账户的头像和邮箱信息	L2	PASS	
OSF10_DIS_0119	Discovery/影片详情界面/Movie	验证Movie详情页预告片内容播放完整且无压缩	1.已进入Discovery界面 2.a影片存在预告片	1. 焦点在a影片(ACC环境下的The Unbreakable Boy有配置) 2. 遥控器按下【OK键】进入影片详情页 3. 等待三秒播放预告片 4. 查看预告片	1. 预告片内容播放完整 2. 预告片内容无压缩	L3	PASS	
OSF10_USR_0122	UserCenter/删除账户	验证切换账户后能正常删除原账户	从A账户完成切换至账户B，再次进入到切换账户页	1. 在A账户头像上，长按ok键	1、能正常弹出二次确认删除弹窗 2、选择确认删除能正常删除成功	L3	PASS	
OSF10_USR_0129	UserCenter/未登录提示	验证未登录弹窗不关闭直接重启不再弹出	弹出长时间未登录弹窗	1. 不关闭弹窗，直接重启电视	1. 不会再弹窗未登录提示	L3	PASS	

OSF10_USR_0135	UserCenter/网络异常	验证断网状态能打开删除弹窗并删除账户	1、进入切换账户界面 2、TV处于断网状态	1. 尝试长按ok键，使用Delete功能	1. 可以打开Delete弹窗，点击Delete按钮后正常删除账户	L3	PASS	
OSF10_FIL_0140	Files/视频菜单栏/Resume Mode	验证Resume Mode 开启有播放记录时点击Cancel按钮后视频从头播放	1.Resume Mode设置为On 2.播放有播放过的视频弹出弹窗	1. 点击Cancel按钮	1. 视频从头播放	L2	PASS	
OSF10_APP_0142	Apps/Category	验证后台上架对应分类应用后在分类界面中正常显示	后台上架对应分类的应用	1. 查看该分类的界面	1. 上架的应用正常在分类界面中显示	L3	PASS	
OSF10_ADV_0143	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时点击Setting键打开GlobalMenu暂停退出后继续	1.FreeTV页面播放视频广告	1.点击遥控器setting键	1.打开GlobalMenu广告暂停，退出GlobalMenu后广告继续播放	L2	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_APP_0157	Apps/Recommend	验证推荐位栏目未配置应用时该栏目隐藏不显示	某个推荐位栏目不配置任何应用	1. 进入Apps主页查看栏目显示	1. 该推荐位栏目无数据隐藏不显示	L3	PASS	
OSF10_BOO_0159	OOBE/TOU/界面	验证TOU焦点在各协议选项上时右侧显示对应条款内容	焦点在左侧Terms of use, Privacy Policy, Whale TV+ Data Privacy Statement、Statistics to help us improve、Parental Control Selection for 18+ Rated Apps、Personalized Ads Service	1. 上下移动焦点	1. 右侧内容页显示对应选项的条款内容	L3	PASS	
OSF10_APP_0167	Apps/APP Detail	验证简介详情页焦点在下拉条上按左右键无反应	打开应用简介详情页，且显示下拉条	1. 焦点在下拉条上，按遥控左右键	1. 焦点正常保持在下拉条上无反应	L3	PASS	
OSF10_MULT_0174	多语言/葡萄牙语	验证进入Discovery 查看movie栏目标题葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.进入discovery界面	1. 查看movie界面上子栏目标题内容（后台配置）	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0183	TTS/FreeTV/影片详情页/More	验证进入影片详情页且焦点移动至More按钮上下打开的简介存在部分非英语字符且能继续播报英文字符时TTS播报正确的场景3	已进入影片详情页	1、焦点移动至More按钮上 2、按遥控器OK键 3、打开的简介存在部分非英语字符	1. 能继续播报英文字符	L3	NA	STB当前无FreeTV，故不适用
OSF10_BOO_0201	OOBE/No Network Tips	验证重新进入网络设置成功连接后跳转TOU再进入登录页	已经重新进入网络设置流程	1. 成功网络连接	1.完成网络连接后，先跳转到TOU页面，再进入登录页面	L2	PASS	
OSF10_VOI_0204	Voice/异常情况/断网状态	验证网络异常状态下按语音键提示无网络并自动关闭弹窗	网络异常或当前WIFI无网络	1、按语音键唤起Whale Voice 2、尝试下达语音指令	1. 弹窗中显示无网络提示，3-5秒后关闭弹窗	L3	FAIL	PR 337148 【AI Voice】设备连接WiFi无网，遥控器按下语音键，弹窗未显示无网络提示

OSF10_ADV_0208	AD/Tile/横幅图片广告	验证Tile播放图片广告时弹出OTA弹窗暂停并取消后继续播放	1.Tile正在播放图片广告 2.DP后台配置OTA更新	1.设备重启，弹出OTA弹框	1.广告暂停播放，取消弹框后继续播放广告	L3	PASS	
OSF10_BOO_0211	OOBE/Registration or Login	验证邮箱登录界面输入框默认提示语显示正确	已进入邮箱登录界面	1. 未输入任何密码和邮箱	1、邮箱输入框默认提示语 “Please enter your Email” 2、密码输入框默认提示语 “Please enter your password”	L2	PASS	
OSF10_VOI_0222	Voice/特殊场景/连接蓝牙音箱	验证YouTube播放4K HDR视频时反复语音Open Settings不会闪退	连接蓝牙遥控	1.进入Youtube播放4K HDR视频 2.使用语音命令Open Settings 3.重复2操作10次	1. 不会出现Youtube闪退	L2	PASS	
OSF10_APP_0227	Apps/APP Detail/Screenshots	验证点击Screenshots视频内容全屏自动播放且显示进度条	在应用详情页	1. 点击Screenshots中的视频内容	1. 点击视频内容后全屏自动播放视频 2. 视频仅显示进度条，无法拖动进度	L2	PASS	
OSF10_FIL_0229	Files/音频/音频分类页	验证播放mp3格式音频后正常播放	进入音频分类页	1. 播放mp3格式音频	1. 正常播放，音频无损坏	L1	PASS	
OSF10_SET_0237	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WiFi回连	验证首次开机未连接WiFi时弹出断网提示弹窗	1. 设备为首次开机，未连接/保存任何Wi-Fi 2.没有连接有线网络	1. 启动设备	1. 网络状态显示未连接 2. 弹出弹窗: “Oops! Internet disconnected, please check your network settings.” 4. Settings以及Global Menu 中WiFi是未连接状态	L2	PASS	
OSF10_ADV_0240	AD/Apps/横幅图片广告	验证Apps页面播放图片广告时弹出OTA弹窗暂停并取消后继续播放	1.Apps页面正在播放图片广告 2.DP后台配置OTA更新	1.设备重启，快速切换到Apps页面，弹出OTA弹框	1.广告暂停播放，取消弹框后继续播放广告	L3	PASS	
OSF10_BOO_0249	OOBE/Registration or Login/头像与名称修改界面	验证焦点在头像上按OK展示全部头像选项	焦点处于头像上	1. 按遥控ok键	1、最下方展示全部替换头像 2、焦点默认在当前头像上 3、头像和用户名称整体上移	L2	FAIL	PR 336582
OSF10_MULT_0253	多语言/中文	验证进入Discovery查看movie栏目标题中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.进入discovery界面	1. 查看movie界面上子栏目标题内容（后台配置）	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_ADV_0254	AD/Discovery/横幅图片广告	验证Discovery页面播放图片广告时断电重启后Banner区域正常显示广告	1.Discovery页面正在播放图片广告	1.断电重启后，进入Discovery页面查看广告显示情况	1.Discovery-Banner区域显示广告	L2	PASS	
OSF10_APP_0254	Apps/应用签名	验证第三方应用通过商店更新后签名为原始签名加补充签名	测试应用为第三方应用	1. 将高版本的测试应用打包并上传至后台，不做其他配置 2. 通过应用商店更新应用	1. 应用版本正常更新上去 2. 应用签名为原始签名+补充签名 3. 更新完成后应用可以正常运行	L3	PASS	

OSF10_APP_0262	Apps/Launcher自升级	验证更新弹窗点击Update后切换为更新中状态显示进度条	弹出更新弹窗	1. 点击Update按钮	1. 弹窗切换为更新中状态，显示更新进度条、新版本版本号	L2	PASS	
OSF10_ADV_0274	AD/日志与数据上报	验证广告跳转应用详情页下载安装时日志包含下载和安装完整记录	1.跳转app或deeplink到appstore的应用详情页去下载和安装	1.日志过滤ADHttpMethods、AD_REQ	1. 可以通过oid的值确认是同一条广告： 1.开始下载 (t=dv&event=10) 2.完成下载 (t=dv&event=11) 3.开始安装 (t=dv&event=12) 4.完成安装 (t=dv&event=13)	L3	PASS	
OSF10_ADV_0279	AD/WAID个性化服务	验证多次点击Agree后IFA值保持不变	1.首次开机-进入开机流程-User Agreement页面 2.点击Agree跳转到下一页面	1.按遥控器back键，再次点击Agree跳转到下一页面 2.通过系统属性adb shell getprop persist.sys.zeasn.d.waid查询IFA值	1.IFA值不变	L3	PASS	
OSF10_APP_0281	Apps/Voice自升级	验证AI Voice更新中网络断开后恢复网络重启TV可正常更新	/	1. 在更新时网络断开	1. 等待网络恢复继续下载，重启TV后正常更新至新版本	L3	PASS	
OSF10_VOI_0285	Voice/YouTube外语音搜索/Search	验证YouTube外语音搜索food live streams可打开并搜索	1.设备已配对蓝牙遥控 2.不进入youtube，在YouTube应用外	1.用户发出语音指令"Search for food live streams on YouTube"	1.①打开Youtube应用，并且执行Youtube Search. ②youtube搜索框显示food live streams，并展示相关结果	L3	PASS	
OSF10_APP_0286	Apps/Setting自升级	验证Setting后台配置强制不静默升级时重启TV仍触发静默更新	Setting后台配置强制不静默升级新版本	1. 重启TV	1. 触发Setting在后台静默更新，无任何提示或信息	L3	PASS	
OSF10_BOO_0288	OOBE/Setting Up	验证下载断网页面显示Retry和Skip按钮	1.处于Setting Up页面 2.下载安装一半过程中断网	1. 查看页面显示	①显示标题：Setting Up; ②显示文案：Oops!Something's wrong...Please Try again or skip Setting UP.③显示按钮：Retry、Skip	L2	PASS	
OSF10_APP_0290	Apps/Diversity Rule配置	验证已下载配置应用时配置高版本不会触发静默安装	已下载配置的应用	1. 配置高版本应用	1. 不会静默下载安装成功配置的应用	L3	PASS	
OSF10_VOI_0295	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证查询体感温度33℃至40℃地区时提示高温预警并给出防暑建议	查询的地区体感温度33℃~40℃	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1.Notice: Heat alert! Stay cool! 2.回复的实感温度建议为：Red heat alert! Avoid outdoor activities. Prevent heatstroke and hydrate promptly!	L3	PASS	
OSF10_ADV_0300	AD/ADSDK热更新	验证不在限制时间内且设备已在加载中时不会重复触发插件加载	1.不在限制时间内	1.设备已经在加载插件中	1.不会触发插件加载	L4	PASS	

OSF10_BOO_0312	OOBE/Setting Up/Home	验证待机开机后预下载弹窗依旧出现	1.开机流程未联网进入进入Home页面 2.在Home页面接入有线网络并等待下载弹窗出现	1. 待机开机	1. 开机后依旧会有该弹窗出现	L2	PASS	
OSF10_MULT_0332	多语言/俄罗斯语	验证进入Discovery查看movie栏目标题俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.进入discovery界面	1. 查看movie界面上子栏目标题内容（后台配置）	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_FIL_0337	Files/文档/文档分类页	验证查看xlsx文件后不支持查看显示Not supported	进入文档分类页	1. 查看xlsx文件	1. 不支持查看显示Not supported提示	L3	PASS	
OSF10_BOO_0345	OOBE/Choose Your Voice Assistant	验证仅支持AI Voice的PID语音助手界面只有AI Voice	该PID只支持AI Voice语音助手	1. 开机流程待TOU结束	1. 进入语音助手选择界面，只有AI Voice	L1	PASS	
OSF10_ADV_0346	AD/Teads广告	验证英国IP下Teads图片广告1920x630尺寸填满Home顶部	1.IP为英国、国家为英国 2.AD后台配置的图片广告为尺寸1920:630，大小小于3M	1.进入Home界面播放图片广告 2.查看广告UI显示	1.广告正常播放 2.广告尺寸填满Home顶部	L2	PASS	
OSF10_ADV_0356	AD/DAU配置管理	验证DAU关闭有网切无网后开启DAU连接网络重新获取DAU状态	1.DP后台DAU关闭（未配置whale_adsdk_V2服务） 2.进入launcher有网切无网 3.DAU请求时间在文件管理URL中的dp_time时间间隔外	1.DP后台DAU开启（配置whale_adsdk_V2服务），等待5分钟左右 2.连接网络，查看本地log过滤adsdk	1.查看日志重新获取DAU状态	L2	PASS	
OSF10_BOO_0359	OOBE/Choose Your Voice Assistant/Whale AI Voice/Primary Language	验证Primary Language按Back关闭返回AI Voice界面	打开主要语言二级设置界面	1. 点击Back	1. 关闭Primary Language二级界面，返回 AI Voice 界面	L2	PASS	
OSF10_SET_0371	Setting/Device Preference/System Display Settings	验证SystemDisplay Settings选项焦点上下移动及滚动	打开System Display Settings界面	1. 焦点在任意选项上按遥控上下键	1.焦点正常在选项中上下移动，移动到上下边界时无法继续移动 2.当选项内容超过一屏时，焦点移动到当前屏的第五个选项，再次按下键焦点不动，列表全部内容向上移动 3.当选项内容超过一屏时，焦点移动到当前屏的第二个选项，再次按下键焦点不动，列表全部内容向下移动	L3	PASS	

OSF10_FIL_0373	Files/顶部功能栏/剪切	验证勾选视频/音频/图片/文时进行剪切粘贴操作后正常剪切和粘贴到目标目录	勾选视频/音频/图片/文档文件（txt/ppt/xlx等）	1. 进行剪切粘贴操作	1.可以正常剪切和粘贴到目标目录 2.文件之前所在的目录下该文件不显示	L3	PASS	
OSF10_SET_0377	Setting/Device Preference/System Display Settings/Language	验证Language列表焦点上下移动及滚动	显示Language功能	1. 焦点在Language列表上按遥控上下键	1.焦点正常在列表中上下移动，移动到上下边界时无法继续移动 2.当列表内容超过一屏时，焦点移动到当前屏的第五个内容，再次按下键焦点不动，列表全部内容向上移动 3.当列表内容超过一屏时，焦点移动到当前屏的第二个内容，再次按下键焦点不动，列表全部内容向下移动	L2	PASS	
OSF10_BOO_0392	Oobe/Setting Up	验证无预安装配置预安装应用不下载应用	产品未配置预安装应用	1. device sett也未配置预安装应用	1. 都不会下载应用	L2	PASS	
OSF10_TTS_0396	TTS/Files/Video	验证焦点移动至上一首按钮上下点击OK键且进入上一个视频界面时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1. 焦点移动至上一首按钮上 2. 点击OK键	1、进入上一个视频界面 2、焦点处于暂停键上 3、播报播放	L3	PASS	
OSF10_SET_0460	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证Screen Saver Mode选择Clock后点击Start Now立即进入时钟屏保	切换Screen Saver Mode选项	1.选择Clock点击ok 2.选择Start now	1. 立即进入屏保，显示当前系统时间	L3	PASS	
OSF10_SET_0563	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证Shop Mode开启后退出重新进入依然保持开启状态	Shop Mode 开关从关闭切换为开启	1. 退出Startup Settings功能重新进入	1. Shop Mode依然保持开启状态	L3	PASS	
OSF10_SET_0596	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode/Demome	验证Demome模式下按非Power键退出且不执行按键功能	进入Demome模式后（Settings get system key_demome_is_has_video值为1是有配置demome）	1. RC操作非Power键	1. 在Demome显示的时候按任意非Power键退出Demome，不执行按键功能。	L1	PASS	
OSF10_SET_0692	Setting/Device Preference/About/Device Name	验证Device Name编辑时按Back键不保存内容	编辑Device Name	1. 按遥控Back键	1. 收起键盘，编辑的内容不会保存在弹窗输入框上	L3	PASS	
OSF10_SET_0767	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证App详情页按Back键返回并焦点保留	进入任意App详情页	1. 按Back键	1. 回到App Setting界面，焦点在对应App选项上	L3	PASS	

OSF10_SET_0834	Setting/Voice Service /选项配置	验证PID语音服务属性为00时无Voice service选项	pid配置语音服务属性为00，即不带任意语音助手	1. 查看选项	1. 无Voice service选项	L3	FAIL	PR 338030 【Settings】PID配置蓝牙遥控无语音属性时，Settings未显示Voice service选项
OSF10_SET_0859	Setting/Voice Service /Whale AI Voice/Settings	验证开启Voice Assistant后按OK键进入Settings子菜单	已开启Use This Voice Assistant开关	1. 焦点移动至Setting上 2. 按遥控器ok键	1. 进入下级界面菜单选项	L1	PASS	
OSF10_SET_0868	Setting/Voice Service /Whale AI Voice/Settings/Primary Language	验证语言列表不含当前电视语言时默认选中English-US	若Primary Language列表中不包含当前电视语言	1. 查看Primary Language选项	1. 默认选中English - US	L2	PASS	
OSF10_DIS_0007	Discovery/界面	验证Discovery加载时中时导航栏按右键焦点不移动	Discovery主页加载中	1. 焦点在导航栏上按遥控右键	1. 焦点在导航栏上不移动	L3	PASS	
OSF10_WHC_0007	Whale tv+集成banner/个性化推荐	验证Discovery TV Shows Recommended区域WTV+VOD内容占比30%	1. 系统已配置KG推荐内容和WTV+ VOD内容; 2. 数据已完成刷新; 3. KG 推荐内容最多的分类	1. 进入 Discovery 板块; 2. 切换至 TV shows Tab; 3. 查看 “Recommended” 区域; 4. 检查 WTV + 内容类型及分类匹配度	1. 区域正常展示; 2. WTV + 内容为 Channel Type: {VOD}, 占比 30%;	L1	NA	STB当前无KG推荐内容, TV Show目前没有whaletv+内容
OSF10_SPU_0007	Smart小包升级/Smart.img烧写	验证U盘同时存在Smart.img和大包/整包及ini引导文件时优先烧写Smart.img	U盘存放以下文件: 1.whale_usb_burn_smart.ini 2.whale_smart_package.img 3.aml_sdc_burn.ini 4.aml_upgrade_package.img	1.设备插入U盘, 断电重启 2.等待烧写过程 3.串口输入 cat/smart/version.txt 查询版本信息 4.串口输入 getprop ro.product.tv.deviceType	1.进入Smart.img的烧写进程, 不烧录大包/整包 2.whale_smart_package.img配置文件生效 3.版本信息、Device sType与配置文件一致	L1	PASS	
OSF10_MTY_0007	多类型校验 /Signon校验	验证后台未修改加密方式时点击Retry按钮仍显示Signon弹窗	弹出Signon失败弹窗	1、后台未修改加密方式, 与设备加密方式不一致 2、此时再点击retry	1.依旧显示Signon失败提示语: Sign-on failed(DPClient错误码) .Some services are unavailable. Please check and try again. You can use the Source, Settings, and Files functions through the remote control hotkeys. 2.显示retry按钮 3.焦点默认在retry按钮上	L2	PASS	

OSF10_OTA_0007	OTA/Setting/Software Update	验证点击USB Software Update触发U盘升级包检测弹窗	显示Software Update功能界面	1. 点击USB Software Update	1.检测当前接入的U盘根目录下的升级包 2.弹出检测升级弹窗，弹窗上显示USB Software Update标题 3.弹窗上显示Loading动画和检测升级的tips 4.Setting弹窗不隐藏	L1	PASS	
OSF10_HOM_0007	Home/界面	验证无网进入Home页时Subsequent Screen页面UI正常且不进入第二屏	首次无网进入Home页面	1. 进入Subsequent Screen查看UI显示	1. 页面UI显示正常，不会进入第二屏	L2	PASS	
OSF10_RDM_0007	redemption campaign/VIU	验证已安装VIU应用时点击Banner直接打开应用	1、切换国家IP (Malaysia, Indonesia, the Philippines, and Singapore) 2、VIU应用已下载	1. 点击Home或者APPs的Banner	1. 打开VIU应用	L2	PASS	
OSF10_PAR_0007	Parent Control/OOE	验证Set Code设置完成后点击OK能正常进入Confirm Code页面及弹窗样式	\	1. Set Code设置完成，点击OK 2. 查看Confirm Code弹窗	1、进入Confirm Code页面 2、弹窗标题显示Confirm Code。标题下提示内容：You can use your code to prevent access to certain adult content or Apps..下方显示4个数字输入框和OK按钮	L1	PASS	
OSF10_CAS_0007	TV Casting/大屏端	验证主界面右侧正确展示二维码和连接提示文字		1. 查看TV casting界面	1. 界面右侧展示二维码及文字提示：1.将您的设备连接至wifi 2.扫描二维码进行设备连接	L3	PASS	
OSF10_PNT_0007	数据埋点/System	验证已完成开机下按遥控器器热键：Apps能正确上报埋点数据 (110100004)	已完成开机	1. 按遥控器器热键：Apps	1.能正常上报相关热键埋点数据 (110100004) 2.上报的埋点数据中需包含：包名和热键名	L2	NA	STB遥控器无Apps按键
OSF10_MED_0008	MediaService	验证MediaService版本1.0.34.56及以上不出现谷歌拦截弹窗	后台配置的mediaservice的版本在1.0.34.56及以上	1、清除缓存重新进入 2、查看界面是否有mediaservice的谷歌拦截弹窗	1. 2.不能出现谷歌拦截弹窗(见右图) 3. 备注：如有出现弹窗，需要检查一下后台配置的mediaservice的版本是否在1.0.34.56以上，该版本已经解决了谷歌弹窗问题	L2	PASS	

OSF10_TTS_0012	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证语速调节为Slow且选择Listen to 点击下方OK键时TTS播报正确	1.语速调节为Slow 2.选择Listen to an example	1. 点击OK键	1. 根据当前语速播放demo语音	L2	PASS	
OSF10_GLO_0013	GlobalMenu/Setting选项/WiFi	验证已连接WiFi时显示名称和On状态	已连接正常可用网络	1. 按setting键打开global menu	1.此时WiFi开关为on状态 2.WiFi开关的左侧显示WiFi名称	L2	PASS	
OSF10_BOO_0017	OOBE/OOBE	验证已连接网络断电上电后接口Terminal Type参数正确	已连接网络	1.TV已连接网络 2.断电上电 3. adb logcat -v time > xxx.txt 4.查看日志OkHttpClient:	1. 只有Launcher的terminalType=STB (或TV) , 其他都为空	L3	PASS	
OSF10_APP_0017	Apps/Apps	验证第三方应用有高版本时打开应用弹出Version Updating弹窗	第三方应用有高版本可升级, 且支持转跳Apps中升级(D+应用在4.0.0以下)	1. 打开该第三方应用	1. 提示有新版本可更新, 弹出Version Updating弹窗	L3	NA	当前D+应用在4.0.0以上, 无Version Updating弹窗
OSF10_MULT_0017	多语言/阿拉伯语	验证进入Discovery查看设备shows栏目标题阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.进入discovery界面	1. 查看设备 shows界面上栏目标题内容 (后台配置)	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_KBM_0017	键鼠/系统键盘	验证符号键盘点击按键输入字符功能正常	当前键盘为纯符号输入	1. 移动焦点并逐个点击可输入按键	1.按键可正常点击 2.界面焦点处于当前点击的按键上 3.输入框中的内容与当前的按键一致	L3	PASS	
OSF10_ADV_0025	AD/CMP授权管理	验证欧洲IP下CMP List of Partners页面各按钮功能正常	1.设备连接网络, VPN切换到欧洲国家 2.清除Launcher缓存等待CMP弹窗出现 3.进入CMP-List of Partners (vendors)页面	1.点击Confirm My Choices按钮 2.点击Allow All按钮 2.点击Reject All	1.关闭CMP页面 2.关闭CMP页面, 接受CMP 3.关闭CMP页面, 拒绝CMP	L3	PASS	
OSF10_USR_0027	UserCenter/登录	验证扫码授权通过后TV能登录成功	1、二维码正常显示 2、当前电视未登录	1、使用移动端Whale TV App扫描功能扫二维码 2、确认通过授权	1、TV登录成功回到home页 2、后方显示个性化观影tag (暂无)	L1	PASS	
OSF10_PID_0028	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后Netflix Brand Name属性与配置表一致	Brand Name (Netflix)	1. 串口输入getprop ro.product.tv.netflixBrandName	1. 与配置表一致	L2	PASS	
OSF10_SET_0032	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证有线连接网络时无法使用WiFi连接	1.设备有网口 2.有线连接网络	1. 尝试使用WIFI连接	1. 无法连接无线网络	L3	PASS	

OSF10_ADV_0045	AD/广告位配置与展示	验证SaaS后台删除各页面广告位后广告和自然内容的显示情况	1.AD后台Home/FreeTV/Discovery/Apps配满广告	1.SaaS后台-文件管理-url广告位删除1个Home视频广告位 2.SaaS后台-文件管理-url广告位删除1个Home图片广告位 3.SaaS后台-文件管理-url广告位删除1个FreeTV视频广告位 4.SaaS后台-文件管理-url广告位删除1个FreeTV图片广告位 5.SaaS后台-文件管理-url广告位删除1个Discovery图片广告位 6.SaaS后台-文件管理-url广告位删除1个Apps图片广告位 7.SaaS后台-文件管理-url广告位删除tile广告位	1.Home页面展示3个广告内容和2个自然内容 2.FreeTV页面展示3个广告内容和2个自然内容 3.Discovery页面的各个tab栏目都是展示2个广告内容 4.Apps页面展示2个广告内容和1个自然内容 5.Home页面不显示tile广告	L3	PASS	经确认，广告根据文件管理配置的数量显示，预期结果不正确，需更改
OSF10_VOI_0045	Voice/Skill/Search/一个条件的搜索	验证【单条件搜索】语音按发行公司搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1.语音输入“帮我找一些环球影业出品的电影。” 3. (Help me find some movies produced by Universal Pictures.)	1.①客户端返回由环球影业公司出品的电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（ImdbScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片类别（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 ②点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与RESTf...	L2	PASS	
OSF10_BOO_0051	Oobe/Region Selection	验证国家列表超过4个选项时按下键滚动显示	1.开机向导进入国家选择界面 2.国家列表的选项大于4个 3.当前焦点处于第4个国家选项	1. 按遥控下键	1.列表滚动显示 2.焦点移动到第5个选项	L3	PASS	
OSF10_SEA_0055	Search全局/搜索内容	验证点击Video搜索结果可打开详情页	焦点处于video层任意影片上	1.处于video上 2.点击ok	1. 打开对应影片详情页	L2	PASS	
OSF10_APP_0056	Apps/Search	验证在Search界面使用非英语语言输入搜索无异常	进入Search界面	1. 使用除英语外的语言输入并搜索（kika或第三方键盘）	1. 可以正常执行搜索无异常	L3	PASS	
OSF10_USR_0059	UserCenter/edit	验证昵称为空时提示无法保存	1、编辑页面 2、呼出系统键盘	1、编辑名称为空 2、点击键盘上done键	1. 提示名称为空无法保存	L3	PASS	

OSF10_BOO_0066	OOBE/Bluetooth Remote Pairing	验证蓝牙配对后走完开机流程Bluetooth页面不闪退	OOBE	1.在开机流程匹配Bluetooth 2.走完开机流程进Setting-Bluetooth页面	1.在匹配完蓝牙之后能正常走完开机流程 2.在Setting页面，Bluetooth页面不会闪退	L1	PASS	
OSF10_MTY_0072	多类型校验/System ID校验	验证屏保按Netflix键唤醒弹出提示框	System ID不匹配	1.进入屏保 2.按Netflix热键	1.能唤醒屏幕 2.显示不匹配提示框 3.按OK键关闭弹框，不影响设备其他功能	L3	PASS	
OSF10_BOO_0075	OOBE/Network Connection/Wireless	验证Energy Efficiency Tips弹窗点击Don't Show Again进入WiFi搜索	1.焦点在开机流程-Network Connection-Wireless-Energy Efficiency Tips弹窗-Don't Show Again按钮上 2.未连接网络 3.PID表有配置能效	1.按遥控器ok键	1.进入搜索WiFi页面	L3	PASS	
OSF10_USR_0076	UserCenter/头像	验证确认弹窗按back键不切换头像	在切换头像界面，焦点在任意头像上(非当前使用头像)，先按ok键修改头像	1、按OK键弹出确认切换头像弹窗 2、焦点在cancel 3、按遥控器back键	1、关闭弹窗 2、不会成功切换头像 3、焦点定位在最上方头像上 4、最下方头像可选项关闭	L3	PASS	
OSF10_APP_0078	Apps/Banner	验证已配置且已下载应用时点击Banner图打开应用详情页	后台已配置应用，且已经下载完对应应用	1. 点击banner图	1. 打开应用详情页	L2	PASS	
OSF10_ADV_0087	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时点击Setting键打开GlobalMenu暂停退出后继续	1.Home页面播放视频广告	1.点击遥控器setting键	1.打开GlobalMenu广告暂停，退出GlobalMenu后广告继续播放	L2	PASS	
OSF10_MULT_0096	多语言/西班牙语	验证进入Discovery查看设备shows栏目标题西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.进入discovery界面	1. 查看设备 shows界面上子栏目标题内容（后台配置）	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0097	Apps/My Apps/Update	验证多个应用更新时按点击顺序进行队列更新	进入Update界面	1.同时点击更新多个应用，有应用处于排队状态 2.查看应用更新队列更新	1. 按点击更新的先后顺序进行队列更新，先点击的应用先更新	L3	PASS	
OSF10_USR_0100	UserCenter/切换账户	验证点击Add New能跳转添加新账号界面	进入切换账户界面	1. 点击Add New按钮	1. 跳转至添加新账号界面	L2	PASS	
OSF10_MTY_0109	多类型校验/俄罗斯无Netflix	验证语音指令正常启动Netflix应用	使用Voice功能	1. 语音输入：opens Netflix	1. 可正常启动Netflix，可正常使用	L3	NA	OS10暂未实现
OSF10_USR_0110	UserCenter/添加账户	验证扫码登录已存在账户提示已登录	1、进入添加新账号界面 2、扫描Whale TV App二维码	1. 使用当前设备登录的账户登录	1. 返回到切换账户页面，焦点定位在登录的账户上，右上角提示“Account is logged in, please do not log in to the same account.”	L3	PASS	

OSF10_DIS_0120	Discovery/影片详情界面/Movie	验证Movie详情页预告片播放中Back返回再进入重新播放	1.已进入Discovery界面 2.a影片存在预告片	1.焦点在a影片(ACC环境下的The Unbreakable Boy有配置) 2. 遥控器按下【OK键】进入影片详情页 3. 等待三秒播放预告片 4. 播放预告片时按下【Back键】回到Discovery界面 5. 再次点击a影片进入详情页	1. 海报展示3s后再次正常播放预告片	L3	PASS	
OSF10_USR_0136	UserCenter/网络异常	验证断网恢复后能正常跳转添加新账户	1、进入切换账户界面 2、TV处于断网状态	1、TV重新联网 2、点击Add New按钮	1. 可以正常跳转至添加新账户界面	L3	PASS	
OSF10_FIL_0141	Files/视频菜单栏/Resume Mode	验证Resume Mode开启有播放记录时等待10s后Resume Mode弹窗自动关	1.Resume Mode设置为On 2.播放有播放过的视频弹出弹窗	1. 等待10s	1.Resume Mode弹窗自动关闭 2.视频从头播放	L3	PASS	
OSF10_APP_0143	Apps/Category	验证后台下架应用后重新进入分类界面不再显示该应用	进入任意分类界面	1. 选择任意该分类下的应用，在后台进行下架 2. 重新进入该分类界面	1. 下架的应用不在分类界面中显示	L3	PASS	
OSF10_ADV_0144	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时多次打开关闭Global Menu不影响播放	1.FreeTV页面播放视频广告	1.多次打开与关闭Global Menu	1.不影响广告播放	L3	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_BOO_0160	OOBE/TOU/界面	验证TOU列表按右键焦点移至右侧滚动条	焦点在TOU列表	1. 按右键	1. 焦点移动至右侧拉条上	L3	PASS	
OSF10_APP_0168	Apps/APP Detail	验证简介详情页焦点在Back按钮上按上键移动到下拉条	打开应用简介详情页，且显示下拉条	1. 焦点在Back按钮上按遥控上键	1. 焦点移动到下拉条上	L3	PASS	
OSF10_MULT_0175	多语言/葡萄牙语	验证进入Discovery查看设备shows栏目标题葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.进入discovery界面	1. 查看设备 shows界面上子栏目标题内容（后台配置）	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0184	TTS/FreeTV/影片详情页/More	验证进入影片详情页且焦点移动至More按钮上下遥控器OK键且打开简介弹窗时TTS播报正确的场景4	已进入影片详情页	1、焦点移动至More按钮上 2、按遥控器OK键	1、打开简介弹窗 2、播报简介内容	L3	NA	STB当前无FreeTV，故不适用
OSF10_BOO_0202	OOBE/No Network Tips	验证重新进入网络设置后一直Back返回无网提示和TOU	已经重新进入网络设置流程	1. 然后一直back	1、一次back返回无网提示页 2、两次back返回TOU界面	L3	PASS	
OSF10_ADV_0209	AD/Tile/横幅图片广告	验证Tile播放图片广告时跳转影片详情页暂停返回后继续播放	1.Tile正在播放图片广告	1.点击Home页面Your Top Choice二级推荐内容进入影片详情页 2.点击遥控back键返回到Home页面，查看Tile广告播放	1.广告暂停，正常进入对应页面 2.广告继续播放	L3	NA	当前Your Top Choice二级推荐内容跳转到Wwhale TV+
OSF10_BOO_0212	OOBE/Registration or Login	验证输入已注册邮箱按下键进入密码校验流程	已进入邮箱登录界面	1. 输入已注册过的邮箱，按遥控器下键	1. 进入正常密码校验流程，不会有注册等相关输入框出现	L2	PASS	

OSF10_VOI_0223	Voice/特殊场景/连接蓝牙音箱	验证低内存状态下语音功能正常使用不提示正在初始化	1.正常使用语音功能 2.预先打开多个APP不关闭，例如Netflix、YouTube、Primevideo、D+、Library、Setting	1. 使用语音功能	1. 可以正常使用语音无异常，不会提示正在初始化	L3	PASS	
OSF10_APP_0228	Apps/APP Detail/Screenshots	验证播放Screenshots视频时按OK键暂停再按继续播放	播放Screenshots中的视频	1. 按遥控OK键	1. 视频暂停播放，再次点击OK继续播放	L3	PASS	
OSF10_FIL_0230	Files/音频/音频分类页	验证播放wma格式音频后提示不支持播放	进入音频分类页	1. 播放wma格式音频	1. 提示不支持播放	L2	PASS	STB不支持wma格式音频
OSF10_SET_0238	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WiFi回连	验证多WiFi环境下自动回连信号质量最优的WiFi	1. 设备依次连接过 Wi-Fi A → Wi-Fi B → Wi-Fi C，并正常断开/待机 2、待机唤醒或 冷启动电视	1、先查看自动回连的Wifi名称，进入Network & Connection-Wired&Wireless Network-Network Status。开启logcat抓取日志logcat grep NetworkStatusDialog。在日志中查找关键字NetworkStatusDialog那行中的Quality数值。记下这个WIFI的Quality 2、再手动连接另一个Wifi，按照上面的步骤，记下这个Wifi的Quality	1. 如果自动回连的Quality值>手动回连的Quality值，则代表该Case通过	L2	PASS	
OSF10_ADV_0241	AD/Apps/横幅图片广告	验证Apps页面播放图片广告时跳转应用暂停返回后继续播放	1.Apps页面正在播放图片广告	1.从Apps页面进入任意应用页面 2.点击遥控back键返回到Apps页面	1.广告暂停，正常进入对应页面 2.广告继续播放	L3	PASS	
OSF10_BOO_0250	OOBE/Registration or Login/头像与名称修改界面	验证焦点在头像上按左右键切换头像	焦点处于头像上	1. 按遥控器左右键	1. 能够正常切换头像选择	L2	PASS	
OSF10_MULT_0254	多语言/中文	验证进入Discovery查看设备shows栏目标题中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.进入discovery界面	1. 查看设备 shows界面上子栏目标题内容（后台配置）	1. 有正确翻译成对应语言	L3	FAIL	PR 337348
OSF10_ADV_0255	AD/Discovery/横幅图片广告	验证Discovery页面播放图片广告时弹出OTA弹窗暂停并取消后继续播放	1.Discovery页面正在播放图片广告 2.DP后台配置OTA更新	1.设备重启，快速切换到Apps页面，弹出OTA弹框	1.广告暂停播放，取消弹框后继续播放广告	L3	PASS	
OSF10_APP_0263	Apps/Launcher自升级	验证强制更新中按Back无反应而非强制更新按Back弹出放弃弹窗	处于强制更新中状态	1. 点击Back按钮	1、强制更新时点击Back无反应，依然处于更新中状态 2、非强制更新时点击Back弹出放弃更新弹窗	L3	PASS	

OSF10_ADV_0280	AD/WAID 个性化服务	验证Limit Ads Tracking关闭lmt为0时断电重启后IFA和LMT值不变	1.查看Setting s-Device Preference-About-Personalization Service-Ads Tracking-Limit Ads Tracking开关关闭, lmt=0 2.查看广告DJT请求已生成IFA和LMT的值	1.设备断电重启 2.进入launcher触发广告DJT请求	1.查看DJT请求IFA和LMT的值不变	L2	PASS	
OSF10_VOI_0286	Voice/YouTube外语音搜索/Search	验证YouTube外语音搜索live music performances可打开并搜索	1.设备已配对蓝牙遥控 2.不进入youtube, 在YouTube应用外	1. 用户发出语音指令 Search for live music performances on YouTube	1、打开Youtube应用, 并且执行Youtube Search. 2、youtube搜索框显示live music performances, 并展示相关结果	L3	PASS	
OSF10_APP_0291	Apps/Diversity Rule配置	验证配置安装版本低于已上架且已下载高版本时不会下载后台配置应用	1、配置安装版本低于已上架应用 2、已下载高版本	1. 重启TV, 联网	1. 不会下载后台配置的应用	L3	PASS	
OSF10_VOI_0296	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证查询体感温度≥41℃地区时提示致命高温并建议留在室内	查询的地区体感温度≥41℃	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1.Notice: Deadly heat! Stay inside! 2.回复的实感温度建议为: Extreme heat disaster alert! Avoid outdoor activities. Prevent heatstroke and hydrate!	L3	PASS	
OSF10_ADV_0301	AD/ADSDK热更新	验证不在限制时间内且加载成功时不会触发插件加载	1.不在限制时间内	1.设备未在加载插件 2.检查加载插件结果为成功	1.不会触发插件加载	L3	PASS	
OSF10_BOO_0313	OOBE/Setting Up/Home	验证所有应用下载完成后弹窗显示100%完成状态	1.开机流程未联网进入进入Home页面 2.在Home页面接入有线网络并等待下载弹窗出现 3.等待所有应用下载完成	1. 查看下载弹窗显示	①显示标题: setting up; ②显示文案: Get ready for Whale OS10. System configuration completed.; ③显示按钮: understood, 焦点默认在 'understood' 按钮上; ④显示100%进度条	L2	PASS	
OSF10_MULT_0333	多语言/俄罗斯语	验证进入Discovery查看设备shows栏目标题俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.进入discovery界面	1. 查看设备 shows界面上子栏目标题内容 (后台配置)	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_FIL_0338	Files/文档/文档分类页	验证查看docx文件后不支持查看显示Not suppo	进入文档分类页	1. 查看docx文件	1. 不支持查看显示Not supported提示	L3	PASS	

OSF10_BOO_0346	OOBE/Choose Your Voice Assistant	验证仅支持AI Voice时Setting Voice Service二级菜单显示正常	1.该PID只支持AI Voice语音助手 2.进入Setting->Voice service	1. 查看二级菜单	1. 二级菜单确认以下选项显示是否正常 1、Primary Language 2、Secondary Language 3、Timbre 4、Skil	L2	PASS	
OSF10_ADV_0347	AD/Teads 广告	验证英国IP下Teads 广告默认1920x496 尺寸居中显示底部黑色	1.IP为英国、国家为英国 2.AD后台配置的图片广告为尺寸1920:630，大小小于3M 3.Teads广告尺寸默认为1920:496	1.进入Home界面播放图片广告 2.查看广告UI显示	1.广告正常播放 2.广告居中显示，底部保持黑色	L1	PASS	
OSF10_ADV_0357	AD/DAU配置管理	验证DAU关闭时请求视频轮播广告触发重新获取DAU状态并上报埋点	1.DP后台DAU关闭（未配置whale_adsdk_V2服务） 2.DAU请求时间在文件管理URL中的dp_time时间间隔外	1.DP后台DAU开启（配置whale_adsdk_V2服务），等待5分钟左右 2.切换tab触发launcher的Tile 广告请求，查看本地log过滤adsdk	1.查看日志重新获取DAU状态 2.上报相关埋点数据（110040007、110040009）	L2	PASS	
OSF10_FIL_0374	Files/顶部功能栏/剪切	验证勾选1M/100M/1G时进行剪切粘贴操作后正常剪切和粘贴到目标目录	勾选1M/100M/1G的文件	1. 进行剪切粘贴操作	1.可以正常剪切和粘贴到目标目录 2.文件之前所在的目录下该文件不显示	L3	PASS	
OSF10_SET_0378	Setting/Device Preference/System Display Settings/Language	验证Language列表选定语言后UI文本切换	显示Language功能	1. 焦点在Language列表上任意语言上点击OK	1.选定该语言为系统语言 2.界面重新加载，UI文本切换为对应语言显示 3.列表选定该语言，单选框勾选 4.左侧上一级界面中的Language的值更新	L1	PASS	
OSF10_BOO_0393	OOBE/Setting Up	验证开启IP分发非国家IP预安装应用不下载应用	1、产品未配置预安装应用 2、产品有开启IP分发	1. 再配置产品下指定devices set且有配置指定国家的预安装应用 2. 设备A为配置的device set的dp 3. IP不为该指定国家	1. 都不会下载应用	L2	PASS	
OSF10_TTS_0397	TTS/Files/Video	验证焦点在下一首按钮且正确播报下一首时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1. 焦点移动至下一首按钮上	1. 正确播报下一首	L2	PASS	
OSF10_SET_0461	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证Screen Saver Mode选择Colors且When to Start为5分钟后显示动态屏保	切换Screen Saver Mode选项	1.选择Colors点击ok 2.When to Start=5min	1. 设置屏保为多色组合的动态屏保	L3	FAIL	PR #337509 【Settings】点击Screen Saver Mode选项，未显示Colors选项

OSF10_SET_0564	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证Shop Mode开启后SmartTV页面10秒无操作进入E-Sticker模式	Shop Mode On	1. 在smartv页面等待10秒无操作	1.进入E-Sticker模式 2.smart tv若在文件管理器播放音频中，音频声音和画面会带入E-Sticker模式 3.播放USB视频，10秒后依然进入E-Sticker	L2	PASS	
OSF10_SET_0597	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode/Demome	验证Demome模式下待机后取消待机回到之前页面10秒后再次进入	进入Demome模式后	1.RC off/on 2.电视按键面板待机键	1. 进入待机状态，取消待机后，进入进Demome前的页面，无操作10秒后再次进入Demome.	L1	PASS	
OSF10_SET_0693	Setting/Device Preference/About/Device Name	验证Device Name 点击Confirm保存设备名称	编辑Device Name	1. 点击Confirm按钮	1. 关闭Device Name弹窗，正常保存设备名称，Device Name选项的值更新	L1	PASS	
OSF10_SET_0768	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证使用App后Recently Opened Apps列表顺序更新	使用任意1个App	1. 查看Recently Opened Apps	1. 第一个选项变为最近使用的App 2. 所有App选项往后移一位	L2	PASS	
OSF10_SET_0860	Setting/Voice Service/Whale AI Voice/Settings	验证开启Voice Assistant后按右键进入Settings子菜单	已开启Use This Voice Assistant开关	1. 焦点移动至Setting上 2. 按遥控器右键	1. 进入下级界面菜单选项	L2	PASS	
OSF10_SET_0869	Setting/Voice Service/Whale AI Voice/Settings/Primary Language	验证Primary Language切换语言后Setting不闪退	位于setting primary language界面	1. 选择English (Ghana) 或其它语言	1. 语言切换成功，setting不会闪退等异常现象	L2	PASS	
OSF10_PNT_0008	数据埋点/System	验证已完成开机下按遥控器热键：Discovery (Library) 能正确上报埋点数据 (110100004)	已完成开机	1. 按遥控器热键：Discovery (Library)	1.能正常上报相关热键埋点数据 (110100004) 2.上报的埋点数据中需包含：包名和热键名	L2	NA	STB遥控器无Discovery (Library) 按键
OSF10_MTY_0008	多类型校验/Signon校验	验证后台修改加密方式一致后点击Retry按钮Signon弹窗消失	弹出Signon失败弹窗	1、后台修改加密方式与设备加密方式一致 2、点击retry	1. 不会再弹窗signon弹窗，setting中功能都能正常使用	L1	PASS	
OSF10_RDM_0008	redemption campaign/VIU	验证兑换成功后重启设备Banner更新为新内容	用户已兑换成功且登录	1.兑换成功后（兑换码状态变更为已使用） 2.重启设备 或 24h后	1. 不再显示QR code，Banner会显示新的Banner(有可能是不同的剧，也有可能是相通的剧，但海报样式有调整)	L2	PASS	

OSF10_OTA_0008	OTA/Setting/Software Update	验证联网检测到OTA升级包后弹出New Version Found弹窗	1.后台配置OTA升级 2.点击Internet Software Update, 弹出检测升级弹窗	1. 检测到联网OTA升级包	1.检测升级弹窗界面更新, 弹窗标题更新为New Version Found 2.弹窗中的内容更新, 显示信息: Current Version, New Version, New Version Release Description 3.显示Cancel和Upgrade按钮, 焦点默认在Cancel按钮上	L2	PASS	
OSF10_SPU_0008	Smart小包升级/Smart.img烧写	验证U盘同时存在Smart.img和大包但无Smart引导文件时优先烧写大包	U盘里存放以下文件: 1.whale_smart_package.img 2.aml_sdc_boot.ini 3.aml_upgrade_package.img	1.设备插入U盘, 断电重启 2.等待烧写过程	1.进入大包的烧写进程, 不烧写Smart.img 2.设备重启后进入OOBE页	L3	PASS	
OSF10_PAR_0008	Parent Control/OOB E	验证Confirm Code页面数字输入框的默认值、滚动、焦点移动及明文显示	1、进入Confirm Code页面 2、焦点在4个输入框	1、查看默认值 2、在数字框中, 按上下方向键 3、在数字框中, 按左右键 4、查看数字框的显示	1、默认值=0 2、可以上下滚动数字 3、焦点在4个数字框中移动 4、焦点在某个输入框时, 会明文显示内容, 焦点外的输入框, 密文显示	L2	PASS	
OSF10_WHC_0008	Whale tv+集成banner/个性化推荐	验证Discovery Live Recommended区域WTV+FAST内容占比30%	1. 系统已配置KG推荐内容和WTV+ FAST内容; 2. 数据已刷新; 3. KG 推荐内容有最多的分类	1. 进入 Discovery 板块; 2. 切换至 Live Tab; 3. 查看 “Recommended” 区域; 4. 确认 WTV + 内容类型及占比	1. 区域加载完整; 2. WTV + 内容为Channel Type: {FAST}, 占比30%;	L1	PASS	目前KG推荐内容无WTV + 直播, 所以当前全是WTV+ FAST内容, 经确定是正常的
OSF10_DIS_0008	Discovery/界面	验证Discovery各tab页长按下键页面滚动正常	进入Discovery	11、处于movie/live 等 tab页 2、长按下键	1. 页面滚动正常	L3	PASS	
OSF10_HOM_0008	Home/界面	验证无网进入Home页时Navigation栏页面UI显示正常	首次无网进入Home页面	1. 进入Navigation栏	1. 页面UI显示正常	L2	PASS	
OSF10_CAS_0008	TV Casting/大屏端	验证有线网络下扫描二维码能正常连接并投屏	有线网络	1. 手机端TV casting扫描二维码	1. 正确链接TV端, 可正常投屏等	L1	PASS	
OSF10_MED_0009	MediaService	验证后台未配置MediaService规则时launcher正常使用不崩溃		1. 后台不配置MediaService规则	1. launcher正常使用不发生崩溃	L2	PASS	
OSF10_TTS_0013	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证语速调节为Normal且选择Listen t下点击OK键时TTS播报正确	1.语速调节为Normal 2.选择Listen to an example	1. 点击OK键	1. 根据当前语速播放demo语音	L2	PASS	

OSF10_GLO_0014	GlobalMenu/Setting选项/WiFi	验证WiFi开启未连接时显示Unconnected	1.此前已打开WiFi开关 2.但WiFi未连接任何网络	1. 打开global menu	1.此时WiFi开关为on状态 2.WiFi开关的左侧显示文案 “Unconnected”	L3	PASS	
OSF10_KBM_0018	键鼠/系统键盘	验证返回键可收起弹出的系统键盘	当前弹出键盘	1. 遥控点击返回按钮	1. 收起键盘	L3	PASS	
OSF10_MULT_0018	多语言/阿拉伯语	验证进入Discovery查看设备live栏目标题阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.进入discovery界面	1. 查看设备 live界面上子栏目标题内容（后台配置）	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0018	Apps/Apps	验证Version Updating弹窗跟随应用自带弹窗正常显示	弹出Version Updating弹窗(D+应用在4.0.0以下)	1. 查看弹窗显示情况	1. 跟随app自带的弹窗显示	L3	NA	当前D+应用在4.0.0以上，无Version Updating弹窗
OSF10_ADV_0026	AD/CMP授权管理	验证非欧洲IP下CMP页面显示Accept All Cookies和Cookies Setting选项	1.设备连接非欧洲国家网络 2.清除Launcher缓存等待CMP弹窗出现 3.点击弹窗OK按钮进入CMP页面	1.查看界面显示	1.左侧显示标题，文字说明，二维码 2.右侧显示 “Accept All Cookies” “Cookies Setting” 选项	L2	PASS	
OSF10_USR_0028	UserCenter/登录	验证扫码后拒绝授权TV不会登录	1、二维码正常显示 2、当前电视未登录	1、使用移动端Whale TV App扫描功能扫二维码 2、拒绝授权通过	1、TV端不会登录成功 2、5分钟后TV二维码扫码成功提示被刷新展示新的二维码	L2	PASS	
OSF10_PID_0029	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后Netflix Model属性与配置表一致	Model (Netflix)	1. 串口输入getproduct.tv.netflixModel	1. 与配置表一致	L2	PASS	
OSF10_SET_0033	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Reset Network弹窗按Back键关闭不重置	弹出Reset Network弹窗	1. 点击Back键	1. Reset Network弹窗关闭，不会重置网络设置	L3	PASS	

OSF10_VOI_0046	Voice/Skill/Search/一个条件的搜索	验证【单条件搜索】语音按影片热度搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1.语音输入“给我推荐一些今年最火的电影” 3. (Please recommend some of the most popular movies of the year to me)	1.①客户端返回今年最火的电影，并显示它们的影片列表、封面 (Cover Image)、海报图片 (Poster Image)、IMDB评分 (ImdbScore)、影片时长 (Duration)、标题 (Title)、发行年份 (ReleaseTime)、影片类别 (CategoryNames)、影片描述 (Description)，以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 ②点击影片查看详情，影片标题、影片时长 (Duration)、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型 (ObjectType)、People (ActorNames) 与 RESTful.ht...	L2	PASS	
OSF10_ADV_0046	AD/广告位配置与展示	验证同个广告位配置多个视频广告时随机播放其中一个	1.AD后台Home/FreeTV同一个广告位配置2个视频广告	1.查看Home页面配置多个广告的广告位显示情况 2.查看FreeTV页面配置多个广告的广告位显示情况	1.Home页面随机播放其中一个广告 2.FreeTV页面随机播放其中一个广告	L3	PASS	STB当前无FreeTV模块，HOME功能正常
OSF10_BOO_0052	Oobe/Region Selection	验证选择有无夏令时国家后Date&Time选项显示正确	在国家选择界面	1、选择有夏令时的国家，完成oobe进入Date&Time 2、选择没有夏令时的国家，完成oobe进入Date&Time	1、有Daylight Saving 选项 2、没有Daylight Saving 选项	L3	PASS	
OSF10_SEA_0056	Search全局/搜索内容	验证已下载的Apps搜索结果点击后直接打开应用	焦点处于apps层任意应用上	1. 选择搜索结果中apps任意结果 1.按ok键打开 2.该应用已下载	1. 直接打开该应用	L2	PASS	
OSF10_APP_0057	Apps/Search	验证从Search界面按Home后再返回Apps回到主界面	进入Search界面	1. Apps在任意页面 2. Home键后再返回Apps	1. Apps回到主界面	L3	PASS	
OSF10_USR_0060	UserCenter/edit	验证昵称长度40字符时能正常保存	1、编辑页面 2、呼出系统键盘	1、编辑名称长度为40个字符 2、点击键盘上done键	1、正常编辑账户名称，编辑页面的账户名称更新 2、返回id card页面，名称也同时更新	L3	PASS	
OSF10_BOO_0067	Oobe/Bluetooth Remote Pairing	验证工厂复位后配对蓝牙遥控器在开机流程按Power进入待机	/	1.执行工厂菜单Shipping Mode复位或者进入setting-reset TV后，开机到开机向导页面 2.配对蓝牙遥控器后 3.在开机流程内按POWER	1. 进入待机	L3	PASS	
OSF10_MTY_0073	多类型校验/System ID校验	验证重启按Netflix键弹出提示框	System ID不匹配	1.断电重启 2.按Netflix 按键	1.显示不匹配提示框 2.按OK键关闭弹框，不影响设备其他功能	L3	PASS	

OSF10_BOO_0076	OOBE/Network Connection/Wireless	验证点击Don't Show Again后再次点击Wireless不再弹出能效提示	1.已点击过开机流程-Network Connection-Wireless-Energy Efficiency Tips弹窗-Don't Show Again按钮 2.未连接网络 3.焦点处于开机流程-Network Connection-Wireless按钮上 4.PID表有配置能效	1.按遥控器ok键	1.不出现Energy Efficiency Tips弹窗 2.进入搜索WiFi页面	L3	PASS	
OSF10_USR_0077	UserCenter/头像	验证确认弹窗点击confirm成功切换头像	在切换头像界面，焦点在任意头像上(非当前使用头像)，先按ok键修改头像	1、按OK键弹出确认切换头像弹窗 2、焦点在Confirm 3、按遥控器OK键	1、关闭弹窗，上方头像同步切换成功 2、焦点定位在最上方头像上	L1	PASS	
OSF10_APP_0079	Apps/Banner	验证已配置已下载且有更新版本时点击Banner图打开应用详情页	1.后台已配置应用 2.且已经下载完对应应用 3.后台且配置了更新版本应用	1. 点击banner图	1. 打开应用详情页	L3	PASS	
OSF10_ADV_0088	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时多次打开关闭GlobalMenu不影响播放	1.Home页面播放视频广告	1.多次打开与关闭GlobalMenu	1.不影响广告播放	L3	PASS	
OSF10_MULT_0097	多语言/西班牙语	验证进入Discovery查看设备live栏目标题西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.进入discovery界面	1. 查看设备 live界面上子栏目标题内容（后台配置）	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0098	Apps/My Apps/Update	验证多个应用同时更新时切换到其他应用使用无明显卡顿	进入Update界面	1. 同时点击更新多个应用，有应用处于排队状态 2. 切换到其他应用使用或播放音视频	1. 正常使用应用、播放音视频无异常，无明显卡顿	L3	PASS	
OSF10_MTY_0110	多类型校验/俄罗斯无Netflix	验证系统设置内正常启动Netflix应用	Android Settings内	1. 打开Netflix	1. 可正常启动Netflix，可正常使用	L3	NA	OS10暂未实现
OSF10_USR_0111	UserCenter/添加账户	验证扫码登录UserCenter已有账户提示已登录	1、进入添加新账号界面 2、扫描Whale TV App二维码	1. 使用UserCenter中已登录过的账户登录	1. 返回到切换账户页面，焦点定位在登录的账户上，但是账户不做切换，右上角提示“Account is logged in, please do not log in to the same account.”	L3	PASS	
OSF10_DIS_0121	Discovery/影片详情界面/Movie	验证Movie详情页预告片未起播时Back返回再进入重新播放	1.已进入Discovery界面 2.a影片存在预告片	1. 焦点在a影片(ACC环境下的The Unbreakable Boy有配置) 2. 遥控器按下【OK键】进入影片详情页 3. 在预告片未起播时按下【Back键】回到Discovery界面 4. 再次点击a影片进入详情页	1. 海报展示3s后再次正常播放预告片	L3	PASS	

OSF10_USR_0137	UserCenter/网络异常	验证断网状态超30天未登录联网后弹出验证弹窗	1、TV处于断网状态 2、当前无账户登录超30天	1、重启TV 2、重新联网	1、不会弹出长时间未登录弹窗 2、联网后弹窗弹出	L3	PASS	
OSF10_FIL_0142	Files/视频菜单栏/Resume Mode	验证播放视频时设定Resume时退出视频，播放音频	播放视频时设定Resume Mode为On	1.退出视频，播放音频 2.查看Resume Mode	1. 音频的Resume Mode依然是默认的on，与视频的Resume Mode没有互通	L1	PASS	
OSF10_APP_0144	Apps/Category	验证TV无网状态下点击Category分类入口弹出无网Toast	TV处于无网状态	1. 点击Category上的任意分类入口	1. 弹出无网Toast，无法进入分类	L3	PASS	
OSF10_ADV_0145	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面非全屏视频广告播放时进入Netflix后返回广告释放重新请求	1.FreeTV页面播放视频广告	1.点击Netflix热键进入登录页面（Netflix未登录状态） 2.点击遥控back键	1.Netflix登录页面会播放视频，广告会释放，视频重新请求	L3	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_BOO_0161	OOBE/TOU/界面	验证TOU右侧无滚动条时按右键焦点不消失	焦点在TOU列表	1.当右侧没有拉条时 2.按右键	1. 焦点不会消失	L3	PASS	
OSF10_APP_0169	Apps/APP Detail	验证简介详情页点击Back按钮返回应用详情页	打开应用简介详情页	1. 点击Back按钮	1. 关闭应用简介详情页，回到应用详情页焦点在More按钮上	L3	PASS	
OSF10_MULT_0176	多语言/葡萄牙语	验证进入Discovery查看设备live栏目标题葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.进入discovery界面	1. 查看设备 live界面上子栏目标题内容（后台配置）	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0185	TTS/FreeTV/影片详情页/More	验证进入影片详情页且焦点移动至More按钮上下遥控器OK键且此时打开后焦点会处于BACK键时TTS播报正确的场景3	已进入影片详情页（影片的简介内容较短）	1、焦点移动至More按钮上 2、按遥控器OK键	1. 如果焦点在back上播报简介内容+back按钮	L3	NA	STB当前无FreeTV，故不适用
OSF10_BOO_0203	OOBE/No Network Tips	验证重新连网后自动进入账号登录按Back返回TOU再进入登录	已经重新进入网络设置流程	1、成功网络连接 2、完成网络连接后，会自动进入账号登录界面 3、按back键 4、agree进入下一步	3、返回到tou协议界面 4、进入账号注册登录界面	L3	PASS	
OSF10_ADV_0210	AD/Tile/横幅图片广告	验证Tile播放图片广告时跳转应用暂停返回后继续播放	1.Tile正在播放图片广告	1.从Home页面进入任意应用页面 2.点击遥控back键返回到Home页面，查看Tile广告播放	1.广告暂停，正常进入对应页面 2.广告继续播放	L3	PASS	
OSF10_BOO_0213	OOBE/Registration or Login	验证输入正确邮箱和错误密码登录失败提示正确	已进入邮箱登录界面	1. 输入正确的已注册邮箱和错误的密码	1. 登录失败，提示"P lease enter the correct account and password"	L3	PASS	
OSF10_VOI_0224	Voice/特殊场景/连接蓝牙音箱	验证OTA升级后语音助手开关保持开启且功能正常	语音助手开关打开	1. OTA升级完成后，查看语音助手开关	1. 语音助手的开关还是打开的，并且可以正常使用	L2	PASS	
OSF10_APP_0229	Apps/APP Detail/Screenshots	验证Screenshots视频播放完成后停留最后一帧按OK重新播放	播放Screenshots中的视频	1. 等待视频播放完成	1. 停留视频画面最后一帧，按遥控OK键重新播放视频	L3	PASS	
OSF10_FIL_0231	Files/音频/音频分类页	验证播放aiff格式音频后正常播放	进入音频分类页	1. 播放aiff格式音频	1. 正常播放，音频无损坏	L4	PASS	

OSF10_SET_0239	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/Wi-Fi回连	验证回连成功后路由器关闭时弹出断网Toast	1. 设备成功自动回连某个Wi-Fi 2. 启动后网络连接正常，但后续因密码错误等原因断开	1. 观察启动流程中的回连与UI 状态 2. 启动完成后人为制造断网（如关闭路由器）	1. 启动阶段能成功回连并显示正常 2. 后续断网，弹出Toast：“No network, please check the network settings”	L2	PASS	
OSF10_ADV_0242	AD/Apps/横幅图片广告	验证Apps页面播放图片广告时点击Setting键打开GlobalMenu暂停退出后继续	1.Apps页面正在播放图片广告	1.点击遥控器setting键	1.打开GlobalMenu广告暂停，退出GlobalMenu后广告继续播放	L3	PASS	
OSF10_BOO_0251	Oobe/Registration or Login/头像与名称修改界面	验证头像选项第一行按上键收起选项焦点移至名称框	处于已打开头像可选项第一行	1. 按遥控器上键	1、焦点移动至用户名称框上 2、收起用户头像可选项	L3	PASS	
OSF10_MULT_0255	多语言/中文	验证进入Discovery查看设备live栏目标题中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.进入discovery界面	1. 查看设备 live界面上子栏目标题内容（后台配置）	1. 有正确翻译成对应语言	L3	FAIL	PR 337214
OSF10_ADV_0256	AD/Discovery/横幅图片广告	验证Discovery页面播放图片广告时跳转详情页暂停返回后继续播放	1.Discovery页面正在播放图片广告	1.从Discovery页面进入任意详情页面 2.点击遥控back键返回到Discovery页面	1.广告暂停，正常进入对应页面 2.广告继续播放	L3	PASS	
OSF10_APP_0264	Apps/Launcher自升级	验证非强制更新中按Back弹出放弃更新弹窗显示OK和Cancel	处于非强制更新中状态	1. 点击Back按钮	1. 显示标题和放弃更新提示，显示OK和Cancel按钮	L3	PASS	
OSF10_ADV_0281	AD/WAID个性化服务	验证Limit Ads Tracking开启lmt为1时断电重启后IFA值变化LMT值不变	1.查看Settings-Device Preference-About-Personalization Service-Ads Tracking-Limit Ads Tracking开关开启，lmt=1 2.查看广告DJT请求已生成IFA和LMT的值	1.设备断电重启 2.进入launcher触发广告DJT请求	1.查看DJT请求IFA值发生变化，LMT的值不变	L2	PASS	
OSF10_BOO_0290	Oobe/Setting Up	验证持续无网点击Retry再次出现断网提示	1.处于Setting Up页面 2.下载安装一半过程中断网 3.Retry后继续进入断网提示页面	1. 点击retry按钮	1. 再次出现retry的中断下载界面	L3	FAIL	PR 336630
OSF10_APP_0292	Apps/Diversity Rule配置	验证静默安装一半断电上电后重启可正常下载安装成功	安装一半时	1. 断电上电	1. 重启后能正常下载安装成功	L3	PASS	
OSF10_VOI_0297	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证晴天或多云且紫外线指数低时无紫外线提示	查询天气为SUNNY - 晴朗或当天天气为CLOUDY - 多云，查询的地区紫外线指数≤2	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1. 无提示	L3	PASS	

OSF10_ADV_0302	AD/ADSDK热更新	验证加载失败且重试次数小于等于2次时触发插件重新加载		1.设备未在加载插件 2.检查加载插件结果为失败 3.重试次数小于或等于2次	1.触发插件加载（路径：/data/user_de/0/com.whaletv.launcher/cache/放入破损包pluginA-new.zip pluginA-default.zip）	L3	PASS	
OSF10_BOO_0314	OOBE/Setting Up/Home	验证Home页面按Back键关闭预下载弹窗显示角标	1.开机流程未联网进入进入Home页面 2.在Home页面接入有线网络并等待下载弹窗出现	1. 点击遥控Back键	1. 关闭弹窗，页面右上角显示setting up角标	L3	PASS	
OSF10_MULT_0334	多语言/俄罗斯语	验证进入Discovery查看设备live栏目标题俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.进入discovery界面	1. 查看设备 live界面上子栏目标题内容（后台配置）	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_FIL_0339	Files/文档/文档分类页	验证查看大小为1M/10M/50M/100M后50M以内的文档正常查看	进入文档分类页	1. 查看大小为1M/10M/50M/100M的文档	1.50M以内的文档可以正常查看 2.超出50M的提示文档过大不支持显示	L3	PASS	
OSF10_BOO_0347	OOBE/Choose Your Voice Assistant	验证支持AI Voice和Alexa的PID Setting Up后进入语音选择界面	1.固件是支持AI Voice与Alexa的PID 2.OOBE联网 3.setting up流程结束后	1. 查看界面	1. 进入Select Voice Assistant界面	L1	NA	STB不支持Alexa
OSF10_ADV_0348	AD/Teads广告	验证英国IP下Teads广告支持png和jpg多格式图片正常播放	1.IP为英国、国家为英国 2.AD后台配置的图片广告格式为png、jpg	1.进入Home界面查看广告播放情况	1.广告正常播放	L3	PASS	
OSF10_ADV_0358	AD/DAU配置管理	验证dp_time时间间隔内多次触发获取DAU只请求一次	1.DP后台DAU关闭（未配置whale_adsdk_V2服务） 3.DAU请求时间在文件管理URL中的dp_time时间间隔内	1.DP后台DAU开启（配置whale_adsdk_V2服务） 2.多次触发获取DAU请求	1.只会触发一次获取DAU的请求	L3	PASS	
OSF10_FIL_0375	Files/顶部功能栏/剪切	验证进行剪切粘贴操作后正常剪切和粘贴到目标目录	选择空文件夹	1. 进行剪切粘贴操作	1.可以正常剪切和粘贴到目标目录 2.文件之前所在的目录下该文件不显示 3.空文件夹下不会出现其他文件夹	L3	PASS	
OSF10_SET_0379	Setting/Device Preference/System Display Settings/Language	验证语言切换后退出Setting到APP语言显示正确	显示Language功能	1.完成语言切换 2.退出Setting到任意APP上查看语言文本	1. 语言切换到选定的对应语言显示	L1	PASS	

OSF10_BOO_0394	OOBE/Setting Up	验证开启IP分发国家IP预安装应用下载对应应用	1、产品未配置预安装应用 2、产品有开启IP分发	1、再配置产品下指定devices set且有配置指定国家的预安装应用 2、设备A为配置的device set的dp 3、IP为该指定国家	1.会下载对应device set下配置预安装应用	L2	PASS	
OSF10_TTS_0398	TTS/Files/Video	验证焦点移动至下一首按钮上下点击OK键且进入下一个视频界面时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1、焦点移动至下一首按钮上 2、点击OK键	1、进入下一个视频界面 2、焦点处于暂停键上 3、播报播放	L3	PASS	
OSF10_SET_0462	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证Screen Saver Mode选择Colors后点击Start Now立即进入动态屏保	切换Screen Saver Mode选项	1.选择Colors点击ok 2.选择Start now	1. 立即进入屏保，显示多色组合的动态屏保	L3	FAIL	PR #337509 【Settings】点击Screen Saver Mode选项，未显示Colors选项
OSF10_SET_0565	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证Shop Mode开启后Home页面10秒无操作进入E-Sticker模式	Shop Mode On	1. 在home页面等待10秒无操作	1.进入E-Sticker模式 2.banner内容和ad，声音和画面会带入E-Sticker模式 3.banner和ad还可以正常轮播	L2	FAIL	未继续播放，需要修改用例，产品已确认需要暂停
OSF10_SET_0598	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode/Demome	验证Demome模式下断电重启后回到之前页面10秒后再次进入	进入Demome模式后	1. 断电重启设备	1. 重启设备后，进入进Demome前的页面，无操作10秒后再次进入Demome.	L3	PASS	
OSF10_SET_0694	Setting/Device Preference/About/Device Name	验证Device Name点击Cancel或Back键不保存编辑内容	编辑Device Name	1. 点击Cancel或遥控Back键	1. 关闭Device Name弹窗，编辑的内容不保存	L3	PASS	
OSF10_SET_0769	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证已满5个最近应用时新应用替换最后一个	1.查看Recently Opened Apps已显示5个最近应用	1.点击一个Recently Opened Apps中未显示应用 2.查看Recently Opened Apps	1.5个最近使用的App选项更新 2.原先最后一位App选项移除	L2	PASS	
OSF10_SET_0861	Setting/Voice Service/Whale AI Voice/Settings	验证Whale AI Voice Settings子菜单选项显示	进入Setting选项	1. 查看Setting选项	1. Primary Language 2. Secondary Language 3. Timbre 4. Skil	L2	PASS	
OSF10_OTA_0009	OTA/Setting/Software Update	验证New Version Found弹窗点击Cancel或Back键正常关闭	弹出New Version Found弹窗	1. 点击Cancel按钮或按遥控Back键	1. 弹窗关闭，焦点回到setting上	L3	PASS	
OSF10_MTY_0009	多类型校验/Signon校验	验证Signon失败时按Back和Home键无法关闭弹窗	弹出Signon失败弹窗	1.按遥控BACK 2.按遥控Home	1. 无法关闭Signon失败弹窗	L2	PASS	

OSF10_SPU_0009	Smart小包升级/Smart.img烧写	验证U盘同时存在Smart.img和整包但无Smart引导文件时优先烧写整包	U盘里存放以下文件： 1.whale_smart_package.img 2.aml_sdc_burn.ini 3.aml_upgrade_package.img	1.设备插入U盘，断电重启 2.等待烧写过程 3.串口输入 cat/smart/version.txt 查询版本信息 4.串口输入 getprop ro.product.tv.deviceType	1.进入整包的烧写进程，不烧写Smart.img 2.设备重启后进入OBE页，U盘中的whale_smart_package.img配置文件不生效，整包中的配置生效 3.版本信息、Device sType更新为整包版本	L3	PASS	
OSF10_WHC_0009	Whale tv+集成banner/个性化推荐	验证Your Top Choices无播放源内容点击后不报错可正常跳转详情页	1. 系统中“Your Top Choices”区域所有内容均无应用源; 2. 数据已完成刷新	1. 进入应用首页; 2. 点击 “Your Top Choices” 区域任意内容	1. 2.点击后无报错，正常跳转至该内容的详情页	L2	NA	STB目前跳转至Whale TV
OSF10_HOM_0009	Home/界面	验证无网进入Home页时第一页面UI显示正常	首次无网进入Home页面	1.检查第一页面UI显示	1.页面UI显示正常	L1	PASS	
OSF10_RDM_0009	redemption campaign/VIU	验证手机未登录时扫描VIU二维码跳转登录注册页面	Home页面AD显示VIU的QR码 用户未登陆	1. 扫描QR码	1. 扫描QR码可以跳转Whale用户登陆注册页面	L2	PASS	
OSF10_PAR_0009	Parent Control/OOB E	验证Confirm Code 页面输入完成后按右键焦点自动跳转到OK键	1、进入Parental Lock-Confirm Code页面	1、4个数字框已经输入完成，按下右键	1、焦点自动跳转到OK键	L2	PASS	
OSF10_DIS_0009	Discovery/界面	验证导航栏焦点停留600ms后自动加载Discovery	打开左侧导航栏	1. 焦点在导航栏的Discovery上停留600ms以上	1. 右侧打开Discovery并开始加载	L1	PASS	
OSF10_CAS_0009	TV Casting/大屏端	验证无线网络下扫描二维码能正常连接并投屏	无线网络	1. 手机端TV casting扫描二维码	1. 正确链接TV端，可正常投屏等	L1	PASS	
OSF10_PNT_0009	数据埋点/System	验证已完成开机下按遥控器热键：WhaleTV+能正确上报埋点数据 (110100004)	已完成开机	1. 按遥控器热键：WhaleTV+	1.能正常上报相关热键埋点数据 (110100004) 2.上报的埋点数据中需包含：包名和热键名	L2	NA	STB遥控器无WhaleTV+按键
OSF10_MED_0010	MediaService	验证删除已配置的安装启用停用规则后MediaService不执行对应操作	后台配置了MediaService规则	1. 将配置的安装/启用/停用规则删除	1. MediaService不安装/不启用/不停用	L1	PASS	
OSF10_TTS_0014	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证语速调节为Fast且选择Listen to 点击OK键时TTS播报正确	1.语速调节为Fast 2.选择Listen to an example	1. 点击OK键	1. 根据当前语速播放demo语音	L2	PASS	
OSF10_GLO_0015	GlobalMenu/Setting选项/WiFi	验证Setting中改WiFi后GlobalMenu同步		1.进入setting内将WiFi开关关闭 (或开启) 2.然后再打开global menu	1. 此时WiFi开关显示off (ON) 状态正确	L2	PASS	
OSF10_APP_0019	Apps/Apps	验证Version Updating弹窗点击Got it 后关闭弹窗回到应用	弹出Version Updating弹窗(D+应用在4.0.0以下)	1. 点击Got it	1. 弹窗关闭，回到应用	L3	NA	当前D+应用在4.0.0以上，无Version Updating弹窗

OSF10_MULT_0019	多语言/阿拉伯语	验证进入Discovery 查看All搜索选项阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.进入discovery界面	1. 查看All-search界面上type(包含子选项)、genres、region、release year标题内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_KBM_0019	键鼠/系统键盘	验证长按左侧【↑】键仅响应一次	当前弹出键盘	1.焦点移动到系统键盘中左侧的【↑】键 2.遥控长按ok	1. 只响应一次	L3	PASS	
OSF10_ADV_0027	AD/CMP授权管理	验证非欧洲IP下CMP页面点击Accept All Cookies关闭并接受CMP	1.设备连接非欧洲国家网络 2.清除Launcher缓存等待CMP弹窗出现 3.点击弹窗OK按钮进入CMP页面	1.点击Accept All Cookies按钮	1.关闭CMP页面，接受CMP	L1	PASS	
OSF10_USR_0029	UserCenter/登录	验证二维码5分钟过期后授权无效	1、二维码正常显示 2、当前电视未登录	1、使用移动端Whale TV App扫描功能扫二维码 2、等待5min后 3、通过授权	1、TV端不会登录成功，二维码时效性5分钟	L3	PASS	等待5min后Whale TV App提示“QRCode is invalid”
OSF10_PID_0030	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后Theme属性与配置表一致	Theme	1. 串口输入getprop ro.product.tv.theme	1. 与配置表一致 2. def: Default 3. whaleos_dawn_blue: WhaleOS_晨曦蓝	L2	PASS	
OSF10_SET_0034	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Reset Network弹窗点击Cancel关闭不重置	弹出Reset Network弹窗	1.焦点移至Cancel上 2.点击ok键	1. Reset Network弹窗关闭，不会重置网络设置	L3	PASS	
OSF10_ADV_0047	AD/广告位配置与展示	验证不同广告位配置相同vast类型广告时去重只保留一个播放	1.AD后台Home/FreeTV不同广告位配置相同的vast类型的广告	1.查看Home页面广告位显示情况 2.查看FreeTV页面广告位显示情况	1.Home页面对相同的vast类型视频去重，只保留一个广告位的播放 2.FreeTV页面对相同的vast类型视频去重，只保留一个广告位的播放	L3	PASS	STB当前无FreeTV模块，Home页面功能正常

OSF10_VOI_0047	Voice/Skill/Search/一个条件的搜索	验证【单条件搜索】语音按IMDB评分搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1.语音输入“给我推荐一些评分8分以上的电影” 3. (Recommend me some movies with a rating above 8)	1.①客户端返回IMDB评分最高的电影，并显示它们的影片列表、封面 (Cover Image)、海报图片 (Poster Image)、IMDB评分 (Imdb Score)、影片时长 (Duration)、标题 (Title)、发行年份 (ReleaseTime)、影片的分类 (CategoryNames)、影片描述 (Description)，以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 ②点击影片查看详情，影片标题、影片时长 (Duration)、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型 (ObjectType)、People (ActorNames) 与 RESTfu...	L2	PASS	
OSF10_SEA_0057	Search全局/搜索内容	验证未下载的Apps搜索结果点击后跳转下载页	焦点处于apps层任意应用上	1. 选择搜索结果中apps任意结果 1.按ok键打开 2.该应用未下载	1. 打开apps该应用的下载页	L2	PASS	
OSF10_APP_0058	Apps/Search	验证从Apps按热键跳转其他APP后按Back返回保留页面状态	进入Search界面	1. 在Apps任意界面按遥控热键到其他APP 2. 在其他APP中用Back回到Apps	1. Apps保留之前的页面状态	L3	PASS	
OSF10_USR_0061	UserCenter/edit	验证昵称长度1字符时能正常保存	1、编辑页面 2、呼出系统键盘	1、编辑名称长度为1个字符 2、点击键盘上done键	1、正常编辑账户名称，编辑页面的账户名称更新 2、返回id card页面，名称也同时更新	L3	PASS	
OSF10_BOO_0068	Oobe/Bluetooth Remote Pairing	验证配对蓝牙Setting Up结束进入Home后可正常唤起语音助手	配对了蓝牙，Settings up结束，进入Home	1. 唤起语音助手	1. 可以正常唤起	L2	PASS	
OSF10_MTY_0074	多类型校验/System ID校验	验证手机投屏Netflix弹出提示框	System ID不匹配	1. 通过手机端Netflix投屏	1.显示不匹配提示框 2.按OK键关闭弹框，不影响设备其他功能	L3	PASS	
OSF10_BOO_0077	Oobe/Network Connection/Wireless	验证无线网络搜索界面展示动态Loading	进入Wireless无线网络搜索界面	1. 查看界面显示情况	1. 展示动态Loading	L2	PASS	
OSF10_USR_0078	UserCenter/头像	验证确认弹窗焦点在confirm按back不切换头像	在切换头像界面，焦点在任意头像上(非当前使用头像)，先按ok键修改头像	1、按OK键弹出确认切换头像弹窗 2、焦点在Confirm 3、按遥控器back键	1、关闭弹窗 2、不会成功切换头像 3、焦点定位在最上方头像上 4、最下方头像可选项关闭	L3	PASS	

OSF10_APP_0080	Apps/Banner	验证已配置Deeplink且已下载应用时点击Banner图打开应用	后台已配置Deeplink，且已经下载完对应应用	1. 点击banner图	1. 打开应用	L2	PASS	
OSF10_ADV_0089	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时进入Netflix后返回广告释放重新请求	1.Home页面播放视频广告	1.点击Netflix热键进入登录页面（Netflix未登录状态） 2.点击遥控back键	1.Netflix登录页面会播放视频，广告会释放，视频重新请求	L3	PASS	
OSF10_MULT_0098	多语言/西班牙语	验证进入Discovery查看All搜索选项西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.进入discovery界面	1. 查看All-search界面上type(包含子选项)、genres、region、release year标题内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0099	Apps/My Apps/Update	验证应用更新完成后点击图标可正常打开该应用	进入Update界面	1.任意应用完成更新 2.点击该应用图标	1. 打开该应用	L1	PASS	
OSF10_MTY_0111	多类型校验/俄罗斯无Netflix	验证手机Netflix投屏正常启动播放	通过手机端Netflix app	1. 连接设备设备，投屏Netflix	1. 可正常启动Netflix，可正常使用	L3	NA	OS10暂未实现
OSF10_USR_0112	UserCenter/添加账户	验证添加账号界面二维码5分钟自动刷新	进入添加新账号界面	1. 查看二维码显示情况	1. 二维码5分钟过期，自动刷新新的二维码	L2	PASS	
OSF10_DIS_0122	Discovery/影片详情界面/Movie	验证Movie详情页预告片仅播放一次不会重复播放	1.已进入Discovery界面 2.a影片存在预告片	1. 焦点在a影片(ACC环境下的The Unbreakable Boy有配置) 2. 遥控器按下【OK键】进入影片详情页 3. 等待预告片播放完 4. 展示回影片海报之后等待3秒以上	1. 预告片仅播放一次，不会再播放预告片	L3	PASS	
OSF10_USR_0138	UserCenter/网络异常	验证弱网状态能正常进入切换账户界面	TV处于弱网状态	1. 在My主页点击Switch Account按钮，点击确认切换账户	1. 正常进入切换账户界面，账户列表正常加载	L3	PASS	
OSF10_APP_0145	Apps/Category	验证网络延迟时点击Category入口可正常加载或显示网络异常提示	在Apps主页	1. 设置网络延迟 2. 点击Category任意入口	1. 可正常加载或者无法加载时有异常界面提示 “Oops ! Your network connection appears weak or disconnected.Please check your network settings.”	L3	PASS	
OSF10_ADV_0146	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时进入Youtube后返回广告不释放继续播放	1.FreeTV页面播放视频广告	1.点击Youtube热键进入登录页面（Youtube未登录状态） 2.点击遥控back键	1.广告不会释放，视频继续播放	L3	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_BOO_0162	OOBE/TOU/界面	验证TOU焦点在滚动条上按上下键正常拉动内容	焦点在右侧拉条上	1. 按上下键	1. 正常上下拉动TOU内容展示	L3	PASS	
OSF10_APP_0170	Apps/APP Detail	验证未下载应用点击Install按钮进入下载安装流程	进入未下载的应用的详情页	1. 点击Install按钮	1.应用进入下载安装流程 2.Install按钮切换显示为Cancel按钮 3.操作按钮右侧显示：当前流程状态，进度条 4.刚点击Install时，流程状态为Pending（等待中）	L1	PASS	

OSF10_MULT_0177	多语言/葡萄牙语	验证进入Discovery 查看All搜索选项葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.进入discovery界面	1. 查看All-search界面上type(包含子选项)、genres、region、release year标题内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0186	TTS/FreeTV/影片详情页/More	验证进入影片详情页且焦点移动至More按钮上下打开的简介存在部分非英语字符且能继续播报英文字符时TTS播报正确的场景4	已进入影片详情页	1、焦点移动至More按钮上 2、按遥控器OK键 3、打开的简介存在部分非英语字符	1. 能继续播报英文字符	L3	NA	STB当前无Free TV，故不适用
OSF10_BOO_0204	Oobe/No Network Tips	验证No Network Tips点击Skip直接进入Home页有无网弹窗	在No Network Tips界面	1、焦点处于Skip按钮上 2、按遥控器ok键	1.直接进入Home页，会有无网弹窗出现 2.进入home过程不会出现闪屏现象	L2	PASS	
OSF10_ADV_0211	AD/Tile/横幅图片广告	验证Tile播放图片广告时点击Setting键打开GlobalMenu暂停退出后继续	1.Tile正在播放图片广告	1.点击遥控器setting键	1.打开GlobalMenu广告暂停，退出GlobalMenu后广告继续播放	L3	PASS	
OSF10_BOO_0214	Oobe/Registration or Login	验证邮箱为空时提示请输入邮箱	已进入邮箱登录界面	1. 邮箱输入为空	1. 提示邮箱不能为空 please enter your email	L3	PASS	
OSF10_APP_0230	Apps/APP Detail/Screenshots	验证播放Screenshots视频时按方向键无反应正常播放	播放Screenshots中的视频	1. 按遥控上下左右键	1. 无反应，正常播放视频	L3	PASS	
OSF10_FIL_0232	Files/音频/音频分类页	验证播放m4a格式音频后正常播放	进入音频分类页	1. 播放m4a格式音频	1. 正常播放，音频无损坏	L3	PASS	
OSF10_SET_0240	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WiFi回连	验证拔出网线后WiFi自动回连且状态显示正确	1、连接了WiFi A，然后又接入网线	1、将网线拔出	1、WiFi可以自动回连A 2、Global Menu和Setting中的Wifi都显示已连接 A	L2	PASS	
OSF10_ADV_0243	AD/Apps/横幅图片广告	验证Apps页面播放图片广告时进入Netflix暂停返回后继续播放	1.Apps页面正在播放图片广告	1.点击Netflix热键进入登录页面（Netflix未登录状态） 2.点击遥控back键返回到Apps页面	1.广告暂停，正常进入对应页面 2.广告继续播放	L3	PASS	
OSF10_BOO_0252	Oobe/Registration or Login/头像与名称修改界面	验证头像选项第一行按下键焦点移至第二行	已打开头像可选项	1、处于第一行任意头像上 2、按遥控器下键	1. 焦点移动至第二行最近的一个头像上（就近原则）	L3	PASS	
OSF10_MULT_0256	多语言/中文	验证进入Discovery 查看All搜索选项中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.进入discovery界面	1. 查看All-search界面上type(包含子选项)、genres、region、release year标题内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_ADV_0257	AD/Discovery/横幅图片广告	验证Discovery页面播放图片广告时点击Setting键打开GlobalMenu暂停退出后继续	1.Discovery页面正在播放图片广告	1.点击遥控器setting键	1.打开GlobalMenu广告暂停，退出GlobalMenu后广告继续播放	L3	PASS	
OSF10_APP_0265	Apps/Launcher自升级	验证放弃更新弹窗点击OK后停止更新关闭弹窗	打开放弃更新弹窗	1. 点击OK按钮	1. 更新弹窗关闭停止更新	L3	PASS	

OSF10_ADV_0282	AD/WAID 个性化服务	验证Limit Ads Tracking关闭lmt为0时待机重启后IFA和LMT值不变	1.查看Setting s-Device Preference-About-Personalization Service-Ads Tracking-Limit Ads Tracking开关关闭, lmt=0 2.查看广告DJT请求已生成IFA和LMT的值	1.按遥控器power键待机开机 2.进入launcher触发广告DJT请求	1.查看DJT请求IFA和LMT的值不变	L2	PASS	
OSF10_BOO_0291	OOBE/Setting Up	验证下载断网后重新连接有线网络自动恢复下载	1.处于Setting Up页面 2.下载安装一半过程中断网	1.重新连接有线网络	1.自动恢复下载, 界面重新加载下载进度	L2	PASS	
OSF10_APP_0293	Apps/Diversity Rule配置	验证高安设备user版本未下载应用时重启TV联网后静默安装成功	1、未下载应用 2、设备为高安设备, 固件为user版本	1. 重启TV, 联网	1. 会静默下载安装成功配置的应用	L3	PASS	
OSF10_VOI_0298	Voice/Skill /天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证晴天或多云且紫外线指数中等时无紫外线提示	查询天气为SUNNY - 晴朗或当天天气为CLOUDY - 多云, 查询的地区紫外线3≤指数≤5	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1. 无提示	L3	PASS	
OSF10_ADV_0303	AD/ADSDK热更新	验证插件加载成功后不触发加载待重新触发机制再加载		1.设备未在加载插件 2.加载插件结果为成功	1.加载成功, 不触发插件加载 2.待重新触发加载机制, 再重新加载插件	L2	PASS	
OSF10_BOO_0315	OOBE/Setting Up/Home	验证Home页面点击下载弹窗显示角标	1.开机流程未联网进入进入Home页面 2.在Home页面接入有线网络并等待下载弹窗出现	1. 点击弹窗的understood按钮	1. 关闭弹窗, 页面右上角显示setting up角标	L2	PASS	
OSF10_MULT_0335	多语言/俄罗斯语	验证进入Discovery查看All搜索选项俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.进入discovery界面	1. 查看All-search界面上type(包含子选项)、genres、region、release year标题内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_BOO_0348	OOBE/Choose Your Voice Assistant	验证完成语音助手设置后进入Home页焦点在Your Top Choice		1. 完成语音助手设置	1. 进入home页, 焦点定位在your top choice上	L1	PASS	

OSF10_ADV_0349	AD/Teads 广告	验证英国IP下Teads 广告基础请求参数tagid、ver、context等字段值正确	1.IP为英国、国家为英国 2.Home界面播放Teads广告	1.查看Teads广告请求接口 2.本地log过滤RequestMedia ResourceFromTeads	1.tagid字段值为 “27816001” ； 2.ver字段值为 “1.2” ； 3.context字段值为 1（内容中心场景）； 4.contextsubtype字段值为 12（主要视频内容）； 5.plcmttype字段值为 2（内容原子单元内）； 6.plcmcnt字段值为 1（单次请求 1 个广告位）	L1	PASS	
OSF10_SET_0380	Setting/Device Preference/System Display Settings/Language	验证Language列表中每个语言依次切换不崩溃	显示Language功能	1. 当前语言列表中的每个语言依次切换	1. 正常切换到对应语言，Setting不会崩溃	L3	PASS	
OSF10_BOO_0395	OOBE/Setting Up	验证关闭IP分发国家IP预安装应用不下载配置应用	1、产品未配置预安装应用 2、产品未开启IP分发	1、再配置产品下指定devices set且有配置指定国家的预安装应用 2、设备A为配置的device set的dp 3、IP为该指定国家	1. 不会下载配置的应用，setting up流程正常完成	L3	PASS	
OSF10_TTS_0399	TTS/Files/Video	验证焦点在返回文件夹按钮且正确播报返回文件夹按钮时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1. 焦点移动至返回文件夹按钮上	1. 正确播报返回文件夹按钮	L2	PASS	
OSF10_SET_0463	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证Screen Saver Mode选定后按Back键解除选定并保存切换值	切换Screen Saver Mode选项	1.选定Screen Saver Mode 2.按Back键	1. 解除选项选定，切换的值保存	L3	PASS	
OSF10_SET_0566	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证Shop Mode开启后10秒内操作遥控器倒计时重新计算	Shop Mode On	1. 等待小于10秒后操作RC	1. 倒计时重新计算，等待到10秒后才进入E-Sticker模式	L1	PASS	
OSF10_SET_0599	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode/Demome	验证Demome模式全屏循环播放配置视频且声音输出正常不输出TV声音	进入Demome模式后	1. 查看Demome模式效果	1.全屏循环播放配置视频 2.视频声音输出正常 3.不输出TV原本播放的声音	L1	PASS	
OSF10_SET_0695	Setting/Device Preference/About/Device Name	验证Device Name输入超长内容时的上限限制	编辑Device Name	1. 输入超长的内容并保存	1. 到达输入上限后无法继续输入，可以正常保存	L3	PASS	

OSF10_SET_0770	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证使用5个App后Recently Opened Apps全部更新	使用任意5个App	1. 查看Recently Opened Apps	5个最近使用的App选项更新	L2	PASS	
OSF10_SET_0862	Setting/Voice Service/Whale AI Voice/Settings	验证断电重启后AI Voice的Primary Language和Timbre保持修改值	修改ai vocie的primary language和timer的值	1. 断电重启，进入到Whale AI Voice-Settings界面	1. 断电重启后，primary language和timer的值为修改后的值	L2	PASS	
OSF10_MTY_0010	多类型校验/Signon校验	验证Signon失败时App热键无法使用	设备加密方式与后台配置不同	1. 在任意界面使用APP热键	1. 无法使用APP热键，点击无反应	L2	PASS	
OSF10_PAR_0010	Parent Control/OOE	验证Code和Confirm Code一致时设置成功并进入蓝牙配对页面	1、进入Parent Control页面	1、填写一样的Code以及Confirm Code，点击OK	1、设置成功，进入下一步，蓝牙配对页面	L1	PASS	
OSF10_PNT_0010	数据埋点/System	验证已完成开机下按遥控器热键：Files能正确上报埋点数据（110100004）	已完成开机	1. 按遥控器热键：Files	1.能正常上报相关热键埋点数据（110100004） 2.上报的埋点数据中需包含：包名和热键名	L2	NA	STB遥控器无Files按键
OSF10_DIS_0010	Discovery/界面	验证无网络首次打开Discovery弹出全局无网提示	在Home界面，焦点移动到左侧Discovery上	1. 无网络时首次打开Discovery	1. 弹出全局无网提示	L3	PASS	
OSF10_CAS_0010	TV Casting/大屏端	验证热点网络下扫描二维码能正常连接并投屏	热点	1. 手机端TV casting扫描二维码	1. 正确链接TV端，可正常投屏等	L2	PASS	
OSF10_OTA_0010	OTA/Setting/Software Update	验证非强制OTA配置下重启TV后自动弹出升级提示弹窗	后台配置非强制OTA升级	1. 重启TV	1. TV重启完成进入Home后，升级程序检测到后台有升级，就弹出新版本升级弹窗	L1	PASS	
OSF10_HOM_0010	Home/界面	验证无网进入Home页后连接网络恢复后页面UI正常刷新	首次无网进入Home页面	1、进入Setting完成网络连接 2、回到Home页	1. 恢复网络后页面UI显示正常	L2	PASS	
OSF10_WHC_0010	Whale tv+集成banner/个性化推荐	验证Live推荐无对应分类WTV+内容时降级使用备用分类补充且占比保持30%	1. KG 推荐内容的最热门分类（如“新闻直播”）下无WTV+ FAST内容； 2. 后台已配置Channel Type: {Fast}、Category: {Movies & Series}的备用内容	1. 进入 Discovery Live Tab； 2. 查看 “Recommended”区域 WTV + 内容	1. WTV + 内容: Channel using content type(lifestyle), Program using content type(Reality)补充； 2. WTV + 内容占比仍保持30%	L3	NA	STB当前无KG推荐内容，无法测试

OSF10_RDM_0010	redemption campaign/VIU	验证扫码后兑换流程页面信息展示及跳转功能	已扫码	1.查看兑换流程页面信息 2.点击兑换代码下方有"Jump to redemption Page"按钮	1.显示兑换代码并且有提示用户复制此兑换代码(复制前显示"copy",复制后显示"copied") 2."Jump to redemption Page"按钮下方提示"Pleas e click the button Within 1 hour" 3.页面最下方显示"Terms & Conditions" "FAQs" 4.能够跳转到兑换页面 5.不同国家不同的链接地址	L3	PASS	
OSF10_MED_0011	MediaService	验证同时配置启用和停用规则时MediaService服务执行停用	启用、停用规则都满足	1. 后台同时配置启用/停用规则	1. MediaService服务停用	L1	PASS	
OSF10_TTS_0015	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证遥控器Power On/Off按键时TTS播报正确	开启TTS功能后	1. 点击遥控器Power On/Off按键	1. 语音播报, "Power On", "Power Off", TV正常待机/开机	L2	FAIL	PR 336985 【TTS】 TTS 播报开启, 点击遥控Power待机再开机, 不会播报Power On。
OSF10_GLO_0016	GlobalMenu/Setting选项/WiFi	验证断电上电后WiFi自动连接状态正确	已连接正常可用网络	1. TV断电上电	1. 上电后WiFi能正常连接, global menu开关状态正确	L2	PASS	
OSF10_MULT_0020	多语言/阿拉伯语	验证进入Apps查看搜索框提示语阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.进入apps-界面	1. 查看search输入框	1. 提示语 "search for the apps you want"和"Press the Voice button and tell Whale AI Voice what you want." (PID有语音时) 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0020	Apps/Apps	验证Version Updating弹窗按Back键关闭弹窗回到应用	弹出Version Updating弹窗(D+应用在4.0.0以下)	1. 按遥控Back键	1. 弹窗关闭, 回到应用	L3	NA	当前D+应用在4.0.0以上, 无Version Updating弹窗
OSF10_KBM_0020	键鼠/系统键盘	验证长按右侧【1】键仅响应一次	当前弹出键盘	1.焦点移动到系统键盘中右侧的【1】键 2.遥控长按ok	1. 只响应一次	L3	PASS	
OSF10_ADV_0028	AD/CMP授权管理	验证非欧洲IP下CMP页面点击Cookies Setting打开二级菜单	1.设备连接非欧洲国家网络 2.清除Launcher缓存等待CMP弹窗出现 3.点击弹窗OK按钮进入CMP页面	1.点击Cookies Setting入口	1.打开二级菜单界面	L2	PASS	
OSF10_USR_0030	UserCenter/登录	验证登录接口密码是否加密处理	打开登录页面	1、输入正确的邮箱和密码 2、完成登录	1. 检查接口密码是否有做加密处理	L3	PASS	
OSF10_PID_0031	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后TTS属性与配置表一致	TTS	1. 串口输入getprop ro.product.tv.tts	1. 与配置表一致	L2	PASS	

OSF10_SET_0035	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证点击Reset Network选项弹出确认弹窗	在Wired & Wireless Network弹窗	1. 点击Reset Network选项	1. 弹出Reset Network弹窗	L2	PASS	
OSF10_VOI_0048	Voice/Skill/Search/一个条件的搜索	验证【单条件搜索】语音按发行国家搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1.语音输入：推荐给我一些韩国电影 3. (Recommend me some Korean movies)	1.①客户端返回由韩国发行的电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（ImdbScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片类别（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 ②点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与RESTful.h...	L2	PASS	
OSF10_ADV_0048	AD/广告位配置与展示	验证图片广告未配置跳转链接时各页面点击OK键无反应	1.广告后台已对Home/FreeTV/Discovery/Apps/Tile页面配置图片广告，且未配置跳转链接	1.Home页面焦点移动到图片广告上点击遥控器OK键 2.FreeTV页面焦点移动到图片广告上点击遥控器OK键 3.Discovery页面焦点移动到图片广告上点击遥控器OK键 4.Apps页面焦点移动到图片广告上点击遥控器OK键 5.Home页面焦点移动到Tile图片广告上点击遥控器OK键	1.Home页面点击无反应,不跳转 2.FreeTV页面点击无反应,不跳转 3.Discovery页面点击无反应,不跳转 4.Apps页面点击无反应,不跳转 5.Tile点击无反应,不跳转	L1	PASS	
OSF10_SEA_0058	Search全局/搜索内容	验证点击Cast&Crew搜索结果可打开人物详情页	焦点处于cast&crew层任意人员上	1.处于cast&crew上 2.点击ok	1. 能正常打开对应人物详情页（与discovery一致）	L2	PASS	
OSF10_APP_0059	Apps/Search	验证进入Search界面时左侧导航栏隐藏	在Apps主页	1. 进入Search界面	1. 左侧导航栏隐藏不显示	L3	PASS	
OSF10_USR_0062	UserCenter/edit	验证TV和移动端同时修改昵称取最后提交	1、编辑页面 2、呼出系统键盘	1、编辑合规名称 2、点击键盘上done键 3、移动端也再次修改名称 4、返回id card页	1、正常编辑账户名称，编辑页面的账户名称更新 2、返回id card页面，取最后一次提交的名称	L3	PASS	
OSF10_MTY_0075	多类型校验/System ID校验	验证断网重连接Netflix键弹出提示框	System ID不匹配	1.设备未连接网络 2.设备连接网络 3.按Netflix 按键	1.显示不匹配提示框 2.按OK键关闭弹框，不影响设备其他功能	L3	PASS	

OSF10_BOO_0078	OBE/Network Connection/Wireless	验证无线网络搜索完成后界面更新为WiFi列表	进入Wireless无线网络搜索界面	1. 等待无线网络搜索完成	1. 无线网络搜索完成后，界面右侧搜索UI更新为WiFi列表	L2	PASS	
OSF10_USR_0079	UserCenter/头像	验证第一行头像按上键弹出确认弹窗	在切换头像界面，焦点在任一行头像上（非当前使用头像）	1. 先按ok键修改头像按遥控器up键	1、弹出提示"Have you decide change your face?" 2、下方有按钮Cancel和Confirm，焦点默认在cancel上	L3	PASS	
OSF10_APP_0081	Apps/Banner	验证已配置Deeplink已下载且有更新版本时点击Banner图打开当前版本应用	1.后台已配置Deeplink 2.已经下载完对应应用 3.后台且配置了更新版本应用	1. 点击banner图	1. 打开当前版本应用（第一期）	L3	PASS	
OSF10_ADV_0090	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面非全屏视频广告播放时进入Youtube后返回广告不释放继续播放	1.Home页面播放视频广告	1.点击Youtube热键进入登录页面（Youtube未登录状态） 2.点击遥控back键	1.广告不会释放，视频继续播放	L3	PASS	
OSF10_MULT_0099	多语言/西班牙语	验证进入Apps查看搜索框提示语西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.进入apps-界面	1. 查看search输入框	1. 提示语 "search for the apps you want"和"Press the Voice button and tell Whale AI Voice what you want."（PID有语音时）有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0100	Apps/My Apps/Update	验证应用更新完成后退出重进Update界面更新数量正确减少	进入Update界面	1.任意应用完成更新 2.退出Update界面回到Apps主页 3.重新进入Update	1.My Apps栏的Update入口的可更新应用数更新 2.更新完成的应用不在Update界面中显示	L3	PASS	
OSF10_MTY_0112	多类型校验/俄罗斯无Netflix	验证重启后各入口无Netflix相关内容	非首次打开设备，设备断电重启	1. 进入Launcher/search列表/appgary	1. 无法查看到Netflix相关内容	L3	NA	OS10暂未实现
OSF10_USR_0113	UserCenter/添加账户	验证断网超5分钟后扫码提示二维码无效	1、进入添加新账号界面 2、网络断开	1. 超5分钟后扫描二维码	1. 手机端提示二维码无效	L2	PASS	
OSF10_DIS_0123	Discovery/影片详情界面/Movie	验证无预告片的Movie详情页只展示海报	1.已进入Discovery界面 2.a影片不存在预告片	1. 焦点在a影片 2. 遥控器按下【OK键】进入影片详情页	1. 只展示影片海报，不播放预告片	L3	PASS	
OSF10_USR_0139	UserCenter/网络异常	验证弱网状态能正常切换账户	1、TV处于弱网状态 2、进入切换账户界面	1. 点击账户头像切换账户登录	1. 可以正常切换账户无异常	L3	PASS	
OSF10_APP_0146	Apps/Category	验证焦点在Category上按Back键焦点跳到搜索栏	焦点在Category上	1. 点击遥控Back键	1. 焦点跳到搜索栏上	L3	PASS	
OSF10_ADV_0147	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面非全屏视频广告播放时进入PrimeVideo后返回广告不释放继续播放	1.FreeTV页面播放视频广告	1.点击PrimeVideo热键进入登录页面（PrimeVideo未登录状态） 2.点击遥控back键	1.广告不会释放，视频继续播放	L3	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用

OSF10_BOO_0163	OOBE/TOU/界面	验证TOU滚动条拉到最下方后无法继续向下	焦点在拉条上	1. 将焦点拉到最下方	1. 无法继续向下	L3	PASS	
OSF10_APP_0171	Apps/APP Detail	验证应用Pending状态完成后切换为Downloading并显示进度	在应用详情页，应用处于Pending状态	1. 等待Pending状态完成	1.流程状态变为Downloading 2.进度条左上角显示应用下载的实时进度文本 3.进度条实时更新下载进度	L2	PASS	
OSF10_MULT_0178	多语言/葡萄牙语	验证进入Apps查看搜索框提示语葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.进入apps-界面	1. 查看search输入框	1. 提示语 “search for the apps you want”和“Press the Voice button and tell Whale AI Voice what you want.”（PID有语音时）有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_ADV_0212	AD/Tile/横幅图片广告	验证Tile播放图片广告时进入Netflix暂停返回后继续播放	1.Tile正在播放图片广告	1.点击Netflix热键进入登录页面（Netflix未登录状态） 2.点击遥控back键返回到Home页面，查看Tile广告播放	1.广告暂停，正常进入对应页面 2.广告继续播放	L3	PASS	
OSF10_BOO_0215	OOBE/Registration or Login	验证密码输入小于6位时提示长度不符	已进入邮箱登录界面	1. 密码输入长度限制: 1、输入小于6位数	1、提示 “Please enter a 6-16 character password”	L3	PASS	
OSF10_APP_0231	Apps/APP Detail/Screenshots	验证播放Screenshots视频按Back键退出全屏返回详情页	播放Screenshots中的视频	1. 按遥控Back键	1. 正常退出全屏视频播放，回到应用详情页，焦点在对应视频上	L3	PASS	
OSF10_FIL_0233	Files/音频/音频分类页	验证播放flac格式音频后正常播放	进入音频分类页	1. 播放flac格式音频	1. 正常播放，音频无损坏	L2	PASS	
OSF10_ADV_0244	AD/Apps/横幅图片广告	验证Apps页面播放图片广告时进入Youtube暂停返回后继续播放	1.Apps页面正在播放图片广告	1.点击Youtube热键进入登录页面（Youtube未登录状态） 2.点击遥控back键返回到Apps页面	1.广告暂停，正常进入对应页面 2.广告继续播放	L3	PASS	
OSF10_BOO_0253	OOBE/Registration or Login/头像与名称修改界面	验证头像选项第二行按上键焦点移至第一行	已打开头像可选项	1、处于第二行任意头像上 2、按遥控器上键	1. 焦点移动至第一行最近的一个头像上	L3	PASS	
OSF10_MULT_0257	多语言/中文	验证进入Apps查看搜索框提示语中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.进入apps-界面	1. 查看search输入框	1. 提示语 “search for the apps you want”和“Press the Voice button and tell Whale AI Voice what you want.”（PID有语音时）有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_ADV_0258	AD/Discovery/横幅图片广告	验证Discovery页面播放图片广告时进入Netflix暂停返回后继续播放	1.Discovery页面正在播放图片广告	1.点击Netflix热键进入登录页面（Netflix未登录状态） 2.点击遥控back键返回到Discovery页面	1.广告暂停，正常进入对应页面 2.广告继续播放	L3	PASS	
OSF10_APP_0266	Apps/Launcher自升级	验证放弃更新弹窗点击Cancel后继续更新	打开放弃更新弹窗	1. 点击Cancel按钮	1. 回到更新弹窗继续进行更新	L3	PASS	

OSF10_ADV_0283	AD/WAID 个性化服务	验证Limit Ads Tracking开启lmt为1时待机重启后IFA和LMT值不变	1.查看Setting-s-Device Preference-About-Personalization-Service-Ads Tracking-Limit Ads Tracking开关开启, lmt=1 2.查看广告DJT请求已生成IFA和LMT的值	1.按遥控器power键待机开机 2.进入launcher触发广告DJT请求	1.查看DJT请求IFA和LMT的值不变	L2	PASS	
OSF10_BOO_0292	OOBE/Setting Up	验证断网Skip到语音流程恢复网络后返回预下载页面继续下载	1.处于Setting Up页面 2.下载安装一半过程中断网 3.Skip到语音流程 4.重新连接有线网络	1.通过Android Studio搜索关键字“PreInstal”等待应用下载未全部完成 2.点击遥控Back返回到预下载流程	1.日志显示正常 2.预下载页面正常下载	L3	PASS	
OSF10_APP_0294	Apps/Diversity Rule配置	验证TV已下载版本与后台配置版本一致时重启TV触发静默更新	TV已下载版本与后台配置的需更新版本的版本一致	1. 重启TV, 联网	1、后台静默下载更新 2、查看对应应用升级至最新版	L1	PASS	
OSF10_VOI_0299	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证晴天或多云且紫外线指数高时提示注意防晒	查询天气为SUNNY - 晴朗或当天气为CLOUDY - 多云, 查询的地区紫外线6≤指数≤7	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1.回复的紫外线建议为: Ultraviolet rays are strong, so please take protective measures when doing outdoor activities. 2.Notice: Strong sun! Protect skin	L3	PASS	
OSF10_ADV_0304	AD/ADSDK热更新	验证插件加载失败自动重试一次后加载成功		1.设备未在加载插件 2.检查加载插件结果为失败 3.自动重试一次	1.加载成功, 不触发插件加载 2.待重新触发加载机制, 再重新加载插件	L3	PASS	
OSF10_BOO_0316	OOBE/Setting Up/Home	验证Home页面预下载过程断电上电后继续下载	1.开机流程未联网进入进入Home页面 2.在Home页面接入有线网络并等待下载弹窗出现	1. 在下载过程中断电并上电	1. 开机后会弹出联网下载弹窗继续下载	L3	PASS	
OSF10_MULT_0336	多语言/俄罗斯语	验证进入Apps查看搜索框提示语俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.进入apps-界面	1. 查看search输入框	1. 提示语 “search for the apps you want”和“Press the Voice button and tell Whale AI Voice what you want.” (PID有语音时) 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_ADV_0350	AD/Teads广告	验证英国IP下Teads广告assets图片请求参数id、img对象字段完整	1.IP为英国、国家为英国 2.Home界面播放Teads广告	1.查看数组内对象的字段完整性 2.本地log过滤RequestMedia ResourceFromTeads	1.对象id为唯一资产ID、required=1 2.im(2.im)g对象中wmin/hmin为实际广告宽度 / 高度 (写死1920:496)、type=3 (大幅图片预览)	L3	PASS	

OSF10_SET_0381	Setting/Device Preference/System Display Settings/Language	验证点击已选定语言界面无反应不重新加载	显示Language功能	1. 点击当前已选定的语言	1. 界面无反应，不会重新加载，保持当前语言显示	L3	PASS	
OSF10_BOO_0382	OOBE	开机流程内快捷键响应	位于开机流程的任何界面	1. 按遥控器各应用热键	1. 无响应	L3	PASS	
OSF10_BOO_0396	OOBE/Setting Up	验证关闭IP分发国家IP预安装应用下载产品应用	1、产品有配置预安装应用 2、产品未开启IP分发	1、再配置产品下指定devices set且有配置指定国家的预安装应用 2、设备A为配置的device set的dp 3、IP为该指定国家	1. 会下载产品下配置的应用	L3	PASS	
OSF10_TTS_0400	TTS/Files/Video	验证焦点移动至返回文件夹按钮上下点击OK键且返回上级，不会播报焦点所在的文件名称时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1、焦点移动至返回文件夹按钮上 2、点击OK键	1. 返回上级，不会播报焦点所在的文件名称	L3	PASS	
OSF10_SET_0464	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证点击When To Start选项显示时间列表及默认选择	显示Screen Saver功能	1. 点击When To Start选项	1.显示When To Start功能 2.显示时间列表，包含：5 Minutes, 15 Minutes, 30 Minutes, 1 Hour, 2 Hours, Never 3.默认选择根据PID配置 4.焦点默认在选定的选项上	L2	PASS	
OSF10_SET_0567	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证Shop Mode开启后连续操作遥控器超过10秒不进入E-Sticker	Shop Mode On	1. 连续操作RC大于10秒	1. 在按键操作中不能进入E-Sticker模式	L2	PASS	
OSF10_SET_0600	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode/Demome	验证Demome播放中按非Power键退出后等待10秒再次进入播放	进入Demome模式后	1.Demome播放过程中按任意非Power按键 2.等待10秒	1.画面进入进Demome前的页面 2.再次进入Demome模式播放视频	L1	PASS	
OSF10_SET_0696	Setting/Device Preference/About/Device Name	验证Reset TV后Device Name重置为默认名称	编辑Device Name完成	1. Reset TV	1. 编辑的名称重置回默认名称	L3	PASS	
OSF10_SET_0771	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证首次使用电视时Recently Opened Apps默认显示	首次使用电视，未使用过App	1. 查看Recently Opened Apps	1.Whole TV Settings、WhaleLauncher会展示， 2. 无其他最近使用App展示	L3	PASS	

OSF10_SET_0906	Setting	All-Setting-Network & Connection界面验证	焦点在Network & Connection上	1. 查看Network & Connection内容	1.内容包含选项: Wired & Wireless Network, Bluetooth, HDMI 2.当前源不在HDMI源时, HDMI选项为置灰状态	L3	NA	STB没有HDMI
OSF10_UII_0002	UI交互/Home	验证Home页app row的应用图标焦点卡片展示4像素间隙	处于Home页	1. 焦点处于app row的应用图标上	1. 焦点UI展示上会有4-pixel的间隙展示	L2	PASS	
OSF10_LCK_0004	锁机/配置文件	验证配置文件tvLock.ini的加密存储及各字段默认值		1.在锁机属性为True的PID 2.设备在锁机后台已报备 3.开机流程离线进入系统 4.连接网络 5.通过串口查看tvLock.ini文件	1.tvLock.ini文件涉及设备锁机信息, 因此需要加密处理 2.存放位置/mnt/vendor/param/device/lockdata/tvLock.ini 3.IsRegisteredOnPortal端默认为0 4.LockStatus默认为0 5.Passcode (4位纯数字) /PinCode (6位纯数字) 6.MaxCounter区间为50-500, 默认为100 7.PaymentStatus默认为0	L1	PASS	
OSF10_SET_0004	Setting/界面	验证Setting各选项和界面切换无卡顿	/	1.各个选项切换、界面切换	1.选项、界面切换无卡顿	L3	PASS	
OSF10_FIL_0004	Files/入口	验证点击文件管理器图标后打开文件管理器	在Home界面	1. 点击文件管理器图标	1. 打开文件管理器	L1	PASS	
OSF10_VOI_0004	Voice/初始化	验证任意界面长按语音键可唤起语音服务并显示底部动效	1、TV在任意界面 2、TV蓝牙连接对应的遥控	1.长按遥控器上的语音按钮	1、①在任意界面都可以唤起语音服务 ②唤起服务后显示区域浮层于TV底部, 底部出现彩色的动效光带, 出现一个从左到右再从右到左的波动动画效果, 且出现ASR唤醒的提示音	L1	PASS	

OSF10_SEC_0005	Security Solution/Security Solution	验证设备AVB功能已启用且dm-verity处于强制执行模式	Please confirm Android Verified Boot (AVB) capability is made available on the reference code delivered by Amlogic and that Zeasn is familiar with enabling AVB for Android products. Please describe what are the steps to enable AVB on those products.	1. adb shell getprop ro.boot.verifiedbootstate 2. adb shell getprop ro.boot.veritymode	1. 返回 green: 设备启动正常, 并且AVB已启用 2. 返回 enforcing: dm-verity处于启用且强制执行模式	L1	PASS	
OSF10_NET_0005	无网_断网/无网/Tab页入口交互	验证无网首次开机点击Home等Tab页可正常进入并显示默认数据和无网Toast	开机流程设置完成后首次开机未联网	1. 点击左侧的Tab页: Home、Discovery、Apps、Settings、Free TV	1.可以正常进入页面 2.显示默认数据 3.右上角提示无网络的Toast (Settings除外)	L1	PASS	
OSF10_HDT_0007	健康数据/性能指标	验证BootSequence Reported Monkey 压测触发健康数据正常上报 (110202002)	不需要触发, 只要有开机的这个动作, 断电再上电或者adb reboot都会触发到	1.Monkey压测一晚上	1.数据正常上报	L1	PASS	
OSF10_ATN_0007	认证App/区域限制/OOBE & Settings切换	验证从限制区域切换到非限制区域后Netflix仍保持隐藏状态	1、Pid配置的默认国家是限制国家 (中国大陆, 克里米亚, 北朝鲜, 俄罗斯, 叙利亚) 2、开机时有网	1、在OOBE/Settings把国家切换到非限制国家, 立即查看Home页的Netflix数据展示情况 2、进入AppStore -我的应用, 应用推荐, 应用分类, 应用搜索等, 搜索Netflix 3、进入Settings-App Settings-View All Apps/Recently App, 查看是否有Netflix的信息 4、输入语音指令, 打开Netflix 5、通过热键唤起Netflix 6、进入Search, 输入Netflix, 搜索 7、进入酒店模式-Applock 8、通过TV Casting 点击Netflix热键	1、Home页不会展示Netflix应用以及推荐数据 2、在Appstore 相关入口均不可以搜索/展示Netflix的相关数据 3、在App Settings的相关入口, 均不可以看到Netflix的相关信息 4、语音不能唤起Netflix 5、热键不可以唤起Netflix 6、搜索结果中, Apps类别中, 不会出现Netflix的应用 7、不会出现Netflix的相关信息 8、无法唤起Netflix	L2	NA	STB App均未认证
OSF10_SPU_0010	Smart小包升级/OTA升级	验证未烧写Smart分区的设备OTA升级大包后按设备PID配置生效	设备未烧写过Smart分区	1. 选择流式/U盘/差分升级大包	1. 升级结束后, 设备正常重启, 按设备PID配置生效	L3	PASS	

OSF10_PNT_0011	数据埋点/System	验证已完成开机下等待语音服务启动后按遥控器热键：AIVoice能正确上报埋点数据（110100004）	已完成开机	1.等待语音服务启动 2.按遥控器热键：AIVoice	1.能正常上报相关热键埋点数据（110100004） 2.上报的埋点数据中需包含：包名和热键名	L2	PASS	自动化pass
OSF10_CAS_0011	TV Casting/大屏端	验证TV待机开机后重新投屏功能正常	手机和电视连接同一wifi,手机上TV Casting搜索到设备并连接	1.手机端点击一键投屏 2.TV待机开机，wifi连接后 3.停留在Launcher的My界面 4.手机端选择任意方式投屏	1. 可以正常投屏显示	L2	PASS	
OSF10_DIS_0011	Discovery/界面	验证Banner滚动条左右键循环切换及边界唤起导航栏	Discovery页Banner有内容，并且不止一个	1. 焦点在banner滚动条上，一直按右键 2. banner滚动条处于第一张banner上，按左键 3. 焦点在在banner滚动条最后一张banner上，按左键 4. 焦点在在banner滚动条最后一张banner上，一直按左键	1. 可以无限循环切换banner图片 2. 唤起导航栏 3. 向左滚动banner图 4. 当滚动到第一张banner时，最后会唤起导航栏。并且banner不会再向左滚动切换了	L2	PASS	
OSF10_OTA_0011	OTA/Setting/Software Update	验证非强制OTA弹窗显示版本信息和Next Time及Installation按钮	1.后台配置非强制OTA 2.弹出新版本升级弹窗	1. 查看弹窗显示情况	1.显示标题：Existing [版本号] Versions can be updated 2.显示New Version Release Description 3.显示Next Time, Installation按钮，焦点默认在Installation上	L2	PASS	
OSF10_PAR_0011	Parent Control/OOB E	验证Code和Confirm Code一致时设置成功并进入网络连接页面	1.PID未配置蓝牙，进入Parent Control页面	1. 填写一样的Code以及Confirm Code，点击OK	1. 设置成功，进入下一步，网络连接页面	L1	PASS	下一步是蓝牙连接界面
OSF10_HOM_0011	Home/界面	验证无网WiFi恢复网络后Home页面UI能正常刷新显示	首次无网进入Home页面（连接的是无网WiFi）	1. 处于Home页 2. 无网WiFi恢复网络	1. 恢复网络后页面UI能正常刷新显示	L2	PASS	
OSF10_WHC_0011	Whale tv+集成banner/个性化推荐	验证KG存在多个热门分类时WTV+随机选择其中一个分类进行推荐	1. KG推荐内容存在2个及以上最热门分类（如“动作电影”“喜剧电影”）； 2. 后台已配置各热门分类对应的 WTV + 内容	1. 进入首页 “Your Top Choices” 2. 查看 WTV + 内容所属分类	1.WTV + 内容随机选择 1 个最热门分类进行推荐，内容符合该分类规则，无混乱推荐	L3	NA	STB当前无KG推荐内容，无法测试
OSF10_MTY_0011	多类型校验/Signon校验	验证Signon失败时Setting中部分功能入口置灰	设备加密方式与后台配置不同	1. 进入Setting查看功能	1. Voice Service/Software Update/App Setting入口置灰无法使用	L2	PASS	
OSF10_RDM_0011	redemption campaign/VIU	验证不同国家Terms & Conditions内容差异化展示	已进入兑换流程页面	1. 点击"Terms & Conditions"	1. 不同国家显示的"Terms & Conditions"对应的内容（第六点国家会有变化）	L3	PASS	

OSF10_MED_0012	MediaService	验证slient接口在正常使用每小时请求一次	天气/launcher正常使用	1.打开天气/launcher，查看slient接口请求情况	1个小时请求一次	L2	PASS	
OSF10_WHC_0014	Whale tv+集成banner/内容分类推荐	验证电影详情页More Like This中WTV+ VOD占比不低于30%且按发布年份降序排列	1. 系统已配置电影分类下的WTV+ VOD内容； 2. 数据已按30 分钟频率完成刷新	1. 进入任意电影详情页； 2. 定位 “More like this” section； 3. 统计该 section 内总内容数量及 WTV+ VOD 内容数量； 4. 查看内容排列顺序	1. 2. “More like this” section 正常加载，无空白或报错； 3. WTV+ VOD 内容占比≥30%；(接口辅助查看) 4. 内容按发布年份降序排列	L1	NA	此用例不适用STB，目前无此推荐，影片详情页不推whaletv+内容
OSF10_CAS_0015	TV Casting /大屏端升级	验证无可更新版本时进入应用能直接到首页		1. 进入TV casting应用	1. 直接进入首页	L2	PASS	
OSF10_TTS_0016	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证遥控器调节音量时TTS播报正确	开启TTS功能后	1. 遥控器调节音量	1. 语音播报, “Volume x” , x 代表当前数字音量值	L2	PASS	
OSF10_GLO_0017	GlobalMenu/Setting选项/WiFi	验证WiFi关闭后断电上电保持Off		1. 更改WiFi状态为off 2. 设备断电上电	1. 上电后打开global menu状态为off状态	L2	PASS	
OSF10_GLO_0018	GlobalMenu/Setting选项/Bluetooth	验证蓝牙开关默认开启	setting-Bluetooth	1. 打开global menu 2. 查看Bluetooth选项开关	1. 默认开启状态	L1	PASS	
OSF10_PAR_0021	Parent Control/Settings	验证OOBE成功设置Code后Lock System开关默认开启	1、在OOBE中，成功设置了Code	1、进入Settings->Child Lock->Lock System查看开关状态	1、开关状态开启	L1	PASS	
OSF10_APP_0021	Apps/Apps	验证Version Updating弹窗点击Go to Apps跳转到应用详情页可更新	弹出Version Updating弹窗(D+应用在4.0.0以下)	1. 点击Go to Apps或更新按钮	1. 打开Apps中对应应用的详情页，操作按钮中显示Update，可以正常更新应用	L3	NA	当前D+应用在4.0.0以上，无Version Updating弹窗
OSF10_MULT_0021	多语言/阿拉伯语	验证进入Apps查看栏目选项文案阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.进入apps-界面	1. 查看apps各栏目选项（后台配置）	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_NET_0021	无网 断网/断网/资源缓存	验证断网后各Tab页显示缓存数据并提示无网Toast	1.设备联网并加载完资源后再断网	1. 查看Home、Discovery、Apps、Setting中的数据	1. 可以正常进入页面 2. 页面显示之前的缓存数据 3. 右上角提示无网络的Toast	L1	PASS	setting数据正常，不会有toast提示
OSF10_VOI_0021	Voice/Skill/Chat	验证语音回复时文字与语音播报速度同步	唤起Whale Voice	1. 下达任意语音指令	1. TV进行语音回复，回复用户的文字与语音速度保存同频率，不会出现语音和文字播放不一致的情况	L1	PASS	
OSF10_KBM_0021	键鼠/系统键盘	验证大小写切换后键盘焦点移动无异常	当前弹出键盘	1.切换键盘到大小写 2.上下左右随意移动焦点	1.焦点停留在切换键 2.随意移动焦点无异常，不会出现跳过某个键的情况	L3	PASS	

OSF10_PNT_0023	数据埋点/OOBE	验证首次开机下完成开机流程设置能正确上报埋点数据 (110050001)	首次开机	1. 完成开机流程设置	1. 完成一次开机流程数据埋点上报 (110050001)	L1	PASS	自动化pass 本地日志: {"data": "2026-05-15T07:19:35.657,GMT-4:00,,,,1059195916307137783,98:C9:BE:38:32:A3,d62903433941333931119f29f9e1cb00,US,en,WHAL EOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB...
OSF10_DIS_0027	Discovery/Featured	验证Featured下Latest Movies&TV海报竖屏正常展示	已进入Discovery界面, 焦点在Featured上	1.遥控器移动焦点到二级分类【Latest Movies&TV】内容上 2.查看下方二级分类【Latest Movies&TV】的海报展示	1. 海报竖屏正常展示, 海报无放大缩小, 不完整等异常现象	L2	PASS	
OSF10_ADV_0029	AD/CMP授权管理	验证非欧洲IP下CMP Cookies Setting页面显示内容完整	1.设备连接非欧洲国家网络 2.清除Launcher缓存等待CMP弹窗出现 3.进入CMP-Cookies Setting页面	1.查看界面显示	1.左侧显示标题, 文字说明 2.右侧显示详细说明与二维码 3.下方显示 "Confirm My Choices" "Allow All" "Reject All" 选项	L2	PASS	
OSF10_USR_0031	UserCenter/登录	验证已登录Facebook账号能重复登录	已登录facebook账号	1. 再进行登录facebook账号	1. 都能正常登录	L3	PASS	
OSF10_HOM_0031	Home/无网弹窗	验证未联网且MAC已报备首次进入Home时弹出无网弹窗	1.开机流程未联网 2.MAC已报备 3.首次进入Home	1. 查看界面	1. 弹出无网弹窗	L1	PASS	
OSF10_PID_0032	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后Daylight Saving默认值与配置表一致	Daylight Saving默认值	1. 串口输入getproperty.ro.product.tv.dayLightSaving	1. 与配置表一致 0: 默认off 1: 默认on 2: 默认auto	L2	PASS	
OSF10_RDM_0034	redemption campaign/Disney兑换码	验证非巴西巴拿马IP时Home页面不展示Disney+兑换banner	后台已配置对应Disney的banner	1. 网络IP地址非巴西、巴拿马国家ip	1. 不会有该banner展示	L1	PASS	
OSF10_SET_0036	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Reset Network弹窗显示标题提示语及按钮	弹出Reset Network弹窗	1. 查看弹窗显示情况	1.显示Reset Network标题 2.显示重置网络的提示 3.显示Cancel和Confirm按钮, 焦点默认在Cancel上	L2	PASS	
OSF10_MTY_0039	多类型校验/MAC校验	验证MAC未报备时后台报备后点击Retry弹窗关闭	后台未配置当前设备mac	1. 进入Home, 触发mac弹窗 2. 后台配置设备mac 3. 点击Retry按钮	1. mac弹窗关闭, 正常使用功能	L1	PASS	
OSF10_TTS_0046	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证焦点在prime video且焦点移动到prime video上时TTS播报正确	TTS为On状态	1. 焦点移动到prime video上	1. 播报 "prime video"	L1	PASS	

OSF10_ADV_0049	AD/广告位配置与展示	验证Home页面视频广告配置5种跳转链接点击OK键正常跳转	1.广告后台已对Home配置视频广告，且视频广告配置5种mp4/视频/应用/网址/图片跳转链接（跳转链接：https://shimo.im/docs/WIArdaKrY1FNyBq2） 2.设备符合广告播放要求	1.Home页面焦点移动到已配置跳转链接的视频广告上点击遥控OK键	1.Home页面根据配置的链接进行跳转	L3	PASS	
OSF10_VOI_0049	Voice/Skill/Search/一个条件的搜索	验证【单条件搜索】语音按影片标题搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想看电影《神秘博士》 2. I want to watch movie Doctor Who	1.客户端返回影片名称为《神秘博士》的电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（IMdbScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片的分类（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 12.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与RE...	L2	PASS	

OSF10_VOI_0055	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按演员名和角色名搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想看由汤姆·汉克斯扮演福雷斯特·甘普的电影。 2. (I want to see a movie with Tom Hanks as Forrest Gump.)	1.客户端返回汤姆·汉克斯扮演福雷斯特·甘普的电影，并显示它们的影片列表、封面 (Cover Image)、海报图片 (Poster Image)、IMDB评分 (ImdbScore)、影片时长 (Duration)、标题 (Title)、发行年份 (ReleaseTime)、影片类别 (CategoryNames)、影片描述 (Description)，以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长 (Duration)、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型 (ObjectType)、People (ActorNames) ...	L3	PASS	
OSF10_SEA_0059	Search全局/搜索内容	验证Cast&Crew详情页按Back键返回且焦点保持	焦点处于cast&crew层任意人员上	1. 在打开的详情页，按遥控器back键	1. 返回上级页面，焦点处于打开人员上	L3	PASS	
OSF10_APP_0060	Apps/Search	验证无网状态下在Search界面搜索时显示无网Toast	无网状态	1. 输入关键字并进行搜索	1. 显示无网Toast提示	L3	PASS	
OSF10_USR_0063	UserCenter/edit	验证昵称超40字符时无法继续输入并提示	1、编辑页面 2、呼出系统键盘	1. 尝试编辑名称输入字符长度超40	1、名称长度到40后无法继续增加字符 2、提示：The length of the name cannot exceed 40 characters	L3	PASS	
OSF10_MTY_0076	多类型校验/System ID校验	验证切换网络按Netflix键弹出提示框	System ID不匹配	1.设备连接wifi 2.设备连接有线网络 3.按Netflix 按键	1.显示不匹配提示框 2.按OK键关闭弹框，不影响设备其他功能	L3	PASS	

OSF10_BOO_0079	OOBE/Network Connection/Wireless	验证WiFi搜索完成后界面元素及列表显示正确	进入Wireless无线网络连接界面，搜索到WIFI	1. 查看界面显示情况	1.右上角显示标题：Select wireless network，标题下方显示提示语：Press Back to exit this page 2.界面左侧竖向依次显示按钮：Add New Network, Forget Network 3.左下角显示按钮：Search Again 4.界面右侧竖向列表显示当前搜索到的WIFI名称+WIFI状态，WIFI状态包含：未连接（空白），已保存（Saved），已连接（Connected） 5.WIFI列表一屏最多展示6个条目，不会有残留显示的情况 6.焦点默认在WIFI列表的第一个WIFI上	L2	PASS	
OSF10_USR_0080	UserCenter/头像	验证第一行头像按上键确认后成功切换头像	在切换头像界面，焦点在第一行任意头像上（非当前使用头像）按OK键修改头像	1、按遥控器up键 2、在弹出的确认切换头像弹窗上 3、焦点在Confirm 4、按遥控器OK键	1、关闭弹窗 2、成功切换头像 3、焦点定位在昵称上 4、最下方头像可选项关闭	L3	PASS	
OSF10_WHC_0081	Whale tv+集成banner/whale tv+直播/埋点	验证起播Banner直播内容时曝光埋点dv正常触发上报	起播banner wtc+内容	1. 过滤埋点t=dv&oid=	1. 触发埋点正常	L3	PASS	PR 337772 【Whale tv+集成banner/whale tv+直播/埋点】起播Banner直播内容时曝光埋点dv及点击埋点ac未触发上报。筛选方法不对，过滤条件用t=dv即可，用t=dv&oid=会把上报日志过滤掉。修改用例
OSF10_APP_0082	Apps/Banner	验证后台替换Deeplink后退出重进Banner跳转到新配置的应用	后台已配置Deeplink	1. 进入到app 2. 后台替换Deeplink 3. 点击对应banner图 4. 退出app后，再次重新进入点击banner图	1. 第一次跳转首次配置的Deeplink app 2. 退出后重新进入展示第二次配置的Deeplink app	L3	PASS	

OSF10_UII_0091	UI交互/Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证Setting页Bluetooth主界面UI符合Figma设计规范	进入ALL setting页面	1. 点击Bluetooth	1. 界面UI符合figma展示 (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLijddmsd7y7GeL6-0) (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLijddm...)	L3	PASS	
OSF10_ADV_0091	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时进入PrimeVideo后返回广告不释放继续播放	1.Home页面播放视频广告	1.点击PrimeVideo热键进入登录页面 (PrimeVideo未登录状态) 2.点击遥控back键	1.广告不会释放, 视频继续播放	L3	PASS	
OSF10_MULT_0100	多语言/西班牙语	验证进入Apps查看栏目选项文案西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.进入apps-界面	1. 查看apps各栏目选项 (后台配置)	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0101	Apps/My Apps/Update	验证点击Update All按钮所有应用按顺序进入更新队列	进入Update 界面	1. 点击Update All按钮	1.可更新的应用全部进入更新队列 2.按照瀑布流列表从左到右, 从上到下的顺序进行更新 3.最多同时更新3个应用 4.Update All按钮变为置灰状态 5.应用更新提示语显示当前正在更新的应用数量	L2	PASS	
OSF10_USR_0114	UserCenter/添加账户	验证长按账户头像弹出删除确认弹窗	进入切换账户界面	1、聚焦在某个用户头像上 2、长按遥控器ok键	1. 弹窗提示"Are you sure to delete "Grace"? 2. 下方有Cancel, Delete按钮, 焦点默认聚焦在cancel上	L1	PASS	
OSF10_DIS_0124	Discovery/影片详情界面/Movie	验证Movie详情页焦点在播放源时展示选中状态和应用名称	1.已进入Discovery界面 2.点击进入a影片详情界面	1. 焦点在播放源	1. 展示该播放源被选中 2. 播放源图标下方展示 "Watch on 播放源app名称"	L3	PASS	
OSF10_TTS_0136	TTS/HOME/Your Top Choice	验证焦点处于your top choice下遥控器左右键时TTS播报正确	焦点处于your top choice	1. 按遥控器左右键	1. 正确播报对于影片名称 (只播报影片名称)	L3	PASS	
OSF10_BOO_0137	Oobe/Network Connection/Wired	验证Network Connection选择Wired进入有线网络界面	处于Network Connection 页面	1. 选择Wired按遥控OK	1. 打开到Wired有线网络连接界面	L1	PASS	

OSF10_USR_0140	UserCenter/网络异常	验证弱网状态能正常使用Rename功能	1、TV处于弱网状态 2、进入切换账户界面	1. 点击edit按钮，使用Rename功能	1. 可以正常使用Rename功能并保存	L3	PASS	
OSF10_FIL_0143	Files/视频菜单栏/Backlight	验证查看More更多功能，点击Backlight按钮后弹出Backlight侧边栏菜单	显示视频功能菜单栏	1.查看More更多功能 2.点击Backlight按钮	1.弹出Backlight侧边栏菜单 2.菜单中显示Backlight标题和Backlight条，焦点默认在Backlight条	L2	NA	STB无Backlight功能
OSF10_ADV_0148	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时进入Disney+后返回广告不释放继续播放	1.FreeTV页面播放视频广告	1.点击Disney+热键进入登录页面（Disney+未登录状态） 2.点击遥控back键	1.广告不会释放，视频继续播放	L3	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_TTS_0162	TTS/FreeTV/Live Now	验证处于banner下遥控器back键时TTS播报正确	处于banner	1. 按遥控器back键	1、navigation-free TV 2、播报free TV	L3	NA	STB当前无FreeTV，故不适用
OSF10_BOO_0164	Oobe/TOU/界面	验证TOU焦点在滚动条上按左键回到列表	焦点在拉条上	1. 按左键	1. 焦点回到TOU列表上	L3	PASS	
OSF10_DIS_0169	Discovery/影片详情界面/TV Show	验证TV Show详情页有剧集时显示Episodes标签	1.从TV Show界面进入任意电视剧影片的详情页 2.该影片可以获取到剧集	1. 查看影片详情页显示情况	1. 在标签栏目最左侧多显示“Episodes”标签	L2	PASS	
OSF10_APP_0172	Apps/APP Detail	验证应用Downloading状态完成后切换为Downloaded并显示98%	在应用详情页，应用处于Downloading状态	1. 等待Downloading状态完成	1.进度条状态显示98% 2.操作按钮切换显示为Open，按钮为置灰状态 3.焦点在操作按钮上时隐藏不显示 4.流程状态切换为Downloaded，进度条下方提示文本：Downloaded and ready to install.	L4	PASS	PR 337075
OSF10_BOO_0174	Oobe/TOU/后台协议配置	验证后台配置pt-BR和pt语言时TOU协议内容正确展示	后台policy、t ou、whale tv、3setting、ad都有配置pt-BR，pt的tou文本	1、设备端接口传参如pt-BR 2、进入TOU界面	1. 都能正确展示对应的pt-BR配置的内容（主要验证能从获取到后台配置的数据）	L1	PASS	
OSF10_MULT_0179	多语言/葡萄牙语	验证进入Apps查看栏目选项文案葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.进入apps-界面	1. 查看apps各栏目选项（后台配置）	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0187	TTS/FreeTV/影片详情页/More like this	验证焦点处于影片详情页下遥控器下键且焦点移动至对应More like this时TTS播报正确	焦点处于影片详情页	1. 按遥控器下键	1、焦点移动至对应More like this影片上 2、播报More like this+影片名称	L3	NA	STB当前无FreeTV，故不适用
OSF10_ADV_0187	AD/Home/横幅图片广告	验证Home页面非广告位移动焦点不会重新开始轮播图片广告	1.Home页面正在播放图片广告	1.焦点在Home页面非广告位上任意移动	1.Home页面不会重新开始轮播广告	L2	PASS	
OSF10_TTS_0202	TTS/Discovery/Featured	验证焦点处于navigation-discovery遥控器OK键时TTS播报正确	焦点处于navigation-discovery	1. 按遥控器OK键	1.为焦点移到Latest Movies&TV第一部电影 2播报电影名称	L2	PASS	

OSF10_VOI_0205	Voice/异常情况/弱网状态	验证弱网状态下语音指令可正常接收并等待后回复	1、弱网状态 2、唤起Whale Voice	1. 下达语音指令	1. 弹窗正常接收显示指令文字，等待一段时间后正常回复或搜索	L3	PASS	
OSF10_ADV_0213	AD/Tile/横幅图片广告	验证Tile播放图片广告时进入Youtube暂停返回后继续播放	1.Tile正在播放图片广告	1.点击Youtube热键进入登录页面（Youtube未登录状态） 2.点击遥控back键返回到Home页面，查看Tile广告播放	1.广告暂停，正常进入对应页面 2.广告继续播放	L3	PASS	
OSF10_BOO_0216	Oobe/Registration or Login	验证密码输入大于16位时提示长度不符	已进入邮箱登录界面	1. 密码输入长度限制: 1、输入大于16位数	1、提示 “Please enter a 6-16 character password”	L3	PASS	
OSF10_ADV_0219	AD/FreeTV/横幅图片广告	验证FreeTV页面非广告位移动焦点不会重新开始轮播图片广告	1.FreeTV页面正在播放图片广告	1.焦点在FreeTV页面非广告位上任意移动	1.FreeTV页面不会重新开始轮播广告	L2	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_APP_0232	Apps/APP Detail/Screenshots	验证Screenshot全屏界面最多展示5张图片	进入Screenshot全屏界面	1. 查看图片数量	1. 最多展示5张图片	L3	PASS	
OSF10_FIL_0234	Files/音频/音频分类页	验证播放带字幕的音频功能正常	进入音频分类页	1. 播放带字幕（Irc字幕文件）的音频	1. 正常播放音频，正常显示音频自带的字幕，字幕与播放内容同步	L3	PASS	
OSF10_SET_0241	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证先连接蓝牙遥控再连接蓝牙音箱播放视频正常	已连接WiFi	1.连接BT RC 2.连接BT音箱 3.YouTube/USB/TV播放视频	1.BT RC连接成功，按键功能正常 2.BT 音箱连接成功，声音输出正常	L2	PASS	
OSF10_ADV_0245	AD/Apps/横幅图片广告	验证Apps页面播放图片广告时进入PrimeVideo暂停返回后继续播放	1.Apps页面正在播放图片广告	1.点击PrimeVideo热键进入登录页面（PrimeVideo未登录状态） 2.点击遥控back键返回到Apps页面	1.广告暂停，正常进入对应页面 2.广告继续播放	L3	PASS	
OSF10_BOO_0254	Oobe/Registration or Login/头像与名称修改界面	验证头像选项第二行按左右键正常移动且非循环	已打开头像可选项	1、处于第二行任意头像上 2、按遥控器左右键	1、能正常移动，且上方头像对应变化 2、到最左边或最右边对应左键或右键就不会有移动焦点情况（非循环）	L3	PASS	
OSF10_VOI_0255	Voice/YouTube内语音搜索/Bluetooth	验证YouTube Search界面未配对蓝牙时点击SoftMic不识别指令	1.点击进入YouTube Search界面 2.设备未配对蓝牙	1. 焦点至SoftMic语音按钮，点击OK	1. 输入指令不识别	L2	PASS	
OSF10_MULT_0258	多语言/中文	验证进入Apps查看栏目选项文案中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.进入apps-界面	1. 查看apps各栏目选项（后台配置）	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_ADV_0259	AD/Discovery/横幅图片广告	验证Discovery页面播放图片广告时进入Youtube暂停返回后继续播放	1.Discovery页面正在播放图片广告	1.点击Youtube热键进入登录页面（Youtube未登录状态） 2.点击遥控back键返回到Discovery页面	1.广告暂停，正常进入对应页面 2.广告继续播放	L3	PASS	
OSF10_TTS_0264	TTS/Discovery/影片详情页/Cast & Crew	验证进入影片详情页且影片下方是Cast & Crew下遥控器下键进入Cast & Crew时TTS播报正确	已进入影片详情页	1、影片下方是Cast & Crew 2、按遥控器下键进入Cast & Crew	1、焦点处于Cast & Crew栏目上 2、播报'Cast and Crew'	L2	PASS	

OSF10_BOO_0265	OOBE/Registration or Login/Login with code	验证Login with Code界面右侧二维码和应用图标显示正确	焦点在按钮login with code上	1. 检查界面ui显示正常	1. 右侧显示: 1、登录二维码（默认显示whale TV的二维码） 2、二维码下方显示支持登录的应用图标 Whale TV Facebook Google这三个应用 3、Whale TV最下方提示: Please use Whale TV app to scan the code 4、Facebook最下方提示: Scan the code with Facebook or Login with another account 5、Google最下方提示: Scan the code with Google or Login with another acco...	L2	PASS	
OSF10_APP_0267	Apps/Launcher自升级	验证Home更新完成后弹窗关闭自动重启且版本更新到最新	/	1. 完成更新	1、更新弹窗关闭, Home自动重启 2、查看Home版本, Home更新到最新版	L1	PASS	
OSF10_ADV_0284	AD/WAID个性化服务	验证Limit Ads Tracking关闭lmt为0时清除缓存后IFA和LMT值不变	1.查看Settings-Device Preference-About-Personalization Service-Ads Tracking-Limit Ads Tracking开关关闭, lmt=0 2.查看广告DJT请求已生成IFA和LMT的值	1.launcher清除缓存 2.再次进入launcher触发广告DJT请求	1.查看DJT请求IFA和LMT的值不变	L2	PASS	
OSF10_BOO_0293	OOBE/Setting Up	验证断网Skip到语音流程恢复网络全部下载完成后返回显示完成	1.处于Setting Up页面 2.下载安装一半过程中断网 3.Skip到语音流程 4.重新连接有线网络	1.通过Android Studio搜索关键字“PreInstal”等待应用下载全部完成 2.点击遥控Back返回到预下载流程	1.日志显示正常 2.显示下载完成页面, 焦点处于Next按钮上	L3	PASS	
OSF10_APP_0295	Apps/Diversity Rule配置	验证后台配置静默更新但TV未下载应用时不会更新成功	后台配置高版本应用静默更新	1. 但TV未下载应用	1. 不会更新成功	L3	PASS	
OSF10_VOI_0300	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证晴天或多云且紫外线指数很高时提示必须防晒	查询天气为SUNNY - 晴朗或当天气为CLOUDY - 多云, 查询的地区紫外线8≤指数≤10	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1.回复的紫外线建议为: Ultraviolet rays are very strong! Please wear sunscreen when going out. 2.Notice: Harsh UV! Cover up	L3	PASS	

OSF10_FIL_0303	Files/图片菜单栏/Playlist	验证点击Playlist按钮功能正常, 当前目录图片列表显示图片	显示图片菜单栏	1. 点击Playlist按钮	1.左侧浮层显示Playlist半透明弹窗, 弹窗包含Playlist标题、当前目录图片列表 2.当前目录图片列表显示图片名称 3.弹窗右侧显示下拉条 4.焦点默认在当前显示的图片上 5.背景图片正常显示	L2	PASS	
OSF10_ADV_0305	AD/ADSDK热更新	验证插件加载失败自动重试两次仍失败后不再触发加载		1.设备未在加载插件 2.检查加载插件结果为失败 3.自动重试两次还是失败	1.加载失败, 不触发插件加载 2.待重新触发加载机制, 再重新加载插件	L3	PASS	
OSF10_BOO_0317	Oobe/Setting Up/Home	验证Home页面预下载过程断网后进度条卡住显示错误提示	1.开机流程未联网进入进入Home页面 2.在Home页面接入有线网络并等待下载弹窗出现	1. 在下载过程中断网	1. 联网下载弹窗的进度条卡在当前进度上不会消失, 显示提示: Oops, something went wrong!	L3	PASS	
OSF10_TTS_0318	TTS/User Center/登录	验证处于navigation的user cent下遥控器ok键时TTS播报正确	1、已处于navigation的user center上 2、未登录账号	1. 按遥控器ok键	1、进入登录界面 2、播报register&login open email,	L2	PASS	
OSF10_BOO_0330	Oobe/Setting Up/应用下载	验证AI Voice应用安装成功并使用正常	后台配置对应APK	1. 进入Setting Up 流程 2. 完成Setting Up 安装 3. 打开该应用	1. 应用安装成功并使用正常	L2	NA	STB为预置, 不适用
OSF10_SET_0333	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WOW & WOL	验证WOW/WOL开关根据PID配置决定是否显示	配置	1. 根据PID配置表查看WOW/WOL	1. 根据配置决定Setting页面是否带WOW/WOL 开关	L1	PASS	
OSF10_MULT_0337	多语言/俄罗斯语	验证进入Apps查看栏目选项文案俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.进入apps-界面	1. 查看apps各栏目选项 (后台配置)	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0350	TTS/Global Menu/Setting/Picture Mode	验证setting-picture mode下焦点在picture mode默认选项时TTS播报正确	setting-picture mode	1. 焦点移动至picture mode默认选项	1. 播报picture mode+picture mode的当前选项	L2	NA	STB无此功能
OSF10_ADV_0351	AD/Teads 广告	验证英国IP下Teads 广告隐私和事件跟踪参数privacy和eventtrackers字段正确	1.IP为英国、国家为英国 2.Home界面播放Teads广告	1. 查看privacy和eventtrackers字段; 2.本地log过滤RequestMedia ResourceFromTeads	1. privacy=0 (不支持自定义隐私链接) 2. eventtrackers数组包含 1 个对象, event=1 (曝光)、methods=1 (图片像素跟踪)	L3	PASS	
OSF10_TTS_0354	TTS/Global Menu/Sleep Time	验证setting-sleep time下焦点在sleep time选项时TTS播报正确	setting-sleep time	1. 焦点移动至sleep time选项上	1. 正确播报sleep time+对应选项内容	L2	PASS	

OSF10_BOO_0360	Oobe/Choose Your Voice Assistant/Whale AI Voice/Secondary Language	验证Secondary Language弹窗显示标题列表及默认焦点在None	进入Whale AI Voice开机流程	1. 查看Secondary Language选项	1.弹出次要语言设置二级界面 2.弹窗显示Secondary Language标题.语言列表 3.焦点在列表中的None上 4.选中的语言选项上有勾选图标	L2	PASS	
OSF10_FIL_0376	Files/顶部功能栏/复制	验证编辑单个文件时点击复制按钮后将粘贴操作设为复制	1.已勾选单个文件/文件夹 2.呼出文件编辑弹窗	1. 点击复制按钮	1.将粘贴操作设为复制 2.弹出文件/文件夹已复制，可进行粘贴的相关吐司提示	L2	PASS	
OSF10_BOO_0378	Oobe/Choose Your Voice Assistant/异常操作	验证语音助手未完成下载弹窗按OK或Back关闭回到原位置	已出现语音助手未完成下载或安装完成的弹窗	1. 焦点处于confirm 2. 按ok键或back键	1. 关闭弹窗，焦点回到之前点击语音助手的位置	L3	NA	STB语音为预置，不适用
OSF10_SET_0382	Setting/Device Preference/System Display Settings/Language	验证语言设置中文后各页面显示正常	语言设置中文	1. 查看HOME/Setting页面显示 2. 查看TV/HDMI/AV页面显示 3. 查看Netflix/YouTube页面显示 4. 查看弹框页面显示	1. 系统切换至对应语言显示 2. 各个页面显示正常	L3	FAIL	PR 337348
OSF10_SET_0384	Setting/Device Preference/System Display Settings/Region	验证点击Region进入地区功能界面	打开System Display Settings界面	1. 焦点在Region选项上按遥控OK键或右键	1.右侧界面选项全部变为上一级，显示在左侧界面 2.左侧Region选项为半选定状态 3.右侧界面显示为Region的功能	L2	PASS	
OSF10_TTS_0401	TTS/Files/Video	验证焦点在Playlist按钮且Files-Video时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1. 焦点移动至Playlist按钮上	1. 正确播报 “Playlist”	L3	PASS	
OSF10_TTS_0462	TTS/Files/Music	验证点击支持格式音乐文件时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 点击支持格式音乐文件	1、打开播放界面 2、打开导航栏Playlist、返回文件夹、上一首、快退、暂停/播放、快进、下一首、More 3、焦点默认在暂停键上 4、正确播报播放	L2	PASS	
OSF10_SET_0465	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证When To Start列表中点击任意选项正常选定	打开When To Start选项	1. 点击任意选项	1. 正常选定选项为When To Start的值	L1	PASS	
OSF10_SET_0510	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Energy Saver	验证Energy Saver界面点击ERP弹窗Don't Show Again后不再出现弹窗	1、设备ERP弹窗为开启状态 2、处于Settings-Device Preference-Energy Saving Settings-Energy Saver界面	1. 切换到比当前选项大的时间选项/off 2. 点击ERP弹窗的Don't Show Again按钮 3. 再切换到比当前选项大的时间选项/off	1. 不再出现ERP弹窗	L2	PASS	

OSF10_TTS_0530	TTS/Files/顶部功能栏/编辑功能	验证焦点在编辑按钮时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 焦点移动至编辑按钮上	1. 播报edit	L1	PASS	
OSF10_SET_0568	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证Shop Mode开启后待机再开机仍保持Shop模式且10秒后进入E-Sticker	Shop Mode On	1. RC off/on或按键面板待机再开机后	1. shop模式还是勾选状态，待机10秒后还可正常进入E-Sticker模式	L1	PASS	
OSF10_SET_0601	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode/Demome	验证Demome模式下触发OTA弹框不卡死且升级重启后仍可进入	进入Demome模式后	1. 触发ota弹框	1.不会导致Demome卡死 2.升级完成后重启电视，仍可以正常进入demome	L3	PASS	
OSF10_SET_0697	Setting/Device Preference/About/Device Name	验证重启TV后Device Name保持编辑后的名称	编辑Device Name完成	1. 重启TV	1. 保持编辑后的设备名称	L2	PASS	
OSF10_SET_0700	Setting/Device Preference/About/Device Information	验证点击Device Information弹出设备信息弹窗	打开About界面	1. 点击Device Information选项	1. 弹出Device Information弹窗	L1	PASS	
OSF10_SET_0772	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证使用App少于5个时仅显示已使用的App	首次使用电视，使用过的App < 5	1. 查看Recently Opened Apps	1. 仅显示使用过的App选项	L3	PASS	
OSF10_SET_0796	Setting/App Setting/View All Apps	验证进入View All Apps功能界面显示正常	显示App Setting下的功能选项	1. 焦点在View All Apps上点击OK键或遥控右键	1.右侧界面选项全部推至左侧变为上一级菜单，View All Apps选项半选定 2.右侧界面显示为View All Apps功能	L1	PASS	
OSF10_SET_0835	Setting/Voice Service/Whale AI Voice	验证Voice Service焦点按右键移动至Whale AI Voice	焦点处于Setting-Voice Service	1. 按遥控器右键	1. 焦点移动至Whale AI Voice	L2	PASS	
OSF10_SET_0870	Setting/Voice Service/Whale AI Voice/Settings/Secondary Language	验证Secondary Language选项右侧显示当前值及超长轮播	已进入Secondary Language界面	1. 焦点处于Secondary Language上	1. 右侧显示当前选项，超长字符轮播显示	L3	PASS	
OSF10_UII_0003	UI交互/Home	验证Home页app row的Netflix等已预置的应用图标焦点卡片展示4像素间隙	处于Home页	1.无网进入home页面（无网的home界面） 2.焦点处于app row的Netflix等已预置的应用图标上	1. 焦点UI展示上会有4-pixel的间隙展示	L3	PASS	
OSF10_SET_0005	Setting/界面	验证所有可移动选项和按钮正常显示焦点态	/	1.在每一个可移动的选项或按钮上移动焦点	1.被选中的选项或按钮正常显示焦点态	L3	PASS	

OSF10_LCK_005	锁机/配置文件	验证Restart TV后tvLock.ini文件值不被清除		1.在锁机属性为True的PID 2.Restart TV	1. tvLock.ini文件值不会被清除	L2	PASS	
OSF10_VOI_005	Voice/初始化	验证唤起语音后底部交互弹窗样式及状态动效显示正确	在任意界面唤起Whale Voice	1.查看底部交互弹窗	1、弹窗背景为黑色渐变半透明 2、用户发出语音指令后指令以文字形式显示于弹窗中间位置 3、AI响应用户指令后显示对话覆盖用户发出的指令在弹窗的中间位置 4、弹窗的核心状态有：Listening、Thinking、Speaking，底部开始出现从左到右再从右到左循环的脉冲动画，且光带在有规则波动为Listening，底部的动效光带有规律的在从左到右的波动Thinking，底部的光带再次呈现从左到右再从右到左循环有规则波动为Speaking	L1	PASS	
OSF10_FIL_005	Files/入口	验证在App gallery时点击文件管理器图标后打开文件管理器	在App gallery界面	1. 点击文件管理器图标	1. 打开文件管理器	L3	PASS	
OSF10_NET_0006	无网 断网/无网/Tab页入口交互	验证无网首次开机点击Search和用户Center时提示无网且无法进入	开机流程设置完成后首次开机未联网	1. 点击左侧的Tab页：Search、UserCenter	1.提示无网络的Toast 2.无法进入页面	L2	PASS	
OSF10_SEC_0006	Security Solution/Security Solution	验证user固件下串口无法获取su权限	设备烧写user固件	1. 串口输入su	1. user 固件无法su	L1	PASS	
OSF10_HDT_0008	健康数据/性能指标	验证AppStartFullyDrawn 安装测试应用主动调用触发健康数据正常上报（110202003）	运行特定的app，app里面主动调用reportFullyDrawn函数，就会触发	1.安装共享盘中的应用 并打开：11_STB\工具\健康数据apk\app-debug.apk	1.数据正常上报	L2	PASS	

OSF10_ATN_0008	认证App/区域限制/OOBE & Settings切换	验证从限制区域切换到非限制区域后Prime Video仍保持隐藏状态	1、Pid配置的默认国家是限制国家（俄罗斯） 2、开机时有网	1、把OOBE/Settings国家切换到非限制国家，在Home页查看Prime Video以及它的推荐数据是否存在 2、查看Home-第二屏Prime Video栏目是否存在 3、进入AppStore -我的应用，应用推荐，应用分类，应用搜索等，搜索Prime Video 4、进入Settings-App Settings-View All Apps/Recently App，查看是否有Prime Video的信息 5、输入语音指令，打开Prime Video 6、通过热键唤起Prime Video 7、进入Search，输入Prime Vid...	1、Home页不显示Prime Video应用以及推荐数据 2、Home页-第二屏，不显示Prime Video栏目数据 3、在Appstore 相关入口均不可以搜索/展示Prime Video的相关数据 4、在App Settings的相关入口，均不能看到Prime Video的相关信息 5、语音不可以唤起Prime Video 6、热键不可以唤起Prime Video 7、搜索结果中，Apps类别中，不会出现Prime Video的应用 8、不会出现Prime Video的相关信息 9、无法唤起Prime Video	L2	NA	STB App均未认证
OSF10_SPU_0011	Smart小包升级/OTA升级	验证已烧写Smart分区的设备OTA升级大包后保留原Smart配置不变	设备只烧写了一次Smart分区	1.选择流式/U盘/差分升级大包 2.串口输入cat/smart/version.txt 查询版本信息	1.升级结束后，设备正常重启 2.按原先Smart配置生效，版本信息未修改	L2	PASS	
OSF10_OTA_0012	OTA/Setting/Software Update	验证强制OTA弹窗仅显示Installation按钮且无法Back关闭	1.后台配置强制OTA 2.弹出新版本升级弹窗	1. 查看弹窗显示情况	1.不显示Next Time按钮，仅显示Installation按钮，其他信息正常显示 2.无法通过遥控Back关闭弹窗	L2	PASS	
OSF10_CAS_0012	TV Casting/大屏端	验证TV断电重启后媒体投屏功能正常	手机和电视连接同一wifi,手机上TV Casting搜索到设备并连接	1.手机端选择相册/音频/视频/文档投屏 2.TV断电后在上电开机 3.任意界面选择相册/音频/视频/文档进行投屏	1. 可以正常投屏显示	L2	PASS	
OSF10_PNT_0012	数据埋点/System	验证已完成开机下按遥控器热键：Netflix能正确记录埋点数据（110100006）	已完成开机	1. 按遥控器热键：Netflix	1.打开应用后记录一次埋点 2.日志数据包含：应用名称，APP包名，启动来源（Remote Control）（110100006）	L1	PASS	自动化pass
OSF10_PAR_0012	Parent Control/OOBE	验证Code和Confirm Code不一致时设置失败并显示错误提示	1、进入Parent Control页面	1、Set Code，Confirm Code填写不一致，点击OK	1、设置不成功，Confirm Code弹窗下方红色字体显示：The code is inconsistent, please try it again.	L2	PASS	
OSF10_HOM_0012	Home/界面	验证system id不匹配时进入Home页弹出不匹配弹窗	1、system id不匹配 2、首次进入Home页 3、已联网	1. 进入Home页面	1. 弹出system id不匹配弹窗	L2	PASS	

OSF10_DIS_0012	Discovery/界面	验证Discovery一级分类标题内容及排版正确展示	已进入Discovery界面	1. 查看一级分类标题	1. 一级分类标题内容展示: 2. b.Featured 3. c.Movies 4. d.TV Shows 5. e.Live 6. f.Video 7. a.All 8. 文案排版正常	L2	PASS	
OSF10_MTY_0012	多类型校验/Signon校验	验证Signon失败时待机开机后弹窗是否依旧存在	设备加密方式与后台配置不同	1. 设备待机开机	1. 断电上电后Signon弹窗依然存在	L2	PASS	
OSF10_WHC_0012	Whale tv+集成banner/个性化推荐	验证VOD推荐无对应分类WTV+内容时降级使用标准分类补充且占比保持30%	1. KG 推荐内容的最热门分类（如“科幻电影”）下无WTV+ VOD内容; 2. 后台已配置Channel Type: {VOD}、Category: {Movies & Series}的备用内容	1. 进入 Discovery Movies Tab; 2. 查看 “Recommended”区域 WTV + 内容	1. WTV + 内容using content type: {VOD}, standard Category: {Drama} to complete. 2. WTV + 内容占比仍保持30%	L3	NA	STB当前无KG推荐内容, 无法测试
OSF10_RDM_0012	redemption campaign/VIU	验证FAQs页面问题展示及折叠展开功能	已进入兑换流程页面	1.点击"FAQs" 2.点击FAQs页面内的问题	1.显示的"FAQs"对应的内容 2.下拉显示问题的回答内容, 回答内容可再次被收起隐藏	L3	PASS	
OSF10_MED_0013	MediaService	验证内存不足导致重启后slient接口仍保持每小时请求一次	内存不足导致天气/launcher重启	1.打开天气/launcher, 查看slient接口请求情况	1个小时请求一次	L2	PASS	
OSF10_WHC_0015	Whale tv+集成banner/内容分类推荐	验证电视剧详情页More Like This中WTV+VOD占比不低于30%且按发布年份降序排列	1. 系统已配置电视剧分类下的 WTV+ VOD 内容; 2. 数据已按30 分钟频率完成刷新	1. 进入任意电视剧详情页; 2. 找到 “More like this” section; 3. 检查内容类型及占比; 4. 确认排序规则	1. 2. section 显示正常, 内容加载完整; 3. WTV+ VOD 内容占比≥30%; (接口辅助查看) 4. 内容按发布年份降序排列	L1	NA	此用例不适用STB, 目前无此推荐, 影片详情页不推whaletv+内容
OSF10_CAS_0016	TV Casting/大屏端升级	验证无网络时进入应用不检测更新直接到首页		1. 进入TV casting应用	1. 不检测更新, 直接进入首页	L2	PASS	
OSF10_TTS_0017	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证调整长按音量键+, -进行音量调整时TTS播报正确	开启TTS功能后	1. 长按音量键+, -进行音量调整	1. 持续播报语音播报, “Volume x	L3	PASS	
OSF10_GLO_0019	GlobalMenu/Setting/选项/Bluetooth	验证蓝牙开关UI显示正确	setting-Bluetooth	1. 检查蓝牙选项ui显示正确	1. 开启是按钮白蓝显示 2. 关闭按钮置灰显示	L3	PASS	
OSF10_MULT_0022	多语言/阿拉伯语	验证进入Apps查看更新提示语阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.进入apps-界面	1. 进入my-update选项界面, 查看界面提示语	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	

OSF10_APP_0022	Apps/Apps	验证通过Version Updating更新到新版本后不再弹出更新弹窗	用Version Updating弹窗跳转到Apps中更新应用(D+应用在4.0.0以下)	1.应用更新到新版本 2.打开应用	1. 不再弹出Version Updating弹窗	L3	NA	当前D+应用在4.0.0以上, 无Version Updating弹窗
OSF10_PAR_0022	Parent Control/Settings	验证OOBE中Skip Code设置且国家为North Macedonia时Lock System默认关闭	1、在OOBE中, Skip了Code设置 2、Region为North Macedonia时	1. 进入Settings->Child Lock->Lock System查看开关状态	1. Lock System默认应为OFF	L3	NA	STB PID配置表没有North Macedonia国家
OSF10_VOI_0022	Voice/Skill/Chat	验证语音服务回复过程中可被用户新指令中断	正在进行语音服务回复用户	1. 用户下达新的语音指令	1. 可中途打断TV的语音回复, 执行用户新的语音指令	L2	PASS	
OSF10_KBM_0022	键鼠/系统键盘	验证数字字母切换后键盘焦点移动无异常	当前弹出键盘	1.切换键盘到数字/字母 2.上下左右随意移动焦点	1.焦点停留在切换键 2.随意移动焦点无异常, 不会出现跳过某个键的情况	L3	PASS	
OSF10_PNT_0024	数据埋点/OOBE	验证reset TV后下完成开机流程设置能正确上报埋点数据 (110050001)	reset TV后	1. 完成开机流程设置	1. 完成开机流程也会有数据埋点上报 (110050001)	L3	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-18T10:50:11.344, GMT-4:00,,,,1060336385133121730,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOS_WHALETVS905Y54KSTBMTMP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_DIS_0028	Discovery/Featured	验证Latest Movies &TV展示本地区本月前10位最新影片及排序	已进入Discovery界面, 焦点在Featured上	1. 遥控器移动焦点到二级分类【Latest Movies&TV】内容上 2. 查看下方二级分类【Latest Movies&TV】的内容	1. 混合显示该地区本月排名前 10 位的最新电影和电视节目 2. 电影根据受欢迎程度 (票房数) 排序 3. TV类型显示本月最新的电视节目	L2	PASS	
OSF10_ADV_0030	AD/CMP授权管理	验证非欧洲IP下CMP Cookies Setting页面各按钮功能正常	1.设备连接非欧洲国家网络 2.清除Launcher缓存等待CMP弹窗出现 3.进入CMP-Cookies Setting页面	1.点击Confirm My Choices按钮 2.点击Allow All按钮 2.点击Reject All	1.关闭CMP页面 2.关闭CMP页面, 接受CMP 3.关闭CMP页面, 拒绝CMP	L3	PASS	
OSF10_USR_0032	UserCenter/登录	验证已登录Google账号能重复登录	已登录Google账号	1. 再进行登录Google账号	1. 都能正常登录	L3	PASS	
OSF10_HOM_0032	Home/无网弹窗	验证未联网且MAC未报备首次进入Home时弹出无网弹窗	1.开机流程未联网 2.MAC未报备 3.首次进入Home	1. 查看界面	1. 弹出无网弹窗	L1	PASS	
OSF10_PID_0033	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后HDMI Version属性与配置表一致	HDMI Version	1. 串口输入getprop ro.product.tv.hdmiVersion	1. 与配置表一致	L2	PASS	

OSF10_RDM_0035	redemption campaign/Disney 兑换码	验证巴西巴拿马IP时Home页面正常展示Disney+兑换banner	后台已配置对应Disney的banner	1. 网络IP地址是巴西、巴拿马国家ip	1. 能正常展示该配置banner	L1	PASS	
OSF10_SET_0037	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证IP Settings弹窗按Back键关闭回到Network Status	弹出IP Settings弹窗	1. 按遥控Back键	1. IP Setting弹窗关闭，回到Network Status弹窗，焦点在IP Setting按钮上	L3	PASS	
OSF10_MTY_0040	多类型校验/MAC校验	验证MAC已报备的设备进入系统功能正常	后台配置当前设备mac	1. 进入Home后联网	1. 配置mac的设备正常使用功能无异常	L1	PASS	
OSF10_TTS_0047	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证焦点在prime video且焦点移动到prime video上，点击时TTS播报正确	TTS为On状态	1. 焦点移动到prime video上，点击OK键	1. 播报 “prime video open”	L1	PASS	
OSF10_VOI_0050	Voice/Skill/Search/一个条件的搜索	验证【单条件搜索】语音按影片标签搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：推荐一部关于 “越狱” 的电影 2. (Recommend me a film about a man who breaks out of the prison)	1.客户端返回关于越狱的电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（ImdbScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片类别（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 13.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与RESTful.h...	L2	FAIL	PR #337960 【AI Voice】使用语音输入搜索影片，出现影片演员、角色、年份、IMDB、类型等与想搜索影片不符
OSF10_ADV_0050	AD/广告位配置与展示	验证Home页面未配置跳转链接的图片广告点击OK键无反应	1.广告后台已对Home配置图片广告，且图片广告配置5种mp4/视频/应用/网址/图片跳转链接（跳转链接：https://shimo.im/docs/WIArdaKrY1FNyBq2） 2.设备符合广告播放要求	1.Home页面焦点移动到未配置跳转链接的图片广告上点击遥控OK键	1.Home页面点击无反应,不跳转	L2	PASS	

OSF10_VOI_0056	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按演员名和影片类型搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想看一部由汤姆·克鲁斯主演的动作电影 2. I want to see an action movie starring Tom Cruise	1.客户端由汤姆·克鲁斯主演的动作电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（Imdb Score）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片的种类（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与RESTf...	L2	PASS	
OSF10_SEA_0060	Search全局/搜索内容	验证点击Live类型搜索结果可进入详情页	live&channel	1. 焦点移动到Live类型的内容 2. 点击ok	1. 可以正常进入详情页	L2	PASS	
OSF10_APP_0061	Apps/Search	验证后台上架应用后重启可在Search中搜索到该应用	后台上架任意应用	1. 重启Apps或重启TV 2. 在Search界面搜索上架的应用	1. 可以正常搜索到上架的应用	L3	PASS	
OSF10_USR_0064	UserCenter/edit	验证移动端修改昵称后TV需重新打开ID Card更新	已登录账户	1. 在移动端修改昵称	1、需重新打开 id card，并更新数据 2、如果在一直当前页，不会更新（没有重新打开id card）	L3	PASS	
OSF10_BOO_0080	OOBE/Network Connection/Wireless	验证WiFi列表为空时界面显示正常	/	1. 扫wifi列表的时候没有扫到wifiList为空的时候 2. 右侧显示的空列表示意图待确认	1. 显示正常	L4	NA	无测试条件
OSF10_USR_0081	UserCenter/头像	验证第一行头像按上键确认弹窗按back不切换	在切换头像界面，焦点在第一行任意头像上（非当前使用头像）按OK键修改头像	1、按遥控器up键 2、在弹出的确认切换头像弹窗上 3、焦点在Confirm 4、按遥控器back	1、关闭弹窗 2、不会成功切换头像 3、焦点定位在昵称上 4、最下方头像可选项关闭	L3	PASS	
OSF10_WHC_0082	Whale tv+集成banner/whale tv+直播/埋点	验证点击Banner直播内容时点击埋点ac正常触发上报	点击banner wtc+内容	1. 过滤埋点t=ac&oid=	1. 触发埋点正常	L3	FAIL	PR 337772 【Whale tv+集成banner/whale tv+直播/埋点】起播Banner直播内容时曝光埋点dv及点击埋点ac未触发上报。
OSF10_ADV_0092	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面非全屏视频广告播放时进入Disney+后返回广告不释放继续播放	1.Home页面播放视频广告	1.点击Disney+热键进入登录页面（Disney+未登录状态） 2.点击遥控back键	1.广告不会释放，视频继续播放	L3	PASS	

OSF10_UII_0092	UI交互/Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证Setting页Bluetooth开关操作界面UI符合Figma设计规范	进入ALL setting页面	1. 点击bluetooth开关	1. 界面UI符合figma展示 (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLijddmsd7y7GeL6-0) (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLijddm...)	L3	PASS	
OSF10_MULT_0101	多语言/西班牙语	验证进入Apps查看更新提示语西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.进入apps-界面	1. 进入my-update选项界面, 查看界面提示语	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0102	Apps/My Apps/Update	验证手动点击全部可更新应用后Update All按钮置灰	进入Update 界面	1. 手动点击全部可更新的应用进入更新状态	1. 右上角Update All按钮置灰	L3	PASS	
OSF10_DIS_0125	Discovery/影片详情界面/Movie	验证Movie详情页无播放源时焦点顺延到点赞按钮	1.已进入Discovery界面 2.点击进入a影片详情界面 3.无播放源时	1. 查看焦点显示情况	1. 焦点顺延显示到点赞按钮上	L3	PASS	
OSF10_BOO_0138	OOBE/Network Connection/Wired	验证Wired有线网络连接界面UI元素显示正确	进入Wired有线网络连接界面	1. 查看界面显示情况	1.界面左上角显示界面标题Wired 2.界面右上角显示操作提示: Press Back to exit this page. 3.界面正下方显示网络连接提示: The system has detected that the network cable is plugged in and the network is connecting. 4.界面中心显示检测网络连接的Loading动画	L2	NA	没有该页面, 不适用
OSF10_USR_0141	UserCenter/网络异常	验证弱网状态能正常使用Delete功能	1、TV处于弱网状态 2、进入切换账户界面	1. 长按ok键, 使用Delete功能	1. 可以正常使用Delete功能删除账户	L3	PASS	
OSF10_ADV_0149	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时TV-Casting投屏视频无串音返回后广告释放重播	1.处于FreeTV页面 2.焦点处于视频广告上	1.进行TV-Casting投屏视频 2.按back键返回FreeTV界面	1.广告声音不会带入TV-Casting 2.TV(2.TV)-Casting投屏画面无异常 3.广告释放重新播放	L3	NA	STB当前无FreeTV, 故此用例目前不适用
OSF10_TTS_0163	TTS/FreeTV/Live Now	验证焦点未在live now的栏下焦点在live now时TTS播报正确	焦点未在live now的栏	1. 焦点移动至live now上	1. 播报 live now+影片名称	L3	NA	STB当前无FreeTV, 故不适用

OSF10_BOO_0165	Oobe/TOU/界面	验证TOU界面按Back键回到网络设置界面	在TOU界面	1. 按Back键	1. 回到网络设置界面	L2	PASS	
OSF10_DIS_0170	Discovery/影片详情界面/TV Show	验证TV Show详情页无剧集时不显示Episodes标签	1.从TV Show界面进入任意电视剧影片的详情页 2.该影片获取不到剧集	1. 查看影片详情页显示情况	1. 在标签栏目不显示“Episodes” 标签	L3	PASS	
OSF10_APP_0173	Apps/APP Detail	验证Downloaded状态焦点移动到Open按钮时焦点隐藏	在应用详情页，应用处于Downloading状态	1. 在Downloaded状态焦点移动到Open按钮上	1. 焦点隐藏不显示，移动到其他位置时重新显示	L3	PASS	
OSF10_BOO_0175	Oobe/TOU/后台协议配置	验证后台whale tv未配置pt-BR时展示en-US内容	后台policy、t ou、3setting、ad都有配置pt-BR, pt的t ou文本, tv没有配置	1、设备端接口传参如pt-BR 2、进入TOU界面	1、whale tv展示en-US配置的内容 2、其他协议展示pt-BR配置的内容	L2	PASS	
OSF10_MULT_0180	多语言/葡萄牙语	验证进入Apps查看更新提示语葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.进入apps-界面	1. 进入my-update选项界面，查看界面提示语	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_ADV_0188	AD/Home/横幅图片广告	验证Home页面移动焦点不显示广告位后再显示时5秒后正常轮播	1.Home页面正在播放图片广告	1.在Home页面移动焦点直到不显示广告位 2.焦点向上移动直到显示广告位	1.图片广告不显示，轮播暂停 2.图片广告正常显示，5秒后正常轮播	L3	PASS	
OSF10_TTS_0188	TTS/FreeTV/影片详情页/More like this	验证焦点已处于More like this影片上下遥控器左右键且影片详情页-More like this时TTS播报正确	焦点已处于More like this影片上时	1. 按遥控器左右键	1. 只会播报影片名称	L3	NA	STB当前无Free TV，故不适用
OSF10_TTS_0203	TTS/Discovery/Featured	验证焦点处于navigation-discovery下遥控器右键键时TTS播报正确	焦点处于navigation-discovery	1. 按遥控器右键键	1.为焦点移到Latest Movies&TV第一部电影 2播报电影名称	L2	PASS	
OSF10_ADV_0214	AD/Tile/横幅图片广告	验证Tile播放图片广告时进入PrimeVideo暂停返回后继续播放	1.Tile正在播放图片广告	1.点击PrimeVideo热键进入登录页面（PrimeVideo未登录状态） 2.点击遥控back键返回到Home页面，查看Tile广告播放	1.广告暂停，正常进入对应页面 2.广告继续播放	L3	PASS	
OSF10_BOO_0217	Oobe/Registration or Login	验证输入正确密码登录成功	已进入邮箱登录界面	1. 输入正确密码	1. 正常进行校验，正确密码登录成功	L1	PASS	
OSF10_ADV_0220	AD/FreeTV/横幅图片广告	验证FreeTV页面移动焦点不显示广告位后再显示时图片正常显示	1.FreeTV页面正在播放图片广告	1.在FreeTV页面移动焦点直到不显示广告位 2.焦点向上移动直到显示广告位	1.图片广告不显示 2.图片广告正常显示	L3	NA	STB当前无FreeTV，故不适用此用例
OSF10_APP_0233	Apps/APP Detail/Screenshots	验证Screenshot包含视频和图片时总数最多5个	1，进入App详情页面 2.Screenshot包含视频与图片 3.进入Screenshot	1. 查看视频与图片的数量	1. 图片+视频的数量最多展示5个，或者1个视频4张图	L3	PASS	
OSF10_FIL_0235	Files/音频/音频分类页	验证播放字幕音频功能正常	进入音频分类页	1. 播放字幕音频（"Z:\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Music\lrc\吕方 - 朋友别哭.mp3"）	1. 正常播放音频，正常显示音频自带的字幕，字幕与播放内容同步	L3	PASS	

OSF10_SET_0242	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证先连接蓝牙音箱再连接蓝牙遥控播放视频正常	已连接WiFi	1.连接BT 音箱 2.连接BT RC 3.YouTube/USB/TV播放视频	1.BT RC连接成功，按键功能正常 2.BT 音箱连接成功，声音输出正常	L2	PASS	
OSF10_ADV_0246	AD/Apps/横幅图片广告	验证Apps页面播放图片广告时进入Disney+ 暂停返回后继续播放	1.Apps页面正在播放图片广告	1.点击Disney+热键进入登录页面（Disney+未登录状态） 2.点击遥控back键回到Apps页面	1.广告暂停，正常进入对应页面 2.广告继续播放	L3	PASS	
OSF10_BOO_0255	OOBE/Registration or Login/头像与名称修改界面	验证头像选项按OK完成修改并关闭选项	已打开头像可选项	1. 处于任意头像上按ok键	1. 完成头像修改，返回到上级头像修改界面，下方头像可选项关闭（与user center中不一致，不会有二次确认弹窗）	L2	PASS	
OSF10_VOI_0256	Voice/YouTube内语音搜索/Bluetooth	验证YouTube Search界面未配对蓝牙时按语音键进入蓝牙配对界面	1.点击进入YouTube Search界面 2.设备未配对蓝牙	1. 点击遥控器语音键	1、进入蓝牙配对界面 2、提示 “AI Voice service is unavailable, please pair bluetooth remote control first.”	L2	PASS	
OSF10_MULT_0259	多语言/中文	验证进入Apps查看更新提示语中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.进入apps-界面	1. 进入my-update选项界面，查看界面提示语	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_ADV_0260	AD/Discovery/横幅图片广告	验证Discovery页面播放图片广告时进入PrimeVideo暂停返回后继续播放	1.Discovery页面正在播放图片广告	1.点击PrimeVideo热键进入登录页面（PrimeVideo未登录状态） 2.点击遥控back键回到Discovery页面	1.广告暂停，正常进入对应页面 2.广告继续播放	L3	PASS	
OSF10_TTS_0265	TTS/Discovery/影片详情页/Cast & Crew	验证进入影片详情页且焦点处于Cast & Crew下焦点在演员头像时TTS播报正确	已进入影片详情页	1、焦点处于Cast & Crew 2、按遥控器焦点移动至演员头像上	1. 播报：'Click ok to open 演员名称 introduction'	L2	PASS	
OSF10_BOO_0266	OOBE/Registration or Login/Login with code	验证Login with Code焦点按右键移至应用图标	焦点在按钮login with code上	1. 按遥控器右键	1. 焦点移动至右侧支持的app应用图标上	L3	PASS	
OSF10_APP_0268	Apps/Launcher自升级	验证Home更新中网络断开后恢复网络可继续下载	/	1. 正在更新时网络断开	1、停止下载，弹出断网提示和Network Setting按钮 2、点击Network Setting按钮跳转至Network Setting界面 3、等待网络恢复后断网提示关闭，回到更新弹窗继续下载，请求超时后重新开始下载	L3	PASS	

OSF10_ADV_0285	AD/WAID 个性化服务	验证Limit Ads Tracking开启lmt为1时清除缓存后IFA值变化LMT值不变	1.查看Setting s-Device Preference-About-Personalization Service-Ads Tracking-Limit Ads Tracking开关开启, lmt=1 2.查看广告DJT请求已生成IFA和LMT的值	1.launcher清除缓存 2.再次进入launcher触发广告DJT请求	1.查看DJT请求IFA值发生变化, LMT的值不变	L2	PASS	
OSF10_BOO_0294	OOBE/Setting Up	验证断网Skip到语音流程不联网返回预下载进入安装失败界面	1.处于Setting Up页面 2.下载安装一半过程中断网 3.Skip到语音流程	1.点击遥控Back返回到预下载流程	1.进入安装失败界面, 焦点处于Retry按钮上	L3	PASS	
OSF10_APP_0296	Apps/Diversity Rule配置	验证TV已下载版本与后台配置版本不一致时不会更新成功	TV已下载版本与后台配置的需更新版本的版本不一致	1. 重启TV, 联网	1. 不会更新成功	L3	PASS	
OSF10_VOI_0301	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证晴天或多云且紫外线指数极高时提示极强紫外线警告	查询天气为SUNNY - 晴朗或当天天气为CLOUDY - 多云, 查询的地区紫外线指数≥11	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1.回复的紫外线建议为: Warning! Ultraviolet rays are extremely strong. Avoid going outdoors. Take protective measures when outdoors! 2.Notice: Extreme UV! Avoid sun	L3	PASS	
OSF10_FIL_0304	Files/图片菜单栏/Playlist	验证上下左右移动焦点功能正常, 正常上下移动焦点查看图片	打开Playlist弹窗	1. 上下左右移动焦点	1.正常上下移动焦点查看图片列表 2.左右移动焦点无法移动	L2	PASS	
OSF10_ADV_0306	AD/ADSDK热更新	验证删除或替换预置ADSDK文件后日志输出文件不存在并中断加载		1.将预置的ADSDK包删除或替换别的包, 设备联网开机	1.日志输出"该文件不存在", 中断并结束加载流程	L4	PASS	
OSF10_BOO_0318	OOBE/Setting Up/Home	验证后台新增预装应用断电上电后静默下载无弹窗	1.已完成开机流程 2.预装应用已全部安装完成 3.后台新增一个预装应用	1. 断电上电	1. 能检测到新增的应用, 且静默下载安装, 右上角不会有setting up弹窗	L3	PASS	
OSF10_TTS_0319	TTS/User Center/登录	验证处于navigation的user cent且未输入邮箱下遥控器下键时TTS播报正确	1、已处于navigation的user center上 2、未登录账号	1、未输入邮箱 2、按遥控器下键	1. 播报toast "please enter your Email"	L2	PASS	
OSF10_BOO_0331	OOBE/Setting Up/应用下载	验证Alexa应用安装成功并使用正常	后台配置对应APK	1.进入Setting Up 流程 2.完成Setting Up 安装 3.打开该应用	1. 应用安装成功并使用正常	L2	NA	STB没有Alexa的需求, 不适用

OSF10_SET_0334	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WOW & WOL	验证WOW/WOL开关默认为关闭状态	WOW/WOL开关默认值	1.该PID带WOW/WOL 2.查看以下属性值 3. getprop ro.product.tv(ro.product.tv).WOWWakeUpEnabled 4. getprop ro.product.tv(ro.product.tv).WOLWakeUpEnabled	1. WOW/WOL 开关默认为关闭状态（除非特殊定制需求）	L2	PASS	
OSF10_MULT_0338	多语言/俄罗斯语	验证进入Apps查看更新提示语俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.进入apps-界面	1. 进入my-update选项界面，查看界面提示语	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_ADV_0352	AD/Teads广告	验证英国IP下Teads广告曝光事件日志包含DJT上报和Teads曝光日志	1.IP为英国、国家为英国 2.AD后台已配置Teads广告	1.进入Home界面触发Teads广告播放 2.本地log过滤ADHttpRequests	1.日志中出现曝光事件记录，包含oid=**&t=dv（与后台确认djt曝光上报，找Rtia） 2.同时上报一条发往Teads曝光日志track？	L1	PASS	
OSF10_TTS_0355	TTS/Global Menu/Sleep Time	验证焦点处于sleep time上下遥控器左右按键时TTS播报正确	焦点处于sleep time上	1. 按遥控器左右按键	1. 正确播报sleep time+sleep time的修改后的选项	L2	PASS	
OSF10_BOO_0361	Oobe/Choose Your Voice Assistant/Whole AI Voice/Secondary Language	验证Secondary Language选择None设置成功	进入Secondary Language选项列表	1. 选择None	1、设置成功，允许不进行选择	L3	PASS	
OSF10_FIL_0377	Files/顶部功能栏/复制	验证已勾选单个文件/文件夹时进入任意文件夹，呼出文件编辑弹窗，将勾选的单个文件/文件夹	已勾选单个文件/文件夹	1.进入任意文件夹 2.呼出文件编辑弹窗 3.点击粘贴按钮	1.将勾选的单个文件/文件夹复制到当前文件夹下，文件数量与复制的数量一致，不会复制其他未勾选的文件 2.查看之前文件/文件夹所在的文件夹目录，文件/文件夹依然存在	L2	PASS	
OSF10_BOO_0379	Oobe/Choose Your Voice Assistant/异常操作	验证Home页已安装语音助手关闭再开启后按语音键提示初始化中	1、先进入homepage界面 2、已安装完成语音助手 3、遥控器已蓝牙配对	1. 进入Settings-Voice Service-Use This Voice Assistant-开关关闭再开启 2. 按遥控器语音键	1. 正上方会有报错提示 “AI Voice service is initializing, please try again later.”	L2	PASS	
OSF10_SET_0383	Setting/Device Preference/System Display Settings/Language	验证Language Selection界面多次待机开机后正常展示	烧写完固件后，断电重启	1. 在Language Selection界面，按RC Power/待机开机，重复2-3次或更多	1. 界面正常展示	L3	PASS	

OSF10_SET_0385	Setting/Device Preference/System Display Settings/Region	验证Region功能显示地区列表及默认选中	显示Region功能	1. 查看Region功能显示情况	1.右侧界面显示Region标题 2.显示Region地区列表 3.列表中的地区名称 右侧显示单选框 4.列表数据按字母表顺序排列地区名称 5.焦点默认在当前选定的地区上，单选框勾选	L2	PASS	
OSF10_TTS_0402	TTS/Files/Video	验证焦点移动至Playlist按钮上下点击OK键且打开Playlist列表时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1、焦点移动至Playlist按钮上 2、点击OK键	1、打开Playlist列表 2、正确播报：标题“Playlist (**) ” + 不会播报焦点上的视频名称	L2	PASS	
OSF10_TTS_0463	TTS/Files/Music	验证Music处于播放状态下点击暂停时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Music菜单栏	1、Music处于播放状态 2、点击暂停后	1. 正确播报暂停	L1	PASS	
OSF10_SET_0466	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证When To Start设置触发时间后按时触发屏保及Never不触发	打开When To Start选项	1.按ok键选择屏保触发时间 2.屏保触发时间设置为Never	1.按照对应的时间触发屏保开始 2.从不触发屏保	L3	PASS	
OSF10_SET_0511	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Energy Saver	验证Energy Saver倒计时弹窗按任意键取消倒计时并重置触发时间	弹出Energy Saver倒计时弹窗	1. 按任意键	1. 取消倒计时，Energy Saver倒计时弹窗关闭，Energy Saver后台的触发时间重置为设定时间	L2	PASS	
OSF10_TTS_0531	TTS/Files/顶部功能栏/编辑功能	验证点击编辑按钮时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 点击编辑按钮	1、打开编辑弹窗 2、播报edit标题+cut	L2	PASS	
OSF10_SET_0569	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证E-Sticker模式下按非Power键退出且不执行按键功能	进入E-Sticker模式后	1. RC操作操作非Power键	1. 在E-sticker显示的时候按任意非Power键退出E-Sticker，不执行按键功能。	L1	PASS	
OSF10_SET_0602	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode/Demome	验证Demome模式下Energy Saver到后待机不生效	Energy Saver设置后进入Demome模式	1. 等待达到Energy Saver设置的时间后	1. 待机不生效	L3	PASS	
OSF10_SET_0698	Setting/Device Preference/About/Device Name	验证编辑Device Name后TV Casting显示新名称	编辑Device Name完成	1. 进入TV Casting	1. 搜索到当前设备的名称显示编辑后的	L3	PASS	

OSF10_SET_0701	Setting/Device Preference/About/Device Information	验证Device Information弹窗显示完整设备信息	弹出Device Information弹窗	1. 查看弹窗显示情况	1. 弹窗中显示设备信息： 2. Model 3. Brand 4. Firmware Version 5. Whale OS Version 6. IP Address 7. Device MAC Address 8. Bluetooth Address 9. Flash 10. DDR 11. Serial number 12. Up time 13. Firmware Version, 用来显示固件版本号 14. WhaleOS Version, 用来显示系统版本号 15. Up ...	L2	PASS	
OSF10_SET_0773	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证退出Setting后重新进入App最近使用时间更新	显示Recently Opened Apps功能	1.记录当前各个App的最近使用时间 2.退出Setting等待一段时间后重新进入 3.查看Recently Opened Apps	1. 各个App的最近使用时间更新	L3	PASS	
OSF10_SET_0797	Setting/App Setting/View All Apps	验证View All Apps界面显示所有用户App列表	显示View All Apps功能	1. 查看界面显示情况	1.右侧显示View All Apps标题 2.右侧显示Apps列表, 显示当前设备中的所有用户Apps, Android原生应用全部隐藏 3.App列表中的每个App显示: App大小, App图标, App名称 4.焦点默认在第一个App上	L2	PASS	
OSF10_SET_0836	Setting/Voice Service/Whale AI Voice	验证Voice Service焦点按上下键切换其他功能模块	焦点处于Setting-Voice Service	1. 按遥控器上下键	1. 能正常切换至其他Setting功能模块	L3	PASS	
OSF10_SET_0871	Setting/Voice Service/Whale AI Voice/Settings/Secondary Language	验证Secondary Language默认值为None	进入Secondary Language选项列表	1. 查看选项	1. 默认为None	L2	PASS	
OSF10_UII_0004	UI交互/Home	验证Home页your top choices影片焦点卡片展示4像素间隙	处于Home页	1. 焦点处于your top choices影片上	1. 焦点UI展示上会有4-pixel的间隙展示	L3	PASS	

OSF10_VOI_0006	Voice/初始化	验证连接蓝牙音响播放4K视频时反复唤起关闭语音助手10次均正常	1.连接了蓝牙音响 2.匹配了蓝牙遥控器 3.在u盘中播放4k视频, 播放5分钟	1.反复唤起, 关闭语音助手10次 2.对语音助手发出指令	1.每次都可以正常唤起语, 关闭语音助手(语音服务响应不会太慢, 5S内) 2.语音助手可以正常响应, 不会出现无回应的情况	L3	PASS	
OSF10_SET_0006	Setting/界面	验证界面和按钮边框无白边锯齿超框等异常	/	1.查看界面和按钮边框	1.界面和按钮边框无白边、锯齿、超框等异常现象	L3	PASS	
OSF10_LCK_0006	锁机/配置文件	验证高安user固件下adb无法删除或修改配置文件		1.在锁机/属性为True的PID 2.adb删除/修改配置文件	1. 高安user固件不能被adb删除或修改	L2	PASS	
OSF10_NET_0007	无网_断网/无网/Tab页入口交互	验证无网首次开机点击Home等Tab页可正常进入并提示无网Toast	开机流程设置完成后首次开机未联网	1. 点击左侧的Tab页: Home、Discovery、Appss、Settings	1.可以正常进入页面 2.显示默认数据 3.提示无网络的Toast(Settings除外)	L1	PASS	
OSF10_SEC_0007	Security Solution/Security Solution	验证设备开放网络端口及相关服务数量符合安全要求	What are the Network ports open on the devices? (e.g. HTTP, Telnet, SSH, ...)	1. 输入命令: netstat -tuln	1. Open network ports and related services 显示5个端口 (Foreign Address, State下0.0.0.0 : *和LISTen有5个以上)	L1	PASS	
OSF10_HDT_0009	健康数据/性能指标	验证AppStartMemoryStateCaptured Monkey压测触发健康数据正常上报 (110202004)	不需要触发	1.Monkey/压测一晚上	1.数据正常上报	L3	PASS	
OSF10_ATN_0009	认证App/区域限制/OOBE & Settings切换	验证从限制区域切换到非限制区域后D+仍保持隐藏状态	1、Pid配置的默认国家是限制国家(待定) 2、开机时有网	1、把OOBE/Settings国家切换到非限制国家, 在Home页查看D+以及它的推荐数据是否存在 2、进入AppStore -我的应用, 应用推荐, 应用分类, 应用搜索等, 搜索D+ 3、进入Settings-App Settings-View All Apps/Recently App, 查看是否有D+的信息 4、输入语音指令, 打开D+ 5、通过热键唤起D+ 6、进入Search, 输入D+, 搜索 7、进入酒店模式-Applock 8、通过TV Casting 点击D+热键	1、Home页不可以D+应用 2、在Appstore 相关入口均不可以搜索/展示D+的相关数据 3、在App Settings 的相关入口, 均看不到D+的相关信息 4、语音不可以唤起D+ 5、热键不可以唤起D+ 6、搜索结果中, Apps类别中, 不会出现D+的应用 7、不会出现D+的相关信息 8、无法唤起D+	L3	NA	STB App均未认证
OSF10_SPU_0012	Smart小包升级/OTA升级	验证多次烧写Smart分区后OTA升级大包的配置继承与覆盖逻辑	设备烧烧写了多次Smart分区	1.第一次usb烧写smart分区, 2.进行一次OTA带smart分区的升级 3.再进行一次OTA不带smart分区的升级	1.USB 烧写后Smart分区配置正常生效, Smart.img版本信息与配置信息匹配。 2.第一次 OTA 升级后Smart分区按OTA 整包内Smart.img配置正常切换生效。 3.第二次 OTA 后仍沿用第一次OTA整包的Smart.img配置, 配置未随升级更新。	L3	PASS	

OSF10_DIS_0013	Discovery/界面	验证二级分类内容按上键返回一级标题或上一个二级分类	已进入Discovery界面	1.遥控器移动焦点到任意【一级分类】标题下的任意【二级分类】内容上 2.在二级分类的内容上遥控器按【上键】	1.上面没有二级分类时，回到对应的一级分类标题 2.上面有二级分类时，焦点移动到上一个二级分类的内容上	L3	PASS	
OSF10_CAS_0013	TV Casting/大屏端	验证TV断电重启后第三方应用投屏功能正常	手机和电视连接同一wifi,手机上TV Casting搜索到设备并连接	1.手机端使用第三方应用投屏 2.TV断电上电起来后 3.手机端进行投屏（一键投屏、相册等）	1. 可以正常投屏显示	L2	PASS	
OSF10_PAR_0013	Parent Control/OOB E	验证Set Code页面输入数字后待机开机弹窗保持且焦点正确	1、进入Set Code页面	1、输入一个数字后，待机开机	1、Set Code弹窗还显示着，并且焦点在第二个数字上	L3	PASS	
OSF10_RDM_0013	redemption campaign/VIU	验证点击Jump to redemption Page跳转至VIU登录注册页面	已进入兑换流程页面	1. 点击"Jump to redemption Page"按钮	1. 跳转到VIU的登录/注册页面（国家不同地址）	L2	PASS	
OSF10_WHC_0013	Whale tv+集成banner/个性化推荐	验证个性化推荐数据在30分钟内完成刷新且新增变更内容准确同步	1. 记录首页 "Your Top Choices" 区域的内容列表（含内容标题、类型）； 2. 在 30 分钟内更新 KG 推荐内容或 WTV + 内容（如新增 1 条 WTV+ VOD 内容）	1. 等待 30 分钟后重新进入首页； 2. 对比前后 "Your Top Choices" 区域的内容差异	1. 内容完成刷新，新增 / 变更内容准确同步； 2. 刷新前后内容有对应变化，无超过 30 分钟的延迟	L2	PASS	经确定能正常刷新即可，内容变化可不关注
OSF10_OTA_0013	OTA/Setting/Software Update	验证强制OTA配置下重启TV后自动弹出升级提示弹窗	后台配置OTA强制升级	1. 重启TV	1. TV重启完成进入Home后，升级程序检测到后台有升级，就弹出新版本升级弹窗	L1	PASS	
OSF10_HOM_0013	Home/界面	验证无网进入Home页时Banner缺省图显示插画而非纯灰色背景	无网进入Home页	1. 查看Banner的缺省图	1. 不再是纯灰色背景图，有插画。可参考 https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=35715-56894&t=nO6egp4Tvt2TQRCj-1 (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=35715-56894&t=nO6egp4Tvt2TQRCj-1)	L3	PASS	
OSF10_MTY_0013	多类型校验/Signon校验	验证Signon失败时断电上电后弹窗是否依旧存在	设备加密方式与后台配置不同	1. 设备断电上电	1. 断电上电后Signon弹窗依然存在	L2	PASS	

OSF10_PNT_0013	数据埋点/System	验证已完成开机下使用语音指令: open Settings能正确记录埋点数据 (110100006)	已完成开机	1. 使用语音指令: open Settings	1.打开应用后记录一次埋点 2.日志数据包含: 应用名称, APP包名, 启动来源 (Voice) (110100006)	L2	PASS	本地日志: { data = 2026-05-18T11:06:16.107, GMT-4:00,,,,1060336385133121730,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_MED_0014	MediaService	验证设备时间处于规则时间范围内时MediaService服务正确开启或关闭	需配置启用/停用规则	1.按照所选国家的时区设置时间 2.设备时间处于所设置时间内 3.其他条件符合	1. 客户端MediaService服务开启/关闭	L2	PASS	
OSF10_WHC_0016	Whale tv+集成banner/内容分类推荐	验证频道详情页More Channel Like This中WTV+频道占比不低于30%且随机排序	1. 系统已配置Live频道分类下的WTV + 频道; 2. 数据已按30 分钟频率完成刷新	1. 进入任意 Live 频道详情页; 2. 定位 “More channel like this” section; 3. 统计 WTV + 频道数量及占比; 4. 多次刷新页面观察排序变化	1. section 正常展示, 无加载失败; 2. WTV + 频道占比 ≥30%; (接口辅助查看) 3. 内容随机排序, 刷新后排序有变化	L1	PASS	
OSF10_CAS_0017	TV Casting /大屏端升级	验证网络恢复后能重新检测更新并弹窗提示		1. 由无网络变为有网络	1. 有网络后重新检测更新, 有更新版本弹出弹窗	L3	PASS	
OSF10_TTS_0018	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证遥控器当 Mute/Unmute时TTS播报正确	开启TTS功能后	1. 遥控器当 Mute/Unmute	1. 语音播报, “Mute” and “Unmute”	L2	PASS	
OSF10_GLO_0020	GlobalMenu/Setting选项/Bluetooth	验证OK键正常切换蓝牙开关	焦点处于Bluetooth上	1. 按遥控ok键	1. 能正确更改蓝牙开关状态	L1	PASS	
OSF10_KBM_0023	键鼠/系统键盘	验证特殊字符切换后键盘焦点移动无异常	当前弹出键盘	1.切换键盘到特殊字符 2.上下左右随意移动焦点	1.焦点停留在切换键 2.随意移动焦点无异常, 不会出现跳过某个键的情况	L3	PASS	
OSF10_PAR_0023	Parent Control/Settings	验证进入Child Lock需要输入正确PIN码且错误PIN码无法进入	1、在OOBE中, 成功设置了Code	1、进入Settings->Child Lock 按OK 2、输入正确的PIN码 3、输入错误PIN码	1、弹出Enter Code窗口 2、进入Child Code下的菜单, 焦点在Lock System 3、Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again. 无法进入该菜单下	L1	PASS	

OSF10_VOI_0023	Voice/Skill/Chat	验证对话技能回答知识与常识类问题时给出正确答案	唤起Whale Voice	1、用户说出有正确答案的指令（示例）： 2. a. 中国的首都是哪里？（What is the capital of China?） 3. b. 咖啡的原产地是哪？（Where is the origin of coffee?） 4. c. 1+1等于多少？（What is 1+1 equal to?） 2、说出无正确答案的指令（示例）： 6. a. 存在外星人吗？（Do aliens exist?） 7. b. 你知道故宫吗？（Do you know the Forbidden City?） 8. c. 我能活到多少岁？（How lon...	1、给出对应的正确答案： 2. a. 中国的首都是北京 3. b. 非洲的埃塞俄比亚 4. c. 1+1=2 2、给出与问题关联的资料进行解答： 6. a. 给出研究表明迹象，不排除可能 7. b. 表示肯定，并解释故宫的历史资料 8. c. 根据各因素得出平均寿命 3、语音播报内容时，文字与语音速度同频率，若回答的文本较长，不可超过3行，超过3行的文本在最后使用省略号。 4、交互框背景标注：“Generated by AI.”	L2	PASS	
OSF10_APP_0023	Apps/Apps	验证第三方更新包未同步到后台时跳转详情页不显示Update按钮	1.下载第三方应用，应用有新版本更新(D+应用在4.0.0以下) 2.第三方更新包没同步到运营后台	1. 进入应用弹出Version Updating弹窗 2. 点击Go to Apps	1. 进入到对应应用的详情页，但不显示Update按钮	L4	NA	当前D+应用在4.0.0以上，无Version Updating弹窗
OSF10_MULT_0023	多语言/阿拉伯语	验证Apps安装应用各按钮文案阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.进入apps-界面	1.选择任意未下载过的应用，进入应用详情页 2.点击install按钮	1. 期间install、cancel、downloading（状态）、open、uninstall都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_PNT_0025	数据埋点/OOBE	验证PID支持语音助手下开机流程点击AI Voice能正确上报埋点数据（110020001）	1.PID支持语音助手 2.处在开机流程的语音助手选项界面	1、开机流程点击AI Voice	1、日志过滤110020001查看： 110020001,1,1,1 ①110020001表示事件 ②1表示OOBE ③1表示ai voice ④1表示open，0表示关闭	L1	PASS	本地日志：{"data": "2026-05-18T10:49:23.817, GMT-4:00,,,,1060336385133121730,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHAEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_DIS_0029	Discovery/Featured	验证本月无最新电影时自动使用上月数据补充	1.已进入Discovery界面，焦点在Featured上 2.本月没有最新的电影	1. 遥控器移动焦点到二级分类【Latest Movies&TV】内容上 2. 查看下方二级分类【Latest Movies&TV】的影片	1. 如果本月没有最新的电影，则使用上个月的电影，依此类推	L2	PASS	

OSF10_ADV_0031	AD/CMP授权管理	验证CMP协议修改后关闭弹窗24小时后断电重启重新弹出协议框	1.修改协议内容 1.Home页面弹出CMP协议弹窗时点击back关闭弹窗	1.24小时后断电重启	1.重新弹出协议框	L3	NA	CMP的后台是第三方的平台，没有区分acc和Prod环境无法修改内容
OSF10_HOM_0033	Home/无网弹窗	验证未联网时无网弹窗下热键可用但MAC弹窗下热键受限	1.开机流程未联网 2.MAC未报备 3.首次进入Home	1.弹出无网弹窗的时候，使用遥控器热键 2. 连接网络 3. 使用遥控器热键	1. 无网弹窗下，热键可以使用 2. 弹出MAC弹窗 3. MAC弹窗，热键不可以使用（file、source、setting可用）	L2	PASS	
OSF10_USR_0033	UserCenter/登录	验证已注册Whale TV账户能正常登录	whale TV账户	1. 使用已注册的whale TV App账户进行登录	1. 可以正常登录	L1	PASS	
OSF10_PID_0034	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后Voice Assistant属性与配置表一致	Voice Assistant	1. 串口输入getprop ro.product.tv.voice.assistant.type	1. 与配置表一致 2. 填写00，表示不配置任何语音助手； 3. 填写10，表示仅AI Voice； 4. 填写01，表示仅Amazon Alexa； 5. 填写11，表示AI Voice+Amazon Alexa；	L2	PASS	
OSF10_RDM_0036	redemption campaign/Disney兑换码	验证后台未配置Disney+banner时Home页面不展示兑换二维码	后台未配置对应Disney的banner	1. 网络IP地址是巴西、巴拿马国家ip	1. 不会有Disney兑换码二维码	L2	PASS	
OSF10_SET_0038	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证IP Settings弹窗点击Cancel关闭回到Network Status	弹出IP Settings弹窗	1. 点击Cancel按钮	1. IP Setting弹窗关闭，回到Network Status弹窗，焦点在IP Setting按钮上	L2	PASS	
OSF10_MTY_0041	多类型校验/MAC校验	验证MAC未报备时打开Global Menu后返回显示MAC弹窗	1.后台未配置当前设备mac 2.在开机流程中联网后进入Home	1.打开Global Menu 2.点击遥控Back键	1.正常打开Global Menu 2.显示mac校验弹窗	L2	PASS	
OSF10_TTS_0048	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证打开prime video进入登录页下焦点在“singn in”和“browse”时TTS播报正确	打开prime video进入登录页	1. 焦点在“singn in”和“browse videos”选项上来回切换	1. 正确播报对应内容，声音大小无异常（会根据总数播报1 of 2 / 2 of 2）	L2	FAIL	PR 336901 【TTS】TTS开启状态打开prime video后TTS播报声音变小。

OSF10_VOI_0051	Voice/Skill/Search/一个条件的搜索	验证【单条件搜索】语音按发行年份搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：推荐我一些2024年发行的电影 2. (Recommend me some movies to be released in 2024)	1.客户端返回由2024年发行的电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（ImdbScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片类别（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 14.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与RESTf...	L2	FAIL	PR #337960 【AI Voice】使用语音输入搜索影片，出现影片演员、角色、年份、IMDB、类型等与想搜索影片不符
OSF10_ADV_0051	AD/广告位配置与展示	验证FreeTV页面视频广告配置跳转链接点击OK键正常跳转	1.广告后台已对FreeTV配置广告，且视频广告配置5种mp4/视频/应用/网址/图片跳转链接（跳转链接：http://shimo.im/docs/WIArdaKrY1FNyBq2） 2.设备符合广告播放要求	1.FreeTV页面焦点移动到已配置跳转链接的广告上点击遥控OK键	1.FreeTV页面据配置的链接进行跳转	L3	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用

OSF10_VOI_0057	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按演员名和拍摄地搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想看看威尔·史密斯以洛杉矶为拍摄地点的电影 2. I want to see a Will Smith movie shot in Los Angeles	1.客户端由威尔·史密斯以洛杉矶为拍摄地点的电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（ImdbScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片类别（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与..	L3	FAIL	PR #337960 【AI Voice】使用语音输入搜索影片，出现影片演员、角色、年份、IMDB、类型等与想搜索影片不符
OSF10_SEA_0061	Search全局/搜索内容	验证点击UpComing类型搜索结果可进入详情页	live&channel	1.焦点移动到UpComing类型的内容 2.点击ok	1. 可以正常进入详情页	L3	PASS	
OSF10_APP_0062	Apps/Search	验证后台下架应用后重启无法在Search中搜索到该应用	后台下架任意应用	1. 重启Apps或重启TV 2. 在Search界面搜索下架的应用	1. 无法再搜索到下架的应用	L3	PASS	
OSF10_MTY_0078	多类型校验/System ID校验	验证切换环境SystemID不匹配重启弹窗示框	acc环境System ID是匹配的	1. 切换设备环境到与当前设备不匹配System ID的prod环境	1. 重启设备后，弹出警示框	L4	PASS	
OSF10_BOO_0081	OOBE/Network Connection/Wireless	验证WiFi列表焦点上下移动及边界停止	进入Wireless无线网络连接界面	1. 焦点在WiFi列表上下移动	1. 焦点可以正常在WiFi列表中上下移动列表滚动显示，移动到边界时焦点无法继续移动	L3	PASS	
OSF10_USR_0082	UserCenter/头像	验证第一行头像按上键cancel按back不切换	在切换头像界面，焦点在第一行任意头像上（非当前使用头像）按OK键修改头像	1、按遥控器up键 2、在弹出的确认切换头像弹窗上 3、焦点在cancel 4、按遥控器back	1、关闭弹窗 2、不会成功切换头像 3、焦点定位在昵称上 4、最下方头像可选项关闭	L3	PASS	
OSF10_WHC_0083	Whale tv+集成banner/whale tv+直播/埋点	验证直播播放时WhaleTV+宏参数替换正常	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1. 与rita核对	1. 宏参数替换正常	L3	PASS	与rita核对后通过
OSF10_ADV_0093	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面非全屏视频广告播放时进入第三方视频应用后返回广告不释放继续播放	1.Home页面播放视频广告	1.进入第三方视频应用（如IQYYI），未播放视频 2.点击遥控back键	1.广告不会释放，视频继续播放	L3	PASS	

OSF10_UUI_0093	UI交互/Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证Bluetooth-Search&Manage Bluetooth Devices 界面UI符合Figma设计规范	进入ALL setting页面	1. Search&Manage Bluetooth Devices	1. 界面UI符合figma展示 (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLijddmsd7y7GeL6-0) (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLijddm...)	L3	PASS	
OSF10_MULT_0102	多语言/西班牙语	验证Apps安装应用各按钮文案西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.进入apps-界面	1.选择任意未下载过的应用, 进入应用详情页 2.点击install按钮	1. 期间install、cancel、downloading (状态)、open、uninstall都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0103	Apps/My Apps/Update	验证全部应用更新完成后图标恢复正常且可打开	进入Update 界面	1. 全部应用都更新完成	1.所有应用的图标都解除暗部显示 2.点击任意应用都可以打开对应应用	L3	PASS	
OSF10_DIS_0126	Discovery/影片详情界面/Movie	验证Movie详情页多播放源按优先级排序展示	1.已进入Discovery界面 2.点击进入a影片详情界面 3.有多个播放源时	1. 查看播放源排序	1. 顺序为 (Downloaded>最受欢迎>正常), 最受欢迎顺序应为 Prime Video>Disney>Youtube	L3	PASS	
OSF10_BOO_0139	Oobe/Network Connection/Wired	验证有线网络检测中按Back返回上级界面	进入Wired有线网络连接界面	1. 在检测有线网络连接时按遥控BACK键	1. Wired有线网络连接界面关闭, 回到Setting弹窗显示Wired & Wireless Network的内容, 焦点在Wired上	L3	NA	没有该页面, 不适用
OSF10_USR_0142	UserCenter/网络异常	验证弱网状态能正常跳转添加新账户	1、TV处于弱网状态 2、进入切换账户界面	1. 点击Add New按钮	1. 可以正常跳转至添加新账户界面	L3	PASS	
OSF10_ADV_0150	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时TV-Casting投屏图片文件无串音返回后广告继续	1.处于FreeTV页面 2.焦点处于视频广告上	1.进行TV-Casting投屏图片、文件 2.按back键返回FreeTV界面	1.广告声音不会带入TV-Casting 2.TV(2.TV)-Casting投屏画面无异常 3.广告继续播放	L3	NA	STB当前无FreeTV, 故此用例目前不适用
OSF10_TTS_0164	TTS/FreeTV/Live Now	验证/下焦点移动program guide时TTS播报正确	/	1. 焦点移动program guide	1. 播报program guide	L3	NA	STB当前无FreeTV, 故不适用
OSF10_BOO_0166	Oobe/TOU/界面	验证TOU勾选Select All为打勾状态	默认焦点在Select All上 (非勾选状态)	1. 勾选Select All为打勾状态	1. 可以正常勾选	L1	PASS	

OSF10_DIS_0171	Discovery/影片详情界面/TV Show	验证焦点移至Episodes标签时海报消失全屏上滚展示剧集内容	影片详情页有显示Episodes标签	1. 焦点移动到Episodes标签上	1.影片海报消失 2.全屏内容向上滚动 3.显示详情页的剩余内容，包含：Episode, Cast & Crew, Bonuses, More Seasons（需要有更多剧集数据），More Like This	L3	PASS	
OSF10_APP_0174	Apps/APP Detail	验证Downloaded状态切换为Installing并显示98%进度	在应用详情页，应用处于Downloaded状态	1. 等待Downloaded状态切换为Installing状态	1.进度条状态显示98% 2.流程状态切换为Installing	L2	PASS	
OSF10_BOO_0176	OOBE/TOU/后台协议配置	验证后台未配置pt-BR和pt时TOU展示en-US内容	后台policy、t ou、rlaxx tv、3setting、ad都没有配置pt-BR, pt的t ou文本	1. 设备端接口传参如pt-BR 2. 进入TOU界面	1. 都能正确展示对应的en-US配置的内容	L2	PASS	
OSF10_MULT_0181	多语言/葡萄牙语	验证Apps安装应用各按钮文案葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.进入apps-界面	1.选择任意未下载过的应用，进入应用详情页 2.点击install按钮	1. 期间install、cancel、downloading（状态）、open、uninstall都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_ADV_0189	AD/Home/横幅图片广告	验证Home页面推荐内容焦点按上键移动到图片广告上	1.Home页面正在播放图片广告，且焦点在Your Top Choices第一个推荐内容上	1.按遥控器上键	1.焦点移动到广告上	L1	PASS	
OSF10_TTS_0204	TTS/Discovery/Featured	验证处于非discovery界面下遥控器library键时TTS播报正确	处于非discovery界面	1. 按遥控器library键	1、进入discovery界面 2、播报featured	L3	NA	STB遥控无此按键
OSF10_ADV_0215	AD/Tile/横幅图片广告	验证Tile播放图片广告时进入Disney+暂停返回后继续播放	1.Tile正在播放图片广告	1.点击Disney+热键进入登录页面（Disney+未登录状态） 2.点击遥控back键返回到Home页面，查看Tile广告播放	1.广告暂停，正常进入对应页面 2.广告继续播放	L3	PASS	
OSF10_BOO_0218	OOBE/Registration or Login	验证未输入密码提交时提示请输入密码	已进入邮箱登录界面	1. 未输入密码，进行提交	1. please enter password	L3	PASS	
OSF10_ADV_0221	AD/FreeTV/横幅图片广告	验证FreeTV页面推荐内容焦点按上键移动到图片广告上	1.FreeTV页面正在播放图片广告，且焦点Live Now第一个推荐内容上	1.按遥控器上键	1.焦点移动到广告上	L1	NA	STB当前无FreeTV，故不适用此用例
OSF10_APP_0234	Apps/APP Detail/Screenshots	验证Screenshot最多支持1个视频	1，进入App详情页面 2.Screenshot包含视频与图片 3.进入Screenshot	1. 查看视频数量	1. 最多支持1个视频	L3	PASS	
OSF10_FIL_0236	Files/音频/音频分类页	验证TV端连接小度蓝牙音响后，播放USB音乐后声音正常不卡顿	进入音频分类页	1. TV端连接小度蓝牙音响后，播放USB音乐	1. 声音正常不卡顿	L3	PASS	无小度音响，使用小米音响测试

OSF10_SET_0243	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证点击Bluetooth选项进入蓝牙界面及默认状态	在Network & Connection界面	1. 点击Bluetooth选项	1.Network & Connection界面的选项移到左侧，Bluetooth选项半选定 2.界面右侧显示：Bluetooth标题，Bluetooth开关，Search & Manage Bluetooth Devices，Bluetooth Remote Control，Reset Bluetooth 3.焦点默认在第一个选项Bluetooth开关上 4.Bluetooth默认为开启状态	L1	PASS	
OSF10_ADV_0247	AD/Apps/横幅图片广告	验证Apps页面播放图片广告时断网图片不消失重连后不重新请求	1.Apps页面正在播放图片广告	1.设备断开网络连接 2.重新连接网络	1.图片广告不消失 2.图片广告正常播放，不会重新请求广告	L2	PASS	
OSF10_BOO_0256	OOBE/Registration or Login/头像与名称修改界面	验证头像选项按Back不修改并关闭选项	已打开头像可选项	1. 处于任意头像上按back键	1. 头像不会修改成功，返回到上级头像修改界面，下方头像可选项关闭（与user center中不一致，不会有二次确认弹窗）	L3	PASS	
OSF10_MULT_0260	多语言/中文	验证Apps安装应用各按钮文案中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.进入apps-界面	1.选择任意未下载过的应用，进入应用详情页 2.点击install按钮	1. 期间install、cancel、downloading（状态）、open、uninstall都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	PR 337251
OSF10_ADV_0261	AD/Discovery/横幅图片广告	验证Discovery页面播放图片广告时进入Disney+暂停返回后继续播放	1.Discovery页面正在播放图片广告	1.点击Disney+热键进入登录页面（Disney+未登录状态） 2.点击遥控back键返回到Discovery页面	1.广告暂停，正常进入对应页面 2.广告继续播放	L3	PASS	
OSF10_TTS_0266	TTS/Discovery/影片详情页/Cast & Crew	验证焦点已处于演员头像上下焦点左右移动至其他演员头像上时TTS播报正确	焦点已处于演员头像上	1. 焦点左右移动至其他演员头像上	1. 都能正确播报：'Click ok to open actor's introduction'	L3	PASS	
OSF10_BOO_0267	OOBE/Registration or Login/Login with code	验证焦点在应用图标上左右移动及提示文案跟随变化	焦点在图标icon上	1. 在图标上左右移动	1. 能正常移动，下方提示Scan the code with Whale TV（焦点处于哪个图标显示对应图标app）App or Login with another account	L3	PASS	
OSF10_APP_0269	Apps/Launcher自升级	验证Launcher自更新成功后App Setting详情页显示uninstall updates	配置了Launcher自更新，并且升级成功了	1. 进入App Setting - Recently Opened Apps-Launcher详情页	1. 显示uninstall updates	L3	PASS	

OSF10_ADV_0286	AD/WAID 个性化服务	验证Limit Ads Tracking关闭Imt为0时OTA升级后IFA和LMT值不变	1.查看Setting s-Device Preference-About-Personalization Service-Ads Tracking-Limit Ads Tracking开关关闭, Imt=0 2.查看广告DJT请求已生成IFA和LMT的值	1.OTA升级成功 2.再次进入launcher触发广告DJT请求	1.查看DJT请求IFA和LMT的值不变	L3	PASS	
OSF10_BOO_0295	OOBE/Setting Up	验证预下载未完成断电上电后已下载应用不重复下载	1.处于Setting Up页面 2.下载安装一半过程中断电再上电	1.重新进入预下载页面并通过Android Studio搜索关键字 “PreInstal” 查看下载情况	1.已下载的应用不会继续下载，未下载完成的继续下载	L3	PASS	
OSF10_APP_0297	Apps/Diversity Rule配置	验证已下载版本处于后台配置更新版本范围内时触发静默更新	已下载版本处于后台配置的要更新的版本内	1. 重启TV，联网	1. 后台静默下载更新	L3	PASS	
OSF10_VOI_0302	Voice/Skill /天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证风速0至3.3米每秒时无风速提示	查询天气为WIND - 风，查询地区的风速0-3.3 (米/秒)	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1. 无提示	L3	PASS	
OSF10_FIL_0305	Files/图片菜单栏/Playlist	验证点击Playlist中的其他图片进行播放后正常切换至对应图片播放	打开Playlist弹窗	1. 点击Playlist中的其他图片进行播放	1. 正常切换至对应图片播放，Playlist弹窗关闭	L2	PASS	
OSF10_ADV_0307	AD/ADSDK热更新	验证插件加载完成后MD5一致时加载成功		1.加载完成后，MD5一致	1.加载成功	L3	PASS	
OSF10_BOO_0319	OOBE/Setting Up/Home	验证后台新增预装应用待机开机后静默下载无弹窗	1.已完成开机流程 2.预装应用已全部安装完成 3.后台新增一个预装应用	1. 待机开机	1. 能检测到新增的应用，且静默下载安装，右上角不会有setting up弹窗	L3	PASS	
OSF10_TTS_0320	TTS/User Center/登录	验证处于navigation的user cent且输入错误邮箱下遥控器下键时TTS播报正确	1、已处于navigation的user center上 2、未登录账号	1、输入错误邮箱 2、按遥控器下键	1. 播报toast “please enter the correct Email format”	L3	PASS	
OSF10_BOO_0332	OOBE/Setting Up/应用下载	验证Kika应用安装成功并使用正常	后台配置对应APK	1.进入Setting Up 流程 2.完成Setting Up 安装 3.打开该应用	1. 应用安装成功并使用正常	L2	PASS	
OSF10_SET_0335	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WOW & WOL	验证Reset TV后WOW/WOL默认OFF无法唤醒设置ON后可唤醒	Reset TV	1.该PID带WOW/WOL 2.Reset TV (WOW/WOL默认OFF) 3.进入待机 4.打开Netflix APP进行投屏唤醒	1.Reset TV后WOW/WOL默认OFF，无法唤醒TV 2.WOW/WOL设置ON后待机以后可以唤醒	L3	NT	PR#332537: Netflix取消投屏支援, 暂时无法测试

OSF10_MULT_0339	多语言/俄罗斯语	验证Apps安装应用各按钮文案俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.进入apps-界面	1.选择任意未下载过的应用，进入应用详情页 2.点击install按钮	1. 期间install、cancel、downloading（状态）、open、uninstall都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_ADV_0353	AD/Teads广告	验证英国IP下有落地页的Teads广告点击后正常跳转并记录点击事件	1.IP为英国、国家为英国 2.AD后台已配置Teads广告 3.配置落地页跳转 4.Home界面播放Teads广告	1. 点击广告 2. 本地log过滤ADHttpMethods	1. 点击后正常跳转至落地页 2. 日志中记录点击事件，包含oid=***&t=ac zeasn t=ac Click succeed 3. 同时上报一条发往Teads点击事件日志vast video ClickTracking succeed	L2	PASS	
OSF10_TTS_0356	TTS/Global Menu/Sleep Time	验证焦点处于sleep time上下完成全部sleep time选项的切换时TTS播报正确	焦点处于sleep time上	1. 完成全部sleep time选项的切换	1. 正确播报sleep time+对应选项Off\15 mins\30 mins\45 mins\60 mins\90 mins\120 mins\240 mins	L3	PASS	120 mins\240 mins是以小时为单位
OSF10_BOO_0362	OOBE/Choose Your Voice Assistant/Whale AI Voice/Secondary Language	验证Secondary Language默认为None	进入Secondary Language选项列表	1. 查看选项	1. 默认为None	L3	PASS	
OSF10_FIL_0378	Files/顶部功能栏/复制	验证编辑多个文件时点击复制按钮后将粘贴操作设为复制	1.已勾选多个文件/文件夹 2.呼出文件编辑弹窗	1. 点击复制按钮	1.将粘贴操作设为复制 2.弹出文件/文件夹已复制，可进行粘贴的相关吐司提示	L2	PASS	
OSF10_BOO_0380	OOBE/Choose Your Voice Assistant/异常操作	验证无网且有语音助手的2.3G设备不显示语音选择和登录页面联网后可用	1、在oobe流程，没有连接网络 2、pid中有语音助手 3、设备内存是2.3G	1. 查看oobe路程中是否有Voice Assistant Selection 页面和 Login， Setting Up 2. 进入home页联网后连接蓝牙遥控，去使用语音助手	1. 不会显示Voice Assistant Selection 页面和 Login， Setting Up 2. All Setting-Whale ai voice默认开启状态，并且可以正常使用	L3	PASS	
OSF10_SET_0386	Setting/Device Preference/System Display Settings/Region	验证Region列表默认值与OOBE选择及PID配置一致	显示Region功能	1. 查看Region列表	1.默认选定的值与开机流程中选定的一致 2.列表中的数据根据PID配置，与PID配置的值一致	L1	PASS	
OSF10_TTS_0403	TTS/Files/Video	验证正在播放视频下遥控器menu按键时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、正在播放视频 2、按遥控器menu按键	1、打开Playlist列表 2、正确播报：标题“Playlist (**) ” + 不会播报焦点上的视频名称	L3	PASS	
OSF10_TTS_0464	TTS/Files/Music	验证视频处于暂停状态下点击播放且正确播报播放时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Music菜单栏	1、视频处于暂停状态 2、点击播放后	1. 正确播报播放	L3	PASS	

OSF10_SET_0467	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证When To Start界面按Back键或左键回到上一级	打开When To Start选项	1. 按Back键或左键	1. 回到上一级界面	L3	PASS	
OSF10_SET_0512	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Energy Saver	验证Energy Saver设置不同待机触发时间后静置对应时间触发待机	设置Energy Saver	1.选择待机触发时间3/4/5/8/12/24Hours 2.电视静置对应时间	1. 触发电视待机	L1	PASS	
OSF10_TTS_0532	TTS/Files/顶部功能栏/编辑功能	验证打开编辑弹窗下焦点在其他选项时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、打开编辑弹窗 2、焦点移动至其他选项上copy/paste/delete/rename	1. 正确播报对应选项内容copy/paste/delete/rename	L3	PASS	
OSF10_SET_0570	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证Shop Mode开启后重启设备10秒无操作正常进入E-Sticker	Shop Mode On	1. 重启设备，无操作达到10秒后	1. 正常进入E-Sticker模式	L3	PASS	
OSF10_SET_0603	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode/Demome	验证Demome模式下Sleep Timer到后待机不生效	Sleep Timer设置后进入Demome模式	1. 等待达到Sleep Timer设置的时间后	1. 待机不生效	L3	PASS	
OSF10_SET_0699	Setting/Device Preference/About/Device Name	验证编辑Device Name后Miracast显示新名称	编辑Device Name完成	1. 进入Miracast	1. 搜索到当前设备的名称显示编辑后的	L3	PASS	
OSF10_SET_0702	Setting/Device Preference/About/Device Information	验证Brand显示与getprop属性值一致	Brand	1.getprop grep ro.product.tv(ro.product.tv).brandName 2.查看 Device Information-Brand	1. Brand显示与getprop 值一致	L3	PASS	
OSF10_SET_0774	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证调整系统时间后超期App使用记录不再显示	显示Recently Opened Apps功能	1. 记录当前各个App的最近使用时间 2. 等待超过24小时 3. 查看Recently Opened Apps	1. 超指定时间的App使用记录不再显示	L3	PASS	
OSF10_SET_0798	Setting/App Setting/View All Apps	验证View All Apps列表焦点上下移动	进入View All Apps界面	1. 上下移动焦点	1. 焦点正常上下移动，可以下拉查看更多App	L3	PASS	
OSF10_SET_0837	Setting/Voice Service/Whale AI Voice	验证Voice Service焦点按OK键进入Whale AI Voice	焦点处于Setting-Voice Service	1. 按遥控器ok键	1. 焦点移动至Whale AI Voice	L2	PASS	

OSF10_SET_0872	Setting/Voice Service /Whale AI Voice/Settings/Secondary Language	验证点击Secondary Language打开语言列表及默认选中	已进入Secondary Language界面	1.焦点在Secondary Language选项上 2.点击ok	1.打开设置第二语言界面 2.界面显示Secondary Language标题.语言列表 3.焦点在列表中的None上 4.选中的语言选项上有勾选图标	L1	PASS	
OSF10_UII_0005	UI交互/Home	验证Home页Netflix YouTube PV Disney whale TV+的二级推荐影片焦点卡片展示4像素间隙	处于Home页	1. 焦点处于Netflix YouTube PV Disney whale TV+的二级推荐影片上	1. 焦点UI展示上会有4-pixel的间隙展示	L3	PASS	
OSF10_VOI_0007	Voice/初始化	验证AI Voice初始化阶段按语音键提示正在初始化	AI Voice还在初始化的时候	1. 点击遥控器的语音按键	1. 右上角弹出吐司提示AI Voice service is initializing, please try again later.	L3	PASS	
OSF10_LCK_0007	锁机/配置文件	验证切换PID并Reset TV后tvLock.ini文件保持不变		1.在锁机属性为True的PID 2.切换到锁机属性为False的PID 3.Reset TV	1. tvLock.ini文件保持切PID前	L3	PASS	
OSF10_SET_0007	Setting/界面	验证Setting一级菜单焦点上下移动及右侧界面联动切换	进入Setting	1. 焦点在Setting一级菜单中上下移动	1. 焦点在Setting一级菜单正常移动, 右侧界面正常切换到当前选定的菜单功能	L3	PASS	
OSF10_SEC_0008	Security Solution/Security Solution	验证高安user固件下Netflix为预装且无法卸载, APK可通过pull命令导出	1.设备烧写高安user固件 2.设备已预装Netflix	1. 卸载Netflix 2. 通过pull命令把com.netflix.ninja转移到pc或U盘, adb pull /product/app/Netflix/Netflix.apk xxx	1. Netflix是预装的, 而且无法卸载。 2. 可以通过pull命令把com.netflix.ninja转移到pc或U盘上避免被盗窃	L1	PASS	
OSF10_HDT_0010	健康数据/性能指标	验证GraphicsStats Monkey压测触发健康数据正常上报 (110202005)	不需要触发	1.Monkey压测一晚上	1.数据正常上报	L3	PASS	
OSF10_ATN_0010	认证App/区域限制/OOBE & Settings切换	验证从非限制区域切换到限制区域后Netflix在所有入口恢复可见可用	1、Pid配置的默认国家是非限制国家 2、开机时有网	1、把OOBE/Settings国家切换到限制国家（中国大陆，克里米亚，北朝鲜，俄罗斯，叙利亚），立即查看hom页的Netflix数据展示情况 2、进入AppStore -我的应用，应用推荐，应用分类，应用搜索等，搜索Netflix 3、进入Settings-App Settings-View All Apps/Recently App, 查看是否有Netflix的信息 4、输入语音指令，打开Netflix 5、通过热键唤起Netflix 6、进入Search，输入Netflix，搜索 7、进入酒店模式-Applock 8、通过TV Cas...	1、Home页显示Netflix应用以及推荐数据 2、在Appstore 相关入口均可以搜索/展示Netflix的相关数据 3、在App Settings的相关入口，均可以看到Netflix的相关信息 4、语音可以唤起Netflix 5、热键可以唤起Netflix 6、搜索结果中，Apps类别中，会出现Netflix的应用 7、会出现Netflix的相关信息 8、可以唤起Netflix	L2	NA	STB App均未认证

OSF10_SPU_0013	Smart小包升级/OTA升级	验证未烧写Smart分区的设备OTA升级整包后Smart配置生效且版本一致	1.设备Smart分区未烧写 2.整包与当前旧固件PID相同	1.选择流式/U盘/差分升级整包 2.串口输入cat/smart/version.txt查询版本	1.升级结束后,设备正常重启 2.升级后使用smart配置信息 3.串口查询的版本信息与Smart配置文件信息相同	L1	PASS	
OSF10_DIS_0014	Discovery/界面	验证二级分类内容按下键移至下一个二级分类或无响应	已进入Discovery界面	1.遥控器移动焦点到任意【一级分类】标题下的任意【二级分类】内容上 2.在二级分类的内容上遥控器按【下键】	1.下面没有二级分类时，无操作效果 2.下面有二级分类时，焦点移动到下一个二级分类的内容上	L3	PASS	
OSF10_HOM_0014	Home/界面	验证首次有网进入Home页时第一页面UI显示正常	首次有网进入Home页面	1. 检查第一页面UI显示	1. 页面UI显示正常	L1	PASS	
OSF10_PNT_0014	数据埋点/System	验证断电上电开机能正确上报埋点数据（110100001）	/	1. 断电上电开机	1.上报TV使用时长（110100001） 2.埋点数据中有生成开机ID（sessionid（十位随机数））	L1	PASS	本地日志：{"data": "2026-05-18T11:11:22.780, GMT-4:00,,,,1060336385133121730,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOS_WHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_RDM_0014	redemption/campaign/VIU	验证VIU兑换流程中登录注册及取消功能	进入登录/注册页面	1.登录/注册 2.取消登录/注册	1.注册会通过邮箱获取验证码，在H5输入正确验证码注册成功 2.可以取消登录/注册	L1	PASS	
OSF10_PAR_0014	Parent Control/OOB E	验证输入四个重复数字的Code设置失败并给出提示	1、进入Parent Control页面	1、分别在Code，Confirm Code密码框中，输入0000（4个重复的数字），按OK	1、设置不成功，页面给出相应提示。并且无法进入下一个环节	L2	PASS	
OSF10_CAS_0014	TV Casting/大屏端	验证TV断电重启后一键投屏功能正常	手机和电视连接同一wifi,手机上TV Casting搜索到设备并连接	1.手机端一键投屏 2.TV断电后在上电开机 3.停留在Launcher的My界面 4.手机端选择任意方式投屏	1. 可以正常投屏显示	L2	PASS	
OSF10_OTA_0014	OTA/Setting/Software Update	验证强制OTA升级弹窗按Back键无法关闭	1.后台配置强制OTA 2.弹出新版本升级弹窗	1. 按遥控Back键	1. 不会关闭升级提示弹窗	L2	PASS	
OSF10_MTY_0014	多类型校验/Signon校验	验证Signon失败时断网回连后弹窗是否依旧存在	设备加密方式与后台配置不同	1. 设备断网回连	1. 断网回连后Signon弹窗依然存在	L3	PASS	
OSF10_MED_0015	MediaService	验证设备时间不在规则时间范围内时MediaService服务不执行开启或关闭		1.按照所选国家的时区设置时间 2.设备时间不处于所设置时间内 3.其他条件符合	1. 客户端MediaService服务不开启/不关闭	L2	PASS	

OSF10_WHC_0017	Whale tv+集成banner/内容分类推荐	验证节目详情页More Like This中WTV+节目占比不低于30%且按Live优先排序	1. 系统已配置Live 节目分类下的WTV + 节目; 2. 数据已按30 分钟频率完成刷新	1. 进入任意 Live 节目详情页; 2. 查看 “More like this” section; 3. 区分内容类型（直播中 / 未来直播）; 4. 只存在live与up-coming两种类型, 且live位于up-coming前	1. section 加载正常; 2. WTV + 节目占比 ≥30%; (接口辅助查看) 3. 内容按 “live > up-coming” 排序	L1	PASS	
OSF10_CAS_0018	TV Casting /大屏端升级	验证强制更新场景下进入应用能弹出更新弹窗		1. 进入TV casting应用	1. 检测到更新, 更新弹窗弹出	L2	PASS	
OSF10_TTS_0019	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证输入进行需要输入密码的操作, 例如child时TTS播报正确	开启TTS功能后	1. 进行需要输入密码的操作, 例如child code	1.需要输入密码时, 播报 “enter code” 2.密码不正确, 播报" "The code is incorrect,please try again" 3.修改密码时, 播报 “set code” ,然后 “ confirm code” , 如果密码不匹配, 需要播报 “""The code is incorrect,please try again"""; 如果密码匹配, 播报需要为 “ code changed	L2	PASS	
OSF10_GLO_0021	GlobalMenu/Setting选项/Bluetooth	验证蓝牙上按左右键无响应	焦点处于Bluetooth上	1. 按遥控器左右按键	1. 无反应	L3	PASS	
OSF10_PAR_0024	Parent Control/Settings	验证进入Child Code 目录后点击Lock System可直接切换开关无需密码	1、在OOBE中, 成功设置了Code 2、进入Child Code下的目录	1. 焦点在Lock system点OK	1. 可以正确切换开关, 不用输入密码	L1	PASS	
OSF10_KBM_0024	键鼠/系统键盘	验证蓝牙配对遥控器焦点可正常切换	遥控器蓝牙已配对	1.上下左右随意移动焦点	1. 可以正常切换焦点	L3	PASS	
OSF10_APP_0024	Apps/Apps	验证在详情页More 弹窗中按APP热键跳转后焦点操作正常无卡死	进入应用的详情页, 该应用详情页介绍有显示More按钮	1. 点击详情页的More按钮弹出简介弹窗 2. 按遥控未下载的APP热键跳转到对应APP详情页 3. 在当前详情页操作焦点	1. 正常操作焦点无异常, 不会出现界面卡死的现象	L3	PASS	
OSF10_MULT_0024	多语言/阿拉伯语	验证Apps卸载已装应用弹窗阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.进入apps-界面	1.进入已下载应用的界面 (my apps, 除4大应用长按OK键, 进入已下载应用详情页) 2.点击uninstall按钮	1. 出现的弹窗内容正确翻译成对应语言	L3	PASS	

OSF10_VOI_0024	Voice/Skill/Chat	验证对话技能回答日常咨询问题时给出合理解答	唤起Whale Voice	1. 用户语音咨询日常问题（示例）： 2. a. 明天是几号？（What is the date tomorrow?） 3. b. 如何制作烤鸡？（How to make roast chicken?） 4. c. 最近的节假日？（What is the most recent holiday?）	1、根据用户咨询的问题进行解答： 2. a. 显示明天的日期，包含年月日 3. b. 显示烤鸡制作步骤 4. c. 显示最近的节假日 2、语音播报内容时，文字与语音速度同频率，若回答的文本较长，不可超过 3 行，超过3行的文本在最后使用省略号。 3、交互框背景标注：“Generated by AI.”	L2	PASS	
OSF10_DIS_0030	Discovery/Featured	验证本月电视节目不足时自动使用近几个月数据补充	1.已进入Discovery界面，焦点在Featured上 2.本月没有足够的电视节目	1. 遥控器移动焦点到二级分类【Latest Movies&TV】内容上 2. 查看下方二级分类【Latest Movies&TV】的电视节目内容	1. 如果本月没有足够的电视节目，请使用最近几个月的电视节目，依此类推	L2	PASS	
OSF10_HOM_0034	Home/无网弹窗	验证无网弹窗提示语正确且默认焦点在Connect to network按钮上	弹出无网弹窗	1. 查看提示语 2. 查看默认焦点显示	1. 提示：Notice 2. Your TV is not connected to the internet, Please go to Network Settings to connect. 3. 默认焦点在按钮Connect to network	L1	PASS	PR 337358
OSF10_PID_0035	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后WiFi Adaptivity属性与配置表一致	WiFi Adaptivity	1. 串口输入getprop ro.product.tv.wifiAdaptivity	1. 与配置表一致	L2	PASS	
OSF10_RDM_0037	redemption campaign/Disney兑换码	验证Home页面切换banner时仅配置banner展示Disney+兑换二维码	后台已配置对应Disney的banner	1、网络IP地址是巴西、巴拿马国家ip 2、切换banner	1. 只会在配置banner上展示有Disney兑换二维码	L2	PASS	
OSF10_SET_0039	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证IP Settings手动设置静态IP并保存	弹出IP Settings弹窗	1.设置IP Setting Mode为Manual Setup 2.编辑各个选项 3.点击Save按钮	1.保存IP Setting，当前网络设定为静态IP 2.IP Setting弹窗关闭，回到Network Status弹窗，焦点在IP Settings按钮上	L1	PASS	
OSF10_MTY_0042	多类型校验/MAC校验	验证MAC未报备时Global Menu中焦点可正常移动	1.后台未配置当前设备mac 2.弹出mac校验弹窗 3.打开Global Menu	1.上下左右移动焦点	1. 焦点可以正常在Global Menu移动	L3	PASS	
OSF10_TTS_0049	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证打开prime video进入登录页下登录页面的介绍内容时TT S播报正确	打开prime video进入登录页	1. 登录页面的介绍内容	1. 播报背景的介绍	L3	PASS	

OSF10_ADV_0052	AD/广告位配置与展示	验证FreeTV页面未配置跳转链接的图片广告点击OK键无反应	1.广告后台已对Home配置图片广告，且图片广告配置5种mp4/视频/应用/网址/图片跳转链接（跳转链接：https://shimo.im/docs/WIArdaKrY1FNyBq2） 2.设备符合广告播放要求	1.FreeTV页面焦点移动到未配置跳转链接的图片广告上点击遥控OK键	1.FreeTV页面点击无反应,不跳转	L2	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_VOI_0052	Voice/Skill/Search/一个条件的搜索	验证【单条件搜索】语音按影片类型搜索电视剧返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入 “能不能推荐一些动画剧集？” 2. (Could you recommend some animated series)	1.客户端返回影片类型为动画的电视连续剧，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（ImdbScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片类别（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 15.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与RES...	L2	PASS	

OSF10_VOI_0058	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按演员名和获奖属性搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 我想看萨姆·沃辛顿主演的，获得奥斯卡奖的电影 2. I want to watch an Oscar winning movie starring Sam Worthington	1.客户端返回萨姆·沃辛顿主演的电影，且该电影获得奥斯卡金像奖，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（IMDBScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片的分类（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（Actor...	L2	PASS	
OSF10_SEA_0062	Search全局/搜索内容	验证点击Ended类型搜索结果可进入详情页	live&channel	1.焦点移动到Ended类型的内容 2.点击ok	1.可以正常进入详情页	L3	PASS	
OSF10_APP_0063	Apps/Search	验证在Apps主页搜索栏上按Back键展开导航栏	在Apps主页	1.焦点在搜索栏上按遥控Back键	1. 展开左侧导航栏，焦点在导航栏的Apps上	L3	PASS	
OSF10_BOO_0082	OOBE/Network Connection/Wireless	验证WiFi列表焦点左右移动行为正确	进入Wireless无线网络连接界面	1. 焦点在WIFI列表上左右移动	1.焦点右移时焦点不动 2.焦点左移移动到上一个焦点所在的按钮上	L3	PASS	
OSF10_USR_0083	UserCenter/头像	验证第一行头像按上键cancel按OK不切换	在切换头像界面，焦点在第一行任意头像上（非当前使用头像）按OK键修改头像	1、按遥控器up键 2、在弹出的确认切换头像弹窗上 3、焦点在cancel 4、按遥控器OK	1、关闭弹窗 2、不会成功切换头像 3、焦点定位在昵称上 4、最下方头像可选项关闭	L3	PASS	

OSF10_UII_0094	UI交互/Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证Bluetooth-Bluetooth Remote Control界面UI符合Figma设计规范	进入ALL setting页面	1. Bluetooth Remote Control	1. 界面UI符合figma展示 (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLijddmsd7y7GeL6-0) (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLijddm...)	L3	PASS	
OSF10_ADV_0094	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时TV-Casting投屏视频无串音且返回后广告释放重播	1.处于Home页面 2.焦点处于视频广告上	1.进行TV-Casting投屏视频 2.按back键返回Home界面	1.广告声音不会带入TV-Casting 2.TV-Casting投屏画面无异常 3.广告释放重新播放	L3	PASS	
OSF10_MULT_0103	多语言/西班牙语	验证Apps卸载已装应用弹窗西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.进入apps-界面	1.进入已下载应用的界面 (my apps, 除4大应用长按OK键, 进入已下载应用详情页) 2.点击uninstall按钮	1. 出现的弹窗内容正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0104	Apps/My Apps/Update	验证无可更新应用时Update界面显示Everything is up to date提示	在Apps主页	1.全部应用都更新完成或者当前无可更新应用 2.进入Update界面	1.界面左上角显示Update标题 2.界面中心显示提示: Everything is up to date! 3.无焦点位置	L3	PASS	
OSF10_DIS_0127	Discovery/影片详情界面/Movie	验证Movie详情页播放源最多显示5个入口	1.已进入Discovery界面 2.点击进入a影片详情界面 3.影片播放源达到上限	1. 查看播放源显示情况	1. 最多可显示5个播放源入口	L3	PASS	
OSF10_BOO_0140	Oobe/Network Connection/Wired	验证已连接有线网后进入Wired界面检测成功并倒计时	已连接有线网	1. 进入Wired有线网络连接界面	1.持续扫描有线网的连接情况 2.检测连接成功后界面切换显示连接成功的动画 3.连接成功界面显示倒计时提示: Network connection successful. The page will be closed in 3 seconds...	L2	PASS	
OSF10_USR_0143	UserCenter/网络异常	验证连接无网WIFI切换账户提示未连接网络	连接一个无网的WIFI	1. 点击切换账号, 切换账户界面	1. 弹出没连接网络的toast提示	L3	PASS	
OSF10_ADV_0151	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时进入文件管理器播放音视频无串音返回后广告释放重播	1.处于FreeTV页面 2.焦点处于视频广告上	1.点击进入文件管理器播放音视频 2.按back键返回FreeTV界面	1.音视频播放正常, 无广告声音 2.广告释放重新播放	L3	NA	STB当前无FreeTV, 故用例目前不适用

OSF10_TTS_0165	TTS/FreeTV/Live Now	验证焦点已处于live now栏目下焦点在其他live now影片时TTS播报正确	焦点已处于live now栏目	1. 焦点移动至其他live now影片上	1. 播报影片名称	L3	NA	STB当前无Free TV，故不适用
OSF10_BOO_0167	OOBE/TOU/界面	验证勾选Select All后点击Agree直接进入下一步	勾选Select All为打勾状态	1. 焦点在“Agree”上点击OK键	1.开机流程不弹出二次确认弹框 2.进入到下一步	L1	PASS	
OSF10_DIS_0172	Discovery/影片详情界面/TV Show	验证Episodes栏目横向卡片展示剧集封面及集数信息	焦点移动到Episodes标签上	1. 查看Episodes栏目的显示情况	1.显示当前影片获取到的剧集 2.以卡片形式横向排列剧集封面，剧集封面左下角显示当前剧集集数 3.一屏最多显示4个剧集（实际UI） 4.剧集按数量向右延伸（第一期） 5.Episode海报图横图，不会出现拉伸现象	L2	PASS	
OSF10_APP_0175	Apps/APP Detail	验证Installing状态完成后进度100%且Open按钮解除置灰	在应用详情页，应用处于Installing状态	1. 等待Installing状态完成	1.应用完成安装，进度条变为100% 2.流程状态切换为Installed 3.Open按钮置灰状态解除	L2	PASS	
OSF10_BOO_0177	OOBE/TOU/后台协议配置	验证设备传参en-US时TOU展示en-US配置内容	后台任意协议配置有pt-BR，pt的tou文本	1. 设备端接口传参如en-US 2. 进入TOU界面	1. 对应协议tou展示en-US配置的内容	L2	PASS	
OSF10_MULT_0182	多语言/葡萄牙语	验证Apps卸载已装应用弹窗葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.进入apps-界面	1.进入已下载应用的界面（my apps，除4大应用长按OK键，进入已下载应用详情页） 2.点击uninstall按钮	1. 出现的弹窗内容正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_ADV_0190	AD/Home/横幅图片广告	验证Home页面图片广告停留5秒后自动轮播到下个广告	1.Home页面正在播放图片广告	1.在图片广告上停留5秒	1.自动轮播到下个广告	L1	FAIL	PR 337069 【AD】Home页面广告播放一个轮询后，新的轮训展示的是后台配置的栏目图片，主动刷新后才会再次播放配置的广告。
OSF10_TTS_0205	TTS/Discovery/Featured	验证焦点处于featured上下遥控器下键时TTS播报正确	焦点处于featured上	1. 按遥控器下键	1、焦点移动至latest movies &TV的第一个影片上 2、播报latest movies &TV+影片名称	L2	PASS	
OSF10_ADV_0216	AD/Tile/横幅图片广告	验证Tile播放图片广告时断网图片不消失重连后不重新请求	1.Tile正在播放图片广告	1.设备断开网络连接 2.重新连接网络	1.图片广告不消失 2.图片广告正常播放，不会重新请求广告	L2	PASS	
OSF10_BOO_0219	OOBE/Registration or Login	验证输入未注册邮箱按下键进入注册流程	已进入邮箱登录界面	1. 输入未注册过的邮箱，按遥控器下键	1. 进入注册邮箱流程	L2	PASS	
OSF10_ADV_0222	AD/FreeTV/横幅图片广告	验证FreeTV页面播放图片广告时待机再开机后继续播放	1.FreeTV页面正在播放图片广告	1.按遥控器power待机再开机	1.广告继续播放	L2	NA	STB当前无FreeTV，故不适用此用例

OSF10_APP_0235	Apps/APP Detail/Screenshots	验证播放Screenshot视频时OK暂停和音量调节正常	播放Screenshot的视频/图片	1. 按OK键实现播放暂停 2. 按音量+ - Mute等	1. 底部显示进度条与播放暂停按钮 2. 显示当前播放时间和总时长 3. 音量调节正常	L3	PASS	
OSF10_SET_0244	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙开关按OK键切换状态	切换到Bluetooth界面	1. 焦点在Bluetooth开关上按遥控OK	1. 切换Bluetooth开关状态	L1	FAIL	PR 336815 【Setting】Bluetooth关闭后偶发无法开启
OSF10_ADV_0248	AD/Apps/横幅图片广告	验证Apps页面播放图片广告时进入屏保暂停唤起后重新加载广告	1.Apps页面正在播放图片广告	1.开启Screen Off或者开启屏保功能并进入屏保时 2.Launcher重新唤起	1.当Screen Off或者屏保功能开启进入屏保时，广告暂停； 2.当Launcher重新唤起时，再加载广告。 (进入屏保超过10分钟退出后重新开始播放)	L3	PASS	
OSF10_BOO_0257	Oobe/Registration or Login/头像与名称修改界面	验证当前头像上按OK直接关闭头像列表	已打开头像可选项	1. 处于当前头像上按ok键	1. 关闭头像列表回到上一级，焦点在头像上	L3	PASS	
OSF10_MULT_0261	多语言/中文	验证Apps卸载已装应用弹窗中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.进入apps-界面	1.进入已下载应用的界面（my apps，除4大应用长按OK键，进入已下载应用详情页） 2.点击uninstall按钮	1. 出现的弹窗内容正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_ADV_0262	AD/Discovery/横幅图片广告	验证Discovery页面播放图片广告时断网图片不消失重连后不重新请求	1.Discovery页面正在播放图片广告	1.设备断开网络连接 2.重新连接网络	1.图片广告不消失 2.图片广告正常播放，不会重新请求广告	L2	PASS	
OSF10_TTS_0267	TTS/Discovery/影片详情页/Cast & Crew	验证焦点已处于演员头像上下焦点在非英语演员的头像时TTS播报正确	焦点已处于演员头像上	1. 焦点移动至非英语演员的头像上	1. 不会播报'Click ok to open 演员名称 introduction'	L3	PASS	没有非英语演员
OSF10_BOO_0268	Oobe/Registration or Login/login with code	验证使用Whale TV扫码登录授权通过后进入App下载流程	焦点在图标icon上	1. 使用whale TV扫码登录 2. 授权通过	1. TV端登录成功，进入app下载安装流程	L1	PASS	
OSF10_APP_0270	Apps/Launcher自升级	验证内存不足时Launcher自更新弹出低内存弹窗且可正常关闭	1.后台已配置子跟新Launcher自更新 2.设备处于低内存状态	1. 在自更新弹窗中点击升级 2. 在内存不足弹窗中点击Got it	1.弹出低内存弹窗 2.关闭弹窗	L3	FAIL	PR 338026
OSF10_ADV_0287	AD/WAID个性化服务	验证Limit Ads Tracking开启lmt为1时OTA升级后IFA值变化LMT值不变	1.查看Settings-Device Preference-About-Personalization Service-Ads Tracking-Limit Ads Tracking开关开启，lmt=1 2.查看广告DJT请求已生成IFA和LMT的值	1.OTA升级成功 2.再次进入launcher触发广告DJT请求	1.查看DJT请求IFA值发生变化，LMT的值不变	L3	PASS	

OSF10_BOO_0296	Oobe/Setting Up	验证预下载已完成断电上电后显示下载完成页面	1.处于Setting Up页面 2.下载安装已全部完成	1.断电重启 2.重新进入预下载页面	1.显示下载完成页面，焦点处于Next按钮上	L3	PASS	
OSF10_APP_0298	Apps/Diversity Rule配置	验证高安设备已下载版本在更新范围内时重启TV触发静默更新	1、已下载版本处于后台配置的要更新的版本内 2、设备为高安设备，固件为用户版本	1. 重启TV，联网	1. 后台静默下载更新	L3	PASS	
OSF10_VOI_0303	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证风速3.4至7.9米每秒时无风速提示	查询天气为WIND - 风，查询地区的风速3.4-7.9 (米/秒)	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1. 无提示	L3	PASS	
OSF10_FIL_0306	Files/图片菜单栏/Playlist	验证点击Playlist中的当前图片进行播放后当前图片重新加载播放	打开Playlist弹窗	1. 点击Playlist中的当前图片进行播放	1. 当前图片重新加载播放	L2	PASS	
OSF10_ADV_0308	AD/ADSDK热更新	验证插件加载完成后MD5不一致时加载失败并在重试次数内重试		1.加载完成后，MD5不一致	1.加载失败，在重试次数内，进行重试加载	L3	PASS	
OSF10_BOO_0320	Oobe/Setting Up/Home	验证后台删除预装应用断电上电后不卸载	1.已完成开机流程 2.预装应用已全部安装完成 3.后台删除一个预装应用	1. 断电上电	1. 不会进行卸载操作	L3	PASS	
OSF10_TTS_0321	TTS/User Center/登录	验证处于navigation的user cent且输入未注册过邮箱后下焦点在输入密码栏时TTS播报正确	1、已处于navigation的user center上 2、未登录账号	1、输入未注册过邮箱后 2、焦点移动至输入密码栏	1. 播报 “Please enter your password ”	L2	FAIL	PR 337871
OSF10_BOO_0333	Oobe/Setting Up/应用下载	验证Honghu应用安装成功并使用正常	后台配置对应APK(com.whaletv.web.app_runtime)	1. 进入Setting Up 流程 2. 完成Setting Up 安装 3. 打开该应用	1. 应用安装成功并使用正常	L2	PASS	
OSF10_SET_0336	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WOW & WOL	验证WOW/WOL开关状态返回HOME再进入后保持	WOW/WOL	1.切换开关状态 2.返回HOME页面 3.再次进入	1. 开关状态记忆，不会因页面刷新改变	L3	PASS	
OSF10_MULT_0340	多语言/俄罗斯语	验证Apps卸载已装应用弹窗俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.进入apps-界面	1.进入已下载应用的界面（my apps，除4大应用长按OK键，进入已下载应用详情页） 2.点击uninstall按钮	1. 出现的弹窗内容正确翻译成对应语言	L3	PASS	

OSF10_ADV_0354	AD/Teads广告	验证英国IP下无落地页的Teads广告点击后无跳转且无点击事件记录	1.IP为英国、国家为英国 2.AD后台已配置Teads广告 3.未配置落地页跳转 4.Home界面播放Teads广告	1.点击广告 2.本地log过滤ADHttpRequests	1.点击后无跳转，广告正常播放 2.日志中无该广告的点击事件记录	L2	PASS	会弹出跳转，经确定以Teads那边为准
OSF10_BOO_0363	OOBE/Choose Your Voice Assistant/Whole AI Voice/Secondary Language	验证Secondary Language列表按下键滚动及边界停止	进入Secondary Language选项列表	1. 按上下键	1.按下键后语言列表向上滚动，焦点移至下一个选项 2.按下键后语言列表向下滚动，焦点移至上一个选项 3.焦点在列表底部时，按下键无反应 4.焦点在列表顶部时，按上键无反应	L3	PASS	
OSF10_FIL_0379	Files/顶部功能栏/复制	验证已勾选多个文件/文件夹时进入任意文件夹，呼出文件编辑弹窗，将勾选的多个文件/文件夹	已勾选多个文件/文件夹	1.进入任意文件夹 2.呼出文件编辑弹窗 3.点击粘贴按钮	1.将勾选的多个文件/文件夹复制到当前文件夹下，文件数量与复制的数量一致，不会复制其他未勾选的文件 2.查看之前文件/文件夹所在的文件夹目录，文件/文件夹依然存在	L3	PASS	
OSF10_SET_0387	Setting/Device Preference/System Display Settings/Region	验证Region列表左右键导航行为	显示Region功能	1. 焦点在Region列表上按遥控左右键	1.按遥控左键左侧界面推回到右侧显示，回到上一级界面 2.已经是最下级，按遥控右键无反应	L3	PASS	
OSF10_TTS_0404	TTS/Files/Video	验证已打开Playlist且已打开Playlist列表下焦点在其他视频时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、已打开Playlist	1、已打开Playlist列表 2、焦点移动至其他视频上	1. 不会播报对应视频的名称	L3	PASS	
OSF10_TTS_0465	TTS/Files/Music	验证焦点在上一首按钮且正确播报按钮上一首时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Music菜单栏	1. 焦点移动至上一首按钮上	1. 正确播报按钮上一首	L2	PASS	
OSF10_SET_0468	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证点击Start Now选项立刻启动屏保	打开When To Start选项	1. 点击Start Now选项	1. 立刻启动屏保	L2	PASS	
OSF10_SET_0513	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Energy Saver	验证Energy Saver触发待机后重新开机再静置对应时间再次自动待机	设置Energy Saver	1.选择待机触发时间4 hours 2.电视静置对应时间 3.电视开机 4.再静置对应时间	1. 无操作后，到时间后自动进入待机	L3	PASS	
OSF10_TTS_0533	TTS/Files/顶部功能栏/编辑功能	验证未勾选文件下点击cut选项时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、未勾选文件 2、打开编辑弹窗 3、点击cut选项	1. 播报Toast “No file to cut”	L3	PASS	

OSF10_SET_0571	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证Shop Mode下E-Sticker图片轮播与UI交互展示一致	打开shop mode模式	1. 观察入E-Sticker图片轮播	1. 需与UI交互展示一致（边缘黑色）	L3	PASS	
OSF10_SET_0604	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode/Demome	验证Demome模式下Screen Saver设置后进入Demome模式	Screen Saver设置后进入Demome模式	1. 等待达到Screen Saver设置的时间后	1. 不进入屏保	L3	PASS	
OSF10_SET_0703	Setting/Device Preference/About/Device Information	验证Brand信息为空时Device Information显示为空	Brand 为空	1.删除 /vendor/etc/zeaspid/model/下的pid.cfg文件删除brand信息 2.断电重启 3.打开Device Information	1. Brand 显示为空	L3	PASS	
OSF10_SET_0775	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证运行App后对应最近使用时间更新	显示Recently Opened Apps功能	1.查看已记录的App使用记录 2.运行指定App 3.再次查看Recently Opened Apps	1. 对应App的最近使用时间更新	L2	PASS	
OSF10_SET_0799	Setting/App Setting/View All Apps	验证View All Apps列表左右键导航行为	进入View All Apps界面	1. 左右移动焦点	1. 按左键返回上一级界面，左侧选项推回右侧显示 2.按右键进入对应APP的详情页	L3	PASS	
OSF10_SET_0838	Setting/Voice Service/Whale AI Voice	验证Voice Service焦点按Back键关闭Settings菜单	焦点处于Setting-Voice Service	1. 按遥控器back键	1. 关闭Settings菜单回到当前源页面	L3	PASS	
OSF10_SET_0873	Setting/Voice Service/Whale AI Voice/Settings/Secondary Language	验证Secondary Language列表焦点上下移动及边界	已进入Secondary Language界面	1.按上下键	1.按下键后语言列表向上滚动，焦点移至下一个选项 2.按下键后语言列表向下滚动，焦点移至上一个选项 3.焦点在列表底部时，按下键焦点不动 4.焦点在列表顶部时，按上键焦点不动	L3	PASS	
OSF10_UII_0006	UI交互/Home	验证Home页第二屏配置任意栏目的影片焦点卡片展示4像素间隙	处于Home页	1. 焦点处于第二屏配置任意栏目的影片上	1. 焦点UI展示上会有4-pixel的间隙展示	L3	PASS	
OSF10_LCK_0008	锁机/配置文件	验证非高安固件Reset TV后tvLock.ini文件值不被清除		1.在锁机/属性为True的PID 2.Reset TV	1. tvLock.ini文件值不会被清除	L2	PASS	
OSF10_VOI_0008	Voice/初始化	验证设备启动初始化阶段按语音键提示正在初始化	设备刚启动，语音初始化阶段	1. 点击遥控器语音按键	1. 提示 “ The AI Voice service is being initialized, please try again later”	L3	PASS	

OSF10_SET_0008	Setting/界面	验证从Global Menu点击All Setting打开Setting弹窗	TV开机后未进入过Setting	1. 从Global Menu中点击All Setting	1. 打开Setting弹窗覆盖在最上层，弹窗正常覆盖在背景上显示，Global Menu收起	L2	PASS	
OSF10_ATN_0011	认证App/区域限制/OOBE & Settings切换	验证从非限制区域切换到限制区域后Prime Video在所有入口恢复可见可用	1、Pid配置的默认国家是非限制国家 2、开机时有网	1、把OOBE/Settings国家切换到限制国家（俄罗斯），在Home页查看Prime Video以及它的推荐数据是否存在 2、查看Home-第二屏Prime Video栏目是否存在 3、进入AppStore -我的应用，应用推荐，应用分类，应用搜索等，搜索Prime Video 4、进入Settings-App Settings-View All Apps/Recently App，查看是否有Prime Video的信息 5、输入语音指令，打开Prime Video 6、通过热键唤起Prime Video 7、进入Search，输入Prime...	1、Home页可以Prime Video应用以及推荐数据 2、Home页-第二屏，可以显示Prime Video栏目数据 3、在Appstore 相关入口均可以搜索/展示Prime Video的相关数据 4、在App Settings的相关入口，均能看到Prime Video的相关信息 5、语音可以唤起Prime Video 6、热键可以唤起Prime Video 7、搜索结果中，Apps类别中，可以出现Prime Video的应用 8、可以出现Prime Video的相关信息 9、可以唤起Prime Video	L2	NA	STB App均未认证
OSF10_HDT_0011	健康数据/性能指标	验证BinderCalls Monkey压测触发健康数据正常上报（110202006）	不需要触发	1.Monkey压测一晚上	1.数据正常上报	L3	PASS	
OSF10_SPU_0014	Smart小包升级/OTA升级	验证已烧写Smart分区的设备OTA升级整包后Smart配置更新为新版本	1.设备已烧写过Smart分区 2.整包与当前旧固件PID相同	1.选择流式/U盘/差分升级整包 2.串口输入cat/smart/version.txt查询版本	1.升级结束后，设备正常重启 2.升级后应使用新的smart配置信息 3.版本信息更新为新配置版本	L2	PASS	
OSF10_DIS_0015	Discovery/界面	验证二级分类内容按左键移动焦点或唤起导航栏	已进入Discovery界面	1.遥控器移动焦点到任意【一级分类】标题下的任意【二级分类】内容上 2.在二级分类的内容上遥控器按【左键】	1.左边没有内容时，焦点到导航栏 2.左边有内容时，焦点移动到左边内容上	L3	PASS	
OSF10_PAR_0015	Parent Control/OOBE	验证从蓝牙页面返回后重新选择国家会再次弹出Set Code页面	1、Code设置成功，进入蓝牙页面	1、从蓝牙页面返回 2、选择完国家后	1、回到国家选择页面 2、会再次弹出Set Code页面	L3	PASS	
OSF10_HOM_0015	Home/界面	验证首次有网进入Home页时Subsequent Screen UI显示正常	首次有网进入Home页面	1. 进入Subsequent Screen查看UI显示	1. 页面UI显示正常	L2	PASS	
OSF10_MTY_0015	多类型校验/Signon校验	验证Signon失败时Reset TV后弹窗是否依旧存在	设备加密方式与后台配置不同	1. Reset TV	1. Reset TV后进到Launcher，Signon弹窗依然存在	L2	PASS	
OSF10_OTA_0015	OTA/Setting/Software Update	验证非强制OTA弹窗点击Next Time后重启再次弹出升级弹窗	弹出更新弹窗	1.点击Next Time按钮 2.重启电视	1.关闭更新弹窗 2.重启电视后再次弹窗更新弹窗	L3	PASS	

OSF10_PNT_0015	数据埋点/System	验证已开机下开机5分钟后能正确上报埋点数据 (110100001)	已开机	1. 开机5分钟后	1.上报TV使用时长 (110100001) 2.埋点数据中开机ID (sessionid (十位随机数)) 与用例3一致 3.埋点数据中的时长正确	L2	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-18T11:16:22.867, GMT-4:00,,,,1060336385133121730,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_RDM_0015	redemption campaign/VIU	验证活动过期后扫描二维码提示链接无效	用户手机已登录	1. 活动过期之后扫QRcode	1. 提示"Sorry,the link is invalid"	L3	PASS	
OSF10_MED_0016	MediaService	验证数据统计接口app_open和ad_3rd_launch分开统计且频率正确	adservices已经下载	1.查看数据统计接口	1.http://log.saas.zeasn.tv/log(http://log.saas.zeasn.tv/log) 2. app_open、ad_3rd_launch分开统计; 3. app_open开机会请求一次 (后面至少2个小时后才会请求) 4. ad_3rd_launch累计10次请求一次上报接口	L2	FAIL	PR 338048
OSF10_WHC_0018	Whale tv+集成banner/内容分类推荐	验证内容分类推荐数据30分钟刷新后新增和下架内容准确同步至详情页	1. 记录某电影详情页 "More like this" section 的内容列表 (含标题、发布年份); 2. 在 30 分钟内更新该电影所属分类下 2-3 条内容 (新增 / 下架)	1. 等待 30 分钟后重新进入该电影详情页; 2. 对比前后 "More like this" section 的内容差异	1. 内容完成刷新, 新增 / 下架内容准确同步至 section; 2. 刷新前后内容有对应变化, 无延迟	L2	PASS	经确定能正常刷新即可, 是否同步至 section需要找RD配合
OSF10_CAS_0019	TV Casting /大屏端升级	验证强制更新弹窗正确显示可更新版本号		1. 查看更新弹窗	1.显示可更新的版本号	L3	PASS	
OSF10_TTS_0020	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证setting内设置Sleep timer时TTS播报正确	开启TTS功能后	1. setting内设置Sleep timer	1. Sleep timer 倒计时, 需要播报 "xx sec. To power off" per 10s ,且最后10s, 必须每秒必读	L3	PASS	
OSF10_GLO_0022	GlobalMenu/Setting选项/Bluetooth	验证Setting中改蓝牙后GlobalMenu同步	焦点处于Bluetooth上	1. 进入setting内将蓝牙开关关闭 (开启) 2. 然后再打开global menu	1. 此时蓝牙开关显示 off (ON) 状态正确	L2	PASS	

OSF10_MULT_0025	多语言/阿拉伯语	验证设置网络连接菜单内容阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.settings-network&connection	1. 查看settings-network&connection及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_KBM_0025	键鼠/系统键盘	验证西语环境显示kika键盘支持语言切换	当前固件PID为46/45	1. 查看当前系统键盘	1. 系统键盘为kika键盘，可切换输入语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0025	Apps/Apps	验证Apps搜索框上长按遥控器上键焦点不消失	进入apps页面	1. 焦点在搜索框上，长按遥控器上键	1. 焦点不消失	L3	PASS	
OSF10_VOI_0025	Voice/Skill/Chat	验证对话技能回答逻辑分析问题正确推理并播报同步	唤起Whale Voice	1. 用户语音提出逻辑分析问题(示例)： 2. George是我的舅舅，Harry是我的父亲，James是George的父亲，Anna是George的妹妹同时也是Harry的妻子，Anna和James是什么关系？ (George is my uncle, Harry is my father, James is George's father, Anna is George's sister, Harry is Anna's husband, what is the relationship between Anna and James?)	1、正常给出逻辑解答：Anna与James为父女关系 2、语音播报内容时，文字与语音速度同频率，若回答的文本较长，不可超过3行，超过3行的文本在最后使用省略号。 3、交互框背景标注：“Generated by AI.”	L3	PASS	
OSF10_PAR_0025	Parent Control/Settings	验证APP Lock页面Lock All默认关闭且成人应用默认锁定不可解锁	1、Lock system=开启	1. 焦点在APP Lock，点OK 2. 查看App Lock 列表	1. 进入APP Lock下一级页面，Lock All开关默认关闭 2. 被锁定的应用排在前。系统预设的成人应用默认锁定，且没有手动解锁的入口。 3. 四大应用除外，即Netflix、YouTube、PrimeVideo、Disney Plus不显示在App列表中，不支持锁定	L1	PASS	
OSF10_DIS_0031	Discovery/Featured	验证Latest Movies &TV每日更新及后台数据获取规则	已进入Discovery界面，焦点在Featured上	1. 遥控器移动焦点到二级分类【Latest Movies&TV】内容上 2. 查看更新规则	1. 查看内容为每日更新 2. 后台为UTC 5点时获取新数据，客户端按照每半小时主动获取一次后台数据（第一期）	L3	PASS	
OSF10_HOM_0035	Home/无线弹窗	验证无线弹窗点击OK键进入Setting的Wireless network联网界面	1.弹出无线弹窗 2.焦点在“Connect to network”按钮上	1. 按OK键	1. 进入Setting的Wireless network的联网界面	L3	PASS	
OSF10_PID_0036	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后Dolby属性与配置表一致	Dolby	1. 串口输入getprop ro.product.tv.dolby	1. 与配置表一致	L2	PASS	
OSF10_RDM_0038	redemption campaign/Disney兑换码	验证Home页面从目标IP切换至非目标IP后清缓存不展示banner	后台已配置对应Disney的banner	1、网络IP地址是巴西、巴拿马国家ip 2、切换IP地址至非巴西、巴拿马国家 3、清除launcher缓存或重启TV	1. 清除缓存或重启TV后不会有该配置banner	L3	PASS	

OSF10_SET_0040	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证编辑DNS后点击Done保存修改	编辑DNS 1或2	1. 修改DNS后点击系统键盘上的Done	1. 收起系统键盘, 修改后的DNS保存到选项中	L2	PASS	
OSF10_MTY_0043	多类型校验/MAC校验	验证MAC未报备时Setting中部分功能入口置灰不可用	1.后台未配置当前设备mac 2.弹出mac校验弹窗	1.点击遥控Setting键 2.上下左右移动焦点 3.查看置灰功能	1.正常打开Setting 2.正常移动焦点 3.Voice Service/Software Update/App Setting入口置灰无法使用	L2	PASS	
OSF10_TTS_0050	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证打开prime video进入登录页且点击遥控器“back”键,弹出退出确认弹框下播报过程中移动焦点时TTS播报正确	打开prime video进入登录页	1.点击遥控器“back”键,弹出退出确认弹框 2.播报过程中移动焦点	1.播报页面标题和介绍, 焦点所在的位置 2.播报焦点切换到的按键上的内容	L2	PASS	
OSF10_ADV_0053	AD/广告位配置与展示	验证Discovery页面广告配置跳转链接点击OK键正常跳转	1.广告后台已对Discovery配置广告, 且图片广告配置5种mp4/视频/应用/网址/图片跳转链接 (跳转链接: https://shimo.im/docs/WIArdaKrY1FNyBq2) 2.设备符合广告播放要求	1.Discovery页面焦点移动到已配置跳转链接的广告上点击遥控OK键	1.Discovery页面据配置的链接进行跳转	L3	PASS	
OSF10_VOI_0053	Voice/Skill/Search/一个条件的搜索	验证【单条件搜索】语音按影片语言搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入: 推荐我一部影片语言为德语的电影 2. (Recommend me a movie in German language)	1.客户端返回影片语言为德语的电影, 并显示它们的影片列表、封面 (Cover Image)、海报图片 (Poster Image)、IMDB评分 (ImdbScore)、影片时长 (Duration)、标题 (Title)、发行年份 (ReleaseTime)、影片类别 (CategoryNames)、影片描述 (Description), 以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 16.点击影片查看详情, 影片标题、影片时长 (Duration)、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致, 其中显示影片类型 (ObjectType)、People (ActorNames)与RESTfu...	L3	PASS	

OSF10_VOI_0059	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按演员名和人气值搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想看到阿诺德·施瓦辛格人气值大于7的电影 2. I want to see Arnold Schwarzenegger's movies with a popularity value greater than 7	1.客户端返回施瓦辛格人气值大于7的电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（ImdbScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片的分类（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与REST...	L3	PASS	
OSF10_SEA_0063	Search全局/搜索内容	验证Live&Channel搜索结果按Live、Up Coming、Ended优先级排序	live&channel	1. 查看Live类型的搜索结果	1. 搜索结果的排序优先级：Live->UpComing -> Ended	L3	PASS	
OSF10_MTY_0080	多类型校验/System ID校验	验证首次断网重连后弹出System ID警示框	1.首次未联网 2.后台配置与当前设备不匹配的System ID	1.进入Launcher 2.从未联网恢复联网	1.显示未联网弹框 2.恢复网络后未联网弹框消失，弹出system警示框	L3	PASS	
OSF10_BOO_0083	OOBE/Network Connection/Wireless	验证Search Again按钮按右键焦点移到WiFi列表	进入Wireless无线网络连接界面	1. 焦点在Search Again按钮上按遥控右键	1. 焦点向右移动到到WiFi列表第一位	L3	PASS	
OSF10_USR_0084	UserCenter/头像	验证第二行头像按两次上键焦点在确认弹窗cancel上	在切换头像界面，焦点在第二行任意头像上（非当前使用头像）	1、按下ok，再按遥控器up键两次	1. 焦点在弹出的确认切换头像弹窗的cancel上	L3	PASS	
OSF10_ADV_0095	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时TV-Casting投屏图片文件无串音且返回后广告继续	1.处于Home页面 2.焦点处于视频广告上	1.进行TV-Casting投屏图片、文件 2.按back键返回Home界面	1.广告声音不会带入TV-Casting 2.TV-Casting投屏画面无异常 3.广告继续播放	L3	PASS	

OSF10_UII_0095	UI交互/Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证setting-Network&Connection-Reset Bluetooth界面UI符合Figma设计规范	进入ALL setting页面	1. 点击Reset Bluetooth	1. 界面UI符合figma展示 (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLijddmsd7y7GeL6-0) (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=11484-46012&p=f&t=LLijddm...)	L3	PASS	
OSF10_MULT_0104	多语言/西班牙语	验证设置网络连接菜单内容西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.settings-network&connection	1. 查看settings-network&connection及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0105	Apps/My Apps/Update	验证进入Update界面时左侧导航栏隐藏	在Apps主页	1. 进入Update界面	1. 左侧导航栏隐藏不显示	L3	PASS	
OSF10_DIS_0128	Discovery/影片详情界面/Movie	验证未下载播放源时点击跳转应用下载界面	1.已进入Discovery界面 2.点击进入a影片详情界面 3.存在A播放源, 设备未下载A播放源	1. 焦点在A播放源 2. 遥控器点击【OK键】	1. 跳转到A播放源应用的下载界面	L1	PASS	
OSF10_BOO_0141	Oobe/Network Connection/Wired	验证有线网连接成功倒计时结束后进入User Agreement	在有线网连接成功界面倒计时	1. 等待倒计时结束	1.有线网络连接成功 2.Wired有线网络连接界面关闭, 进入User Agreement页面	L2	PASS	
OSF10_ADV_0152	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时跳转Netflix播放视频不闪退不串音返回后广告释放重播	1.FreeTV页面播放视频广告	1.使用遥控热键跳转到Netflix播放视频5分钟(播放4K且HDR视频: 夺宝奇兵) 2.退出到FreeTV页面	1.Net(1.Net)fliX不闪退不串音, 视频播放正常 2.广告释放重新播放	L3	NA	STB当前无FreeTV, 故此用例目前不适用
OSF10_BOO_0168	Oobe/TOU/界面	验证未勾选Select All点击Agree弹出提示不进入下一步	未勾选Select All为打勾状态	1. 焦点在“Agree”上点击OK键	1、弹窗提示: Please read and acceptUser Agreement First. 2、焦点默认在按钮OK 3、不会直接进入下一流程	L2	PASS	
OSF10_DIS_0173	Discovery/影片详情界面/TV Show	验证Episodes标签按下键焦点移至第一个剧集	进入影片详情页, 焦点在Episodes上	1. 按遥控下键	1. 焦点移动到Episodes栏目的第一个剧集上	L3	PASS	

OSF10_APP_0176	Apps/APP Detail	验证Installed状态完成后进度条消失并显示Open和Uninstall按钮	在应用详情页，应用处于Installed状态	1. 等待Installed状态完成	1.进度条取消显示，进度文本不显示 2.Open按钮右侧添加显示Uninstall按钮 3.应用完成下载安装流程	L2	PASS	
OSF10_BOO_0178	OOBE/TOU/后台协议配置	验证设备传参pt-BR且后台有pt配置时展示pt内容	后台任意协议配置有pt的tou文本	1、设备端接口传参如pt-BR 2、进入TOU界面	1. 对应协议tou展示pt配置的内容	L2	PASS	
OSF10_MULT_0183	多语言/葡萄牙语	验证设置网络连接菜单内容葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.settings-network&connection	1. 查看settings-network&connection及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_ADV_0191	AD/Home/横幅图片广告	验证Home页面播放图片广告时断电重启后Banner区域正常显示广告	1.Home页面正在播放图片广告	1.断电重启后，进入Home页面查看广告显示情况	1.Home-Banner区域显示广告	L2	PASS	
OSF10_TTS_0206	TTS/Discovery/Featured	验证处于latest movies &TV+影片下焦点在其他影片时TTS播报正确	已处于latest movies &TV+影片上	1. 按遥控器左右控制焦点移动至其他影片上	1. 只会播报影片名称	L3	PASS	
OSF10_ADV_0217	AD/Tile/横幅图片广告	验证Tile播放图片广告时进入屏保暂停唤起后重新加载广告	1.Tile正在播放图片广告	1.开启Screen Off或者开启屏保功能并进入屏保时 2.Launcher重新唤起	1.当Screen Off或者屏保功能开启进入屏保时，广告暂停； 2.当Launcher重新唤起时，再加载广告。（进入屏保超过10分钟退出后重新开始播放）	L3	PASS	
OSF10_BOO_0220	OOBE/Registration or Login	验证登录成功提示界面UI显示正确	进入登录成功提示界面	1. 检查界面ui显示正常	1、标题：Register & Login 2. 显示邮箱reyna.ya ng@whaletv.com 3. 内容：Reyna，（跟随账号）welcome back! 4. Logged in successful	L2	PASS	
OSF10_ADV_0223	AD/FreeTV/横幅图片广告	验证FreeTV页面图片广告停留5秒后自动轮播到下个广告	1.FreeTV页面正在播放图片广告	1.在图片广告上停留5秒	1.自动轮播到下个广告	L1	NA	STB当前无FreeTV，故不适用此用例
OSF10_APP_0236	Apps/APP Detail/Screenshots	验证断电重启后再次播放Screenshot视频和图片正常	播放Screenshot的视频/图片	1. 断电重启 2. 再次播放Screenshot的视频	1. 视频/图片播放正常	L3	PASS	
OSF10_SET_0245	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证关闭蓝牙后设备断开且相关选项置灰	切换到Bluetooth界面	1. 切换Bluetooth开关到关闭	1.TV关闭Bluetooth功能，当前连接的Bluetooth设备断开连接 2.Search & Manage Bluetooth Devices和Bluetooth Remote Control选项置灰	L1	PASS	
OSF10_BOO_0258	OOBE/Registration or Login/头像与名称修改界面	验证头像默认选项为第一个	/	1. 头像默认选项	1. 默认第一个选项	L2	PASS	

OSF10_MULT_0262	多语言/中文	验证设置网络连接菜单内容中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.settings-network&connection	1. 查看settings-network&connection及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_ADV_0263	AD/Discovery/横幅图片广告	验证Discovery页面播放图片广告时断网点击Banner弹出无网Toast提示	1.Discovery页面正在播放图片广告	1.设备断开网络连接 2.点Banner广告	1.图片广告不消失 2.弹出无网Toast提示	L3	PASS	经确定点击不需要toast弹窗
OSF10_TTS_0268	TTS/Discovery/影片详情页/Cast & Crew	验证焦点已处于演员头像上下遥控器OK键时TTS播报正确	焦点已处于演员头像上	1. 按遥控器OK键	1、进演员详情页 2、播报演员名称+演员简介内容（只播报英文）	L2	FAIL	PR 337749
OSF10_BOO_0269	Oobe/Registration or Login/login with code	验证使用Facebook扫码登录授权通过后进入App下载流程	焦点在图标icon上	1、使用Facebook扫码登录 2、授权通过	1. TV端登录成功，进入app下载安装流程	L1	PASS	
OSF10_ADV_0288	AD/WAID个性化服务	验证Reset TV后IFA和LMT值均发生变化	1.查看广告DJT请求已生成IFA和LMT的值	1.点击Settings- Device Preference - Reset 2.进入launcher查看广告DJT请求	1.查看DJT请求IFA和LMT的值发生变化	L2	PASS	
OSF10_BOO_0297	Oobe/Setting Up	验证完成预下载进入语音流程按Back返回预安装完成界面	1.已完成下载 2.处于在语音流程	1. 点击遥控器back键	1. 返回预安装完成界面	L2	PASS	
OSF10_APP_0299	Apps/Divsity Rule配置	验证静默更新下载安装一半断电上电后重启可重新下载安装成功	下载安装一半时	1. 断电上电	1. 重启后能重新下载安装成功	L3	PASS	
OSF10_VOI_0304	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证风速8.0至13.8米每秒时提示大风注意安全	查询天气为WIND - 风，查询地区的风速8.0-13.8（米/秒）	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1.回复的风天建议为：The wind is strong, so you need to be careful to protect yourself from the wind when going out to avoid being hit by tree branches, billboards, etc. 2.Notice: Windy! Watch for debris.	L3	PASS	
OSF10_FIL_0307	Files/图片菜单栏/Playlist	验证按遥控Back键后Playlist弹窗关闭，图片菜单栏 - Play	打开Playlist弹窗	1. 按遥控Back键	1. Playlist弹窗关闭	L2	PASS	
OSF10_ADV_0309	AD/ADSDK热更新	验证插件加载完成后APK破损时加载失败并在重试次数内重试		1.加载完成后，apk破损	1.加载失败，在重试次数内，进行重试加载	L3	PASS	
OSF10_BOO_0321	Oobe/Setting Up/Home	验证后台删除预装应用待机开机后不卸载	1.已完成开机流程 2.预装应用已全部安装完成 3.后台删除一个预装应用	1. 待机开机	1. 不会进行卸载操作	L3	PASS	
OSF10_TTS_0322	TTS/User Center/登录	验证处于navigation的user cent且输入未注册过邮箱后点击系统键盘done且播报 “Please enter时TTS播报正确	1、已处于navigation的user center上 2、未登录账号	1、输入未注册过邮箱后 2、焦点移动至输入密码栏 3、输入密码少于6位数 4、点击系统键盘done	1. 播报 “Please enter a 6-16 character password”	L3	PASS	

OSF10_BOO_0334	OBE/Setting Up/应用下载	验证WhaleTV+应用安装成功并使用正常	后台配置对应APK	1.进入Setting Up 流程 2.完成Setting Up 安装 3.打开该应用	1. 应用安装成功并使用正常	L2	PASS	
OSF10_SET_0337	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WOW & WOL	验证WOW/WOL开关状态切换其他页面再返回后保持	WOW/WOL	1.修改WOW/WOL开关状态 2.移动至Setting其他页面，再返回Wireless and Networks页面	1. WOW/WOL开关状态不会改变	L2	PASS	
OSF10_MULT_0341	多语言/俄罗斯语	验证设置网络连接菜单内容俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换到俄罗斯语 2.settings-network&connection	1. 查看settings-network&connection及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_BOO_0364	OBE/Choose Your Voice Assistant/Whale AI Voice/Secondary Language	验证Secondary Language选择语言按OK返回AI Voice	进入Secondary Language选项列表	1.焦点在其他任意语言选项上 2.点击ok	1. 返回到AI Voice，焦点在Secondary Language选项上	L2	PASS	
OSF10_FIL_0380	Files/顶部功能栏/复制	验证未选择文件时点击复制按钮，任意文件夹进行粘贴操作后提示未选择文件进行复制的相关提示	1.不勾选文件/文件夹 2.呼出文件编辑弹窗	1.点击复制按钮 2.在任意文件夹进行粘贴操作	1.提示未选择文件进行复制的相关提示 2.提示没有选择文件进行复制或者剪切的相关操作	L3	PASS	
OSF10_SET_0388	Setting/Device Preference/System Display Settings/Region	验证Region列表按Back键返回上级	显示Region功能	1. 焦点在Region列表上按遥控Back键	1. 左侧界面推回到右侧显示，回到上一级界面	L3	PASS	
OSF10_TTS_0405	TTS/Files/Video	验证焦点在快退按钮且正确播报快退选项时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1. 焦点移动至快退按钮上	1. 正确播报快退选项	L2	PASS	
OSF10_TTS_0466	TTS/Files/Music	验证焦点移动至上一首按钮上下点击OK键且进入上一首音乐界面时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Music菜单栏	1、 焦点移动至上一首按钮上 2、 点击OK键	1、 进入上一首音乐界面 2、 焦点处于暂停键上 3、 播报播放	L3	PASS	
OSF10_SET_0469	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证文件管理器未外接USB设备时按设定时间进入屏保	文件管理器下，未外接USB设备	1. 进入屏保时间=5min	1. 按设定时间进入屏保	L3	PASS	
OSF10_SET_0514	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Energy Saver	验证Energy Saver设置为Off后静置4小时不会触发待机	设置Energy Saver	1.选择待机触发时间=Off 2.按RC待机开机 3.TV静置4小时	1. 不会触发电视待机	L3	PASS	

OSF10_TTS_0534	TTS/Files/顶部功能栏/编辑功能	验证已选择文件下点击cut选项时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、已选择文件 2、打开编辑弹窗 3、点击cut选项	1. 播报 “File cut, select path to paste”	L2	PASS	
OSF10_SET_0572	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证Shop Mode下USB播放音乐进入E-Sticker后按音量键退出不影响音乐界面	打开shop mode模式	1.在u盘播放音乐界面，进入e-sticker模式 2.遥控器按音量键	1.退出e-sticker 2.音乐界面不会出现退出	L3	PASS	
OSF10_SET_0605	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode/Demome	验证自行配置小于100M的MP4格式Demome视频替换后重启正常播放	自行配置Demome模式视频	1. 小于100M的MP4格式文件	1. 替换上传后重启设备，可正常显示上传的图片	L3	PASS	
OSF10_SET_0704	Setting/Device Preference/About/Device Information	验证Brand含特殊字符时显示与getprop值一致	Brand含特殊字符	1.Brand 修改含*&【】0@\$%+ /_等特殊字符 2.断电重启 3.打开Device Information	1. Brand显示与getprop 值一致	L3	PASS	
OSF10_SET_0776	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证卸载App后其使用记录从列表中移除	查看Recently Opened Apps有某个App的使用记录	1.卸载该App 2.查看Recently Opened Apps中的记录	1. 该App的使用记录移除	L2	PASS	
OSF10_SET_0800	Setting/App Setting/View All Apps	验证View All Apps点击任意App进入详情页	进入View All Apps界面	1. 点击任意App	1. 正常进入对应App详情页	L1	PASS	
OSF10_SET_0839	Setting/Voice Service/Whale AI Voice	验证Whale AI Voice提示语与开关状态一致	焦点处于Whale AI Voice上	1. 右侧的提示语与开关状态一致	1、Enabled（开启） 2、Disabled（关闭）	L2	PASS	
OSF10_SET_0874	Setting/Voice Service/Whale AI Voice/Settings/Secondary Language	验证选中次要语言后高亮并显示勾选图标	已进入Secondary Language界面	1.焦点在任意语言选项上 2.点击ok	1.选中该语言为次要语言 2.选项高亮并显示勾选图标	L2	PASS	
OSF10_UII_0007	UI交互/Home	验证Home页影片详情页播放源icon焦点卡片展示4像素间隙	处于Home页	1.焦点处于第二屏配置任意栏目的影片上 2.打开有播放源影片的详情页 3.焦点处于播放源icon上	1. 焦点UI展示上会有4-pixel的间隙展示	L3	PASS	
OSF10_LCK_0009	锁机/配置文件	验证高安固件Reset TV后tvLock.ini文件值不被清除		1.在锁机/属性为True的PID 2.Reset TV	1. tvLock.ini文件值不会被清除	L2	NT	高安固件，无法adb，且锁机后无法进入Reset，无法验证
OSF10_SET_0009	Setting/界面	验证Setting一级菜单按Back键关闭弹窗	打开Setting弹窗	1.焦点在任意Setting的一级菜单上 2.按遥控Back键	1. 关闭Setting弹窗，回到上一级界面	L3	PASS	

OSF10_ATN_0012	认证App/区域限制/OOBE & Settings切换	验证从非限制区域切换到限制区域后D+在所有入口恢复可见可用	1、Pid配置的默认国家是非限制国家 2、开机时有网	1、把OOBE/Settings国家切换到限制国家（待定），在Home页查看D+以及它的推荐数据是否存在 2、进入AppStore -我的应用，应用推荐，应用分类，应用搜索等，搜索D+ 3、进入Settings-App Settings-View All Apps/Recently App，查看是否有D+的信息 4、输入语音指令，打开D+ 5、通过热键唤起D+ 6、进入Search，输入D+，搜索 7、进入酒店模式-Applock 8、通过TV Casting 点击D+热键	1、Home页有D+应用以及推荐数据 2、在Appstore 相关入口均可以搜索/展示D+的相关数据 3、在App Settings 的相关入口，均能看到D+的相关信息 4、语音可以唤起D+ 5、热键可以唤起D+ 6、搜索结果中，Apps类别中，可以出现D+的应用 7、可以出现D+的相关信息 9、通过TV Casting 点击D+热键	L3	NA	STB App均未认证
OSF10_HDT_0012	健康数据/性能指标	验证SlowInputEventReported 压测场景触发健康数据正常上报（110202007）	需要压测脚本，不确定触发方式	1.Monkey/压测一晚上	1.数据正常上报	L3	NA	经确定该埋点难以触发目前不进行测试
OSF10_OTA_0016	OTA/Setting/Software Update	验证USB检测到升级包后以列表显示U盘根目录所有压缩包	1.U盘接入TV，U盘根目录下放升级包 2.点击USB Software Update，弹出检测升级弹窗	1. 检测到USB 固件升级包	1.检测升级弹窗界面更新为新版本升级弹窗 2.弹窗中的内容更新，以列表显示当前接入的U盘根目录下检测到的所有压缩包名称 3.焦点默认在第一个升级包选项上	L2	PASS	
OSF10_HOME_0016	Home/界面	验证首次有网进入Home页时Navigation栏页面UI显示正常	首次有网进入Home页面	1. 进入Navigation栏	1. 页面UI显示正常	L2	PASS	
OSF10_MTY_0016	多类型校验/Signon校验	验证Signon弹窗存在时半小时后Power重启弹窗消失	1.设备弹出Signon弹窗 2.后台修改设备的加密方式与实际设备一致	1.假设signon时间为10点，10点半之后按遥控键power off->power on	1.Signon弹窗不再显示	L3	PASS	
OSF10_DIS_0016	Discovery/界面	验证二级分类内容按右键移动焦点或边界无响应	已进入Discovery界面	1.遥控器移动焦点到任意【一级分类】标题下的任意【二级分类】内容上 2.在二级分类的内容上遥控器按【右键】	1.右边没有内容时，无操作效果 2.右边有内容时，焦点移动到右边内容上	L3	PASS	
OSF10_PAR_0016	Parent Control/OOBE	验证从网络连接页面返回后重新选择国家会再次弹出Set Code页面	1、Code设置成功，进入网络连接页面	1、从网络连接页面返回 2、选择完国家后	1、回到国家选择页面 2、会再次弹出Set Code页面	L3	PASS	
OSF10_RDM_0016	redemption/campaign/VIU	验证兑换成功后设备不再展示新的QR码	用户已兑换成功	1. 用户设备已经激活/绑定上个兑换码	1. banner 不再显示新的QR码	L3	PASS	

OSF10_PNT_0016	数据埋点/System	验证已开机下重新断电上电后等待5分钟能正确上报埋点数据(110100001)	已开机	1.重新断电上电 2.等待5分钟	1.重新上报TV使用时长埋点数 (110100001) 2.埋点数据中重新生成开机ID (sessionid (十位随机数)) 3.埋点数据中的时长正确	L2	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-18T11:18:50.296, GMT-4:00,,,,1060336385133121730,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_MED_0017	MediaService	验证大数据中app_open统计记录格式和内容正确		1.查看大数据 2. app_open	1. app_open,com.android.media.module.services,284,com.zeasn.services.general,,Launcher 2. lua_log_report_api 2022-09-09 02:53:49 110.90.229.88	L2	PASS	
OSF10_CAS_0020	TV Casting /大屏端升级	验证强制更新弹窗显示update按钮且默认聚焦		1. 查看更新弹窗	2.显示【update】按钮, 焦点默认聚焦在【update】按钮	L3	PASS	
OSF10_TTS_0021	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证插入usb设备, 播放usb内视频时TTS播报正确	开启TTS功能后	1. 插入usb设备, 播放usb内视频	1. 焦点在播放.暂停. 快进.快退.上一个节目.下一个节目.返回"等均有语音播报	L3	PASS	
OSF10_PAR_0026	Parent Control/Settings	验证有网络Lock All开启时所有APP锁定且成人应用无法手动解锁	1、Lock All=ON 2、开机有网络	1. 查看APP Lock列表中的APP锁定状态 2. 查看系统预设的成人应用锁定状态 3. 查看非成人应用的锁定状态	1. 所有APP都是锁定状态 2. 系统预设的成人应用后方显示锁的图标, 且没有手动解锁的入口 3. 非成人应用也是锁定状态, 并且有手动解锁的入口	L1	PASS	
OSF10_APP_0026	Apps/Apps	验证My Apps页面预装应用优先显示且手动安装应用支持长按操作	设备已预装 A、B 2个应用, 用户手动安装 (USB安装、ADB Install、Apps下载) 1个C应用	1. 进入My Apps页面	1.列表顺序: 预装应用A → 预装应用B → 用户下载应用C (按预装应用优先.用户下载应用优先的顺序排列。) 2.焦点移动到手动下载的应用时, 提示Long press OK for more options 3.焦点移动到手动下载的应用时长按OK, 显示View Detail和Uninstall	L1	PASS	
OSF10_KBM_0026	键鼠/系统键盘	验证键盘按键边框显示完整	/	1.打开虚拟键盘 2.光标定位到所有按键	1. 按键边框显示完整 (如: 删除按键、Shift按钮)	L3	PASS	

OSF10_VOI_0026	Voice/Skill/Chat	验证对话技能分析用户心理状态时给予合理建议和同理心	唤起Whale Voice	1. 用户语音表达自身遭遇或当前心情状态（示例）： 2. a. Alice弄坏了我的手机，所以我骂了她一顿，但我妈妈也骂了我一顿，为什么？（Alice broke my computer, so I told her off, but my mother told me off for it. Why?） 3. b. 我最近在生活上遇到了很多困难，它们要把我摧毁了，我要怎么办？（I've been having a lot of trouble in my life lately and they're destroying me, what do I do?） 4. ...	1、根据用户的对话分析人物心理，给予解释、建议或表现同理心 2. a. 说明用户的不合适行为，并告知用户母亲因用户的行为生气，并给出适当的调解建议 3. b. 给出摆脱困难的建议，鼓励用户积极向上生活 4. c. 给予祝贺，给出一起看电影对两人关系的影响，并给出准备事项和观影后日程建议 2、语音播报内容时，文字与语音速度同频率，若回答的文本较长，不可超过 3 行，超过3行的文本在最后使用省略号。 3、交互框背景标注：“Generated by AI.”	L3	PASS	
OSF10_MULT_0026	多语言/阿拉伯语	验证设置图像声音菜单内容阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.settings-picture&sound	1. 查看settings-picture&sound及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0032	Discovery/Featured	验证Featured挂机半小时后切换分类再切回时主动刷新	进入Discovery的Featured界面	1. TV关闭Energy Saver和屏保 2. 在Featured界面挂机半小时以上 3. 切换到其他一级分类再切回Featured	1. Featured界面主动获取刷新	L3	PASS	
OSF10_HOM_0036	Home/无网弹窗	验证无网弹窗点击Back键能正常关闭弹窗	弹出无网弹窗	1. 点击Back键	1. 关闭该弹窗	L3	PASS	
OSF10_PID_0037	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后region属性及PID菜单区域选项正确	ro.product.tv.region	1.串口输入getprop ro.product.tv.region查看该属性内容是否与PID配置相符合 2.查看PID menu中对应区域选项	1.与pid配置的相符 2.选项显示内容正确 3.功能操作符合预期	L2	PASS	
OSF10_RDM_0039	redemption campaign/Disney 兑换码	验证Home页面从非目标IP切换至目标IP后清缓存正常展示banner	后台已配置对应Disney的banner	1、网络IP地址非巴西、巴拿马国家ip 2、切换IP地址到巴西、巴拿马国家 3、清除launcher缓存或重启TV	1. 能正常展示该配置 banner	L3	PASS	

OSF10_SET_0041	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证DNS手动设置模式下点击DNS选项弹出编辑键盘	弹出IP Settings弹窗，DNS Setting Mode设定为Manual Setup	1. 点击DNS 1或者2选项	1.DNS选项变为编辑状态 2.弹出系统键盘，键盘横向排列按顺序显示数字按键，Delete，Done和Close按钮 3.系统键盘上显示当前编辑的选项名称：DNS 1/2 4.系统键盘上显示4段输入框，输入框中的默认值为当前的DNS 5.默认焦点位于输入框第一段	L2	PASS	
OSF10_MTY_0044	多类型校验/MAC校验	验证MAC未报备的情况下App热键的使用情况	1.后台未配置当前设备mac 2.弹出mac校验弹窗	1.点击遥控上的App热键	1.App热键无法使用	L2	PASS	
OSF10_TTS_0051	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证焦点在“sign in”上下点击OK键进入时TTS播报正确	焦点在“sign in”上	1. 点击OK键进入	1. 播报登录页面的所有内容还部分未显示的操作提示与按键内容，声音大小无异常	L3	PASS	
OSF10_VOI_0054	Voice/Skill/Search/一个条件的搜索	验证【单条件搜索】语音按票房搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：推荐票房超过十亿的影片 2. (Recommend movies with box office revenues exceeding one billion)	1.客户端返回票房Revenue超过10亿的电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（ImdbScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片类别（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 17.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）..	L2	FAIL	PR #337960 【AI Voice】使用语音输入搜索影片，出现影片演员、角色、年份、IMDB、类型等与想搜索影片不符

OSF10_ADV_0054	AD/广告位配置与展示	验证Apps页面广告配置跳转链接点击OK键正常跳转	1.广告后台已对Apps配置广告, 且图片广告配置5种mp4/视频/应用/网址/图片跳转链接(跳转链接: http://shimo.im/docs/WlArdaKrY1FNyBq2) 2.设备符合广告播放要求	1.Apps页面焦点移动到已配置跳转链接的广告上点击遥控OK键	1.Apps页面据配置链接进行跳转	L3	PASS	
OSF10_VOI_0060	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按演员名和IMDB评分搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入: 我想看阿诺德·施瓦辛格的电影, imdb评级要高于8 2. I want to watch Arnold Schwarzenegger's movies with an imdb rating greater than 8	1.客户端返回施瓦辛格的电影且imdb评级要高于8, 并显示它们的影片列表、封面(Cover Image)、海报图片(Poster Image)、IMDB评分(ImdbScore)、影片时长(Duration)、标题(Title)、发行年份(ReleaseTime)、影片类别(CategoryNames)、影片描述(Description), 以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情, 影片标题、影片时长(Duration)、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致, 其中显示影片类型(ObjectType)、People(ActorNames) ...	L3	PASS	
OSF10_SEA_0064	Search全局/搜索内容	验证搜索无结果时显示Sorry提示信息	搜索结果	1. 搜索结果为空	1. 搜索栏下方提示"Sorry, we couldn't find any result for "Doctor"	L3	FAIL	PR 337608 【Launcher/Search】Search页面搜索无结果时下方提示与Figma不符
OSF10_MTY_0081	多类型校验/System ID校验	验证无网到WiFi重连后能弹出System ID警示框	1.首次使用无网wifi 2.后台配置与当前设备不匹配的System ID	1.进入Launcher 2.从未联网恢复联网	1.显示未联网弹框 2.恢复网络后未联网弹框消失, 弹出system警示框	L3	PASS	
OSF10_BOO_0084	Oobe/Network Connection/Wireless	验证点击WiFi列表项弹出密码输入弹窗	进入Wireless无线网络连接界面	1.焦点在WiFi列表的任意WiFi上 2.点击遥控OK键	1.弹出密码输入弹窗 2.WiFi列表弹窗隐藏显示, 不会显示在背景	L1	PASS	
OSF10_USR_0085	UserCenter/头像	验证在当前使用头像上按OK键无反应	在切换头像界面, 在当前使用头像上	1. 按遥控器ok键	1. 无反应	L3	PASS	
OSF10_ADV_0096	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时进入文件管理器播放音视频无声音返回后广告释放重播	1.处于Home页面 2.焦点处于视频广告上	1.点击进入文件管理器播放音视频 2.按back键返回Home界面	1.音视频播放正常, 无广告声音 2.广告释放重新播放	L3	PASS	

OSF10_MULT_0105	多语言/西班牙语	验证设置图像声音菜单内容西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.settings-picture&sound	1. 查看settings-picture&sound及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0106	Apps/My Apps/Update	验证更新中点击应用图标弹出确认中断更新弹窗	进入Update界面	1.有应用处于更新状态 2.点击该应用图标	1. 弹出确认中断更新弹窗	L2	PASS	
OSF10_DIS_0129	Discovery/影片详情界面/Movie	验证已下载已登录播放源时点击直接播放影片	1.已进入Discovery界面 2.点击进入a影片详情界面 3.存在A播放源, 设备已下载已登录在A播放源	1. 焦点在A播放源 2. 遥控器点击【OK键】	1. 进入A播放源的播放界面, 播放a影片	L1	PASS	
OSF10_BOO_0142	Oobe/Network Connection/Wired	验证有线网连接成功倒计时前按Back返回Network Connection	在有线网连接成功界面倒计时	1. 倒计时未结束前按遥控器BACK键	1.Wired有线网络连接界面关闭, 回到Network Connection页面, 焦点在Wired上 2.有线网络连接成功	L3	PASS	
OSF10_ADV_0153	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时跳转PrimeVideo播放不闪退不串音返回后广告释放重播	1.FreeTV页面播放视频广告	1.热键跳转到PrimeVideo播放5分钟 2.退出到FreeTV页面	1.PrimeVideo不闪退不串音 2.广告释放重新播放	L3	NA	STB当前无FreeTV, 故此用例目前不适用
OSF10_BOO_0169	Oobe/TOU/界面	验证TOU提示弹窗按OK键关闭回到协议界面	未勾选Select All为打勾状态	1. 在弹出的确认阅读和同意弹窗的ok按钮上按遥控器ok键	1、关闭弹窗, 回到tou协议界面 2、焦点在agree 上	L3	PASS	
OSF10_DIS_0174	Discovery/影片详情界面/TV Show	验证Episodes标签按左右键切换到Cast&Crew或边界无响应	进入影片详情页, 焦点在Episodes上	1. 按遥控左右键	1.焦点右移到Cast & Crew标签上, 栏目内容刷新显示为影片人员栏目 2.焦点左移无反应	L3	PASS	
OSF10_APP_0177	Apps/APP Detail	验证应用完成下载安装后点击Open按钮可打开应用	在应用详情页, 应用完成下载安装流程	1. 点击Open按钮	1. 打开应用	L1	PASS	
OSF10_BOO_0179	Oobe/TOU/后台协议配置	验证Reset TV后TOU展示pt-BR配置内容	后台任意协议配置有pt-BR, pt的tou文本	1、选择reset TV 2、设备端接口传参如pt-BR 3、进入TOU界面	1. 对应协议tou展示pt-BR配置的内容	L3	PASS	
OSF10_MULT_0184	多语言/葡萄牙语	验证设置图像声音菜单内容葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.settings-picture&sound	1. 查看settings-picture&sound及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_ADV_0192	AD/Home/横幅图片广告	验证Home页面播放图片广告时弹出OTA弹窗暂停并取消后继续播放	1.Home页面正在播放图片广告 2.DP后台配置OTA更新	1.设备重启, 弹出OTA弹框	1.广告暂停播放, 取消弹框后继续播放广告	L3	PASS	
OSF10_TTS_0207	TTS/Discovery/Featured	验证处于latest movies &TV+影片下遥控器下键且焦点移动至latest new时TTS播报正确	已处于latest movies &TV+影片上(第一部影片上)	1. 按遥控器下键	1、焦点移动至latest news 2、播报latest news+焦点所在的影片名称	L2	PASS	

OSF10_ADV_0218	AD/Tile/横幅图片广告	验证Tile播放图片广告时AD后台关闭广告后视频广告自动循环播放	1.Tile正在播放图片广告 2.AD后台关闭Tile图片广告 3.已配置视频广告	1.切换其他页面后再返回Home页面 2.查看Tile图片广告显示	1.视频广告可正常播放，到图片广告时候不起播 2.已配置的视频广告会自动循环播放	L3	PASS	后台配置会有一段时间的延迟生效，需等待
OSF10_BOO_0221	OOBE/Registration or Login	验证登录成功界面按方向键无反应	进入登录成功提示界面	1. 按遥控器上下左右键	1. 无反应	L3	PASS	
OSF10_ADV_0224	AD/FreeTV/横幅图片广告	验证FreeTV页面播放图片广告时断电重启后Banner区域正常显示广告	1.FreeTV页面正在播放图片广告	1.断电重启后，进入FreeTV页面查看广告显示情况	1.FreeTV-Banner区域显示广告	L2	NA	STB当前无FreeTV，故不适用此用例
OSF10_APP_0237	Apps/APP Detail/Screenshots	验证按Power键待机开机后再次播放Screenshot视频和图片正常	播放Screenshot的视频/图片	1. 按RC Power键待机开机 2. 再次播放Screenshot的视频	1. 视频/图片播放正常	L3	PASS	
OSF10_SET_0246	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证开启蓝牙后已配对设备自动回连且选项取消置灰	切换到Bluetooth界面	1. 切换Bluetooth开关从关闭到开启	1.TV开启Bluetooth功能，当前处于Matched状态的Bluetooth设备自动回连（部分蓝牙设备不支持回连） 2.Search & Manage Bluetooth Devices和Bluetooth Remote Control选项取消置灰，可以选定	L1	PASS	
OSF10_BOO_0259	OOBE/Registration or Login/头像与名称修改界面	验证修改名称或头像后按钮变为Let's Go	下方Skip and Start the Journey按钮与Let's Go!按钮的变化	1. 有修改名称或头像	1. Skip and Start the Journey按钮会变成Let's Go!按钮	L2	PASS	
OSF10_MULT_0263	多语言/中文	验证设置图像声音菜单内容中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.settings-picture&sound	1. 查看settings-picture&sound及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_ADV_0264	AD/Discovery/横幅图片广告	验证Discovery页面播放图片广告时进入屏保暂停唤起后重新加载广告	1.Discovery页面正在播放图片广告	1.开启Screen Off或者开启屏保功能并进入屏保时 2.Launcher重新唤起	1.当Screen Off或者屏保功能开启进入屏保时，广告暂停； 2.当Launcher重新唤起时，再加载广告。（进入屏保超过10分钟退出后重新开始播放）	L3	PASS	
OSF10_TTS_0269	TTS/Discovery/影片详情页/Cast & Crew	验证进入演员简介详情页下遥控器下键时TTS播报正确	已进入演员简介详情页	1. 按遥控器下键	1、进入filmography第二屏 2、播报当前焦点所在的影片名称	L2	PASS	
OSF10_BOO_0270	OOBE/Registration or Login/login with code	验证使用Google扫码登录授权通过后进入App下载流程	焦点在图标icon上	1、使用Google扫码登录 2、授权通过	1. TV端登录成功，进入app下载安装流程	L1	PASS	
OSF10_ADV_0289	AD/WAID个性化服务	验证重烧固件后IFA和LMT值均发生变化	1.查看广告DJT请求已生成IFA和LMT的值	1.设备重新烧录固件 2.开机进入launcher查看广告DJT请求	1.查看DJT请求IFA和LMT的值发生变化	L3	PASS	

OSF10_BOO_0298	OOBE/Setting Up	验证预下载完成后进入Home页所有预安装App正常安装	1.完成全部应用下载安装	1. 进入home页	1. 检查所有预安装的app正常安装成功	L1	PASS	
OSF10_APP_0300	Apps/Diversity Rule配置	验证后台配置与TV版本包名不一致时不会静默更新	后台配置与TV版本包名不一致的版本	1. 重启TV, 联网	1. TV不会静默下载更新安装成功	L3	PASS	
OSF10_VOI_0305	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证风速13.9至20.7米每秒时提示强风建议减少外出	查询天气为WIND - 风, 查询地区的风速13.9-20.7 (米/秒)	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1.回复的风天建议为: Strong winds detected. Recommend limiting non-essential travel. If going out is necessary, opt for enclosed vehicles and avoid prolonged outdoor stays. 2.Notice: Strong wind! Stay safe.	L3	PASS	
OSF10_FIL_0308	Files/图片菜单栏/Playlist	验证目录中存在较长名称的图片时播放当前目录下的图片	目录中存在较长名称的图片	1.播放当前目录下的图片 2.打开Playlist查看较长名称图片的显示情况	1. 较长的图片名称跑马灯显示	L3	PASS	
OSF10_ADV_0310	AD/ADSDK热更新	验证插件加载完成后包名不一致时加载失败并在重试次数内重试		1.加载完成后, 包名不一致	1.加载失败, 在重试次数内, 进行重试加载	L3	PASS	
OSF10_BOO_0322	OOBE/Setting Up/Home	验证后台新增预装应用弱网环境下静默下载无弹窗	1.已完成开机流程 2.预装应用已全部安装完成 3.后台新增一个预装应用 4.设备连接限速50KB的WiFi	1.断电上电	1.能检测到新增的应用, 且静默下载安装, 右上角不会有setting up弹窗	L3	PASS	
OSF10_TTS_0323	TTS/User Center/登录	验证处于navigation的user cent且输入未注册过邮箱后下遥控器下键时TTS播报正确	1、已处于navigation的user center上 2、未登录账号	1、输入未注册过邮箱后 2、焦点移动至输入密码栏 3、输入密码符合条件的密码 4、点击系统键盘done或者按遥控器下键	1、焦点移动至confirm password上 2、播报enter password again	L3	FAIL	PR 337910
OSF10_BOO_0335	OOBE/Setting Up/应用下载	验证TV Casting应用安装成功并使用正常	后台配置对应APK	1.进入Setting Up 流程 2.完成Setting Up 安装 3.打开该应用	1. 应用安装成功并使用正常	L2	NA	STB为预置, 不适用
OSF10_SET_0338	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WOW & WOL	验证WOW ON时手机YouTube投屏可唤醒待机TV	WOW/WOL = ON	1. YouTube测试: 2. TV和手机连接同一WIFI 3. 手机YouTube设置里关联TV YouTube 4. TV)待机, 手机YouTube投放视频到TV	1. Android或IOS 手机YouTube均能唤醒TV	L2	NT	当前Youtube未认证, 暂时无法测试
OSF10_MULT_0342	多语言/俄罗斯语	验证设置图像声音菜单内容俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.settings-picture&sound	1. 查看settings-picture&sound及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	

OSF10_BOO_0365	OOBE/Choose Your Voice Assistant/Whale AI Voice /Secondary Language	验证Secondary Language按Back关闭返回AI Voice界面	1.在开机流程选择AI Voice 2.打开Secondary Language	1. 点击Back	1. 关闭Secondary Language界面，返回AI Voice 界面	L2	PASS	
OSF10_FIL_0381	Files/顶部功能栏/复制	验证勾选视频/音频/图片/文时进行复制粘贴操作后正常复制和粘贴到目标目录	勾选视频/音频/图片/文档文件 (txt/ppt/xlx等)	1. 进行复制粘贴操作	1.可以正常复制和粘贴到目标目录 2.文件之前所在的目录下原文件依然存在	L2	PASS	
OSF10_SET_0389	Setting/Device Preference/System Display Settings/Region	验证Region列表焦点上下移动及滚动	显示Region功能	1. 焦点在Region列表上按遥控上下键	1.焦点正常在列表中上下移动，移动到上下边界时无法继续移动 2.当列表内容超过一屏时，焦点移动到当前屏的第五个内容，再次按下键焦点不动，列表全部内容向上移动 3.当列表内容超过一屏时，焦点移动到当前屏的第二个内容，再次按下键焦点不动，列表全部内容向下移动	L2	PASS	
OSF10_TTS_0406	TTS/Files/Video	验证焦点移动至快退按钮上下点击OK键且正确播报快退倍数2 times时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1、焦点移动至快退按钮上 2、点击OK键	1. 正确播报快退倍数2 times speed fast-back	L3	PASS	
OSF10_TTS_0467	TTS/Files/Music	验证焦点在下一首按钮且正确播报按钮下一首时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Music菜单栏	1. 焦点移动至下一首按钮上	1. 正确播报按钮下一首	L2	PASS	
OSF10_SET_0470	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证Launcher未进入第三方APP或播放页面时按设定时间进入屏保	Launcher未进入第三方app或播放页面	1. 进入屏保时间=5min	1. 按设定时间进入屏保	L3	PASS	
OSF10_SET_0515	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Energy Saver	验证Energy Saver时间从短调到长时弹出能耗警告	打开Energy Saver功能	1. 往时间长去设置（比如4hour设为5hour）	1. 调节Energy Saver时间从短到长会弹出能耗警告	L3	PASS	
OSF10_TTS_0535	TTS/Files/顶部功能栏/编辑功能	验证未勾选文件下点击copy选项时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、未勾选文件 2、打开编辑弹窗 3、点击copy选项	1. 播报Toast “No file to copy”	L3	PASS	

OSF10_SET_0573	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证E-Sticker模式交互规则及显示要求符合规范	进入E-Sticker模式后	1. 查看E-Sticker交互	1. E-Sticker交互: 2. (1) E-Sticker不可通过RC操作, 在E-sticker显示的时候按任意非Power键退出E-Sticker, 不执行按键功能。 3. (2) E-Sticker跑完一轮动画后消失退出后10s内无操作再次进入E-Sticker。 4. E-Sticker显示要求: 5. 显示在左上角, 最上方图片无变换效果且不会随内容增多而滚动。除左上角第一张图片, 其它图片超出一屏可上下滚动	L2	PASS	
OSF10_SET_0606	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode/Demome	验证设备品牌与后台配置不一致时不进入Demome模式	自行配置Demome模式视频	1.当前设备品牌与后台配置不一致 2.打开shop模式	1. 不进入Demome模式	L2	PASS	
OSF10_SET_0705	Setting/Device Preference/About/Device Information	验证Brand超长字符时显示与getprop值一致	Brand 超长 (32字符)	1.Brand 修改成长度超过32字符 2.断电重启 3.打开Device Information	1. Brand显示与getprop 值一致 2. (安卓属性一般是要在91个字符以内)	L3	PASS	
OSF10_SET_0777	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证App详情页显示版本存储及功能选项	显示Recently Opened Apps功能	1. 进入任意App详情页, 查看详情页显示情况	1.详情页左侧显示Version与Storage used 2.右侧应用名称标题 3.右侧功能显示: Open, Uninstall (系统自带应用置灰), Force Stop, Clear Cache, Clear Data, Clear Default Set, Permissions 4.焦点默认在Open上	L2	PASS	
OSF10_SET_0801	Setting/App Setting/View All Apps	验证下载新App后在View All Apps列表中显示	应用商店中下载新App	1. 进入View All Apps界面	1. 新下载的App在列表中	L2	PASS	
OSF10_SET_0840	Setting/Voice Service/Whale AI Voice	验证未配置Amazon Voice时AI Voice焦点按下键无反应	1.焦点处于Whale AI Voice上 2.该PID未配置Amazon Voice	1. 按遥控器下键	1. 无反应	L3	PASS	

OSF10_SET_0875	Setting/Voice Service /Whale AI Voice/Settings/Secondary Language	验证Secondary Language界面按Back返回上级	已进入Secondary Language界面	1.点击Back	1. 返回上级界面，同整个Setting返回逻辑一致	L3	PASS	
OSF10_BTS_001	开机源	验证Memory模式HOME页面AC重启后回到HOME	Setting -> startup setting 设定为Memory	1.开机进入HOME页面 2.断电上电，开机	1. 开机进入HOME页面，焦点在your top choice的一个item上	L1	PASS	
OSF10_UII_0008	UI交互/Home	验证Home页Banner焦点指示器样式正确显示	/	1.进入home页 2.查看banner焦点	1. 展示为白底，聚焦的banner位置为长椭圆（黑），其他banner位置为圆形（灰底）	L2	PASS	
OSF10_SET_0010	Setting/界面	验证Setting任意选项按Home键关闭弹窗回到主页	打开Setting弹窗	1.焦点在Setting的任意选项上 2.按遥控Home键	1. 关闭Setting弹窗，回到Home界面	L3	PASS	
OSF10_LCK_0010	锁机/配置文件	验证非高安固件工厂菜单Shipping mode复位后配置文件不被清除		1.在锁机/属性为True的PID 2.在工厂菜单进行Shipping mode复位	1. tvLock.ini文件值不会被清除	L2	NA	STB无工厂菜单
OSF10_HDT_0013	健康数据/性能指标	验证ProcessStartTime Monkey压测触发健康数据正常上报 (110202008)	不需要触发	1.Monkey/压测一晚上	1.数据正常上报	L3	PASS	
OSF10_RDM_0017	redemption campaign/VIU	验证无网状态下Home页面不展示二维码	无网	1. 无网时进入Home界面	1. banner上不会有二维码展示	L1	PASS	
OSF10_MTY_0017	多类型校验/Signon校验	验证Signon弹窗存在时半小时内Power重启弹窗仍显示	1.设备弹出Signon弹窗 2.后台修改设备的加密方式与实际设备一致	1.假设signon时间为10点，10点到10点半之间按遥控键power off->power on	1.依然显示Signon弹窗	L3	PASS	
OSF10_DIS_0017	Discovery/界面	验证二级分类内容按Back键焦点返回一级分类标题	已进入Discovery界面	1.遥控器移动焦点到任意【一级分类】标题下的任意【二级分类】内容上 2.在二级分类的内容上遥控器按【Back键】	1. 焦点返回一级分类标题	L3	PASS	
OSF10_PNT_0017	数据埋点/System	验证TV已待机下按遥控器Power键开机能正确上报埋点数据 (110100005)	TV已待机	1. 按遥控器Power键开机	1.上报开机埋点数据 110100005 (param:Power ON) 2.生成并上报开机ID (sessionid (十位随机数))	L1	PASS	自动化pass
OSF10_PAR_0017	Parent Control/OOB E	验证已设置Code后返回重新设置不同Code能成功更新密码值	1、进入Parent Control页面，已经设置了一次Code了，第一次设置成1234	1. 再次返回到Parent Control页面，设置Code=4321 2. settings get secure system_lock_password查看值是否更新	1. 可以设置成功，并且进入下一个环节 2. 值更新成4321	L3	PASS	
OSF10_OTA_0017	OTA/Setting/Software Update	验证未配置OTA时Internet检测不到升级包弹窗样式正常	1.后台配置不OTA升级 2.点击Internet Software Update，弹出检测升级弹窗	1. 无法检测到联网OTA升级包	1. 未检测到升级的弹窗样式符合ui	L3	PASS	

OSF10_HOM_0017	Home/界面	验证无网进入Home页时焦点在Your Top Choice上按上键不会移出消失	首次无网进入Home页面	1、焦点默认your top choice上 2、按遥控器器上键	1. 焦点依旧在your top choice上，不会移动到上方消失	L3	PASS	
OSF10_MED_0018	MediaService	验证大数据中ad_3rd_launch统计记录格式和内容正确		1.查看大数据 2. ad_3rd_launch	1. ad_3rd_launch,,, Cook,,Launcher lua_log_report_api 2022-09-09 01:54:02 110.90.229.88	L2	FAIL	无上报，PR #338048
OSF10_CAS_0021	TV Casting/大屏端升级	验证强制更新点击update按钮能立即开始更新		1. 点击【update】按钮	1. 立即开始更新，进入更新进度界面	L1	PASS	
OSF10_TTS_0022	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证焦点在setting内左侧与右侧的内容上移动焦点下点击展开setting内任意存在子选项的选项时TTS播报正确	开启TTS功能后	1.焦点在setting内左侧与右侧的内容上移动焦点 2.打开setting内弹框，焦点在弹框的选项上移动焦点 3.点击展开setting内任意存在子选项的选项，在子选项上移动焦点	1. 可正常播报对应内容（setting内需要所有选项移动一遍）	L3	PASS	
OSF10_VOI_0027	Voice/Skill/Chat	验证对话技能面对用户错误观点时纠正并给出资料解释	唤起Whale Voice	1、用户提出了错误的观点（示例）： 2. a. 太阳从西边升起（The sun rises in the west） 3. b. 小猫可以孵出蛋（Kittens can hatch eggs） 4. c. 水星是水组成的（Mercury is made of water） 2、用户坚持错误答案	1、指出用户的错误观点，并给予资料解释 2、AI表示理解用户的观点，但依据资料依然坚持正确答案 3、语音播报内容时，文字与语音速度同频率，若回答的文本较长，不可超过3行，超过3行的文本在最后使用省略号。 4、交互框背景标注：“Generated by AI.”	L3	PASS	
OSF10_MULT_0027	多语言/阿拉伯语	验证设置设备偏好菜单内容阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.settings-device preference	1. 查看settings-device preference及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0027	Apps/Apps	验证短按预装和手动安装的应用均可正常启动	设备已预装A、B 2个应用，用户手动安装（USB安装、ADB Install、Apps下载）1个C应用	1. 短按应用A、B、C	1. 应用A.B.C正常启动	L1	PASS	
OSF10_KBM_0027	键鼠/系统键盘	验证键盘弹出后背景无遮挡	系统键盘背景板	1. 打开Search界面搜索栏 2. 打开Settings-->Network & Connection--Wireless--WIFI连接密码输入界面	1. 弹出系统键盘，除键盘外背景不会出现其他遮挡 2. 弹出系统键盘，除键盘外背景不会出现其他遮挡	L2	PASS	
OSF10_PAR_0027	Parent Control/Settings	验证有网络Lock All关闭时非成人应用保留之前状态且可手动锁定	1、Lock All=OFF 2、开机有网络	1. 查看APP Lock列表中的APP锁定状态 2. 手动锁定非成人应用	1. 除了系统预设的应用是锁定外，其余的应用保留之前的状态 2. 可以正常开启锁定开关	L2	PASS	

OSF10_DIS_0033	Discovery/Featured	验证Featured待机半小时后开机主动刷新数据	进入Discover y的Featured界面	1. 在Featured界面待机半小时以上时间后开机	1. Featured界面主动获取刷新	L3	PASS	
OSF10_HOM_0037	Home/无网弹窗	验证无网进入Home页后连接网络页面UI恢复正常	首次无网进入Home页面	1. 连接网络	1. 恢复网络后页面UI显示正常	L2	PASS	
OSF10_PID_0038	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后deviceType属性与配置表一致	ro.product.tv.deviceType	1. 串口输入getprop ro.product.tv.deviceType查看该属性内容是否与PID配置相符合	1.与pid配置的相符 2.显示内容正确	L3	PASS	
OSF10_RDM_0040	redemption campaign/Disney兑换码	验证Home页面设备完成兑换后banner自动下架	1、后台已配置对应Disney的banner 2、且配置完成兑换后不展示banner	1. 该mac地址已完成兑换，断电上电	1. launcher下该配置banner已自动下架，且不会在其他banner上出现兑换二维码（重新进入home页后刷新）	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0042	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证编辑IP Netmask后点击Done保存修改	编辑IP Netmask	1. 修改IP Netmask后点击系统键盘上的Done	1. 收起系统键盘，修改后的IP Netmask保存到选项中	L2	PASS	
OSF10_MTY_0045	多类型校验/MAC校验	验证MAC未报备的情况下断电上电	1.后台未配置当前设备mac 2.弹出mac校验弹窗	1.断电上电重启设备	1.重启设备后依旧弹出MAC校验弹窗	L2	PASS	
OSF10_TTS_0052	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证singn in界面下焦点在“get a new code”且重新开始播报播报登录页面的所有时TTS播报正确	在singn in界面	1. 焦点在“get a new code”上点击OK键或则上键	1. 重新开始播报播报登录页面的所有内容 与按键内容	L1	PASS	
OSF10_ADV_0055	AD/广告位配置与展示	验证Home-Tile广告配置跳转链接点击OK键正常跳转	1.广告后台已对Home-Tile配置广告，且图片广告配置5种mp4/视频/应用/网址/图片跳转链接（跳转链接：https://shimo.im/docs/WIArdaKrY1FNyBq2） 2.设备符合广告播放要求	1.Home-Tile页面焦点移动到已配置跳转链接的广告上点击遥控OK键	1.Home-Tile页面据配置的链接进行跳转	L3	PASS	

OSF10_VOI_0061	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按演员名和发行国家搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想看在美国电影上映的，由阿诺德·施瓦辛格主演的电影 2. I want to watch movies starring Arnold Schwarzenegger that are released in the US	1.客户端返回施瓦辛格在美国的电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（ImdbScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片类别（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与RESTful...	L3	PASS	
OSF10_SEA_0065	Search全局/搜索内容	验证搜索异常字符无结果时提示信息显示正确	搜索异常字符	1. 搜索结果为空	1. 搜索栏下方提示"Sorry, we couldn't find any result for "异常字符"显示正确	L3	FAIL	PR 337608 【Launcher/Search】Search页面搜索无结果时下方提示与Figma不符
OSF10_MTY_0082	多类型校验/System ID校验	验证非首次断网重连点Netflix弹窗	1.非首次未联网开机 2.后台配置与当前设备不匹配的System ID	1.打开Netflix 2.从无网恢复到有网络	1.可正常打开Netflix 2.恢复网络后点击Netflix弹出警示框	L3	PASS	
OSF10_BOO_0085	Oobe/Network Connection/Wireless	验证WiFi密码输入弹窗界面元素显示正确	弹出密码输入弹窗	1. 查看密码输入弹窗显示情况	1.弹窗正上方显示标题：Connecting to [WiFi名称] 2.输入框右侧显示密码可视按钮 3.键盘默认不弹出，焦点默认在输入框上 4.输入框上显示光标 5.显示Cancel和Confirm按钮 6.密码可视功能默认为关闭状态	L2	PASS	
OSF10_USR_0086	UserCenter/头像	验证无网状态切换头像提示无法修改	1、当前为无网状态 2、在切换头像界面，焦点在任意头像上	1. 按OK键	1. 提示当前为无网状态无法修改头像	L3	PASS	
OSF10_ADV_0097	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时进入文件管理器播放图片无声音返回后广告继续	1.处于Home页面 3.焦点处于视频广告上	1.点击进入文件管理器播放图片 2.按Home键返回Home界面	1.图片播放正常，无广告声音 2.广告继续播放	L3	PASS	

OSF10_MULT_0106	多语言/西班牙语	验证设置设备偏好菜单内容西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.settings-device preference	1. 查看settings-device preference及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0107	Apps/My Apps/Update	验证中断更新弹窗正常显示提示语和Later、Confirm按钮	弹出中断确认更新弹窗	1. 查看弹窗显示情况	1.弹窗显示中断更新的提示语: Are you sure to Cancel Update "应用名称"? 2.显示Later和Confirm按钮, 焦点默认在Later上	L2	PASS	
OSF10_DIS_0130	Discovery/影片详情界面/Movie	验证已下载未登录播放源时点击提示需要登录	1.已进入Discovery界面 2.点击进入a影片详情界面 3.存在A播放源, 设备已下载未登录在A播放源	1. 焦点在A播放源 2. 遥控器点击【OK键】	1. 进入A播放源的播放界面, 播放影片的操作提示需要登录	L3	PASS	
OSF10_BOO_0143	OOBE/Network Connection/Wired	验证未连接有线网进入Wired界面检测失败显示提示	未连接有线网	1. 进入Wired有线网络连接界面	1.持续扫描有线网的连接情况 2.检测连接失败后界面切换显示连接失败的动画 3.连接失败界面显示提示: There is no network signal. Please check your router or contact your service provider. 4.界面正下方显示OK按钮, 焦点默认在OK按钮上	L2	PASS	
OSF10_ADV_0154	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时跳转Youtube播放不闪退不串音返回后广告释放重播	1.FreeTV页面播放视频广告	1.热键跳转到Youtube播放5分钟 2.退出到FreeTV页面	1.Youtube不闪退不串音 2.广告释放重新播放	L3	NA	STB当前无FreeTV, 故此用例目前不适用
OSF10_BOO_0170	OOBE/TOU/界面	验证TOU提示弹窗按Back键关闭回到协议界面	未勾选Select All为打勾状态	1. 在弹出的确认阅读和同意弹窗的ok按钮上按遥控器back键	1、关闭弹窗, 回到tou协议界面 2、焦点在agree 上	L3	PASS	
OSF10_DIS_0175	Discovery/影片详情界面/TV Show	验证有播放源时Episodes标签按Back键焦点移至播放源	1.进入影片详情页, 焦点在Episodes上 2.当前影片有播放源	1. 按遥控Back键	1.焦点移动到第一个播放源 2.全屏向下滚动	L3	PASS	
OSF10_APP_0178	Apps/APP Detail	验证Downloading进度未达98%时点击Cancel取消下载并恢复Install	当应用处于Downloading状态进度未达到98%	1. 点击Cancel	1.取消当前应用的下载 2.进度条不再显示 3.操作按钮从Cancel切换回Install	L2	PASS	
OSF10_BOO_0180	OOBE/TOU/后台协议配置	验证Setting页TOU界面展示pt-BR配置内容	后台任意协议配置有pt-BR, pt的tou文本	1、设备端接口传参如pt-BR 2、进入setting页的TOU界面	1. 对应协议tou展示pt-BR配置的内容	L3	PASS	

OSF10_MULT_0185	多语言/葡萄牙语	验证设置设备偏好菜单内容葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.settings-device preference	1. 查看settings-device preference及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_ADV_0193	AD/Home/横幅图片广告	验证Home页面播放图片广告时跳转影片详情页暂停返回后继续播放	1.Home页面正在播放图片广告	1.点击Your Top Choice二级推荐内容进入影片详情页 2.点击遥控back键返回到Home页面	1.广告暂停，正常进入对应页面 2.广告继续播放	L3	NA	当前Your Top Choice二级推荐内容跳转到Whale tv+
OSF10_TTS_0208	TTS/Discovery/Featured	验证处于latest movies &TV+影片下遥控器下键且焦点移动至latest new时TTS播报正确的场景2	已处于latest movies &TV+影片上（非第一部影片上）	1. 按遥控器下键	1、焦点移动至latest news最近影片上 2、播报latest news+焦点所在的影片名称	L3	PASS	
OSF10_BOO_0222	Oobe/Registration or Login	验证注册时密码长度限制为6到16位	注册账号流程	1. 注册时输入密码长度限制	6-16位	L2	PASS	
OSF10_ADV_0225	AD/FreeTV/横幅图片广告	验证FreeTV页面播放图片广告时弹出OTA弹窗暂停并取消后继续播放	1.FreeTV页面正在播放图片广告 2.DP后台配置OTA更新	1.设备重启，快速切换到FreeTV页面，弹出OTA弹框	1.广告暂停播放，取消弹框后继续播放广告	L3	NA	STB当前无FreeTV，故不适用此用例
OSF10_APP_0238	Apps/APP Detail/Screenshots	验证按HOME键后再次播放Screenshot视频和图片正常	播放Screenshot的视频/图片	1. 按RC HOME 键 2. 再次播放Screenshot的视频	1. 视频/图片播放正常	L3	PASS	
OSF10_SET_0247	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证点击Search Manage Bluetooth Devices弹出搜索弹窗	切换到Bluetooth界面	1. 点击Search & Manage Bluetooth Devices选项	1.弹出Bluetooth连接弹窗 2.显示弹窗标题：Searching Bluetooth Devices... 3.显示提示语：Press Back to exit this page 4.打开弹窗时处于Bluetooth搜索状态，显示搜索的Loading动画	L2	PASS	
OSF10_BOO_0260	Oobe/Registration or Login/头像与名称修改界面	验证未修改名称和头像时按钮为Skip and Start the Journey	下方Skip and Start the Journey按钮与Let's Go!按钮的变化	1. 名称与头像未发生修改	1. 一直是Skip and Start the Journey按钮	L2	PASS	
OSF10_MULT_0264	多语言/中文	验证设置设备偏好菜单内容中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.settings-device preference	1. 查看settings-device preference及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0270	TTS/Discovery/影片详情页/Cast & Crew	验证进入演员简介详情页下焦点在more按钮且播报Click More时TTS播报正确	已进入演员简介详情页	1. 焦点移动至more按钮上	1. 播报'Click More to get more information'	L3	PASS	
OSF10_BOO_0271	Oobe/Registration or Login/Login with code	验证Whale TV扫码取消授权后等待5分钟二维码刷新	焦点在图标icon上	1、使用whale TV扫码登录 2、取消授权 3、等待5分钟	1. TV端二维码状态刷新	L2	PASS	

OSF10_ADV_0290	AD/WAID 个性化服务	验证Limit Ads Tracking开关开启后Reset选项隐藏且DJT请求ifa_type为sessionid且lmt为1	1.处于Setting-s-Device Preference-About-Personalization Service-Ads Tracking选项上 2.Limit Ads Tracking开关关闭 3.焦点在Limit Ads Tracking选项上	1.按遥控OK键 2.查看Ads Tracking页面 3.触发广告DJT请求 4.查看宏参数 5.核对宏参数上传	1.Limit Ads Tracking选项开关开启 2.Reset Advertising ID选项隐藏，无法选中态 3.查看广告DJT请求拼接ifa=首次生成随机值&ifa_type=sessionid&lmt=1 4.[whale_ad_id] 替换IFA的值，[ifa_type]替换IFA_TYPE的值 5.sessionid, [device_dnt]、[device_lmt]和[lmt]替换LMT的值（DJT请求示例、宏参数示例，查看https://docs.whaletv.com/pages/viewpage.action?pagelId=78420032）(h...	L1	PASS	与Rita确认配置里没写死即可
OSF10_BOO_0299	OOBE/Setting Up	验证弱网下载超过20分钟显示超时提示及Next按钮	1.连接限速网络 2.处于Setting Up页面	1.等待下载时间超过20分钟 2.查看页面显示	1.①显示标题：setting UP；②显示文案：Sorry, it takes a bit longer than usual. You can proceed to the next step now.③焦点默认在next按钮上；④右侧显示下载安装进度	L3	PASS	
OSF10_APP_0301	Apps/Diversity Rule配置	验证后台配置与TV版本签名不一致时不会静默更新	后台配置与TV版本签名不一致的版本	1. 重启TV，联网	1. TV不会静默下载更新安装成功	L3	PASS	
OSF10_VOI_0306	Voice/Skill /天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证风速20.8至24.4米每秒时提示强烈大风不建议户外活动	查询天气为WIND - 风，查询地区的风速20.8-24.4 (米/秒)	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1.回复的风天建议为：Intense winds present. Outdoor activities strongly discouraged. For essential trips only: implement full protective measures, avoid walking outdoors, and seek secure indoor shelters. 2.Notice: Dangerous wind! Avoid travel!	L3	PASS	
OSF10_FIL_0309	Files/图片菜单栏/Playlist	验证选择一张图片并打开Playlist列表功能正常	显示图片菜单栏	1.选择一张图片并打开Playlist列表 2.点击遥控home键 3.回到图片列表打开之前的图片	1.图片展示正常，左侧浮层显示Playlist半透明弹窗 2.返回到home页面 3.图片展示正常，Playlist半透明弹窗处于关闭状态	L3	PASS	
OSF10_ADV_0311	AD/ADSDK热更新	验证插件加载开始时日志打印加载状态并上报300010002事件		1.加载开始	1.日志打印加载状态为加载开始，并上报大数据事件300010002（过滤zeasn_HttpRequest）	L3	PASS	

OSF10_BOO_0323	OOBE/Setting Up/Home	验证后台新增与用户已安装版本一致的应用不重复下载	1.已完成开机流程 2.预装应用已全部安装完成 3.后台新增一个预装应用（WhaleTV+） 4.在Apps中进行下载安装WhaleTV+ 5.后台新增的WhaleTV+与主动下载安装的WhaleTV+版本一致	1. 待机开机	1. 不会重新进行下载安装	L3	PASS	
OSF10_TTS_0324	TTS/User Center/登录	验证处于navigation的user cent且输入未注册过邮箱后点击系统键盘done且播报mismatch try 时TTS播报正确	1、已处于navigation的user center上 2、未登录账号	1、输入未注册过邮箱后 2、焦点移动至输入密码栏 3、输入密码符合条件的密码 4、焦点移动至confirm password上 5、输入与上面password不一致的密码 6、点击系统键盘done	1. 播报mismatch try again	L3	FAIL	PR #337913
OSF10_BOO_0336	OOBE/Setting Up/应用下载	验证切换到不带Kika的PID后断电重启Kika无法使用	当前PID已下载 Kika	1.切换到不带Kika的PID 2.断电重启 3.Search页面调出键盘	1.断电重启后根据配置表属性配置是否使能应用 2.Kika无法使用	L4	PASS	
OSF10_SET_0339	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WOW & WOL	验证WOW OFF时手机YouTube投屏无法唤醒待机TV	WOW/WOL = OFF	1. YouTube测试： 1.TV和手机连接同一WIFI 2.手机YouTube设置里关联TV youtube 3.TV待机，手机YouTube投放视频到TV	1. 无法唤醒TV	L2	NT	当前Youtube未认证，暂时无法测试
OSF10_MULT_0343	多语言/俄罗斯语	验证设置设备偏好菜单内容俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.settings-device preference	1. 查看settings-device preference及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_FIL_0382	Files/顶部功能栏/复制	验证勾选1M/100M/1G时进行复制粘贴操作后正常复制和粘贴到目标目录	勾选1M/100M/1G的文件	1. 进行复制粘贴操作	1.可以正常复制和粘贴到目标目录 2.文件之前所在的目录下原文件依然存在	L3	PASS	
OSF10_SET_0390	Setting/Device Preference/System Display Settings/Region	验证Region列表选定地区后单选框勾选且值更新	显示Region功能	1. 焦点在Region列表上任意语言上点击OK	1.选定该地区为系统地区 2.列表选定该地区，单选框勾选 3.左侧上一级界面中的Region的值更新	L1	PASS	
OSF10_TTS_0407	TTS/Files/Video	验证焦点移动至快退按钮上下点击OK键且能正确播报对应快退倍数X ti时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1、焦点移动至快退按钮上 2、多次点击OK键	1. 能正确播报对应快退倍数X times speed fast-back	L3	PASS	
OSF10_TTS_0468	TTS/Files/Music	验证焦点移动至下一首按钮上下点击OK键且进入下一首音乐界面时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Music菜单栏	1、焦点移动至下一首按钮上 2、点击OK键	1、进入下一首音乐界面 2、焦点处于暂停键上 3、播报播放？	L3	PASS	

OSF10_SET_0471	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证Shop Mode下设备不进入屏保	进入屏保时间=5min	1. 设备设置Shop mode	1. 不进入屏保	L3	PASS	
OSF10_SET_0516	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Energy Saver	验证SmartTV界面下Energy Saver触发前300秒弹出倒计时弹窗	设定Energy Saver时间，处于SmartTV界面	1. 不进行操作，等待到触发Energy Saver的前300秒	1. 弹出Energy Saver倒计时弹窗，弹窗中显示触发待机的倒计时和操作提示	L3	PASS	
OSF10_TTS_0536	TTS/Files/顶部功能栏/编辑功能	验证已选择文件下点击copy选项时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、已选择文件 2、打开编辑弹窗 3、点击copy选项	1. 播报 “File copy, select path to paste”	L2	PASS	
OSF10_SET_0574	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证E-Sticker动画跑完一轮后退出等待10秒再次进入且图标切换正常	进入E-Sticker模式后	1. 等待E-Sticker跑完一轮动画后	1.退出E-Sticker动画，等待10s内无操作再次进入E-Sticker 2.从第6张icon切换到第7张icon时，显示正常	L1	PASS	
OSF10_SET_0607	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode/Demome	验证当前国家与后台配置不一致时不进入Demome模式	自行配置Demome模式视频	1.当前国家与后台配置不一致 2.打开shop模式	1. 不进入Demome模式	L2	PASS	
OSF10_SET_0706	Setting/Device Preference/About/Device Information	验证Brand含空格时显示与getprop值一致	Brand 含空格	1.Brand 修改含空格，如CCTH S + K M 2.断电重启 3.打开Device Information	1. Brand显示与getprop 值一致	L3	PASS	
OSF10_SET_0778	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证Recently Opened Apps功能选项焦点上下移动	显示Recently Opened Apps功能	1. 在Recently Opened Apps功能选项上按遥控上下键	1. 正常上下移动焦点，下拉到最下方时显示Permission选项	L3	PASS	
OSF10_SET_0802	Setting/App Setting/View All Apps	验证App卸载动画显示正确	点击Uninstall将某个App卸载	1. 查看卸载动画	1. 卸载动画显示正确	L3	NA	卸载速度较快肉眼无法看见
OSF10_SET_0841	Setting/Voice Service/Whale AI Voice	验证关闭AI Voice提示点击Cancel或Back后状态不变	1.开机流程结束 2.语音服务选择AI Voice 3.进入Settings-Voice Service界面	1. 关闭Whale AI Voice弹出的提示点击cancel或者点击back	1. 关闭弹窗，且Whale AI Voice的状态不变	L3	PASS	

OSF10_SET_0876	Setting/Voice Service /Whale AI Voice/Settings/Secondary Language	验证主要语言与次要语言可设置为相同语言	已进入Secondary Language界面	1.主要语言设置为英文 2.次要语言设置为英文	1. 主要语言与次要语言可保持一致	L3	PASS	
OSF10_BTS_0002	开机源	验证Memory模式YouTube页面AC重启后回到HOME	Setting -> startup setting设定为Memory	1.YouTube播放视频 2.断电上电，开机	1. 开机进入HOME页面，焦点在your top choice的一个item上	L2	PASS	
OSF10_UII_0009	UI交互/Home	验证Home页your top choices影片长按方向键时焦点移动与按键音同步	已开启系统按键音	1.焦点处于your top choices影片上 2.长按右键 3.长按左键	1. 焦点卡片的移动与系统按键声音一致	L2	PASS	
OSF10_SET_0011	Setting/界面	验证一级菜单多页时上下指引箭头显示	Settings的一级菜单不止有一页	1.焦点在一级菜单的第一行 2.焦点在第一页最后一行时	1.会出现向下指引箭头 2.会同时出现向上，向下的指引箭头	L3	PASS	
OSF10_LCK_0011	锁机/配置文件	验证高安固件工厂菜单Shipping mode复位后配置文件不被清除		1.在锁机属性为True的PID 2.在工厂菜单进行Shipping mode复位	1. tvLock.ini文件值不会被清除	L2	NA	STB无工厂菜单
OSF10_PAR_0018	Parent Control/OOB E	验证已设置Code后返回重新设置两个不一致的Code会失败并提示	1、进入Parent Control页面，已经设置了一次Code了，第一次设置成1234	1、再次返回到Parent Control页面，两个Code设置的不一致，点击OK	1、设置不成功，页面给出相应提示，Confirm Code弹窗下方红色字体显示：The code is inconsistent, please try it again.。并且无法进入下一个环节	L3	PASS	
OSF10_OTA_0018	OTA/Setting/Software Update	验证U盘无升级包时USB检测弹窗样式符合UI规范	1.U盘接入TV，U盘根目录没有升级包 2.点击USB Software Update，弹出检测升级弹窗	1. 无法检测到USB固件升级包	1. 未检测到升级的弹窗样式符合ui	L3	PASS	
OSF10_PNT_0018	数据埋点/System	验证TV已开机下按遥控器Power键机能正确上报埋点数据（110100005）	1.TV已开机 2.已生成开机UID（sessionid（十位随机数））	1. 按遥控器Power键开机	1.上报待机埋点数据110100005（param:Power OFF） 2.上报已生成的开机UID	L1	PASS	自动化pass
OSF10_HOM_0018	Home/界面	验证断电上电开机后Home页面UI显示正常		1. 断电 2. 上电开机	1. 开机后Home页面ui显示正常	L1	PASS	
OSF10_MTY_0018	多类型校验/Signon校验	验证加密方式一致时App热键可正常使用	1.后台设备的加密方式与实际设备一致	1. 在任意界面使用APP热键	1. 正常使用APP热键	L2	PASS	
OSF10_DIS_0018	Discovery/界面	验证一级分类标题处按上键焦点保持不变	已进入Discovery界面，焦点在任意一级分类标题（除ALL入口）	1. 遥控器按【上键】	1. 无任何操作效果，焦点不变	L3	PASS	
OSF10_RDM_0018	redemption/campaign/UIU	验证无网状态下App页面不展示二维码	无网	1. 无网时进入APPs界面	1. banner上不会有二维码展示	L1	PASS	

OSF10_MED_0019	MediaService	验证多个ad SDK启动时只记录一条统计并用&区分		1.查看大数据 2. ad_3rd_launch	1.多个sdk只会记录一条统计，不同的sdk用&区分； 2. ad_3rd_launch,,,refc6&Mz&OverSea SDK,,,Launcher lua_log_report_api 2022-09-08 08:34:03 110.90.229.88	L2	FAIL	无上报，PR #338048
OSF10_CAS_0022	TV Casting/大屏端升级	验证强制更新下载完成后能自动安装新版本		1. 更新下载完成	1. 安装新的apk安装包	L2	PASS	
OSF10_TTS_0023	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证焦点在Global Menu菜单时TTS播报正确	开启TTS功能后	1. 焦点在Global Menu菜单上移动	1. 可正常播报对应内容	L2	PASS	
OSF10_PAR_0028	Parent Control/Settings	验证有网络Lock All开启时关闭单个应用锁定后Lock All自动变为OFF	1、Lock All=ON 2、开机有网络	1、关闭一个已锁定的应用	1、应用被解锁，同时Lock All=off	L3	PASS	
OSF10_KBM_0028	键鼠/系统键盘	验证数字行焦点按上键不变化	/	1、焦点处于系统键盘数字行上 2、多次按上键	1. 焦点不会变化	L3	PASS	
OSF10_MULT_0028	多语言/阿拉伯语	验证设置频道安装菜单内容阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.settings-channel installation	1. 查看settings-channel installation及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	NA	无设置频道安装菜单，不适用STB
OSF10_APP_0028	Apps/Apps	验证ADB安装应用后支持查看详情和卸载操作	设备已预装A、B 2个应用，用户手动安装（USB安装、ADB Install、Apps下载）1个C应用	1. ADB安装应用D	1.如果应用支持查看详情，显示按钮:View details 2.用户手动安装的应用显示Uninstall按钮	L1	PASS	
OSF10_VOI_0028	Voice/Skill/Chat	验证对话技能解答数学问题时展示正确运算方法与结果	唤起Whale Voice	1. 用户描述数学问题（示例）： 2. 在一个笼子里有鸡和兔子共30只，一共有70只脚，请问鸡和兔子各多少只？（There are chickens and rabbits in the cage 30 total, with 70 legs. How many chickens and rabbits are there?）	1、展示运算方法与结果，鸡25只，兔子5只 2、语音播报内容时，文字与语音速度同频率，若回答的文本较长，不可超过3行，超过3行的文本在最后使用省略号。 3、交互框背景标注：“Generated by AI.”	L3	PASS	
OSF10_DIS_0034	Discovery/Featured	验证Latest Movies &TV影片下方展示名称播放源类型等信息	已进入Discovery界面，焦点在Featured上	1. 遥控器移动焦点到二级分类【Latest Movies&TV】内容上 2. 遥控器移动焦点到下方二级分类【Latest Movies&TV】的任一影片	1. 影片下方展示： 2. 影片名称 3. 播放源（注意播放源排序规则） 4. 影片类型 5. 年份（要符合本月展示影片的规则） 6. 影片评分 7. 影片时长/剧集数	L2	PASS	

OSF10_PID_0039	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后rcu属性及蓝牙配对界面正确	ro.product.tv.rcu	1.串口输入getprop ro.product.tv.rcu查看该属性内容是否与PID配置相符合 2.查看FIT蓝牙配对界面	1.与pid配置的相符 2.蓝牙配对界面是根据rcu来显示配对键	L3	PASS	
OSF10_RDM_0041	redemption campaign/Disney 兑换码	验证Home页面设备完成兑换后配置保留时banner仍展示	1、后台已配置对应Disney的banner 2、且配置完成兑换后展示banner	1. 该mac地址已完成兑换，断电上电	1. 依旧可看到兑换码banner	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】 后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0043	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证IP手动设置模式下点击IP Netmask弹出编辑键盘	弹出IP Settings弹窗，IP Setting Mode设定为Manual Setup	1. 点击IP Netmask选项	1.IP Netmask变为编辑状态 2.弹出系统键盘，键盘横向排列按顺序显示数字按键，Delete，Done和Close按钮 3.系统键盘上显示当前编辑的选项名称：IP Netmask 4.系统键盘上显示4段输入框，输入框中的默认值为当前的IP Netmask 5.默认焦点位于输入框第一段	L2	PASS	
OSF10_MTY_0046	多类型校验/MAC校验	验证MAC未报备的情况下Reset设备	1.后台未配置当前设备mac 2.弹出mac校验弹窗	1.Reset设备	1.设备重新进入系统后依旧弹出MAC校验弹窗	L2	PASS	
OSF10_TTS_0053	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证singn in界面下焦点在 “get a new code” 且播报提示navigation时TTS播报正确	在singn in界面	1. 焦点在 “get a new code” 上按下左右	1. 播报提示navigation not possible	L1	PASS	
OSF10_ADV_0056	AD/广告位配置与展示	验证priority_content_count为0且无广告时各页面仅显示自然内容	1.Home/Free TV页面Banner位自然内容配置5条数据 2.Home/Free TV 文件管理URL配置5个广告位且priority_content_count=0 3.Apps页面Banner位自然内容配置3条数据 4.Apps 文件管理URL配置3个广告位且priority_content_count=0 5.Home/Free TV/Apps AD后台广告未配置广告	1.查看Home页面广告播放情况 2.查看FreeTV页面广告播放情况 3.查看Apps页面广告播放情况	1.Home页面显示5条自然内容 2.FreeTV页面显示5条自然内容 3.Apps页面显示3条自然内容	L3	PASS	STB当前无FreeTV，其他页面正常

OSF10_VOI_0062	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按演员名和影片标题搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想看萨姆·沃辛顿主演的《阿凡达》 2. I want to see Avatar starring Sam Worthington	1.客户端返回萨姆·沃辛顿主演的《阿凡达》，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（ImdbScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片类别（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与RES...	L2	FAIL	PR #337960 【AI Voice】使用语音输入搜索影片，出现影片演员、角色、年份、IMDB、类型等与想搜索影片不符
OSF10_SEA_0066	Search全局/搜索内容	验证搜索结果页按Back键返回Search页且清除关键字	已完成搜索，存在搜索结果	1. 按遥控器back键	1.返回到上级search page页 2.焦点定位再搜索栏上 3.搜索栏关键字清除	L2	PASS	
OSF10_MTY_0083	多类型校验/System ID校验	验证非首次断网重连按Netflix键弹窗	1.非首次未联网开机 2.后台配置与当前设备不匹配的System ID	1.从无网切换至有网 2.按遥控Netflix键	1. 弹出System id校验弹窗	L3	PASS	
OSF10_BOO_0086	Oobe/Network Connection/Wireless	验证密码输入弹窗焦点在输入框点击OK弹出键盘	弹出密码输入弹窗	1. 焦点在输入框上点击OK	1.弹出系统键盘，焦点默认在系统键盘第一位	L2	PASS	
OSF10_USR_0087	UserCenter/头像	验证弱网状态能正常切换头像	1、当前为弱网状态 2、在切换头像界面，焦点在任意头像上(非当前头像)	1.按OK键 2.在弹出的保存确认页面中，焦点切换到 Confirm 按钮，按下遥控器 OK 键	1、回到上级头像界面，设置选择的头像为当前账户的头像 2、当前账号为邮箱账户时，设置的头像在电视端先生效，等待一段时间后头像在移动端同步	L3	PASS	
OSF10_ADV_0098	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面非全屏视频广告播放时跳转Netflix播放视频不闪退不串音返回后广告释放重播	1.Home页面播放视频广告	1.使用遥控热键跳转到Netflix播放视频5分钟（播放4K且HDR视频：夺宝奇兵） 2.退出到Home页面	1.Netflix不闪退不串音，视频播放正常 2.广告释放重新播放	L3	PASS	
OSF10_MULT_0107	多语言/西班牙语	验证设置频道安装菜单内容西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.settings-channel installation	1. 查看settings-channel installation及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	NA	无频道安装菜单，不适用STB

OSF10_APP_0108	Apps/My Apps/Update	验证中断更新弹窗点击Later后关闭弹窗继续更新	弹出中断确认更新弹窗	1. 点击Later按钮	1. 关闭确认中断更新弹窗，应用继续更新	L3	PASS	
OSF10_DIS_0131	Discovery/影片详情界面/Movie	验证Movie详情页焦点移至Cast&Crew时海报消失全屏上滚	1.已进入Discovery界面 2.点击进入a影片详情界面	1. 遥控器控制焦点移动到【Cast & Crew】标签	1. 影片海报消失 2. 全屏内容向上滚动 3. 显示详情页的剩余内容，包含：Cast & Crew, Bonuses, More Like This	L3	PASS	
OSF10_BOO_0144	OOBE/Network Connection/Wired	验证有线网连接失败界面点击OK返回Network Connection	在有线网络连接失败界面	1. 点击OK按钮	1.Wired有线网络连接界面关闭，回到Network Connection页面，焦点在Wired上 2.有线网络连接失败	L2	PASS	
OSF10_ADV_0155	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时跳转Disney+播放不闪退不串音返回后广告释放重播	1.FreeTV页面播放视频广告	1.热键跳转到Disney+播放5分钟 2.退出到FreeTV页面	1.Disney+不闪退不串音 2.广告释放重新播放	L3	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_BOO_0171	OOBE/TOU/界面	验证TOU界面断电重启和Power开关机的不同表现	Fit流程进入TOU页面	1. 断电重启 2. power on/off	1. 进入语言选择界面 2. 还在TOU界面	L3	PASS	
OSF10_DIS_0176	Discovery/影片详情界面/TV Show	验证无播放源时Episodes标签按Back键焦点顺延到点赞按钮	1.进入影片详情页，焦点在Episodes上 2.当前影片无播放源	1. 按遥控Back键	1.焦点顺延移动到点赞按钮上 2.全屏向下滚动	L3	PASS	
OSF10_APP_0179	Apps/APP Detail	验证Cancel取消下载后本地未完成的安装包被删除	点击Cancel取消应用下载	1. Cancel后查找本地下载路径	1. 本地路径中的未下载完成的包删除	L3	PASS	
OSF10_MULT_0186	多语言/葡萄牙语	验证设置频道安装菜单内容葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.settings-channel installation	1. 查看settings-channel installation及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	NA	无设置频道安装菜单，不适应STB
OSF10_ADV_0194	AD/Home/横幅图片广告	验证Home页面播放图片广告时跳转应用暂停返回后继续播放	1.Home页面正在播放图片广告	1.从Home页面进入任意应用页面 2.点击遥控back键返回到Home页面	1.广告暂停，正常进入对应页面 2.广告继续播放	L3	PASS	
OSF10_TTS_0209	TTS/Discovery/Featured	验证焦点已处于latest news影片上下焦点在其他影片时TTS播报正确	焦点已处于latest news影片上	1. 按遥控器左右控制焦点移动至其他影片上	1. 只会播报影片名称	L3	PASS	
OSF10_BOO_0223	OOBE/Registration or Login	验证注册输入密码显示字符3秒后变为星号	注册账号流程	1. 输入密码	1. 显示输入字符，3s内显示*	L3	PASS	
OSF10_ADV_0226	AD/FreeTV/横幅图片广告	验证FreeTV页面播放图片广告时跳转影片详情页暂停返回后继续播放	1.FreeTV页面正在播放图片广告	1.点击任意推荐内容进入影片详情页 2.点击遥控back键返回到FreeTV页面	1.广告暂停，正常进入对应页面 2.广告继续播放	L3	NA	STB当前无FreeTV，故不适用此用例
OSF10_APP_0239	Apps/APP Detail/Screenshots	验证Screenshot包含视频和图片时第一个位置显示视频	1, 进入App详情页面 2.Screenshot包含视频与图片 3.进入Screenshot	1. 查看Screenshot	1. 第一个位置显示视频	L3	PASS	

OSF10_SET_0248	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙搜索完成后显示设备列表及焦点	打开Bluetooth连接弹窗	1. 等待Bluetooth搜索状态完成	1. 搜索UI动画的位置替换显示为搜索到的蓝牙设备列表，焦点落在右侧列表第一个内容上	L2	PASS	
OSF10_BOO_0261	OOBE/Registration or Login/头像与名称修改界面	验证删除全部名称后退出键盘按方向键名称恢复上次保存	/	1. 删除用户名全部字符后 2. 使用遥控Back键退出系统键盘 3. 按遥控器下键或上键	1. 名称恢复上一次保存的名称	L3	PASS	
OSF10_MULT_0265	多语言/中文	验证设置频道安装菜单内容中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.settings-channel installation	1. 查看settings-channel installation及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	NA	无设置频道安装菜单，不适用STB
OSF10_TTS_0271	TTS/Discovery/影片详情页/Cast & Crew	验证进入演员简介详情页下焦点在more按钮且打开简介弹窗时TTS播报正确	已进入演员简介详情页	1. 焦点移动至more按钮上	1、打开简介弹窗 2、播报简介内容	L3	PASS	
OSF10_BOO_0272	OOBE/Registration or Login/Login with code	验证使用Whale TV扫描其他应用二维码无法登录	焦点在图标icon上	1. 使用whale TV扫码Facebook, Google二维码	1. 无法登录	L3	PASS	
OSF10_ADV_0291	AD/WAID个性化服务	验证Limit Ads Tracking开关关闭后Reset选项显示且DJT请求ifa_type为dpid且lmt为0	1.处于Settings-Device Preference-About-Personalization Service-点击Ads Tracking界面 2.Limit Ads Tracking开关开启 3.焦点在Limit Ads Tracking选项上	1.按遥控OK键 2.查看Ads Tracking页面 3.触发广告DJT请求 4.查看宏参数 5.核对宏参数上传	1.Limit Ads Tracking选项开关关闭 2.Reset Advertising ID选项显示，可选中态 3.查看广告DJT请求拼接ifa=系统属性值&ifa_type=dpid&lmt=0 4.[whale_ad_id] 替换IFA的值, [ifa_type]替换IFA_TYPE的值 dpid, [device_dnt]、[device_lmt]和[lmt]替换LMT的值（DJT请求示例、宏参数示例，查看 https://docs.whaletv.com/pages/viewpage.action?pagelId=78420032 ）(https://docs.w...)	L1	PASS	与Rita确认配置里没写死即可
OSF10_BOO_0300	OOBE/Setting Up	验证弱网超时页面点击Next进入语音助手选择界面	1.连接限速网络 2.处于Setting Up页面 3.等待20分钟弹出超时弹窗	1.点击Next按钮	1.进入语音助手选择界面	L3	PASS	
OSF10_APP_0302	Apps/Diversity Rule配置	验证后台配置版本低于安装版本时可正常下载安装更新成功	后台配置版本低于安装版本	1. 重启TV联网	1. 能正常下载安装更新成功，版本号正常变更成低版本	L3	PASS	

OSF10_VOI_0307	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证风速24.5米每秒及以上时提示破坏性大风极度危险	查询天气为WIND - 风, 查询地区的风速24.5及以上(米/秒)	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1.回复的风天建议为: Destructive winds imminent - extremely dangerous! Mandatory compliance with official emergency directives. Take Shelter immediately. Ensure personal safety at all costs. 2.Notice: Storm winds! Shelter now.	L3	PASS	
OSF10_ADV_0312	AD/ADSDK热更新	验证插件加载结束时日志打印加载状态并上报300010003事件		1.加载结束	1.日志打印加载状态为加载结束, 并上报大数据事件300010003 (过滤zeasn_HttpRequest)	L3	PASS	
OSF10_BOO_0324	Oobe/Setting Up/Home	验证Apps中预装应用无卸载按钮	1.完成预安装下载	1. 进入Apps卸载whale TV +应用	1. 无卸载按钮	L2	PASS	
OSF10_TTS_0325	TTS/User Center/登录	验证处于navigation的user cent且输入已注册邮箱后下点击系统键盘done且播报 "Please enter"时TTS播报正确	1、已处于navigation的user center上 2、未登录账号	1、输入已注册邮箱后 2、焦点移动至输入密码栏 3、输入密码少于6位数 4、点击系统键盘done	1. 播报 "Please enter a 6-16 character password"	L3	PASS	
OSF10_BOO_0337	Oobe/Setting Up/应用下载	验证切换到带Kika的PID后断电重启触发下载Kika	当前PID未配置Kika	1.切换到带Kika的PID 2.断电重启 3.Search页面调出键盘	1.断电重启后根据配置表属性配置是否使能应用 2.触发Setting Up, 下载Kika	L4	PASS	
OSF10_SET_0340	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WOW & WOL	验证WOW ON时手机Netflix投屏可唤醒待机TV	WOW/WOL = ON	1. Netflix测试: 2. TV和手机连接同一WIFI 3. TV和手机登录同一个Netflix账号 4. TV待机, 手机Netflix投放视频到TV	1. Android或IOS 手机Netflix均能唤醒TV (PR#332537: Netflix取消投屏支援)	L2	NT	PR#332537: Netflix取消投屏支援, 暂时无法测试
OSF10_MULT_0344	多语言/俄罗斯语	验证设置频道安装菜单内容俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.settings-channel installation	1. 查看settings-channel installation及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	NA	无设置频道安装菜单, 不适用STB
OSF10_FIL_0383	Files/顶部功能栏/复制	验证进行复制粘贴操作后正常复制和粘贴到目标目录	选择空文件夹	1. 进行复制粘贴操作	1.可以正常复制和粘贴到目标目录 2.文件之前所在的目录下原文件依然存在 3.两个空文件夹下都不会出现其他文件夹	L3	PASS	
OSF10_SET_0391	Setting/Device Preference/System Display Settings/Region	验证更新Region后设备时区切换为对应时区	更新Region的值	1. 查看设备时区	1. 设备时区切换为当前Region的时区	L3	PASS	

OSF10_TTS_0408	TTS/Files/Video	验证焦点在快进按钮且Files-Video时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1. 焦点移动至快进按钮上	1. 正确播报按钮快进选项	L2	PASS	
OSF10_TTS_0469	TTS/Files/Music	验证焦点在返回文件夹按钮且正确播报返回文件夹内容时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Music菜单栏	1. 焦点移动至返回文件夹按钮上	1. 正确播报返回文件夹内容	L2	PASS	
OSF10_SET_0472	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证播放第三方视频时不进入屏保	进入屏保时间=5min	1. 当播放第三方视频时	1. 不进入屏保	L3	PASS	
OSF10_SET_0517	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Energy Saver	验证YouTube播放超长视频时30分钟不进入屏保4小时后进入待机	1.Screen Saver =30 min 2.Energy Saver =4 H	1.打开YouTube 2.选择时长超过8个小时的视频进行播放	1.30分钟后不会进入屏保 2.无操作4小时后进入待机	L3	PASS	
OSF10_TTS_0537	TTS/Files/顶部功能栏/编辑功能	验证未勾选文件下点击paste选项时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、未勾选文件 2、打开编辑弹窗 3、点击paste选项	1. 播报Toast “No files select for cutting or copying”	L3	PASS	
OSF10_SET_0575	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证E-Sticker模式下待机后取消待机回到之前页面10秒后再次进入	进入E-Sticker模式后	1.RC off/on 2.电视按键面板待机键	1. 进入待机状态，取消待机后，进入进E-Sticker前的页面，无操作10秒后再次进入e-sticker.	L1	PASS	
OSF10_SET_0608	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode/Demome	验证同时配置E-Sticker和Demome时左侧显示E-Sticker背景播放Demome视频	同时配置E-Sticker和Demome	1. 打开shop模式	1. 左侧显示E-Sticker，背景大屏播放Demome视频	L3	PASS	
OSF10_SET_0707	Setting/Device Preference/About/Device Information	验证Brand大小写组合时显示与getprop值一致	Brand大小写组合	1.Brand修改含大小写组合，如Whale TV+123 2.断电重启 3.打开Device Information	1. Brand显示与getprop 值一致 2. (原则上全部字母大写)	L3	PASS	
OSF10_SET_0779	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证App详情页点击Open打开应用并可返回	任意App详情页	1.点击Open选项 2.按返回或退出键	1.打开该App 2.关闭App，回到该应用详情页	L1	PASS	
OSF10_SET_0803	Setting/App Setting/View All Apps	验证卸载App后从View All Apps列表中移除	点击Uninstall将某个App卸载	1. 进入View All Apps界面	1. 该App从列表中移除	L1	PASS	

OSF10_SET_0842	Setting/Voice Service /Whale AI Voice	验证关闭AI Voice提示点击Confirm后开关变为关闭	1.开机流程结束 2.语音服务选择AI Voice 3.进入Settings-Voice Service界面	1. 关闭Whale AI Voice弹出的提示点击confirm	1. Whale AI Voice 语音服务开关状态变为关闭	L2	PASS	
OSF10_SET_0877	Setting/Voice Service /Whale AI Voice/Settings/Secondary Language	验证设置不同主次语言后两种语言均可唤醒设备	已进入Secondary Language界面	1.主要语言设置为英文 2.次要语言设置为西语	1.①使用英文可唤醒设备 ②使用西语可唤醒设备 ③使用非英文和西语无法唤醒设备	L2	PASS	
OSF10_BTS_0003	开机源	验证Memory模式PrimeVideo页面AC重启后回到HOME	Setting -> startup setting 设定为Memory	1.进入PrimeVideo 主页 2.断电上电，开机	1. 开机进入HOME页面，焦点在your top choice的一个item上	L2	PASS	
OSF10_UII_0010	UI交互/Home	验证Home页YouTube/Netflix/PV/Disney/Whale TV+的二级推荐影片长按方向键时焦点移动与按键音同步	已开启系统按键音	1.焦点处于YouTube/Netflix/PV/Disney/Whale TV+的二级推荐影片上 2.长按右键 3.长按左键	1. 焦点卡片的移动与系统按键声音一致	L3	PASS	
OSF10_SET_0012	Setting/界面	验证二级菜单多页时上下指引箭头显示且一级菜单无箭头	Settings的二级菜单不止有一页	1.焦点在2级菜单的第一行 2.焦点在第一页最后一行时 3.查看左侧一级菜单是否还有指引箭头	1.会出现向下指引箭头 2.会同时出现向上，向下的指引箭头 3.一级菜单不会出现指引箭头	L3	PASS	
OSF10_RDM_0019	redemption campaign/VIU	验证无网恢复有网后Home页面二维码正常展示	无网	1、无网时进入Home 2、恢复有网	1. 恢复网络后等待一会，能正常展示二维码	L2	PASS	长久等待不会刷新，经确认切换页面后刷新即可
OSF10_PAR_0019	Parent Control/OOB E	验证Set Code弹窗中点击Skip后使用默认密码并进入下一环节	1、在Set Code弹窗	1. 焦点在Skip，查看弹窗下的文案 2. 点击Skip	1. 弹窗下显示：The default code (默认值)【样式较下方字体大一号】 will be replaced once you set a new one. 2. 跳到下一个环节，PIN码是默认密码	L1	PASS	
OSF10_DIS_0019	Discovery/界面	验证有广告Banner时一级标题按下键焦点移至Banner	1.已进入Discovery界面，焦点在任意一级分类标题（除ALL入口） 2.存在广告banner	1. 遥控器按【下键】	1. 焦点移动到广告banner	L3	PASS	
OSF10_MTY_0019	多类型校验/Signon校验	验证加密方式一致时待机再开机不弹Signon弹窗	1.后台设备的加密方式与实际设备一致	1.设备待机再开机	1.待机再开机不会弹Signon弹窗	L2	PASS	
OSF10_OTA_0019	OTA/Setting/Software Update	验证OTA弹窗中较长Release Description正常显示无超框重叠	后台配置OTA升级，配置较长的Release Description	1. 弹出New Version Found弹窗	1. 弹窗中的Release Description正常显示，不会有超框或者与UI重叠的情况	L3	PASS	
OSF10_HOM_0019	Home/界面	验证开机状态按Power键待机再开机Home正常显示数据	当前设备为开机状态	1. 按遥控器Power键待机再开机	1. Home正常显示数据	L1	PASS	

OSF10_PNT_0019	数据埋点/System	验证TV已待机下按遥控器Netflix键开机能正确上报埋点数据 (110100005)	TV已待机	1. 按遥控器Netflix键开机	1.上报开机埋点数据110100005 (param:Power ON) 2.生成并上报开机ID (sessionid (十位随机数))	L2	PASS	自动化pass
OSF10_MED_0020	MediaService	验证app_open开机上报一次且持续开机间隔两小时上报一次		1. app_open	1. 开会请求接口http://log.saas.zeasn.tv/log, 上报一次; 2. 设备一直开机 3. 间隔2个小时会上报一次	L2	PASS	
OSF10_CAS_0023	TV Casting /大屏端升级	验证强制更新完成后版本号正确提升		1. 更新完成	1. 版本号提升	L2	PASS	
OSF10_TTS_0024	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证进入蓝牙匹配界面时TTS播报正确	开启TTS功能后	1. 进入蓝牙匹配界面	1. 可正常播报对应内容	L2	FAIL	PR 337176 【TTS】TTS已开启, 未连接蓝牙情况下, 点击遥控语音键弹出弹出Bluetooth RC Pairing弹窗, TTS未播报焦点所在按钮Skip PR 337181 【TTS】TTS已开启, 未连接蓝牙情况下, 点击遥控Home键, 焦点在Your Top Choices,点击遥控语音键弹出弹出Bluetooth RC Pairing弹窗, TTS未进行播报,焦点在其他位置则会播报
OSF10_PAR_0029	Parent Control/Settings	验证有网络Lock All 改为OFF后所有应用仍锁定退出再进入Lock All恢复ON	1、Lock All=ON 2、开机有网络	1、将Lock all改成off, 下面所有的应用还是 锁定状态。退出该菜单, 再进入	1、Lock all=on (这个开关和下面的app 锁定状态联动)	L3	PASS	
OSF10_APP_0029	Apps/Apps	验证长按手动安装应用点击Uninstall后从My Apps和首页移除	设备已预装A、B 2个应用, 用户手动安装 (USB安装、ADB Install、Apps下载) 1个C应用	1. 长按应用C → 点击Uninstall 2. 确认	1. 应用C从My Apps和首页App Row中移除	L1	PASS	
OSF10_MULT_0029	多语言/阿拉伯语	验证设置无障碍菜单内容阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.settings-universal access (Accessibility)	1. 查看settings-universal access (Accessibility)及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0035	Discovery/Featured	验证影片播放源超过3个时显示3个及剩余数量样式	1.已进入Discovery界面, 焦点在Featured上 2.a影片的播放源 (注意播放源排序规则) >3	1. 遥控器移动焦点到二级分类【Latest Movies&TV】内容上 2. 遥控器移动焦点到到下方二级分类【Latest Movies&TV】的a影片	1. 显示 3 个应用 2. 顺序为 (Downloaded>最受欢迎>正常), 最受欢迎顺序应为 Prime Video>Youtube, 其他支持的播放源应用显示样式为 “+剩余播放源数量”	L3	PASS	
OSF10_PID_0040	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后param目录存在pid_updated.txt文件	/	1. 进入/mnt/vendor/param目录查看是否存在pid_updated.txt文件	1. 可以查询到该文件	L3	PASS	

OSF10_RDM_0042	redemption campaign/Disney 兑换码	验证Home页面兑换期间断电重启后二维码仍正常展示	后台已配置对应Disney的banner	1. 在兑换期间，断电上电	1. 依旧正常展示兑换二维码	L3	PASS	
OSF10_SET_0044	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证IP Address输入框限制大于255的值	编辑IP Address	1. 输入框中尝试输入大于255的值	1. 限制输入，大于255时不可输入	L3	PASS	
OSF10_TTS_0054	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证打开prime video进入登录页下点击OK键进入时TTS播报正确	打开prime video进入登录页	1. “browse videos” 选项上，点击OK键进入	1. 进入prime video主页，焦点在home上，播放默认焦点位置播报和操作提示	L1	PASS	
OSF10_ADV_0057	AD/广告位配置与展示	验证priority_content_count为1时各页面显示1条自然内容和对应广告	1.Home/Free TV页面Banner位自然内容配置5条数据 2.Home/Free TV 文件管理URL配置5个广告位且priority_content_count=1 3.Apps页面Banner位自然内容配置3条数据 4.Apps 文件管理URL配置3个广告位且priority_content_count=1 5.Home/Free TV AD后台广告配置5条广告 6.Apps AD后台广告配置3条广告	1.查看Home页面广告播放情况 2.查看FreeTV页面广告播放情况 3.查看Apps页面广告播放情况	1.Home页面只显示1条自然内容，4条广告 2.FreeTV页面只显示1条自然内容，4条广告 3.Apps页面只显示1条自然内容，2条广告	L3	PASS	STB当前无FreeTV，其他页面正常

OSF10_VOI_0063	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按演员名和标签搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想看成龙主演的打斗的电影 2. I want to watch a fight movie starring Jackie Chan	1.客户端返回成龙主演的打斗的电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（ImdbScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片类别（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与RESTful...	L2	PASS	
OSF10_SEA_0067	Search全局/搜索内容	验证搜索结果为空时按Back键返回Search页		1.搜索结果为空 2.按back键	1. 返回到上级search page页	L3	PASS	
OSF10_MTY_0084	多类型校验/System ID校验	验证System ID匹配断网打开Netflix 无弹窗	1.后台配置当前设备System ID 2.有网络情况下关闭网络	1. 按Netflix 按键	1. 可正常打开Netflix，不弹出警示框	L3	PASS	
OSF10_BOO_0087	Oobe/Network Connection/Wireless	验证密码输入弹窗键盘输入字符正常且明文显示	在密码输入弹窗，呼出键盘	1. 点击键盘的数字，字母，符号，空格	1.正常输入到输入框中 2.输入框输入的内容显示一段时间后显示为·	L2	PASS	
OSF10_USR_0088	UserCenter/头像	验证移动端设置自定义头像TV端能同步显示	移动端设置自定义头像	1. 登录该账户查看user center账户头像	1. 账户头像变为移动端设置的头像	L2	PASS	
OSF10_ADV_0099	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面非全屏视频广告播放时跳转PrimeVideo播放不闪退不串音返回后广告释放重播	1.Home页面播放视频广告	1.热键跳转到PrimeVideo播放5分钟 2.退出到Home页面	1.PrimeVideo不闪退不串音 2.广告释放重新播放	L3	PASS	
OSF10_MULT_0108	多语言/西班牙语	验证设置无障碍菜单内容西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.settings-universal access (Accessibility)	1. 查看settings-universal access (Accessibility)及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0109	Apps/My Apps/Update	验证中断更新弹窗点击Confirm后中断更新且图标恢复	弹出中断确认更新弹窗	1. 点击Confirm按钮	1.弹窗关闭，中断该应用的更新 2.应用图标恢复亮度显示，进度条不显示 3.图标右下角显示更新箭头icon	L2	PASS	

OSF10_DIS_0132	Discovery/影片详情界面/Movie	验证Cast&Crew栏目展示导演参演人员信息及排列规则	显示Cast & Crew栏目	1. 查看Cast & Crew栏目的显示情况	1. 栏目中显示影片的导演信息以及参演人员信息 2. 每个人员信息显示：圆形头像，人员姓名，职位/剧中角色名称 3. 栏目横向排列，名称或职称过长超出部分截断显示 4. 栏目最多显示30位人员信息	L2	PASS	
OSF10_BOO_0145	OOBE/Network Connection/Wired	验证有线网连接失败界面按Back返回Network Connection	在有线网络连接失败界面	1. 按遥控Back键	1.Wired有线网络连接界面关闭，回到Network Connection页面，焦点在Wired上 2.有线网络连接失败	L3	PASS	
OSF10_ADV_0156	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时跳转影片详情页返回后广告不释放继续播放	1.FreeTV页面播放视频广告	1.点击任意推荐内容进入影片详情页 2.点击back返回到FreeTV页面	1.广告不会释放，视频继续播放	L3	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_BOO_0172	OOBE/TOU/界面	验证TOU界面协议内容不出现rlaxxtv等异常内容	Fit流程进入TOU页面	1. 查看协议内容	1. 不会出现rlaxxtv等	L3	PASS	
OSF10_DIS_0177	Discovery/影片详情界面/TV Show	验证有播放源时Episodes标签按上键焦点移至播放源	1.进入影片详情页，焦点在Episodes上 2.当前影片有播放源	1. 按遥控Back键	1.焦点移动到第一个播放源 2.全屏向下滚动	L3	PASS	
OSF10_APP_0180	Apps/APP Detail	验证应用完成下载安装后本地安装包被清理删除	应用完成下载安装	1. 查找本地下载路径	1. 本地路径中的安装完成的包删除	L3	PASS	
OSF10_MULT_0187	多语言/葡萄牙语	验证设置无障碍菜单内容葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.settings-universal access (Accessibility)	1. 查看settings-universal access (Accessibility)及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_ADV_0195	AD/Home/横幅图片广告	验证Home页面播放图片广告时点击Setting键打开GlobalMenu暂停退出后继续	1.Home页面正在播放图片广告	1.点击遥控器setting键	1.打开GlobalMenu广告暂停，退出GlobalMenu后广告继续播放	L2	PASS	
OSF10_TTS_0210	TTS/Discovery/Featured	验证处于latest news影片上下遥控器下键且焦点移动至latest tra时TTS播报正确	已处于latest news影片上（第一部影片上）	1. 按遥控器下键	1、焦点移动至latest trailers 2、播报latest trailers+焦点所在的影片名称	L2	PASS	
OSF10_BOO_0224	OOBE/Registration or Login	验证两次密码一致时出现发送验证码按钮	注册账号流程	1. 两次输入密码一致	1. 下方出现Send verification code to email按钮	L2	PASS	
OSF10_ADV_0227	AD/FreeTV/横幅图片广告	验证FreeTV页面播放图片广告时点击Setting键打开GlobalMenu暂停退出后继续	1.FreeTV页面正在播放图片广告	1.点击遥控器setting键	1.打开GlobalMenu广告暂停，退出GlobalMenu后广告继续播放	L3	NA	STB当前无FreeTV，故不适用此用例

OSF10_APP_0240	Apps/APP Detail/Screenshots	验证后台配置大于5张图片时Screenshot只显示5张	后台配置大于5张图片	1. 查看Screenshot	1. 显示5张图片	L3	PASS	
OSF10_SET_0249	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙设备列表显示设备名称及连接状态	打开Bluetooth连接弹窗	1. 搜索到蓝牙设备，查看蓝牙设备列表显示情况	1. 显示蓝牙设备名称以及设备的连接状态，连接状态有In use, Paired, Connected,	L2	PASS	
OSF10_BOO_0262	OOBE/Registration or Login/头像与名称修改界面	验证未修改头像名称点击Skip进入App预安装界面	未进行头像或名称的修改	1. 焦点移动至Skip and Start the Journey 2. 按遥控器OK键	1. 进入app预安装界面	L2	PASS	
OSF10_MULT_0266	多语言/中文	验证设置无障碍菜单内容中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.settings-universal access (Accessibility)	1. 查看settings-universal access (Accessibility)及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0272	TTS/Discography/影片详情页/Cast & Crew	验证进入演员简介详情页下焦点在more按钮且此时打开后焦点会处于BACK键时TTS播报正确	已进入演员简介详情页(该演员简介内容较少)	1. 焦点移动至more按钮上	1. 如果焦点在back上播报简介内容+back按钮	L3	PASS	
OSF10_BOO_0273	OOBE/Registration or Login/login with code	验证用户注册输入验证码时验证码框明文显示		1. 进入用户注册环节，输入验证码时，查看验证码框是否明文	1. 验证码框明文显示	L2	PASS	
OSF10_ADV_0292	AD/WAID个性化服务	验证反复点击Limit Ads Tracking开关IFA值固定不变	1.处于Setting-Device Preference-About-Personalization Service-Ads Tracking选项上	1.反复点击Limit Ads Tracking开关开启或关闭	1.非首次Limit Ads Tracking开关开启或关闭，IFA值与首次开启或关闭IFA值一致，IFA不变	L2	PASS	
OSF10_BOO_0301	OOBE/Setting Up	验证后台未配置预装应用时直接进入预装完成页面	1.SaaS后台未配置预装应用 2.开机流程已联网	1. 进入Setting UP 页面	1. 直接进入预装完成页面，并会自动跳转到语音流程	L3	PASS	
OSF10_APP_0303	Apps/Diversity Rule配置	验证后台配置Launcher或Setting应用时重启TV可静默升级成功	后台配置launched/setting应用	1. 重启TV，联网	1. 能升级成功	L3	PASS	
OSF10_VOI_0308	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证雪天风速0至3.3米每秒时提示雪天注意防滑	查询天气为SNOW - 雪，查询地区的风速0-3.3 (米/秒)	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1.回复的雪天建议：In snowy weather, please be careful not to slip when traveling and keep yourself warm! 2.Notice: Snow! Slow down	L3	PASS	
OSF10_ADV_0313	AD/ADSDK热更新	验证开机后上报300010001事件至大数据且参数合规	1.ADSdk版本号在6.0.0.28及以上	1.每次开机后，上传adsdk版本、设备信息等参数至大数据后台	1.上报300010001事件至大数据，大数据后台导出的报表，包含上传的相关参数，且上传的参数需要合规 (过滤zeasn_HttpRequest)	L3	PASS	

OSF10_BOO_0325	Oobe/Setting Up/Home	验证Setting中预装应用详情页无卸载按钮	1.完成预安装下载	1. 进入 app setting, Netflix、PrimeVideo、Disney+、WhaleCast打开详情页	1. 无卸载按钮	L2	PASS	
OSF10_TTS_0326	TTS/User Center/登录	验证处于navigation的user cent且输入已注册邮箱后下点击系统键盘done且播报Please enter时TTS播报正确	1、已处于navigation的user center上 2、未登录账号	1、输入已注册邮箱后 2、焦点移动至输入密码栏 3、输入错误密码 4、点击系统键盘done	1. 播报"Please enter the correct account and password"	L3	PASS	
OSF10_BOO_0338	Oobe/Setting Up/应用下载	验证已配置Kika时Setting Up完成后Kika键盘正常可用	当前PID已配置Kika	1、完成setting up 2、打开search界面调出键盘	1. kika键盘正常可用	L4	FAIL	PR 336678
OSF10_SET_0341	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WOW & WOL	验证WOW OFF时手机Netflix投屏无法唤醒待机TV	WOW/WOL = OFF	1. Netflix测试: 1.TV和手机连接同一WIFI 2.TV和手机登录同一个Netflix账号 3.TV待机, 手机Netflix投放视频到TV	1. 无法唤醒TV(PR#332537: Netflix取消投屏支援)	L2	NT	PR#332537: Netflix取消投屏支援, 暂时无法测试
OSF10_MULT_0345	多语言/俄罗斯语	验证设置无障碍菜单内容俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.settings-universal access (Accessibility)	1. 查看settings-universal access (Accessibility)及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_FIL_0384	Files/顶部功能栏/复制	验证复制一个大文件, 没复制完成时断电后再次上电时, 不会出现未复制完成的		1. 复制一个大文件 (1G), 没复制完成时断电	1. 再次上电时, 不会出现未复制完成的文件	L4	PASS	
OSF10_TTS_0409	TTS/Files/Video	验证焦点移动至快进按钮上下点击OK键且正确播报快快进倍数2 time时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1、焦点移动至快进按钮上 2、点击OK键	1. 正确播报快快进倍数2 times speed fast-forward	L3	PASS	
OSF10_TTS_0470	TTS/Files/Music	验证焦点移动至返回文件夹按钮上下点击OK键时TTS播报正确且返回文件夹	1、已开启TTS语音播报 2、打开Music菜单栏	1、焦点移动至返回文件夹按钮上 2、点击OK键	1、返回文件夹 2、不会播报焦点所在的文件名称	L3	PASS	
OSF10_SET_0473	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证屏保状态下按Setting键退出屏保且不执行按键功能	处于屏保状态	1. 按RC Setting键	1. 退出屏保不会执行按键功能	L3	PASS	
OSF10_SET_0518	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Energy Saver	验证OTA升级过程中播放YouTube视频时屏保和待机行为正常	1.Screen Saver =30 min 2.Energy Saver =8 H 3.后台推送OTA升级	1、开机后ota弹窗选择升级 2、升级过程中选择12h YouTube 的视频进行播放 3、无操作等待12h	1.无操作30 min后不显示屏保 2.无操作8 小时内会有ota升级弹窗出现 3.8 小时后不会进入待机	L4	NA	等待时间过长不适用, 此用例应移至压测分类
OSF10_TTS_0538	TTS/Files/顶部功能栏/编辑功能	验证已copy/cut文件下点击paste选项时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、已copy/cut文件 (可copy/cut较大文件) 2、打开编辑弹窗 3、点击paste选项	1. 播报paste的弹窗的标题Paste+内容 “File is transferring, please wait” +按钮Cancel	L2	PASS	

OSF10_SET_0576	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证E-Sticker模式下断电重启后回到之前页面10秒后再次进入	进入E-Sticker模式后	1. 断电重启设备	1. 重启设备后，进入进E-Sticker前的页面，无操作10秒后再次进入e-sticker.	L3	PASS	
OSF10_SET_0609	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode/Demome	验证TV未联网时Shop模式正常展示E-Sticker背景显示TV原本画面	TV未联网	1. 打开shop模式	1. 正常展示E-Sticker，背景显示TV原本的画面	L3	PASS	
OSF10_SET_0708	Setting/Device Preference/About/Device Information	验证Brand含混合字符组合时显示与getprop值一致	Brand 含大小写字母，数据，特殊字符组合	1.Brand 修改含大小写组合，如Whale TV+123 + * & 【T】(V)@\$%+ /_ 2.断电重启 3.打开Device Information	1. Brand显示与getprop 值一致	L3	PASS	
OSF10_SET_0780	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证App详情页点击Uninstall弹出二次确认弹窗	任意App详情页	1. 点击Uninstall选项（预装应用无此项）	1.打开二次确认弹窗 2.弹窗显示提示：Do you want to uninstall this App? 3.显示按钮：Confirm, Cancel，焦点在Cancel上	L1	PASS	
OSF10_SET_0804	Setting/App Setting/View All Apps	验证卸载App后从AppGallery和Home中移除	点击Uninstall将某个App卸载	1. 进入AppGallery	1. 该App从AppGallery中移除（如该App在Home界面也一并移除）	L1	PASS	
OSF10_SET_0843	Setting/Voice Service/Whale AI Voice	验证双语音助手均关闭后按语音键弹出启用提示	两个语音助手均关闭后	1. 使用遥控器按下语音键	1. TV界面需提示以下文案: 2. Please enable the voice assistant first before using the voice service.	L3	NA	STB没有alexa
OSF10_BTS_0004	开机源	验证Memory模式HOME打开Netflix后AC重启回到HOME	Setting -> startup setting 设定为Memory	1.HOME页面 2.打开Netflix 3.断电上电，开机	1. 开机进入HOME页面，焦点在your top choice的一个item上	L2	PASS	
OSF10_UII_0011	UI交互/Home	验证Home页第二屏的任意栏目的影片长按方向键时焦点移动与按键音同步	已开启系统按键音	1.焦点处于第二屏的任意栏目的影片上 2.长按右键 3.长按左键	1. 焦点卡片的移动与系统按键声音一致	L3	PASS	
OSF10_SET_0013	Setting/界面	验证一级菜单单页时不显示指引箭头	Settings的一级菜单只有一页	1.焦点在一级菜单的第一行 2.焦点在第一页最后一行时	1.不会出现向下指引箭头 2.不会同时出现向上，向下的指引箭头	L3	PASS	
OSF10_DIS_0020	Discovery/界面	验证无广告Banner时一级标题按下键焦点移至首个二级分类内容	1.已进入Discovery界面，焦点在任意一级分类标题（除ALL入口） 2.不存在广告banner	1. 遥控器按【下键】	1. 焦点移动到对应一级分类下第一个二级分类的第一条内容上	L3	PASS	

OSF10_PAR_0020	Parent Control/OOB E	验证已设置Code后返回Set Code页面点击Skip保留原密码	1、已经成功设置了一次Code了，比如设置了9876 2、从蓝牙或者网络连接页面，再返回到Set Code页面	1、这次在Set Code页面焦点在Skip，查看弹窗下是否有文案 2、点击Skip 3、进入Settings，点击Child Lock，出现Set Code输入9876	1、弹窗下不会在显示文案 2、跳到下一个环节，PIN码9876 3、正常进入Child Lock页面	L3	PASS	
OSF10_PNT_0020	数据埋点/System	验证TV已开机下等待7分钟TV自动待机能正确上报埋点数据（110100005）	1.TV已开机 2.已生成开机ID（sessionid（十位随机数）） 3.点击遥控Setting键打开GlobalMenu，设置Sleep Timer为15Mins 4.打开Project ID Menu将Time Leap设为on	1. 等待7分钟TV自动待机	1.上报待机埋点数据110100005（param:Power OFF） 2.上报已生成的开机ID	L3	PASS	本地日志：{"data": "2026-05-19T03:33:18.769, GMT-4:00,,,,1060336385133121730,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_RDM_0020	redemption campaign/VIU	验证无网恢复有网后Apps页面二维码正常展示	无网	1、无网时进入Apps界面 2、恢复有网	1. 恢复网络后等待一会，能正常展示二维码	L2	PASS	长久等待不会刷新，经确认切换页面后刷新即可，需更改预期结果
OSF10_HOM_0020	Home/界面	验证弱网环境下清除Home缓存重新进入Home页面UI加载正常		1、进入连接网络较差的WiFi（100k，50k） 2、清除Home缓存数据 3、重新进入Home页	1. Home页面ui加载正常	L2	PASS	
OSF10_MTY_0020	多类型校验/Signon校验	验证加密方式一致时断电上电不弹Signon弹窗	1.后台设备的加密方式与实际设备一致	1.设备断电上电	1.设备断电上电不会弹Signon弹窗	L3	PASS	
OSF10_OTA_0020	OTA/Setting/Software Update	验证手动触发Internet OTA时较长Release Description完整展示	后台配置OTA升级，配置较长的Release Description	1. 进入setting-software updat手动点击Internet software update选项	1. 出现的弹窗中的Release Description正常全部展示，不会有超框或者与UI重叠的情况	L3	PASS	
OSF10_MED_0021	MediaService	验证频繁重启设备时app_open统计至少间隔两小时才再次上报		1.频繁的重启设备，查看app_open统计	1.开机请求一次接口后；至少间隔2个小时后面重启设备才会再次上报统计	L2	PASS	
OSF10_CAS_0024	TV Casting/大屏端升级	验证强制更新时点击返回键无响应		1. 点击返回键	1. 无效	L3	PASS	
OSF10_TTS_0025	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证焦点停留在较长的内容上时TTS播报正确	开启TTS功能后	1. 焦点停留在较长的内容上	1. 播报连贯，无停顿	L3	PASS	
OSF10_MULT_0030	多语言/阿拉伯语	验证设置语音服务菜单内容阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.settings-voice service	1. 查看settings-settings-voice service及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	

OSF10_PAR_0030	Parent Control/Settings	验证无网络Lock All 开启时所有APP锁定且成人应用无法手动解锁	1、Lock All=ON 2、开机无网络	1、查看APP Lock列表中的APP锁定状态 2、查看系统预设的成人应用锁定状态 3、查看非成人应用的锁定状态	1、所有APP都是锁定状态 2、系统预设的成人应用后方显示锁的图标，且没有手动解锁的入口 3、非成人应用也是锁定状态，并且有手动解锁的入口	L3	PASS	
OSF10_APP_0030	Apps/Apps	验证应用商店下载应用后在Home Search中搜索并短按OK可打开	应用商店下载了应用D后	1.进入Home-Search，搜索D的应用名称 2.短按ok	1. 打开应用D	L1	PASS	
OSF10_DIS_0036	Discovery/Featured	验证影片播放源不超过3个时显示全部及排序规则	1.已进入Discovery界面，焦点在Featured上 2.a影片的播放源（注意播放源排序规则）<=3	1. 遥控器移动焦点到二级分类【Latest Movies&TV】内容上 2. 遥控器移动焦点到下方二级分类【Latest Movies&TV】的a影片	1. 显示所有应用 2. 顺序为（Downloaded>最受欢迎>正常），最受欢迎顺序应为 Prime Video>Disney>Youtube	L3	PASS	
OSF10_PID_0041	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后开机Logo与当前PID配置一致	Logo	1. 查看开机logo显示是否符合当前PID配置	1. 与pid配置的相符	L3	PASS	
OSF10_RDM_0043	redemption campaign/Disney 兑换码	验证无MAC地址的TV不展示Disney+ 兑换banner	后台已配置对应Disney的banner	1. 无mac的TV	1. 在弹窗后面不会有该banner展示	L3	PASS	
OSF10_SET_0045	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证IP Address输入框为空时Done按钮置灰	编辑IP Address	1. 有输入框输入为空	1. Done按钮置灰无法点击	L3	PASS	
OSF10_TTS_0055	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证打开prime video主页下焦点在页面时TTS播报正确	打开prime video主页	1. 焦点在页面上方分类栏 “home” “movies” “TV-show” 上切换	1. 正确播报对应内容和选项位置，声音大小无异常	L1	PASS	

OSF10_ADV_0058	AD/广告位配置与展示	验证priority_content_count为6时各页面仅显示自然内容不显示广告	1.Home/FreeTV页面Banner位自然内容配置5条数据 2.Home/FreeTV 文件管理URL配置5个广告位且priority_content_count=6 3.Apps页面Banner位自然内容配置3条数据 4.Apps 文件管理URL配置3个广告位且priority_content_count=6 5.Home/FreeTV AD后台广告配置5条广告 6.Apps AD后台广告配置3条广告	1.查看Home页面广告播放情况 2.查看FreeTV页面广告播放情况 3.查看Apps页面广告播放情况	1.Home页面只显示5条自然内容，不显示广告 2.FreeTV页面只显示5条自然内容，不显示广告 3.Apps页面只显示3条自然内容，不显示广告	L3	FAIL	PR 337585 【AD/广告位配置与展示】在SaaS后台文件管理配置priority_content_count=6，各页面仍显示广告，priority_content_count字段未生效。
OSF10_VOI_0064	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按演员名和发行年份搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想看一部由艾玛·斯通主演的2024年电影 2. I want to see a 2024 movie starring Emma Stone	1.客户端由艾玛·斯通主演的2024年电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（Imdb Score）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片的分类（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RES.Tful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与RES...	L2	FAIL	PR #337960 【AI Voice】使用语音输入搜索影片，出现影片演员、角色、年份、IMDB、类型等与想搜索影片不符
OSF10_SEA_0068	Search全局/搜索内容	验证搜索结果栏焦点右移至末尾后不再移动	在搜索结果任意栏上	1. 左右移动	1. 焦点一直向右，在最后一个不会继续移动焦点	L3	PASS	
OSF10_MTY_0085	多类型校验/System ID校验	验证未配置MAC先弹MAC弹窗再弹System ID弹窗	1.未配置Mac，设备联网 2.后台配置与当前设备不匹配的System ID	1.进入Launcher 2.dp后台配置设备mac	1.优先弹出mac未配置提示弹窗 2.配置mac后mac弹框消失，弹出system警示框	L3	PASS	

OSF10_BOO_0088	OoBE/Network Connection/Wireless	验证密码可视按钮切换密码为明文显示	在密码输入弹窗，呼出键盘	1.输入任意密码 2.焦点移动到密码可视功能按钮上点击OK	1. 输入框内容由·转换为明文显示	L3	PASS	
OSF10_USR_0089	UserCenter/头像	验证移动端修改头像后TV需重新打开ID Card更新	已登录账户	1. 在移动端修改头像	1、需重新打开 id card，并更新数据 2、如果在一直当前页，不会更新（没有重新打开id card）	L3	PASS	
OSF10_ADV_0100	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时跳转Youtube播放不闪退不串音返回后广告释放重播	1.Home页面播放视频广告	1.热键跳转到Youtube播放5分钟 2.退出到Home页面	1.Youtube不闪退不串音 2.广告释放重新播放	L3	PASS	
OSF10_MULT_0109	多语言/西班牙语	验证设置语音服务菜单内容西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.settings-voice service	1. 查看settings-settings-voice service及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0110	Apps/My Apps/Update	验证中断更新弹窗按Back键关闭弹窗继续更新	弹出中断确认更新弹窗	1. 点击遥控Back键	1. 关闭确认中断更新弹窗，应用继续更新	L3	PASS	
OSF10_DIS_0133	Discovery/影片详情界面/Movie	验证Cast&Crew标签按下键焦点移至第一个人员信息	1.已进入Discovery界面 2.点击进入a影片详情界面 3.焦点移动到【Cast & Crew】标签	1. 遥控器按【下键】	1. 焦点移动到第一个工作人员或者演员的信息 2. UI正常展示	L3	PASS	
OSF10_BOO_0146	OoBE/Network Connection/Wired	验证完成有线网络连接后直接进入TOU界面		1. 完成有线网络连接	1. 能直接进入TOU界面	L1	PASS	
OSF10_ADV_0157	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告连接蓝牙音响播放时声音无异常	1.连接蓝牙音响 2.处于FreeTV页面 3.焦点处于视频广告上	1.查看广告播放	1.广告声音无异常	L3	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_BOO_0173	OoBE/TOU/界面	验证全部开机流程完成后显示Loading动画进入Home	/	1. 全部开机流程完成	1. 显示Loading动画，动画结束后进入home界面，中间界面显示正常，无异常如闪屏等情况	L1	FAIL	PR 336680
OSF10_DIS_0178	Discovery/影片详情界面/TV Show	验证无播放源时Episodes标签按下键焦点顺延到点赞按钮	1.进入影片详情页，焦点在Episodes上 2.当前影片无播放源	1. 按遥控上键	1.焦点顺延移动到点赞按钮上 2.全屏向下滚动	L3	PASS	
OSF10_APP_0181	Apps/APP Detail	验证Cancel取消下载后重新点击Install从0%开始下载	点击Cancel取消应用下载	1. 重新点击Install按钮	1. 重新开始应用下载，下载进度从0%开始	L3	PASS	
OSF10_MULT_0188	多语言/葡萄牙语	验证设置语音服务菜单内容葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.settings-voice service	1. 查看settings-settings-voice service及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_ADV_0196	AD/Home/横幅图片广告	验证Home页面播放图片广告时进入Netflix暂停返回后继续播放	1.Home页面正在播放图片广告	1.点击Netflix热键进入登录页面（Netflix未登录状态） 2.点击遥控back键返回到Home页面	1.广告暂停，正常进入对应页面 2.广告继续播放	L3	PASS	

OSF10_TTS_0211	TTS/Discovery/Featured	验证处于latest new s影片上下遥控器下键且焦点移动至latest trailer时TTS播报正确的场景2	已处于latest news影片上(非第一部影片上)	1. 按遥控器下键	1、焦点移动至latest trailers 2、播报latest trailer s+焦点所在的影片名称	L3	PASS	
OSF10_BOO_0225	Oobe/Registration or Login	验证第一个密码行不输入按下键无法移动且标红提示	注册账号流程	1. 第一个密码行不输入，按遥控器下键	1.不能移动到下面的确认密码输入 2.该密码输入框标红提示	L3	PASS	
OSF10_ADV_0228	AD/FreeTV/横幅图片广告	验证FreeTV页面播放图片广告时进入Netflix暂停返回后继续播放	1.FreeTV页面正在播放图片广告	1.点击Netflix热键进入登录页面 (Netflix未登录状态) 2.点击遥控back键返回到FreeTV页面	1.广告暂停，正常进入对应页面 2.广告继续播放	L3	NA	STB当前无FreeTV，故不适用此用例
OSF10_APP_0241	Apps/APP Detail/Screenshots	验证后台配置2个视频加3张图片时显示1个视频加3张图片	后台配置2个视频+3张图片	1. 查看Screenshot	1. 显示1个视频+3张图片	L3	PASS	
OSF10_SET_0250	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙设备配对中显示配等待提示	打开Bluetooth连接弹窗	1.搜索到蓝牙设备，查看蓝牙设备列表显示情况 2.点击蓝牙进行连接	1. 连接中提示"Bluetooth device is being paired, please wait..."	L2	PASS	
OSF10_BOO_0263	Oobe/Registration or Login/头像与名称修改界面	验证修改头像名称后点击Let's Go进入App预安装界面	完成头像名称修改	1. 焦点移动至Let's Go! 2、按遥控器OK键	1. 进入app预安装界面	L2	PASS	
OSF10_MULT_0267	多语言/中文	验证设置语音服务菜单内容中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.settings-voice service	1. 查看settings-settings-voice service及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0273	TTS/Discovery/影片详情页/Cast & Crew	验证进入演员简介详情页且进入filmography第二屏下焦点在其他影片时TTS播报正确	已进入演员简介详情页	1、进入filmography第二屏 2、焦点移动至其他影片上	1. 正确播报当前所在影片名称	L3	PASS	
OSF10_BOO_0274	Oobe/Registration or Login/login with code	验证西班牙语语言下账户登录界面按钮名称显示完整	语言选择Español西班牙语语言	1. 查看账户登录界面按钮名称显示	1. 名称显示完整，且是西班牙语语言	L3	PASS	
OSF10_ADV_0293	AD/WAID个性化服务	验证Reset Advertising ID弹窗点击Cancel或Back键不执行重置IFA值不变	1.打开Settings-Device Preference-About-Personalization Service-Ads Tracking-Reset Advertising ID 2.弹出Reset advertising ID?确认弹窗	1.点击Cancel按钮或者遥控Back键	1.关闭弹窗，不执行重置操作 2.查看广告DJT请求IFA值不变	L2	PASS	

OSF10_BOO_0302	OOBE/Setting Up	验证后台配置签名不一致应用安装失败显示错误页面	1.SaaS后台配置一个签名不是WhaleTV的预装应用 2.开机流程已联网	1.进入Setting UP 页面	1.安装进度完成后进入错误提示页面，①显示标题：Setting Up；②显示文案：Oops!Something's wrong...Please Try again or skip Setting UP.③显示按钮：Retry、Skip	L3	PASS	
OSF10_APP_0304	Apps/Diversity Rule配置	验证后台配置卸载应用且版本一致时重启TV应用卸载成功	1、后台配置卸载的应用 2、TV端已下载要卸载的应用 3、版本一致	1. 重启TV，联网	1. 应用卸载成功	L1	PASS	
OSF10_VOI_0309	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证雪天风速3.4至7.9米每秒时提示雪天大风注意防滑保暖	查询天气为SNOW - 雪，查询地区的风速3.4-7.9（米/秒）	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1.回复的雪天建议：Snow and wind warning! Please avoid slipping, keep warm, and drive safely! 2.Notice: Snow! Slow down	L3	PASS	
OSF10_ADV_0314	AD/ADSDK热更新	验证ADSDK高版本配置后联网开机触发热更新请求	1.ADSKD版本号在6.0.0.28及以上，后台配置高版本 2.联网状态下	1.开机后，查看检测adsdk升级的请求接口	1.进行热更新请求	L2	PASS	
OSF10_BOO_0326	OOBE/Setting Up/Home	验证ADB命令无法卸载预装应用	1.完成预安装下载	1. 使用adb命令卸载预装应用	1. 无法卸载	L3	NA	用例问题，可以正常卸载
OSF10_TTS_0327	TTS/User Center/登录	验证处于navigation的user cent且进入账号登录界面下焦点在右侧whale play icon时TTS播报正确	1、已处于navigation的user center上 2、未登录账号	1、进入账号登录界面 2、焦点移动至右侧whale play icon上	1. 播报 “Please use Whale TV to scan the code”	L3	PASS	
OSF10_BOO_0339	OOBE/Setting Up/应用下载	验证将系统键盘切换为默认键盘后系统键盘正常可用	当前PID已配置Kika	1. 进入setting界面 2. 将系统键盘切换为系统键盘 3. 打开search界面调出键盘使用	1. 系统键盘正常可用	L4	PASS	
OSF10_SET_0342	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WOW & WOL	验证WOW ON且WOL OFF时WiFi下Netflix投屏唤醒TV	WOW = ON (WOL=OFF)	1. Netflix测试： 1.TV和手机连接同一WIFI 2.TV和手机登录同一个Netflix账号 3.TV待机，手机Netflix投放视频到TV	1.ON可唤醒TV 2.OFF无法唤醒TV(PR#332537：Netflix取消投屏支援)	L3	NT	PR#332537：Netflix取消投屏支援，暂时无法测试
OSF10_MULT_0346	多语言/俄罗斯语	验证设置语音服务菜单内容俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.settings-voice service	1. 查看settings-settings-voice service及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_BOO_0383	OOBE	开机流程内快捷键响应	位于开机流程内	1. 按遥控器音量、setting、source、CH+ -等等键	1. 无响应	L3	PASS	
OSF10_FIL_0385	Files/顶部功能栏/复制	验证内存容量<=1.3G时从TV复制文件到U盘后可以复制成功	内存容量<=1.3G	1. 从TV复制文件到U盘	1. 可以复制成功	L3	PASS	

OSF10_TTS_0410	TTS/Files/Video	验证焦点移动至快进按钮上下点击OK键且能正确播报对应快进倍数X ti时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1、焦点移动至快进按钮上 2、多次点击OK键	1. 能正确播报对应快进倍数X times speed fast-forward	L3	PASS	
OSF10_TTS_0471	TTS/Files/Music	验证焦点在Playlist按钮且Files-Music时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Music菜单栏	1. 焦点移动至Playlist按钮上	1. 正确播报 “Playlis t”	L2	PASS	
OSF10_SET_0474	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证屏保状态下按语音键退出屏保且不执行按键功能	处于屏保状态	1. 按RC 语音键	1. 退出屏保不会执行按键功能	L3	PASS	
OSF10_SET_0519	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Energy Saver	验证断电上电后播放YouTube视频静置15分钟不弹No Signal弹窗	设定Energy Saver默认4hours, Screen saver默认15mins	1. 设备断电上电后立刻播放YouTube视频, 静置15分钟以上	1. 正常播放YouTube视频无异常, 不会弹No Signal无信号倒计时弹窗	L3	PASS	
OSF10_TTS_0539	TTS/Files/顶部功能栏/编辑功能	验证已copy/cut文件下点击cancel时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、已copy/cut文件 (可copy/cut较大文件) 2、打开编辑弹窗 3、点击paste选项 4、在弹出的弹窗点击cancel	1. 播报paste的弹窗的标题Paste+内容 “canceling, please wait”	L2	PASS	
OSF10_SET_0577	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证E-Sticker模式下Home各页面背景Banner和AD继续播放轮播	在homepage /free tv/apps /discory进入E-Sticker模式后	1. 查看背景	1. 右侧透明背景Banner和AD在继续播放与轮播	L3	FAIL	未继续播放, 需要修改用例, 产品已确认需要暂停
OSF10_SET_0610	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode/Demome	验证弱网下Demome视频未下载完成时先显示E-Sticker下载完成后自动起播	TV连接弱网	1. 打开shop模式时Demome视频还未下载完成	1.正常展示E-Sticker, 背景显示TV原本的畫面 2.视频下载完成后自动起播Demome	L4	PASS	
OSF10_SET_0709	Setting/Device Preference/About/Device Information	验证切换PID后Brand显示正确	Brand切PID显示	1.切换到不同Brand的PID 2.断电重启 3.打开Device Information 4.再次切回原PID	1. Brand显示正确	L3	PASS	
OSF10_SET_0781	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证确认卸载后应用移除并从列表消失	任意App详情页	1.弹出二次确认卸载弹窗 2.点击Confirm按钮	1.卸载该应用, 应用从设备中移除 2.回到Recently Opened Apps界面, 被卸载的应用从APP列表中移除	L1	PASS	

OSF10_SET_0805	Setting/App Setting/View All Apps	验证使用App产生数据后占用内存增大	进入View All Apps界面	1.记录未使用App的占用内存大小 2.使用该App产生数据 3.再次查看该App的占用内存大小	1. 该App的占用内存变大	L3	PASS	
OSF10_SET_0844	Setting/Voice Service/Whale AI Voice	验证开机无网跳过预安装后选项根据PID配置显示	异常	1. 开机流程无网直接跳过预安装过程	1. 查看选项根据pid配置显示	L3	PASS	
OSF10_SET_0927	Setting	验证IPAdress下，遥控器输入数字是否正常	编辑IP Address	1. 点击遥控器上的数字	1. 正常输入数字到对应输入框的光标位置	L3	FAIL	PR 337380
OSF10_BTS_0005	开机源	验证USB播放媒体A/C重启后回到HOME	home页	1.打开USB播放视频/图片/音乐 2.断电上电，开机	1. 开机进入HOME页面，焦点在your top choice的一个item上	L2	PASS	
OSF10_FIL_0006	Files/退出	验证点击“back”按键后返回home界面	文件管理器界面	1. 点击“back”按键	1. 返回home界面	L3	PASS	
OSF10_NET_0008	无网_断网/无网/App交互	验证无网首次开机在Home页点击认证App可直接打开	1.开机流程设置完成后首次开机未联网 2.App是认证App 3.当前处于Home页面	1. 点击Netflix、YouTube、PrimeVideo、Disney+等认证App的Icon	1. 直接打开App	L2	PASS	
OSF10_SEC_0009	Security Solution/区分高安普安固件	验证Launcher主页正确显示Non-H-Security标识		1. 进入Launcher查看Home页中部上方显示	1. Non-H-Security显示在Demo firmware for testing only.not for production.提示上一行	L3	PASS	
OSF10_VOI_0009	Voice/状态	验证唤起语音后Listening状态下监听、接收、结束各阶段表现正常	在任意界面唤起Whale Voice	1、等待几秒 2、说出请求 3、停止说话 4、观察底部交互界面的状态	1、唤起Whale Voice后进入监听状态（Start Listening），底部出现彩色的动效光带在无规则的波动，出现一个从左到右再从右到左的脉冲动画效果，且出现ASR唤醒的提示音，设备麦克风激活，等待用户请求 2、用户说出请求时Whale Voice接收到语音，进入主动聆听状态（Active Listening），弹窗出现用户的指令转文字的结果出现在交互框底部 3、用户结束语音后识别，进入结束监听状态（End Listening），Whale Voice转出监听状态到下一阶段（Thinking）	L3	PASS	

OSF10_LCK_0012	锁机/锁机系统	验证在线锁定机制重启后等待2分钟调用API检查锁状态		1.电视断电重启 2.等待2分钟 3.设备在后台被锁定	1.每次重启后，系统都会等待2分钟，然后调用API检查锁状态。 2.如果 API 返回锁定状态 1，则 config.ini 文件中的lockStatus参数设置为 1。 3.锁定屏幕变得可见，并且客户必须输入正确的 PIN 码才能继续。	L2	PASS	
OSF10_UII_0012	UI交互/Home	验证Home页App Row焦点在应用图标时显示长按OK编辑提示	/	1. 焦点在四大应用后面的app图标上，查看App Rows右上方的文字提示	1. 文字显示: long press "OK" to edit	L2	PASS	
OSF10_ATN_0013	认证App/区域限制/Pid切换	验证从限制区域切到非限制区域切PID后Netflix的显示与访问状态	1、Pid配置的默认国家是限制国家（中国大陆，克里米亚，北朝鲜，俄罗斯，叙利亚） 2、开机时有网	1、将Pid切换到默认国家是非限制国家，立即查看Home页的Netflix数据展示情况 2、进入AppStore -我的应用，应用推荐，应用分类，应用搜索等，搜索Netflix 3、进入Settings-App Settings-View All Apps/Recently App，查看是否有Netflix的信息 4、输入语音指令，打开Netflix 5、通过热键唤起Netflix 6、进入Search，输入Netflix，搜索 7、进入酒店模式-Applock 8、通过TV Casting 点击Netflix热键	1、Home页面展示Netflix应用以及推荐数据 2、在Appstore 相关入口均可以搜索/展示Netflix的相关数据 3、在App Settings 的相关入口，均可以看到Netflix的相关信息 4、语音能唤起Netflix 5、热键可以唤起Netflix 6、搜索结果中，Apps类别中，会出现Netflix的应用 7、会出现Netflix的相关信息 8、可以唤起Netflix	L2	NA	STB App均未认证
OSF10_HDT_0014	健康数据/资源指标	验证LmkKillOccurred Monkey压测触发健康数据正常上报（110203001）	需要跑monkey或者运行一些比较占内存的app，会导致后台app被kill	1.Monkey压测一晚上	1.数据正常上报	L1	PASS	
OSF10_SET_0014	Setting/界面	验证二级菜单单页时不显示指引箭头且一级菜单无箭头	Settings的二级菜单只有一页	1.焦点在2级菜单的第一行 2.焦点在第一页最后一行时 3.查看左侧一级菜单是否还有指引箭头	1.不会出现向下指引箭头 2.不会同时出现向上，向下的指引箭头 3.一级菜单不会出现指引箭头	L3	PASS	
OSF10_SPU_0015	Smart小包升级/整包固件烧录	验证未烧写Smart分区的设备烧录整包固件后Smart配置和PID生效	设备未烧写过Smart分区	1. 烧录整包固件	1.烧录结束后设备正常重启，按Smart配置生效 2.PID信息修改为Smart配置中的PID	L2	PASS	
OSF10_SET_0015	Setting/Other	验证首次开机进入Setting不出现闪屏	首次开机	1. 进入setting	1. 不会出现闪屏现象	L2	PASS	
OSF10_UII_0019	UI交互/Free TV	验证Free TV页live now栏目的频道焦点卡片展示4像素间隙	进入free TV界面	1. 焦点处于live now栏目的频道上	1. 焦点UI展示上会有4-pixel的间隙展示	L2	NA	Free TV模块已移除

OSF10_WHC_0019	Whale tv+集成banner/界面	验证包含WhaleTV+集成Banner的页面切换流畅无卡顿		1. 包含Whale tv+集成banner切换	1. 界面切换无卡顿	L2	PASS	
OSF10_OTA_0021	OTA/Setting/Software Update	验证非英语系统语言下OTA检测界面多语言适配正常	进入Setting->Device Preference设置系统语言到英语外的语言	1. 进入USB/Internet OTA检测界面	1. OTA检测界面正常适配多语言显示	L3	PASS	
OSF10_HOM_0021	Home/界面	验证TV任意界面插入U盘时都能看到U盘全局弹窗	在TV的任意界面	1. 插入U盘	1. 在TV的任意界面都可以看到U盘全局弹窗	L2	PASS	
OSF10_MTY_0021	多类型校验/Signon校验	验证加密方式一致时断网回连不弹Signon弹窗	1.后台设备的加密方式与实际设备一致	1.设备断网回连	1.设备断网回连不会弹Signon弹窗	L3	PASS	
OSF10_RDM_0021	redemption campaign/VIU	验证弱网环境下Home页面二维码展示或异常提示	弱网	1. 弱网环境进入Home	1. 能加载成功展示二维码或提示网络异常	L3	PASS	
OSF10_PNT_0021	数据埋点/System	验证TV已待机下按TV面板Power键开机能正确上报埋点数据(110100005)	1.TV已待机	1. 按TV面板Power键开机	1.上报待机埋点数据110100005 (param:Power ON) 2.上报已生成的开机UID	L2	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-18T11:18:50.399, GMT-4:00,,,,1060336385133121730,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOS_WHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_DIS_0021	Discovery/界面	验证一级分类标题按左键切换分类或唤起导航栏	已进入Discovery界面, 焦点在任意一级分类标题	1. 遥控器按【左键】	1.左边有一级分类标题时, 焦点移动到左边一级分类标题 2.在最左侧左移时呼出导航栏, 焦点移动到导航栏的Discovery上	L3	PASS	
OSF10_MED_0022	MediaService	验证设备持续开机时ad_3rd_launch累计10次后才上报接口		1. 查看ad_3rd_launch; 2. silent接口一个小时请求一次 3. 设备一直开机	1. ad_3rd_launch累计10次才会走上报接口; 查看大数据可以从服务器时间看出一个时间上传了10条log	L2	FAIL	无上报, PR #338048
OSF10_NET_0022	无网 断网/断网/遥控热键交互	验证断网后通过遥控热键启动认证App可直接打开	1.设备已联网 2.设备断网	1. 点击遥控器热键的Netflix、YouTube、PrimeVideo、Disney+等认证App	1. 直接打开App	L1	PASS	
OSF10_GLO_0023	GlobalMenu/Setting选项/Screen Saver	验证Screen Saver默认为15mins	焦点处于screen saver上	1. screen saver默认选项	1. 默认选项为15mins	L1	PASS	
OSF10_CAS_0025	TV Casting/大屏端升级	验证强制更新下载中点击返回不响应按键		1. 下载过程中点击返回	1. 不响应按键	L3	PASS	

OSF10_TTS_0026	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证遥控器不同按键触发播报或者在菜单快速选时TTS播报正确	开启TTS功能后	1. 快速按遥控器不同按键触发播报或者在菜单快速选择	1. 跳过之前的播报, 并且开始当前的播报	L3	PASS	
OSF10_PNT_0026	数据埋点/Global Menu	验证wifi开关次数统计下只在WiFi选项上反复开关多次能正确上报埋点数据 (110080001)	wifi开关次数统计	1. 只在WiFi选项上反复开关多次	1. 操作开关后上报埋点数据 (110080001)	L2	PASS	本地日志: { data = 2026-05-19T03:03:27.386, GMT-4:00,,,,,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,,wstb10,WHAEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_0000001,.com.whaletv.whaletvsystemui,10.3.57-DEV-STB,1.2.1...
OSF10_MULT_0031	多语言/阿拉伯语	验证设置儿童锁菜单内容阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.settings-child code	1. 查看settings-child code及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_PAR_0031	Parent Control/Settings	验证无网络Lock All关闭时非成人应用保留之前状态且可手动锁定	1、Lock All=OFF 2、开机无网络	1. 查看APP Lock列表中的APP锁定状态 2、手动锁定非成人应用	1、除了系统预设的应用是锁定外, 其余的应用保留之前的状态 2、可以正常开启锁定开关	L3	PASS	
OSF10_APP_0031	Apps/Apps	验证应用商店未下载应用在Home Search中搜索并短按OK打开详情页	应用商店未下载应用D	1.进入Home-Search, 搜索D的应用名称 2.短按ok	1. 打开应用D的详情页	L1	PASS	
OSF10_DIS_0037	Discovery/Featured	验证Latest Movies &TV电视节目展示播放源图标及本月内容	已进入Discovery界面, 焦点在Featured上	1. 遥控器移动焦点到二级分类【Latest Movies&TV】内容上 2. 遥控器移动焦点到下方二级分类【Latest Movies&TV】的任一电视节目	1. 电视节目下方展示应用播放源图标, 电视节目显示的是本月的	L2	PASS	
OSF10_HOM_0038	Home/First Screen	验证后台配置图片Banner时首页正常轮播图片	Banner配置	1. 后台配置带有图片的Banner	1. 首页正常轮播图片	L1	PASS	
OSF10_CAS_0039	TV Casting/网络连接	验证无网络进入TV Casting弹出网络连接提示		1.无网进入TV casting	1.弹框提示 “it only works under network connection, Please connect to a network” 默认焦点在OK键上 2.二维码生成失败, 网络名称显示 “No network ”	L2	PASS	
OSF10_PID_0042	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后CEC开关状态正确	CEC	1. 查看CEC开关是否正确	1. 跟随PID切换生效	L3	PASS	

OSF10_RDM_0044	redemption campaign/Disney 兑换码	验证Home页面无可兑换码未重启时banner自动下架	后台已配置对应Disney的banner	1. 无兑换码了	1. launcher下该配置banner已自动下架，且不会在其他banner上出现兑换二维码（重新进入home页后刷新）	L3	FAIL	PR 337783 【AD】redemption campaign/Disney兑换码-->当前已无可兑换码时，等待一段时间清除Lunc her活动未下架。
OSF10_TTS_0044	TTS/Setting/Universal Access	验证焦点在Default language st下点击OK键时默认状态正确	焦点在Default language status	1. 点击OK键	1.弹出语言选择弹窗，展示目前适配语言列表 2.默认选择英语，焦点默认在当前选项上	L1	PASS	
OSF10_SET_0046	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证编辑IP Address 按Back键不保存修改	编辑IP Address	1. 按遥控Back键	1. 系统键盘关闭，修改的内容不会保存	L3	PASS	
OSF10_MTY_0047	多类型校验/MAC+GDID校验	验证DP后台未开启Test Device，两台设备MAC一致，GDID不一致的授权情况	1.SaaS后台产品管理中开启: 检验MAC+客户端生成的ID 2.两台设备的MAC一致，GDID不一致 3.DP后台未开启Test Device	1. 设备进入系统并已联网	1. 先进入系统的设备正常使用，后进入系统的设备弹出MAC弹窗	L2	PASS	
OSF10_DIS_0051	Discovery/Movies	验证Movies分类下电影海报竖屏正常展示	已进入Discovery界面，焦点在Movies上	1. 遥控器移动焦点到移动到下方二级分类的内容上 2. 查看电影的海报展示	1. 海报竖屏正常展示，海报无放大缩小，不完整等异常现象	L2	PASS	
OSF10_TTS_0056	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证打开prime video主页下焦点在左侧“sign in” “All时TS播报正确	打开prime video主页	1. 焦点移动到左侧 “sign in” “All” “main menu” “my stuff” “settings” 上切换	1. 正确播报对应内容和选项位置，声音大小无异常	L3	PASS	
OSF10_PAR_0058	Parent Control/APP Lock	验证有网络下从Home打开已下载成人应用需要Enter Code验证	1、应用A在SaaS后台-主应用库-查看版本-编辑应用参数-是否成人应用=是。并且已经下载 2、有网络	1. Home-App Rows打开应用A 2. 输入正确的Code 3. 输入错误的Code 4. 在有弹窗时，短按Power键进行待机	1. 弹出Enter Code弹窗，The App has been locked, please enter the code. 2. 应用A成功启动 3. Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用 4. 开机后，弹窗还在	L1	PASS	
OSF10_ADV_0059	AD/广告位配置与展示	验证自然内容5条广告位5个广告返回3条时前3页广告后2页自然内容	1.Home/Free TV页面Banner位自然内容配置5条数据 2.Home/Free TV 文件管理URL配置5个广告位 3.Home/Free TV AD后台广告只配置3条广告	1.查看Home页面广告播放情况 2.查看FreeTV页面广告播放情况	1.Home页面前3页显示广告，后两页显示自然内容4、5位置的数据 2.FreeTV页面前3页显示广告，后两页显示自然内容4、5位置的数据	L3	PASS	经确认，广告根据文件管理配置的数量显示，需更改用例预期结果

OSF10_VOI_0065	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按两个演员名搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想看汤姆·汉克斯和梅丽尔·斯特里普的电影 2. I want to see a movie with Tom Hanks and Meryl Streep	1.客户端返回汤姆·汉克斯和梅丽尔·斯特里普的电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（ImdbScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片类别（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）...	L2	PASS	
OSF10_SEA_0069	Search全局/搜索内容	验证搜索结果内上下左右移动焦点遵循就近原则	焦点移动逻辑	1. 在搜索结果内按上下左右键	1. 就近原则	L3	PASS	
OSF10_MTY_0086	多类型校验/System ID校验	验证服务端免校验SystemID可正常开Netflix	后台的System ID与当前设备的System ID不匹配	1. 告知服务端设备的mac，做不校验的处理	1. 可正常打开Netflix，不弹出警示框	L3	NA	需要联系开发修改数据库的极端场景，不验证
OSF10_BOO_0089	Oobe/Network Connection/Wireless	验证密码可视按钮再次点击切换回密文显示	在密码输入弹窗，呼出键盘	1.输入任意密码 2.用密码可视功能将密码切换为明文 3.再点击密码可视按钮	1. 输入框内容由明文转换为·显示	L3	PASS	
OSF10_VOI_0100	Voice/Skill/Search	验证语音搜索后根据推荐结果选择播放源可正常播放影片	遥控器连接蓝牙	1.语音输入 “Please recommend me some comedy Movies” 2.根据推荐的结果，比如第二部影片是带播放标志的影片 3.语音输入play the one/two...	1. 跳转至该影片的第二个播放源，播放影片	L2	PASS	
OSF10_ADV_0101	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面非全屏视频广告播放时跳转Disney+播放不闪退不串音返回后广告释放重播	1.Home页面播放视频广告	1.热键跳转到Disney+播放5分钟 2.退出到Home页面	1.Disney+不闪退不串音 2.广告释放重新播放	L3	PASS	
OSF10_MULT_0110	多语言/西班牙语	验证设置儿童锁菜单内容西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.settings-child code	1. 查看settings-child code及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0111	Apps/My Apps/Update	验证中断更新弹窗静置时应用更新完成后弹窗不自动关闭	弹出中断确认更新弹窗	1. 静置弹窗一段时间	1.应用更新完成后弹窗不会关闭 2.手动点击弹窗的Later或Comfirm关闭弹窗	L3	PASS	

OSF10_DIS_0134	Discovery/影片详情界面/Movie	验证Cast&Crew标签按上键焦点移至第一个播放源全屏下滚	1.已进入Discovery界面 2.点击进入a影片详情界面 3.焦点移动到【Cast & Crew】标签	1. 遥控器按【上键】	1. 焦点移动到第一个播放源 2. 全屏向下滚动	L3	PASS	
OSF10_TTS_0137	TTS/HOME/App Row	验证焦点处于your top choice下遥控器下键时TTS播报正确	焦点处于your top choice	1. 按遥控器下键	1、焦点移动至Netflix 2、播报Netflix	L2	PASS	
OSF10_FIL_0144	Files/视频菜单栏/Display Mode	验证查看More更多功能，点击Display Mod后弹出Display Mode弹窗	显示视频功能菜单栏	1.查看More更多功能 2.点击Display Mode按钮	1.弹出Display Mode弹窗，显示标题和画面比例选项：Normal、4:3、16:9 2.默认选择Normal	L2	PASS	
OSF10_ADV_0158	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时断网播完缓冲后消失重连不请求切换页面后重新请求	1.FreeTV页面播放视频广告	1.设备断开网络连接 2.重新连接网络 3.切换其他页面后再返回FreeTV页面	1.播放已缓冲的部分后消失 2.设备联网后不会重新请求广告 3.重新请求广告并正常播放	L2	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_TTS_0166	TTS/FreeTV/影片详情页	验证处于live now & TV+影片上下遥控器OK键时TTS播报正确	已处于live now & TV+影片上（有播放源）	1. 按遥控器OK键	1、进入影片详情页 2、焦点处于播放源上 3、播报'Watch on 播放源名称'	L3	NA	STB当前无FreeTV，故不适用
OSF10_DIS_0179	Discovery/影片详情界面/TV Show	验证Episodes剧集左右移动焦点及边界限制	焦点在Episodes的任意剧集上	1. 按遥控左右键	1.焦点正常左右移动，移动到栏目左右边界时无法继续移动 2.剧集数量过多时可以正常继续右移查看更多剧集（第一期）	L3	PASS	
OSF10_BOO_0181	OOBE/TOU/网络	验证未联网状态TOU正常显示默认版本且焦点切换正常	未联网或无网状态进入TOU	1、查看TOU显示情况 2、左右切换焦点	1、正常显示TOU的默认版本 2、左右焦点正常切换	L3	PASS	
OSF10_APP_0182	Apps/APP Detail	验证应用Installing状态时按方向键焦点正常操作	在应用详情页，应用处于Installing状态	1. 按遥控上下左右键	1. 焦点正常操作	L3	PASS	
OSF10_MULT_0189	多语言/葡萄牙语	验证设置儿童锁菜单内容葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.settings-child code	1. 查看settings-child code及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0191	TTS/FreeTV/影片详情页/More channels like this	验证焦点处于影片详情页下遥控器下键且焦点移动至对应More channels时TTS播报正确	焦点处于影片详情页	1. 按遥控器下键	1、焦点移动至对应More channels like this影片上 2、播报More channels like this+影片名称	L3	NA	STB当前无FreeTV，故不适用
OSF10_ADV_0197	AD/Home/横幅图片广告	验证Home页面播放图片广告时进入Youtube暂停返回后继续播放	1.Home页面正在播放图片广告	1.点击Youtube热键进入登录页面（Youtube未登录状态） 2.点击遥控back键返回到Home页面	1.广告暂停，正常进入对应页面 2.广告继续播放	L3	PASS	

OSF10_DIS_0199	Discovery/影片详情界面/Video	验证Video详情页展示标题背景图年份时长语言简介播放源	从Discovery的Video界面进入任意Video视频详情页	1. 查看视频详情页显示情况	1. 视频详情页显示视频标题 2. 显示详情页背景图 3. 显示视频的发布年份, 视频时长, 语言类型 4. 显示视频的简介 5. 显示播放源图标 (当前仅支持Youtube) 6. 显示点赞, 不喜欢按钮 7. 显示More Like This推荐栏目	L4	PASS	
OSF10_VOI_0206	Voice/异常情况/连接状态	验证蓝牙未连接时按语音键跳转蓝牙配对界面	蓝牙未连接遥控器	1. 在任意界面点击遥控器语音按键	1. 跳转至蓝牙遥控配对界面	L2	PASS	
OSF10_TTS_0212	TTS/Discovery/Featured	验证焦点已处于latest trailers影片下焦点在其他影片时TTS播报正确	焦点已处于latest trailers影片上	1. 按遥控器左右控制焦点移动至其他影片上	1. 只会播报影片名称	L3	PASS	
OSF10_TTS_0214	TTS/Discovery/Movie	验证焦点处于非movies栏目上下焦点在movies时TTS播报正确	焦点处于非movies栏目上	1. 操作遥控器将焦点移动至movies上	1. 播报'movies'	L2	PASS	
OSF10_BOO_0226	OOBE/Registration or Login	验证两次密码不一致时标红显示Mismatch提示	注册账号流程	1. 两次密码输入不一致	1. 会有标红显示, 下方显示Mismatch.Try again.	L2	PASS	
OSF10_ADV_0229	AD/FreeTV/横幅图片广告	验证FreeTV页面播放图片广告时进入Youtube暂停返回后继续播放	1.FreeTV页面正在播放图片广告	1.点击Youtube热键进入登录页面 (Youtube未登录状态) 2.点击遥控back键返回到FreeTV页面	1.广告暂停, 正常进入对应页面 2.广告继续播放	L3	NA	STB当前无FreeTV, 故不适用此用例
OSF10_APP_0242	Apps/APP Detail/Screenshots	验证不同分辨率图片在Screenshot中按比例全屏显示	配置不同分辨率的图片	1. 查看Screenshot	1. 按比例全屏显示	L3	PASS	
OSF10_SET_0251	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙设备配对成功显示成功提示	打开Bluetooth连接弹窗	1.搜索到蓝牙设备, 查看蓝牙设备列表显示情况 2.点击蓝牙进行连接 3.连接成功	1. 连接成功界面提示 "Bluetooth device paired."	L3	FAIL	PR 337294 【Setting】设备开启蓝牙连接遥控器, 偶发一直连接失败。
OSF10_VOI_0257	Voice/Youtube内语音搜索/Soft Mic	验证YouTube Search界面首次点击Soft Mic弹出麦克风授权弹框	1.点击进入Youtube Search界面 2.设备已配对蓝牙 3.焦点至Soft Mic语音按钮	1. 点击OK	1. 弹出语音功能的授权弹框: 1.右侧提示内容Allow YouTube to access microphone 3. When you select the microphone, your voice command will be sent to YouTube in accordance with YouTube's Privacy Policy. You can change this preference in Settings. 2.右侧三个选项: 5. Allow 6. Cancel 7. Learn more about Y...	L3	PASS	

OSF10_MULT_0268	多语言/中文	验证设置儿童锁菜单内容中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.settings-child id code	1. 查看settings-child code及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0274	TTS/Discovery/影片详情页/Cast & Crew	验证进入演员简介详情页且进入filmography第二屏下遥控器BACK键时TTS播报正确	已进入演员简介详情页	1、进入filmography第二屏 2、按遥控器BACK键	1、返回第一屏 2、播报演员名称+演员简介内容（只播报英文）	L3	FAIL	PR 337914
OSF10_BOO_0275	OOBE/Registration or Login/next time	验证Next Time界面UI显示正确	焦点在next time按钮上	1. 检查界面ui显示正常	1. 符合figma上ui显示	L3	PASS	
OSF10_TTS_0275	TTS/Discovery/影片详情页/Episodes	验证进入影片详情页且影片下方是Episodes下遥控器下键进入Episodes时TTS播报正确	已进入影片详情页	1、影片下方是Episodes 2、按遥控器下键进入Episodes	1、焦点处于Episodes栏目上 2、播报'Episodes'	L2	PASS	
OSF10_ADV_0294	AD/WAID个性化服务	验证Reset Advertising ID弹窗点击Confirm后IFA值重置成功	1.打开Setting-Device Preference-About-Personalization Service-Ads Tracking-Reset Advertising ID 2.弹出Reset advertising ID?确认弹窗	1.点击Confirm按钮	1.IFA值重置成功 2.弹窗消失，返回上一级页面 3.查看广告DJT请求Ifa值变更	L1	PASS	
OSF10_BOO_0303	OOBE/Setting Up	验证签名不一致错误页面点击Retry重新下载不再失败	1.SaaS后台配置一个签名不是WhaleTV的预装应用 2.开机流程已联网 3.已进入错误提示页面	1.点击Retry按钮	1.重新进入下载按钮流程，且再次安装不会失败直接显示完成并进入下一步	L3	FAIL	PR 336646
OSF10_APP_0305	Apps/Diversity Rule配置	验证后台未配置版本时安装不同版本的两台设备应用都会卸载成功	1、后台配置卸载的应用 2、TV端已下载要卸载的应用 3、后台未配置版本	1. 安装不同版本的两台设备	1. 应用都会卸载成功	L1	PASS	
OSF10_FIL_0310	Files/图片菜单栏/Scale	验证点击Scale Up后按比例以图片中心放大图片	图片功能菜单显示	1. 点击Scale Up	1. 按比例以图片中心放大图片	L3	PASS	
OSF10_VOI_0310	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证雪天风速8.0至13.8米每秒时提示雪天大风注意防滑保暖	查询天气为SNOW - 雪，查询地区的风速8.0-13.8 (米/秒)	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1.回复的雪天建议：Snow and wind warning! Please avoid slipping, keep warm, and drive safely! 2.Notice: Snowstorm! Drive safe	L3	PASS	

OSF10_ADV_0315	AD/ADSD K热更新	验证限制时间内切换有线和无线网络不重试更新插件	1.限制时间内	1.切换有线网络和无线网络	1.切换成功时，提示在限制时间内，不重试更新插件	L3	PASS	
OSF10_BOO_0327	OOBE/Setting Up/Home	验证Reset设备后重新进入Setting Up卸载并重新下载应用	1.已完成开机流程 2.预装应用已全部安装完成	1. 进入Setting中Reset设备 2. OOBE流程重新进入setting up流程	1. 所有预安装应用会被卸载 2. 下载安装后台配置的应用	L2	PASS	
OSF10_TTS_0328	TTS/User Center/登录	验证处于navigation的user cent且进入账号登录界面下焦点在右侧facebook icon时TTS播报正确	1、已处于navigation的user center上 2、未登录账号	1. 进入账号登录界面 2. 焦点移动至右侧facebook icon上	1. 播报 “Please use facebook or login with another account”	L3	PASS	
OSF10_TTS_0330	TTS/User Center/ID Card	验证处于navigation的user cent下打开ID card时TTS播报正确	1、已处于navigation的user center上 2、已登录账号	1. 打开ID card	1. 播报"edit"	L2	PASS	
OSF10_BOO_0340	OOBE/Setting Up/应用下载	验证切换PID关闭再恢复Kika后键盘自动切换正常	当前PID已配置Kika	1. 切换到不带Kika的PID 2. 断电重启 3. Search页面调出键盘 4. 切换回带kika的pid 5. Search页面调出键盘	3结果为键盘自动切换为系统键盘，且kika键盘不可用 5结果为键盘自动切换为kika键盘，且正常可用	L4	PASS	
OSF10_SET_0343	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WOW & WOL	验证WOW ON且WOL OFF时有线网络下Netflix投屏无法唤醒TV	WOW = ON (WOL=OFF)	1. Netflix测试： 1.TV连接有线网络，手机连接WiFi 2.TV和手机登录同一个Netflix账号 3.TV待机，手机Netflix投放视频到TV	1. 无法唤醒TV(PR#332537: Netflix取消投屏支援)	L3	NT	PR#332537: Netflix取消投屏支援，暂时无法测试
OSF10_MULT_0347	多语言/俄语	验证设置儿童锁菜单内容俄语翻译正确	1.系统语言切换至俄语 2.settings-child code	1. 查看settings-child code及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0351	TTS/Globa l Menu/Setting/Screen Saver	验证setting-screen saver下焦点在screen saver选项时TTS播报正确	setting-screen saver	1. 焦点移动至screen saver选项上	1. 正确播报screen saver+对应选项内容	L2	PASS	时间不是整体读的 而是分开读的，比如十五分钟则会读1+5+分钟
OSF10_TTS_0357	TTS/Globa l Menu/Energy Saver	验证setting-Energy Saver下焦点在Energy Saver选项时TTS播报正确	setting-Energy Saver	1. 焦点移动至Energy Saver选项上	1. 正确播报Energy Saver+对应选项内容	L2	PASS	
OSF10_BOO_0366	OOBE/Choose Your Voice Assistant/Whale AI Voice/Timbre	验证Timbre默认选中后台设置的默认音色	1.首次使用Setting未设置过主语言 2.进入Whale AI Voice开机流程	1. 查看Timbre默认值	1. 默认选中后台设置的默认音色 2.选择任意音色为服务语音音色，选项高亮并显示勾选图标	L1	PASS	
OSF10_FIL_0386	Files/顶部功能栏/复制	验证从U盘复制比TV剩余内存还大的文件功能正常	/	1. 从U盘复制比TV剩余内存还大的文件	1. 无法复制成功，并有弹窗提示	L3	PASS	
OSF10_FIL_0387	Files/顶部功能栏/粘贴	验证勾选任意一个文件夹时文件编辑弹窗中点击复制功能，执行粘贴操作后正常粘贴文件夹	勾选任意一个文件夹	1.文件编辑弹窗中点击复制功能 2.执行粘贴操作	1. 正常粘贴文件夹	L2	PASS	

OSF10_SET_0392	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证点击Date Time进入功能界面	打开System Display Settings界面	1. 焦点在Date & Time选项上 按遥控OK键或右键	1.右侧界面选项全部变为上一级，显示在左侧界面 2.左侧Date & Time选项为半选定状态 3.右侧界面显示为Date & Time的功能	L2	PASS	
OSF10_TTS_0411	TTS/Files/Video	验证焦点在More按钮且Files-Video时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1. 焦点移动至More按钮上	1. 正确播报More	L2	PASS	
OSF10_TTS_0472	TTS/Files/Music	验证焦点移动至Playlist按钮上下点击OK键且打开Playlist列表时TTS播报正确的场景2	1、已开启TTS语音播报 2、打开Music菜单栏	1. 焦点移动至Playlist按钮上 2、点击OK键	1、打开Playlist列表 2、正确播报：标题“Playlist (**) ”	L3	PASS	
OSF10_SET_0475	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证蓝牙遥控器屏保状态下长按非Netflix热键松开后解除屏保不执行功能	1.遥控器配对蓝牙 2.处于屏保状态	1. 长按除Netflix外的任意APP热键	1. 松开按键后解除屏保，不会执行按键功能	L3	PASS	
OSF10_TTS_0495	TTS/Files/Picture	验证打开任意图片时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报	1. 打开任意图片	1. 显示功能按钮： 1.Left Rotation（图片逆时针旋转） 2.Right Rotation（图片顺时针旋转） 3.Scale Up（图片按比例放大） 4.Scale Down（图片按比例缩小） 5.Timer Set（图片轮播时间），默认选择Manual 6.Playlist（多媒体列表） 7.焦点处于Playlist上，正确播报“Playlist”	L2	PASS	
OSF10_SET_0520	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Energy Saver	验证Energy Saver设置为Off后电视静置不会触发待机	打开Energy Saver功能	1.设置待机时间为Off 2.电视静置	1. 不会触发电视待机	L3	PASS	
OSF10_SET_0524	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Start Screen Option	验证Start Screen Option选定后左右键切换选项值	选定Start Screen Option选项	1. 按遥控左右键	1. 左右切换选项值	L2	PASS	
OSF10_TTS_0540	TTS/Files/顶部功能栏/编辑功能	验证已copy/cut文件下paste完成后时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、已copy/cut文件（可copy/cut较大文件） 2、打开编辑弹窗 3、点击paste选项 4、paste完成后	1. 不会播报paste弹窗关闭后的焦点所在位置的文件名称	L3	PASS	

OSF10_TTS_0551	TTS/Files/顶部功能栏/排序功能	验证焦点在排序按钮时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 焦点移动至排序按钮上	1. 播报sort	L3	PASS	
OSF10_SET_0578	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证E-Sticker模式下USB播放视频时背景视频继续播放	U盘接入文件管理器播放视频中	1. 进入E-Sticker模式后，查看背景	1. 右侧透明背景视频继续播放	L3	PASS	
OSF10_SET_0611	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode/Demome	验证TV已下载Demome视频后断网进入Shop模式正常播放视频	TV已下载完成Demome视频	1.TV断网 2.进入shop模式	1. 正常播放Demome视频	L3	PASS	
OSF10_SET_0613	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证点击Space Cleaner显示App Cache Cleanup和System Cache Cleanup选项	显示Device Preference功能	1. 点击Space Cleaner选项	1.打开Space Cleaner功能，显示标题和功能选项 2.功能选项包含：App Cache Cleanup, System Cache Cleanup 3.焦点默认在第一个选项上	L1	PASS	
OSF10_SET_0710	Setting/Device Preference/About/Device Information	验证Serial Number与后台及数据埋点SN一致	弹出Device Information弹窗	1.查看Serial number 2.串口输入查询命令：getprop ro.vendor.zeasn.cid	1. 页面显示SN 与DP后台，数据埋点等SN一致	L3	PASS	
OSF10_SET_0715	Setting/Device Preference/About/开发者模式	验证开发者模式下有线adb连接成功	打开开发者模式	1. 开启有线adb	1. 开启后，adb连接成功	L4	PASS	
OSF10_SET_0782	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证卸载确认弹窗点击Cancel或Back取消卸载	任意App详情页	1.弹出二次确认卸载弹窗 2.点击Cancel按钮或遥控Back键	1. 关闭页面返回上级APP详情页	L2	PASS	
OSF10_SET_0806	Setting/App Setting/View All Apps	验证清除App数据后占用内存减小	进入View All Apps界面	1.记录已使用App的占用内存大小 2.清除该App数据 3.再次查看该App的占用内存大小	1. 该App的占用内存变小	L3	PASS	
OSF10_SET_0808	Setting/App Setting/App permissions	验证进入App permissions功能界面显示正常	显示App Setting下的功能选项	1. 焦点在App permissions上 点击OK键或遥控右键	1.右侧界面选项全部推至左侧变为上一级菜单，App permissions选项半选定 2.右侧界面显示为App permissions功能	L1	PASS	
OSF10_SET_0845	Setting/Voice Service/Whale AI Voice	验证开机无网跳过预安装后联网完成下载选项正常	开机流程无网直接跳过预安装过程	1. 后续联网完成下载	1. 查看选项根据pid配置显示	L3	PASS	

OSF10_SET_0878	Setting/Voice Service /Whale AI Voice/Settings/Timbre	验证首次使用时Timbre默认为音色列表第一项	首次使用Setting未设置过主语言	1. 查看Timbre默认值	1. 默认选择为音色列表第一项	L2	PASS	
OSF10_SET_0897	Setting/Voice Service /Amazon Alexa	验证PID未配置Alexa时Voice Service不显示Alexa入口	PID 未配置有Amazon Alexa	1. 进入Setting的Voice Service界面	1. 不显示 “Amazon Alexa” 入口	L3	PASS	
OSF10_SET_0904	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/Network Status	验证英语语言下Network Status各字段名称驼峰展示	1.已连接网络 2.英语语言	1. 查看network status各字段名称	1. 各字段名称，驼峰展示	L3	FAIL	部分单词首字母未大写，与figma风格不一致
OSF10_BTS_0006	开机源	验证USB播放后打开Netflix再AC重启回到HOME	home页	1.USB 播放视频/图片/音乐 2.打开Netflix 3.断电上电，开机	1. 开机进入HOME页面，焦点在your top choice的一个item上	L2	PASS	
OSF10_NET_0009	无网 断网/无网/App交互	验证无网首次开机在Apps页点击认证App可直接打开	1.开机流程设置完成后首次开机未联网 2.App是认证App 3.当前处于Apps页面	1. 点击Netflix、YouTube、PrimeVideo、Disney+等认证App的Icon	1. 直接打开App	L2	PASS	
OSF10_VOI_0010	Voice/状态	验证Thinking状态下动效光带表现正确且不接收额外语音指令	结束监听状态	1、观察核心状态 2、尝试发出语音指令	1、结束监听进入思考状态（Thinking），底部的动效光带从左到右的波动。 2、Thinking状态下不再接收用户额外的语音指令 3、进入/退出Thinking状态时无任何提示音	L3	PASS	
OSF10_SEC_0010	Security Solution/区分高安普安固件	验证非MP分支高安固件Launcher主页不显示安全标识	进入Launcher	1. 查看Home页中部上方显示	1. 高安不显示	L2	PASS	
OSF10_LCK_0013	锁机/锁机系统	验证离线状态下启动次数超过MaxCounter后触发锁机		1.无网 2.TV Power On或者AC Power On 3.2步骤循环100次	1.默认MaxCounter=100 2.当设备Power On+AC Power On的次数超过最大启动次数（MaxCounter=100）时，则显示锁机页面	L1	PASS	

OSF10_UUI_0013	UI交互/Home	验证Home页无网状态下Banner默认图片符合设计规范	无网进入Home页	1. 查看Banner的默认图片	1. Banner图满足Figma展示-06- v10.3 2. https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=35715-56894&p=f&t=Ca8ySazNfaLKnxAU-0(https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=35715-...	L2	PASS	
OSF10_ATN_0014	认证App/区域限制/Pid切换	验证从限制区域切换到非限制区域切PID后Prime Video的显示与访问状态	1、Pid配置的默认国家是限制国家（俄罗斯） 2、开机时有网	1、将Pid切换到默认国家是非限制国家，在Home页查看Prime Video以及它的推荐数据是否存在 2、查看Home-第二屏Prime Video栏目是否存在 3、进入AppStore -我的应用，应用推荐，应用分类，应用搜索等，搜索Prime Video 4、进入Settings-App Settings-View All Apps/Recently App，查看是否有Prime Video的信息 5、输入语音指令，打开Prime Video 6、通过热键唤起Prime Video 7、进入Search，输入Prime Video，搜索<b...	1、Home页显示Prime Video应用以及推荐数据 2、Home页-第二屏，显示Prime Video栏目数据 3、在Appstore 相关入口均可以搜索/展示Prime Video的相关数据 4、在App Settings的相关入口，均能看到Prime Video的相关信息 5、语音可以唤起Prime Video 6、热键可以唤起Prime Video 7、搜索结果中，Apps类别中，会出现Prime Video的应用 8、会出现Prime Video的相关信息 9、可以唤起Prime Video	L3	NA	STB App均未认证
OSF10_HDT_0015	健康数据/资源指标	验证ProcessMemoryState Monkey压测触发健康数据正常上报（110203002）	不需要触发	1.Monkey压测一晚上	1.数据正常上报	L1	PASS	
OSF10_SPU_0016	Smart小包升级/整包固件烧录	验证已烧写Smart分区的设备烧录整包固件后使用新Smart配置	设备烧写过Smart分区	1. 烧录整包固件	1. 烧录结束后设备正常重启，使用新的smart配置信息	L1	PASS	
OSF10_SET_0016	Setting/Other	验证首次开机进入Setting快速按键不出现ANR	首次开机	1、进入setting 2、快速按遥控器	1. 能正常相应，不会出现anr	L1	PASS	
OSF10_WHC_0020	Whale tv+集成banner/界面	验证Banner区域各可操作选项和按钮移动焦点时正常显示焦点态	/	1. 在每一个可移动的选项或按钮上移动焦点	1. 被选中的选项或按钮正常显示焦点态	L2	PASS	

OSF10_UII_0020	UI交互/Free TV	验证Free TV页recommended channel的频道焦点卡片展示4像素间隙	进入free TV界面	1. 焦点处于recommended channel的频道上	1. 焦点UI展示上会有4-pixel的间隙展示	L3	NA	Free TV模块已移除
OSF10_HOM_0022	Home/界面	验证Banner有多个内容时焦点在滚动条上按右键可无限循环切换且按左键到第一张后唤起导航栏	Home页Banner有内容，并且不止一个	1. 焦点在banner滚动条上，一直按右键 2. banner滚动条处于第一张banner上，按左键 3. 焦点在在banner滚动条最后一张bannner上，按左键 4. 焦点在在banner滚动条最后一张bannner上，一直按左键	1. 可以无限循环切换banner图片 2. 唤起导航栏 3. 向左滚动banner图 4. 当滚动到第一张banner时，最后会唤起导航栏。并且banner不会再向左滚动切换了	L3	PASS	
OSF10_RDM_0022	redemption campaign/VIU	验证弱网环境下Apps页面二维码展示或异常提示	弱网	1. 弱网环境进入apps	1. 能加载成功展示二维码或提示网络异常	L3	PASS	
OSF10_MTY_0022	多类型校验/Signon校验	验证Signon失败后修改加密一致并Retry后功能全部恢复	1.设备弹出Signon弹窗 2.后台修改设备的加密方式与实际设备一致	1.retry 2.使用APP热键 3.查看Setting功能 4.断网回连	1.retry后Signon弹窗消失 2.APP热键正常使用 3.Setting功能全部启用 4.断网回连后不会弹Signon弹窗	L2	PASS	
OSF10_PNT_0022	数据埋点/System	验证TV已开机下TV断电后TV重新上电能正确上报埋点数据（110100005）	1.TV已开机 2.已生成开机ID（sessionid（十位随机数））	1.TV断电 2.TV重新上电	1.上报待机埋点数据110100005（param:Power OFF） 2.上报断电前生成的开机ID	L4	NA	断电不会上报埋点
OSF10_OTA_0022	OTA/Setting/Software Update	验证非英语系统语言下联网新版本升级弹窗多语言适配	进入Setting->Device Preference设置系统语言到英语外的语言	1. 打开检测到联网新版本升级弹窗	1. 新版本升级弹窗适配多语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0022	Discovery/界面	验证一级分类标题按右键切换分类或边界无响应	已进入Discovery界面，焦点在任意一级分类标题	1. 遥控器按【右键】	1.右边有一级分类标题时，焦点移动到右边一级分类标题 2.右边没有一级分类标题时，无操作效果	L3	PASS	
OSF10_MED_0023	MediaService	验证设备中间重启时ad_3rd_launch仍累计10次后上报且记录客户端时间		1.查看ad_3rd_launch; 2. slient接口一个小时请求一次 2.设备中间重启了几次	1. ad_3rd_launch累计10次才会走上报接口；查看大数据可以从服务器时间看出一个时间上传了10条log；log上可以看到客户端记录的时间	L2	FAIL	无上报，PR #338048
OSF10_GLO_0024	GlobalMenu/Setting选项/Screen Saver	验证Screen Saver按OK键无响应	焦点处于screen saver上	1. 按遥控ok键	1. 无反应	L3	PASS	
OSF10_CAS_0026	TV Casting/大屏端升级	验证非强制更新进入应用能弹出更新弹窗		1. 进入TV casting应用	1. 检测到更新，更新弹窗弹出	L1	PASS	
OSF10_TTS_0027	TTS/Setting/Universal Access（Accessibility）/Text to speech	验证弹出OTA系统升级弹框时TTS播报正确	开启TTS功能后	1. 弹出OTA系统升级弹框	1. 可正常播报对应内容	L2	PASS	

OSF10_PNT_0027	数据埋点/Global Menu	验证wifi开关次数统计只是将焦点移动至WiFi开关上, 然后再移开不触发埋点上报 (110080001)	wifi开关次数统计	1. 只是将焦点移动至WiFi开关上, 然后再移开	1. 不会计数+1 (110080001)	L3	PASS	自动化pass
OSF10_PAR_0032	Parent Control/Settings	验证有网络下成人应用无论Lock All状态均无法解锁并显示提示	1、Lock system=开启 2、开机有网络	1、Lock All=ON, 焦点在成人应用并点击OK 2、Lock All=OFF, 焦点在成人应用并点击OK	1、无法解锁, 屏幕正上方显示Adult apps are locked by default and cannot be unlocked manually. 2、无法解锁, 屏幕正上方显示Adult apps are locked by default and cannot be unlocked manually.	L1	PASS	
OSF10_APP_0032	Apps/Apps	验证Home页面配置未下载应用短按OK打开应用详情页	Home页面配置未下载的应用后	1. 焦点在此应用上, 短按ok	1. 打开应用的详情页	L1	PASS	
OSF10_MULT_0032	多语言/阿拉伯语	验证设置软件更新菜单内容阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.settings-software update	1. 查看settings-software update及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0038	Discovery/Featured	验证点击Latest Movies&TV内容跳转影片详情页	已进入Discovery界面, 焦点在Featured上	1. 遥控器移动焦点到二级分类【Latest Movies&TV】内容上 2. 在任意内容上点击遥控OK	1. 转跳到对应电影/电视剧的影片详情页	L1	PASS	
OSF10_HOME_0039	Home/First Screen	验证后台配置GIF Banner时首页正常轮播GIF图片	Banner配置	1. 后台配置带有gif的Banner	1. 首页正常轮播GIF图片	L3	PASS	
OSF10_CAS_0040	TV Casting/网络连接	验证有线网络下能自动生成二维码并显示网络名		1.连接有线网络进入TV casting	1. 自动生成二维码, 网络名称显示 “Wireless network”	L2	PASS	
OSF10_PID_0043	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后蓝牙入口根据配置显示或隐藏	Bluetooth	1. 查看蓝牙入口情况	1.配置为无, setting内没有蓝牙入口 2.配置为有, setting内有蓝牙入口	L3	NA	产品确认没有无Bluetooth的场景
OSF10_TTS_0045	TTS/Setting/Universal Access	验证点击Default language 状态下选择任意语言时TTS播报正确	点击Default language 状态弹出语言选择弹窗	1. 选择任意语言	1. 按对应语言播报语音	L3	PASS	目前只支持英文, 也值可选择英文
OSF10_RDM_0045	redemption campaign/Disney 兑换码	验证Home页面无兑换码时切换tab后banner刷新下架	后台已配置对应Disney的banner	1. 无兑换码客户端的banner展示时机	1. 切换tab后会刷新	L3	FAIL	PR 337783 【AD】redemption campaign/Disney兑换码-->当前已无可用兑换码时, 等待一段时间清除Lunc her活动未下架。
OSF10_SET_0047	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证编辑IP Address 点击Done保存修改	编辑IP Address	1. 修改IP Address后点击系统键盘上的Done	1. 收起系统键盘, 修改后的IP Address保存到选项中	L1	PASS	

OSF10_MTY_0048	多类型校验/MAC+GDID校验	验证DP后台已开启Test Device, 两台设备MAC一致, GDID不一致的授权情况	1.SaaS后台产品管理中开启: 检验MAC+客户端生成的ID 2.两台设备的MAC一致, GDID不一致 3.DP后台开启Test Device	1.设备进入系统并已联网	1.两台设备都能正常通过授权并使用系统功能	L3	PASS	
OSF10_DIS_0052	Discovery/Movies	验证Movies电影下方展示名称播放源类型年份评分时长	已进入Discovery界面, 焦点在Movies上	1. 遥控器移动焦点到下方二级分类的任意电影	1. 电影下方展示: 2. 影片名称 3. 播放源 (注意播放源排序规则) 4. 影片类型 (按权重显示排名前两位的流派 (如果只有一个流派, 则只显示一种流派)) 5. 发行年份 6. IMDB分数 7. 影片时长	L2	PASS	
OSF10_TTS_0057	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证打开prime video主页, All且焦点在键盘选项上切换下焦点在键盘选项时TTS播报正确	打开prime video主页, All页面	1.焦点在键盘选项上切换 2.焦点在键盘选项上点击确定	1.正确播报对应内容, 声音大小无异常 2.播报选中内容	L3	PASS	
OSF10_PAR_0059	Parent Control/APP Lock	验证有网络下从APP S-MyApps打开已下载成人应用需要Enter Code验证	1、应用A在SaaS后台-主应用库-查看版本-编辑应用参数-是否成人应用=是。并且已经下载 2、有网络 3、Lock system=开启	1. 进入APPS-My Apps, 打开应用A 2. 输入正确的Code 3. 输入错误的Code 4. 在有弹窗时, 短按Power键进行待机	1. 弹出Enter Code弹窗, The App has been locked, please enter the code. 2. 应用A成功启动 3. Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用 4. 开机后, 弹窗还在	L1	PASS	
OSF10_ADV_0060	AD/广告位配置与展示	验证priority_content_count为3广告返回3条时前3页自然内容后2页广告	1.Home/FreeTV页面Banner位自然内容配置5条数据, 2.Home/FreeTV 文件管理URL配置5个广告位且priority_content_count=3 3.Home/FreeTV AD后台广告只配置3条广告	1.查看Home页面广告播放情况 2.查看FreeTV页面广告播放情况	1.Home页面前3页展示自然内容的前三条数据, 从第四页开始展示广告, 第4、5页是广告 2.FreeTV页面前3页展示自然内容的前三条数据, 从第四页开始展示广告, 第4、5页是广告	L3	BLOCK	PR 337585 【AD/广告位配置与展示】在SaaS后台文件管理配置priority_content_count=6, 各页面仍显示广告, priority_content_count字段未生效。

OSF10_VOI_0066	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按影片类型和获奖属性搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想看获得奥斯卡奖的科幻电影 2. I want to see the science fiction film that won the Best Visual Effects Award at the 95th Academy Awards	1.客户端返回第95届奥斯卡金像奖上获得最佳视觉效果奖的科幻电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（ImdbScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片类别（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（Acto...	L2	PASS	
OSF10_SEA_0070	Search全局/搜索内容	验证搜索结果与输入关键字匹配		1. 随机检查搜索结果（10个20个）	1. 搜索结果符合查询的关键字	L3	PASS	
OSF10_MTY_0087	多类型校验/System ID校验	验证修改匹配SystemID 后重启 Netflix 可用	将后台不匹配的System ID 改成与当前设备匹配的System ID	1.点击遥控器Netflix Hot Key 2.launcher打开Netflix图标 3.语音输入open Netflix 4.appgary内打开Netflix 5.launcher上二级菜单节目打开Netflix	1.弹出提示Key不匹配警示框 2.重启设备后可正常使用Netflix	L3	PASS	
OSF10_BOO_0090	Oobe/Network Connection/Wireless	验证明文状态下点击输入框弹出键盘光标定位末尾	在密码输入弹窗	1.设置密码明文显示 2.焦点移动到输入框上按OK	1. 弹出系统键盘，呼出光标到输入框最后一位	L3	PASS	
OSF10_VOI_0101	Voice/Skill/Search	验证有播放源的影片搜索结果卡片显示标题和IMDB信息	1.TV已配对蓝牙 2.TV位于Search界面	1. 语音搜索有播放源的影片，查看结果	1. 有播放源的卡片，显示它的标题和IMDB信息	L3	PASS	
OSF10_ADV_0102	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时跳转第三方应用播放不闪退不串音返回后广告释放重播	1.Home页面播放视频广告	1.进入第三方视频应用（如IQYYI）播放5分钟 2.退出到Home页面	1.第三方视频应用不闪退不串音 2.广告释放重新播放	L3	PASS	
OSF10_MULT_0111	多语言/西班牙语	验证设置软件更新菜单内容西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.settings-software update	1. 查看settings-software update及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0112	Apps/My Apps/Update	验证应用下载更新中断网后回连网络可断点续传继续更新	有应用处于下载更新状态	1.网络异常或断开 2.回连网络	1.应用图标处于更新中断状态，显示更新中断的UI 2.弹出无网Toast 3.回连网络后应用的更新中断UI更新为更新中状态，可以正常断点续传继续更新	L3	PASS	

OSF10_DIS_0135	Discovery/影片详情界面/Movie	验证无播放源时Cast &Crew标签按下键焦点顺延到点赞按钮	1.已进入Discovery界面 2.点击进入无播放源的影片详情界面 3.焦点移动到【Cast & Crew】标签	1. 遥控器按【上键】	1. 焦点顺延移动到点赞按钮上 2. 全屏向下滚动	L3	PASS	
OSF10_TTS_0138	TTS/HOME/App Row	验证处于app row上下遥控器左右键时TTS播报正确	处于app row上	1. 按遥控器左右键	1. 正确播报焦点所在位置的应用名称	L3	PASS	
OSF10_FIL_0145	Files/视频菜单栏/Display Mode	验证Display Mode中选择Normal后默认选择Normal	打开Display Mode	1. 选择Normal	1. 默认选择Normal，画面没有变化	L2	PASS	
OSF10_ADV_0159	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面非全屏视频广告播放时进入屏保暂停退出后继续播放	1.FreeTV页面播放视频广告	1.开启屏保功能并进入屏保时 2.点击遥控back键退出屏保	1.广告暂停播放 2.广告继续播放	L2	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_TTS_0167	TTS/FreeTV/影片详情页	验证进入影片详情页下控制界面焦点至like上且播报click like时TTS播报正确	已进入影片详情页	1. 控制界面焦点至like上	1. 播报click like	L3	NA	STB当前无FreeTV，故不适用
OSF10_DIS_0180	Discovery/影片详情界面/TV Show	验证Episodes剧集按上键焦点移至Episodes标签	焦点在Episodes的任意剧集上	1. 按遥控上键	1. 焦点移动到Episodes标签上	L3	PASS	
OSF10_BOO_0182	OOBE/TOU/网络	验证未联网状态TOU点击Agree可正常进入下一步	未联网或无网状态进入TOU	1. 点击agree按钮	1. 可正常进入下一步	L2	PASS	
OSF10_APP_0183	Apps/APP Detail	验证应用Installing状态时按Back键返回上一级界面	在应用详情页，应用处于Installing状态	1. 按遥控Back键	1. 回到上一级界面，焦点在对应应用图标上	L3	PASS	
OSF10_MULT_0190	多语言/葡萄牙语	验证设置软件更新菜单内容葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.settings-software update	1. 查看settings-software update及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0192	TTS/FreeTV/影片详情页/More channels like this	验证焦点已处于More channels like下遥控器左右键时TTS播报正确	焦点已处于More channels like this影片上时	1. 按遥控器左右键	1. 只会播报影片名称	L3	NA	STB当前无FreeTV，故不适用
OSF10_ADV_0198	AD/Home/横幅图片广告	验证Home页面播放图片广告时进入PrimeVideo暂停返回后继续播放	1.Home页面正在播放图片广告	1.点击PrimeVideo热键进入登录页面（PrimeVideo未登录状态） 2.点击遥控back键返回到Home页面	1.广告暂停，正常进入对应页面 2.广告继续播放	L3	PASS	
OSF10_DIS_0200	Discovery/影片详情界面/Video	验证Video详情页背景图一直显示不播放预告片	从Discovery的Video界面进入任意Video视频详情页	1. 查看背景图	1. 背景图一直显示，不会起播预告片	L3	PASS	
OSF10_VOI_0207	Voice/异常情况/连接状态	验证蓝牙配对界面可正常配对遥控器并显示配对成功	按遥控语音键呼出蓝牙遥控配对界面	1. 遥控开启配对模式	1. 正常配对蓝牙遥控，配对界面显示配对成功	L3	PASS	
OSF10_TTS_0213	TTS/Discovery/Featured	验证焦点处于featured内的影片上下遥控器back键时TTS播报正确	焦点处于featured内的影片上	1. 按遥控器back键	1、焦点返回到featured上 2、播报'featured'	L3	PASS	

OSF10_TTS_0215	TTS/Discovery/Movie	验证焦点处于movie s栏目上下遥控器下键时TTS播报正确	焦点处于movies栏目上	1. 按遥控器下键	1、焦点移动至recommend第一个影片上 2、播报recommended+影片名称	L2	PASS	
OSF10_BOO_0227	Oobe/Registration or Login	验证连续点击发送验证码有防连点保护	注册账号流程	1. 在输入验证步骤 2. 连续点击Send verification code to email	1. 有防止连点操作，不会出现连点后发送多个邮箱	L3	PASS	
OSF10_ADV_0230	AD/FreeTV/横幅图片广告	验证FreeTV页面播放图片广告时进入PrimeVideo暂停返回后继续播放	1.FreeTV页面正在播放图片广告	1.点击PrimeVideo热键进入登录页面（PrimeVideo未登录状态） 2.点击遥控back键返回到FreeTV页面	1.广告暂停，正常进入对应页面 2.广告继续播放	L3	NA	STB当前无FreeTV，故不适用此用例
OSF10_APP_0243	Apps/APP Detail/Screenshots	验证不同格式图片JPG、PNG、Webp在Screenshot中正常显示	配置不同格式的图片【后台支持上传JPG，PNG，Webp】	1. 查看Screenshot	1. 按比例全屏显示	L3	PASS	
OSF10_SET_0252	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙设备配对失败显示失败提示	打开Bluetooth连接弹窗	1.搜索到蓝牙设备，查看蓝牙设备列表显示情况 2.点击蓝牙进行连接 3.连接失败	1. 连接成功界面提示 "Bluetooth device pairing failed. Please check your device."	L3	PASS	
OSF10_VOI_0258	Voice/YouTube内语音搜索/Soft Mic	验证YouTube麦克风授权弹框点击Allow后可继续使用SoftMic语音	1.点击进入YouTube Search界面 2.焦点至Soft Mic语音按钮 3.弹出语音功能的授权弹框	1. 点击Allow	1. 弹窗消失，可以继续使用softmic的语音	L3	PASS	
OSF10_MULT_0269	多语言/中文	验证设置软件更新菜单内容中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.settings-software update	1. 查看settings-software update及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0276	TTS/Discovery/影片详情页/Episodes	验证进入影片详情页且焦点已处于Episodes栏目上下遥控器下键时TTS播报正确	已进入影片详情页	1、焦点已处于Episodes栏目上 2、按遥控器下键	1、焦点移动至Episodes影片上 2、播报: 'Click ok to open Episode名称'	L2	PASS	
OSF10_BOO_0276	Oobe/Registration or Login/next time	验证Next Time按OK跳过账号登录进入App预安装流程	焦点在next time按钮上	1. 按遥控器ok	1. 跳过账号登录流程，进入app预安装流程	L1	PASS	

OSF10_ADV_0295	AD/WAID 个性化服务	验证重置IFA后断电 重启IFA值与重置后 一致	1.打开Setting s-Device Pref erence-Abou t-Personaliza tion Service-Ads Tracking-Res et Advertising ID 2.弹出Reset advertising I D?确认弹窗点 击Confirm按 钮, IFA值变 更	1.设备断电重启 2.进入launcher触发广告DJT 请求	1.查看广告DJT请求I FA值与重置后IFA值 一致	L2	PASS	
OSF10_BOO_0304	OOBE/Sett ing Up	验证正常完成全部下 载安装后自动进入语 音选项界面	已进入Setting Up页面	1. 正常完成全部下载安装	1. 标题: Setting Up 2. 展示完成全部下载 安装UI 3. 下方文案提示: Sy stem configuration completed. 4. 等待800ms后自 动进入voice选项界 面	L2	PASS	
OSF10_APP_0306	Apps/Dive rsity Rule配置	验证后台配置卸载但 TV未下载该应用时重 启TV无影响	1、后台配置 卸载的应用 2、TV端未下 载要卸载的应用	1. 重启TV, 联网	1. 无影响	L2	PASS	
OSF10_VOI_0311	Voice/Skill /天气/Wea ther Condi tion&Trav el Suggest ions	验证雪天风速13.9至 20.7米每秒时提示暴 风雪紧急避免外出	查询天气为 SNOW - 雪, 查询地区的风 速13.9-20.7 (米/秒)	1. 语音询问符合前置条件的任 意地区天气情况	1.回复的雪天建议: Snowstorm emergency! Please avoid going out as much as possible. If you need to go out, please be alert to the white blindness phenomenon and protect your personal safety! 2.Notice: Snowsto rm! Drive safe	L3	FAIL	PR #337212 【AI Voice 】查询天气为雪, 风速为 13.9-20.7、20.8-24.4、 24.5及以上米每秒时, 回 复的雪天提示语显示错误
OSF10_FIL_0311	Files/图片 菜单栏/Sca le	验证连续点击Scale Up后按比例以图片 中心放大图片	图片功能菜单 显示	1. 连续点击Scale Up	1.按比例以图片中心 放大图片, 放大到第 4次后到达最大 2.图片比例到达最大 后提示Has been ma ximized, 不再继续 放大	L3	PASS	
OSF10_ADV_0316	AD/ADSD K热更新	验证不在限制时间内 切换有线和无线网络 触发热更新请求	1.不在限制时 间内	1.切换有线网络和无线网络	1.切换成功时, 进行 热更新请求	L3	PASS	
OSF10_BOO_0328	OOBE/Sett ing Up/Home	验证后台配置预安装 应用在Menu中可见 时正常显示	1.已完成开机 流程 2.预装应用已 全部安装完成	1. TV Casting在后台的栏目管 理-Menu中有配置	1. TV Casting可在app row、Apps、app setting上显示	L3	PASS	

OSF10_TTS_0329	TTS/User Center/登录	验证处于navigation的user cent且进入账号登录界面下焦点在右测Google icon时TTS播报正确	1、已处于navigation的user center上 2、未登录账号	1、进入账号登录界面 2、焦点移动至右侧Google icon上	1. 播报 “Please use Google or login with another account”	L3	PASS	
OSF10_TTS_0331	TTS/User Center/ID Card	验证处于navigation的user cent且打开ID card下焦点在switch account时TTS播报正确	1、已处于navigation的user center上 2、已登录账号	1、打开ID card 2、焦点移动至switch account	1. 正确播报”switch account”	L2	PASS	
OSF10_SET_0344	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WOW & WOL	验证WOL ON且WOW OFF时WiFi下Netflx投屏唤醒TV	WOL = ON (WOW = OFF)	1. Netflx测试: 1.TV和手机连接同一WIFI 2.TV和手机登录同一个Netflx账号 3.TV待机, 手机Netflx投放视频到TV	1. 无法唤醒TV(PR#332537: Netflx取消投屏支援)	L3	NT	PR#332537: Netflx取消投屏支援, 暂时无法测试
OSF10_MULT_0348	多语言/俄罗斯语	验证设置软件更新菜单内容俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.settings-software update	1. 查看settings-software update及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0352	TTS/Global Menu/Setting/Screen Saver	验证焦点处于screen saver上下遥控器左右按键时TTS播报正确	焦点处于screen saver上	1. 按遥控器左右按键	1. 正确播报screen saver+screen saver的修改后的选项	L2	PASS	
OSF10_TTS_0358	TTS/Global Menu/Energy Saver	验证焦点处于Energy Saver上下遥控器左右按键时TTS播报正确	焦点处于Energy Saver上	1. 按遥控器左右按键	1. 正确播报Energy Saver+Energy Saver的修改后的选项	L2	PASS	
OSF10_BOO_0367	OOBE/Choose Your Voice Assistant/Whole AI Voice /Timbre	验证Timbre列表按上下键滚动及边界停止	进入Timbre选项列表	1.按上下键	1.按下键后语言列表向上滚动, 焦点移至下一个选项 2.按下键后语言列表向下滚动, 焦点移至上一个选项 3.焦点在列表底部时, 按下键无反应 4.焦点在列表顶部时, 按下键无反应	L3	PASS	
OSF10_SET_0393	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Date Time功能选项及默认状态显示	显示Date & Time功能	1. 查看Date & Time功能显示情况	1.显示Date & Time标题 2.显示Auto Mode开关, 默认为开启状态 3.显示24-Hour Format开关, 默认为开启状态 4.显示选项: Set Date, Set Time, Set Timezone, Daylight Saving 5.Set Timezone默认值为当前系统地区所在时区 6.Daylight Saving默认值按PID配置	L2	PASS	

OSF10_TTS_0412	TTS/Files/Video	验证焦点处于exit上下遥控器OK键时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1、焦点处于exit上 2、按遥控器OK键	1. 返回上级菜单栏, 正确播报暂停/播放按钮	L3	PASS	
OSF10_TTS_0473	TTS/Files/Music	验证正在播放音乐下遥控器menu按键时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、正在播放音乐 2、按遥控器menu按键	1、打开Playlist列表 2、正确播报: 标题 "Playlist (**)"	L3	PASS	
OSF10_SET_0476	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证蓝牙遥控器屏保状态下短按或长按Netflix热键解除屏保并启动Netflix	1.遥控器配对蓝牙 2.处于屏保状态	1.短按Netflix热键 2.长按Netflix热键	1. 解除屏保同时启动Netflix	L3	PASS	
OSF10_TTS_0496	TTS/Files/Picture	验证焦点移动至Playlist选项下点击OK键时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开picture菜单栏	1、焦点移动至Playlist选项 2、点击OK键	1、打开Playlist列表 2、正确播报: 标题 "Playlist (**)" + 不会播报焦点上的图片名称	L2	FAIL	PR 337200 【TTS】TTS已开启, 打开Files-->picture-->选择一张图片-->Playlist选项下点击OK键, TTS未播报Playlist标题及数量, 反而播报图片名称。
OSF10_SET_0521	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Energy Saver	验证Energy Saver功能界面按Back键回到上一级	打开Energy Saver功能	1. 按Back键	1. 回到上一级界面	L3	PASS	
OSF10_SET_0525	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Start Screen Option	验证Start Screen Option切换值后按OK键确认选定并隐藏箭头	切换Start Screen Option选项值	1. 按遥控OK键	1. 正常选定选项, 箭头icon隐藏	L1	PASS	
OSF10_TTS_0541	TTS/Files/顶部功能栏/编辑功能	验证未勾选文件下点击delete选项时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、未勾选文件 2、打开编辑弹窗 3、点击delete选项	1. 播报Toast "No file to delete"	L3	PASS	
OSF10_TTS_0552	TTS/Files/顶部功能栏/排序功能	验证打开sort弹窗时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 打开sort弹窗	1. 播报sort标题sort + 当前排序选项内容	L3	PASS	
OSF10_SET_0579	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证E-Sticker模式动画显示位置及图片滚动和缩略图效果正确	进入E-Sticker模式后	1. 查看动画显示	1.显示在左上角, 最上方图片无变换效果且不会随内容增多而滚动 2.除左上角第一张图片, 其它图片超出一屏可上下滚动 3.左下角显示配置图片的缩略图 4.背景显示TV播放内容或者Demome视频	L1	PASS	

OSF10_SET_0612	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode/Demome	验证Demome视频损坏时进入Shop模式不播放视频	TV下载Demome视频时视频损坏	1. 进入shop模式	1. 不播放Demome视频	L4	PASS	
OSF10_SET_0614	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证点击AppCache Cleanup弹出弹窗显示存储空间信息和应用列表	打开Space Cleaner功能	1. 点击App Cache Cleanup	1. 弹出App Cache Cleanup弹窗，左上角显示弹窗标题 2. 弹窗左侧以进度条形式，显示当前设备已使用的存储空间占比 3. 左侧显示“已用空间”的空间大小，若空间数值≥1GB则以GB为单位显示，小于1GB则以MB为单位显示，小数保留2位 4. 左侧显示“可用空间”的空间大小，若空间数值≥1GB则以GB为单位显示，小于1GB则以MB为单位显示，小数保留2位 5. 左侧显示“系统占用空间”的空间大小 6. 左侧显示“总空间”的空间大小 7. 左侧 总空间 = 系统占用空间 + 已用空间 + 可用空间 8. 右侧显示已安装的第三方应用A...	L2	PASS	
OSF10_SET_0711	Setting/Device Preference/About/Device Information	验证点击Close或Back键关闭Device Information弹窗	弹出Device Information弹窗	1. 点击Close按钮或遥控Back键	1. 关闭Device Information弹窗，回到上一级界面	L3	PASS	
OSF10_SET_0716	Setting/Device Preference/About/开发者模式	验证开发者模式下无线adb连接成功	打开开发者模式	1. 开启无线adb	1. 开启后，adb连接成功	L4	PASS	
OSF10_SET_0783	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证大存储App卸载时显示Loading动画	较大存储占用的App详情页	1. 点击Uninstall选项并确认卸载	1. 显示Uninstall Loading动画和提示，Loading结束后完成卸载	L3	NA	Loading过快，无法肉眼判断
OSF10_SET_0807	Setting/App Setting/View All Apps	验证通过热键唤起Setting卸载正在运行的应用	view all apps，进入daily motion详情页	1. 点击open 2. 用热键唤起setting，进入app settings-recently opened app 3. 进行卸载	1. 卸载成功	L3	PASS	

OSF10_SET_0809	Setting/App Setting/App permissions	验证App permissions界面显示系统权限列表	显示App permissions功能	1. 查看界面显示情况	1.右侧显示App permissions标题 2.右侧显示系统权限列表: Camera, Photos and videos, Music and audio, Files, Nearby devices (显示有allowed的选项) 3.焦点默认在第一个权限选项上	L2	PASS	
OSF10_SET_0846	Setting/Voice Service/Whale AI Voice	验证不支持ASR设置的设备语音选项不可设置并提示	当前设备不支持ASR设置	1.查看Setting -> Voice Service	1.不可设置 (Primary Language, Secondary Language, Timbre) ; 2. 使用遥控器到对应选项交互框提示: “ASR service is not supported, please try again later.”	L3	PASS	需要重启设备才能生效
OSF10_SET_0879	Setting/Voice Service/Whale AI Voice/Settings/Timbre	验证Timbre选项右侧显示当前值及超长轮播	/	1. 焦点处于timbre上	1. 右侧显示当前选项, 超长字符轮播显示	L3	PASS	
OSF10_PERI_0001	外设	验证接入有线耳机静音后仅耳机无声	设备接入有线耳机	1.按遥控静音键 2.播放任意音视频 3.拔出耳机	1.耳机Output静音, 无声音输出 2.设备 Speaker正常播放声音	L3	NA	STB设备无有线耳机接入入口
OSF10_BTS_0007	开机源	验证TV Casting播放媒体AC重启后回到HOME		1.TV Casting 播放视频/图片/音乐 2.断电上电, 开机	1. 开机进入HOME页面, 焦点在your top choice的一个item上	L2	PASS	
OSF10_NET_0010	无网_断网/无网/App交互	验证无网首次开机在Home页点击非认证App的响应行为	1.开机流程设置完成后首次开机未联网 2.App是非认证App 3.当前处于Home页面	1. 点击第三方应用等非认证App的Icon	1. 根据实际App情况, 显示无网Toast或直接打开App	L3	PASS	
OSF10_VOI_0011	Voice/状态	验证Speaking状态下TTS响应用户请求并执行对应操作	结束思考状态	1、观察核心状态 2、观察语音指令结果	1、结束思考状态后进入Speaking状态, 以TTS去响应用户请求, 底部的光带再次呈现无规则波动为Speaking。 2、执行语音指令的对应操作(笑话、搜索、设备控制等) 3、当开始/结束Speaking状态时无任何提示音	L3	PASS	
OSF10_SEC_0011	Security Solution/区分高安普安固件	验证非MP分支普安固件Launcher主页显示Non-H-Security标识	进入Launcher	1. 查看Home页中部上方显示	1. 普安显示Non-H-Security	L2	PASS	
OSF10_UII_0014	UI交互/Home	验证Home页有网且配置广告时Banner优先展示广告内容	1.有网进入Home页 2.后台配置了广告	1. 查看Banner栏是否有展示广告	1. 直接正常展示广告, 不显示自然Banner内容	L1	PASS	

OSF10_LCK_0014	锁机/锁机系统	验证离线MaxCounter配置范围为50-500且默认值为100		1.无网 2.离线配置MaxCounter	1. ro.product.tv.loc.k.max.counter配置50-500，默认为100	L2	PASS	
OSF10_ATN_0015	认证App/区域限制/Pid切换	验证从限制区域切换到非限制区域切PID后D+的显示与访问状态	1、Pid配置的默认国家是限制国家（俄罗斯） 2、开机时有网	1、将Pid切换到默认国家是非限制国家，在Home页查看D+以及它的推荐数据是否存在 2、进入AppStore -我的应用，应用推荐，应用分类，应用搜索等，搜索D+ 3、进入Settings-App Settings-View All Apps/Recently App，查看是否有D+的信息 4、输入语音指令，打开D+ 5、通过热键唤起D+ 6、进入Search，输入D+，搜索 7、进入酒店模式-Applock 8、通过TV Casting 点击D+热键	1、Home页可以显示D+应用 2、在Appstore 相关入口均可以搜索/展示D+的相关数据 3、在App Settings 的相关入口，均能看到D+的相关信息 4、语音可以唤起D+ 5、热键可以唤起D+ 6、搜索结果中，Apps类别中，会出现D+的应用 7、会出现D+的相关信息 9、可以唤起D+	L3	NA	STB App均未认证
OSF10_HDT_0016	健康数据/资源指标	验证ProcessMemorySnapshot Monkey压测触发健康数据正常上报（110203003）	不需要触发	1.Monkey/压测一晚上	1.数据正常上报	L3	PASS	
OSF10_SET_0017	Setting/Other	验证白名单配置的应用在Home和Apps中正常展示	/	1. 查看/system/vendor/etc/whiteList.conf	1. 配置在白名单路径里的应用会在Home的App列表，Apps-MyApps，TVCastin g查看电视应用功能中展示	L3	PASS	
OSF10_UII_0021	UI交互/Free TV	验证Free TV页trending free movies的影片焦点卡片展示4像素间隙	进入free TV界面	1. 焦点处于trending free movies的影片上	1. 焦点UI展示上会有4-pixel的间隙展示	L3	NA	Free TV模块已移除
OSF10_WHC_0021	Whale tv+集成banner/界面	验证Banner界面和按钮边框无白边锯齿超框等异常现象	/	1. 查看界面和按钮边框	1. 界面和按钮边框无白边、锯齿、超框等异常现象	L2	PASS	
OSF10_DIS_0023	Discovery/界面	验证一级分类标题按Back键返回Featured或唤起导航栏	已进入Discovery界面，焦点在任意一级分类标题	1.焦点在Feautured时，遥控器按【Back键】 2.焦点在除Feauturd的一级分类时，遥控器按【Back键】	1.呼出左侧导航栏，焦点移动到导航栏的Discovery上 2.焦点移动到Feautured上	L3	PASS	
OSF10_MTY_0023	多类型校验/Signon校验	验证加密不一致且首次未联网进入系统后联网弹出Signon弹窗	1.首次未联网 2.设备加密方式与后台配置不同	1.进入Launcher 2.从未联网恢复联网	1.显示未联网弹框 2.恢复网络后未联网弹框消失，弹出Signon失败弹窗	L2	PASS	
OSF10_RDM_0023	redemption campaign/UIU	验证活动期内回收兑换码后扫码正常进入兑换流程	1、在活动期内 2、无可兑换码后，回收一批兑换码后	1. 手机扫TV上Home或者Apps的二维码	1. 正常进入兑换流程	L3	PASS	

OSF10_OTA_0023	OTA/Setting/Software Update	验证New Version Found弹窗点击Upgrade进入流式下载安装流程	弹出New Version Found弹窗	1. 点击Upgrade按钮	1.进入OTA升级下载安装流程，联网OTA使用流式升级，下载与安装同时进行 2.New Version Found弹窗关闭，显示升级开始弹窗 3.升级开始弹窗中显示标题，即将开始安装的tips，OK按钮	L2	PASS	
OSF10_HOME_0023	Home/界面	验证10次重启设备后能正常显示Home页内容		10次重启设备	1. 能正常显示home页内容	L3	PASS	
OSF10_GLOBAL_0025	GlobalMenu/Setting选项/Screen Saver	验证左右键切换Screen Saver	焦点处于screen saver上	1. 按遥控器左右按键	1. 能正常切换screen saver选项	L1	PASS	
OSF10_CAS_0027	TV Casting /大屏端升级	验证非强制更新弹窗正确显示可更新版本号		1. 查看更新弹窗	1.显示可更新的版本号	L2	PASS	
OSF10_PNT_0028	数据埋点/Global Menu	验证蓝牙开关统计下只在蓝牙选项上反复开关多次能正确上报埋点数据 (110080002)	蓝牙开关统计	1. 只在蓝牙选项上反复开关多次	1. 操作开关后上报埋点数据 (110080001)	L2	PASS	本地日志: { data = 2026-05-19T03:04:35.039, GMT-4:00,,,,,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,,wstb10,WHAEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_00000001,.com.whaletv.whaletvsystemui,10.3.57-DEV-STB,1.2.1...
OSF10_TTS_0028	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证打开setting菜单下打开netflix等系统自带应用时TTS播报正确	开启TTS功能后	1.打开setting菜单 2.打开netflix等系统自带应用	1.播报相应的菜单名称 2.播报 “Netflix open	L2	FAIL	PR 336979 【TTS】使用遥控热键打开netflix等系统自带应用时TTS未播报
OSF10_APPS_0033	Apps/Apps	验证Home页面配置应用下载完成后短按OK可打开应用	Home页面配置未下载的应用，点击下载后	1. 焦点在此应用上，短按ok	1. 打开此应用	L1	PASS	
OSF10_MULT_0033	多语言/阿拉伯语	验证设置应用设置菜单内容阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.setting-app setting	1. 查看settings-app setting及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	

OSF10_PAR_0033	Parent Control/Settings	验证无网络下成人应用无论Lock All状态均无法解锁并显示提示	1、Lock system=开启 2、开机无网络	1、Lock All=ON，焦点在成人应用并点击OK 2、Lock All=OFF，焦点在成人应用并点击OK	1、无法解锁，屏幕正上方显示Adult apps are locked by default and cannot be unlocked manually. 2、无法解锁，屏幕正上方显示Adult apps are locked by default and cannot be unlocked manually.	L2	PASS	
OSF10_DIS_0039	Discovery/Featured	验证从Latest Movies&TV详情页Back返回Featured保持焦点	从Featured点击Latest Movies&TV栏目跳转到影片详情页	1. 按遥控BACK键	1. 回到Featured主页，焦点在对应内容上	L3	PASS	
OSF10_HOME_0040	Home/First Screen	验证后台配置视频Banner时首页正常轮播视频	Banner配置	1. 后台配置带有视频的Banner	1. 首页正常轮播视频	L3	FAIL	PR 337400
OSF10_CAS_0041	TV Casting/网络连接	验证无线网络下能自动生成二维码并显示WiFi名		1.连接无线网络进入TV casting	1. 自动生成二维码，网络名称显示WiFi名	L2	PASS	
OSF10_PID_0044	PID/Project ID切换成功	验证配置蓝牙遥控器的PID显示Bluetooth Remote Control Pair	Remote Control	1.当前PID 配置Bluetooth Remote Control(详见SPEC-用户遥控器) 2.查看Setting-Wireless	1. Bluetooth下增加子项Bluetooth Remote Control Pair	L2	PASS	
OSF10_RDM_0046	redemption campaign/Disney 兑换码	验证Home页面无可兑换码时扫码完成注册登录显示错误界面	后台已配置对应Disney的banner	1. 无可兑换码扫码完成注册登录	1. 移动端会有相应错误界面	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0048	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证编辑IP Address 点击Close不保存修改	编辑IP Address	1. 点击系统键盘上的Close按钮	1. 系统键盘关闭，修改的内容不会保存	L3	PASS	
OSF10_MTY_0049	多类型校验/MAC+GDID校验	验证DP后台GDID+1后两台不同GDID的设备授权通过情况	1.SaaS后台产品管理中开启: 检验MAC+客户端生成的ID 2.两台设备的MAC一致，GDID不一致，并且其中一台已通过校验 3.DP后台未启Test Device 4.DP后台Client Generated ID Limit上限等于2	1. 未授权的设备点击Retry按钮	1. 第二台可以正常通过授权并使用系统功能	L2	PASS	
OSF10_DIS_0053	Discovery/Movies	验证Movies电影时长IMDB评分发行年份与实际一致	已进入Discovery界面，焦点在Movies界面内的任意影片上	1. 查询该影片显示的时长与实际官方时长 2. 查询该影片的IMDB实际评分 3. 查询该影片的发行年份	1. 显示的时长与官方时长一致或偏差较小 2. 显示的IMDB评分与实际评分一致 3. 显示的发行年份与实际发行年份一致	L3	PASS	

OSF10_TTS_0058	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证打开prime video主页，All下焦点右侧genres下方的选项上切换时TTS播报正确	打开prime video主页，All页面	1. 焦点右侧genres下方的选项上切换	1. 播报对应内容，声音大小无异常	L1	PASS	
OSF10_PAR_0060	Parent Control/APP Lock	验证有网络下从APPS-Search打开已下载成人应用需要Enter Code验证	1、应用A在Sass后台-主应用库-查看版本-编辑应用参数-是否成人应用=是。并且已经下载 2、有网络 3、Lock system=开启	1. 进入APPS-Search，搜索应用A，并在搜索结果打开应用A 2. 输入正确的Code 3. 输入错误的Code 4. 在有弹窗时，短按Power键进行待机	1、弹出Enter Code弹窗，The App has been locked, please enter the code. 2、应用A成功启动 3、Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用 4、开机后，弹窗还在	L2	PASS	
OSF10_ADV_0061	AD/广告位配置与展示	验证自然内容2条广告返回3条时仅展示3页广告无自然内容	1.Home/FreeTV页面Banner位自然内容配置2条数据 2.Home/FreeTV 文件管理URL配置5个广告位 3.Home/FreeTV AD后台广告只配置3条广告	1.查看Home页面广告播放情况 2.查看FreeTV页面广告播放情况	1.Home页面展示3页广告轮播图，无自然内容展示 2.FreeTV页面展示3页广告轮播图，无自然内容展示	L3	PASS	
OSF10_VOI_0067	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按影片类型和人气值搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想观看最热门的科幻电影。 2. I want to watch the most popular science fiction movies	1.客户端返回最热门的科幻电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（ImdbScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片的分类（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与RESTful.h...	L3	PASS	
OSF10_SEA_0071	Search全局/搜索内容	验证通过AI Voice语音可正常搜索出对应结果	已连接蓝牙	1. 使用ai voice进行影片搜索	1. 能正常搜索出对应结果（以voice用例为主）	L3	PASS	

OSF10_MTY_0088	多类型校验 /System ID校验	验证烧录错误WV Key无法打开 Netflix	1.设备端烧录错误的WV KEY 2.设备端烧录正确的WV KEY	1. 重启设备后打开Netflix	1.错误的KEY，无法打开Netflix 2.烧录正确的KEY后，可以打开Netflix	L3	NA	TV功能，STB不适用
OSF10_VOI_0102	Voice/Skill /Search	验证无播放源的影片搜索结果卡片不展示标题和IMDB信息	1.TV已配对蓝牙 2.TV位于Search界面	1. 语音搜索无播放源的影片，查看结果	1. 没有播放源的影片卡片，不展示任何标题和IMDB信息，只展示纯卡片（只是卡片上不展示）	L3	PASS	
OSF10_ADV_0103	AD/Home /横幅视频 广告	验证Home页面非全屏视频广告播放时跳转Whaletv+播放返回后广告释放重播	Homepage界面播放视频广告	1.点击进入whaletv+播放内容 2.按Home键返回Home界面	1. 广告释放重新播放	L3	PASS	
OSF10_MULT_0112	多语言/西班牙语	验证设置应用设置菜单内容西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.setting-app setting	1. 查看settings-app setting及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0113	Apps/My Apps/Update	验证应用更新完成后Apps主页右上角显示更新完成提示	有应用处于下载更新状态	1. 回到Apps主页，等待应用更新完成	1.应用更新完成，App s右上角更新完成的提示：App [App's Name] has been updated. 2.My Apps栏的Update入口可更新应用数量减少 3.My Apps栏对应应用图标的右下角可更新箭头icon不显示 4.3s后右上角更新提示消失	L3	PASS	
OSF10_DIS_0136	Discovery/ 影片详情界面/Movie	验证Cast&Crew标签按左键无响应	1.已进入Discovery界面 2.点击进入a影片详情界面 3.焦点移动到【Cast & Crew】标签	1. 遥控器按【左键】	1. 无任何操作效果 2. UI展示正常	L3	PASS	
OSF10_TTS_0139	TTS/HOME/App Row	验证处于app row上下遥控器OK键时TTS播报正确	处于app row上	1. 按遥控器OK键	1. 播报open+应用名称	L2	PASS	播报应用名称 + open
OSF10_FIL_0146	Files/视频 菜单栏/Display Mode	验证Display Mode中选择4:3后画面比例切换为4:3	打开Display Mode	1. 选择4:3	1. 画面比例切换为4:3，空出的屏幕部分为黑色背景	L2	PASS	
OSF10_ADV_0160	AD/FreeTV /横幅视频 广告	验证FreeTV页面非全屏视频广告播放时唤醒语音服务消音关闭后声音恢复	1.FreeTV页面播放视频广告	1.唤醒Voice语音服务 2.关闭语音	1.使用voice时，广告声音会进行消音处理 2.广告声音正常播放	L3	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_TTS_0168	TTS/FreeTV/影片详情页	验证进入影片详情页下控制界面焦点至dislike上且播报click dislike时TTS播报正确	已进入影片详情页	1. 控制界面焦点至dislike上	1. 播报click dislike	L3	NA	STB当前无FreeTV，故不适用
OSF10_DIS_0181	Discovery/ 影片详情界面/TV Show	验证有More Seasons时Episodes剧集按下键移至More Seasons	1.焦点在Episodes的任意剧集上 2.当前影片详情页有More Seasons栏目	1. 按遥控下键	1. 焦点移动到More Seasons栏目的第一个影片上	L3	PASS	

OSF10_BOO_0183	OOBE/TOU/网络	验证弱网状态TOU勾选后点击Agree可正常进入下一步	弱网状态进入TOU	1. 进行选项勾选后点击Agree按键	1. 可正常进入下一步	L3	PASS	
OSF10_APP_0184	Apps/APP Detail	验证应用未下载时断网点击Install弹出无网Toast	在应用详情页，应用未下载	1.断开网络 2.点击Install按钮	1. 弹出无网Toast	L3	PASS	
OSF10_MULT_0191	多语言/葡萄牙语	验证设置应用设置菜单内容葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换到至葡萄牙语 2.setting-app setting	1. 查看settings-app setting及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0193	TTS/FreeTV/影片详情页/More channels like this	验证焦点处于影片详情页下遥控器下键且焦点移动至对应More channels时TTS播报正确的场景2	焦点处于影片详情页	1. 按遥控器下键	1、焦点移动至对应More channels like this影片上 2、播报More channels like this+影片名称	L3	NA	STB当前无Free TV，故不适用
OSF10_ADV_0199	AD/Home/横幅图片广告	验证Home页面播放图片广告时进入Disney+ 暂停返回后继续播放	1.Home页面正在播放图片广告	1.点击Disney+热键进入登录页面（Disney+未登录状态） 2.点击遥控back键返回到Home页面	1.广告暂停，正常进入对应页面 2.广告继续播放	L3	PASS	
OSF10_DIS_0201	Discovery/影片详情界面/Video	验证Video详情页播放源仅显示YouTube图标	1.从Discovery的Video界面进入任意Video视频详情页 2.当前视频支持播放源	1. 查看播放源图标显示	1. 仅显示Youtube图标	L3	PASS	
OSF10_VOI_0208	Voice/异常情况/连接状态	验证拆装遥控器电池后语音功能可正常恢复使用	蓝牙遥控已配对	1. 拆除遥控器电池，几秒后放回电池使用语音功能	1. 正常识别到语音指令	L3	FAIL	PR 337141 【AI Voice】拆装遥控器电池后，使用语音功能，提示 “Hello. Hold down the voice search button on your remote to use voice search!”
OSF10_TTS_0216	TTS/Discovery/Movie	验证焦点已处于recommended影片上下焦点在其他影片且movie时TTS播报正确	焦点已处于recommended影片上	1. 按遥控器左右控制焦点移动至其他影片上	1. 只会播报影片名称	L3	PASS	
OSF10_BOO_0228	OOBE/Registration or Login	验证输入密码后点击Done键自动跳转至确认密码输入框	注册账号流程	1、输入未注册账号后 2、在第一个密码行输入完密码后 3.点击系统键盘Done键	1. 自动跳转至二次密码确认输入框内	L3	PASS	
OSF10_ADV_0231	AD/FreeTV/横幅图片广告	验证FreeTV页面播放图片广告时进入Disney+ 暂停返回后继续播放	1.FreeTV页面正在播放图片广告	1.点击Disney+热键进入登录页面（Disney+未登录状态） 2.点击遥控back键返回到Free TV页面	1.广告暂停，正常进入对应页面 2.广告继续播放	L3	NA	STB当前无FreeTV，故不适用此用例
OSF10_APP_0244	Apps/APP Detail/Screenshots	验证有线网下打开Prime Video的Screenshots图片按比例全屏显示	接入有线网	1. 进入Apps打开prime video 2. 点击Screenshots中图片	1. 按比例全屏显示	L3	NA	进入Apps无法打开prime video详情页
OSF10_SET_0253	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙连接弹窗按Back键关闭回到上级	打开Bluetooth连接弹窗	1. 按遥控Back键	1. 关闭Bluetooth连接弹窗，回到Network & Connection界面，焦点在Search & Manage Bluetooth Devices选项	L3	PASS	

OSF10_VOI_0259	Voice/YouTube内语音搜索/Soft Mic	验证YouTube麦克风授权弹框点击Cancel后无法使用SoftMic语音	1.点击进入Youtube Search界面 2.设备已配对蓝牙 3.焦点至Soft Mic语音按钮 4.弹出语音功能的授权弹框	1. 点击Cancel	1. 弹窗消失，无法继续使用softmic的语音	L3	PASS	
OSF10_MULT_0270	多语言/中文	验证设置应用设置菜单内容中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.setting-app setting	1. 查看settings-app setting及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0277	TTS/Discovery/影片详情页/Episodes	验证处于Episodes影片上且该影片播放源未下载下遥控器OK键时TTS播报正确	已处于Episodes影片上	1、该影片播放源未下载 2、按遥控器OK键	1、打开应用下载界面 2、焦点处于install上 3、播报install	L3	PASS	
OSF10_ADV_0296	AD/WAID个性化服务	验证重置IFA后待机开机IFA值与重置后一致	1.打开Setting-s-Device Preference-About-Personalization Service-Ads Tracking-Reset Advertising ID 2.弹出Reset advertising ID?确认弹窗点击Confirm按钮，IFA值变更	1.按power键待机开机 2.进入launcher触发广告DJT请求	1.查看广告DJT请求IFA值与重置后IFA值一致	L2	PASS	
OSF10_BOO_0305	OOBE/Setting Up	验证Setting Up断网Skip后进入各语音选项内容正常显示	处于Setting Up界面	1. 设备断开网络 2. 点击Skip跳过SettingUp界面 3. 点击Whale AI Voice按钮 4. 进入每个选项界面	1. 各个选项对应的内容正常显示	L2	PASS	
OSF10_APP_0307	Apps/Diversity Rule配置	验证后台配置卸载且版本一致时先手动卸载后重启不会出现异常	1、后台配置卸载的应用 2、TV端已下载要卸载的应用 3、版本一致	1、重启TV，联网 2、先手动卸载了	1. 不会出现异常情况	L3	PASS	
OSF10_VOI_0312	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证雪天风速20.8至24.4米每秒时提示暴风雪紧急避免外出	查询天气为SNOW - 雪，查询地区的风速20.8-24.4 (米/秒)	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1.回复的雪天建议：Snowstorm emergency! Please avoid going out as much as possible. If you need to go out, please be alert to the white blindness phenomenon and protect your personal safety! 2.Notice: Blizzard! Stay home	L3	FAIL	PR #337212 【AI Voice】查询天气为雪，风速为13.9-20.7、20.8-24.4、24.5及以上米每秒时，回复的雪天提示语显示错误

OSF10_FIL_0312	Files/图片菜单栏/Scale	验证点击Scale Down后按比例以图片中心缩小图片	图片功能菜单显示	1. 点击Scale Down	1. 按比例以图片中心缩小图片	L3	PASS	
OSF10_ADV_0317	AD/ADSDK热更新	验证限制时间内切换不同WiFi不触发热更新请求	1.限制时间内	1.切换不同wifi	1.切换成功时，不进行热更新请求	L3	PASS	
OSF10_BOO_0329	OOBE/Setting Up/Home	验证后台配置预安装应用在Menu中未配置时不显示	1.已完成开机流程 2.预装应用已全部安装完成	1. TV Casting在后台的栏目管理-Menu中未配置	1. TV Casting不可在app row、AppStore上显示	L3	PASS	
OSF10_TTS_0332	TTS/User Center/ID Card	验证处于navigation的user cent且打开ID card 下点击OK且焦点在用户名称框上时TTS播报正确	1、已处于navigation的user center上 2、已登录账号	1、打开ID card 2、焦点处于edit 3、点击OK	1、焦点在用户名称框上 2、播报用户名称（英文名称时）	L2	PASS	
OSF10_SET_0345	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WOW & WOL	验证WOL ON且WOW OFF时有线网络下Netflix投屏唤醒TV	WOL = ON (WOW = OFF)	1. Netflix测试： 1.TV连接有线网络，手机连接WiFi 2.TV和手机登录同一个Netflix账号 3.TV待机，手机Netflix投放视频到TV	1.ON可唤醒TV 2.OFF无法唤醒TV(PR#332537：Netflix取消投屏支援)	L3	NT	PR#332537：Netflix取消投屏支援，暂时无法测试
OSF10_MULT_0349	多语言/俄罗斯语	验证设置应用设置菜单内容俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.setting-app setting	1. 查看settings-app setting及其子项下内容	1. 出现内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0353	TTS/Global Menu/Setting/Screen Saver	验证焦点处于screen saver上下完成全部screen saver选项的切换时TTS播报正确	焦点处于screen saver上	1. 完成全部screen saver选项的切换	1. 正确播报sound mode+对应选项Never\5 mins\15 mins\30 mins\1 hour\2hours	L3	PASS	
OSF10_TTS_0359	TTS/Global Menu/Energy Saver	验证焦点处于Energy Saver上下完成全部Energy Saver选项的切换时TTS播报正确	焦点处于Energy Saver上	1. 完成全部Energy Saver选项的切换	1. 正确播报Energy Saver+对应选项Off\3 hours\4 hours\5 hour\8 hours\12 hours\24 hours	L3	PASS	
OSF10_BOO_0368	OOBE/Choose Your Voice Assistant/Whole AI Voice /Timbre	验证Timbre选择非默认选项后设置成功返回AI Voice	进入Timbre选项列表	1. 选择任意一个非默认的选项，例如Timbre A	1. 成功设置该选项为Timbre A，返回到AI Voice，焦点在Timbre选项上	L2	PASS	
OSF10_SET_0394	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Auto Mode开启时Set Date和Set Time置灰	显示Date & Time功能	1.Auto Mode为开启状态 2.查看Date & Time功能显示情况	1. Set Date，Set Time选项为置灰状态	L2	PASS	
OSF10_TTS_0413	TTS/Files/Video	验证焦点移动至More按钮上下焦点在Resume Mode选项且Files-Video时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1、焦点移动至More按钮上 2、点击OK 键 3、焦点移动至Resume Mode选项	1. 正确播报Resume Mode按钮	L2	PASS	

OSF10_TTS_0474	TTS/Files/Music	验证已打开Playlist且已打开Playlist列表下焦点在其他音乐时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、已打开Playlist	1、已打开Playlist列表 2、焦点移动至其他音乐上	1. 不会播报对应音乐的名称	L3	PASS	
OSF10_SET_0477	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证蓝牙遥控器屏保状态下长按非Power功能热键松开后解除屏保不执行功能	1.遥控器配对蓝牙 2.处于屏保状态	1. 长按除Power外的任意功能热键	1. 松开按键后解除屏保，不会执行按键功能	L3	PASS	
OSF10_TTS_0497	TTS/Files/Picture	验证已打开Playlist弹窗下焦点在其他图片时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开picture菜单栏	1、已打开Playlist弹窗 2、焦点移动至其他图片	1. 不会播报焦点上图片名称	L3	FAIL	PR 337200 【TTS】 TTS已开启，打开Files-->picture-->选择一张图片-->Playlist选项下点击OK键，TTS未播报Playlist标题及数量，反而播报图片名称。
OSF10_SET_0522	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Energy Saver	验证Energy Saver功能列表点击任意选项正常选定并勾选	打开Energy Saver功能	1. 点击任意选项	1. 正常选定选项，单选框勾选	L1	PASS	
OSF10_SET_0526	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Start Screen Option	验证Start Screen Option选定后按Back键解除选定状态	选定Start Screen Option选项	1. 按遥控Back键	1. 选项解除选定状态，箭头icon取消显示	L3	PASS	
OSF10_TTS_0542	TTS/Files/顶部功能栏/编辑功能	验证已勾选文件下点击delete选项时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、已勾选文件 2、打开编辑弹窗 3、点击delete选项	1. 播报delete弹窗标题+内容 “Are you sure you want to delete this file” +按钮Confirm	L2	PASS	
OSF10_TTS_0553	TTS/Files/顶部功能栏/排序功能	验证打开sort弹窗下sort by size时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、打开sort弹窗 2、移动在三个选项上移动焦点 3. sort by name 4. sort by date 5. sort by size	1. 正确播报对应选项 2. sort by name 3. sort by date 4. sort by size	L2	PASS	
OSF10_SET_0580	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证E-Sticker动画跑完一轮后回到之前页面等待10秒再次进入	进入E-Sticker模式后	1.E-sticker 跑完一轮的动画 2.等待10秒	1.画面进入进E-Sticker前的页面 2.再次进入E-sticker模式播放动画	L1	PASS	
OSF10_SET_0615	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证应用缓存清理列表支持多选功能	显示App Cache Cleanup功能	1. 焦点在应用列表中点击任意应用	1. 应用复选框正常勾选，可以勾选多个应用	L2	PASS	

OSF10_SET_0712	Setting/Device Preference/About/Device Information	验证Device Information弹窗焦点从Close移动到下拉条	弹出Device Information弹窗	1. 焦点在Close上按遥控上键	1. 焦点移动到下拉条上	L3	PASS	
OSF10_SET_0784	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证预装应用可卸载更新并回退版本	预装应用详情页（安装过更新的版本）	1. 菜单中的uninstall会变成uninstall updates 2. 点击Uninstall updates	1. 卸载更新，版本号变回低版本(可单独升级launcher测试)	L3	PASS	
OSF10_SET_0810	Setting/App Setting/App permissions	验证App permissions列表焦点上下移动	进入App permissions界面	1. 上下移动焦点	1. 焦点正常在列表中上下移动	L3	PASS	
OSF10_SET_0847	Setting/Voice Service/Whale AI Voice	验证不支持混合语言时Secondary Language选项不显示	后台配置	1. 若当前设备不支持混合语言(ASR设置)	1. 则Secondary Language选项不显示	L3	PASS	需要重启设备才能生效
OSF10_SET_0880	Setting/Voice Service/Whale AI Voice/Settings/Timbre	验证点击Timbre打开音色设置界面及列表	在Whale Voice设置界面	1. 焦点在Timbre选项上 2. 点击ok或右键	1. 打开音色设置界面 2. 界面显示Timbre标题 音色列表，列表内容从服务端获取 3. 焦点在列表中默认选择的音色上 4. 选中的音色选项上有勾选图标	L1	PASS	
OSF10_PERI_0002	外设	验证耳机静音重启后恢复正常发声	设备接入有线耳机	1. 按遥控静音键 2. 重启设备 3. 播放任意音视频 4. 拔出耳机	1. 重启设备后耳机Output静音解除，耳机正常播放声音 2. 设备 Speaker正常播放声音	L2	NA	STB设备无有线耳机接入入口
OSF10_BTS_0008	开机源	验证Whale TV+播放媒体AC重启后回到HOME		1. Whale TV + 播放视频/图片/音乐 2. 断电上电，开机	1. 开机进入HOME页面，焦点在your top choice的一个item上	L2	PASS	
OSF10_NET_0011	无网_断网/无网/App交互	验证无网首次开机在Apps页点击非认证App的响应行为	1. 开机流程设置完成后首次开机未联网 2. App是非认证App 3. 当前处于Apps页面	1. 点击第三方应用等非认证App的Icon	1. 根据实际App情况，显示无网Toast或直接打开App	L3	PASS	
OSF10_VOI_0012	Voice/状态	验证AI Voice长文本回复过程中可被新语音指令打断	使用chat指令给到AI Voice后，AI Voice正在长文本的回复过程中	1. 再次点击遥控的语音按键使用语音指令	1、交互框的文字消失 2、出现ASR进入Listening的提示音 3、画面再次出现从左到右再从右到左循环的脉冲效果 4、正常响应新的语音指令并做出回复	L2	PASS	
OSF10_SEC_0012	Security Solution/区分高安普安固件	验证MP分支高安固件Launcher主页不显示安全标识	进入Launcher	1. 查看Home页中部上方显示	1. 高安不显示	L3	NA	STB当前无MP分支

OSF10_UII_0015	UI交互/Home	验证Home页有网无广告时Banner展示自然内容	1.有网进入Home页 2.后台没有配置广告, 但是有配置自然Banner内容	1. 查看Banner栏的展示内容	1. 展示自然Banner内容	L2	PASS	
OSF10_LCK_0015	锁机/锁机系统	验证Power on状态断电上电后离线计数器加1		1.无网 2.Power on为on 3.断电上电 4.查看fwCount	1. 离线计数器加1	L2	PASS	
OSF10_ATN_0016	认证App/区域限制/Pid切换	验证从非限制区域切换到限制区域切PID后Netflix的显示与访问状态	1、Pid配置的默认国家是非限制国家 2、开机时有网	1、将Pid切换到默认国家是限制国家（中国大陆，克里米亚，北朝鲜，俄罗斯，叙利亚），立即查看hom页的Netflix数据展示情况 2、进入AppStore -我的应用，应用推荐，应用分类，应用搜索等，搜索Netflix 3、进入Settings-App Settings-View All Apps/Recently App，查看是否有Netflix的信息 4、输入语音指令，打开Netflix 5、通过热键唤起Netflix 6、进入Search，输入Netflix，搜索 7、进入酒店模式-Applock 8、通过TV Casting 点击...	1、Home页不显示Netflix应用以及推荐数据 2、在Appstore 相关入口均不可以搜索/展示Netflix的相关数据 3、在App Settings的相关入口，均不可以看到Netflix的相关信息 4、语音不可以唤起Netflix 5、热键不可以唤起Netflix 6、搜索结果中，Apps类别中，不会出现Netflix的应用 7、不会出现Netflix的相关信息 8、不可以唤起Netflix	L2	NA	STB App均未认证
OSF10_HDT_0017	健康数据/资源指标	验证SystemMemory Monkey压测触发健康数据正常上报（110203005）	不需要触发	1.Monkey压测一晚上	1.数据正常上报	L3	PASS	
OSF10_SET_0018	Setting/Other	验证WiFi信号强度格数与Quality数值一致	1、已经连接了wifi 2、开启logcat抓取日志logcat grep NetworkStatusDialog	1、打开network & connection-wired&wireless network-network status 2、在日志中查找关键字NetworkStatusDialog那行中的Quality数值 3、比对quality数值和页面中的信号质量格数是否一致	1、信号格数会根据Quality数值进行变化	L3	PASS	
OSF10_UII_0022	UI交互/Free TV	验证Free TV页free apps的应用icon焦点卡片展示4像素间隙	进入free TV界面	1. 焦点处于free apps的应用icon上	1. 焦点UI展示上会有4-pixel的间隙展示	L3	NA	Free TV模块已移除
OSF10_MTY_0024	多类型校验/Signon校验	验证加密不一致且连接无网WiFi后恢复联网弹出Signon弹窗	1.首次使用无网wifi 2.设备加密方式与后台配置不同	1.进入Launcher 2.从未联网恢复联网	1.显示未联网弹框 2.恢复网络后未联网弹框消失，弹出Signon失败弹窗	L3	PASS	

OSF10_OTA_0024	OTA/Setting/Software Update	验证自动弹窗非强制升级点击Installation进入下载安装流程	弹出新版本升级弹窗（自动弹窗非强制）	1. 点击Installation按钮	1.进入OTA升级下载安装流程，联网OTA使用流式升级，下载与安装同时进行 2.New Version Found弹窗关闭，显示升级开始弹窗 3.升级开始弹窗中显示标题，即将开始安装的tips，OK按钮	L2	PASS	
OSF10_HOM_0024	Home/界面	验证删除pid_updated.txt重启后PID加载过程中断电再上电电视能正常开机	1.串口执行 rm -rf /mnt/vendor/param/pid_updated.txt 2.重启设备	1. 串口可以输入时，立即输入命令 logcat grep -i loadPidIni 2. 看到串口命令有输出时，立即断电	1. 重新上电后，电视能正常开机	L4	PASS	
OSF10_DIS_0024	Discovery/界面	验证二级分类间上移焦点按就近原则定位	已进入Discovery界面	1.焦点从（除Search界面）A二级分类的【第N条】内容移到下一个B二级分类的内容 2.遥控器按【上键】	1. 焦点在二级菜单上按照就近原则（当前焦点移动焦点时，更偏向自身封面与目标封面的横向占比更大的目标移动)	L3	PASS	
OSF10_RDM_0024	redemption campaign/VIU	验证页面banner展示时数据埋点上报203010001正确性	1、Apps或者Home切换到VIU的banner后(代码逻辑是请求一次轮播图，播多轮也只上报一次曝光) 2、串口过滤 logcat grep 203010001	1. 切换轮播图	1. 正常过滤可过滤出203010001，且与大数据上报一致（埋点参数包含：datetime_zone 2. user_idmacsnco untrylangctnbrand_idbrand_saledevice_idproduct_idswidwid_versionmodel_namemodelversionidsdk_versionscreen_resolution screen_sizestatistic_typeactionsourcetarget 3. remark10yearmonthdayhour 4.)	L2	PASS	
OSF10_GLO_0026	GlobalMenu/Setting选项/Screen Saver	验证Screen Saver切换顺序正确	焦点处于screen saver上	1. 验证顺序切换正确	1. 右键顺序：Never 5 mins 15 mins 30 mins 1 hour 2hours 2. 左键顺序：2hours 1 hour 30 mins 15 mins 5 mins Never	L2	PASS	
OSF10_CAS_0028	TV Casting /大屏端升级	验证非强制更新弹窗显示update和cancel按钮		1. 查看更新弹窗	2.显示【update】按钮和【cancel】按钮，焦点默认聚焦在【update】按钮	L2	PASS	
OSF10_PNT_0029	数据埋点/Global Menu	验证蓝牙开关统计时只是将焦点移动至蓝牙开关上，然后再移开不触发埋点上报（110080003）	蓝牙开关统计	1. 只是将焦点移动至蓝牙开关上，然后再移开	1. 不会计数+1	L3	PASS	自动化pass

OSF10_TTS_0029	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证焦点在Launcher的App上下焦点在Launcher的App二级菜单时TTS播报正确	开启TTS功能后	1.焦点在Launcher的App上 2.焦点在Launcher的App二级菜单上, 例如Weather的二级菜单	1.播报App名称 2.播报焦点所在的二级菜单上的内容	L3	PASS	
OSF10_MULT_0034	多语言/阿拉伯语	验证全局菜单查看设置选项阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.打开Global menu弹窗	1. 查看global-settings下方选项	1. 对应选项有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_PAR_0034	Parent Control/Settings	验证APP Lock设置后断电重启应用锁定状态保持不变	1、Lock system=开启	1. 对APP设置了锁, 断电重启后, 再次查看APP Lock列表	1. APP Lock列表的应用状态和重启前一样	L2	PASS	
OSF10_APP_0034	Apps/Apps	验证FreeTV的Free Apps栏目点击未下载应用打开详情页	进入FreeTV, 移动到Free Apps栏目上	1. 点击未下载的应用, 短按ok	1. 打开应用的详情页	L1	PASS	
OSF10_DIS_0040	Discovery/Featured	验证Featured下Latest News海报横屏正常展示	已进入Discovery界面, 焦点在Featured上	1. 遥控器移动焦点到二级分类【Latest News】内容上 2. 查看新闻的海报展示	1. 海报横屏正常展示, 海报无放大缩小, 不完整等异常现象	L2	PASS	
OSF10_HOME_0041	Home/First Screen	验证后台配置广告Banner时首页正常轮播广告	Banner配置	1. 后台配置广告	1. 首页正常轮播广告	L2	PASS	
OSF10_CAS_0042	TV Casting/网络连接	验证同一WiFi下手机设备能自动加入设备列表	非酒店版本	1. 手机端和大屏端连接到同一个网络	1. 设备名称自动加入到设备列表	L2	PASS	
OSF10_PID_0045	PID/Project ID切换成功	验证未配置蓝牙遥控器的PID不显示蓝牙配对项	Remote Control	1.当前PID 未配置Bluetooth Remote Control(例如TV: R45.NN.1813)(详见SPEC-用户遥控器) 2.查看Setting-Wireless	1. 不带蓝牙的PID或模组 都不显示此项Bluetooth Remote Control Pair	L2	NA	产品确认没有无蓝牙的场景
OSF10_RDM_0047	redemption campaign/Disney 兑换码	验证Home页面切换到非兑换码banner时不显示二维码	后台已配置对应Disney的banner	1. banner切换到其他非兑换码的banner上	1. 新banner上不会有二维码	L3	PASS	
OSF10_SET_0049	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证编辑IP Address 点击Delete删除光标前一位数字	编辑IP Address	1. 点击系统键盘上的Delete按钮	1. 删除光标位置前一位的数字	L2	PASS	
OSF10_DIS_0054	Discovery/Movies	验证Movies较长轮播信息等2秒后正常开始轮播	已进入Discovery界面, 焦点在Movies界面内的任意影片上	1. 查看有较长的Movies轮播信息	1. 正常等2s后开始轮播	L3	PASS	
OSF10_TTS_0059	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证All页面输入任意内容下焦点在搜索分类时TTS播报正确	All页面输入任意内容	1. 焦点在搜索分类上切换	1. 播报对应内容, 声音大小无异常	L1	PASS	

OSF10_PAR_0061	Parent Control/APP Lock	验证有网络下从导航栏Search打开已下载成人应用需要Enter Code验证	1、应用A在Sass后台-主应用库-查看版本-编辑应用参数-是否成人应用=是。并且已经下载 2、有网络 3、Lock system=开启	1、进入导航栏Search，搜索应用A，并在搜索结果打开应用A 2、输入正确的Code 3、输入错误的Code 4、在有弹窗时，短按Power键进行待机	1、弹出Enter Code弹窗，The App has been locked, please enter the code. 2、应用A成功启动 3、Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用 4、开机后，弹窗还在	L2	PASS	
OSF10_ADV_0062	AD/广告位配置与展示	验证广告位1个广告返回0条时展示5个自然内容轮播图	1.Home/Free TV页面Banner位自然内容配置5条数据 2.Home/Free TV 文件管理URL配置1个广告位 3.Home/Free TV AD后台广告配置0条广告	1.查看Home页面广告播放情况 2.查看FreeTV页面广告播放情况	1.Home页面展示5个自然内容轮播图 2.FreeTV页面展示5个自然内容轮播图	L3	PASS	
OSF10_VOI_0068	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按影片类型和IMDB评分搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想观看IMDB评分高于7的科幻电影。 2. I want to watch science fiction movies with an IMDB rating greater than 7	1.客户端返回IMDB评分高于7的科幻电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（ImdbScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片类别（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与RES...	L2	FAIL	PR #337960 【AI Voice】使用语音输入搜索影片，出现影片演员、角色、年份、IMDB、类型等与想搜索影片不符

OSF10_SEA_0072	Search全局/搜索内容	验证搜索结果包含关键字、结果数、来源、类别和内容ID	在搜索结果页面	1. 核对搜索结果	1. 搜索关键字（例如“Net”） 2. 搜索结果数（例如“结果数：30”） 3. 单击的搜索结果的来源（例如“Home_Search”） 4. 单击的搜索结果的类别（例如“应用程序”） 5. 单击的搜索结果的内容ID（例如“Netflix应用程序的ID”）	L3	PASS	
OSF10_MTY_0089	多类型校验/System ID校验	验证清除缓存后正确Key可打开Netflix	1.设备端烧录正确的WV KEY 2.设备端烧录错误的WV KEY	1重启设备后打开Netflix 2.清除设备网络缓存（setting-clear xxxx）	1.错误的KEY，无法打开Netflix 2.烧录正确的KEY后，可以打开Netflix	L3	NA	TV功能，STB不适用
OSF10_BOO_0092	OoBE/Network Connection/Wireless	验证密文全选后按删除键清除全部内容	在密码输入弹窗，密文显示密码	1.呼出键盘全选输入框内容 2.按键盘的删除键	1. 删除输入框中的全部内容	L3	NA	没有全选的逻辑，该用例不适用，需删除
OSF10_VOI_0103	Voice/Skill/Search	验证语音watch指令可打开影片详情页	1、唤起Whale Voice 2、《Chasing liberty》影片不支持播放 3、《Chasing liberty》在数据库中有且只有一个	1. 语音输入：I want to watch 《Chasing liberty》	1. 打开《Chasing liberty》的影片的详情页	L3	PASS	
OSF10_ADV_0104	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时跳转影片详情页返回后广告不释放继续播放	1.Home页面播放视频广告	1.点击Your Top Choice二级推荐内容进入影片详情页 2.点击back返回到Home页面	1.广告不会释放，视频继续播放	L3	NA	STB当前会跳转到WTV+里面，不会进入影片详情页
OSF10_MULT_0113	多语言/西班牙语	验证全局菜单查看设置选项西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.打开Global menu弹窗	1. 查看global-settings下方选项	1. 对应选项有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0114	Apps/My Apps/Update	验证多个应用同时更新完成时提示互斥替换显示	多个应用处于下载更新状态	1. 回到Apps主页，多个应用更新同时完成	1. 应用更新完成，Apps右上角更新完成的提示：App [App's Name] has been updated. 2. 提示互斥，新更新好的应用提示替换旧应用提示	L3	PASS	
OSF10_DIS_0137	Discovery/影片详情界面/Movie	验证Cast&Crew标签按右键焦点移至Bonuses标签	1.已进入Discovery界面 2.点击进入a影片详情界面 3.焦点移动到【Cast & Crew】标签	1. 遥控器按【右键】	1. 焦点移动到Bonuses标签上 2. UI从人员列表切换展示正常	L3	PASS	
OSF10_FIL_0147	Files/视频菜单栏/Display Mode	验证Display Mode中选择16:9后画面比例切换为16:9	打开Display Mode	1. 选择16:9	1. 画面比例切换为16:9，空出的屏幕部分为黑色背景	L2	PASS	

OSF10_ADV_0161	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面非全屏视频广告焦点移到广告上时有声音输出	1.AD后台配置带声音的横幅视频广告 2.处于FreeTV页面	1.焦点移动到广告上	1.正常播放广告内容。并且有声音输出	L2	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_TTS_0169	TTS/FreeTV/影片详情页	验证进入影片详情页下焦点在More按钮且播报：'Click More 时TTS播报正确	已进入影片详情页	1. 焦点移动至More按钮上	1. 播报：'Click More to get more information'	L3	NA	STB当前无FreeTV，故不适用
OSF10_DIS_0182	Discovery/影片详情界面/TV Show	验证无More Seasons时Episodes剧集按下键移至More Like This	1.焦点在Episodes的任意剧集上 2.当前影片详情页没有More Seasons栏目	1. 按遥控下键	1. 焦点移动到More Like This栏目的第一个影片上	L3	PASS	
OSF10_APP_0185	Apps/APP Detail	验证网络限速50KB/s时应用可正常下载并安装成功	应用处于Downloading状态	1. 网络限速50KB/s	1. 应用下载并安装成功	L3	PASS	
OSF10_MULT_0192	多语言/葡萄牙语	验证全局菜单查看设置选项葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.打开Global menu弹窗	1. 查看global-settings下方选项	1. 对应选项有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_ADV_0200	AD/Home/横幅图片广告	验证Home页面播放图片广告时断网图片不消失重连后不重新请求	1.Home页面正在播放图片广告	1.设备断开网络连接 2.重新连接网络	1.图片广告不消失 2.图片广告正常播放，不会重新请求广告	L2	PASS	
OSF10_DIS_0202	Discovery/影片详情界面/Video	验证Video详情页播放源按下键全屏上滚显示More Like This	从Discovery的Video界面进入任意Video视频详情页	1. 焦点在播放源图标按下键	1. 全屏向上滚动，图标渐变消失刷新为新图标 2. 刷新显示More Like This栏目 3. 焦点移动到More Like This栏目的第一个视频上	L2	PASS	
OSF10_TTS_0217	TTS/Discovery/Movie	验证焦点已处于movies-recommended且处于movies-recommended下遥控器下键时TTS播报正确	焦点已处于movies-recommended影片上	1、处于movies-recommended子栏目上 2、按遥控器下键	1、焦点移动至comedy 2、播报comedy+焦点所在的影片名称	L3	PASS	
OSF10_BOO_0229	OOBE/Registration or Login	验证两次密码一致后修改为已注册账号按下键进入登录流程	\	1、两次密码输入一致 2、按遥控器上键回到邮箱栏 3、输入已注册账号 4、然后按下键	1. 会校验账号是否注册，进入登录流程，密码清除	L3	PASS	
OSF10_ADV_0232	AD/FreeTV/横幅图片广告	验证FreeTV页面播放图片广告时断网图片不消失重连后不重新请求	1.FreeTV页面正在播放图片广告	1.设备断开网络连接 2.重新连接网络	1.图片广告不消失 2.图片广告正常播放，不会重新请求广告	L2	NA	STB当前无FreeTV，故不适用此用例
OSF10_APP_0245	Apps/APP Detail/Screenshots	验证无网状态下点击Screenshots视频弹出无网Toast而图片正常显示	无网状态	1. 在应用详情页点击Screenshots里的内容	1. 视频点击无反应且弹出无网Toast 2. 打开图片正常显示	L3	PASS	
OSF10_SET_0254	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证点击Paired状态蓝牙设备进入配对中状态	打开Bluetooth连接弹窗	1. 点击蓝牙设备列表中Paired状态的设备	1.界面切换显示为蓝牙配对中状态 2.显示蓝牙配对中的UI动画 3.显示配对中的提示	L2	PASS	

OSF10_VOI_0260	Voice/YouTube内语音搜索/Soft Mic	验证YouTube麦克风授权弹框点击Learn more显示隐私政策信息	1.点击进入YouTube Search界面 2.设备已配对蓝牙 3.焦点至Soft Mic语音按钮 4.弹出语音功能的授权弹框	1. 点击Learn more about YouTube's Privacy Policy	1. 右侧弹出: Learn more To read YouTube's Privacy Policy, visit: youtube.com/privacy(youtube.com/privacy) To read YouTube's Terms of Service, visit: youtube.com/terms(youtube.com/terms)	L3	PASS	
OSF10_MULT_0271	多语言/中文	验证全局菜单查看设置选项中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.打开Global menu弹窗	1. 查看global-settings下方选项	1. 对应选项有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0278	TTS/Discovery/影片详情页/Episodes	验证处于Episodes影片上且该影片播放源已下载下遥控器OK键时TTS播报正确	已处于Episodes影片上	1. 该影片播放源已下载 2. 按遥控器OK键	1. 播报open+播放源apps名称	L3	PASS	
OSF10_BOO_0306	OOBE/Setting Up	验证联网下载应用升级后仍无卸载按钮	完成预安装下载	1. whale TV+应用升级过, 再去卸载	1. 也不会有卸载按钮	L3	PASS	
OSF10_APP_0308	Apps/Diversity Rule配置	验证后台配置卸载但版本不一致时重启TV不会被卸载	1、后台配置卸载的应用 2、TV端已下载要卸载的应用 3、版本不一致	1. 重启TV, 联网	1. 不会被卸载成功	L3	PASS	
OSF10_FIL_0313	Files/图片菜单栏/Scale	验证连续点击Scale Down后按比例以图片中心缩小图片	图片功能菜单显示	1. 连续点击Scale Down	1.按比例以图片中心缩小图片, 缩小到第3次后到达最小 2.图片比例到达最小后提示Has been minimized, 不再继续缩小	L3	PASS	
OSF10_VOI_0313	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证雪天风速24.5米每秒及以上时提示暴风雪紧急避免外出	查询天气为SNOW - 雪, 查询地区的风速24.5及以上(米/秒)	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1.回复的雪天建议: Snowstorm emergency! Please avoid going out as much as possible. If you need to go out, please be alert to the white blindness phenomenon and protect your personal safety! 2.Notice: Blizzard! Stay home	L3	FAIL	PR #337212 【AI Voice】查询天气为雪, 风速为13.9-20.7、20.8-24.4、24.5及以上米每秒时, 回复的雪天提示语显示错误
OSF10_ADV_0318	AD/ADSDK热更新	验证不在限制时间内切换不同WiFi触发热更新请求	1.不在限制时间内	1.切换不同wifi	1.切换成功时, 进行热更新请求	L3	PASS	
OSF10_TTS_0333	TTS/User Center/ID Card	验证处于navigation的user cent且打开ID card下点击OK且打开编辑界面时TTS播报正确	1、已处于navigation的user center上 2、已登录账号	1、打开ID card 2、焦点处于edit 3、点击OK	1、打开编辑界面 2、播报username	L2	PASS	

OSF10_SET_0346	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WOW & WOL	验证WOW/WOL ON待机时功耗在标准内	功耗	1.WOW/WOL = ON 2.进入待机 3.测量功耗	1. 功耗在标准内	L4	NT	缺少功耗设备
OSF10_MULT_0350	多语言/俄罗斯语	验证全局菜单查看设置选项俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.打开Global menu弹窗	1. 查看global-settings下方选项	1. 对应选项有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0360	TTS/Global Menu/Energy Saver	验证选项处于3h选项时且从Energy Saver从3h切换至4h下等待300ms时TTS播报正确	选项处于3h选项时	1、从Energy Saver从3h切换至4h 2、等待300ms	1、弹出高效能弹窗提示 2、播报标题，效能Tips以及Cancel	L3	PASS	
OSF10_BOO_0369	Oobe/Choose Your Voice Assistant/Whole AI Voice/Timbre	验证Timbre再次进入时焦点在已选选项上且有勾选标志	进入Timbre选项列表	1.选择Timbre A为Timbre后 2.返回到AI Voice界面 3.再进入Timbre查看选择的选项	1. 焦点在Timbre A上，且有勾选的标志	L2	PASS	
OSF10_SET_0395	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Auto Mode关闭后Set Date和Set Time解除置灰	显示Date & Time功能	1.Auto Mode从开启状态切换到关闭 2.查看Date & Time功能显示情况	1.Set Date，Set Time选项解除置灰状态 2.Set Date和Set Time上显示当前设备的日期和时间	L3	PASS	
OSF10_TTS_0414	TTS/Files/Video	验证焦点移动至More按钮上下点击OK且Files-Video时弹窗正常弹出	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1、焦点移动至More按钮上 2、点击OK 键 3、焦点移动至Resume Mode选项 4、点击OK	1、打开Resume Mode弹窗 2、播报弹窗标题：Resume Mode+焦点所在的选项ON/OFF	L3	PASS	
OSF10_TTS_0475	TTS/Files/Music	验证焦点在快退按钮且正确播报按钮快退选项时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Music菜单栏	1. 焦点移动至快退按钮上	1. 正确播报按钮快退选项	L2	PASS	
OSF10_SET_0478	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证红外遥控器屏保状态下长按非Netflix热键松开后解除屏保不执行功能	1.遥控器使用红外功能 2.处于屏保状态	1. 长按除Netflix外的任意APP热键	1. 松开按键后解除屏保，不会执行按键功能	L3	PASS	
OSF10_TTS_0498	TTS/Files/Picture	验证先在菜单对图片进行了缩小或放大后且焦点移动至Playlist选项下点击OK键时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、先在菜单对图片进行了缩小或放大后	1、焦点移动至Playlist选项 2、点击OK键	1、打开Playlist列表 2、正确播报：标题“Playlist (**) ” + 焦点上的图片名称 3、“scale model press the exit key to exit” 以实际效果为主	L3	FAIL	PR 337200 【TTS】TTS已开启，打开Files-->picture-->选择一张图片-->Playlist选项下点击OK键，TTS未播报Playlist标题及数量，反而播报图片名称。

OSF10_SET_0523	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Energy Saver	验证焦点在Energy Saver上点击OK键显示待机时间列表及默认值	显示Energy Saving Settings功能	1. 焦点在Energy Saver上点击OK键	1.打开Energy Saver功能，界面显示Energy Saver标题和触发待机时间列表：Off/3/4/5/8/12/24 Hours 2.默认值根据PID配置	L2	PASS	
OSF10_SET_0527	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Start Screen Option	验证Memory模式下从Home界面深待机开机后进入Home	Start Screen Option选择Memory选项时	1.在Home界面 2.长按遥控Power键呼出Turn Off弹窗，确认OK进入深待机模式 3.按遥控Power从深待机模式开机	1. 从深待机中开机后进入Home	L3	PASS	
OSF10_TTS_0543	TTS/Files/顶部功能栏/编辑功能	验证已打开delete弹窗下焦点在cancel按钮时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、已打开delete弹窗 2、焦点移动至cancel按钮上	1. 正确播报cancel按钮	L3	PASS	
OSF10_TTS_0554	TTS/Files/顶部功能栏/排序功能	验证打开sort弹窗下遥控器OK键时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、打开sort弹窗 2、移动在三个选项上移动焦点 3. sort by name 4. sort by date 5. sort by size 3、点击遥控器OK键	1. 关闭弹窗，不会播报当前焦点所在的文件名称	L3	PASS	
OSF10_SET_0581	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证E-Sticker模式下触发OTA弹框不会导致卡死	进入E-Sticker模式后	1. 触发ota弹框	1. 不会导致E-Sticker卡死	L3	PASS	
OSF10_SET_0616	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证总空间计算公式的正确性	显示App Cache Cleanup页面	1. 验证总空间计算公式	1. 总空间 = 系统占用空间 + 用户可用空间 2. 手动计算验证公式正确性	L2	PASS	
OSF10_SET_0713	Setting/Device Preference/About/Device Information	验证Device Information弹窗下拉条上下拖动及焦点回落	弹出Device Information弹窗	1. 焦点在下拉条上按遥控上下键	1. 正常上下拖动信息显示，下拉到最下方时再按下键焦点移动到Close上	L3	PASS	
OSF10_SET_0785	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证App详情页Force Stop弹窗及强制关闭功能	任意App详情页	1. 点击Force Stop选项（强制关闭应用）	1. 弹出Force stop弹窗，界面提示：If you force stop an App, it may misbehave 2. 弹窗上有Cancel，Confirm选项，焦点默认在Cancel 3. 选择Cancel后关闭弹窗 4. 选择Confirm后强制关闭该App	L1	PASS	
OSF10_SET_0811	Setting/App Setting/App permissions	验证App permissions列表左右键导航行为	进入App permissions界面	1. 左右移动焦点	1.按左键返回上一级界面，左侧选项推回右侧显示 2.按右键打开对应的权限详情页	L3	PASS	

OSF10_SET_0848	Setting/Voice Service /Whale AI Voice	验证主语言支持Timbre时显示音色数据	Primary Language 支持 Timbre(比如将主要语言设置为English(Canada))	1.查看Setting -> Voice Service	1. 显示Timbr数据	L3	PASS	
OSF10_SET_0881	Setting/Voice Service /Whale AI Voice/Settings/Timbre	验证选中音色后高亮并显示勾选图标	打开音色设置界面	1.焦点在任意语言选项上 2.点击ok	1.选中该音色为服务语音音色 2.选项高亮并显示勾选图标	L2	PASS	
OSF10_PERI_0003	外设	验证音箱静音接入耳机耳机正常发声	设备 Speaker静音	1.接入有线耳机 2.播放任意音视频 3.拔出耳机	1.耳机Output正常播放声音 2.设备 Speaker依然为静音状态	L1	NA	STB设备无有线耳机接入入口
OSF10_BTS_0009	开机源	验证HOME页面DC唤醒后恢复关机前页面		1.开机进入HOME页面 2.按Power键待机开机	1. 显示关机前的页面	L1	PASS	
OSF10_NET_0012	无网 断网/无网/App交互	验证无网首次开机在Home页点击不受网络限制的App可直接打开	1.开机流程设置完成后首次开机未联网 2.App不受网络限制 3.当前处于Home页面	1. 点击TV Casting、File Browserl等App的Icon	1. 直接打开App	L3	PASS	
OSF10_SEC_0013	Security Solution/区分高安普安固件	验证MP分支普安固件Launcher主页显示Non-H-Security标识	进入Launcher	1. 查看Home页中部上方显示	1. 普安显示Non-H-Security （待确认）	L3	NA	STB当前无MP分支
OSF10_VOI_0013	Voice/状态	验证按Back键可正常关闭语音对话界面	打开对话界面	1、按Back键	1、关闭对话界面	L2	PASS	
OSF10_LCK_0016	锁机/锁机系统	验证Standby状态断电上电再开机后离线计数器加1		1.无网 2.Power on为standby 3.断电上电 4.Power开机 5.查看fwCount	1. 离线计数器加1	L2	PASS	
OSF10_UII_0016	UI交互/Home	验证Home页导航栏背景透明度符合设计规范	/	1. 查看导航栏的背景透明度	1. 导航栏的背景透明度满足Figma-04-v10.3 2. https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=35715-56894&p=f&t=SNokGibJxUKDS8og-0(https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=35715-~...	L2	PASS	

OSF10_ATN_0017	认证App/区域限制/Pid切换	验证从非限制区域切换到限制区域切PID后Prime Video的显示与访问状态	1、Pid配置的默认国家是非限制国家 2、开机时有网	1、将Pid切换到默认国家是限制国家（俄罗斯），在Home页查看Prime Video以及它的推荐数据是否存在 2、查看Home-第二屏Prime Video栏目是否存在 3、进入AppStore -我的应用，应用推荐，应用分类，应用搜索等，搜索Prime Video 4、进入Settings-App Settings-View All Apps/Recently App，查看是否有Prime Video的信息 5、输入语音指令，打开Prime Video 6、通过热键唤起Prime Video 7、进入Search，输入Prime Video， ...	1、Home页不可以Prime Video应用以及推荐数据 2、Home页-第二屏，不可以显示Prime Video栏目数据 3、在Appstore 相关入口均不可以搜索/展示Prime Video的相关数据 4、在App Settings的相关入口，均不能看到Prime Video的相关信息 5、语音不可以唤起Prime Video 6、热键不可以唤起Prime Video 7、搜索结果中，Apps类别中，不可以出现Prime Video的应用 8、不可以出现Prime Video的相关信息 9、不可以唤起Prime Video	L3	NA	STB App均未认证
OSF10_HDT_0018	健康数据/资源指标	验证CpuTimePerUid Monkey压测触发健康数据正常上报（110203007）	不需要触发	1.Monkey/压测一晚上	1.数据正常上报	L3	PASS	
OSF10_SET_0019	Setting/Other	验证首次开机进入Setting不出现闪屏	首次开机	1. 进入Setting	1. 不会出现闪屏现象	L3	PASS	
OSF10_UII_0023	UI交互/Free TV	验证Free TV页more like this的频道焦点卡片展示4像素间隙	进入free TV界面	1、进入live now的详情页 2、按遥控器下键 3、焦点移动至more like this的频道上	1. 焦点UI展示上会有4-pixel的间隙展示	L3	NA	Free TV模块已移除
OSF10_MTY_0025	多类型校验/Signon校验	验证无网到有网场景下App热键在Signon失败后不响应	1.非首次未联网开机 2.设备加密方式与后台配置不同	1.使用APP热键 2.从无网恢复到有网络	1.APP热键响应 2.恢复网络后弹出Signon失败弹窗，APP热键不响应	L3	PASS	
OSF10_OTA_0025	OTA/Setting/Software Update	验证USB升级弹窗点击适配升级包进入OTA安装流程	弹出USB新版本升级弹窗	1. 点击适配的升级包	1.进入OTA升级安装流程 2.USB Software Update弹窗关闭，显示升级开始弹窗 3.升级开始弹窗中显示标题，即将开始安装的tips，OK按钮	L2	PASS	

OSF10_RDM_0025	redemption campaign/VIU	验证点击banner时数据埋点上报203010002正确性	1、Apps或者Home切换到VIU的banner后 2、串口过滤logcat grep 203010002	1. 点击VIU的banner	1. 正常过滤可过滤出203010002, 且与大数据上报一致 (埋点参数包含: datetime_zone 2. user_idmacsncountrylangctnbrand_idbrand_saledevice_idproduct_idswidwid_versionmodel_namemodelversionidsdk_versionscreen_resolution_screen_sizestatistic_typeactionsourcesetarget 3. remark10yearmonthdayhour 4.)	L2	PASS	
OSF10_HOM_0025	Home/界面	验证断电上电开机后Home页面UI显示正常		1. 断电 2. 上电开机	1. 开机后Home页面ui显示正常	L1	PASS	
OSF10_DIS_0025	Discovery/界面	验证二级分类间下移焦点按就近原则定位	已进入Discovery界面	1.焦点从 (除Search界面) A 二级分类的【第N条】内容移到上一个B二级分类的内容 2.遥控器按【下键】	1. 焦点在二级菜单上按照就近原则	L3	PASS	
OSF10_GLO_0027	GlobalMenu/Setting选项/Screen Saver	验证Screen Saver快速切换回原值后屏保正常	焦点处于screen saver上	1.选项为5mins, 快速按遥控器左右键进行切换至非5mins选项上,再回到5mins选项上 2.然后马上按遥控器back键 3.再打开global menu	1. 选项依旧是5mins, 等待5min后能正常进入屏保	L3	PASS	
OSF10_CAS_0029	TV Casting /大屏端升级	验证非强制更新点击update能立即开始更新		1. 点击【update】按钮	1. 立即开始更新, 进入更新进度界面	L1	PASS	
OSF10_TTS_0030	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证将系统语言改为中文下焦点在任意可播放位置时TTS播报正确	开启TTS功能后	1.将系统语言改为中文 2.焦点在任意可播放位置	1. 不播报当前内容, 语音提示需要当前系统语言是英文的时, TTS功能才可正常使用	L3	PASS	
OSF10_PNT_0030	数据埋点/Global Menu	验证Screensaver下聚焦且发生修改能正确计数 (110080006)	Screensaver	1. 聚焦且发生修改	1. Screensaver使用此时计数+1 (110080001)	L3	PASS	本地日志: { data = 2026-05-18T10:26:07.888, GMT+8:00,,,,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAELOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,,wstb10,WHAELOS_WHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHAELOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_00000001,.com.whaletv.whaletvsystemui,10.3.57-DEV-STB,1.2.1...
OSF10_APP_0035	Apps/Apps	验证FreeTV的Free Apps栏目点击已下载应用可直接打开	进入FreeTV, 移动到Free Apps栏目上	1. 点击已下载的应用, 短按ok	1. 打开此应用	L1	PASS	

OSF10_PAR_0035	Parent Control/Settings	验证关闭Lock System后App Lock菜单隐藏	1、处于Settings - Child Code界面 2、Lock system=开启	1. Lock system开关关闭 2. 查看Child Code下的菜单	1. 查看Lock system=OFF 2. Lock System（关闭状态），Change Code, Clear Code 3. App Lock隐藏	L1	PASS	
OSF10_MULT_0035	多语言/阿拉伯语	验证全局菜单查看信号源选项阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.打开Global menu弹窗	1. 查看global-source下方选项	1. 对应选项有正确翻译成对应语言（根据实际效果）	L3	NA	无信号源选项
OSF10_DIS_0041	Discovery/Featured	验证Latest News展示24小时内最新10条多类型新闻	已进入Discovery界面，焦点在Featured上	1. 遥控器移动焦点到二级分类【Latest News】内容上 2. 查看下方二级分类【Latest News】中的内容	1. 只展示最新的10条新闻 2. 展示的新闻为当前设备ip时区24小时内的新闻 3. 新闻包括政治新闻，经济新闻和军事新闻 4. 显示来自euronews 和WhaleTV+ 的最新新闻，显示不区分新闻类型，资源类别应包括视频和直播（频道/节目都可以）	L2	PASS	
OSF10_HOM_0042	Home/First Screen	验证后台配置图片、GIF、视频、AD混合Banner时都能正常轮播	Banner配置	1. 后台配置带有图片、gif、视频、AD的Banner	1. 都能正常轮播	L3	PASS	
OSF10_CAS_0043	TV Casting/网络连接	验证WiFi环境下开机后投屏和AirPlay功能正常	连接WiFi	1.设备开机 2.移动端连接与TV同一个网络，打开TV casting客户端 3.ios打开AirPlay	1. 可以搜索TV设备，并连接成功，投屏、AirPlay正常	L1	PASS	
OSF10_PID_0046	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后Energy Saver默认数值与配置一致	Auto Standby	1. 查看setting内energy saver默认数值	1. 查看PID表，核对默认参数是否正确	L3	FAIL	PR 337063
OSF10_RDM_0048	redemption campaign/Disney 兑换码	验证Home页面无网状态下不展示二维码	异常	1. 无网时进入launcher	1. banner上不会有二维码展示	L3	PASS	
OSF10_SET_0050	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证编辑IP Address 点击数字键正常输入	编辑IP Address	1. 点击系统键盘上的数字	1. 正常输入数字到对应输入框的光标位置	L1	PASS	
OSF10_DIS_0055	Discovery/Movies	验证Movies播放源不超过3个时显示全部及排序规则	1.已进入Discovery界面，焦点在Movies上 2.a影片的播放源<=3	1. 遥控器移动焦点到下方二级分类的a电影	1. 播放源： 2. 显示所有应用，顺序应为（Downloaded>最受欢迎>正常），最受欢迎顺序应为 Prime Video>Disney>Youtube	L2	PASS	
OSF10_TTS_0060	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证All页面输入任意内容搜索影片下焦点在搜索出来的影片图标时TTS播报正确	All页面输入任意内容搜索影片	1. 焦点在搜索出来的影片图标上	1. 播报影片名字，声音大小无异常	L1	PASS	

OSF10_PAR_0062	Parent Control/APP Lock	验证有网络下从Settings应用详情页打开已下载成人应用需要Enter Code验证	1、应用A在Sass后台-主应用库-查看版本-编辑应用参数-是否成人应用=是。并且已经下载 2、有网络 3、Lock system=开启	1、进入Settings-App Settings-Recently Opened Apps、View All Apps-成人应用详情页-Open 2、输入正确的Code 3、输入错误的Code 4、在有弹窗时，短按Power键进行待机	1、弹出Enter Code弹窗，The App has been locked, please enter the code. 2、应用A成功启动 3、Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用 4、开机后，弹窗还在	L2	PASS	
OSF10_ADV_0063	AD/广告位配置与展示	验证广告位2个广告返回1条时展示1页广告1页自然内容	1.Home/Free TV页面Banner位自然内容配置5条数据 2.Home/Free TV 文件管理URL配置2个广告位 3.Home/Free TV AD后台广告配置1条广告	1.查看Home页面广告播放情况 2.查看FreeTV页面广告播放情况	1.Home页面展示一个2页的轮播图，1页广告，1页自然内容 2.FreeTV页面展示一个2页的轮播图，1页广告，1页自然内容	L3	PASS	
OSF10_VOI_0069	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按影片类型和发行国家搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想观看美国的科幻电影。 2. I want to watch American science fiction movies	1.客户端返回美国的科幻电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（ImdbScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片类别（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与RESTful.ht...	L2	PASS	
OSF10_SEA_0073	Search全局/搜索内容	验证搜索Netf时App栏Netflix排首位且YouTube不显示Netflix内容	1.Youtube为已认证版本 2.进入search界面	1. 搜索Netf	1. 搜索结果中的App栏目下Netflix在第一位 2. 搜索结果中Youtube栏目下的资源不显示Netflix相关的任何封面和文字标题	L2	NT	STB YouTube非认证App
OSF10_MTY_0090	多类型校验/System ID校验	验证system ID设空格打开 Netflix 弹出不匹配	当前设备存在system id	1. DP后台设置当前设备的system id字段为空格	1. 打开Netflix弹出匹配提示框	L3	PASS	

OSF10_BOO_0093	OOBE/Network Connection/Wireless	验证按Back键或Done收起键盘密码弹窗复位	在密码输入弹窗，呼出键盘	1. 按遥控Back键或者键盘上的Done	1. 键盘收起，密码输入弹窗复位	L3	PASS	
OSF10_VOI_0104	Voice/Skill/Search	验证语音search指令可跳转到播放源下载界面	1、唤起Whale Voice 2、《The Shawshank Redemption》影片支持播放，但播放源未安装 3、《The Shawshank Redemption》在数据库中有且只有一个	1.语音输入：search 《The Shawshank Redemption》	1.页面跳转到播放源下载界面	L3	PASS	《the next karate kid》
OSF10_ADV_0105	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面非全屏视频广告播放时跳转非视频应用返回后广告不释放继续播放	1.Home页面播放视频广告	1.从Home页面进入任意非视频应用页面 2.点击back返回到Home页面	1.广告不会释放，视频继续播放	L3	PASS	
OSF10_MULT_0114	多语言/西班牙语	验证全局菜单查看信号源选项西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.打开Global menu弹窗	1. 查看global-source下方选项	1. 对应选项有正确翻译成对应语言（根据实际效果）	L3	NA	STB无source
OSF10_APP_0115	Apps/My Apps/Update	验证从Apps切换到其他界面后应用更新完成仍显示提示	有应用处于下载更新状态	1.从Apps切换到其他应用或界面 2.等待更新完成	1. 应用更新完成，Apps右上角更新完成的提示：App [App's Name] has been updated.	L3	PASS	
OSF10_DIS_0138	Discovery/影片详情界面/Movie	验证Cast&Crew标签按Back键焦点移至第一个播放源	1.已进入Discovery界面 2.点击进入a影片详情界面 3.焦点移动到【Cast & Crew】标签	1. 遥控器按【Back键】	1. 焦点移动到第一个播放源 2. 全屏向下滚动	L3	PASS	
OSF10_FIL_0148	Files/视频菜单栏/Display Mode	验证Display Mode中频繁切换画面比例功能正常	打开Display Mode	1. 频繁切换画面比例	1. 视频正常切换到对应画面比例播放无异常	L3	PASS	
OSF10_ADV_0162	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面非全屏视频广告焦点不在广告上时静音播放	1.AD后台配置带声音的横幅视频广告 2.处于FreeTV页面	1.焦点不在广告上	1.广告静音播放	L2	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_TTS_0170	TTS/FreeTV/影片详情页	验证处于Recommended Channels下遥控器OK键时TTS播报正确	已处于Recommended Channels影片上(有播放源)	1. 按遥控器OK键	1、进入影片详情页 2、焦点处于播放源上 3、播报'Watch on 播放源名称'	L3	NA	STB当前无FreeTV，故不适用
OSF10_DIS_0183	Discovery/影片详情界面/TV Show	验证Episodes剧集按Back键焦点移至Episodes标签	焦点在Episodes的任意剧集上	1. 按遥控Back键	1. 焦点移动到Episodes标签上	L3	PASS	
OSF10_APP_0186	Apps/APP Detail	验证网络限速50KB/s断网2分钟后恢复网络应用可正常下载安装	应用处于Downloading状态	1. 网络限速50KB/s 2. 断开网络2分钟后恢复网络	1. 应用下载并安装成功	L3	PASS	

OSF10_MULT_0193	多语言/葡萄牙语	验证全局菜单查看信号源选项葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.打开Global menu弹窗	1. 查看global-source下方选项	1. 对应选项有正确翻译成对应语言（根据实际效果）	L3	NA	无信号源选项
OSF10_ADV_0201	AD/Home/横幅图片广告	验证Home页面播放图片广告时进入屏保暂停唤起后重新加载广告	1.Home页面正在播放图片广告	1.开启Screen Off或者开启屏保功能并进入屏保时 2.Launcher重新唤起	1.当Screen Off或者屏保功能开启进入屏保时，广告暂停； 2.当Launcher重新唤起时，再加载广告。（进入屏保超过10分钟退出后重新开始播放）	L3	PASS	
OSF10_DIS_0203	Discovery/影片详情界面/Video	验证Video详情页More Like This横向展示视频封面仅含视频类型	焦点在More Like This的任意视频上	1. 查看More Like This栏目显示情况	1. 栏目横向排布视频封面 2. 视频封面为横图 3. 一屏中最多同时显示4个视频（实际UI） 4. 栏目中仅显示视频类型，不会出现其他类型数据	L2	PASS	
OSF10_TTS_0218	TTS/Discovery/Movie	验证焦点已处于movies栏目内容的影片上下焦点在Comedy影片时TTS播报正确	焦点已处于movies栏目内容的影片上	1. 首次将焦点在Comedy影片上	1. 正确播报Comedy栏目名称+影片名称	L3	PASS	
OSF10_BOO_0230	OoBE/Registration or Login	验证两次密码一致后修改邮箱为新邮箱按下键进入注册流程	\	1、两次密码输入一致 2、校验码输入正确 3、去修改邮箱修改成其他新邮箱 4、按下键	1. 会校验账号是否注册，进入注册流程，已填写密码清除	L3	PASS	
OSF10_ADV_0233	AD/FreeTV/横幅图片广告	验证FreeTV页面播放图片广告时进入屏保暂停唤起后重新加载广告	1.FreeTV页面正在播放图片广告	1.开启Screen Off或者开启屏保功能并进入屏保时 2.Launcher重新唤起	1.当Screen Off或者屏保功能开启进入屏保时，广告暂停； 2.当Launcher重新唤起时，再加载广告。（进入屏保超过10分钟退出后重新开始播放）	L3	NA	STB当前无FreeTV，故不适用此用例
OSF10_SET_0255	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙配对完成后显示成功UI及OK按钮	处于蓝牙配对中状态	1. 等待蓝牙配对完成	1.界面切换显示为蓝牙配对完成状态 2.显示蓝牙配对完成的UI动画 3.显示配对完成提示 4.显示OK按钮，焦点默认在OK按钮上	L2	PASS	
OSF10_VOI_0261	Voice/YouTube内语音搜索/Soft Mic	验证YouTube录音授权弹框首次弹出时显示正确内容	1.点击进入YouTube Search界面 2.设备已配对蓝牙 3.首次点击SoftMic语音按钮弹出授权弹框 4.再次焦点至SoftMic语音按钮	1. 点击OK	1. 弹出语音功能的授权弹框： 1.左侧提示内容Allow YouTube to record audio ? 3. you can change this later in Settings -App setting 2.右侧三个选项： 5. While using the app 6. Only this time 7. Don't allow	L3	FAIL	PR 337162 【Settings】YouTube录音授权弹框首次弹出权限询问弹框内容显示错误与需求文档不符

OSF10_MULT_0272	多语言/中文	验证全局菜单查看信号源选项中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.打开Global menu弹窗	1. 查看global-source下方选项	1. 对应选项有正确翻译成对应语言（根据实际效果）	L3	NA	无信号源选项
OSF10_APP_0309	Apps/Diversity Rule配置	验证后台配置卸载预装应用时重启TV不会卸载成功	后台配置卸载预应用（如pv）	1. 重启TV，联网	1. 不会卸载成功	L3	PASS	
OSF10_VOI_0314	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证小雨时提示出行请带伞	查询天气为SHOWERS - 阵雨或T_STORMS - 雷暴或RAIN - 雨，查询地区的风速0-3.3（米/秒）	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1.回复的雨天建议：In light rain, please bring an umbrella when traveling; the road is slippery, be careful not to slip! 2.Notice: Rain! Grab umbrella!	L3	PASS	
OSF10_FIL_0314	Files/图片菜单栏/Scale	验证图片放大状态下按Back键后图片恢复至原比例	图片处于放大状态	1. 按Back键	1. 图片恢复至原比例	L3	PASS	
OSF10_ADV_0319	AD/ADSDK热更新	验证限制时间内拔插网线不触发热更新请求	1.限制时间内	1.拔插设备网线	1.接入网络时，不进行热更新请求	L3	PASS	
OSF10_TTS_0334	TTS/User Center/ID Card	验证处于navigation的user cent且打开编辑界面下点击UP键时TTS播报正确	1、已处于navigation的user center上 2、已登录账号	1、打开编辑界面 2、点击UP键	1、焦点移动到头像上 2、播报 “ User Avatar”	L1	PASS	
OSF10_SET_0347	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WOL & WOL	验证不同路由网络下Netflix投屏唤醒TV	不同路由网络	1. Netflix测试： 1.TV连接有线网络，手机连接不同路由的WiFi 2.TV和手机登录同一个Netflix账号 3.TV待机，手机Netflix投放视频到TV	1.ON可唤醒TV【同一个WiFi才能发现设备】 2.OFF无法唤醒TV(PR#332537：Netflix取消投屏支援)	L3	NT	PR#332537：Netflix取消投屏支援，暂时无法测试
OSF10_MULT_0351	多语言/俄罗斯语	验证全局菜单查看信号源选项俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.打开Global menu弹窗	1. 查看global-source下方选项	1. 对应选项有正确翻译成对应语言（根据实际效果）	L3	NA	无信号源选项，不适用STB
OSF10_TTS_0361	TTS/Global Menu/Energy Saver	验证选项处于3h选项时且从Energy Saver从3h切换至4h下焦点在Confirm时TTS播报正确	选项处于3h选项时	1、从Energy Saver从3h切换至4h 2、等待300ms 3、在弹窗高效能弹窗，将焦点移动至Confirm	1. 正确播报按钮Confirm	L3	PASS	
OSF10_BOO_0370	OoBE/Choose Your Voice Assistant/Whale AI Voice/Timbre	验证Timbre按Back关闭返回AI Voice界面	1.在开机流程选择AI Voice 2.打开Timbre	1. 点击Back	1. 关闭Timbre弹窗，返回 AI Voice 界面	L2	PASS	
OSF10_SET_0396	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Date Time的Set Timezone和24-Hour Format及Daylight Saving默认值	显示Date & Time功能	1. 查看Date & Time的Set Timezone, 24-Hour Format, Daylight Saving选项	1. Set Timezone与当前设定的系统地区的时区一致 2. 显示24-Hour Format开关，默认为开启状态 3. Daylight Saving的数据根据PID配置，与PID配置的值一致	L1	PASS	

OSF10_TTS_0415	TTS/Files/Video	验证焦点移动至More按钮上下焦点在选项移动且Files-Video时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1、焦点移动至More按钮上 2、点击OK 键 3、焦点移动至Resume Mode选项 4、打开Resume Mode弹窗 5、焦点在选项移动	1. 正确播报对应选项内容OFF/ON	L3	PASS	
OSF10_TTS_0476	TTS/Files/Music	验证焦点移动至快退按钮上下点击OK键且正确播报快退倍数FB x2X时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Music菜单栏	1、焦点移动至快退按钮上 2、点击OK键	1. 正确播报快退倍数FB x2 (X times speed fast-back)	L3	PASS	
OSF10_SET_0479	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证红外遥控器屏保状态下短按或长按Netflix热键解除屏保并启动Netflix	1.遥控器使用红外功能 2.处于屏保状态	1.短按Netflix热键 2.长按Netflix热键	1. 解除屏保同时启动Netflix	L3	PASS	
OSF10_TTS_0499	TTS/Files/Picture	验证焦点在Left Rotation选项时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开picture菜单栏	1. 焦点移动至Left Rotation选项	1. 正确播报 “Left Rotation”	L2	PASS	
OSF10_SET_0528	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Start Screen Option	验证Startup Settings功能界面显示Start Screen Option和Shop Mode选项	显示Device Preference功能	1. 焦点在Startup Settings点击OK键	1.打开Startup Settings功能，显示标题和功能 2.功能包含：Start Screen Option选项和Shop Mode开关 3.Start Screen Option默认值根据PID配置 4.Shop Mode开关默认关闭	L2	PASS	
OSF10_TTS_0544	TTS/Files/顶部功能栏/编辑功能	验证已打开delete弹窗下遥控器OK键时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、已打开delete弹窗 2、焦点在Confirm按钮上 3、点击遥控器OK键	1、正确播报删除标题和提示+cancel按钮 2、删除成功后，不会播报当前焦点所在位置的文件名称	L2	PASS	
OSF10_TTS_0555	TTS/Files/顶部功能栏/排序功能	验证打开sort弹窗下遥控器BACK键时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、打开sort弹窗 2、移动在三个选项上移动焦点 3. sort by name 4. sort by date 5. sort by size 3、点击遥控器BACK键	1. 关闭弹窗，播报当前焦点sort按钮	L3	PASS	
OSF10_SET_0582	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证E-Sticker模式下Energy Saver到时后待机不生效	Energy Saver设置后进入E-Sticker模式	1. 等待达到Energy Saver设置的时间后	1. 待机不生效	L3	PASS	
OSF10_SET_0617	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证系统占用空间显示及单位切换	显示App Cache Cleanup页面	1. 查看系统占用空间	1. 系统占用空间包含OTA固定占用的空间 2. 系统占用空间数值≥1GB时以GB显示，<1GB时以MB显示 3. 数值保留2位小数	L2	PASS	

OSF10_SET_0714	Setting/Device Preference/About/Device Information	验证Device Information中Brand值与串口getprop一致	焦点位于device information	1.串口查询getprop ro.product.tv.brandName 2.点击OK键，观察Brand的值	1. Brand的值与串口返回的值相同	L3	PASS	
OSF10_SET_0786	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证App详情页Clear Cache清除缓存后选项置灰	任意App详情页	1. 点击Clear Cache选项（清除应用缓存数据）	1.直接清除应用数据缓存 2.缓存清除后Clear cache选项置灰	L1	PASS	
OSF10_SET_0812	Setting/App Setting/App permissions	验证App permissions按OK键打开权限详情页	进入App permissions界面	1. 按遥控OK键	1. 打开对应的权限详情页	L1	PASS	
OSF10_SET_0849	Setting/Voice Service/Whale AI Voice	验证主语言不支持Timbre时音色显示为None	Primary Language 不支持Timbre(比如将主要语言设置为English(Ghana))	1.查看Setting -> Voice Service	1. Timbr数据显示为None	L3	PASS	
OSF10_SET_0882	Setting/Voice Service/Whale AI Voice/Settings/Timbre	验证音色设置界面按Back返回上级	已打开音色设置界面	1.点击Back	1. 返回上级界面，同整个Setting返回逻辑一致	L3	PASS	
OSF10_PERI_0004	外设	验证连接蓝牙音响静音后仅音响无声	设备连接蓝牙音响	1.按遥控静音键 2.播放任意音视频 3.断开蓝牙音响连接	1.蓝牙音响Output静音，无声音输出 2.设备 Speaker正常播放声音	L3	FAIL	PR 337676 【Settings】连接蓝牙音响静音后播放视频断开蓝牙音响连接，设备未播放声音
OSF10_BTS_0010	开机源	验证Netflix播放视频DC唤醒后保持在Netflix界面		1.Netflix播放视频 2.按Power键待机开机	1. 依然在Netflix界面，视频播放暂停（是否播放由Netflix决定）	L1	PASS	
OSF10_NET_0013	无网_断网/无网/App交互	验证无网首次开机在Apps页点击不受网络限制的App可直接打开	1.开机流程设置完成后首次开机未联网 2.App不受网络限制 3.当前处于Apps页面	1. 点击TV Casting、File Browser等App的Icon	1. 直接打开App	L3	PASS	
OSF10_VOI_0014	Voice/状态	验证播放视频时唤起语音后退出语音音量可恢复正常	AI voice	1.进入file 或任意apk播放视频 2.唤起语音后 3.再遥控器back键	1.步骤2喇叭音量明显变小 2.退出语音后能恢复正常	L3	PASS	
OSF10_SEC_0014	Security Solution/区分高安普安固件	验证认证非高安固件build.prop属性正确且不显示Non-H-Security	烧写认证非高安固件	1. \	1.查看/system/build.prop文件中ro.nfr.xts.recognized属性为true 2.设备中间不会显示Non-H-Security	L3	PASS	
OSF10_LCK_0017	锁机/锁机系统	验证离线锁定后联网且Portal端解锁时TV不会自动解锁		1.无网 2.TV Power On或者AC Power On 3.2步骤循环100次 4.联网 5.Portal端设置解锁	1. TV不会自动解锁	L2	PASS	

OSF10_UUI_0017	UI交互/Home	验证Home页底部Logo不透明度为30%	焦点移动到Home页底部	1. 查看底部Logo的不透明度	1. 不透明度为30%，满足Figma样式05-v10.3 2. https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=35715-56895&t=SNOKGibJxUKDS8og-0(https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=35715-568...	L3	PASS	
OSF10_ATN_0018	认证App/区域限制/Pid切换	验证从非限制区域切换到限制区域切PID后D+的显示与访问状态	1、Pid配置的默认国家是非限制国家 2、开机时有网	1、将Pid切换到默认国家是限制国家（俄罗斯），在Home页查看D+以及它的推荐数据是否存在 2、进入AppStore -我的应用，应用推荐，应用分类，应用搜索等，搜索D+ 3、进入Settings-App Settings-View All Apps/Recently App，查看是否有D+的信息 4、输入语音指令，打开D+ 5、通过热键唤起D+ 6、进入Search，输入D+，搜索 7、进入酒店模式-Applock 8、通过TV Casting 点击D+热键	1、Home页没有D+应用以及推荐数据 2、在Appstore 相关入口均不可以搜索/展示D+的相关数据 3、在App Settings 的相关入口，均不能看到D+的相关信息 4、语音不可以唤起D+ 5、热键不可以唤起D+ 6、搜索结果中，Apps类别中，不可以出现D+的应用 7、不可以出现D+的相关信息 9、不可以唤起D+	L3	NA	STB App均未认证
OSF10_HDT_0019	健康数据/资源指标	验证ProcessCpuTime Monkey压测触发健康数据正常上报(110203008)	不需要触发	1.Monkey压测一晚上	1.数据正常上报	L3	PASS	
OSF10_SET_0020	Setting/Other	验证首次开机进入Setting快速按键不出现ANR	首次开机	1、进入Setting 2、快速按遥控器	1. 能正常相应，不会出现anr	L2	PASS	
OSF10_UUI_0024	UI交互/Free TV	验证Free TV页more channels like this的频道焦点卡片展示4像素间隙	进入free TV界面	1、进入recommended channel的详情页 2、按遥控器下键 3、焦点移动至more channels like this的频道上	1. 焦点UI展示上会有4-pixel的间隙展示	L3	NA	Free TV模块已移除
OSF10_DIS_0026	Discovery/界面	验证除Featured外二级分类内容最多展示30条	已进入Discovery界面	1. 查看除Featured外的界面内容	1. 当前界面下方的二级分类中的所有内容一次最多展示30条（可根据配置展示）	L2	PASS	
OSF10_OTA_0026	OTA/Setting/Software Update	验证升级开始弹窗点击OK后显示全局升级进度弹窗	弹出升级开始弹窗	1. 点击OK按钮	1.关闭弹窗 2.显示全局升级进度弹窗在屏幕右上角，优先级最高覆盖在任何界面上	L1	PASS	

OSF10_HOM_0026	Home/界面	验证弱网环境下清除Home缓存重新进入Home页面UI加载正常		1、进入连接网络较差的WiFi (100k, 50k) 2、清除Home缓存数据 3、重新进入Home页	1. Home页面ui加载正常	L2	PASS	
OSF10_RDM_0026	redemption campaign/VIU	验证扫码进入H5页面时数据埋点上报203020007正确性	Apps或者Home切换到VIU的banner后	1. 手机扫码进入Whale User H5	1. 大数据上报203020007 (埋点参数保护: date time_zone device_id user_idmac countrylang 2. statistic_typeaction remark10yearmonth dayhour)	L3	FAIL	PR 337653 【AD】redemption campaign/VIU-->手机扫码进入H5页面未发现数据埋点上报
OSF10_MTY_0026	多类型校验/Signon校验	验证MAC未授权时优先弹出MAC弹窗再弹Signon弹窗	1.未配置Mac, 设备联网 2.设备加密方式与后台配置不同	1.进入Launcher 2.DP后台配置设备mac	1.优先弹出MAC校验弹窗 2.配置MAC Retry后, MAC校验弹框消失, 弹出Signon失败弹窗	L4	PASS	
OSF10_GLO_0028	GlobalMenu/Setting选项/Screen Saver	验证Screen Saver切换300ms后选项保持	焦点处于screen saver上	1.切换完选项后等待300ms 2.关闭global menu 3.再打开global menu	1. 选项为最后的选项结果	L3	PASS	
OSF10_CAS_0030	TV Casting/大屏端升级	验证非强制更新下载完成后能自动安装新版本		1. 更新下载完成	1. 安装新的apk安装包	L2	PASS	
OSF10_PNT_0031	数据埋点/Global Menu	验证Sleep Timer下聚焦且发生修改能正确计数 (110080007)	Sleep Timer	1. 聚焦且发生修改	1. Sleep Timer使用此时计数+1 (110080001)	L3	PASS	本地日志: { data = 2026-05-18T10:26:32.104, GMT+8:00,,,,,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_00000001,.com.whaletv.whaletvsystemui,10.3.57-DEV-STB,1.2.1...
OSF10_TTS_0031	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证焦点在系统键盘时TTS播报正确	开启TTS功能后	1.焦点在系统键盘上移动	1.播报点击的内容	L3	PASS	查询过往用例, 预期结果应为播报系统键盘焦点内容
OSF10_APP_0036	Apps/Apps	验证在Apps中点击未下载应用短按OK打开应用详情页	进入Apps	1. 点击未下载的应用, 短按ok	1. 打开应用的详情页	L1	PASS	
OSF10_MULT_0036	多语言/阿拉伯语	验证全局菜单查看电视选项阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.打开Global menu弹窗	1. 查看global-watch设备下方选项	1. 对应选项有正确翻译成对应语言 (根据实际效果)	L3	PASS	

OSF10_PAR_0036	Parent Control/Settings	验证Lock All关闭且Lock System关闭后启动锁定应用无需PIN码	1、Settings - Child Code - Lock system=开启 2、APP Lock - Lock All=OFF 3、应用A为手动上锁的应用 4、应用B为后台配置的成人应用 5、后台已配成人分类	1. Lock system开关关闭 2. 启动应用A, B, 以及成人分类	1. 查看Lock system=OFF 2. 不用pin码也能启动	L2	PASS	
OSF10_DIS_0042	Discovery/Featured	验证新闻不足10条时自动扩展到48小时内新闻	1.已进入Discovery界面, 焦点在Featured上 2.新闻条数不足10条	1. 遥控器移动焦点到二级分类【Latest News】内容上 2. 查看下方二级分类【Latest News】展示的新闻	1. 如果条数不够到10, 就使用 48 小时内的新闻, 依此类推	L3	PASS	
OSF10_HOM_0043	Home/First Screen	验证后台配置1个Banner时正常显示1个Banner	Banner配置	1. 后台配置1个Banner	1. 显示1个Banner	L4	PASS	
OSF10_CAS_0044	TV Casting/网络连接	验证有线网络下开机后投屏和AirPlay功能正常	连接有线网络	1.设备开机 2.移动端连接与TV同一个网络, 打开TV casting客户端 3.ios打开AirPlay	1. 可以搜索TV设备, 并连接成功, 投屏、AirPlay正常	L2	PASS	
OSF10_PID_0047	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后Start Screen Option默认值与配置一致	Power Desktop	1. 查看setting内Start Screen Option默认数值	1. 查看PID表, 核对默认参数是否正确	L3	PASS	
OSF10_RDM_0049	redemption campaign/Disney 兑换码	验证Home页面无网恢复有网后正常展示二维码	异常	1、无网时进入launcher 2、恢复有网	1. 恢复网络了能正常展示二维码	L3	PASS	长久等待不会刷新, 经确认切换页面后刷新即可
OSF10_SET_0051	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证编辑IP Address输入框焦点上下键行为	编辑IP Address	1. 焦点在输入框上按遥控上下键	1. 按上键无反应 2.按遥控下键焦点移动到系统键盘的1上, 光标停留在下移前的输入框上	L3	PASS	
OSF10_DIS_0056	Discovery/Movies	验证Movies播放源超过3个时显示3个及剩余数量样式	1.已进入Discovery界面, 焦点在Movies上 2.a影片的播放源>3	1. 遥控器移动焦点到下方二级分类的a电影	1. 播放源: 2. 显示 3 个应用, 顺序为 (Downloaded>最受欢迎>正常), 最受欢迎顺序应为 Prime Video> Disney> Youtube, 其他支持的播放源应用显示样式为 “+剩余播放源数量”	L3	PASS	
OSF10_TTS_0061	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证All页面输入任意内容搜索影片下点击搜索栏的genre选项, 在弹出框内上下移动时TTS播报正确	All页面输入任意内容搜索影片	1. 点击搜索栏的genre选项, 在弹出框内上下移动焦点	1. 播报对应页面选项内容, 声音大小无异常	L2	PASS	

OSF10_PAR_0063	Parent Control/APP Lock	验证有网络下通过语音打开已下载成人应用需要Enter Code验证	1、应用A在SaaS后台-主应用库-查看版本-编辑应用参数-是否成人应用=是。并且已经下载 2、蓝牙已配对 3、有网络 4、Lock system=开启	1. 语音输入打开应用A 2. 输入正确的Code 3. 输入错误的Code 4. 在有弹窗时，短按Power键进行待机	1. 弹出Enter Code弹窗，The App has been locked, please enter the code. 2. 应用A成功启动 3. Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用 4. 开机后，弹窗还在	L2	PASS	
OSF10_ADV_0064	AD/广告位配置与展示	验证priority_content_count为3广告位2个广告返回1条时展示2页自然内容	1.Home/Free TV页面Banner位自然内容配置5条数据 2.Home/Free TV 文件管理URL配置2个广告位且priority_content_count=3 3.Home/Free TV AD后台广告配置1条广告	1.查看Home页面广告播放情况 2.查看FreeTV页面广告播放情况	1.Home页面展示一个2页的轮播图，2页自然内容 2.FreeTV页面展示一个2页的轮播图，2页自然内容	L3	BLOCK	PR 337585 【AD/广告位配置与展示】在SaaS后台文件管理配置priority_content_count=6，各页面仍显示广告，priority_content_count字段未生效。
OSF10_VOI_0070	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按影片类型和影片标题搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想观看科幻片电影《星际穿越》。 2. I want to watch the science fiction movie Interstellar	1.客户端返回科幻片电影《星际穿越》，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（Imdb Score）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片的分类（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与RESTfu...	L2	PASS	
OSF10_SEA_0074	Search全局/搜索内容	验证搜索Netflix时App栏Netflix排首位且YouTube不显示Netflix内容	1.Youtube为已认证版本 2.进入search界面	1. 搜索Netflix	1.搜索结果中的App栏目下Netflix在第一位 3.搜索结果中Youtube栏目下的资源不显示Netflix相关的任何封面和文字标题	L2	NT	STB YouTube非认证App
OSF10_MTY_0091	多类型校验/System ID校验	验证system ID 设空格加正确值仍弹出不匹配	当前设备存在system id	1. dp后台设置当前设备的system id字段为空格+正确system id	1. 打开Netflix弹出不匹配提示框	L3	PASS	

OSF10_BOO_0094	OOBE/Network Connection/Wireless	验证输入正确密码点击Confirm连接WiFi成功	在密码输入弹窗	1.输入正确密码 2.点击Confirm按钮	1. 转跳到WIFI连接成功界面，WIFI连接成功	L1	PASS	
OSF10_VOI_0105	Voice/Skill/Search	验证语音play指令在播放源未安装时提示安装并跳转详情页	1、唤起Whale Voice 2、play 《candy & bonita》影片支持播放，但播放源未安装 3、play 《candy & bonita》在数据库中有且只有一个	1. 语音输入：play 《candy & bonita》	1. 提示 “Please install the app first to play this video.” 同时TV 页面跳转至该App详情页，焦点在 “下载” 键上	L2	FAIL	PR 337248 【AI Voice】语音输入指令跳转播放源未安装的影片，打开非第一播放源应用详情页且右上角提示应用与打开应用不符
OSF10_ADV_0106	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面非全屏视频广告连接蓝牙音响播放时声音无异常	1.连接蓝牙音响 2.处于Home页面 3.焦点处于视频广告上	1.查看广告播放	1.广告声音无异常	L3	PASS	
OSF10_MULT_0115	多语言/西班牙语	验证全局菜单查看电视选项西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.打开Global menu弹窗	1. 查看global-watch设备下方选项	1. 对应选项有正确翻译成对应语言（根据实际效果）	L3	NA	STB没有watch入口
OSF10_APP_0116	Apps/My Apps/Update	验证应用更新中TV触发屏保后可在后台正常完成更新	有应用处于下载更新状态	1. TV触发屏保	1. 应用可以在后台正常完成更新，更新完成提示覆盖在屏保上	L3	PASS	
OSF10_DIS_0139	Discovery/影片详情界面/Movie	验证无播放源时Cast &Crew标签按Back键焦点顺延到点赞按钮	1.已进入Discovery界面 2.点击进入无播放源的影片详情界面 3.焦点移动到【Cast & Crew】标签	1. 遥控器按【Back键】	1. 焦点顺延移动到点赞按钮上 2. 全屏向下滚动	L3	PASS	
OSF10_FIL_0149	Files/视频菜单栏/Display Mode	验证播放视频，调节画面比例功能正常	/	1.播放视频 (“Z:\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\兼容性视频格式\150528_1_t2_64_2_HBBTV_EPG_5_service.ts”) 2.调节画面比例	1. 画面无拉伸情况，调节画面比例为Normal后视频画面正常	L4	PASS	
OSF10_ADV_0163	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面非全屏视频广告焦点不在广告上时按功能热键无法解除静音	1.AD后台配置带声音的横幅视频广告 2.处于FreeTV页面 3.焦点不在广告上	1.点击遥控语音，Back，FreeTV功能热键	1.无法解除静音	L3	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_TTS_0171	TTS/FreeTV/影片详情页	验证进入影片详情页下控制界面焦点至dislike上且播报click dislike时TTS播报正确的场景2	已进入影片详情页	1. 控制界面焦点至dislike上	1. 播报click dislike	L3	NA	STB当前无FreeTV，故不适用

OSF10_DIS_0184	Discovery/影片详情界面/TV Show	验证Episodes剧集封面高亮及标题季集播放源时长展示	焦点在Episodes的任意剧集上	1. 查看剧集显示情况	1.剧集封面高亮框选 2.剧集封面放大显示 3.显示影片标题以及当前剧集信息 (Season X Episode X) 4.显示当前剧集所支持的播放源图标 5.显示当前剧集时长	L2	PASS	
OSF10_APP_0187	Apps/APP Detail	验证应用Downloading状态断开网络时弹出无网Toast并中断更新	应用处于Downloading状态	1. 断开网络	1. 弹出无网Toast, 应用更新中断	L3	PASS	
OSF10_MULT_0194	多语言/葡萄牙语	验证全局菜单查看看电视选项葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.打开Global menu弹窗	1. 查看global-watch设备下方选项	1. 对应选项有正确翻译成对应语言 (根据实际效果)	L3	NA	STB无global-watch菜单
OSF10_ADV_0202	AD/Home/横幅图片广告	验证Home页面播放图片广告时AD后台关闭图片广告后视频广告自动循环播放	1.Home页面正在播放图片广告 2.AD后台关闭Home页面图片广告 3.已配置视频广告	1.切换其他页面后再返回Home页面 2.查看Home页面图片广告显示	1.视频广告可正常播放, 到图片广告时候不起播 2.已配置的视频广告会自动循环播放	L3	FAIL	PR #337069 【AD】Home页面广告播放一个轮询后, 新的轮询展示的是后台配置的栏目图片, 主动刷新后才会再次播放配置的广告。
OSF10_DIS_0204	Discovery/影片详情界面/Video	验证Video详情页More Like This视频封面高亮及标题时长播放源展示	焦点在More Like This的任意视频上	1. 查看视频显示情况	1. 视频封面高亮框选 2. 显示视频标题 3. 显示视频时长 4. 显示视频支持的播放源图标	L2	PASS	
OSF10_TTS_0219	TTS/Discovery/Movie	验证焦点已处于movies栏目内容的影片上且焦点在Comedy影片上下遥控器左右键移动时TTS播报正确	焦点已处于movies栏目内容的影片上	1、焦点在Comedy影片上 2、按遥控器左右键移动	1. 只会播报对应影片名称	L3	PASS	
OSF10_BOO_0231	OOBE/Registration or Login	验证校验码不一致时无法注册成功	验证码	1. 校验码不一致, 点击系统键盘done按钮	1. 无法注册成功	L2	PASS	
OSF10_ADV_0234	AD/FreeTV/横幅图片广告	验证FreeTV页面播放图片广告时AD后台关闭广告后视频广告自动循环播放	1.FreeTV页面正在播放图片广告 2.AD后台关闭FreeTV页面图片广告	1.切换其他页面后再返回FreeTV页面 2.查看FreeTV页面图片广告显示	1.视频广告可正常播放, 到图片广告时候不起播 2.已配置的视频广告会自动循环播放	L3	NA	STB当前无FreeTV, 故不适用此用例
OSF10_SET_0256	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙配对完成点击OK返回列表设备状态为Connected	界面为蓝牙配对完成状态	1. 点击OK按钮	1. 界面切换回Bluetooth连接弹窗, 焦点在选定的蓝牙设备上, 设备状态为Connected	L1	PASS	

OSF10_VOI_0262	Voice/YouTube内语音搜索/Soft Mic	验证YouTube录音授权选择While using the app后可使用SoftMic语音	1.点击进入Youtube Search界面 2.首次点击SoftMic语音按钮弹出授权弹窗点击Allow 3.再次焦点至SoftMic语音按钮 4.弹出语音功能的授权弹框	1. 点击While using the app	1. 弹窗消失，可以继续使用softmic的语音	L3	PASS	
OSF10_MULT_0273	多语言/中文	验证全局菜单查看电视选项中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.打开Global menu弹窗	1. 查看global-watch设备下方选项	1. 对应选项有正确翻译成对应语言（根据实际效果）	L3	PASS	
OSF10_APP_0310	Apps/Diversity Rule配置	验证高安设备/后台配置卸载且版本一致时重启TV应用卸载成功	1、后台配置卸载的应用 2、TV端已下载要卸载的应用 3、版本一致 4、设备为高安设备，固件为用户版本	1. 重启TV，联网	1. 应用卸载成功	L3	PASS	
OSF10_VOI_0315	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证中雨大风时提示雨伞容易被吹翻	查询天气为SHOWERS - 阵雨或T_STORMS - 雷暴或RAIN - 雨，查询地区的风速3.4-7.9 (米/秒)	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1.回复的雨天建议：Rainfall alert! Umbrellas can be blown over easily, please keep safe distance when driving! 2.Notice: Rain! Grab umbrella!	L3	FAIL	PR 337222 【AI Voice】查询天气为雨，风速为3.4-7.9米每秒时，回复的雨天提示语显示错误
OSF10_FIL_0315	Files/图片菜单栏/Scale	验证图片处于缩小状态时按Back键后图片恢复至原比例	图片处于缩小状态	1. 按Back键	1. 图片恢复至原比例	L3	PASS	
OSF10_ADV_0320	AD/ADSDK热更新	验证不在限制时间内拔插网线接入网络时触发热更新请求	1.不在限制时间内	1.拔插设备网线	1.接入网络时，进行热更新请求	L3	PASS	
OSF10_TTS_0335	TTS/User Center/ID Card	验证打开编辑界面且焦点移动至头像上下按OK键时TTS播报正确	已打开编辑界面	1、焦点移动至头像上 2、按OK键	1、最下方展示可替换头像选项 2、焦点默认在当前选择头像上 3、正确播报User Avatar+序号	L3	PASS	
OSF10_SET_0348	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WOW & WOL	验证WOW/WOL ON连接WiFi待机10分钟不自动唤醒	待机	1.WOW/WOL = ON 2.连接WiFi 3.进入待机，等待10分钟	1. 待机功能正常，不会自动唤醒	L3	PASS	
OSF10_MULT_0352	多语言/俄罗斯语	验证全局菜单查看电视选项俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.打开Global menu弹窗	1. 查看global-watch设备下方选项	1. 对应选项有正确翻译成对应语言（根据实际效果）	L3	NA	STB无global-watch菜单

OSF10_TTS_0362	TTS/Global Menu/Energy Saver	验证选项处于3h选项时且从Energy Saver从3h切换至4h下在二次弹窗选项取消时TTS播报正确	选项处于3h选项时	1、从Energy Saver从3h切换至4h 2、等待300ms 3、在二次弹窗选项取消	1、关闭弹窗 2、播报Energy Saver+3 hours	L3	FAIL	PR 337004 【TTS】Energy Saver从3h切换至4h，在能耗弹窗选项点击Cancel，弹窗关闭TTS未播报Energy Saver+3 hours
OSF10_BOO_0371	Oobe/Choose Your Voice Assistant/Whale AI Voice/Timbre	验证设备未配置TTS服务时Timbre不显示使用默认音色	打开音色设置弹窗	1. 若当前设备在服务端未配置TTS服务	1. Timbre设置不显示，且使用Whale Voice 的默认音色	L4	PASS	
OSF10_SET_0397	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Auto Mode开关切换及时间获取方式	显示Date & Time功能	1. 焦点在Auto Mode开关上点击OK	1.正常切换Auto Mode模式开关 2.开关开启时设备时间按照网络时间获取 3.开关关闭时设备时间按照系统时间获取（关闭开关，断电重启后时间与实际时间不一致）	L1	FAIL	PR 337522 【Settings】关闭Auto Mode后修改Set Date/Set Time，断电重启机顶盒（AC OFF），查看Set Date/Set Time恢复固件创建时间
OSF10_TTS_0416	TTS/Files/Video	验证焦点移动至More按钮上下按Back关闭弹窗，再按back键且Files-Video时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1、焦点移动至More按钮上 2、点击OK 键 3、焦点移动至Resume Mode选项 4、打开Resume Mode弹窗 5、按Back关闭弹窗，再按back键	1. 正确播报按钮Resume Mode选项	L3	PASS	
OSF10_TTS_0477	TTS/Files/Music	验证焦点移动至快退按钮上下点击OK键且能正确播报对应快退倍数FB x时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Music菜单栏	1、焦点移动至快退按钮上 2、多次点击OK键	1. 能正确播报对应快退倍数FB x2 FB x4 FB x8 FB x16 FB x32	L3	PASS	
OSF10_SET_0480	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证红外遥控器屏保状态下长按非Power功能热键松开后解除屏保不执行功能	1.遥控器使用红外功能 2.处于屏保状态	1. 长按除Power外的任意功能热键	1. 松开按键后解除屏保，不会执行按键功能	L3	PASS	
OSF10_TTS_0500	TTS/Files/Picture	验证焦点移动至Left Rotation选项下遥控器OK键时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开picture菜单栏	1、焦点移动至Left Rotation选项 2、按遥控器OK键	1. 不会再播报 “Left Rotation”	L3	PASS	
OSF10_SET_0529	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Start Screen Option	验证Shop Mode开关切换时点击ERP弹窗Don't Show Again后不再出现弹窗	1、设备ERP弹窗为开启状态 2、处于Settings-Startup Settings界面 3、焦点位于Shop Mode 4、Shop Mode开关为关闭状态	1、切换Shop Mode开关为开启状态 2、点击ERP弹窗的Don't Show Again按钮 3、再切换Shop Mode开关为开启状态	1. 不再出现ERP弹窗	L3	PASS	
OSF10_TTS_0545	TTS/Files/顶部功能栏/编辑功能	验证未勾选文件下点击rename选项时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、未勾选文件 2、打开编辑弹窗 3、点击rename选项	1. 播报Toast “No file to rename”	L3	PASS	

OSF10_SET_0583	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证E-Sticker模式下Sleep Timer到时后待机不生效	Sleep Timer设置后进入E-Sticker模式	1. 等待达到Sleep Timer设置的时间后	1. 待机不生效	L3	PASS	
OSF10_SET_0618	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证用户可用空间计算公式的正确性	显示App Cache Cleanup页面	1. 查看用户可用空间	1. 用户可用空间 = 已用空间 + 可用空间 2. 手动计算验证公式正确性	L2	PASS	
OSF10_SET_0787	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证App详情页Clear Data弹窗及清除应用数据功能	任意App详情页	1. 点击Clear Data选项 (清除应用数据)	1.弹出Clear Data弹框, 界面提示: data of this app will be deleted permanently, including all files, settings, accounts, databases, etc. 2.弹框上有Cancel, Confirm选项, 焦点默认在Cancel 3.选择Cancel后关闭弹框 4.选择Confirm后清除应用数据	L1	PASS	
OSF10_SET_0813	Setting/App Setting/App permissions	验证三选项权限详情页点击App弹出权限选择框	进入权限选项为3个选项的权限详情页 (如Camera)	1. 点击任意可点击App	1.弹出权限选择弹框, 弹框内选项包含: 2. a.Allow only while using the App 3. b.Ask every time 4. c.Don't allow 2.选择后对应App的权限开关变化状态	L1	PASS	下载ES File Explorer后, 先在view all apps开启权限后, 可看到
OSF10_SET_0850	Setting/Voice Service/Whale AI Voice	验证蓝牙遥控开启AI Voice后按语音键的响应	PID配置蓝牙遥控, 有语音服务属性 (10), 开启AI Voice	1.短按遥控器语音键	1.①未连接蓝牙提示 AI Voice service is unavailable, please pair Bluetooth remote first并弹出蓝牙遥控配对界面 ②蓝牙已连接, 给出推荐	L2	PASS	
OSF10_SET_0883	Setting/Voice Service/Whale AI Voice/Settings/Timbre	验证修改Timbre后关闭Setting重新进入值保持	修改完任意Timbre选项后	1、关闭Setting 2、重新进入Timbre	1. 选项显示正常, 与修改后的结果一致	L2	PASS	
OSF10_PERI_0005	外设	验证蓝牙音响静音重启后恢复发声	设备接入蓝牙音响	1.按遥控静音键 2.重启设备 3.播放任意音视频 4.断开蓝牙音响连接	1.重启设备后蓝牙音响Output静音解除, 音响正常播放声音 2.设备 Speaker正常播放声音	L2	PASS	
OSF10_BTS_0011	开机源	验证YouTube播放视频DC唤醒后保持在YouTube界面		1.YouTube播放视频 2.按Power键待机开机	1. 依然在YouTube界面, 视频继续播放 (是否播放由YouTube决定)	L1	PASS	

OSF10_VOI_0015	Voice/状态	验证Files中播放媒体视频时按语音键可正常弹出语音助手	设备支持AI语音	1.打开Files 2.播放媒体视频 3.按语音键 4.输入语音指令	1. 弹出语音助手，完成语音指令	L3	PASS	
OSF10_SEC_0015	Security Solution/区分高安普安固件	验证认证高安固件build.prop属性正确且不显示Non-H-Security	烧写认证高安固件	1. \	1.查看/system/build.prop文件中ro.nfr.xts.recognized属性为true 2.设备中间不会显示Non-H-Security	L3	FAIL	PR 337923 【Security】认证高安固件ro.nfr.xts.recognized属性值返回错误
OSF10_UII_0018	UI交互/Home	验证Home页从其他页面切入后显示向下滚动指引动画	/	1. 从其他页面切到Home，并将焦点移动到Home页的任意位置（不能在导航栏上）	1s后在Approws方，出现第一屏到第二屏的指引动画（两个向下的三角箭头），播放三次，每次间隔1s	L2	PASS	
OSF10_LCK_0018	锁机/锁机系统	验证离线锁定后Portal端先解锁再联网时TV自动解锁		1.无网 2.TV Power On或者AC Power On 3.2步骤循环100次 4.Portal端设置解锁 5.联网	1. TV自动解锁，退出锁定界面	L3	PASS	
OSF10_HDT_0020	健康数据/资源指标	验证LowStorageStateChanged 命令填充存储空间触发健康数据正常上报（110203009）	需要使用dd命令,强制让设备的存储空间变得很低 dd if=/dev/zero of=/data/local/tmp/fillfile bs=1M count=3600	1.使用命令模拟低内存: dd if=/dev/zero of=/data/local/tmp/fillfile bs=1M count=3600	1.数据正常上报	L2	PASS	PR 336687 【健康数据/资源指标】健康数据/资源指标-->LowStorageStateChanged 命令填充存储空间触发健康数据未上报大数据（110203009）
OSF10_UII_0025	UI交互/Free TV	验证Free TV页screenshots图片的焦点卡片展示4像素间隙	进入free TV界面	1、进入free apps的应用的详情页 2、按遥控器下键 3、焦点移动至screenshots图片的上	1. 焦点UI展示上会有4-pixel的间隙展示	L3	NA	Free TV模块已移除
OSF10_OTA_0027	OTA/Setting/Software Update	验证升级开始弹窗按Back键可返回上级界面	弹出升级开始弹窗	1. 遥控Back键	1. 返回上级界面	L3	PASS	
OSF10_RDM_0027	redemption campaign/VIU	验证用户点击注册时数据埋点上报203020008正确性	Apps或者Home切换到VIU的banner后	1. 手机扫码进入Whale User H5，点击注册	1. 大数据上报203020008（埋点参数保护: date time_zone device_id user_idmac countrylang 2. statistic_typeaction remark10yearmonth dayhour)	L3	BLOCK	PR 337653 【AD】redemption campaign/VIU-->手机扫码进入H5页面未发现数据埋点上报
OSF10_HOM_0027	Home/界面	验证将TVCasting包名添加到黑名单后重启App Row和My Apps中不显示TVCasting	设备已开机	1. 将TVCasting包名（com.zeas.tv.cast）添加到黑名单中: /system/vendor/etc/blackList.conf 2. 重启设备	1. App Row和My Apps中不显示TVCasting	L3	PASS	
OSF10_GLO_0029	GlobalMenu/Setting选项/Screen Saver	验证Screen Saver改为15min后按新时间进入屏保	焦点处于screen saver上	1. 从选项5mins修改成15mins	1.5min后不会进入屏保 2.15min后正常进入屏保	L3	PASS	

OSF10_CAS_0031	TV Casting /大屏端升级	验证非强制更新完成后版本号正确提升		1. 更新完成	1. 版本号提升	L1	PASS	
OSF10_PNT_0032	数据埋点/Global Menu	验证Energy Saver下聚焦且发生修改能正确计数 (110080008)	Energy Saver	1. 聚焦且发生修改	1. Energy Saver使用时计数+1 (110080001)	L3	PASS	本地日志: { data = 2026-05-18T10:26:46.934, GMT+8:00,,,,,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_00000001,com.whaletv.whaletvsystemui,10.3.57-DV-STB,1.2.1...
OSF10_TTS_0032	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证焦点在All输入框时TTS播报正确	开启TTS功能后	1. 焦点在All输入框上	1. 不进行播报	L3	PASS	
OSF10_MULT_0037	多语言/阿拉伯语	验证非强制OTA升级弹窗文案阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.配置流式非强制升级后	1.重启 2.进入home页等待弹出的OTA升级弹窗	1. 除具体的Release Note外, 其他内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0037	Apps/Apps	验证在Apps中点击已下载应用短按OK可直接打开	进入Apps	1. 点击已下载的应用, 短按ok	1. 打开此应用	L1	PASS	
OSF10_PAR_0037	Parent Control/Settings	验证Lock All开启且Lock System关闭后启动锁定应用无需PIN码	1、Settings - Child Code - Lock system=开启 2、APP Lock - Lock All=ON 3、应用A为手动上锁的应用 4、应用B为后台配置的成人应用 5、后台已配成人分类	1. Lock system开关关闭 2. 启动应用A, B, 以及成人分类	1. 查看Lock system=OFF 2. 不用pin码也能启动	L2	PASS	
OSF10_DIS_0043	Discovery/Featured	验证无新闻时Latest News二级分类隐藏不显示	1.已进入Discovery界面, 焦点在Featured上 2.没有新闻	1. 查看下方二级分类【Latest News】	1. 该二级分类隐藏	L3	PASS	
OSF10_HOM_0044	Home/First Screen	验证推荐位数据为5但配置6个Banner时只显示5个	Banner配置	1.后台配置推荐位数据为5 2.推荐配置内容配置6个Banner	1. 只显示5个Banner	L4	PASS	
OSF10_CAS_0045	TV Casting /网络连接	验证TV息屏后手机无法搜索到TV设备		1.设备开机 手机搜索到TV 2.TV息屏	1. 手机无法搜索到TV设备	L3	PASS	
OSF10_PID_0048	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后EU节能弹框根据配置生效	EU Energy Efficiency	1. 进行节能弹框操作 (如关闭打开wifi)	1. 根据配置, 变化对应是否弹框	L3	PASS	

OSF10_RDM_0050	redemption campaign/Disney 兑换码	验证Home页面弱网环境下二维码展示或异常提示	异常	1. 弱网环境进入launcher	1. 能加载成功展示二维码或提示网络异常	L3	PASS	
OSF10_SET_0052	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证编辑IP Address 输入框焦点左右键在段间移动	编辑IP Address	1. 焦点在输入框上按遥控左右键	1.焦点以光标的形式移动 2.在单个输入框内的数字间移动 3.移动到单个输入框的最左/最右侧时按左/右键移动到左/右侧的输入框，对应位置无输入框则光标不动	L3	PASS	
OSF10_DIS_0057	Discovery/Movies	验证Movies第一个二级分类为个性化推荐Recommended	已进入Discovery界面，焦点在Movies上	1. 查看下方第一个二级分类标题	1. 第一个二级分类为用户行为的个性化推荐 (Recommended)	L3	PASS	
OSF10_TTS_0062	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证All页面输入任意内容搜索影片，焦点在下长按OK键时TTS播报正确	All页面输入任意内容搜索影片，焦点在搜索出来的影片图标上	1. 长按OK键	1. 播报弹出弹框内容	L2	PASS	
OSF10_PAR_0064	Parent Control/APP Lock	验证有网络下从影片详情页播放源打开已下载成人应用需要Enter Code验证	1、应用A在Sass后台-主应用库-查看版本-编辑应用参数-是否成人应用=是。并且已经下载 2、有网络 3、Lock system=开启	1. 进入影片详情页，点击播放源A 2. 输入正确的Code 3. 输入错误的Code 4. 在有弹窗时，短按Power键进行待机	1. 弹出Enter Code弹窗，The App has been locked, please enter the code. 2. 应用A成功启动 3. Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用 4. 开机后，弹窗还在	L1	PASS	
OSF10_ADV_0065	AD/广告位配置与展示	验证视频广告右下角显示AD标志和倒计时	1.AD后台已对Home/FreeTV配置视频广告 2.设备符合广告播放要求	1.查看Home页面广告显示 2.查看FreeTV页面广告显示	1.Home页面广告右下角显示AD标志和倒计时 2.FreeTV页面广告右下角显示AD标志和倒计时	L1	PASS	

OSF10_VOI_0071	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按影片类型和发行年份搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想观看2009年上映的科幻电影。 2. I want to watch the science fiction movies released in 2009	1.客户端返回2009年上映的科幻电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（ImdbScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片类别（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与RESTf...	L2	PASS	
OSF10_SEA_0075	Search全局/搜索内容	验证搜索Netfli时App栏Netflix排首位且YouTube不显示Netflix内容	1.Youtube为已认证版本 2.进入search界面	1. 搜索Netfli	1.搜索结果中的App栏目下Netflix在第一位 4.搜索结果中Youtube栏目下的资源不显示Netflix相关的任何封面和文字标题	L2	NT	STB YouTube非认证App
OSF10_MTY_0092	多类型校验/System ID校验	验证system ID匹配弱网进入Launcher 无异常	System ID匹配	1. 弱网状态下进入Launcher	1. 不出现异常情况	L3	PASS	
OSF10_BOO_0095	Oobe/Network Connection/Wireless	验证密码弹窗点击Cancel或Back返回WiFi列表	在密码输入弹窗	1. 点Cancel按钮或遥控Back键	1. 关闭密码输入弹窗，回到上一级Wireless连接界面，焦点在选定的WIFI上	L3	PASS	
OSF10_VOI_0106	Voice/Skill/Search	验证语音play指令在播放源已安装时直接播放影片	1、唤起Whale Voice 2、play《candy & bonita》影片支持播放，播放源已安装 3、play《candy & bonita》在数据库中有且只有一个	1. 语音输入：play《candy & bonita》	1. 打开对应的播放源播放《candy & bonita》	L2	PASS	《white bird in a blizzard》
OSF10_ADV_0107	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时断网播完缓冲后消失重连不请求切换页面后重新请求	1.Home页面播放视频广告	1.设备断开网络连接 2.重新连接网络 3.切换其他页面后再返回Home页面	1.播放已缓冲的部分后消失 2.设备联网后不会重新请求广告 3.重新请求广告并正常播放	L2	PASS	

OSF10_MULT_0116	多语言/西班牙语	验证非强制OTA升级弹窗文案西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.配置流式非强制升级后	1.重启 2.进入home页等待弹出的OTA升级弹窗	1. 除具体的Release Note外，其他内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0117	Apps/My Apps/Update	验证应用更新中进入Netflix播放时不弹出更新完成Toast	有应用处于下载更新状态	1. 进入Netflix播放影片	1. 应用可以在后台正常完成更新，但不会弹出提示Toast覆盖在Netflix上	L3	PASS	
OSF10_DIS_0140	Discovery/影片详情界面/Movie	验证Cast&Crew标签按OK键无响应	1.已进入Discovery界面 2.点击进入a影片详情界面 3.焦点移动到【Cast & Crew】标签	1. 遥控器按【OK键】	1. 无任何操作效果 2. UI展示正常	L3	PASS	
OSF10_ADV_0164	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面非全屏视频广告切换导航栏后再切回重新触发按配置顺序播放	1.处于FreeTV页面 2.广告正在播放	1.切换到其他导航栏后再切回FreeTV页面	1.重新触发广告，并按照配置顺序播放	L1	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_TTS_0172	TTS/FreeTV/影片详情页	验证进入影片详情页下控制界面焦点至dis like上时TTS播报正确	已进入影片详情页	1. 控制界面焦点至dis like上	1. 播报click dislike	L3	NA	STB当前无FreeTV，故不适用
OSF10_DIS_0185	Discovery/影片详情界面/TV Show	验证Episodes剧集时长与实际一致	焦点在Episodes的任意剧集上	1. 查询剧集时长	1. 显示的剧集时长与实际时长一致或误差较小	L3	PASS	
OSF10_APP_0188	Apps/APP Detail	验证应用Downloading状态断网后进度条置灰不显示进度	应用处于Downloading状态	1. 断开网络弹出断网Toast	1. 进度条置灰不显示进度	L3	PASS	
OSF10_MULT_0195	多语言/葡萄牙语	验证非强制OTA升级弹窗文案葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.配置流式非强制升级后	1.重启 2.进入home页等待弹出的OTA升级弹窗	1. 除具体的Release Note外，其他内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0205	Discovery/影片详情界面/Video	验证Video详情页More Like This左右移动焦点及边界限制	焦点在More Like This的任意视频上	1. 按遥控左右键	1. 焦点正常左右移动，移动到栏目左右边界时无法继续移动	L3	PASS	
OSF10_TTS_0220	TTS/Discovery/Movie	验证焦点已处于movies栏目内容的影片上下焦点在Action影片时TTS播报正确	焦点已处于movies栏目内容的影片上	1. 首次将焦点在Action影片上	1. 正确播报Action栏目名称+影片名称	L3	PASS	
OSF10_BOO_0232	OoBE/Registration or Login	验证点击验证码发送按钮后显示输入框和30秒倒计时	1、输入新邮箱 2、两次密码输入一致	1. 点击验证码发送按钮	1、加载出校验码输入框 2、焦点默认定位在输入框上 3、Send verification code to email按钮置灰，且文案变成Send Again 30s（动态）	L2	PASS	
OSF10_SET_0257	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙配对完成按Back键返回列表设备状态为Connected	界面为蓝牙配对完成状态	1. 按遥控Back键	1. 界面切换回Bluetooth连接弹窗，焦点在选定的蓝牙设备上，设备状态为Connected	L3	PASS	

OSF10_VOI_0263	Voice/YouTube内语音搜索/Soft Mic	验证YouTube录音授权选择Only this time后可使用SoftMic语音	1.点击进入Youtube Search界面 2.设备已配对蓝牙 3.首次点击SoftMic语音按钮弹出授权弹窗 点击Allow 4.再次焦点至SoftMic语音按钮 5.弹出语音功能的授权弹框	1. 点击Only this time	1. 弹窗消失，可以继续使用softmic的语音	L3	PASS	
OSF10_MULT_0274	多语言/中文	验证非强制OTA升级弹窗文案中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.配置流式非强制升级后	1.重启 2.进入home页等待弹出的OTA升级弹窗	1. 除具体的Release Note外，其他内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0311	Apps/Diversity Rule配置	验证TV未安装新旧应用时重启TV不会替换成功	1、后台配置要替换的应用 2、TV端未安装新应用 3、TV端未安装旧应用	1. 重启TV，联网	1. 应用不会替换成功	L1	PASS	
OSF10_FIL_0316	Files/图片菜单栏/Scale	验证图片放大状态下点击遥控左右键后可以向左/向右平移图片	图片处于放大状态	1. 点击遥控左右键	1.可以向左/向右平移图片 2.对应移动的方向上出现箭头图标	L3	PASS	
OSF10_VOI_0316	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证强风暴雨时提示雨伞容易被吹翻注意安全	查询天气为SHOWERS - 阵雨或T_STORMS - 雷暴或RAIN - 雨，查询地区的风速8.0-13.8 (米/秒)	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1.回复的雨天建议：Strong wind and rain alert! Umbrellas can be blown over easily, please keep safe distance when driving! 2.Notice: Heavy rain! Drive slowly!	L3	PASS	
OSF10_ADV_0321	AD/ADSDK热更新	验证无网络开机时首次初始化触发一次后续无网不触发热更新	1.无网络	1.开机后，查看检测adsdk升级的请求接口	1.首次初始化的时候，有没有网络都会触发一次，非首次网络切换成无网络后不触发热更新请求	L3	PASS	
OSF10_TTS_0336	TTS/User Center/ID Card	验证打开编辑界面且焦点移动至头像上下焦点在不同头像时TTS播报正确	已打开编辑界面	1、焦点移动至头像上 2、按OK键 3、焦点在不同头像上移动	1. 正确播报User Avatar+序号	L3	PASS	
OSF10_SET_0349	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WOW & WOL	验证WOW/WOL ON待机10分钟后YouTube可正常唤醒	唤醒	1.WOW/WOL = ON，连接WiFi 2.进入待机，等待10分钟 3.通过YouTube唤醒	1.唤醒功能正常 2.WiFi回连正常（速度）	L3	NT	当前Youtube未认证，暂时无法测试
OSF10_MULT_0353	多语言/俄罗斯语	验证非强制OTA升级弹窗文案俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.配置流式非强制升级后	1.重启 2.进入home页等待弹出的OTA升级弹窗	1. 除具体的Release Note外，其他内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	

OSF10_TTS_0363	TTS/Global Menu/Energy Saver	验证选项处于3h选项时且从Energy Saver从3h切换至4h下在二次弹窗选项Confirm时TTS播报正确	选项处于3h选项时	1、从Energy Saver从3h切换至4h 2、等待300ms 3、在二次弹窗选项Confirm	1、关闭弹窗 2、播报Energy Saver+4 hours	L3	PASS	
OSF10_SET_0398	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Auto Mode关闭后联网开启时间刷新为网络时间	Auto Mode关闭，当前时间为系统时间	1.TV联网 2.开启Auto Mode	1. 设备时间刷新显示为网络时间即当前时区的时间	L3	PASS	
OSF10_TTS_0417	TTS/Files/Video	验证Resume Mode设置为On下播放有播放过的音频弹出Resume Mode时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1.Resume Mode设置为On 2.播放有播放过的音频弹出Resume Mode弹窗	1.弹出Resume Mode弹窗，显示Resume Mode标题、继续进度播放提示、OK和Cancel按钮 2.提示文本为Resume this music from last position? 3.Cancel按钮倒计时10s 4、播报内容为Resume Mode标题+继续进度播放提示+OK按钮	L3	PASS	
OSF10_TTS_0478	TTS/Files/Music	验证焦点在快进按钮且Files-Music时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Music菜单栏	1. 焦点移动至快进按钮上	1. 正确播报按钮快进选项	L2	PASS	
OSF10_SET_0481	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证连接USB播放图片或视频时不进入屏保	进入屏保时间=5min	1. 连接USB，播放图片或者视频	1. 不进入屏保	L3	PASS	
OSF10_TTS_0501	TTS/Files/Picture	验证焦点在Right Rotation选项时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开picture菜单栏	1. 焦点移动至Right Rotation选项	1. 正确播报 “Right Rotation”	L2	PASS	
OSF10_TTS_0546	TTS/Files/顶部功能栏/编辑功能	验证已勾选文件下点击rename选项时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、已勾选文件 2、打开编辑弹窗 3、点击rename选项	1. 播报rename弹窗的标题 “rename” +不会播报文件名称	L2	PASS	
OSF10_SET_0584	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证E-Sticker模式下Screen Saver到时后不进入屏保	Screen Saver设置后进入E-Sticker模式	1. 等待达到Screen Saver设置的时间后	1. 不进入屏保	L3	PASS	
OSF10_SET_0619	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证已用空间数值显示及单位切换	显示App Cache Cleanup页面	1. 查看已用空间显示	1. 已用空间为用户已经使用的空间 2. 数值≥1GB时以GB显示，<1GB时以MB显示 3. 数值保留2位小数	L3	PASS	

OSF10_SET_0788	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证已授权App的Clear Defaults Set显示Some defaults set	已授权过的App详情页	1. 查看Clear Defaults Set选项	1. 选项栏显示 “Some defaults set”	L2	PASS	
OSF10_SET_0814	Setting/App Setting/App permissions	验证两选项权限详情页点击App弹出权限选择框	进入权限选项为2个选项的选项（如Photos and video）	1. 点击任意可点击App	1.弹出App permissions弹框，弹框内选项包含： 2. a.Allow 3. b.Don't allow选项 2.选择后对应App的权限开关变化状态	L1	PASS	
OSF10_SET_0851	Setting/Voice Service/Whale AI Voice	验证蓝牙遥控关闭AI Voice后按语音键提示启用	PID配置蓝牙遥控，有语音服务属性（10），关闭AI Voice	1. 按遥控器语音键	1. 提示Please enable the voice assistant first before using the voice service	L2	PASS	
OSF10_SET_0884	Setting/Voice Service/Whale AI Voice/Settings/Timbre	验证修改Timbre后断电上电重新进入值保持	修改完任意Timbre选项后	1、断电上电 2、重新进入Timbre	1. 选项显示正常，与修改后的结果一致	L2	PASS	
OSF10_PERI_0006	外设	验证蓝牙耳机重启后仅单通道发声	设备接入蓝牙音响	1.接入耳机 2.断电上电 3.播放任意音视频	1.重启设备后蓝牙和耳机回连会只有一个通道输出声音	L2	NA	STB设备无有线耳机接入入口
OSF10_BTS_0012	开机源	验证PrimeVideo播放视频DC唤醒后保持在PrimeVideo界面		1.进入PrimeVideo 主页 2.按Power键待机开机	1. 依然在Primevideo界面（是否播放由PV决定）	L1	PASS	
OSF10_VOI_0016	Voice/状态	验证各源页面长按语音键5秒内出现语音助手响应	1.蓝牙已配对 2.语音助手已开启	1.在各个源页面（Launcher，Live TV，四大应用播放页面，Files）长按语音键	1.5秒内出现语音助手响应页面	L3	PASS	
OSF10_LCK_0019	锁机/锁机系统	验证设备联网后离线锁机计数器清零		1.无网 2.TV Power On或者AC Power On 3.2步骤循环99次 4.联网 5.查看MaxCounter 6.TV Power On或者AC Power On	1. 当设备联网后，离线锁机的计数清零。	L3	PASS	
OSF10_HDT_0021	健康数据/资源指标	验证Disklo Monkey压测触发健康数据正常上报（110203010）	不需要触发	1.Monkey压测一晚上	1.数据正常上报	L3	PASS	
OSF10_UII_0026	UI交互/Free TV	验证Free TV页free TV任意栏目的频道长按方向键时焦点移动与按键音同步	已开启系统按键音	1.焦点处于free TV任意栏目的频道上 2.长按右键 3.长按左键	1. 焦点卡片的移动与系统按键声音一致	L3	NA	Free TV模块已移除

OSF10_RDM_0028	redemption campaign/VIU	验证用户点击登录时数据埋点上报203020009正确性	Apps或者Home切换到VIU的banner后	1. 手机扫码进入Whale User H5, 点击登录	1. 大数据上报203020009 (埋点参数保护: date time_zone device_id user_idmac countrylang 2. statistic_typeaction remark10yearmonth dayhour)	L3	BLOCK	PR 337653 【AD】redemption campaign/VIU-->手机扫码进入H5页面未发现数据埋点上报
OSF10_OTA_0028	OTA/Setting/Software Update	验证OTA升级中全局进度弹窗显示百分比进度条和校验状态	正在进行OTA升级	1. 查看全局升级进度弹窗	1.弹窗中显示: 当前进度百分比+Software Update提示 2.显示当前升级的总进度条, 升级进行时进度条按蓝色显示 3.下载安装完成显示校验进度Update verifying... (两次校验)	L1	PASS	
OSF10_HOM_0028	Home/界面	验证将TV Casting包名添加到白名单后重启App Row和My Apps中显示TV Casting	设备已开机	1. 将TV Casting (com.zeasn.tv.cast) 包名添加到白名单中: /system/vendor/etc/whitelisted.conf 2. 重启设备	1. App Row和My Apps中显示TV Casting	L3	PASS	
OSF10_CAS_0032	TV Casting /大屏端升级	验证非强制更新点击Later能关闭弹窗进入首页		1. 点击【Later】	1. 关闭更新弹窗, 进入首页, 本次登陆不再进行更新检测	L3	PASS	
OSF10_TTS_0033	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证焦点在非系统自带的App时TTS播报正确	开启TTS功能后	1. 焦点在非系统自带的App上	1. 只播报App名称, 打开提示XXX (App名称) open, 其他操作不播报	L3	PASS	
OSF10_PNT_0033	数据埋点/Global Menu	验证处于home页下等待5分钟能正确上报埋点数据 (110010001)	处于home页	1. 等待5分钟	1. 上报home使用时长的埋点数据 (110100001)	L3	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-18T10:33:37.084, GMT+8:00,,,, 1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOS_WHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_APP_0038	Apps/Apps	验证反复取消下载多次后最终可正常完成下载安装	进入未下载应用详情页	1.点击install 2.下载一半cancel 3.重复操作多次 (7-8次) 4.最后一次等待完成下载	1. 能正常完成下载	L3	PASS	
OSF10_MULT_0038	多语言/阿拉伯语	验证强制OTA升级弹窗文案阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.配置流式强制升级后	1.重启 2.进入home页等待弹出的OTA升级弹窗	1. 除具体的Release Note外, 其他内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	

OSF10_PAR_0038	Parent Control/Settings	验证关闭Lock System后从有网切换到无网启动锁定应用无需PIN码	1、Settings - Child Code - Lock system=开启 2、应用A为手动上锁的应用 3、应用B为后台配置的成人应用 4、后台已配成人分类 5、有网络状态	1. Lock system开关关闭 2. 断网 3. 启动应用A, B, 以及成人分类	1. 查看Lock system=OFF 2. 不用pin码也能启动	L3	PASS	
OSF10_DIS_0044	Discovery/Featured	验证Latest News按发布时间降序排列	已进入Discovery界面, 焦点在Featured上	1. 遥控器移动焦点到二级分类【Latest News】内容上 2. 查看下方二级分类【Latest News】展示的新闻排序	1. 顺序为降序排序, 发布时间最新的News排名越前	L3	PASS	
OSF10_HOME_0045	Home/First Screen	验证焦点在Banner上按左键可成功切换Banner图	后台配置带有图片、gif、视频、AD的Banner	1. 焦点处于Banner上 2. 按遥控器左键	1. 可成功切换Banner图	L1	PASS	
OSF10_CAS_0046	TV Casting/网络连接	验证TV重启后投屏和AirPlay功能恢复正常		1.设备开机 手机搜索到TV 2.TV重启	1. 可以搜索TV设备, 并连接成功, 投屏、AirPlay正常	L2	PASS	
OSF10_PID_0049	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后E-Sticker模式入口根据配置变化	E-Sticker	1. 从有E-Sticker切换到没有E-Sticker的pid	1. E-Sticker模式入口消失	L3	PASS	设置的入口不消失, shopmode默认都在, shopmode打开后, home是否显示esticker和这个有关。
OSF10_RDM_0051	redemption campaign/Disney兑换码	验证巴西巴拿马IP断电重启后Home页面正常展示Disney+banner	后台已配置对应Disney的banner	1、已连接网络IP地址巴西、巴拿马国家ip 2、断电上电后进入home页	1. 能正常展示该配置banner	L1	PASS	
OSF10_SET_0053	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证IP Address输入框满3位自动跳转及不足3位补零	弹出IP Settings弹窗, IP Setting Mode设定为Manual Setup	1. 编辑IP Address	1.每段输入框满3位后焦点自动移动到下一段输入框 2.每段输入框最多填写3位数字 3.输入完成后, 少于3位的输入框由0填补剩余 (如: 输入98则补齐为098)	L3	PASS	
OSF10_DIS_0058	Discovery/Movies	验证Movies二级分类间焦点正常上下切换	已进入Discovery界面, 焦点在Movies上	1. 焦点移动到Movies分类的二级分类中 2. 上下移动焦点	1. 焦点可以正常地在各类二级分类中切换	L3	PASS	
OSF10_TTS_0063	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证打开prime video主页, my stu下弹出looks like you 're tr时TTS播报正确	打开prime video主页, my stuff页面 (登录账户才有此选项)	1. 弹出looks like you 're traveling弹框	1. 播报弹框内容	L1	NA	无looks like you 're traveling弹框

OSF10_PAR_0065	Parent Control/APP Lock	验证有网络下从影片搜索结果页打开已下载成人应用需要Enter Code验证	1、应用A在Sass后台-主应用库-查看版本-编辑应用参数-是否成人应用=是。并且已经下载 2、有网络 3、Lock system=开启	1. 进入DisCovery-Search, 选中播放源是应用A的影片 2. 输入正确的Code 3. 输入错误的Code 4. 在有弹窗时, 短按Power键进行待机	1. 弹出Enter Code弹窗, The App has been locked, please enter the code. 2. 应用A成功启动 3. Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用	L2	PASS	
OSF10_ADV_0066	AD/广告位配置与展示	验证vast类型视频广告在Home和FreeTV页面正常播放	1.AD后台已对Home/FreeTV配置vast类型广告 2.设备符合广告播放要求	1.查看Home页面广告显示 2.查看FreeTV页面广告显示	1.Home页面广告正常播放vast类型广告 2.FreeTV页面广告正常播放vast类型广告	L1	PASS	STB当前无FreeTV模块, Home页面功能正常
OSF10_VOI_0072	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按影片类型和语言搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入: 我想观看英语的科幻电影。 2. I want to watch science fiction movies in English	1.客户端返回英语的科幻电影, 并显示它们的影片列表、封面 (Cover Image)、海报图片 (Poster Image)、IMDB评分 (ImdbScore)、影片时长 (Duration)、标题 (Title)、发行年份 (ReleaseTime)、影片类别 (CategoryNames)、影片描述 (Description), 以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情, 影片标题、影片时长 (Duration)、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致, 其中显示影片类型 (ObjectType)、People (ActorNames) 与 RESTful.ht...	L2	PASS	
OSF10_SEA_0076	Search全局/搜索内容	验证搜索Netflix时App栏Netflix排首位且YouTube不显示Netflix内容	1.Youtube为已认证版本 2.进入search界面	1. 搜索Netflix	1.搜索结果中的App栏目下Netflix在第一位 5.搜索结果中Youtube栏目下的资源不显示Netflix相关的任何封面和文字标题	L1	NT	STB YouTube非认证App
OSF10_BOO_0096	Oobe/Network Connection/Wireless	验证WiFi连接成功界面显示倒计时提示	在WiFi连接成功界面	1. 查看界面显示情况	1. 界面左上角显示界面标题Wireless 2. 界面中心显示连接成功的UI 3. 界面下方显示连接成功倒计时提示: Network connection successful.The page will be closed in 3 seconds...	L2	PASS	

OSF10_VOI_0107	Voice/Skill/Search	验证语音play指令在多个播放源已安装时默认选择第一个播放	1、唤起Whale Voice 2、《candy & bonita》影片支持多个播放源播放 3、《candy & bonita》在数据库中有且只有一个	1. 语音输入：play 《candy & bonita》	1、默认使用已安装的播放源进行播放 2、多个播放源都安装时选择第一个播放源进行播放	L3	PASS	《the next karate kid》
OSF10_ADV_0108	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面非全屏视频广告播放时唤醒语音服务消音关闭后声音恢复	1.Home页面播放视频广告	1.唤醒Voice语音服务 2.关闭语音	1.使用voice时，广告声音会进行消音处理 2.广告声音正常播放	L3	PASS	消音非静音，只会将声音变小
OSF10_MULT_0117	多语言/西班牙语	验证强制OTA升级弹窗文案西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.配置流式强制升级后	1.重启 2.进入home页等待弹出的OTA升级弹窗	1. 除具体的Release Note外，其他内容正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0118	Apps/My Apps/Update	验证应用更新中Apps异常退出或断电重启后重进自动恢复更新	有应用处于下载更新状态	1. Apps应用异常退出或TV断电重启 2. 重新进入Update界面	1. 启动Apps后进入Update界面，中断更新的应用自动恢复更新中状态 2. 应用图标处于更新状态	L3	PASS	
OSF10_DIS_0141	Discovery/影片详情界面/Movie	验证人员名单焦点选中高亮及名称过长滚动显示	焦点在影片人员名单上的任意人员上	1. 查看人员信息显示情况	1. 人员头像部分焦点选中高亮 2. 人员名称或职称过长时滚动显示	L3	PASS	
OSF10_ADV_0165	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面非全屏视频广告未播完手动切换后自动轮播回时从中断处继续	1.处于FreeTV页面 2.当前视频广告未完全播完，手动切换到下一个广告	1.等待广告自动轮播到被中断的广告	1.广告从被中断的地方继续播放	L2	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_TTS_0173	TTS/FreeTV/影片详情页	验证进入影片详情页下焦点在More按钮且播报：'Click More 时TTS播报正确的场景2	已进入影片详情页	1. 焦点移动至More按钮上	1. 播报：'Click More to get more information'	L3	NA	STB当前无FreeTV，故不适用
OSF10_DIS_0186	Discovery/影片详情界面/TV Show	验证已下载播放源时点击剧集跳转播放	1.焦点在Episodes的任意剧集上 2.已下载支持的播放源应用	1. 按遥控OK键	1. 转跳到对应播放源应用中播放该剧集	L1	PASS	
OSF10_APP_0189	Apps/APP Detail	验证应用Downloading状态断网后点击Cancel正常取消下载	应用处于Downloading状态	1.断网网络 2.点击Cancel按钮	1.正常取消下载，不显示进度条 2.操作按钮切换为Install	L3	PASS	
OSF10_MULT_0196	多语言/葡萄牙语	验证强制OTA升级弹窗文案葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.配置流式强制升级后	1.重启 2.进入home页等待弹出的OTA升级弹窗	1. 除具体的Release Note外，其他内容正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0206	Discovery/影片详情界面/Video	验证Video详情页More Like This按下下键移至播放源或边界	焦点在More Like This的任意视频上	1. 按遥控上下键	1. 焦点上移回到播放源图标上，没有播放源图标则回到点赞按钮 2. 按下键焦点无法下移	L3	PASS	

OSF10_TTS_0221	TTS/Discovery/Movie	验证焦点已处于movies栏目内容的影片上且焦点在Action影片上下遥控器左右键移动时TTS播报正确	焦点已处于movies栏目内容的影片上	1. 焦点在Action影片上 2. 按遥控器左右键移动	1. 只会播报对应影片名称	L3	PASS	
OSF10_BOO_0233	OBE/Registration or Login	验证发送验证码后修改邮箱30秒内可直接再次发送	1、输入新邮箱 2、两次密码输入一致	1. 点击验证码发送按钮 2. 然后按UP键去到邮箱输入框 3. 修改邮箱账户 4. 然后两次密码输入一致（在30s内）	1. 下方出现Send verification code to email按钮（可直接点击发送状态）	L3	PASS	
OSF10_SET_0258	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙配对失败显示失败UI及Skip和Retry按钮	处于蓝牙配对中状态	1. 蓝牙配对失败	1.界面切换显示为蓝牙配对失败状态 2.显示蓝牙配对失败的UI动画 3.显示配对失败提示 4.显示Skip和Retry按钮，焦点默认在Skip按钮上	L2	PASS	
OSF10_VOI_0264	Voice/YouTube内语音搜索/Soft Mic	验证YouTube录音授权选择Don't allow后再次点击重新弹出授权框	1.点击进入YouTube Search界面 2.设备已配对蓝牙 3.首次点击SoftMic语音按钮弹出授权弹窗 4.再次焦点至SoftMic语音按钮 5.弹出语音功能的授权弹窗	1.点击Don't allow 2.再次点SoftMic语音按钮	1.弹窗消失 2.再次点SoftMic语音按钮再次弹出语音功能的授权弹窗	L3	PASS	
OSF10_MULT_0275	多语言/中文	验证强制OTA升级弹窗文案中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.配置流式强制升级后	1.重启 2.进入home页等待弹出的OTA升级弹窗	1. 除具体的Release Note外，其他内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0312	Apps/Divsity Rule配置	验证TV已安装签名不一致的新应用且未安装旧应用时不会替换	1、后台配置要替换的应用 2、TV端已安装新应用（签名不一致） 3、TV端未安装旧应用	1. 重启TV，联网	1. 应用不会替换成功	L3	PASS	
OSF10_FIL_0317	Files/图片菜单栏/Scale	验证图片放大状态下连续点击遥控左右键功能正常	图片处于放大状态	1. 连续点击遥控左右键	1.正常连续向左/向右平移图片 2.对应移动的方向上出现箭头图标	L3	PASS	
OSF10_VOI_0317	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证暴风雨风速13.9至20.7时提示暴风雨危险避免接触金属	查询天气为SHOWERS - 阵雨或T_STORMS - 雷暴或RAIN - 雨，查询地区的风速13.9-20.7（米/秒）	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1.回复的雨天建议：Storms are dangerous! Please avoid contact with metal objects outdoors and beware of lightning strikes! 2.Notice: Storm! Avoid outdoors.	L3	PASS	

OSF10_ADV_0322	AD/ADSDK热更新	验证假网络开机时首次初始化触发一次后续假网不触发热更新	1.假网络	1.开机后，查看检测adsdk升级的请求接口	1.首次初始化的时候，有没有网络都会触发一次，非首次网络切换成假网络后不触发热更新请求	L3	PASS	
OSF10_TTS_0337	TTS/User Center/ID Card	验证头像且在切换头像界面，焦点在任意头像上下两次OK键时TTS播报正确	头像	1、在切换头像界面，焦点在任意头像上（非当前选择头像上） 2、两次OK键	1、弹出提示"Have you decide change your face?" 2、下方有按钮Cancel和Confirm，焦点默认在cancel上 3、播报标题+Cancel	L3	PASS	
OSF10_SET_0350	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WOW & WOL	验证断电上电后WOW/WOL开关状态不变	AC	1.修改WOW/WOL开关状态 2.断电上电	1. 上电重启后WOW/WOL开关状态不会改变	L3	PASS	
OSF10_MULT_0354	多语言/俄罗斯语	验证强制OTA升级弹窗文案俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.配置流式强制升级后	1.重启 2.进入home页等待弹出的OTA升级弹窗	1. 除具体的Release Note外，其他内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_SET_0399	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证点击Set Date进入日期设置界面	1.显示Date & Time功能 2.焦点在Set Date上	1. 焦点在Set Date选项上按遥控OK键或右键	1.右侧界面选项全部变为上一级，显示在左侧界面 2.左侧Set Date选项为半选定状态 3.右侧界面显示为Set Date的功能	L2	PASS	
OSF10_TTS_0418	TTS/Files/Video	验证Resume Mode设置为On下焦点移动Cancel按钮上时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1.Resume Mode设置为On 2.播放有播放过的音频弹出Resume Mode弹窗 3.焦点移动Cancel按钮上	1. 只会播报Cancel按钮	L3	PASS	
OSF10_TTS_0479	TTS/Files/Music	验证焦点移动至快进按钮上下点击OK键且正确播报快退倍数FF x2X时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Music菜单栏	1、焦点移动至快进按钮上 2、点击OK键	1. 正确播报快退倍数FF x2X times speed fast-forward	L3	PASS	
OSF10_SET_0482	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证投屏过程中不进入屏保但未连接手机时可进入屏保	进入屏保时间=5min	1. 投屏过程中	1.投屏过程中，不进入屏保 2.未进入投屏（用户还未连接手机时）可进入屏保	L3	PASS	
OSF10_TTS_0502	TTS/Files/Picture	验证焦点移动至Right Rotation选项下遥控器OK键时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开picture菜单栏	1、焦点移动至Right Rotation选项 2、按遥控器OK键	1. 不会再播报“Right Rotation”	L3	PASS	
OSF10_TTS_0547	TTS/Files/顶部功能栏/编辑功能	验证打开rename弹窗下修改文件名称时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、打开rename弹窗 2、修改文件名称	1. 不会播报	L3	PASS	

OSF10_SET_0585	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证自行配置E-Sticker模式JPG图片替换后重启正常显示	自行配置E-Sticker模式图片	1. 上传图片JPG，比例为16:9和非16:9 2. 替换路径/vendor/etc/zeasnpid/esticker/zeasn内的banner内图片	1. 替换上传后重启设备，可正常显示上传的图片	L3	FAIL	替换路径已调整 含SMART分区的固件，路径为：/smart/etc/whalepid/ 无SMART分区的固件，路径为：/vendor/etc/whalepid/ 已提PR当前结果是替换路径后无法显示 PR 336856
OSF10_SET_0620	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证可用空间数值显示及单位切换	显示App Cache Cleanup页面	1. 查看可用空间显示	1. 可用空间为剩余可供用户使用的空间 2. 数值≥1GB时以GB显示，<1GB时以MB显示 3. 数值保留2位小数	L3	PASS	
OSF10_SET_0789	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证未授权App的Clear Defaults Set显示No defaults set	未授权过的App详情页	1. 查看Clear Defaults Set选项	1. 选项栏显示 “No defaults set”	L3	PASS	
OSF10_SET_0815	Setting/App Setting/App permissions	验证卸载App后权限详情页中对应App移除	将某个App卸载	1. 进入对应附带权限的权限详情页	1. 界面内将对应App移除	L2	PASS	
OSF10_SET_0852	Setting/Voice Service/Whale AI Voice	验证无语音服务属性但AI Voice开启时按语音键提示	PID配置蓝牙遥控，但没有语音服务属性，且AIVoice开关开启	1. 按遥控器语音键	1. 提示Sorry, no voice service is available now, please enable any first.	L3	FAIL	PR 337462
OSF10_PERI_0007	外设	验证音箱静音接入蓝牙音响正常发声	设备 Speaker静音	1.接入蓝牙音响 2.播放任意音视频 3.断开蓝牙音响连接	1.蓝牙音响Output正常播放声音 2.设备 Speaker依然为静音状态	L1	FAIL	PR 337678 【Settings】设备静音，连接蓝牙音响后播放视频断开蓝牙音响连接，设备未静音
OSF10_BTS_0013	开机源	验证Apps页面DC唤醒后恢复关机前页面		1.打开Apps 2.按Power键待机开机	1. 显示关机前的页面	L2	PASS	
OSF10_VOI_0017	Voice/状态	验证频繁使用语音20次后识别和动效均正常	1.蓝牙已配对 2.语音助手已开启	1. 频繁使用语音20次	1.语音能够正常识别 2.动效显示正常	L3	PASS	
OSF10_LCK_0020	锁机/锁机系统	验证离线计数未满足时联网同步Portal端锁定状态并弹出锁定界面		1.无网 2.TV Power On或者AC Power On 3.2步骤循环99次 4.Portal设置上锁，TV联网	1.当设备联网后，同步Portal端锁定状态 2.弹出锁定界面	L2	PASS	
OSF10_UII_0027	UI交互/Free TV	验证Free TV页free TV任意栏目的影片长按方向键时焦点移动与按键音同步	已开启系统按键音	1.焦点处于free TV任意栏目的影片上 2.长按右键 3.长按左键	1. 焦点卡片的移动与系统按键声音一致	L3	NA	Free TV模块已移除
OSF10_MTY_0029	多类型校验/Signon校验	验证弱网环境下Signon失败弹窗正常弹出	1.设备加密方式与后台配置不同 2.开机流程中连接弱网WIFI	1. 进入Launcher	1. 进入Launcher后正常弹出Signon失败弹窗	L3	PASS	

OSF10_RDM_0029	redemption campaign/VIU	验证进入兑换页面时数据埋点上报203020010正确性	1、Apps或者Home切换到VIU的banner后 2、手机扫码进入Whale User H5, 且已登录	1. 进入redemption界面	1. 大数据上报203020010 (埋点参数保护: date time_zone device_id user_idmac countrylang 2. statistic_typeaction remark10yearmonth dayhour)	L3	BLOCK	PR 337653 【AD】redemption campaign/VIU-->手机扫码进入H5页面未发现数据埋点上报
OSF10_HOM_0029	Home/界面	验证Disney+播放5.1视频15分钟以上无报错闪退按back键回到详情页	1.处于Home界面 2.disney已下载	1. 打开 D+ 2. 选择带【5.1】图标视频播放 3. 播放视频15min以上, 4. 按back键	3. 视频播放正常, 无报错闪退等现象 4. 回到disney影片详情页	L3	PASS	
OSF10_OTA_0029	OTA/Setting/Software Update	验证OTA升级完成后弹出提示重启弹窗显示Restart Now按钮	正在进行OTA升级	1. 等待升级完成	1.弹出升级完成弹窗 2.弹窗中显示Software Update标题 3.显示当前已完成升级提示重启的tips: your update has been installed and you need to restart the tv application to update.Do you want to restart now? 4.显示Restart Now, 焦点默认在Restart Now	L1	PASS	
OSF10_CAS_0033	TV Casting /大屏端升级	验证非强制更新点击返回键能关闭弹窗进入首页		1. 点击返回键	1. 关闭更新弹窗, 进入首页, 本次登陆不再进行更新检测	L3	PASS	
OSF10_PNT_0034	数据埋点/Global Menu	验证非英语环境下Global Menu操作的110080001埋点日志仅包含英文	系统语言设置成非英语	1、在串口中输入logcat grep 110080001,查看打印出来的日志 2、打开global menu, 进行任意操作	1、日志中只能有英文, 不能有其他语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0034	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证设备断电后开启设备下Android内restart时TTS功能正常使用	开启TTS功能后	1.设备断电后开启设备 2.Android内restart	1. TTS功能正常使用	L3	PASS	
OSF10_MULT_0039	多语言/阿拉伯语	验证非强制OTA检测升级界面阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换到阿拉伯语 2.配置流式非强制升级后	1.进入settings-software update 2.选择网络升级方式	1.OTA检测界面正确翻译成对应语言 2.升级提示弹窗正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_PAR_0039	Parent Control/Settings	验证开启Lock System后从无网切换到有网启动锁定应用需要PIN码	1、Settings - Child Code - Lock system=开启 2、应用A为手动上锁的应用 3、应用B为后台配置的成人应用 4、后台已配成人分类 5、无网状态	1. Lock system开关开启 2. 连网 3. 启动应用A, B, 以及成人分类	1. 查看Lock system=OFF 2. 需要pin码才能启动	L3	PASS	

OSF10_APP_0039	Apps/Apps	验证无网无缓存状态下进入Apps界面有骨架图或预设图	无网状态下, 且无缓存状态	1.打开Navigation导航栏 2.切换至apps栏目 3.按右键	1. 能正常进入apps界面, 有apps的骨架图/预设图	L3	PASS	
OSF10_DIS_0045	Discovery/Featured	验证Latest News不同格式新闻的基本信息正确展示	已进入Discovery界面, 焦点在Featured上	1. 遥控器移动焦点到移动到下方二级分类【Latest News】中任一新闻	1. 最新消息是直播频道格式, 则基本信息包括: 频道名称, 应用来源, 当前频道的缩略图 2. 最新消息是节目, 则基本信息包括节目名称, 应用程序名称, 当前节目的缩略图。 3. 最新消息是视频, 则基本信息包括: 标题和时长	L1	PASS	
OSF10_HOM_0046	Home/First Screen	验证焦点在Banner上长按左键可正常切换且画面无异常		1、焦点处于Banner上 2、长按遥控器左键	1. 可正常切换Banner, 不会出现画面异常	L3	PASS	
OSF10_PID_0050	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后Reset TV清除param目录自建文件	/	1.切换PID, /mnt/vendor/param下创建一个任意文件 2.reset TV	1. reset TV后接口各属性正常, 该文件消失	L3	PASS	
OSF10_RDM_0052	redemption campaign/Disney兑换码	验证非巴西巴拿马IP时Apps页面不展示Disney+兑换banner	后台已配置对应Disney的banner	1. 网络IP地址非巴西、巴拿马国家ip	1. 不会有该banner展示	L1	PASS	
OSF10_SET_0054	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证IP Setting Mode切换Manual Setup后选项解除置灰	弹出IP Settings弹窗	1. IP Setting Mode切换到Manual Setup	1. IP Address、IP Netmask、DNS 1和DNS 2选项解除置灰	L2	PASS	
OSF10_DIS_0059	Discovery/Movies	验证Movies点击任意影片跳转影片详情页	已进入Discovery界面, 焦点在Movies上	1. 焦点移动到Movies分类的二级分类中 2. 点击任意影片内容	1. 转跳到对应影片详情页	L1	PASS	
OSF10_TTS_0064	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证打开prime video主页, my stuff页面(登录账户才有此选项) TTS播报正确	打开prime video主页, my stuff页面(登录账户才有此选项)	1. 焦点在任意影片上	1. 播报分类名称 2. 播报影片标题 3. 播报影片详情	L1	PASS	
OSF10_PAR_0066	Parent Control/APP Lock	验证有网络下从Home打开已下载手动锁定应用需要Enter Code验证	1、应用A非成人应用, 在Settings-Child Code-App Lock 将应用A手动锁定。并且已经下载 2、有网络 3、Lock system=开启	1. Home-App Rows打开应用A 2. 输入正确的Code 3. 输入错误的Code 4. 在有弹窗时, 短按Power键进行待机	1. 弹出Enter Code弹窗, The App has been locked, please enter the code. 2. 应用A成功启动 3. Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用 4. 开机后, 弹窗还在	L1	PASS	
OSF10_ADV_0067	AD/广告位配置与展示	验证m3u8类型视频广告在Home和FreeTV页面正常播放	1.AD后台已对Home/FreeTV配置m3u8类型广告 2.设备符合广告播放要求	1.查看Home页面广告显示 2.查看FreeTV页面广告显示	1.Home页面广告正常播放m3u8类型广告 2.FreeTV页面广告正常播放m3u8类型广告	L1	PASS	STB当前无FreeTV模块, Home页面功能正常

OSF10_VOI_0073	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按两个获奖属性搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想看奥斯卡奖或者金狮奖的电影。 2. I want to watch movies that won Oscars or Golden Lion Awards.	1.客户端返回95届奥斯卡获得最佳视觉奖的电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（IMDBScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片类别（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与R...	L3	PASS	
OSF10_SEA_0077	Search全局/搜索内容	验证搜索Netflixs时App栏Netflix排首位且YouTube不显示Netflix内容	1.Youtube为已认证版本 2.进入search界面	1. 搜索Netflixs	1.搜索结果中的App栏目下Netflix在第一位 6.搜索结果中YouTube栏目下的资源不显示Netflix相关的任何封面和文字标题	L2	NT	STB YouTube非认证App
OSF10_BOO_0097	Oobe/Network Connection/Wireless	验证WiFi连接成功倒计时结束后进入TOU流程	在WIFI连接成功界面	1. 等待界面倒计时结束	1. WIFI连接成功界面关闭，进入到TOU流程	L2	PASS	
OSF10_VOI_0108	Voice/Skill/Search	验证语音搜索无匹配内容时提示未找到对应影片	1.蓝牙已配对	1.语音输入 “I want to watch the Ultraman vs. Spider Man movie”	1.没有对应内容条件的影片，提示 “Sorry,the content you were looking for could not be found.However,I can suggest some popular movies that you might enjoy.”	L2	PASS	
OSF10_ADV_0109	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告焦点移到广告上时有声音输出	1.AD后台配置带声音的横幅视频广告 2.处于Home页面	1.焦点移动到广告上	1.正常播放广告内容。并且有声音输出	L2	PASS	
OSF10_MULT_0118	多语言/西班牙语	验证非强制OTA检测升级界面西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.配置流式非强制升级后	1.进入settings-software update 2.选择网络升级方式	1.OTA检测界面正确翻译成对应语言 2.升级提示弹窗正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0119	Apps/My Apps/Update	验证应用更新中按遥控待机后开机自动恢复更新状态	有应用处于下载更新状态	1. 按遥控待机后再开机	1.启动Apps后中断更新的应用自动恢复更新中状态 2.应用图标处于更新状态	L3	PASS	

OSF10_DIS_0142	Discovery/影片详情界面/Movie	验证人员名单左右移动焦点及边界限制	焦点在影片人员名单上的任意人员上	1. 按遥控左右键	1. 正常在人员名单上左右移动焦点 2. 焦点在当前屏幕中最后一个人物上右移一位，整个人员名单左移一位，显示更多的人员信息 3. 移动到名单的左右边界时无法继续移动	L3	PASS	
OSF10_ADV_0166	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面非全屏视频广告焦点从广告移出后静音并正常播放	1.处于FreeTV页面 2.焦点在视频广告上	1.焦点从视频广告移出	1.广告静音并正常播放	L1	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_TTS_0174	TTS/FreeTV/影片详情页	验证处于Trending Free Movies下遥控器OK键时TTS播报正确	已处于Trending Free Movies影片上（有播放源）	1. 按遥控器OK键	1、进入影片详情页 2、焦点处于播放源上 3、播报'Watch on 播放源名称'	L3	NA	STB当前无FreeTV，故不适用
OSF10_DIS_0187	Discovery/影片详情界面/TV Show	验证未下载播放源时点击剧集跳转应用下载页	1.焦点在Episodes的任意剧集上 2.未下载支持的播放源应用	1. 按遥控OK键	1. 转跳到对应播放源应用的下载页	L1	PASS	
OSF10_APP_0190	Apps/APP Detail	验证应用Downloading状态断网2分钟后恢复网络可断点续传	应用处于Downloading状态	1. 断开网络2分钟后恢复网络	1.应用更新中断 2.当网络恢复后，可继续下载更新 3.进度条取消置灰恢复原本的进度	L3	PASS	
OSF10_MULT_0197	多语言/葡萄牙语	验证非强制OTA检测升级界面葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.配置流式非强制升级后	1.进入settings-software update 2.选择网络升级方式	1.OTA检测界面正确翻译成对应语言 2.升级提示弹窗正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0207	Discovery/影片详情界面/Video	验证Video详情页More Like This按Back键焦点回到播放源	焦点在More Like This的任意视频上	1. 按遥控Back键	1. 焦点上移回到播放源图标上，没有播放源图标则回到点赞按钮	L3	PASS	
OSF10_TTS_0222	TTS/Discovery/Movie	验证焦点已处于movies栏目内容的影片上下焦点在Drama影片时TTS播报正确	焦点已处于movies栏目内容的影片上	1. 首次将焦点在Drama影片上	1. 正确播报Drama栏目名称+影片名称	L3	PASS	
OSF10_BOO_0234	OOBE/Registration or Login	验证验证码发送30秒后按钮恢复可点击状态	1、输入新邮箱 2、两次密码输入一致	1. 点击验证码发送按钮 2、等待30s后	1. 下方Send Again 30s按钮变回Send verification code to email按钮，且可选可点击	L3	PASS	
OSF10_SET_0259	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙配对失败点击Back返回列表设备状态为Paired	界面为蓝牙配对失败状态	1. 点击Back按钮	1. 界面切换回Bluetooth连接弹窗，焦点在选定的蓝牙设备上，设备状态为Paired	L2	PASS	
OSF10_VOI_0265	Voice/YouTube内语音搜索/Soft Mic	验证YouTube Soft Mic静置不输入时提示Couldn't hear you	1.点击进入YouTube Search界面 2.设备已配对蓝牙遥控 3.焦点至Soft Mic语音按钮，点击OK	1. 静置不输入指令	1.右上角识别语音按钮标识逐渐变小 2.等待3-5s后右上角提示“Couldnt hear you”	L2	PASS	PR #337171 确认右上角未提示“Couldn't hear you” 正常，YTB的行为是YTB自己规范的，不是我们能控制的

OSF10_MULT_0276	多语言/中文	验证非强制OTA检测升级界面中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.配置流式非强制升级后	1.进入settings-software update 2.选择网络升级方式	1.OTA检测界面正确翻译成对应语言 2.升级提示弹窗正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0313	Apps/Diversity Rule配置	验证TV已安装签名一致的新应用且未安装旧应用时不会替换	1、后台配置要替换的应用 2、TV端已安装新应用（签名一致） 3、TV端未安装旧应用	1. 重启TV，联网	1. 应用不会替换成功	L3	PASS	
OSF10_VOI_0318	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证暴风雨风速20.8至24.4时提示暴风雨危险避免接触金属	查询天气为SHOWERS - 阵雨或T_STORMS - 雷暴或RAIN - 雨，查询地区的风速20.8-24.4（米/秒）	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1.回复的雨天建议：Storms are dangerous! Please avoid contact with metal objects outdoors and beware of lightning strikes! 2.Notice: Storm! Avoid outdoors.	L3	PASS	
OSF10_FIL_0318	Files/图片菜单栏/Scale	验证图片放大状态下点击遥控上下键后可以向上/向下平移图片	图片处于放大状态	1. 点击遥控上下键	1.可以向上/向下平移图片 2.对应移动的方向上出现箭头图标	L3	PASS	
OSF10_ADV_0323	AD/ADSDK热更新	验证限制时间内频繁断电重启每次触发一次热更新	1.已联网	1、在限制时间内，频繁对设备进行断电重启	1.每次断电重启触发一次热更新	L3	PASS	
OSF10_TTS_0338	TTS/User Center/ID Card	验证头像且在切换头像界面，焦点在任意头像上下焦点在Confirm时TTS播报正确	头像	1、在切换头像界面，焦点在任意头像上（非当前选择头像上） 2、两次OK键 3、焦点移动至Confirm上	1. 播报confirm按钮	L3	PASS	
OSF10_SET_0351	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WOW & WOL	验证不支持WOW/WOL硬件设备待机唤醒功能正常	硬件不支持WOW/WOL设备	1.将固件升级到不支持WiFi长供电设备 2.连接WiFi 3.Power键待机，等待3分钟 4.Power键开机	1.待机功能正常 2.唤醒功能正常，不会出现重启等情况	L3	NA	无此场景
OSF10_MULT_0355	多语言/俄罗斯语	验证非强制OTA检测升级界面俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.配置流式非强制升级后	1.进入settings-software update 2.选择网络升级方式	1.OTA检测界面正确翻译成对应语言 2.升级提示弹窗正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_SET_0400	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Set Date功能显示Date Month Year及默认值	显示Set Date功能	1. 查看Set Date功能显示情况	1.显示Set Date标题 2.显示Date选项，默认值为当前设备日期 3.显示Month选项，默认值为当前设备月份 4.显示Year选项，默认值为当前设备年份	L2	PASS	
OSF10_TTS_0419	TTS/Files/Video	验证打开More更多功能下焦点在Play Mode按钮且Files-Video时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1.打开More更多功能 2.焦点移动至Play Mode按钮	1. 播报Play Mode按钮	L2	PASS	

OSF10_TTS_0480	TTS/Files/Music	验证焦点移动至快进按钮上下点击OK键且能正确播报对应快退倍数FF x时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Music菜单栏	1、焦点移动至快进按钮上 2、多次点击OK键	1. 能正确播报对应快退倍数FF x2 FF x4 FF x8 FF x16 FF x32	L3	PASS	
OSF10_SET_0483	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证OTA弹框显示后无操作5分钟屏保盖在OTA弹窗上	进入屏保时间=5min	1.配置OTA 2.显示OTA弹框后 3.无操作等待5min，显示屏保	1. 屏保盖在OTA弹窗上	L3	PASS	
OSF10_TTS_0503	TTS/Files/Picture	验证焦点在Scale Up选项时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开picture菜单栏	1. 焦点移动至Scale Up选项	1. 正确播报 “Scale Up”	L2	PASS	
OSF10_TTS_0548	TTS/Files/顶部功能栏/编辑功能	验证打开rename弹窗下移动焦点至Save按钮时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、打开rename弹窗 2、移动焦点至Save按钮	1. 只会播报Save按钮	L3	PASS	
OSF10_SET_0586	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证自行配置E-Sticker模式PNG标签图片替换后重启正常显示	自行配置E-Sticker模式图片	1. 上传图片PNG，比例为16：9和非16：9 2. 替换路径/vendor/etc/zeasnpid/esticker/zeasn内的label内图片	1. 替换上传后重启设备，可正常显示上传的图片	L3	FAIL	替换路径已调整 含SMART分区的固件，路径为： / smart/etc/whalepid/ 无SMART分区的固件，路径为： /vendor/etc/whalepid/ 当前结果是替换路径后无法显示
OSF10_SET_0621	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证空间数值在MB与GB之间的单位切换临界值	显示App Cache Cleanup页面	1. 验证单位切换临界值	1. 当空间数值=1024 MB时，显示为1.00 GB 2. 当空间数值=1023 MB时，显示为1023.00 MB 3. 单位切换准确	L3	PASS	
OSF10_SET_0790	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证Clear Defaults Set清除默认操作后状态变更	任意App详情页	1. 点击Clear Defaults Set选项（清除应用默认操作）	1.弹出Clear cache弹框，界面提示：Are you sure you want to clear this App 's default set' ? 2.弹框上有Cancel，Confirm选项，焦点默认在Cancel 3.选择Cancel后关闭弹框 4.选择Confirm后清除应用默认操作，如：mp3文件默认用Player A打开，清除后再次打开mp3文件需要提示用户使用什么软件打开？ 5.选项显示从 “Some defaults set” 变为 “No defaults set”	L1	PASS	
OSF10_SET_0816	Setting/App Setting/App permissions	验证安装带权限App后权限详情页新增对应App	安装带有任意权限的App	1. 进入对应附带权限的权限详情页	1. 新增对应App	L2	PASS	

OSF10_SET_0853	Setting/Voice Service /Whale AI Voice	验证红外遥控无语音属性时按语音键提示配对蓝牙	PID配置红外，但没有语音服务属性（00）	1. 按遥控器语音键	1. 提示AI Voice service is unavailable, please pair Bluetooth remote first.	L3	PASS	
OSF10_PERI_0008	外设	验证接入ARC功放静音后仅功放无声	设备接入ARC功放	1.按遥控静音键 2.播放任意音视频 3.断开ARC功放	1.ARC Output静音，无声音输出 2.设备 Speaker正常播放声音	L3	NA	STB 需通过连接功放设备显示并输出ARC声音，该用例不适用
OSF10_BTS_0014	开机源	验证HOME打开Netflix后DC唤醒保持在Netflix	Netflix	1.HOME页面 2.打开Netflix，播放视频 3.按Power键待机开机	1. 开机在Netflix，是否继续播放取决于应用自身行为	L2	PASS	
OSF10_VOI_0018	Voice/状态	验证关闭所有语音助手后按语音键提示需先启用语音助手	1.蓝牙已配对 2.语音助手已开启	1.进Setting-->查看Voice Service页面 2.将配置的语音都设置成Disabled (Use This Voice Assistant开关关闭) 3.按语音键	1. 右上角弹出Toast提示 “Please enable the Voice assistant first before using the voice service”	L3	PASS	
OSF10_LCK_0021	锁机/锁机系统	验证离线计数99次后Reset TV再启动1次仍触发锁定界面		1.无网 2.TV Power On或者AC Power On 3.2步骤循环99次 4.进入Setting并点击Reset TV 5.未联网走完开机向导 6.2步骤循环1次	1. TV弹出锁定界面	L3	FAIL	PR 337430
OSF10_UII_0028	UI交互/Free TV	验证Free TV页free TV任意栏目的apps长按方向键时焦点移动与按键音同步	已开启系统按键音	1.焦点处于free TV任意栏目的apps上 2.长按右键 3.长按左键	1. 焦点卡片的移动与系统按键声音一致	L3	NA	Free TV模块已移除
OSF10_OTA_0030	OTA/Setting/Software Update	验证升级完成弹窗点击Restart Now后TV正常重启到新版本	弹出升级完成弹窗	1. 点击Restart Now按钮	1. TV重启，重启后正常升级到新版本	L1	PASS	
OSF10_HOM_0030	Home/界面	验证deviceSign接口上传各字段值与项目信息一致		1. 获取deviceSign接口的相关报文	1. 确认接口上传各个字段的值是否与项目信息一致	L3	PASS	
OSF10_RDM_0030	redemption campaign/VIU	验证点击跳转VIU网站时数据埋点上报203020011正确性	Apps或者Home切换到VIU的banner后	1. 手机扫码进入VIU页面点击兑换码下的 Jump to redemption page按键	1. 大数据上报203020011（埋点参数保护：date time_zone device_id user_idmac countrylang 2. statistic_typeaction remark10yearmonth dayhour)	L3	BLOCK	PR 337653 【AD】redemption campaign/VIU-->手机扫码进入H5页面未发现数据埋点上报
OSF10_CAS_0034	TV Casting /大屏端升级	验证非强制更新下载中点击返回能退出升级		1. 下载过程中点击返回	1. 直接退出升级进程	L3	PASS	
OSF10_TTS_0035	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证关闭TTS功能下任意移动焦点时TTS播报正确	1.开启TTS功能后 2.关闭TTS功能	1. 任意移动焦点	1. 不再进行播报	L1	PASS	

OSF10_PNT_0035	数据埋点/Global Menu	验证非英语环境下Global Menu操作的110080002埋点日志仅包含英文	系统语言设置成非英语	1、在串口中输入logcat grep 110080002,查看打印出来的日志 2、打开global menu, 进行任意操作	1、日志中只能有英文, 不能有其他语言	L3	NA	需求中已删除110080002埋点
OSF10_PAR_0040	Parent Control/Settings	验证Hotel Lock中锁定的应用在APP Lock列表中仍显示且状态可修改	1、A应用在Hotel Lock中上锁 (Device Information按0614)	1. 进入APP Lock列表 2. 修改A应用的锁定状态	1. 还会显示A应用 2. 非成人应用, 可以修改锁定状态。成人应用, 不可修改锁定状态	L3	PASS	
OSF10_APP_0040	Apps/Apps	验证安装Kodi应用完成后详情页按钮显示为Open	打开APPS页面	1.选择 Category -> Video -> “Kodi” 或搜索 “KODI”,进入应用详情页 2.点击安装 3.安装完全后, 查看应用详情页	1. 应用详情页按钮显示为 “Open”	L3	PASS	
OSF10_MULT_0040	多语言/阿拉伯语	验证强制OTA检测升级界面阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.配置流式强制升级后	1.进入settings-software update 2.选择网络升级方式	1.OTA检测界面正确翻译成对应语言 2.升级提示弹窗正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0046	Discovery/Featured	验证点击Latest News内容跳转影片详情页	已进入Discovery界面, 焦点在Featured上	1. 遥控器移动焦点到二级分类【Latest News】内容上 2. 在任意内容上点击遥控OK	1. 转跳到对应的影片详情页	L1	PASS	
OSF10_HOME_0047	Home/First Screen	验证图片Banner等待5秒后自动切换至下一个	当前播放Banner为图片	1. 等待5s	1. 自动切换至下一个Banner	L1	PASS	
OSF10_PID_0051	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后适配遥控器各按键正常使用	/	1. 使用配置表中适配的遥控器, 检查各按键是否可以正常使用	1. 各按键可以正常使用	L3	PASS	
OSF10_RDM_0053	redemption campaign/Disney 兑换码	验证巴西巴拿马IP时Apps页面正常展示Disney+兑换banner	后台已配置对应Disney的banner	1. 网络IP地址是巴西、巴拿马国家ip	1. 能正常展示该配置banner	L1	PASS	
OSF10_SET_0055	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证IP手动设置模式下点击IP Address弹出编辑键盘	弹出IP Settings弹窗, IP Setting Mode设定为Manual Setup	1. 点击IP Address选项	1.IP Address变为编辑状态 2.弹出系统键盘, 键盘横向排列按顺序显示数字按键, Delete, Done和Close按钮 3.系统键盘上显示当前编辑的选项名称: IP Address 4.系统键盘上显示4段输入框, 输入框中的默认值为当前的IP Address 5.默认焦点位于输入框第一段	L2	PASS	
OSF10_DIS_0060	Discovery/Movies	验证后台配置新二级分类后Movies界面正常显示	后台在Movies下配置新的二级分类	1. 查看Movies界面	1. 显示新配置的分类数据	L3	PASS	
OSF10_TTS_0065	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证打开settings界面下焦点在选项时TTS播报正确	打开settings界面	1. 焦点在选项上切换	1. 播报对应选中选项的内容	L1	PASS	

OSF10_PAR_0067	Parent Control/APP Lock	验证有网络下从APPS-MyApps打开已下载手动锁定应用需要Enter Code验证	1、应用A非成人应用，在Settings-Chlid Code-App Lock 将应用A手动锁定。并且已经下载 2、有网络 3、Lock system=开启	1、进入APPS-My Apps，打开应用A 2、输入正确的Code 3、输入错误的Code 4、在有弹窗时，短按Power键进行待机	1、弹出Enter Code弹窗，The App has been locked, please enter the code. 2、应用A成功启动 3、Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用 4、开机后，弹窗还在	L2	PASS	
OSF10_ADV_0068	AD/广告位配置与展示	验证google类型视频广告在Home和FreeTV页面正常播放	1.AD后台已对Home/FreeTV配置google类型广告 2.设备符合广告播放要求	1.查看Home页面广告显示 2.查看FreeTV页面广告显示	1.Home页面广告正常播放google类型广告 2.FreeTV页面广告正常播放google类型广告	L2	NA	经产品确认，目前通过不投放Google广告规避现有问题。
OSF10_VOI_0074	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按获奖属性和IMDB评分搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想观看在2010年获奖且IMDB评分高于8的电影。 2. I want to watch movies that won awards in 2010 and have an IMDB rating greater than 8	1.客户端在2010年获奖且IMDB评分高于8的电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（IMDBScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片类别（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames...	L3	PASS	
OSF10_SEA_0078	Search全局/搜索内容	验证搜索Netflix's时App栏Netflix排首位且YouTube不显示Netflix内容	1.Youtube为已认证版本 2.进入search界面	1. 搜索Netflix's	1.搜索结果中的App栏目下Netflix在第一位 7.搜索结果中Youtube栏目下的资源不显示Netflix相关的任何封面和文字标题	L3	NT	STB YouTube非认证App
OSF10_BOO_0098	Oobe/Network Connection/Wireless	验证WiFi连接成功倒计时前按Back返回WiFi列表	在WiFi连接成功界面	1. 在倒计时结束前按遥控BACK	1. WiFi连接成功界面关闭，回到Wireless无线网络连接界面，焦点在原WiFi位置上	L3	PASS	

OSF10_VOI_0109	Voice/Skill/Search	验证搜索无结果时推荐近3年IMDB评分7分以上的影片	1.蓝牙已配对 2.语音搜索结果无对应内容，展示推荐内容	1.查看推荐影片列表	1.客户端显示最多20部推荐内容影音内容 2.影片的发行年份在近3年且IMDB评分在7分以上的影音内容 3.影片的列表排序为高热度>高分>发布时间，如果热度相同，选择评分前20的内容；若评分相同，则选择发布日期最近的前20个。	L2	PASS	
OSF10_ADV_0110	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面非全屏视频广告焦点不在广告上时静音播放	1.AD后台配置带声音的横幅视频广告 2.处于Home页面	1.焦点不在广告上	1.广告静音播放	L2	PASS	
OSF10_MULT_0119	多语言/西班牙语	验证强制OTA检测升级界面西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.配置流式强制升级后	1.进入settings-software update 2.选择网络升级方式	1.OTA检测界面正确翻译成对应语言 2.升级提示弹窗正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0120	Apps/My Apps/Update	验证配置异常更新包时应用安装失败并显示Install failed提示	应用配置的更新包异常	1. 在Update界面点击该应用更新	1. 下载更新包完成到安装阶段时，应用图标变暗，图标上显示Install failed提示，应用安装终止	L3	PASS	
OSF10_DIS_0143	Discovery/影片详情界面/Movie	验证人员名单按OK键进入人员详情页	焦点在影片人员名单上的任意人员上	1. 按遥控OK键	1. 进入人员详情页	L1	PASS	
OSF10_ADV_0167	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面非全屏视频广告未播完手动切换后手动切回时从中断处继续	1.处于FreeTV页面 2.当前视频广告未完全播完，手动切换到下一个广告	1.点击遥控器右键切换到未播完的广告 2.点击遥控器左边切换回上一个广告	1.轮播到未播完的视频时继续播放	L2	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_TTS_0175	TTS/FreeTV/影片详情页	验证进入影片详情页下控制界面焦点至dislike上且播报click dislike时TTS播报正确的场景3	已进入影片详情页	1. 控制界面焦点至dislike上	1. 播报click dislike	L3	NA	STB当前无FreeTV，故不适用
OSF10_DIS_0188	Discovery/影片详情界面/TV Show	验证多播放源时Episodes剧集显示第一播放源	1.当前影片支持多个播放源 2.焦点在Episodes的任意剧集上	1. 查看剧集显示情况	1. Episodes剧集显示播放源为影片第一播放源	L3	PASS	
OSF10_APP_0191	Apps/APP Detail	验证应用Downloading状态按Power键待机开机后回连网络可继续下载	应用处于Downloading状态	1. 按RC Power键待机开机	1.应用暂停下载 2.开机后弹出无网Toast 3.网络回连后可继续下载更新	L3	PASS	
OSF10_MULT_0198	多语言/葡萄牙语	验证强制OTA检测升级界面葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.配置流式强制升级后	1.进入settings-software update 2.选择网络升级方式	1.OTA检测界面正确翻译成对应语言 2.升级提示弹窗正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0208	Discovery/影片详情界面/Video	验证Video详情页More Like This按OK键跳转视频详情页	焦点在More Like This的任意视频上	1. 按遥控OK键	1. 转跳到对应视频的详情页	L1	PASS	

OSF10_TTS_0223	TTS/Discovery/Movie	验证焦点已处于movies栏目内容的影片上且焦点在Drama影片上下遥控器左右键移动时TTS播报正确	焦点已处于movies栏目内容的影片上	1. 焦点在Drama影片上 2. 按遥控器左右键移动	1. 只会播报对应影片名称	L3	PASS	
OSF10_BOO_0235	Oobe/Registration or Login	验证验证码超时后输入旧验证码无法注册成功	验证码校验	1. 校验码发送 2. PROD环境等待2h（ACC环境等待3分钟）后再输入验证码发起注册	1. 无法注册成功	L2	PASS	
OSF10_SET_0260	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙配对失败按Back键返回列表设备无状态	界面为蓝牙配对失败状态	1. 按遥控Back键	1. 界面切换回Bluetooth连接弹窗，焦点在选定的蓝牙设备上，设备无状态	L3	PASS	
OSF10_BOO_0275	Oobe/Registration or Login/Login with code	验证Login with Code焦点按左键和OK键无反应	焦点在按钮login with code上	1. 按遥控器左 ok键	1. 无反应	L3	PASS	
OSF10_MULT_0277	多语言/中文	验证强制OTA检测升级界面中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.配置流式强制升级后	1.进入settings-software update 2.选择网络升级方式	1.OTA检测界面正确翻译成对应语言 2.升级提示弹窗正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0314	Apps/Diversity Rule配置	验证TV未安装新应用且旧应用签名版本一致时替换成功	1、后台配置要替换的应用 2、TV端未安装新应用 3、TV端已安装旧应用（签名一致，版本一致）	1. 重启TV，联网	1. 新应用安装成功，旧应用卸载成功	L1	PASS	
OSF10_VOI_0319	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证暴风雨风速24.5及以上时提示暴风雨危险避免接触金属	查询天气为SHOWERS - 阵雨或T_STORMS - 雷暴或RAIN - 雨，查询地区的风速24.5及以上（米/秒）	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1.回复的雨天建议：Storms are dangerous! Please avoid contact with metal objects outdoors and beware of lightning strikes! 2.Notice: Storm! Avoid outdoors.	L3	PASS	
OSF10_FIL_0319	Files/图片菜单栏/Scale	验证图片放大状态下连续点击遥控上下键功能正常	图片处于放大状态	1. 连续点击遥控上下键	1.正常连续向上/向下平移图片 2.对应移动的方向上出现箭头图标	L3	PASS	
OSF10_ADV_0324	AD/ADSDK热更新	验证不在限制时间内切换网络触发更新接口	1.已联网	1.不在限制时间内，对设备进行网络变化如切换网络	1.触发更新接口	L3	PASS	
OSF10_TTS_0339	TTS/User Center/ID Card	验证名称且焦点处于用户名称上下遥控器OK键时TTS播报正确	名称	1、焦点处于用户名称上 2、按遥控器OK键	1、拉起系统键盘 2、正确播报当前焦点所在系统键盘位置的内容	L3	PASS	
OSF10_SET_0352	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WOW & WOL	验证WOW/WOL ON长按Power深待机后投屏无法唤醒	WOW/WOL = ON	1.长按Power键，进入深待机 2.YouTube/Netflix唤醒	1. 无法唤醒TV	L3	NT	当前Youtube未认证，暂时无法测试

OSF10_MULT_0356	多语言/俄罗斯语	验证强制OTA检测升级界面俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.配置流式强制升级后	1.进入settings-software update 2.选择网络升级方式	1.OTA检测界面正确翻译成对应语言 2.升级提示弹窗正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_BOO_0384	OOBE	验证开机流程选择国家是否成功	固件带 LiveTV	1. 开机流程选择国家 2.完成开机流程查看Setting->Channel Installation->Country	1. Country中显示的国家与开机流程中选择的国家一致	L2	NA	TV专属用例，STB不适用
OSF10_SET_0401	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Set Date界面按Back键返回上级	显示Set Date功能	1. 按遥控Back键	1. 左侧界面推回到右侧显示，回到上一级界面	L3	PASS	
OSF10_TTS_0420	TTS/Files/Video	验证打开More更多功能下打开Play Mode弹窗且弹出Play Mode弹窗，显示Play时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1.打开More更多功能 2.打开Play Mode弹窗	1.弹出Play Mode弹窗，显示Play Mode标题和Mode列表 2.Mode列表中包含选项：Repeat All、Repeat One、Repeat None 3.播报play Mode标题+焦点所在选项	L3	PASS	
OSF10_TTS_0481	TTS/Files/Music	验证焦点在More按钮且Files-Music时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Music菜单栏	1. 焦点移动至More按钮上	1. 正确播报More	L2	PASS	
OSF10_SET_0484	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证屏保中弹出OTA弹框打断屏保后再次无操作5分钟重新进入屏保	进入屏保时间=5min	1.配置OTA 2.无操作等待5min，显示屏保 3.弹出OTA弹框 4.无操作等待5min	1.OTA弹框显示后屏保被打断 2.继续无操作等待5min后屏保盖在OTA弹框上	L3	PASS	
OSF10_TTS_0504	TTS/Files/Picture	验证焦点移动至Scale Up选项下遥控器OK键时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开picture菜单栏	1. 焦点移动至Scale Up选项 2. 按遥控器OK键	1. 不会再播报 “Scale Up”	L3	PASS	
OSF10_TTS_0549	TTS/Files/顶部功能栏/编辑功能	验证打开rename弹窗下移动焦点至Cancel按钮时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 打开rename弹窗 2. 移动焦点至Cancel按钮	1. 只会播报Cancel按钮	L3	PASS	
OSF10_SET_0587	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证自行配置E-Sticker模式PNG Logo图片替换后重启正常显示	自行配置E-Sticker模式图片	1. 上传图片PNG，比例为16：9和非16：9 2. 替换/vendor/etc/zeasnpid/esticker/zeasn内的logo内图片	1. 替换上传后重启设备，可正常显示上传的图片	L3	FAIL	同PR336856，不重复提
OSF10_SET_0622	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证退出并重新进入页面后空间数据刷新	已进入App Cache Cleanup页面	1. 退出页面后重新进入	1. 数据重新刷新 2. 显示最新的空间使用情况	L3	PASS	

OSF10_SET_0791	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证App详情页Permissions选项显示权限列表及开关	任意App详情页	1. 点击Permissions选项	1. 右侧界面更新为Permissions功能选项： 1.显示Permissions标题 2.右侧列出当前App使用的权限列表，每个权限右侧显示开关状态，权限下方显示当前选择状态 3.unused Apps: remove permissions and free up space选项 (根据原生系统决定是否有此条，抽查可对比原生系统)	L1	PASS	
OSF10_SET_0817	Setting/App Setting/App permissions	验证应用操作需要权限时弹出权限询问弹窗	下载任意需要权限申请的应用(例如Youtube语音)	1. 在应用中操作需要改权限的动作	1. 屏幕下方弹出权限询问弹窗，覆盖在界面上	L1	PASS	
OSF10_FIL_0007	Files/权限	验证首次使用文件管理器时进入文件管理器进行任意文件操作后不会提示需要操作权限	首次使用文件管理器	1. 进入文件管理器进行任意文件操作	1. 不会提示需要操作权限	L3	PASS	
OSF10_PERI_0009	外设	验证ARC功放静音重启后恢复发声	设备接入ARC功放	1.按遥控静音键 2.重启设备 3.播放任意音视频 4.断开ARC功放	1.重启设备后ARC Output静音解除，ARC功放正常播放声音 2.设备 Speaker正常播放声音	L3	NA	STB 需通过连接功放设备显示并输出ARC声音，该用例不适用
OSF10_NET_0014	无网_断网/无网/页面资源位交互	验证无网首次开机在Home页点击推荐位资源显示无网Toast	1.开机流程设置完成后首次开机未联网 2.处于Home页面	1. 点击预装App的推荐位资源	1. 显示无网Toast	L3	PASS	
OSF10_BTS_0015	开机源	验证USB播放媒体DC唤醒后退出播放返回目录	插入U盘	1.USB 播放视频/图片/音乐 2.按Power键待机开机	1. 开机在USB，退出播放，返回目录页面	L2	FAIL	PR 337750 【Files】USB播放图片，按遥控器power键(RC OFF) 待机开机，设备依然显示图片
OSF10_SPU_0017	Smart小包升级/异常处理	验证OTA升级整包时Smart分区烧写失败后中止升级并提示用户	在data目录下创建smart_debug_failed这个文件	1. 选择流式/U盘/差分升级整包	1. OTA过程中，烧写Smart分区失败，OTA中止，且有合理弹窗提示Smart配置项未生效	L1	NA	无法模拟该场景
OSF10_VOI_0019	Voice/状态	验证不同页面使用语音后文字不会一直停留且YouTube内执行搜索	遥控器匹配蓝牙	1.在Home页面使用语音 2.在Youtube/Netflix播放视频时使用语音功能 3.在HDMI源下使用语音	1.语音文字返回后不会一直停留在电视下面 2.在Youtube播放视频时使用语音会执行搜索操作	L1	PASS	
OSF10_SET_0021	Setting/Network & Connection	验证Network Connection按右键焦点移至第一个内容选项	焦点在Network & Connection上	1. 按遥控右键	1. 焦点移动到Network & Connection的第一个内容选项上	L3	PASS	

OSF10_WHC_0022	Whale tv+集成banner/播放条件	验证设备联网SignOn且集成SDK且后台配置齐全时正常播放WhaleTV+推荐内容	符合以下全部条件： 1.设备联网正常SignOn 2.集成广告SDK的设备 3.dp后台设备mac配置whale tv+的DAU 4.广告后台已配置whale tv+	1. 进入homepage	1. 正常播放whale tv+推荐内容	L1	PASS	
OSF10_LCK_0022	锁机/锁机系统	验证旧MAC在Portal解锁后无法用新MAC替换需重新导入		1.旧MAC在Portal上解锁 2.使用新MAC在Portal替换旧MAC	1.无法替换，重新导入新MAC	L3	PASS	
OSF10_NET_0023	无网_断网/断网/页面资源位交互	验证断网后点击推荐位资源可打开认证应用	1.设备已联网 2.设备断网	1. 点击预装App的推荐位资源	1. 能打开认证应用	L2	PASS	
OSF10_LCK_0027	锁机/锁定界面	验证离线锁定时Passcode和PinCode生成10组及用完显示mac页面		1.无网 2.弹出锁定界面 3.MAC和Passcode生成的PinCode进行解锁 4.2和3步骤循环11次	1.设备端要生成10组离线锁机的Passcode和PinCode 2.避免出现字母O和I 3.离线锁机的Passcode和Pin Code，会用特殊字符标识 4.显示mac (code) 页面（代表passcode已经用完）	L2	PASS	
OSF10_UII_0029	UI交互/Discovery	验证Discovery页featured栏目下方的任意影片焦点卡片展示4像素间隙	进入discover y界面	1. 焦点处于featured栏目下方的任意影片上	1. 焦点UI展示上会有4-pixel的间隙展示	L2	PASS	
OSF10_GLO_0030	GlobalMenu/Setting选项/Sleep Time	验证Sleep Time默认为Off	焦点处于sleep time上	1. sleep time 默认选项	1. 默认选项为off	L1	PASS	
OSF10_OTA_0031	OTA/Setting/Software Update	验证升级完成弹窗按Back键无法关闭	弹出升级完成弹窗	1. 按遥控Back键	1. 升级完成弹窗无法关闭	L2	PASS	
OSF10_MTY_0031	多类型校验/Signon校验	验证仅连接IPV4网络时Signon和OTA正常	路由器只支持IPV4(TP-LINK_5G_79EA:88888888)	1.Reset设备 2.连接网络 (VPN) 3.Software - Search Update - Internet	1. Sign On成功,OTA检测返回结果正常	L4	PASS	
OSF10_RDM_0031	redemption campaign/VIU	验证手机已登录时扫描VIU二维码跳转Redemption Code H5	Home页面AD显示VIU的QR码 用户已登陆	1. 扫描QR码	1. 扫描QR码可以跳转Redemption Code H5	L2	PASS	
OSF10_CAS_0035	TV Casting /大屏端升级	验证非强制更新下载中返回后本次不再检测更新		1. 下载过程中点击返回	1. 取消本次升级，本次开机不再检测更新	L3	PASS	
OSF10_PNT_0036	数据埋点/Home	验证处于home页下等待2分钟后从home页进入其他page页能正确上报埋点数据(110010003)	处于home页	1.等待2分钟 2.从home页进入其他page页	1、上报Home的使用时长为2分钟 (110010003)	L2	PASS	自动化pass

OSF10_TTS_0036	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证TV连接蓝牙音响且开启TTS播报下进入Netflix时TTS播报正确	TV连接蓝牙音响	1.开启TTS播报 2.进入Netflix	1. 正常从蓝牙音响中播报TTS语音	L3	PASS	
OSF10_PAR_0041	Parent Control/Settings	验证切换网络后APPLock列表状态保持一致且可正常修改	1、设置好了APP的锁定状态 2、切换了网络	1. 再次进入APPLock列表查看 2. 修改APP 的锁定状态	1. APP的状态和切换前的一致 2. 可以正常修改	L3	PASS	
OSF10_MULT_0041	多语言/阿拉伯语	验证断网清除缓存无弹窗阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.断开网络连接	1.进入settings-apps setting-all apps选择launcher 2.清除launcher缓存 3.回到home页查看无弹窗	1. 出现的弹窗内容正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_CAS_0047	TV Casting/镜像	验证iOS一键投屏能正常镜像到大屏端	手机设备已连接到大屏端设备	1.IOS端点击一键投屏 2.弹出系统的镜像提示框，点击开始直播 3.等待倒计时3s（显示倒计时）	1. 手机屏幕开始镜像到大屏端	L1	PASS	
OSF10_DIS_0047	Discovery/Featured	验证Latest Trailers预告片海报横屏正常展示	已进入Discovery界面，焦点在Featured上	1. 遥控器移动焦点到移动到下方二级分类【Latest Trailers】中内容上 2. 查看预告片的海报展示	1. 海报横屏正常展示，海报无放大缩小，不完整等异常现象	L2	PASS	
OSF10_HOME_0048	Home/First Screen	验证GIF Banner等待5秒后自动切换至下一个	当前播放Banner为GIF	1. 等待5s	1. 自动切换至下一个Banner	L2	PASS	
OSF10_MTY_0050	多类型校验/OSVersion校验	验证后台Ostype校验开关开启，且Ostype配置是WhaleOS A时，校验失败情况	后台操作： 1.mac校验开关开启 2.dp已添加 3.mac已报备 4.TerminalType正确 5.Ostype校验开关开启	1、后台deviceType中的Ostype配置是WhaleOSA 2、调用接口清除缓存(https://acc-accuweather.zeasn.tv/dpia/test/flushDeviceType?ctn=WHALEOS_ZEASN_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1)（需修改对应的ctn） 3、进入Launcher	1. 校验失败，弹出授权弹窗	L2	PASS	
OSF10_PID_0052	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后可读取蓝牙遥控器名称和配对方式	/	1. getprop grep rcu 2. 检查 persist.sys.rcu.bluetooth.name 和 persist.sys.rcu.bluetooth.method	1. 可以读取蓝牙名称和配对方式	L3	PASS	
OSF10_RDM_0054	redemption campaign/Disney兑换码	验证后台未配置Disney+banner时Apps页面不展示兑换二维码	后台未配置对应Disney的banner	1. 网络IP地址是巴西、巴拿马国家ip	1. 不会有Disney兑换码二维码	L2	PASS	
OSF10_SET_0056	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证IP Settings弹窗焦点上下移动跳过置灰选项	弹出IP Settings弹窗	1. 焦点上下移动	1. 焦点正常上下移动，跳过置灰的选项	L3	PASS	
OSF10_DIS_0061	Discovery/TV Shows	验证TV Shows分类下电视节目海报竖屏正常展示	已进入Discovery界面，焦点在TV Shows上	1. 遥控器移动焦点到移动到下方二级分类的内容上 2. 查看电视节目的海报展示	1. 海报竖屏正常展示，海报无放大缩小，不完整等异常现象	L2	PASS	
OSF10_TTS_0066	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证打开settings界面下焦点在prime video时TTS播报正确	打开settings界面	1. 焦点在prime video上，点击OK键	1. 播报对应页面内容，声音大小无异常	L1	PASS	

OSF10_HOM_0068	Home/Your Top Choices	验证Your Top Choices推荐数据海报封面16:9无拉伸异常	/	1. 查看推荐数据海报封面	1. 海报长宽16: 9, 不会出现拉伸现象, 或异常现象	L3	PASS	
OSF10_PAR_0068	Parent Control/APP Lock	验证有网络下从APPS-Search打开已下载手动锁定应用需要Enter Code验证	1、应用A非成人应用, 在Settings-Chlid Code-App Lock 将应用A手动锁定。并且已经下载 2、有网络 3、Lock system=开启	1. 进入APPS-Search, 搜索应用A, 并在搜索结果打开应用A 2. 输入正确的Code 3. 输入错误的Code 4. 在有弹窗时, 短按Power键进行待机	1、弹出Enter Code弹窗, The App has been locked, please enter the code. 2、应用A成功启动 3、Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用 4. 开机后, 弹窗还在	L3	PASS	
OSF10_ADV_0069	AD/广告位配置与展示	验证mp4类型视频广告在Home和FreeTV页面正常播放	1.AD后台已对Home/FreeTV配置mp4类型广告 2.设备符合广告播放要求	1.查看Home页面广告显示 2.查看FreeTV页面广告显示	1.Home页面广告正常播放mp4类型广告 2.FreeTV页面广告正常播放mp4类型广告	L1	PASS	当前无FreeTV, Home界面正常
OSF10_VOI_0075	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按获奖属性和发行国家搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入: 我想看2010年获奖的美国电影。 2. I want to see the 2010 award-winning American films	1.客户端返回2010年获奖的美国电影, 并显示它们的影片列表、封面 (Cover Image)、海报图片 (Poster Image)、IMDB评分 (ImdbScore)、影片时长 (Duration)、标题 (Title)、发行年份 (ReleaseTime)、影片类别 (CategoryNames)、影片描述 (Description), 以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情, 影片标题、影片时长 (Duration)、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致, 其中显示影片类型 (ObjectType)、People (ActorNames) 与 RESTf...	L3	FAIL	PR #337960 【AI Voice】使用语音输入搜索影片, 出现影片演员、角色、年份、IMDB、类型等与想搜索影片不符
OSF10_SEA_0079	Search全局/搜索内容	验证搜索敏感词汇时无对应结果展示	进入search界面	1.搜索敏感词汇, 比如 "alaskan pipeline", "assmunch", "blonde on blonde action"	1.没有对应的结果展示	L1	NA	需求未做好
OSF10_BOO_0099	Oobe/Network Connection/Wireless	验证输入错误密码点击Confirm进入密码错误界面	在密码输入弹窗	1.输入错误密码 2.点击Confirm按钮	1. 转跳到WIFI密码错误界面	L2	PASS	

OSF10_VOI_0110	Voice/Skill/Search	验证搜索无结果时每次推荐的影片列表不同	1.蓝牙已配对	1.语音输入 “I want to watch the Ultraman vs. Spider Man movie” 2.查看推荐影片列表 3.再次语音输入 “I want to watch the Ultraman vs. Spider Man movie” 4.查看推荐影片列表	1.显示推荐的影片每次询问返回的结果都不一样	L3	PASS	
OSF10_ADV_0111	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面非全屏视频广告焦点不在广告上时按功能热键无法解除静音	1.AD后台配置带声音的横幅视频广告 2.处于Home页面 3.焦点不在广告上	1.点击遥控语音, Back, Home功能热键	1.无法解除静音	L3	PASS	
OSF10_VOI_0120	Voice/Skill/播放控制	验证搜索结果界面使用Play加序号指令可直接播放对应影片	在影片搜索结果界面	1. 使用指令: Play + 影片序号	1. 直接播放对应影片	L2	PASS	
OSF10_MULT_0120	多语言/西班牙语	验证断网清除缓存无网弹窗西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.断开网络连接	1.进入settings-apps setting-all apps选择launcher 2.清除launcher缓存 3.回到home页查看无网弹窗	1. 出现的弹窗内容正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0121	Apps/My Apps/Update	验证应用安装失败后点击图标弹出重新更新提示弹窗	应用安装失败	1. 点击该应用图标	1. 弹出重新更新提示弹窗, 显示提示: Installation failed. Do you want to try updating again? 2. 显示Later和Retry按钮	L3	PASS	
OSF10_TTS_0140	TTS/HOME/Recent Source	验证焦点处于Netflix下遥控器左键时TTS播报正确	焦点处于Netflix	1. 按遥控器左键	1. 播报recent source+源名称	L2	NA	STB没有这个功能
OSF10_DIS_0144	Discovery/影片详情界面/Movie	验证从人员详情页Back返回影片详情页焦点在对应人员	进入人员详情页	1. 按遥控Back键	1. 回到影片详情页, 焦点在对应人员上	L3	PASS	
OSF10_FIL_0150	Files/视频菜单栏/Audio Option	验证查看More更多功能, 点击Audio Option后弹出Audio Option弹窗	显示视频功能菜单栏	1.查看More更多功能 2.点击Audio Option按钮	1.弹出Audio Option弹窗, 弹窗浮层于视频显示, 视频继续在背景播放 2.弹窗显示Audio Option标题, 显示Audio Option包含的功能选项: Audio Track (目前仅有一个功能) 3.焦点默认在Audio Track上	L2	PASS	
OSF10_ADV_0168	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时音量调整和静音功能	1.FreeTV页面 点击视频广告 进入全屏播放	1.点击遥控音量键 vol+ /vol- 调整音量 2.点击遥控静音键	1. 视频广告可进行音量的调整 2.广告静音	L3	NA	STB当前无FreeTV, 故此用例目前不适用
OSF10_TTS_0176	TTS/FreeTV/影片详情页	验证进入影片详情页下控制界面焦点至like上且播报click like时TTS播报正确的场景2	已进入影片详情页	1. 控制界面焦点至like上	1. 播报click like	L3	NA	STB当前无FreeTV, 故不适用
OSF10_BOO_0184	OOBE/TOU/设置	验证TOU界面按Home键无法跳过流程	在tou界面	1. 点击Home键	1. 无法跳过TOU流程	L3	PASS	

OSF10_DIS_0189	Discovery/影片详情界面/TV Show	验证More Seasons焦点默认在第一个季度影片海报	当前影片详情页有More Seasons	1. 焦点移动到More Seasons栏目上	1. 焦点停留在More Seasons中的第一个季度影片海报上	L3	PASS	
OSF10_TTS_0189	TTS/FreeTV/Recommended Channels	验证焦点处于program guide下遥控器下键时TTS播报正确	焦点处于program guide	1. 按遥控器下键	1、焦点移动至Recommended Channels选项上（符合焦点移动的就近原则） 2、播报Recommended Channels+影片名称	L3	NA	STB当前无Free TV，故不适用
OSF10_APP_0192	Apps/APP Detail	验证应用Downloading状态断电重启后下次进入详情页自动开始下载	应用处于Downloading状态	1. 断电重启	1. 应用停止下载 2. 下次进入Apps对应应用的详情页时自动开始下载更新	L3	PASS	
OSF10_MULT_0199	多语言/葡萄牙语	验证断网清除缓存无网弹窗葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.断开网络连接	1.进入settings-apps setting-all apps选择launcher 2.清除launcher缓存 3.回到home页查看无网弹窗	1. 出现的弹窗内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0209	Discovery/影片详情界面/Video	验证从Video More Like This详情页Back返回上一视频详情页	从More Like This进入任意视频详情页	1. 按遥控Back键	1. 正常回到之前的视频详情页	L3	PASS	
OSF10_DIS_0210	Discovery/影片详情界面/Live	验证Live频道详情页Today's Program已下载播放源时点击跳转播放	1.焦点在Today's Program的任意节目上 2.已下载播放源	1. 点击播放源图标	1. 转跳到对应播放源，播放对应直播	L1	PASS	
OSF10_TTS_0224	TTS/Discovery/Movie	验证焦点已处于movies栏目内容的影片上下焦点在Crime影片时TTS播报正确	焦点已处于movies栏目内容的影片上	1. 首次将焦点在Crime影片上	1. 正确播报Crime栏目名称+影片名称	L3	PASS	
OSF10_TTS_0232	TTS/Discovery/TV Shows	验证焦点处于非TV Shows栏目上下焦点在TV Shows时TTS播报正确	焦点处于非TV Shows栏目上	1. 操作遥控器将焦点移动至TV Shows上	1. 播报'TV Shows'	L2	PASS	
OSF10_BOO_0236	OOBE/Registration or Login	验证验证码发送后返回再进入已填数据清除	验证码校验	1. 校验码发送 2. 返回上级界面 3. 再重新进入该界面	1. 已填写的账号密码数据清除	L3	PASS	
OSF10_SET_0261	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙配对失败点击Retry重新配对	界面为蓝牙配对失败状态	1. 点击Retry按钮	1. 尝试重新配对蓝牙设备，回到蓝牙配对中状态，界面切换到对应状态显示	L2	PASS	
OSF10_VOI_0266	Voice/YouTube内语音搜索/Soft Mic-PTT	验证YouTube内Soft Mic-PTT语音搜索abc song显示正确结果	1.点击进入YouTube Search界面 2.设备已配对蓝牙遥控 3.焦点至Soft Mic语音按钮，点击OK键后松开	1. 发出语音指令例如“Search abc song”	1. YouTube搜索框内显示“abc song”的搜索结果	L1	PASS	

OSF10_BOO_0277	Oobe/Registration or Login/异常项	验证完成账号登录后进入预安装界面按Back返回登录成功界面	/	1、完成账号登录 2、进入预安装界面后 3、按back键	1. 返回账号登录成功界面，下方会有next按钮	L3	PASS	
OSF10_MULT_0278	多语言/中文	验证断网清除缓存无网弹窗中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.断开网络连接	1.进入settings-apps setting-all apps选择launcher 2.清除launcher缓存 3.回到home页查看无网弹窗	1. 出现的弹窗内容正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0279	TTS/Discovery/影片详情页/More seasons	验证焦点处于more seasons第一个影片上下遥控器下键时TTS播报正确	焦点处于more seasons第一个影片上方	1. 按遥控器下键	1、焦点移动至对应more seasons影片上 2、播报More seasons+影片名称	L1	PASS	
OSF10_VOI_0287	Voice/异常情况/语音助手	验证关闭AI Voice后按语音键提示需先启用语音助手	1、在setting - voice service中关闭Ai Voice 2、打开youtube应用	1. 点击遥控语音键	1. 提示 "Please enable the voice assistant first before using the voice service."	L3	PASS	
OSF10_APP_0315	Apps/Divsity Rule配置	验证高安设备TV未安装新应用且旧应用匹配时替换成功	1、后台配置要替换的应用 2、TV端未安装新应用 3、TV端已安装旧应用（签名一致，版本一致） 4、设备为高安设备，固件为用户固件	1. 重启TV，联网	1. 新应用安装成功，旧应用卸载成功	L1	PASS	
OSF10_VOI_0320	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证雾天能见度1000米及以上时无能见度提示	查询天气为FOG - 雾，可见度范围1000米及以上	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1. 无提示	L3	PASS	
OSF10_FIL_0320	Files/图片菜单栏/Scale	验证图片放大状态下连续移动图片将图片移出屏幕，图片移回画面后正常操作图片位置无异常	图片处于放大状态	1.连续移动图片将图片移出屏幕 2.将图片移回画面	1. 正常操作图片位置无异常，图片正常显示	L3	PASS	
OSF10_FIL_0322	Files/图片菜单栏/Timer set	验证点击Timer set后每次点击Timer set	显示图片菜单栏	1. 点击Timer set	1.每次点击Timer set，Timer set的值循环切换 2.Timer set的设置值包含：Manual.5s、10s、15s	L2	PASS	
OSF10_ADV_0325	AD/ADSDK热更新	验证在限制时间内切换网络不触发更新接口	1.已联网	1.在限制时间内，对设备进行网络变化如切换网络	1.不触发更新接口	L3	PASS	
OSF10_TTS_0340	TTS/User Center/切换账户	验证焦点处于switch account下遥控器OK键时TTS播报正确	焦点处于switch account	1. 按遥控器OK键	1、进入切换账号界面 2、播报标题Who Are You+内容ong Press 'OK' to Remove Account+用户名称	L2	PASS	

OSF10_SET_0353	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WOW & WOL	验证WOW/WOL ON有线网络下Wake OnLan工具可唤醒TV	WOW/WOL = ON	1.TV连接有线网络 2.PC连接有线网络 3.TV进入待机后，打开Wake OnLanGui.exe 4.点击Wake UP	1. 可唤醒TV	L2	FAIL	PR 337545 【Settings】WOL/WOW开关开启关闭后，按遥控器power键待机（RC OFF），查看串口日志打印Power off异常，使用WakeOnLanGui.exe无法唤醒设备
OSF10_MULT_0357	多语言/俄罗斯语	验证断网清除缓存无网弹窗俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.断开网络连接	1.进入settings-apps setting-all apps选择launcher 2.清除launcher缓存 3.回到home页查看无网弹窗	1. 出现的弹窗内容正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0364	TTS/Global Menu/Whale TV Casting	验证setting-Whale TV Casti下焦点在Whale TV Casting时TTS播报正确	setting-Whale TV Casting	1. 焦点移动至Whale TV Casting	1. 播报Whale TV Casting	L3	PASS	
OSF10_BOO_0372	Oobe/Choose Your Voice Assistant/Whale AI Voice/Skill	验证Skill设置界面显示Chat等技能列表默认全部启用	进入Whale AI Voice开机流程	1. 查看Skill选项	1.打开Skill设置二级界面，弹窗显示Skill标题.Skill列表（Chat、Search、Device Control、Search Weather），焦点默认在列表第一个Skill即Chat上，所有Skill默认为启用状态	L2	PASS	
OSF10_FIL_0388	Files/顶部功能栏/删除	验证编辑单个文件时点击Delete按钮后弹出确认删除弹窗，显示Delete	1.已勾选单个文件/文件夹 2.呼出文件编辑弹窗	1. 点击Delete按钮	1.弹出确认删除弹窗，显示Delete标题.确认删除提示语、Cancel和Confirm按钮 2.弹窗呼出后焦点默认在Confirm上 3.点击Confirm按钮后文件/文件夹被删除，在目录中不显示 4.点击Cancel按钮删除操作终止，确认删除弹窗关闭	L2	FAIL	PR 337796 【Files】编辑单个文件时点击Delete按钮后弹出确认删除弹窗，Cancel和confirm大小写不一致
OSF10_SET_0402	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Set Date界面按左键返回上级	显示Set Date功能	1. 在任意选项上按遥控左键	1. 左侧界面推回到右侧显示，回到上一级界面	L3	PASS	
OSF10_TTS_0421	TTS/Files/Video	验证打开More更多功能下焦点在其他Play Mode选项Repeat且Files-Video时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1.打开More更多功能 2.打开Play Mode弹窗 3.焦点移动至其他Play Mode选项（Repeat All/Repeat One/Repeat None）	1. 正确播报对应焦点所在选项内容Repeat All/Repeat One/Repeat None	L3	PASS	
OSF10_SET_0450	Setting/Device Preference/System Display Settings/Keyboard	验证焦点在Keyboard上点击OK键进入Keyboard子功能界面	焦点在Keyboard上	1. 点击ok键	1.右侧界面选项全部变为上一级，显示在左侧界面 2.左侧Keyboard选项为半选定状态 3.右侧界面显示为Keyboard的功能	L2	PASS	

OSF10_TTS_0482	TTS/Files/Music	验证焦点移动至More按钮上下点击OK键且展示：exit、Resume Mode、时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Music菜单栏	1. 焦点移动至More按钮上 2. 点击OK 键	1、展示：exit、Resume Mode、Play Mode、File Information 2、播报按钮“exit”	L2	PASS	
OSF10_SET_0485	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证Screen Saver 5分钟和Energy Saver 4小时同时设置后依次触发	进入屏保时间=5min	1.Energy saver=4H 2.无操作等待	1.5min后显示屏保 2.4H后进入待机	L3	PASS	
OSF10_TTS_0505	TTS/Files/Picture	验证焦点移动至Scale Up选项下遥控器OK键达到图片最大比例时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开picture菜单栏	1. 焦点移动至Scale Up选项 2. 连续按4次遥控器OK键达到图片最大比例	1. 正确播报 “Has been maximized”	L3	PASS	
OSF10_TTS_0520	TTS/Files/Document	验证查看txt文件时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 查看txt文件	1. 打开txt文件，无其他播报	L2	PASS	
OSF10_SET_0530	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Sleep Timer	验证焦点在Sleep Timer上点击OK键显示时间列表默认Off	显示Energy Saving Settings功能	1. 焦点在Sleep Timer上点击OK键	1.界面切换显示Sleep Timer功能，显示标题和时间列表 2.时间列表包含：Off/15Minutes/30Minutes/45Minutes/60Minutes/90Minutes/2hours/4hours 3.默认选择Off	L2	PASS	
OSF10_TTS_0550	TTS/Files/顶部功能栏/编辑功能	验证打开rename弹窗下遥控器OK键时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、打开rename弹窗 2、移动焦点至Save按钮 3、按遥控器OK键	1、关闭rename弹窗 2、不会播报修改后文件名称	L3	PASS	
OSF10_TTS_0556	TTS/Files/顶部功能栏/展示功能	验证当前文件查看为文件列表下焦点在展示按钮时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、当前文件查看为文件列表 2、焦点移动至展示按钮上	1. 播报 “vertical arrangement”	L2	PASS	
OSF10_TTS_0562	TTS/Discovery	验证开启TTS下点击喜欢/不喜欢时TTS播报正确	已开启TTS	1. 点进影片详情，点击喜欢/不喜欢后	1.焦点仍在喜欢/不喜欢上 2.改变状态后不会马上再次播报	L3	PASS	
OSF10_SET_0588	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证未配置能耗提示的PID关闭Shop Mode时不弹能效弹框且恢复之前设置值	1.当前PID未配置能耗提示 2.Shop Mode On，焦点在Shop Mode开关上	1. 点击ok键	1.不弹出高效节能弹框 2.选项选择被保存，重新进入选项内记录还在 3.进入Shop模式变化的各项要恢复之前设置的值，例如，Shop Mode Off时用户手动修改Energy Saver为4 Hours，再切为Shop Mode On，然后再切回Off，此时Energy Saver为4 Hours。	L1	PASS	
OSF10_SET_0623	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证存储接近满时可用空间的小数值显示	设备存储接近满	1. 进入App Cache Cleanup页面查看Available Space	1. 可用空间显示为小数值（150.00 MB） 2. 所有数值正常显示，无异常	L3	PASS	

OSF10_SET_0685	Setting/Device Preference/About	验证点击About选项进入About功能界面显示正常	显示Device Preference功能	1. 点击About选项	1.右侧界面选项全部变为上一级，显示在左侧界面 2.左侧About选项为半选定状态 3.右侧界面显示为对应About的功能	L2	PASS	
OSF10_SET_0717	Setting/Device Preference/About/User Agreement	验证点击User Agreement弹出用户协议弹窗及内容	打开About界面	1. 点击User Agreement选项	1.打开User Agreement功能弹窗 2.弹窗中显示User Agreement标题 3.弹窗左侧显示用户协议标题，包含：Terms of Use, Privacy Policy, Whale TV+ Data, Statistics to help us, Parental Control Selection, Advertising Choos eop,Personalized Ads Service (按后续给出的具体版本为主) 4.焦点默认在第一条用户标题上 5.右侧显示各个用户协议对应的内容，超出弹窗的内容显示下拉条	L2	PASS	
OSF10_SET_0792	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证无unused Apps 选项的应用不会闪现该选项	任意App详情页	1. 点击Permissions选项	1. 无unused Apps 选项的应用不会闪现显示unused Apps选项	L3	PASS	
OSF10_SET_0818	Setting/App Setting/App permissions	验证权限询问弹窗显示授权提示及选项	弹出权限询问弹窗	1、打开youtube app，焦点在搜索栏旁边的麦克风图标，点击ok 2、查看弹窗显示情况	1.显示授权提示：All ow [APP Name] to [权限名称]? You can change this later in Settings - App Setting 2.显示选项： 3. a. While using the app 4. b. Only this time 5. c. Do not allow 3.焦点默认在第一个选项上	L2	PASS	
OSF10_SET_0885	Setting/Voice Service/Whale AI Voice/Settings/Skill	验证按OK或右键打开Skill选项界面	/	1. 焦点在skill上，按ok键或右键	1. 打开Skill选项界面	L3	PASS	
OSF10_SET_0907	Setting/Network & Connection	验证连接蓝牙设备重启开关正常回连	设备连接了蓝牙音响，蓝牙遥控，蓝牙键盘，蓝牙鼠标	1.将蓝牙开关，关闭再开启 2.观察各设备回连情况	1. 各设备可以快速回连，并正常使用	L3	PASS	
OSF10_PERI_0010	外设	验证音箱静音接入ARC功放正常发声	设备 Speaker静音	1.接入ARC功放 2.播放任意音视频 3.断开ARC功放	1.ARC Output正常播放声音 2.设备 Speaker依然为静音状态	L2	PASS	STB 需通过连接功放设备显示并输出ARC声音，该用例不适用

OSF10_NET_0015	无网_断网/无网/页面资源位交互	验证无网首次开机在Home页翻页到第二页时显示联网提示Toast	1.开机流程设置完成后首次开机未联网 2.处于Home页面	1. 遥控按下键翻页到第二页	1. 上方显示无网Toast (Please connect to the internet to explore more content on the homepage)	L3	PASS	
OSF10_BTS_0016	开机源	验证USB播放后打开Netflix再DC唤醒保持在Netflix	插入U盘	1.USB 播放视频/图片/音乐 2.打开Netflix, 播放视频 3.按Power键待机开机	1. 开机在Netflix, 是否继续播放取决于应用自身行为	L2	PASS	
OSF10_SPU_0018	Smart小包升级/异常处理	验证OTA整包升级过程中断电后设备不变砖且Smart配置未被修改	1.设备存在Smart配置 2.设备执行OTA整包升级	1. 升级过程中断电上电	1.设备无变砖, 数据不丢失 2.可重新执行OTA升级 3.Smart配置未被修改	L3	PASS	
OSF10_SET_0022	Setting/Network & Connection	验证Network Connection内容选项焦点上下移动及置灰跳过	焦点在Network & Connection内容选项	1. 按遥控上下键	1.正常在Network & Connection的内容选项上下移动焦点 2.焦点在最上/最下方时按遥控上/下焦点不动 3.遇到置灰的选项无法选择, 焦点不动	L3	PASS	
OSF10_LCK_0023	锁机/锁机系统	验证锁定状态为True时重启跳过2分钟延迟立即触发锁机		1.Porta端锁定状态设置为True 2.电视断电重启	1. 如果在启动期间锁屏状态已经是True, 则系统将跳过2分钟延迟并立即触发锁机接口	L2	PASS	
OSF10_WHC_0023	Whale tv+集成banner/播放条件	验证任一播放条件不满足时Homepage不播放WhaleTV+推荐内容	不符合以下任意一个或多个条件: 1.设备联网正常SignOn 2.集成whale tv+SDK的设备 3.dp后台设备mac配置广告的DAU 4.广告后台已配置whale tv+	1. 进入homepage	1. 不播放whale tv+推荐内容	L2	FAIL	PR 337650 【Whale tv +集成banner/播放条件】AD后台配置现在mac范围的whale TV+banner, 但是mac并不在配置范围时, 还是会继续播放WhaleTV+推荐内容
OSF10_NET_0024	无网_断网/断网/页面资源位交互	验证断网后在有缓存情况下翻页到第二页可正常进入	1.设备已联网 2.设备断网	1. 遥控按下键翻页到第二页	1. 能进入第二页 (存在缓存)	L3	PASS	
OSF10_LCK_0028	锁机/锁定界面	验证离线锁定界面取离线的Passcode和PinCode显示		1.无网 2.弹出锁定界面 3.对比TV和在线的Passcode和PinCode	1. 当离线时, 取离线的Passcode和PinCode显示	L3	PASS	
OSF10_UII_0030	UI交互/Discovery	验证Discovery页movie栏目下方的任意影片焦点卡片展示4像素间隙	进入discover y界面	1. 焦点处于movie栏目下方的任意影片上	1. 焦点UI展示上会有4-pixel的间隙展示	L3	PASS	
OSF10_GLO_0031	GlobalMenu/Setting选项/Sleep Time	验证Sleep Time按OK键无响应	焦点处于sleep time上	1. 按遥控ok键	1. 无反应	L3	PASS	
OSF10_OTA_0032	OTA/Setting/Software Update	验证升级完成弹窗状态下断电重启后正常升级到新版本	弹出升级完成弹窗	1.设备断电上电重启	1.断电重启后可以正常升级到新版本	L1	PASS	

OSF10_RDM_0032	redemption campaign/VIU	验证活动过期后重启或24h后平台端隐藏QR码和Banner	界面已配置QR code及IP正确	1. 活动过期之后扫QRcode	24h之后 或 重启设备, 不展示QR code和banner	L3	PASS	
OSF10_CAS_0036	TV Casting /大屏端升级	验证非强制更新下载中返回后下次开机重新检测		1. 下载过程中点击返回	1. 下次开机重新检测升级	L3	PASS	
OSF10_PNT_0037	数据埋点/Home	验证从Home页进入第三方应用时正确上报Home使用时长 (110010003)	处于home页	1.等待1分钟 2.从home页进入第三方应用	1、上报Home的使用时长为1分钟 (110010003)	L1	PASS	自动化pass 本地日志: {'date': '2026-05-15T09:09:07.273', 'time_zone': 'GMT+8:00', 'ip': '', 'device_id': '', 'consumer_id': '', 'user_id': '820761023790846141', 'mac': '98:C9:BE:38:32:A3', 'sn': 'd62903433941333931119f29f9e1cb00', 'country': 'US', 'lang': 'en', 'ctn': 'WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1...
OSF10_TTS_0037	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证用户系统语言非英文时下开启TTS时TTS播报正确	当用户系统语言非英文时	1. 开启TTS	1. 提示当前TTS播报语言只支持英文"Text-to-Speech currently only supports English.\nSwitching the language will cause TTS to be unavailable. Are you sure you want to switch?"	L1	PASS	
OSF10_MULT_0042	多语言/阿拉伯语	验证联网断网无网Toast提示阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.正常有连接网络	1.断开网络 2.查看右上角无网Toast提示	1. 无网Toast正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_PAR_0042	Parent Control/Settings	验证切换国家后APPLock列表状态保持一致且可正常修改	1、设置好了APP的锁定状态 2、切换了国家	1. 再次进入APPLock列表查看 2. 修改APP 的锁定状态	1. APP的状态和切换前的一致 2. 可以正常修改	L3	PASS	
OSF10_DIS_0048	Discovery/Featured	验证Latest Trailers随TMDB同步更新规则	已进入Discovery界面, 焦点在Featured上	1. 遥控器移动焦点到移动到下方二级分类【Latest Trailers】中内容上 2. 查看更新规则	1. 更新规则: 如果TMDB 更新, Latest Trailers将同步更新	L3	PASS	
OSF10_CAS_0048	TV Casting /镜像	验证Android一键投屏能正常镜像到大屏端	手机设备已连接到大屏端设备	1.Android端点击一键投屏 2.弹出授权弹窗, 同意授权	1. 手机屏幕开始镜像到大屏端	L1	PASS	
OSF10_HOME_0049	Home/First Screen	验证视频Banner播放完成后右下角有倒计时且自动切换下一个	当前播放Banner为视频	1. 等待视频播放完成	1. 视频播放过程中右下角会有倒计时 2. 视频播放完成自动切换至下一个Banner	L2	FAIL	PR 337404

OSF10_MTY_0051	多类型校验/OSVersion校验	验证后台Ostype校验开关开启，且Ostype配置是AOSP时，校验失败情况	后台操作： 1.mac校验开关开启 2.dp已添加 3.mac已报备 4.TerminalType正确 5.Ostype校验开关开启	1、后台deviceType中的Ostype配置是AOSP2、调用接口清除缓存(https://acc-accuweather.zeasn.tv/dpia/test/flushDeviceType?ctn=WHAL EOS_ZEASN_AMLS905Y5_4 KSTB_MTP_P1)（需修改对应的ctn） 3、进入Launcher	1. 校验失败，弹出授权弹窗	L2	PASS	
OSF10_PID_0053	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后Reset查看默认语言与PID配置一致	Language	1. 切PID后，reset，查看Language	1. 开机，选择语言页面显示当前PID默认语言	L2	FAIL	PR 337025
OSF10_RDM_0055	redemption campaign/Disney兑换码	验证Apps页面切换IP后根据网络IP正确展示Disney+ banner	后台已配置对应Disney的banner	1. 切换网络IP，再重新进入apps后	1. 能够正常根据网络IP进行是否展示Disney的banner	L2	PASS	
OSF10_SET_0057	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证IP Setting Mode左右键切换自动和手动模式	弹出IP Settings弹窗	1.点击OK键 2.焦点在IP Setting Mode上按遥控左右键	1. 切换Get Automatically和Manual Setup选项	L2	PASS	
OSF10_DIS_0062	Discovery/TV Shows	验证TV Shows节目下方展示季名称播放源类型年份评分集数	已进入Discovery界面，焦点在TV Shows上	1. 遥控器移动焦点到到下方二级分类的任意电视节目	1. 电视节目下方展示： 2. 季名称+季号 3. 播放源（注意播放源排序规则） 4. 影片类型（按权重显示排名前两位的流派（如果只有一个流派，则只显示一种流派）） 5. 发行年份 6. IMDB分数 7. 本季总集数	L2	PASS	
OSF10_TTS_0067	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证焦点在prime video上且移动到sign up for prime上点击OK键时TTS播报正确	焦点在prime video上（未登录）	1.移动到sign up for prime上 2.移动到sign up for prime上，点击OK键	1. 播报对应页面内容，声音大小无异常	L2	PASS	
OSF10_HOM_0069	Home/Your Top Choices	验证点击Your Top Choices任意推荐数据可正常打开且播放源不重复	/	1. 任意点击推荐数据	1. 可正常打开 2. 具备播放源，且不重复	L3	PASS	
OSF10_PAR_0069	Parent Control/APP Lock	验证有网络下从导航栏Search打开已下载手动锁定应用需要Enter Code验证	1、应用A非成人应用，在Settings-Chlid Code-App Lock 将应用A手动锁定。并且已经下载 2、有网络 3、Lock system=开启	1、进入导航栏Search，搜索应用A，并在搜索结果打开应用A 2、输入正确的Code 3、输入错误的Code 4、在有弹窗时，短按Power键进行待机	1、弹出Enter Code弹窗，The App has been locked, please enter the code. 2、应用A成功启动 3、Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用 4、开机后，弹窗还在	L2	PASS	

OSF10_ADV_0070	AD/广告位配置与展示	验证1920x630尺寸视频广告填充满页面顶部显示	1.广告后台已对Home/FreeTV配置1920:630尺寸的视频广告 (mp4-奔驰 : http://img.l.zeasn.tv/4202/174477281667ff1ed07f45a.mp4) (http://img.l.zeasn.tv/4202/174477281667ff1ed07f45a.mp4)) 2.设备符合广告播放要求	1.查看Home页面广告显示 2.查看FreeTV页面广告显示	1.Home页面广告正常播放并填充满Home页面顶部 2.FreeTV页面广告正常播放并填充满FreeTV页面顶部	L1	PASS	当前无FreeTV，Home界面正常
OSF10_VOI_0076	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按获奖属性和影片标题搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1.语音输入：我想观看2003年获奖的《指环王：王者归来》。 3. I want to watch the award-winning 2003 film The Lord of the Rings: The Return of the King	1.①客户端返回2003年获奖的《指环王：王者归来》，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（ImdbScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片类别（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 ②点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）...	L3	FAIL	PR #337960 【AI Voice】使用语音输入搜索影片，出现影片演员、角色、年份、IMDB、类型等与想搜索影片不符
OSF10_SEA_0080	Search全局/搜索内容	验证Live&Channel卡片左右切换后Live状态保持不变	1.搜索内容，并且结果包含Live 2.live channel 至少有一个卡片展示live 状态	1. 按RIGHT键切换至最后一个卡片 2. 按LEFT键切回第一个卡片	1. 卡片上的Live状态保持不变	L3	PASS	

OSF10_BOO_0100	OOBE/Network Connection/Wireless	验证WiFi密码错误界面UI元素显示正确	在WiFi密码错误界面	1. 查看界面显示情况	1.界面左上角显示界面标题Wireless 2.界面正下方显示密码错误提示: Password verification failed, please check your password. 3.界面中心显示WiFi密码错误的UI 4.界面最下方显示Try again和View available networks按钮, 焦点默认在Try again上	L2	PASS	
OSF10_VOI_0111	Voice/Skill/Search	验证点击有播放源的搜索结果跳转详情页并显示播放源图标	1.完成搜索处于搜索结果界面 2.影片存在播放源	1.点击搜索结果中的任意影片封面	1.①跳转至Discovery的影片详情页 ②显示播放源图标, 符合播放源排序规则	L2	FAIL	PR 337242 【AI Voice】点击有播放源的搜索结果, 未跳转影片详情页
OSF10_ADV_0112	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面非全屏视频广告切换导航栏后再切回重新触发按配置顺序播放	1.处于Home页面 2.广告正在播放	1.切换到其他导航栏后再切换回Home页面	1.重新触发广告, 并按照配置顺序播放	L1	PASS	
OSF10_MULT_0121	多语言/西班牙语	验证联网断网无网Toast提示西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.正常有连接网络	1.断开网络 2.查看右上角无网Toast提示	1. 无网Toast正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_VOI_0121	Voice/Skill/播放控制	验证搜索结果界面Play序号超出范围时提示不支持该指令	在影片搜索结果界面	1. 输入: Play [N] (N > 搜索结果总数) (例如, 搜索结果共10条, 输入Play 11)	1. 语音提示: Sorry, the current command is not supported.- 界面保持原样, 无播放行为触发	L3	PASS	
OSF10_APP_0122	Apps/My Apps/Update	验证重新更新弹窗点击Later后关闭弹窗保留失败状态	弹出重新更新提示弹窗	1. 点击Later按钮	1. 关闭重新更新提示弹窗, 应用依然显示Install failed提示	L3	PASS	
OSF10_DIS_0145	Discovery/影片详情界面/Movie	验证人员名单按Back键焦点移至Cast&Crew标签	焦点在影片人员名单上的任意人员上	1. 按遥控Back键	1. 焦点移动到Cast & Crew标签上	L3	PASS	
OSF10_FIL_0151	Files/视频菜单栏/Audio Option	验证音频选项中点击Audio Track功能正常	打开Audio Option弹窗	1. 点击Audio Track	1.弹窗内容切换为Audio Track内容, 弹窗标题显示Audio Track 2.Audio Track内容显示当前播放视频所带的音轨列表 3.焦点默认在第一个音轨上 4.存在多个音轨时可以下拉焦点显示更多	L2	PASS	
OSF10_ADV_0169	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放结束后退出全屏轮播下一个广告	1.FreeTV页面点击视频广告进入全屏播放	1.等待全屏广告播放结束	1.退出全屏播放, 轮播下一个广告	L2	NA	STB当前无FreeTV, 故此用例目前不适用
OSF10_TTS_0177	TTS/FreeTV/影片详情页	验证进入影片详情页下焦点在More按钮且播报: 'Click More 时TTS播报正确的场景3	已进入影片详情页	1. 焦点移动至More按钮上	1. 播报: 'Click More to get more information'	L3	NA	STB当前无FreeTV, 故不适用

OSF10_BOO_0185	Oobe/TOU/设置	验证后台更新TOU内容后重启或断电进入时弹出更新提示	已走过tou界面，后台更新tou界面内容	1. restart tv 2. 或断电重启进入laucher界面 3. setting页面进入tou界面	1. 弹出提示，进入to u界面更新内容 2. 从setting入口进入，不弹出提示，直接显示tou界面更新内容	L3	PASS	
OSF10_TTS_0190	TTS/FreeTV/Recommended Channels	验证焦点已处于Recommended Chann下焦点在其他Recommended Chan时TTS播报正确	焦点已处于Recommended Channels栏目	1. 焦点移动至其他Recommended Channels影片上	1. 播报影片名称	L3	NA	STB当前无Free TV，故不适用
OSF10_DIS_0190	Discovery/影片详情界面/TV Show	验证More Seasons季度影片展示海报名称播放源类型年份评分集数	焦点移动到More Seasons栏目上的任意季度影片上	1. 查看季度影片的显示情况	1. 季度影片的海报边框高亮显示 2. 栏目横向显示影片，影片海报均为竖图 3. 显示影片名称以及季度信息 4. 显示该季度影片所支持的播放源图标 5. 显示影片的类型，发布年份，IMDB评分，剧集总数	L2	PASS	
OSF10_APP_0193	Apps/APP Detail	验证应用下载中TV进入屏保后在后台继续下载不中断	1.应用在下载过程中 2.进度条未加载结束	1. TV进入屏保	1. 应用在屏保背景下继续下载，不会中断下载	L3	FAIL	PR 337443
OSF10_MULT_0200	多语言/葡萄牙语	验证联网断网无网Toast提示葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.正常有连接网络	1.断开网络 2.查看右上角无网Toast提示	1. 无网Toast正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0211	Discovery/影片详情界面/Live	验证Live频道详情页Today's Program未下载播放源时点击跳转下载页	1.焦点在Today's Program的任意节目上 3.未下载播放源	1. 点击播放源图标	1. 转跳到对应播放源应用的下载页	L1	PASS	
OSF10_TTS_0225	TTS/Discovery/Movie	验证焦点已处于movies栏目内容的影片上且焦点在Crime影片上下遥控器左右键移动时TTS播报正确	焦点已处于movies栏目内容的影片上	1、焦点在Crime影片上 2、按遥控器左右键移动	1. 只会播报对应影片名称	L3	PASS	
OSF10_TTS_0233	TTS/Discovery/TV Shows	验证焦点处于TV Shows栏目上下遥控器下键时TTS播报正确	焦点处于TV Shows栏目上	1. 按遥控器下键	1、焦点移动至recommend第一个影片上 2、播报recommended+影片名称	L2	PASS	
OSF10_BOO_0237	Oobe/Registration or Login	验证验证码30秒后重新发送可正常发送	验证码校验	1. 校验码发送 2. 等待30s 3. 重新选择发送验证码	1. 可以正常发送验证码	L3	PASS	
OSF10_SET_0262	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙配对失败Retry后可成功配对	界面为蓝牙配对失败状态	1.保持蓝牙设备正常处于配对状态 2.点击Retry按钮	1. 可以正常Retry重新配对蓝牙设备成功	L2	PASS	

OSF10_VOI_0267	Voice/YouTube内语音搜索/Soft Mic-PTT	验证YouTube内Soft Mic-PTT语音搜索Lion King显示正确结果	1.点击进入Youtube Search界面 2.设备已配对蓝牙遥控 3.焦点至Soft Mic语音按钮，点击OK键后松开	1. 用户发出语音指令 “Search Lion King”	1. YouTube 搜索框内显示 “Lion King” 的搜索结果	L3	PASS	
OSF10_BOO_0278	Oobe/Registration or Login/异常项	验证注册未修改头像昵称后进入预安装Back返回头像昵称界面	/	1. 完成注册登录（未修改头像昵称） 2. 进入预安装界面后 3. 按back键	1. 返回账号注册最后头像昵称界面，焦点处于Skip and Start the Journey按钮上	L3	PASS	
OSF10_MULT_0279	多语言/中文	验证联网断网无网Toast提示中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.正常有连接网络	1.断开网络 2.查看右上角无网Toast提示	1. 无网Toast正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0280	TTS/Discovery/影片详情页/More seasons	验证焦点处于more seasons非第一个影片下遥控器下键时TTS播报正确	焦点处于more seasons非第一个影片上方	1. 按遥控器下键	1、焦点移动至对应more seasons影片上 2、播报More seasons+影片名称	L3	PASS	
OSF10_VOI_0288	Voice/异常情况/语音助手	验证无语音助手时按语音键提示无可用语服务	1、无语音助手 2、打开youtube应用	1. 点击遥控语音键，使用AI Voice	1. 提示 “Sorry,no voice service is available now, please enable any first.”	L3	FAIL	PR 338150 【AI Voice】PID无语音助手时进入youtube，按语音键提示错误
OSF10_APP_0316	Apps/Divsity Rule配置	验证TV已安装签名不一致新应用且旧应用匹配时替换成功	1、后台配置要替换的应用 2、TV端已安装新应用（签名不一致） 3、TV端已安装旧应用（签名一致，版本一致）	1. 重启TV，联网	1. 新应用安装成功，旧应用卸载成功	L3	PASS	
OSF10_VOI_0321	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证雾天能见度5000至9999米时无能见度提示	查询天气为FOG - 雾，可见度范围5000-9999米	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1. 无提示	L3	PASS	
OSF10_FIL_0321	Files/图片菜单栏/Scale	验证图片处于缩小状态时点击遥控上下左右键后图片不会移动	图片处于缩小状态	1. 点击遥控上下左右键	1.图片不会移动 2.不会出现箭头图标	L3	PASS	
OSF10_FIL_0323	Files/图片菜单栏/Timer set	验证播放图片文件夹时Timer Set设定为Manual后当前图片一直显示	进入含多个图片的文件夹播放任意图片	1. Timer Set设定为Manual	1. 当前图片一直显示	L2	PASS	
OSF10_ADV_0326	AD/ADSDK热更新	验证后台配置高版本ADSDK后设备可正常升级且广告功能正常运行	1.ADSdk版本号在6.0.0.28及以上	1.后台配置adsdk高版本 2.设备开机重启	1.可正常升级，升级成功后对应功能同步生效，可正常运行广告功能	L2	PASS	
OSF10_TTS_0341	TTS/User Center/切换账户	验证进入切换账户界面下按Back键时TTS播报正确	进入切换账户界面	1. 按Back键	1、返回 whale card 页面，焦点聚焦在switch account上 2、播报switch account	L3	PASS	

OSF10_SET_0354	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WOW & WOL	验证WOW/WOL OFF有线网络下WakeOnLan工具无法唤醒TV	WOW/WOL = OFF	1.TV连接有线网络 2.PC连接有线网络 3.TV进入待机后，打开WakeOnLanGui.exe 4.点击Wake UP	1. 无法唤醒TV	L2	FAIL	PR 337545 【Settings】WOL/WOW开关开启关闭后，按遥控器power键待机（RC OFF），查看串口日志打印Power off异常，使用WakeOnLanGui.exe无法唤醒设备
OSF10_MULT_0358	多语言/俄罗斯语	验证联网断网无网Toast提示俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.正常有连接网络	1.断开网络 2.查看右上角无网Toast提示	1. 无网Toast正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0365	TTS/Global Menu/Whale TV Casting	验证setting-Whale TV Castin且焦点处于Whale TV Castin下打开Select Screen Castin时TTS播报正确	setting-Whale TV Casting	1、焦点处于Whale TV Casting 2、打开Select Screen Casting Method弹窗	1. 播报标题 “Select Screen Casting Method” +TV casting选项	L2	FAIL	PR 337679
OSF10_BOO_0373	Oobe/Choose Your Voice Assistant/Whale AI Voice/Skill	验证Skill列表上下移动时左侧显示对应技能详情	进入Whale AI Voice开机流程	1、打开Skill设置二级界面 2、按键上下移动	1. 左侧对应切换显示对应Skill的详情页	L2	PASS	
OSF10_FIL_0389	Files/顶部功能栏/删除	验证编辑多个文件时点击Delete按钮后弹出确认删除弹窗，显示Delete	1.已勾选多个文件/文件夹 2.呼出文件编辑弹窗	1. 点击Delete按钮	1.弹出确认删除弹窗，显示Delete标题、确认删除提示语、Cancel和Confirm按钮 2.弹窗呼出后焦点默认在Confirm上 3.点击Confirm按钮后文件/文件夹被删除，在目录中不显示 4.点击Cancel按钮删除操作终止，确认删除弹窗关闭	L3	FAIL	PR 337796 【Files】编辑单个文件时点击Delete按钮后弹出确认删除弹窗，Cancel和confirm大小写不一致
OSF10_SET_0403	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Set Date中Date选项按OK启用选定状态	显示Set Date功能	1. 焦点在Date选项上按遥控OK	1.Date选项启用选定状态 2.选项的值左右两侧显示箭头 3.可以切换选项值	L2	PASS	
OSF10_TTS_0422	TTS/Files/Video	验证焦点移动至More按钮上下焦点在Audio Option选项时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1、焦点移动至More按钮上 2、点击OK 键 3、焦点移动至Audio Option选项	1. 正确播报Audio Option选项	L3	PASS	
OSF10_SET_0451	Setting/Device Preference/System Display Settings/Keyboard	验证Keyboard功能界面显示标题及Current Keyboard和Keyboard Setting选项	显示Keyboard功能	1. 查看Keyboard功能显示情况	1.显示Keyboard标题 2.显示Current Keyboard选项，默认值为当前的键盘名称 3.显示Keyboard Setting选项	L2	PASS	
OSF10_TTS_0483	TTS/Files/Music	验证焦点移动至More按钮上下按OK键时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Music菜单栏	1、焦点移动至More按钮上 2、点击OK 键 3、焦点处于exit上 3、按OK键	1、返回上级music菜单栏 2、正确播报播放/暂停按钮	L3	PASS	

OSF10_SET_0486	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证系统默认键盘下Clock屏保手动和定时均能正常进入	键盘设置为系统默认键盘	1.Screen Saver = Clock 2.点击Start now 3.When to star =5 min 4.等待 5 min	1. 手动和时间到都能正常进入屏保	L3	PASS	
OSF10_TTS_0506	TTS/Files/Picture	验证焦点移动至Scale Up选项下焦点在Scale Up时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开picture菜单栏	1、焦点移动至Scale Up选项 2、连续按4次遥控器OK键达到图片最大比例 3、关闭菜单栏 4、焦点移动至Scale Up上再按OK键	1. 正确播报 “Has been maximized”	L3	PASS	
OSF10_TTS_0521	TTS/Files/Document	验证点击pdf文件时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 点击pdf文件	1. 播报Toast提示Not support	L3	PASS	Document不会显示，需要到目录里面查找
OSF10_SET_0531	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Sleep Timer	验证Sleep Timer设置触发时间后到达时间电视自动待机	打开Sleep Timer功能	1.设置Sleep Timer触发时间 2.在弹框显示前进行除待机外的任意操作	1.设定触发时间后弹窗关闭，Sleep Timer选项中显示设定的时间 2.执行操作无异常，Sleep Timer不会重置 3.到达触发时间后电视自动待机	L1	PASS	
OSF10_TTS_0557	TTS/Files/顶部功能栏/展示功能	验证当前文件查看为图标列表下焦点在展示按钮时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、当前文件查看为图标列表 2、焦点移动至展示按钮上	1. 播报 “Horizontal arrangement”	L2	PASS	
OSF10_SET_0589	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证Shop Mode从开启改为关闭后重启设备10秒无操作不进入E-Sticker	从Shop Mode开关从开启改为关闭	1. 重启设备，无操作达到10秒后	1. 不会进入E-Sticker模式	L2	PASS	
OSF10_SET_0624	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证恢复出厂设置后空间数据的正确性	设备恢复出厂设置	1. 进入App Cache Cleanup页面	1. 已用空间显示为接近0的数值 2. 可用空间接近用户可用空间总量 3. 计算公式依然成立	L3	PASS	
OSF10_SET_0686	Setting/Device Preference/About	验证点击Device Name弹出编辑弹窗及键盘	打开About界面	1. 点击Device Name选项	1.弹出Device Name编辑弹窗，弹窗显示标题，输入框，Cancel和Confirm按钮 2.输入框中显示当前系统名称 3.自动弹出系统键盘，键盘上显示输入框，输入框中默认值显示当前的系统名称 4.焦点在键盘的第一个按键1上	L2	PASS	
OSF10_SET_0718	Setting/Device Preference/About/User Agreement	验证User Agreement弹窗按Back键关闭	打开User Agreement功能弹窗	1. 按遥控Back键	1. 关闭弹窗回到上一级	L3	PASS	

OSF10_SET_0793	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证点击权限选项弹出权限选择框及授权选项	进入App详情页Permissions选项	1. 点击任意权限选项	1.弹出权限选择框，覆盖在最上层，弹窗中显示授权选项： 2. (1) 第一种显示： 3. a.Allow 4. b.Don't allow 5. (2) 第二种显示： 6. a.Allow only while using the app 7. b.Ask every time (部分App无此选项，和原生系统对比) 8. c.Don't allow 2.焦点默认在当前选定的选项上	L1	PASS	
OSF10_SET_0819	Setting/App Setting/App permissions	验证权限询问选择While using the app后正常授权	弹出权限询问弹窗	1. 选择While using the app选项	1. 可以正常授权并使用应用中的功能/动作	L1	PASS	
OSF10_SET_0886	Setting/Voice Service/Whale AI Voice/Settings/Skill	验证Skill设置弹窗显示技能列表及默认启用状态	在Whale Voice设置界面	1.焦点在Skill选项上 2.点击ok	1.打开Skill设置二级弹窗 2.显示Skill标题.Skill列表 (Chat.Search.Device Control.Search Weather) 3.焦点默认在列表第一个Skill即Chat上 4.所有Skill默认为启用状态	L2	PASS	
OSF10_SET_0908	Setting/Network & Connection	验证连接蓝牙设备重启设备正常回连	设备连接了蓝牙音响，蓝牙遥控，蓝牙键盘，蓝牙鼠标	1.将蓝牙音响，蓝牙键盘，蓝牙鼠标关闭后再开启 2.观察各设备回连情况	1. 各设备可以快速回连，并正常使用	L3	PASS	
OSF10_PERI_0011	外设	验证接入USB耳机静音后仅耳机无声	设备接入USB耳机	1.按遥控静音键 2.播放任意音视频 3.拔出耳机	1.耳机Output静音，无声音输出 2.设备 Speaker正常播放声音	L3	FAIL	PR #337676【Settings】连接蓝牙音响静音后播放视频断开蓝牙音响连接，设备未播放声音
OSF10_BTS_0017	开机源	验证TV Casting播放媒体DC唤醒后中断投屏回到Casting界面		1.TV Casting播放视频/图片/音乐 2.按Power键待机开机	1. 中断投屏，回到TV Casting界面	L2	FAIL	PR 337743【TV Casting】TV Casting播放视频，按遥控器power键 (RC OFF) 待机开机，设备显示黑屏
OSF10_SPU_0019	Smart小包升级/异常处理	验证Smart配置文件中PID不在设备PID列表时烧写后PID仍按配置修改	Smart配置文件中配置的PID不在设备PID列表中 (例如设备PID列表为1-10, Smart配置的PID为11)	1. 烧写whale_smart_package.img文件/OTA整包/烧写整包固件	1. Smart.img配置文件烧写成功，PID修改为Smart.img中配置的PID	L3	PASS	
OSF10_SET_0023	Setting/Network & Connection	验证Network Connection内容选项左右键导航行为	焦点在Network & Connection内容选项	1. 按遥控左右键	1.按右键选项有下一级则进入下一级，无则焦点不动 2.按左键焦点回到Network & Connection一级菜单上	L3	PASS	

OSF10_WHC_0024	Whale tv+集成banner/播放条件	验证DP后台MAC和Group的广告SDK配置组合对WhaleTV+播放条件的影响	dp后台-Service Configuration-广告 sdk	1.mac配置了adsdk_V2, dp group配置adsdk_V2 2.mac配置了adsdk_V2, dp group没配置了adsdk_V2 3.mac没配置了adsdk_V2, group配置了adsdk_V2 4.mac没配置了adsdk_V2, group没配置了adsdk_V2 5. (dp后台修改配置后可过滤satisfyRequestDpSwitchTime查看生效情况)	1.符合播放whale tv+推荐内容条件 2.符合播放whale tv+推荐内容条件 3.不符合播放whale tv+推荐内容条件 4.不符合播放whale tv+推荐内容条件	L3	PASS	
OSF10_LCK_0024	锁机/锁机系统	验证锁定界面联网后每5分钟调用API检测解锁状态并自动解锁		1.联网 2.锁定界面 3.Portal端设置为解锁 4.等待5分钟	1.锁屏出现后, 如果有网络连接, 系统将5分钟调用一次API。 2.如果 API 指示付款已完成 (锁定状态更新为false), 系统将自动解锁, 而无需输入 PIN 码。 3.解锁	L2	PASS	
OSF10_LCK_0029	锁机/锁定界面	验证离线锁定时输入后台生成的PinCode可成功解锁		1.无网 2.弹出锁定界面 3.输入后台根据离线的Passcode和PinCode生成的pin code	1. TV解锁	L1	PASS	
OSF10_UII_0031	UI交互/Discovery	验证Discovery页TV show栏目下方的任意影片焦点卡片展示4像素间隙	进入discover y界面	1. 焦点处于TV show栏目下方的任意影片上	1. 焦点UI展示上会有4-pixel的间隙展示	L3	PASS	
OSF10_GLO_0032	GlobalMenu/Setting选项/Sleep Time	验证左右键切换Sleep Time	焦点处于sleep time上	1. 按遥控器左右按键	1. 能正常切换sleep time选项	L1	PASS	
OSF10_RDM_0033	redemption campaign/VIU	验证活动期内无可用兑换码时扫码提示链接无效	1、在活动期内 2、无可用兑换码	1. 手机扫TV上Home或者Apps的二维码	1. 提示"Sorry,the link is invalid"	L3	PASS	
OSF10_OTA_0033	OTA/Setting/Software Update	验证OTA升级完成重启后播放U盘视频声音正常	升级完成重启	1. 重启完成后播放U盘视频	1. 视频正常播放, TV声音正常	L3	PASS	
OSF10_CAS_0037	TV Casting/大屏端升级	验证更新界面正确显示下载进度条	进入下载更新界面	1. 查看	1.显示当前下载进度条	L3	PASS	
OSF10_PNT_0038	数据埋点/Home	验证处于非home页面下通过navigation切换至Home页面能正确上报埋点数据 (110010004)	处于非home页面	1. 通过navigation切换至Home页面	1、上报Home的打开事件 (110010004)	L2	PASS	自动化pass 本地日志: {'date': '2026-05-15T09:42:58.533', 'time_zone': 'GMT+8:00', 'ip': '', 'device_id': '', 'consumer_id': '', 'user_id': '820761023790846141', 'mac': '98:C9:BE:38:32:A3', 'sn': 'd62903433941333931119f29f9e1cb00', 'country': 'US', 'lang': 'en', 'ctn': 'WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1...

OSF10_TTS_0038	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证用户系统语言是英文且TTS开启状态下切换系统语言时子选项不可操作	当用户系统语言是英文且TTS开启状态时	1. 切换系统语言	1. 弹出提示: TTS只支持英文 切换语言将不可用	L2	PASS	
OSF10_PAR_0043	Parent Control/Settings	验证切换语言后APPLock列表状态保持一致且可正常修改	1、设置好了APP的锁定状态 2、切换了语言	1. 再次进入APPLock列表查看 2. 修改APP 的锁定状态	1. APP的状态和切换前的一致 2. 可以正常修改	L3	PASS	
OSF10_MULT_0043	多语言/阿拉伯语	验证直播设备菜单弹窗内容阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换到阿拉伯语 2.进入live设备	1. 查看menu弹窗及其子项内容	1. 出现的弹窗内容正确翻译成对应语言	L3	NA	无live 设备, 不适用STB
OSF10_DIS_0049	Discovery/Featured	验证Latest Trailers预告片下方展示标题播放源和时长	已进入Discovery界面, 焦点在Featured上	1. 遥控器移动焦点到移动到下方二级分类【Latest Trailers】中内容上 2. 遥控器移动焦点到到下方二级分类【Latest Trailers】的任一预告片	1. 预告片下方展示: 2. 预告片标题 3. 播放源 (注意播放源排序规则) 4. 预告片时长	L2	PASS	
OSF10_CAS_0049	TV Casting/镜像	验证一键投屏中手机锁屏后大屏连接不断开	手机设备已连接到大屏端设备	1. 在手机端投屏模式下, 手机锁屏	1. 大屏端连接不会断开, 显示和手机同步 2. ios锁屏直接断开	L2	PASS	
OSF10_HOM_0050	Home/First Screen	验证播放AD类Banner时右下角显示AD标识且播完自动轮播下一个	当前播放Banner为AD	1. 播放AD	1. 视频播放过程中右下角会有AD标识 2. 视频播放完成自动切换至下一个Banner	L2	PASS	
OSF10_MTY_0052	多类型校验/OSVersion校验	验证后台Ostype校验开关关闭, 且Ostype配置是WhaleOS A时, 校验通过情况	mac校验开关开启 dp已添加 mac已报备 TerminalType正确 Ostype校验开关关闭	1、后台deviceType中的Ostype配置是WhaleOSA 2、调用接口清除缓存(https://acc-accuweather.zeasn.tv/dpia/test/flushDeviceType?ctn=WHALEOS_ZEASN_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1) (需修改对应的ctn) 3、进入Launcher	1. 直接进入, 不会弹出授权弹窗	L1	PASS	
OSF10_PID_0054	PID/Project ID切换成功	验证切换PID后Reset查看默认国家与PID配置一致	Country	1. 切PID后, reset, 查看Country	1. 开机, 选择国家页面显示当前PID默认国家	L2	PASS	
OSF10_RDM_0056	redemption campaign/Disney兑换码	验证Apps页面设备完成兑换后banner自动下架	后台已配置对应Disney的banner	1. 该mac地址已完成兑换	1. apps下该配置banner已自动下架, 且不会在其他banner上出现兑换二维码	L3	BLOCK	【AD/redemption campaign/Disney兑换码】 后台已配置Disney兑换码活动, 手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0058	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Network Status弹窗点击IP Setting弹出IP设置	弹出Network Status弹窗	1. 点击IP Setting按钮	1. 弹出IP Settings弹窗	L1	PASS	
OSF10_DIS_0063	Discovery/TV Shows	验证TV Shows节目集数IMDB评分发行年份与实际一致	已进入Discovery界面, 焦点在TV Shows界面内的任意影片上	1. 查询该影片显示的集数与实际官方集数 2. 查询该影片的IMDB实际评分 3. 查询该影片的发行年份	1. 显示的时长与官方集数一致 2. 显示的IMDB评分与实际评分一致 3. 显示的发行年份与实际发行年份一致	L3	PASS	

OSF10_TTS_0068	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证焦点setting内所有选项的子选项上下点击不符合条件的方向键时TTS播报正确	焦点setting内所有选项的子选项上	1. 点击不符合条件的方向键	1. 播报提示navigation not possible	L2	PASS	
OSF10_HOME_0070	Home/Your Top Choices	验证断电重启后Netflix推荐内容正常显示且点击可跳转播放	/	1. 断电重启后，进入home页，焦点位于有推荐内容的app icon (Netflix) 上 2. 点击推荐内容	1. 推荐内容正常显示 2. 点击后可跳转到对应App内正常播放推荐内容	L3	NA	公版不显示Netflix DET
OSF10_PARENT_0070	Parent Control/APP Lock	验证有网络下从Settings应用详情页打开已下载手动锁定应用需要Enter Code验证	1、应用A非成人应用，在Settings-Child Code-App Lock 将应用A手动锁定。并且已经下载 2、有网络 3、Lock system=开启	1. 进入Settings-App Settings-Recently Opened Apps、View All Apps-成人应用详情页-Open 2. 输入正确的Code 3. 输入错误的Code 4. 在有弹窗时，短按Power键进行待机	1、弹出Enter Code弹窗，The App has been locked, please enter the code. 2、应用A成功启动 3、Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用 4. 开机后，弹窗还在	L2	PASS	
OSF10_ADV_0071	AD/广告位配置与展示	验证非1920x630尺寸视频广告适当压缩并有黑底显示	1.AD后台已对Home/FreeTV配置非1920:630尺寸的广告 2.设备符合广告播放要求	1.查看Home页面广告显示 2.查看FreeTV页面广告显示	1.Home页面广告正常播放，会被适当压缩并且有黑底 2.FreeTV页面广告正常播放，会被适当压缩并且有黑底	L2	PASS	STB当前无FreeTV，其他页面正常
OSF10_VOICE_0077	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按获奖属性和标签搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想看一部关于英雄主义标签的获奖电影 2. I want to see an award-winning movie about heroism labels	1.客户端返回印度部落的2010年获奖电影，并显示它们的影片列表、封面 (Cover Image)、海报图片 (Poster Image)、IMDB评分 (ImdbScore)、影片时长 (Duration)、标题 (Title)、发行年份 (ReleaseTime)、影片类别 (CategoryNames)、影片描述 (Description)，以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长 (Duration)、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型 (ObjectType)、People (ActorNames) 与 RES...	L3	PASS	
OSF10_SEA_0081	Search全局/搜索内容	验证Apps搜索结果按UP键后序号显示正确	位于Search界面	1.输入内容进行搜索 2.在Apps一栏按RIGHT键3次 3.按UP键	1. APP搜索结果第一行显示数据为APP(0/APP搜索结果)	L3	PASS	

OSF10_BOO_0101	OOBE/Network Connection/Wireless	验证WiFi密码错误点击Try Again回到输入界面	在WiFi密码错误界面	1. 点击Try again按钮	1.回到输入密码界面 2.焦点默认在输入框上，键盘不弹出 3.输入框的内容不保留	L2	PASS	
OSF10_VOI_0112	Voice/Skill/Search	验证点击无播放源的搜索结果跳转详情页并提示即将上线	1.完成搜索处于搜索结果界面 2.影片不存在播放源	1.点击搜索结果中的任意影片封面	1.①转跳至Discovery的影片详情页 ②默认焦点在点赞按钮上 ③不显示播放源，提示：Comming soon, click 'Like' button and we will try harder to get resources	L2	PASS	
OSF10_ADV_0113	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面非全屏视频广告未播完手动切换后自动轮播回时从中断处继续	1.处于Home页面 2.当前视频广告未完全播完，手动切换到下一个广告	1.等待广告自动轮播到被中断的广告	1.广告从被中断的地方继续播放	L2	PASS	
OSF10_MULT_0122	多语言/西班牙语	验证直播设备菜单弹窗内容西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.进入live设备	1. 查看menu弹窗及其子项内容	1. 出现的弹窗内容正确翻译成对应语言	L3	NA	STB无live tv
OSF10_APP_0123	Apps/My Apps/Update	验证重新更新弹窗按Back键关闭弹窗保留失败状态	弹出重新更新提示弹窗	1. 按遥控Back键	1. 关闭重新更新提示弹窗，应用依然显示Install failed提示	L3	PASS	
OSF10_DIS_0146	Discovery/影片详情界面/Movie	验证Bonuses栏目横向卡片展示相关视频及封面	进入影片详情页，焦点在Bonuses上	1. 查看Bonuses栏目的显示情况	1. 栏目横向以卡片形式显示当前影片相关的人物访谈或精彩集锦视频 2. 展示视频的横版封面 3. 一屏中最多显示4个完整视频封面（实际UI）	L2	PASS	
OSF10_FIL_0152	Files/视频菜单栏/Audio Option	验证播放带DTS音轨的视频时查看Audio Track列表后音轨列表中不显示名称中带DTS字	播放带DTS音轨的视频（"Z:\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Doiby\AVC[音轨DTS5.1-MP3][720P].mkv"）	1. 查看Audio Track列表	1. 音轨列表中不显示名称中带DTS字样的音轨	L4	PASS	
OSF10_ADV_0170	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放中途点击Back键退出全屏广告继续播放	1.FreeTV页面点击视频广告进入全屏播放	1.广告全屏播放到一半点击遥控back键	1.退出全屏 2.广告继续播放	L3	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_DIS_0191	Discovery/影片详情界面/TV Show	验证More Seasons季度影片左右移动焦点及边界限制	焦点移动到More Seasons栏目上的任意季度影片上	1. 按遥控左右键	1. 焦点正常左右移动，移动到栏目左右边界时无法继续移动	L3	PASS	
OSF10_APP_0194	Apps/APP Detail	验证多个应用同时下载时并行下载数量为3个其余排队等待	多个应用同时下载	1.选择2个未安装应用下载 2.选择2个update应用更新下载	1. 并行下载数量为3个，其余需等待下载（并行下载数按实际情况）	L3	PASS	

OSF10_MULT_0201	多语言/葡萄牙语	验证直播设备菜单弹窗内容葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.进入live设备	1. 查看menu弹窗及其子项内容	1. 出现的弹窗内容正确翻译成对应语言	L3	NA	无live tv，不适用STB
OSF10_DIS_0212	Discovery/影片详情界面/Live	验证点击无频道归属的Live直播进入直播详情页	在Discovery的Live界面	1. 点击进入无频道归属的Live直播	1. 进入到直播详情页	L1	PASS	
OSF10_TTS_0226	TTS/Discovery/Movie	验证焦点已处于movies栏目内容的影片上下焦点在Fantasy影片时TTS播报正确	焦点已处于movies栏目内容的影片上	1. 首次将焦点在Fantasy影片上	1. 正确播报Fantasy栏目名称+影片名称	L3	PASS	
OSF10_TTS_0234	TTS/Discovery/TV Shows	验证焦点已处于recommended影片上下焦点在其他影片且TV Shows时TTS播报正确	焦点已处于recommended影片上	1. 按遥控器左右控制焦点移动至其他影片上	1. 只会播报影片名称	L3	PASS	
OSF10_BOO_0238	OOBE/Registration or Login	验证重新发送验证码后使用旧验证码无法验证	验证码校验	1. 校验码发送 2. 等待30s 3. 重新选择发送验证码 4. 使用旧的验证码进行验证	1. 无法验证成功	L3	PASS	
OSF10_SET_0263	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙弹窗Search Again焦点左右键行为	打开Bluetooth连接弹窗	1. 焦点在Search Again按下，按遥控左右键	1. 按右键焦点移动到蓝牙设备列表第一个设备上，左移焦点不动	L3	PASS	
OSF10_VOI_0268	Voice/YouTube内语音搜索/Soft Mic-PTT	验证YouTube内Soft Mic-PTT语音搜索不带Search前缀显示正确结果	1.点击进入YouTube Search界面 2.设备已配对蓝牙遥控 3.焦点至Soft Mic语音按钮，点击OK键后松开	1. 发出语音指令例如“abc song”	1. YouTube搜索框内显示“abc song”的搜索结果	L3	PASS	
OSF10_BOO_0279	OOBE/Registration or Login/异常项	验证注册已修改头像昵称后进入预安装Back返回头像昵称界面	/	1、完成注册登录（有修改头像昵称） 2、进入预安装界面后 3、按back键	1. 返回账号注册最后头像昵称界面，焦点处于Let's Go!按钮上	L3	PASS	
OSF10_MULT_0280	多语言/中文	验证直播设备菜单弹窗内容中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.进入live设备	1. 查看menu弹窗及其子项内容	1. 出现的弹窗内容正确翻译成对应语言	L3	NA	STB无live tv，不适用STB
OSF10_TTS_0281	TTS/Discovery/影片详情页/More seasons	验证焦点处于more seasons第一个影片上下遥控器上键时TTS播报正确	焦点处于more seasons第一个影片下方	1. 按遥控器上键	1、焦点移动至对应more seasons影片上 2、播报More seasons+影片名称	L3	PASS	
OSF10_VOI_0289	Voice/异常情况/语音助手	验证无语音助手时YouTube内SoftMic可正常搜索	1、无语音助手 2、打开youtube应用 3、焦点在soft mic上	1.点击ok后松开 2.输入框输入“search movie”	1. YouTube 搜索框内显示"movie"的搜索结果	L3	PASS	

OSF10_APP_0317	Apps/Diversity Rule配置	验证TV已安装签名版本一致新应用且旧应用匹配时不重装但卸载旧应用	1、后台配置要替换的应用 2、TV端已安装新应用（签名一致，版本一致） 3、TV端已安装旧应用（版本一致）	1. 重启TV，联网	1. 不会重新安装，旧应用卸载成功	L3	PASS	
OSF10_VOI_0322	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证雾天能见度1000至4999米时提示能见度差避免外出	查询天气为FOG - 雾，可见度范围1000-4999米	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1.回复的能见度建议：Poor visibility. Avoid unnecessary outdoor activities. Please drive slowly and stay safe. 2.Notice: Low visibility! Caution!	L3	PASS	
OSF10_FIL_0324	Files/图片菜单栏/Timer set	验证播放图片文件夹时Timer Set设定为5s/10s/1后在当前图片显示了5s/10s/	进入含多个图片的文件夹播放任意图片	1. Timer Set设定为5s/10s/15s	1. 在当前图片显示了5s/10s/15s后，播放下一张图片	L2	PASS	
OSF10_ADV_0327	AD/ADSDK热更新	验证后台配置指定范围内静默更新时范围内执行更新范围外不执行	1.ADSKD版本号在6.0.0.28及以上	1.后台静默更新应用规则配置在某个范围内	1.在指定范围内的客户端执行静默更新，升级成功后对应功能同步生效，可正常运行广告功能 2.不在范围内的客户端不执行静默更新	L3	PASS	
OSF10_TTS_0342	TTS/User Center/切换账户	验证进入切换账户界面且有多个账号下焦点在其他账号时TTS播报正确	进入切换账户界面	1、有多个账号 2、焦点移动至其他账号上	1. 播报账号名称（播报英文）	L3	PASS	
OSF10_SET_0355	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WOW & WOL	验证WOW/WOL ON WiFi网络下WakeOnLan工具可唤醒TV	WOW/WOL = ON	1.TV连接WiFi网络 2.PC连接有线网络 3.TV进入待机后，打开Wake OnLanGui.exe 4.点击Wake UP	1. 可唤醒TV	L2	PASS	
OSF10_MULT_0359	多语言/俄罗斯语	验证直播设备菜单弹窗内容俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.进入live设备	1. 查看menu弹窗及其子项内容	1. 出现的弹窗内容有正确翻译成对应语言	L3	NA	无live tv，不适用STB
OSF10_TTS_0366	TTS/Global Menu/Whale TV Casting	验证打开Select Screen Castin下焦点在MediaCast时TTS播报正确	已打开Select Screen Casting Method弹窗	1. 焦点移动到MediaCast上	1. 正确播报MediaCast	L3	PASS	
OSF10_BOO_0374	OOBE/Choose Your Voice Assistant/Whale AI Voice/Skill	验证Skill选项按OK打开详情页焦点在Done按钮	进入Whale AI Voice开机流程	1、打开Skill设置二级界面 2、在对应的skill选项上 3、按ok键	1、打开下一级界面，展示对应Skill的详情 2、焦点在Done按钮上	L2	PASS	
OSF10_FIL_0390	Files/顶部功能栏/删除	验证弹出确认删除弹窗时按遥控Back键后确认删除弹窗关闭，删除操作终止	弹出确认删除弹窗	1. 按遥控Back键	1. 确认删除弹窗关闭，删除操作终止	L3	PASS	

OSF10_SET_0404	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Date选项左右键循环切换日期	选定Date选项	1. 按遥控左右键	1. 正常左右切换日期，从1号到当前月份最后一号循环切换	L1	PASS	
OSF10_TTS_0423	TTS/Files/Video	验证焦点移动至More按钮上下点击Audio Option选项时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1、焦点移动至More按钮上 2、点击OK 键 3、焦点移动至Audio Option选项 4、点击Audio Option选项	1、打开Audio Option弹窗 2、正确播报Audio Option弹窗标题+Audio track选项	L3	PASS	
OSF10_SET_0452	Setting/Device Preference/System Display Settings/Keyboard	验证焦点在Current Keyboard上点击OK键显示已启用键盘列表	焦点在Current Keyboard上	1. 点击ok键	1.显示Current Keyboard功能，显示启用的Keyboard列表 2.勾选当前正在使用的Keyboard	L3	PASS	
OSF10_TTS_0484	TTS/Files/Music	验证焦点移动至More按钮上下焦点在Resume Mode选项且Files-Music时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Music菜单栏	1、焦点移动至More按钮上 2、点击OK 键 3、焦点移动至Resume Mode选项	1. 正确播报Resume Mode按钮	L2	PASS	
OSF10_SET_0487	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证KIKa键盘下Color屏保手动和定时均能正常进入	固件配置KIKa键盘	1.Screen Saver = Color 2.点击Start now 3.When to star =5 min 4.等待 5 min	1. 手动和时间到都能正常进入屏保	L3	FAIL	PR #337509 【Settings】点击Screen Saver Mode选项，未显示Colors选项
OSF10_TTS_0507	TTS/Files/Picture	验证焦点移动至Scale Up选项下等待菜单栏关闭后时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开picture菜单栏	1、焦点移动至Scale Up选项 2、按遥控器OK键 3、等待菜单栏关闭后	1. 会播报 “scale model press the exit key to exit”	L3	PASS	
OSF10_TTS_0522	TTS/Files/Document	验证点击xlsx文件时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 点击xlsx文件	1. 播报Toast提示Not support	L3	PASS	Document不会显示，需要到目录里面查找
OSF10_SET_0532	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Sleep Timer	验证电视断电上电后Sleep Timer重置为Off	设置了Sleep Timer	1. 电视断电上电，查看Sleep Timer选项	1. Sleep Timer选项重置为Off	L3	PASS	
OSF10_TTS_0558	TTS/Files/顶部功能栏/展示功能	验证焦点移动至展示按钮上下遥控器OK键时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、焦点移动至展示按钮上 2、按遥控器OK键	1. 不会播报OK键后焦点所在位置的文件名称	L3	PASS	
OSF10_SET_0590	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/StartScreen Option/Shop Mode	验证Shop Mode下从WIFI界面退出进入USB播放视频后E-Sticker退出返回USB界面	1.开启Shop Mode后 2.进入WIFI界面 3.退出WIFI界面，进入USB播放视频	1. 等待10s后出现shop	1. 点击遥控器任意按键解除E-sticker，返回的界面是USB视频界面	L3	PASS	

OSF10_SET_0625	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证空间信息页面布局层级关系	显示App Cache Cleanup页面	1. 查看页面布局层级	1. 系统总空间显示在第三层 2. 用户可用空间为第一层 3. 已用空间和可用空间为第二层（用户可用空间的子项） 4.系统占用空间在第四层 4. 层级关系清晰	L3	PASS	
OSF10_SET_0719	Setting/Device Preference/About/User Agreement	验证User Agreement弹窗协议标题切换联动内容显示	打开User Agreement功能弹窗	1. 焦点在用户协议标题上下移动	1. 正常切换焦点，右侧协议内容跟随标题切换而切换显示对应内容	L2	PASS	
OSF10_SET_0794	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证权限选择Allow或Dont allow后开关状态变化	进入App详情页Permission选项打开权限框	1.选择Allow only while using the app或Allow 2.选择Ask every time或Don't allow	1.对应权限旁的开关变为打开 2.对应权限旁的开关变为关闭，权限下方显示的状态跟着变化	L1	PASS	
OSF10_SET_0820	Setting/App Setting/App permissions	验证权限询问选择Only this time后重新进入再次弹窗	弹出权限询问弹窗	1.选择Only this time选项 2.退出应用重新进入并操作	1.本次操作可以正常授权 2.重新进入应用重新操作时会再次弹出权限询问弹窗	L3	PASS	
OSF10_SET_0887	Setting/Voice Service/Whale AI Voice/Settings/Skill	验证点击Skill-Chat进入详情介绍页	打开Skill选项界面	1.焦点在Skill-Chat选项上 2.点击ok	1.跳转至对应Skill的详情介绍页 2.介绍页显示：Skill标题、详情描述文本、Back按钮 3.焦点默认在Back上	L2	PASS	
OSF10_SET_0909	Setting/Network & Connection	验证连接蓝牙音响待机开机正常回连发声	设备连接了蓝牙遥控器和蓝牙音响	1.进行短待机，开机操作，查看回连情况 2.进入Live设备，将蓝牙音箱关机	1.设备可以快速回连，并正常使用 2.电视可以正常发出声音	L3	PASS	
OSF10_PERI_0012	外设	验证USB耳机静音重启后恢复发声	设备接入USB耳机	1.按遥控静音键 2.重启设备 3.播放任意音视频 4.拔出耳机	1.重启设备后耳机Output静音解除，耳机正常播放声音 2.设备 Speaker正常播放声音	L3	PASS	
OSF10_BTS_0018	开机源	验证Relaxx TV播放媒体DC唤醒后保持在Whale TV+	打开Whale TV+	1.Relaxx TV播放视频/图片/音乐 2.按Power键待机开机	1. 开机在Whale TV+，是否继续播放取决于应用自身行为	L2	PASS	
OSF10_SPU_0020	Smart小包升级/异常处理	验证擦除含异常PID的Smart分区后设备PID恢复为默认值	1.Smart配置文件中配置的PID不在设备PID列表中（例如设备PID列表为1-10，Smart配置的PID为11） 2.设备已烧写1中的Smart配置文件	1.擦除Smart分区 2.重启设备，查看PID	1. PID恢复为默认PID（PID 1）	L3	PASS	
OSF10_SET_0024	Setting/Network & Connection	验证Network Connection内容选项按Back键焦点回到一级菜单	焦点在Network & Connection内容选项	1. 按遥控Back键	1. 焦点回到Network & Connection—级菜单上	L3	PASS	

OSF10_LCK_0025	锁机/锁机系统	验证PinCode校验界面联网后每5分钟调用API检测并自动解锁		1.联网 2.Pin Code校验界面 3.Porta端设置为解锁 4.等待5分钟	1.锁屏出现后，如果有网络连接，系统将5分钟调用一次API。 2.如果 API 指示付款已完成（锁定状态更新为false），系统将自动解锁，而无需输入 PIN 码。 3.解锁	L3	PASS	
OSF10_LCK_0030	锁机/锁定界面	验证在线锁定时36组Passcode和PinCode用完后显示mac页面		1.联网 2.弹出锁定界面 3.MAC和Passcode获取PinCode解锁 4.2和3步骤循环37次	1.当设备联网在线时要显示锁屏页面，取在线的Passcode和PinCode 2.联网后，将后台默认生成的36组Passcode+Pin Code同步给到设备端 4.显示mac (code) 页面（代表passcode已经用完） 5.显示按RC_setting键进入联网的提示	L2	PASS	
OSF10_UII_0032	UI交互/Discovery	验证Discovery页episode的影片焦点卡片展示4像素间隙	进入discover y界面	1.进入TV show任意影片详情页 2.按下键时焦点移动至episode的影片上	1. 焦点UI展示上会有4-pixel的间隙展示	L3	PASS	
OSF10_GLO_0033	GlobalMenu/Setting选项/Sleep Time	验证Sleep Time切换顺序正确	焦点处于sleep time上	1. 验证顺序切换正确	1. 右键顺序: Off 15 mins 30 mins 45 mins 60 mins 90 mins 120 mins 240 mins 2. 左键顺序: 240 mins 120 mins 90 mins 60 mins 45 mins 30 mins 15 mins Off	L2	FAIL	PR 337615 【Launcher/GlobalMenu】Sleep Time选项2/4小时显示与Figma不符
OSF10_OTA_0034	OTA/Setting/Software Update	验证联网OTA升级中断网后进度弹窗提示无网且进度条变红	正在进行联网OTA升级	1. 断开网络或网络异常	1.全局升级进度弹窗中的提示更新为无网提示 2.弹窗中的进度条显示红色	L2	PASS	
OSF10_CAS_0038	TV Casting/大屏端升级	验证更新界面正确显示更新icon	进入下载更新界面	1. 查看	3.显示更新icon	L3	PASS	
OSF10_PNT_0039	数据埋点/Home	验证配置banner下一条banner完成展示能正确上报埋点数据 (110010005)	配置banner	1. 一条banner完成展示	1. 上报一次展示次数埋点数据 (110010005)	L1	PASS	自动化pass 本地日志: {'date': '2026-05-15T08:48:49.667', 'time_zone': 'GMT+8:00', 'ip': '', 'device_id': '', 'consumer_id': '', 'user_id': '820761023790846141', 'mac': '98:C9:BE:38:32:A3', 'sn': 'd62903433941333931119f29f9e1cb00', 'country': 'US', 'lang': 'en', 'ctn': 'WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1...

OSF10_TTS_0039	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证用户系统语言是英文且TTS开启状态且进入系统语言选项Setting--Device下使用上下左右键时按键可以正常响应	当用户系统语言是英文且TTS开启状态时	1.进入系统语言选项Setting--Device Preference--System Display Setting 2.修改为非英语选项语言 3.使用上下左右键	1. 按键可以正常响应	L3	PASS	
OSF10_MULT_0044	多语言/阿拉伯语	验证HDMI源菜单弹窗内容阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.进入HDMI源	1. 查看menu弹窗及其子项内容	1. 出现的弹窗内容正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_PAR_0044	Parent Control/Settings	验证下载新的非成人应用后在APP Lock列表中显示且可修改锁定状态	1、下载了新的APP-非成人应用	1. 查看APP Lock列表	1. 显示新下载的APP图标，并且可以修改锁定状态	L3	PASS	
OSF10_CAS_0050	TV Casting/镜像	验证一键投屏中横竖屏切换播放正常	手机设备已连接到大屏端设备	1.打开第三方视频播放 2.切换横竖屏播放	1. 横竖屏播放正常	L3	PASS	
OSF10_DIS_0050	Discovery/Featured	验证点击Latest Trailers内容跳转预告片详情页	已进入Discovery界面，焦点在Featured上	1. 遥控器移动焦点到二级分类【Latest Trailers】内容上 2. 在任意内容上点击遥控OK	1. 转跳到预告片的影片详情页	L1	PASS	
OSF10_HOM_0051	Home/First Screen	验证视频/AD Banner按OK键能进入全屏视频播放	当前播放Banner为视频/AD	1、焦点处于视频Banner上 2、遥控器按ok键	1. 进入全屏视频播放	L2	FAIL	PR #335801
OSF10_MTY_0053	多类型校验/OSVersion校验	验证后台Ostype校验开关关闭，且Ostype配置是WhaleOS10时，校验失败情况	mac校验开关开启 dp已添加 mac已报备 TerminalType配置正确 Ostype校验开关关闭	1、后台deviceType中的Ostype配置是WhaleOS10 2、调用接口清除缓存(https://acc-accuweather.zeasn.tv/dpia/test/flushDeviceType?ctn=WHALEOS_ZEASN_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1) (需修改对应的ctn) 3、进入Launcher	1. 校验失败，弹出授权弹窗	L2	PASS	
OSF10_RDM_0057	redemption campaign/Disney兑换码	验证Apps页面无可兑换码未重启时banner自动下架	后台已配置对应Disney的banner	1. 无可兑换的兑换码了，未断电上电重新进入apps	1. apps下该配置banner已自动下架，且不会在其他banner上出现兑换二维码	L3	FAIL	PR 337783 【AD】redemption campaign/Disney兑换码-->当前已无可兑换码时，等待一段时间清除Lunc her活动未下架。

OSF10_SET_0059	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证IP Settings弹窗显示完整设置项及默认状态	弹出IP Settings弹窗	1. 查看IP Settings弹窗显示情况	1.显示IP Settings标题 2.显示可设置的IP设置, 包含: IP Setting Mode, IP Address, IP Netmask, IP Gateway, DNS 1, DNS 2 3.显示Cancel和Save按钮 4.焦点默认在IP设置第一行的IP Setting Mode上 5.IP Setting Mode默认选择 Get Automatically, IP Address和IP Netmask置灰 6.DNS Setting Mode默认选择 Get Automatically, DNS 1和DNS 2置灰	L2	PASS	
OSF10_DIS_0064	Discovery/TV Shows	验证TV Shows播放源不超过3个时显示全部及排序规则	1.已进入Discovery界面, 焦点在TV Shows上 2.a电视节目的播放源<=3	1. 遥控器移动焦点到到下方二级分类的a电视节目	1. 播放源: 2. 显示所有应用, 顺序应为 (Downloaded>最受欢迎>正常), 最受欢迎顺序应为 Prime Video>Disney>Youtube	L2	PASS	
OSF10_TTS_0069	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证打开settings界面下焦点在parental controls时TTS播报正确	打开settings界面	1. 焦点在parental controls上, 点击OK键	1. 播报对应页面内容, 声音大小无异常	L1	NA	settings界面无parental controls选项
OSF10_PAR_0071	Parent Control/APP Lock	验证有网络下通过语音打开已下载手动锁定应用需要Enter Code验证	1、应用A非成人应用, 在Settings-Chlid Code-App Lock 将应用A手动锁定。并且已经下载 2、有网络 3、Lock system=开启	1. 语音输入打开应用A 2. 输入正确的Code 3. 输入错误的Code 4. 在有弹窗时, 短按Power键进行待机	1. 弹出Enter Code弹窗, The App has been locked, please enter the code. 2. 应用A成功启动 3. Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用 4. 开机后, 弹窗还在	L3	PASS	
OSF10_HOM_0071	Home/Your Top Choices	验证断电重启后YouTube推荐内容正常显示且点击可跳转播放	/	1.断电重启后, 进入home页, 焦点位于有推荐内容的app icon (Youtube) 上 2.点击推荐内容	1.推荐内容正常显示 2.点击后可跳转到对应App内正常播放推荐内容	L3	PASS	
OSF10_ADV_0072	AD/广告位配置与展示	验证焦点不在视频广告上时广告正常播放但无声音输出	1.AD后台已对Home/FreeTV配置广告 2.设备符合广告播放要求	1.焦点不处于广告上查看Home页面广告显示 2.焦点不处于广告上查看FreeTV页面广告显示	1.Home页面正常播放广告, 视频无声音输出 2.FreeTV页面正常播放广告, 视频无声音输出	L1	PASS	STB当前无FreeTV, 其他页面正常

OSF10_VOI_0078	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按获奖属性和发行年份搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想看2009年上映且在2010年获奖的电影。 2. I want to see the movies that were released in 2009 and won awards in 2010	1.客户端返回2009年上映且在2010年获奖的电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（ImdbScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片类别（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames...	L3	PASS	
OSF10_SEA_0082	Search全局/搜索内容	验证搜索结果详情页播放源显示全称不跑马灯	进入有播放源的影片	1. 焦点在播放源上	1. 播放源应该要显示全称，不用跑马灯	L3	PASS	
OSF10_BOO_0102	OOBE/Network Connection/Wireless	验证Try Again后输入正确密码可成功连接WiFi	输入错误密码使用Try again回到输入密码界面	1.输入正确密码 2.点击Confirm按钮	1. 转跳到WIFI连接成功界面	L3	PASS	
OSF10_VOI_0113	Voice/Skill/Search	验证从搜索结果详情页按Back键可返回搜索结果界面	从搜索结果中进入Discover y影片详情页	1. 按Back键	1. 回到搜索结果界面	L3	PASS	
OSF10_ADV_0114	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面非全屏视频广告焦点从广告移出后静音并正常播放	1.处于Home页面 2.焦点在视频广告上	1.焦点从视频广告移出	1.广告静音并正常播放	L1	PASS	
OSF10_MULT_0123	多语言/西班牙语	验证HDMI源菜单弹窗内容西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.进入HDMI源	1. 查看menu弹窗及其子项内容	1. 出现的弹窗内容有正确翻译成对应语言	L3	NA	STB无此场景
OSF10_APP_0124	Apps/My Apps/Update	验证重新更新弹窗点击Retry后应用重新下载更新	弹出重新更新提示弹窗	1. 点击Retry按钮	1. 弹窗关闭回到Update界面，应用重新尝试下载更新操作 2. 应用图标上的Install failed提示不显示，显示进度条	L3	PASS	
OSF10_DIS_0147	Discovery/影片详情界面/Movie	验证Bonuses标签按下键焦点移至第一个视频	进入影片详情页，焦点在Bonuses上	1. 按遥控下键	1. 焦点移动到Bonuses栏目的第一个视频上	L3	PASS	

OSF10_FIL_0153	Files/视频菜单栏/Audio Option	验证多音轨视频中点击当前音轨外的任意音轨选项功能正常	1.播放多音轨视频 2.打开Audio Track功能	1. 点击当前音轨外的任意音轨选项	1.视频声音切换到点击的音轨播放，视频声音改变 2.视频正常按进度播放 3.部分音轨格式设备不支持时无声音 4.当前播放的音轨选项标记“√” 5.勾选切换音轨后依然在Audio Track界面	L2	PASS	
OSF10_ADV_0171	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放中途使用语音键消音结束后声音恢复	1.遥控已连接蓝牙 2.FreeTV页面点击视频广告进入全屏播放	1.长按遥控器语音键 2.等待语音结束	1.全屏广告正常播放，广告声音变小（消音） 2.广告声音恢复	L3	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_DIS_0192	Discovery/影片详情界面/TV Show	验证More Seasons按上下键移至Episodes或More Like This	焦点移动到More Seasons栏目上的任意季度影片上	1. 按遥控上下键	1. 焦点上移到Episodes栏目的第一个剧集上 2. 焦点下移到More Like This的第一个影片上	L3	PASS	
OSF10_APP_0195	Apps/APP Detail	验证应用Downloading状态按HOME键后在后台继续下载并静默安装	应用处于Downloading状态	1. 按RC HOME键	1. 后台继续下载，下载完成后静默安装	L3	PASS	
OSF10_MULT_0202	多语言/葡萄牙语	验证HDMI源菜单弹窗内容葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.进入HDMI源	1. 查看menu弹窗及其子项内容	1. 出现的弹窗内容有正确翻译成对应语言	L3	NA	无HDMI菜单选项
OSF10_DIS_0213	Discovery/影片详情界面/Live	验证Live直播详情页展示标题背景图节目信息播放源等完整内容	进入Live直播详情页	1. 查看直播详情页显示情况	1. 直播详情页显示直播标题 2. 显示详情页背景图 3. 显示直播的节目名称，直播起始和结束时间，语言类型，家长指导分级（无评级则不显示），点赞数 4. 显示直播的简介 5. 显示播放源图标 6. 显示点赞，不喜欢按钮 7. 显示More Like This推荐栏目	L2	PASS	
OSF10_TTS_0227	TTS/Discovery/Movie	验证焦点已处于movies栏目内容的影片上且焦点在Fantasy影片上下遥控器左右键移动时TTS播报正确	焦点已处于movies栏目内容的影片上	1、焦点在Fantasy影片上 2、按遥控器左右键移动	1. 只会播报对应影片名称	L3	PASS	
OSF10_TTS_0235	TTS/Discovery/TV Shows	验证焦点已处于TV Shows-recommended且处于TV Shows-recommended下遥控器下键时TTS播报正确	焦点已处于TV Shows-recommended影片上	1、处于TV Shows-recommended子栏目上 2、按遥控器下键	1、焦点移动至comedy 2、播报comedy+焦点所在的影片名称	L3	PASS	
OSF10_BOO_0239	Oobe/Registration or Login	验证重新发送验证码后使用新验证码可验证成功	验证码校验	1. 校验码发送 2. 等待30s 3. 重新选择发送验证码 4. 使用新的验证码进行验证	1. 可以验证成功，进入下级界面	L3	PASS	

OSF10_SET_0264	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙弹窗Search Again焦点上下键行为	打开Bluetooth连接弹窗	1. 焦点在Search Again按上，按遥控上下键	1. 按上键焦点移动到Forget Device选项上，下移焦点不动	L3	PASS	
OSF10_VOI_0269	Voice/YouTube内语音搜索/Soft Mic-PTT	验证YouTube内Soft Mic-PTT语音搜索Lion King不带前缀显示正确结果	1. 点击进入YouTube Search界面 2. 设备已配对蓝牙遥控 3. 焦点至Soft Mic语音按钮，点击OK键后松开	1. 用户发出语音指令“Lion King”	1. YouTube搜索框内显示“Lion King”的搜索结果	L3	PASS	
OSF10_BOO_0280	Oobe/Registration or Login/异常项	验证注册未修改头像昵称返回后可重新修改头像和昵称	/	1. 完成注册登录（未修改头像昵称） 2. 进入预安装界面后 3. 按back键	1. 返回账号头像昵称界面，可重新修改头像和昵称	L3	PASS	
OSF10_MULT_0281	多语言/中文	验证HDMI源菜单弹窗内容中文翻译正确	1. 系统语言切换至中文 2. 进入HDMI源	1. 查看menu弹窗及其子项内容	1. 出现的弹窗内容正确翻译成对应语言	L3	NA	无HDMI源菜单
OSF10_TTS_0282	TTS/Discovery/影片详情页/More seasons	验证焦点处于more seasons非第一个影片下遥控器上键时TTS播报正确	焦点处于more seasons非第一个影片下方	1. 按遥控器上键	1. 焦点移动至对应more seasons影片上 2. 播报More seasons+影片名称	L3	PASS	
OSF10_APP_0318	Apps/Diversity Rule配置	验证TV已安装签名一致版本不一致新应用且旧应用匹配时不重装但卸载旧应用	1. 后台配置要替换的应用 2. TV端已安装新应用（签名一致，版本不一致） 3. TV端已安装旧应用（版本一致）	1. 重启TV，联网	1. 不会重新安装，旧应用卸载成功	L3	PASS	
OSF10_VOI_0323	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证雾天能见度500至999米时提示户外能见度差避免外出	查询天气为FOG - 雾，可见度范围500-999米	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1. 回复的能见度建议：Poor outdoor visibility. Avoid going out. Please drive slowly. 2. Notice: Foggy! Drive safe.	L3	PASS	
OSF10_FIL_0325	Files/图片菜单栏/Timer set	验证播放图片文件夹时Timer Set设定为5s/10s/1后当播放到非图片文件时跳过到下一	1. 进入含多个图片的文件夹播放任意图片 2. 该文件夹存在非图片文件	1. Timer Set设定为5s/10s/15s	1. 当播放到非图片文件时跳过到下一张图片播放	L3	PASS	
OSF10_ADV_0328	AD/ADSDK热更新	验证后台配置指定范围内静默卸载时范围内执行卸载保留默认ADSDK	1. ADSDK版本号在6.0.0.28及以上	1. 后台卸载应用规则配置在某个范围内	1. 在指定范围内的客户端执行静默卸载，保留默认的adsdk 2. 不在范围内的客户端不执行静默卸载	L3	PASS	PR 337837 【AD/ADSDK热更新】后台配置静默卸载，只添加包名不填写卸载范围，ADSDK未被卸载。经确认，后台静默卸载未配置卸载范围不执行卸载，非问题

OSF10_TTS_0343	TTS/User Center/切换账户	验证进入切换账户界面下焦点在Add New按钮时TTS播报正确	进入切换账户界面	1. 焦点移动至Add New按钮	1. 播报"Add new account"	L3	PASS	
OSF10_SET_0356	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WOW & WOL	验证WOW/WOL OFF WiFi网络下WakeOnLan工具无法唤醒TV	WOW/WOL = OFF	1.TV连接WiFi网络 2.PC连接有线网络 3.TV进入待机后，打开WakeOnLanGui.exe 4.点击Wake UP	1. 无法唤醒TV	L2	FAIL	PR 337545 【Settings】WOL/WOW开关开启关闭后，按遥控器power键待机（RC OFF），查看串口日志打印Power off异常，使用WakeOnLanGui.exe无法唤醒设备
OSF10_MULT_0360	多语言/俄罗斯语	验证HDMI源菜单弹窗内容俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.进入HDMI源	1. 查看menu弹窗及其子项内容	1. 出现的弹窗内容正确翻译成对应语言	L3	NA	无HDMI源菜单
OSF10_TTS_0367	TTS/Global Menu/Whale TV Casting	验证打开Select Screen Castin且打开TV casting主页下打开MediaCast主页时TTS播报正确	已打开Select Screen Casting Method弹窗	1、打开TV casting主页 2、打开MediaCast主页	1、打开TV casting，播报TV casting页面内容 2、打开MediaCast，播报MediaCast页面内容	L3	FAIL	PR 337680
OSF10_BOO_0375	OOBE/Choose Your Voice Assistant/Whale AI Voice/Skill	验证Skill界面按Back关闭返回AI Voice界面	进入Whale AI Voice开机流程	1、从AI Voice直接打开Skill设置二级界面 2、按遥控器back键	1. 关闭skill选项界面，返回 AI Voice 界面	L3	PASS	
OSF10_FIL_0391	Files/顶部功能栏/删除	验证编辑多个文件时点击Delete按钮并确认删除后仅删除被勾选的文件	1.已勾选同一文件夹下的若干文件 2.呼出文件编辑弹窗	1. 点击Delete按钮并确认删除	1. 仅删除被勾选的文件，未勾选的文件不会被删除	L2	PASS	
OSF10_SET_0405	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Date选项选定状态按上下键移动焦点	选定Date选项	1. 按遥控上下键	1. 正常上下移动焦点	L3	PASS	
OSF10_TTS_0424	TTS/Files/Video	验证打开Audio Option弹窗下点击Audio track时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1、打开Audio Option弹窗 2、点击Audio track	1.弹窗内容切换为Audio Track内容，弹窗标题显示Audio Track 2.Audio Track内容显示当前播放视频所带的音轨列表 3.播报Audio Track标题+当前音轨选项	L3	PASS	
OSF10_SET_0453	Setting/Device Preference/System Display Settings/Keyboard	验证Current Keyboard列表中选择键盘并按OK键设置为系统键盘	打开Current Keyboard弹窗，焦点在Keyboard列表上	1. 选择Keyboard并按ok键	1. 勾选对应Keyboard，设置其为当前的系统键盘	L3	PASS	
OSF10_TTS_0485	TTS/Files/Music	验证焦点移动至More按钮上下点击OK且Files-Music时弹窗正常弹出	1、已开启TTS语音播报 2、打开Music菜单栏	1、焦点移动至More按钮上 2、点击OK 键 3、焦点移动至Resume Mode选项 4、点击OK	1、打开Resume Mode弹窗 2、播弹窗标题：Resume Mode+焦点所在的选项ON/OFF	L3	PASS	

OSF10_SET_0488	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证插入U盘进入文件管理器后5分钟进入屏保	设置进入屏保时间=5min	1. 插入U盘，进入文件管理器 2、等待5 min	5min后显示屏保	L3	PASS	
OSF10_TTS_0508	TTS/Files/Picture	验证焦点在Scale Down选项时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开picture菜单栏	1. 焦点移动至Scale Down选项	1. 正确播报 “Scale Down”	L2	PASS	
OSF10_TTS_0523	TTS/Files/Document	验证点击docx文件时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 点击docx文件	1. 播报Toast提示Not support	L3	PASS	Document不会显示，需要到目录里面查找
OSF10_SET_0533	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Sleep Timer	验证切换Setting界面再切回后Sleep Timer设置值不变	设置了Sleep Timer	1. 切换到其他Setting界面再切回Device Preference查看Sleep Timer选项	1. Sleep Timer设置的值没有改变	L3	PASS	
OSF10_SET_0626	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证空间信息页面各文本标签的正确性	显示App Cache Cleanup页面	1. 检查文本标签	1. "系统总空间"标签正确 2. "系统占用空间"标签正确 3. "用户可用空间"标签正确 4. "已用空间"标签正确 5. "可用空间"标签正确 6. 无错别字	L3	PASS	
OSF10_SET_0720	Setting/Device Preference/About/User Agreement	验证User Agreement弹窗协议标题左右键焦点行为	打开User Agreement功能弹窗	1. 焦点在用户协议标题左右移动	1. 按左键焦点不动，按右键若右侧内容有以下条则移动到下拉条上，无下拉条则焦点不动	L3	PASS	
OSF10_SET_0795	Setting/App Setting/Recently Opened Apps	验证Launcher多次Clear Data后仍可正常启动	打开Launcher的详情页	1. 进行多次Clear data	1. 清除launcher数据后，应该能正常启动	L2	PASS	
OSF10_SET_0821	Setting/App Setting/App permissions	验证权限询问选择Do not allow后无法执行对应操作	弹出权限询问弹窗	1.选择Do not allow选项 2.退出应用重新进入并操作	1.不授权给应用，无法执行应用中的操作 2.退出应用重新进入并操作	L2	PASS	
OSF10_SET_0888	Setting/Voice Service/Whale AI Voice/Settings/Skill	验证点击Skill-Search进入详情页	打开Skill选项界面	1.焦点在Skill-Search选项上 2.点击ok	1.转跳至对应Skill的详情页 2.介绍页显示：Skill标题、详情描述文本、Back按钮 3.焦点默认在Back上	L2	PASS	
OSF10_SET_0910	Setting/Network & Connection	验证打开WOW手机待机电视不自动开机	打开WOW，同时连接遥控器+蓝牙音箱	1.手机通过设备Casting连接电视 2.连接成功后，在手机中点电源键待机 3.等待1分钟	1. 在此期间，电视不会自动开机	L3	PASS	
OSF10_PERI_0013	外设	验证音箱静音接入USB耳机正常发声	设备Speaker静音	1.接入USB耳机 2.播放任意音视频 3.拔出耳机	1.耳机Output正常播放声音 2.设备 Speaker依然为静音状态	L2	FAIL	PR #337678 【Settings】设备静音，连接蓝牙音响后播放视频断开蓝牙音响连接，设备未静音

OSF10_SPU_0021	Smart小包升级/异常处理	验证ResetTV后Smart配置依然保持生效	设备本身存在Smart配置信息	1. ResetTV	1. ResetTV后, Smart配置依然生效	L3	PASS	
OSF10_SET_0025	Setting/Network & Connection	验证Network Connection按OK键焦点移至第一个内容选项	焦点在Network & Connection上	1. 按遥控OK键	1. 焦点移动到Network & Connection的第一个内容选项上	L3	PASS	
OSF10_LCK_0026	锁机/锁机系统	验证锁定界面解锁后Portal再次上锁不会立即弹出锁定界面		1.联网 2.锁定界面 3.Portal端先设置为解锁 4.等待5分钟 5.Portal端再设置为上锁 6.再等待5分钟	4.解锁 6.不会弹出锁定界面	L2	PASS	
OSF10_LCK_0031	锁机/锁定界面	验证离线变在线后TV同步Portal端最新锁定状态		1.Portal端设置解锁状态 2.TV有网, 断电上电 3.TV拔掉网络切换成无网 4.Portal端设置锁定状态 5.TV断电上电 6.TV连接网络	2.TV处于解锁状态 5.TV处于解锁状态 6.TV处于锁定状态	L2	PASS	
OSF10_UII_0033	UI交互/Discovery	验证Discovery页cast & crew的头像焦点卡片展示4像素间隙	进入discover y界面	1.进入TV show任意影片详情页 2.按下键时焦点移动至cast & crew的头像上	1. 焦点UI展示上会有4-pixel的间隙展示	L3	PASS	
OSF10_GLO_0034	GlobalMenu/Setting选项/Sleep Time	验证Sleep Time快速切换回原值后保持不变	焦点处于sleep time上	1.选项末30mins, 快速按遥控器左右键进行切换至非30mins选项上, 再回到30mins选项上 2.然后马上按遥控器back键 3.再打开global menu	1. 选项依旧是30mins	L3	PASS	
OSF10_OTA_0035	OTA/Setting/Software Update	验证联网OTA断网后重新连接网络可断点续传恢复升级	进行联网OTA升级时断网	1. 重新连接网络	1.升级程序检测到网络恢复后继续升级 2.全局升级弹窗提示恢复为升级进度+Software Update提示 3.弹窗中的进度条显示蓝色	L3	PASS	
OSF10_PNT_0040	数据埋点/Home	验证配置banner下每次点击一次banner能正确上报埋点数据 (110010005)	配置banner	1. 每次点击一次banner	1. 上报一次点击次数埋点数据 (110010005)	L2	PASS	本地日志: { data = 2026-05-18T06:42:39.625, GMT-4:00,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHAEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_TTS_0040	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证用户系统语言是英文且TTS开启状态时系统语言切换不同English如Englis时都能支持TTS	当用户系统语言是英文且TTS开启状态时	1. 系统语言切换不同English (如English (united kingdom) 切换到English (united states))	1. 都能支持TTS	L3	PASS	根据用例操作步骤不是修改语言应该是修改地区

OSF10_PAR_0045	Parent Control/Settings	验证下载新的成人应用后在APP Lock列表中显示且不可修改锁定状态	1、下载了新的APP-成人应用	1. 查看APP Lock列表	1. 显示新下载的APP图标，并且不可以修改锁定状态	L3	PASS	
OSF10_MULT_0045	多语言/阿拉伯语	验证接入HDMI查看信号源状态阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.接入HDMI设备	1.打开global menu-source查看HDMI接入状态	1. 状态有正确翻译成对应语言	L3	NA	无HDMI菜单选项，不适用STB
OSF10_CAS_0051	TV Casting/镜像	验证能耗弹窗不会中断一键投屏画面	PID配置能耗弹窗 (getproduct.product.tv.erp = 1)	1.手机一键投屏到TV 2.遥控器加音量到25以上	1. 弹出能耗弹窗覆盖在一键投屏画面上，不会中断一键投屏	L3	PASS	
OSF10_HOME_0052	Home/First Screen	验证视频/AD Banner全屏播放完成后回到Home播放下一个Banner	当前播放Banner为视频/AD	1、焦点处于视频Banner上 2、遥控器按ok键 3、进入全屏视频播放 4、等待视频播放完成	1. 回到Home，播放下一个Banner	L3	FAIL	PR #335801
OSF10_RDM_0058	redemption campaign/Disney 兑换码	验证Apps页面无网状态下不展示二维码	异常	1. 无网时进入apps界面	1. banner上不会有二维码展示	L3	PASS	
OSF10_SET_0060	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Network Status弹窗点击Close关闭	弹出Network Status弹窗	1. 点击Close按钮	1. 关闭Network Status弹窗	L2	PASS	
OSF10_DIS_0065	Discovery/TV Shows	验证TV Shows播放源超过3个时显示3个及剩余数量样式	1.已进入Discovery界面，焦点在TV Shows上 2.a电视节目的播放源>3	1. 遥控器移动焦点到到下方二级分类的a电视节目	1. 播放源： 2. 显示 3 个应用，顺序为 (Downloaded>最受欢迎>正常)，最受欢迎顺序应为 Prime Video>Disney>Youtube，其他支持的播放源应用显示样式为“+剩余播放源数量”	L3	PASS	
OSF10_TTS_0070	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证打开settings界面且焦点在language上，点击OK键下焦点在不同language选项时TTS播报正确	打开settings界面	1.焦点在language上，点击OK键 2.焦点在不同language选项上切换	1. 播报对应页面内容，声音大小无异常	L1	PASS	
OSF10_PAR_0072	Parent Control/APP Lock	验证有网络下从影片详情页播放源打开已下载手动锁定应用需要Enter Code验证	1、应用A非成人应用，在Settings-Child Code-App Lock 将应用A手动锁定。并且已经下载 2、有网络 3、Lock system=开启	1. 进入影片详情页，点击播放源A 2. 输入正确的Code 3. 输入错误的Code 4. 在有弹窗时，短按Power键进行待机	1. 弹出Enter Code弹窗，The App has been locked, please enter the code. 2. 应用A成功启动 3. Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用 4. 开机后，弹窗还在	L2	PASS	
OSF10_HOME_0072	Home/Your Top Choices	验证断电重启后PrimeVideo推荐内容正常显示且点击可跳转播放	/	1.断电重启后，进入home页，焦点位于有推荐内容的app icon (PrimeVideo) 上 2.点击推荐内容	1.推荐内容正常显示 2.点击后可跳转到对应App内正常播放推荐内容	L3	PASS	

OSF10_ADV_0073	AD/广告位配置与展示	验证JPG/PNG/GIF格式且小于3M的图片广告各页面正常播放	1.AD后台已对Home/FreeTV/Discovery/Apps/Tile格式为JPG/PNG/GIF, 大小小于3m的图片广告 2.设备符合广告播放要求	1.查看Home页面广告显示 2.查看FreeTV页面广告显示 3.查看Discovery页面广告显示 4.查看Apps页面广告显示 5.查看Home-Tile广告显示	1.查看Home页面图片广告正常播放 2.查看FreeTV页面图片广告正常播放 3.查看Discovery页面图片广告正常播放 4.查看Apps页面图片广告正常播放 5.查看Home-Tile页面图片广告正常播放	L1	PASS	无FreeTV, 其他页面正常
OSF10_VOI_0079	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按获奖属性和语言搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入: 我想看2010年获奖的英语电影。 2. I want to see the English movies that won the awards in 2010	1.客户端返回2010年获奖的英语电影, 并显示它们的影片列表、封面 (Cover Image)、海报图片 (Poster Image)、IMDB评分 (ImdbScore)、影片时长 (Duration)、标题 (Title)、发行年份 (ReleaseTime)、影片类别 (CategoryNames)、影片描述 (Description), 以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情, 影片标题、影片时长 (Duration)、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致, 其中显示影片类型 (ObjectType)、People (ActorNames) 与 RESTf...	L3	PASS	
OSF10_BOO_0103	OoBE/Network Connection/Wireless	验证WiFi密码错误点击View Available Networks返回WiFi列表	在WiFi密码错误界面	1. 点击View available networks按钮	1.转跳回Wireless无线网络连接界面 2.焦点在WiFi列表的原来位置上	L2	PASS	
OSF10_VOI_0114	Voice/Skill/Search	验证搜索结果界面按Back键可关闭回到上一级界面	完成搜索处于搜索结果界面	1. 按Back键	1. 关闭搜索结果界面, 回到上一级界面	L3	PASS	
OSF10_ADV_0115	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面非全屏视频广告未播完手动切换后手动切回时从中断处继续	1.处于Home页面 2.当前视频广告未完全播完, 手动切换到下一个广告	1.点击遥控器右键切换到未播完的广告 2.点击遥控器左边切换回上一个广告	1.轮播到未播完的视频时继续播放	L2	PASS	
OSF10_MULT_0124	多语言/西班牙语	验证接入HDMI查看信号源状态西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.接入HDMI设备	1.打开global menu-source查看HDMI接入状态	1. 状态有正确翻译成对应语言	L3	NA	STB无Source
OSF10_APP_0125	Apps/My Apps/Update	验证应用安装失败后切换界面再返回仍显示Install failed	应用安装失败	1. 切换到其他应用或界面, 再切回Apps的Update界面	1. 该应用依然显示Install failed	L3	PASS	

OSF10_DIS_0148	Discovery/影片详情界面/Movie	验证Bonuses标签按左右键切换到Cast&Crew或边界无响应	进入影片详情页，焦点在Bonuses上	1. 按遥控左右键	1.焦点左移到Cast & Crew标签上， 栏目内容刷新显示为影片人员栏目 2.焦点右移无反应	L3	PASS	
OSF10_FIL_0154	Files/视频菜单栏/Audio Option	验证播放杜比视频时查看Audio Track音轨列表后杜比声效的音轨名称显示为Dolby	1.当前视频支持杜比 2.播放杜比视频	1. 查看Audio Track音轨列表	1. 杜比声效的音轨名称显示为Dolby Audio	L3	FAIL	PR 338134 【Files】播放杜比视频时查看Audio Track音轨列表未显示Dolby Audio
OSF10_ADV_0172	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时点击方向键和OK键不切换不暂停	1.FreeTV页面点击视频广告进入全屏播放	1.点击遥控器上/下/左/右/OK键	1.不会切换广告，不会暂停播放	L3	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_DIS_0193	Discovery/影片详情界面/TV Show	验证有Episodes时More Seasons按Back键焦点移至Episodes标签	1.焦点移动到More Season s栏目上的任意季度影片上 2.当前影片有Episodes栏	1. 按遥控Back键	1. 焦点移动到Episodes标签上	L3	PASS	
OSF10_APP_0196	Apps/APP Detail	验证应用Installing状态断电上电后下次进入详情页自动安装	应用处于Installing状态	1. 断电上电	1. 应用停止安装 2. 下次进入Apps的对应应用详情页自动安装应用	L3	PASS	
OSF10_MULT_0203	多语言/葡萄牙语	验证接入HDMI查看信号源状态葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.接入HDMI设备	1.打开global menu-source查看HDMI接入状态	1. 状态有正确翻译成对应语言	L3	NA	无HDMI菜单选项
OSF10_DIS_0214	Discovery/影片详情界面/Live	验证Live直播详情页背景图一直显示不播放预告片	进入Live直播详情页	1. 查看背景图	1. 背景图一直显示，不会起播预告片	L3	PASS	
OSF10_TTS_0228	TTS/Discovery/Movie	验证焦点已处于movies栏目内容的影片上下焦点在Western影片时TTS播报正确	焦点已处于movies栏目内容的影片上	1. 首次将焦点在Western影片上	1. 正确播报Western栏目名称+影片名称	L3	PASS	
OSF10_TTS_0236	TTS/Discovery/TV Shows	验证焦点已处于TV Shows栏目内容的影片上且焦点在Comedy影片上下遥控器左右键移动时TTS播报正确	焦点已处于TV Shows栏目内容的影片上	1、 焦点在Comedy影片上 2、 按遥控器左右键移动	1. 只会播报对应影片名称	L3	PASS	
OSF10_BOO_0240	OOBE/Registration or Login	验证注册完成后进入头像昵称修改界面焦点在昵称框	注册界面	1. 邮箱密码验证填写正确 2. 点击键盘上done按钮	1. 成功完成注册进入头像和昵称的修改界面 2. 焦点默认在昵称编辑框上 3. 此时账号已经完成注册	L2	PASS	
OSF10_SET_0265	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙设备列表焦点左右键行为	打开Bluetooth连接弹窗	1. 焦点在蓝牙设备列表上，按遥控左右键	1. 按左键焦点移动到Search Again选项上，右移焦点不动	L3	PASS	

OSF10_VOI_0270	Voice/YouTube内语音搜索/Soft Mic-PTT	验证YouTube内Soft Mic-PTT语音搜索Jimmy Page solo显示正确结果	1.点击进入Youtube Search界面 2.设备已配对蓝牙遥控 3.焦点至Soft Mic语音按钮，点击OK键后松开	1. 用户发出语音指令"Jimmy Page solo"	1. YouTube 搜索框内显示"Jimmy Page solo"的搜索结果	L3	PASS	
OSF10_BOO_0281	OoBE/Registration or Login/异常项	验证注册未修改头像昵称返回后修改后按钮变为Let's Go	/	1、完成注册登录（未修改头像昵称） 2、进入预安装界面后 3、按back键 4、修改头像名称	1. Skip and Start the Journey按钮上会正常变成Let's Go!按钮	L3	PASS	
OSF10_MULT_0282	多语言/中文	验证接入HDMI查看信号源状态中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.接入HDMI设备	1.打开global menu-source查看HDMI接入状态	1. 状态有正确翻译成对应语言	L3	NA	无HDMI源菜单
OSF10_TTS_0283	TTS/Discovery/影片详情页/More seasons	验证焦点已处于More seasons影片上时下遥控器左右键时TTS播报正确	焦点已处于More seasons影片上时	1. 按遥控器左右键	1. 只会播报影片名称	L2	PASS	
OSF10_APP_0319	Apps/Diversity Rule配置	验证TV未安装新应用且旧应用版本不一致时不会替换	1、后台配置要替换的应用 2、TV端未安装新应用 3、TV端已安装旧应用（版本不一致）	1. 重启TV，联网	1. 不会重新安装，旧应用不会卸载成功	L3	PASS	
OSF10_VOI_0324	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证雾天能见度500米以下时提示能见度极差非常危险	查询天气为FOG - 雾，可见度范围500米以下	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1.回复的能见度建议：Extremely poor visibility – very dangerous. Avoid going out. Please stay safe. 2.Notice: Zero visibility! Stop!	L3	PASS	
OSF10_FIL_0326	Files/图片菜单栏/Timer set	验证播放图片文件夹时Timer Set设定为5s/10s/1后当播放到不支持的图片时跳过去下	1.进入含多个图片的文件夹播放任意图片 2.该文件夹存在不支持的图片格式	1. Timer Set设定为5s/10s/15s	1. 当播放到不支持的图片时跳过去到下一张图片播放	L3	PASS	
OSF10_ADV_0329	AD/ADSDK热更新	验证集成ADSDK热更新版本设备内存保持正常范围不持续增加	1.ADSK版本号在6.0.0.28及以上	1.对集成adsdk热更新版本的设备进行内存监控	1.内存大小保持在正常范围内，不能持续增加	L3	PASS	
OSF10_TTS_0344	TTS/User Center/切换账户	验证进入切换账户界面且焦点移动至Add New按钮下遥控器ok键时TTS播报正确	进入切换账户界面	1、焦点移动至Add New按钮 2、按遥控器ok键	1. 播报" Register & Login open, Email"	L3	PASS	

OSF10_SET_0357	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WOW & WOL	验证WOW/WOL ON同WiFi下WakeOnLan工具可唤醒TV	WOW/WOL = ON	1. PC/TV连接同一个WiFi网络 2. TV进入待机后，打开WakeOnLanGui.exe 3. 点击Wake UP	1. 可唤醒TV	L2	PASS	
OSF10_MULT_0361	多语言/俄罗斯语	验证接入HDMI查看信号源状态俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.接入HDMI设备	1.打开global menu-source查看HDMI接入状态	1. 状态有正确翻译成对应语言	L3	NA	无HDMI菜单选项
OSF10_TTS_0368	TTS/Global Menu/Whole TV Casting	验证进入TV casting下遥控器back键时TTS播报正确	已进入TV casting	1. 按遥控器back键	1、回到当前源界面 2、播报当前焦点位置内容	L3	PASS	
OSF10_BOO_0376	Oobe/Choose Your Voice Assistant/Whole AI Voice/Skill	验证Skill详情页按Back返回Skill选项界面	已打开Skill的详情页（有done按钮）	1. 按back键	1、返回到skill选项选择界面 2、焦点对应在打开skill的选项上	L3	PASS	
OSF10_SET_0406	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Date选项切换值后按OK确认保存并更新	选定Date选项	1.左右键切换Date的值 2.按遥控OK键	1.选定当前值为Date 2.选定状态解除，值两边的箭头不显示 3.界面左侧上一级的Set Date的值更新	L2	PASS	
OSF10_TTS_0425	TTS/Files/Video	验证播放有多条音轨的视频下焦点在其他音轨选项时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1、播放有多条音轨的视频 2、打开Audio Track弹窗 3、焦点移动至其他音轨选项上	1. 正确播报焦点所在音轨选项名称，且不会播报Audio Track标题	L3	PASS	
OSF10_SET_0454	Setting/Device Preference/System Display Settings/Keyboard	验证焦点在Keyboard Setting上点击OK键跳转到键盘设置界面	焦点在Keyboard Setting上	1. 点击ok键	1. 转跳到当前键盘的Setting界面	L3	PASS	
OSF10_TTS_0486	TTS/Files/Music	验证焦点移动至More按钮上下焦点在选项移动且Files-Music时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Music菜单栏	1、焦点移动至More按钮上 2、点击OK 键 3、焦点移动至Resume Mode选项 4、打开Resume Mode弹窗 5、焦点在选项移动	1. 正确播报对应选项内容OFF/ON	L3	PASS	
OSF10_SET_0489	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证屏保状态下插入U盘不会出现黑屏等异常	设置进入屏保时间=5min	1、等待5分钟进入屏保 2、插入U盘	1. 不会出现黑屏等其他异常现象	L3	PASS	
OSF10_TTS_0509	TTS/Files/Picture	验证焦点移动至Scale Down选项下遥控器OK键时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开picture菜单栏	1、焦点移动至Scale Down选项 2、按遥控器OK键	1. 不会再播报 “Scale Down”	L3	PASS	
OSF10_TTS_0524	TTS/Files/Document	验证点击大于50M的文件时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 点击大于50M的文件	1. 播报超出50M的提示文档过大不支持的Toast	L3	PASS	

OSF10_SET_0534	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Sleep Timer	验证Sleep Timer设置为Off后不触发倒计时待机功能	打开Sleep Timer功能	1. 设置Sleep Timer的值为Off	1. 不会触发Sleep Timer的倒计时待机功能	L2	PASS	
OSF10_SET_0627	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证App Cache Cleanup页面加载速度	显示App Cache Cleanup页面	1. 测试页面加载速度	1. 页面加载时间<1秒 2. 数据显示无明显延迟 3. 用户体验流畅	L3	PASS	
OSF10_SET_0721	Setting/Device Preference/About/User Agreement	验证User Agreement弹窗右侧下拉条滚动及边界	打开User Agreement功能弹窗	1. 焦点在右侧内容下拉条上上下移动	1. 正常上下拖动下拉条滚动内容展示，拉到最上和最下方时无法移动	L3	PASS	
OSF10_SET_0822	Setting/App Setting/App permissions	验证权限询问弹窗按Back键不授权	弹出权限询问弹窗	1.按遥控Back键 2.退出应用重新进入并操作	1.不授权给应用，无法执行应用中的操作 2.退出应用重新进入并操作	L3	PASS	
OSF10_SET_0889	Setting/Voice Service/Whale AI Voice/Settings/Skill	验证点击Skill-Device Control进入详情介绍页	打开Skill选项界面	1.焦点在Skill-Device Control选项上 2.点击ok	1.跳转至对应Skill的详情介绍页 2.介绍页显示：Skill标题、详情描述文本、Back按钮 3.焦点默认在Back上	L2	PASS	
OSF10_SET_0911	Setting/Network & Connection	验证连接蓝牙音响5米播放声音正常	连接了蓝牙音响	1. 设备播放视频，蓝牙音响离设备距离5m左右，观察蓝牙音响的声音	1. 蓝牙音响声音输出正常，不卡顿	L3	PASS	
OSF10_PERI_0014	外设	验证有线耳机静音拔插后仍保持静音	设备外接有线耳机	1.将有线耳机静音 2.拔出功放 3.接入功放	1. 拔出有线耳机后再接入,有线耳机通道依然为静音状态	L4	NA	STB设备无有线耳机接入入口
OSF10_SPU_0022	Smart小包升级/异常处理	验证RestartTV后Smart配置依然保持生效	设备本身存在Smart配置信息	1. RestartTV	1. RestartTV后，Smart配置依然生效	L3	PASS	
OSF10_LCK_0032	锁机/锁定界面	验证在线解锁后设备状态和使用的Passcode同步到Portal端		1.联网 2.弹出锁定界面 3.输入正确的pin code进行解锁 4.查看Portal端的设备状态	1. 设备端解锁的状态和解锁使用的Passcode和PinCode要同步给到Portal端	L2	PASS	
OSF10_UII_0034	UI交互/Discovery	验证Discovery页bonus的影片焦点卡片展示4像素间隙	进入discover y界面	1.进入TV show任意影片详情页 2.按下键时焦点移动至bonus的影片上	1. 焦点UI展示上会有4-pixel的间隙展示	L3	PASS	
OSF10_GLO_0035	GlobalMenu/Setting选项/Sleep Time	验证Sleep Time切换300ms后选项保持	焦点处于sleep time上	1.切换完选项后等待300ms 2.关闭global menu 3.再打开global menu	1. sleep time选项变更为等待300ms后的结果	L3	PASS	
OSF10_OTA_0036	OTA/Setting/Software Update	验证OTA升级不清除四大应用已登录账号	四大应用账号	1.四大应用登录账号（Netflix/Prime video/YouTube/Disney+） 2.OTA升级 3.升级完成后，进入四大应用	1. OTA升级不清除应用账号	L1	PASS	

OSF10_TTS_0041	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证将TV断电重启后可以正常重启TV	TTS为On状态	1. 将TV断电重启	1. 可以正常重启TV	L3	PASS	
OSF10_PNT_0041	数据埋点/Home	验证Your Top Choices下展示50%以上推荐内容后能正确上报埋点数据 (110010006)	Your Top Choices	1. 展示50%以上推荐内容后	1. 上报一次Your Top Choices展示次数埋点数据 (110010006)	L1	PASS	自动化pass 本地日志: { data = 2026-05-15T08:53:03.020,GMT+8:00,,,,820761023790846141,98:C9:BE:38:32:A3,d62903433941333931119f29f9e1cb00,US,en,WHAL EOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHAL EOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHAL EOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_...
OSF10_PAR_0046	Parent Control/Settings	验证卸载非成人应用后该应用不再显示在APP Lock列表中	1、卸载-非成人应用	1. 查看APP Lock列表	1. 卸载后的APP不显示在列表中	L3	PASS	
OSF10_MULT_0046	多语言/阿拉伯语	验证进入HDMI查看源状态阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.接入HDMI设备	1.进入HDMI源 2.打开global menu-source查看该HDMI源状态	1. 状态有正确翻译成对应语言	L3	NA	无源状态选项
OSF10_CAS_0052	TV Casting/镜像	验证同网段iOS设备能搜索到TV的AirPlay	ios手机与TV为同一网段	1. ios手机屏幕镜像	1. 可以搜索到TV设备	L1	PASS	
OSF10_HOM_0053	Home/First Screen	验证点击未下载app的Banner时跳转至app下载页	当配置的Banner带有app (该app应用未下载)	1. 点击该Banner	1. 跳转至app应用下载页	L2	PASS	
OSF10_RDM_0059	redemption campaign/Disney 兑换码	验证Apps页面无网恢复有网后正常展示二维码	异常	1. 无网时进入apps 2. 恢复有网	1. 恢复网络了能正常展示二维码	L3	PASS	长久等待不会刷新，经确认切换页面后刷新即可，需更改预期结果
OSF10_SET_0061	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Network Status弹窗按Back键关闭	弹出Network Status弹窗	1. 按遥控Back键	1. 关闭Network Status弹窗	L3	PASS	
OSF10_DIS_0066	Discovery/TV Shows	验证TV Shows第一个二级分类为个性化推荐Recommended	已进入Discovery界面，焦点在TV Shows上	1. 查看下方第一个二级分类标题	1. 第一个二级分类为用户行为的个性化推荐 (Recommended)	L3	PASS	
OSF10_TTS_0071	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证打开settings界面-language下切换app语言时TTS播报正确	打开settings界面-language	1. 切换app语言	1. 每个语言选中后查看是否切换对应语音	L2	PASS	目前规格上只要支持英文
OSF10_HOM_0073	Home/Your Top Choices	验证退出Your Top Choices推荐视频后返回HOME页无黑屏且焦点正常回到App上	打开YourTop Choices推荐的任意视频	1. 退出视频 2. 按遥控DOWN键	1. 返回HOME页不会出现黑屏现象 2. 焦点正常回到App上(就近原则)	L1	PASS	

OSF10_PAR_0073	Parent Control/APP Lock	验证有网络下通过遥控器热键打开已下载手动锁定应用需要Enter Code验证	1、Whale TV 非成人应用，在Settings-Child Code-App Lock 将Whale TV 手动锁定。并且已经下载 2、有网络 3、Lock system=开启	1. 遥控器热键按Whale TV 2. 输入正确的Code 3. 输入错误的Code 4. 在有弹窗时，短按Power键进行待机	1. 弹出Enter Code弹窗，The App has been locked, please enter the code. 2. 应用A成功启动 3. Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用 4. 开机后，弹窗还在	L2	NA	STB遥控器无Whale TV+热键
OSF10_ADV_0074	AD/广告位配置与展示	验证1920x630尺寸图片广告填充满各页面顶部显示	1.AD后台已对Home/FreeTV/Discovery/Apps配置1920:630尺寸，大小小于3m的图片广告 (http://img.lzeasn.tv/4202/67d96fee45280.png) (http://img.lzeasn.tv/4202/67d96fee45280.png)) 2.设备符合广告播放要求	1.查看Home页面广告显示 2.查看FreeTV页面广告显示 3.查看Discovery页面广告显示 4.查看Apps页面广告显示	1.查看Home页面广告正常播放并填充满Home页面顶部 2.查看FreeTV页面广告正常播放并填充满FreeTV页面顶部 3.查看Discovery页面广告正常播放并填充满Discovery页面顶部 4.查看Apps页面广告正常播放并填充满Apps页面顶部	L1	PASS	STB当前无FreeTV，其他页面正常
OSF10_VOI_0080	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按影片标题和发行公司搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想观看迪士尼制作的《狮子王》。 2. I want to watch Disney's The Lion King	1.客户端返回光迪士尼制作的《狮子王》，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（Imdb Score）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片类别（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与RESTf...	L2	FAIL	PR #337960 【AI Voice】使用语音输入搜索影片，出现影片演员、角色、年份、IMDB、类型等与想搜索影片不符
OSF10_BOO_0104	Oobe/Network Connection/Wireless	验证密码长度不够时Confirm按钮置灰不可提交	选定WIFI弹出系统键盘	1.输入密码的长度不够 2.弹窗中的Confirm按钮	1. Confirm要置灰不可提交	L3	PASS	

OSF10_VOI_0115	Voice/Skill/Search	验证支持播放源的影片海报显示可播放icon并可直接播放	完成搜索处于搜索结果界面	1. 查看搜索影片结果	1. 支持播放源的影片，点击进入详情页影片海报上显示可播放icon，点击影片海报直接跳转至对应播放源播放	L2	FAIL	PR #337242 【AI Voice】点击有播放源的搜索结果，未跳转影片详情页
OSF10_ADV_0116	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时音量调整和静音功能	1.Home页面点击视频广告进入全屏播放	1.点击遥控音量键 vol+ /vol- 调整音量 2.点击遥控静音键	1.视频广告可进行音量的调整 2.广告静音	L3	PASS	
OSF10_MULT_0125	多语言/西班牙语	验证进入HDMI查看源状态西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.接入HDMI设备	1.进入HDMI源 2.打开global menu-source 查看该HDMI源状态	1. 状态有正确翻译成对应语言	L3	NA	STB无source
OSF10_APP_0126	Apps/My Apps/Update	验证应用更新进度98%以上时点击弹出安装中提示弹窗	在Update界面更新应用	1. 应用更新状态在98%以上时，点击应用	1.弹出应用处于安装中的提示弹窗，显示提示：The latest version of"应用名称"is being installed. Please wait. 2.显示Confirm按钮，焦点默认在按钮上	L2	FAIL	PR 337144
OSF10_DIS_0149	Discovery/影片详情界面/Movie	验证有播放源时Bonuses标签按Back键焦点移至播放源	1.进入影片详情页，焦点在Bonuses上 2.当前影片有播放源	1. 按遥控Back键	1.焦点移动到第一个播放源 2.全屏向下滚动	L3	PASS	
OSF10_FIL_0155	Files/视频菜单栏/Audio Option	验证点击当前播放的音轨后无反应，Audio Track弹	打开Audio Track功能	1. 点击当前播放的音轨	1. 无反应，Audio Track弹窗不会关闭	L3	PASS	
OSF10_ADV_0173	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时点击Home键返回主页焦点在推荐内容	1.FreeTV页面点击视频广告进入全屏播放	1.点击遥控器Home键	1.返回Home主页 2.焦点处于Your Top Choices	L3	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_DIS_0194	Discovery/影片详情界面/TV Show	验证无Episodes时More Seasons按Back键焦点移至Cast&Crew标签	1.焦点移动到More Season s栏目上的任意季度影片上 2.当前影片没有Episodes栏	1. 按遥控Back键	1. 焦点顺延移动到Cast & Crew标签上	L3	PASS	
OSF10_APP_0197	Apps/APP Detail	验证应用Installing状态按Power键待机开机后自动安装	应用处于Installing状态	1. 按RC Power键待机开机	1.应用停止安装 2.开机后自动安装应用	L3	PASS	
OSF10_MULT_0204	多语言/葡萄牙语	验证进入HDMI查看源状态葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.接入HDMI设备	1.进入HDMI源 2.打开global menu-source 查看该HDMI源状态	1. 状态有正确翻译成对应语言	L3	NA	无HDMI菜单选项
OSF10_DIS_0215	Discovery/影片详情界面/Live	验证已下载播放源时点击Live详情页播放源跳转播放直播	1.进入Live直播详情页 2.已下载直播播放源	1. 点击播放源图标	1. 跳转到对应播放源播放该Live直播	L1	PASS	
OSF10_TTS_0229	TTS/Discovery/Movie	验证焦点已处于movies栏目内容的影片上且焦点在Western影片上下遥控器左右键移动时TTS播报正确	焦点已处于movies栏目内容的影片上	1、焦点在Western影片上 2、按遥控器左右键移动	1. 只会播报对应影片名称	L3	PASS	

OSF10_TTS_0237	TTS/Discovery/TV Shows	验证焦点已处于TV Shows栏目内容的影片上下焦点在Action影片时TTS播报正确	焦点已处于TV Shows栏目内容的影片上	1. 首次将焦点在Action影片上	1. 正确播报Action栏目名称+影片名称	L3	PASS	
OSF10_BOO_0241	Oobe/Registration or Login	验证注册完成后按Back返回TOU再进入显示头像昵称界面	/	1. 邮箱密码验证填写正确 2. 点击键盘done按键进入头像选择界面 3. 然后按遥控器back键 4. 重新进入登录界面	1. 可正常填写 2. 进入头像昵称修改界面 3. 返回TOU界面 4. 进入登录界面为头像与昵称界面	L3	PASS	
OSF10_SET_0266	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙设备列表焦点上下键滚动	打开Bluetooth连接弹窗	1. 焦点在蓝牙设备列表上，按遥控上下键	1. 正常拉动蓝牙设备列表上下移动	L3	PASS	
OSF10_VOI_0271	Voice/YouTube内语音搜索/Soft Mic-PTT	验证YouTube内Soft Mic-PTT语音搜索Prince solo显示正确结果	1.点击进入YouTube Search界面 2.设备已配对蓝牙遥控 3.焦点至Soft Mic语音按钮，点击OK键后松开	1. 用户发出语音指令"Prince solo"	1. YouTube 搜索框内显示"Prince solo"的搜索结果	L3	PASS	
OSF10_BOO_0282	Oobe/Registration or Login/异常项	验证选择Next Time后进入预安装按Back返回注册登录首页	/	1. 账户注册登录流程直接选择Next Time按钮进入下一个流程 2. 进入预安装界面后 3. 按back键	1. 返回到注册登录首页，焦点处于Next Time按钮上	L3	PASS	
OSF10_MULT_0283	多语言/中文	验证进入HDMI查看源状态中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.接入HDMI设备	1.进入HDMI源 2.打开global menu-source查看该HDMI源状态	1. 状态有正确翻译成对应语言	L3	NA	无HDMI源菜单
OSF10_TTS_0284	TTS/Discovery/影片详情页/More seasons	验证焦点已处于More seasons影片上时下遥控器OK键时TTS播报正确	焦点已处于More seasons影片上时	1. 按遥控器OK键	1. 进入影片详情页，播报'Watch on 播放源名称'或Click like'	L3	PASS	
OSF10_APP_0320	Apps/Diversity Rule配置	验证后台未配置特定版本时TV已安装旧应用重启后替换成功	1、后台配置要替换的应用 2、TV端未安装新应用 3、TV端已安装旧应用（后台未配置特定版本）	1. 重启TV，联网	1. 会重新安装，旧应用卸载成功	L3	PASS	
OSF10_VOI_0325	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证雨夹雪体感温度大于0°C时提示路面湿滑注意安全	查询天气为RAIN_SNOW - 雨夹雪，查询地区体感温度>0	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1.回复的雨夹雪天建议：The road surface is slippery in rainy and snowy weather, please be careful to avoid slipping! 2.Notice: Slippery! Watch steps!	L3	PASS	
OSF10_FIL_0327	Files/图片菜单栏/Timer set	验证含GIF图片时当前文件夹下设置Timer Set轮播图后正常轮播图片无异常	当前图片文件中带有GIF格式图片	1. 在当前文件夹下设置Timer Set轮播图片	1. 正常轮播图片无异常，GIF格式图片正常轮播	L3	PASS	

OSF10_ADV_0330	AD/ADSDK热更新	验证集成ADSDK热更新版本设备开机速度保持正常范围	1.ADSKD版本号在6.0.0.28及以上	1.对集成adsdk热更新版本的设备进行开机速度检测	1.开机速度保持在正常范围内，可输出时间日志	L3	PASS	
OSF10_SET_0358	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WOW & WOL	验证WOW/WOL OFF同WiFi下WakeOnLan工具无法唤醒TV	WOW/WOL = OFF	1.PC/TV连接同一个WiFi网络 2.TV进入待机后，打开WakeOnLanGui.exe 3.点击Wake UP	1. 无法唤醒TV	L2	FAIL	PR 337545 【Settings】WOL/WOW开关开启关闭后，按遥控器power键待机（RC OFF），查看串口日志打印Power off异常，使用WakeOnLanGui.exe无法唤醒设备
OSF10_MULT_0362	多语言/俄罗斯语	验证进入HDMI查看源状态俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.接入HDMI设备	1.进入HDMI源 2.打开global menu-source查看该HDMI源状态	1. 状态有正确翻译成对应语言	L3	NA	无HDMI菜单
OSF10_TTS_0369	TTS/Global Menu/Wahale TV Casting	验证进入MediaCast下遥控器back键时TTS播报正确	已进入MediaCast	1. 按遥控器back键	1、回到当前源界面 2、播报当前焦点位置内容	L3	PASS	
OSF10_BOO_0377	OOBE/Choose Your Voice Assistant/Whale AI Voice/Skill	验证Skill详情页点击Done进入Home页	已打开Skill的详情页（有done按钮）	1、焦点处于Done上 2、按OK键	1. 进入home页	L1	PASS	
OSF10_SET_0407	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Date选项选定状态下按Back键解除选定并更新值	选定Date选项	1. 按遥控Back键	1. 选定状态解除，值两边的箭头不显示，值更新	L3	PASS	
OSF10_TTS_0426	TTS/Files/Video	验证打开Audio Track弹窗下遥控器Back键时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报	1、打开Audio Track弹窗 2、按遥控器Back键	1、打开Audio Option弹窗 2、正确播报Audio Option弹窗标题+Audio track选项	L3	PASS	
OSF10_TTS_0487	TTS/Files/Music	验证焦点移动至More按钮上下按Back关闭弹窗，再按back键且Files-Music时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Music菜单栏	1、焦点移动至More按钮上 2、点击OK 键 3、焦点移动至Resume Mode选项 4、打开Resume Mode弹窗 5、按Back关闭弹窗，再按back键	1. 正确播报按钮Resume Mode选项	L3	PASS	
OSF10_SET_0490	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证Device Preference中点击Energy Saving Settings进入功能界面	打开Device Preference功能	1. 点击Energy Saving Settings	1.右侧界面选项全部变为上一级，显示在左侧界面 2.左侧Energy Saving Settings选项为半选定状态 3.右侧界面显示为对应Energy Saving Settings的功能	L2	PASS	
OSF10_TTS_0510	TTS/Files/Picture	验证焦点移动至Scale Down选项下遥控器OK键达到图片最小比例时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开picture菜单栏	1、焦点移动至Scale Down选项 2、连续按3次遥控器OK键达到图片最小比例	1. 正确播报 “Has been minimized”	L3	PASS	

OSF10_SET_0535	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Sleep Timer	验证Sleep Timer设定值后离开界面再进入设置值不变	打开Sleep Timer功能, 设定任意值后 (15min、30min任意)	1、在倒计时弹框显示前离开该界面 2、重新进入该设置界面	1. 当前设置的值不会改变	L3	PASS	
OSF10_SET_0628	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证下载大文件后空间数据动态更新	显示App Cache Cleanup页面	1. 下载大文件后重新进入页面	1. 已用空间数值增加 2. 可用空间数值减少 3. 总空间和系统占用空间不变 4. 计算公式依然正确	L2	PASS	
OSF10_SET_0722	Setting/Device Preference/About/User Agreement	验证WIFI列表焦点上下移动及边界行为	进入Wireless 无线网络连接界面	1. 焦点在WIFI列表上上下下移动	1. 焦点可以正常在WIFI列表中上下移动列表滚动显示, 移动到边界时焦点无法继续移动	L3	PASS	
OSF10_SET_0823	Setting/App Setting/App permissions	验证在Setting中手动开启权限后应用可正常使用	操作应用触发权限选择时选择Do not allow	1. 进入Setting->App Setting打开该应用需要的权限	1. 应用可以正常使用对应权限的功能	L2	PASS	
OSF10_SET_0890	Setting/Voice Service/Whale AI Voice/Settings/Skill	验证点击Skill-Search Weather进入详情介绍页	打开Skill选项界面	1.焦点在Skill-Search Weather选项上 2.点击ok	1.跳转至对应Skill的详情介绍页 2.介绍页显示: Skill标题、详情描述文本、Back按钮 3.焦点默认在Back上	L2	PASS	
OSF10_SET_0912	Setting/Network & Connection	验证连接蓝牙音响调节音量声音平稳	连接了蓝牙音响	1. 音量40调到41、音量46调到47 或 音量52调到53。观察蓝牙音量输出	1. 按VOL+ -键调节蓝牙音量, 声音要平稳的增大减小、不能有突变	L3	PASS	
OSF10_PERI_0015	外设	验证蓝牙音响静音重连后仍保持静音	设备连接蓝牙音响	1.将蓝牙音响静音 2.蓝牙音响关机 3.蓝牙音响开机回连	1. 蓝牙音响回连后, 蓝牙功放通道依然为静音状态	L4	FAIL	PR 337765 【Settings】连接蓝牙音响/USB耳机播放视频, 按遥控器静音后断开重连后未保持静音状态
OSF10_SPU_0023	Smart小包升级/异常处理	验证通过Uboot擦除Smart分区后配置失效但PID保持不变	设备已烧写过Smart分区 (假设PID为7)	1.重启TV进入uboot 2.amlmmc erase smart_a 3.amlmmc erase smart_b	1. 设备重启后, Smart配置失效, PID不变	L2	PASS	
OSF10_LCK_0033	锁机/锁定界面	验证联网锁定状态下手动修改TV时间不会触发锁定		1.联网 2.Porta端设置锁定 3.TV手动修改时间	1.设备端不会被锁定	L2	PASS	
OSF10_UII_0035	UI交互/Discovery	验证Discovery页more seasons的影片焦点卡片展示4像素间隙	进入discovery界面	1.进入TV show任意影片详情页 2.按下键时焦点移动至more seasons的影片上	1. 焦点UI展示上会有4-pixel的间隙展示	L3	PASS	
OSF10_GLO_0036	GlobalMenu/Setting选项/Sleep Time	验证Sleep Time改为30min后按新时间待机	焦点处于sleep time上	1. 从选项15min修改成30min	1.15min后不会进入待机 2.30min后正常进入待机	L3	PASS	
OSF10_OTA_0037	OTA/Setting/Software Update	验证DP后台仅配置IS Push时开机主动推送但手动检测无更新	DP后台仅配置IS Push 固件	1. 整机断电上电	1.开机后, 后台主动推送高版本给TV。 2.手动检测更新, 无法检测到高版本, 无弹窗显示	L2	PASS	

OSF10_TTS_0042	TTS/Setting/Universal Access (Accessibility) /Text to speech	验证开启TTS功能后长按遥控器Power键能正常打开深待机弹窗并进入待机	开启TTS功能后	1. 长按遥控器power键	1. 能打开深待机弹窗/进入待机	L3	PASS	
OSF10_PNT_0042	数据埋点/Home	验证Your Top Choices下点击Your Top Choices推荐影片能正确上报埋点数据 (110010006)	Your Top Choices	1. 点击Your Top Choices推荐影片	1. 上报一次Your Top Choices展示次数埋点数据 (110010006)	L2	PASS	自动化pass
OSF10_PAR_0047	Parent Control/Settings	验证卸载成人应用后该应用不再显示在APP Lock列表中	1、卸载-成人应用	1. 查看APP Lock列表	1. 卸载后的APP不显示在列表中	L3	PASS	
OSF10_MULT_0047	多语言/阿拉伯语	验证AV源菜单弹窗内容阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.进入AV源	1. 查看menu弹窗及其子项内容	1. 出现的弹窗内容正确翻译成对应语言	L3	NA	无AV源菜单
OSF10_CAS_0053	TV Casting/镜像	验证AirPlay镜像列表点击TV设备能连接成功		1. 镜像列表，点击TV设备	1. 连接成功，TV显示手机屏幕	L1	PASS	
OSF10_HOM_0054	Home/First Screen	验证点击未下载app的Banner进入下载页后按back键返回Home焦点仍在该Banner上	当配置的Banner带有app (该app应用未下载)	1、点击该Banner 2、跳转至app下载页 3、等待10s 3、按遥控器back键/Home	1. 返回Home页，焦点依旧在该Banner上	L2	PASS	
OSF10_RDM_0060	redemption campaign/Disney 兑换码	验证Apps页面弱网环境下二维码展示或异常提示	异常	1. 弱网环境进入app	1. 能加载成功展示二维码或提示网络异常	L3	PASS	
OSF10_SET_0062	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Network Status弹窗左右键切换功能按钮焦点	弹出Network Status弹窗	1. 按遥控左右键	1. 焦点正常在功能按钮上切换	L3	PASS	
OSF10_DIS_0067	Discovery/TV Shows	验证TV Shows二级分类间焦点正常上下切换	已进入Discovery界面，焦点在TV Shows上	1. 焦点移动到TV Shows分类的二级分类中 2. 上下移动焦点	1. 焦点可以正常地在各类二级分类中切换	L3	PASS	
OSF10_TTS_0072	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证打开settings界面且焦点在video上，点击OK键下焦点在分页不同选项时TTS播报正确	打开settings界面	1.焦点在video上，点击OK键 2.焦点在分页不同选项上	1. 播报对应页面内容，声音大小无异常	L1	PASS	
OSF10_PAR_0074	Parent Control/APP Lock	验证有网络下从影片搜索结果页打开已下载手动锁定应用需要Enter Code验证	1、应用A非成人应用，在Settings-Chlid Code-App Lock 将应用A手动锁定。并且已经下载 2、有网络 3、Lock system=开启	1. 进入Discovery-Search，选中播放源是应用A的影片 2. 输入正确的Code 3. 输入错误的Code 4. 在有弹窗时，短按Power键进行待机	1. 弹出Enter Code弹窗，The App has been locked, please enter the code. 2. 应用A成功启动 3. Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用 4. 开机后，弹窗还在	L2	PASS	

OSF10_HOM_0074	Home/Your Top Choices	验证退出Netflix后返回HOME页无黑屏且焦点正常回到App上	打开Netflix推荐的任意视频	1. 进入个人中心点击退出，关闭Netflix 2. 按遥控DOWN键	1. 返回HOME页不会出现黑屏现象 2. 焦点正常回到App上	L1	NA	公版不显示Netflix DET
OSF10_ADV_0075	AD/广告位配置与展示	验证非1920x630尺寸图片广告适当压缩并有黑底显示	1.AD后台已对Home/FreeTV/Discovery/Apps配置非1920:630尺寸的图片广告 2.设备符合广告播放要求	1.查看Home页面广告显示 2.查看FreeTV页面广告显示 3.查看Discovery页面广告显示 4.查看Apps页面广告显示	1.查看Home页面广告正常播放，会被适当压缩并且有黑底 2.查看FreeTV页面广告正常播放，会被适当压缩并且有黑底 3.查看Discovery页面广告正常播放，会被适当压缩并且有黑底 4.查看Apps页面广告正常播放，会被适当压缩并且有黑底	L3	PASS	STB当前无FreeTV，其他页面正常
OSF10_VOI_0081	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按影片标题和发行国家搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想观看《阿凡达》的美国版。 2. I want to watch the American release of Avatar	1.客户端返回《阿凡达》的美国版电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（Imdb Score）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片的分类（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与RESTfu...	L3	FAIL	PR #337960 【AI Voice】使用语音输入搜索影片，出现影片演员、角色、年份、IMDB、类型等与想搜索影片不符
OSF10_BOO_0105	OoBE/Network Connection/Wireless	验证密码为空时Confirm按钮置灰不可提交	选定WiFi弹出系统键盘	1.输入密码为空 2.弹窗中的Confirm按钮	1. Confirm要置灰不可提交	L3	PASS	
OSF10_VOI_0116	Voice/Skill/Search	验证安装单个播放源时点击影片默认使用已安装播放源播放	1.完成搜索处于搜索结果界面 2.安装1个播放源APP	1. 点击支持多个播放源的影片	1. 默认使用已经安装的对应该播放源播放	L3	PASS	
OSF10_ADV_0117	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放结束后退出全屏轮播下一个广告	1.Home页面点击视频广告进入全屏播放	1.等待全屏广告播放结束	1.退出全屏播放，轮播下一个广告	L2	PASS	
OSF10_MULT_0126	多语言/西班牙语	验证AV源菜单弹窗内容西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.进入AV源	1. 查看menu弹窗及其子项内容	1. 出现的弹窗内容正确翻译成对应语言	L3	NA	STB无AV

OSF10_APP_0127	Apps/My Apps/Update	验证安装中提示弹窗点击Confirm后关闭弹窗正常完成更新	弹出安装中的提示弹窗	1. 点击Confirm按钮	1. 关闭弹窗，应用正常完成更新	L3	PASS	
OSF10_DIS_0150	Discovery/影片详情界面/Movie	验证无播放源时Bonuses标签按Back键焦点顺延到点赞按钮	1.进入影片详情页，焦点在Bonuses上 2.当前影片无播放源	1. 按遥控Back键	1.焦点顺延移动到点赞按钮上 2.全屏向下滚动	L3	PASS	
OSF10_FIL_0156	Files/视频菜单栏/Audio Option	验证点击遥控Back键后弹窗内容切换回Audio Opt	打开Audio Track功能	1. 点击遥控Back键	1. 弹窗内容切换回Audio Option	L3	PASS	
OSF10_ADV_0174	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时点击Setting键打开GlobalMenu暂停退出后继续	1.FreeTV页面点击视频广告进入全屏播放	1.点击遥控器setting键	1.打开GlobalMenu广告暂停，退出GlobalMenu后广告继续播放	L3	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_DIS_0195	Discovery/影片详情界面/TV Show	验证More Seasons按OK键进入季度影片详情页	焦点移动到More Seasons栏目上的任意季度影片上	1. 按遥控OK键	1. 进入到季度影片的影片详情页	L1	PASS	
OSF10_APP_0198	Apps/APP Detail	验证应用Installed状态点击Open按钮可打开应用	在应用详情页，应用处于Installed状态	1. 点击Open按钮	1. 打开应用	L3	PASS	
OSF10_MULT_0205	多语言/葡萄牙语	验证AV源菜单弹窗内容葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.进入AV源	1. 查看menu弹窗及其子项内容	1. 出现的弹窗内容正确翻译成对应语言	L3	NA	无AV源菜单
OSF10_DIS_0216	Discovery/影片详情界面/Live	验证未下载播放源时点击Live详情页播放源跳转下载页	1.进入Live直播详情页 2.未下载直播播放源	1. 点击播放源图标	1. 跳转到对应播放源应用的下载页	L1	PASS	
OSF10_TTS_0230	TTS/Discovery/Movie	验证焦点已处于movies栏目内容的影片上下焦点在Documentary影片时TTS播报正确	焦点已处于movies栏目内容的影片上	1. 首次将焦点在Documentary影片上	1. 正确播报Documentary栏目名称+影片名称	L3	PASS	
OSF10_TTS_0238	TTS/Discovery/TV Shows	验证焦点已处于TV Shows栏目内容的影片上且焦点在Action影片上下遥控器左右键移动时TTS播报正确	焦点已处于TV Shows栏目内容的影片上	1、焦点在Action影片上 2、按遥控器左右键移动	1. 只会播报对应影片名称	L3	PASS	
OSF10_BOO_0242	OOBE/Registration or Login	验证账户登录界面任意位置按Back返回TOU协议界面	在账户登录界面任意位置上	1. 按遥控器back键	1. 返回上级tou协议界面	L2	PASS	
OSF10_SET_0267	Setting/Network & Connection	验证点击Disconnect选项切换为断开设备勾选模式	打开Network Status弹窗	1. 点击Disconnect选项	1. 启用Disconnect功能，弹窗左侧选项切换为Confirm和Back按钮 2. 左侧蓝牙设备列表改为只显示Connected状态的设备，Discovered和Paired状态的不显示 3. 蓝牙设备列表中的每个设备名称前显示勾选框	L2	NA	用例有问题，预期结果是弹出Notice弹窗，显示cancel和confirm，点击cancel取消弹窗，点击confirm忘记网络

OSF10_VOI_0272	Voice/YouTube内语音搜索/Soft Mic-PTT	验证YouTube内Soft Mic-PTT语音open Netflix在搜索框显示结果	1.点击进入Youtube Search界面 2.设备已配对蓝牙遥控 3.焦点至Soft Mic语音按钮，点击OK键后松开	1. 用户发出语音指令"open Netflix"	1. YouTube搜索框内显示"open Netflix"的搜索结果	L2	PASS	
OSF10_MULT_0284	多语言/中文	验证AV源菜单弹窗内容中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.进入AV源	1. 查看menu弹窗及其子项内容	1. 出现的弹窗内容正确翻译成对应语言	L3	NA	无AV源菜单
OSF10_TTS_0285	TTS/Discovery/影片详情页/More seasons	验证焦点已处于More seasons影片上时且先按OK键既然more season详情下遥控器BACK键时TTS播报正确	焦点已处于More seasons影片上时	1、先按OK键既然more season详情页 2、然后按遥控器BACK键	1、返回上一影片详情页 2、正确播报'Watch on 播放源名称'或Click like'	L3	PASS	
OSF10_APP_0321	Apps/Divarsity Rule配置	验证后台配置版本一致时TV已安装旧应用重启后替换成功	1、后台配置要替换的应用 2、TV端未安装新应用 3、TV端已安装旧应用（版本一致）	1. 重启TV，联网	1. 会重新安装，旧应用卸载成功	L3	PASS	
OSF10_VOI_0326	Voice/Skill/天气/Weather Condition&Travel Suggestions	验证雨夹雪体感温度≤0℃时提示地面结冰注意防滑	查询天气为RAIN_SNOW - 雨夹雪，查询地区体感温度<=0	1. 语音询问符合前置条件的任意地区天气情况	1.回复的雨夹雪建议：Freeze Alert! The ground is freezing, please be careful not to slip and keep your body warm! 2.Notice: Black ice! Extreme caution.	L3	PASS	
OSF10_FIL_0328	Files/图片菜单栏/Timer set	验证含高分辨率图片时当前文件夹下设置Timer Set轮播图后正常轮播图片无异常	当前图片文件中带有较大分辨率（4K/8K）的图片	1. 在当前文件夹下设置Timer Set轮播图片	1. 正常轮播图片无异常，超出分辨率不支持展示的图片提示该图片不支持显示	L3	PASS	
OSF10_ADV_0331	AD/ADSDK热更新	验证搜索ADSDK应用名称Dynamicplugin时不能被搜索到	1.ADSK版本号在6.0.0.28及以上 2.该应用已经在后台设置了隐藏属性	1.搜索输入adsk的应用名称：Dynamicplugin	1.不能被搜索到	L3	PASS	
OSF10_SET_0359	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WOW & WOL	验证WOW/WOL ON PC WiFi TV有线同路由下可唤醒TV	WOW/WOL = ON	1.PC连接WiFi网络，TV连接同一路由有线网络 2.TV进入待机后，打开Wake OnLanGui.exe 3.点击Wake UP	1. 可唤醒TV	L2	PASS	
OSF10_MULT_0363	多语言/俄罗斯语	验证AV源菜单弹窗内容俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.进入AV源	1. 查看menu弹窗及其子项内容	1. 出现的弹窗内容正确翻译成对应语言	L3	NA	无AV源菜单

OSF10_TTS_0370	TTS/Global Menu/Whole TV Casting	验证从home页按setting键打开global遥控器back键且回到当前源界面时TTS播报正确	1、从home页(apps icon上) 按setting键打开global menu 2、然后进入TV casting	1. 按遥控器back键	1、回到当前源界面 2、播报当前焦点位置内容 (app名称)	L3	PASS	
OSF10_SET_0408	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Set Date功能中焦点在Month选项上按OK键启用选定状态	显示Set Date功能	1. 焦点在Month选项上按遥控OK	1.Month选项启用选定状态 2.选项的值左右两侧显示箭头 3.可以切换选项值	L2	PASS	
OSF10_TTS_0427	TTS/Files/Video	验证点击遥控Audio键时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报	1. 点击遥控Audio键	1、打开Audio Option弹窗 2、正确播报Audio Option弹窗标题+Audio track选项	L3	PASS	
OSF10_TTS_0488	TTS/Files/Music	验证Resume Mode设置为On下播放有播放过的音频弹出弹窗时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Music菜单栏	1.Resume Mode设置为On 2.播放有播放过的音频弹出弹窗	1.弹出Resume Mode弹窗，显示Resume Mode标题、继续进度播放提示、OK和Cancel按钮 2.提示文本为Resume this music from last position? 3.Cancel按钮倒计时10s 4、播报内容为Resume Mode标题+继续进度播放提示+OK按钮	L3	PASS	
OSF10_SET_0491	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证Energy Saving Settings界面显示标题及所有功能选项	显示Energy Saving Settings功能	1. 查看Energy Saving Settings界面显示情况	1.显示Energy Saving Settings标题 2.显示功能选项，包含：Screen Saver, Sleep Timer, Energy Saver, Menu Timer, Turn Screen Off 3.焦点默认在第一个选项Screen Saver上	L2	PASS	STB无Turn Screen Off选项
OSF10_TTS_0511	TTS/Files/Picture	验证焦点移动至Scale Down选项下焦点在Scale Down时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开picture菜单栏	1、焦点移动至Scale Down选项 2、连续按3次遥控器OK键达到图片最小比例 3、关闭菜单栏 4、焦点移动至Scale Down上再按OK键	1. 正确播报 “Has been minimized”	L3	PASS	
OSF10_SET_0536	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Sleep Timer	验证Sleep Timer设置15分钟后操作遥控不影响计时14分钟后显示倒计时弹框	设置Sleep Timer=15min	1. 使用遥控操作电视	1.1分钟倒计时弹框未出现时，操作电视，不影响计时 2.14分钟后，显示倒计时弹框	L2	PASS	

OSF10_SET_0629	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证删除大文件后空间数据动态更新	显示App Cache Cleanup页面	1. 删除大文件后重新进入页面	1. 已用空间数值减少 2. 可用空间数值增加 3. 总空间和系统占用空间不变 4. 计算公式依然正确	L2	PASS	
OSF10_SET_0723	Setting/Device Preference/About/User Agreement	验证无网状态下User Agreement加载本地默认版本	无网状态	1. 打开User Agreement功能弹窗	1. User Agreement内容加载本地默认版本（第一版默认版本和联网版本一致）	L3	PASS	
OSF10_SET_0824	Setting/App Setting/App permissions	验证打开未许可文件类型时弹出不支持弹窗	下载安装有文件操作权限的应用	1. 使用该应用打开了未经许可的文件类型	1. 弹出文件类型不支持弹窗 2. 弹窗显示标题: Access to other files also won't be al.... 3. 弹窗显示当前应用不支持操作文件类型的提示 4. 显示Back和Confirm按钮, 焦点在Back上	L3	PASS	music and audio - Gallery - Don't allow
OSF10_SET_0891	Setting/Voice Service/Whale AI Voice/Settings/Skill	验证Skill列表焦点上下移动及边界	打开Skill弹窗	1. 按上下键	1. 按下键后Skill列表向上滚动, 焦点移至下一个选项 2. 按下键后Skill列表向下滚动, 焦点移至上一个选项 3. 焦点在列表底部时, 按下键焦点不动 4. 焦点在列表顶部时, 按下键焦点不动	L3	PASS	
OSF10_SET_0913	Setting/Network & Connection	验证连接三WiFi重启开关WiFi快速回连	连接3个Wifi	1. 关闭再打开Wifi开关	1. Wifi可以快速回连	L3	FAIL	PR 337523
OSF10_PERI_0016	外设	验证USB功放静音拔插后仍保持静音	设备连接USB功放	1. 将USB功放静音 2. 拔出功放 3. 接入功放	1. 拔出USB功放后再接入, USB通道依然为静音状态	L4	FAIL	PR #337765 【Settings】连接蓝牙音响/USB耳机播放视频, 按遥控器静音后断开重连后未保持静音状态
OSF10_SPU_0024	Smart小包升级/异常处理	验证使用损坏的Smart.img文件通过Uboot烧写时烧写失败且配置不生效	1. U盘含损坏的whale_smart_package.img (如文件截断、篡改)	1. 设备插入U盘, 断电重启 2. 进入Uboot 3. 输入命令: usb start;usb_update smart whale_smart_package.img 4. 等待烧写过程	1. 烧写失败, Smart配置文件不生效	L2	PASS	
OSF10_LCK_0034	锁机/锁定界面	验证在线锁定界面标题、MAC、Passcode格式及默认焦点和静音		1. 联网 2. Portal端设置锁定 3. 弹出锁定界面	1. 标题为Your TV is Locked! 2. 包含MAC、Passcode是一个4位的字符串, 由纯数字组成 3. 焦点默认在Unlock Your TV按钮 4. 背景静音, 显示静音图标	L1	PASS	CEC开启的时候, 不会显示静音图标, CEC关闭的时候, 会显示静音图标 CEC开启后, 控制的的是电视的音量条了 不是STb自己的音量条。用例前置条件需补充
OSF10_UII_0036	UI交互/Discovery	验证Discovery页more like this的影片焦点卡片展示4像素间隙	进入discovery界面	1. 进入discovery选任意影片 2. 进入影片详情页 3. 焦点移动至more like this的影片上	1. 焦点UI展示上会有4-pixel的间隙展示	L3	PASS	

OSF10_OTA_0038	OTA/Setting/Software Update	验证DP后台仅配置IS Pull时开机不推送但手动检测可发现更新	DP后台仅配置IS Pull 固件	1. 整机断电上电	1.开机后，不会主动推送高版本到客户端，无弹框显示 2.手动检测更新，可以检测到高版本，并弹框显示	L2	PASS	
OSF10_PNT_0043	数据埋点/Home	验证Netflix下展示50%以上Netflix推荐内容后能正确上报埋点数据（110010007）	Netflix	1. 展示50%以上Netflix推荐内容后	1. 上报一次Netflix展示次数埋点数据（110010007）	L1	NA	当前Netflix无推荐内容
OSF10_PAR_0048	Parent Control/Settings	验证Clear Code后PIN码被清除且Child Lock下只剩Set Code菜单	\	1. 点击Settings->Child Lock->Clear Code，在二次确认弹窗中，选OK 2. 查看Child Lock下的菜单	1. PIN码被清除 2. 只剩下Set Code菜单	L1	PASS	
OSF10_MULT_0048	多语言/阿拉伯语	验证播放视频文件菜单弹窗阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.播放视频	1. 查看视频菜单栏及其子项弹窗内容	1. 菜单栏及其子项弹窗都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_CAS_0054	TV Casting/镜像	验证AirPlay镜像中切换TV Casting投屏正常	AirPlay镜像中	1. 点击TV casting 图片、视频投屏	1. 断开AirPlay，TV casting投屏正常	L2	PASS	
OSF10_HOM_0055	Home/First Screen	验证点击已下载app的Banner时正常打开该app	当配置的Banner带有app（该app应用已下载）	1. 点击该Banner	1. 打开该app应用	L2	PASS	
OSF10_RDM_0061	redemption campaign/Disney 兑换码	验证在Launcher完成兑换后Apps页面banner自动下架	在launcher完成兑换	1. 打开apps（之前已经打开过apps）	1. apps下该配置banner已自动下架，且不会在其他banner上出现兑换二维码	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0063	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Network Status弹窗上下键焦点不动	弹出Network Status弹窗	1. 按遥控上下键	1. 焦点不动无异常	L3	PASS	
OSF10_DIS_0068	Discovery/TV Shows	验证TV Shows点击任意影片跳转影片详情页	已进入Discovery界面，焦点在TV Shows上	1. 焦点移动到TV Shows分类的二级分类中 2. 点击任意影片内容	1. 转跳到对应影片详情页	L1	PASS	
OSF10_TTS_0073	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证打开settings界面下焦点在Contact us时TTS播报正确	打开settings界面	1. 焦点在Contact us上，点击OK键	1. 播报对应页面内容，声音大小无异常	L1	PASS	
OSF10_HOM_0075	Home/Your Top Choices	验证退出YouTube推荐视频后返回HOME页无黑屏且焦点正常回到App上	打开Youtube推荐的任意视频	1. 退出视频 2. 按遥控DOWN键	1. 返回HOME页不会出现黑屏现象 2. 焦点正常回到App上	L1	NT	Youtube未认证，无推荐内容

OSF10_PAR_0075	Parent Control/APP Lock	验证有网络下从APPS-Category进入成人分类需要Enter Code验证	1、应用A在Sass后台-主应用库-查看版本-编辑应用参数-是否成人应用=是。并且未下载 2、应用分类Adult在Sass后台-产品分类管理-品牌: Zeasn, 产品: Whale TV OS10-搜索-编辑分类-默认锁定=是 3、在Sass后台-栏目管理-产品: Whale TV OS10, Device Set, 选择对应的测试机型（公版搜public关键字），功能: Home-搜索-Apps-Category-编辑-是否锁定=是 4、在Sass后台-栏目管理-产品: Whale TV OS10, Device Set, 选择对应的测试机型（公版搜public关键字），功能: Home...	1. APPS-Category-Adult 2. 输入正确的Code 3. 输入错误的Code 4. 在有弹窗时，短按Power键进行待机	1. 弹出Enter Code弹窗，提示: Adult apps and adult categories are locked, please enter the code 2. 成功进入Adult分类 3. Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用 4. 开机后，弹窗还在	L1	PASS	
OSF10_ADV_0076	AD/广告位配置与展示	验证同一广告位配置多个图片广告时各页面随机播放其中一个	1.AD后台Home/FreeTV/Discovery/Apps/Tile同一个广告位配置2个图片广告	1.查看Home页面配置多个图片广告的广告位显示情况 2.查看FreeTV页面配置多个图片广告的广告位显示情况 3.查看Discovery页面配置多个图片广告的广告位显示情况 4.查看Apps页面配置多个图片广告的广告位显示情况 5.查看Home-Tile配置多个图片广告的广告位显示情况	1.Home页面随机播放其中一个广告 2.FreeTV页面随机播放其中一个广告 3.Discovery页面随机播放其中一个广告 4.Apps页面随机播放其中一个广告 5.Home-Tile随机播放其中一个广告	L2	PASS	

OSF10_VOI_0082	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按影片标题和标签搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想看关于冒险的《钢铁侠》 2. I want to watch 'Iron Man' about Adventure	1.客户端返回关于钢铁侠的电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（ImdbScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片类别（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与RESTful.h...	L3	FAIL	PR #337960 【AI Voice】使用语音输入搜索影片，出现影片演员、角色、年份、IMDB、类型等与想搜索影片不符
OSF10_BOO_0106	Oobe/Network Connection/Wireless	验证连接无网WiFi后列表显示无网状态	选定无网WiFi或网络异常的WiFi，转跳密码输入弹窗	1. 输入正确密码 2. 点击Confirm按钮	1. 可正常连接，但WiFi列表显示无网	L3	PASS	
OSF10_VOI_0117	Voice/Skill/Search	验证安装多个播放源时点击影片选择第一个播放源播放	1.完成搜索处于搜索结果界面 2.安装多个播放源APP	1. 点击支持多个播放源的影片	1. 多个播放源都安装时选择第一个播放源播放	L3	PASS	
OSF10_ADV_0118	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放中途点击Back键退出全屏广告继续播放	1.Home页面点击视频广告进入全屏播放	1.广告全屏播放到一半点击遥控back键	1.退出全屏 2.广告继续播放	L3	PASS	
OSF10_MULT_0127	多语言/西班牙语	验证播放视频文件菜单弹窗西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.播放视频	1. 查看视频菜单栏及其子项弹窗内容	1. 菜单栏及其子项弹窗都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0128	Apps/My Apps/Update	验证安装中提示弹窗按Back键关闭弹窗正常完成更新	弹出安装中的提示弹窗	1. 按遥控Back键	1. 关闭弹窗，应用正常完成更新	L3	PASS	
OSF10_DIS_0151	Discovery/影片详情界面/Movie	验证有播放源时Bonuses标签按上键焦点移至播放源	1.进入影片详情页，焦点在Bonuses上 2.当前影片有播放源	1. 按遥控上键	1.焦点移动到第一个播放源 2.全屏向下滚动	L3	PASS	
OSF10_FIL_0157	Files/视频菜单栏/Audio Option	验证音频选项中点击遥控Back键后Audio Option弹窗关闭	打开Audio Option弹窗	1. 点击遥控Back键	1. Audio Option弹窗关闭	L3	PASS	
OSF10_ADV_0175	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时设备待机再开机后继续播放	1.FreeTV页面点击视频广告进入全屏播放	1.点击遥控器Power键完全待机后，再点击遥控Power键取待机	1.广告继续播放	L3	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用

OSF10_DIS_0196	Discovery/影片详情界面/TV Show	验证从More Seasons详情页Back返回上一影片详情页保持焦点	从More Seasons进入季度影片的详情页	1. 按遥控Back键	1. 回到上一个影片的详情页，焦点在对应季度影片的海报上	L3	PASS	
OSF10_APP_0199	Apps/APP Detail	验证已安装应用详情页点击Uninstall弹出确认卸载弹窗	在应用详情页，应用完成下载安装流程	1. 点击Uninstall按钮	1. 弹出确认卸载弹窗	L1	PASS	
OSF10_MULT_0206	多语言/葡萄牙语	验证播放视频文件菜单弹窗葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.播放视频	1. 查看视频菜单栏及其子项弹窗内容	1. 菜单栏及其子项弹窗都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0217	Discovery/影片详情界面/Live	验证Live详情页播放源按下键全屏上滚显示More Like This	进入Live直播详情页	1. 焦点在播放源图标按下键	1. 全屏向上滚动，图标渐变消失刷新为新图标 2. 刷新显示More Like This栏目 3. 焦点移动到More Like This栏目的第一个直播上	L2	PASS	
OSF10_TTS_0231	TTS/Discovery/Movie	验证焦点已处于movies栏目内容的影片上且焦点在Documentary影片上下遥控器左右键移动时TTS播报正确	焦点已处于movies栏目内容的影片上	1. 焦点在Documentary影片上 2、按遥控器左右键移动	1. 只会播报对应影片名称	L3	PASS	
OSF10_TTS_0239	TTS/Discovery/TV Shows	验证焦点已处于TV Shows栏目内容的影片上下焦点在Drama影片时TTS播报正确	焦点已处于TV Shows栏目内容的影片上	1. 首次将焦点在Drama影片上	1. 正确播报Drama栏目名称+影片名称	L3	PASS	
OSF10_BOO_0243	OOBE/Registration or Login	验证登录账号后按Back返回到语言选择页面各页面显示正常	登录账号	1. 登录账号后，点击BACK，返回到最初选择语言页面，检查每个页面显示	1. 页面显示正常	L2	PASS	
OSF10_SET_0268	Setting/Network & Connection	验证Disconnect模式按OK键勾选蓝牙设备	启用Disconnect功能	1. 在蓝牙设备列表的任意设备上按遥控OK键	1. 勾选对应设备	L2	PASS	
OSF10_MULT_0285	多语言/中文	验证播放视频文件菜单弹窗中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.播放视频	1. 查看视频菜单栏及其子项弹窗内容	1. 菜单栏及其子项弹窗都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0322	Apps/Diversity Rule配置	验证后台配置两个同包名签名不一致应用且未限制版本时替换为最新应用	1、后台配置要替换的应用（配置两个同包名的应用，签名不一致） 2、后台配置要替换的应用未限制版本 3、本地已下载要替换的应用	1. 重启TV，联网	1. 会被替换成最新的应用	L3	PASS	
OSF10_FIL_0329	Files/图片菜单栏/Timer set	验证Timer Set定时中播放到文件夹下的最后一张图片后循环播放当前目录下的全部图片	Timer Set设定为5s/10s/15s	1.播放到文件夹下的最后一张图片 2.播放到文件夹下的第一张图片	1. 循环播放当前目录下的全部图片	L2	PASS	

OSF10_ADV_0332	AD/ADSDK热更新	验证各界面不显示已隐藏的ADSDK应用	1.ADSKD版本号在6.0.0.28及以上 2.该应用已经在后台设置了隐藏属性	1.各个界面检查adsdk应用	1.不能出现该应用	L3	PASS	
OSF10_SET_0360	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WOW & WOL	验证WOW/WOL OFF PC WiFi TV有线路由由下无法唤醒TV	WOW/WOL = OFF	1.PC连接WiFi网络，TV连接同一路由有线网络 2.TV进入待机后，打开Wake OnLanGui.exe 3.点击Wake UP	1. 无法唤醒TV	L2	PASS	
OSF10_MULT_0364	多语言/俄罗斯语	验证播放视频文件菜单弹窗俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.播放视频	1. 查看视频菜单栏及其子项弹窗内容	1. 菜单栏及其子项弹窗都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0371	TTS/Global Menu/Wahle TV Casting	验证从home页your top choice影下遥控器back键时TTS播报正确	1、从home页(your top choice影片上)按setting键打开global menu 2、然后进入TV casting	1. 按遥控器back键	1、回到当前源界面 2、播报当前焦点位置内容播报影片名称	L3	PASS	
OSF10_SET_0409	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Month选项选定状态下左右键循环切换1到12月且Date重置为1	选定Month选项	1. 按遥控左右键	1. 正常左右切换月份，从1-12月份循环切换，Date的值重置为1	L1	PASS	
OSF10_TTS_0428	TTS/Files/Video	验证焦点移动至More按钮上下焦点在Subtitle选项时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1、焦点移动至More按钮上 2、点击OK 键 3、焦点移动至Subtitle选项	1. 正确播报Subtitle选项	L2	PASS	
OSF10_TTS_0489	TTS/Files/Music	验证打开More更多功能下焦点在Play Mode按钮且Files-Music时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Music菜单栏	1.打开More更多功能 2.焦点移动至Play Mode按钮	1. 播报Play Mode按钮	L2	PASS	
OSF10_SET_0492	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证图片模式屏保5分钟后正常进入且图片铺满全屏显示清晰	1.screen save r选择图片模式 2.when to start设置为5分钟	1. 等待5分钟后	1、能正常进入到图片模式 2、检查图片铺满全屏 3、检查图片显示清晰	L1	PASS	
OSF10_TTS_0512	TTS/Files/Picture	验证焦点移动至Scale Down选项下等待菜单栏关闭后时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开picture菜单栏	1、焦点移动至Scale Down选项 2、按遥控器OK键 3、等待菜单栏关闭后	1. 会播报 “scale model press the exit key to exit”	L3	PASS	
OSF10_SET_0537	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Sleep Timer	验证Sleep Timer 1分钟倒计时弹框时按任意键取消并恢复Off状态	1分钟倒计时弹框	1.显示1分钟倒计时弹框 2.操作遥控器或者按键板任意键	1. 取消SleepTime，且Sleeptime恢复Off状态	L3	PASS	

OSF10_SET_0630	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证极小空间数值的边界显示	显示App Cache Cleanup页面	1. 验证极小数值显示 (<0.01)	1. 极小数值显示为0.00 MB或0.01 MB 2. 不显示为负数或空白	L3	PASS	
OSF10_SET_0825	Setting/App Setting/App permissions	验证文件类型不支持弹窗点击Back关闭	弹出文件类型不支持弹窗	1. 点击Back按钮或遥控Back键	1. 关闭弹窗	L3	PASS	
OSF10_SET_0892	Setting/Voice Service/Whale AI Voice/Settings/Skills	验证Skill详情页点击Back返回上级并焦点保留	在Skill详情页	1.焦点在Back上 2.点击ok	1.退出Skill详情页回到上一级 2.显示Skill弹窗, 焦点在对应的Skill上	L3	PASS	
OSF10_SET_0914	Setting/Network & Connection	验证开启WOW工具唤醒打开YouTube	1.连接WiFi (开启WOW功能) 2.处于live设备通道 3.遥控器待机	1.使用WakeOnLanGui.exe工具唤醒设备 ("\\172.16.52.9\\QA-share\\05_WhaleOS\\3.工具使用\\WOW和WOL唤醒工具\\WakeOnLanGui.exe") 2.按遥控器YouTube快捷键	1.正常唤醒设备 2.正常打开YouTube	L3	NT	Youtube无Key, 无法验证
OSF10_PERI_0017	外设	验证ARC功放静音拔插后仍保持静音	设备连接ARC功放	1.将ARC功放静音 2.拔出功放 3.接入功放	1. 拔出ARC功放后再接入,ARC通道依然为静音状态	L4	PASS	
OSF10_SPU_0025	Smart小包升级/异常处理	验证Uboot烧写Smart.img中途断电后设备不变砖且可重新烧写成功	1.设备进入uboot模式 2.U盘含有效whale_smart_package.img	1.执行烧写命令后, 中途断电上电开机 2.可重新执行烧写命令	1.设备无变砖, 可正常启动,未完成烧写的Smart分区不生效 2.重新烧写后配置生效	L1	PASS	需要将文件放在U盘, 烧写命令: usb start usb_update smart whale_smart_package.img
OSF10_LCK_0035	锁机/锁定界面	验证Portal端下次分期时间到期当天自动上锁并弹出锁定界面		1.联网 2.Portal端解锁状态 3.Portal端设置下次分期时间为当天 4.等待10分钟 5.按遥控器power off再power on	4.Portal端自动变成上锁状态 5.TV设备端弹出锁定界面	L1	PASS	
OSF10_UII_0037	UI交互/Discovery	验证Discovery页Search界面焦点移动至下方影片的卡片焦点展示	进入discover y界面	1.打开search界面 2.焦点移动至下方影片上	1. 焦点UI展示上会有4-pixel的间隙展示	L3	PASS	
OSF10_OTA_0039	OTA/Setting/Software Update	验证高安设备后台推送OTA升级成功且版本号正确	高安设备	1.后台推送OTA升级 2.设备端进行OTA升级	1.OTA升级成功 2.版本号显示正确	L2	FAIL	PR 337800
OSF10_PNT_0044	数据埋点/Home	验证Netflix下点击Netflix推荐影片能正确上报埋点数据 (110010007)	Netflix	1. 点击Netflix推荐影片	1. 上报一次Netflix展示次数埋点数据 (110010007)	L2	NA	当前Netflix无推荐内容
OSF10_MULT_0049	多语言/阿拉伯语	验证播放图片文件菜单弹窗阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.播放图片	1. 查看图片菜单栏及其子项弹窗内容	1. 菜单栏及其子项弹窗都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_PAR_0049	Parent Control/Settings	验证Clear Code后点击Set Code能正常弹出设置弹窗且待机开机后返回上一界面	1、已经进行了Clear Code	1. 点击Set Code 2. 查看弹窗样式 3. 短按power进行待机开机	1. 弹出Set Code弹窗 2. 弹窗标题显示Set Code。下方显示4个数字输入框和OK按钮 3. 开机后, 返回到上一界面	L3	PASS	

OSF10_CAS_0055	TV Casting /镜像	验证AirPlay镜像中一键投屏提示镜像不可用	AirPlay镜像中	1. 点击TV casting 一键投屏	1. 提示： ‘正在使用隔空播放镜像不可用’	L3	PASS	ios17以下的手机才会有此提示
OSF10_HOM_0056	Home/First Screen	验证点击已下载app的Banner打开app后返回Home焦点仍在该Banner上	当配置的Banner带有app（该app应用已下载）	1、点击该Banner 2、打开该app应用 3、等待10s 3、按遥控器back键/Home	1. 返回Home页，焦点依旧在该Banner上	L2	PASS	
OSF10_RDM_0062	redemption campaign/Disney 兑换码	验证在Apps完成兑换后返回Launcher时banner自动下架	在apps完成兑换	1. 按home回到launcher	1. launcher下该配置banner已自动下架，且不会在其他banner上出现兑换二维码（重新进入apps页后刷新）	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0064	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Network Status弹窗显示网络信息及功能按钮	弹出Network Status弹窗	1. 查看弹窗显示情况	1.显示Network Status标题 2.显示网络信息，包含：Network Name, Status, Security Type, Signal Quality, IP address, Ethernet MAC Address, Wireless MAC Address 3.显示功能按钮，包含：Disconnect, IP Setting, Close	L2	PASS	
OSF10_TTS_0074	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证打开settings界面下焦点在legal notices时TTS播报正确	打开settings界面	1. 焦点在legal notices上，点击OK键	1. 播报对应页面内容，声音大小无异常	L1	PASS	

OSF10_PAR_0076	Parent Control/APP Lock	验证有网络下在成人分类中下载并打开成人应用需要Enter Code验证	1、应用A在Sass后台-主应用库-查看版本-编辑应用参数-是否成人应用=是。并且未下载 2、应用分类Adult在Sass后台-产品分类管理-品牌: Zeasn, 产品: Whale TV OS 10-搜索-编辑分类-默认锁定=是 3、在Sass后台-栏目管理-产品: Whale TV OS10, Device Set, 选择对应的测试机型(公版搜索public关键字), 功能: Home-搜索-Apps-Category-编辑-是否锁定=是 4、在Sass后台-栏目管理-产品: Whale TV OS10, Device Set, 选择对应的测试机型(公版搜索public关键字), 功能: Home...	1. 在Adult分类中, 点击应用A 2. 点击下载应用 3. 下载完成后, 打开应用 4. 输入正确的Code 5. 输入错误的Code	1. 成功进入应用A详情页 2. 可以正常下载 3. 弹出Enter Code弹窗, The App has been locked, please enter the code. 4. 成功打开应用A 5. Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用	L1	PASS	
OSF10_HOM_0076	Home/Your Top Choices	验证退出PrimeVideo推荐视频后返回HOME页无黑屏且焦点正常回到App上	打开PrimeVideo推荐的任意视频	1. 退出视频 2. 按遥控DOWN键	1. 返回HOME页不会出现黑屏现象 2. 焦点正常回到App上	L1	PASS	
OSF10_ADV_0077	AD/广告位配置与展示	验证AD后台图片广告数量少于广告位数时显示广告加自然内容	1.Home/FreeTV 文件管理URL配置图片广告位2个 2.Home/FreeTV AD后台只配置1条图片广告 3.Discovery/Apps 文件管理URL配置图片广告位3个 4.Discovery/Apps AD后台配置2条图片广告	1.查看Home页面广告显示 2.查看FreeTV页面广告显示 3.查看Discovery页面广告显示 4.查看Apps页面广告显示	1.Home页面显示1张图片+自然内容 2.FreeTV页面显示1张图片+自然内容 3.Discovery页面显示2张图片 4.Apps页显示2张图片+自然内容	L3	PASS	

OSF10_VOI_0083	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按影片标题和发行年份搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想看2020年上映的《信条》 2. I want to watch Tenet in 2020	1.客户端返回2020年上映的《信条》的电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（ImdbScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片类别（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与RE...	L2	PASS	
OSF10_BOO_0107	Oobe/Network Connection/Wireless	验证未连接网线点击Wired进入无信号界面后点OK返回	1.未连接网线 2.点击Wired进入无网络信号界面	1. 点击OK按钮	1.返回Network Connection页面	L3	PASS	
OSF10_VOI_0118	Voice/Skill/Search	验证未安装播放源时点击影片提示安装后可返回继续播放	1.完成搜索处于搜索结果界面 2.没有安装播放源	1.点击支持播放源的影片 2.安装播放器app 3.返回继续点击该影片播放源	1.提示“Please install the app first to play this video.”同时TV页面跳转至该App详情页，焦点在“下载”键上 2.点击该影片，能在对应的播放源播放影片	L3	FAIL	PR #337248 【AI Voice】语音输入指令跳转播放源未安装的影片，打开非第一播放源应用详情页且右上角提示应用与打开应用不符
OSF10_ADV_0119	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放中途使用语音键消音结束后声音恢复	1.遥控已连接蓝牙 2.Home页面点击视频广告进入全屏播放	1.长按遥控器语音键 2.等待语音结束	1.全屏广告正常播放，广告声音变小（消音） 2.广告声音恢复	L3	PASS	消音非静音，只会将声音变小
OSF10_MULT_0128	多语言/西班牙语	验证播放图片文件菜单弹窗西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.播放图片	1. 查看图片菜单栏及其子项弹窗内容	1. 菜单栏及其子项弹窗都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0129	Apps/My Apps/Update	验证TV无网状态下点击My Apps任意入口弹出无网Toast	TV处于无网状态	1. 点击My Apps任意入口	1. 弹出无网Toast，无法进入	L3	PASS	
OSF10_DIS_0152	Discovery/影片详情界面/Movie	验证无播放源时Bonuses标签按上键焦点顺延到点赞按钮	1.进入影片详情页，焦点在Bonuses上 2.当前影片无播放源	1. 按遥控上键	1.焦点顺延移动到点赞按钮上 2.全屏向下滚动	L3	PASS	

OSF10_FIL_0158	Files/视频菜单栏/Audio Option	验证音频选项中等待当前视频播放完成后转跳到下一个视频播放	1.打开Audio Option弹窗 2.Play Mode 设置为Repeat All	1. 等待当前视频播放完成	1. 转跳到下一个视频播放, Audio Option弹窗关闭	L2	PASS	
OSF10_ADV_0176	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时进入Netflix后返回广告释放重新请求	1.FreeTV页面点击视频广告进入全屏播放	1.点击Netflix热键进入登录页面 (Netflix未登录状态) 2.点击遥控back键	1.Netflix登录页面会播放视频, 广告会释放, 视频重新请求	L3	NA	STB当前无FreeTV, 故此用例目前不适用
OSF10_DIS_0197	Discovery/影片详情界面/TV Show	验证无More Seasons数据时栏目隐藏不显示	当前影片详情页没有 More Seasons	1. 查看影片详情页显示情况	1. More Seasons栏目隐藏不显示	L3	PASS	
OSF10_APP_0200	Apps/APP Detail	验证确认卸载弹窗正常显示提示语和Cancel、Uninstall按钮	弹出确认卸载弹窗	1. 查看弹窗显示情况	1.显示确认卸载提示语: Do you want to uninstall "应用名称"? 2.显示按钮Cancel和Uninstall 3.焦点默认在Cancel上	L2	PASS	
OSF10_MULT_0207	多语言/葡萄牙语	验证播放图片文件菜单弹窗葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.播放图片	1. 查看图片菜单栏及其子项弹窗内容	1. 菜单栏及其子项弹窗都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0218	Discovery/影片详情界面/Live	验证Live详情页More Like This横向展示直播封面时间进度	焦点在More Like This的任意直播上	1. 查看More Like This栏目显示情况	1. 栏目横向排布直播封面 2. 直播封面为横图, 封面左下角显示直播的开始和结束时间 3. 封面下方显示直播进度 4. 一屏中最多同时显示4个直播 5. 栏目中仅显示Live类型, 不会出现其他类型数据	L2	PASS	
OSF10_TTS_0240	TTS/Discovery/TV Shows	验证焦点已处于TV Shows栏目内容的影片上且焦点在Drama影片上下遥控器左右键移动时TTS播报正确	焦点已处于TV Shows栏目内容的影片上	1. 焦点在Drama影片上 2. 按遥控器左右键移动	1. 只会播报对应影片名称	L3	PASS	
OSF10_SET_0269	Setting/Network & Connection	验证Disconnect模式点击已勾选设备取消勾选	启用Disconnect功能	1. 点击已勾选的设备	1. 已勾选的设备取消勾选	L3	PASS	
OSF10_MULT_0286	多语言/中文	验证播放图片文件菜单弹窗中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.播放图片	1. 查看图片菜单栏及其子项弹窗内容	1. 菜单栏及其子项弹窗都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	

OSF10_APP_0323	Apps/Diversity Rule配置	验证后台配置两个同包名签名不一致应用且限制版本一致时替换为最新应用	1、后台配置要替换的应用（配置两个同包名的应用，签名不一致） 2、后台配置要替换的应用有限制版本 3、本地已下载要替换的应用（与要替换版本一致）	1. 重启TV，联网	1. 会被替换成最新的应用	L3	PASS	
OSF10_FIL_0330	Files/图片菜单栏/Timer set	验证Timer Set定时中退出图片播放重新进入后Timer Set重置为Manual	Timer Set设定为5s/10s/15s	1. 退出图片播放重新进入	1. Timer Set重置为Manual	L1	PASS	
OSF10_ADV_0333	AD/ADSDK热更新	验证升级过程中断电重启且后台取消关联Deviceset后不继续升级	1.ADSKD版本号在6.0.0.28及以上	1.升级过程中，设备断电后重新上电，且后台adsdk高版本包取消关联Deviceset	1.不会继续升级	L3	PASS	
OSF10_SET_0361	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/WOW & WOL	验证WOW/WOL ON待机下WakeOnLan工具无法唤醒TV	WOW/WOL = ON	1.PC/TV连接同一个WiFi网络 2.TV进入待机机后，打开WakeOnLanGui.exe 3.点击Wake UP	1. 无论ON OFF均无法唤醒	L3	PASS	PR 337545 【Settings】WOL/WOW开关开启关闭后，按遥控器power键待机（RC OFF），查看串口日志打印Power off异常，使用WakeOnLanGui.exe无法唤醒设备
OSF10_MULT_0365	多语言/俄罗斯语	验证播放图片文件菜单弹窗俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.播放图片	1. 查看图片菜单栏及其子项弹窗内容	1. 菜单栏及其子项弹窗都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0372	TTS/Global Menu/Whole TV Casting	验证从home页按setting键打开global下遥控器back键且回到当前源界面时TTS播报正确的场景2	1、从home页（banner上）按setting键打开globalmenu 2、然后进入TV casting	1. 按遥控器back键	1、回到当前源界面 2、播报 banner one	L3	FAIL	PR 337682
OSF10_SET_0410	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Month选项选定状态下按上下键正常移动焦点	选定Month选项	1. 按遥控上下键	1. 正常上下移动焦点	L3	PASS	
OSF10_TTS_0429	TTS/Files/Video	验证焦点移动至More按钮上下点击Subtitle按钮时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1、焦点移动至More按钮上 2、点击OK 键 3、焦点移动至Subtitle选项 4、点击Subtitle按钮	1.弹出Subtitle弹窗，显示Subtitle标题、Subtitle Setting和Subtitles Charset选项 2.焦点默认在Subtitle Setting上 3.播报标题Subtitle+焦点所在的Subtitle Setting选项	L2	PASS	

OSF10_TTS_0490	TTS/Files/Music	验证打开More更多功能下打开Play Mode弹窗且弹出Play Mode弹窗，显示Play时TTS播报正确的场景2	1、已开启TTS语音播报 2、打开Music菜单栏	1.打开More更多功能 2.打开Play Mode弹窗	1.弹出Play Mode弹窗，显示Play Mode标题和Mode列表 2.Mode列表中包含选项：Repeat All、Repeat One、Repeat None 3.播报lay Mode标题+焦点所在选项	L2	PASS	
OSF10_SET_0493	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证图片模式屏保循环轮播正常且图片不超过5张	1.screen save r选择图片模式 2.when to start设置为5分钟	1. 等待5分钟后	1、检查图片循环轮播正常 2、检查图片不会超过5张	L2	PASS	
OSF10_TTS_0513	TTS/Files/Picture	验证焦点在Timer Set选项时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开picture菜单栏	1. 焦点移动至Timer Set选项	1. 正确播报 “Timer Set” + “manual”	L2	PASS	
OSF10_SET_0538	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Sleep Timer	验证多次设置Sleep Timer后待机开机默认为Off且不会自动进入Sleep	多次设置Timer	1.设置Sleep Timer=15min 2.电视待机开机 3.设置Sleep Timer=30min 4.电视待机开机 5.继续使用30分钟	1.时间到电视自动进入待机 2.未设置Sleep Timer后，开机默认为Off，且不会进入Sleep	L3	PASS	
OSF10_SET_0631	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证长时间停留页面后数据不自动刷新	显示App Cache Cleanup页面	1. 长时间停留在页面（5分钟）	1. 页面数据不自动刷新 2. 数据保持进入时的状态 3. 页面无卡顿或异常	L3	PASS	
OSF10_SET_0826	Setting/App Setting/App permissions	验证文件类型不支持弹窗Allow状态下点击Confirm焦点切换	1.点击Allow 2.弹出文件类型不支持弹窗	1.点击Confirm按钮	1.焦点切换到Allow	L3	PASS	
OSF10_SET_0893	Setting/Voice Service/Whale AI Voice/Settings/Skill	验证Skill详情页按Back键返回上级并焦点保留	在Skill详情页	1.按Back键	1.退出Skill详情页回到上一级 2.显示Skill弹窗，焦点在对应的Skill上	L3	PASS	
OSF10_SET_0915	Setting/Network & Connection	验证双蓝牙音箱切换音箱声音正常	1.连接两个蓝牙音箱（A、B）	1.关闭其中一个A音箱 2.等待B音箱播放2min后 3.关闭B音箱，打开A音箱	1. 设备声音通过A音箱正常播放	L3	PASS	
OSF10_PERI_0018	外设	验证耳机静音连蓝牙关闭后仍静音	设备外接有线耳机并静音	1.设备连接蓝牙音响 2.关闭蓝牙音响	1.蓝牙音响正常播放声音 2.关闭蓝牙音响后，有线耳机依然为静音状态	L3	NA	STB设备无有线耳机接入入口
OSF10_SPU_0026	Smart小包升级/异常处理	验证U盘烧写Smart.img中途断电后设备不变砖且可重新烧写成功	U盘含有有效whale_smart_package.img，whale_usb_burn_smart.ini	1.TV插入U盘上电，等待烧录 2.中途断电上电开机 3.可重新执行烧写命令	1.设备无变砖，可正常启动,未完成烧写的Smart分区不生效 2.重新烧写后配置生效	L1	FAIL	PR 338148
OSF10_LCK_0036	锁机/锁定界面	验证Portal端下次分期时间到期次日自动上锁并弹出锁定界面		1.联网 2.Portal端解锁状态 3.Portal端设置下次分期时间为第二天 4.等待第二天 5.TV断电重启	1.Portal端自动变成上锁状态 2.TV设备端弹出锁定界面	L2	PASS	

OSF10_UII_0038	UI交互/Discovery	验证Discovery页discovery的任意栏目的影片长按方向键时焦点移动与按键音同步	已开启系统按键音	1.焦点处于discovery的任意栏目的影片上 2.长按右键 3.长按左键	1. 焦点卡片的移动与系统按键声音一致	L3	PASS	
OSF10_OTA_0040	OTA/Setting/Software Update	验证联网OTA升级中遥控器蓝牙配对完成后操作正常不失灵	正在进行联网OTA升级	1.遥控器进行蓝牙配对 2.配对完成后等待弹出升级完成弹窗	1. 出现弹框后可正常操作遥控器，不会遥控器失灵	L3	PASS	
OSF10_PNT_0045	数据埋点/Home	验证PV下展示PV 50%以上推荐内容后能正确上报埋点数据（110010007）	PV	1. 展示PV 50%以上推荐内容后	1. 上报一次PV展示次数埋点数据（110010007）	L1	PASS	自动化pass
OSF10_MULT_0050	多语言/阿拉伯语	验证播放音频文件菜单弹窗阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.播放音频	1. 查看音频菜单栏及其子项弹窗内容	1. 菜单栏及其子项弹窗都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_PAR_0050	Parent Control/Settings	验证Settings中Set Code页面数字输入框的默认值、滚动、焦点移动及明文显示	1、进入Set Code页面 2、焦点在4个输入框	1. 查看默认值 2. 在数字框中，按上下方向键 3. 在数字框中，按左右键 4. 查看数字框的显示	1. 默认值=0 2. 可以上下滚动数字 3. 焦点在4个数字框中移动 4. 焦点在某个输入框时，会明文显示内容，焦点外的输入框，密文显示	L3	PASS	
OSF10_CAS_0056	TV Casting/镜像	验证AirPlay镜像中横竖屏切换视频播放正常	AirPlay镜像中	1. 打开第三方app 2. 横竖屏切换视频播放	1. TV视频播放正常	L3	PASS	
OSF10_HOM_0057	Home/First Screen	验证点击link链接Banner时正确打开配置的链接	当配置的Banner配置的是link链接	1. 点击该Banner	1. 正确打开配置的链接	L2	PASS	
OSF10_RDM_0063	redemption campaign/Disney 兑换码	验证未完成兑换设备断电重启后仍正常展示兑换二维码	未完成兑换的设备，且有配置相应banner	1. 断电上电	1. 依旧正常展示兑换二维码	L3	PASS	
OSF10_SET_0065	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Reset Network确认后清除所有已保存WiFi并恢复默认	弹出Reset Network弹窗	1.焦点移至Confirm上 2.点击ok键	1.清除所有已保存的WiFi 2.当前WIFI断开 3.设定过的IP Setting全部恢复默认	L1	PASS	
OSF10_TTS_0075	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证打开settings界面且焦点在sign in上，点击OK键下焦点在sign in时TTS播报正确	打开settings界面	1.焦点在sign in上（已登录为sign out），点击OK键 2.焦点在sign in（已登录为sign out）上，点击OK进入sign in界面	1. 播报对应页面内容，声音大小无异常	L3	PASS	
OSF10_HOM_0077	Home/Your Top Choices	验证点击Your Top Choice任意影片正确跳转	处于Home页面	1. 点击Your Top Choice的已安装播放源的推荐影片 2. 点击Your Top Choice的未安装播放源的推荐影片	1. 正常进入应用，播放对应影片 2. 进入应用详情页	L3	PASS	

OSF10_PAR_0077	Parent Control/APP Lock	验证有网络下从APP S-Search打开未下载成人应用需要Enter Code验证	1、应用A在Sass后台-主应用库-查看版本-编辑应用参数-是否成人应用=是。并且未下载 2、应用分类Adult在Sass后台-产品分类管理-品牌: Zeasn, 产品: Whale TV OS 10-搜索-编辑分类-默认锁定=是 3、在Sass后台-栏目管理-产品: Whale TV OS10, Device Set, 选择对应的测试机型（公版搜public关键字），功能: Home-搜索-Apps-Category-编辑-是否锁定=是 4、在Sass后台-栏目管理-产品: Whale TV OS10, Device Set, 选择对应的测试机型（公版搜public关键字），功能: Home...	1. 进入App-Search, 搜索应用A, 在搜索结果页中, 点击应用A图标 2. 输入正确的Code 3. 输入错误的Code	1. 弹出Enter Code弹窗, The App has been locked, please enter the code 2. 可以进入APP详情页 3. 不可以进入APP详情页	L2	PASS	
OSF10_ADV_0078	AD/广告位配置与展示	验证同时配置视频与图片广告时先播放视频后播放图片	1.AD后台Home/FreeTV 5个广告位配置3个视频和2个图片广告	1.查看Home页面起播后播放排序 2.查看FreeTV页面起播后播放排序	1.Home页面先播放视频广告, 后播放图片广告 2.FreeTV页面先播放视频广告, 后播放图片广告	L3	PASS	播放排序是根据后台配置来的, 不会自动排序

OSF10_VOI_0084	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按影片标题和语言搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想看英文的《阿凡达》 2. I want to watch the English version of Avatar	1.客户端返回英文版《阿凡达》的电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（Imdb Score）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片的分类（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与RESTfu...	L3	FAIL	PR #337960 【AI Voice】使用语音输入搜索影片，出现影片演员、角色、年份、IMDB、类型等与想搜索影片不符
OSF10_BOO_0108	Oobe/Network Connection/Wireless	验证点击Add New Network后界面显示SSID和Security选项	进入Wireless无线网络连接界面	1. 点击Add New Network按钮	1.界面右侧内容的WiFi列表移除，刷新显示为Network SSID, Security Type选项 2.Network SSID选项的默认值为空，选项上显示Import提示 3.Security Type选项的默认值为Open 4.界面右侧右下角新增显示Next按钮 5.焦点在Add New Network按钮上	L2	PASS	
OSF10_VOI_0119	Voice/Skill/Search	验证不支持播放源的影片点击后跳转Discovery详情页	完成搜索处于搜索结果界面	1. 点击不支持播放源的影片	1. 跳转至Discovery对应影片的详情页	L3	PASS	
OSF10_ADV_0120	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时点击方向键和OK键不切换不暂停	1.Home页面点击视频广告进入全屏播放	1.点击遥控器上/下/左/右/OK键	1.不会切换广告，不会暂停播放	L3	PASS	
OSF10_MULT_0129	多语言/西班牙语	验证播放音频文件菜单弹窗西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.播放音频	1. 查看音频菜单栏及其子项弹窗内容	1. 菜单栏及其子项弹窗都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_APP_0130	Apps/My Apps/Update	验证网络延迟时点击My Apps入口可正常加载或显示网络异常提示	在Apps主页	1. 设置网络延迟 2. 点击My Apps任意入口	1. 可正常加载或者无法加载时有异常界面提示 “Oops ! Your network connection appears weak or disconnected.Please check your network settings.”	L3	PASS	

OSF10_DIS_0153	Discovery/影片详情界面/Movie	验证Bonuses视频封面高亮及标题播放源时长展示	焦点在Bonuses栏目的任意视频上	1. 查看视频显示情况	1.视频海报高亮框选 2.显示该视频的标题，标题长度到达下个视频封面的1/2时标题跑马灯显示 3.标题后显示当前视频支持的播放源图标(Youtube) 4.标题下方显示视频时长	L2	PASS	
OSF10_FIL_0159	Files/视频菜单栏/Audio Option	验证播放带多音轨的视频时点击遥控Audio键功能正常	播放带多音轨的视频	1. 点击遥控Audio键	1. 可以呼出Audio Option弹窗	L3	NA	STB遥控无Audio键
OSF10_ADV_0177	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时进入Youtube后返回广告不释放继续播放	1.FreeTV页面点击视频广告进入全屏播放	1.点击Youtube热键进入登录页面 (Youtube未登录状态) 2.点击遥控back键	1.广告不会释放，视频继续播放	L3	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_DIS_0198	Discovery/影片详情界面/TV Show	验证TV Show详情页从Episodes切换到More Like This焦点在首个影片	进入到TVShow的影片 (du ne: priphecy 1) 详情页	1. 从episodes栏切换到more like this栏	1. 切换到MoreLikeThis栏的第一个影片	L3	PASS	
OSF10_APP_0201	Apps/APP Detail	验证确认卸载弹窗点击Cancel后关闭弹窗不执行卸载	弹出确认卸载弹窗	1. 点击Cancel按钮	1. 关闭确认卸载弹窗，不执行操作	L3	PASS	
OSF10_MULT_0208	多语言/葡萄牙语	验证播放音频文件菜单弹窗葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.播放音频	1. 查看音频菜单栏及其子项弹窗内容	1. 菜单栏及其子项弹窗都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0219	Discovery/影片详情界面/Live	验证Live详情页More Like This直播封面高亮及标题时长频道展示	焦点在More Like This的任意直播上	1. 查看直播显示情况	1. 直播封面高亮框选 2. 显示直播标题 3. 显示直播时长和所属频道 4. 显示Live支持的播放源图标	L2	PASS	
OSF10_TTS_0241	TTS/Discovery/TV Shows	验证焦点已处于TV Shows栏目内容的影片上下焦点在Family影片时TTS播报正确	焦点已处于TV Shows栏目内容的影片上	1. 首次将焦点在Family影片上	1. 正确播报Family栏目名称+影片名称	L3	PASS	
OSF10_SET_0270	Setting/Network & Connection	验证Disconnect勾选单个设备确认后断开连接	1.启用Disconnect功能 2.勾选单个蓝牙设备	1. 点击Confirm按钮	1.已勾选的蓝牙设备断开连接 2.Disconnect功能关闭，界面返回上一级显示状态，焦点在Disconnect Device选项上 3.已断开的设备在蓝牙列表中的状态为Paired	L1	PASS	
OSF10_MULT_0287	多语言/中文	验证播放音频文件菜单弹窗中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.播放音频	1. 查看音频菜单栏及其子项弹窗内容	1. 菜单栏及其子项弹窗都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	

OSF10_APP_0324	Apps/Diversity Rule配置	验证后台配置两个同包名签名不一致应用且限制版本不一致时不会替换	1、后台配置要替换的应用（配置两个同包名的应用，签名不一致） 2、后台配置要替换的应用有限制版本 3、本地已下载要替换的应用（与要替换版本不一致）	1. 重启TV，联网	1. 不会被替换成最新的应用	L3	PASS	
OSF10_ADV_0334	AD/ADSDK热更新	验证升级过程中断网后重新联网可升级成功	1.ADSKD版本号在6.0.0.28及以上	1.升级过程中，设备断网后重新联网(注意观察升级进度)	1.可升级成功	L2	PASS	
OSF10_MULT_0366	多语言/俄罗斯语	验证播放音频文件菜单弹窗俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.播放音频	1. 查看音频菜单栏及其子项弹窗内容	1. 菜单栏及其子项弹窗都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0373	TTS/Global Menu/Whale TV Casting	验证从discovery页按setting键打开下遥控器back键且回到当前源界面时TTS播报正确	1、从discovery页（tab栏目）按setting键打开global menu 2、然后进入TV casting	1. 按遥控器back键	1、回到当前源界面 2、播报当前焦点位置内容播报discovery页（tab栏目）	L3	PASS	
OSF10_BOO_0385	OOBE	验证OOBE选择国家后，Setting时区是否同步调整	在国家选择界面	1、选择国家后记录该国家的首都时区 2、完成开机流程后进入Setting -> Device Preference -> Date & Time -> Set Time Zone查看当前设备时区	1. 当前设备时区与开机流程中选择的国家首都时区对应，例如：国家为莫桑比克 Mozambique，时区为Maputo、国家为安哥拉 Angola，时区luanda	L3	PASS	
OSF10_SET_0411	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Month选项切换值后按OK键确认选定并更新上一级显示	选定Month选项	1.左右键切换Month的值 2.按遥控OK键	1.选定当前值为Month 2.选定状态解除，值两边的箭头不显示 3.界面左侧上一级的Set Month的值更新	L2	PASS	

OSF10_TTS_0430	TTS/Files/Video	验证打开Subtitle Setting时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 打开Subtitle Setting	1.Subtitle弹窗内容显示字幕设置功能，功能选项包含：Switch、Font、Color、Position、Delay 2.Switch用于切换字幕，Off时字幕关闭不显示；Switch的值根据视频自带的字幕数量更新，显示样式为：当前字幕序号/总字幕数（如1/10表示当前为字幕1，该视频总有10个字幕） 3.Font用于调整字幕的字体大小，默认值为20，最大值为60，最小值为12 4.Color用于调整字幕颜色，有白、黄、蓝三色 5.Position用于调整字幕的垂直位置，默认值为0，最大值为15 6.Delay用于调节字幕的出现时间，默认值为0，...	L2	PASS	
OSF10_TTS_0491	TTS/Files/Music	验证打开More更多功能下焦点在其他Play Mode选项Repeat All/Repeat One/Repeat None时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Music菜单栏	1.打开More更多功能 2.打开Play Mode弹窗 3.焦点移动至其他Play Mode选项（Repeat All/Repeat One/Repeat None）	1. 正确播报对应焦点所在选项内容Repeat All/Repeat One/Repeat None	L3	PASS	
OSF10_SET_0494	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证图片模式屏保取消后再次等待5分钟重新从第一张开始播放	1.screen save选择图片模式 2.when to start设置为5分钟	1、等待5分钟后 2、按任意键取消屏保 3、再等待5分钟	1、进入图片模式 2、图片模式又重第一张开始	L3	PASS	
OSF10_TTS_0514	TTS/Files/Picture	验证焦点移动至Timer Set选项下遥控器OK键时播放功能正常	1、已开启TTS语音播报 2、打开picture菜单栏	1、焦点移动至Timer Set选项 2、按遥控器OK键	1、切换选项 2、还会继续播放对应选项内容“Timer Set”+5s/10s	L3	PASS	
OSF10_SET_0539	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Sleep Timer	验证Energy Saver为24小时时Sleep Timer 15分钟到达后正常触发待机	设置Energy Saver为24小时	1. 设置Sleep Timer的值为15 mins	1. Sleep Timer到达预定时间后正常触发待机	L3	PASS	
OSF10_SET_0632	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证空间数值与单位之间的间距格式	显示App Cache Cleanup页面	1. 验证数值和单位之间的间距	1. 数值与单位之间有适当间距 2. 显示格式美观 3. 易于阅读	L3	PASS	
OSF10_SET_0827	Setting/App Setting/App permissions	验证文件类型不支持弹窗Dont allow状态下点击Confirm焦点切换	1.点击Don't allow 2.弹出文件类型不支持弹窗	1.点击Confirm按钮	1.焦点切换到Don't allow	L3	PASS	

OSF10_SET_0894	Setting/Voice Service/Whale AI Voice/Settings/Skill	验证Skill选项界面按Back返回上级	1.焦点在Skill选项上	1.点击Back	1. 返回上级界面，同整个Setting返回逻辑一致	L3	PASS	
OSF10_SET_0916	Setting/Network & Connection	验证蓝牙开启断电机保持开启状态	1.连接有有线网络 2.蓝牙开关状态为开	1.断电上电开机	1. 蓝牙开机依旧为开启状态	L2	PASS	
OSF10_FIL_0008	Files/文件路径	验证打开任意文件夹后查看首页文件路径后显示正确的文件路径	首页文件夹	1. 打开任意文件夹后查看首页文件路径	1. 显示正确的文件路径	L3	PASS	
OSF10_NET_0016	无网 断网/无网/遥控热键交互	验证无网首次开机通过遥控热键启动认证App可直接打开	1.开机流程设置完成后首次开机未联网	1. 点击遥控器热键的Netflix、YouTube、PrimeVideo、Disney+等认证App	1. 直接打开App	L1	PASS	D+未显示可以使用热键打开，YouTube未安装提示无网
OSF10_PERI_0019	外设	验证耳机静音连USB断开后仍静音	设备外接有线耳机并静音	1.设备连接USB功放 2.断开USB功放	1.USB功放正常播放声音 2.断开USB功放后，有线耳机依然为静音状态	L3	NA	STB设备无有线耳机接入入口
OSF10_WHC_0025	Whale tv+集成banner/异常操作	验证符合播放条件但无网络时Homepage不投放WhaleTV+推荐内容	1.符合播放whale tv+推荐内容的条件 2.无连接网络	1. 进入Home	1. 不再投放whale tv+推荐内容	L2	PASS	
OSF10_SPU_0027	Smart小包升级/异常处理	验证不同机芯间互烧Smart.img时烧写失败且设备不变砖	设备为950/962的机芯	1. 烧写962/950机芯的whale_smart_package.img	1. 烧写失败，设备无变砖，可正常启动,未完成烧写的Smart分区不生效	L2	NA	STB不存在该场景
OSF10_SPU_0029	Smart小包升级/兼容性测试	验证旧固件设备烧写Smart分区时烧写失败	OS3/OS10 D4设备	1. 烧写whale_smart_package.img文件	1. 烧写失败	L3	NA	STB不适用
OSF10_VOI_0029	Voice/推荐	验证短按语音键显示推荐选项和提示语	1、TV在任意界面 2、TV蓝牙连接对应的遥控	1.单点/短按 遥控器语音键	1、底部交互框提示“Hello. Hold down the voice search button on your remote to use voice search!” 2、同时提示上方出现5个推荐选项，例如“Continue watching The Joker on HBO”，“Open Youtube 3.”，“Show me what NBA games are on”，“Play The Joker”，“Turn up the volume”	L3	NA	待10.5重新规划
OSF10_GLO_0037	GlobalMenu/Setting选项/Energy Saver	验证Energy Saver默认为4h或跟随PID配置	焦点处于Energy Saver上	1. Energy Saver默认选项	1. 默认4h或跟随pid配置表	L1	PASS	

OSF10_LCK_0037	锁机/锁定界面	验证锁定界面点击Unlock进入PinCode校验页面及格式要求		1.联网 2.锁定界面 3.按RC_OK, 点击Unlock Your TV按钮	1.进入pin code校验页面 2.标题Pin Code Verification, 焦点默认在pin code输入框, 自动弹出系统键盘 3.pin code是一个6位的字符串, 由纯数字组成	L1	PASS	
OSF10_UII_0039	UI交互/Discovery	验证Discovery页episode的影片长按方向键时焦点移动与按键音同步	已开启系统按键音	1.进入TV show任意影片详情页 2.按下键时焦点移动至episode的影片上 3.长按右键 4.长按左键	1. 焦点卡片的移动与系统按键声音一致	L3	PASS	
OSF10_OTA_0041	OTA/Setting/Software Update	验证OTA升级完成后设备SN值保持不变	1.后台配置升级 2.记录设备当前SN	1.完成TV设备升级 2.查看设备SN	1. SN值不变 (getprop ro.vendor.zeas.cid)	L2	PASS	
OSF10_PNT_0046	数据埋点/Home	验证PV下点击PV推荐影片能正确上报埋点数据 (110010007)	PV	1. 点击PV推荐影片	1. 上报一次PV展示次数埋点数据 (110010007)	L2	PASS	本地日志: { data = 2026-05-18T06:45:24.083, GMT-4:00,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_MULT_0051	多语言/阿拉伯语	验证进入文件查看分类文案阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.进入file界面	1. 查看ALL、video、music、picture、document	1. 都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_PAR_0051	Parent Control/Settings	验证Settings中Set Code页面输入完成后焦点自动跳转到OK键	1、进Set Code页面	4个数字框已经输入完成	1. 焦点自动跳转到OK键	L3	PASS	
OSF10_MTY_0054	多类型校验/DP Sigon	验证DP后台开启Debug On后Device Log与DPC日志一致	DP后台查询MAC Device Details-edit开启Debug On	1.设备重启 2.日志过滤DPC 3.查看Resource 4.查看DP后台Device Log 5. 日志	1. Device Log 2. 中不存在Resource日志与DPC日志上内容一致	L3	PASS	
OSF10_CAS_0057	TV Casting/镜像	验证AirPlay镜像中音视频播放同步正常	AirPlay镜像中	1. 打开手机音频、视频播放	1. TV播放正常, 音视频可以同步	L2	PASS	
OSF10_UII_0058	UI交互/Apps	验证APPS页my apps栏的任意卡片焦点卡片展示4像素间隙	进入apps栏目	1. 焦点移动至my apps栏的任意卡片上	1. 焦点UI展示上会有4-pixel的间隙展示	L2	PASS	
OSF10_PNT_0058	数据埋点/Apps	验证处于Apps界面下等待Banner轮播能正确上报埋点数据 (110060004)	处于Apps界面	1. 等待Banner轮播	1.每轮播一次记录一次次数 2.上报一次轮播数据 (110060004)	L2	FAIL	PR 337416 【数据埋点/Apps】在Apps界面等待Banner轮播, 第二次轮播未上报110060004埋点

OSF10_HOM_0058	Home/First Screen	验证点击link链接Banner打开后返回焦点仍在该Banner上	当配置的Banner配置的是link链接	1. 点击该Banner 2. 按back键	1. 正确打开配置连接 2. 返回Home页焦点仍在该Banner上(是否支持返回到Home页由打开的应用决定)	L2	PASS	
OSF10_RDM_0064	redemption campaign/Disney 兑换码	验证展示二维码后切换至非目标IP时移动端扫码仍可完成兑换	在IP符合巴西巴拿马时	1、正常展示兑换二维码 2、切换IP至非巴西巴拿马的IP 3、移动端进行扫描	1. 按目前逻辑是能完成兑换	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0066	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证断开网络确认弹窗按Back键关闭不断连	弹出断开网络确认弹窗	1. 按遥控Back键	1.关闭断开网络确认弹窗 2.回到Network Status弹窗，当前网络不会断连	L3	PASS	
OSF10_DIS_0069	Discovery/Video	验证Video分类下视频海报横屏正常展示	已进入Discovery界面，焦点在Video上	1. 遥控器移动焦点到移动到下方二级分类的内容上 2. 查看视频的海报展示	1. 海报横屏正常展示，海报无放大缩小，不完整等异常现象	L2	PASS	
OSF10_CAS_0069	TV Casting/投屏	验证选择图片能正常投屏到大屏端显示	手机设备中有图片	1. 点击进入某一张图片	1. 大屏端展示所选中的图片	L2	PASS	
OSF10_LCK_0073	锁机/SN	验证未激活页面显示SN信息且deviceSign接口正确读取SN值		1.联网 2.模拟的SN给后台，SN和MAC绑定一起 3.设备上把这个SN写入CUS_SN 4. cd /sys/class/unifykeys/ 5. echo CUS_SN > name 6. echo "KTC123456789" > write 7. reboot 4.PortaI端未注册MAC	1.Retry界面显示SN信息，提示文案体现"Series Number" 2.deviceSign接口中cus_sn正确读取sn值(serial_number)	L1	PASS	
OSF10_TTS_0076	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证打开打开prime video内容页首页，“下焦点在任意影片时TTS播报正确	打开打开prime video内容页首页，“home” “movies” “TV-show” 任意分类下	1. 焦点在任意影片上	1.播报分类名称 2.播报影片标题 3.播报影片详情	L1	PASS	
OSF10_HOM_0078	Home/Your Top Choices	验证Your Top Choices第一个选项按DOWN键焦点移动至Netflix icon并显示DET	处于Home页Your Top Choices第一个选项上	1. 按遥控器DOWN键	1. 焦点移动至Netflix icon上并显示DET	L3	NA	公版不显示Netflix DET

OSF10_PAR_0078	Parent Control/APP Lock	验证有网络下从导航栏Search打开未下载成人应用需要Enter Code验证	1、应用A在Sass后台-主应用库-查看版本-编辑应用参数-是否成人应用=是。并且未下载 2、应用分类Adult在Sass后台-产品分类管理-品牌: Zeasn, 产品: Whale TV OS10-搜索-编辑分类-默认锁定=是 3、在Sass后台-栏目管理-产品: Whale TV OS10, Device Set, 选择对应的测试机型（公版搜public关键字），功能: Home-搜索-Apps-Category-编辑-是否锁定=是 4、在Sass后台-栏目管理-产品: Whale TV OS10, Device Set, 选择对应的测试机型（公版搜public关键字），功能: Home...	1. 进入Search, 搜索应用A, 在搜索结果页中, 点击应用A图标 2. 输入正确的Code 3. 输入错误的Code	1. 弹出Enter Code弹窗, The App has been locked, please enter the code 2. 可以进入APP详情页 3. 不可以进入APP详情页	L2	PASS	
OSF10_ADV_0079	AD/广告位配置与展示	验证各页面图片广告右下角显示AD标志且不显示倒计时	1.Home页面正在播放图片广告 2.FreeTV页面正在播放图片广告 3.Discovery页面正在播放图片广告 4.Apps页面正在播放图片广告 5.Home-Tile正在播放图片广告	1.查看Home页面图片广告显示 2.查看FreeTV页面图片广告显示 3.查看Discovery页面图片广告显示 4.查看Apps页面图片广告显示 5.查看Home-Tile图片广告显示	1.Home页面图广告右下角显示AD标志, 不显示倒计时 2.FreeTV页面图广告右下角显示AD标志, 不显示倒计时 3.Discovery页面图广告右下角显示AD标志, 不显示倒计时 4.Apps页面图广告右下角显示AD标志, 不显示倒计时 5.Home-Tile图广告右下角显示AD标志, 不显示倒计时	L1	PASS	STB当前无FreeTV模块, 其他模块功能正常

OSF10_VOI_0085	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按标签和发行公司搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想看光影风暴娱乐公司的科幻片 2. I want to watch a science fiction film from Lightstorm Entertainment	1.客户端返回光影风暴娱乐公司的科幻片，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（Imdb Score）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片的分类（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与RESTf...	L3	PASS	
OSF10_HOM_0091	Home/Apps Row	验证联网初始化后Home页显示圆角icon且Netflix等四大应用固定前4位	后台配置APP icon	1. 初始化流程后联网进入Home	1. 显示圆角的icon展示，并以固定区域间隔，目前配置应用排序：Netflix、YouTube、PrimeVideo、D+需固定前4位	L1	PASS	
OSF10_BOO_0109	Oobe/Network Connection/Wireless	验证Add New Network焦点在SSID上点击OK弹出输入弹窗	选择Add New Network选项	1. 焦点在Network SSID上点击OK	1.弹出Network SSID弹窗 2.弹窗显示标题，输入框，Cancel和Confirm按钮 3.焦点默认在输入框上	L3	PASS	
OSF10_ADV_0121	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时点击Home键返回主页广告继续无声播放	1.Home页面点击视频广告进入全屏播放	1.点击遥控器home键	1.返回主页，继续播放广告 2.焦点处于Your Top Choices，广告不会有声音	L3	PASS	
OSF10_VOI_0122	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Go to Netflix可跳转至Netflix应用	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 Netflix已下载并安装完毕	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Go to Netfilx"	1.设备界面成功跳转至Netflix应用内	L2	PASS	
OSF10_MULT_0130	多语言/西班牙语	验证进入文件查看分类文案西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.进入file界面	1. 查看ALL、video、music、picture、document	1. 都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0141	TTS/HOME/Subsequent Screen	验证处于app row上下遥控器下键时TTS播报正确	处于app row上	1. 按遥控器下键	1、进入第二屏 2、播报YouTube+影片名称	L2	PASS	STB第二屏显示的是prime video
OSF10_DIS_0154	Discovery/影片详情界面/Movie	验证Bonuses视频左右移动焦点及边界限制	焦点在Bonuses栏目的任意视频上	1. 左右移动焦点	1. 焦点正常左右移动，移动到栏目左右边界时无法继续移动	L3	PASS	

OSF10_FIL_0160	Files/视频菜单栏/Audio Option	验证播放带多音轨的视频时多次切换音轨播放功能正常	播放带多音轨的视频	1. 多次切换音轨播放	1. 切换音轨后视频声音正常播放	L3	PASS	
OSF10_FIL_0163	Files/视频菜单栏/Play Mode	验证查看More更多功能，点击Play Mode按钮后弹出Play Mode弹窗	显示视频功能菜单栏	1.查看More更多功能 2.点击Play Mode按钮	1.弹出Play Mode弹窗，显示Play Mode标题和Mode列表 2.Mode列表中包含选项：Repeat All、Repeat One、Repeat None 3.默认选择Repeat All 4.焦点默认在当前选择的Play Mode上	L1	PASS	
OSF10_PNT_0176	数据埋点/Apps	验证固件无Disney按快捷键不上报埋点	固件不存在该应用时（可以用配置非官方的Disney)	1. 按遥控器Disney快捷键打开Apps	1. 不会上报110100004热键埋点相关信息	L2	PASS	点击遥控器Youtube热键
OSF10_ADV_0178	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时进入PrimeVideo后返回广告不释放继续播放	1.FreeTV页面点击视频广告进入全屏播放	1.点击PrimeVideo热键进入登录页面（PrimeVideo未登录状态） 2.点击遥控back键	1.广告不会释放，视频继续播放	L3	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_BOO_0186	OOBE/TOU/异常操作	验证跳过网络连接后TOU界面正常展示无异常	网络连接流程跳过不连接网络	1. 进入TOU界面	1. TOU界面正常展示无异常	L2	PASS	
OSF10_TTS_0194	TTS/FreeTV/Trending Free Movies	验证处于Recommended Channels下遥控器下键时TTS播报正确	处于Recommended Channels栏目上	1. 按遥控器下键	1、移动到Trending Free Movies栏目上 2、播报Trending Free Movies+影片名称	L1	NA	STB当前无FreeTV，故不适用
OSF10_APP_0202	Apps/APP Detail	验证确认卸载弹窗按Back键关闭弹窗不执行卸载	弹出确认卸载弹窗	1. 按遥控Back键	1. 关闭确认卸载弹窗，不执行操作	L3	PASS	
OSF10_MULT_0209	多语言/葡萄牙语	验证进入文件查看分类文案葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.进入file界面	1. 查看ALL、video、music、picture、document	1. 都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0220	Discovery/影片详情界面/Live	验证Live详情页More Like This左右移动焦点及边界限制	焦点在More Like This的任意直播上	1. 按遥控左右键	1. 焦点正常左右移动，移动到栏目左右边界时无法继续移动	L3	PASS	
OSF10_TTS_0242	TTS/Discovery/TV Shows	验证焦点已处于TV Shows栏目内容的影片上且焦点在Family影片上下遥控器左右键移动时TTS播报正确	焦点已处于TV Shows栏目内容的影片上	1、焦点在Family影片上 2、按遥控器左右键移动	1. 只会播报对应影片名称	L3	PASS	
OSF10_TTS_0248	TTS/Discovery/ALL	验证处于All Tab时下遥控器OK键时TTS播报正确	处于All Tab时	1. 按遥控器OK键	1、进入All界面，焦点处于搜索栏上 2、播报：'Click ok to call up keyboard and All you want, then Click ok to confirm your search'	L2	PASS	
OSF10_DIS_0249	Discovery/影片详情界面/通用	验证影片介绍内容过多时按省略号显示并出现MORE按钮	进入影片详情页	1. 当前影片的介绍内容较多	1. 介绍内容超出的部分按“...”显示 2. 介绍内容下方显示MORE按钮	L3	PASS	

OSF10_SET_0271	Setting/Network & Connection	验证Disconnect勾选多个设备确认后全部断开	1.启用Disconnect功能 2.勾选多个蓝牙设备	1. 点击Confirm按钮	1.已勾选的蓝牙设备断开连接 2.Disconnect功能关闭，界面返回上一级显示状态，焦点在Disconnect Device选项上 3.已断开的设备在蓝牙列表中的状态为Paired	L2	PASS	
OSF10_VOI_0273	Voice/YouTube内语音搜索/设备控制	验证YouTube内语音输入非媒体指令时执行系统控制而非搜索	遥控器匹配蓝牙，YouTube已安装	1.语音输入"Help me increase the volume"	1. 系统音量被调大，无YouTube搜索行为	L2	PASS	
OSF10_TTS_0286	TTS/Discovery/影片详情页/More like this	验证焦点处于More like this第一个影下遥控器下键时TTS播报正确	焦点处于More like this第一个影片上方	1. 按遥控器下键	1、焦点移动至对应More like this影片上 2、播报More like this+影片名称	L1	PASS	
OSF10_MULT_0288	多语言/中文	验证进入文件查看分类文案中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.进入file界面	1. 查看ALL、video、music、picture、document	1. 都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0295	TTS/APPS	验证焦点在APPS时TTS播报正确	TTS为On状态	1. 焦点移动到APPS上，点击OK键	1. 播报 "APPS open"	L1	FAIL	PR 337763
OSF10_HOME_0315	Home/Apps Row	验证埃及PID进入Home不显示色情推荐	切换国家为EG(埃及)的PID	1. Reset设备 2. 在OOBE页面连接埃及VPN 3. 走完OOBE流程进入HOME页观察Netflix/YouTube/PrimeVideo的推荐数据	1. Netflix/YouTube/PrimeVideo的推荐数据不显示色情推荐内容	L3	NA	PID无EG(埃及)
OSF10_APP_0325	Apps/Divsity Rule配置	验证后台配置两个同包名版本不一致签名一致应用时不会发生替换	1、后台配置要替换的应用（配置两个同包名的应用，版本不一致，签名一致） 2、本地已下载要替换的应用	1. 重启TV，联网	1. 不会发生替换操作	L3	PASS	
OSF10_ADV_0335	AD/ADSDK热更新	验证升级过程中断电后重新上电可升级成功	1.ADSKD版本号在6.0.0.28及以上	1.升级过程中，设备断电后重新上电(注意观察升级进度)	1.可升级成功	L2	PASS	
OSF10_SET_0362	Setting/Device Preference	验证焦点在Device Preference上右侧显示功能选项	进入Setting主页	1. 焦点在Device Preference上	1. 右侧界面显示Device Preference的功能选项	L1	PASS	
OSF10_MULT_0367	多语言/俄罗斯语	验证进入文件查看分类文案俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.进入file界面	1. 查看ALL、video、music、picture、document	1. 都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0374	TTS/Global Menu/Whale TV Casting	验证从discovery页按setting键打开下遥控器back键且回到当前源界面时TTS播报正确的场景2	1、从discovery页（焦点处于影片详情页播放源）按setting键打开globalmenu 2、然后进入TV casting	1. 按遥控器back键	1、回到当前源界面 2、播报当前焦点位置内容播报discovery页（焦点处于影片详情页播放源）	L3	PASS	

OSF10_FIL_0392	Files/顶部功能栏/重命名	验证编辑单个文件时点击Rename按钮后弹出重命名弹窗，显示Rename	1.已勾选单个文件/文件夹 2.呼出文件编辑弹窗	1. 点击Rename按钮	1.弹出重命名弹窗，显示Rename标题、名称文本框、Cancel和Save按钮 2.名称文本框中默认显示当前文件/文件夹名称 3.弹出系统键盘，焦点默认在系统键盘上	L2	PASS	
OSF10_SET_0412	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Month选项选定状态下按Back键解除选定并更新值	选定Month选项	1. 按遥控Back键	1. 选定状态解除，值两边的箭头不显示，值更新	L3	PASS	
OSF10_TTS_0431	TTS/Files/Video	验证播放不带字幕的视频下点击Subtitle Setting选项时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1.播放不带字幕的视频 2.打开Subtitle弹窗 3.点击Subtitle Setting选项	1. 正确播报No Subtitle	L3	PASS	
OSF10_TTS_0492	TTS/Files/Music	验证打开More更多功能下焦点在Information时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Music菜单栏	1.打开More更多功能 2.焦点移动至Information	1. 正确播报Information按钮	L2	PASS	
OSF10_SET_0495	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证图片模式屏保When to Start设置30分钟后正常进入	1.screen save r选择图片模式 2.when to start设置为30分钟	1. 等待30分钟后	1. 能正常进入到图片模式	L3	PASS	
OSF10_TTS_0515	TTS/Files/Picture	验证已打开图片下遥控器返回键时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、已打开图片 2、按遥控器返回键	1. 返回上级，不会播报焦点所在的文件名称	L3	PASS	
OSF10_TTS_0525	TTS/Files/顶部功能栏	验证焦点在主页功能按钮时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 焦点移动至主页功能按钮上	1. 播报home	L1	PASS	
OSF10_SET_0540	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Sleep Timer	验证Sleep Timer待机后按Power键唤醒电视且值恢复为Off	Sleep Timer时间到，电视处于待机状态	1. 按遥控器Power键	1. 正常唤醒电视，Sleep Timer的值为Off	L3	PASS	
OSF10_SET_0543	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Menu Timer	验证点击Menu Timer显示时间选项列表默认为Off	显示Energy Saving Settings功能	1. 点击Menu Timer	1.打开Menu Timer功能，包含：Off/15 Sec/30 Sec/45 Sec/60 Sec 2.默认值为Off	L2	PASS	
OSF10_SET_0633	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证所有空间数值的对齐一致性	显示App Cache Cleanup页面	1. 验证所有空间数值的对齐	1. 所有数值左对齐或右对齐一致 2. 布局整齐 3. 视觉效果良好	L3	PASS	
OSF10_SET_0724	Setting/Device Preference/About/Third-party Source	验证点击Third-party Source打开第三方资源界面	打开About界面	1. 点击Third-party Source选项	1. 打开系统原生的第三方资源界面	L3	PASS	

OSF10_SET_0741	Setting/Device Preference/Restart	验证Restart确认弹窗显示标题提示语及按钮	弹出重启设备确认弹窗	1. 查看弹窗显示情况	1.显示Restart标题 2.显示重启TV提示语 3.显示Cancel和Confirm按钮，焦点默认在Cancel上	L3	PASS	
OSF10_SET_0828	Setting/App Setting/App permissions	验证切换授权后返回再次弹窗焦点保留上次选中项	1.弹出文件类型不支持弹窗 2.点击Confirm按钮切换授权成功	1.返回上一级界面 2.再次点击弹出权限询问弹窗	1.查看焦点保留上次选中选项	L3	PASS	
OSF10_SET_0895	Setting/Voice Service/Whale AI Voice/Settings/Skill	验证无网状态下Skill正常显示	无网	1. 打开settings，点击skill	1. skill正常显示	L3	PASS	
OSF10_SET_0917	Setting/Network & Connection	验证连接蓝牙音箱断电开机正常回连	1.连接蓝牙音箱 2.播放YouTube视频	1.断电上电开机	1.蓝牙音箱正常回连成功	L3	FAIL	PR 337718
OSF10_NET_0017	无网 断网/无网/遥控热键交互	验证无网首次开机通过遥控热键启动非认证App的响应行为	1.开机流程设置完成后首次开机未联网	1. 点击遥控器热键的DAZN等非认证App	1. 根据实际App情况，显示无网Toast或直接打开App	L3	NA	遥控器无DAZN热键
OSF10_PERI_0020	外设	验证蓝牙静音连耳机断开后仍静音	设备连接蓝牙音响并静音	1.设备连接有线耳机 2.断开有线耳机	1.有线耳机正常播放声音 2.断开有线耳机后，蓝牙音响依然为静音状态	L3	NA	STB设备无有线耳机接入入口
OSF10_WHC_0026	Whale tv+集成banner/异常操作	验证Reset TV后无网络连接时Homepage显示无网Banner图	1.reset tv后 2.无连接网络	1. 进入Home	1. 无网banner图	L2	PASS	
OSF10_SPU_0028	Smart小包升级/异常处理	验证不同PCBA间互烧Smart.img时烧写失败且设备不变砖	当前设备为CVTE	1. 烧写Hikken的whale_smart_package.img	1. 烧写失败，设备无变砖，可正常启动,未完成烧写的Smart分区不生效	L2	NT	其他PCBA暂无小包
OSF10_VOI_0030	Voice/推荐	验证异常情况下短按语音键仍显示推荐选项	出现无法收音、无法识别指令、网络异常等情况	1. 唤起Whale Voice正常下发指令	1、底部交互框提示“Hello. Hold down the voice search button on your remote to use voice search!” 2、同时提示上方出现5个随机推荐选项，例如“Continue watching The Joker on HBO”，“Open Youtube 3. ”，“Show me what NBA games are on”，“Play The Joker”，“Turn up the volume”	L3	NA	待10.5重新规划
OSF10_SPU_0030	Smart小包升级/兼容性测试	验证旧固件设备通过OTA整包升级到支持Smart分区的固件时升级失败	OS3/OS10 D4设备	1. OTA整包升级包	1. 升级失败	L3	PASS	升级不成功，提示签名不一致

OSF10_GLO_0038	GlobalMenu/Setting选项/Energy Saver	验证Energy Saver按OK键无响应	焦点处于Energy Saver上	1. 按遥控ok键	1. 无反应	L3	PASS	
OSF10_LCK_0038	锁机/锁定界面	验证锁定界面外接USB鼠标点击Unlock进入PinCode校验页面		1.联网 2.锁定界面 3.接入USB鼠标 4.鼠标点击Unlock Your TV按钮	1.进入pin code校验页面 2.标题Pin Code Verification, 焦点默认在pin code输入框, 自动弹出系统键盘 3.pin code是一个6位的字符串, 由纯数字组成	L3	PASS	
OSF10_UII_0040	UI交互/Discovery	验证Discovery页cast & crew的头像长按方向键时焦点移动与按键音同步	已开启系统按键音	1.进入TV show任意影片详情页 2.按下键时焦点移动至cast & crew的头像上 3.长按右键 4.长按左键	1. 焦点卡片的移动与系统按键声音一致	L3	PASS	
OSF10_OTA_0042	OTA/Setting/Software Update	验证联网OTA升级中重启TV后可断点续传恢复下载安装进度	正在进行联网OTA升级	1. 重启TV	1.重启后右上角全局升级弹窗自动弹出（依旧是先弹升级弹窗） 2.可以正常断点续传，恢复之前的下载安装进度	L2	PASS	
OSF10_PNT_0047	数据埋点/Home	验证YouTube下展示YouTube 50%以上推荐内容后能正确上报埋点数据（110010007）	YouTube	1. 展示YouTube 50%以上推荐内容后	1. 上报一次YouTube展示次数埋点数据（110010007）	L1	NA	当前Youtube无推荐内容
OSF10_PAR_0052	Parent Control/Settings	验证Settings中Set Code完成后进入Confirm Code页面及弹窗样式	\	1. Set Code设置完成, 点击OK 2. 查看Confirm Code弹窗	1. 进入Confirm Code页面 2. 弹窗标题显示Confirm Code. 标题下提示内容: You can use your code to prevent access to certain adult content or Apps..下方显示4个数字输入框和OK按钮	L3	PASS	
OSF10_MULT_0052	多语言/阿拉伯语	验证文件排序弹窗内容阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.顶部功能栏-sort	1. 打开sort弹窗	1. 弹窗内容都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_MTY_0055	多类型校验/DP Sigon	验证OOBE中修改国家后接口日志Country字段与设置一致	首次开机进入OOBE	1. 接口日志内容过滤DPC 2. 修改国家选项 3. 查看接口日志Country字段	1. Country字段与刚刚设置的国家一致	L3	FAIL	Country值为空
OSF10_CAS_0058	TV Casting/镜像	验证AirPlay镜像中频繁切换图片显示正常	AirPlay镜像中	1. 打开图片, 频繁切换图片	1. TV图片播放正常	L3	PASS	

OSF10_PNT_0059	数据埋点/Apps	验证处于Apps界面 下点击Banner能正确上报埋点数据 (110060004)	处于Apps界面	1. 点击Banner	1.上报一次轮播数据 (110060004) 2.数据包含: 当前实际点击的内容	L3	PASS	本地日志: { data = 2026-05-18T09:41:47.390, GMT+8:00,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_UII_0059	UI交互/Apps	验证APPS页category等其他配置栏的任意卡片焦点卡片展示4像素间隙	进入apps栏目	1. 焦点移动至category等其他配置栏的任意卡片上	1. 焦点UI展示上会有4-pixel的间隙展示	L3	PASS	
OSF10_HOM_0059	Home/First Screen	验证点击未下载deeplink Banner时跳转至app下载页	当配置的Banner配置的是deeplink链接 (未下载)	1. 点击该Banner	1. 跳转至app应用下载页	L2	PASS	
OSF10_RDM_0065	redemption campaign/Disney 兑换码	验证设备未兑换时扫码跳转至校验码输入界面	设备IP属于Panama, Brazil	1、该mac地址未完成兑换 2、移动端扫码二维码	1. 会先跳转至校验码界面	L1	FAIL	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】 后台已配置Disney兑换码活动, 手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0067	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证断开网络确认弹窗点击Cancel关闭不断连	弹出断开网络确认弹窗	1. 点击Cancel按钮	1.关闭断开网络确认弹窗 2.回到Network Status弹窗, 当前网络不会断连	L2	PASS	
OSF10_DIS_0070	Discovery/Video	验证Video视频下方展示标题播放源和时长	已进入Discovery界面, 焦点在Video上	1. 遥控器移动焦点到下方二级分类的任意视频	1. 视频下方展示: 2. 视频标题 3. 播放源 (注意播放源排序规则) 4. 视频时长	L2	PASS	
OSF10_CAS_0070	TV Casting /投屏	验证不同格式图片均能正常投屏显示		1. 投不同的图片格式至大屏端: gif、webp、jpg、jpeg、png、bmp、webp、heic	1. 各种格式图片均可正常投屏	L1	PASS	
OSF10_LCK_0074	锁机/SN	验证未激活界面按Setting键后拔网线按back无法退出		1.未激活界面 2.按RC_setting键 3.拔掉网线 4.按back	1. 无法退出未激活页面	L3	PASS	
OSF10_TTS_0077	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证打开打开prime video内容页首页, “下焦点在watch with prime时TTS播报正确	打开打开prime video内容页首页, “home” “movies” “TV-show” 任意分类下	1. 焦点在watch with prime上 (未登录)	1. 播报对应页面内容, 声音大小无异常	L1	PASS	

OSF10_PAR_0079	Parent Control/APP Lock	验证有网络下从影片搜索结果页打开未下载成人应用需要Enter Code验证	1、应用A在Sass后台-主应用库-查看版本-编辑应用参数-是否成人应用=是。并且未下载 2、应用分类Adult在Sass后台-产品分类管理-品牌: Zeasn, 产品: Whale TV OS10-搜索-编辑分类-默认锁定=是 3、在Sass后台-栏目管理-产品: Whale TV OS10, Device Set, 选择对应的测试机型 (公版搜索public关键字), 功能: Home-搜索-Apps-Category-编辑-是否锁定=是 4、在Sass后台-栏目管理-产品: Whale TV OS10, Device Set, 选择对应的测试机型 (公版搜索public关键字), 功能: Home...	1、进入Discovery-Search, 搜索带有播放源是应用A的影片, 进入影片详情页, 点击播放源A 2、输入正确的Code 3、输入错误的Code	1、弹出Enter Code弹窗, The App has been locked, please enter the code 2、可以进入APP详情页 3、不可以进入APP详情页	L2	PASS	
OSF10_HOM_0079	Home/Your Top Choices	验证App Row上无推荐位的app icon按UP键焦点移至Your Top Choices最近影片上	位与Home页app row上	1. 焦点处于无推荐位的app icon上 2. 按UP键	1. 焦点移动至Your Top Choices上最接近该app icon的影片上	L3	PASS	
OSF10_ADV_0080	AD/广告位配置与展示	验证广告位配置图片或视频URL跳转链接点击OK键全屏展示并可返回	1.在任意广告位配置图片/视频 URL	1.焦点在对应广告上点击OK键	1.全屏图片: 新的图片url, 打开全屏去展示, back键返回 2.全屏视频: 新的视频url, 打开全屏去播放, 播完自动关闭, back键返回	L2	PASS	

OSF10_VOI_0086	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按标签和人气值搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想看今年最火的科幻电影 2. I want to watch the hottest science fiction movie this year	1.客户端返回今年最热门战争电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDb评分（ImdbScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片类别（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与RESTful...	L3	PASS	
OSF10_HOM_0092	Home/Apps Row	验证未联网初始化后Home页显示本地默认APP icon	后台配置APP icon	1. 初始化流程后未联网进入Home	1. 显示本地默认的APP icon	L2	PASS	
OSF10_BOO_0110	Oobe/Network Connection/Wireless	验证Network SSID弹窗焦点在输入框按OK弹出键盘	弹出Network SSID弹窗	1. 焦点在输入框中按遥控OK键	1. 弹出系统键盘	L3	PASS	
OSF10_ADV_0122	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时点击Setting键打开GlobalMenu暂停退出后继续	1.Home页面点击视频广告进入全屏播放	1.点击遥控器setting键	1.打开GlobalMenu广告暂停，退出GlobalMenu后广告继续播放	L3	PASS	
OSF10_VOI_0123	Voice/Skill/别名管理	验证中文语音指令打开奈飞可跳转至Netflix应用	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 Netflix已下载并安装完毕	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "打开奈飞"	1.设备界面成功跳转至Netflix应用内	L3	PASS	
OSF10_MULT_0131	多语言/西班牙语	验证文件排序弹窗内容西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.顶部功能栏-sort	1. 打开sort弹窗	1. 弹窗内容都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0142	TTS/HOME/Subsequent Screen	验证处于Subsequent Screen-You下遥控器左右键时TTS播报正确	处于Subsequent Screen-YouTube上	1. 按遥控器左右键	1. 正确播报焦点所在位置的影片名称	L3	PASS	
OSF10_DIS_0155	Discovery/影片详情界面/Movie	验证Bonuses视频按上下键移至标签或More Like This	焦点在Bonuses栏目的任意视频上	1. 按遥控上下键	1. 按上键焦点移动到Bonuses标签上 2. 按下键焦点移动到More Like This栏目的影片封面上,依照就近原则	L3	PASS	

OSF10_FIL_0161	Files/视频菜单栏/Audio Option	验证当前为杜比固件时播放带多音轨的视频, 查看该视频的音轨数量后显示该视频有三条音轨	当前为杜比固件	1.播放带多音轨的视频 ("Z:\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\多音轨\VOB卖花视频.VOB") 2.查看该视频的音轨数量 3.切换音轨	1.显示该视频有三条音轨 2.切换音轨后正常播放	L4	FAIL	PR 337781 【Files】设备为杜比固件时播放带多音轨的视频, 查看视频的音轨数量不符
OSF10_FIL_0164	Files/视频菜单栏/Play Mode	验证Repeat All模式下选择一个文件夹中的视频文件播放后当前视频播放完后自动轮播下一个	Play Mode选择Repeat All	1. 选择一个文件夹中的视频文件播放	1.当前视频播放完后自动轮播下一个视频 2.当文件夹内最后一个视频播放完成后, 自动回到文件夹第一个视频播放	L2	PASS	
OSF10_ADV_0179	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时进入Disney+后返回广告不释放继续播放	1.FreeTV页面点击视频广告进入全屏播放	1.点击Disney+热键进入登录页面 (Disney+未登录状态) 2.点击遥控back键	1.广告不会释放, 视频继续播放	L3	NA	STB当前无FreeTV, 故此用例目前不适用
OSF10_BOO_0187	OOBE/TOU/异常操作	验证连接无网WiFi后TOU界面正常展示本地协议	网络连接流程连接无网wifi	1. 进入TOU界面	1. TOU界面正常展示无异常 (默认的本地tou协议)	L2	PASS	
OSF10_TTS_0195	TTS/FreeTV/Trending Free Movies	验证处于Trending Free Movies下遥控器左右键时TTS播报正确	处于Trending Free Movies栏目上	1. 按遥控器左右键	1. 只会播报影片名称	L3	NA	STB当前无FreeTV, 故不适用
OSF10_APP_0203	Apps/APP Detail	验证确认卸载弹窗点击Uninstall后卸载应用并切换为Install按钮	弹出确认卸载弹窗	1. 点击Uninstall按钮	1.确认卸载弹窗关闭, 提示: [App's name] is uninstalled. 2.回到应用详情页 3.应用详情页操作按钮从Open&Uninstall变为Install	L1	PASS	
OSF10_MULT_0210	多语言/葡萄牙语	验证文件排序弹窗内容葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.顶部功能栏-sort	1. 打开sort弹窗	1. 弹窗内容都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0221	Discovery/影片详情界面/Live	验证Live详情页More Like This按下键移至播放源或边界	焦点在More Like This的任意直播上	1. 按遥控上下键	1. 焦点上移回到播放源图标上, 没有播放源图标则回到点赞按钮 2. 按下键焦点无法下移	L3	PASS	
OSF10_TTS_0243	TTS/Discovery/TV Shows	验证焦点已处于TV Shows栏目内容的影片上下焦点在Western影片时TTS播报正确	焦点已处于TV Shows栏目内容的影片上	1. 首次将焦点在Western影片上	1. 正确播报Western栏目名称+影片名称	L3	PASS	
OSF10_TTS_0249	TTS/Discovery/ALL	验证进入All界面下焦点在type-movie时TTS播报正确	已进入All界面	1. 焦点移动至type-movie上	1. 播报"type+movie"	L2	PASS	
OSF10_DIS_0250	Discovery/影片详情界面/通用	验证影片介绍内容正常时不显示MORE按钮	进入影片详情页	1. 当前影片的介绍内容较少或正常	1. 不显示MORE按钮	L3	PASS	
OSF10_SET_0272	Setting/Network & Connection	验证Disconnect模式点击Back关闭返回上级	启用Disconnect功能	1. 点击Back按钮	1. Disconnect功能关闭, 界面返回上一级显示状态, 焦点在Disconnect Device选项上	L3	PASS	

OSF10_VOI_0274	Voice/YouTube内语音搜索/设备控制	验证YouTube播放视频时AI Voice语音pause可暂停播放	1.设备已配对蓝牙遥控 2.youtube在播放视频的过程中，长按语音键输入语音	1. 用户发出语音指令“pause”	1. 媒体暂停播放	L2	PASS	
OSF10_TTS_0287	TTS/Discovery/影片详情页/More like this	验证焦点处于More like this非第一个下遥控器下键时TTS播报正确	焦点处于More like this非第一个影片上方	1. 按遥控器下键	1、焦点移动至对应More like this影片上 2、播报More like this+影片名称	L3	PASS	
OSF10_MULT_0289	多语言/中文	验证文件排序弹窗内容中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.顶部功能栏-sort	1. 打开sort弹窗	1. 弹窗内容都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0296	TTS/APPS	验证进入APPS首页下焦点在“banner”时TTS播报正确	进入APPS首页	1. 焦点在“banner”上	1. 播报Banner+Number，焦点在Banner1上，则播报：Banner1；当焦点移动至Banner2，则播报：Banner2	L2	PASS	
OSF10_APP_0326	Apps/Diversity Rule配置	验证Diversity Rule静默升级和Apps上架同版本时使用中不会重启	Diversity Rule配置高版本（静默升级）apps也上架了高版本（同一个版本）	1、重启TV 2、进入apps选择升级	1. 不会出现使用中重启现象	L3	PASS	
OSF10_ADV_0336	AD/ADSDK热更新	验证升级过程中待机后重启可升级成功	1.ADSKD版本号在6.0.0.28及以上	1.升级过程中，设备待机后重启(注意观察升级进度)	1.可升级成功	L3	PASS	
OSF10_SET_0363	Setting/Device Preference	验证Device Preference功能选项完整显示	焦点在Device Preference上	1. 查看Device Preference的功能选项显示情况	1.显示Device Preference标题 2.显示功能选项：System Display Settings, Energy Saving Settings, Startup Settings, Space Cleaner, About, Restart, Reset	L2	PASS	
OSF10_MULT_0368	多语言/俄罗斯语	验证文件排序弹窗内容俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.顶部功能栏-sort	1. 打开sort弹窗	1. 弹窗内容都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0375	TTS/Global Menu/WHale TV Casting	验证从apps页按setting键打开global下遥控器back键时TTS播报正确	1、从apps页（焦点处apps上）按setting键打开global menu 2、然后进入TV casting	1. 按遥控器back键	1、回到当前源界面 2、播报当前焦点位置内容播报apps页的焦点所在的apps名称	L3	PASS	
OSF10_FILE_0393	Files/顶部功能栏/重命名	验证编辑单个文件时从系统键盘输入/删除名称后正常编辑名称无异常	1.已勾选单个文件/文件夹 2.呼出文件编辑弹窗	1. 从系统键盘输入/删除名称	1. 可以正常编辑名称无异常	L2	PASS	

OSF10_SET_0413	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Set Date功能中焦点在Year选项上按OK键启用选定状态	显示Set Date功能	1. 焦点在Year选项上按遥控OK	1.Year选项启用选定状态 2.选项的值左右两侧显示箭头 3.可以切换选项值	L2	PASS	
OSF10_TTS_0432	TTS/Files/Video	验证打开Subtitle-setting弹窗下焦点Switch的左右箭头上按OK键时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1.打开Subtitle-setting弹窗 2.焦点移动至Switch选项 3.焦点Switch的左右箭头上按OK键	1. 播报Switch+调整后的对应数值	L3	PASS	
OSF10_TTS_0493	TTS/Files/Music	验证打开More更多功能下遥控器OK键时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Music菜单栏	1.打开More更多功能 2.打开Play Mode弹窗 3.焦点移动至Information 4.按遥控器OK键	1、打开Information弹窗 2、正确播报Information标题+music信息+按钮OK	L2	PASS	PR 337190 【TTS】 打开Files-->播放音乐-->More-->File Information,TTS未播报Name标题。
OSF10_SET_0496	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证USB播放音频5分钟后不会进入图片屏保模式	1.screen saver选择图片模式 2.when to start设置为5分钟	1、进入usb播放音频5分钟	1. 不会进入图片屏保模式	L3	PASS	
OSF10_TTS_0516	TTS/Files/Picture	验证点击不支持格式的图片时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 点击不支持格式的图片 (heic、HEIF等)	1. 正确播报 “not support”	L2	FAIL	PR 337200 【TTS】 TTS已开启, 打开Files-->picture-->选择一张图片-->Playlist选项下点击OK键, TTS未播报Playlist标题及数量, 反而播报图片名称。
OSF10_SET_0541	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Sleep Timer	验证待机开机后Sleep Timer重置为Off	设置了Sleep Timer, 倒计时弹框显示前	1. 按待机键后再开机, 查看Sleep Timer选项	1. Sleep Timer选项重置为Off	L2	PASS	
OSF10_SET_0544	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Menu Timer	验证Menu Timer设定时间后Global Menu到达预设时间自动关闭	Menu Timer设定时间值	1. 呼出Global Menu	1. 在到达Menu Timer预设时间后Global Menu自动关闭	L2	PASS	
OSF10_SET_0634	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证安装大型应用后空间数据变化与公式正确性	显示App Cache Cleanup页面	1. 安装一个大型应用后重新进入页面	1. 已用空间数值增加, 增加量约等于应用大小 2. 可用空间数值相应减少 3. 总空间和系统占用空间不变 4. 计算公式依然正确	L2	PASS	
OSF10_SET_0742	Setting/Device Preference/Restart	验证Restart弹窗点击Confirm执行设备重启	弹出重启设备确认弹窗	1. 点击Confirm按钮	1. 设备重启	L1	PASS	

OSF10_SET_0896	Setting/Voice Service /Whale AI Voice/Sett ings/Skil	验证Skill选项右侧显示已启用功能数量	进入whale ai voice, 并且已经启用焦点处于whale ai voice-se etings-skill	1. 右侧显示对应支持功能数量	1. 提示x(与支持功能数一致) Enabled	L3	PASS	
OSF10_SET_0918	Setting/Network & Connection	验证连接蓝牙设备按电源键正常待机	1.连接蓝牙遥控器 2.连接蓝牙音箱	1. 按遥控器power键	1. 设备正常待机成功, 串口有打印power off日志	L3	PASS	
OSF10_NET_0018	无网 断网/无网/遥控热键交互	验证无网清除Launcher数据后连续Up键焦点移动范围正确	无网情况下 Clear Data 掉 Launcher数据重新进入home	1. 连续Up键	1. 焦点只能移动至二级推荐位占位icon	L3	PASS	
OSF10_PERI_0021	外设	验证蓝牙静音连USB断开后仍静音	设备连接蓝牙音响并静音	1.设备连接USB功放 2.断开USB功放	1.USB功放正常播放声音 2.断开USB功放后, 蓝牙音响依然为静音状态	L3	FAIL	PR 337771 【Settings】播放视频, 设备优先连接蓝牙音响后接入USB耳机, 声音依然从蓝牙音响输出
OSF10_VOI_0031	Voice/推荐	验证Saas后台关联device set后Search页面显示AI Voice推荐选项	1.saas后台-AI 服务管理-skill 主库-Movie Search Skill- 关联device set 已经关联测试 固件的device set 2.系统支持使用ai voice, 遥控为蓝牙遥控	1. 打开home - search	1. 查看界面出现Try Saying with Whale AI Voice选项	L3	PASS	
OSF10_SPU_0031	Smart小包升级/兼容性测试	验证旧固件设备烧写支持Smart分区的整包时烧写失败且不变砖	OS3/OS10 D4设备	1. 烧写整包	1. 烧写失败, 重启设备后不变砖	L3	PASS	
OSF10_LCK_0039	锁机/锁定界面	验证锁定界面外接USB键盘按Enter进入PinCode校验页面		1.联网 2.锁定界面 3.接入USB键盘 4.按键盘Enter	1.进入pin code校验页面 2.标题Pin Code Verification, 焦点默认在pin code输入框, 自动弹出系统键盘 3.pin code是一个6位的字符串, 由纯数字组成	L3	PASS	
OSF10_GLO_0039	GlobalMenu/Setting 选项/Energy Saver	验证左右键切换Energy Saver	焦点处于Energy Saver上	1. 按遥控器左右按键	1. 能正常切换Energy Saver选项	L1	PASS	
OSF10_UII_0041	UI交互/Discovery	验证Discovery页bonuses的影片长按方向键时焦点移动与按键音同步	已开启系统按键音	1.进入TV show任意影片详情页 2.按下键时焦点移动至bonus的影片上 3.长按右键 4.长按左键	1. 焦点卡片的移动与系统按键声音一致	L3	PASS	
OSF10_OTA_0043	OTA/Setting/Software Update	验证USB 固件升级Files Copy阶段拔出U盘显示错误提示	USB 固件升级	1. Files Copy阶段拔出U盘	1. 会显示错误提示, Files Copy流程中断, 可以正常按Back返回上一级界面	L3	PASS	

OSF10_PNT_0048	数据埋点/Home	验证YouTube下点击YouTube推荐影片能正确上报埋点数据 (110010007)	YouTube	1. 点击YouTube推荐影片	1. 上报一次YouTube展示次数埋点数据 (110010007)	L2	NA	当前Youtube无推荐内容
OSF10_MULT_0053	多语言/阿拉伯语	验证文件编辑弹窗内容阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.顶部功能栏-edit	1. 打开edit弹窗	1. 弹窗内容都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_PAR_0053	Parent Control/Settings	验证Settings中Confirm Code页面数字输入框的默认值、滚动、焦点移动及明文显示	1、进入Confirm Code页面 2、焦点在4个输入框	1. 查看默认值 2. 在数字框中, 按上下方向键 3. 在数字框中, 按左右键 4. 查看数字框的显示	1. 默认值=0 2. 可以上下滚动数字 3. 焦点在4个数字框中移动 4. 焦点在某个输入框时, 会明文显示内容, 焦点外的输入框, 密文显示	L3	PASS	
OSF10_CAS_0059	TV Casting/镜像	验证AirPlay镜像中手机锁屏不会断开连接	AirPlay镜像中	1. 手机锁屏	1. AirPlay不会断开, TV显示手机锁屏页面	L2	PASS	
OSF10_HOME_0060	Home/First Screen	验证点击未下载deeplink Banner进入下载页后返回Home焦点仍在该Banner上	当配置的Banner配置的是deeplink链接 (未下载)	1. 点击该Banner 2. 跳转至app下载页 3. 等待10s 3. 按遥控器back键/Home	1. 返回Home页, 焦点依旧在该Banner上	L2	PASS	
OSF10_PNT_0060	数据埋点/Apps	验证处于Apps页面下等待1分钟后退出Apps页面能正确上报埋点数据 (110010003)	处于Apps页面	1.等待1分钟 2.退出Apps页面	1、上报Apps的使用时长为1分钟 (110010003)	L1	PASS	自动化pass 本地日志: {'date': '2026-05-15T09:15:41.227', 'time_zone': 'GMT+8:00', 'ip': '', 'device_id': '', 'consumer_id': '', 'user_id': '820761023790846141', 'mac': '98:C9:BE:38:32:A3', 'sn': 'd62903433941333931119f29f9e1cb00', 'country': 'US', 'lang': 'en', 'ctn': 'WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1...
OSF10_UII_0060	UI交互/Apps	验证APPs页screenshots图片的焦点卡片展示4像素间隙	进入apps栏目	1.打开未下载的应用详情页 2.焦点移动至screenshots图片的上	1. 焦点UI展示上会有4-pixel的间隙展示	L3	PASS	
OSF10_RDM_0066	redemption campaign/Disney 兑换码	验证Whale TV已登录且绑定开关开启未开启校验码时直接跳转Disney兑换	1.设备IP属于Panama, Brazil 2.whale TV已登录 (后台 “绑定 Whale TV 账户” 开关开启) 3.未开启支持校验码	1、该mac地址未完成兑换 2、移动端扫码二维码	1. 直接跳转至disney兑换流程	L2	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】 后台已配置Disney兑换码活动, 手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0068	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Network Status点击Disconnect弹出断开确认弹窗	弹出Network Status弹窗	1. 点击Disconnect按钮	1. 弹出断开网络确认弹窗	L2	PASS	
OSF10_CAS_0071	TV Casting/投屏	验证全景图和长图投屏显示正常		1. 投全景图、长图	1. TV显示正常	L2	PASS	

OSF10_DIS_0071	Discovery/Video	验证Video视频标题和时长与YouTube中一致	已进入Discovery界面，焦点在Video界面内的任意影片上	1. 查询该影片在Youtube中显示的标题 2. 查询该影片在Youtube中的显示时长	1. 显示的时长与Youtube中一致 2. 显示的标题与Youtube中一致	L3	PASS	
OSF10_LCK_0075	锁机/SN	验证未激活界面按Setting键进入联网界面连接Wifi后返回Retry页面		1.未激活界面 2.按RC_setting键 3.连接Wifi 4.按back	2.进入联网界面 3.联网正常 4.回到Retry页面	L2	PASS	
OSF10_TTS_0078	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证打开打开prime video内容页首页，“下焦点在more details时TTS播报正确	打开打开prime video内容页首页，“home” “movies” “TV-show” 任意分类下	1. 焦点在more details上（未登录）	1. 播报对应页面内容，声音大小无异常	L3	PASS	
OSF10_PAR_0080	Parent Control/APP Lock	验证有网络下从影片详情页播放源打开未下载成人应用需要Enter Code验证	1、应用A在Sass后台-主应用库-查看版本-编辑应用参数-是否成人应用=是。并且未下载 2、应用分类Adult在Sass后台-产品分类管理-品牌：Zeasn，产品：Whale TV OS10-搜索-编辑分类-默认锁定=是 3、在Sass后台-栏目管理-产品：Whale TV OS10，Device Set，选择对应的测试机型（公版搜public关键字），功能：Home-搜索-Apps-Category-编辑-是否锁定=是 4、在Sass后台-栏目管理-产品：Whale TV OS10，Device Set，选择对应的测试机型（公版搜public关键字），功能：Home...	1、进入影片详情页，点击播放源A 2、输入正确的Code 3、输入错误的Code	1、弹出Enter Code弹窗，The App has been locked, please enter the code 2、可以进入APP详情页 3、不可以进入APP详情页	L2	PASS	
OSF10_HOM_0080	Home/Your Top Choices	验证首次开机进入Home时Your Top Choices推荐数据与后台配置一致	处于Home页，查看Your Top Choices	1. 首次开机进入Home 2. 查看推荐数据	1. 与后台配置的推荐数据一致	L3	NA	后台无法确认，无测试手法

OSF10_VOI_0087	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按标签和发行年份搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想看看2009年上映的战争电影 2. I want to see the War movies released in 2009	1.客户端返回2009年上映的战争电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（ImdbScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片的种类（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与RESTf...	L2	FAIL	PR #337960 【AI Voice】使用语音输入搜索影片，出现影片演员、角色、年份、IMDB、类型等与想搜索影片不符
OSF10_HOM_0093	Home/Apps Row	验证Reset TV无网走完OOBE进入HOME页预装应用图标显示正常		1. Reset TV 2. 无网走完OOBE进入HOME页 3. 观察预装应用的图标	1. 图标显示正常	L3	PASS	
OSF10_BOO_0111	OOBE/Network Connection/Wireless	验证Add New Network中SSID和Security选项左右键交互	选择Add New Network选项	1. 焦点在Network SSID或type of Security上点击左右键	1. 向左切换选项值 2. 向右切换选项值	L3	PASS	
OSF10_ADV_0123	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时进入Netflix后返回广告释放重新请求	1.Home页面点击视频广告进入全屏播放	1.点击Netflix热键进入登录页面（Netflix未登录状态） 2.点击遥控back键	1.Netflix登录页面会播放视频，广告会释放，视频重新请求	L3	PASS	
OSF10_VOI_0124	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Open Youtube可跳转至Youtube应用	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 Youtube已下载并完成安装	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Open Youtube."	1.设备界面成功跳转至Youtube应用内	L2	PASS	
OSF10_MULT_0132	多语言/西班牙语	验证文件编辑弹窗内容西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.顶部功能栏-edit	1. 打开edit弹窗	1. 弹窗内容都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0143	TTS/HOME/Subsequent Screen	验证处于Subsequent Screen-Yo且焦点处于第一个推荐视频上下按LEFT键时TTS播报正确	处于Subsequent Screen-Youtube上	1、焦点处于第一个推荐视频上 2、按LEFT键	1、打开Navigation导航栏 2、焦点处于Home 3、播报Home	L3	PASS	
OSF10_DIS_0156	Discovery/影片详情界面/Movie	验证Bonuses视频按Back键焦点移至Bonuses标签	焦点在Bonuses栏目的任意视频上	1. 按遥控BACK键	1. 焦点移动到Bonuses标签上	L3	PASS	

OSF10_FIL_0162	Files/视频菜单栏/Audio Option	验证播放带多个音轨的视频时打开Audio Tracker菜单后对多条音轨进行编号，样式为	播放带多个音轨的视频	1. 打开Audio Tracker菜单	1. 对多条音轨进行编号，样式为： 2. Audio Track 1：音轨名称 3. Audio Track 2：音轨名称 4. Audio Track 3：音轨名称 5. ...	L2	PASS	
OSF10_FIL_0165	Files/视频菜单栏/Play Mode	验证Repeat All模式下当前按倍速播放完成后按正常速度播	Play Mode选择Repeat All	32倍速播放视频 ("Z\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Subtitle (字幕) \放不下的爱(all).mkv")	1. 当前按倍速播放完成后按正常速度播放下一个视频	L4	PASS	
OSF10_ADV_0180	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时TV-Casting投屏视频无串音返回后广告释放重播	1.处于FreeTV页面 2.焦点处于视频广告上	1.进行TV-Casting投屏视频 2.按back键返回FreeTV界面	1.广告声音不会带入TV-Casting 2.TV(2.TV)-Casting投屏画面无异常 3.广告释放重新播放	L3	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_BOO_0188	OOBE/TOU/异常操作	验证跳过网络后完成开机进入Home连接网络后图标加载成功	网络连接流程跳过不连接网络	1、完成开机流程进入home 2、进入Setting连接网络后回到home	1. home界面空白图标加载成功有图标显示	L2	PASS	
OSF10_APP_0204	Apps/APP Detail	验证后台配置高版本应用后详情页新增Update按钮和最新版本号	本地下载任意应用	1. 后台配置该应用的高版本并上架 2. 进入该应用的详情页	1. 应用详情页操作按钮新增Update按钮，显示在Open按钮左侧 2. 应用详情页的应用版本号显示最新版本	L2	PASS	
OSF10_MULT_0211	多语言/葡萄牙语	验证文件编辑弹窗内容葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.顶部功能栏-edit	1. 打开edit弹窗	1. 弹窗内容都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0222	Discovery/影片详情界面/Live	验证Live详情页More Like This按Back键焦点回到播放源	焦点在More Like This的任意直播上	1. 按遥控Back键	1. 焦点上移回到播放源图标上，没有播放源图标则回到点赞按钮	L3	PASS	
OSF10_TTS_0244	TTS/Discovery/TV Shows	验证焦点已处于TV Shows栏目内容的影片上且焦点在Western影片上下遥控器左右键移动时TTS播报正确	焦点已处于TV Shows栏目内容的影片上	1、焦点在Western影片上 2、按遥控器左右键移动	1. 只会播报对应影片名称	L3	PASS	
OSF10_TTS_0250	TTS/Discovery/ALL	验证进入All界面且已将焦点移动至type下焦点在TV-shows/channel/p时TTS播报正确	1、已进入All界面 2、已将焦点移动至type选项上	1. 将焦点移动至TV-shows/channel/program上	1. 正确播报TV-shows/channel/program选项	L3	PASS	
OSF10_DIS_0251	Discovery/影片详情界面/通用	验证点击MORE按钮打开介绍界面覆盖详情页	进入影片详情页，有显示MORE按钮	1. 点击MORE按钮	1. 打开介绍界面覆盖在详情页上	L2	PASS	
OSF10_SET_0273	Setting/Network & Connection	验证Disconnect模式按Back键关闭返回上级	启用Disconnect功能	1. 焦点在BACK按钮上，按遥控Back键	1. Disconnect功能关闭，界面返回上一级显示状态，焦点在Disconnect Device选项上	L3	PASS	

OSF10_VOI_0275	Voice/YouTube内语音搜索/设备控制	验证YouTube播放视频时AI Voice语音resume可恢复播放	1.设备已配对蓝牙遥控 2.youtube在播放视频的过程中，长按语音键输入语音	1. 用户发出语音指令 “resume”	1. 媒体恢复播放	L2	FAIL	PR #337183 【AI Voice】播放视频播放/暂停状态下语音resume/play/stop指令，返回错误
OSF10_TTS_0288	TTS/Discovery/影片详情页/More like this	验证焦点已处于More like this影片上下遥控器左右键且影片详情页-More like this TTS播报正确的场景2	焦点已处于More like this影片上时	1. 按遥控器左右键	1. 只会播报影片名称	L2	PASS	
OSF10_MULT_0290	多语言/中文	验证文件编辑弹窗内容中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.顶部功能栏-edit	1. 打开edit弹窗	1. 弹窗内容都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0297	TTS/APPS	验证进入APPS首页下焦点在my app栏的内容时TTS播报正确	进入APPS首页	1. 焦点在my app栏的内容上	1.首次移动到my app栏，播报Column Title + App Name (Update) 2.焦点还在my app栏，左右移动，直接播报：App Name	L1	PASS	
OSF10_APP_0327	Apps/Diversity Rule配置	验证Diversity Rule静默升级完成后进入Apps已是最新版本无更新选项	Diversity Rule配置高版本（静默升级）apps也上架了高版本（同一个版本）	1、重启TV 2、等待静默升级完成 3、进入apps	1. 已经是最新版本，不会有更新选项	L3	PASS	
OSF10_ADV_0337	AD/ADSDK热更新	验证升级过程中CDN不重复请求	1.ADSKD版本号在6.0.0.28及以上	1.升级过程中，观察请求接口	1.CDN不能重复请求（带http的所有请求）	L3	PASS	
OSF10_SET_0364	Setting/Device Preference	验证Device Preference按OK键焦点移至第一个子选项	焦点在Device Preference上	1. 按遥控OK键	1. 焦点移动到右侧界面第一个选项System Display Settings上	L2	PASS	
OSF10_MULT_0369	多语言/俄罗斯语	验证文件编辑弹窗内容俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.顶部功能栏-edit	1. 打开edit弹窗	1. 弹窗内容都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_FIL_0394	Files/顶部功能栏/重命名	验证编辑单个文件时按遥控Back键后系统键盘收起，焦点在名称文本框上	1.已勾选单个文件/文件夹 2.呼出文件编辑弹窗 3.弹出系统键盘	1. 按遥控Back键	1. 系统键盘收起，焦点在名称文本框上	L2	PASS	
OSF10_SET_0414	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Year选项选定状态下左右键切换年份且Date和Month重置为1	选定Year选项	1. 按遥控左右键	1. 正常左右切换年份，Date和Month的值重置为1	L1	PASS	
OSF10_TTS_0433	TTS/Files/Video	验证打开Subtitle-setting弹窗下焦点在Font选项时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、打开Subtitle-setting弹窗 2、焦点移动至Font选项上	1. 播报Font+对应数值	L3	PASS	

OSF10_TTS_0494	TTS/Files/Music	验证选择不支持播放的音乐时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 选择不支持播放的音乐（wma格式）	1、播报 “audio format not supported” +按钮ok	L3	PASS	
OSF10_SET_0497	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证配置OTA升级后设置5分钟能正常进入图片屏保模式	后台配置ota升级	1. 设置5分钟	1. 能正常进入到图片模式	L3	NT	图片模式为10.4功能，STB不进行测试
OSF10_TTS_0517	TTS/Files/Picture	验证点击播放tiff格式图片时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 点击播放tiff格式图片	1. 正确播报Toast “The current format does not support playback and will return to the directory.”	L3	PASS	
OSF10_SET_0542	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Sleep Timer	验证Sleep Timer倒计时弹窗期间待机开机后界面正常	设置sleep time=15min	1.在弹出倒计时菜单弹窗时 2.power键关机 3.等待待机（串口出现power off)后按power开机	1.界面显示正常 2.不会出现一闪而过的倒计时菜单弹窗	L3	PASS	
OSF10_SET_0545	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Menu Timer	验证Menu Timer设定时间后Setting一级弹窗不受影响	Menu Timer 设定时间值	1. 打开Setting中的一级弹窗	1. Setting的一级弹窗在到达Menu Timer预设时间后不受影响	L2	PASS	
OSF10_SET_0635	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证卸载大型应用后空间数据变化与公式正确性	显示App Cache Cleanup页面	1. 卸载一个大型应用后重新进入页面	1. 已用空间数值减少，减少量约等于应用大小 2. 可用空间数值相应增加 3. 总空间和系统占用空间不变 4. 计算公式依然正确	L2	PASS	
OSF10_SET_0743	Setting/Device Preference/Restart	验证Restart弹窗点击Cancel或Back键取消重启	弹出重启设备确认弹窗	1. 点击Cancel按钮或者遥控Back键	1. 关闭弹窗，不执行重启操作	L2	PASS	
OSF10_SET_0919	Setting/Network & Connection	验证WPA3WiFi断电开机正常回连	1.路由器配置，2.4G、无线模式：b/g/n/ax/be、Wi-Fi信道：自动、安全模式：WPA3	1.设备连接该WiFi 2.断电上电开机	1. 开机后能正确回连该WiFi	L3	PASS	
OSF10_PERI_0022	外设	验证USB静音连耳机断开后仍静音	设备连接USB功放并静音	1.设备连接有线耳机 2.断开有线耳机	1.有线耳机正常播放声音 2.断开有线耳机后，USB功放依然为静音状态	L3	NA	STB设备无有线耳机接入入口
OSF10_SPU_0032	Smart小包升级/兼容性测试	验证支持Smart分区的固件降级到无Smart分区的旧固件时升级失败	设备为的整包固件	1. 升级到无Smart分区的旧固件	1. 升级失败	L3	PASS	升级不成功，提示签名不一致

OSF10_VOI_0032	Voice/推荐	验证Saas后台取消关联device set后Search页面不显示AI Voice推荐选项	1.saas后台-AI服务管理-skill主库-Movie Search Skill-关联device set 取消关联测试固件的device set 2.系统支持使用ai voice, 遥控为蓝牙遥控	1. 打开home - search	1. 查看界面不会出现Try Saying with Whale AI Voice选项	L3	PASS	
OSF10_GLO_0040	GlobalMenu/Setting选项/Energy Saver	验证Energy Saver切换顺序正确	焦点处于Energy Saver上	1. 验证顺序切换正确	1. 按右键顺序为Off 3 hours 4 hours 5 hour 8 hours 12 hours 24 hours 2. 按左键顺序为24 hours 12 hours 8 hours 5 hour 4 hours 3 hours Off	L2	PASS	
OSF10_LCK_0040	锁机/锁定界面	验证锁定界面外接USB键盘按Esc和字母数字键被屏蔽		1.联网 2.锁定界面 3.接入USB键盘 4.按键盘Esc、字母和数字键	1. 屏蔽按键	L3	PASS	
OSF10_UII_0042	UI交互/Discovery	验证Discovery页more seasons的影片长按方向键时焦点移动与按键音同步	已开启系统按键音	1.进入TV show任意影片详情页 2.按下键时焦点移动至more seasons的影片上 3.长按右键 4.长按左键	1. 焦点卡片的移动与系统按键声音一致	L3	PASS	
OSF10_OTA_0044	OTA/Setting/Software Update	验证USB 固件正常升级阶段拔出U盘后继续升级无异常	USB 固件升级	1. 正常升级时拔出U盘	1. 会继续USB升级无异常	L3	PASS	
OSF10_PNT_0049	数据埋点/Home	验证D+下展示D+ 50%以上推荐内容后能正确上报埋点数据(110010007)	D+	1. 展示D+ 50%以上推荐内容后	1. 上报一次D+展示次数埋点数据 (110010007)	L1	NA	当前D+无推荐内容
OSF10_PAR_0054	Parent Control/Settings	验证Settings中Confirm Code页面输入完成后焦点自动跳转到OK键	1、进入Confirm Code页面	4个数字框已经输入完成	1. 焦点自动跳转到OK键	L3	PASS	
OSF10_MULT_0054	多语言/阿拉伯语	验证接入USB查看弹窗提示阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.设备接入USB设备	1.查看USB弹窗 2.查看右上角接入USB提示	1. 弹窗内容及右上角提示都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_CAS_0060	TV Casting/镜像	验证AirPlay中杀死YouTube进程不会断联	手机和电视连接同一wifi,iPhone的airplay搜索到设备并连接	1.进入YouTube点击一个视频播放 2.TV端出现转圈画面 3.杀死YouTube后台进程	1. airplay无断联现象, 大屏正常显示iPhone桌面	L2	PASS	
OSF10_HOM_0061	Home/First Screen	验证点击已下载deeplink Banner时正常打开该app	当配置的Banner配置的是deeplink链接 (已下载)	1. 点击该Banner	1. 打开该app应用	L2	PASS	
OSF10_UII_0061	UI交互/Apps	验证APPS页更新应用焦点卡片展示4像素间隙	进入apps栏目	1.有可更新应用 2.打开update分类 3.进入update页焦点处于更新应用上	1. 焦点UI展示上会有4-pixel的间隙展示	L3	PASS	

OSF10_PNT_0061	数据埋点/Apps	验证处于非Apps页面下通过navigation切换至Apps页面能正确上报埋点数据 (110010004)	处于非Apps页面	1. 通过navigation切换至Apps页面	1、上报Apps的打开事件 (110010004)	L2	PASS	本地日志: { data = 2026-05-18T09:42:26.213, GMT+8:00,,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHAEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_RDM_0067	redemption campaign/Disney 兑换码	验证Whale TV未登录且绑定开关开启未开启校验码时跳转登录界面	1.设备IP属于Panama, Brazil 2.whale TV未登录 (后台 “绑定 Whale TV 账户” 开关开启) 3.未开启支持校验码	1、该mac地址未完成兑换 2、移动端扫码二维码	1. 跳转至whale TV账户登录界面	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动, 手机扫描banner 兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0069	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证断开网络确认弹窗显示标题提示语及按钮	弹出Network Status弹窗	1. 查看断开网络确认弹窗	1.弹窗显示Notice标题 2.显示确认断网提示 3.显示Cancel和Confirm按钮, 焦点默认在Cancel按钮上	L2	PASS	
OSF10_CAS_0072	TV Casting /投屏	验证不同分辨率图片投屏显示正常		1. 投不同分辨率的图片 720p、360、270、1080、4k	1. TV显示正常	L2	PASS	
OSF10_DIS_0072	Discovery/Video	验证Video视频播放源显示YouTube图标	已进入Discovery界面, 焦点在Video上	1. 遥控器移动焦点到下方二级分类的a视频	1. 播放源显示YouTube图标	L2	PASS	
OSF10_LCK_0076	锁机/SN	验证未激活界面拔掉网线重启TV后保持未激活状态并进入离线		1.未激活界面 2.拔掉网线 3.TV重启	1.保持在未激活界面 2.进入离线	L3	PASS	
OSF10_TTS_0079	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证打开prime video内容页首页下焦点不在主页home上, 点击back时TTS播报正确	打开prime video内容页首页	1. 焦点不在主页home上, 点击back	1. 焦点返回该页面home上, 并且播报无异常	L1	PASS	
OSF10_HOM_0081	Home/Your Top Choices	验证推荐数据来源包含Movies、TV Shows、Videos、Live Channels	/	1. 推荐数据来源	1. 数据来源包括: Movies、TV Shows (including entire seasons)、Videos、Live Channels(返回的推荐数据跟随后台配置)	L3	NA	目前无法在后台确认, 无测试手法

OSF10_PAR_0081	Parent Control/APP Lock	验证有网络下通过语音打开未下载成人应用需要Enter Code验证	1、应用A在Sass后台-主应用库-查看版本-编辑应用参数-是否成人应用=是。并且未下载 2、应用分类Adult在Sass后台-产品分类管理-品牌: Zeasn, 产品: Whale TV OS10-搜索-编辑分类-默认锁定=是 3、在Sass后台-栏目管理-产品: Whale TV OS10, Device Set, 选择对应的测试机型（公版搜public关键字），功能: Home-搜索-Apps-Category-编辑-是否锁定=是 4、在Sass后台-栏目管理-产品: Whale TV OS10, Device Set, 选择对应的测试机型（公版搜public关键字），功能: Home...	1、语音输入，打开应用A 2、输入正确的PIN码 3、输入错误的PIN码	1、弹出Enter Code弹窗, The App has been locked, please enter the code 2、可以进入APP详情页 3、不可以进入APP详情页	L2	PASS	
----------------	-------------------------	-----------------------------------	---	--	---	----	------	--

OSF10_VOI_0088	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按角色名和人气值搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想看最热门的电影 2. I want to watch the hottest Jake Sully movie	1.客户端返回Jake sully的电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（ImdbScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片类别（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与REST...	L3	FAIL	PR #337960 【AI Voice】使用语音输入搜索影片，出现影片演员、角色、年份、IMDB、类型等与想搜索影片不符
OSF10_HOM_0094	Home/Apps Row	验证Home页按HOME再DOWN再RIGHT再UP键焦点在推荐位和YouTopChoices间正确切换	处于Home页面	1. 按HOME键 2. 按DOWN键 3. 按RIGHT键移动焦点到后面app icon上后 4. 按UP键	1. 有推荐数据的Icon，焦点移动到第一个推荐位上，无推荐数据的Icon，焦点移动到YouTopChoices最近的推荐视频上	L3	PASS	
OSF10_BOO_0112	Oobe/Network Connection/Wireless	验证Add New Network中SSID和Security选项上下键交互	选择Add New Network选项	1. 焦点在Network SSID或type of Security上点击上下键	1.正常上下移动焦点无异常 2.在type of Security上按下键焦点正常移动到Next按钮 3.焦点在Next上按下键焦点正常移动到type of Security	L3	PASS	
OSF10_ADV_0124	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时进入Youtube后返回广告不释放继续播放	1.Home页面点击视频广告进入全屏播放	1.点击Youtube热键进入登录页面（Youtube未登录状态） 2.点击遥控back键	1.广告不会释放，视频继续播放	L3	PASS	
OSF10_VOI_0125	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Launch Prime Video可跳转至Prime Video应用	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 Prime Video已下载并完成安装	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Launch Prime Video"	1.设备成功跳转至Prime Video应用内	L2	PASS	
OSF10_MULT_0133	多语言/西班牙语	验证接入USB查看弹窗提示西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.设备接入USB设备	1.查看USB弹窗 2.查看右上角接入USB提示	1. 弹窗内容及右上角提示都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0144	TTS/HOME/Subsequent Screen	验证处于Subsequent Screen-Yo下遥控器下键时TTS播报正确	处于Subsequent Screen-YoTube上	1. 按遥控器下键	1、焦点移动至Prime Video 2、播报Prime Video+影片名称	L3	PASS	切到第二屏焦点就在Prime Video

OSF10_DIS_0157	Discovery/影片详情界面/Movie	验证已下载YouTube时点击Bonuses视频跳转YouTube播放	1.焦点在Bonuses栏目的任意视频上 2.已下载Youtube	1. 按遥控OK键	1. 转跳到Youtube中的对应视频播放	L1	PASS	
OSF10_FIL_0166	Files/视频菜单栏/Play Mode	验证Video分类下选择筛选出的全部视频中的任意一个视频播放后自动转跳到筛选列表中该视频的下	1.文件管理器左侧分类栏选择Video 2.Play Mode选择Repeat All	1.选择筛选出的全部视频中的任意一个视频播放 2.视频播放完成	1. 自动转跳到筛选列表中该视频的下一个视频播放	L2	PASS	
OSF10_ADV_0181	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时TV-Casting投屏图片文件无串音返回后广告继续	1.处于FreeTV页面 2.焦点处于视频广告上	1.进行TV-Casting投屏图片、文件 2.按back键返回FreeTV界面	1.广告声音不会带入TV-Casting 2.TV(2.TV)-Casting投屏画面无异常 3.广告继续播放	L3	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_BOO_0189	OOBE/TOU/异常操作	验证跳过网络后连接网络回到Home弹出TOU更新弹窗	网络连接流程跳过不连接网络	1、完成开机流程进入home 2、进入Setting连接网络后 3、按home键	1.回到home界面 2.弹出TOU更新弹窗，显示更新Tips和confirm cancel按钮	L3	PASS	
OSF10_APP_0205	Apps/APP Detail	验证点击Update按钮应用进入更新流程并显示更新进度	应用详情页显示Update按钮	1. 点击Update按钮	1. 应用进入更新流程 2. 操作按钮切换显示为Cancel按钮 3. 显示更新进度条和更新进度文本 4. 显示流程状态为Updating	L1	PASS	
OSF10_MULT_0212	多语言/葡萄牙语	验证接入USB查看弹窗提示葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.设备接入USB设备	1.查看USB弹窗 2.查看右上角接入USB提示	1. 弹窗内容及右上角提示都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0223	Discovery/影片详情界面/Live	验证Live详情页More Like This按OK键跳转直播详情页	焦点在More Like This的任意直播上	1. 按遥控OK键	1. 转跳到对应直播的详情页	L1	PASS	
OSF10_TTS_0245	TTS/Discovery/TV Shows	验证焦点已处于TV Shows栏目内容的影片上下焦点在Reality tv影片时TTS播报正确	焦点已处于TV Shows栏目内容的影片上	1. 首次将焦点在Reality tv影片上	1. 正确播报Reality tv栏目名称+影片名称	L3	PASS	
OSF10_TTS_0251	TTS/Discovery/ALL	验证进入All界面且焦点处于非genres下焦点在genres-all时TTS播报正确	1、已进入All界面 2、焦点处于非genres上	1. 焦点移动至genres-all上（或genres其他筛选项上）	1. 播报"genres-all"（或genres+其他筛选项）	L2	PASS	
OSF10_DIS_0252	Discovery/影片详情界面/通用	验证介绍界面展示标题影片信息完整内容下拉条和Back按钮	进入影片详情页，打开介绍界面	1. 查看界面显示情况	1. 显示当前影片标题 2. 显示影片信息，包含类型，发布年份，IMDB评分，时长，语言类型，家长指导分级（对应内容的详情页，按电影/电视剧/直播，显示对应的信息） 3. 显示介绍的完整内容 4. 介绍内容较多时右侧显示下拉条 5. 显示Back按钮在最下方	L2	PASS	

OSF10_SET_0274	Setting/Network & Connection	验证Disconnect勾选后点击Back取消勾选不断开	1.启用Disconnect功能 2.勾选任意蓝牙设备	1. 点击Back按钮	1.Disconnect功能关闭，界面返回上一级显示状态，焦点在Disconnect Device选项上 2.重新打开Disconnect功能，之前已勾选的设备取消勾选	L3	PASS	
OSF10_VOI_0276	Voice/YouTube内语音搜索/设备控制	验证YouTube内语音fast forward可快进播放进度	YouTube内容播放中	1.语音输入“fast forward”	1. 播放进度前移	L2	PASS	
OSF10_TTS_0289	TTS/Discovery/影片详情页/More like this	验证焦点已处于More like this影片上下遥控器OK键时TTS播报正确	焦点已处于More like this影片上时	1. 按遥控器OK键	1. 进入影片详情页，播报'Watch on 播放源名称'或Click like'	L3	PASS	
OSF10_MULT_0291	多语言/中文	验证接入USB查看弹窗提示中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.设备接入USB设备	1.查看USB弹窗 2.查看右上角接入USB提示	1. 弹窗内容及右上角提示都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0298	TTS/APPS	验证进入APPS首页下焦点在my app栏时TTS播报正确	进入APPS首页	1. 焦点在my app栏，移动到其他栏，再移动回my app栏	1. 首次播报Column Title + App (Update)	L2	PASS	
OSF10_APP_0328	Apps/Diversity Rule配置	验证Diversity Rule静默安装和Apps上架同版本时已是下载安装状态	Diversity Rule配置高版本（静默安装）apps也上架了高版本（同一个版本）	1、重启TV 2、等待静默升级完成 3、进入apps	1. 已经是下载安装状态，不会是下载状态	L3	PASS	
OSF10_ADV_0338	AD/ADSDK热更新	验证频繁切换网络时热更新CDN不重复请求	1.ADSKD版本号在6.0.0.28及以上	1.频繁切换网络，观察热更新请求接口	1.CDN不能重复请求（带http的所有请求）	L3	PASS	
OSF10_SET_0365	Setting/Device Preference	验证Device Preference按右键焦点移至第一个子选项	焦点在Device Preference上	1. 按遥控右键	1. 焦点移动到右侧界面第一个选项System Display Settings上	L3	PASS	
OSF10_MULT_0370	多语言/俄罗斯语	验证接入USB查看弹窗提示俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.设备接入USB设备	1.查看USB弹窗 2.查看右上角接入USB提示	1. 弹窗内容及右上角提示都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_FIL_0395	Files/顶部功能栏/重命名	验证名称文本框中重新命名文件/文件夹后正常重命名文件/文件夹	打开重命名弹窗	1.在名称文本框中重新命名文件/文件夹 2.点击弹窗OK按钮	1. 可以正常重命名文件/文件夹	L2	PASS	
OSF10_SET_0415	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Year选项选定状态下按上下键正常移动焦点	选定Year选项	1. 按遥控上下键	1. 正常上下移动焦点	L3	PASS	
OSF10_TTS_0434	TTS/Files/Video	验证打开Subtitle-setting弹窗下焦点Font的箭头上左右移动时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、打开Subtitle-setting弹窗 2、焦点移动至Font选项上 3、焦点Font的箭头上左右移动	1. 不会播报Font+对应数值	L3	PASS	

OSF10_SET_0498	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证OTA静默升级弹窗弹出后解除图片模式屏保	后台配置ota升级	1. 静默升级待弹窗弹出	1. 解除图片模式屏保	L3	NT	图片模式为10.4功能，STB不进行测试
OSF10_TTS_0518	TTS/Files/Picture	验证点击播放tiff格式图片下焦点在可播放内容时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 点击播放tiff格式图片 2. 在toast还未播放完去播放支持格式图片或者焦点移动至可播放内容上	1. 中断toast播报，开始播报新的内容	L3	PASS	
OSF10_SET_0546	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Menu Timer	验证Menu Timer设定时间后Setting非一级半屏菜单到时自动收起	Menu Timer设定时间值	1. 打开Setting中的非一级半屏菜单	1. 在到达Menu Timer预设时间后半屏菜单自动收起，返回上一级Setting界面	L3	PASS	
OSF10_SET_0636	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证连续安装多个应用后空间数据累计变化	显示App Cache Cleanup页面	1. 连续安装多个应用（3-5个）后重新进入页面	1. 已用空间数值累计增加 2. 可用空间数值相应减少 3. 数值变化与应用总大小基本一致 4. 计算公式正确	L2	PASS	
OSF10_SET_0744	Setting/Device Preference/Restart	验证重启后进入Home页按键响应正常无黑屏	弹出重启设备确认弹窗	1. 重启后，进入home页，按上下左右，或者其他按键。观察tv是否正常	1. 按键响应正常，不会出现黑屏，重启等情况	L2	PASS	
OSF10_SET_0920	Setting/Network & Connection	验证连接蓝牙设备待机开机蓝牙自动开启	1.连接蓝牙遥控器 2.连接蓝牙音箱	1.按遥控器power键待机 2.再按power开机	1. 开机后BlueTooth开关为自动开启状态	L3	PASS	
OSF10_PERI_0023	外设	验证USB静音连蓝牙关闭后仍静音	设备连接USB功放并静音	1.设备连接蓝牙音响 2.关闭蓝牙音响	1.蓝牙音响正常播放声音 2.关闭蓝牙音响后，USB功放依然为静音状态	L3	FAIL	PR #337765 【Settings】连接蓝牙音响/USB耳机播放视频，按遥控器静音后断开重连后未保持静音状态
OSF10_VOI_0033	Voice/推荐	验证AI Voice推荐数据与Saas后台配置一致且随机乱序显示	1.saas后台-AI服务管理-skill主库-Movie Search Skill-关联device set 已经关联测试固件的device set 2.系统支持使用ai voice，遥控为蓝牙遥控	1.查看Try Saying with Whale AI Voice选项 与 saas后台的AI 服务管理 - 推荐管理 - skill id = 2且语言与TV当前系统语言一致的情况下，数据是否一致	1. 数据一致，且在后台的数据中随机取12个数据乱序显示（如果后台配置个数不够12个，有几个显示几个）	L3	PASS	
OSF10_SPU_0033	Smart小包升级/兼容性测试	验证已烧录Smart.img的设备通过PIDMenu切换PID时提示不支持	设备已经烧录过whale_smart_package.img	1. 进入PIDMenu切换PID	1. 切换PID失败，提示不支持修改PID	L1	PASS	
OSF10_GLO_0041	GlobalMenu/Setting选项/Energy Saver	验证Energy Saver快速切换中不弹出能效弹窗	选项处于3h选项时	1. 快速按遥控器左右键	1. 在未停下时，不会有能效弹窗出现	L2	NA	PR 336648 设计确认先弹窗确认，才能进行数值的调整

OSF10_LCK_0041	锁机/锁定界面	验证输入正确PinCode后提示解锁成功并3秒消失		1.在pin code校验界面 2.点击pin code输入框 3.输入正确的pin code	1.提示Your TV is Unlocked! 2.并且显示3秒消失	L1	PASS	
OSF10_UII_0043	UI交互/Discovery	验证Discovery页more like this的影片长按方向键时焦点移动与按键音同步	已开启系统按鍵音	1.进入discovery选任意影片 2.进入影片详情页 3.焦点移动至more like this的影片上 4.长按右键 5.长按左键	1. 焦点卡片的移动与系统按键声音一致	L3	PASS	
OSF10_OTA_0045	OTA/Setting/Software Update	验证OTA升级完成后主页按音量键正常弹出音量条	OTA升级完成	1.进入主页，按音量键	1.进入主页，按音量键会弹出音量条	L3	PASS	
OSF10_PNT_0050	数据埋点/Home	验证D+下点击D+推荐影片能正确上报埋点数据（110010007）	D+	1. 点击D+推荐影片	1. 上报一次D+展示次数据埋点数据（110010007）	L2	NA	当前D+无推荐内容
OSF10_MULT_0055	多语言/阿拉伯语	验证拔出USB查看提示阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.设备拔出USB设备	1. 查看右上角接入USB提示	1. 右上角提示都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_PAR_0055	Parent Control/Settings	验证Reset TV后OOBE完成下载成人和非成人应用的锁定状态正确	1、A应用是成人应用，B应用手动上锁 2、OOBE完成后，下载A、B应用	1. 查看APP Lock列表 2. 修改A,B应用的锁定状态	1. A是锁定状态，B是非锁定状态 2. A不可修改，B可以修改	L3	PASS	
OSF10_CAS_0061	TV Casting/镜像	验证AirPlay中快速切换YouTube短视频不断联	手机和电视连接同一wifi,iPhone的airplay搜索到设备并连接	1.进入YouTube点击shorts 2.进入短视频后，TV端出现转圈画面 3.立刻切换短视频	1. airplay无断联现象，大屏正常播放选中的视频	L2	PASS	
OSF10_UII_0062	UI交互/Apps	验证APPS页打开分类的应用焦点卡片展示4像素间隙	进入apps栏目	1.打开category配置其他分类（music、news等等） 2.焦点处于打开分类的应用上	1. 焦点UI展示上会有4-pixel的间隙展示	L3	PASS	
OSF10_PNT_0062	数据埋点/Apps	验证在Apps界面打开应用能正确记录埋点数据（110100006）	在Apps界面打开应用	1. 查看埋点触发情况（Action）	1. 打开应用后记录一次埋点 2.日志数据包含：应用名称，APP包名，启动来源（Apps）（110100006）	L1	PASS	本地日志：{ data = 2026-05-18T09:55:48.224, GMT+8:00,,,, 1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHAEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_HOM_0062	Home/First Screen	验证点击已下载deeplink Banner打开app后返回Home焦点仍在该Banner上	当配置的Banner配置的是deeplink链接（已下载）	1、点击该Banner 2、打开该app应用 3、等待10s 3、按遥控器back键/Home	1. 返回Home页，焦点依旧在该Banner上	L2	PASS	

OSF10_RDM_0068	redemption campaign/Disney 兑换码	验证Whale TV通过Google登录且绑定开关关闭未开启校验码时直接跳转Disney 兑换	1.设备IP属于Panama, Brazil 2、whale TV 已登录 (Google登录) (后台 “绑定 Whale TV 账户” 开关未开启) 3.未开启支持校验码	1. 该mac地址未完成兑换 2、移动端扫码二维码	1. 直接跳转至disney 兑换流程	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】 后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner 兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0070	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证无线网络连接界面选择Network Status弹出弹窗	进入Wireless 无线网络连接界面	1. 选择Network Status选项	1. 弹出Network Status弹窗	L1	PASS	
OSF10_CAS_0073	TV Casting /投屏	验证不同大小图片投屏显示正常		1. 投1m、10m、100m、200m的图片	1. TV显示正常	L2	PASS	
OSF10_DIS_0073	Discovery/Video	验证Video二级分类间焦点正常上下切换	已进入Discovery界面，焦点在Video上	1. 焦点移动到Video分类的二级分类中 2. 上下移动焦点	1. 焦点可以正常地在各类二级分类中切换	L3	PASS	
OSF10_LCK_0077	锁机/SN	验证未激活界面断网且Portal未注册SN时点击Retry保持未激活		1.未激活界面 2.拔掉网线 3.Portal端未注册SN 4.点击retry按钮	1. 保持在未激活界面	L3	PASS	
OSF10_TTS_0080	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证焦点在任意影片上下点击进入时TTS播报正确	焦点在任意影片上	1. 点击进入	1. 播报默认焦点名称与操作提示	L2	PASS	
OSF10_PAR_0082	Parent Control/APP Lock	验证无网络下从Home打开已下载手动锁定应用需要Enter Code验证	1、应用Files 非成人应用，在Settings-Child Code-App Lock 将应用Files手动锁定。并且已经下载 2、无网络 3、Lock system=开启	1. Home-App Rows打开应用Files 2. 输入正确的Code 3. 输入错误的Code 4. 在有弹窗时，短按Power键进行待机	1. 弹出Enter Code弹窗，The App has been locked, please enter the code. 2. 应用A成功启动 3. Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用 4. 开机后，弹窗还在	L3	PASS	
OSF10_HOM_0082	Home/Your Top Choices	验证App Row上无推荐位app按UP再BACK再DOWN键焦点移动规则正确	位与Home页app row上	1. 焦点处于无推荐位的app icon上 2. 按UP键 3. 再按BACK键 4. 再按DOWN键	1. UP焦点移动至Your Top Choices上最接近该app icon的影片上 2. back 键会使焦点移动至Your Top Choices第一个推荐位 3. down使焦点移动至Netflix上	L3	PASS	

OSF10_VOI_0089	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按角色名和发行国家搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想看有关tony的美国电影 2. I want to watch an American movie about tony	1.客户端返回有纳美人的美国电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（ImdbScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片类别（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与RESTful....	L3	FAIL	PR #337960 【AI Voice】使用语音输入搜索影片，出现影片演员、角色、年份、IMDB、类型等与想搜索影片不符
OSF10_HOM_0095	Home/Apps Row	验证Netflix/Youtube/Prime Video icon上下按键反复操作响应正常		1. 光标定位在Netflix/Youtube/Prime Video icon上，按上键定位到推荐影片。进行上下按键反复操作	1. 按键响应正常	L3	NA	公版不显示Netflix DET
OSF10_BOO_0113	OoBE/Network Connection/Wireless	验证Network SSID弹窗键盘输入内容正常	在Network SSID弹窗，呼出系统键盘	1. 点击键盘的数字，字母，符号，空格	1. 正常输入内容到键盘上的输入框中	L3	PASS	
OSF10_ADV_0125	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时进入PrimeVideo后返回广告不释放继续播放	1.Home页面点击视频广告进入全屏播放	1.点击PrimeVideo热键进入登录页面（PrimeVideo未登录状态） 2.点击遥控back键	1.广告不会释放，视频继续播放	L3	PASS	
OSF10_VOI_0126	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Launch Amazon Prime Video可跳转至Prime Video应用	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 Prime Video已下载并完成安装	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Launch Amazon Prime Video"	1.设备成功跳转至Prime Video应用内	L3	PASS	
OSF10_MULT_0134	多语言/西班牙语	验证拔出USB查看提示西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.设备拔出USB设备	1. 查看右上角接入USB提示	1. 右上角提示都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0145	TTS/HOME/Subsequent Screen	验证处于Subsequent Screen-Pr下遥控器左右键时TTS播报正确	处于Subsequent Screen-Prime Video上	1. 按遥控器左右键	1. 正确播报焦点所在位置的影片名称	L3	PASS	
OSF10_DIS_0158	Discovery/影片详情界面/Movie	验证Bonuses视频标题和时长与YouTube中一致	1.焦点在Bonuses栏目的任意视频上 2.已下载Youtube	1.点击Bonuses的任意影片跳到Youtube中播放 2.查看Youtube中的影片标题 3.查看Youtube中的影片时长	1.Youtube中的影片标题与Bonuses栏目中显示的一致 2.Youtube中的影片时长与Bonuses栏目中显示的一致	L3	PASS	

OSF10_FIL_0167	Files/视频菜单栏/Play Mode	验证Repeat One模式下选择任意视频播放后循环播放选择的视频	Play Mode选择Repeat One	1. 选择任意视频播放	1. 循环播放选择的视频	L2	PASS	
OSF10_ADV_0182	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时进入文件管理器播放音视频无串音返回后广告释放重播	1.处于FreeTV页面 2.焦点处于视频广告上	1.点击进入文件管理器播放音视频 2.按back键返回FreeTV界面	1.音视频播放正常，无广告声音 2.广告释放重新播放	L3	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_BOO_0190	OOBE/TOU/异常操作	验证TOU更新弹窗点击Confirm跳转至TOU界面	网络连接流程跳过不连接网络	1、完成开机流程进入home 2、进入Setting连接网络后 3、回到home界面 4、弹出TOU更新弹窗，显示更新Tips和confirm cancel按钮 5、焦点在confirm按ok键	1. 转跳至TOU界面	L3	PASS	
OSF10_APP_0206	Apps/APP Detail	验证应用Updating状态完成后切换为Installing并显示98%	应用当前为Updating状态	1. 等待Updating状态完成	1. 进度条显示98% 2. 操作按钮切换显示为Open，按钮处于置灰状态 3. 流程状态为Installing	L2	PASS	
OSF10_MULT_0213	多语言/葡萄牙语	验证拔出USB查看提示葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.设备拔出USB设备	1. 查看右上角接入USB提示	1. 右上角提示都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0224	Discovery/影片详情界面/Live	验证Live详情页More Like This直播按状态排序展示	焦点在More Like This的任意直播上	1. 查看直播状态	1. 直播按照Live>Upcoming>Ended的状态排列，若无Live状态直播则按顺序显示Upcoming和Ended状态	L2	PASS	
OSF10_TTS_0246	TTS/Discovery/TV Shows	验证焦点已处于TV Shows栏目内容的影片上且焦点在Reality tv影片上下遥控器左右键移动时TTS播报正确	焦点已处于TV Shows栏目内容的影片上	1、焦点在Reality tv影片上 2、按遥控器左右键移动	1. 只会播报对应影片名称	L3	PASS	
OSF10_TTS_0252	TTS/Discovery/ALL	验证进入All界面且已将焦点移动至genres下焦点在genres其他筛选项时TTS播报正确	1、已进入All界面 2、已将焦点移动至genres筛选项上	1. 将焦点移动至genres其他筛选项上（随机选几个）	1. 指播报焦点所在的筛选项单词	L3	PASS	
OSF10_DIS_0253	Discovery/影片详情界面/通用	验证介绍内容超一页时焦点默认在下拉条上	进入影片详情页，打开介绍界面	1. 介绍内容超出一页时	1. 焦点默认在下拉条上	L3	PASS	
OSF10_SET_0275	Setting/Network & Connection	验证Disconnect取消部分勾选后只断开勾选的设备	1.启用Disconnect功能 2.勾选多个蓝牙设备	1.取消部分设备的勾选状态 2.点击Confirm按钮	1. 只有勾选的设备断开连接，取消勾选的设备不会断开连接	L3	PASS	
OSF10_VOI_0277	Voice/YouTube内语音搜索/设备控制	验证YouTube内语音rewind可后退播放进度	YouTube内容播放中	1.语音输入"rewind"	1. 播放进度后退	L2	PASS	
OSF10_MULT_0292	多语言/中文	验证拔出USB查看提示中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.设备拔出USB设备	1. 查看右上角接入USB提示	1. 右上角提示都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	

OSF10_TTS_0299	TTS/APPS	验证进入APPS首页下焦点在推荐栏的内容时TTS播报正确	进入APPS首页	1. 焦点在推荐栏的内容上	1.首次移动到推荐栏，播报Column Title + App Name 2.焦点还在当前推荐栏，左右移动，直接播报：App Name	L2	PASS	
OSF10_APP_0329	Apps/Diversity Rule配置	验证Diversity Rule静默替换完成后进入Apps旧应用卸载新应用已安装	Diversity Rule配置高版本（静默替换）apps也上架了高版本（同一个版本）	1、重启TV 2、等待替换完成 3、进入apps	1、旧应用为卸载状态（有上架的话） 2、新应用为安装状态	L3	PASS	
OSF10_ADV_0339	AD/ADSDK热更新	验证连接假网络开机时Launcher正常运行不崩溃	1.ADSKD版本号在6.0.0.28及以上	1.连接假网络，设备开机	1.Launcher可正常运行，不崩溃	L3	PASS	
OSF10_MULT_0371	多语言/俄罗斯语	验证拔出USB查看提示俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.设备拔出USB设备	1. 查看右上角接入USB提示	1. 右上角提示都有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_FIL_0396	Files/顶部功能栏/重命名	验证名称文本框中重新命名文件/文件夹后重命名取消，文件/文件夹保持原名	打开重命名弹窗	1.在名称文本框中重新命名文件/文件夹 2.点击弹窗Cancel按钮	1. 重命名取消，文件/文件夹保持原名称	L2	PASS	
OSF10_SET_0416	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Year选项切换值后按OK键确认选定并更新上一级显示	选定Year选项	1.左右键切换Year的值 2.按遥控OK键	1.选定当前值为Year 2.选定状态解除，值两边的箭头不显示 3.界面左侧上一级的Set Year的值更新	L2	PASS	
OSF10_TTS_0435	TTS/Files/Video	验证打开Subtitle-setting弹窗下焦点Font的左右箭头上按OK键时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、打开Subtitle-setting弹窗 2、焦点移动至Font选项上 3、焦点Font的左右箭头上按OK键	1. 播报Font+调整后的对应数值	L3	PASS	
OSF10_SET_0499	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证OTA静默升级过程中图片屏保与升级弹窗交替显示正常	1、ota静默升级 2、Screen Saver设置未图片屏保功能	1、设置5分钟，等待5分钟 2、出现升级弹窗 3、等待5分钟 4、出现提示更新重启弹窗 5、等待5分钟	1、进入图片屏保模式 2、解除屏保 3、进入屏保 4、解除屏保 5、进入屏保	L3	NT	图片模式为10.4功能，STB不进行测试
OSF10_TTS_0519	TTS/Files/Picture	验证播放较大分辨率的gif格式图片Z:\22_测时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 播放较大分辨率的gif格式图片 ("Z:\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Photo\image\17_6000x6000x24b_北海道.gif")	1. 正确播报"The picture cannot display"	L3	PASS	可以正常打开
OSF10_SET_0547	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Menu Timer	验证Menu Timer选择任意时间值后菜单和弹窗到时自动关闭	打开Menu Timer功能	1. 选择任意时间值	1.正常设定时间值 2.设定Menu Timer预期时间后，所有显示的菜单（非全屏）和弹窗，显示时长到达Menu Timer的设定时间后将自动关闭	L1	PASS	
OSF10_SET_0637	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证断电重启后空间数据无损且公式正确	停留在App Cache Cleanup页面	1. 在页面停留期间直接断电（拔电源），上电后重新进入页面	1. 页面正常显示 2. 空间数据正确 3. 无数据损坏或异常 4. 计算公式正确	L2	PASS	

OSF10_SET_0921	Setting/Network & Connection	验证隐藏WPA3WiFi连接网络正常连接	1.路由器配置, 2.4G 安全模式: WPA3, 隐藏wifi 2.连接蓝牙遥控器 3.连接蓝牙音箱	1. 连接该WiFi	1. 可正常连接	L3	PASS	
OSF10_PERI_0024	外设	验证ARC静音连耳机断开后仍静音	设备连接ARC功放并静音	1.设备连接有线耳机 2.断开有线耳机	1.有线耳机正常播放声音 2.断开有线耳机后, ARC功放依然为静音状态	L3	NA	STB设备无有线耳机接入入口
OSF10_SPU_0034	Smart小包升级/兼容性测试	验证擦除Smart分区后设备可通过PIDMenu正常切换PID	设备已经烧录过whale_smart_package.img	1. 擦除Smart分区 2. 进入PIDMenu切换PID	1. PID能够正常切换	L3	PASS	
OSF10_GLO_0042	GlobalMenu/Setting选项/Energy Saver	验证Energy Saver快速切换回原值不弹能效弹窗	选项处于3h选项时	1. 快速按遥控器左右键, 最后选项依旧停在3h上, 等待300ms后	1. 不会有能效弹窗出现	L3	NA	PR 336648, 设计确认先弹窗确认, 才能进行数值的调整
OSF10_LCK_0042	锁机/锁定界面	验证TV解锁后Reset TV保持解锁状态		1.TV解锁 2.Reset TV	1. TV保持解锁状态	L1	PASS	
OSF10_UII_0044	UI交互/Discovery	验证Discovery页下方影片长按方向键时焦点移动与按键音同步	已开启系统按键音	1.打开search界面 2.焦点移动至下方影片上 3.长按右键 4.长按左键	1. 焦点卡片的移动与系统按键声音一致	L3	PASS	
OSF10_OTA_0046	OTA/Setting/Software Update	验证OTA升级前后eth0 MAC地址保持一致	OTA升级完成	1.升级完成首次重启后 2.串口输入命令 ifconfig grep mac	1. 升级前后, eth0 MAC一致	L2	PASS	
OSF10_PNT_0051	数据埋点/Home	验证处于Home页面下打开一个已安装的应用能正确记录埋点数据 (110100006)	处于Home页面	1. 打开一个已安装的应用	1.打开应用后记录一次埋点 2.日志数据包含: 应用名称, APP包名, 启动来源 (Home) (110100006)	L1	PASS	自动化pass
OSF10_MULT_0056	多语言/阿拉伯语	验证打开Whale设备+界面阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.打开whale设备+	1. 查看whale 设备+各界面	1. 有正确翻译成对应语言	L3	NA	whale TV+不支持阿拉伯语
OSF10_PAR_0056	Parent Control/Settings	验证非特定国家Skip Code后Lock System默认关闭	1、在OOBE中选择了Skip (没有设置过Pin码) 2、选择的国家不是: AUSTRALIA, BELGIUM, CROATIA, FRANCE, HUNGARY, ITALY, ROMANIA	1. 查看Lock System状态	1. 显示成关闭	L3	PASS	
OSF10_CAS_0062	TV Casting/镜像	验证AirPlay中快速切换YouTube视频不断联	手机和电视连接同一wifi,iPhone的airplay搜索到设备并连接	1.进入YouTube点击一个视频播放 2.TV端出现转圈画面 3.立刻切换视频	1. airplay无断联现象, 大屏正常播放选中的视频	L2	PASS	

OSF10_HOM_0063	Home/First Screen	验证未配置链接的图片Banner点击后无反应不跳转	当前播放Banner为图片（未配置任何链接）	1. 点击该Banner	1. 无反应不会出现跳转	L3	PASS	PR 337408
OSF10_UII_0063	UI交互/Apps	验证APPS页应用搜索结果焦点卡片展示4像素间隙	打开search页	1.搜索任意字符 2.焦点处于应用搜索结果上	1. 焦点UI展示上会有4-pixel的间隙展示	L3	PASS	
OSF10_PNT_0063	数据埋点/Apps	验证在Apps界面打开应用下等待1分钟退出应用能正确上报埋点数据（110100003）	在Apps界面打开应用	1.等待1分钟退出应用	1.上报该应用使用时长(110100003) 2.内容包含：App name、App pageage Name、App使用时长	L2	PASS	本地日志：{ data = 2026-05-26T09:58:33.717, GMT-4:00,,,,1063221725837725551,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHAEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_RDM_0069	redemption campaign/Disney 兑换码	验证Whale TV通过Facebook登录且绑定开关关闭未开启校验码时直接跳转Disney 兑换	1.设备IP属于Panama, Brazil 2、whale TV已登录（facebook登录）（后台“绑定Whale TV 账户”开关未开启） 3.未开启支持校验码	1、该mac地址未完成兑换 2、移动端扫码二维码	1. 直接跳转至disney 兑换流程	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner 兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0071	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Add New Network空SSID提交时弹出Toast提示	选择Add New Network选项	1.填入空的Network SSID 2.填入Security Type 3.焦点移动到Next按钮上点击OK	1. 弹出Toast提示Please enter the SSID	L3	PASS	
OSF10_CAS_0074	TV Casting /投屏	验证横竖屏拍摄的照片投屏不颠倒不压缩		1. 横屏、竖屏拍的照片，点击投屏	1. 图片显示正常，不会颠倒 压缩	L3	PASS	
OSF10_DIS_0074	Discovery/Video	验证Video点击任意视频跳转影片详情页	已进入Discovery界面，焦点在Video上	1. 焦点移动到Video分类的二级分类中 2. 点击任意影片内容	1. 转跳到对应影片详情页	L1	PASS	
OSF10_LCK_0078	锁机/SN	验证未激活界面断网且Portal已注册SN时点击Retry保持未激活		1.未激活界面 2.拔掉网线 3.Portal端注册SN 4.点击retry按钮	1. 保持在未激活界面	L4	PASS	
OSF10_TTS_0081	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证焦点在影片详情页下焦点在more时TTS播报正确	焦点在影片详情页	1. 移动焦点在more上点击	1. 播报对应页面内容，声音大小无异常	L1	PASS	
OSF10_HOM_0083	Home/Your Top Choices	验证App Row上来回按UP DOWN键焦点移动正确	位于Home页app row上	1. 来回按UP DOWN键	1. 焦点移动正确	L3	PASS	

OSF10_PAR_0083	Parent Control/APP Lock	验证无网络下从APP S-MyApps打开已下载手动锁定应用需要Enter Code验证	1、应用Files非成人应用，在Settings-Child Code-App Lock 将应用Files手动锁定。并且已经下载 2、无网络 3、Lock system=开启	1、进入APPS-My Apps，打开应用Files 2、输入正确的Code 3、输入错误的Code 4、在有弹窗时，短按Power键进行待机	1、弹出Enter Code弹窗，The App has been locked, please enter the code. 2、应用A成功启动 3、Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用 4、开机后，弹窗还在	L3	PASS	
OSF10_VOI_0090	Voice/Skill/Search/两个条件的搜索	验证【双条件搜索】语音按角色名和影片标题搜索电影返回列表及详情与接口一致	TV已配对遥控	1. 语音输入：我想看《阿凡达》或杰克·萨利的电影 2. I want to watch Avatar or a movie with Jake Sully characters	1.客户端返回《阿凡达》或杰克·萨利的电影，并显示它们的影片列表、封面（Cover Image）、海报图片（Poster Image）、IMDB评分（ImdbScore）、影片时长（Duration）、标题（Title）、发行年份（ReleaseTime）、影片类别（CategoryNames）、影片描述（Description），以上信息与RESTful.html网址的返回结果一致。 2.点击影片查看详情，影片标题、影片时长（Duration）、发行年份、影片类型、影片描述要与搜索列表的信息一致，其中显示影片类型（ObjectType）、People（ActorNames）与RES...	L3	FAIL	PR #337960 【AI Voice】使用语音输入搜索影片，出现影片演员、角色、年份、IMDB、类型等与想搜索影片不符
OSF10_HOM_0096	Home/Apps Row	验证App Rows快速左右切换时翻页动画正常无跳跃		1. 焦点在App Rows，进行快速左右切换	1. 翻页动画正常，不出现跳跃，最左侧Icon依次整个展出	L3	PASS	
OSF10_BOO_0114	Oobe/Network Connection/Wireless	验证Network SSID弹窗按Back或Done收起键盘	在Network SSID弹窗，呼出系统键盘	1. 按遥控Back键或者键盘上的Done	1. 键盘收起，弹窗复位	L3	PASS	
OSF10_ADV_0126	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时进入Disney+后返回广告不释放继续播放	1.Home页面点击视频广告进入全屏播放	1.点击Disney+热键进入登录页面（Disney+未登录状态） 2.点击遥控back键	1.广告不会释放，视频继续播放	L3	PASS	
OSF10_VOI_0127	Voice/Skill/别名管理	验证中文语音指令打开亚马逊视频可跳转至Prime Video应用	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 Prime Video已下载并完成安装	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "打开亚马逊视频"	1.设备成功跳转至Prime Video应用内	L3	PASS	

OSF10_MULT_0135	多语言/西班牙语	验证打开Whale设备+界面西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.打开whale设备+	1. 查看whale 设备+各界面	1. 有正确翻译成对应语言	L3	NA	whale 设备+不支持西班牙语
OSF10_TTS_0146	TTS/HOME/Subsequent Screen	验证处于Subsequent Screen-Prime且焦点处于第一个推荐视频上下按LEFT键时TTS播报正确	处于Subsequent Screen-Prime Video上	1、焦点处于第一个推荐视频上 2、按LEFT键	1、打开Navigation 导航栏 2、焦点处于Home 3、播报Home	L3	PASS	
OSF10_DIS_0159	Discovery/影片详情界面/Movie	验证未下载YouTube时点击Bonuses视频跳转应用下载页	1.焦点在Bonuses栏目的任意视频上 2.未下载Youtube	1. 按遥控OK键	1. 转跳到Youtube的应用下载页	L3	PASS	
OSF10_FIL_0168	Files/视频菜单栏/Play Mode	验证Repeat One模式下连续循环播放视频无异常	Play Mode选择Repeat One	1. 连续播放同一视频（特殊测试素材：720x480(MPEG2编码格式).VOB)	1. 连续循环播放视频无异常	L4	PASS	
OSF10_ADV_0183	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时跳转Netflix播放视频不闪退不串音返回后广告释放重播	1.FreeTV页面点击视频广告进入全屏播放	1.使用遥控热键跳转到Netflix播放视频5分钟（播放4K且HDR视频：夺宝奇兵） 2.退出到FreeTV页面	1.Net(1.Net)flix不闪退不串音，视频播放正常 2.广告释放重新播放	L3	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_BOO_0191	OOBE/TOU/异常操作	验证TOU更新弹窗进入TOU后按Back返回Home无异常	网络连接流程跳过不连接网络	1、完成开机流程进入home 2、进入Setting连接网络后 3、回到home界面 4、弹出TOU更新弹窗，显示更新Tips和confirm cancel按钮 5、焦点在confirm按ok键 6.进入TOU界面后，按back键	1. 返回到home，不会出现异常情况，home图标正常加载	L3	PASS	
OSF10_APP_0207	Apps/APP Detail	验证应用从Updating切换至Installing完成后显示100%和Update Done	应用当前从Updating切换至Installing状态	1. 等待Installing状态完成	1.进度条显示100% 2.操作按钮Open解除置灰，焦点在Open上 3.流程状态为Update Done	L2	PASS	
OSF10_MULT_0214	多语言/葡萄牙语	验证打开Whale设备+界面葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.打开whale设备+	1. 查看whale 设备+各界面	1. 有正确翻译成对应语言	L3	NA	whale TV+不支持葡萄牙语
OSF10_DIS_0225	Discovery/影片详情界面/Live	验证从Live More Like This详情页Back返回上一直播详情页	从More Like This进入任意直播详情页	1. 按遥控Back键	1. 正常回到之前的直播详情页	L3	PASS	
OSF10_TTS_0247	TTS/Discovery/TV Shows	验证/下焦点切换到All Tab时时TTS播报正确	/	1. 焦点切换到All Tab时	1. 播报：'Click ok go into All'	L2	FAIL	PR 337909
OSF10_TTS_0253	TTS/Discovery/ALL	验证进入All界面且焦点处于非region下焦点在region-all时TTS播报正确	1、已进入All界面 2、焦点处于非region上	1. 焦点移动至region-all上（或genres其他筛选项上）	1. 播报"region-all"（或region+其他筛选项）	L2	PASS	
OSF10_DIS_0254	Discovery/影片详情界面/通用	验证介绍内容未超一页时焦点默认在Back按钮不显示下拉条	进入影片详情页，打开介绍界面	1. 介绍内容未超出一页	1. 焦点默认在Back按钮上，不显示下拉条	L3	PASS	
OSF10_SET_0276	Setting/Network & Connection	验证Disconnect未勾选设备时Confirm按钮置灰	启用Disconnect功能	1. 不勾选蓝牙设备	1. Confirm按钮置灰无法选定	L3	PASS	

OSF10_VOI_0278	Voice/YouTube内语音搜索/设备控制	验证YouTube播放视频时AI Voice语音next video可切换下一个	1.设备已配对蓝牙遥控 2.youtube在播放视频的过程中，长按语音键输入语音	1. 用户发出语音指令 “next video”	1. 切换至下一个频道	L2	PASS	
OSF10_MULT_0293	多语言/中文	验证打开Whale设备+界面中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.打开whale设备+	1. 查看whale 设备+各界面	1. 有正确翻译成对应语言	L3	NA	wtv+不支持中文
OSF10_TTS_0300	TTS/APPs	验证进入APPs首页下焦点在推荐栏时TTS播报正确	进入APPs首页	1. 焦点在推荐栏，移动到其它栏，再移动回之前推荐栏	1. 首次播报Column Title + App	L2	PASS	
OSF10_ADV_0340	AD/ADSDK热更新	验证后台配置多个高版本推送后本地只保留最新两个版本	1.ADSKD版本号在6.0.0.28及以上	1.后台配置多个高版本并进行推送(大于2个)	1.本地只保持最新的两个版本，旧版本不保留	L3	PASS	
OSF10_MULT_0372	多语言/俄罗斯语	验证打开Whale设备+界面俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.打开whale设备+	1. 查看whale 设备+各界面	1. 有正确翻译成对应语言	L3	NA	Whale设备+不支持俄罗斯语
OSF10_FIL_0397	Files/顶部功能栏/重命名	验证名称文本框中重新命名文件/文件夹为超长文件名功能正常	打开重命名弹窗	1.在名称文本框中重新命名文件/文件夹为超长文件名 2.点击弹窗OK按钮	1.可以正常重命名，支持最长长度到255字符 2.超长的文件名在文件管理器中正常显示，以“...”省略名称中间部分	L3	PASS	
OSF10_SET_0417	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Year选项选定状态下按Back键解除选定并更新值	选定Year选项	1. 按遥控Back键	1. 选定状态解除，值两边的箭头不显示，值更新	L3	PASS	
OSF10_TTS_0436	TTS/Files/Video	验证打开Subtitle-setting弹窗下焦点在Color选项时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、打开Subtitle-setting弹窗 2、焦点移动至Color选项上	1. 播报Color+对应的Color选项内容	L3	PASS	
OSF10_SET_0500	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证图片模式下点击Start Now立刻进入图片屏保	1.screen save r选择图片模式	1. 选择Screen Saver下拉框的Start Now选项上	1.立刻启动屏保 2、进入图片模式屏保	L3	PASS	
OSF10_SET_0548	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Menu Timer	验证Menu Timer设定时间后Home中长按待机弹窗到时自动关闭	Menu Timer 设定时间值	1. 打开Home中的弹窗（长按待机弹窗）	1. 在到达Menu Timer预设时间后弹窗自动关闭	L3	PASS	
OSF10_SET_0638	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证连续多次断电上电后空间数据一致性	记录当前空间数据	1. 连续进行3次断电上电操作，每次上电后进入页面查看	1. 每次上电后页面正常显示 2. 空间数据保持一致性 3. 无累积误差 4. 系统稳定	L2	PASS	

OSF10_SET_0922	Setting/Network & Connection	验证关闭WOW短按待机1-3秒打印日志	1.关闭了wow 2.连接了wifi , 关闭了BT	1.短按Power待机 2.观察窗口打印Power Off时长	1.电视屏幕是待机状态, 串口在1-3S内打印出Power Off	L3	PASS	
OSF10_PERI_0025	外设	验证ARC静音连蓝牙关闭后仍静音	设备连接ARC功放并静音	1.设备连接蓝牙音响 2.关闭蓝牙音响	1.蓝牙音响正常播放声音 2.断开蓝牙音响后, ARC功放依然为静音状态	L3	PASS	
OSF10_SPU_0035	Smart小包升级/兼容性测试	验证Smart.img配置的PID与原设备PID不同时烧写后PID切换为配置值	Smart.img配置中的PID与原设备PID不相同	1.烧写whale_smart_package.img文件	1. PID切换为Smart配置中的PID	L2	FAIL	PR 338141
OSF10_LCK_0043	锁机/锁定界面	验证锁定界面屏蔽确认键方向键数字键电源键返回键以外的按键		1.在锁定界面 2.使用遥控器按屏蔽的所有按键	1.屏蔽除确认键、数字键、方向键, 电源键、返回键之外的按键操作	L2	PASS	
OSF10_GLO_0043	GlobalMenu/Setting选项/Energy Saver	验证Energy Saver快速切换停在新值弹出能效弹窗	选项处于3h选项时	1.快速按遥控器左右键, 最后选项停在4h上, 等待300ms后	1.会有能效弹窗, 二次确认是否修改	L3	PASS	
OSF10_UII_0045	UI交互/Discovery	验证Discovery界面输入框呈现灰底样式	/	1.查看discovery界面的输入框	1.输入框内呈现灰底	L3	PASS	
OSF10_OTA_0047	OTA/Setting/Software Update	验证OTA升级各阶段waitOtaReboot属性值正确切换	后台配置ota高版本	1.升级前: 查询getprop persist.vendor.sys.waitOtaReboot 2.弹出重启提示弹窗时查询getprop persist.vendor.sys.waitOtaReboot 3.设备重启后进入主页查询getprop persist.vendor.sys.waitOtaReboot	1.升级前查询为false 2.重启弹窗时查询为true 3.完成重启后查询为false	L3	FAIL	PR 337742
OSF10_PNT_0052	数据埋点/Home	验证处于Home页面下打开第三方应用后等待1分钟退出第三方应用能正确上报埋点数据 (110100003)	处于Home页面	1.打开第三方应用 2.等待1分钟退出第三方应用	1.上报该应用使用时长(110100003) 2.内容包含: App name、App pageage Name、App使用时长	L1	PASS	本地日志: { data = 2026-05-26T06:40:51.625, GMT-4:00,,,,1063108609644830302,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_PAR_0057	Parent Control/Settings	验证非特定国家Skip Code后可成功Set Code并进行APP Lock操作	1、在OOBE中选择了Skip (没有设置过Pin码) 2、选择的国家不是: AUSTRIA, BELGIUM, CROATIA, FRANCE, HUNGARY, ITALY, ROMANIA	1.进行Set Code操作 2.进行APP Lock操作 3.打开被锁定的APP	1.可以成功Set Code 2.可以进行APP Lock操作 3.需要输入正确的PIN码才可以打开	L3	PASS	

OSF10_MULT_0057	多语言/阿拉伯语	验证OOBE语言选择选项阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.OOBE-Language Selection	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_CAS_0063	TV Casting/镜像	验证AirPlay长时间挂机播放YouTube不断联	手机和电视连接同一wifi,iPhone的airplay搜索到设备并连接	1.airplay连接TV 2.进入YouTube播放视频 3.挂机播放视频一段时间	1. airplay无断联现象, 大屏正常播放选中的视频	L2	PASS	
OSF10_PNT_0064	数据埋点/Apps	验证完成一次应用安装能正确上报埋点数据 (110060003)	/	1. 完成一次应用安装	1. 安装完成后完成一次埋点数据上 (110060003)	L2	PASS	本地日志: { data = 2026-05-18T09:49:58.898, GMT+8:00,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_HOM_0064	Home/First Screen	验证push对应brand Name的logo后homepage界面正确显示该logo	logo	1. 串口查固件对应的brandName 2. console:/ \$ getprop ro.product.tv.brandName 3. def 4. 得到brandName之后将Test.logo的图片命名为def.png 5. adb push D:\def.png /vendor/etc/zeasnpid/Logo/def.png 6. Push成功后重启一下电视	1. homepage界面正确显示/vendor/etc/zeasnpid/Logo下对应的logo	L1	FAIL	PR 337414
OSF10_UII_0064	UI交互/Apps	验证APPS页推荐应用焦点卡片展示4像素间隙	打开search页	1.搜索任意字符 2.搜索无任何结果 2.焦点处于推荐应用上	1. 焦点UI展示上会有4-pixel的间隙展示	L3	PASS	
OSF10_RDM_0070	redemption campaign/Disney兑换码	验证Whale TV已登录且绑定开关关闭未开启校验码时直接跳转Disney兑换	1.设备IP属于Panama, Brazil 2.whale TV已登录 (后台 “绑定 Whale TV 账户” 开关未开启) 3.未开启支持校验码	1、该mac地址未完成兑换 2、移动端扫码二维码	1. 直接跳转至disney兑换流程	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动, 手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0072	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Reset Network后Forget Network选项置灰	使用Reset Network功能重置网络设定	1. 查看Forget Network选项	1. Forget Network选项置灰	L3	PASS	
OSF10_CAS_0075	TV Casting/投屏	验证照片投屏中点击返回能正常退出		1. 点击手机端左上角返回按钮或者手机返回键	1. 大屏端退出投屏界面, 手机端返回上级页面	L3	PASS	

OSF10_LCK_0079	锁机/SN	验证在线锁定界面显示SN信息并提示Series Number		1.联网 2.PortaI端导入SN 3.设置上锁	1. 锁定界面显示显示SN信息，提示文案体现"Series Number"	L1	PASS	
OSF10_TTS_0082	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证焦点在影片详情页下焦点在resume时TTS播报正确	焦点在影片详情页	1. 焦点在resume, start over, trailer, watchlist, 点赞, 踩, languages&more, more	1. 播报对应页面内容, 声音大小无异常	L2	PASS	
OSF10_PAR_0084	Parent Control/APP Lock	验证无网络下从Settings应用详情页打开已下载手动锁定应用需要Enter Code验证	1、应用A非成人应用，在Settings-Chlid Code-App Lock 将应用A手动锁定。并且已经下载 2、无网络 3、Lock system=开启	1、进入Settings-App Settings-Recently Opened Apps、View All Apps-成人应用详情页-Open 2、输入正确的Code 3、输入错误的Code 4、在有弹窗时，短按Power键进行待机	1、弹出Enter Code弹窗，The App has been locked, please enter the code. 2、应用A成功启动 3、Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用 4、开机后，弹窗还在	L3	PASS	
OSF10_HOM_0084	Home/Your Top Choices	验证有推荐位的app icon按UP进入推荐视频后按BACK键焦点逐步回退正确	焦点位于Netflix等有推荐位的app icon上	1、按遥控器UP键 2、然后再按遥控器BACK键 3、再按BACK键	1、焦点进入推荐视频 2、焦点移动到app icon 3、焦点移动至Your Top Choices第一个推荐视频上	L3	PASS	
OSF10_HOM_0097	Home/Apps Row	验证Netflix推荐数据正常展示	Netflix	1. 查看推荐数据	1. 正常显示Netflix推荐数据	L2	NA	公版不显示Netflix DET
OSF10_BOO_0115	Oobe/Network Connection/Wireless	验证输入SSID点击Confirm内容填入选项中	在Network SSID弹窗，呼出系统键盘	1.输入Network SSID 2.点击Confirm按钮	1. 输入框中的内容正常填入到Network SSID选项中	L2	PASS	
OSF10_ADV_0127	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时进入第三方视频应用后返回广告不释放继续播放	1.Home页面点击视频广告进入全屏播放	1.进入第三方视频应用（如IQYI），未播放视频 2.点击遥控back键	1.广告不会释放，视频继续播放	L3	PASS	
OSF10_VOI_0128	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Open Disney+可跳转至Disney+应用	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 Disney+已下载并完成安装	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Open Disney+ "	1.设备成功跳转至Disney+ 应用内	L2	PASS	
OSF10_MULT_0136	多语言/西班牙语	验证OOBE语言选择选项西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.OOBE-Language Selection	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0147	TTS/HOME/Subsequent Screen	验证处于Subsequent Screen-Pr下遥控器下键时TTS播报正确	处于Subsequent Screen-Prime Video上	1. 按遥控器下键	1、焦点移动至Hot Movies 2、播报Hot Movies+影片名称	L3	PASS	
OSF10_DIS_0160	Discovery/影片详情界面/Movie	验证无Bonuses内容时仅显示Cast&Crew标签	当前影片详情页未获取到Bonuses内容	1. 查看影片详情页显示情况	1. 仅显示Cast & Crew标签，不显示Bonuses	L3	PASS	

OSF10_FIL_0169	Files/视频菜单栏/Play Mode	验证Repeat One模式下当前按倍速播放完成后重新按正常速	Play Mode选择Repeat One	1. 倍速播放视频 ("Z:\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Subtitle (字幕)\放不下的爱(all).mkv")	1. 当前按倍速播放完成后重新按正常速度播放该视频	L4	FAIL	PR #336855 【Files】Play Mode设置Repeat One，播放视频用快进功能到视频结束后，提示Video format not supported
OSF10_ADV_0184	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时跳转PrimeVideo播放不闪退不串音返回后广告释放重播	1.FreeTV页面点击视频广告进入全屏播放	1.热键跳转到PrimeVideo播放5分钟 2.退出到FreeTV页面	1.PrimeVideo不闪退不串音 2.广告释放重新播放	L3	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_BOO_0192	OOBE/TOU/异常操作	验证TOU更新弹窗点击Cancel关闭弹窗Home图标正常加载	网络连接流程跳过不连接网络	1、完成开机流程进入home 2、进入Setting连接网络后 3、回到home界面 4、弹出TOU更新弹窗，显示更新Tips和confirm cancel按钮 5、焦点在cancel按ok键	1. 关闭tou更新弹窗，home图标正常加载	L3	PASS	
OSF10_APP_0208	Apps/APP Detail	验证应用Update Done状态完成后进度条隐藏并显示Open和Uninstall	应用当前为Update Done状态	1. 等待Update Done状态完成	1.进度条隐藏显示 2.流程状态隐藏显示 3.操作按钮显示Open, Uninstall 4.应用完成更新	L2	PASS	
OSF10_MULT_0215	多语言/葡萄牙语	验证OOBE语言选择选项葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.OOBE-Language Selection	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0226	Discovery/影片详情界面/Live	验证点击有频道归属的Live直播进入频道详情页	在Discovery的Live界面	1. 点击进入有频道归属的Live直播	1. 进入到频道详情页	L1	PASS	
OSF10_TTS_0254	TTS/Discovery/ALL	验证进入All界面且已将焦点移动至regi下焦点在region其他筛选项时TTS播报正确	1、已进入All界面 2、已将焦点移动至region筛选项上	1. 将焦点移动至region其他筛选项上（随机选几个）	1. 指播报焦点所在的筛选项单词	L3	PASS	
OSF10_DIS_0255	Discovery/影片详情界面/通用	验证介绍界面下拉条上下移动查看内容及移至Back按钮	打开介绍界面，焦点在下拉条上	1. 按遥控上下键	1. 正常拖动下拉条上下移动，上下查看介绍内容 2. 移动到最下方时焦点移动到Back按钮上	L3	PASS	
OSF10_SET_0277	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证点击Forget Device选项切换为忘记设备勾选模式	打开Bluetooth连接弹窗	1. 点击Forget Device选项	1.启用Forget功能，弹窗左侧选项切换为Confirm和Back按钮 2.左侧蓝牙设备列表改为只显示Connected、in use和Paired状态的设备，Discovered状态的不显示 3.蓝牙设备列表中的每个设备名称前显示勾选框	L2	PASS	
OSF10_VOI_0279	Voice/YouTube内语音搜索/设备控制	验证YouTube播放视频时AI Voice语音previous video可切换上一个	1.设备已配对蓝牙遥控 2.youtube在播放视频的过程中，长按语音键输入语音	1. 用户发出语音指令“previous video”	1. 切换至上一个频道	L2	PASS	

OSF10_MULT_0294	多语言/中文	验证OOBE语言选择选项中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.OOBE-Language Selection	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0301	TTS/APPS	验证进入my app栏下焦点在my app可管理的应用时TTS播报正确	进入my app栏	1. 焦点在my app可管理的应用上时	1. 播报对应内容后额外增加播报: Press Option to manage	L3	PASS	
OSF10_ADV_0341	AD/ADSDK热更新	验证插件重新加载过程中reboot设备后重启仍可正常加载插件	1.ADSKD版本号在6.0.0.28及以上	1.清空launcher缓存, 在插件重新加载的过程中reboot设备	1.重启设备后还可以正常加载插件	L4	PASS	
OSF10_MULT_0373	多语言/俄罗斯语	验证OOBE语言选择选项俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.OOBE-Language Selection	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_FIL_0398	Files/顶部功能栏/重命名	验证编辑多个文件时点击Rename按钮后提示无法同时重命名多个文件	1.已勾选多个文件/文件夹 2.呼出文件编辑弹窗	1. 点击Rename按钮	1. 提示无法同时重命名多个文件	L3	PASS	
OSF10_SET_0418	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证焦点在Set Time上按OK键进入Set Time子功能界面	1.显示Date & Time功能 2.焦点在Set Time上	1. 焦点在Set Time选项上按遥控OK键	1.右侧界面选项全部变为上一级, 显示在左侧界面 2.左侧Set Time选项为半选定状态 3.右侧界面显示为Set Time的功能	L2	PASS	
OSF10_TTS_0437	TTS/Files/Video	验证打开Subtitle-setting弹窗下焦点Color的箭头上左右移动时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、打开Subtitle-setting弹窗 2、焦点移动至Color选项上 3、焦点Color的箭头上左右移动	1. 不会播报Color+对应数值	L3	PASS	
OSF10_SET_0501	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证图片模式下切换为Shop模式后5分钟不会进入图片屏保	1.screen save r选择图片模式	1、设置5分钟 2、修改location 模式为shop, 进入e-Sticker模式	5分钟后不会进入图片屏保模式	L3	PASS	
OSF10_SET_0549	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Menu Timer	验证Menu Timer设定时间后应用图标编辑菜单到时关闭且焦点保持	Menu Timer 设定时间值	1.下载多个应用, 应用图标显示在Home-AppRows右侧 2.在应用图标上长按OK键呼出图标编辑菜单	1.图标编辑菜单在到Menu Timer预设时间后关闭 2.焦点依然在对应的应用图标上	L3	PASS	
OSF10_SET_0639	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证断电前安装应用后上电空间数据准确性	记录当前空间数据	1. 断电前安装应用, 断电后上电进入页面	1. 页面正常显示 2. 已用空间反映安装的应用 3. 空间数据准确 4. 计算公式正确	L2	PASS	
OSF10_SET_0923	Setting/Network & Connection	验证快速开关WiFi查看状态保持关闭		1.在Global Menu中关闭Wifi开关后1s再去打开 2.观察开关状态	1. 开关保持关闭状态	L3	PASS	

OSF10_PERI_0026	外设	验证ARC静音连USB断开后仍静音	设备连接ARC功放并静音	1.设备连接USB功放 2.断开USB功放	1.USB功放正常播放声音 2.断开USB功放后，ARC功放依然为静音状态	L3	PASS	
OSF10_SPU_0036	Smart小包升级/兼容性测试	验证擦除含不同PID配置的Smart分区后PID仍保持为Smart配置的PID	1.Smart,img配置中的PID与原设备PID不相同 2.设备已经烧录过Smart.img	1. 擦除Smart分区后，重启设备	1. PID依然为Smart配置中的PID	L3	PASS	
OSF10_LCK_0044	锁机/锁定界面	验证锁定界面非屏蔽按键可正常操作		1.在锁定界面 2.使用遥控器按非屏蔽的所有按键	1. 屏蔽除确认键、数字键、方向键，电源键、返回键之外的按键操作	L2	PASS	
OSF10_GLO_0044	GlobalMenu/Setting选项/Energy Saver	验证Energy Saver从低切高弹出能效弹窗	选项处于3h选项时	1.从Energy Saver从3h切换至4h 2.等待300ms	1. 会有能效弹窗，二次确认是否修改	L2	PASS	
OSF10_UII_0046	UI交互/Discovery	验证Discovery Filter界面输入框获焦放大和失焦恢复效果	进入Discovery的Filter界面的，且焦点不在输入框上	1.焦点移动到输入框上 2.点击OK键 3.退出输入模式，焦点从输入框移开	1.焦点移动到输入框时，输入框放大，点击OK键后恢复默认大小 2.焦点从输入框移开后，输入框恢复默认大小	L3	PASS	
OSF10_OTA_0048	OTA/Setting/Software Update	验证Internet升级中途断电切换USB 固件升级最终为USB版本	USB 固件升级	1. 先进行Internet升级，升级到一半后，断电重启，切换至usb升级（可用与网络不同的升级包）	1. 最后升级成功是usb的版本	L3	PASS	
OSF10_PNT_0053	数据埋点/Home	验证处于approw按钮键能正确上报埋点数据（110010010）	/	1. 处于approw按钮键	1. 进入Subsequent Screen，上报埋点数据Scroll Count 为1，并返回对应标题(110010010)	L1	PASS	自动化pass
OSF10_MULT_0058	多语言/阿拉伯语	验证OOBE区域选择选项阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.OOBE-Region Selection	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_CAS_0064	TV Casting/镜像	验证AirPlay播放YouTube长视频不断联	手机和电视连接同一wifi,iPhone的airplay搜索到设备并连接	1.youtube选择时间较长的视频播放	1. airplay无断联现象，大屏正常播放选中的视频	L3	PASS	
OSF10_HOM_0065	Home/First Screen	验证launcherLogo属性不为空但Logo路径下无对应图片时仍显示whale TV logo	logo	1. 查询getprop ro.product.tv.launcherLogo.name 2. 值不为空 3. ./vendor/etc/zeasnpid/Logo路径下无对应名称的图片	1. homepage界面依旧显示whale TVlogo	L3	FAIL	PR 337415
OSF10_UII_0065	UI交互/Apps	验证Apps页Banner焦点指示器样式正确显示	/	1.进入apps页 2.查看banner焦点	1. 展示为透明底，聚焦的banner位置为长椭圆（白），其他banner位置为圆形（灰底）	L3	PASS	

OSF10_PNT_0065	数据埋点/Apps	验证去search开始搜索能正确上报埋点数据 (110070001)		1. 去search开始搜索	1. 上传搜索关键字埋点数据 (110070001)	L2	PASS	本地日志: { data = 2026-05-18T09:50:38.353, GMT+8:00,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_RDM_0071	redemption campaign/Disney 兑换码	验证Whale TV未登录且绑定开关关闭未开启校验码时直接跳转Disney兑换	1.设备IP属于Panama, Brazil 2.whale TV未登录 (后台 “绑定 Whale TV 账户” 开关未开启) 3.未开启支持校验码	1. 该mac地址未完成兑换 2. 移动端扫码二维码	1. 直接跳转至disney兑换流程	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动, 手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0073	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证未连接过WiFi时Forget Network选项置灰	当前设备未连接过任何WiFi	1. 查看Forget Network选项	1. Forget Network选项置灰	L3	PASS	
OSF10_CAS_0076	TV Casting /投屏	验证图片加载中点击返回能正常退出		1. 滑动图片, 图片加载过程中, 点击左上角返回键	1. 大屏端退出投屏界面, 手机端返回上级页面	L3	PASS	
OSF10_LCK_0080	锁机/SN	验证SN在线锁定后通过Portal端Passcode生成PinCode可解锁		1.联网 2.Portal端导入SN并设置上锁 3.TV断电上电 4.弹出锁定界面 5.Portal端输入passcode生成pincode进行解锁	1. 可以解锁	L2	PASS	
OSF10_TTS_0083	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证焦点在影片详情页下焦点在start over时TTS播报正确	焦点在影片详情页	1. 焦点在start over, trailer, watchlist, 点赞, 踩, languages&more, more上点击ok键	1. 播报对应页面内容, 声音大小无异常	L1	PASS	
OSF10_PAR_0085	Parent Control/APP Lock	验证无网络下通过遥控器热键打开已下载手动锁定应用需要Enter Code验证	1、Whale TV非成人应用, 在Settings-Child Code-App Lock 将Whale TV手动锁定。并且已经下载 2、无网络 3、Lock system=开启	1. 遥控器热键按Whale TV 2. 输入正确的Code 3. 输入错误的Code 4. 在有弹窗时, 短按Power键进行待机	1. 弹出Enter Code弹窗, The App has been locked, please enter the code. 2. 应用A成功启动 3. Enter Code窗口下字体展示The code is inconsistent, please try it again.无法进入应用 4. 开机后, 弹窗还在	L3	PASS	

OSF10_HOM_0085	Home/Your Top Choices	验证App Row非recent source上按BACK键焦点回到Your Top Choices第一个推荐上	位与Home页app row上 (非recent source)	1. 按遥控器BACK键 2. 按遥控器DOWN键	1、焦点移动至Your Top Choices第一个推荐视频上 2、焦点移动至Netflix上	L3	PASS	
OSF10_HOM_0098	Home/Apps Row	验证焦点在Netflix时icon上移且二级菜单显示推荐内容	焦点处于Netflix	1. 查看界面	1. Netflix的icon向上移动 2. 二级菜单显示Netflix推荐的内容	L3	NA	公版不显示Netflix DET
OSF10_BOO_0116	OoBE/Network Connection/Wireless	验证Security Type按左右键切换选项并实时保存	焦点在Security Type	1. 按遥控左右键	1.切换Security Type选项, 选项包含: Open, WEP, WPA/WPA2, WPA3 2.切换后实时保存	L2	PASS	
OSF10_ADV_0128	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时TV-Casting投屏视频无串音返回后广告释放重播	1.处于Home页面 2.焦点处于视频广告上	1.进行TV-Casting投屏视频 2.按back键返回Home界面	1.广告声音不会带入TV-Casting 2.TV(2.TV)-Casting投屏画面无异常 3.广告释放重新播放	L3	FAIL	PR 337393 【AD/Home/横幅视频广告】AD视频广告播放过程中, 手机连接TV Casting进行视频投屏, 并在投屏中点击遥控返回中断退出, AD视频广告所在Banner位置黑屏。
OSF10_VOI_0129	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Open Disney Plus可跳转至Disney+应用	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 Disney+已下载并完成安装	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Open Disney Plus"	1.设备成功跳转至Disney+应用内	L3	PASS	
OSF10_MULT_0137	多语言/西班牙语	验证OoBE区域选择选项西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.OoBE-Region Selection	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0148	TTS/HOME/Subsequent Screen	验证处于Subsequent Screen-Hot下遥控器左右键时TTS播报正确	处于Subsequent Screen-Hot Movies	1. 按遥控器左右键	1. 正确播报焦点所在位置的影片名称	L3	PASS	
OSF10_DIS_0161	Discovery/影片详情界面/Movie	验证More Like This栏目展示同类影片海报及数量规则	焦点移动到More Like This上	1. 查看栏目显示情况	1. 焦点默认在栏目的第一部影片上 2. 栏目横向显示竖图影片海报 3. 一屏中最多显示6个影片海报 (实际UI) 4. 栏目中的推荐影片分类与当前详情页的影片分类一致 (如当前是电影就仅推送电影, TV Show与Video同理) 5. More Like This最多展示30个影片数据	L2	FAIL	PR 337046
OSF10_FIL_0170	Files/视频菜单栏/Play Mode	验证Repeat None模式下选择任意视频播放后视频播放完成后继续下一个视频播放	Play Mode选择Repeat None	1. 选择任意视频播放	1. 视频播放完成后继续下一个视频播放	L2	PASS	

OSF10_ADV_0185	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时跳转Youtube播放不闪退不串音返回后广告释放重播	1.FreeTV页面点击视频广告进入全屏播放	1.热键跳转到Youtube播放5分钟 2.退出到FreeTV页面	1.Youtube不闪退不串音 2.广告释放重新播放	L3	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_BOO_0193	OOBE/TOU/异常操作	验证勾选后取消Select All再按Agree弹出提示不进入下一步	勾选Select All为打勾状态	1、焦点在“Agree”上点击OK键 2、进入到下一步 3、然后按back回到tou界面 4、取消select all选项，再去按agree 按钮	1、弹窗提示：Please read and accept User Agreement First. 2、焦点默认在按钮OK 3、不会直接进入下一流程	L3	PASS	
OSF10_APP_0209	Apps/APP Detail	验证应用完成更新后点击Open可打开最新版本应用	应用完成更新	1. 点击Open按钮	1. 打开应用，应用更新为最新版本	L1	PASS	
OSF10_MULT_0216	多语言/葡萄牙语	验证OOBE区域选择选项葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.OOBE-Region Selection	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0227	Discovery/影片详情界面/Live	验证频道详情页展示名称背景图类型评级播放源等完整内容	进入到频道详情页	1. 查看频道详情页的显示情况	1. 频道详情页显示频道名称 2. 显示详情页背景图 3. 显示频道类型，家长指导评级（无评级则不显示），点赞数 4. 显示频道简介 5. 显示WhaleTV播放源图标 6. 显示喜欢，不喜欢按钮 7. 显示Today's Program栏目 8. 显示More Channels Like This栏目	L2	PASS	
OSF10_TTS_0255	TTS/Discovery/ALL	验证进入All界面且焦点处于非release下焦点在release year-all时TTS播报正确	1、已进入All界面 2、焦点处于非release year上	1. 焦点移动至release year-all上（或genres其他筛选项上）	1. 播报"release year -all"（或release year+其他筛选项）	L2	PASS	
OSF10_DIS_0256	Discovery/影片详情界面/通用	验证介绍界面下拉条按左右键焦点保持不丢失	打开介绍界面，焦点在下拉条上	1. 按遥控左右键	1. 焦点保持在下拉条上不会丢失	L3	PASS	
OSF10_SET_0278	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证Forget模式按OK键勾选蓝牙设备	启用Forget功能	1. 在蓝牙设备列表的任意设备上按遥控OK键	1. 勾选对应设备	L2	PASS	
OSF10_MULT_0295	多语言/中文	验证OOBE区域选择选项中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.OOBE-Region Selection	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0302	TTS/APPS	验证点击Option打开弹窗下焦点在remove或则add/uninstall时TTS播报正确	点击Option打开弹窗	1. 焦点在remove或则add/uninstall/cancel上移动	1. 正确播报对应内容，声音大小无异常	L1	PASS	
OSF10_ADV_0342	AD/ADSDK热更新	验证同时配置卸载与更新时优先执行卸载再执行更新	1.ADSKD后台配置高版本	1.同时配置卸载与更新	1.优先执行卸载，再执行更新	L3	PASS	

OSF10_MULT_0374	多语言/俄罗斯语	验证OOBE区域选择选项俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.OOBE-Region Selection	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_SET_0419	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Set Time功能界面显示标题及Hours和Minutes选项默认值	显示Set Time功能	1. 查看Set Time功能显示情况	1.显示Set Time标题 2.显示Hours选项，默认值为当前设备小时 3.显示Minutes选项，默认值为当前设备分钟	L2	PASS	
OSF10_TTS_0438	TTS/Files/Video	验证打开Subtitle-setting弹窗下焦点Color的左右箭头上按OK键时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、打开Subtitle-setting弹窗 2、焦点移动至Color选项上 3、焦点Color的左右箭头上按OK键	1. 播报Color+调整后的对应的Color选项内容	L3	PASS	
OSF10_SET_0502	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证只配置1张图片时屏保一直正常展示该图片	图片配置路径：xxxx（待后续确认）	1. 只配置1张图片	1. 一直正常展示那张图片	L3	NT	图片模式为10.4功能，STB不进行测试
OSF10_SET_0550	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Menu Timer	验证MAC校验弹窗不受Menu Timer影响不会自动关闭	触发Home中的MAC校验弹窗	1.热键进入Setting，Menu Timer设定时间值 2.回到Launcher查看MAC校验弹窗	1. MAC校验弹窗不受Menu Timer影响不会关闭	L3	PASS	
OSF10_SET_0640	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证断电前卸载应用后上电空间数据准确性	记录当前空间数据	1. 断电前卸载应用，断电后上电进入页面	1. 页面正常显示 2. 已用空间反映卸载后的状态 3. 空间数据准确 4. 计算公式正确	L2	PASS	
OSF10_SET_0924	Setting/Network & Connection	验证连接蓝牙手柄短按待机1-3秒打印日志	连接索尼蓝牙手柄	1.短按Power待机 2.观察窗口打印Power Off时长	1. 电视屏幕是待机状态，串口在1-3S内打印出Power Off	L3	PASS	没有索尼，用xbox手柄平替
OSF10_PERI_0027	外设	验证整机静音重启后解除静音	设备静音	1. 重启设备	1. 重启后设备解除静音，正常播放声音	L2	PASS	
OSF10_LCK_0045	锁机/锁定界面	验证解锁后锁定界面屏蔽的按键恢复正常操作		1.在锁定界面 2.解锁 3.使用遥控器按锁定界面屏蔽的所有按键	1. 按键正常操作	L2	PASS	
OSF10_GLO_0045	GlobalMenu/Setting选项/Energy Saver	验证Energy Saver能效弹窗取消后回切	选项处于3h选项时	1.从Energy Saver从3h切换至4h 2.等待300ms 3.在二次弹窗选项取消	1. 关闭弹窗，选项结果自动回切回3h	L2	PASS	
OSF10_UII_0047	UI交互/Discovery	验证Discovery影片详情页点赞按钮状态切换及动效	1.进入任意影片详情页 2.影片未点赞	1. 焦点在点赞按钮上，按OK键	1. 点击后，按钮状态变为已点赞，且图标风格更新。点赞动效符合\\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\\sample1-1.mp4	L2	PASS	

OSF10_OTA_0049	OTA/Setting/Software Update	验证流式OTA使用不对应机芯错误包校验失败弹出提示	后台配置强制流式升级OTA	1.后台配置的流式升级OTA包为不对应机芯的错误包 2.断电上电获取升级 3.Installation升级固件	1. 校验失败，弹出错误提示框	L3	PASS	
OSF10_PNT_0054	数据埋点/Home	验证每次处于Subsequent Screen，上下键移动能正确上报埋点数据（110010010）	/	1. 每次处于Subsequent Screen，上下键移动	1. 都会上报一次滚动数据(110010010)	L1	PASS	自动化pass
OSF10_MULT_0059	多语言/阿拉伯语	验证OOBE邮编输入选项阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.OOBE-Postal Code	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_CAS_0065	TV Casting/镜像	验证AirPlay播放YouTube带广告视频正常	手机和电视连接同一wifi,iPhone的airplay搜索到设备并连接	1.YouTube找到带广告视频播放	1. 广告正常播放，广告结束正常播放选中视频	L3	PASS	
OSF10_HOME_0066	Home/First Screen	验证焦点在Banner上长按DOWN键页面滚动至Subsequent Screen最后一个焦点	焦点处于Banner上	1. 长按遥控器DOWN键	1. 页面会一直滚动至Subsequent Screen的最后一个焦点上	L3	PASS	
OSF10_PNT_0066	数据埋点/Apps	验证在Apps内搜索并点击结果时正确上报搜索埋点数据（110070002）	去search开始搜索	1.完成搜索 2.点击一个搜索结果	1.上传搜索埋点数据（110070002） 2.数据包含：搜索来源、搜索的关键词、搜索的结果的数量、搜索结果的类别、点击的内容的ID、Title	L2	FAIL	未上报搜索的关键词、搜索的结果的数量、搜索结果的类别，PR #337395 【数据埋点/Search全局】在Search页面中搜索并点击结果时未正确上报110070002埋点数据
OSF10_UI_0066	UI交互/Apps	验证APPS页下方任意apps的icon长按方向键时焦点移动与按键音同步	已开启系统按键音	1.打开apps界面 2.焦点移动至下方任意apps的icon上 3.长按右键 4.长按左键	1. 焦点卡片的移动与系统按键声音一致	L3	PASS	
OSF10_RDM_0072	redemption campaign/Disney兑换码	验证输入正确校验码后进入兑换流程并完成兑换码绑定	1.设备IP属于Panama, Brazil 2.开启支持校验码	1、打开校验码兑换界面 2、输入正确的校验码	1、进入兑换流程（whale TV 账号登录或Disney兑换页） 2、该校验码与一个兑换码完成绑定	L1	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0074	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证忘记全部已记录WiFi后列表清空且选项置灰	1.选择Forget Network选项 2.选定所有已记录的WiFi	1. 确认忘记WiFi	1.当前全部已记录的WiFi都被忘记，WiFi列表中的WiFi状态均为空（未连接） 2.Forget Network选项置灰	L3	PASS	
OSF10_CAS_0077	TV Casting/投屏	验证选择视频能正常投屏到大屏端播放	手机设备中有视频	1. 点击进入某一个视频	1. 大屏端同步播放所选中的视频	L1	PASS	
OSF10_LCK_0081	锁机/SN	验证SN离线锁定时通过Portal端输入Passcode生成PinCode可解锁		1.未联网 2.Portal端未注册SN 3.通过AC/DC进入离线锁定界面 4.Portal端输入passcode	1. 生成pin code并可以解锁	L1	PASS	953897
OSF10_TTS_0084	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证焦点在影片详情页下焦点在resume时播放功能正常	焦点在影片详情页	1. 焦点在resume，start over上点击ok键	1. 跳转到播放页先播放loading，再播放操作提示	L3	PASS	

OSF10_HOM_0086	Home/Your Top Choices	验证推荐内容详情页按back键返回Home页且焦点在打开的影片上	已处于推荐内容的详情页面	1. 按遥控器back键	1. 返回Home页面，且焦点在打开影片上	L3	PASS	
OSF10_PAR_0086	Parent Control/APP Lock	验证无网络下从Home打开已下载成人应用需要Enter Code验证	1、应用A在Sass后台-主应用库-查看版本-编辑应用参数-是否成人应用=是。并且已经下载 2、无网络	1、Home-App Rows打开应用A 2、输入正确的Code 3、输入错误的Code 4、在有弹窗时，短按Power键进行待机	1、弹出Enter Code弹窗，The App has been locked, please enter the code. 2、应用A成功启动 3、Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用 4、开机后，弹窗还在	L3	PASS	
OSF10_HOM_0099	Home/Apps Row	验证焦点在Netflix时按OK键正常进入Netflix	焦点处于Netflix	1. 点击遥控OK键	1. 进入Netflix	L1	PASS	
OSF10_BOO_0117	OObE/Network Connection/Wireless	验证Security Type按Back键解除选定焦点左移	焦点在Security Type	1. 按遥控Back键	1. 解除选定状态焦点移动到左侧，切换的值保存	L3	PASS	
OSF10_ADV_0129	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时TV-Casting投屏图片文件无串音返回后广告继续	1.处于Home页面 2.焦点处于视频广告上	1.进行TV-Casting投屏图片、文件 2.按back键返回Home界面	1.广告声音不会带入TV-Casting 2.TV(2.TV)-Casting投屏画面无异常 3.广告继续播放	L3	PASS	
OSF10_VOI_0130	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Open Twitter可跳转至Twitter应用	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 Twitter已下载并完成安装	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Open Twitter"	1.设备成功跳转至Twitter应用内	L2	PASS	
OSF10_MULT_0138	多语言/西班牙语	验证OOBE邮编输入选项西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.OOBE-Postal Code	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0149	TTS/HOME/Subsequent Screen	验证处于Subsequent Screen-Hot且焦点处于第一个推荐视频上下按LEFT键时TTS播报正确	处于Subsequent Screen-Hot Movies	1、焦点处于第一个推荐视频上 2、按LEFT键	1、打开Navigation导航栏 2、焦点处于Home 3、播报Home	L3	PASS	
OSF10_DIS_0162	Discovery/影片详情界面/Movie	验证More Like This影片焦点高亮及详细信息展示	焦点在More Like This的任意影片上	1. 查看影片显示情况	1. 焦点所在的影片海报高亮框选 2. 显示影片标题，标题长度到达下个视频封面的1/2时标题跑马灯显示 3. 标题右侧显示影片支持的播放源图标 4. 显示影片类型，发行时间，IMDB评分，时长或集数	L3	PASS	

OSF10_FIL_0171	Files/视频菜单栏/Play Mode	验证Repeat None模式下选择文件夹中最后一个视频播放后视频播放完成后回到视频目录下	Play Mode选择Repeat None	1. 选择文件夹中最后一个视频播放	1. 视频播放完成后回到视频目录下	L3	PASS	
OSF10_ADV_0186	AD/FreeTV/横幅视频广告	验证FreeTV页面全屏视频广告播放时跳转Disney+播放不闪退不串音返回后广告释放重播	1.FreeTV页面点击视频广告进入全屏播放	1.热键跳转到Disney+播放5分钟 2.退出到FreeTV页面	1.Disney+不闪退不串音 2.广告释放重新播放	L3	NA	STB当前无FreeTV，故此用例目前不适用
OSF10_APP_0210	Apps/APP Detail	验证应用Update Done状态点击Open可打开最新版本应用	应用当前为Update Done状态	1. 点击Open按钮	1. 打开应用，应用更新为最新版本	L3	PASS	
OSF10_MULT_0217	多语言/葡萄牙语	验证OOBE邮编输入选项葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.OOBE-Postal Code	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0228	Discovery/影片详情界面/Live	验证频道详情页背景图一直显示不播放预告片	进入到频道详情页	1. 查看背景图	1. 背景图一直显示，不会起播预告片	L3	PASS	
OSF10_TTS_0256	TTS/Discovery/ALL	验证进入All界面且已将焦点移动至release year 其他筛选项时TTS播报正确	1、已进入All界面 2、已将焦点移动至release year筛选项上	1. 将焦点移动至release year其他筛选项上（随机选几个）	1. 指播报焦点所在的筛选项单词	L3	PASS	
OSF10_DIS_0257	Discovery/影片详情界面/通用	验证介绍界面有下拉条时Back按钮按上键移至下拉条	打开介绍界面有下拉条，焦点在back键上	1. 按遥控上下键	1. 焦点可上移到下拉条上 2. 焦点下移不动	L3	PASS	
OSF10_SET_0279	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证Forget模式点击已勾选设备取消勾选	启用Forget功能	1. 点击已勾选的设备	1. 已勾选的设备取消勾选	L3	PASS	
OSF10_MULT_0296	多语言/中文	验证OOBE邮编输入选项中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.OOBE-Postal Code	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0303	TTS/APPs	验证进入appi详情页下焦点在More时TTS播报正确	进入app详情页	1. 当焦点移动至More	1. 播报Button文案：More	L2	PASS	
OSF10_ADV_0343	AD/ADSDK热更新	验证低内存小于40M时ADSDK更新失败	1.ADSKD后台配置高版本	1.日志查看更新	1.内存不足更新失败	L3	PASS	
OSF10_MULT_0375	多语言/俄罗斯语	验证OOBE邮编输入选项俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.OOBE-Postal Code	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_SET_0420	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Set Time功能界面按Back键返回上一级界面	显示Set Time功能	1. 按遥控Back键	1. 左侧界面推回到右侧显示，回到上一级界面	L3	PASS	
OSF10_TTS_0439	TTS/Files/Video	验证打开Subtitle-setting弹窗下焦点在Position选项时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、打开Subtitle-setting弹窗 2、焦点移动至Position选项上	1. 播报Position+对应的Position选项内容	L3	PASS	

OSF10_SET_0503	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证配置1920x1080分辨率16比9的JPG图片正常显示		1. 配置分辨率：1920*1080、图片比例：16:9格式图片	1. 正常显示	L3	NT	图片模式为10.4功能，STB不进行测试
OSF10_SET_0551	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Menu Timer	验证Home初始化无网弹窗不受Menu Timer影响	触发Home初始化无网弹窗	1.热键进入Setting，Menu Timer设定时间值 2.回到Launcher查看初始化无网弹窗	1. 初始化无网弹窗不受Menu Timer影响	L3	PASS	
OSF10_SET_0641	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证待机唤醒后进入缓存清理页面数据正常	电视待机状态	1. 从待机状态唤醒电视，进入App Cache Cleanup页面	1. 页面正常显示 2. 空间数据准确 3. 加载速度正常 4. 无延迟或卡顿	L3	PASS	
OSF10_SET_0925	Setting/Network & Connection	验证阿拉伯语按静音键显示静音图标	语言切换到阿拉伯语	1. 按下遥控器静音按钮，查看图标	1. 显示静音图标，并且居中显示	L3	PASS	
OSF10_PERI_0028	外设	验证音箱音量为0外接设备正常发声	设备 Speaker 音量调整为0	1.接入任意声音功放 2.播放音视频 3.断开声音功放	1.外接声音功放正常播放声音 2.设备音量依然为0，无声音输出	L3	PASS	
OSF10_GLO_0046	GlobalMenu/Setting选项/Energy Saver	验证Energy Saver能效弹窗确认后切换成功	选项处于3h选项时	1.从Energy Saver从3h切换至4h 2.等待300ms 3.在二次弹窗选项确认	1. 关闭弹窗，选项结果切换至4h	L2	PASS	
OSF10_LCK_0046	锁机/锁定界面	验证无网络PinCode校验界面按Setting键显示联网提示并进入联网界面		1.TV无网络 2.在pin code校验界面 3.按RC_Setting	1.界面显示toast：Press settings to connect to the Internet. 2.进入联网界面	L2	FAIL	用例待确认，界面没有显示toast：Press settings to connect to the Internet.
OSF10_UII_0048	UI交互/Discovery	验证Discovery导航栏Search更名为All且图标更新	位于导航栏页面	1.焦点切换至Discovery 2.点击OK键	1.焦点切换到第一个卡片上 2.栏目Search变更为All，且位于最后一个Tab 3.All的UI图标更新（ https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=12133-49475&t=elutMceefcKgnGq6-0 ）(https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-...)	L1	PASS	

OSF10_OTA_0050	OTA/Setting/Software Update	验证USB固件安装中通过Files拷贝U盘文件不影响升级	1、使用USB方式进行固件升级 2、固件安装过程中	1. 进入Files，将U盘的文件拷贝到local Disk路径下	1. 不影响OTA升级	L3	PASS	
OSF10_PNT_0055	数据埋点/Home	验证当完成主题内容50%展示数据后能正确上报埋点数据（110010011）	/	1. 当完成主题内容50%展示数据后	1. 上报一次主题内容展示次数（110010011）	L1	PASS	自动化pass
OSF10_MULT_0060	多语言/阿拉伯语	验证OOBE蓝牙配对选项阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.OOBE-Bluetooth Remote Pairing	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	FAIL	PR #337425 【home】和【back】按键不会随语言的切换翻译成对应语言
OSF10_CAS_0066	TV Casting/镜像	验证AirPlay中第三方视频横竖屏切换画面正常	手机和电视连接同一wifi,iPhone的airplay搜索到设备并连接	1.打开第三方软件视频播放器 2.播放视频横竖切换屏幕	1. 画面分辨率正常，无黑屏等现象	L3	PASS	
OSF10_HOM_0067	Home/First Screen	验证后台配置不同格式大小的图片视频时Banner显示正常	后台配置格式大小的图片、视频（待产品确认多少种格式）	1. 查看Banner显示	1. Banner显示正常	L3	FAIL	PR 337400
OSF10_UII_0067	UI交互/Apps	验证APPS页分类子页面长按方向键时焦点移动与按键音同步	已开启系统按键音	1.打开apps界面 2.打开category配置其他分类（music、news等等） 3.进入分类界面长按右键 4.长按左键	1. 焦点卡片的移动与系统按键声音一致	L3	PASS	
OSF10_RDM_0073	redemption campaign/Disney兑换码	验证同一设备输入不同正确校验码均可完成兑换码绑定	1.设备IP属于Panama, Brazil 2.开启支持校验码	1、同一台设备打开校验码兑换界面 2、输入不同正确的校验码	1、进入兑换流程（whale TV 账号登录或Disney兑换页） 2、都可完成绑定兑换码	L2	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0075	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Forget Network返回后重新进入勾选不保留	1.选择Forget Network选项，勾选任意WiFi 2.点击Back按钮回到上一级	1. 重新选择Forget Network选项	1. 之前勾选的WiFi不会保存勾选	L3	PASS	
OSF10_CAS_0078	TV Casting/投屏	验证视频投屏中暂停和播放同步正常	手机设备中有视频	1. 点击视频播放器的暂停/播放	1. 手机端和大屏端视频暂停/播放	L1	PASS	
OSF10_TTS_0085	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证未登录账号下焦点在watch with prime或则时TTS播报正确	未登录账号	1. 焦点在watch with prime或则trailer上点击OK键	1. 弹出signin界面播报正常	L1	PASS	

OSF10_PAR_0087	Parent Control/APP Lock	验证无网络下从APPS-MyApps打开已下载成人应用需要Enter Code验证	1、应用A在Sass后台-主应用库-查看版本-编辑应用参数-是否成人应用=是。并且已经下载 2、无网络 3、Lock system=开启	1、进入APPS-My Apps, 打开应用A 2、输入正确的Code 3、输入错误的Code 4、在有弹窗时, 短按Power键进行待机	1、弹出Enter Code弹窗, The App has been locked, please enter the code. 2、应用A成功启动 3、Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用 4、开机后, 弹窗还在	L3	PASS	
OSF10_HOM_0087	Home/Your Top Choices	验证Your Top Choices非首个选项长按左键至第一个后继续打开Navigate导航栏	处于Home页Your Top Choices非第一个选项上	1. 长按遥控器左键	1. 至第一个推荐数据上后 2. 未松开按键会继续打开Navigate导航栏	L3	PASS	不会打开Navigate导航栏
OSF10_HOM_0100	Home/Apps Row	验证Netflix推荐内容上向右移动焦点时焦点显示完整无截断	焦点处于Netflix	1. 焦点移动到Netflix推荐内容上 2. 向右移动焦点	1. 焦点显示完整, 不会出现光标焦点显示不全的情况	L3	NA	公版不显示Netflix DET
OSF10_BOO_0118	Oobe/Network Connection/Wireless	验证Security Type按上下键解除选定焦点移动	焦点在Security Type	1. 遥控上下键	1. 解除选定状态焦点正常上下移动, 切换的值保存	L3	PASS	
OSF10_ADV_0130	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时进入文件管理器播放音视频无串音返回后广告释放重播	1.处于Home页面 2.焦点处于视频广告上	1.点击进入文件管理器播放音视频 2.按back键返回Home界面	1.音视频播放正常, 无广告声音 2.广告释放重新播放	L3	PASS	
OSF10_VOI_0131	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Open Google Play可跳转至Google Play应用	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 Google Play已下载并完成安装	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Open Google Play"	1.设备成功跳转至Google Play应用内	L2	NA	无Google Play应用
OSF10_MULT_0139	多语言/西班牙语	验证Oobe蓝牙配对选项西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.Oobe-Bluetooth Remote Pairing	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	FAIL	PR #337425 【home】和【back】按键不会随语言的切换翻译成对应语言
OSF10_TTS_0150	TTS/HOME/Subsequent Screen	验证处于Subsequent Screen-HOME下遥控器OK键且进入影片详情页时TTS播报正确	处于Subsequent Screen-Hot Movies (无播放源)	1. 按遥控器OK键	1、进入影片详情页 2、焦点处于like上 3、播报click like	L2	PASS	
OSF10_DIS_0163	Discovery/影片详情界面/Movie	验证More Like This影片时长评分年份与实际一致	焦点在More Like This的任意影片上	1. 查询该影片显示的时长或集数 2. 查询该影片的IMDB实际评分 3. 查询该影片的发行年份	1. 显示的时长或集数信息与实际一致 2. 显示的IMDB评分与实际一致 3. 显示的发行年份与实际一致	L3	PASS	
OSF10_FIL_0172	Files/视频菜单栏/Play Mode	验证播放视频时设定Play Mode时退出视频, 播放音频	播放视频时设定Play Mode到Repeat No或者Repeat One	1.退出视频, 播放音频 2.查看Play Mode	1. 音频的Play Mode依然是默认的Repeat All, 与视频的Play Mode没有互通	L1	PASS	

OSF10_APP_0211	Apps/APP Detail	验证后台配置高版本后My Apps栏显示更新箭头且Update界面显示该应用	本地下载任意应用	1. 后台配置该应用的高版本并上架 2. 查看My Apps栏目 3. 查看Update界面	1. My Apps栏中对应应用的图标右下角显示更新箭头icon 2. 在Update界面中显示该应用	L3	PASS	
OSF10_MULT_0218	多语言/葡萄牙语	验证OOBE蓝牙配对选项葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.OOBE-Bluetooth Remote Pairing	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	FAIL	PR 337425
OSF10_DIS_0229	Discovery/影片详情界面/Live	验证频道今日无直播时Today's Program栏目隐藏	进入到频道详情页	1. 当前频道今日无直播内容	1. Today's Program 栏目隐藏不显示	L3	PASS	
OSF10_DIS_0258	Discovery/影片详情界面/通用	验证介绍界面无下拉条时Back按钮按上下键无响应	打开介绍界面无下拉条，焦点在back键上	1. 按遥控上下键	1. 焦点无反应	L3	PASS	
OSF10_SET_0280	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证Forget勾选设备后点击Confirm弹出确认弹窗	1.启用Forget功能 2.勾选任意蓝牙设备	1. 点击Confirm按钮	1. 弹出确认忘记设备弹窗	L2	PASS	
OSF10_MULT_0297	多语言/中文	验证OOBE蓝牙配对选项中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.OOBE-Bluetooth Remote Pairing	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	FAIL	PR #337425 【home】和【back】按键不会随语言的切换翻译成对应语言
OSF10_TTS_0304	TTS/APPs	验证进入app详情页下焦点在进入详情页前的app时TTS播报正确	进入app详情页	1. 点back回到首页，焦点在进入详情页前的app上	1. 播报app名称	L2	PASS	
OSF10_MULT_0376	多语言/俄罗斯语	验证OOBE蓝牙配对选项俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.OOBE-Bluetooth Remote Pairing	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	FAIL	PR #337425 【home】和【back】按键不会随语言的切换翻译成对应语言
OSF10_SET_0421	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Set Time功能界面按左键返回上一级界面	显示Set Time功能	1. 在任意选项上按遥控左键	1. 左侧界面推回到右侧显示，回到上一级界面	L3	PASS	
OSF10_TTS_0440	TTS/Files/Video	验证打开Subtitle-setting弹窗下焦点Position的箭头上左右移动时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、打开Subtitle-setting弹窗 2、焦点移动至Position选项上 3、焦点Position的箭头上左右移动	1. 不会播报Position +对应数值	L3	PASS	
OSF10_SET_0504	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证配置非1920x1080或非16比9图片不会显示		1. 配置分辨率不是1920*1080 图片比例16:9格式的图片	1. 不会显示该张图片	L3	NT	图片模式为10.4功能，STB不进行测试

OSF10_SET_0552	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Menu Timer	验证APP自升级弹窗不受Menu Timer影响	Menu Timer 设定时间值	1. 触发APP自升级弹窗	1. APP自升级弹窗不受Menu Timer影响	L3	PASS	
OSF10_SET_0642	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证页面停留期间待机唤醒后数据正确加载	停留在App Cache Cleanup页面	1. 电视进入待机状态，然后唤醒	1. 页面可能需要重新加载 2. 重新加载后数据正确 3. 无异常或崩溃	L3	PASS	
OSF10_FIL_0009	Files/文件分类	验证查看左侧文件分类栏后显示文件分类：All	进入文件管理器	1. 查看左侧文件分类栏	1. 显示文件分类：All、Video、Music、Picture、Document	L1	PASS	
OSF10_NET_0025	无网_断网/无网/无网Toast	验证WIFI断开后弹出全局无网Toast提示检查网络	TV连接有网WIFI	1. 断开WIFI	1. 弹出全局无网Toast，提示：No network, please check the network	L1	PASS	
OSF10_WHC_0027	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证符合直播要求时Banner按后台配置显示最多1个直播内容且位于首位	符合直播播放要求	1. 查看直播界面展示	1.根据后台配置显示直播内容，最多1个直播内容 2.显示服务器推荐的WhaleTV+ 直播频道，显示在第一位	L1	PASS	
OSF10_PERI_0029	外设	验证外接设备音量0重启后仍静音	设备外接任意声音功放	1.将设备外接功放音量调整为0 2.重启设备 3.播放任意音视频 4.断开声音功放	1.重启后设备音量依然为0，外接功放无声音 2.设备音量为Speaker的音量，正常播放声音	L4	PASS	
OSF10_SPU_0037	Smart小包升级/Smart配置	验证Smart分区配置的开机Logo、动画视频和桌面联名Logo正常显示	1.whale_smart_package.img含定制化的开机logo、动画/视频 2.设备已烧写Smart分区	1.重启设备 2.观察开机过程中logo、动画/视频显示，Home页的桌面联名Logo	1.开机显示Smart分区中的配置的开机Logo、动画/视频、桌面联名Logo 2.无卡顿，显示正常	L1	PASS	
OSF10_GLO_0047	GlobalMenu/Setting选项/Energy Saver	验证Energy Saver从高切低不弹能效弹窗	选项处于off选项时	1.按左键切换至24h，等待300ms 2.按右键切换至3h，等待300ms	1. 都不会有能效弹窗出现	L3	FAIL	PR #338370 【GlobalMenu】GlobalMenu中Energy Saver选项从高切低，会弹能效弹窗
OSF10_LCK_0047	锁机/锁定界面	验证锁定界面按VOL+键屏蔽节能弹窗		1.在锁定界面 2.使用遥控器按VOL+键	1. 屏蔽节能弹窗	L2	PASS	
OSF10_UII_0049	UI交互/Discovery	验证Discovery页Tab切换时选中项白色加粗下划线效果	焦点在Featured卡片上	1. 按RIGHT键切换至Movies	1. Movies选项效果白色字体，加粗且有下划线 2. Feature选项效果为默认的灰色字体	L2	PASS	
OSF10_GLO_0050	GlobalMenu/Setting选项/Whale TV Casting	验证Whale TV Casting按OK打开投屏弹窗	焦点处于Whale TV Casting	1. 按ok键	1. 打开Select Screen Casting Method弹窗，有1、TV Casting 2、MediaCast 4. 两个选项可选，焦点默认在TV Casting上	L1	PASS	

OSF10_OTA_0051	OTA/Setting/Software Update	验证安装多款主流应用后USB固件升级正常完成	1、使用USB方式进行固件升级 2、固件安装过程中	1.TV安装10+主流应用 2.若有账号可登录，需登录	1. 不影响OTA升级 1.OTA 流式最低要求： OTA包大小 + 10M 2.Zip包 升级，内存低于600M，提示内存不足	L3	PASS	
OSF10_PNT_0056	数据埋点/Home	验证点击主题内容能正确上报埋点数据（110010011）	/	1. 点击主题内容	1. 上报一次点击数据（110010011）	L2	PASS	自动化pass
OSF10_MULT_0061	多语言/阿拉伯语	验证OOBE无线网络选项阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.OOBE-Network Connection-Wireless	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_PNT_0067	数据埋点/Settings	验证处于非Setting页面下进入Setting页面能正确上报埋点数据（110090001）	处于非Setting页面	1. 进入Setting页面	1. 上报数据埋点（110090001），包含： 110090001-01(Network & Connection)	L2	PASS	本地日志：{"data": "2026-05-18T08:04:17.459, GMT-4:00,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOS_WHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_CAS_0067	TV Casting/镜像	验证AirPlay投屏中能正常进入WiFi设置列表	ios手机已经投屏到tv	1. 按home键 2. 进入youtube 3. 打开settings，进入wifi列表	1. 可以正常进入wifi列表	L3	PASS	
OSF10_UII_0068	UI交互/Apps	验证APPS页screenshots图片的长按方向键时焦点移动与按键音同步	已开启系统按键音	1.打开未下载的应用详情页 2.焦点移动至screenshots图片的上 3.进入分类界面长按右键 4.长按左键	1. 焦点卡片的移动与系统按键声音一致	L3	PASS	
OSF10_RDM_0074	redemption campaign/Disney 兑换码	验证输入已兑换校验码时提示该兑换码已兑换	1.设备IP属于Panama, Brazil 2.开启支持校验码	1、打开校验码兑换界面 2、输入已经兑换过的校验码（兑换码已兑换）	1. 提示该兑换码已兑换（以实际为准）	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_DIS_0075	Discovery/Live	验证Live分类下直播海报横屏正常展示	已进入Discovery界面，焦点在Live上	1. 遥控器移动焦点到移动到下方二级分类的内容上 2. 查看直播的海报展示	1. 海报横屏正常展示，海报无放大缩小，不完整等异常现象	L2	PASS	
OSF10_UII_0076	UI交互/Setting	验证Setting各功能项Loading加载样式与大小一致	/	1. 分别去点击Internet Software update、USB Software update、Cache Cleanup、TV Restarting、TV Reset选项	1. Loading加载样式与大小一致	L3	PASS	
OSF10_SET_0076	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Forget Network界面按Back键关闭回到上级	选择Forget Network选项	1. 按遥控Back键	1. 关闭Wireless连接界面回到上一级Setting界面	L3	PASS	

OSF10_CAS_0079	TV Casting /投屏	验证视频投屏中拖动进度条同步正常	手机设备中有视频	1. 拖动视频进度条	1. 手机端和大屏端跳转至相应时间的视频画面	L2	PASS	
OSF10_LCK_0082	锁机/在线未激活状态	验证TV联网未在Portal注册时显示未激活提示页面及按键屏蔽		1.TV联网 2.未在Portal端上注册	1.给用户提示设备锁定需要激活的提示页面 2.该页面屏蔽除确认键、数字键、方向键，电源键、返回键之外的按键操作 3.焦点默认在Retry按钮 4.提示按RC_setting键可以进入联网页面	L1	PASS	
OSF10_TTS_0086	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证影片详情页下焦点在explore时TTS播报正确	在影片详情页	1. 焦点在explore上点击OK键	1. 播报对应页面内容，声音大小无异常	L1	PASS	
OSF10_PAR_0088	Parent Control/APP Lock	验证无网络下从APPS-Search打开已下载成人应用需要Enter Code验证	1、应用A在Sass后台-主应用库-查看版本-编辑应用参数-是否成人应用=是。并且已经下载 2、Lock system=开启	1、进入APPS-Search，搜索应用A，，关闭网络，并在搜索结果打开应用A 2、输入正确的Code 3、输入错误的Code 4、在有弹窗时，短按Power键进行待机	1、弹出Enter Code弹窗，The App has been locked, please enter the code. 2、应用A成功启动 3、Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用 4、开机后，弹窗还在	L3	PASS	
OSF10_HOM_0088	Home/Your Top Choices	验证Your Top Choices非首个选项按DOWN键焦点移至App Row最近的app icon上	处于Home页Your Top Choices非第一个选项上	1. 按遥控器DOWN键	1. 焦点移动至app row上最接近该影片上app icon上	L3	PASS	
OSF10_HOM_0101	Home/Apps Row	验证点击Netflix推荐内容按OK键进入对应内容页面	焦点处于Netflix	1. 焦点移动到Netflix推荐内容上 2. 点击遥控OK键	1. 进入对应的内容页面	L3	NA	公版不显示Netflix DET
OSF10_CAS_0114	TV Casting /遥控器	验证遥控器关机功能正常关闭电视		1. 点击关机按钮，选择“关机”	1. 电视关闭，无法再使用遥控器控制	L3	PASS	
OSF10_BOO_0119	Oobe/Network Connection/Wireless	验证填入SSID和Open类型点击Next进入连接状态	选择Add New Network选项	1.填入Network SSID和Security Type的值（open） 2.焦点移动到Next按钮上点击OK	1.进入WiFi连接状态弹窗	L2	PASS	
OSF10_ADV_0131	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时进入文件管理器播放图片无串音返回后广告继续	1.处于Home页面 2.焦点处于视频广告上	1.点击进入文件管理器播放图片 2.按back键返回Home界面	1.图片播放正常，无广告声音 2.广告继续播放	L3	PASS	
OSF10_VOI_0132	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Open Whale TV+可跳转至Whale TV+应用	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 Whale TV+已下载并完成安装	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Open Whale TV+."	1.设备界面成功跳转至Whale TV+应用内	L2	PASS	

OSF10_MULT_0140	多语言/西班牙语	验证OOBE无线网络选项西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.OOBE-Net work Connection-Wireless	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0151	TTS/HOME/Subsequent Screen	验证处于Subsequent Screen-Ho下遥控器OK键且进入影片详情页时TTS播报正确的场景2	处于Subsequent Screen-Hot Movies（有播放源）	1. 按遥控器OK键	1、进入影片详情页 2、焦点处于播放源上 3、播报'Watch on 播放源名称'	L3	PASS	
OSF10_DIS_0164	Discovery/影片详情界面/Movie	验证More Like This影片左右移动焦点及边界限制	焦点在More Like This的任意影片上	1. 左右移动焦点	1. 焦点正常左右移动，移动到栏目左右边界时无法继续移动	L3	PASS	
OSF10_HOME_0168	Home/Subsequent Screen	验证App Row按下键进入DET Recommend焦点在YouTube首个推荐视频上	焦点处于app row任意一app上	1. 按遥控器下键	1. 进入DET Recommend，焦点默认定位YouTube recommend首个推荐视频上 2. 展示有YouTube、Prime Video、Hot Movies、live、Action	L2	PASS	YouTube、Prime Video未认证，不展示推荐内容
OSF10_VOI_0172	Voice/Skill/设备控制	验证语音调节音量时显示音量条并提示调节结果	遥控器匹配TV蓝牙	1. 点击语音按键使用Voice，输入 "Adjust the volume"	1、显示音量条 2 秒，交互框提示 "Volume adjust to **" 或语音提示"Could you please specify the device or application where you want to"	L3	PASS	
OSF10_FIL_0173	Files/视频菜单栏/Subtitle	验证查看More更多功能，点击Subtitle按钮后弹出Subtitle弹窗	显示视频功能菜单栏	1.查看More更多功能 2.点击Subtitle按钮	1.弹出Subtitle弹窗，显示Subtitle标题、Subtitle Setting和Subtitles Charset选项 2.焦点默认在Subtitle Setting上 3.Subtitles Charset 默认选择Auto 4.弹窗显示时背景视频继续播放	L1	PASS	
OSF10_TTS_0196	TTS/FreeTV/Free TV Apps	验证处于Trending Free Movies下遥控器下键时TTS播报正确	处于Trending Free Movies 栏目上	1. 按遥控器下键	1、移动到Free TV Apps栏目上 2、播报Free TV Apps+apps应用名称	L2	NA	STB当前无Free TV，故不适用
OSF10_APP_0212	Apps/APP Detail	验证从详情页触发更新后Update界面同步显示该应用更新状态	本地下载任意应用	1. 后台配置该应用的高版本并上架 2. 进入应用详情页点击更新 3. 进入Update界面	1. Update界面中的该应用图标显示为更新状态	L3	PASS	
OSF10_MULT_0219	多语言/葡萄牙语	验证OOBE无线网络选项葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.OOBE-Net work Connection-Wireless	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	

OSF10_DIS_0230	Discovery/影片详情界面/Live	验证频道详情页播放源按下键全屏上滚显示Today's Program	进入到频道详情页	1. 焦点在播放源图标按下键	1. 全屏向上滚动，图标渐变消失刷新为新图标 2. 完整显示Today's Program栏目 3. 刷新显示More Channels Like This栏目 4. 焦点移动到Today's Program栏目的第一个直播上	L2	PASS	
OSF10_TTS_0257	TTS/Discovery/影片详情页	验证处于latest movies & TV+影片下遥控器OK键且进入影片详情页时TTS播报正确	已处于latest movies & TV+影片上（无播放源）	1. 按遥控器OK键	1、进入影片详情页 2、焦点处于like上 3、播报click like	L2	PASS	
OSF10_DIS_0259	Discovery/影片详情界面/通用	验证介绍界面Back按钮按左右键无响应	打开介绍界面，焦点在back键上	1. 按遥控左右键	1. 焦点无反应	L3	PASS	
OSF10_SET_0281	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证忘记蓝牙设备确认弹窗显示标题提示语及按钮	弹出确认忘记设备弹窗	1. 查看弹窗显示情况	1.显示Tips标题 2.显示忘记设备提示语 3.显示Cancel和Confirm按钮，焦点默认在Cancel上	L2	PASS	
OSF10_TTS_0290	TTS/Discovery/影片详情页/Bonuses	验证焦点处于非Bonuses上下遥控器至Bonuses上时TTS播报正确	焦点处于非Bonuses上	1. 操作遥控器至Bonuses上	1. 播报'Bonuses'	L2	PASS	
OSF10_MULT_0298	多语言/中文	验证OOBE无线网络选项中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.OOBE-Network Connection-Wireless	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0305	TTS/APPS	验证焦点在more上下点击OK键进入时TTS播报正确	焦点在more上	1. 点击OK键进入	1. 播报More里的全部文案	L2	PASS	
OSF10_MULT_0377	多语言/俄罗斯语	验证OOBE无线网络选项俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.OOBE-Network Connection-Wireless	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_FIL_0399	Files/顶部功能栏/排序	验证多音频文件列表中点击多选菜单，此时文件显示可以多选后点击多选菜单在排序后	进入File文件，有多个音频文件下	1.点击多选菜单，此时文件显示可以多选 2.随机选文件后，点击排序（Sort）	1. 点击多选菜单在排序后，排序界面的多项方框不会消失。	L2	PASS	
OSF10_SET_0422	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Set Time功能中焦点在Hours选项上按OK键启用选定状态	显示Set Time功能	1. 焦点在Hours选项上按遥控OK	1.Hours选项启用选定状态 2.选项的值左右两侧显示箭头 3.可以切换选项值	L2	PASS	
OSF10_TTS_0441	TTS/Files/Video	验证打开Subtitle-setting弹窗下焦点Position的左右箭头上按OK键时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、打开Subtitle-setting弹窗 2、焦点移动至Position选项上 3、焦点Position的左右箭头上按OK键	1. 播报Position+调整后的对应的Position选项内容	L3	PASS	

OSF10_SET_0505	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证配置非JPG格式图片不会显示		1. 配置格式非jpg格式图片	1. 不会显示该张图片	L3	NT	图片模式为10.4功能，STB不进行测试
OSF10_SET_0553	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Menu Timer	验证联网OTA升级弹窗不受Menu Timer影响	Menu Timer 设定时间值	1. 触发联网OTA升级弹窗	1. 联网OTA升级弹窗不受Menu Timer影响	L3	PASS	
OSF10_TTS_0559	TTS/Files/Other	验证外接大容量的硬盘下焦点在硬盘名称时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、外接大容量的硬盘（1T or 2T） 2、焦点移动至硬盘名称上	1. 不会播报该硬盘名称	L3	PASS	
OSF10_SET_0643	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证安装系统预装应用后空间数据变化逻辑	显示App Cache Cleanup页面	1. 安装系统应用或预装应用后重新进入页面	1已用空间增加（如果计入用户空间） 2. 数据显示逻辑一致 3. 计算公式正确	L2	PASS	
OSF10_SET_0725	Setting/Device Preference/About/System Webview licenses	验证点击System Webview licenses 打开许可信息	打开About界面	1. 点击System Webview licenses选项	1. 打开系统原生的系统webview许可信息	L3	PASS	
OSF10_SET_0745	Setting/Device Preference/Reset	验证点击Reset选项弹出Reset确认弹窗及提示内容	显示Device Preference功能	1. 点击Reset选项	1.弹出Reset确认弹窗，显示标题和提示"Are you sure to reset the TV? All settings will be reset and installed channels will be removed." 2.显示Cancel和Confirm按钮，焦点在Cancel上	L3	FAIL	PR 336889
OSF10_SET_0757	Setting/App Setting	验证焦点移动到App Setting时右侧显示功能选项	打开Setting弹窗	1. 焦点移动到一级菜单App Setting上	1. 右侧界面显示App Setting功能选项	L2	PASS	
OSF10_FIL_0010	Files/文件分类	验证点击All分类按钮后显示文件根目录下的全部目录	进入文件管理器	1. 点击All分类按钮	1. 显示文件根目录下的全部目录	L1	PASS	
OSF10_NET_0026	无网 断网/无网/无网Toast	验证播放NETFLIX视频时断开WIFI弹出全局无网Toast	TV连接有网WIFI	1. 播放NETFLIX视频时断开WIFI	1. 弹出全局无网Toast	L2	PASS	
OSF10_WHC_0028	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证开机进入Homepage时直播自动起播且焦点不在时静音焦点在时有声	符合直播播放要求	1. 设备开机，进入Homepage	1.正常起播whale tv直播 2.焦点不在Banner上时，直播内容自动播放并且是静音 3焦点在Banner上时，直播内容有声，且播放流畅	L1	PASS	
OSF10_PERI_0030	外设	验证整机静音工厂设置不解除静音	设备静音	1. 使用Factory Setting功能	1. 设备静音状态不会解除	L3	NA	STB无工厂设置

OSF10_SPU_0038	Smart小包升级/Smart配置	验证Smart分区未配置开机Logo和动画视频时显示缺省资源	1.whale_smart_package.img未配置客制化的开机logo、动画/视频 2.设备已烧写Smart分区	1.重启设备 2.观察开机过程中logo、动画/视频显示，Home页的桌面联名Logo	1. 显示缺省的开机Logo、动画/视频、桌面联名Logo	L2	PASS	
OSF10_GLO_0048	GlobalMenu/Setting选项/Energy Saver	验证Energy Saver低切高确认后选项保持		1.切换完选项后等待300ms 2.会自动弹出能效弹窗（低到高） 3.确认修改结果 4.关闭global menu 5.再打开global menu	1. Energy Saver选项依旧为修改后的选项	L2	PASS	
OSF10_LCK_0048	锁机/锁定界面	验证锁定界面按VOL+键屏蔽音量条弹窗		1.在锁定界面 2.使用遥控器按VOL+键	1. 屏蔽音量条弹窗	L2	PASS	
OSF10_UII_0050	UI交互/Discovery	验证Discovery页按Down键切换到Feature内容区且栏目字体变白	焦点在Featured卡片上	1. 按Down键	1. 切换到Feature内容 2. Feature栏目字体为白色字体	L3	PASS	
OSF10_GLO_0051	GlobalMenu/Setting选项/Whale TV Casting	验证投屏弹窗选TV Casting打开应用	已打开Select Screen Casting Method弹窗	1. 焦点处于TV casting上，按ok键	1. 直接打开TVcasting应用界面	L1	PASS	
OSF10_OTA_0052	OTA/Setting/Software Update	验证USB 固件升级时设备内存大于包大小两倍加10M可正常升级	USB 固件升级	1.查看固件包大小 2.将设备内存加到只剩下大于固件包大小x2+10M的内存 3.进行USB升级	1. 升级功能正常	L3	PASS	
OSF10_PNT_0057	数据埋点/Home	验证Netflix下Home页面，Netflix二级菜单的曝光和点击能正确上报埋点数据（110010007）	Netflix	1. Home页面，Netflix二级菜单的曝光和点击	1. 上报的日志中需要携带Netflix相关的关键词（110010007）	L2	NA	当前Netflix无推荐内容
OSF10_MULT_0062	多语言/阿拉伯语	验证OOBE有线网络选项阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.OOBE-Network Connection-Wired	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_CAS_0068	TV Casting/镜像	验证AirPlay连接静置5分钟不触发屏保	TV设置屏保时间5mins	1. 连接AirPlay静置5mins	1. 连接正常不会触发屏保	L3	PASS	
OSF10_PNT_0068	数据埋点/Settings	验证处于Setting页面下焦点移动到Device Preference能正确上报埋点数据（110090001）	处于Setting页面	1. 焦点移动到Device Preference	1. 上报数据埋点（110090001），包含：110090001-03(Device Preference)	L3	PASS	本地日志：{"data": "2026-05-18T08:07:14.288, GMT-4:00,,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHAEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_UII_0069	UI交互/Apps	验证APPS界面输入框呈现灰底样式	/	1. 查看apps界面的输入框	1. 输入框内呈现灰底	L3	PASS	

OSF10_RDM_0075	redemption campaign/Disney 兑换码	验证输入已使用但Disney未确认兑换的校验码可继续兑换	1.设备IP属于Panama, Brazil 2.开启支持校验码	1、打开校验码兑换界面 2、输入已经兑换过的校验码（已兑换，但是Disney未返回兑换成功期间）	1. 可继续走兑换流程	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】 后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner 兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_DIS_0076	Discovery/Live	验证Live直播下方展示名称频道播放源时间时长状态等信息	已进入Discovery界面，焦点在Live上	1. 遥控器移动焦点到到下方二级分类的任意直播	1. 直播展示： 2. 直播名称 3. 频道名称（如果没有此信息，则不显示） 4. 源应用程序图标 5. 这个节目的开始时间和结束时间，如果没有这个信息，不展示 6. 该直播的持续时间，如果没有此信息，不展示 7. “upcoming” 和 “end” 节目的缩略图上应该有标签 8. 显示直播类型	L2	PASS	
OSF10_UII_0077	UI交互/Setting	验证Setting二级页面焦点位置不同时显示对应方向指引箭头	进入ALL setting页面	1.进入2级界面 2.往上或往下移动焦点。 3.焦点处于界面最上方 4.焦点处于界面中间 3.焦点处于界面最下方	1.二级页面出现向下移动的指引箭头. 1.二级页面同时出现向上、向下移动的指引箭头. 1.二级页面出现向上移动的指引箭头.	L3	PASS	
OSF10_SET_0077	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Forget Network界面点击Back按钮回到上级	选择Forget Network选项	1. 点击Back按钮	1. 回到上一级界面，焦点在Forget Network选项上	L2	NA	用例错误
OSF10_CAS_0080	TV Casting /投屏	验证视频投屏中音量调节同步正常	手机设备中有视频	1. 点击视频播放器的音量加/减	1. 大屏端同步调整音量加/减	L2	PASS	
OSF10_LCK_0083	锁机/在线未激活状态	验证未激活页面显示的MAC与串口查询结果一致		1.弹出未激活页面 2.在串口输入getprop ro.boot.mac	1. 串口返回的MAC与页面的MAC一致	L2	PASS	
OSF10_TTS_0087	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证影片详情页下焦点在laanguages&more点击O时TTS播报正确	在影片详情页	1. 焦点在laanguages&more 点击OK键	1. 播报对应页面内容，声音大小无异常	L1	PASS	
OSF10_HOM_0089	Home/Your Top Choices	验证第一屏内按Home键焦点回到Your Top Choices上	/	1. 处于第一屏内按遥控器Home键，且焦点非位于Your Top Choices上	1. 焦点回到Your Top Choices上	L3	PASS	
OSF10_PAR_0089	Parent Control/APP Lock	验证无网络下从导航栏Search打开已下载成人应用需要Enter Code验证	1、应用A在Sas后台-主应用库-查看版本-编辑应用参数-是否成人应用=是。并且已经下载 2、Lock system=开启	1、进入导航栏Search，搜索应用A，关闭网络，并在搜索结果打开应用A 2、输入正确的Code 3、输入错误的Code 4、在有弹窗时，短按Power键进行待机	1、弹出Enter Code弹窗，The App has been locked, please enter the code. 2、应用A成功启动 3、Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用 4、开机后，弹窗还在	L3	PASS	

OSF10_HOM_0102	Home/Apps Row	验证Netflix二级推荐栏选择非前两个卡片进入后返回焦点仍在二级推荐栏	焦点聚焦Netflix二级推荐栏	1. 选择非前两个卡片点击进入Netflix后按Home键 2. 将焦点聚焦至Netflix并展开二级推荐栏后按Up键	1. 焦点在二级推荐栏	L3	NA	公版不显示Netflix DET
OSF10_CAS_0115	TV Casting/遥控器	验证遥控器选择再看一会能关闭弹窗继续播放		1. 点击关机按钮，选择“再看一会”	1. 弹窗关闭，电视画面继续播放	L3	PASS	
OSF10_BOO_0120	OoBE/Network Connection/Wireless	验证填入SSID和非Open类型点击Next弹出密码弹窗	选择Add New Network选项	1.填入Network SSID和Security Type的值（非 open） 2.焦点移动到Next按钮上点击OK	1.弹出密码输入弹窗 2.Setting弹窗隐藏显示，不会显示在背景	L2	PASS	
OSF10_ADV_0132	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时跳转Netflix播放视频不闪退不串音返回后广告释放重播	1.Home页面点击视频广告进入全屏播放	1.使用遥控热键跳转到Netflix播放视频5分钟（播放4K且HDR视频：夺宝奇兵） 2.退出到Home页面	1.Net(1.Net)fliX不闪退不串音，视频播放正常 2.广告释放重新播放	L3	PASS	
OSF10_VOI_0133	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Open Whale TV Plus可跳转至Whale TV+应用	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 Whale TV+已下载并完成安装	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Open Whale TV Plus."	1.设备界面成功跳转至Whale TV+应用内	L2	PASS	
OSF10_MULT_0141	多语言/西班牙语	验证OoBE有线网络选项西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.OoBE-Network Connection-Wired	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0152	TTS/HOME/Subsequent Screen	验证进入影片详情页下控制界面焦点至dislike上且Subsequent Screen时TTS播报正确	已进入影片详情页	1. 控制界面焦点至dislike上	1. 播报click dislike	L3	PASS	
OSF10_DIS_0165	Discovery/影片详情界面/Movie	验证More Like This影片上下移动焦点到标签栏或边界	焦点在More Like This的任意影片上	1. 上下移动焦点	1. 焦点正常上移到Cast & Crew或Bonuses栏目的第一个卡片上 2. 下移焦点不动	L3	PASS	
OSF10_HOM_0169	Home/Subsequent Screen	验证无网状态下App Row按下键提示Please connect to the internet	1、焦点处于app row任意一app上 2、无网状态 3、已经连过网的，需要清理launcher缓存	1. 按遥控器下键	1. 提示 “Please connect to the internet to explore more content on the Homepage.”	L3	PASS	
OSF10_VOI_0173	Voice/Skill/设备控制	验证语音调大音量时显示音量条并提示音量增大	遥控器匹配TV蓝牙	1. 点击语音按键使用Voice，输入 “Turn up the volume”	1、显示音量条 2 秒 2、交互框提示 “Volume up to **,”	L1	PASS	
OSF10_FIL_0174	Files/视频菜单栏/Subtitle	验证按遥控Back键后Subtitle弹窗关闭	打开Subtitle弹窗	1. 按遥控Back键	1. Subtitle弹窗关闭	L3	PASS	
OSF10_TTS_0197	TTS/FreeTV/Free TV Apps	验证处于Free TV Apps栏目上下遥控器左右键时TTS播报正确	处于Free TV Apps栏目上	1. 按遥控器左右键	1. 只会播报应用名称	L2	NA	STB当前无Free TV，故不适用

OSF10_APP_0213	Apps/APP Detail	验证从详情页完成更新后Update界面不再显示该应用	本地下载任意应用	1. 后台配置该应用的高版本并上架 2. 进入应用详情页点击更新并完成更新 3. 进入Update界面	1. 在Update界面中不显示该应用	L3	PASS	
OSF10_MULT_0220	多语言/葡萄牙语	验证OOBE有线网络选项葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.OOBE-Net work Connection-Wired	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0231	Discovery/影片详情界面/Live	验证Today's Program横向展示当天节目按时间排列	进入到频道详情页，有显示Today's Program栏目	1. 查看栏目显示情况	1. Today's Program栏目横向显示当前频道当天的节目内容 2. 节目封面按照横图显示 3. 封面上显示节目的起始和结束时间，以及当前节目进度（无法获取则不显示进度） 4. 节目按照从0:00 - 24:00的顺序从左到右排列，显示已结束的节目 5. 若当前时段无节目焦点则顺延到下一个即将播放的节目上	L2	PASS	
OSF10_TTS_0258	TTS/Discovery/影片详情页	验证处于latest movies &TV+影片下遥控器OK键且进入影片详情页时TTS播报正确的场景2	已处于latest movies &TV+影片上（有播放源）	1. 按遥控器OK键	1、进入影片详情页 2、焦点处于播放源上 3、播报'Watch on 播放源名称'	L2	PASS	
OSF10_DIS_0260	Discovery/影片详情界面/通用	验证介绍界面Back按钮按OK键关闭回到详情页焦点在MORE	打开介绍界面，焦点在back键上	1. 按遥控OK键	1. 关闭介绍界面，回到详情页，焦点在MORE按钮上	L3	PASS	
OSF10_SET_0282	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证Forget确认弹窗点击Confirm忘记单个设备	1.启用Forget功能，勾选单个蓝牙设备 2.弹出确认忘记设备弹窗	1. 点击弹窗Confirm按钮	1.弹窗关闭，已勾选的蓝牙设备被忘记 2.Forget功能关闭，界面返回上一级显示状态，焦点在Forget Device选项上 3.已忘记的设备在蓝牙列表中的状态为空	L2	PASS	
OSF10_TTS_0291	TTS/Discovery/影片详情页/Bonuses	验证焦点处于Bonuses上下遥控器至Bonuses影片上时TTS播报正确	焦点处于Bonuses上	1. 按遥控器至Bonuses影片上	1. 播报'Click ok to open 视频名称'.	L2	PASS	
OSF10_MULT_0299	多语言/中文	验证OOBE有线网络选项中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.OOBE-Net work Connection-Wired	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0306	TTS/APPs	验证进入appi详情页下焦点在Screenshot时TTS播报正确	进入appi详情页	1. 焦点在Screenshot	1. 播报Screenshots+Number，当移动至第二个时播报Screenshot 2	L2	PASS	

OSF10_MULT_0378	多语言/俄罗斯语	验证OOBE有线网络选项俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.OOBE-Net work Connection-Wired	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_SET_0423	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证24小时格式开启时Hours选项左右键切换范围为0到23点	1.24-Hour Format开关开启 2.选定Hours选项	1. 按遥控左右键	1. 正常左右切换时间，从0点到23点	L1	PASS	
OSF10_TTS_0442	TTS/Files/Video	验证打开Subtitle-setting弹窗下焦点在Delay选项时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、打开Subtitle-setting弹窗 2、焦点移动至Delay选项上	1. 播报Delay+对应的Delay选项内容	L3	PASS	
OSF10_SET_0506	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证配置大于2M的JPG图片不会显示		1. 配置大于2M的jpg格式图片	1. 不会显示该张图片	L3	NT	图片模式为10.4功能，STB不进行测试
OSF10_SET_0554	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Menu Timer	验证待机倒计时弹窗不受Menu Timer影响	Menu Timer 设定时间值	1. 触发待机倒计时弹窗	1. 待机倒计时弹窗不受Menu Timer影响	L3	PASS	
OSF10_TTS_0560	TTS/Files/Other	验证选择较长的弹窗如Subtitle/Playlist下在开始播放时进行断网时弹窗正常弹出	已开启TTS语音播报	1、选择较长的弹窗如Subtitle/Playlist的弹窗 2、在开始播放时进行断网	1. 先断开弹窗内容播放，优先播放断网toast	L3	PASS	
OSF10_SET_0644	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证通过U盘安装APK后空间数据变化	显示App Cache Cleanup页面	1. 通过U盘安装APK应用后重新进入页面	1. 已用空间数值增加 2. 可用空间数值减少 3. 数据变化与APK大小基本一致 4. 计算公式正确	L3	NA	不支持用u盘安装APK应用
OSF10_SET_0746	Setting/Device Preference/Reset	验证Reset弹窗焦点在Cancel上点击OK关闭弹窗	1.打开Reset弹窗 2.焦点在Cancel上	1. 点击ok键	1. 关闭弹窗	L3	PASS	
OSF10_SET_0758	Setting/App Setting	验证App Setting下显示三个功能选项	焦点移动到App Setting上	1. 查看App Setting下的功能选项	1. 显示Recently Opened Apps选项 2. 显示View All Apps选项 3. 显示App Permissions选项	L2	PASS	
OSF10_FIL_0011	Files/文件分类	验证点击Video分类按钮后显示设备中的所有视频文件	进入文件管理器	1. 点击Video分类按钮	1. 显示设备中的所有视频文件	L1	PASS	
OSF10_NET_0027	无网_断网/无网/无网Toast	验证有线网断开后弹出全局无网Toast提示检查网络	TV连接有线网	1. 断开有线网	1. 弹出全局无网Toast，提示：No network, please check the network	L2	PASS	

OSF10_WHC_0029	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证不符合WhaleTV+直播起播网络条件时Banner显示广告或自然内容	使用不符合whale tv+起播的网络	1. 查看banner	1. 显示广告或则自然内容	L2	PASS	
OSF10_PERI_0031	外设	验证外接功放静音工厂设置不解除	外接功放静音	1. 使用Factory Setting功能	1. 设备外接功放静音状态不会解除	L3	NA	STB无工厂设置
OSF10_SPU_0039	Smart小包升级/Smart配置	验证Smart分区配置异常屏参文件后设备显示黑屏或花屏	1.设备屏参正常 2.whale_smart_package.img配置目录下含有屏参文件(黑屏/花屏)	1.烧写whale_smart_package.img后重启 2.观察设备屏幕	1. 开机后设备显示黑屏/花屏	L3	NA	STB没有屏参文件
OSF10_GLO_0049	GlobalMenu/Setting选项/Energy Saver	验证Energy Saver高切低后选项保持		1.切换完选项后等待300ms (高到低) 2.关闭global menu 3.再打开global menu	1. Energy Saver选项变更为等待300s后的结果	L3	PASS	
OSF10_LCK_0049	锁机/锁定界面	验证锁定界面长按back键无作用		1.在锁定界面 2.使用遥控器长按back键	1. 无作用	L3	PASS	
OSF10_UII_0051	UI交互/Discovery	验证Discovery页快速切换Tab时下方仍显示Featured内容	焦点在Featured卡片上	1. 快速按RIGHT键切换至All卡片上	1. 下方内容显示的还是Featured的内容	L4	PASS	
OSF10_GLO_0052	GlobalMenu/Setting选项/Whale TV Casting	验证投屏弹窗选MediaCast打开界面	已打开Select Screen Casting Method弹窗	1. 焦点处于MediaCast上, 按ok键	1. 打开MediaCast界面	L1	PASS	
OSF10_OTA_0053	OTA/Setting/Software Update	验证OTA下载安装中设置Energy Saver不触发待机	OTA下载安装过程中	1. 设置Energy Saver	1. 不会触发待机, 依然在OTA升级界面	L2	PASS	
OSF10_MULT_0063	多语言/阿拉伯语	验证OOBE协议条款选项阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.OOBE-TOU	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_PNT_0069	数据埋点/Settings	验证处于Setting页面下焦点移动到Accessibility能正确上报埋点数据 (110090001)	处于Setting页面	1. 焦点移动到Accessibility	1. 上报数据埋点 (110090001) , 包含: 06(Accessibility)	L3	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-18T08:07:43.391, GMT-4:00,,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOS_WHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_UII_0070	UI交互/Apps	验证APPS界面输入框获焦放大和失焦恢复效果	进入APPS界面, 且焦点不在输入框上	1.焦点移动到输入框上 2.点击OK键 3.退出输入模式, 焦点从输入框移开	1.焦点移动到输入框时, 输入框放大, 点击OK键后恢复默认大小 2.焦点从输入框移开后, 输入框恢复默认大小	L3	PASS	

OSF10_RDM_0076	redemption campaign/Disney 兑换码	验证输入错误校验码时提示校验码不存在	1.设备IP属于Panama, Brazil 2.开启支持校验码	1、打开校验码兑换界面 2、输入错误的校验码	1. 提示校验码不存在	L2	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动, 手机扫描banner 兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_DIS_0077	Discovery/Live	验证Live直播名称持续时间起止时间状态与应用中一致	已进入Discovery界面, 焦点在Live界面内的任意直播上	1. 查询该直播显示直播名称与实际应用中的直播名称 2. 查询该直播的持续时间 3. 查询该直播的开始和结束时间 4. 查看该直播的状态 (Live, Upcoming, End)	1. 显示的直播名称与直播应用中一致 2. 显示的持续时间与直播应用中一致 3. 显示的直播开始与结束时间与直播应用中一致 4. 显示的直播状态与直播应用中的一致	L3	PASS	
OSF10_SET_0078	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Forget Network勾选后取消勾选的WiFi不被忘记	1.选择Forget Network选项 2.勾选WiFi后取消勾选	1. 确认忘记WiFi	1. 只忘记勾选的WiFi, 取消勾选的WiFi不会被忘记	L3	PASS	
OSF10_CAS_0081	TV Casting/投屏	验证不同格式视频均能正常投屏播放		1. 投不同格式视频: mp4、mov、m4v、hevc	1. 各种格式视频均可正常投屏	L2	PASS	
OSF10_LCK_0084	锁机/在线未激活状态	验证未激活页面点击Retry按钮后页面无变化		1.弹出未激活页面 2.按RC_OK点击Retry按钮	1.保持在未激活页面 2.页面无任何变化	L3	PASS	
OSF10_TTS_0088	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证影片详情页下焦点在seasons and episodes时TTS播报正确	在影片详情页	1. 焦点移动到seasons and episodes分类栏的影片上	1. 播报序号和影片简介	L2	PASS	
OSF10_PAR_0090	Parent Control/APP Lock	验证无网络下从Settings应用详情页打开已下载成人应用需要Enter Code验证	1、应用A在Samsung后台-主应用库-查看版本-编辑应用参数-是否成人应用=是。并且已经下载 2、无网络 3、Lock system=开启	1、进入Settings-App Settings-Recently Opened Apps、View All Apps-成人应用详情页-Open 2、输入正确的Code 3、输入错误的Code 4、在有弹窗时, 短按Power键进行待机	1、弹出Enter Code弹窗, The App has been locked, please enter the code. 2、应用A成功启动 3、Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用 4、开机后, 弹窗还在	L3	PASS	
OSF10_HOM_0090	Home/Your Top Choices	验证重启TV后Your Top Choice加载过程中AppRow长按右键位置和显示正常	1.重启TV 2.Your Top Choice资源未加载完成	1. YourTopChoices 加载过程中焦点在AppRow上长按RC_Right	1. YourTopChoices 位置正常, 当AppIcon显示正常	L3	PASS	

OSF10_HOM_0103	Home/Apps Row	验证焦点在Prime Video时二级菜单显示PrAR Placement1数据	焦点处于Prime Video	1. 查看Prime Video二级菜单内容	1. 显示来自PV的PrAR Placement1数据 2. 确认方法: 3. 清除缓存, log搜索接口关键字: https://threeplr(https://threeplr) 4. (det数据和瀑布流数据为一次性获取 5. ,id是a000b4b8-4423-4b2c-85e8-9e8e4f6035c4对应的det数据 93d620af-73f9-4635-9485-b85a2b8f11aa 对应瀑布流数据)	L3	PASS	
OSF10_CAS_0116	TV Casting/遥控器	验证遥控器音量加减按钮能正常调节音量		1. 点击遥控器音量加/减按钮	1. 调节电视音量, 音量控制条会跟随改变	L3	PASS	
OSF10_BOO_0121	OoBE/Network Connection/Wireless	验证Add New Network密码弹窗键盘输入正常且密文显示	弹出密码输入弹窗, 呼出系统键盘	1. 点击键盘的数字, 字母, 符号, 空格	1.正常输入到输入框中 2.输入框输入的内容显示一段时间后显示为·	L3	PASS	
OSF10_ADV_0133	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时跳转PrimeVideo播放不闪退不串音返回后广告释放重播	1.Home页面点击视频广告进入全屏播放	1.热键跳转到PrimeVideo播放5分钟 2.退出到Home页面	1.PrimeVideo不闪退不串音 2.广告释放重新播放	L3	PASS	
OSF10_VOI_0134	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Go to Free TV可跳转至Free TV页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 Free TV已下载并完成安装	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Go to Free TV."	1.设备界面成功跳转Free TV页面	L2	NA	STB当前无Free TV页面
OSF10_MULT_0142	多语言/西班牙语	验证OoBE协议条款选项西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.OoBE-TOU	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0153	TTS/HOME/Subsequent Screen	验证进入影片详情页下焦点在More按钮且Subsequent Screen时TTS播报正确	已进入影片详情页	1. 焦点移动至More按钮上	1. 播报: 'Click More to get more information'	L3	PASS	
OSF10_DIS_0166	Discovery/影片详情界面/Movie	验证More Like This按OK键进入影片详情页	焦点在More Like This的任意影片上	1. 按遥控OK键	1. 进入该影片的详情页	L1	PASS	
OSF10_HOM_0170	Home/Subsequent Screen	验证DET Recommendation内按back键返回Your Top Choice第一个推荐上	处于DET Recommendation内	1. 按遥控器back键	1. 返回your top choice的第一个推荐上	L2	PASS	
OSF10_VOI_0174	Voice/Skill/设备控制	验证语音调小音量时显示音量条并提示音量减小	遥控器匹配TV蓝牙	1. 点击语音按键使用Voice, 输入 "Down the volume"	1、显示音量条 2 秒 2、交互框提示 "Volume down to **,"	L1	PASS	

OSF10_FIL_0175	Files/视频菜单栏/Subtitle	验证字幕视频Subtitle弹窗中点击Subtitle Setting选项后Subtitle	1.播放带字幕的视频 2.打开Subtitle弹窗	1. 点击Subtitle Setting选项	1.Subtitle弹窗内容显示字幕设置功能，功能选项包含：Switch、Font、Color、Position、Delay 2.Switch用于切换字幕，默认为Off，Off时字幕关闭不显示；Switch的值根据视频自带的字幕数量更新，显示样式为：当前字幕序号/总字幕数（如1/10表示当前为字幕1，该视频总有10个字幕） 3.Font用于调整字幕的字体大小，默认值可使用ro.product.tv.subtitleFont查询，若有返回值则此返回值为默认值，若无返回值则默认值为20，最大值为60，最小值为12 4.Color用于调整字幕颜色，有白、黄、蓝三色，Color...	L1	PASS	
OSF10_TTS_0198	TTS/FreeTV/Free TV Apps	验证焦点处于Free TV Apps上时且已下载应用下遥控器ok键时TTS播报正确	焦点处于Free TV Apps上时	1、已下载应用 2. 按遥控器ok键	1、可正常打开应用 2、播报open应用名称	L3	NA	STB当前无Free TV，故不适用
OSF10_APP_0214	Apps/APP Detail	验证设备内存不足5%时点击Install提示存储空间不足	当前TV设备内存剩余不足5%（实际内存计算方式：当前可用内存 - apk大小*2 <= 总内存5%）	1. 点击应用详情页的Install	1.正上方提示设备空间不足提示Toast：Not enough storage space. Please uninstall some apps to free up space and try again.（已有低内存弹窗，以低内存弹窗优先） 2.应用不会进入下载	L3	PASS	
OSF10_MULT_0221	多语言/葡萄牙语	验证OOBE协议条款选项葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.OOBE-TOU	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	FAIL	PR 338357 部分未翻译成对应语言
OSF10_DIS_0232	Discovery/影片详情界面/Live	验证正在直播的节目封面左上角显示Live图标	进入到频道详情页，有显示Today's Program栏目	1. 查看当前正在直播的节目封面	1. 节目封面左上角显示Live图标	L3	PASS	
OSF10_TTS_0259	TTS/Discovery/影片详情页	验证进入影片详情页下控制界面焦点至dislike上且播报click dislike时TTS播报正确的场景4	已进入影片详情页	1. 控制界面焦点至dislike上	1. 播报click dislike	L3	PASS	
OSF10_DIS_0261	Discovery/影片详情界面/通用	验证介绍界面按Back键关闭回到详情页焦点在MORE	打开介绍界面	1. 按遥控Back键	1. 关闭介绍界面，回到详情页，焦点在MORE按钮上	L3	PASS	

OSF10_SET_0283	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证Forget确认弹窗 点击Confirm忘记多个设备	1.启用Forget功能，勾选多个蓝牙设备 2.弹出确认忘记设备弹窗	1. 点击弹窗Confirm按钮	1.弹窗关闭，已勾选的蓝牙设备被忘记 2.Forget功能关闭，界面返回上一级显示状态，焦点在Forget Device选项上 3.已忘记的设备在蓝牙列表中的状态为空	L2	PASS	
OSF10_TTS_0292	TTS/Discovery/影片详情页/Bonuses	验证焦点处于Bonuses上影片上下遥控器左右键时TTS播报正确	焦点处于Bonuses上影片上	1. 按遥控器左右键	1. 播报'Click ok to open 视频名称'.	L2	PASS	
OSF10_MULT_0300	多语言/中文	验证OOBE协议条款选项中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.OOBE-TOU	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0307	TTS/APPS	验证焦点在Install下点击Install进入下载到下载完成时TTS播报正确	焦点在Install	1. 点击Install进入下载到下载完成，按钮变化	1. 按钮变化时需要播报	L2	PASS	
OSF10_MULT_0379	多语言/俄罗斯语	验证OOBE协议条款选项俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.OOBE-TOU	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_SET_0424	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Hours选项选定状态下按上下键正常移动焦点	选定Hours选项	1. 按遥控上下键	1. 正常上下移动焦点	L3	PASS	
OSF10_TTS_0443	TTS/Files/Video	验证打开Subtitle-setting弹窗下焦点Delay的箭头上左右移动时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、打开Subtitle-setting弹窗 2、焦点移动至Delay选项上 3、焦点Delay的箭头上左右移动	1. 不会播报Delay+对应数值	L3	PASS	
OSF10_SET_0507	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证配置6张图片时只循环轮播前5张		1. 配置图片6张	1. 只循环轮播前面5张	L3	NT	图片模式为10.4功能，STB不进行测试
OSF10_SET_0555	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Menu Timer	验证TOU更新弹窗不受Menu Timer影响	Menu Timer 设定时间值	1. 触发TOU更新弹窗	1. TOU更新弹窗不受Menu Timer影响	L3	PASS	
OSF10_TTS_0561	TTS/Files/Other	验证正在播放断网toast，打开file 内弹窗时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 正在播放断网toast，打开file 内弹窗	1. 也会断开断网toast播报，开始播报弹窗内容	L3	PASS	
OSF10_SET_0645	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证清除应用缓存后空间数据变化	显示App Cache Cleanup页面	1. 清除应用缓存数据后重新进入页面	1. 已用空间数值减少 2. 可用空间数值增加 3. 数据变化与清除的缓存大小基本一致 4. 计算公式正确	L2	PASS	
OSF10_SET_0747	Setting/Device Preference/Reset	验证Reset弹窗按Back键关闭弹窗	打开Reset弹窗	1. 按遥控Back键	1. 关闭弹窗	L3	PASS	

OSF10_SET_0759	Setting/App Setting	验证App Setting焦点按右键移动到第一个子选项	焦点移动到App Setting上	1. 向右移动焦点	1. 焦点正常移动到App Setting的第一个选项Recently Opened Apps上	L3	PASS	
OSF10_FIL_0012	Files/文件分类	验证点击Music分类按钮后显示设备中的所有音频文件	进入文件管理器	1. 点击Music分类按钮	1. 显示设备中的所有音频文件	L1	PASS	
OSF10_NET_0028	无网_断网/无网/无网Toast	验证播放NETFLIX视频时断开有线网弹出全局无网Toast	TV连接有线网	1. 播放NETFLIX视频时断开有线网	1. 弹出全局无网Toast	L2	PASS	
OSF10_WHC_0030	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证Homepage直播频道内容在右侧以16:9宽高比正常显示	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1. 查看界面右侧布局	1.显示直播频道内容 2.直播频道内容应以16:9的宽高比显示	L1	PASS	
OSF10_SPU_0040	Smart小包升级/Smart配置	验证Smart.img含esticker配置且大包未配置时ShopMode显示Smart分区的esticker	1.整包中的大包未配置Esticker 2.整包中的Smart.img含esticker配置 3.设备已烧写整包	1.重启设备进入AllSettings-DevicePreference-StartupSettings-ShopMode设置为on 2.等待10S观察esticker显示	1. 页面显示Smart分区中配置的esticker	L3	FAIL	PR 336856
OSF10_LCK_0050	锁机/锁定界面	验证锁定界面插入U盘时屏蔽U盘弹窗		1.在锁定界面 2.插入U盘	1. 屏蔽U盘弹窗	L3	PASS	
OSF10_UII_0052	UI交互/Discovery	验证Discovery页快速切Tab后按Down再Up焦点回到Featured	焦点在Featured卡片上	1.快速按RIGHT键切换至All卡片上 2.按DOWN键 3.按UP键	1.按DOWN键切换至Featured的Latest Movies & TV 2.按UP键焦点回到Featured上	L4	PASS	
OSF10_GLO_0053	GlobalMenu/Setting选项/Whale TV Casting	验证投屏弹窗Back键返回当前源	已打开Select Screen Casting Method弹窗	1. 按遥控器back键	1. 会到当前源界面，焦点不会消失	L2	PASS	
OSF10_OTA_0054	OTA/Setting/Software Update	验证OTA下载安装中设置Sleep Timer不触发待机	OTA下载安装过程中	1. 设置Sleep timer	1. 不会触发待机，依然在OTA升级界面	L2	PASS	
OSF10_MULT_0064	多语言/阿拉伯语	验证OOBE注册登录选项阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.OOBE-Registration or Login	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_PNT_0070	数据埋点/Settings	验证处于Setting页面下焦点移动到Voice Service能正确上报埋点数据 (110090001)	处于Setting页面	1. 焦点移动到Voice Service	1. 上报数据埋点 (110090001) , 包含 : 110090001-07(Voice Service)	L3	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-18T08:08:07.329, GMT-4:00,,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...

OSF10_RDM_0077	redemption campaign/Disney 兑换码	验证输入已绑定未兑换校验码时跳转兑换流程	1.设备IP属于Panama, Brazil 2.开启支持校验码	1、打开校验码兑换界面 2、输入已绑定兑换码但未兑换的校验码	1. 直接跳转至disney 兑换流程或whale TV账户登录界面	L2	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】 后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner 兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_DIS_0078	Discovery/Live	验证有直播内容时按Live到Upcoming到End排序展示	1.已进入Discovery界面，焦点在Live上 2.有直播内容	1. 查看下方二级分类中的直播排序	1. 当前时间段有正在直播内容 2. 角标 live>upcoming>end 3. 优先显示当前时间段内当前正在播放的直播 4. 再显示未来时间段可以播放的内容 5. CP 的资源遵循混合Channel&Live	L3	PASS	
OSF10_SET_0079	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证忘记网络确认弹窗按Back键关闭且勾选保留	弹出确认忘记网络弹窗	1. 按遥控Back键	1.确认忘记网络弹窗关闭 2.不会忘记选定的WiFi 3.勾选的WiFi依然为勾选状态	L3	PASS	
OSF10_CAS_0082	TV Casting /投屏	验证不同分辨率视频均能正常投屏播放		1. 投不同分辨率的视频 720p、360、270、1080、4k	1. 各种格式视频均可正常投屏	L2	PASS	
OSF10_LCK_0085	锁机/在线未激活状态	验证Portal端注册MAC后点击Retry页面关闭并同步锁机状态		1.TV联网 2.未在Portal端上注册 3.对应MAC在Portal端上注册 4.点击Retry按钮	1.页面关闭 2.TV同步Portal端的锁机状态	L1	PASS	
OSF10_TTS_0089	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证影片详情页下焦点在season season xx时TTS播报正确	在影片详情页	1. 焦点在season 1.season xx上	1. 播报对应焦点内容，声音大小无异常	L1	PASS	
OSF10_PAR_0091	Parent Control/APP Lock	验证有网络下进入非成人应用分类不弹出Enter Code弹窗	1、应用分类B是非成人应用分类，并且显示在APP-Category下 2、在Sass后台-栏目管理-产品：Whale TV OS10, Device Set, 选择对应的测试机型（公版搜public关键字），功能：Home-搜索-Apps-Category-编辑-是否锁定=是 3、有网络 4、Lock system=开启	1. 进入APPS-分类B	1. 不会弹出Enter Code弹窗，正常进入应用分类	L3	PASS	
OSF10_HOM_0104	Home/Apps Row	验证点击Prime Video二级菜单内容跳转至对应视频播放页	焦点处于Prime Video	1. 点击Prime Video二级菜单任意内容	1. 转跳至对应的视频播放页	L3	PASS	
OSF10_CAS_0117	TV Casting /遥控器	验证遥控器静音按钮能正常静音		1. 点击静音按钮	1. 调节电视音量至0或静音，音量控制条会跟随改变	L3	PASS	

OSF10_BOO_0122	OOBE/Network Connection/Wireless	验证Add New Network密码可视按钮切换明文显示	1.Network SSID有值（非Import），Security Type选项非Open 2.点击Next，弹出密码输入弹窗，呼出系统键盘	1.输入任意密码 2.焦点移动到密码可视功能按钮上点击OK	1. 输入框内容由·转换为明文显示	L3	PASS	
OSF10_ADV_0134	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时跳转Youtube播放不闪退不串音返回后广告释放重播	1.Home页面点击视频广告进入全屏播放	1.热键跳转到Youtube播放5分钟 2.退出到Home页面	1.Youtube不闪退不串音 2.广告释放重新播放	L3	PASS	
OSF10_VOI_0135	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Go to Discovery可跳转至Discovery页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Go to Discovery."	1.设备界面成功跳转Discovery页面	L2	PASS	
OSF10_MULT_0143	多语言/西班牙语	验证OOBE注册登录选项西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.OOBE-Registration or Login	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0154	TTS/HOME/Subsequent Screen	验证进入影片详情页且焦点移动至More按钮上下遥控器OK键且打开简介弹窗时TTS播报正确	已进入影片详情页	1、焦点移动至More按钮上 2、按遥控器OK键	1、打开简介弹窗 2、播报简介内容	L2	PASS	
OSF10_DIS_0167	Discovery/影片详情界面/Movie	验证从More Like This详情页Back返回上一部影片详情页	从More Like This进入任意影片详情页	1. 按遥控Back键	1. 回到上一部影片的详情页	L3	PASS	
OSF10_HOM_0171	Home/Subsequent Screen	验证已下载YouTube时点击推荐视频选择YouTube播放源能正确播放	YouTube recommend	1. 已下载YouTube 2. 点击任意推荐视频 3. 选择播放源YouTube图标点击播放	1. 能正确打开播放对应视频	L2	NT	Youtube未认证，没有YouTube recommend栏目
OSF10_VOI_0175	Voice/Skill/设备控制	验证语音调节音量至指定值时显示音量条并提示调节结果	遥控器匹配TV蓝牙	1. 点击语音按键使用Voice，输入 “Adjust the volume to 50”	1、显示音量条 2 秒 2、交互框提示 “Volume adjust to **”	L1	PASS	
OSF10_FIL_0176	Files/视频菜单栏/Subtitle	验证无字幕视频Subtitle弹窗中点击Subtitle Setting选项后吐司提示No	1.播放不带字幕的视频 2.打开Subtitle弹窗	1. 点击Subtitle Setting选项	1. 吐司提示No Subtitle，不支持字幕显示，Subtitle弹窗依然显示	L2	PASS	
OSF10_TTS_0199	TTS/FreeTV/Free TV Apps	验证焦点处于Free TV Apps上时且未下载应用下遥控器ok键时TTS播报正确	焦点处于Free TV Apps上时	1、未下载应用 2. 按遥控器ok键	1、打开Apps下载界面 2、播报uninstall	L3	NA	STB当前无Free TV，故不适用
OSF10_APP_0215	Apps/APP Detail	验证后台上架异常APK包时下载安装失败并显示安装失败提示	后台上架异常APK包的应用（签名不一致，apk包损坏，MD5异常）	1. 点击Install按钮 2. 等待应用进行下载安装	1. 提示应用安装失败：App cannot be installed successfully. Please delete and try again. 2. 应用不会进行安装 3. 操作按钮切换为Install, Delete 4. 焦点默认在Install上	L3	PASS	

OSF10_MULT_0222	多语言/葡萄牙语	验证OOBE注册登录选项葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.OOBE-Registration or Login	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0233	Discovery/影片详情界面/Live	验证非直播节目封面左上角显示Upcoming或Ended图标	进入到频道详情页，有显示Today's Program栏目	1. 查看当前正在没在直播的节目封面	1. 节目封面左上角显示Upcoming或Ended图标	L3	PASS	
OSF10_TTS_0260	TTS/Discovery/影片详情页	验证进入影片详情页下焦点在More按钮且播报：'Click More 时TTS播报正确的场景4	已进入影片详情页	1. 焦点移动至More按钮上	1. 播报：'Click More to get more information'	L3	PASS	
OSF10_DIS_0262	Discovery/影片详情界面/通用	验证断网后点击MORE按钮仍能正常打开介绍界面	进入影片详情页后断网	1. 点击MORE按钮	1. 正常打开影片介绍界面	L3	PASS	
OSF10_SET_0284	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证Forget Connected状态设备后自动断开连接	1.启用Forget功能 2.勾选状态为Connected的蓝牙设备	1. 确认忘记设备	1. 可以正常忘记设备，设备自动断开连接	L2	PASS	
OSF10_TTS_0293	TTS/Discovery/影片详情页/Bonuses	验证焦点处于Bonuses上影片上且该影片播放源未下载遥控器OK键时TTS播报正确	焦点处于Bonuses上影片上	1、该影片播放源未下载 2、按遥控器OK键	1、打开应用下载界面 2、焦点处于install上 3、播报install	L3	PASS	
OSF10_MULT_0301	多语言/中文	验证OOBE注册登录选项中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.OOBE-Registration or Login	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0308	TTS/APPS	验证app已下载下焦点在open和uninstall时TTS播报正确	app已下载	1. 焦点在open和uninstall上移动	1. 正确播报对应内容和选项位置，声音大小无异常	L2	PASS	
OSF10_MULT_0380	多语言/俄罗斯语	验证OOBE注册登录选项俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.OOBE-Registration or Login	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_SET_0425	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Hours选项切换值后按OK键确认选定并更新上一级显示	选定Hours选项	1.左右键切换Hours的值 2.按遥控OK键	1.选定当前值为Hours 2.选定状态解除，值两边的箭头不显示 3.界面左侧上一级的Set Hours的值更新	L2	PASS	
OSF10_TTS_0444	TTS/Files/Video	验证打开Subtitle-setting弹窗下焦点Delay的左右箭头上按OK键时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、打开Subtitle-setting弹窗 2、焦点移动至Delay选项上 3、焦点Delay的左右箭头上按OK键	1. 播报Delay+调整后的对应的Delay选项内容	L3	PASS	
OSF10_SET_0508	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证配置多张混合规格图片时只播放符合要求的图片		1. 配置图片7张，其中第一张2M，第二张正常，第三张非jpg格式，第四张大于2M，第五张分辨率不上1920*1080，第六张图片比例非16: 9，第七张正常图片	1. 循环播放第二张和第七张图片	L3	NT	图片模式为10.4功能，STB不进行测试

OSF10_SET_0556	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Menu Timer	验证Menu Timer超时后Child Code弹窗关闭焦点保留	进入setting--Device Preference--Energy Saving Settings-Menu Timer,勾选15 Sec保存	1. 回到Child Code,点击OK, 打开弹窗set code静置15秒	1. 弹窗关闭, 光标还是定位在Child Code二级菜单	L3	PASS	
OSF10_SET_0646	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证OTA升级占满空间后下载应用弹出存储提示	显示App Cache Cleanup页面	1. 开始OTA时可使用空间到0	1. 再去下载应用, 会有储存弹窗提示	L2	PASS	
OSF10_SET_0748	Setting/Device Preference/Reset	验证Reset弹窗点击Confirm执行电视重置并进入开机向导	1.打开Reset 弹窗 2.焦点在Confirm上	1. 点击ok键	1.重置电视的所有内容 2.电视重置完成后到开机向导	L1	PASS	
OSF10_SET_0760	Setting/App Setting	验证App Setting焦点按OK键进入子选项	焦点移动到App Setting上	1. 按遥控OK键	1. 焦点正常移动到App Setting的第一个选项Recently Opened Apps上	L3	PASS	
OSF10_FIL_0013	Files/文件分类	验证点击Picture分类按钮后显示设备中的所有图片文件	进入文件管理器	1. 点击Picture分类按钮	1. 显示设备中的所有图片文件	L1	PASS	
OSF10_NET_0029	无网_断网/无网/无网Toast	验证播放LiveTV时断开有线网弹出全局无网Toast	TV连接有线网	1. 播放LiveTV时断开有线网	1. 弹出全局无网Toast	L2	PASS	
OSF10_WHC_0031	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证Homepage直播左侧频道信息标签节目名称等与右侧播放内容一致	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1. 查看界面左侧布局	1.显示 1)频道信息 2)频道名称 3)频道标签 4)程序名称 5)当前在线标签 6)节目时间 8. 左侧显示的信息应与右侧直播频道的内容一致 2.读取不到信息的不显示	L2	PASS	
OSF10_SPU_0041	Smart小包升级/Smart配置	验证Smart.img不含esticker配置且大包已配置时ShopMode显示大包的esticker	1.整包中的大包配置Esticker 2.整包中的Smart.img不含esticker配置 3.设备已烧写整包	1.重启设备进入AllSettings-DevicePreference-StartupSettings-ShopMode设置为on 2.观察esticker显示	1. 页面显示大包中配置的Esticker	L3	PASS	
OSF10_LCK_0051	锁机/锁定界面	验证先插入U盘再断电重启弹出锁定界面时屏蔽U盘弹窗		1.插入U盘 2.断电重启 3.等待弹出锁定界面	1. 屏蔽U盘弹窗	L3	PASS	
OSF10_UII_0053	UI交互/Discovery	验证Discovery All页面已选中选项灰色背景与焦点白色背景区分	打开All页面	1.选中Type类型为TV-shows 2.切换焦点到其它选项上	1.已被选中的选项显示灰色背景 2.焦点所在的选项显示白色背景	L3	PASS	
OSF10_GLO_0054	GlobalMenu/Setting选项/Whale TV Casting	验证投屏弹窗左右键移动焦点	已打开Select Screen Casting Method弹窗	1. 按遥控器左右切换	1. 能正常移动焦点	L2	PASS	

OSF10_OTA_0055	OTA/Setting/Software Update	验证OTA下载安装中可正常进行DLNA和Mediacast投屏	OTA下载安装过程中	1. 进行DLNA, Mediacast投屏操作	1. 可进行投屏功能	L3	PASS	
OSF10_MULT_0065	多语言/阿拉伯语	验证OOBE初始化设置选项阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.OOBE-Setting Up	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_PNT_0071	数据埋点/Settings	验证处于Setting页面下焦点移动到Child Code能正确上报埋点数据 (110090001)	处于Setting页面	1. 焦点移动到Child Code	1. 上报数据埋点 (110090001) , 包含 : 110090001-08(Child Code)	L3	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-18T08:09:05.912, GMT-4:00,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_RDM_0078	redemption campaign/Disney 兑换码	验证Whale TV已登录且绑定开关开启校验码开启时输入已绑定校验码跳转Disney兑换	1.设备IP属于Panama, Brazil 2.whale TV已登录 (后台 “绑定 Whale TV 账户” 开关开启) 3.开启支持校验码	1. 打开校验码兑换界面 2. 输入未兑换过但已经绑定兑换码的校验码	1. 可正常跳转至Disney兑换流程进行兑换	L2	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动, 手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_DIS_0079	Discovery/Live	验证无直播内容时按Upcoming到End排序展示	1.已进入Discovery界面, 焦点在Live上 2.无直播内容	1. 查看下方二级分类中的直播排序	1. 当前时间段内没有直播内容 2. 优先显示未来时间段内的直播 3. 再显示已完成的直播内容 4. CP的资源遵循混合安排	L3	PASS	
OSF10_SET_0080	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证忘记网络确认弹窗点击Cancel关闭且勾选保留	弹出确认忘记网络弹窗	1. 点击Cancel按钮	1. 确认忘记网络弹窗关闭 2. 不会忘记选定的WiFi 3. 勾选的WiFi依然为勾选状态	L2	PASS	
OSF10_CAS_0083	TV Casting /投屏	验证不同大小视频均能正常投屏播放		1. 投不同大小的视频 1m/10m/100m/1G	1. 各种格式视频均可正常投屏	L2	PASS	
OSF10_TTS_0090	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证影片详情页下焦点在trailers分类栏的影片时TTS播报正确	在影片详情页	1. 焦点在trailers分类栏的影片上	1. 播报影片名与影片简介, 声音大小无异常	L1	PASS	

OSF10_PAR_0092	Parent Control/APP Lock	验证有网络下应用使用中锁后重启需要Enter Code验证	1、Lock system=开启 2、应用A未被锁定 3、有网络	1、A应用在使用中，在APP Lock中将应用A锁定 2、将A应用关闭进程，并重新启动 3、输入正确的Code 4、输入错误的Code	1、A应用还可以正常使用 2、弹出Enter Code弹窗 3、应用A成功启动 4、Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用	L3	PASS	
OSF10_HOM_0105	Home/Apps Row	验证焦点在Prime Video图标上按OK键进入Prime Video	处于Home页面	1. 焦点在Prime Video图标上点击OK键	1. 进入Prime Video	L1	PASS	
OSF10_CAS_0118	TV Casting/遥控器	验证遥控器频道键能正常切换频道		1. 点击频道键 “□ ” ， “□ ” 按钮	1. 调节电视，频道前后台切换	L3	NA	STB没有频道功能
OSF10_BOO_0123	Oobe/Network Connection/Wireless	验证Add New Network输入正确密码后WiFi添加成功并连接	1.Network SSID有值（非Import），Security Type选项非Open 2.点击Next，弹出密码输入弹窗，呼出系统键盘	1.填入正确的密码 2.点击Confirm按钮	1.转跳到Wireless无线网络连接界面 2.检测到存在后转跳到WIFI连接成功界面，WIFI添加成功并连接	L2	PASS	
OSF10_ADV_0135	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时跳转Disney+播放不闪退不串音返回后广告释放重播	1.Home页面点击视频广告进入全屏播放	1.热键跳转到Disney+播放5分钟 2.退出到Home页面	1.Disney+不闪退不串音 2.广告释放重新播放	L3	PASS	
OSF10_VOI_0136	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Go to Search可跳转至Search页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Go to Search."	1.设备界面成功跳转Search页面	L2	PASS	
OSF10_MULT_0144	多语言/西班牙语	验证Oobe初始化设置选项西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.Oobe-Setting Up	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0155	TTS/Home/Subsequent Screen	验证进入影片详情页且焦点移动至More按钮上下遥控器OK键且播报影片的简介内容+BACK时TTS播报正确	已进入影片详情页（影片的简介内容较短）	1、焦点移动至More按钮上 2、按遥控器OK键	1. 播报影片的简介内容+BACK	L2	PASS	
OSF10_DIS_0168	Discovery/影片详情界面/Movie	验证More Like This最后影片上移再下移焦点回到首个影片	焦点移动到recommend栏的最后一个影片后	1. 按上键移动到Moives上，再按下键	1. 焦点会停留在第一个影片上(符合就近原则)	L3	PASS	
OSF10_HOM_0172	Home/Subsequent Screen	验证YouTube推荐第一个视频上按LEFT键打开Navigate导航栏焦点在Home	YouTube recommend	1、焦点处于第一个推荐视频上 2、按LEFT键	1、打开Navigation导航栏 2、焦点处于Home	L3	NT	Youtube未认证，没有YouTube recommend栏目
OSF10_VOI_0176	Voice/Skill/设备控制	验证语音mute指令可静音并显示mute图标	遥控器匹配TV蓝牙	1. 点击语音按键使用Voice，输入“mute”	1. 显示音量条 2 秒 2. 显示mute图标	L1	PASS	
OSF10_FIL_0177	Files/视频菜单栏/Subtitle	验证字幕设置中点击每个功能的左右箭头按钮后点击左箭头选项选择上一个	打开Subtitle弹窗的Subtitle Setting功能	1. 点击每个功能的左右箭头按钮	1.点击左箭头选项选择一个 2.点击右箭头选项选择下一个 3.选项循环显示	L2	PASS	

OSF10_TTS_0200	TTS/FreeTV/Free TV Apps	验证打开下载页/打开应用下遥控器back键时返回到之前Free TV Apps上	已打开下载页/打开应用	1. 按遥控器back键	1. 返回到之前Free TV Apps上	L3	NA	STB当前无Free TV, 故不适用
OSF10_APP_0216	Apps/APP Detail	验证下载安装xapk应用可正常安装并打开	后台上架xpak应用 (HBO MAX)	1. 下载安装xapk应用	1. xapk正常安装, 并且能正常打开应用	L3	PASS	
OSF10_MULT_0223	多语言/葡萄牙语	验证OOBE初始化设置选项葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.OOBE-Setting Up	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0234	Discovery/影片详情界面/Live	验证Today's Program焦点展示节目标题时长播放源信息	焦点移动到Today's Program栏目上	1. 查看栏目显示情况	1.焦点停留在Today's Program的第一个节目封面上 2.节目封面边框高亮显示 3.显示节目标题 4.显示节目时长 5.显示节目支持的播放源图标 (例如WhaleTV+)	L3	PASS	
OSF10_DIS_0263	Discovery/影片详情界面/通用	验证进入影片详情页时左侧导航栏隐藏	在Discovery主页任意界面	1. 进入任意影片详情页	1. 左侧导航栏隐藏不显示	L3	PASS	
OSF10_SET_0285	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证Forget确认弹窗点击Cancel不执行忘记操作	1.启用Forget功能, 勾选任意蓝牙设备 2.弹出确认忘记设备弹窗	1. 点击弹窗Cancel按钮	1.确认忘记设备弹窗关闭, 不会执行Forget操作 2.Forget功能开启, 之前勾选的设备依然勾选	L2	PASS	
OSF10_TTS_0294	TTS/Discovery/影片详情页/Bonuses	验证焦点处于Bonuses上影片上下遥控器OK键时TTS播报正确	焦点处于Bonuses上影片上	1. 按遥控器OK键	1. 播报open +播放源apps名称	L3	PASS	
OSF10_MULT_0302	多语言/中文	验证OOBE初始化设置选项中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.OOBE-Setting Up	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0309	TTS/APPS	验证进入All页面下焦点在搜索框时TTS播报正确	进入All页面	1. 焦点默认在搜索框上	1. 需要播报	L2	PASS	
OSF10_MULT_0381	多语言/俄罗斯语	验证OOBE初始化设置选项俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.OOBE-Setting Up	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_SET_0426	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Hours选项选定状态下按Back键解除选定并更新值	选定Hours选项	1. 按遥控Back键	1. 选定状态解除, 值两边的箭头不显示, 值会更新	L3	PASS	
OSF10_TTS_0445	TTS/Files/Video	验证打开Subtitle-setting弹窗下焦点在Cancel按钮时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、打开Subtitle-setting弹窗 2、焦点移动至Cancel按钮上	1. 播报Cancel按钮	L3	PASS	

OSF10_SET_0509	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证播放U盘音乐时启动屏保后音乐继续播放	播放u盘中的音乐	1. 进入Settings-screen saver, 点Start Now	1. 音乐还会继续播放	L2	NT	图片模式为10.4功能, STB不进行测试
OSF10_SET_0557	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Menu Timer	验证蓝牙搜索页面超过Menu Timer时间不被关闭	Menu Timer默认为15sec	1. 打开蓝牙搜索页面超过15秒	1. 蓝牙搜索页面不会被关闭	L3	PASS	
OSF10_SET_0647	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证勾选应用后点击Confirm弹出清除缓存完成弹窗	在App Cache Cleanup中勾选应用	1. 点击Confirm按钮	1.弹出清除应用缓存完成弹窗 2.显示弹窗标题和提示语 3.显示OK按钮, 焦点默认在按钮上	L1	PASS	
OSF10_SET_0749	Setting/Device Preference/Reset	验证Reset后完成开机向导时区与所选国家一致	执行Reset后重新进入开机向导	1.完成开机向导 2.进入Setting -> Device Preference -> System Display Settings -> Date & Time查看时区	1. 时区为开机向导中选择的国家的时区	L2	PASS	
OSF10_SET_0761	Setting/App Setting	验证App Setting子功能界面按Back或左键返回	进入到App Setting中的任意功能界面	1. 按遥控Back或左键	1. 回到App Setting界面, 焦点在对应功能选项上	L3	PASS	
OSF10_FIL_0014	Files/文件分类	验证点击Document分类按钮后显示设备中的所有文档文件	进入文件管理器	1. 点击Document分类按钮	1. 显示设备中的所有文档文件	L1	PASS	
OSF10_NET_0030	无网 断网/无网/无网Toast	验证Reset Network清除WIFI记录后断开连接并弹出无网Toast	TV连接有网WIFI	1. 使用Reset Network功能清除WIFI记录	1. 清除完成后WIFI断开连接, 弹出全局无网Toast	L3	PASS	
OSF10_WHC_0032	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证直播播放满60秒后自动轮播切换到下一个Banner内容	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1. 等待直播内容播放60秒	60S播放完成后, 则自动轮播到banner2上的内容	L1	PASS	
OSF10_SPU_0042	Smart小包升级/Smart配置	验证Smart分区配置PQ和AQ参数后重启设备参数与配置一致	1.whale_smart_package.img含PQ,AQ配置 2.设备已烧写Smart分区	1.重启设备 2.查看PQ、AQ参数	1. 参数与whale_smart_package.img中配置一致	L1	NA	板卡厂定制, 无法修改
OSF10_LCK_0052	锁机/锁定界面	验证锁定界面屏蔽TV Casting投屏操作		1.手机和TV同个网络 2.连接TV Casting 3.弹出锁定界面 4.手机进行投屏操作	1. TV屏蔽投屏	L3	PASS	
OSF10_UII_0054	UI交互/Discovery	验证Discovery All页面筛选结果为空时显示空状态提示UI	打开All页面	1. 切换Type/Genres/Region/Release year,使筛选结果为空	1. 显示新的空状态提示视觉UI	L3	PASS	
OSF10_GLO_0055	GlobalMenu/Setting选项/Whale TV Casting	验证投屏弹窗按左键不出现Navigation栏	已打开Select Screen Casting Method弹窗	1.焦点处于TV Casting 2.按左键	1. 不会出现navigation导航栏	L3	PASS	

OSF10_OTA_0056	OTA/Setting/Software Update	验证OTA下载安装中设置定时屏保可正常触发屏保	OTA下载安装过程中	1. 设置定时屏保	1. 可触发屏保	L3	PASS	
OSF10_MULT_0066	多语言/阿拉伯语	验证OOBE语音助手选项阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.OOBE-Voice Assistant Selection	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_PNT_0072	数据埋点/Settings	验证处于Setting页面下焦点移动到Software Update能正确上报埋点数据 (110090001)	处于Setting页面	1. 焦点移动到Software Update	1. 上报数据埋点 (110090001) , 包含 : 110090001-09(Software Update)	L3	PASS	本地日志: {"data":"2026-05-18T08:09:35.997, GMT-4:00,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_RDM_0079	redemption campaign/Disney 兑换码	验证Whale TV未登录且绑定开关开启校验码开启时输入已绑定校验码跳转登录界面	1.设备IP属于Panama, Brazil 2.whale TV未登录 (后台 “绑定 Whale TV 账户” 开关开启) 3.开启支持校验码	1、打开校验码兑换界面 2、输入未兑换过但已经绑定兑换码的校验码	1. 跳转至whale TV账户登录界面	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动, 手机扫描banner 兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_DIS_0080	Discovery/Live	验证Live二级分类间焦点正常上下切换	已进入Discovery界面, 焦点在Live上	1. 焦点移动到Live分类的二级分类中 2. 上下移动焦点	1. 焦点可以正常地在各类二级分类中切换	L3	PASS	
OSF10_SET_0081	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证忘记网络确认弹窗点击Confirm成功忘记选定WiFi	弹出确认忘记网络弹窗	1. 点击Confirm按钮	1.忘记选定的WIFI 2.被忘记的WIFI从已记录WIFI列表中移除 3.确认忘记网络弹窗关闭 4.被忘记的WIFI在搜索到WIFI列表中的状态改为空	L1	PASS	
OSF10_CAS_0084	TV Casting /投屏	验证横竖排视频投屏不旋转不挤压		1. 横排或者竖排的视频, 点击投屏	1. 视频播放正常, 不会出现旋转后者挤压的现象	L2	PASS	
OSF10_TTS_0091	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证影片详情页下焦点bonus分类栏的影片上时TTS播报正确	在影片详情页	1. 焦点bonus分类栏的影片上	1. 播报影片名与影片简介, 声音大小无异常	L2	PASS	
OSF10_PAR_0093	Parent Control/APP Lock	验证有网络下载后重新安装成人应用启动仍需Enter Code验证	1、Lock system=开启 2、应用A是成人应用 3、有网络	1、将应用A重新安装, 在启动 2、输入正确的Code 3、输入错误的Code	1、弹出Enter Code弹窗 2、应用A成功启动 3、Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用	L3	PASS	

OSF10_HOM_0106	Home/Apps Row	验证YouTube推荐数据正常展示	YouTube	1. 查看推荐数据	1. 正常显示YouTube推荐数据	L2	NT	Youtube未认证，没有显示推荐内容
OSF10_CAS_0119	TV Casting/遥控器	验证Launcher界面方向键能正常移动焦点	在launcher界面使用	1. 点击上下左右按键	1. 焦点跟随点击对应上/下/左/右移动	L3	PASS	
OSF10_BOO_0124	Oobe/Network Connection/Wireless	验证WiFi添加成功倒计时结束后跳转TOU流程	WiFi添加成功在连接成功界面	1. 等待界面倒计时结束	1. 跳转到TOU流程	L2	PASS	
OSF10_ADV_0136	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时跳转第三方应用播放不闪退不串音返回后广告释放重播	1.Home页面点击视频广告进入全屏播放	1.进入第三方视频应用（如IQYYI)播放5分钟 2.退出到Home页面	1.第三方视频应用不闪退不串音 2.广告释放重新播放	L3	PASS	
OSF10_VOI_0137	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Open AppStore可跳转至AppStore页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Open AppStore."	1.设备成功跳转至AppStore页面	L2	PASS	
OSF10_MULT_0145	多语言/西班牙语	验证OOBE语音助手选项西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.OOBE-Voice Assistant Selection	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0156	TTS/HOME/Subsequent Screen	验证进入影片详情页且焦点移动至More按钮上下打开的简介存在部分非英语字符且能继续播报英文字符时TTS播报正确	已进入影片详情页	1、焦点移动至More按钮上 2、按遥控器OK键 3、打开的简介存在部分非英语字符	1. 能继续播报英文字符	L3	PASS	
OSF10_HOM_0173	Home/Subsequent Screen	验证YouTube推荐第一个视频按DOWN键焦点移到Prime Video首个推荐上	YouTube recommend	1、焦点处于第一个推荐视频上 2、按遥控器DOWN键	1. 焦点移动到Prime Video推荐的第一个视频上	L3	NT	Youtube未认证，没有YouTube recommend栏目
OSF10_VOI_0177	Voice/Skill/设备控制	验证语音unmute指令可取消静音	遥控器匹配TV蓝牙	1. 点击语音按键使用Voice，输入 “unmute”	1. 显示音量条 2 秒 2. 不显示 mute图标	L1	PASS	
OSF10_FIL_0178	Files/视频菜单栏/Subtitle	验证字幕设置中焦点在左箭头上按遥控左右键后按左键焦点不动	打开Subtitle弹窗的Subtitle Setting功能	1. 焦点在左箭头上按遥控左右键	1.按左键焦点不动 2.按右键焦点移动到对应选项的右箭头上	L3	PASS	
OSF10_APP_0217	Apps/APP Detail	验证应用安装失败后点击Delete按钮删除异常包并恢复Install	应用安装失败	1. 点击Delete按钮	1. 删除设备本地异常的APK包 2. 操作按钮切换显示为Install	L3	PASS	
OSF10_MULT_0224	多语言/葡萄牙语	验证OOBE语音助手选项葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.OOBE-Voice Assistant Selection	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0235	Discovery/影片详情界面/Live	验证Today's Program左右移动焦点及边界限制	焦点移动到Today's Program栏目上	1. 按遥控左右键	1. 焦点正常左右移动，移动到栏目左右边界时无法继续移动	L3	PASS	

OSF10_DIS_0264	Discovery/影片详情界面/通用	验证有MORE按钮时播放源按上键焦点移至MORE	1.已进入Discovery界面 2.点击进入影片详情界面，影片介绍有MORE按钮 3.焦点在任意播放源上	1.焦点在任意播放源 2.遥控器按【上键】	1.焦点移动到MORE上	L3	PASS	
OSF10_SET_0286	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证Forget确认弹窗按Back键不执行忘记操作	1.启用Forget功能，勾选任意蓝牙设备 2.弹出确认忘记设备弹窗	1. 按遥控Back键	1.确认忘记设备弹窗关闭，不会执行Forget操作 2.Forget功能开启，之前勾选的设备依然勾选	L3	PASS	
OSF10_MULT_0303	多语言/中文	验证OOBE语音助手选项中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.OOBE-Voice Assistant Selection	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0310	TTS/APPS	验证进入All页面且焦点在搜索框上点击OK键，弹出键盘下焦点在系统键盘时TTS播报正确	进入All页面	1.焦点在搜索框上点击OK键，弹出键盘 2.焦点在系统键盘上移动	1. 播报系统键盘焦点内容	L3	PASS	
OSF10_MULT_0382	多语言/俄罗斯语	验证OOBE语音助手选项俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.OOBE-Voice Assistant Selection	1. 查看该选项及子选项内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_SET_0427	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Set Time功能中焦点在Minutes选项上按OK键启用选定状态	显示Set Time功能	1. 焦点在Minutes选项上按遥控OK	1.Minutes选项启用选定状态 2.选项的值左右两侧显示箭头 3.可以切换选项值	L2	PASS	
OSF10_TTS_0446	TTS/Files/Video	验证打开Subtitle-setting弹窗下遥控器按OK键且关闭Subtitle-sett时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、打开Subtitle-setting弹窗 2、焦点移动至Cancel按钮上 3、遥控器按OK键	1. 关闭Subtitle-setting弹窗，播报上级弹窗Subtitle+焦点所在的Subtitle Setting选项	L3	PASS	
OSF10_SET_0648	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证清除缓存完成弹窗点击OK后缓存清除并界面更新	弹出清除缓存完成弹窗	1. 点击OK按钮	1.关闭弹窗，回到App Cache Cleanup功能界面 2.应用缓存正常清除，应用列表中当前缓存更新 3.应用列表更新排列顺序 4.Available Space更新为清缓存后的数据 5.之前勾选的应用取消勾选	L1	PASS	
OSF10_SET_0750	Setting/Device Preference/Reset	验证Reset后完成开机流程打开TV Casting无黑屏	执行Reset	1. Settings中选择Reset TV复位后,初始导航连接Wifi后完成开机流程，进入到Home后打开TV Casting	1. 不会出现黑屏和无法返回情况	L3	PASS	

OSF10_FIL_0015	Files/文件分类	验证接入U盘且进入文件管理器时点击任意文件分类后显示U盘+设备中的对应类型文件	1.接入U盘 2.进入文件管理器	1. 点击任意文件分类	1. 显示U盘+设备中的对应类型文件	L1	PASS	
OSF10_NET_0031	无网_断网/无网/无网Toast	验证WIFI切换过程中短暂断网弹出无网Toast	TV连接WIFI A	1. TV切换连接到WIFI B	1. 切换过程中有一段断网时间，弹出无网Toast	L3	PASS	
OSF10_WHC_0033	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证焦点在直播上时可通过遥控器音量键调节音量和静音	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1.焦点在直播内容上，按遥控器RC音量键 vol+/vol-调整音量 2.点击静音按键	1.直播可进行音量的调整 2.直播静音	L1	PASS	
OSF10_SPU_0043	Smart小包升级/Smart配置	验证手动修改PQ和AQ参数后重新烧写Smart分区参数恢复为配置值	whale_smart_package.img含PQ,AQ配置	1.手动修改PQ,AQ参数 2.烧写Smart分区 3.重启查看PQ, AQ参数	1. 参数与whale_smart_package.img中配置一致	L2	NA	板卡厂定制，无法修改
OSF10_UII_0055	UI交互/Discovery	验证Discovery All页面切换筛选选项时字体加粗且列表不偏移	打开All页面	1.切换Type/Genres/Region/Release year 2.观察筛选列表文字变化	1. 选中的选项字体变粗，未选中的选项字体大小为默认值，切换选项后，筛选列表不会左右移动	L3	PASS	
OSF10_GLO_0056	GlobalMenu/Setting选项/Whale TV Casting	验证TV Casting按Back返回不再显示投屏弹窗	已进入TV Casting	1. 按遥控器back键	1. 回到当前源界面，不会有Select Screen Casting Method弹窗，且焦点不会消失	L2	PASS	
OSF10_OTA_0057	OTA/Setting/Software Update	验证OTA下载安装中遥控器热键除Power键外均可响应	OTA下载安装过程中	1. 使用遥控器热键和功能键	1. 响应除了power键外的热键	L3	PASS	
OSF10_MULT_0067	多语言/阿拉伯语	验证OOBE触发儿童锁弹窗阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.处于OOBE内触发child code弹窗	1. 查看弹窗内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_PNT_0073	数据埋点/Settings	验证处于Setting页面下焦点移动到App Setting能正确上报埋点数据（110090001）	处于Setting页面	1. 焦点移动到App Setting	1. 上报数据埋点（110090001），包含：110090001-10(App Setting)	L3	PASS	本地日志：{"data": "2026-05-18T08:09:58.230, GMT-4:00,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_RDM_0080	redemption campaign/Disney兑换码	验证Whale TV已登录且绑定开关关闭校验码开启时输入已绑定校验码跳转Disney兑换	1.设备IP属于Panama, Brazil 2.whale TV已登录（后台“绑定 Whale TV 账户”开关未开启） 3.开启支持校验码	1、打开校验码兑换界面 2、输入未兑换过但已经绑定兑换码的校验码	1. 可正常跳转至Disney兑换流程进行兑换	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏

OSF10_DIS_0081	Discovery/Live	验证Live点击任意直播跳转影片详情页	已进入Discovery界面，焦点在Live上	1. 焦点移动到Live分类的二级分类中 2. 点击任意影片内容	1. 转跳到对应影片详情页	L1	PASS	
OSF10_SET_0082	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Forget Network已勾选WiFi点击后取消勾选	选择Forget Network选项	1. 勾选任意WiFi 2. 点击已勾选的WiFi	1. 已勾选的WiFi取消勾选	L3	PASS	
OSF10_CAS_0085	TV Casting/投屏	验证视频投屏中频繁切换和暂停播放同步正常		1. 频繁的切换上一首下一首 2. 手机端点击播放、暂停	1. 状态、进度条同步正常	L3	PASS	
OSF10_TTS_0092	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证影片详情页下焦点customers also watched时TTS播报正确	在影片详情页	1. 焦点customers also watched分类栏的影片上	1. 播报影片名与影片简介，声音大小无异常	L1	PASS	
OSF10_PAR_0094	Parent Control/APP Lock	验证有网络下载后重新安装手动锁定应用启动仍需Enter Code验证	1、Lock system=开启 2、应用A是手动锁定的 3、有网络	1. 将应用A重新安装，在启动 2. 输入正确的Code 3. 输入错误的Code	1、弹出Enter Code弹窗 2、应用A成功启动 3、Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用	L3	PASS	
OSF10_HOME_0107	Home/Apps Row	验证点击YouTube二级菜单内容跳转至对应视频播放页	焦点处于YouTube	1. 点击YouTube二级菜单任意内容	1. 转跳至对应的视频播放页	L3	NT	Youtube未认证，没有显示推荐内容
OSF10_CAS_0120	TV Casting/遥控器	验证Launcher界面OK键能进入焦点所在项	在launcher界面使用	1. 点击【OK】按键	1. 进入焦点所在的应用或视频或音频等	L3	PASS	
OSF10_BOO_0125	OoBE/Network Connection/Wireless	验证WiFi添加成功界面按Back返回添加网络页面	WiFi添加成功在连接成功界面	1. 点击遥控Back键	1. 返回到添加网络页面	L3	PASS	
OSF10_ADV_0137	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时跳转Whaletv+播放返回后广告释放重播	1.Home页面点击视频广告进入全屏播放	1. 点击进入whaletv+播放内容 2. 按Home键返回Home界面	1. 广告释放重新播放	L3	PASS	
OSF10_VOI_0138	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Open Apps可跳转至Apps页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务	1. 按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Open Apps"	1. 设备成功跳转至Apps页面	L2	PASS	
OSF10_MULT_0146	多语言/西班牙语	验证OOBE触发儿童锁弹窗西班牙语翻译正确	1. 系统语言切换至西班牙语 2. 处于OOBE内触发child code弹窗	1. 查看弹窗内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0157	TTS/HOME/Subsequent Screen	验证处于Subsequent Screen-Hot下遥控器下键时TTS播报正确	处于Subsequent Screen-Hot Movies	1. 按遥控器下键	1、焦点移动到live推荐的第一个视频上 2、播报live+影片名称	L2	PASS	
OSF10_HOME_0174	Home/Subsequent Screen	验证YouTube推荐第一个视频按RIGHT键焦点移到第二个推荐视频上	YouTube recommend	1、焦点处于第一个推荐视频上 2、按遥控器RIGHT键	1. 焦点移动到YouTube推荐的第二个视频上	L3	NT	Youtube未认证，没有YouTube recommend栏目

OSF10_VOI_0178	Voice/Skill/设备控制	验证语音调节亮度时显示亮度条并提示调节结果	遥控器匹配TV蓝牙	1. 点击语音按键使用Voice, 输入 "Adjust brightness"	1、显示亮度条 2 秒, 交互框提示 "Screen brightness adjust to ***" 或语音提示Could you please specify the device or application where you want to	L3	PASS	
OSF10_FIL_0179	Files/视频菜单栏/Subtitle	验证字幕设置中焦点在右箭头上按遥控左右键后按左键焦点移动到对应选项的左箭头	打开Subtitle弹窗的Subtitle Setting功能	1. 焦点在右箭头上按遥控左右键	1.按左键焦点移动到对应选项的左箭头上 2.按右键焦点移动不动	L3	PASS	
OSF10_APP_0218	Apps/APP Detail	验证应用安装失败点击Delete后本地路径安装包已删除	应用安装失败, 点击Delete删除异常包	1. 本地路径查询异常包	1. 本地路径的安装包已删除	L3	PASS	
OSF10_MULT_0225	多语言/葡萄牙语	验证OOBE触发儿童锁弹窗葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.处于OOBE内触发child code弹窗	1. 查看弹窗内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0236	Discovery/影片详情界面/Live	验证Today's Program按上下键移至播放源或边界	焦点移动到Today's Program栏目上	1. 按遥控上下键	1.焦点上移回到播放源图标上, 没有播放源图标则回到点赞按钮 2.按下键焦点无法下移	L3	PASS	
OSF10_DIS_0265	Discovery/影片详情界面/通用	验证无MORE按钮时播放源按上键焦点无响应	1.已进入Discovery界面 2.点击进入影片详情界面, 影片介绍无MORE按钮 3.焦点在任意播放源上	1.焦点在任意播放源 2.遥控器按【上键】	1. 焦点无反应	L3	PASS	
OSF10_SET_0287	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证Forget未勾选设备时Confirm按钮置灰	启用Forget功能	1. 不勾选蓝牙设备	1. Confirm按钮置灰无法选定	L3	PASS	
OSF10_MULT_0304	多语言/中文	验证OOBE触发儿童锁弹窗中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.处于OOBE内触发child code弹窗	1. 查看弹窗内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0311	TTS/APPs	验证进入All页面下焦点向上移动在热门搜索内容上时TTS播报正确	进入All页面	1. 焦点向上移动在热门搜索内容上	1. 播报对应选中选项的内容	L3	PASS	
OSF10_MULT_0383	多语言/俄罗斯语	验证OOBE触发儿童锁弹窗俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.处于OOBE内触发child code弹窗	1. 查看弹窗内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	

OSF10_SET_0428	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Minutes选项选定状态下左右键切换范围为0到59分钟	选定Minutes选项	1. 按遥控左右键	1. 正常左右切换时间，从0到59分钟	L1	PASS	
OSF10_TTS_0447	TTS/Files/Video	验证打开Subtitle-setting弹窗下焦点在OK按钮时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 打开Subtitle-setting弹窗 2. 焦点移动至OK按钮上	1. 播报OK按钮	L3	PASS	
OSF10_SET_0649	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证未勾选应用时Confirm按钮置灰状态	在App Cache Cleanup中没有勾选应用	1. 查看Confirm按钮	1. Confirm按钮置灰无法选中，勾选任意应用后解除置灰	L3	PASS	
OSF10_SET_0751	Setting/Device Preference/Reset	验证Reset后开机流程静置1分钟无异常	Reset TV	1. 进入开机流程后静置1mins	1. TV无异常依然在开机流程，可以正常执行开机流程	L4	PASS	
OSF10_FIL_0016	Files/文件分类	验证频繁切换文件分类功能正常	进入文件管理器	1. 频繁切换文件分类	1. 正常筛选和显示对应类型的文件	L1	PASS	
OSF10_NET_0032	无网 断网/无网/无网Toast	验证有线网和WIFI同时连接时拔出有线网后WIFI回连并弹出无网Toast	1.TV连接WIFI 2.TV连接有线网	1. 拔出有线网	1. WIFI断开一段时间，弹出全局无网Toast，WIFI回连后网络状态切换为WIFI连接	L3	PASS	
OSF10_WHC_0034	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证点击Banner直播内容后跳转到WhaleTV+应用继续播放该频道	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1. 遥控器按键点击直播内容	1. 将跳转到WhaleTV+ 应用并继续播放直播频道	L2	PASS	
OSF10_SPU_0044	Smart小包升级/Smart配置	验证Smart分区未配置PQ和AQ参数时显示缺省参数	1.whale_smart_package.img不含PQ,AQ配置 2.设备已烧写Smart分区	1.重启设备 2.查看PQ、AQ参数	1. 显示缺省的PQ、AQ参数	L2	NA	板卡厂定制，无法修改
OSF10_LCK_0054	锁机/锁定界面	验证锁定界面屏蔽DIAL方式Netflix投屏操作		1.手机和TV同个网络 2.手机Netflix连接TV Netflix 3.弹出锁定界面 4.手机进行Netflix投屏操作	1. TV屏蔽投屏	L3	NA	NETFLIX dial已不支持
OSF10_UII_0056	UI交互/Discovery	验证Discovery影片详情页背景模糊叠加蒙版Token效果	/	1.进入Discovery页，移动焦点选中影片 2.点击“ok”，查看影片详情	1.全局蒙版Token，影片详情背景效果模糊叠加	L1	PASS	
OSF10_GLO_0057	GlobalMenu/Setting选项/Whale TV Casting	验证MediaCast按Back返回不再显示投屏弹窗	已进入Media Cast	1. 按遥控器back键	1. 回到当前源界面，不会有Select Screen Casting Method弹窗，且焦点不会消失	L2	PASS	
OSF10_OTA_0058	OTA/Setting/Software Update	验证OTA下载安装中点按或长按Power键不响应	OTA下载安装过程中	1. 点按power键或长按power键	1. 不响应按键效果	L1	PASS	
OSF10_MULT_0068	多语言/阿拉伯语	验证点击成人应用儿童锁弹窗阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.点击成人应用	1. 查看弹窗内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	

OSF10_PNT_0074	数据埋点/Settings	验证处于Setting页面下焦点移动到Hotel Mode能正确上报埋点数据（110090001）	处于Setting页面	1. 焦点移动到Hotel Mode	1. 上报数据埋点（110090001），包含：110090001-11(Hotel Mode)	L3	NA	PR #329439 产品确认，Hotel Mode不属于一级菜单，Hotel Mode属于Device Information的一项，没有上报数据埋点（110090001）
OSF10_RDM_0081	redemption campaign/Disney兑换码	验证Whale TV未登录且绑定开关关闭校验码开启时输入已绑定校验码跳转Disney兑换	1.设备IP属于Panama, Brazil 2.whale TV未登录（后台“绑定 Whale TV 账户”开关未开启） 3.开启支持校验码	1. 打开校验码兑换界面 2. 输入未兑换过但已经绑定兑换码的校验码	1. 可正常跳转至Disney兑换流程进行兑换	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0083	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Forget Network勾选WiFi后点击Confirm弹出确认弹窗	选择Forget Network选项	1.勾选任意WiFi 2.点击Confirm按钮	1.弹出确认忘记网络弹窗 2.弹窗中显示确认忘记网络提示 3.显示Cancel和Confirm按钮，焦点默认在Cancel上	L2	PASS	
OSF10_CAS_0086	TV Casting/投屏	验证视频投屏中锁屏解锁后进度同步正常		1.视频播放过程中，手机屏幕锁屏 2.解锁手机	1. 手机锁屏后TV端正常播放； 2. 解锁后手机端同步进度正常，点击播放暂停，TV端可以同步	L3	PASS	
OSF10_TTS_0093	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证影片详情页下焦点在cast and crew时TTS播报正确	在影片详情页	1. 焦点在cast and crew上	1. 播报演员名字与简介，声音大小无异常	L1	NA	影片详情页无cast and crew按钮
OSF10_PAR_0095	Parent Control/APP Lock	验证有网络下打开手动锁定应用弹出Enter Code后待机开机弹窗保持	1、A是手动锁定的应用 2、有网络 3、Lock system=开启	1、打开应用A，弹出Enter Code弹窗。短按Power键待机，再开机 2、输入正确的Code 3、输入错误的Code	1、Enter Code弹窗还在 2、应用A成功启动 3、Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用	L2	PASS	
OSF10_HOM_0108	Home/Apps Row	验证进入YouTube播放视频后按Home键正常回到Home页	焦点处于YouTube	1. 进入YouTube播放视频 2. 按Home键	1. 正常回到Home页	L3	PASS	
OSF10_CAS_0121	TV Casting/遥控器	验证弹框按钮上按OK键能执行对应事件	大屏端焦点在弹框按钮上	1. 点击【OK】按键	1. 确定执行大屏端焦点下的按钮事件	L3	PASS	
OSF10_BOO_0126	OOBE/Network Connection/Wireless	验证Add New Network密码可视按钮切换回密文显示	弹出密码输入弹窗，呼出系统键盘	1.输入任意密码 2.用密码可视功能将密码切换为明文 3.再点击密码可视按钮	1. 输入框内容由明文转换为·显示	L3	PASS	
OSF10_VOI_0139	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Go to Homepage可跳转至Home页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Go to Homepage."	1.设备成功跳转至Home页面	L2	PASS	
OSF10_MULT_0147	多语言/西班牙语	验证点击成人应用儿童锁弹窗西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.点击成人应用	1. 查看弹窗内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	

OSF10_TTS_0158	TTS/HOME/Subsequent Screen	验证处于Subsequent Screen-li下遥控器左右键时TTS播报正确	处于Subsequent Screen-live	1. 按遥控器左右键	1. 正确播报焦点所在位置的影片名称	L3	PASS	
OSF10_HOME_0175	Home/Subsequent Screen	验证YouTube推荐第一个视频按UP键回到App Row的Recent Source焦点上	YouTube recommend	1、焦点处于第一个推荐视频上 2、按遥控器UP键	1. 回到app row上的Recent Source焦点上	L3	NT	Youtube未认证，没有YouTube recommend栏目
OSF10_VOI_0179	Voice/Skill/设备控制	验证语音调亮屏幕亮度时显示亮度条并提示结果	遥控器匹配TV蓝牙	1. 点击语音按键使用Voice，输入“Brighten the screen”	1、显示亮度条 2 秒 2、交互框提示“Screen light up to **”	L1	PASS	
OSF10_FIL_0180	Files/视频菜单栏/Subtitle	验证字幕设置中焦点在左箭头上按遥控上下键后在最上方的选项按上键焦点不动	打开Subtitle弹窗的Subtitle Setting功能	1. 焦点在左箭头上按遥控上下键	1.在最上方的选项按上键焦点不动 2.焦点可在各个选项的左箭头间上下移动 3.在最下方的选项按下键焦点移动到OK按钮上	L2	PASS	
OSF10_APP_0219	Apps/APP Detail	验证应用卸载后重新进入详情页正常无Launcher崩溃		1.下载一个应用 2.安装成功后将其卸载 3.再进入该应用的详情页	1. 进入详情页正常，不会出现Launcher崩溃的现象	L2	PASS	
OSF10_MULT_0226	多语言/葡萄牙语	验证点击成人应用儿童锁弹窗葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.点击成人应用	1. 查看弹窗内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0237	Discovery/影片详情界面/Live	验证Today's Program按Back键焦点回到播放源	焦点移动到Today's Program栏目上	1. 按遥控Back键	1. 焦点上移回到播放源图标上，没有播放源图标则回到点赞按钮	L3	PASS	
OSF10_DIS_0266	Discovery/影片详情界面/通用	验证播放源按下键焦点移至Cast&Crew或Episode标签全屏上滚	1.已进入Discovery界面 2.点击进入影片详情界面 3.焦点在任意播放源上	1.焦点在任意播放源 2.遥控器按【下键】	1.焦点移动到【Cast & Crew】或【Episode】标签上 2.全屏向上滚动	L3	PASS	
OSF10_SET_0288	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证Forget模式点击Back关闭返回上级	启用Forget功能	1. 点击Back按钮	1. Forget功能关闭，界面返回上一级显示状态，焦点在Forget Device选项上	L3	PASS	
OSF10_MULT_0305	多语言/中文	验证点击成人应用儿童锁弹窗中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.点击成人应用	1. 查看弹窗内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0312	TTS/APPs	验证打开All栏下输入不存在的app时TTS播报正确	打开All栏	1. 输入不存在的app	1. 播报Sorry, No Results match your All for “搜索内容”+Maybe you are looking for+焦点所在APP名称	L2	PASS	
OSF10_MULT_0384	多语言/俄罗斯语	验证点击成人应用儿童锁弹窗俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.点击成人应用	1. 查看弹窗内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	

OSF10_SET_0429	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Minutes选项选定状态下按上下键正常移动焦点	选定Minutes选项	1. 按遥控上下键	1. 正常上下移动焦点	L3	PASS	
OSF10_TTS_0448	TTS/Files/Video	验证打开Subtitle-setting弹窗下遥控器按OK键且关闭Subtitle-sett时TTS播报正确的场景2	已开启TTS语音播报	1、打开Subtitle-setting弹窗 2、焦点移动至OK按钮上 3、遥控器按OK键	1. 关闭Subtitle-setting弹窗，播报上级弹窗Subtitle+焦点所在的Subtitle Setting选项	L3	PASS	
OSF10_SET_0650	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证点击Cancel按钮关闭App Cache Cleanup弹窗	显示App Cache Cleanup功能	1. 点击Cancel按钮	1. App Cache Cleanup弹窗关闭，回到上一级界面	L3	PASS	
OSF10_SET_0752	Setting/Device Preference/Reset	验证未连接网络状态下可正常执行Reset TV	开机流程中，未连接网络	1.进入开机流程过程 2.不连接网络 3.进入HOME 4.进入Setting-> Device Preference -> Reset	1. 正常执行Reset TV	L3	PASS	
OSF10_NET_0033	无网 断网/无网/无网Toast	验证WIFI连接状态下接入有线网后网络状态切换并弹出无网Toast	TV连接WIFI	1. 接入有线网	1. 网络状态切换为有线网连接，弹出无网Toast	L3	PASS	
OSF10_WHC_0035	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证在WhaleTV+应用内点击返回后回到主页直播继续播放且60秒倒计时重置	通过homepage的直播跳转到whale tv+内播放时	1. 在 WhaleTV+应用内点击“返回”按钮	1.将返回主页，直播频道将继续播放 2.60秒倒计时将被重置	L3	FAIL	PR 337691 【Whale tv+集成banner/whale tv+直播】在WhaleTV+应用内点击返回后,回到主页直播应该继续播放且60秒倒计时重置，但是目前会变成播放后台的配置的自然banner
OSF10_SPU_0045	Smart小包升级/Smart配置	验证Smart分区配置按键板为一键模式后功能正常生效	1.whale_smart_package.img中按键板配置为一键 2.设备已烧写Smart分区	1.重启设备 2.操作按键板	1. 按一键功能生效，单击后待机/唤醒，长按关机	L2	NA	STB没有一键模式
OSF10_LCK_0055	锁机/锁定界面	验证Netflix播放视频锁定时静音且解锁后声画正常		1.Netflix播放视频 2.弹出锁定界面 3.解锁	1.锁定页面、PinCode校验界面和解锁页面屏蔽声音 2.右上角显示静音图标 3.声画正常	L3	PASS	CEC开启的时候，不会显示静音图标，CEC关闭的时候，会显示静音图标 CEC开启后，控制的的是电视的音量条了 不是STB自己的音量条。用例前置条件需补充
OSF10_UII_0057	UI交互/Discovery	验证Discovery页Tab选中与非选中状态颜色和圆角Token录入	/	1.进入Discovery页 2.将焦点在Feature/Movies/TV Shows/All tab中来回切换，查看选中和非选中效果	1.颜色Token录入（包括字体颜色、标签背景、icon颜色） 2.标签圆角Token录入	L1	PASS	
OSF10_OTA_0059	OTA/Setting/Software Update	验证联网OTA升级中断电上电后TV正常重启可重新升级	正在进行联网OTA升级	1. 设备断电上电	1.TV正常重启后回到Launcher，焦点正常移动 2.可以重新进行OTA升级操作	L2	PASS	

OSF10_MULT_0069	多语言/阿拉伯语	验证触发能效弹窗文案阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.PID配置有能效弹窗ro.product.device.p=1	1.按音量键或者切换picture mode去触发能效弹窗 2.查看弹窗内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_PNT_0075	数据埋点/Settings	验证处于Setting页面下焦点移动到Network&Connection能正确上报埋点数据(110090001)	处于Setting页面	1. 焦点移动到Network&Connection	1. 上报数据埋点 (110090001) , 包含 : 110090001-01(Network & Connection)	L1	PASS	自动化pass
OSF10_RDM_0082	redemption campaign/Disney 兑换码	验证Whale TV已登录且绑定开关开启时扫码直接跳转Disney 兑换	1.whale TV已登录 (后台 “绑定 Whale TV 账户” 开关开启) 2.未开启校验码	1、该mac地址未完成兑换 2、移动端扫码二维码	1. 直接跳转至disney 兑换流程	L1	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动, 手机扫描banner 兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0084	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Forget Network未勾选WiFi时Confirm按钮置灰	选择Forget Network选项	1. 不勾选任意WiFi	1. Confirm按钮置灰无法选定	L3	PASS	
OSF10_CAS_0087	TV Casting /投屏	验证视频投屏中点击返回能正常退出		1. 点击手机端左上角返回按钮或者手机返回键	1. 大屏端退出投屏界面, 手机端返回上级页面	L3	PASS	
OSF10_TTS_0094	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证影片详情页下焦点不在播放按键上, 点击back时TTS播报正确	在影片详情页	1. 焦点不在播放按键上, 点击back	1. 焦点返回该页面进入后的默认焦点, 并且语音播报焦点内容	L1	PASS	
OSF10_PAR_0096	Parent Control/APP Lock	验证有网络下多个锁定应用依次打开后待机开机Enter Code弹窗保持	1、A、B、C 应用被锁定 2、有网络 3、Lock system=开启	1. 分别打开应用A, B, C弹出Enter Code弹窗 (先点击为成人应用的应用, 再按快捷键whale TV和files (都已开启锁))。短按Power键待机, 再开机 2. 输入正确的Code 3. 输入错误的Code	1. Enter Code弹窗还在 2. 应用C成功启动 3. Enter Code窗口下字体展示The code is inconsistent, please try it again.无法进入应用	L1	PASS	
OSF10_HOM_0109	Home/Apps Row	验证断电重启连网后进入YouTube播放4K 60帧视频正常无异常	1.断电重启TV 2.重启后连接正常网络	1. 进入YouTube播放4K 60帧的视频	1. 正常进入YouTube 2. 正常播放视频无异常	L3	PASS	
OSF10_CAS_0122	TV Casting /遥控器	验证点击返回按钮能从TV Casting退回Launcher		1. 点击返回按钮	1. 大屏端从TV casting退回到launcher	L3	PASS	
OSF10_BOO_0127	Oobe/Network Connection/Wireless	验证填入错误SSID和密码后WiFi添加失败进入无信号界面	1.填入错误或不存在的WiFi的Network SID和Security Type值 2.Add New Network点击Next弹出系统键盘	1.填入密码 2.点击键盘上的Done	1.键盘自动收起, 转到Wireless无线网络搜索界面, 搜索添加的WiFi是否存在 2.检测到不存在后跳转到无网络信号界面, WiFi添加失败	L3	PASS	
OSF10_VOI_0140	Voice/Skill /别名管理	验证语音指令Go to Home可跳转至Home页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Go to Home."	1.设备成功跳转至Home页面	L2	PASS	

OSF10_MULT_0148	多语言/西班牙语	验证触发能效弹窗文案西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.PID配置有能效弹窗ro.product.设备.erp=1	1.按音量键或者切换picture mode去触发能效弹窗 2.查看弹窗内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0159	TTS/HOME/Subsequent Screen	验证处于Subsequent Screen-ly下遥控器OK键且进入影片详情页时TTS播报正确	处于Subsequent Screen-live (无影片源)	1. 按遥控器OK键	1、进入影片详情页 2、焦点处于like上 3、播报click like	L2	PASS	
OSF10_HOME_0176	Home/Subsequent Screen	验证YouTube推荐第三个视频按DOWN键焦点移到Prime Video对应位置视频上	YouTube recommend	1、焦点处于第三个推荐视频上 2、按遥控器DOWN键 3、prime video 有大于三个推荐视频	1. 焦点移动到Prime Video推荐的第三个视频上	L3	NT	Youtube未认证，没有YouTube recommend栏目
OSF10_VOICE_0180	Voice/Skill/设备控制	验证语音调暗屏幕亮度时显示亮度条并提示结果	遥控器匹配TV蓝牙	1. 点击语音按键使用Voice，输入 “Dim the screen”	1、显示亮度条 2 秒 2、交互框提示 “Adjust Screen to **”	L1	PASS	
OSF10_FILES_0181	Files/视频菜单栏/Subtitle	验证字幕设置中焦点在右箭头上按遥控上下键后在最上方的选项按上键焦点不动	打开Subtitle 弹窗的Subtitle Setting功能	1. 焦点在右箭头上按遥控上下键	1.在最上方的选项按上键焦点不动 2.焦点可在各个选项的右箭头间上下移动 3.在最下方的选项按下键焦点移动到Cancel按钮上	L2	PASS	
OSF10_APPS_0220	Apps/APP Detail	验证异常更新包安装失败后按右键焦点不消失	后台配置异常更新包	1. 应用详情页点击update 2. 等待安装结果后，按遥控右键	1. 安装失败后预期焦点在install上 2. 遥控器按右键焦点不会消失	L3	PASS	
OSF10_MULT_0227	多语言/葡萄牙语	验证触发能效弹窗文案葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.PID配置有能效弹窗ro.product.设备.erp=1	1.按音量键或者切换picture mode去触发能效弹窗 2.查看弹窗内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0238	Discovery/影片详情界面/Live	验证频道无VOD内容时详情页展示基本信息和More Channels	进入频道详情页，当前频道无VOD内容	1. 查看频道详情页的显示情况	1.频道详情页显示频道名称 2.显示详情页背景图 3.显示频道类型，家长指导评级（无评级则不显示），点赞数 4.显示频道简介 5.显示播放源图标 6.显示喜欢，不喜欢按钮 7.显示More Channels Like This栏目	L2	PASS	
OSF10_DIS_0267	Discovery/影片详情界面/通用	验证播放源按左键移至左侧播放源或边界无响应	1.已进入Discovery界面 2.点击进入影片详情界面 3.焦点在任意播放源上	1.焦点在任意播放源 2.遥控器按【左键】	1.左边没有播放源时，无任何操作效果 2.左边有播放源时，焦点移动到左边的播放源	L3	PASS	
OSF10_SET_0289	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证Forget模式按Back键关闭返回上级	启用Forget功能	1. 焦点在BACK按钮上，按遥控Back键	1. Forget功能关闭，界面返回上一级显示状态，焦点在Forget Device选项上	L3	PASS	

OSF10_MULT_0306	多语言/中文	验证触发能效弹窗文案中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.PID配置有能效弹窗ro.product.设备.erp=1	1.按音量键或者切换picture mode去触发能效弹窗 2.查看弹窗内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0313	TTS/APPS	验证打开All栏下输入可搜索内容时TTS播报正确	打开All栏	1. 输入可搜索内容	1. 搜索结束播报，焦点所在的APP名称	L2	PASS	
OSF10_MULT_0385	多语言/俄罗斯语	验证触发能效弹窗文案俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.PID配置有能效弹窗ro.product.设备.erp=1	1.按音量键或者切换picture mode去触发能效弹窗 2.查看弹窗内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_SET_0430	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Minutes选项切换值后按OK键确认选定并更新上一级显示	选定Minutes选项	1.左右键切换Minutes的值 2.按遥控OK键	1.选定当前值为Minutes 2.选定状态解除，值两边的箭头不显示 3.界面左侧上一级的Set Minutes的值更新	L2	PASS	
OSF10_TTS_0449	TTS/Files/Video	验证打开Subtitle弹窗下焦点在Subtitles Charset选时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、打开Subtitle弹窗 2、焦点移动至Subtitles Charset选项	1. 播报Subtitles Charset选项+选项内容	L3	PASS	
OSF10_SET_0651	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证按遥控Back键关闭App Cache Cleanup弹窗	显示App Cache Cleanup功能	1. 按遥控Back键	1. App Cache Cleanup弹窗关闭，回到上一级界面	L3	PASS	
OSF10_SET_0753	Setting/Device Preference/Reset	验证Reset过程中异常断电后上电仍可成功Reset	/	1.Reset TV 2.在Reset开始后第一次显示Logo时将设备断电 3.上电开机	1. 异常断电上电后依然可以Reset成功，开机动画完成后正常进入开机流程	L2	PASS	
OSF10_WHC_0036	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证在WhaleTV+应用内按Home键返回主页后直播继续播放且倒计时重置	通过homepage的直播跳转到whale tv+内播放时	1. 点击遥控器home键	1.将返回主页，直播频道将继续播放，焦点在your top choice的第一个 2.60秒倒计时将被重置	L3	PASS	
OSF10_SPU_0046	Smart小包升级/Smart配置	验证Smart分区配置按键板为七键模式后功能正常生效	1.whale_smart_package.img中按键板配置为七键 2.设备已烧写Smart分区	1.重启设备 2.操作按键板	1. 按七键功能生效，单机后唤醒七键弹窗	L3	NA	STB没有一键和七键配置
OSF10_LCK_0056	锁机/锁定界面	验证YouTube播放视频锁定时静音且解锁后声画正常		1.YouTube播放视频 2.弹出锁定界面 3.解锁	1.锁定页面、PinCode校验界面和解锁页面屏蔽声音 2.右上角显示静音图标 3.声画正常	L3	PASS	CEC开启的时候，不会显示静音图标，CEC关闭的时候，会显示静音图标 CEC开启后，控制的的是电视的音量条了 不是STB自己的音量条。用例前置条件需补充
OSF10_OTA_0060	OTA/Setting/Software Update	验证USB 固件安装阶段断电上电后TV正常重启可重新升级	正在进行USB固件升级	1. 在安装阶段断电上电	1.TV正常重启后回到Launcher，焦点正常移动 2.可以重新进行固件升级操作	L2	PASS	

OSF10_MULT_0070	多语言/阿拉伯语	验证打开设备casting界面阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.通过global menu-whale 设备 casting 打开设备 casting	1. 查看设备 casting界面内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_PNT_0076	数据埋点/Settings	验证PID支持语音助手下设置AI Voice为Enable能正确上报埋点数据 (110020001)	1、PID支持语音助手 2、处在Setting - Voice Service界面	1、设置AI Voice为 Enable	1、日志过滤110020001查看: 110020001,2,1,1 ①110020001表示事件 ②2表示setting ③1表示ai voice ④1表示open, 0表示关闭	L2	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-18T08:13:15.692, GMT-4:00,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_RDM_0083	redemption campaign/Disney 兑换码	验证设备校验模式下跳转Disney后兑换码完成锁定	1、whale TV 已登录 (后台“绑定 Whale TV 账户”开关开启) 2、校验方式为设备校验	1. 在跳转至Disney后查看后台兑换锁定情况	1. 有兑换完成锁定	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动, 手机扫描banner 兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0085	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Forget Network支持勾选多个WiFi	选择Forget Network选项	1. 焦点在WiFi列表上多个WiFi上按OK	1. 正常勾选多个WiFi	L3	PASS	
OSF10_CAS_0088	TV Casting/投屏	验证点击音频入口能跳转到本地音频列表	手机设备已连接到大屏端设备	1. 点击首页“音频”	1. 跳转至本地音频列表	L1	PASS	
OSF10_TTS_0095	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证开始播放video内容下点击快进时TTS播报正确	开始播放video内容	1. 点击快进, 快退, 暂停	1. 播报对应内容, 声音大小无异常	L2	PASS	
OSF10_PAR_0097	Parent Control/APP Lock	验证无网络下应用使用中锁定后重启需要Enter Code验证	1、Lock system=开启 2、应用A未被锁定 3、无网络	1、A应用在使用中, 在APP Lock中将应用A锁定 2、将A应用关闭进程, 并重新启动 3、输入正确的Code 4、输入错误的Code	1、A应用还可以正常使用 2、弹出Enter Code弹窗 3、应用A成功启动 4、Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用	L3	PASS	
OSF10_HOM_0110	Home/Apps Row	验证YouTube未下载时点击二级菜单内容打开YouTube下载页	焦点处于YouTube (未下载)	1. 点击YouTube二级菜单任意内容	1. 打开apps-YouTube下载页	L3	NT	Youtube未认证, 没有显示推荐内容
OSF10_CAS_0123	TV Casting/遥控器	验证返回Launcher后遥控器操作键正常可用		1. 点击返回按钮	1. 遥控器操作键可以正常在launcher使用	L3	PASS	

OSF10_BOO_0128	OOBE/Network Connection/Wireless	验证WiFi添加失败无信号界面点击OK返回密码输入	WiFi添加失败在无网络信号界面	1. 点击OK按钮	1. 返回密码输入界面	L3	PASS	
OSF10_VOI_0141	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Go to Launcher可跳转至Home页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Go to Launcher."	1.设备成功跳转至Home页面	L2	PASS	
OSF10_MULT_0149	多语言/西班牙语	验证打开设备casting界面西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.通过global menu-whale设备 casting 打开设备 casting	1. 查看设备 casting界面内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0160	TTS/HOME/Subsequent Screen	验证处于Subsequent Screen-live下遥控器OK键且进入影片详情页时TTS播报正确的场景2	处于Subsequent Screen-live (有影片源)	1. 按遥控器OK键	1、进入影片详情页 2、焦点处于播放源上 3、播报'Watch on 播放源名称'	L3	PASS	
OSF10_HOM_0177	Home/Subsequent Screen	验证YouTube推荐最后一部影片按DOWN键焦点移至Prime Video对应位置影片上	YouTube recommend	1、在YouTube recommend 一直按右键，将焦点处于最后一部影片上 2、按遥控器down键	1、焦点移动YouTube最后一部对应的下方那部影片上 2、如prime video 影片只有2或3部，则焦点移动至prime video的最后一部影片上	L3	NT	Youtube未认证，没有YouTube recommend栏目
OSF10_VOI_0181	Voice/Skill/设备控制	验证语音调节亮度至指定值时显示亮度条并提示调节结果	遥控器匹配TV蓝牙	1. 点击语音按键使用Voice，输入 "Adjust Screen to 50"	1、显示亮度条 2 秒 2、交互框提示 "Screen brightness adjust to 50"	L1	PASS	
OSF10_FIL_0182	Files/视频菜单栏/Subtitle	验证字幕设置中点击弹窗的OK按钮后保存设定的各个值生效于字幕	打开Subtitle 弹窗的Subtitle Setting功能	1. 点击弹窗的OK按钮	1.保存设定的各个值生效于字幕 2.Subtitle弹窗内容返回上一级显示	L2	PASS	
OSF10_APP_0221	Apps/APP Detail	验证WiFi下载应用过程中接入有线网络可正常继续下载	TV连接Wifi，进入APPS选择任意APP进行下载	1. 下载过程中接入有线网络	1. 应用正常下载	L3	PASS	
OSF10_MULT_0228	多语言/葡萄牙语	验证打开设备casting界面葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.通过global menu-whale设备 casting 打开设备 casting	1. 查看设备 casting界面内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0239	Discovery/影片详情界面/Live	验证频道无VOD已下载播放源时点击跳转对应频道界面	1.进入频道详情页，当前频道无VOD内容 2.播放源已下载	1. 点击播放源图标	1. 转跳到播放源应用中的对应频道界面	L1	PASS	
OSF10_DIS_0268	Discovery/影片详情界面/通用	验证播放源按右键移至右侧播放源或点赞按钮	1.已进入Discovery界面 2.点击进入影片详情界面 3.焦点在任意播放源上	1.焦点在任意播放源 2.遥控器按【右键】	1.右边没有播放源时，焦点移动到点赞 2.右边有播放源时，焦点移动到右边的播放源	L3	PASS	

OSF10_SET_0290	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证Forget勾选后点击Back取消勾选不忘记	1.启用Forget功能 2.勾选任意蓝牙设备	1. 点击Back按钮	1.Forget功能关闭，界面返回上一级显示状态，焦点在Forget Device选项上 2.重新打开Forget功能，之前已勾选的设备取消勾选	L3	PASS	
OSF10_MULT_0307	多语言/中文	验证打开设备casting界面中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.通过global menu-whale设备 casting 打开设备 casting	1. 查看设备 casting界面内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0314	TTS/APPS	验证搜索成功后且焦点首次进入All results内容下焦点在app时TTS播报正确	搜索成功后	1.焦点首次进入All results内容 2.焦点继续在All results内容移动 3.重新搜索然后焦点移动到app上	1.首次播报All Results+ App Name 2.直接播报App Name 3.播报All Results+ App Name	L2	PASS	
OSF10_MULT_0386	多语言/俄罗斯语	验证打开设备casting界面俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.通过global menu-whale设备 casting 打开设备 casting	1. 查看设备 casting界面内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_SET_0431	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Minutes选项选定状态下按Back键解除选定并更新值	选定Minutes选项	1. 按遥控Back键	1. 选定状态解除，值两边的箭头不显示，值会更新	L3	PASS	
OSF10_TTS_0450	TTS/Files/Video	验证打开Subtitle弹窗下遥控器OK键时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、打开Subtitle弹窗 2、焦点移动至Subtitles Charset选项 3、按遥控器OK键	1.打开Subtitle弹窗内容显示字幕编码设置功能，显示Subtitle Charset标题、字幕编码列表 2、播报Subtitle Charset标题+字幕编码选项	L3	PASS	
OSF10_SET_0652	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证同一应用可重复清除缓存	清除完一次缓存	1. 再次选定相同的APP清除缓存	1. 可以正常再清除缓存	L3	PASS	
OSF10_SET_0754	Setting/Device Preference/Reset	验证设置Child Code后Reset TV需输入正确密码	1.设置Child Code密码后 2.焦点在Reset TV上	1.点击ok键，输入正确Child Code密码 2.点击ok键，输入错误Child Code密码	1.弹出Reset TV确认弹窗，显示标题和提示 2.弹出密码错误提示，不弹出Reset TV确认弹窗	L3	PASS	
OSF10_FIL_0017	Files/视频	验证进入files video分类中时长按遥控DOWN键	1.进入files video分类中 2.分类中存放大量视频文件	1.长按遥控DOWN键 2.长按遥控UP键	1.焦点持续下移到视频文件列表的最后一项 2.焦点持续上移到顶部功能栏的图标功能按钮	L3	FAIL	PR 337799 【Files】Video分类中存放大量视频文件，焦点在第一视频上长按遥控下键，焦点会跑到左侧Video分类上

OSF10_WHC_0037	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证直播播放中按Setting键后直播暂停取消弹框后恢复播放	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1. 点击遥控器setting键	1. 直播暂停，取消setting弹框直播继续播放	L3	PASS	
OSF10_SPU_0047	Smart小包升级/Smart配置	验证Smart分区配置遥控器Tab文件后蓝牙配对方式和名称与配置一致	1.whale_smart_package.img中含有遥控器Tab配置文件 2.设备已烧写Smart分区	1.重启设备 2.在OOBE/Setting蓝牙配对界面观察配对方式(红外遥控配置无需验证) 3.配对成功后观察蓝牙遥控设备名称(红外遥控配置无需验证) 4.串口输入getprop grep rcu	1.蓝牙配对界面显示的配对方式和配置文件中一致 2.蓝牙名称与配置文件中一致 3.串口查询的遥控器配置信息与Smart遥控器配置中一致	L2	PASS	
OSF10_SPU_0052	Smart小包升级/Smart信息	验证通过串口命令查询Smart分区版本信息各字段显示正确	设备已烧写whale_smart_package.img	1. 串口输入：cat/smart/version.txt	1. 显示以下字段： 2. buildtime 3. pcba 4. customer 5. pidValue 6. pidName 7. pidBranch 8. pidCommitID 9. 每个字段显示的值都正确	L3	PASS	
OSF10_LCK_0057	锁机/锁定界面	验证USB播放视频锁定时静音且解锁后声画正常		1.USB播放视频 2.弹出锁定界面 3.解锁	1.锁定页面、PinCode校验界面和解锁页面屏蔽声音 2.右上角显示静音图标 3.声画正常	L3	PASS	CEC开启的时候，不会显示静音图标，CEC关闭的时候，会显示静音图标 CEC开启后，控制的的是电视的音量条了 不是STb自己的音量条。用例前置条件需补充
OSF10_GLO_0058	GlobalMenu/Setting选项/All Settings	验证All Settings按OK打开设置页	焦点处于global menu的All settings上	1. 按遥控器OK键	1. 打开all settings设置页面	L1	PASS	
OSF10_OTA_0061	OTA/Setting/Software Update	验证OTA下载安装中Setting界面功能可正常使用	OTA下载安装过程中	1. 使用Setting界面功能	1. 可正常使用	L3	PASS	
OSF10_MULT_0071	多语言/阿拉伯语	验证打开mediacast界面阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.通过global menu-whale设备 casting 打开mediacast	1. 查看media cast界面内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	FAIL	PR 338008
OSF10_PNT_0077	数据埋点/Discovery	验证从其他应用界面进入Discovery主页面能正确记录埋点数据(110030001)	从其他应用界面进入Discovery主页面	1. 查看埋点触发情况 (Action)	1.埋点日志在进入Discovery首页后触发 2.日志中需要包含字段：设备ID， 用户ID， 进入页面时间戳， 上一个页面名称 3.埋点只触发一次 4.该埋点记录为一次曝光 (page view + 1) (110030001)	L1	PASS	需求中source字段为NAVIGATION 本地日志：{ data = 2026-05-18T08:17:25.856,GMT-4:00,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAL EOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_...

OSF10_UII_0078	UI交互/Search	验证Search界面输入框呈现灰底样式	/	1. 查看search界面的输入框	1. 输入框内呈现灰底	L2	PASS	
OSF10_DIS_0082	Discovery/All	验证All入口点击OK进入Search界面及默认布局	已进入Discovery界面，焦点在All上	1. 遥控器上点击【OK键】	1. 进入Search界面 2. 页面包含： 3. a.搜索框，默认键盘未弹起 4. b.检索菜单：Type, Genres, Region, Release Year以及对应内容 5. c.检索默认展示数据：分类按钮及对应类型内容 6. 焦点默认在搜索框上	L1	PASS	
OSF10_RDM_0084	redemption campaign/Disney 兑换码	验证设备校验模式下多次扫码不会绑定多个兑换码	1、whale TV 已登录（后台“绑定 Whale TV 账户”开关开启） 2、校验方式为设备校验	1. 多次扫码二维码跳转至Disney后查看后台兑换码锁定情况	1. 不会出现多个兑换码绑定一台设备的情况	L3	PASS	
OSF10_SET_0086	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Forget Network按OK键勾选对应WiFi	选择Forget Network选项	1. 焦点在WIFI列表上按OK键	1. 勾选对应WIFI	L1	PASS	
OSF10_LCK_0086	锁机/Pin Code校验	验证PinCode校验界面不输入密码点击Done后再按OK唤出键盘		1.在pin code校验界面 2.焦点在输入框弹出的系统键盘 3.不输入密码直接点击Done 4.再按RC_OK键	1. 再次唤出系统键盘	L3	PASS	
OSF10_CAS_0089	TV Casting/投屏	验证选择音频能正常投屏播放并显示播放器	手机设备中有音频	1. 点击进入某一个音频	1. 手机端进入该音频播放，下方显示音频进度条及音频播放器	L1	PASS	
OSF10_TTS_0096	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证开始播放video内容且焦点在start over上下点击ok键时TTS播报正确	开始播放video内容	1.焦点在start over上 2.点击ok键	1. 播报操作提示，声音大小无异常，点击OK后开始重播	L1	PASS	
OSF10_PAR_0098	Parent Control/APP Lock	验证无网络下打开成人应用弹出Enter Code后待机开机弹窗保持	1、A是成人应用 2、无网 3、Lock system=开启	1、打开应用A，弹出Enter Code弹窗。短按Power键待机，再开机 2、输入正确的Code 3、输入错误的Code	1、Enter Code弹窗还在 2、应用A成功启动 3、Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again.无法进入应用	L3	PASS	
OSF10_HOM_0111	Home/Apps Row	验证YouTube未下载时点击YouTube图标打开下载页	焦点处于YouTube（未下载）	1. 点击YouTube图标	1. 打开apps-YouTube下载页	L3	PASS	
OSF10_CAS_0124	TV Casting/遥控器	验证搜索页面点击数字键能弹出数字输入框	在launcher界面打开搜索页面，焦点在输入框上	1. 点击数字键按钮	1.弹出数字键和弹框 2.显示输入框，输入框中默认显示“输入搜索文本”	L3	PASS	

OSF10_BOO_0129	OOBE/Network Connection/Wireless	验证填入正确SSID但错误密码后进入密码错误界面	1.填入对应WIFI的WIFI的Network SSID和Security Type值 2.Add New Network点击Next弹出系统键盘	1.填入错误的密码 2.点击键盘上的Done	1.键盘自动收起，跳转到Wireless无线网络搜索界面，搜索添加的WIFI是否存在 2.检测到存在但密码错误，跳转到WIFI密码错误界面，WIFI添加失败	L3	PASS	
OSF10_CAS_0137	TV Casting /图库分享	验证图库分享视频和照片画面能同步到TV	设备已连接	1.图库选择视频分享 2.图库选择照片分享	1. 画面同步;不支持切换;点击左上角返回将回到主页	L1	PASS	
OSF10_VOI_0142	Voice/Skill /别名管理	验证语音指令Go to Software Update可跳转至Software Update页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 当前设备处于任意界面	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Go to Software Update"	1.设备应跳转至Software Update页面	L1	PASS	
OSF10_MULT_0150	多语言/西班牙语	验证打开mediacast界面西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.通过global menu-whale设备 casting 打开media cast	1. 查看media cast界面内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	FAIL	没有翻译成西班牙语，还是英语 PR 337328
OSF10_HOM_0178	Home/Subsequent Screen	验证YouTube和Prime Video间上下切换焦点遵循就近原则	YouTube recommend	1、焦点处于第三个推荐视频上 2、prime video 有大于三个推荐视频 3、按遥控器DOWN键 4、然后焦点移动至prime video第二个视频上 5、再按遥控器UP键	1、第一次down会移动到Prime Video推荐的第三个视频上 2、第二次UP会移动至YouTube的第二个视频上	L3	NT	Youtube未认证，没有YouTube recommend栏目
OSF10_VOI_0182	Voice/Skill /设备控制	验证语音power off 指令提示再见后进入待机	遥控器匹配TV 蓝牙	1. 点击语音按键使用Voice，输入 “power off”	1、交互框提示 “Bye, see you next time.” 2、提示结束后进入待机	L1	PASS	
OSF10_FIL_0183	Files/视频菜单栏/Subtitle	验证字幕设置中切换Switch选项选择任意字幕后视频显示字幕	打开Subtitle 弹窗的Subtitle Setting功能	1.切换Switch选项选择任意字幕 2.点击弹窗OK按钮 3.按Back关闭Subtitle弹窗	1. 视频显示字幕	L2	PASS	
OSF10_VOI_0192	Voice/Skill /天气	验证不含地名的天气查询时提示用户提供位置信息	唤起Whale Voice	1. 使用语音指令查询天气，示例： “How is the weather today?”	1. ASR回复： 2. (1) Please provide your location or city for an accurate weather update 3. (2) 根据IP返回用户所在区域	L3	PASS	

OSF10_FIL_0199	Files/视频菜单栏/File Info	验证查看More更多功能，点击File Inform后弹出视频信息弹窗，弹窗显示视频基	显示视频功能菜单栏	1.查看More更多功能 2.点击File Information按钮	1.弹出视频信息弹窗，弹窗显示视频基础信息，包含：Name、Format、Size、Resolution、Duration 2.弹窗下方显示OK按钮，焦点默认在OK按钮上 3.信息文本右侧显示下拉条 4.弹窗显示时视频继续在背景播放	L2	PASS	
OSF10_HOM_0225	Home/Navigate	验证Your Top Choices第一个选项按左键能正常呼出Navigate导航栏	处于Home页Your Top Choices第一个选项上	1. 按遥控器左键	1. 能正常呼出Navigate导航栏	L1	PASS	
OSF10_MULT_0229	多语言/葡萄牙语	验证打开mediacast界面葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.通过global menu-whale设备 casting 打开mediacast	1. 查看media cast界面内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	FAIL	PR 338011
OSF10_DIS_0240	Discovery/影片详情界面/Live	验证频道无VOD未下载播放源时点击跳转应用下载页	1.进入频道详情页，当前频道无VOD内容 2.播放源未下载	1. 点击播放源图标	1. 转跳到播放源应用的下载页	L1	PASS	
OSF10_DIS_0269	Discovery/影片详情界面/通用	验证第一个播放源按Back键关闭详情页返回上一页	1.已进入Discovery界面 2.点击进入影片详情界面 3.焦点在第一个播放源	1. 遥控器按【Back键】	1. 关闭详情页返回上一页	L3	PASS	
OSF10_SET_0291	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证Forget取消部分勾选后只忘记勾选的设备	1.启用Forget功能 2.勾选多个蓝牙设备	1.取消部分设备的勾选状态 2.点击Confirm按钮	1. 只有勾选的设备被忘记，取消勾选的设备不会被忘记	L3	PASS	
OSF10_MULT_0308	多语言/中文	验证打开mediacast界面中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.通过global menu-whale设备 casting 打开mediacast	1. 查看media cast界面内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0315	TTS/APPS	验证开启TTS下载任意一个应用时TTS播报正确	已开启TTS	1. 下载任意一个应用	1. 下载过程下载按钮的状态变化时TTS会跟随播报	L2	PASS	
OSF10_TTS_0345	TTS/Global Menu	验证处于home页面下遥控器setting键时TTS播报正确	处于home页面	1. 按遥控器setting键	1、打开global menu菜单焦点处于setting上 2、播报 “setting”	L2	PASS	

OSF10_MULT_0387	多语言/俄罗斯语	验证打开mediacast界面俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.通过global menu-whale设备 casting 打开media cast	1. 查看media cast界面内容	1. 有正确翻译成对应语言	L3	FAIL	PR 338009
OSF10_SET_0432	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证焦点在Set Time zone上按OK键或右键进入Set Timezone电子功能界面	1.显示Date & Time功能 2.焦点在Set Timezone上	1. 焦点在Set Timezone选项上按遥控OK键或右键	1.右侧界面选项全部变为上一级，显示在左侧界面 2.左侧Set Time选项为半选定状态 3.右侧界面显示为Set Time的功能	L2	PASS	
OSF10_TTS_0451	TTS/Files/Video	验证打开Subtitle弹窗的Subtitles Ch下点击任意字幕编码选项时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、打开Subtitle弹窗的Subtitles Charset功能 2、点击任意字幕编码选项	1、关闭Subtitles Charset功能弹窗 2、重新播报上级弹窗Subtitle+焦点所在的Subtitle Charset选项	L3	PASS	
OSF10_SET_0653	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证清除缓存后应用正常打开并重新加载资源	清除完任意应用缓存	1. 打开该应用	1. 应用正常打开，缓存资源正常重新加载	L3	PASS	
OSF10_SET_0726	Setting/Device Preference/About/Personalization Service	验证进入Personalization Service页面显示正常	1.焦点Settings-Device Preference>About-Personalization Service上	1.按遥控OK键或右键	1.右侧页面选项全部变为上一级，显示在左侧页面 2.右侧页面显示Personalization Service中的功能选项 3.焦点切换到Personalization Service页面的第一个选项	L2	PASS	
OSF10_SET_0755	Setting/Device Preference/Reset	验证Reset TV后开机动画仍为PID配置动画	开机动画	1. reset TV后查看开机动画	1. 依旧为pid配置动画	L3	PASS	
OSF10_SET_0898	Setting/Voice Service	验证关闭AI Voice语音助手时弹出确认提示及操作	开机流程选择Whale AI Voice语音助手，或skip该流程	1.打开Setting-Voice service 2.点击Whale AI Voice-点击use this voice assistant关闭语音助手	1.默认选择Whale AI Voice 2.提示The voice assistant function will not be available. Are you to turn off the Whale AI voice? 3. 按钮confirm cancel 4. 选择confirm，关闭弹窗，Whale AI Voice的状态为Disable 5. 选择cancel，关闭弹窗，还是选中Whale AI Voice，状态为Enable	L1	PASS	
OSF10_FIL_0018	Files/视频	验证播放MP4格式视频后正常播放	进入视频分类页	1. 播放MP4格式视频	1. 正常播放，视频无损坏	L1	PASS	
OSF10_WHC_0038	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证直播播放中按Power待机后恢复时重新加载直播内容	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1. 按power待机后/恢复待机	1. 取消待机后因断网直播取消播放，重新加载直播播放	L3	PASS	

OSF10_SPU_0048	Smart小包升级/Smart配置	验证Smart分区配置 遥控器KL文件后各键值功能正常响应	1.whale_smart_package.img中含有遥控器KL配置文件 2.设备已烧写Smart分区	1.重启设备 2.串口输入getprop grep rcu 查询遥控器型号 3.验证遥控器每个键值功能	1. 对应遥控器的键值正常响应	L3	PASS	
OSF10_SPU_0053	Smart小包升级/Smart信息	验证通过AllSetting界面查询Smart分区版本信息各字段显示正确	设备已烧写whale_smart_package.img	1. 进入AllSetting查看Smart分区信息	1. 显示以下字段: 2. buildtime 3. pcba 4. customer 5. pidVaLue 6. pidName 7. pidBranch 8. pidCommitID 9. 每个字段显示的值都正确	L3	FAIL	PR 337858
OSF10_LCK_0058	锁机/锁定界面	验证USB播放视频锁定后解锁继续播放U盘视频		1.USB播放视频 2.弹出锁定界面 3.解锁	1. 界面继续播放U盘视频	L3	PASS	
OSF10_GLO_0059	GlobalMenu/Setting选项/All Settings	验证Navigation进入All Settings后Back返回并关闭GlobalMenu	navigation-settingting进入global menu	1.All Settings进入setting页 2.按遥控器back键	1.关闭设置页面 2.返回当前源页面 3.焦点位置正确 4.global menu弹窗消失	L2	PASS	
OSF10_OTA_0062	OTA/Setting/Software Update	验证OTA下载安装中使用Netflix等应用功能正常	OTA下载安装过程中	1. 使用NETFLIX/Discovery/Apps	1. 可正常使用	L3	PASS	
OSF10_MULT_0072	多语言/阿拉伯语	验证未报备MAC开机弹窗阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.设备未报备mac	1.进入home页 2.弹出mac未报备弹窗	1. 弹窗内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_PNT_0078	数据埋点/Discovery	验证从影片详情页回到Discovery主页能正确记录埋点数据(110030001)	从影片详情页回到Discovery主页	1. 查看埋点触发情况 (Action)	1.埋点日志在回到Discovery首页后触发 2.日志中需要包含字段: 设备ID, 用户ID, 进入页面时间戳, 上一个页面名称 3.埋点只触发一次 4.该埋点记录为一次曝光 (110030001)	L2	PASS	需求中source字段为NAVIGATION 本地日志: { data = 2026-05-18T08:24:15.007,GMT-4:00,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAL EOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_...
OSF10_UII_0079	UI交互/Search	验证Search界面输入框获焦放大和失焦恢复效果	进入search界面, 且焦点不在输入框上	1.焦点移动到输入框上 2.点击OK键 3.退出输入模式, 焦点从输入框移开	1.焦点移动到输入框时, 输入框放大, 点击OK键后恢复默认大小 2.焦点从输入框移开后, 输入框恢复默认大小	L3	PASS	
OSF10_DIS_0083	Discovery/All	验证All界面Type筛选子类包含Movie TV Shows Channel Program	1.已进入Discovery界面 2.移动焦点到All, 点击进入All界面	1. 查看下方筛选【Type】类型的子类	1. 子类分别为: Movie, TV Shows, Channel, Program	L2	PASS	

OSF10_RDM_0085	redemption campaign/Disney 兑换码	验证Whale TV已登录且绑定开关关闭时扫码直接跳转Disney 兑换	whale TV已登录（后台“绑定 Whale TV 账户”开关未开启）	1. 该mac地址未完成兑换 2. 移动端扫码二维码	1. 直接跳转至disney 兑换流程	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】 后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner 兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_LCK_0087	锁机/Pin Code校验	验证PinCode校验界面系统键盘可输入非数字字符		1.在pin code校验界面 2.焦点在输入框弹出的系统键盘 3.在系统键盘上点击非数字选项	1. 可以输入非数字	L3	PASS	
OSF10_SET_0087	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Forget Network WiFi列表左右键焦点行为	选择Forget Network选项	1. 焦点在WiFi列表上左右移动	1. 焦点正常左移到按钮上，右移无反应	L3	PASS	
OSF10_CAS_0090	TV Casting /投屏	验证音频投屏中暂停和播放同步正常	手机设备中有音频	1. 点击音频播放器的暂停/播放	1. 手机端和大屏端音频暂停/播放	L2	PASS	
OSF10_TTS_0097	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证开始播放video 内容且焦点在subtitles和audio option下焦点选项内容上切换时TTS播报正确	开始播放video内容	1.焦点在subtitles和audio options上切换 2.焦点选项内容上切换	1. 播报对应内容，声音大小无异常	L1	PASS	
OSF10_PAR_0099	Parent Control/APP Lock	验证无网络下打开手机锁定应用弹出Enter Code后待机开机弹窗保持	1、A是手动锁定的应用 2、无网	1、打开应用A，弹出Enter Code弹窗。短按Power键待机，再开机 2、输入正确的Code 3、输入错误的Code	1、Enter Code弹窗还在 2、应用A成功启动 3、Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again..无法进入应用	L3	PASS	
OSF10_HOM_0112	Home/Apps Row	验证连接出厂国家VPN后Home第二屏Youtube推荐视频可正常播放	连接对应出厂国家的VPN	1. 连接VPN网络 2. Home页面第二屏，查看Youtube推荐视频	1. Youtube视频可以正常播放，不会报错	L3	NT	Youtube未认证，第二屏没有显示推荐内容
OSF10_CAS_0125	TV Casting /遥控器	验证搜索页面数字输入内容与显示一致	在launcher界面打开搜索页面，焦点在输入框上	1. 用户在手机端弹框上输入数字	1.手机端文本框显示的文字与用户输入的文字一致 2.除数字和.外，不可输入其余字符	L3	PASS	
OSF10_BOO_0130	Oobe/Network Connection/Wireless	验证WiFi添加失败密码错误点击Try Again回到密码弹窗	WiFi添加失败密码错误，在WiFi密码错误界面	1. 点击Try again按钮	1. 回到密码输入弹窗	L3	PASS	
OSF10_CAS_0138	TV Casting /图库分享	验证分享单张图片到TV后滑动不切换图片	选择1张图片	1.点击分享至应用 2.左右滑动 3.点击返回	1.画面同步到TV 2.不会切换上/下一张 3.回到投屏页	L1	PASS	
OSF10_VOI_0143	Voice/Skill /别名管理	验证语音指令Go to Voice settings可跳转至Voice Service页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 当前设备处于任意界面	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Go to Voice settings"	1.设备应跳转至Voice Service页面	L3	PASS	
OSF10_MULT_0151	多语言/西班牙语	验证未报备MAC开机弹窗西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.设备未报备mac	1.进入home页 2.弹出mac未报备弹窗	1. 弹窗内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	

OSF10_HOM_0179	Home/Subsequent Screen	验证未下载YouTube时点击推荐视频选择YouTube播放源打开下载页	YouTube recommend	1、未下载YouTube 2、点击任意推荐视频 3、选择播放源YouTube图标点击播放	1. 打开YouTube下载页	L3	NT	Youtube未认证，没有YouTube recommend栏目
OSF10_VOI_0183	Voice/Skill/设备控制	验证播放视频时语音pause指令可暂停媒体播放	1、正在播放视频/音频 2、唤起Whale Voice	1. 用户发出语音指令“pause”	1. 媒体暂停播放	L1	PASS	
OSF10_FIL_0184	Files/视频菜单栏/Subtitle	验证播放的视频包含多个字幕时多次切换Switch选项查看字幕显示情况后视频正常显示字幕	播放的视频包含多个字幕	1. 多次切换Switch选项查看字幕显示情况	1. 视频正常显示字幕	L3	PASS	
OSF10_VOI_0193	Voice/Skill/天气	验证含地名的天气查询时回复天气情况并跳转天气信息界面	唤起Whale Voice	1. 使用带地名的语音指令查询天气，示例：What's the weather like in Beijing today	1、语音弹窗内回复查询的当前地名+天气情况，同时进行语音播报 2、跳转至天气信息界面 3、天气信息界面包含： 4. a. 左上角显示当前坐标城市； 5. b. 中间显示今天天气的最低气温/最高气温，以及对应的天气图标标识文字和当前气温 6. c. 下方显示紫外线、实感温度、湿度、可见度、风向、风速 7. d.最下方默认显示未来6天的天气基本信息，焦点默认在今天，未来6天的天气信息逐个显示。	L1	PASS	
OSF10_FIL_0200	Files/视频菜单栏/File Info	验证焦点在OK按钮上按下键后可以移动焦点到下拉条上	打开视频信息弹窗	1. 焦点在OK按钮上按下键	1.可以移动焦点到下拉条上，可以向下移动下拉条查看更多信息 2.下拉到底后焦点回到OK按钮	L2	PASS	
OSF10_HOM_0226	Home/Navigate	验证Your Top Choices第一个选项按BACK键能正常呼出Navigate导航栏	处于Home页Your Top Choices第一个选项上	1. 按遥控器BACK键	1. 能正常呼出Navigate导航栏	L2	PASS	
OSF10_MULT_0230	多语言/葡萄牙语	验证未报备MAC开机弹窗葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.设备未报备mac	1.进入home页 2.弹出mac未报备弹窗	1. 弹窗内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	

OSF10_DIS_0241	Discovery/影片详情界面/Live	验证More Channels Like This横向展示直播封面及频道信息	1.进入频道详情页，当前频道无VOD内容 2.焦点在More Channels Like This的任意直播上	1. 查看More Channels Like This栏目显示情况	1. 栏目横向排布直播封面 2. 直播封面为横图 3. 封面下方显示频道名称，播放源，频道类型 4. 一屏中最多同时显示4个直播（实际UI） 5. 栏目中仅显示Live类型，不会出现其他类型数据	L2	PASS	
OSF10_DIS_0270	Discovery/影片详情界面/通用	验证点赞和不喜欢按钮在播放源后面按顺序展示	1.已进入Discovery界面 2.点击进入影片详情界面	1. 查看点赞，不喜欢两个按钮的排序	1. 两个按钮在播放源后面展示 2. 排序为点赞，不喜欢	L2	PASS	
OSF10_SET_0292	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证Search Again后关闭的蓝牙设备从列表消失	search again	1.进入蓝牙设备列表界面 2.关闭其中蓝牙设备 3.点击search again	1. 关闭的蓝牙设备消失的蓝牙设备列表界面	L3	PASS	
OSF10_MULT_0309	多语言/中文	验证未报备MAC开机弹窗中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.设备未报备mac	1.进入home页 2.弹出mac未报备弹窗	1. 弹窗内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_TTS_0346	TTS/Global Menu	验证处于home页面下遥控器source键时TTS播报正确	处于home页面	1. 按遥控器source键	1、打开global menu菜单焦点处于source上 2、播报 “source”	L2	NA	STB无此功能
OSF10_MULT_0388	多语言/俄罗斯语	验证未报备MAC开机弹窗俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.设备未报备mac	1.进入home页 2.弹出mac未报备弹窗	1. 弹窗内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_SET_0433	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Set Timezone功能界面显示时区列表及名称GMT和单选框	显示Set Timezone功能	1. 查看Set Timezone功能显示情况	1.显示Set Timezone标题 2.显示时区列表，焦点默认在当前选定的时区上 3.显示各个时区的名称，时区GMT，单选框	L2	PASS	
OSF10_TTS_0452	TTS/Files/Video	验证打开Subtitle弹窗的Subtitles Ch下然后重新打开Subtitles Charset时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、打开Subtitle弹窗的Subtitles Charset功能 2、点击任意字幕编码选项 3、然后重新打开Subtitles Charset弹窗	1. 播报Subtitle Charset标题+当前所选字幕编码选项	L3	PASS	
OSF10_SET_0654	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证清除缓存后应用登录状态保留	1.登录任意应用 2.清除完该应用缓存	1. 打开该应用	1. 应用登录状态保留	L2	PASS	
OSF10_SET_0727	Setting/Device Preference/About/Personalization Service	验证Personalization Service页面功能选项显示	1.打开Settings-Device Preference-About-Personalization Service页面	1.查看页面显示情况	1.显示页面标题 Personalization Service 2.显示功能选项：Privacy Preference Center、Ads Tracking	L2	PASS	

OSF10_SET_0756	Setting/Device Preference/Reset	验证Reset后插USB开机进入Launcher弹出USB选择界面	1.插上USB设备 2.选择Reset TV复位后开机	1. 初始导航操作完成后，进入Launcher界面	1.弹出选择USB界面 (Please select the action you want to perform) 2.出现此界面尺寸正常	L3	PASS	
OSF10_FIL_0019	Files/视频	验证播放flv格式视频后正常播放	进入视频分类页	1. 播放flv格式视频	1. 正常播放，视频无损坏	L2	PASS	
OSF10_WHC_0039	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证Homepage焦点在不同App间移动但不移出区域时不影响直播播放	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1. 进入Homepage界面，焦点在不同app上移动，不移出当前区域	1. 不会影响直播播放	L1	PASS	
OSF10_SPU_0049	Smart小包升级/Smart配置	验证Smart分区配置用户预制频道后Live TV频道列表正确显示	1.whale_smart_package.img配置用户预制频道 2.设备已烧写Smart分区	1.重启设备 2.进入LiveTV	1. 频道列表中显示用户预制的频道	L3	NA	STB没有LiveTV
OSF10_LCK_0059	锁机/锁定界面	验证蓝牙音响输出声音锁定时静音且解锁后声画正常		1.播放视频 2.连接蓝牙音响并输出声音 3.弹出锁定界面 4.解锁	1.锁定页面、PinCode校验界面和解锁页面屏蔽声音 2.右上角显示静音图标 3.声画正常	L3	PASS	
OSF10_GLO_0060	GlobalMenu/Setting选项/All Settings	验证Home页进入All Settings后Back返回恢复记忆焦点	1.焦点在home页apps rows上 2.通过遥控器进入global menu	1. All Settings进入setting页 2. 按遥控器back键	1. 关闭设置页面 2. 返回当前源页面 3. 焦点位置正确 (记忆焦点，处于home页apps rows上) 4. global menu弹窗消失	L2	PASS	
OSF10_OTA_0063	OTA/Setting/Software Update	验证OTA下载安装中接入U盘使用Files功能正常	OTA下载安装过程中	1. 接入U盘使用Files	1. 可正常使用	L3	PASS	
OSF10_MULT_0073	多语言/阿拉伯语	验证未烧NetflixKey开机ID弹窗阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.设备的dp有设置System ID 3.设备未烧写Netflix key	1.进入home页 2.弹出system ID弹窗	1. 弹窗内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_PNT_0079	数据埋点/Discovery	验证处于Discovery页面下等待1分钟后退出Discovery页面能正确上报埋点数据(110010003)	处于Discovery页面	1.等待1分钟 2.退出Discovery页面	1、上报Discovery的使用时长为1分钟 (110010003)	L3	PASS	本地日志: { data = 2026-05-18T08:36:19.351, GMT-4:00,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHAEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...

OSF10_DIS_0084	Discovery/All	验证Type为Channel或Program时Release Year和Region筛选消失	1.已进入Discovery界面 2.移动焦点到ALL，点击进入ALL界面	1. Type筛选为Channel或Program 2. 查看筛选条件	1. Type的筛选条件为Channel或Program时，Release Year和Region的筛选条件消失	L3	PASS	
OSF10_RDM_0086	redemption campaign/Disney兑换码	验证Whale TV已登录完成兑换后TV端二维码消失且后台状态变更	whale TV已登录（后台“绑定Whale TV账户”开关开启）	1. 该mac地址未完成兑换 2. 移动端扫码二维码 3. 完成兑换	1、重新进入TV后，二维码消失 2、后台该兑换码状态变更为Used	L2	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_LCK_0088	锁机/Pin Code校验	验证PinCode校验界面输入错误PinCode提示Enter Correct Pin Code		1.在pin code校验界面 2.点击pin code输入框 3.输入错误的pin code	1. 提示：Enter Correct Pin Code	L2	PASS	
OSF10_SET_0088	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Forget Network WiFi列表上下键焦点移动	选择Forget Network选项	1. 焦点在WiFi列表上上下下移动	1. 正常上下切换焦点	L3	PASS	
OSF10_CAS_0091	TV Casting/投屏	验证音频投屏中拖动进度条同步正常	手机设备中有音频	1. 拖动音频进度条	1. 手机端和大屏端跳转至相应时间的音频播放	L2	PASS	
OSF10_TTS_0098	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证开始播放video内容下点击进入subtitles时TTS播报正确	开始播放video内容	1. 点击进入subtitles	1. 播报对应内容，声音大小无异常	L2	PASS	
OSF10_PAR_0100	Parent Control/APP Lock	验证无网络下多个锁定应用依次打开后待机开机Enter Code弹窗保持	1、A、B、C应用被锁定 2、无网	1. 分别打开应用A，B，C弹出Enter Code弹窗。短按Power键待机，再开机 3. 输入正确的Code 4. 输入错误的Code	1. Enter Code弹窗还在 2. 应用C成功启动 3. Enter Code窗口下字体展示The code is incorrect, please try it again..无法进入应用	L3	PASS	
OSF10_HOM_0113	Home/Apps Row	验证Reset TV无网走完OOBE连网后Youtube二级菜单正常显示		1. Reset TV 2. 无网走完OOBE进入HOME页 3. 连接网络 4. 焦点位于Youtubelcon上	1. Youtube二级菜单正常显示	L3	NT	youtube未认证，不会显示Youtube二级推荐内容
OSF10_CAS_0126	TV Casting/遥控器	验证搜索页面点击键盘键能弹出键盘输入框	在launcher界面打开搜索页面，焦点在输入框上	1. 点击键盘键	1.弹出键盘键和弹框 2.显示输入框，输入框中默认显示“输入搜索文本”	L3	PASS	IOS显示的是输入搜索
OSF10_BOO_0131	OOBE/Network Connection/Wireless	验证WiFi添加失败密码错误点击View Available Networks返回WiFi列表	WiFi添加失败密码错误，在WiFi密码错误界面	1. 点击View available networks按钮	1. 回到Wireless无线网络连接界面，右侧内容刷新为WiFi列表，焦点在列表第一个WiFi上	L3	PASS	
OSF10_CAS_0139	TV Casting/图库分享	验证分享单个视频到TV后播控和音量同步正常	选择1个视频	1.点击分享至应用 2.滑动进度条、点击播放暂停 3.点击音量加减 4.点击返回	1-3画面同步到TV，音视频同步手机 4.回到投屏页	L1	PASS	

OSF10_VOI_0144	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Go to Settings可跳转至Settings一级菜单	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 当前设备处于任意界面	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Go to Settings."	1.设备应跳转至Settings一级菜单	L3	FAIL	PR 337086 【AI Voice】语音输入指令Go to Settings跳转至Device Preference页面
OSF10_MULT_0152	多语言/西班牙语	验证未烧NetflixKey开机ID弹窗西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.设备的dp有设置System ID 3.设备未烧写Netflix key	1.进入home页 2.弹出system ID弹窗	1. 弹窗内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_HOM_0180	Home/Subsequent Screen	验证YouTube第三个视频按DOWN键且Prime Video只有两个推荐时焦点移至第二个	YouTube recommend	1、焦点处于第三个推荐视频上（可以不是固定第三） 2、按遥控器DOWN键 3、prime video 只有两个推荐视频	1. 焦点移动到Prime Video推荐的第二个视频上	L3	NT	Youtube未认证，没有YouTube recommend栏目
OSF10_VOI_0184	Voice/Skill/设备控制	验证暂停状态下语音resume指令可恢复媒体播放	1、正在播放视频/音频 2、唤起Whale Voice	1. 用户发出语音指令 “resume”	1. 媒体恢复播放	L1	FAIL	PR 337183 【AI Voice】播放视频播放/暂停状态下语音resume/play/stop指令，返回错误
OSF10_FIL_0185	Files/视频菜单栏/Subtitle	验证字幕设置中切换Font选项选择字体大小，点击弹窗OK按钮后视频字幕字体大小变更	1.打开Subtitle弹窗的Subtitle Setting功能 2.设定Switch不为Off	1.切换Font选项选择字体大小 2.点击弹窗OK按钮 3.按Back关闭Subtitle弹窗	1. 视频字幕字体大小变更	L2	PASS	
OSF10_VOI_0194	Voice/Skill/天气	验证天气Notice温馨提示卡片仅在当天显示	TV已配对蓝牙	1.语音输入：我想查看福州今天的天气 2.切换天气或者日期 3.观察Notice标签	1. 天气的Notice温馨提示卡片只有在当天才会显示	L3	PASS	
OSF10_FIL_0201	Files/视频菜单栏/File Info	验证点击弹窗中的OK按钮后视频信息弹窗关闭	打开视频信息弹窗	1. 点击弹窗中的OK按钮	1. 视频信息弹窗关闭	L2	PASS	
OSF10_HOM_0227	Home/Navigate	验证Your Top Choices非第一个选项按左键不会呼出Navigate导航栏	处于Home页Your Top Choices非第一个选项上	1. 按遥控器左键	1. 不会呼出Navigate导航栏	L3	PASS	
OSF10_MULT_0231	多语言/葡萄牙语	验证未烧NetflixKey开机ID弹窗葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.设备的dp有设置System ID 3.设备未烧写Netflix key	1.进入home页 2.弹出system ID弹窗	1. 弹窗内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0242	Discovery/影片详情界面/Live	验证More Channels Like This直播封面高亮及标题时长频道展示	焦点在More Channels Like This的任意直播上	1. 查看直播显示情况	1. 直播封面高亮框选 2. 显示直播标题 3. 显示直播时长和所属频道(如果没有此信息，则不显示) 4. 显示Live支持的播放源图标	L2	PASS	
OSF10_DIS_0271	Discovery/影片详情界面/通用	验证点赞和不喜欢按钮间焦点正常切换及选中状态展示	1.已进入Discovery界面 2.点击进入a影片详情界面	1. 焦点在点赞，不喜欢中来回切换	1. 正常切换焦点 2. 正常展示选中状态	L3	PASS	

OSF10_SET_0293	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证Search Again后新开启的蓝牙设备被搜索到	search again	1.进入蓝牙设备列表界面 2.打开新的蓝牙设备 3.点击search again	1. 开启的蓝牙设备能被搜索到	L2	PASS	
OSF10_MULT_0310	多语言/中文	验证未烧NetflixKey开机ID弹窗中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.设备的dp有设置System ID 3.设备未烧写Netflix key	1.进入home页 2.弹出system ID弹窗	1. 弹窗内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_MULT_0389	多语言/俄罗斯语	验证未烧NetflixKey开机ID弹窗俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.设备的dp有设置System ID 3.设备未烧写Netflix key	1.进入home页 2.弹出system ID弹窗	1. 弹窗内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_SET_0434	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Set Timezone功能界面按Back键返回上一级界面	显示Set Timezone功能	1. 按遥控Back键	1. 左侧界面推回到右侧显示，回到上一级界面	L3	PASS	
OSF10_TTS_0453	TTS/Files/Video	验证焦点移动至More按钮上下焦点在Display Mode按钮时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、焦点移动至More按钮上 2、点击OK 键 3、焦点移动至Display Mode按钮	1. 正确播报Display Mode按钮	L2	PASS	
OSF10_SET_0655	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证外接硬盘空间不计入Available Space	接入大容量硬盘	1. 查看App Cache Cleanup的Available Space	1. 不会计入硬盘的空间	L3	PASS	
OSF10_SET_0728	Setting/Device Preference/About/Personalization Service	验证按Back或左键退出Personalization Service页面	1.打开Settings-Device Preference-About-Personalization Service页面	1.按遥控Back键或左键	1.左侧页面推回到右侧显示，回到上一级页面 2.焦点在Personalization Service上	L3	PASS	
OSF10_FIL_0020	Files/视频	验证播放mov格式视频后正常播放	进入视频分类页	1. 播放mov格式视频	1. 正常播放，视频无损坏	L2	PASS	
OSF10_WHC_0040	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证系统弹框弹出时直播暂停播放取消弹框后恢复播放	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1. 弹出system id校验或则OTA的弹框	1. 直播暂停播放，取消弹框后继续播放直播	L3	PASS	
OSF10_SPU_0050	Smart小包升级/Smart配置	验证Smart分区配置客制化prop后重启设备配置生效	1.whale_smart_package.img配置客制化prop 2.设备已烧写Smart分区	1. 重启设备进入TV	1. 客制化prop配置文件生效	L3	NA	STB没有prop目录
OSF10_LCK_0060	锁机/锁定界面	验证Home页面Banner广告播放锁定时静音且解锁后声画正常		1.在Home页面 2.后台配置视频广告，焦点移动到Banner广告 3.弹出锁定界面 4.解锁	1.锁定页面、PinCode校验界面和解锁页面屏蔽声音 2.右上角显示静音图标 3.声画正常	L3	PASS	CEC开启的时候，不会显示静音图标，CEC关闭的时候，会显示静音图标 CEC开启后，控制的的是电视的音量条了 不是STb自己的音量条。用例前置条件需补充

OSF10_OTA_0064	OTA/Setting/Software Update	验证OTA升级完成后旧升级包被自动删除	OTA升级完成	1. 查看/data/ota_package/	1. 旧包被删除	L2	PASS	
OSF10_MULT_0074	多语言/阿拉伯语	验证清除缓存登录失败弹窗阿拉伯语翻译正确	1.设备未烧写OTA KEY或者设备已烧写OTA KEY 但是DP后台配置该台设备的加密方式为Shared	1.进入settings-apps setting-all apps选择launcher 2.清除launcher缓存 3.回到home页查看sign on失败弹窗	1. 弹窗内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_PNT_0080	数据埋点/Discovery	验证处于非Discovery页面下通过navigation切换至Discovery页面能正确上报埋点数据（110010004）	处于非Discovery页面	1. 通过navigation切换至Discovery页面	1、上报Discovery的打开事件（110010004）	L3	PASS	本地日志：{ data = 2026-05-18T08:40:31.674, GMT-4:00,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_DIS_0085	Discovery/All	验证Genres筛选子类首项为All其余来自后端标准类别	1.已进入Discovery界面 2.移动焦点到ALL，点击进入ALL界面	1. 查看下方筛选【Genres】类型的子类	1. 第一个子类为All 2. 其它影片类型来自saas 后端的“标准类别”。仅使用第一级类别	L3	PASS	
OSF10_RDM_0087	redemption campaign/Disney 兑换码	验证完成兑换后TV端Disney应用可正常登录使用	whale TV已登录（后台“绑定 Whale TV 账户”开关开启）	1、该mac地址未完成兑换 2、移动端扫码二维码 3、完成兑换 4、打开TV端Disney使用Disney兑换时的邮箱进行登录	1. 能登录成功，Disney正常可用	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner 兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_LCK_0089	锁机/Pin Code校验	验证PinCode校验界面外接USB鼠标可通过系统键盘输入		1.在pin code校验界面 2.TV接入USB鼠标 3.通过鼠标点击系统键盘输入pin code	1.鼠标正常操作 2.可以输入任何值	L3	PASS	

OSF10_SET_0089	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证无线网络连接界面搜索到WiFi后完整显示	进入Wireless无线网络连接界面，搜索到WIFI	1. 查看界面显示情况	1.右上角显示标题：Select wireless network，标题下方显示提示语：Press Back to exit this page 2.界面左侧竖向依次显示按钮：Add New Network, Forget Network 3.左下角显示按钮：Search Again 4.界面右侧竖向列表显示当前搜索到的WIFI名称+WIFI状态，WIFI状态包含：未连接（空白），已保存（Saved），已连接（Connected） 5.WIFI列表一屏最多展示6个条目，不会有残留显示的情况 6.焦点默认在右侧列表第一个内容上	L2	PASS	
OSF10_CAS_0092	TV Casting/投屏	验证音频投屏中音量调节同步正常	手机设备中有音频	1. 点击音频播放器的音量加/减	1. 大屏端同步调整音量加/减	L3	PASS	
OSF10_TTS_0099	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证开始播放video内容且点击暂停键下焦点向上在x-ray，演员列表移动时播放功能正常	开始播放video内容	1.点击暂停键 2.焦点向上在x-ray，演员列表移动	1. 播放对应内容	L3	PASS	
OSF10_PAR_0101	Parent Control/APP Lock	验证已下载未锁定应用从各入口打开不弹出Enter Code弹窗	1、A应用没有被锁定,并且已下载	1. Home/APPS焦点在A应用，点击OK 2. 热键打开A应用 3. 语音打开A应用 4. 在影片详情页-播放源启动 5. APP Settings-View All Apps/Recently Opened Apps, 打开A应用	1. 不会弹出Enter Code弹窗，正常进入应用	L2	PASS	
OSF10_HOM_0114	Home/Apps Row	验证开机无网进入HOME连接网络后YouTube显示二级菜单	开机流程无网进入HOME页面	1. 连接无线网或者有线网 2. 定位到youtube	1. 显示二级菜单	L3	NT	youtube未认证，不会显示Youtube二级推荐内容
OSF10_CAS_0127	TV Casting/遥控器	验证搜索页面文本输入内容与显示一致	在launcher界面打开搜索页面，焦点在输入框上	1. 用户在手机端弹框上输入文本	1. 手机端文本框显示的文字与用户输入的文字一致	L3	PASS	
OSF10_BOO_0132	Oobe/Network Connection/Wireless	验证SSID为空点击Next弹出Toast提示	选择Add New Network选项	1.填入空的Network SSID 2.填入Security Type 3.焦点移动到Next按钮上点击OK	1. 弹出Toast提示Please enter the SSID	L3	PASS	
OSF10_CAS_0140	TV Casting/图库分享	验证三星等手机通过厂商协议分享图片到TV正常	三星等国外手机	1.相册中选择图片点击分享（smart view等手机厂商自带协议组）	1.所选内容同步到TV 2.手机显示连接成功且切换图片TV端也随之切换	L2	PASS	

OSF10_VOI_0145	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Go to System Settings提示功能不支持	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 当前设备处于任意界面	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Go to System Settings."	1.提示"Sorry,the function is not supported currently."	L3	NA	跳转至Device Preference页面
OSF10_MULT_0153	多语言/西班牙语	验证清除缓存登录失败弹窗西班牙语翻译正确	1.设备未烧写OTA KEY或者设备已烧写OTA KEY 但是DP后台配置该台设备的加密方式为Shared	1.进入settings-apps setting-all apps选择launcher 2.清除launcher缓存 3.回到home页查看sign on失败弹窗	1. 弹窗内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_HOM_0181	Home/Subsequent Screen	验证YouTube和Prime Video间上下切换焦点在推荐数量不同时遵循就近原则	YouTube recommend	1、焦点处于第三个推荐视频上（可以不是固定第三） 2、按遥控器DOWN键 3、 prime video 只有两个推荐视频 4、然后再按UP键	1、先焦点移动到Prime Video推荐的第二个视频上 2、UP之后会回到YouTube的第二个视频上	L3	NT	Youtube未认证，没有YouTube recommend栏目
OSF10_VOI_0185	Voice/Skill/设备控制	验证暂停状态下语音play指令可恢复媒体播放	1、正在播放视频/音频 2、唤起Whale Voice	1. 用户发出语音指令 “play”	1. 媒体恢复播放	L2	FAIL	PR 337183 【AI Voice】播放视频播放/暂停状态下语音resume/play/stop指令，返回错误
OSF10_FIL_0186	Files/视频菜单栏/Subtitle	验证字幕设置中切换Color改变字幕颜色，点击弹窗OK按钮后视频字幕字体颜色变更	1.打开Subtitle弹窗的Subtitle Setting功能 2.设定Switch不为Off	1.切换Color改变字幕颜色 2.点击弹窗OK按钮 3.按Back关闭Subtitle弹窗	1. 视频字幕字体颜色变更	L2	PASS	
OSF10_VOI_0195	Voice/Skill/天气	验证天气信息界面按Back键可关闭回到上一个界面	在天气信息界面	1. 按Back键	1. 关闭天气Skill，回到TV上一个使用界面	L3	PASS	
OSF10_FIL_0202	Files/视频菜单栏/File Info	验证按遥控Back键后视频信息弹窗关闭	打开视频信息弹窗	1. 按遥控Back键	1. 视频信息弹窗关闭	L2	PASS	
OSF10_HOM_0228	Home/Navigate	验证Your Top Choices第一个选项连续按BACK键交替呼出和关闭Navigate导航栏	处于Home页Your Top Choices第一个选项上	1. 按遥控器back键 2. 再按遥控器back键 3. 再按遥控器back键	1. 呼出Navigate导航栏 2. 焦点回到Your Top Choices第一个选项上 3. 呼出Navigate导航栏	L3	PASS	
OSF10_MULT_0232	多语言/葡萄牙语	验证清除缓存登录失败弹窗葡萄牙语翻译正确	1.设备未烧写OTA KEY或者设备已烧写OTA KEY 但是DP后台配置该台设备的加密方式为Shared	1.进入settings-apps setting-all apps选择launcher 2.清除launcher缓存 3.回到home页查看sign on失败弹窗	1. 弹窗内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0243	Discovery/影片详情界面/Live	验证More Channels Like This左右移动焦点及边界限制	焦点在More Channels Like This的任意直播上	1. 按遥控左右键	1. 焦点正常左右移动，移动到栏目左右边界时无法继续移动	L3	PASS	
OSF10_DIS_0272	Discovery/影片详情界面/通用	验证点赞数大于100时按规则显示100+或1K样式	1.已进入Discovery界面 2.点击进入a影片详情界面	1. 当前影片点赞数大于100	1. 影片详情页中的点赞按钮上显示点赞数（大于100展示100+，千位以上按1k样式显示）	L3	PASS	

OSF10_SET_0294	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证PID配置蓝牙时显示Bluetooth Remote Control选项	PID配置蓝牙功能	1. 进入Setting->Network & Connection->Bluetooth	1. 在Reset Bluetooth选项上方显示选项Bluetooth Remote Control	L2	PASS	
OSF10_MULT_0311	多语言/中文	验证清除缓存登录失败弹窗中文翻译正确	1.设备未烧写OTA KEY或者设备已烧写OTA KEY 但是DPP后台配置该台设备的加密方式为Shared	1.进入settings-apps setting-all apps选择launcher 2.清除launcher缓存 3.回到home页查看sign on失败弹窗	1. 弹窗内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_MULT_0390	多语言/俄罗斯语	验证清除缓存登录失败弹窗俄罗斯语翻译正确	1.设备未烧写OTA KEY或者设备已烧写OTA KEY 但是DPP后台配置该台设备的加密方式为Shared	1.进入settings-apps setting-all apps选择launcher 2.清除launcher缓存 3.回到home页查看sign on失败弹窗	1. 弹窗内容有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_SET_0435	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Set Timezone功能界面按左键返回上一级界面	显示Set Timezone功能	1. 在任意选项上按遥控左键	1. 左侧界面推回到右侧显示, 回到上一级界面	L3	PASS	
OSF10_TTS_0454	TTS/Files/Video	验证查看More更多功能下点击Display Mode按钮时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1.查看More更多功能 2.点击Display Mode按钮	1、打开Display Mode弹窗 2、播报Display Mode标题+焦点所在的选项	L2	PASS	
OSF10_SET_0656	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证点击System Cache Cleanup弹出清除系统缓存弹窗	打开Space Cleaner功能	1. 点击System Cache Cleanup	1.弹出System Cache Cleanup弹窗 2.显示弹窗标题, Loading动画和正在清除系统缓存的提示语 3.执行清除系统缓存操作	L1	PASS	
OSF10_SET_0729	Setting/Device Preference/About/Personalization Service	验证Personalization Service页面焦点上下移动及边界	1.打开Settings-Device Preference-About-Personalization Service页面	1.焦点在任意选项上按遥控上下键	1.焦点正常在选项中上下移动, 移动到上下边界时无法继续移动	L3	PASS	
OSF10_FIL_0021	Files/视频	验证播放m4v格式视频后正常播放	进入视频分类页	1. 播放m4v格式视频	1. 正常播放, 视频无损坏	L2	PASS	
OSF10_WHC_0041	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证直播播放中进行TV-Casting投屏视频时无串音返回Home后直播重新播放	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1.进行tv-casting投屏视频 2.按back键返回Home界面	1.直播声音不会带入tv-casting 2.tv(2.tv)-casting投屏画面无异常 3.直播释放重新播放	L3	PASS	
OSF10_SPU_0051	Smart小包升级/Smart配置	验证Smart分区配置tvconfig后重启进入LiveTV配置生效	1.whale_smart_package.img配置tvconfig 2.设备已烧写Smart分区	1. 重启设备进入LiveTV	1. 客制化tvconfig配置文件生效	L3	NA	STB没有LiveTV, 不适用

OSF10_LCK_0061	锁机/锁定界面	验证Whaletv+ Banner集成画中画锁定时静音且解锁后声画正常		1.在Home页面 2.焦点移动到Whaletv+ Banner集成画中画 3.弹出锁定界面 4.解锁	1.锁定页面、PinCode校验界面和解锁页面屏蔽声音 2.右上角显示静音图标 3.声画正常	L4	PASS	CEC开启的时候，不会显示静音图标，CEC关闭的时候，会显示静音图标 CEC开启后，控制的的是电视的音量条了 不是STb自己的音量条。用例前置条件需补充
OSF10_OTA_0065	OTA/Setting/Software Update	验证设备未联网触发屏保后连接网线检测到OTA弹出升级弹窗	1.后台配置OTA升级 2.设备未连接网络，断电重启 3.触发屏保功能	1.连接网线	1. 检测到OTA升级，升级弹窗会弹出，取消屏保显示	L3	PASS	
OSF10_MULT_0075	多语言/阿拉伯语	验证长按电源关机弹窗阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.长按遥控器power键	1. 查看关机提示弹窗	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_PNT_0081	数据埋点/Discovery	验证进入Discovery主页，焦点在一级菜单上下左右切换焦点后等待内容加载完成能正确上报埋点数据(110030004)	进入Discovery主页，焦点在一级菜单上	1.左右切换焦点 2.等待内容加载完成 3.查看埋点触发情况	1. 触发一次埋点上报事件 (110030004)	L3	PASS	本地日志: { data = 2026-05-18T08:43:25.664, GMT-4:00,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_DIS_0086	Discovery/All	验证Region筛选子类首项为All按字母升序排列默认匹配IP	1.已进入Discovery界面 2.移动焦点到ALL，点击进入ALL界面	1. 查看下方筛选【Region】类型的子类	1. 第一个子类为All 2. Region是发布国家/地区。按第一个（第二.第三个...）字母升序排序 3. 默认国家/地区应与IP 地址相同	L3	PASS	
OSF10_RDM_0088	redemption campaign/Disney 兑换码	验证设备绑定且横幅开启时兑换后仍展示Disney+ banner	1、whale TV 已登录（后台“绑定 Whale TV 账户”开关开启） 2、兑换后显示横幅开关开启 3、活动绑定类型为：设备	1、完成兑换后 2、清除launcher缓存 3、进入launcher 4、设备IP属于该活动配置	1. 依旧能展示Disney +兑换的banner	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0090	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证无线网络搜索界面显示标题和Loading动画	进入Wireless 无线网络搜索界面	1. 查看界面显示情况	1.右上角显示标题：Searching Wireless Network..., 标题下方显示提示语：Press Back to exit this page 2.展示动态Loading	L2	PASS	

OSF10_LCK_0090	锁机/Pin Code校验	验证PinCode校验界面外接鼠标按两下右键依次关闭键盘和返回锁定界面		1.在pin code校验界面 2.TV接入USB鼠标 3.通过鼠标点击系统键盘输入pin code 4.按两下鼠标右键	1.第一下鼠标右键关闭系统键盘 2.第二下鼠标右键回到锁定界面	L3	PASS	
OSF10_CAS_0093	TV Casting/投屏	验证不同格式音频均能正常投屏播放		1. 投不同格式音频: 2. wav、mp3、aac、m4a、mp4、flac、aiff 3. ios: wav、mp3、m4a	1. 各种格式音频均可正常投屏	L1	PASS	
OSF10_TTS_0100	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证开始播放video内容, 进入演员列表, 打开s下焦点在不同图标时播放功能正常	开始播放video内容, 进入演员列表, 打开scenes栏	1. 焦点在不同图标上移动	1. 播放对应名称	L3	PASS	
OSF10_PAR_0102	Parent Control/APP Lock	验证未下载未锁定应用从各入口下载后打开不弹出Enter Code弹窗	1、A应用没有被锁定,并且未下载	1. 在Home,APPs,影片详情页-播放源等入口分别进入APP详情页下载app 2. 下载完成后, 打开	1. 可以正常下载 2. 不会弹出Enter Code弹窗, 正常进入应用	L3	PASS	
OSF10_HOM_0115	Home/Apps Row	验证YouTube播放时杀死launcher后按Home键能正常回到Home页	在youtube播放时	1. 杀死launcher apk包adb shell am force-stop com.whaletv.launcher 2. 按home键	1. 能正常回到home页, 焦点处于your top choice上	L3	PASS	
OSF10_CAS_0128	TV Casting/遥控器	验证手势模式下滑动屏幕能正常移动焦点	手势模式下, 在launcher界面使用	1. 上下左右滑动屏幕	1. 焦点跟随滑动对应的大致方向上/下/左/右移动	L3	PASS	
OSF10_BOO_0133	Oobe/Network Connection/Wireless	验证Add New Network按Back键返回Network Connection	选择Add New Network选项	1. 按遥控Back键	1.返回Network Connection页面	L3	PASS	
OSF10_CAS_0141	TV Casting/图库分享	验证华为小米通过DLNA投屏照片视频正常	华为或小米	1.相册或任务栏选择dlna投屏	1.DLNA正常找到TV端 2.连接成功后照片、视频正常同步TV端	L2	PASS	
OSF10_VOI_0146	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Go to Network settings可跳转至Network & Connection页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 当前设备处于任意界面	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Go to Network settings."	1.设备应跳转至Network & Connection页面	L3	PASS	
OSF10_MULT_0154	多语言/西班牙语	验证长按电源关机弹窗西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.长按遥控器power键	1. 查看关机提示弹窗	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_HOM_0182	Home/Subsequent Screen	验证已下载Prime Video时点击推荐视频选择PV播放源能正确播放	Prime Video	1. 已下载Prime Video 2. 点击任意推荐视频 3. 选择播放源prime video图标点击播放	1. 能正确打开播放对应视频	L2	PASS	
OSF10_VOI_0186	Voice/Skill/设备控制	验证播放视频时语音stop指令可暂停媒体播放	1、正在播放视频/音频 2、唤起Whale Voice	1. 用户发出语音指令 “stop”	1. 媒体暂停播放	L1	FAIL	PR 337183 【AI Voice】播放视频播放/暂停状态下语音resume/play/stop指令, 返回错误
OSF10_FIL_0187	Files/视频菜单栏/Subtitle	验证字幕设置中切换Position改变字幕垂直位置后视频字幕垂直位置变更	1.打开Subtitle弹窗的Subtitle Setting功能 2.设定Switch不为Off	1.切换Position改变字幕垂直位置 2.点击弹窗OK按钮 3.按Back关闭Subtitle弹窗	1. 视频字幕垂直位置变更, Position越大字幕接近屏幕中心, 越小则越接近屏幕下方	L2	PASS	

OSF10_VOI_0196	Voice/Skill/天气	验证天气信息界面可呼出Setting或Source界面	在天气信息界面	1. 使用遥控Setting	1. 可以呼出Setting或者Source界面或者对应的Global Menu	L3	PASS	
OSF10_FIL_0203	Files/视频菜单栏/File Info	验证Repeat模式下一直显示视频信息弹窗等待视频播放完成后按照设定的Play Mode播放	1.打开视频信息弹窗 2.设定Play Mode为Repeat All或Repeat One	1. 一直显示视频信息弹窗等待视频播放完成	1. 按照设定的Play Mode播放视频，视频信息弹窗关闭	L2	PASS	
OSF10_HOM_0229	Home/Navigate	验证Your Top Choices非首个选项按BACK键焦点回到第一个再按左键呼出Navigate	处于Home页Your Top Choices非第一个选项上	1. 按遥控器back键 2. 再按遥控器左键	1. 焦点回到Your Top Choices第一个选项上 2. 呼出Navigate导航栏	L3	PASS	
OSF10_MULT_0233	多语言/葡萄牙语	验证长按电源关机弹窗葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.长按遥控器power键	1. 查看关机提示弹窗	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0244	Discovery/影片详情界面/Live	验证More Channels Like This按上下键移至播放源或边界	焦点在More Channels Like This的任意直播上	1. 按遥控上下键	1. 焦点上移回到播放源图标上，没有播放源图标则回到点赞按钮 2. 按下键焦点无法下移	L3	PASS	
OSF10_DIS_0273	Discovery/影片详情界面/通用	验证点赞数小于100时展示默认点赞样式	1.已进入Discovery界面 2.点击进入a影片详情界面	1. 当前影片点赞数小于100	1. 展示默认点赞样式	L3	PASS	
OSF10_SET_0295	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证点击Bluetooth Remote Control跳转配对引导页	PID配置蓝牙功能	1.进入Setting->Network & Connection->Bluetooth 2.点击Bluetooth Remote Control Pair	1. 转跳至蓝牙遥控配对引导页	L2	PASS	
OSF10_MULT_0312	多语言/中文	验证长按电源关机弹窗中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.长按遥控器power键	1. 查看关机提示弹窗	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_MULT_0391	多语言/俄罗斯语	验证长按电源关机弹窗俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.长按遥控器power键	1. 查看关机提示弹窗	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_SET_0436	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Timezone列表上下键移动焦点及超出一屏时列表滚动效果	显示Set Timezone功能	1. 焦点在Timezone列表上按遥控上下键	1.焦点正常在列表中上下移动，移动到上下边界时无法继续移动 2.当列表内容超过一屏时，焦点移动到当前屏的第五个内容，再次按下键焦点不动，列表全部内容向上移动 3.当列表内容超过一屏时，焦点移动到当前屏的第二个内容，再次按下键焦点不动，列表全部内容向下移动	L3	PASS	

OSF10_TTS_0455	TTS/Files/Video	验证打开Display Mode弹窗下焦点在选项normal/4: 3/16: 9时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、打开Display Mode弹窗 2、焦点移动至选项normal/4: 3/16: 9上	1. 正确播报对应的选项内容	L3	PASS	
OSF10_SET_0657	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证系统缓存清除完成后弹窗显示成功提示	正在执行清除系统缓存	1. 等待缓存清除完成	1.System Cache Cleanup弹窗Loading动画消失 2.显示清除缓存成功提示语 3.显示OK按钮, 焦点在按钮上	L2	PASS	
OSF10_SET_0730	Setting/Device Preference/About/Personalization Service	验证Privacy Preference Center 页面选项及默认焦点	1.打开Setting-s-Device Preference-About-Personalization Service-Privacy Preference Center界面	1.查看页面显示情况	1.焦点默认显示在第一个上 2.显示: Privacy Preference Center、Functional Cookies、Performance Cookies、Strictly Necessary	L2	PASS	
OSF10_FIL_0022	Files/视频	验证播放wmv格式视频后正常播放	进入视频分类页	1. 播放wmv格式视频	1. 正常播放, 视频无损坏	L2	NA	wmv格式需授权, 无法播放
OSF10_WHC_0042	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证直播播放中进行TV-Casting投屏图片文件时无串音返回Home后直播重新播放	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1.进行tv-casting投屏图片、文件 2.按back键返回Home界面	1.直播声音不会带入tv-casting 2.tv(2.tv)-casting投屏画面无异常 3.直播释放重新播放	L3	PASS	
OSF10_LCK_0062	锁机/锁定界面	验证语音操作过程中锁定时静音且解锁后声画正常		1.按RC_语音键说话过程中 2.弹出锁定界面 3.解锁	1.锁定页面、PinCode校验界面和解锁页面屏蔽声音 2.右上角显示静音图标 3.声画正常	L4	PASS	CEC开启的时候, 不会显示静音图标, CEC关闭的时候, 会显示静音图标 CEC开启后, 控制的的是电视的音量条了 不是STb自己的音量条。用例前置条件需补充
OSF10_OTA_0066	OTA/Setting/Software Update	验证Reset TV后未联网进入Home连接网络可检测OTA并升级	1.后台配置OTA升级 2.reset tv 3.设备未连接网络, 进入home页	1. 连接网络	1. 检测到OTA升级, 升级弹窗会弹出, 可正常升级	L3	PASS	
OSF10_MULT_0076	多语言/阿拉伯语	验证锁机锁定界面文案阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.锁机	1. 查看锁机-锁定界面	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_PNT_0082	数据埋点/Discovery	验证从Discovery主页进入任意影片详情页能正确记录埋点数据 (110030002)	从Discovery主页进入任意影片详情页	1. 查看埋点触发情况 (Action)	1.埋点日志在进入影片详情页时触发(110030002) 2.日志中需要包含字段: 设备ID, 用户ID, 进入页面时间戳, 上一个页面名称 3.埋点只触发一次 4.该埋点记录为一次曝光	L1	PASS	本地日志: { data = 2026-05-18T08:47:49.593, GMT-4:00,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...

OSF10_DIS_0087	Discovery/All	验证Release Year筛选子类首项为All其余按降序排列	1.已进入Discovery界面 2.移动焦点到ALL, 点击进入ALL界面	1. 查看下方筛选【Release Year】类型的子类	1. 第一个子类为All 2. 其它年份根据desc排序	L3	PASS	
OSF10_RDM_0089	redemption campaign/Disney兑换码	验证设备绑定且横幅关闭时兑换后不展示Disney+ banner	1、whale TV已登录（后台“绑定 Whale TV 账户”开关开启） 2、兑换后显示横幅开关关闭 3、活动绑定类型为：设备	1、完成兑换后 2、清除launcher缓存 3、进入launcher 4、设备IP属于该活动配置	1. 不会展示Disney+兑换的banner	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0091	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Connect to Network选择Wireless打开搜索界面	展开Connect to Network选项	1. 选择Wireless按遥控OK	1. 打开Wireless无线网络搜索界面	L1	FAIL	PR 336743
OSF10_LCK_0091	锁机/Pin Code校验	验证PinCode校验界面外接键盘右侧数字键可正常输入		1.在pin code校验界面 2.TV接入USB键盘 3.通过键盘右侧数字键输入pin code	1.键盘正常操作 2.可以输入数字	L3	PASS	
OSF10_CAS_0094	TV Casting/投屏	验证音频投屏中切换上一首下一首同步正常	音频数量大于等于2	1. 点击音频播放器的上一个/下一个	1. 手机端和大屏端视频切换到上一个/下一个	L2	PASS	
OSF10_TTS_0101	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证开始播放video内容，进入演员列表，打开i下焦点在不同图标时播放功能正常	开始播放video内容，进入演员列表，打开in scene栏	1. 焦点在不同图标上移动	1. 播放对应名称	L3	PASS	
OSF10_PAR_0103	Parent Control/APP Lock	验证取消锁定后的应用从各入口打开不弹出Enter Code弹窗	1.应用A一开始被锁定了，后来又取消锁定	1. 在Home,APPs,影片详情页-播放源等入口分别启动APP	1. 不会弹出Enter Code弹窗，正常进入应用	L3	PASS	
OSF10_HOM_0116	Home/Apps Row	验证焦点在D+时查看二级菜单显示D+推荐视频内容	焦点处于D+	1. 查看D+二级菜单内容	1. 显示D+推荐的视频内容（目前未通过认证，暂时关闭二级推荐）	L3	NT	D+未认证，没有显示推荐内容
OSF10_CAS_0129	TV Casting/遥控器	验证手势模式下单击能进入焦点所在项	手势模式下，在launcher界面使用	1. 单击	1. 进入焦点所在的应用或视频或音频等	L3	PASS	
OSF10_BOO_0134	Oobe/Network Connection/Wireless	验证完成无线网络连接后直接进入TOU界面		1. 完成无线网络连接	1. 能直接进入TOU界面	L1	PASS	
OSF10_VOI_0147	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Go to Bluetooth settings可跳转至Network & Connection页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 当前设备处于任意界面	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Go to Bluetooth settings"	1.设备应跳转至Network & Connection页面	L3	PASS	
OSF10_MULT_0155	多语言/西班牙语	验证锁机锁定界面文案西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.锁机	1. 查看锁机-锁定界面	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	

OSF10_HOM_0183	Home/Subsequent Screen	验证Prime Video推荐第一个视频按LEFT键打开Navigate导航栏焦点在Home	Prime Video	1. 焦点处于第一个推荐视频上 2. 按LEFT键	1. 打开Navigation导航栏 2. 焦点处于Home	L2	PASS	
OSF10_VOI_0187	Voice/Skill/设备控制	验证播放视频时语音fast forward指令可快进	1、正在播放视频/音频 2、唤起Whale Voice	1. 用户发出语音指令 “fast forward”	1. 媒体快进	L1	FAIL	PR 337193 【AI Voice】播放视频时，输入语音指令resume/pause/fast forward/rewind，按Back键无法关闭语音UI
OSF10_FIL_0188	Files/视频菜单栏/Subtitle	验证字幕设置中设置各个功能值后点击弹窗Cancel键后设置的值不保存且不会生效	打开Subtitle弹窗的Subtitle Setting功能	1.设置各个功能值后点击弹窗Cancel键 2.关闭Subtitle弹窗	1. 设置的值不保存且不会生效	L2	PASS	
OSF10_VOI_0197	Voice/Skill/天气	验证天气信息界面按APP热键可跳转对应APP并关闭天气界面	在天气信息界面	1. 按遥控APP热键	1. 可以转跳到对应APP界面，天气信息界面关闭	L3	PASS	
OSF10_FIL_0204	Files/视频菜单栏/File Info	验证点击遥控器上的Info按钮后弹出视频信息弹窗	播放任意视频	1. 点击遥控器上的Info按钮	1. 弹出视频信息弹窗	L2	NA	STB遥控器无Info按钮
OSF10_HOM_0230	Home/Navigate	验证Your Top Choices非首个选项按左键移到第一个后再按左键呼出Navigate	处于Home页Your Top Choices非第一个选项上	1. 按遥控器左键，按到Your Top Choices第一个选项上后，再按一次左键	1. 能正常呼出Navigate导航栏	L3	PASS	
OSF10_MULT_0234	多语言/葡萄牙语	验证锁机锁定界面文案葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.锁机	1. 查看锁机-锁定界面	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0245	Discovery/影片详情界面/Live	验证More Channels Like This按Back键焦点回到播放源	焦点在More Channels Like This的任意直播上	1. 按遥控Back键	1. 焦点上移回到播放源图标上，没有播放源图标则回到点赞按钮	L3	PASS	
OSF10_DIS_0274	Discovery/影片详情界面/通用	验证点赞或不喜欢按钮按Back键关闭详情页返回上一页	1.已进入Discovery界面 2.点击进入a影片详情界面 3.焦点在点赞，不喜欢中的任意一个	1. 遥控器按【Back键】	1. 关闭详情页返回上一页	L3	PASS	
OSF10_SET_0296	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙遥控配对引导页显示标题UI及提示语	进入蓝牙遥控配对引导页	1. 查看引导页显示情况	1.显示标题Bluetooth RC Matching 2.显示遥控配对按键UI（根据PID配置遥控显示键位） 3.显示遥控配对提示语 4.显示Skip按钮，焦点默认在按钮上	L2	PASS	
OSF10_MULT_0313	多语言/中文	验证锁机锁定界面文案中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.锁机	1. 查看锁机-锁定界面	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_MULT_0392	多语言/俄罗斯语	验证锁机锁定界面文案俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.锁机	1. 查看锁机-锁定界面	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_SET_0437	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Timezone列表中点击OK选定时时区并更新上一级显示	显示Set Timezone功能	1. 焦点在Timezone列表上任意时时区上点击OK	1.选定该时区为系统时区 2.列表选定该时区，单选框勾选 3.左侧上一级界面中的Set Timezone的值更新	L1	PASS	

OSF10_TTS_0456	TTS/Files/Video	验证打开Display Mode弹窗下已播报过再按OK键时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、打开Display Mode弹窗 2、焦点移动至选项normal/4 : 3/16: 9上 3、已播报过再按OK键	1. 不会再次播报对应的选项内容	L3	PASS	
OSF10_SET_0658	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证系统缓存清除完成后点击OK关闭弹窗	系统缓存清除完成	1. 点击System Cache Cleanup弹窗OK按钮	1.弹窗关闭回到上一级Space Cleaner功能界面 2.系统缓存正常清除	L2	PASS	
OSF10_SET_0731	Setting/Device Preference/About/Personalization Service	验证Ads Tracking选项聚焦时显示Toast提示	1.处于Setting s-Device Preference-About-Personalization Service界面	1.焦点在Ads Tracking选项上	1.正上方居中显示Toast提示 “Turning on limit ads tracking will limit Whale TV's ability to deliver relevant ads to you but will not reduce the number of ads you receive.”	L2	PASS	
OSF10_FIL_0023	Files/视频	验证播放3gp格式视频后正常播放	进入视频分类页	1. 播放3gp格式视频	1. 正常播放，视频无损坏	L4	PASS	
OSF10_WHC_0043	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证直播播放中通过文件管理器播放音频时无静音返回Home后直播重新播放	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1.点击进入文件管理器播放视频和音乐 2.按home键返回Home界面	1.音视频播放正常，无直播声音 2.直播释放重新播放	L3	PASS	
OSF10_LCK_0063	锁机/锁定界面	验证TV Casting投屏播放锁定时静音且解锁后声画正常		1.手机和TV同个网络 2.连接TV Casting 3.手机进行投屏操作 4.弹出锁定界面 5.解锁	1.锁定页面、PinCode校验界面和解锁页面屏蔽声音 2.右上角显示静音图标 3.声画正常	L3	PASS	CEC开启的时候，不会显示静音图标，CEC关闭的时候，会显示静音图标 CEC开启后，控制的的是电视的音量条了 不是STb自己的音量条。用例前置条件需补充
OSF10_OTA_0067	OTA/Setting/Software Update	验证弹出升级弹框后挂机触发屏保与弹框共存且屏保在上层	1.弹出升级弹框后	1. 挂机触发屏保	1. 屏保与升级弹框同时存在，屏保在升级窗上之上	L3	PASS	
OSF10_MULT_0077	多语言/阿拉伯语	验证锁机PIN码界面文案阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.锁机	1. 查看锁机-Pin Code校验页面	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_PNT_0083	数据埋点/Discovery	验证处于Discovery首页下点击一个影片进入影片详情页能正确记录埋点数据 (110030005)	处于Discovery首页	1. 点击一个影片进入影片详情页	1.埋点日志在进入影片详情页时触发(110030005) 2.日志中需要包含字段：设备ID，用户ID，进入页面时间戳，上一个页面名称 3.埋点只触发一次 4.该埋点记录为一次曝光	L2	PASS	本地日志：{ data = 2026-05-18T08:49:59.693, GMT-4:00,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHAEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_DIS_0088	Discovery/All	验证筛选条件中焦点上下左右正常移动	1.已进入Discovery界面 2.移动焦点到ALL，点击进入ALL界面	1. 焦点在下方筛选类型中任意【上】【下】【左】【右】移动	1. 焦点正常移动	L3	PASS	

OSF10_RDM_0090	redemption campaign/Disney 兑换码	验证设备绑定且横幅开启时兑换后扫码提示已完成兑换	1、whale TV 已登录（后台“绑定 Whale TV 账户”开关开启） 2、兑换后显示横幅开关开启 3、活动绑定类型为：设备	1、完成兑换后 2、清除launcher缓存 3、进入launcher 4、设备IP属于该活动配置 5、移动端扫码在展示的Disney+二维码上	1. 会有提示设备已经完成兑换	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】 后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0092	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Forget Network已记录WiFi超过7个时全部显示	1.选择Forget Network选项 2.已连接的WiFi数量大于等于7个	1. 查看已记录的WiFi列表	1. 显示所有已连接的WiFi	L3	PASS	
OSF10_LCK_0092	锁机/Pin Code校验	验证PinCode校验界面外接键盘上方数字键可正常输入		1.在pin code校验界面 2.TV接入USB键盘 3.通过键盘上方数字键输入pin code	1.键盘正常操作 2.可以输入数字	L3	PASS	
OSF10_CAS_0095	TV Casting/投屏	验证音频播放结束后自动播放下一首		1. 音频播放结束	1. 自动播放下一首	L3	PASS	
OSF10_TTS_0102	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证开始播放video内容，进入演员列表，打开c下焦点在不同图标时播放功能正常	开始播放video内容，进入演员列表，打开cast栏	1. 焦点在不同图标上移动	1. 播放对应名称	L3	PASS	
OSF10_PAR_0104	Parent Control/APP Lock	验证切换网络后启动手动锁定和成人应用仍需Enter Code验证	1、应用A手动上锁，B是成人应用	1. 切换了网络后，去启动应用A、B	1. 弹出Enter Code 弹窗，密码输入正确后进入应用	L3	PASS	
OSF10_HOM_0117	Home/Apps Row	验证点击D+二级菜单内容跳转至对应视频播放页	焦点处于D+	1. 点击D+二级菜单任意内容	1. 跳转至对应的视频播放页	L3	NT	D+未认证，第二屏没有显示推荐内容
OSF10_CAS_0130	TV Casting/遥控器	验证手势模式下双击能返回Launcher	手势模式下	1. 双击	1. 返回，大屏端返回至launcher	L3	PASS	
OSF10_VOI_0148	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Go to Wifi settings可跳转至Network & Connection页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 当前设备处于任意界面	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Go to Wifi settings"	1.设备应跳转至Network & Connection页面	L3	PASS	
OSF10_MULT_0156	多语言/西班牙语	验证锁机PIN码界面文案西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.锁机	1. 查看锁机-Pin Code校验页面	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_HOM_0184	Home/Subsequent Screen	验证Prime Video推荐第一个视频按DOWN键焦点移到Hot Movies首个推荐上	Prime Video	1、焦点处于第一个推荐视频上 2、按遥控器DOWN键	1. 焦点移动到Hot Movies推荐的第一个视频上	L3	PASS	
OSF10_VOI_0188	Voice/Skill/设备控制	验证播放视频时语音rewind指令可快退	1、正在播放视频/音频 2、唤起Whale Voice	1. 用户发出语音指令“rewind”	1. 媒体快退	L1	FAIL	PR 337193 【AI Voice】播放视频时，输入语音指令resume/pause/fast forward/rewind，按Back键无法关闭语音UI

OSF10_FIL_0189	Files/视频菜单栏/Subtitle	验证字幕设置中切换Position到10-15后字幕依然在屏幕中显示	1.打开Subtitle弹窗的Subtitle Setting功能 2.设定Switch不为Off	1.切换Position到10-15 2.点击弹窗OK按钮 3.按Back关闭Subtitle弹窗	1. 字幕依然在屏幕中显示，不会有超出屏幕显示的情况	L3	PASS	
OSF10_VOI_0198	Voice/Skill/天气	验证天气信息界面按静音键可显示静音图标	在天气信息界面	1. 按遥控静音键	1. 可以显示静音图标在天气界面上	L3	PASS	
OSF10_FIL_0205	Files/视频菜单栏/File Info	验证查看该视频的File Information功能正常	播放名称较长的视频	1. 查看该视频的File Information	1. 视频信息弹窗正常显示视频信息，超出的部分可通过下拉条下拉查看	L3	PASS	
OSF10_HOM_0231	Home/Navigate	验证各页面最左侧焦点位置按左键能否正常呼出Navigate导航栏	按左键可打开Navigate位置	1. 焦点处于以下位置： 2. Search内最左侧焦点 3. Home页banner、Your Top Choices第一个选项、Recent Source、YouTube recommend第一推荐影片上、Prime Video Recommendation第一个推荐影片上以及其他相关配置内容的第一个推荐影片上 4. discovery的最左侧焦点 5. apps的最左侧焦点	1. Search内最左侧焦点，Home页banner不能呼出Navigate导航栏。其余能正常呼出Navigate导航栏	L3	PASS	
OSF10_MULT_0235	多语言/葡萄牙语	验证锁机PIN码界面文案葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.锁机	1. 查看锁机-Pin Code校验页面	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0246	Discovery/影片详情界面/Live	验证More Channels Like This按OK键跳转直播详情页	焦点在More Like This的任意直播上	1. 按遥控OK键	1. 转跳到对应直播的详情页	L1	PASS	
OSF10_DIS_0275	Discovery/影片详情界面/通用	验证点赞按钮按左键移至播放源或边界无响应	1.已进入Discovery界面 2.点击进入a影片详情界面	1. 焦点在点赞按钮 2. 遥控器按【左键】	1. 左边有播放源时，焦点移动到左边播放源 2. 左边没有播放源时焦点不移动	L3	PASS	
OSF10_SET_0297	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙遥控配对引导页点击Skip关闭	进入蓝牙遥控配对引导页	1. 点击Skip按钮	1. 关闭引导页	L3	PASS	
OSF10_MULT_0314	多语言/中文	验证锁机PIN码界面文案中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.锁机	1. 查看锁机-Pin Code校验页面	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_MULT_0393	多语言/俄罗斯语	验证锁机PIN码界面文案俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.锁机	1. 查看锁机-Pin Code校验页面	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_SET_0438	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证开机选择PARAGUAY国家后Set Timezone默认时区为负3	开机流程内国家选择PARAGUAY	1. 进入setting查看date&time中set timezone	1. 默认值为时区是-3	L3	NA	STB PID配置表没有PARAGUAY国家
OSF10_TTS_0457	TTS/Files/Video	验证焦点移动至More按钮上下焦点在Backlight按钮时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1、焦点移动至More按钮上 2、点击OK 键 3、焦点移动至Backlight按钮	1. 正确播报Backlight按钮	L2	NA	STB无Backlight功能

OSF10_SET_0659	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证清除系统缓存后系统功能正常使用	系统缓存清除完成	1. 使用系统功能	1. 功能正常使用无异常（清除缓存的范围未界定）	L1	PASS	
OSF10_SET_0732	Setting/Device Preference/About/Personalization Service	验证进入Ads Tracking页面显示功能选项及默认开关状态	1.焦点Setting-Device Preference-About-Personalization Service-Ads Tracking选项上	1.按遥控OK键 2.查看页面显示情况	1.下方显示功能选项：Limit Ads Tracking、Reset Advertising ID 2.Limit Ads Tracking开关首次进入默认关闭	L2	PASS	
OSF10_FIL_0024	Files/视频	验证播放avi格式视频后正常播放	进入视频分类页	1. 播放avi格式视频	1. 正常播放，视频无损坏	L2	PASS	
OSF10_WHC_0044	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证直播播放中通过文件管理器播放图片时无串音返回Home后直播不释放	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1.点击进入文件管理器播放图片 2.按home键返回Home界面	1.图片播放正常，无直播声音 2.直播不释放	L3	PASS	
OSF10_LCK_0064	锁机/锁定界面	验证59秒待机1秒后开机仍弹出锁定界面		1.TV断电上电 2.在59S时，按RC_Power待机 3.等1S后，按RC_Power开机	1. 弹出锁定界面	L1	PASS	
OSF10_OTA_0068	OTA/Setting/Software Update	验证Internet下载中途断电后接入USB升级不出现双包卡死	选择下载Internet包一段时间	1、断电上电开机 2、接入usb选择升级包升级	1. /data/ota_package/不会同时出现两个包并且ota升级卡死的情况	L3	PASS	
OSF10_MULT_0078	多语言/阿拉伯语	验证查看顶部测试提示阿拉伯语翻译正确	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.	1. 观察设备顶部的Demo Firmware For testing only. Not for production	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_PNT_0084	数据埋点/Discovery	验证处于Discovery搜索页下搜索结果中点击一个影片进入影片详情页能正确记录埋点数据（110030005）	处于Discovery搜索页	1. 搜索结果中点击一个影片进入影片详情页	1.埋点日志在进入影片详情页时触发(110030005) 2.日志中需要包含字段：设备ID，用户ID，进入页面时间戳，上一个页面名称 3.埋点只触发一次 4.该埋点记录为一次曝光	L3	PASS	本地日志：{ data = 2026-05-18T08:52:58.964, GMT+8:00,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHAEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_DIS_0089	Discovery/All	验证设置筛选条件后展示对应结果且最多50条	1.已进入Discovery界面 2.移动焦点到ALL，点击进入ALL界面	1. 设置任意筛选条件查看筛选结果	1. 展示对应的筛选结果 2. 筛选结果最多展示50个内容	L3	PASS	

OSF10_RDM_0091	redemption campaign/Disney 兑换码	验证校验码绑定且横幅开启时兑换后仍展示Disney+banner	1、whale TV 已登录（后台“绑定 Whale TV 账户”开关开启） 2、兑换后显示横幅开关开启 3、活动绑定类型为：校验码	1、完成兑换后 2、清除launcher缓存 3、进入launcher 4、设备IP属于该活动配置	1. 依旧能展示Disney+兑换的banner	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】 后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_LCK_0093	锁机/Pin Code校验	验证PinCode校验界面外接键盘回车键作为确认键验证密码		1.在pin code校验界面 2.TV接入USB键盘 3.通过键盘上的数字键输入pin code 4.按回车键	1.相当于确认键 2.密码正确进入解锁 3.密码错误提示不正确	L3	PASS	
OSF10_SET_0093	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证点击Forget Network后界面切换为已记录WiFi勾选列表	进入Wireless 无线网络连接界面	1. 点击Forget Network选项	1.界面右侧内容的WIFI列表移除，刷新显示已记录的WIFI列表 2.列表中显示当前已记录的WIFI名称，每个名称前显示勾选框，默认都不勾选 3.当前连接的WIFI名称右侧显示Connected，已保存的显示Saved 4.焦点保持在Forget Network上显示 5.界面左上角标题添加显示“You want to forget” 6.左侧选项切换显示为Confirm和Back按钮 7.左下角Search Again按钮隐藏	L2	PASS	
OSF10_CAS_0096	TV Casting /投屏	验证音频投屏中频繁切换和暂停播放同步正常		1.频繁的切换上一首下一首 2.手机端点击播放、暂停	1. 状态、进度条同步正常	L3	PASS	
OSF10_TTS_0103	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证开始播放video内容，进入演员列表，打开m下焦点在不同图标时播放功能正常	开始播放video内容，进入演员列表，打开music栏	1. 焦点在不同图标上移动	1. 播放对应名称	L3	PASS	
OSF10_PAR_0105	Parent Control/APP Lock	验证切换语言后启动手动锁定和成人应用仍需Enter Code验证	1、应用A手动上锁，B是成人应用	1. 切换了语言后，去启动应用A、B	1. 弹出Enter Code 弹窗，密码输入正确后进入应用	L3	PASS	
OSF10_HOM_0118	Home/Apps Row	验证焦点在D+时按OK键正常进入D+	焦点处于D+	1. 点击D+图标	1. 进入D+	L1	PASS	
OSF10_CAS_0131	TV Casting /遥控器	验证虚拟遥控器播放暂停功能正常	切换到TV Casting菜单栏的遥控器功能	1.在遥控器第二页功能中添加播放/暂停功能按钮 2.TV接入U盘播放视频的播放/暂停	1. 可以正常使用虚拟遥控器功能控制视频播放/暂停	L3	PASS	
OSF10_BOO_0136	Oobe/Network Connection/Wireless	验证WiFi输入密码界面按Power待机再开机输入框光标正常显示	进入Wired & Wireless Network-wireless	1. select wireless network选择任意WiFi点击OK显示键盘 2. 按Power键待机，再打开TV	1. 输入框内显示光标 2. 输入框内显示光标	L3	PASS	

OSF10_VOI_0149	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Go to Screen Saver Settings可跳转至Device Preferences页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 当前设备处于任意界面	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Go to Screen Saver Settings"	1.设备应跳转至Device Preferences界面	L3	FAIL	PR 337087 【AI Voice】语音输入指令Go to Screen Saver Settings, 未跳转至Device Preferences界面
OSF10_MULT_0157	多语言/西班牙语	验证查看顶部测试提示西班牙语翻译正确	1.系统语言切换至西班牙语 2.	1. 观察设备顶部的Demo Firmware For testing only. Not for production	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_HOM_0185	Home/Subsequent Screen	验证Prime Video推荐第一个视频按RIGHT键焦点移到第二个推荐视频上	Prime Video	1、焦点处于第一个推荐视频上 2、按遥控器RIGHT键	1. 焦点移动到Prime Video推荐的第二个视频上	L3	PASS	
OSF10_VOI_0189	Voice/Skill/设备控制	验证语音Switch to the next video指令可切换至下一个视频	唤起Whale Voice	1. 用户发出语音指令 “Switch to the next video”	1. 切换至下一个视频	L2	PASS	
OSF10_FIL_0190	Files/视频菜单栏/Subtitle	验证字幕设置中设定Position为15, 设定Font为30后字幕正常在屏幕中显示	1.打开Subtitle弹窗的Subtitle Setting功能 2.设定Switch不为Off	1.设定Position为15 2.设定Font为30 3.查看视频字幕显示情况	1. 字幕正常在屏幕中显示, 不会出现字幕超出屏幕或显示不全的情况	L3	PASS	
OSF10_FIL_0206	Files/视频菜单栏/File Info	验证视频进度条的总时长与File Infor总时长与Duration时长一致	播放任意时长的视频	1. 视频进度条的总时长与File Information弹窗中的Duration时长进行对比	1. 总时长与Duration时长一致	L2	PASS	
OSF10_HOM_0232	Home/Navigate	验证呼出Navigate导航栏后选项包含Account、Search、Home、Discovery、Apps、Settings等	焦点处于最左侧	1. 按遥控器左键 2. 呼出Navigate导航栏	1. Navigate导航栏选项包含: Account : User Center、Search、Home、Free TV (待定)、Discovery、Favourite (一期不做)、Apps、Family (未做)、Settings	L3	PASS	
OSF10_MULT_0236	多语言/葡萄牙语	验证查看顶部测试提示葡萄牙语翻译正确	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.	1. 观察设备顶部的Demo Firmware For testing only. Not for production	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0247	Discovery/影片详情界面/Live	验证More Channels Like This直播按状态排序展示	焦点在More Channels Like This的任意直播上	1. 查看直播状态	1. 直播按照Live>Upcoming>Ended的状态排列, 若无Live状态直播则按顺序显示Upcoming和Ended状态	L2	PASS	
OSF10_DIS_0276	Discovery/影片详情界面/通用	验证不喜欢按钮按右键无响应	1.已进入Discovery界面 2.点击进入a影片详情界面	1. 焦点在不喜欢 2. 遥控器按【右键】	1. 焦点无反应	L3	PASS	
OSF10_SET_0298	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙遥控配对引导页按Back键关闭	进入蓝牙遥控配对引导页	1. 按遥控Back键	1. 关闭引导页	L3	PASS	
OSF10_MULT_0315	多语言/中文	验证查看顶部测试提示中文翻译正确	1.系统语言切换至中文 2.	1. 观察设备顶部的Demo Firmware For testing only. Not for production	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	

OSF10_MULT_0394	多语言/俄罗斯语	验证查看顶部测试提示俄罗斯语翻译正确	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.	1. 观察设备顶部的Demo Firmware For testing only. Not for production	1. 有正确翻译成对应语言	L3	PASS	
OSF10_SET_0439	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证选择加蓬国家后Set Timezone时区为Libreville GMT+01:00	Set Timezone	1. 开机流程国家选择加蓬 (Gabon) 或者setting-device preference-system display setting-region选择加蓬 (Gabon)	1. 查看data&time Set Timezone时区为Libreville 2. GMT+01:00	L3	NA	STB PID配置表没有PARAGUAY国家
OSF10_TTS_0458	TTS/Files/Video	验证焦点移动至More按钮上下点击Backlight选项时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1、焦点移动至More按钮上 2、点击OK 键 3、焦点移动至Backlight选项 4、点击Backlight选项	1、打开Backlight弹窗 2、正确播报Backlight标题+Backlight值	L2	NA	STB无Backlight功能
OSF10_SET_0660	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证清除系统缓存过程中按Back键取消操作	正在执行清除系统缓存	1. 按遥控Back键	1.取消清除系统缓存 2.正常使用系统无异常	L3	PASS	
OSF10_SET_0733	Setting/Device Preference/About/Personalization Service	验证Limit Ads Tracking开关设置后返回再进入状态保留	1.处于Setting-Device Preference-About-Personalization Service-Ads Tracking选项上 2.Limit Ads Tracking开关关闭 3.焦点在Limit Ads Tracking选项上点击ok键, Limit Ads Tracking开关开启	1.点击Limit Ads Tracking开关开启或关闭 2.按遥控器back键, 返回上一级界面, 再次进入	1.Limit Ads Tracking选项可设置成功, 且立即生效 2.查看Limit Ads Tracking开关保留上一次选择状态	L2	PASS	
OSF10_FIL_0025	Files/视频	验证播放divx格式视频后正常播放	进入视频分类页	1. 播放divx格式视频	1. 正常播放, 视频无损坏	L3	NA	STB不支持播放divx格式视频
OSF10_WHC_0045	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证直播播放中进入第三方应用播放视频时无串音返回Home后直播重新播放	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1.点击进入四大应用,iQIYI等应用视频, 播放视频 2.按home键返回Home界面	1. 视频播放正常, 无直播声音 2.直播释放重新播放	L3	PASS	
OSF10_LCK_0065	锁机/锁定界面	验证酒店模式下断电上电弹出锁定界面且语言选择不覆盖		1.开启酒店模式 2.TV断电上电	1.弹出锁定界面 2.语言选择界面不会盖在上层	L3	PASS	
OSF10_OTA_0069	OTA/Setting/Software Update	验证旧固件单独升级DPClient APK后可正常进行OTA静默升级	安装旧版本固件	1.旧固件单独升级Dpclient apk 2.进行OTA静默升级	1. 可正常升级	L3	FAIL	PR 337794
OSF10_MULT_0079	多语言/阿拉伯语	验证查看Home底部版权标识阿拉伯语翻译显示正常	1.系统语言切换至阿拉伯语 2.	1. 查看Home底部 Powered by	1. 统一显示Powered by, 不需要多语言	L3	PASS	

OSF10_PNT_0085	数据埋点/Discovery	验证处于Discovery搜索-筛选页面下筛选结果中点击一个影片进入影片详情页能正确记录埋点数据 (110030005)	处于Discovery搜索-筛选页面	1. 筛选结果中点击一个影片进入影片详情页	1.埋点日志在进入影片详情页时触发(110030005) 2.日志中需要包含字段: 设备ID, 用户ID, 进入页面时间戳, 上一个页面名称 3.埋点只触发一次 4.该埋点记录为一次曝光	L3	PASS	本地日志: { data = 2026-05-18T08:54:24.134, GMT+8:00,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_DIS_0090	Discovery/All	验证筛选结果上方正确显示当前筛选条件统计	1.已进入Discovery界面 2.移动焦点到ALL, 点击进入ALL界面	1. 设置筛选条件 (例.筛选条件为: Movie.United States.2023) 2. 查看筛选结果上方统计的筛选条件	1. 正常展示 (Movie 2023 United States)	L2	PASS	
OSF10_RDM_0092	redemption campaign/Disney 兑换码	验证校验码绑定且横幅开启但兑换后不显示Disney+banner	1、whale TV 已登录 (后台“绑定 Whale TV 账户”开关开启) 2、兑换后显示横幅开关开启 3、活动绑定类型为: 校验码	1、完成兑换后 2、清除launcher缓存 3、进入launcher 4、设备IP属于该活动配置	1. 不会展示Disney +兑换的banner	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动, 手机扫描banner 兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_LCK_0094	锁机/Pin Code校验	验证PinCode校验界面外接键盘可输入任意值		1.在pin code校验界面 2.TV接入USB键盘 3.通过键盘输入pin code	1. 可以输入任何值	L3	PASS	
OSF10_SET_0094	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Add New Network界面按Back键关闭回到上级	选择Add New Network选项	1. 按遥控Back键	1. 关闭Wireless连接界面回到上一级Setting界面	L3	PASS	
OSF10_CAS_0097	TV Casting /投屏	验证音频投屏中锁屏解锁后进度同步正常		1.音频播放过程中, 手机屏幕锁屏 2.解锁手机	1. 手机锁屏后TV端正常播放; 2. 解锁后手机端同步进度正常, 点击播放暂停, TV端可以同步	L3	PASS	
OSF10_TTS_0104	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证开始播放video内容, 进入演员列表下焦点在scenes时播放功能正常	开始播放video内容, 进入演员列表	1. 焦点在scenes, in scene, cast, music选项内, 不同演员	1. 播放对应内容	L3	PASS	
OSF10_PAR_0106	Parent Control/APP Lock	验证修改密码后使用旧密码无法解锁而新密码可以解锁应用	1、在Child Code-Change Code修改了密码 2、应用A是锁定的	1. 分别在Home,APPS,影片详情页, 热键, 语音助手等使用旧密码解锁 2. 使用新密码解锁	1. 无法解锁, 无法启动APP 2. 解锁成功, 成功启动APP	L2	PASS	
OSF10_HOM_0119	Home/Apps Row	验证D+未下载时点击D+图标打开下载页	焦点处于D+ (D+未下载)	1. 点击D+图标	1. 打开apps-D+下载页	L3	NA	D+为预置, 没有该场景

OSF10_CAS_0132	TV Casting/遥控器	验证虚拟遥控器休眠按键功能正常	切换到TV Casting菜单栏的遥控器功能	1.在遥控器第二页功能中休眠模式 2.使用TV Casting遥控器功能的休眠模式	1. 可以正常使用虚拟遥控器功能控制TV打开sleep time弹窗	L3	PASS	
OSF10_VOI_0150	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Go to Keyboard Settings可跳转至Device Preferences页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 当前设备处于任意界面	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Go to Keyboard Settings"	1.设备应跳转至Device Preferences界面	L3	PASS	
OSF10_MULT_0158	多语言/西班牙语	验证查看Home底部版权标识西班牙语翻译显示正常	1.系统语言切换至西班牙语 2.	1. 查看Home底部 Powered by	1. 统一显示Powered by，不需要多语言	L3	PASS	
OSF10_HOM_0186	Home/Subsequent Screen	验证Subsequent Screen第一个栏目首个视频按UP键焦点移到第一个推荐应用	焦点位于Subsequent Screen第一个栏目的第一个视频上	1.按遥控器UP键	1. 焦点移动到第一个推荐应用	L3	PASS	
OSF10_VOI_0190	Voice/Skill/设备控制	验证语音Switch to the previous video 指令可切换至上一个视频	唤起Whale Voice	1. 用户发出语音指令 “Switch to the previous video”	1. 切换至上一个视频	L2	PASS	
OSF10_FIL_0191	Files/视频菜单栏/Subtitle	验证播放视频设定字幕参数时关闭Subtitle弹窗，再次打开Subtitle后字幕参数正常保存	播放视频设定字幕参数	1.关闭Subtitle弹窗 2.再次打开Subtitle弹窗查看设定的字幕参数	1. 字幕参数正常保存	L2	PASS	
OSF10_HOM_0233	Home/Navigate	验证Navigate中Account选项按UP键焦点不移动		1. 按遥控器按UP键	1. 依旧处于Account选项上	L3	PASS	
OSF10_MULT_0237	多语言/葡萄牙语	验证查看Home底部版权标识葡萄牙语翻译显示正常	1.系统语言切换至葡萄牙语 2.	1. 查看Home底部 Powered by	1. 统一显示Powered by，不需要多语言	L3	PASS	
OSF10_DIS_0248	Discovery/影片详情界面/Live	验证从More Channels Like This详情页Back返回上一详情页	从More Channels Like This进入任意直播详情页	1. 按遥控Back键	1. 正常回到之前的直播详情页	L3	PASS	
OSF10_DIS_0277	Discovery/影片详情界面/通用	验证频繁点击点赞或不喜欢时弹出操作过频提示	1.已进入Discovery界面 2.点击进入a影片详情界面	1. 焦点在点赞或不喜欢任意一个按钮上 2. 遥控器频繁按【OK键】	1. 展示【Too frequent clicks, please try again later】toast提示 2. 按钮效果仅生效一次，提示出现后的操作不生效	L3	PASS	
OSF10_SET_0299	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙遥控开启配对模式后TV显示配对中UI	进入蓝牙遥控配对引导页	1. 开启蓝牙遥控配对模式	1. TV检测到遥控后显示配对中状态的UI	L3	PASS	
OSF10_MULT_0316	多语言/中文	验证查看Home底部版权标识中文翻译显示正常	1.系统语言切换至中文 2.	1. 查看Home底部 Powered by	1. 统一显示Powered by，不需要多语言	L3	PASS	
OSF10_MULT_0395	多语言/俄罗斯语	验证查看Home底部版权标识俄罗斯语翻译显示正常	1.系统语言切换至俄罗斯语 2.	1. 查看Home底部 Powered by	1. 统一显示Powered by，不需要多语言	L3	PASS	

OSF10_SET_0440	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证焦点在24-hour format上点击OK键切换开关状态	焦点在24-hour format上	1.点击ok键	1.显示24-hour format开关: On/Off 2.默认为On 3.点击后关闭24小时制格式, 系统时间改变	L2	PASS	
OSF10_TTS_0459	TTS/Files/Video	验证打开Backlight弹窗下调整Backlight值时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1、打开Backlight弹窗 2、调整Backlight值	1. 正确播报对应当前Backlight值xx和100都会播报	L3	NA	STB无Backlight功能
OSF10_SET_0661	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证可用空间低于1.4G时开机弹出低内存提示弹窗	当前系统可用空间小于1.4G (1.3G + 100M预估值)	1. 系统开机进入到Home	1.弹出低内存提示弹窗 2.弹窗显示标题, 低内存和提示清缓存的tips 3.弹窗显示Free Up Storage和Ignore按钮, 焦点默认在Free Up Storage上	L1	PASS	
OSF10_SET_0734	Setting/Device Preference/About/Personalization Service	验证Limit Ads Tracking开关断电重启后状态保留	1.处于Setting-Device Preference>About-Personalization Service-Ads Tracking选项上	1.点击Limit Ads Tracking开关开启或关闭 2.设备断电重启 3.再次进入Settings-Device Preference>About-Personalization Service-Ads Tracking-查看Limit Ads Tracking开关状态	1.Limit Ads Tracking选项可设置成功, 且立即生效 2.查看Limit Ads Tracking开关保留上一次选择状态	L2	PASS	
OSF10_FIL_0026	Files/视频	验证播放dat格式视频后正常播放	进入视频分类页	1. 播放dat格式视频	1. 正常播放, 视频无损坏	L3	PASS	
OSF10_WHC_0046	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证直播播放中进入Netflix登录后返回Home直播资源释放并重新播放	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1.点击进入netflix登录页面 2.按home键返回Home界面	1. 直播释放重新播放	L3	PASS	
OSF10_LCK_0066	锁机/锁定界面	验证Portal端解锁后TV可正常进入酒店模式		1.Portal端对MAC进行解锁 2.TV进入酒店模式	1. 界面可以正常进入酒店模式	L3	PASS	
OSF10_OTA_0070	OTA/Setting/Software Update	验证弱网100kb限速下进入Internet Software Update不自动待机	设备限速100kb/s处于弱网状态	1.断电上电 2.进入Setting -> Software Update -> Internet Software Update界面	1. 正常检测是否有配置升级, 不会出现自动待机情况	L3	PASS	
OSF10_PNT_0086	数据埋点/Discovery	验证处于Discovery人物详情页下人物详情页中点击一个影片进入影片详情页能正确记录埋点数据 (110030005)	处于Discovery人物详情页	1. 人物详情页中点击一个影片进入影片详情页	1.埋点日志在进入影片详情页时触发(110030005) 2.日志中需要包含字段: 设备ID, 用户ID, 进入页面时间戳, 上一个页面名称 3.埋点只触发一次 4.该埋点记录为一次曝光	L3	PASS	本地日志: { data = 2026-05-18T08:56:07.058, GMT+8:00,,,, 1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHAEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...

OSF10_DIS_0091	Discovery/All	验证从筛选影片向上移动焦点到筛选条件和搜索框不弹键盘	在ALL界面筛选内容	1. 从筛选的影片向上移动焦点	1. 焦点正常向上移动到筛选条件上，最后移动到搜索框不动，不会弹出键盘	L3	PASS	
OSF10_RDM_0093	redemption campaign/Disney 兑换码	验证校验码绑定且横幅开启时兑换后仍可继续兑换	1、whale TV 已登录（后台“绑定 Whale TV 账户”开关开启） 2、兑换后显示横幅开关开启 3、活动绑定类型为：校验码	1、完成兑换后 2、清除launcher缓存 3、进入launcher 4、设备IP属于该活动配置 5、移动端扫码在展示的Disney+二维码上	1. 依旧可以继续兑换	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】 后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_LCK_0095	锁机/Pin Code校验	验证PinCode校验界面外接键盘输入错误后删除重新输入正确PinCode解锁		1.在pin code校验界面 2.TV接入USB键盘 3.通过键盘上的数字键输入错误pin code 4.按回车键 5.按删除键 6.再输入正确pin code 7.按回车键	4.提示密码错误 7.解锁	L3	PASS	
OSF10_SET_0095	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi添加失败界面点击OK返回密码输入界面	WiFi添加失败在无网络信号界面	1. 点击OK按钮	1. 返回密码输入界面	L3	PASS	
OSF10_CAS_0098	TV Casting/投屏	验证音频投屏中点击返回能正常退出		1. 点击手机端左上角返回按钮或者手机返回键	1. 大屏端退出投屏界面，手机端返回上级页面	L3	PASS	
OSF10_TTS_0105	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证开始播放video内容，点击进入subtit且焦点在languages上下焦点在languages时TTS播报正确	开始播放video内容，点击进入subtitles	1.焦点在languages上 2.焦点在languages上点击OK键	1.播报对应内容，声音大小无异常 2.弹出选项框，移动焦点播报对应内容	L2	PASS	
OSF10_PAR_0107	Parent Control/APP Lock	验证OOBE设置两次不同密码后使用旧密码无法解锁而新密码可以解锁	1、OOBE设置了两次不同的密码 2、应用A是锁定的	1. 分别在Home,APPS,影片详情页，热键，语音助手等启动APP使用旧密码解锁 2. 使用新密码解锁	1. 无法解锁，无法启动APP 2. 解锁成功，成功启动APP	L3	PASS	
OSF10_HOM_0120	Home/Apps Row	验证D+未下载时点击二级菜单内容打开D+下载页	焦点处于D+（D+未下载）	1. 点击D+二级菜单任意内容	1. 打开apps-D+下载页	L3	NA	D+为预置，没有该场景
OSF10_CAS_0133	TV Casting/遥控器	验证虚拟遥控器四色键功能正常	切换到TV Casting菜单栏的遥控器功能	1.在遥控器第二页功能中四色键功能 2.使用TV Casting遥控器功能的四色键功能	1. 可以正常使用虚拟遥控器四色键功能（与遥控器四色键功能一致）	L3	NA	STB不支持此功能
OSF10_VOI_0151	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Go to About Settings可跳转至Device Preferences页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 当前设备处于任意界面	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Go to About Settings."	1.设备应跳转至Device Preferences界面	L3	NA	当前只有投影仪支持跳转

OSF10_HOM_0187	Home/Subsequent Screen	验证Prime Video第三个视频按DOWN键焦点移到Hot Movies对应位置视频上	Prime Video	1、焦点处于第三个推荐视频上 2、按遥控器DOWN键 3、Hot Movies有大于三个推荐视频	1. 焦点移动到Hot Movies推荐的第三个视频上(符合就近原则)	L3	PASS	
OSF10_FIL_0192	Files/视频菜单栏/Subtitle	验证播放视频设定字幕参数时退出视频播放，再次进入该视频后设定的字幕依然生效	播放视频设定字幕参数	1.退出视频播放 2.再次进入该视频	1. 设定的字幕依然生效	L1	PASS	
OSF10_HOM_0234	Home/Navigate	验证Navigate中Account选项按DOWN键焦点移到Search上		1. 按遥控器按DOWN键	1. 焦点选项移动到Search上，右侧信息当前源内容	L3	PASS	
OSF10_DIS_0278	Discovery/影片详情界面/通用	验证点击点赞按钮展示Like动画并变为已点赞状态	1.已进入Discovery界面 2.点击进入a影片详情界面	1. 焦点在点赞 2. 遥控器按【OK键】	1. 展示【Like】动画 2. 点赞按钮变为已点赞状态	L2	PASS	
OSF10_SET_0300	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙遥控配对完成后显示成功UI	进入蓝牙遥控配对引导页	1. 界面处于配对中状态，等待配对完成	1. 显示配对成功的UI	L3	PASS	
OSF10_SET_0441	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证24-hour format为On状态下点击OK键关闭后时间显示AM PM	1.焦点在24-hour format 2.当前为On状态	1. 点击OK键	1. 系统显示时间的地方，时间格式显示AM PM数据（注意为大写）	L3	PASS	
OSF10_TTS_0460	TTS/Files/Video	验证焦点移动至More按钮上下焦点在File Information选项时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1、焦点移动至More按钮上 2、点击OK 键 3、焦点移动至File Information选项	1. 正确播报Information按钮	L2	PASS	
OSF10_SET_0662	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证低内存弹窗点击Free Up Storage跳转Space Cleaner	触发低内存弹窗	1. 点击Free Up Storage按钮	1. 转跳到Setting中的Space Cleaner功能界面	L1	PASS	
OSF10_SET_0735	Setting/Device Preference/About/Personalization Service	验证点击Reset Advertising ID弹出确认弹窗	1.打开Settings-Device Preference-About-Personalization Service-Ads Tracking页面 2.焦点在Reset Advertising ID选项上	1.按遥控OK键	1.弹出Reset advertising ID?确认弹窗	L2	PASS	
OSF10_FIL_0027	Files/视频	验证播放mjpg格式视频后正常播放	进入视频分类页	1. 播放mjpg格式视频	1. 正常播放，视频无损坏	L3	PASS	
OSF10_WHC_0047	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证直播播放中进入第三方应用但不播放视频时返回Home后直播不释放继续播放	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1.点击进入四大应用+iQIYI等应用视频，不播放视频 2.按home键返回Home界面	1. 直播不释放，继续播放	L3	PASS	
OSF10_LCK_0067	锁机/锁定界面	验证锁定界面拔掉网线按Setting键打开联网界面		1.在锁定界面，拔掉网线 2.按RC_setting键	1. 打开联网界面	L2	PASS	

OSF10_OTA_0071	OTA/Setting/Software Update	验证弱网限速下OTA安装中断电重启后可再次检测升级并成功	设备限速100kb/s处于弱网状态	1.安装过程中 2.断电上电 3.进入Setting -> Update -> Internet Software Update界面	1. TV功能正常，可再次检测到升级并安装成功	L3	PASS	
OSF10_UII_0080	UI交互/UserCenter	验证UserCenter编辑页面默认焦点位于头像上	已登录TV账号	1.打开UserCenter界面 2.点击Edit按钮进入编辑页面	1. 焦点位于头像上	L2	PASS	
OSF10_PNT_0087	数据埋点/Discovery	验证处于Home页面下Your Top Choice中点击一个影片进入影片详情页能正确记录埋点数据（110030005）	处于Home页面	1. Your Top Choice中点击一个影片进入影片详情页	1.埋点日志在进入影片详情页时触发(110030005) 2.日志中需要包含字段：设备ID，用户ID，进入页面时间戳，上一个页面名称 3.埋点只触发一次 4.该埋点记录为一次曝光	L3	NA	当前Your Top Choice影片点击直接打开应用或应用详情页
OSF10_DIS_0092	Discovery/All	验证All界面Movie类型Release Year为All时显示未来10年内数据	1.已进入Discovery界面 2.移动焦点到All，点击进入All界面	1. type选择为movie 2. Release Year为All	1. 显示 小于等于未来10年的movie 数据	L2	PASS	
OSF10_RDM_0094	redemption campaign/Disney 兑换码	验证Whale TV未登录且绑定开关开启时扫码跳转H5注册登录页	whale TV未登录（已开启“绑定 Whale TV 账户”开关，且未完成兑换	1、该mac地址未完成兑换 2、移动端扫码二维码	1. 移动端跳转至h5注册登录页	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0096	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Add New Network输入错误SSID和密码后添加失败	1.填入错误或不存在的WIFI的Network SID和Security Type值 2.Add New Network点击Next弹出系统键盘	1.填入密码 2.点击键盘上的Done	1.键盘自动收起，跳转到Wireless无线网络搜索界面，搜索添加的WIFI是否存在 2.检测到不存在后跳转到无网络信号界面，WIFI添加失败	L3	PASS	
OSF10_LCK_0096	锁机/Pin Code校验	验证PinCode校验界面通过系统键盘可输入任意值		1.在pin code校验界面 2.焦点在输入框按OK打开系统键盘	1. 可以输入任何值	L3	PASS	
OSF10_CAS_0099	TV Casting/投屏	验证不同格式文档均能正常投屏显示		1. 投不同格式文档：".txt",".pdf",".doc",".xls",".xlsx",".ppt", 2. ".pptx"	1. 所选的所有类型文档均可播放，且正常显示	L1	PASS	
OSF10_LCK_0100	锁机/锁机状态消息	验证锁机功能开启时组合键显示LockService enable状态消息		1.设备锁机功能开启 2.RC_Settings+长按UP键	1. 显示 “The LockService is enable”	L2	PASS	
OSF10_FIL_0101	Files/视频菜单栏	验证点击遥控器“OK”按键后显示视频功能菜单栏	在视频播放界面	1. 点击遥控器“OK”按键	1.显示视频功能菜单栏 2.视频功能菜单栏包含功能按钮从左到右：Playlist、返回文件夹、上一首、快退、暂停/播放、快进、下一首、More 3.菜单栏显示播放进度条和当前播放时长和视频时长总时间	L1	PASS	

OSF10_PNT_0102	数据埋点/Free TV	验证处于Free TV页面下等待1分钟后退出Free TV页面能正确上报埋点数据 (110010003)	处于Free TV页面	1.等待1分钟 2.退出Free TV页面	1、上报Free TV的使用时长为1分钟 (110010003)	L4	NA	当前无Free TV页面
OSF10_TTS_0106	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证开始播放video内容，点击进入subtit且焦点在medium上下焦点在medium时TTS播报正确	开始播放video内容，点击进入subtitles	1.焦点在medium上 2.焦点在medium上点击OK键	1.播报对应内容，声音大小无异常 2.弹出选项框，移动焦点播报对应内容	L2	PASS	
OSF10_PAR_0108	Parent Control/APP Lock	验证OOBE Skip密码设置后使用默认密码可以解锁锁定应用	1、OOBE Skip了密码设置 2、应用A是锁定的	1. 使用默认密码去启动应用A	1. 解锁成功，成功启动APP	L1	PASS	
OSF10_HOM_0121	Home/Apps Row	验证首次有网进入D+播放HDR视频画面和声音正常	首次有网进入D+应用	1. 播放HDR视频	1. 视频画面正常播放，声音正常播放	L2	PASS	
OSF10_CAS_0134	TV Casting/遥控器	验证虚拟遥控器EPG按键功能正常	切换到TV Casting菜单栏的遥控器功能	1.在遥控器第二页功能中EPG功能 2.使用TV Casting遥控器的EPG按键	1. 可以正常使用虚拟遥控器EPG功能 (与遥控器EPG功能一致)	L3	NA	STB设备不支持EPG功能
OSF10_CAS_0142	TV Casting/Mediacast	验证Mediacast页面标题正确显示为Mediacast	打开Global Menu-Whale TV Casting-Mediacast	1. 左上角标题	1. 显示描述为Mediacast	L3	PASS	
OSF10_VOI_0152	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Go to language settings可跳转至Device Preferences页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 当前设备处于任意界面	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Go to language settings"	1.设备应跳转至Device Preferences界面	L3	PASS	
OSF10_HOM_0188	Home/Subsequent Screen	验证Prime Video数据来源为PrAR Placement2	Prime Video	1. 查看数据来源	1. 查看数据来源 "1. 显示来自PV的PrAR Placement2数据 2. 确认方法： 3. 清除缓存，log搜索接口关键字：https://threeplr(https://threeplr) 4. (det数据和瀑布流数据为一次性获取 5. ,id是a000b4b8-4423-4b2c-85e8-9e8e4f6035c4对应的det数据 93d620af-73f9-4635-9485-b85a2b8f11aa 对应瀑布流数据)"	L3	PASS	
OSF10_FIL_0193	Files/视频菜单栏/Subtitle	验证点击Subtitles Charset按后Subtitle弹窗内容显示字幕	打开Subtitle弹窗	1. 点击Subtitles Charset按钮	1.Subtitle弹窗内容显示字幕编码设置功能，显示Subtitle Charset标题、字幕编码列表 2.默认选择Auto，焦点默认在Auto上	L3	PASS	

OSF10_HOM_0235	Home/Navigate	验证Navigate中Account选项按RIGHT键关闭Navigate焦点回到Your Top Choices		1. 按遥控器按RIGHT键	1. 关闭Navigate 2. 焦点回到Your Top Choices第一个选项上	L3	PASS	
OSF10_HOM_0272	Home/指向效果图标展示	验证有网Home页App Row下方3秒后出现指向效果图标3秒后消失且不再重复出现	正常有网	1. 处于Home页	1. 隔3s app row下方会有指向效果图标3s后消失 3. 之后等待3s后不会再出现指向效果图标	L2	PASS	
OSF10_DIS_0279	Discovery/影片详情界面/通用	验证播放源和点赞按钮间切换焦点时按钮有放大效果	1.已进入Discovery界面 2.点击进入任意影片详情界面	1. 焦点在播放源，点赞，取消点赞之间切换	1. 焦点切换到对应按钮，按钮会有放大的效果	L3	PASS	
OSF10_SET_0301	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙遥控配对成功后按Back键关闭到上级	进入蓝牙遥控配对引导页	1.蓝牙遥控配对成功，界面显示配对成功 2.按遥控Back键	1. 关闭界面回到上一级，焦点在Bluetooth Remote Control上	L3	PASS	
OSF10_TTS_0376	TTS/Files	验证插入U盘时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 插入U盘	1、焦点处于Open USB 2、先播报Toast “A USB device has been connected and can be accessed using 3. Files.” 3、再播报标题 “please select the operation you want to perform” 4、接着播报按钮 “Open USB	L2	PASS	
OSF10_SET_0442	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证24-hour format为Off状态下点击OK键开启24小时制	1.焦点在24-hour format 2.当前为Off状态	1. 点击OK键	1. 开启24小时格式，系统时间变为24小时制	L2	PASS	
OSF10_TTS_0461	TTS/Files/Video	验证焦点移动至More按钮上下点击File Information选项时TTS播报正确	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1、焦点移动至More按钮上 2、点击OK 键 3、焦点移动至File Information选项 4、点击File Information选项	1、打开Information弹窗 2、正确播报Information标题+video信息（除名称外播报）+按钮OK	L2	PASS	

OSF10_SET_0663	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证低内存弹窗点击Ignore后24小时内不再弹出	触发低内存弹窗	1. 点击Ignore按钮	1.低内存弹窗关闭 2.低内存弹窗在24小时内不再弹出	L3	PASS	测试方法：点击忽略后，输入adb shell getprop sys.whaletv.low.storage.ignore.time，获取当前时间戳，然后再把时间戳重置成24小时前的时间，比如当前时间是20260522 19:20，就把时间戳改成20260521 19:23对应时间的时间戳。改完后强制停止下launcher进程，再从其他界面按Home即可验证是否触发了低内存弹窗(19:23分前不弹，19:23时会弹)。
OSF10_SET_0736	Setting/Device Preference/About/Personalization Service	验证Reset Advertising ID确认弹窗显示内容及按钮	1.打开Setting s-Device Preference-About-Personalization Service-Ads Tracking-Reset Advertising ID 2.弹出Reset advertising ID?确认弹窗	1.查看弹窗显示情况	1.显示弹窗标题：Reset advertising ID? 2.显示提示语：This replaces the device's advertising ID with a new random number. 3.显示Cancel和Confirm按钮，焦点默认在Cancel上	L3	PASS	
OSF10_SET_0899	Setting/Accept Terms	验证OOBE无网进入Home后Accept Terms点击Cancel不再弹出	从OOBE无网进入home	1.设备连接联网 2.位于Accept Terms界面 3.焦点处于cancel按钮上 4.按遥控器ok	1. Accept Terms界面关闭不会再弹出	L3	PASS	
OSF10_FIL_0028	Files/视频	验证播放webm格式视频后正常播放	进入视频分类页	1. 播放webm格式视频	1. 正常播放，视频无损坏	L3	PASS	
OSF10_WHC_0048	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证直播播放中通过Setting热键进入Antenna信号源返回Home后直播重新播放	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1.通过setting热键进入antenna信号源 2.按home键返回Home界面	1.视频播放正常，无直播声音 2.直播释放重新播放	L3	NA	无Antenna信号源功能
OSF10_LCK_0068	锁机/锁定界面	验证锁定界面快速按Setting和back+home组合键无法退出锁定		1.在锁定界面，拔掉网线 2.按RC_setting键 3.立马快速按back+home 4.2和3步骤循环10次	1. 不会退出锁定界面	L2	PASS	
OSF10_OTA_0072	OTA/Setting/Software Update	验证Internet OTA下载安装中RC Power键和长按不响应待机	OTA包下载安装过程中（进入Internet点击下载安装包，出现右上角进度条时）	1. 按RC Power键（还有长按）	1.不响应待机 2.长按不弹出深入待机弹窗	L1	PASS	

OSF10_UUI_0081	UI交互/UserCenter	验证UserCenter编辑页点击头像后可选头像列表风格符合设计规范	已登录TV账号	1.打开UserCenter界面 2.点击Edit按钮进入编辑页面 3.点击OK键	1. 可选头像列表风格符合Figma展示 (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=35534-67100&t=hoeo3kiSh2RC4s8m-0) (https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=35534-67100&t=hoeo3kiSh2R...	L3	PASS	
OSF10_PNT_0088	数据埋点/Discovery	验证已进入到影片详情页下界面停留超过1s开始记录后, 离开影片详情页能正确上报埋点数据 (110030006)	已进入到影片详情页	1. 界面停留超过1s开始记录后, 离开影片详情页	1. 上报一次影片详情停留时长的埋点数据 (110030006)	L2	PASS	本地日志: { data = 2026-05-18T09:02:44.077, GMT+8:00,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_DIS_0093	Discovery/All	验证All界面TV Show类型Release Year为All时显示未来10年内数据	1.已进入Discovery界面 2.移动焦点到All, 点击进入All界面	1. type选择为TV show 2. Release Year为All	1. 显示 小等于未来10年的TV show数据	L2	PASS	
OSF10_RDM_0095	redemption/Disney兑换码	验证Whale TV未登录且绑定开关关闭时扫码直接跳转Disney兑换	whale TV未登录 (未开启 “绑定 Whale TV 账户” 开关, 且未完成兑换	1、该mac地址未完成兑换 2、移动端扫码二维码	1. 直接跳转至disney兑换流程	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动, 手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0097	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证密码输入弹窗明文密文切换功能	弹出密码输入弹窗, 呼出系统键盘	1.输入任意密码 2.用密码可视功能将密码切换为明文 3.再点击密码可视按钮	1. 输入框内容由明文转换为显示	L3	PASS	
OSF10_LCK_0097	锁机/Pin Code校验	验证PinCode校验界面使用遥控器可输入任意值		1.在pin code校验界面 2.使用遥控器输入pin code	1. 可以输入任何值	L3	PASS	
OSF10_CAS_0100	TV Casting/投屏	验证文档投屏中点击返回能正常退出		1. 点击手机端左上角返回按钮或者手机返回键	1. 大屏端退出投屏界面, 手机端返回上级页面	L3	PASS	

OSF10_LCK_0101	锁机/锁机状态消息	验证设备已在Portal报备时组合键显示已注册状态消息		1.设备已在Portal端上报备 2.RC_Settings+长按UP键	1. 显示 “The Device has registered on Portal”	L2	PASS	
OSF10_FIL_0102	Files/视频菜单栏	验证刚进入视频播放时立刻在菜单栏上左右移动焦后正常移动焦点无异常	在视频播放界面	1. 在刚进入视频播放时立刻在菜单栏上左右移动焦点	1. 正常移动焦点无异常，不会重置焦点到播放按钮上	L3	PASS	
OSF10_PNT_0103	数据埋点/Free TV	验证处于非FreeTV页面下通过navigation切换至FreeTV页面能正确上报埋点数据（110010004）	处于非FreeTV页面	1. 通过navigation切换至FreeTV页面	1、上报FreeTV的打开事件（110010004）	L4	NA	当前无Free TV页面
OSF10_TTS_0107	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证开始播放video内容，点击进入subtit且焦点在styles上下焦点在styles时TTS播报正确	开始播放video内容，点击进入subtitles	1.焦点在styles上 2.焦点在styles上点击OK键	1.播报对应内容，声音大小无异常 2.弹出选项框，移动焦点播报对应内容	L2	PASS	
OSF10_PAR_0109	Parent Control/APP Lock	验证OOBE设置Code后返回Skip保留原密码可正常启动锁定应用	1、已经成功设置了一次Code了，比如设置了9876 2、从蓝牙或者网络连接页面，再返回到Set Code页面,这次点击Skip 3、应用A是锁定的	1. 用9876去启动应用A	1. 可以正常启动	L3	PASS	
OSF10_HOM_0122	Home/Apps Row	验证断电重启后打开Disney开屏动画时按back键能成功释放内存	断电后重新上电开机	1. 打开Disney 2. 在应用还处于开屏动画 3. 按back键返回home页	1. Disney应用被kill掉成功释放内存 2. 查看内存cat /sys/class/codec_mm/codec_mm_dump	L3	PASS	
OSF10_CAS_0135	TV Casting/遥控器	验证空鼠模式下移动手机TV鼠标实时跟随	设备已连接，进入遥控器-空鼠模式	1、移动手机	1. tv中的鼠标会实时跟着移动，没有延时	L3	PASS	
OSF10_CAS_0143	TV Casting/Mediacast	验证Mediacast连接时TV弹出授权弹窗功能正常	1、TV和安卓设备都打开WiFi功能 2、打开TV上的Mediacast app	1. TV和安卓设备连接Mediacast	1.TV端弹出授权连接弹窗，显示连接提示、Decline和Accept按钮，焦点默认在Decline上 2.点击Accept后TV与安卓设备进入连接中状态 3.点击Decline取消授权不投屏	L1	PASS	
OSF10_VOI_0153	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Go to Device settings可跳转至Device Preferences页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 当前设备处于任意界面	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Go to Device settings"	1.设备应跳转至Device Preferences界面	L3	PASS	
OSF10_HOM_0189	Home/Subsequent Screen	验证未下载Prime Video时点击推荐视频选择PV播放源打开下载页	Prime Video	1. 未下载Prime Video 2. 点击任意推荐视频 3. 选择播放源prime video图标点击播放	1. 打开Prime Video下载页	L3	NA	Prime Video为预装，不存在该场景

OSF10_FIL_0194	Files/视频菜单栏/Subtitle	验证字幕编码设置中点击任意字幕编码选项后设定字幕为该编码	打开Subtitle弹窗的Subtitles Charset功能	1. 点击任意字幕编码选项	1.设定字幕为该编码 2.Subtitle弹窗内容返回上一级显示	L3	PASS	
OSF10_HOM_0236	Home/Navigate	验证Navigate中Account选项按LEFT键焦点不移动且无异常		1. 按遥控器按LEFT键	1. 焦点无移动，且无异常	L3	PASS	
OSF10_HOM_0273	Home/指向效果图标展示	验证切换至其他Homepage页时不会出现指向效果图标	正常有网	1. 切换至其他Homepage页	1. 不会有指向效果图标出现	L2	PASS	
OSF10_DIS_0280	Discovery/影片详情界面/通用	验证已点赞状态再次点击取消点赞	1.已进入Discovery界面 2.点击进入a影片详情界面 3.已点赞a影片	1. 焦点在点赞 2. 遥控器按【OK键】	1. 点赞按钮变为未点赞状态 2. a影片取消点赞	L3	PASS	
OSF10_SET_0302	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙遥控配对失败显示失败UI及Skip和Retry按钮	进入蓝牙遥控配对引导页	1. 蓝牙遥控配对失败	1.界面显示配对失败的UI 2.显示配对失败提示语 3.显示Skip和Retry按钮，焦点默认在Skip上	L2	PASS	
OSF10_TTS_0377	TTS/Files	验证在播报标题标题“please select the”下切换焦点至弹窗上Music选项时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、插入U盘 2、在播报标题标题“please select the operation you want to perform”期间 2、切换焦点至弹窗上Music选项	1、Toast “A usb” 也会中断 2、中断标题语音播报 2、正常播报 “music”	L3	PASS	
OSF10_SET_0443	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证24-hour format关闭时Set Time中Hours可调节范围变为1到12	1.焦点在24-hour format 2.当前为Off状态	1. 设置Set Time	1. Set Time中的Hours可调节范围变为1~12	L3	PASS	
OSF10_SET_0664	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证低内存弹窗关闭后返回Home重新触发弹窗	触发低内存弹窗	1.按back键 2.按Home键或点击已下载应用返回、应用详情页返回、Setting界面返回	1.低内存弹窗关闭 2.弹出低内存提示弹窗	L3	PASS	
OSF10_SET_0737	Setting/Device Preference/About/Personalization Service	验证广告CMP更新时进入Home触发Personalization Service弹窗	广告CMP有更新	1. 进入Home界面	1.触发Personalization Service弹窗 2.显示Personalization Service标题，显示CMP更新提示语 3.显示OK按钮	L3	PASS	
OSF10_FIL_0029	Files/视频	验证播放m2ts格式视频后正常播放	进入视频分类页	1. 播放m2ts格式视频	1. 正常播放，视频无损坏	L3	PASS	
OSF10_WHC_0049	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证直播播放中通过Setting热键进入HDMI信号源返回Home后直播重新播放	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1.通过setting热键进入hdmI信号源 2.按home键返回Home界面	1.视频播放正常，无直播声音 2.直播释放重新播放	L3	NA	STB无信号源功能
OSF10_LCK_0069	锁机/锁定界面	验证锁定界面按Setting进入Wifi设置可通过遥控器输入数字		1.在锁定界面，按RC_setting键 2.选择wifi通过遥控器输入数字	1. 可以输入数字	L3	PASS	

OSF10_OTA_0073	OTA/Setting/Software Update	验证Internet OTA下载安装中Sleep Timer不触发待机	OTA包下载安装过程中（进入Internet点击下载安装包，出现右上角进度条时）	1. Sleep timer触发待机	1. 不响应该待机	L2	PASS	
OSF10_UII_0082	UI交互/UserCenter	验证UserCenter未登录状态头像旁文案对齐与内容显示	未登录TV账号	1.查看头像旁边文案的对齐 2.查看头像旁边的文案内容	1.与头像水平对齐 2.分两行显示：home_account_welcome, home_account_welcome_log。内容过长时，跑马灯显示	L3	PASS	
OSF10_PNT_0089	数据埋点/Discovery	验证已进入到影片详情页下该影片露出面积为整体面积的一半即为该影片曝光（详情加载完成后开始上报影片的标识符能正确上报埋点数据（110030007）	已进入影片详情页	1. 该影片露出面积为整体面积的一半即为该影片曝光（详情加载完成后开始上报影片的标识符，展示的话在列表加载完成或者滑动结束后统计）	1. 正确上报一次影音资源曝光(110030007)	L3	PASS	本地日志：{ data = 2026-05-18T09:08:58.078, GMT+8:00,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_DIS_0094	Discovery/All	验证All界面焦点移动到筛选条件时搜索出对应内容	1.已进入Discovery界面 2.移动焦点到All，点击进入All界面	1. 焦点移动到任意筛选条件	1. 搜索出对应内容	L1	PASS	
OSF10_RDM_0096	redemption campaign/Disney兑换码	验证Whale TV未登录时扫码完成注册后倒计时跳转Disney兑换	whale TV未登录（已开启“绑定 Whale TV 账户”开关，且未完成兑换	1、该mac地址未完成兑换 2、移动端扫码二维码 3、移动完成注册	1、完成注册后增加倒计时5秒动效及文案展示 2、倒计时完成后自动跳转至Disney+兑换流程	L2	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_LCK_0098	锁机/Pin Code校验	验证PinCode校验界面连续10次输入错误后提示5分钟后重试		1.在pin code校验界面 2.点击pin code输入框 3.连续输入10次错误的pin code	1. 提示：Try entering the PIN code again after 5 minutes	L2	PASS	
OSF10_SET_0098	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Connect to Network选择Wired打开有线连接界面	展开Connect to Network选项	1. 选择Wired按遥控OK	1. 打开到Wired有线网络连接界面	L1	PASS	
OSF10_CAS_0101	TV Casting/投屏	验证多设备同时投屏时后者覆盖前者画面		1. 投屏时，使用其他手机设备投屏到同一大屏端	1. 后面投屏的手机设备的镜像画面覆盖掉前面的投屏画面	L2	PASS	
OSF10_FIL_0103	Files/视频菜单栏	验证点击播放栏上一首/下一首按钮功能正常	在视频播放界面	1. 点击播放栏上一首/下一首按钮	1. 可以正常切换上一首/下一首视频	L1	PASS	

OSF10_PNT_0104	数据埋点/Free TV	验证从其他应用界面进入Free TV主页能正确记录埋点数据 (110120001)	从其他应用界面进入Free TV主页	1. 查看埋点触发情况 (Action)	1.埋点日志在进入Free TV首页后触发 2.日志中需要包含字段: 设备ID, 用户ID, 进入页面时间戳, 上一个页面名称 3.埋点只触发一次 4.该埋点记录为一次曝光 (page view + 1) (110120001)	L4	NA	当前无Free TV页面
OSF10_TTS_0108	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证开始播放video内容, 点击进入subtitle下点击back键时播放功能正常	开始播放video内容, 点击进入subtitles	1. 点击back键	1. 回到播放进度条界面, 播放对应内容	L3	PASS	
OSF10_PAR_0110	Parent Control/APP Lock	验证使用超级密码1120可以从各入口解锁并启动锁定应用	1、应用A是锁定的	1. 分别在Home,APPS,影片详情页, 热键, 语音助手等使用超级密码1120解锁	1. 解锁成功, 成功启动APP	L2	PASS	
OSF10_HOM_0123	Home/Apps Row	验证Disney播放视频时接入USB耳机有声拔掉后TV有声	打开Disney	1. 播放Disney+视频的时候接入USB耳机 2. 拔掉耳机	1. 接入usb耳机, 耳机有声 2. 拔掉耳机, TV有声	L3	NA	设备没有耳机接口, 不适用
OSF10_CAS_0136	TV Casting/遥控器	验证空鼠模式下点击视频能唤起菜单栏	使用空鼠/鼠标模式	1.播放USB视频 2.点击视频	1. 能够唤起菜单栏	L3	PASS	
OSF10_CAS_0144	TV Casting/Mediacast	验证Mediacast兼容设备能成功连接TV	1、TV和安卓设备都打开WiFi功能 2、打开TV上的Mediacast app	1、确认Mediacast兼容设备和TV都打开WiFi功能 2、启动Mediacast 3、Mediacast兼容设备启动Mediacast投屏连接TV 4、在TV上检查Mediacast兼容设备的连接状态	1. TV能够与Mediacast兼容设备成功连接, 并且Mediacast兼容设备的状态应当正常	L1	PASS	
OSF10_VOI_0154	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Go to Preferences settings可跳转至Device Preferences页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 当前设备处于任意界面	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Go to Preferences settings"	1.设备应跳转至Device Preferences界面	L3	PASS	
OSF10_HOM_0190	Home/Subsequent Screen	验证Prime Video第三个视频按DOWN键且Hot Movies只有两个推荐时焦点移至第二个	Prime Video	1. 焦点处于第三个推荐视频上 (可以不是固定第三) 2. 按遥控器DOWN键 3. Hot Movies只有两个推荐视频	1. 焦点移动到Hot Movies推荐的第二个视频上	L3	PASS	
OSF10_FIL_0195	Files/视频菜单栏/Subtitle	验证字幕编码设置中切换Subtitles Charset到后字幕显示乱码	打开Subtitle弹窗的Subtitles Charset功能	1.播放带中文字幕的视频 ("Z:\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Subtitle (字幕) \外置字幕视频\Jack.the.Giant.Slayer.2013.BluRay.720p.DTS.x264-HDWinG.mp4") 2.切换Subtitles Charset到ISO8859-1	1.字幕显示乱码 2.切换到GBK编码后字幕正常显示中文	L3	PASS	
OSF10_HOM_0237	Home/Navigate	验证已登录账号时Navigate中Account按OK键打开用户账号信息	已登录账号	1. 按遥控器OK键	1. 打开用户账号信息	L2	PASS	
OSF10_HOM_0274	Home/指向效果图标展示	验证从其他Homepage页切回Home页时指向效果图标正常出现后消失	正常有网	1. 从其他Homepage页切回Home页	1. 隔3s app row下方会有指向效果图标3s后消失 3. 之后等待3s后不会再出现指向效果图标	L3	PASS	

OSF10_DIS_0281	Discovery/影片详情界面/通用	验证点赞数在100附近时点赞后显示格式正确变化	1.已进入Discovery界面 2.点击进入影片详情界面 3.当前影片点赞数在100	1. 焦点在点赞 2. 遥控器按【OK键】	1. 展示【Like】动画 2. 点赞按钮变为已点赞状态 3. 当点赞大于100时，显示100+，当点赞大于1000时，显示1K	L4	PASS	
OSF10_SET_0303	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙遥控配对失败点击Retry重新配对	进入蓝牙遥控配对引导页	1. 点击Retry按钮	1. 重置引导页到蓝牙遥控配对状态	L3	PASS	
OSF10_TTS_0378	TTS/Files	验证弹窗USB 弹窗下切换焦点至弹窗上Music/Picture/时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、插入U盘 2、弹窗USB 弹窗 3、切换焦点至弹窗上Music/Picture/Document选项	1. 对应单词播报正常	L2	PASS	
OSF10_SET_0444	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证焦点在Daylight Saving上按OK键启用选定状态并显示箭头	焦点在Daylight Saving上	1. 焦点在Daylight Saving选项上按遥控OK	1.Daylight Saving选项启用选定状态 2.选项的值左右两侧显示箭头 3.可以切换选项值	L2	PASS	
OSF10_SET_0665	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证低内存弹窗Ignore后重启TV重新弹出	触发低内存弹窗	1.点击Ignore按钮 2.重启TV	1. 重新弹出低内存弹窗	L3	PASS	
OSF10_SET_0738	Setting/Device Preference/About/Personalization Service	验证Personalization Service弹窗点击OK跳转CMP界面	广告CMP有更新	1.弹Personalization Service弹窗 2.点击弹窗OK按钮	1. 跳转到广告CMP界面	L2	PASS	
OSF10_FIL_0030	Files/视频	验证播放vob格式视频后正常播放	进入视频分类页	1. 播放vob格式视频	1. 正常播放，视频无损坏	L3	PASS	
OSF10_WHC_0050	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证直播播放中通过Global Menu进入Antenna信号源返回Home后直播继续播放	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1.launcher侧边栏点开的global menu，进入antenna信号源 2.按home键返回Home界面	1. 视频播放画面正常，无直播声音 2.直播不会释放，继续播放	L3	NA	STB无信号源功能
OSF10_LCK_0070	锁机/锁定界面	验证锁定界面返回后再次点击Unlock自动弹出系统键盘		1.在锁定界面，点击unlock your tv 2.按back回到锁定界面 3.再次点击unlock your tv	1. 自动弹出系统键盘	L3	PASS	
OSF10_OTA_0074	OTA/Setting/Software Update	验证Internet OTA下载安装中Energy Saver不触发待机	OTA包下载安装过程中（进入Internet点击下载安装包，出现右上角进度条时）	1. Energy Saver触发待机	1. 不响应待机	L2	PASS	

OSF10_UII_0083	UI交互/UserCenter	验证UserCenter头像焦点描边颜色为品牌色	/	1. 焦点在UserCenter的头像上，查看焦点描边颜色	1. 焦点颜色为品牌色，满足Figma样式02 - v10.3 2. https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=35715-56895&t=SNOKGibJxUKDS8og-0(https://www.figma.com/design/CO5mm83RUOgYtGwfEeXRGj/Design-Screens-%F0%9F%AA%99-Design-Token-Version-?node-id=35715-568...	L3	PASS	
OSF10_PNT_0090	数据埋点/Discovery	验证进入discover -search界面能正确上报埋点数据 (110030003)		1. 进入discover -search界面	1. 到搜索页面上报一次埋点数据(110030003)	L2	PASS	本地日志: { data = 2026-05-18T09:09:49.513, GMT+8:00,,,, 1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_DIS_0095	Discovery/All	验证搜索栏按OK弹出系统键盘并获得焦点	焦点在搜索栏	1. 按遥控OK键	1. 弹出系统键盘覆盖在界面上，焦点移动到系统键盘上	L3	PASS	
OSF10_RDM_0097	redemption campaign/Disney兑换码	验证兑换码即将过期时打开兑换页面等待过期后仍可进入Disney兑换	兑换码即将过期 (同活动时间)	1. 移动端扫描二维码 2. 打开兑换页面，等待兑换码过期 3. 等待Disney兑换码过期后开始兑换流程	1. 流程可继续至Disney兑换界面	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0099	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证密码输入弹窗点击密码可视按钮切换为明文	弹出密码输入弹窗，呼出系统键盘	1. 输入任意密码 2. 焦点移动到密码可视功能按钮上点击OK	1. 输入框内容由转换为明文显示	L2	PASS	
OSF10_LCK_0099	锁机/Pin Code校验	验证PinCode校验界面断电上电后错误输入次数清零		1. 在pin code校验界面 2. 点击pin code输入框 3. 连续输入9次错误的pin code 4. TV断电上电 5. 再次输入10次错误的pin code	1. 断电上电输入次数清零 2. 提示: Try entering the PIN code again after 5 minutes	L2	PASS	
OSF10_CAS_0102	TV Casting/投屏	验证点击无线摄像头能进入实时传输画面	设备已连接	1. 点击无线摄像头	1. 进入到手机摄像界面，实时传输画面到TV，默认后摄像头 2. 音频关闭	L1	PASS	

OSF10_FIL_0104	Files/视频菜单栏	验证上一个/下一个视频不支持点击播放栏上一首/下一首按钮后提示不支持播放	1.在视频播放界面 2.上一个/下一个视频不支持播放	1. 点击播放栏上一首/下一首按钮	1. 提示不支持播放	L3	PASS	
OSF10_PNT_0105	数据埋点/free TV	验证进入free TV, banner有效数据加载完成时能正确记录埋点数据 (110120002)	进入free TV, banner有效数据加载完成时 (非广告数据)	1. 查看埋点触发情况 (Action)	1.埋点日志在Free TV banner有效数据加载完成后触发 2.日志中需要包含字段: 设备ID, 用户ID, 进入页面时间戳, 上一个页面名称 3.埋点只触发一次 4.该埋点记录为一次曝光 (page view + 1) (110120002)	L4	NA	当前无Free TV页面
OSF10_TTS_0109	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证开始播放video内容下点击进入audio options时TTS播报正确	开始播放video内容	1. 点击进入audio options	1. 播报对应内容, 声音大小无异常	L2	PASS	
OSF10_PAR_0111	Parent Control/APP Lock	验证Reset TV后成人应用需要PIN码启动而手动锁定应用无需PIN码	1、A应用是成人应用, B应用是手动锁定的应用 2、Reset TV, OOB完成, 下载A、B应用	1. 启动A应用 2. 启动B应用	1. 需要PIN码才能启动 2. 无需PIN码, 直接启动成功	L2	PASS	
OSF10_HOM_0124	Home/Apps Row	验证焦点在Whale TV时icon上移且二级菜单显示推荐内容	焦点处于Whale TV	1. 查看界面	1. Whale TV的icon向上移动 2. 二级菜单显示Whale TV推荐的内容	L3	PASS	
OSF10_CAS_0145	TV Casting/Mediast	验证Mediacast视频投屏到TV无延迟	1、TV和安卓设备都打开WiFi功能 2、打开TV上的Mediacast app	1、在Mediacast兼容设备上选择视频投屏功能 2、选择要进行视频投屏的内容 3、在TV上等待视频的显示 4、停止视频播放	1. 在TV上能够成功投屏视频, 无延迟	L1	PASS	
OSF10_VOI_0155	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Go to sleep timer settings可跳转至Device Preferences页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 当前设备处于任意界面	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Go to sleep timer settings"	1.设备应跳转至Device Preferences界面	L3	PASS	
OSF10_HOM_0191	Home/Subsequent Screen	验证Prime Video和Hot Movie间上下切换焦点在推荐数量不同时遵循就近原则	Prime Video	1. 焦点处于第三个推荐视频上 (可以不是固定第三) 2. 按遥控器DOWN键 3. Hot Movies 只有两个推荐视频 4. 然后再按UP键	1. 先焦点移动到Hot Movies推荐的第二个视频上 2. 再按UP键会移动到Prime Video第二个视频上	L3	PASS	
OSF10_FIL_0196	Files/视频菜单栏/Subtitle	验证字幕编码设置中焦点移动到最下方的ISO8859-16上后焦点正常显示并正常移动	打开Subtitle弹窗的Subtitles Charset功能	1.焦点移动到最下方的ISO8859-16上 2.按Back返回到上一级 3.再次进入Subtitle Charset	1. 焦点正常显示并正常移动	L3	PASS	

OSF10_HOM_0238	Home/Navigate	验证未登录账号时Navigate中Account按OK键打开账户登录弹窗	未登录账号	1. 按遥控器OK键	1. 打开账户登录弹窗	L2	PASS	
OSF10_HOM_0275	Home/指向效果图标展示	验证有网Home页断网后指向效果图标仍会出现	正常有网	1. 处于Home页（此时有网） 2. 未进入第二屏数据 3. 断网	1. 无网后还是会出现指向效果图标	L3	PASS	
OSF10_DIS_0282	Discovery/影片详情界面/通用	验证点击不喜欢按钮变为已选中状态	1.已进入Discovery界面 2.点击进入a影片详情界面	1. 焦点在不喜欢 2. 遥控器按【OK键】	1. 不喜欢按钮变为已选中状态	L3	PASS	
OSF10_SET_0304	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙音箱重启后自动回连	TV已连接蓝牙音箱	1. 重启蓝牙音响	1. 重启后蓝牙音箱回连	L3	PASS	
OSF10_TTS_0379	TTS/Files	验证弹窗USB 弹窗下点击Music/Picture/Docu时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、插入U盘 2、弹窗USB 弹窗 3、切换焦点至弹窗上Music/Picture/Document选项 4、点击Music/Picture/Document打开file	1、打开File 2、正确播报打开后焦点所在的对应选项上	L2	PASS	
OSF10_SET_0445	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Daylight Saving选项按上下键或Back键解除选定状态	焦点在Daylight Saving上	1. 按遥控上下键或Back键	1. 解除选定状态，箭头icon不显示，焦点正常上下移动	L3	PASS	
OSF10_SET_0666	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证低内存弹窗Ignore后连续开机超24小时重新弹出	触发低内存弹窗	1.点击Ignore按钮 2.TV连续开机超过24小时	1. 回到Home后重新弹出低内存弹窗	L3	PASS	测试方法：点击忽略后，输入adb shell getprop sys.whaletv.low.storage.ignore.time，获取当前时间戳，然后再把时间戳重置成24小时前的时间，比如当前时间是20260522 19:20，就把时间戳改成20260521 19:23对应时间的时间戳adb shell getprop sys.whaletv.low.storage.ignore.time xxxxxx。改完后强制停止下launcher进程，再从其他界面按Home即可验证是否触发了低内存弹窗(19:23分前不弹，19:23时会弹)。
OSF10_SET_0739	Setting/Device Preference/About/Personalization Service	验证Personalization Service弹窗按Back键无法关闭	弹Personalization Service弹窗	1. 按遥控Back键	1. 无法关闭弹窗（Setting打开的弹窗可以关闭）	L3	PASS	Personalization Service弹窗按back可关闭，点击ok进入cmp授权按back不可关闭
OSF10_FIL_0031	Files/视频	验证播放mkv格式视频后正常播放	进入视频分类页	1. 播放mkv格式视频	1. 正常播放，视频无损坏	L2	PASS	
OSF10_WHC_0051	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证直播播放中通过Global Menu进入HDMI信号源返回Home后直播继续播放	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1.launcher侧边栏点开的global menu，进入hdm信号源 2.按home键返回Home界面	1.视频画面播放正常，无直播声音 2.直播不会释放，继续播放	L3	NA	STB无信号源功能

OSF10_LCK_0071	锁机/锁定界面	验证锁定界面从联网页面返回后按频道快进快退键保持锁定		1.断电重启 2.弹出锁定界面，按RC_setting进入联网页面 3.按back回到锁定界面 4.立马按CH+/-或者快进快退	1. 保持在锁定界面	L2	PASS	
OSF10_OTA_0075	OTA/Setting/Software Update	验证USB固件安装中RC Power键和长按不响应待机	USB方式固件安装过程中	1. 按RC Power键（还有长按）	1.不响应待机 2.长按不弹出深入待机弹窗	L1	PASS	
OSF10_PNT_0091	数据埋点/Discovery	验证完成一次搜索能正确上报埋点数据（110030009）	/	1. 完成一次搜索	1. 搜索完成后完成一次搜索关键字上报（110030009）	L2	PASS	本地日志：{ data = 2026-05-18T09:11:31.693, GMT+8:00,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_DIS_0096	Discovery/All	验证系统键盘输入数字字母符号正常显示到搜索栏	焦点在搜索栏呼出系统键盘	1. 点击键盘上的数字，字母，符号	1. 文本内容正常输入并显示到搜索栏上	L2	PASS	
OSF10_RDM_0098	redemption campaign/Disney 兑换码	验证兑换码即将过期期间完成兑换流程可正常兑换成功	兑换码即将过期	1、移动端扫描二维码 2、打开兑换页面，等待二维码过期 3、在Disney兑换码将过期期间完成兑换流程	1. 可以正常兑换成功	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0100	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证密码输入弹窗键盘输入后内容显示为密文	弹出密码输入弹窗，呼出系统键盘	1. 点击键盘的数字，字母，符号，空格	1.正常输入到输入框中 2.输入框输入的内容显示一段时间后显示为·	L3	PASS	
OSF10_CAS_0103	TV Casting/投屏	验证摄像头页面点击返回能结束传输回到首页	设备已连接	1.点击摄像头，点击切换为前置摄像头 2.点击左下角的下拉箭头	1. 回到首页，结束摄像画面的传输	L1	PASS	
OSF10_FIL_0105	Files/视频菜单栏	验证频繁切换上一首/下一首播放后正常切换视频播放无异常	在视频播放界面	1. 频繁切换上一首/下一首播放	1.正常切换视频播放无异常 2.上一首/下一首提示不支持播放后，单独播放该视频也会提示不支持	L3	PASS	
OSF10_PNT_0106	数据埋点/Free TV	验证处于free TV内点击banner能正确记录埋点数据（110120002）	处于free TV内点击banner	1. 查看埋点触发情况（Action）	1.埋点日志在Free TV点击banner后触发 2.日志中需要包含字段：设备ID，用户ID，进入页面时间戳，上一个页面名称 3.埋点只触发一次 4.该埋点记录为一次曝光（page view + 1）（110120002）	L4	NA	当前无Free TV页面

OSF10_TTS_0110	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证开始播放video内容，点击进入audio且焦点在audio languages上下焦点在audio languages时TTS播报正确	开始播放video内容，点击进入audio options	1.焦点在audio languages上 2.焦点在audio languages上点击OK键	1.播报对应内容，声音大小无异常 2.弹出选项框，移动焦点播报对应内容	L2	PASS	
OSF10_PAR_0112	Parent Control/APP Lock	验证OS10升级到OS10后Child Code菜单状态保持Lock System开启	1、10（有Child Code版本）升级到10（有Child Code版本） 2、原来10的Lock System是开启状态	1. 进入Child Code查看菜单状态	1. Lock System（默认开启），Change Code, App Lock, Clear Code	L3	PASS	
OSF10_HOM_0125	Home/Apps Row	验证焦点在Whale TV时按OK键进入Whale TV主页	焦点处于Whale TV	1. 点击遥控OK键	1. 进入Whale TV主页	L1	PASS	
OSF10_CAS_0146	TV Casting/Mediacast	验证Mediacast音频投屏到TV无延迟	1、TV和安卓设备都打开WiFi功能 2、打开TV上的Mediacast app	1、在Mediacast兼容设备上选择音频投屏功能 2、选择要进行音频投屏的内容 3、在TV上能够听到音频的播放 4、停止音频播放	1. 在TV上能够成功投屏音频，无延迟	L1	PASS	
OSF10_VOI_0156	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Go to energy saver settings可跳转至Device Preferences页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 当前设备处于任意界面	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Go to energy saver settings"	1.设备应跳转至Device Preferences界面	L3	PASS	
OSF10_HOM_0192	Home/Subsequent Screen	验证Hot Movies推荐第一个视频按LEFT键打开Navigate导航栏焦点在Home	Hot Movies	1. 焦点处于第一个推荐视频上 2. 按LEFT键	1. 打开Navigation导航栏 2. 焦点处于Home	L2	PASS	
OSF10_FIL_0197	Files/视频菜单栏/Subtitle	验证Repeat All模式下等待背景视频播放完成后自动转跳到下一个视频播放	1.Play Mode 设为Repeat All 2.打开Subtitle弹窗	1. 等待背景视频播放完成	1. 自动转跳到下一个视频播放，Subtitle弹窗关闭	L2	PASS	
OSF10_HOM_0239	Home/Navigate	验证Navigate中Search选项按UP键焦点移至Account上	1、已打开Navigate 2、焦点处于Search选项上	1. 按遥控器按UP键	1. 焦点移动至Account上	L3	PASS	
OSF10_HOM_0276	Home/指向效果图标展示	验证首次无网进入Home页时不会出现指向效果图标	首次进入无网	1. 处于Home页	1. 不会有指向效果图标出现	L2	PASS	
OSF10_DIS_0283	Discovery/影片详情界面/通用	验证已选中不喜欢再次点击取消不喜欢	1.已进入Discovery界面 2.点击进入a影片详情界面 3.a影片不喜欢按钮已选中	1. 焦点在不喜欢 2. 遥控器按【OK键】	1. 不喜欢按钮变为未选中状态 2. a影片取消不喜欢	L2	PASS	

OSF10_SET_0305	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证同时连接两个蓝牙音箱时状态显示及声音输出	TV同时2个蓝牙音箱	1. 进入Remove bluetooth devices界面	1.第一次连接的蓝牙音响显示为Connected状态，第二次连接的蓝牙音响显示为in used状态 2.播放声音时由in used状态的蓝牙音响播放声音	L3	PASS	
OSF10_TTS_0380	TTS/Files	验证TV断电下TV上电开机时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1.插入U盘 2.TV(2.TV)断电 3.TV(3.TV)上电开机	1.开机后焦点在Open USB上 2.能正常播报Open USB	L3	PASS	用例操作步骤需更改2为断电，3为上电
OSF10_SET_0446	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证Daylight Saving切换On/Off/Auto值对应夏令时开启关闭和自动	选定Daylight Saving功能	1. 切换Daylight Saving的值	1.切换到On时系统夏令时开启 2.切换到Off时系统夏令时关闭 3.切换到Auto时系统夏令时跟随当前系统Region是否支持	L2	NA	当前固件无此功能 经与产品确认，不论是否开启夏令时，有夏令时区别的地区，都会按照夏令时的时间走
OSF10_SET_0667	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证手动清除缓存后重启不再弹出低内存弹窗	触发低内存弹窗	1.点击Ignore按钮 2.手动清除系统或应用缓存 3.重启TV	1.不会弹出低内存弹窗	L3	PASS	
OSF10_SET_0740	Setting/Device Preference/About/Personalization Service	验证点击Restart选项弹出重启确认弹窗	显示Device Preference功能	1. 点击Restart选项	1. 弹出重启设备确认弹窗	L2	PASS	
OSF10_FIL_0032	Files/视频	验证播放ts格式视频后正常播放	进入视频分类页	1. 播放ts格式视频	1. 正常播放，视频无损坏	L3	PASS	
OSF10_WHC_0052	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证连接蓝牙播放器或耳机等外接设备时直播声音播放无异常	连接蓝牙播放器，耳机等外接设备	1. 播放直播内容	1. 声音无异常	L3	PASS	
OSF10_LCK_0072	锁机/锁定界面	验证在线变离线后先使用36组在线再使用10组离线Passcode	在线变离线	1.TV无网 2.power100次，进入离线锁定界面 3.Porta端输入passcode生成pincode进行解锁 4.TV解锁并接入网线 5.Porta端设置上锁 6.TVpower待机开机，弹出锁定界面 7.MAC/SN和Passcode获取PinCode解锁 8.6-7循环35次 9.拔掉网线，再次power100次进入离线锁定界面 10.Porta端输入passcode生成pincode进行解锁 11.插拔网线 12.9-11循环11次	1.先在线再离线，离线锁定先使用36组在线，再使用10组离线 2.第47次会弹出mac (code) 页面，代表passcode已用完	L2	PASS	
OSF10_OTA_0076	OTA/Setting/Software Update	验证USB固件安装中Sleep Timer不触发待机	USB方式固件安装过程中	1. Sleep timer触发待机	1. 不响应待机	L2	PASS	

OSF10_PNT_0092	数据埋点/Discovery	验证完成一次搜索下点击搜索结果上的影片能正确上报埋点数据 (110030010)	完成一次搜索	1. 点击搜索结果上的影片	1. 完成一次影片内容的埋点数据上报 (110030010)	L2	PASS	本地日志: { data = 2026-05-18T09:12:04.687, GMT+8:00,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_DIS_0097	Discovery/All	验证Search界面输入内容点Done执行搜索并返回结果	1.已进入Discovery界面 2.移动焦点到Search, 点击进入Search界面	1. 使用系统键盘输入内容 2. 点击键盘上的Done	1. 执行搜索操作 2. 可以正常搜索到对应内容	L1	PASS	
OSF10_RDM_0099	redemption campaign/Disney 兑换码	验证兑换码过期后TV未刷新时扫码仍可进入Disney兑换界面	兑换码已过期 (同活动时间)	1、TV端未进行刷新 2、移动端扫描二维码	1. 流程可继续至Disney兑换界面	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动, 手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0101	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Add New Network填入SSID和安全类型后点击Next弹出密码弹窗	选择Add New Network选项	1.填入Network SSID和Security Type的值 2.焦点移动到Next按钮上点击OK	1.弹出密码输入弹窗 2.Setting弹窗隐藏显示, 不会显示在背景	L2	PASS	
OSF10_CAS_0104	TV Casting/投屏	验证退出摄像头再进入默认恢复后置摄像头	设备已连接	1.点击摄像头, 点击切换为前置摄像头 2.点击退出到首页 3.再点击无线摄像头	1. 进入到手机摄像界面, 实时传输画面到TV, 画面还是默认后置摄像头画面	L2	PASS	
OSF10_FIL_0106	Files/视频菜单栏	验证HDR视频下一个非HDR时按下一首切换到下一个视频播放后下一个视频正常播放	播放HDR视频, 下一个视频非HDR视频	1. 按下一首切换到下一个视频播放	1. 下一个视频正常播放, 左上角不会显示HDR标识	L3	PASS	
OSF10_PNT_0107	数据埋点/Free TV	验证进入free TV, 等待1min能正确记录埋点数据 (110010003)	进入free TV, 等待1min	1. 查看埋点触发情况 (Action)	1.埋点日志在Free TV每1min后触发 2.日志中需要包含字段: 设备ID, 用户ID, 进入页面时间戳, 上一个页面名称 3.埋点只触发一次 4.该埋点记录为一次曝光 (page view + 1) (110010003)	L4	NA	当前无Free TV页面
OSF10_TTS_0111	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证开始播放video内容, 点击进入audio 且焦点在audio description下焦点在audio description时TTS播报正确	开始播放video内容, 点击进入audio options	1.焦点在audio description上 2.焦点在audio description上点击OK键	1.播报对应内容, 声音大小无异常 2.根据状态变化播报	L2	PASS	

OSF10_PAR_0113	Parent Control/APP Lock	验证OS10升级到OS10后应用锁定状态保持不变	1、10（有Child Code版本）升级到10（有Child Code版本） 2、原来10的Lock System是开启状态 3、原来10的设置：应用A是成人应用，B是手动锁定的应用，C是没锁定的应用	1. 升级完成后分别在HOME, APPS, 热键，影片详情页，语音助手启动A、B、C应用	1. A、B应用需要正确的PIN码才可启动，C可以直接启动	L3	PASS	
OSF10_HOM_0126	Home/Apps Row	验证Whale TV二级推荐视频播放后按HOME键返回焦点在Your Top Choices且AppRows排列正常	焦点位于App Rows的Whale TV Icon上	1. 选择whale TV 推荐二级推荐视频进行播报 2. 按HOME键	1. 返回HOME页，焦点位于You top choices，AppRows正常从左边缘到右依次排列	L1	PASS	
OSF10_CAS_0147	TV Casting/Mediacast	验证Mediacast长时间播放视频无异常	1、TV和安卓设备都打开WiFi功能 2、打开TV上的Mediacast app	1、在Mediacast兼容设备上选择视频投屏功能 2、选择要进行视频投屏的内容 3、在TV上长时间播放视频	1. TV长时间播放视频无异常，正常播放视频	L2	PASS	
OSF10_VOI_0157	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Go to App settings可跳转至App Settings页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 当前设备处于任意界面	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. " Go to App settings "	1.设备应跳转至App Settings界面	L3	PASS	
OSF10_HOM_0193	Home/Subsequent Screen	验证Hot Movies推荐第一个视频按DOWN键焦点移到live首个推荐上	Hot Movies	1、焦点处于第一个推荐视频上 2、按遥控器DOWN键	1. 焦点移动到live推荐的第一个视频上	L3	PASS	
OSF10_FIL_0198	Files/视频菜单栏/Subtitle	验证播放多字幕的视频时设定字幕样式为最后一个样式功能正常	播放多字幕的视频	1.设定字幕样式为最后一个样式 2.退出视频重新进入播放 3.查看字幕设置界面	1. 各个字幕参数正常显示之前设置的值	L3	PASS	
OSF10_HOM_0240	Home/Navigate	验证Navigate中Search选项按DOWN键焦点移至Home上且右侧展示源页面	1、已打开Navigate 2、焦点处于Search选项上	1. 按遥控器按DOWN键	1. Navigate焦点移动至Home上600ms后右侧展示源页面	L3	PASS	
OSF10_HOM_0277	Home/指向效果图标展示	验证非首次进入Home页有缓存数据时指向效果图标正常出现后消失	非首次进入Home页（已有第二屏的缓存数据）	1. 处于Home页	1. 隔1s app row下方会有指向效果图标3s后消失 3. 显示3次后不会再出现指向效果图标	L3	PASS	
OSF10_DIS_0284	Discovery/影片详情界面/通用	验证已选不喜欢时点赞则取消不喜欢并点赞数加1	1.已进入Discovery界面 2.点击进入影片详情界面 3.影片不喜欢按钮已选中	1. 焦点在点赞 2. 遥控器按【OK键】	1. 不喜欢按钮取消选中 2. 点赞按钮选中 3. 点赞数加1	L3	PASS	
OSF10_SET_0306	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证断开第二个蓝牙音箱后第一个正常播放声音	TV同时2个蓝牙音箱	1.断开后连接的蓝牙音响 2.播放任意音视频	1. 正常从第一个连接的蓝牙音响播放声音	L3	PASS	

OSF10_TTS_0381	TTS/Files	验证焦点在ALL选项时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 焦点移动至ALL选项上	1. 能正常播报 “ALL”	L3	PASS	
OSF10_SET_0447	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证不支持夏令时的国家下Daylight Saving选项不显示	当前系统国家不支持夏令时(切换地区)	1. 查看Daylight Saving选项	1. Daylight Saving选项不显示	L3	PASS	
OSF10_SET_0668	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证OTA过程中不弹出低内存弹窗	/	1.通过USB/流式OTA 2.填充内存低于1.4G触发低内存	1. OTA过程中不会弹出低内存弹窗	L2	PASS	
OSF10_FIL_0033	Files/视频	验证U盘中存放trp格式文件时查看trp格式文件显示情况，播放trp文件功能正常	U盘中存放trp格式文件 ("Z:\22_测试素材\000_whaleOS测试素材\兼容性视频格式\ATSC100.trp")	1.查看trp格式文件显示情况 2.播放trp文件	1. trp格式文件正常被识别为视频类型，可以正常播放	L3	PASS	
OSF10_WHC_0053	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证屏保或Screen Off激活时直播关闭Homepage重新唤起后重新加载直播	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1.开启Screen Off或者开启屏保功能并进入屏保时 2.Homepage重新唤起	1.当Screen Off或者屏保功能开启进入屏保时，直播关闭； 2.当Homepage重新唤起时，重新加载直播	L2	PASS	
OSF10_OTA_0077	OTA/Setting/Software Update	验证USB固件安装中Energy Saver不触发待机	USB方式固件安装过程中	1. Energy Saver触发待机	1. 不响应待机	L2	PASS	
OSF10_PNT_0093	数据埋点/Discovery	验证进入搜索界面下切换筛选结果后筛选内容展示完整能正确上报埋点数据 (110030011)	进入搜索界面	1. 切换筛选结果 2. 筛选内容展示完整	1. 完成一次筛选结果的埋点数据上报 (110030011)	L2	PASS	本地日志: { data = 2026-05-18T09:15:21.805, GMT+8:00,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOS_WHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_DIS_0098	Discovery/All	验证系统键盘多语言输入搜索正常返回结果	焦点在搜索栏	1. 系统键盘支持多语言，输入除英语外的语言	1. 执行搜索操作 2. 可以正常搜索到对应内容	L4	PASS	
OSF10_RDM_0100	redemption campaign/Disney 兑换码	验证兑换码过期后清缓存或重启TV时活动banner自动下架	兑换码已过期(同活动时间)	1. 清除launcher缓存或TV重启	1. 有配置该活动的banner自动下架，且不会在其他banner上出现兑换二维码	L3	PASS	
OSF10_SET_0102	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Security Type 焦点上下键解除选定并保存值	焦点在Security Type	1. 遥控上下键	1. 解除选定状态焦点正常上下移动，切换的值保存	L3	PASS	

OSF10_CAS_0105	TV Casting/投屏	验证前置摄像头横竖屏切换画面正常无卡死	设备已连接	1.点击摄像头，点击切换为前置摄像头 2.横竖屏来回切换	1. TV端画面能正常切换横竖屏幕，无卡死或其它异常	L2	PASS	
OSF10_FIL_0107	Files/视频菜单栏	验证焦点在视频功能菜单栏上按上下键功能正常	显示视频功能菜单栏	1. 焦点在视频功能菜单栏上按上下键	1. 按上键可以将焦点移动到进度条上 2. 焦点在进度条上按下键焦点回到菜单栏按钮上	L2	PASS	
OSF10_PNT_0108	数据埋点/Free TV	验证离开free TV能正确记录埋点数据 (110010003)	离开free TV	1. 查看埋点触发情况 (Action)	1. 埋点日志在离开Free TV首页后触发 2. 日志中需要包含字段: 设备ID, 用户ID, 进入页面时间戳, 上一个页面名称 3. 埋点只触发一次 4. 该埋点记录为一次曝光 (page view + 1) (110010003)	L4	NA	当前无Free TV页面
OSF10_TTS_0112	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证开始播放video内容，点击进入audio且焦点在dialogue boost上下焦点在dialogue boost时TTS播报正确	开始播放video内容，点击进入audio options	1. 焦点在dialogue boost上 2. 焦点在dialogue boost上点击OK键	1. 播报对应内容，声音大小无异常 2. 弹出选项框，移动焦点播报对应内容	L2	PASS	
OSF10_PAR_0114	Parent Control/APP Lock	验证成人应用Enter Code弹窗显示时热键打开Settings弹窗消失且返回后焦点正确	1、应用A在Settings后台-主应用库-查看版本-编辑应用参数-是否成人应用=是，并且已下载 2、先触发应用A的Enter Code弹窗	1. 热键打开Settings 2. 按遥控器Back	1. Enter Code 弹窗消失，同时出现Global Menu.焦点出在Global Menu的Settings选项上 2. 焦点回到应用A上	L1	PASS	
OSF10_HOM_0127	Home/Apps Row	验证Prime Video未下载时点击图标打开下载页	焦点处于Prime Video (prime video未下载)	1. 点击Prime Video图标	1. 打开apps-prime video下载页	L3	NA	Prime Video为预置，没有该场景
OSF10_CAS_0148	TV Casting/Mediacast	验证Mediacast第三方视频投屏播放正常	1、TV和安卓设备都打开WiFi功能 2、打开TV上的Mediacast app	1. 打开第三方视频进行播放	1. TV正常播放第三方投屏视频无异常	L3	PASS	
OSF10_VOI_0158	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Go to ChildCode settings可跳转至ChildCode页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 当前设备处于任意界面	1. 按下遥控器语音按键下发语音指令 2. " Go to ChildCode settings "	1. 设备应跳转至ChildCode界面	L3	PASS	
OSF10_HOM_0194	Home/Subsequent Screen	验证Hot Movies推荐第一个视频按RIGHT键焦点移到第二个推荐视频上	Hot Movies	1、焦点处于第一个推荐视频上 2、按遥控器RIGHT键	1. 焦点移动到Hot Movies推荐的第二个视频上	L3	PASS	
OSF10_HOM_0241	Home/Navigate	验证Navigate中Search选项按RIGHT键关闭Navigate焦点回到Your Top Choices	1、已打开Navigate 2、焦点处于Search选项上	1. 按遥控器按RIGHT键	1. 关闭Navigate 2. 焦点回到Your Top Choices第一个选项上	L3	PASS	

OSF10_HOM_0278	Home/指向效果图标展示	验证Home页打开Navigate栏后3秒内不会出现指向图标	处于Home页	1. 打开Navigate栏	3s后不会有指向图标出现	L3	PASS	
OSF10_DIS_0285	Discovery/影片详情界面/通用	验证已点赞时点不喜欢则取消点赞并点赞数减1	1.已进入Discovery界面 2.点击进入影片详情界面 3.影片点赞按钮已选中	1. 焦点在不喜欢 2. 遥控器按【OK键】	1. 不喜欢按钮选中 2. 点赞按钮取消选中 3. 点赞数减1	L3	PASS	
OSF10_SET_0307	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证连接不支持杜比的蓝牙音箱播放杜比内容不显示图标	TV已连接不支持杜比的蓝牙音箱	1. 播放杜比视频或音乐	1. TV不会展示杜比图标	L3	FAIL	PR 337632 【File】设备连接蓝牙音响打开Files播放杜比音频，提示不支持播放，断开蓝牙后可正常播放。
OSF10_TTS_0382	TTS/Files	验证焦点在Video选项时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 焦点移动至Video选项上	1. 能正常播报 “Video”	L3	PASS	
OSF10_SET_0448	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证夏令时国家设置Auto模式并改为夏令时日期后时间快1小时	当前系统为夏令时国家，打开Date & Time功能	1.夏令时开关设置成auto 2.日期改为夏令时日期	1. 时间比当前国家时间快1个小时	L3	NA	经与产品确认，不论是否开启夏令时，有夏令时区别的地区，都会按照夏令时的时间走
OSF10_SET_0669	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证应用使用产生缓存导致内存不足时弹出低内存弹窗	在任意应用中做增加存储空间的操作（看视频的缓存，图片的本地缓存等）	1.当前系统内存小于1.4G 2.回到Home界面	1. 弹出低内存弹窗	L3	PASS	
OSF10_FIL_0034	Files/视频	验证播放wma格式视频后提示不支持播放	进入视频分类页	1. 播放wma格式视频	1. 提示不支持播放	L3	PASS	
OSF10_WHC_0054	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证唤醒语音服务时直播自动消音关闭语音后直播声音恢复正常	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1.唤醒Voice语音服务 2.关闭语音	1.使用voice时，直播声音会进行消音处理 2.直播声音正常	L3	PASS	
OSF10_OTA_0078	OTA/Setting/Software Update	验证OTA固件升级与APK静默升级同时存在时互不影响	1.配置OTA固件 2.配置Apk升级包	1.Internet静默下载OTA包 2.进入Home，等待Home弹出升级提示框，不操作 3.待Internet静默下载OTA包出现，与Home弹出升级提示框同时存在时，通过RC操作电视	1.TV操作正常 2.APK可正常升级成功 3.OTA弹框可正常选择选项，选择后可关闭OTA弹框 4.OTA和APK升级互不影响，不会出现卡死情况	L3	PASS	

OSF10_PNT_0094	数据埋点/Discovery	验证进入详情页下点击人物进入人物详情页能正确上报埋点数据 (110030012)	进入详情页	1. 点击人物进入人物详情页	1. 人物详情信息完成后，完成一次人物内容的数据上报 (110030012)	L2	PASS	本地日志: { data = 2026-05-18T09:17:53.602, GMT+8:00,,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_DIS_0099	Discovery/All	验证搜索结果按分类显示且排序和数量规则正确	按关键字搜索搜索到内容	1. 查看搜索结果显示情况	1. 按照分类显示搜索结果，显示分类标题，包含：Movie, TV Show, Video, Cast & Crew, Live & Channel按以上顺序排序 2. 分类标题按照：当前焦点位置/分类结果数量 显示 3. 未搜索到的分类标题隐藏不显示 4. 焦点默认在第一个分类的首个数据上 5. 每个分类下最多显示30个搜索结果 6. 筛选条件选项隐藏，搜索栏保持显示 7. live直播排序角标 live>upcoming>end	L1	FAIL	PR 336995
OSF10_RDM_0101	redemption campaign/Disney 兑换码	验证两个同地区Disney+活动优先级一致时扫码随机选择活动	后台配置有两个d+活动且都配置A地区可兑换	1. 两个D+广告优先级一致	1. 设备完成扫码后随机选择活动	L3	PASS	
OSF10_SET_0103	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Security Type 按Back键解除选定焦点返回	焦点在Security Type	1. 按遥控Back键	1. 解除选定状态焦点返回到Add New Network，切换的值保存	L3	PASS	
OSF10_CAS_0106	TV Casting /投屏	验证后置切前置摄像头后手电筒按钮不可用	已经进入摄像头页面	1.默认是后置摄像头 2.点击打开手机手电筒 3.切换为前置摄像头	1. 切换成前置摄像头，TV端显示手机前置摄像头画面； 2. 这个时候去点击手电筒开关没有反应（安卓摄像头消失）	L3	PASS	
OSF10_FIL_0108	Files/视频菜单栏	验证焦点在视频功能菜单栏上按左右键功能正常	显示视频功能菜单栏	1. 焦点在视频功能菜单栏上按左右键	1. 焦点正常在菜单栏按钮上移动	L3	PASS	

OSF10_PNT_0109	数据埋点/Free TV	验证从频道详情页回退到Free TV主页能正确记录埋点数据（110120001）	从频道详情页回退到Free TV主页	1. 查看埋点触发情况（Action）	1.埋点日志在回到Free TV首页后触发 2.日志中需要包含字段：设备ID，用户ID，进入页面时间戳，上一个页面名称 3.埋点只触发一次 4.该埋点记录为一次曝光（110120001）	L4	NA	当前无Free TV页面
OSF10_TTS_0113	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证开始播放video内容下点击进入audio options和su时TTS播报正确	开始播放video内容	1. 点击进入audio options和subtitles，调节设置后	1. TTS正常播报不会导致视频异常	L3	PASS	
OSF10_PAR_0115	Parent Control/APP Lock	验证成人分类Enter Code弹窗显示时热键打开Settings弹窗消失且返回后焦点正确	1、应用分类Adult在Sass后台-产品分类管理-品牌：Zeasn，产品：Whale TV OS10-搜索-编辑分类-默认锁定=是 2、在Sass后台-栏目管理-产品：Whale TV OS10，Device Set，选择对应的测试机型（公版搜索public关键字），功能：Home-搜索-Apps-Category-编辑-是否锁定=是 3、在Sass后台-栏目管理-产品：Whale TV OS10，Device Set，选择对应的测试机型（公版搜索public关键字），功能：Home-搜索-Apps-Category-配置内容，添加分类Adult-保存并发布 4、触发成人...	1. 热键打开Settings 2. 按遥控器Back	1. Enter Code 弹窗消失，同时出现Global Menu.焦点出在Global Menu的Settings选项上 2. 焦点回到成人分类上	L2	PASS	
OSF10_HOM_0128	Home/Apps Row	验证Prime Video未下载时点击二级菜单内容打开下载页	焦点处于Prime Video（prime video未下载）	1. 点击Prime Video二级菜单任意内容	1. 打开apps-prime video下载页	L3	NA	Prime Video为预置，没有该场景
OSF10_CAS_0149	TV Casting/Mediacast	验证Mediacast点击Decline能拒绝投屏授权	1、TV和安卓设备都打开WiFi功能 2、打开TV上的Mediacast app	1.手机打开投屏功能使用Mediacast投屏TV 2.TV收到投屏授权弹窗后点击Decline	1. 取消手机授权投屏，手机画面不会投屏到TV	L3	PASS	

OSF10_VOI_0159	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Go to Parental Control可跳转至Child Code页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 当前设备处于任意界面	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. " Go to Parental Control "	1.设备应跳转至Child Code界面	L3	PASS	
OSF10_HOM_0195	Home/Subsequent Screen	验证Hot Movies推荐第一个视频按UP键焦点移到Prime Video首个推荐上	Hot Movies	1、焦点处于第一个推荐视频上 2、按遥控器UP键	1. 焦点移动到Prime Video推荐的第一个视频上	L3	PASS	
OSF10_HOM_0242	Home/Navigate	验证Navigate中Search选项按LEFT键焦点不移动且无异常	1、已打开Navigate 2、焦点处于Search选项上	1. 按遥控器按LEFT键	1. 焦点无移动，且无异常	L3	PASS	
OSF10_HOM_0279	Home/指向效果图标展示	验证指向图标显示的3秒内打开Navigate图标仍显示满3秒后消失	处于Home页	1. 在展示的图标的3s内打开Navigate	1. 图标显示满3秒后消失	L3	PASS	
OSF10_DIS_0286	Discovery/影片详情界面/通用	验证多次进入More Like This详情页后按HOME键正常返回无崩溃		1. 进入Discovery任意影片详情页 2. 多次进入more like this的影片详情页 3. 按HOME键	1. 返回HOME页，焦点位于You top choices, launcher不会出现崩溃重启等异常现象	L2	PASS	
OSF10_SET_0308	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证连接支持杜比的蓝牙音箱播放杜比内容正常显示图标	TV已连接支持杜比的蓝牙音箱	1. 播放杜比视频或音乐	1. TV正常展示杜比图标	L3	FAIL	PR 337632 【File】设备连接蓝牙音响打开Files播放杜比音频，提示不支持播放，断开蓝牙后可正常播放。
OSF10_TTS_0383	TTS/Files	验证焦点在Music选项时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 焦点移动至Music选项上	1. 能正常播报 "Music"	L3	PASS	
OSF10_SET_0449	Setting/Device Preference/System Display Settings/Date & Time	验证夏令时国家关闭夏令时后无论日期如何时间与当前一致	当前系统为夏令时国家，打开Date & Time功能	1.夏令时开关设置成off 2.日期改为非夏令时日期 3.日期改为夏令时日期	1. 时间与当前国家时间一致	L3	NA	经与产品确认，不论是否开启夏令时，有夏令时区别的地区，都会按照夏令时的时间走
OSF10_SET_0670	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证可用空间低于1.4G时OTA更新弹出低内存弹窗	当前系统可用空间小于1.4G (1.3G + 100M预估量)	1. 使用OTA更新	1. 弹出低内存弹窗	L2	PASS	
OSF10_FIL_0035	Files/视频	验证播放多音轨视频，切换音轨后正常切换音轨播放两种伴奏	进入视频分类页	1.播放多音轨视频 ("Z:\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\兼容性视频格式\风云决(可切换音轨).VOB") 2.切换音轨	1. 正常切换音轨播放两种伴奏	L4	PASS	
OSF10_WHC_0055	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证调出工厂菜单或内部调试弹窗时直播暂停退出后继续播放	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1.调出工厂菜单与内部调试弹窗 2.退出弹窗	1.直播暂停播放 2.直播继续播放	L3	PASS	

OSF10_OTA_0079	OTA/Setting/Software Update	验证DP 3小时唤醒后有OTA配置时自动弹出更新弹窗	后台有配置任何ota, dp被kill后3小时唤醒(使用命令将等待时间缩短: setprop persist.sys.zeas.n.dp_interval 60000 (1分钟=60000毫秒))	1. 等待自动检测更新	1. 会自动检测到后台更新, 弹出更新弹窗	L3	FAIL	PR 337735
OSF10_PNT_0095	数据埋点/Discovery	验证进入详情页下对影片进行点赞能正确上报埋点数据 (110030013)	进入详情页	1. 对影片进行点赞	1. 完成点赞后上报一次点赞相关数据埋点 (110030013)	L2	PASS	本地日志: { data = 2026-05-18T09:18:24.585, GMT+8:00,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOS_WHALETVS905Y54KSTBMTTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_DIS_0100	Discovery/All	验证搜索结果分类栏目焦点按就近原则上下移动	按关键字搜索搜索到内容	1. 焦点在分类栏目上按上下键	1. 焦点按照就近原则移动	L3	PASS	
OSF10_RDM_0102	redemption campaign/Disney 兑换码	验证校验码活动优先级低于无校验码活动时扫码选择无校验码活动	后台配置有两个d+活动且都配置A地区可兑换	1. 校验码广告优先级比无校验码广告低	1. 设备完成扫码后选择到无校验码活动	L3	PASS	
OSF10_SET_0104	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Network SSID弹窗输入内容后点击Confirm填入选项	在Network SSID弹窗, 呼出系统键盘	1.输入Network SSID 2.点击Confirm按钮	1. 输入框中的内容正常填入到Network SSID选项中	L2	PASS	
OSF10_CAS_0107	TV Casting/投屏	验证后置摄像头横竖屏切换画面正常无卡死	设备已连接	1.点击摄像头 2.横竖屏来回切换	1. 默认是后置摄像头且TV端画面能正常切换横竖屏幕, 无卡死或其它异常	L2	PASS	
OSF10_FIL_0109	Files/视频菜单栏	验证焦点在视频功能菜单栏的进度条上按左右键功能正常	显示视频功能菜单栏	1. 焦点在视频功能菜单栏的进度条上按左右键	1. 按左键可以拖动进度条向左移动 2.按右键可以拖动进度条向右移动 3.每次进度按视频百分比拖动	L2	PASS	
OSF10_PNT_0110	数据埋点/Free TV	验证从Free TV主页进入Live Now任意频道详情页能正确记录埋点数据 (110120003)	从Free TV主页进入Live Now任意频道详情页	1. 查看埋点触发情况 (Action)	1.埋点日志在进入影片详情页时触发(110120003) 2.日志中需要包含字段: 设备ID, 用户ID, 进入页面时间戳, 上一个页面名称 3.埋点只触发一次 4.该埋点记录为一次曝光	L4	NA	当前无Free TV页面

OSF10_TTS_0114	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证开始播放video内容下接入earc, 蓝牙耳机, 耳机时TTS播报正确	开始播放video内容	1. 接入earc, 蓝牙音响, 耳机 (5.1声道)	1. TTS功能播报声音在对应设备上播放	L3	PASS	
OSF10_PAR_0116	Parent Control/APP Lock	验证手动锁定应用卸载后再访问详情页无需PIN码	1、应用A是非成人应用, 一开始下载了, 并且也锁定了。然后又卸载了	1. 再去访问应用A的详情页	1. 正常进入A的详情页, 不需要PIN码	L3	PASS	
OSF10_HOM_0129	Home/Apps Row	验证焦点移到Whale TV二级推荐卡片时放大显示且点击进入对应频道播放	焦点处于Whale TV	1. 焦点移动到二级推荐内容的卡片上	1. 放大显示该卡片图片 2. 点击二级推荐内容卡片, 则直接进入对应频道和节目并播放	L2	PASS	
OSF10_CAS_0150	TV Casting/Mediacast	验证Mediacast图片投屏到TV显示正常	1、TV和安卓设备都打开WiFi功能 2、打开TV上的Mediacast app	1、在Mediacast兼容设备上选择图片投屏功能 2、选择要进行图片投屏的内容 3、在TV上能够查看到图片的展示 4、停止图片投屏	1. 在TV上能够成功投屏图片	L1	PASS	
OSF10_VOI_0160	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Go to Universal Access提示功能不支持	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 当前设备处于任意界面	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. " Go to Universal Access "	1.设备应跳转至Universal Access界面	L3	PASS	STB提示"Sorry,the function is not supported currently."
OSF10_HOM_0196	Home/Subsequent Screen	验证live推荐第一个视频按LEFT键打开Navigate导航栏焦点在Home	live	1、焦点处于第一个推荐视频上 2、按LEFT键	1、打开Navigation导航栏 2、焦点处于Home	L2	PASS	
OSF10_HOM_0243	Home/Navigate	验证Navigate中Search选项按OK键进入search页面焦点在正确位置	1、已打开Navigate 2、焦点处于Search选项上	1. 按遥控器OK键	1. 进入search页面 2. 焦点在正确位置上	L2	PASS	
OSF10_HOM_0280	Home/指向效果图标展示	验证Home页第二屏有数据时打开Global Menu指向图标正常显示且按下键不会移至第二屏	处于Home页	1. 第二屏有数据 2. 处于Home页 3. 打开global menu	1. app row下方会有指向效果图标3s后消失 3. 之后等待3s后不会再出现指向效果图标 4. 按下键不会出现将Home页移动至第二屏	L3	PASS	
OSF10_DIS_0287	Discovery/影片详情界面/通用	验证无播放源详情页进入More Like This再返回Coming Soon正常显示	界面位于无播放源的影片详情页	1. 点击MoreLikeThis的任意带播放源的影片 2. 按Back键	1. 用户提示语 "Coming soon" 正常显示, 未出现遮挡现象	L2	PASS	
OSF10_SET_0309	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证待机唤醒后蓝牙开关关闭再打开状态正常保持	待机后再唤醒	1.关闭蓝牙开关 2.再打开蓝牙开关	1. 蓝牙开关正常显示打开, 且退出到home页再进入还是打开的界面	L4	PASS	
OSF10_TTS_0384	TTS/Files	验证焦点在Picture选项时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 焦点移动至Picture选项上	1. 能正常播报 "Picture"	L3	PASS	

OSF10_SET_0671	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证OTA升级期间屏蔽低存储告警直到升级结束	当前系统可用空间于1.5G左右	1. 使用OTA更新	1. 固件升级开始到结束，屏蔽低存储空间告警提示，等OTA升级结束后再弹出	L3	PASS	
OSF10_FIL_0036	Files/视频	验证播放指定ts码流后3-5s内弹出提示不支持播放	进入视频分类页	1. 播放指定ts码流 ("Z:\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\兼容性视频格式\24 IRIB TV1 HD_IRAN.ts")	3-5s内弹出提示不支持播放	L3	NA	PR #336337 产品确认保持现状不做修改，黑屏后播放一小会儿退出
OSF10_WHC_0056	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证调出Global Menu时直播暂停按返回键后恢复播放	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1.调出global menu 2.按返回键	1.直播暂停播放 2.直播继续播放	L3	PASS	
OSF10_OTA_0080	OTA/Setting/Software Update	验证DP 3小时唤醒后无OTA配置时不弹出更新弹窗	后台无配置任何ota, dp被kill后3小时唤醒(使用命令将等待时间缩短: setprop persist.sys.zeas.n.dp_interval 60000 (1分钟=60000毫秒))	1. 等待自动检测更新	1. 不弹出更新弹窗	L3	PASS	
OSF10_PNT_0096	数据埋点/Discovery	验证进入详情页下对影片取消点赞能正确上报埋点数据 (110030013)	进入详情页	1. 对影片取消点赞	1. 取消点赞后上报一次点赞相关数据埋点110030013)	L2	PASS	本地日志: { data = 2026-05-18T09:19:14.163, GMT+8:00,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_DIS_0101	Discovery/All	验证从搜索结果移回搜索框时键盘不自动弹出	按关键字搜索搜索到内容	1. 焦点从搜索结果移回搜索框	1. 键盘不会自动弹出, 按OK后弹出	L3	PASS	
OSF10_RDM_0103	redemption campaign/Disney 兑换码	验证校验码活动优先级高于无校验码活动时扫码选择有校验码活动	后台配置有两个d+活动且都配置A地区可兑换	1. 校验码广告优先级比无校验码广告高	1. 设备完成扫码后选择到有校验码活动	L3	PASS	
OSF10_SET_0105	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Network SSID弹窗按Back或Done收起键盘	在Network SSID弹窗, 呼出系统键盘	1. 按遥控Back键或者键盘上的Done	1. 键盘收起, 弹窗复位	L3	PASS	
OSF10_CAS_0108	TV Casting/投屏	验证反复切换前后置摄像头传输画面正常	已经进入摄像头页面	1.反复切换前置后置摄像头	1.切换成功, 可以传输画面到TV	L2	PASS	
OSF10_FIL_0110	Files/视频菜单栏	验证查看焦点位置后视频功能菜单栏的焦点默认在播放/	显示视频功能菜单栏	1. 查看焦点位置	1. 视频功能菜单栏的焦点默认在播放/暂停按钮上	L3	PASS	

OSF10_PNT_0111	数据埋点/Free TV	验证从Free TV主页进入Recommended Channel能正确记录埋点数据 (110120003)	从Free TV主页进入Recommended Channels任意频道详情页	1. 查看埋点触发情况 (Action)	1.埋点日志在进入影片详情页时触发(110120003) 2.日志中需要包含字段: 设备ID, 用户ID, 进入页面时间戳, 上一个页面名称 3.埋点只触发一次 4.该埋点记录为一次曝光	L4	NA	当前无Free TV页面
OSF10_TTS_0115	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证登录页登录账号, 进入账户选择页面且进入页面后下焦点在已有的不同账户之间切换时TTS播报正确	登录页登录账号, 进入账户选择页面	1.进入页面后 2.焦点在已有的不同账户之间切换	1. 播报对应账户名称, 声音大小无异常	L1	PASS	
OSF10_PAR_0117	Parent Control/APP Lock	验证已下载手动锁定应用查看应用详情无需PIN码	1、应用A是非成人应用, 并且也锁定了。已下载了	1. 进入apps-my apps-长按app-view details	1. 正常进入A的详情页, 不需要PIN码	L3	PASS	
OSF10_HOM_0130	Home/Apps Row	验证Whale TV加载动画时按Home键返回后不会后台播放背景音	切换至可以播放Whale TV的网络	1. 点击Whale TV图标进入 2. 在Whale TV加载动画时按遥控Home键回到Home 3. 等待30s-1分钟 4. 重新进入Whale TV	1. 在Home等待后不会出现Whale TV在后台播放背景音的情况 2. 重新进入Whale TV重新加载, 可以正常进入播放节目	L3	PASS	
OSF10_CAS_0151	TV Casting/Mediacast	验证Mediacast投屏中蓝牙音响声音正常	1、TV和安卓设备都打开WiFi功能 2、打开TV上的Mediacast app	1、TV端连接蓝牙音响 2、手机端播放视频	1. 正常投屏无异常, 蓝牙音响声音正常	L3	PASS	
OSF10_VOI_0161	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Go to Accessibility Setting可跳转至Accessibility页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 当前设备处于任意界面	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. " Go to Accessibility Setting "	1.设备应跳转至Accessibility界面	L3	FAIL	PR 337143 【AI Voice】语音指令指令Go to Accessibility Setting, 提示"Sorry,the function is not supported currently."
OSF10_HOM_0197	Home/Subsequent Screen	验证live推荐第一个视频按DOWN键焦点移到Action首个选项上	live	1、焦点处于第一个推荐视频上 2、按遥控器DOWN键	1. 焦点移动到action的第一选项上	L3	PASS	
OSF10_HOM_0244	Home/Navigate	验证刚进入search界面按BACK键关闭search返回之前页面焦点在Navigate-search上	已处于search页面 (刚进入search界面)	1. 按遥控器BACK键	1.关闭search界面 2.返回之前的page页 3.焦点处于Navigate-search选项上	L2	PASS	
OSF10_HOM_0281	Home/指向效果图标展示	验证Home页第二屏有数据时打开Setting界面指向图标正常显示且按下键不会移至第二屏	处于Home页	1. 处于Home页 2. 第二屏有数据 3. 打开Setting界面	1. app row下方会有指向效果图标 3s后消失 3. 之后等待3s后不会再出现指向效果图标 4. 按下键不会出现将Home页移动至第二屏	L3	PASS	

OSF10_DIS_0288	Discovery/影片详情界面/通用	验证影片卡片和详情页播放时长格式按时分秒规则正确显示		1. 查看影片卡片的播放时长格式 2. 查看影片详情页的播放时长格式	1. 显示格式xh xm xs 2. 如果不足一小时, 则显示xm xs 3. 如果不足一分钟, 则显示xs	L3	PASS	
OSF10_SET_0310	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙配对中按Back键返回后配对仍成功	打开Bluetooth连接弹窗	1. 处于蓝牙配对中状态按遥控Back键	1. 界面回到上一级显示, 蓝牙会配对成功	L3	PASS	
OSF10_TTS_0385	TTS/Files	验证焦点在Document选项时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 焦点移动至Document选项上	1. 能正常播报 “Document”	L3	PASS	
OSF10_SET_0672	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证下载应用导致空间不足时弹出低内存提示并中断下载	当前系统可用空间剩余接近1.3G	1. 在APP中下载应用, 该应用大小下载后系统可用空间小于1.3G	1.弹出低内存提示弹窗 2.弹窗显示标题, 低内存和提示卸载卸载应用tips (There is not enough space left to install this app. If you need to install this app, please uninstall other infrequently used apps.) 4.显示View all apps ,Back按钮, 焦点默认在View all apps上 5.中断下载操作, 不会执行下载	L2	PASS	
OSF10_FIL_0037	Files/视频	验证播放视频 “功能正常	进入视频分类页	1. 播放视频 “\\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Dolby\Dolby Vision (视频本身无音频, 只有画面).mp4”	1.固件支持杜比则正常播放视频, 不会弹出不支持提示 2.固件不支持杜比则在视频开始时就弹出不支持提示	L3	PASS	无不支持杜比的固件
OSF10_WHC_0057	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证多次打开和关闭Global Menu不影响直播正常播放	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1. 多次打开global menu与关闭	1. 不影响直播播放	L3	PASS	
OSF10_OTA_0081	OTA/Setting/Software Update	验证点击Current Software选项弹出信息弹窗	打开Software Update功能界面	1. 点击Current Software选项	1.弹出Current Software弹窗 2.Setting弹窗暂时隐藏	L2	PASS	
OSF10_UII_0084	UI交互/Keyboard	验证键盘界面焦点移动时按键字符放大且边框同步扩大	弹出键盘界面	1. 移动焦点	1. 当焦点移动至按键时, 按键上的字符会放大显示, 同时按键边框同步扩大	L2	PASS	
OSF10_PNT_0097	数据埋点/Discovery	验证进入详情页下对影片进行收藏能正确上报埋点数据 (110030014)	进入详情页	1. 对影片进行收藏	1. 完成收藏后上报一次收藏相关数据埋点 (110030014)	L4	NA	STB无对影片收藏功能
OSF10_LCK_0102	锁机/清洁设备	验证在线36组Pin Code用完Portal端Clear Device可重新生成		1.Porta端生成Pin Code 36组已用完 2.Porta端点击Clear Device 3.TV断电重启 4.Porta再次设置上锁 5.TV进行解锁	1.TV自动解锁 2.提示The Device Lock Service has been cleared. 3.新生成的36组可以正常解锁	L3	PASS	

OSF10_DIS_0102	Discovery/All	验证点击搜索结果进入对应影片直播人物详情页	按关键字搜索搜索到内容	1. 焦点移动到任意搜索结果上点击OK	1. 进入对应的影片/直播/人物的详情页	L1	PASS	
OSF10_RDM_0104	redemption campaign/Disney兑换码	验证本地保存的二维码在活动过期后扫描仍可跳转兑换界面	本地保存二维码	1、二维码活动过期 2、扫描二维码	1、TV端看不到D+活动Banner 2、依旧可跳转至兑换界面（后续兑换流程由D+控制）	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0106	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Connect to Network按OK键展开Wired和Wireless子选项	焦点在Wi-Fi开关上	1.焦点移动到Connect to Network上 2.按遥控OK键	1. Connect to Network下方展开子选项：Wired，Wireless	L2	PASS	
OSF10_CAS_0109	TV Casting/投屏	验证摄像头页面开启声音后音视频同步到TV	已经进入摄像头页面	1.点击右上角声音图标	1.同步声音和画面到TV端，音视频同步	L2	PASS	
OSF10_FIL_0111	Files/视频菜单栏	验证焦点移动到菜单栏其他按钮上，等待菜单栏关闭后焦点重置到播放/暂停按钮上	显示视频功能菜单栏	1.将焦点移动到菜单栏其他按钮上 2.等待菜单栏关闭 3.重新呼出菜单栏	1. 焦点重置到播放/暂停按钮上	L3	PASS	
OSF10_PNT_0112	数据埋点/Free TV	验证从Free TV主页进入Trending Movies任意频能正确记录埋点数据（11012003）	从Free TV主页进入Trending Movies任意频道详情页	1. 查看埋点触发情况（Action）	1.埋点日志在进入影片详情页时触发(11012003) 2.日志中需要包含字段：设备ID，用户ID，进入页面时间戳，上一个页面名称 3.埋点只触发一次 4.该埋点记录为一次曝光	L4	NA	当前无Free TV页面
OSF10_TTS_0116	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证进入账户选择页面，点击new选项进入新建用户下焦点在左侧键盘时TTS播报正确	进入账户选择页面，点击new选项进入新建用户界面	1. 焦点在左侧键盘上点击	1. 播报对应内容，声音大小无异常	L1	PASS	
OSF10_PAR_0118	Parent Control/APP Lock	验证已下载成人应用查看应用详情需要正确PIN码	1、应用A是成人应用，已下载了	1. 进入apps-my apps-长按app-view details	1. 需要正确的pin码，才能进入详情页	L3	PASS	
OSF10_PNT_0122	数据埋点/User Center	验证点击用户中心次数下未登录点击User Center能正确记录埋点数据（110110009）	点击用户中心次数	1. 未登录点击User Center	1. 会有一次记录数据（110110009）	L1	PASS	自动化pass 本地日志：{ data = 2026-05-18T10:51:54.243,GMT-4:00,,,,1060336385133121730,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAL EOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHAL EOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHAL EOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB...
OSF10_HOM_0131	Home/Apps Row	验证HOME页焦点在AppRow上移动时AppIcon放大显示	处于HOME页面	1. 焦点在AppRow上移动	1. 焦点位于AppIcon时，图标放大	L3	PASS	

OSF10_CAS_0152	TV Casting /Mediacast	验证Mediacast投屏中蓝牙音响回连后声音正常	1.TV和安卓设备都打开WIFI功能 2.打开TV上的Mediacast app 3.TV配对过蓝牙音响, 当前未连接	1.Mediacast投屏成功后, 开启蓝牙音响回连TV 2.手机播放音视频	1. 正常投屏无异常, 蓝牙音响声音正常	L3	PASS	
OSF10_VOI_0162	Voice/Skill /别名管理	验证语音指令Go to Device Preferences settings可跳转至Device Preferences页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 当前设备处于任意界面	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Go to Device Preferences settings "	1.设备应跳转至Device Preferences界面	L3	PASS	
OSF10_CAS_0165	TV Casting /DIAL	验证TV已打开Netflix时DIAL能成功连接	1、TV打开Netflix	1、确认手机和TV连接到相同的Wi-Fi网络 2、手机打开Netflix 3、手机在Netflix中连接TV 4、在TV上检查手机的连接状态	1. TV能够与手机成功连接, 并且手机的状态应当正常 (2026/03/06 PR#332537 备注无法投屏)	L1	BLOCK	PR 336730 【DIAL】 无论是否打开YouTube, DIAL都找不到设备。
OSF10_HOM_0198	Home/Subsequent Screen	验证live推荐第一个视频按RIGHT键焦点移到第二个选项上	live	1、焦点处于第一个推荐视频上 2、按遥控器RIGHT键	1. 焦点移动到live的第二选项上	L3	PASS	
OSF10_VOI_0209	Voice/特殊场景	验证YouTube播放4K视频时语音功能正常且不影响播放	进入YouTube播放4K或2K视频	1. 使用语音功能	1、可以正常呼出语音 2、可以正常使用语音功能 3、指令完成后语音弹窗正常关闭 4、YouTube视频播放无影响	L2	PASS	
OSF10_FIL_0209	Files/音频	验证查看音频界面显示情况后界面下方显示音频菜单栏	播放任意音频	1. 查看音频界面显示情况	1.界面下方显示音频菜单栏 2.背景显示默认图片(蓝紫色)	L3	PASS	
OSF10_HOM_0245	Home/Navigate	验证Navigate中Search选项按BACK键关闭Navigate焦点回到Your Top Choices	1、已打开Navigate 2、焦点处于Search选项上	1. 按遥控器BACK键	1、关闭Navigate 2、焦点回到Your Top Choices第一个选项上	L2	PASS	
OSF10_HOM_0282	Home/指向效果图标展示	验证有网MAC校验弹窗下指向图标正常显示且按下键不会移至第二屏	处于Home页	1. 有网 2. mac校验弹窗 3. 处于Home页	1. app row下方会有指向效果图标3s后消失 3. 之后等待3s后不会再出现指向效果图标 4. 按下键不会出现将Home页移动至第二屏	L3	PASS	
OSF10_HOM_0287	Home/DET	验证ResetTV无网进入Home再联网后四大应用二级菜单正常显示推荐数据	ResetTV后, 无网进入Home再联网	1. 查看NETFLIX、PrimeVideo、Youtube、Disney的二级菜单	1. 正常显示二级推荐栏以及推荐数据	L2	NA	公版不显示Netflix DET
OSF10_DIS_0289	Discovery/影片详情界面/通用	验证播放源图标大于等于3个的详情页点赞动效正常显示	进入播放源图标>=3的影片详情页	1. 进行点赞	1. 点赞的动效正常显示	L3	PASS	
OSF10_DIS_0292	Discovery/人物详情页	验证点击Cast&Crew人物头像跳转人物详情页	进入任意影片/电视剧详情页	1. 点击Cast & Crew栏目中的人物头像	1. 转跳到人物详情页	L1	PASS	

OSF10_SET_0311	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证PID未配置蓝牙时不显示Bluetooth选项	PID没有配置蓝牙功能	1. 进入Setting->Network & Connection	1. Network & Connection界面内不显示Bluetooth相关的功能选项	L2	PASS	
OSF10_TTS_0386	TTS/Files	验证焦点在本地磁盘“Local Disk”时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 焦点移动至本地磁盘“Local Disk”	1. 能正常播报“local disk”	L3	PASS	
OSF10_TTS_0563	TTS/异常场景	验证开启TTS且焦点移动到banner上下点击OK后进入到Cookies时TTS播报正确	1.已开启TTS	1.焦点移动到banner上 2.然后打开Personalization Service个性弹窗，点击OK后进入到Cookies（可以通过清楚缓存数据实现该场景）	1. 正确播报焦点所在内容，不会播报banner+序号	L3	PASS	
OSF10_SET_0673	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证低内存弹窗点击View all apps跳转应用列表	当前系统可用空间剩余接近1.3G	1、在APP中下载应用，该应用大小下载后系统可用空间小于1.3G 2、在弹出的低内存弹窗点击View all apps	1. 跳转到Settings-App Settings-View all apps界面	L3	PASS	
OSF10_SET_0900	Setting/Hotel Mode	验证酒店模式下清除Launcher缓存不出现语言选择界面	1.打开酒店模式 2.打开语言选择选项	1. 点击App setting清楚launcher的缓存数据	1. 不会出现语言选择界面	L3	PASS	
OSF10_FIL_0038	Files/视频	验证该固件支持杜比时播放杜比格式视频功能正常	该固件支持杜比	1. 播放杜比格式视频	1. 正常播放，视频左上角显示杜比标识，杜比logo正确	L1	PASS	
OSF10_WHC_0058	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证AD后台关闭直播配置后视频请求失败时Banner显示其他配置内容	1.AD后台关闭直播配置	1. Saas-文件管理-url banner whale tv直播位还在，视频请求失败的情况	1. 显示banner配置内容	L3	PASS	
OSF10_OTA_0082	OTA/Setting/Software Update	验证Current Software弹窗完整显示版本和设备信息	弹出Current Software弹窗	1. 查看Current Software弹窗显示情况	1.显示Current Software弹窗标题 2.显示设备信息：Version, Release notes, Createion date, Netflix EN Number, OS Version, Build Version 3.显示Fingerprint信息 4.显示OK按钮，焦点在按钮上	L2	PASS	
OSF10_PNT_0098	数据埋点/Discovery	验证进入详情页下影片存在播放源后点击播放源（已下载）能正确上报埋点数据（110030015）	进入详情页	1、影片存在播放源 2、点击播放源（已下载）	1. 跳转后完成一次点击播放源相关数据埋点上报（110030015）	L2	PASS	本地日志：{ data = 2026-05-18T09:22:00.012, GMT+8:00,,,, 1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...

OSF10_DIS_0103	Discovery/All	验证已下载YouTube时点击推荐栏目影片跳转YouTube播放	按关键字搜索搜索到内容	1. 已下载Youtube 2. 点击Youtube推荐栏目中的影片	1. 跳转到Youtube中播放对应影片	L1	PASS	
OSF10_LCK_0103	锁机/清洁设备	验证在线锁定时Portal端Clear Device重置锁机信息并解锁		1.TV连接网络 2.弹出锁定界面 3.在后台Portal端-设备详情页面操作Clear Devices后 4.TV断电上电	1.该设备相关锁机的信息和Config.init文件数据都要重置为默认值 2.（设备端之前生成的离线Passcode和PinCode都不可用且清除 3. 从Portal端获取的在线Passcode和PinCode也都不可用且清除） 2.设备显示Toast提示：The Device Lock Service has been cleared. 3.TV解锁	L1	PASS	
OSF10_RDM_0105	redemption campaign/Disney兑换码	验证扫码后等待兑换码过期再兑换时无法兑换成功	whale TV已登录	1、移动端扫描二维码 2、打开兑换页面，等待兑换码过期 3、开始进行Disney兑换	1. 无法兑换成功	L2	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0107	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Network SSID弹窗键盘输入内容正常	在Network SSID弹窗，呼出系统键盘	1. 点击键盘的数字，字母，符号，空格	1. 正常输入内容到键盘上的输入框中	L3	PASS	
OSF10_CAS_0110	TV Casting /投屏	验证频繁点击音频图标同步到TV正常	已经进入摄像头页面	1.频繁点击 音频图标	1.中正常同步到TV端	L3	PASS	
OSF10_FIL_0112	Files/视频菜单栏	验证点击快进按钮，点击快退按钮后视频内容以及进度条以每秒x2的速	显示视频功能菜单栏	1.点击快进按钮 2.点击快退按钮	1.视频内容以及进度条以每秒x2（x1 = 10s）的速度快进 2.视频内容以及进度条以每秒x2（x1 = 10s）的速度快退 3.快进快退期间视频处于暂停状态	L2	PASS	
OSF10_PNT_0113	数据埋点/Free TV	验证已进入频道详情页下界面停留超过1s开始记录后，离开影片详情页能正确上报埋点数据（110030006）	已进入频道详情页	1. 界面停留超过1s开始记录后，离开影片详情页	1. 上报一次影片详情停留时长的埋点数据	L4	NA	当前无Free TV页面
OSF10_TTS_0117	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证进入账户选择页面，点击new选项进入新建用户下焦点在中间is this a kid 's时TTS播报正确	进入账户选择页面，点击new选项进入新建用户界面	1. 焦点在中间is this a kid 's profile选项和save, cancel选项上	1. 播报对应内容，声音大小无异常	L1	PASS	

OSF10_PNT_0123	数据埋点/User Center	验证点击用户中心次数下已登录，点击进入User Center能正确记录埋点数据（110110009）	点击用户中心次数	1. 已登录，点击进入User Center	1. 会有一次记录数据（110110009）	L1	PASS	自动化pass 本地日志：{data = 2026-05-15T07:52:46.803,GMT+8:00,,,,820761023790846141,98:C9:BE:38:32:A3,d62903433941333931119f29f9e1cb00,US,en,WHAL EOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_...
OSF10_HOM_0132	Home/Apps Row	验证焦点在有推荐视频的applcon上按下上上键后Banner显示YouTopChoice推荐视频	焦点位于有推荐视频的applcon上	1. 按AC的上下上上键	1. 焦点位于Banner上，显示YouTopChoice的推荐视频，不显示Applcon的推荐视频	L3	PASS	
OSF10_CAS_0153	TV Casting/Mediacast	验证断开Mediacast后视频音频图片停止播放	Mediacast处于连接状态	1. 手机端断开Mediacast投屏	1. 设备断开投屏时视频、音频和图片停止播放	L2	PASS	
OSF10_VOI_0163	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Go to Channel installation settings提示功能不支持	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 当前设备处于任意界面	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. " Go to Channel installation settings"	1.提示"Sorry,the function is not supported currently."	L3	PASS	
OSF10_CAS_0166	TV Casting/DIAL	验证TV未打开Netflix时DIAL能自动启动并连接	TV不打开Netflix	1、确认手机和TV连接到相同的Wi-Fi网络 2、手机打开Netflix 3、手机在Netflix中连接TV 4、在TV上检查手机的连接状态	1、手机在Netflix DIAL投屏中可以搜索到TV 2、TV自动打开Netflix，能够与手机成功连接，并且手机的状态应当正常（2026/03/06 PR#332537备注无法投屏）	L1	BLOCK	PR 336730 【DIAL】无论是否打开YouTube，DIAL都找不到设备。
OSF10_HOM_0199	Home/Subsequent Screen	验证live推荐第一个视频按UP键焦点移到Hot Movies首个推荐上	live	1、焦点处于第一个推荐视频上 2、按遥控器UP键	1. 焦点移动到Hot Movies推荐的第一个视频上	L3	PASS	
OSF10_FIL_0210	Files/音频	验证播放.ac3格式音频后正常播放	播放指定音频	1. 播放.ac3格式音频 (\\172.16.52.9\\QA-share\\22_测试素材\\000 whaleOS测试素材\\Music\\music_play_fail\\AJB001_WMA2-L1_44.1khz_2channel.ac3)	1. 正常播放，音频无损坏	L3	NA	该音频实际为wma 编码格式，STB不支持该格式提示 "Audio format not supported"
OSF10_VOI_0210	Voice/特殊场景	验证YouTube播放视频时反复使用10次语音功能均正常	进入YouTube播放视频	1. 反复使用10次语音	1.可以正常呼出语音 2.可以正常使用语音功能 3.指令完成后语音弹窗正常关闭 4.YouTube视频播放无影响	L3	PASS	
OSF10_HOM_0246	Home/Navigate	验证Navigate中Home选项按UP键焦点移至Search上且右侧展示Home内容	1、已打开Navigate 2、焦点处于Home选项上	1. 按遥控器按UP键	1、Navigate焦点移动至Search上 2、600ms后右侧展示Home内容	L3	PASS	

OSF10_HOM_0283	Home/指向效果图标展示	验证有网system id校验弹窗下指向图标正常显示且按下键不会移至第二屏	处于Home页	1. 有网 2. system id校验弹窗 3. 处于Home页	1. app row下方会有指向效果图标 3s后消失 3. 之后等待3s后不会再次出现指向效果图标 4. 按下键不会出现将Home页移动至第二屏	L2	PASS	
OSF10_HOM_0288	Home/DET	验证Netflix二级推荐栏内容点击进入后按Home键返回推荐栏正常刷新	焦点在Netflix二级推荐栏内容	1. 点击进入 2. 按home键返回home页	1. Launcher二级推荐栏正常刷新	L2	NA	公版不显示Netflix DET
OSF10_DIS_0290	Discovery/影片详情界面/通用	验证More Like This进入其他影片详情页后MORE按钮不消失	进入任意存在more的影片详情页	1. More like this进入其他影片详情页	1. 其他影片详情页的more不会消失	L3	PASS	
OSF10_DIS_0293	Discovery/人物详情页	验证人物详情页展示名称海报职务生日出生地简介等完整信息	进入人物详情页	1. 查看详情页显示情况	1. 显示人物名称 2. 显示人物海报为界面背景图 3. 显示人物影片中担任过的职务 (Actress/Producer/Director) 4. 显示人物出生年月日以及岁数 5. 显示人物出生地 6. 显示人物简介 7. 显示人物关系栏目 (Relationships) 8. 显示参与的影视作品年表 (Filmography)	L2	PASS	
OSF10_SET_0312	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证点击Reset Bluetooth弹出确认重置弹窗	切换到Bluetooth界面	1. 点击Reset Bluetooth按钮	1. 弹出确认重置蓝牙弹窗	L1	PASS	
OSF10_TTS_0387	TTS/Files	验证进入打开本地磁盘 "Local Disk" 时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 打开本地磁盘 "Local Disk" 进入二级菜单	1. 不会播报下级目前文件/文件夹名称	L3	PASS	
OSF10_TTS_0564	TTS/异常场景	验证开启TTS且影片推荐数据中有纯中文的名称的数下在有中文名称的推荐数据那行上快速移动焦点, 焦时TTS播报正确	1. 开启TTS 2. 影片推荐数据中有纯中文的名称的数据, 该数据的左边右边是英文名称的数据	1. 在有中文名称的推荐数据那行上快速移动焦点, 焦点停在中文影片上	1. 不会朗读任何影片名称	L3	PASS	
OSF10_SET_0674	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证低内存弹窗卸载应用释放空间后可正常安装	当前系统可用空间剩余接近1.3G	1、在APP中下载应用, 该应用大小下载后系统可用空间小于1.3G 2、在弹出的低内存弹窗点击View all apps 3、在完成卸载部分应用后 4、再去安装应用	1. 可以正常安装	L2	PASS	
OSF10_FIL_0039	Files/视频	验证该固件支持杜比时播放杜比格式视频, 等待播放栏消失后杜比标识不会跟随播放栏一起消失/	该固件支持杜比	1. 播放杜比格式视频 2. 等待播放栏消失 3. 按遥控OK键再次呼出播放栏	1. 杜比标识不会跟随播放栏一起消失/出现	L3	PASS	

OSF10_WHC_0059	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证Banner配置直播和广告和自然内容时直播首位广告次之自然内容在后	1.自然内容配置5条数据，URL配置5个广告位且priority_content_count=1，广告返回1条数据 2.banner位配置直播	1. 查看Home-Banner位界面	1.banner第一位展示直播， 2.banner第二位展示广告，后面显示自然内容	L3	PASS	
OSF10_OTA_0083	OTA/Setting/Software Update	验证流式升级配置下开机流程中不弹出OTA升级弹窗	后台配置流式升级高版本	1. 走开机流程，联网结束后	1. 还在开机流程不会弹出	L3	PASS	
OSF10_PNT_0099	数据埋点/Discovery	验证点击your top choice上的影片后完成影片全部展示后能正确上报埋点数据（110030016）	/	1、点击your top choice上的影片 2、完成影片全部展示后	1. 上报一次个性化推荐数据的埋点数据（110030016）	L2	NA	当前Your Top Choice影片点击跳转应用或应用详情页
OSF10_DIS_0104	Discovery/All	验证未下载YouTube时点击推荐栏目影片跳转应用下载页	按关键字搜索搜索到内容	1. 未下载Youtube 2. 点击Youtube推荐栏目中的影片	1. 转跳到Youtube应用下载页	L3	PASS	
OSF10_LCK_0104	锁机/清洁设备	验证离线锁定时Portal端Clear Device联网后重置信息并解锁		1.TV无网络 2.离线锁定机制弹出锁定界面 3.在后台Portal端-设备详情页面操作Clear Devices后 4.联网	1.该设备相关锁机的信息和Config.init文件数据都要重置为默认值 2.（设备端之前生成的离线Passcode和PinCode都不可用且清除 3. 从Portal端获取的在线Passcode和PinCode也都不可用且清除） 2.设备显示Toast提示：The Device Lock Service has been cleared. 3.TV解锁	L2	PASS	
OSF10_RDM_0106	redemption campaign/Disney 兑换码	验证仅剩一个兑换码时A设备先校验后B设备提示无兑换码	只剩余一个兑换码	1、A设备先完成校验 2、B设备再输入校验码	1. A设备可正常进入兑换流程，B提示“已无兑换码”	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0108	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Add New Network选项焦点上下移动行为	选择Add New Network选项	1. 焦点在Network SSID或Security Type上点击上下键	1.正常上下移动焦点无异常 2.在Security Type上按下键焦点正常移动到Next按钮 3.焦点在Next上按下键焦点正常移动到Security Type	L3	PASS	
OSF10_CAS_0111	TV Casting/投屏	验证长时间开启摄像头音视频同步正常	已经进入摄像头页面	1.打开声音，长时间打开摄像头功能	1.画面同步到TV，音视频同步手机	L2	PASS	
OSF10_FIL_0113	Files/视频菜单栏	验证点击快进按钮，点击快退按钮，点击视频播放按钮后快进快退后视频正常播放	显示视频功能菜单栏	1.点击快进按钮 2.点击快退按钮 3.点击视频播放按钮	1. 快进快退后视频正常播放	L2	PASS	

OSF10_PNT_0114	数据埋点/Free TV	验证从Free TV主页进入Live Now任意频道详情页下对频道进行点赞能正确上报埋点数据 (110030013)	从Free TV主页进入Live Now任意频道详情页	1. 对频道进行点赞	1. 完成点赞后上报一次点赞相关数据埋点	L4	NA	当前无Free TV页面
OSF10_TTS_0118	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证进入账户选择页面, 点击new选项进入新建用户下焦点在右侧头像选项时TTS播报正确	进入账户选择页面, 点击new选项进入新建用户界面	1. 焦点在右侧头像选项上, 进入头像选择界面	1. 焦点根据不同头像进行语音播报	L2	PASS	
OSF10_PNT_0124	数据埋点/User Center	验证头像数据时切换头像, 未进行保存不触发埋点上报	头像数据	1. 切换头像, 未进行保存	1. 不会上报数据埋点相关	L3	PASS	自动化pass
OSF10_HOM_0133	Home/Apps Row	验证App Row中超长名字影片焦点移上去后标题名称会滚动	光标定位在推荐影片上 (4大应用)	1. 移动光标到超长名字的影片	1. 标题名称会滚动	L3	PASS	
OSF10_CAS_0154	TV Casting/Mediacast	验证Mediacast断开后能正常重新连接	Mediacast处于连接状态	1.手机端断开Mediacast投屏 2.手机重新连接Mediacast投屏	1. 可以正常回连Mediacast投屏	L2	PASS	
OSF10_VOI_0164	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Open Files可跳转至Files页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 当前设备处于任意界面	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. " Open Files"	1.设备应跳转至Files页面	L3	FAIL	PR 337093 【AI Voice】语音输入指令“Open Files”，未跳转至Files页面
OSF10_CAS_0167	TV Casting/DIAL	验证TV未打开YouTube时DIAL能自动启动并连接	TV不打开YouTube	1、确认手机和TV连接到相同的Wi-Fi网络 2、手机打开YouTube 3、手机在YouTube中连接TV 4、在TV上检查手机的连接状态	1、手机在YouTube DIAL投屏中可以搜索到TV 2、TV自动打开YouTube, 能够与手机成功连接, 并且手机的状态应当正常	L1	FAIL	PR 336730 【DIAL】无论是否打开YouTube, DIAL都找不到设备。
OSF10_HOM_0200	Home/Subsequent Screen	验证Action推荐第一个视频按LEFT键打开Navigate导航栏焦点在Home	Action	1、焦点处于第一个推荐视频上 2、按LEFT键	1、打开Navigation 导航栏 2、焦点处于Home	L2	PASS	
OSF10_FIL_0211	Files/音频	验证USB文件管理器里播放U盘音乐后声画正常	连接有线网络	1.在USB文件管理器里播放U盘音乐 2.Resume Mode设置为ON, Play Mode设置为Repeat One 3.按遥控器切换上下曲	1. 声画正常	L3	PASS	
OSF10_VOI_0211	Voice/特殊场景	验证播放YouTube时不说话等待语音界面自动退出并提示	完成蓝牙配对	1.播放YouTube(或在首页不操作) 2.使用ai voice, 不说话 3.等待ui 4.重复上诉操作5次	1. 语音界面自动退出, 且有适当提示	L3	FAIL	PR 337258 【AI Voice】长按遥控器语音键, 静置不讲话, 语音UI返回错误
OSF10_HOM_0247	Home/Navigate	验证Navigate中Home选项按DOWN键焦点移至Free TV上且右侧展示Free TV内容	1、已打开Navigate 2、焦点处于Home选项上	1. 按遥控器按DOWN键	1、Navigate焦点移动至Free TV上 2、600ms后右侧展示Free TV内容信息	L3	NA	Free TV功能已移除

OSF10_HOM_0284	Home/指向效果图标展示	验证有网sign on校验弹窗下指向图标正常显示且按下键不会移至第二屏	处于Home页	1. 有网 2. sign on校验弹窗 3. 处于Home页	1. app row下方会有指向效果图标 3s后消失 3. 之后等待3s后不会再出现指向效果图标 4. 按下键不会出现将Home页移动至第二屏	L3	PASS	
OSF10_HOM_0289	Home/DE T	验证任意app二级推荐栏内容点击进入后快速按Home键返回推荐栏正常刷新	焦点在任意app二级推荐栏内容	1. 点击进入 2. 快速按home键返回home页 3. 再次将焦点至于该App	1. Launcher二级推荐栏正常刷新	L2	PASS	
OSF10_DIS_0291	Discovery/影片详情界面/通用	验证预告片未播完就进入More Like This其他影片时背景显示正确		1. 进入有预告片的影片详情页，预告片没有播放完成，就进入more like this下的其他影片	1. 影片详情页的背景，显示的是对应的影片内容	L3	PASS	
OSF10_DIS_0294	Discovery/人物详情页	验证人物部分信息无法获取时对应字段不显示	进入人物详情页	1. 当前人物的部分信息无法获取 2. 查看详情页显示情况	1. 对应字段显示不显示	L3	PASS	
OSF10_SET_0313	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证Reset Bluetooth弹窗显示标题提示语及按钮	弹出确认重置蓝牙弹窗	1. 查看弹窗显示情况	1.显示Reset Bluetooth标题 2.显示重置蓝牙提示语 3.显示Cancel和Confirm按钮，焦点默认在Cancel上	L2	PASS	
OSF10_TTS_0388	TTS/Files	验证插入U盘/硬盘下打开U盘/硬盘文件时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1.插入U盘/硬盘 2.焦点移动到U盘/硬盘 名称上 3.进入U盘/硬盘 4.上下移动焦点 5.打开U盘/硬盘文件	1. 不播报U盘/硬盘名及下级目前文件夹/文件名称	L3	PASS	
OSF10_SET_0675	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证低内存弹窗点击Back关闭弹窗	当前系统可用空间剩余接近1.3G	1、在APP中下载应用，该应用大小下载后系统可用空间小于1.3G 2、在弹出的低内存弹窗点击back	1. 关闭弹窗	L3	PASS	
OSF10_FIL_040	Files/视频	验证该固件支持杜比时播放色温泛紫红色的杜比格式视频功能正常	该固件支持杜比	1.播放色温泛紫红色的杜比格式视频 (*Z\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Dolby\ MBOX Dolby Vision Test Rel_DVProfile5_UHDp60.mp4* 部分固件不触发红紫色温则跳过该Case) 2.退出播放回到文件管理器	1. 退回文件管理器后红紫色温切换回正常色温，屏幕颜色正常	L4	NA	固件不触发红紫色温
OSF10_WHC_0060	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证AD后台同一Banner位同时配置广告和直播时按权重决定展示内容	AD后台配置同个banner位广告和whale tv直播	1. 查看展示情况	1. 根据权重展示播放内容	L3	PASS	
OSF10_OTA_0084	OTA/Setting/Software Update	验证非流式升级配置下下载安装OTA包可正常升级成功	后台配置非流式升级高版本	1. 下载安装OTA包升级	1. 能正常升级成功	L3	PASS	
OSF10_PNT_0100	数据埋点/Discovery	验证从search中的popular search点击后完成影片全部展示后能正确上报埋点数据 (110030016)	/	1、从search中的popular search点击推荐影片 (从接口查询Traceinfo 包含AWS为个性化推荐影片) 2、完成影片全部展示后	1. 上报一次个性化推荐数据的埋点数据 (110030016)	L2	FAIL	PR #336614 【Launcher】Search界面Popular Search推荐数据显示错误导致无个性化推荐影片

OSF10_DIS_0105	Discovery/All	验证从搜索结果详情页Back返回搜索界面数据和焦点不变	从搜索结果中进入影片/直播/人物的详情页	1. 按遥控Back键	1. 回到搜索结果界面，界面数据无变化，焦点在对应搜索结果上	L3	PASS	
OSF10_LCK_0105	锁机/清洁设备	验证在线36组用完后在mac页面点击Retry触发Clear Device解锁		1.联网 2.弹出锁定界面 3.MAC和Passcode获取PinCode解锁 4.2和3步骤循环37次 5.Portal端点击Clear Device 6.TV在mac (code) 页面点击Retry按钮	1.TV自动解锁 2.提示The Device Lock Service has been cleared. 3.新生成的36组可以正常解锁	L3	PASS	
OSF10_RDM_0107	redemption campaign/Disney 兑换码	验证仅剩一个兑换码时A设备校验后B设备开机不展示兑换二维码	只剩余一个兑换码	1、A设备先完成校验 2、B设备开机	1. 不会有banner上出现兑换二维码	L3	FAIL	PR 337783 【AD】redemption campaign/Disney兑换码-->当前已无可用兑换码时，等待一段时间清除Luncher活动未下架。
OSF10_SET_0109	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Security Type 左右键切换Open WEP WPA WPA3选项	焦点在Security Type	1. 按遥控左右键	1. 切换Security Type选项，选项包含：Open, WEP, WPA/WPA2, WPA3	L2	PASS	
OSF10_CAS_0112	TV Casting/投屏	验证连接后我的应用列表正确展示系统应用	完成连接后	1. 查看我的应用	1. 系统上有的应用比如4大应用（包括后续下载的应用），在我的应用上都有展示	L2	PASS	
OSF10_FIL_0114	Files/视频菜单栏	验证多次点击快进按钮，多次点击快退按钮后每点击一次快进倍速x2	显示视频功能菜单栏	1.多次点击快进按钮 2.多次点击快退按钮	1.每点击一次快进倍速x2，上限为x32 2.每点击一次快退倍速x2，上限为x32	L3	PASS	
OSF10_PNT_0115	数据埋点/Free TV	验证从Free TV主页进入Recommended Channels下对频道进行点赞能正确上报埋点数据（110030013）	从Free TV主页进入Recommended Channels任意频道详情页	1. 对频道进行点赞	1. 完成点赞后上报一次点赞相关数据埋点	L4	NA	当前无Free TV页面
OSF10_TTS_0119	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证调节speech rate下进入prime video时播放功能正常	调节speech rate	1. 进入prime video	1. 播放速度根据调节变化	L3	PASS	
OSF10_PNT_0125	数据埋点/User Center	验证头像数据下切换头像，完成保存能正确上报埋点数据（110110010）	头像数据	1. 切换头像，完成保存	1. 会上报一次相关埋点数据上报（110110010）	L2	PASS	本地日志：{ data = 2026-05-18T10:36:31.774, GMT+8:00,,,,949758308905460031,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOS_WHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_0000...

OSF10_HOM_0134	Home/Apps Row	验证四大应用icon长按OK键不会弹出Uninstall菜单和移动箭头	焦点处于四大应用icon上	1. 长按OK键	1. 不会出现: 2. 弹出菜单显示Uninstall 3. app左右两侧显示<>	L2	PASS	
OSF10_CAS_0155	TV Casting/Mediacast	验证Mediacast中按Back键弹出断开确认弹窗	Mediacast处于连接状态	1. TV端按遥控Back键	1.弹出断开连接确认弹窗 2.选择确认后Mediacast投屏中断	L2	FAIL	PR 336725 【Mediacast】Mediacast投屏中按Back键弹出断开连接确认弹窗后会直接中断投屏。
OSF10_VOI_0165	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Go to USB可跳转至Files页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 当前设备处于任意界面	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. " Go to USB"	1.设备应跳转至Files页面	L3	PASS	
OSF10_CAS_0168	TV Casting/DIAL	验证通过TV code能成功连接YouTube		1 在Youtube Tv app中打开settings 2 Link with TV code 3 在YouTube手机端输入对应code	1. TV能够与手机成功连接, 并且手机的状态应当正常	L3	BLOCK	PR 336730 【DIAL】无论是否打开YouTube, DIAL都找不到设备。
OSF10_HOM_0201	Home/Subsequent Screen	验证Action推荐第一个视频按DOWN键焦点不消失仍在当前视频上	Action	1、焦点处于第一个推荐视频上 2、按遥控器DOWN键	1. 焦点依旧在第一个推荐视频上, 不会出现焦点消失现象	L3	PASS	
OSF10_FIL_0212	Files/音频	验证播放音乐时, 快进快退。观察每种快进速度后x2一秒播放2s		1.播放音乐时, 快进快退。观察每种快进速度, 播放的视频秒数	1. x2 一秒播放2s 2. x4 一秒播放4s 3. x8 一秒播放8s 4. x16 一秒播放16s 5. x32 一秒播放32s	L3	NA	PR #336361 Hikeen 播放音乐才有此规格
OSF10_VOI_0212	Voice/特殊场景	验证Netflix播放视频时语音功能正常且不影响播放	进入Netflix播放视频	1. 使用语音功能	1、可以正常呼出语音 2、可以正常使用语音功能 3、指令完成后语音弹窗正常关闭 4、Netflix视频播放无影响	L2	PASS	
OSF10_HOM_0248	Home/Navigate	验证Navigate中Home选项按RIGHT键关闭Navigate焦点在Your Top Choices上	1、已打开Navigate 2、焦点处于Home选项上	1. 按遥控器按RIGHT键	1、Navigate弹窗关闭 2、焦点Your Top Choices第一个选项上	L2	PASS	
OSF10_HOM_0285	Home/指向效果图标展示	验证有网长时间未登录弹窗下指向图标正常显示且按下键不会移至第二屏	处于Home页	1. 有网 2. 长时间未登录弹窗 3. 处于Home页	1. app row下方会有指向效果图标3s后消失 3. 之后等待3s后不会再出现指向效果图标 4. 按下键不会出现将Home页移动至第二屏	L3	PASS	
OSF10_HOM_0290	Home/DETT	验证重复操作点击二级推荐栏卡片后通过Home键返回Launcher不崩溃	焦点在任意app二级推荐栏内容	1. 重复操作点击二级推荐栏卡片后通过home键返回	1. Launcher不出现崩溃情况	L1	PASS	

OSF10_DIS_0295	Discovery/人物详情页	验证人物有多张海报时显示分页栏最多3张	进入人物详情页	1. 当前人物有多张海报 2. 查看详情页显示情况	1. 显示海报分页栏在人物简介下方 2. 人物海报最多显示3张，分页栏按数量显示分页数 3. 焦点默认在分页栏的第一页	L2	PASS	
OSF10_SET_0314	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证Reset Bluetooth确认后重置所有蓝牙设备连接	弹出确认重置蓝牙弹窗	1. 点击Confirm按钮	1.弹窗关闭 2.重置全部蓝牙设备的连接状态到未连接 3.重置蓝牙开关状态到默认	L1	PASS	
OSF10_TTS_0389	TTS/Files	验证进入空文件夹时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1. 进入空文件夹	1.焦点返回左上角HOME图标 2.语音播报HOME	L3	PASS	
OSF10_SET_0676	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证关闭低内存弹窗后再次下载仍弹出提示且无法下载	当前系统可用空间剩余接近1.3G	1、在APP中下载应用，该应用大小下载后系统可用空间小于1.3G 2、在弹出的低内存弹窗点击back 3、再去下载应用	1. 再次弹出低内存弹窗提示，依旧不能下载	L2	PASS	
OSF10_FIL_0041	Files/视频	验证播放带字幕视频时设定字幕，退出视频重新进入播放后正常播放视频无异常	播放带字幕视频 ("Z:\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Subtitle (字幕) \放不下的爱(all).mkv")	1.设定字幕 2.退出视频重新进入播放	1. 正常播放视频无异常	L4	PASS	
OSF10_WHC_0061	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证直播开播时默认静音焦点移动到直播上后自动解除静音	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1.开播后，查看静音情况 2.焦点移动到直播上时	1.开播为静音 2.静音解除	L2	PASS	
OSF10_OTA_0085	OTA/Setting/Software Update	验证流式升级切换为非流式后TV仍可检测OTA并升级成功	后台配置流式升级	1. 切换成非流式升级后	1. TV能正常检测到ota版本，并升级成功	L3	PASS	
OSF10_PNT_0101	数据埋点/Discovery	验证进入影片详情页下点击播放源能正确记录埋点数据 (110100006)	进入影片详情页	1. 点击播放源	1.启动播放源应用，记录一次埋点 2.日志数据包含：应用名称，APP包名，启动来源 (Discovery) (110100006)	L1	PASS	自动化pass
OSF10_DIS_0106	Discovery/All	验证无网状态搜索内容弹出无网Toast提示	无网状态	1. 搜索栏中搜索内容并搜索	1. 弹出无网Toast提示	L3	PASS	
OSF10_RDM_0108	redemption campaign/Disney 兑换码	验证后台停用活动后TV重启或清缓存不展示Disney+活动Banner	/	1、后台停用活动 2、TV上重启或清除launcher缓存	1. TV端看不到D+活动Banner	L3	PASS	
OSF10_SET_0110	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Add New Network选项焦点左右键导航行为	选择Add New Network选项	1. 焦点在Network SSID或Security Type上点击左右键	1.向左焦点回到上一个焦点所在按钮 2.向右进入下一级或切换选项值	L3	PASS	
OSF10_CAS_0113	TV Casting /投屏	验证连接后点击D+图标能在TV端打开D+	完成连接后	1.查看我的应用 2.点击手机D+图标	1. TV端打开D+	L3	PASS	

OSF10_FIL_0115	Files/视频菜单栏	验证设置视频为x32倍速快进，设置视频为x32倍速快后视频正常快进快退无异常	显示视频功能菜单栏	1.设置视频为x32倍速快进 2.设置视频为x32倍速快退	1.视频正常快进快退无异常 2.不会出现闪退到文件目录下或者提示后面的视频不支持播放	L3	FAIL	PR #336855 【Files】Play Mode设置Repeat One，播放视频用快进功能到视频结束后，提示Video format not supported
OSF10_PNT_0116	数据埋点/Free TV	验证从Free TV主页进入Trending Movies任意频下对频道进行点赞能正确上报埋点数据（110030013）	从Free TV主页进入Trending Movies任意频道详情页	1. 对频道进行点赞	1. 完成点赞后上报一次点赞相关数据埋点	L4	NA	当前无Free TV页面
OSF10_TTS_0120	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证调节voice guide volume下进入prime video时播放功能正常	调节voice guide volume	1. 进入prime video	1. 播放音量根据调节变化	L3	PASS	
OSF10_PNT_0126	数据埋点/User Center	验证账户切换数据下成功完成账户切换能正确上报埋点数据（110110011）	账户切换数据	1. 成功完成账户切换	1. 会上报一次相关埋点数据上报（110110011）	L1	PASS	自动化pass 本地日志：{ data = 2026-05-15T09:06:13.388,GMT+8:00,,,,827977307620247869,98:C9:BE:38:32:A3,d62903433941333931119f29f9e1cb00,US,en,WHAL EOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHAL EOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHAL EOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_...
OSF10_HOM_0135	Home/Apps Row	验证焦点在四大应用之后的应用icon上时左上角显示长按提示	焦点处于4大应用之后的应用icon上	1. 会有提示文案	1. app row左上角文案内容显示：Long press "OK" to edit	L3	PASS	
OSF10_CAS_0156	TV Casting/Mediacast	验证2.4G WiFi下Mediacast投屏成功	TV平台和手机端都连接Wifi 2.4G账号	1、Launcher界面选择Setting--Device Preferences--Whale os Cast--Miracast进入 2、使用Redmi Note 115G手机和HUAWEI Mate 10 pro手机，手机端选择投屏	1. 可以投屏成功	L3	PASS	
OSF10_VOI_0166	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Open global menu可打开Global Menu	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 当前设备处于任意界面	1. 按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Open global menu"	1.设备应用打开Global Menu	L3	PASS	PR 337130 【AI Voice】语音输入指令Open Global Menu，未打开Global Menu
OSF10_CAS_0169	TV Casting/DIAL	验证DIAL投屏影片到TV能正常播放和控制	连接TV和手机到相同的Wi-Fi网络	1、在手机上选择DIAL投屏功能 2、选择要进行影片投屏的内容 3、在TV上等待影片的显示 4、通过手机控制视频的播放、暂停、快进、快退等操作 5、停止视频播放	1. 在TV上能够成功投屏影片，并且可以进行控制	L1	BLOCK	PR 336730 【DIAL】无论是否打开YouTube，DIAL都找不到设备。
OSF10_HOM_0202	Home/Subsequent Screen	验证Action推荐第一个视频按RIGHT键焦点移到第二个选项上	Action	1、焦点处于第一个推荐视频上 2、按遥控器RIGHT键	1. 焦点移动到action的第二选项上	L3	PASS	

OSF10_VOI_0213	Voice/特殊场景	验证Netflix播放视频时反复使用10次语音功能均正常	进入Netflix播放视频	1. 反复使用10次语音	1.可以正常呼出语音 2.可以正常使用语音功能 3.指令完成后语音弹窗正常关闭 4.Netflix视频播放无影响	L3	PASS	
OSF10_FIL_0213	Files/音频	验证选择音乐进行播放，打开播放列表后音乐的时长现在正常		1.选择音乐进行播放 2.打开播放列表 3.切换不同的音乐进行播放 4.再打开播放列表	1. 音乐的时长现在正常，不会出现0或者异常的时长音乐	L3	PASS	
OSF10_HOM_0249	Home/Navigate	验证Navigate中Home选项按LEFT键Navigate不关闭焦点不移动	1、已打开Navigate 2、焦点处于Home选项上	1. 按遥控器按LEFT键	1、Navigate弹窗不会关闭 2、焦点无移动，且无异常	L3	PASS	
OSF10_HOM_0286	Home/指向效果图标展示	验证有网TOU协议弹窗下指向图标正常显示且按下键不会移至第二屏	处于Home页	1. 有网 2. tou协议弹窗 3. 处于Home页	1. app row下方会有指向效果图标 3s后消失 3. 之后等待3s后不会再次出现指向效果图标 4. 按下键不会出现将Home页移动至第二屏	L3	PASS	
OSF10_DIS_0296	Discovery/人物详情页	验证人物仅1张海报时分页栏只显示一页	进入人物详情页	1. 当前人物有1张海报 2. 查看详情页显示情况	1. 分页栏只显示一页，焦点默认在分页栏上	L2	PASS	
OSF10_SET_0315	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙音箱连接后播放视频音量调节正常	TV已连接蓝牙音箱	1.YouTube/Netflix播放视频 2.USB播放Video/Music 3.按RC VOL + - Mute键	1.蓝牙音箱声音输出正常 2.音量调节功能正常	L2	PASS	
OSF10_TTS_0390	TTS/Files	验证打开本地磁盘“Local Disk”进入二级菜单下返回再按back返回上级“Local Disk”时TTS播报正确	已开启TTS语音播报	1、打开本地磁盘“Local Disk”进入二级菜单 2、再按back返回上级“Local Disk”	1. 能正常播报“local disk”	L3	PASS	
OSF10_SET_0677	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证USB复制文件导致空间不足时弹出低内存提示并中断操作	当前系统可用空间剩余接近1.3G	1. 从USB 复制/剪切文件到系统内 系统内试系统可用空间小于1.3G	1.弹出低内存提示弹窗 2.弹窗显示标题，低内存和提示卸载卸载应用tips (There is not enough space left to complete this operation. Please clear the storage space and try again.) 4.显示Confirm按钮，焦点默认Confirm上 5.中断复制操作，不会执行复制/剪切	L2	PASS	

OSF10_FIL_0042	Files/视频	验证播放带字幕视频时播放并设定字幕功能正常	播放带字幕视频 ("Z:\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\影视帝国(bbs.cnxp.com).走出非洲.Out.of.Africa.1985.rmvb")	1. 播放并设定字幕	1. 视频正常播放无异常，字幕正常显示	L4	PASS	
OSF10_WHC_0062	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证焦点从直播上移开后自动恢复为静音状态	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1. 焦点在直播后离开	1. 焦点不在直播上恢复静音	L3	PASS	
OSF10_OTA_0086	OTA/Setting/Software Update	验证OTA升级完成后可正常开启和使用语音助手	1、后台配置流式升级 2、OTA前语音服务关闭	1. OTA完成后，进入settings-voice service 开启语音助手	1、可以正常开启语音助手开关，并可以正常使用语音助手	L3	PASS	
OSF10_DIS_0107	Discovery/All	验证无网状态点击筛选条件弹出无网Toast提示	无网状态	1. 点击筛选条件进行筛选	1. 弹出无网Toast提示	L3	PASS	
OSF10_RDM_0109	redemption campaign/Disney兑换码	验证开机后Home页首次展示Disney+ banner时数据埋点上报203010001正确性	/	1. 开机后首次播放配置的Disney+的banner	1. 都会完成一次数据埋点上报 (203010001)	L2	PASS	
OSF10_SET_0111	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Network SSID弹窗输入框按OK弹出系统键盘	弹出Network SSID弹窗	1. 焦点在输入框中按遥控OK键	1. 弹出系统键盘，弹窗向上推动	L3	PASS	
OSF10_FIL_0116	Files/视频菜单栏	验证长按快进按钮，长按快退按钮，松开长按后快进倍速连续增加	显示视频功能菜单栏	1.长按快进按钮 2.长按快退按钮 3.松开长按	1.快进倍速连续增加 2.快退倍速连续增加	L3	PASS	
OSF10_PNT_0117	数据埋点/Free TV	验证从Free TV主页进入Live Now任意频道详情页下对频道进行取消点赞能正确上报埋点数据(110030013)	从Free TV主页进入Live Now任意频道详情页	1. 对频道进行取消点赞	1. 取消点赞后上报一次点赞相关数据埋点	L4	NA	当前无Free TV页面
OSF10_TTS_0121	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证进入prime video且关闭prime video后再次打开prime v下重启电视时TTS功能可正常使用	进入prime video	1.关闭prime video后再次打开prime video 2.重启电视	1.TTS功能可正常使用 2.prime video功能可正常使用	L3	PASS	

OSF10_PNT_0127	数据埋点/User Center	验证账户切换数据下完成新增账户切换能正确上报埋点数据 (110110011)	账户切换数据	1. 完成新增账户切换	1. 会上报一次相关埋点数据上报 (110110011)	L1	PASS	自动化pass 本地日志: { data = 2026-05-15T09:04:31.268,GMT+8:00,,,,820761023790846141,98:C9:BE:38:32:A3,d62903433941333931119f29f9e1cb00,US,en,WHAL EOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_...
OSF10_HOM_0136	Home/Apps Row	验证提示文案正常显示后移动焦点至预置app上文案消失	焦点处于4大应用之后的应用icon上	1. 提示文案正常显示 2. 移动焦点至预置app上	1. 文案消失	L3	PASS	
OSF10_CAS_0157	TV Casting/Mediacast	验证Mediacast投屏中进入网络设置不闪现画面	连接Mediacast投屏	1.按遥控Home键回到Launcher 2.进入Launcher的Setting二级菜单Network入口	1. 正常转跳到网络连接界面，不会闪现Mediacast画面	L3	PASS	
OSF10_VOI_0167	Voice/Skill/别名管理	验证已配置android setting时语音open android setting提示功能不支持	1、TV连接网络，蓝牙遥控配对 2、配置android setting的别名管理	1. 语音输入：open android setting	1. 交互框提示"Sorry, the function is not supported currently."	L3	FAIL	PR 338049 【AI Voice】语音输入“open android setting”，跳转至Network & Connection页面
OSF10_CAS_0170	TV Casting/DIAL	验证DIAL投屏中手机能正常控制TV音量	1、连接TV和手机到相同的Wi-Fi网络 2、手机投屏影片到TV上	1、在TV上能够听到声音的播放 2、通过手机控制TV音量	1. 在TV上能够正常输出音量对投屏进行音量控制	L2	BLOCK	PR 336730 【DIAL】无论是否打开YouTube，DIAL都找不到设备。
OSF10_HOM_0203	Home/Subsequent Screen	验证Action推荐第一个视频按UP键焦点移到live栏上	Action	1、焦点处于第一个推荐视频上 2、按遥控器UP键	1. 焦点移动到live栏上	L3	PASS	
OSF10_FIL_0214	Files/音频	验证播放音频文件，执行下一曲/上一曲操作功能正常	播放音频文件	1. 播放音频文件，执行下一曲/上一曲操作	1. 播放页面歌曲名称信息显示正常，字符不会显示残留	L3	PASS	
OSF10_VOI_0214	Voice/特殊场景	验证Disney+播放视频时语音功能正常且不影响播放	进入D+播放视频	1. 使用语音功能	1、可以正常呼出语音 2、可以正常使用语音功能 3、指令完成后语音弹窗正常关闭 4、D+视频播放无影响	L3	PASS	
OSF10_HOM_0250	Home/Navigate	验证Navigate中Home选项按OK键页面加载完成后跳转到Your Top Choices	1、已打开Navigate 2、焦点处于Home选项上	1. 按遥控器OK键	1、页面未加载完毕时Navigate弹窗不会关闭，焦点无移动，且无异常 2、页面加载完成后跳转到Your Top Choices第一个选项上，位于模块	L3	PASS	
OSF10_DIS_0297	Discovery/人物详情页	验证人物无海报时背景显示默认图分页栏不显示	进入人物详情页	1. 当前人物没有海报 2. 查看详情页显示情况	1. 界面背景图显示默认图 2. 分页栏不显示	L2	PASS	

OSF10_SET_0316	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证Reset Bluetooth弹窗点击Cancel不执行重置	弹出确认重置蓝牙弹窗	1. 点击Cancel按钮	1. 弹窗关闭，不会执行重置操作	L3	PASS	
OSF10_SET_0678	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证低内存文件复制弹窗点击Confirm关闭弹窗	当前系统可用空间剩余接近1.3G	1. 从USB 复制/剪切文件到系统内试系统可用空间小于1.3G 2. 在弹窗的低内存弹窗点击confirm按钮	1. 关闭弹窗，停留在当前页面	L3	PASS	
OSF10_FIL_0043	Files/视频	验证播放多字幕格式视频，需要带上同名的srt功能正常		1. 播放支持不同字幕的特定视频 ("Z:\22_测试素材\000_WhaleOS测试素材\Subtitle (字幕)\D3_AVC1_AC3_邓丽君-又见炊烟-Arabic.mkv", 需要带上同名的srt文件)	1. 视频正常播放无异常，字幕正常显示	L4	PASS	
OSF10_WHC_0063	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证直播静音状态下使用语音Back Home等热键均无法解除静音	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1. 起播后，为静音状态 2. 使用语音，back，home等热键	1. 无法解除静音	L3	PASS	
OSF10_OTA_0087	OTA/Setting/Software Update	验证后台配置差分升级包后Internet检测并升级成功	后台配置差分升级包	1. 设备检测Internet OTA更新	1. 正常搜索到配置的差分升级更新版本，点击Upgrade后自动下载安装，安装完成TV自动重启，查看当前版本信息可以看到差分升级内容	L2	PASS	
OSF10_DIS_0108	Discovery/All	验证搜索或筛选结果界面无网时点击内容弹出无网提示	在搜索结果或筛选结果界面无网	1. 点击搜索或筛选结果的内容	1. 弹出无网Toast提示	L3	PASS	
OSF10_RDM_0110	redemption campaign/Disney 兑换码	验证重新进入Homepage展示Disney+ banner时数据埋点上报203010001正确性	重新进入home页	1. 轮播到配置的Disney+的banner	1. 都会完成一次数据埋点上报 (203010001)	L3	PASS	
OSF10_SET_0112	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证点击Network SID弹出编辑弹窗及默认焦点	选择Add New Network选项	1. 焦点在Network SSID上点击OK	1. 弹出Network SSID弹窗 2. 弹窗显示标题，输入框，Cancel和Confirm按钮 3. 焦点默认在输入框上	L3	PASS	
OSF10_FIL_0117	Files/视频菜单栏	验证使用快进功能到视频结束后根据使用的Play Mode	显示视频功能菜单栏	1. 使用快进功能到视频结束	1. 根据使用的Play Mode: 2. a. Repeat All下自动播放下一个视频，快进功能关闭 3. b. Repeat One下快进播放完成后从头播放，快进功能关闭 4. c. Repeat None下自动播放下一个视频，快进功能关闭；最后一个视频快进播放完成后退出播放器界面	L1	FAIL	PR #336855 【Files】Play Mode设置Repeat One，播放视频用快进功能到视频结束后，提示Video format not supported
OSF10_PNT_0118	数据埋点/Free TV	验证从Free TV主页进入Recommended Channel下对频道进行取消点赞能正确上报埋点数据 (110030013)	从Free TV主页进入Recommended Channels任意频道详情页	1. 对频道进行取消点赞	1. 取消点赞后上报一次点赞相关数据埋点	L4	NA	当前无Free TV页面

OSF10_TTS_0122	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证进入prime video下播报过程中待机，恢复待机时TTS功能可正常使用	进入prime video	1. 播报过程中待机，恢复待机	1. TTS功能可正常使用	L3	PASS	
OSF10_HOM_0137	Home/Apps Row	验证长按OK出现箭头后按左右移动再按back键放弃修改icon回到原位	焦点处于4大应用之后的应用icon上	1. 长按OK键 2. 出现<>箭头后 3. 按遥控器左右 4. 按遥控器back键	1. 放弃当前修改，icon回到原位	L3	PASS	
OSF10_CAS_0158	TV Casting/Mediacast	验证未连WiFi时Mediacast仍能搜到设备投屏	TV端wifi打开，不连接Wifi账号，手机端也是wifi打开，不连接Wifi账号	1、Launcher界面选择Setting--Device Preferences--Whale os Cast--Miracast进入 2、使用Redmi Note 115G手机和华HUAWEI Mate 10 pro，选择Mediacast投屏	1. 可以搜到设备进行投屏	L3	PASS	
OSF10_VOI_0168	Voice/Skill/别名管理	验证未配置android setting时语音open android setting提示应用不存在	1、TV连接网络，蓝牙遥控配对 2、没有配置了android setting的别名管理	1. 语音输入：open android setting	1、交互框提示'Sorry,the application doesn't exist"	L3	PASS	
OSF10_CAS_0171	TV Casting/DIAL	验证DIAL投屏长时间播放影片无异常	1、连接TV和手机到相同的Wi-Fi网络 2、手机投屏影片到TV上	1、长时间播放影片	1. 长时间播放影片无异常	L2	BLOCK	PR 336730 【DIAL】无论是否打开YouTube，DIAL都找不到设备。
OSF10_HOM_0204	Home/Subsequent Screen	验证Action影片存在播放源时按OK键显示播放源图标且符合排序规则	1.进入Home界面,焦点在App Row上按遥控下键切换到第二屏 2.焦点移动到Action任意影片上 3.当前影片存在播放源时	1.按遥控【OK】键	1.显示播放源图标，符合播放源排序规则	L2	PASS	
OSF10_VOI_0215	Voice/特殊场景	验证Prime Video播放视频时语音功能正常且不影响播放	进入Prime Video播放视频	1. 使用语音功能	1、可以正常呼出语音 2、可以正常使用语音功能 3、指令完成后语音弹窗正常关闭 4、Prime Video视频播放无影响	L3	PASS	
OSF10_FIL_0215	Files/音频	验证听音频音效后音效播放正常	播放音频后	1. 听音频音效	1. 音效播放正常	L3	PASS	
OSF10_HOM_0251	Home/Navigate	验证Navigate中焦点从HOME移到Discovery后马上按OK键右侧切换为Discovery页面	1.已打开Navigate 2.焦点处于HOME选项上	1.焦点移动到discovery 2.马上按ok键	1. 右侧page内容马上切换为discovery页面	L3	PASS	
OSF10_DIS_0298	Discovery/人物详情页	验证人物多张海报分页栏左右切换及循环显示	进入人物详情页有多张海报	1. 焦点在分页栏上左右移动	1. 正常切换左右海报显示 2. 切换到边界时可循环显示 3. 焦点切换到对应页上	L2	PASS	

OSF10_SET_0317	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证Reset Bluetooth弹窗按Back键不执行重置	弹出确认重置蓝牙弹窗	1. 按遥控Back键	1. 弹窗关闭，不会执行重置操作	L3	PASS	
OSF10_SET_0679	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证低存储状态下仍可从TV复制数据到USB设备	当前系统可用空间小于1.3G (df -h 查看data容量)	1. 从TV Copy 数据到USB设备	1. 数据可从TVcopy到USB设备	L3	PASS	
OSF10_FIL_0044	Files/视频	验证播放特定码流视频后播放该码流视频正常		1. 播放特定码流视频 ("Z:\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\测试码流\吉隆坡\Kuala Lumpur_666_123107.ts")	1. 播放该码流视频正常，不会出现闪黑屏的情况	L4	PASS	
OSF10_WHC_0064	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证直播正在播放时切换导航栏后重新触发直播加载	直播正在播放	1. 切换导航栏	1. 重新触发直播	L2	PASS	
OSF10_OTA_0088	OTA/Setting/Software Update	验证差分升级完成后四大应用账号数据保留	后台配置差分升级包	1.升级前登录Netflix.YouTube.D+.PV账号 2.完成差分升级	1. 升级后4大应用账号依旧存在	L2	PASS	
OSF10_DIS_0109	Discovery/All	验证Search筛选结果中有播放源的影片详情页正确展示播放源	1.已进入Discovery界面 2.移动焦点到ALL，点击进入ALL界面 3.当前展示结果存在播放源	1. 设置任意筛选条件查看筛选结果，随机选择任意影片 2. 按遥控【OK】键	①跳转详情页展示对应影片具体信息②显示播放源图标，符合播放源排序规则	L3	PASS	
OSF10_RDM_0111	redemption campaign/Disney 兑换码	验证开机后Apps页首次展示Disney+banner时数据埋点上报203010001正确性	轮播banner	1. 开机后首次播放配置的Disney+的banner	1. 完成一次数据埋点上报 (203010001)	L1	PASS	
OSF10_SET_0113	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证点击Add New Network显示SSID和安全类型编辑界面	进入Wireless无线网络连接界面	1. 点击Add New Network按钮	1.界面右侧内容的WiFi列表移除，刷新显示为Network SSID, Security Type选项 2.Network SSID选项的默认值为空，选项上显示Import提示 3.Security Type选项的默认值为Open 4.界面右侧右下角新增显示Next按钮 5.焦点默认切换到Network SSID选项上，左侧Add New Network选项半选定	L2	PASS	
OSF10_FIL_0118	Files/视频菜单栏	验证使用快退功能到视频开始后回退到视频开头	显示视频功能菜单栏	1. 使用快退功能到视频开始	1.回退到视频开头 2.快退功能关闭	L3	PASS	
OSF10_PNT_0119	数据埋点/Free TV	验证从Free TV主页进入Trending Movies任意频下对频道进行取消点赞能正确上报埋点数据 (110030013)	从Free TV主页进入Trending Movies任意频道详情页	1. 对频道进行取消点赞	1. 取消点赞后上报一次点赞相关数据埋点	L4	NA	当前无Free TV页面

OSF10_TTS_0123	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证进入prime video且先不开TTS功能打开prime video下打开TTS后, 在prime video里使用时TTS功能可正常使用	进入prime video	1.先不开TTS功能打开prime video 2.打开TTS后, 在prime video里使用	1. TTS功能可正常使用	L3	PASS	
OSF10_HOME_0138	Home/Apps Row	验证长按OK上移至uninstall按OK键弹出确认卸载弹窗且焦点默认在cancel上	焦点处于4大应用之后的应用icon上	1. 长按OK键 2. 上移至uninstall 3. 按遥控器OK键	1. 弹窗确认卸载弹窗 2. 弹窗提示 “Do you want to uninstall “%s” ? ” 3. 焦点默认在cancel上	L2	PASS	
OSF10_CAST_0159	TV Casting/Mediacast	验证手机连2.4G网络Mediacast投屏正常	手机端连接2.4G网络	1、Launcher界面选择Setting--Device Preferences--Whale os Cast--Miracast进入 2、选择Mediacast投屏	1. 可以正常投屏成功	L2	PASS	
OSF10_VOICE_0169	Voice/Skill/别名管理	验证未下载HBO MAX时语音Open HBO MAX跳转详情页并提示未安装	1、TV连接网络, 蓝牙遥控配对, 后台已标记HBO MAX 2、未下载HBO MAX应用	1. 语音输入: Open HBO MAX	1、跳转到HBO MAX的详情页 2、交互框提示 “The application you want is not installed, please install first;”	L2	PASS	
OSF10_CAST_0172	TV Casting/DIAL	验证DIAL投屏断开WiFi后TV视频继续播放	1、连接TV和手机到相同的Wi-Fi网络 2、打开TV上的Netflix	1、在手机上进行DIAL投屏操作 2、手机断开WiFi或切换至其他WiFi 3、手机断开投屏	1. 手机断开投屏时视频继续播放	L3	BLOCK	PR 336730 【DIAL】 无论是否打开YouTube, DIAL都找不到设备。
OSF10_HOME_0205	Home/Subsequent Screen	验证Action影片不存在播放源时按OK键默认焦点在点赞按钮并提示Coming soon	1.进入Home界面,焦点在Apps Row上按遥控下键切换到第二屏 2.焦点移动到Action任意影片上 3.当前影片不存在播放源时	1.按遥控【OK】键	1.①默认焦点在点赞按钮上 ②不显示播放源, 提示: Comming soon, click 'Like' button and we will try harder to get resources	L2	PASS	
OSF10_VOICE_0216	Voice/特殊场景	验证语音指令切换四大应用播放视频时功能正常且声音消音	1.遥控器蓝牙已配对	1.使用语音指令切换四大应用播放视频	1.可以正常呼出语音 2.可以正常使用语音功能 3.指令完成后语音弹窗正常关闭 4.四大应用视频播放无影响 (声音消音)	L3	PASS	
OSF10_FILES_0216	Files/音频	验证查看音乐页面后能正常显示音乐名字	播放音频后	1. 查看音乐页面	1. 能正常显示音乐名字	L3	PASS	
OSF10_HOME_0252	Home/Navigate	验证Navigate中焦点从Discovery移到Apps后马上按OK键右侧切换为Apps页面	1.已打开Navigate 2.焦点处于discovery选项上	1.焦点移动到apps 2.马上按ok键	1. 右侧page内容马上切换为apps页面	L3	PASS	
OSF10_DIS_0299	Discovery/人物详情页	验证人物仅1张海报时分页栏无法移动	进入人物详情页有1张海报	1. 焦点在分页栏上左右移动	1. 无法移动焦点, 仅显示一张海报	L2	PASS	

OSF10_SET_0318	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证忘记蓝牙音箱后可重新连接		1.连接蓝牙音箱 2.然后忘记该音箱 3.重新连接该蓝牙音箱	1.可再次连接该蓝牙音箱	L3	PASS	
OSF10_SET_0680	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证更新应用导致空间不足时弹出低内存弹窗并中断更新	当前系统可用空间剩余接近1.3G	1. 在APP中更新应用，该应用更新包下载后系统可用空间小于1.3G	1.弹出低内存弹窗，显示需要的空间大小 2.中断更新操作，不会执行更新	L2	PASS	
OSF10_FIL_0045	Files/视频	验证播放HDR视频【“后正常播放，显示HDR标志”】	进入视频分类页	1. 播放HDR视频【“\\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\兼容性视频格式、4K.HDR.DEMO_New.York.ts”】	1. 正常播放，显示HDR标志	L3	PASS	
OSF10_WHC_0065	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证手动切换Banner后自动轮播回直播时继续播放且60秒后再次切换	当前直播未到60秒，手动切换到下一个banner内容	1. banner内容自动轮播回直播的banner	1.继续播放直播的内容 2.直播60秒后自动切换下一个banner	L2	PASS	
OSF10_OTA_0089	OTA/Setting/Software Update	验证U盘差分升级包插入TV后USB检测并升级成功	U盘中拷录差分升级包	1.U盘插入TV 2.设备检测USB更新	1. 检测到U盘中的差分升级包，点击后自动下载安装，安装完成TV自动重启，查看当前版本信息可以看到差分升级内容	L3	PASS	
OSF10_DIS_0110	Discovery/All	验证All界面焦点在各选项上正常移动	界面UI	1. 焦点在各个任意选项上移动	①跳转详情页展示对应影片具体信息②显示播放源图标，符合播放源排序规则	L3	PASS	
OSF10_RDM_0112	redemption campaign/Disney 兑换码	验证重新进入Apps 页展示Disney+ banner时数据埋点上报203010001正确性	重新进入apps 页	1. 轮播到配置的Disney+的banner	1. 都会完成一次数据埋点上报（203010001）	L3	PASS	
OSF10_SET_0114	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi密码为空时Confirm按钮置灰	选定WiFi弹出系统键盘	1.输入密码为空 2.弹窗中的Confirm按钮	1. 按钮置灰	L3	PASS	
OSF10_FIL_0119	Files/视频菜单栏	验证使用遥控或功能菜单栏的快时完成快进快退后按遥控的暂停/播放键后正常控制视频暂停/播放	使用遥控或功能菜单栏的快进快退功能	1. 完成快进快退后按遥控的暂停/播放键	1. 可以正常控制视频暂停/播放	L3	PASS	
OSF10_PNT_0120	数据埋点/Free TV	验证进入详情页下频道存在播放源后点击播放源（已下载）能正确上报埋点数据（110030015）	进入详情页	1、频道存在播放源 2、点击播放源（已下载）	1. 跳转后完成一次点击播放源相关数据埋点上报	L1	NA	当前无Free TV页面
OSF10_TTS_0124	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证进入prime video且打开TTS功能打开prime video下在prime video里打开setting时TTS功能可正常使用	进入prime video	1.打开TTS功能打开prime video 2.在prime video里打开setting，关闭TTS	1.TTS功能可正常使用 2.关闭后TTS在pv内无声	L1	FAIL	PR 337916
OSF10_HOM_0139	Home/Apps Row	验证卸载确认弹窗选择cancel或按back键关闭弹窗应用不被卸载	焦点处于4大应用之后的应用icon上	1. 长按OK键 2. 上移至uninstall 3. 按遥控器OK键 4. 在出现弹窗上选择cancel或按遥控器back	1. 关闭弹窗，应用不会被卸载	L3	PASS	

OSF10_CAS_0160	TV Casting /Mediacast	验证通过Global Menu进入Mediacast投屏正常	1、TV和安卓设备都打开WiFi功能 2、打开TV上的Mediacast app	1、Global Menu--Whale TV casting--Media cast进入 2、使用Redmi Note 115G手机选择Mediacast投屏 3、播放本地视频或网络APP视频	1、可以正常投屏成功 2、画面清晰	L2	PASS	
OSF10_VOI_0170	Voice/Skill /别名管理	验证已下载HBO MAX时语音Open HBO MAX可直接打开应用	1、TV连接网络，蓝牙遥控配对，后台已标记HBO MAX 2、已下载HBO MAX应用	1. 语音输入：Open HBO MAX	1. 打开HBO MAX	L2	PASS	
OSF10_CAS_0173	TV Casting /DIAL	验证网络名称过长时以省略号显示不跑马灯	网络名称较长时	1. 查看网络名称	1. 当前不以跑马灯方式进行轮播，名称过长时显示...	L3	BLOCK	PR 336730 【DIAL】无论是否打开YouTube，DIAL都找不到设备。
OSF10_HOM_0206	Home/Subsequent Screen	验证Hot Movies影片存在播放源时按OK键显示播放源图标且符合排序规则	1.进入Home界面,焦点在App Row上按遥控下键切换到第二屏 2.焦点移动到Hot Movies任意影片上 3.当前影片存在播放源时	1.按遥控【OK】键	1.显示播放源图标，符合播放源排序规则	L2	PASS	
OSF10_FIL_0217	Files/音频	验证播放M4A文件夹音乐，所有音乐进行多次快进快退操后快进快退功能正常	\\172.16.52.9\WhaleOS-Share\Turnkey-Share Backup\23 影音帝国\Music\M4A	1.播放M4A文件夹音乐 2.所有音乐进行多次快进快退操作	1. 快进快退功能正常	L3	PASS	
OSF10_HOM_0253	Home/Navigate	验证Navigate中焦点从Apps移到Discovery后马上按OK键右侧切换为Discovery页面	1.已打开Navigate 2.焦点处于apps选项上	1.焦点移动到discovery 2.马上按ok键	1. 右侧page内容马上切换为discovery页面	L3	PASS	
OSF10_DIS_0300	Discovery/人物详情页	验证人物无海报时焦点顺位移至MORE或Relationships	进入人物详情页没有海报	1. 查看焦点位置	1. 焦点顺位移动到MORE按钮或Relationships的第一个卡片	L3	PASS	
OSF10_SET_0319	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证TV端可连接蓝牙键盘	1.焦点在Bluetooth On/Off上 2.当前蓝牙为On状态	1. TV端连接蓝牙键盘	1. 连接成功	L3	PASS	
OSF10_SET_0681	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证Files中复制文件导致空间不足时弹出低内存弹窗并中断	当前系统可用空间剩余接近1.3G	1. 在Files中复制文件，执行复制后系统可用空间小于1.3G	1.弹出低内存弹窗，显示需要的空间大小 2.中断复制操作，不会执行复制	L2	PASS	
OSF10_FIL_046	Files/视频	验证播放支持HLG模式的视频后正常播放，显示HLG标志	进入视频分类页	1. 播放支持HLG模式的视频（"Z:\22_测试素材\000 whale OS测试素材\Video\HDR10+\IMG_7369_HLG.MOV"）	1. 正常播放，显示HLG标志	L3	PASS	
OSF10_WHC_0066	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证焦点切出直播区域到第二屏时直播暂停返回后继续播放且倒计时不重置	焦点在Homepage界面直播上	1. 焦点切出直播界面（切到homepage第二屏）	1.直播需要暂停播放，回到界面时再继续播放 2.60秒倒计时不重新累计	L1	PASS	

OSF10_OTA_0090	OTA/Setting/Software Update	验证高安设备U盘差分升级包检测并升级成功	1.高安设备 2.U盘中拷录差分升级包	1.U盘插入TV 2.设备检测USB更新	1. 检测到U盘中的差分升级包，点击后自动下载安装，安装完成TV自动重启，查看当前版本信息可以看到差分升级内容	L2	PASS	
OSF10_DIS_0111	Discovery/All	验证All界面最右侧文字半透明渐变及间距与交互一致	界面UI	1. 检查最右侧界面UI	1. 文字显示方式为半透明渐变并且超出屏幕 2. 搜索框和影片卡片相差间距与交互一致	L3	PASS	
OSF10_RDM_0113	redemption campaign/Disney兑换码	验证未配置Disney+ banner时不上报数据埋点	后台未配置对应Disney的banner	1. 轮播banner	1. 不会上报相关数据埋点	L2	PASS	
OSF10_SET_0115	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi密码长度不够时Confirm按钮置灰	选定WiFi弹出系统键盘	1.输入密码的长度不够 2.弹窗中的Confirm按钮	1. 按钮置灰	L3	PASS	
OSF10_FIL_0120	Files/视频菜单栏	验证按暂停键暂停播放，按一次快进再按一次快退功能正常	播放任意视频或音频	1.按暂停键暂停播放 2.按一次快进再按一次快退 3.等待倍速快退回进度0自动正常播放 4.按暂停键	1. 倍速快退回进度0后自动正常倍速播放时，暂停功能正常使用	L3	PASS	
OSF10_PNT_0121	数据埋点/Free TV	验证点击free apps应用（应用已下载）能正确记录埋点数据（110100006）	点击free apps应用（应用已下载）	1. 查看埋点触发情况（Action）	1. 打开应用后记录一次埋点 2.日志数据包含：应用名称，APP包名，启动来源（FreeTV）（110100006）	L4	NA	当前无Free TV页面
OSF10_TTS_0125	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证进入prime video下正在播放语音时按home键离开prime v时TTS播报正确	进入prime video	1. 正在播放语音时按home键离开prime video	1. 正在播放的语音停止	L3	PASS	
OSF10_HOM_0140	Home/Apps Row	验证卸载确认弹窗选择uninstall后应用卸载成功焦点定位至下一个app	焦点处于4大应用之后的应用icon上	1. 长按OK键 2. 上移至uninstall 3. 按遥控器OK键 4. 在出现弹窗上选择uninstall	1. 应用卸载成功 2. 焦点默认定位至下一个app应用上	L2	PASS	
OSF10_CAS_0161	TV Casting/Mediacast	验证Mediacast非首次连接平均时间不超过10秒	1、TV和安卓设备都打开WiFi功能 2、打开TV上的Mediacast app	1.TV和安卓设备连接Mediacast 2.测试5次连接时间（非首次）	1. 完成与TV投屏连接平均时间不大于10s	L3	PASS	
OSF10_VOI_0171	Voice/Skill/别名管理	验证后台未标记应用时语音Open NordVPN提示应用不存在	1、TV连接网络，蓝牙遥控配对，后台未标记NordVPN且saas后台-应用主库-属性编辑-标准名称NordVPN也不存在 2、未下载NordVPN应用	1. 语音输入：Open NordVPN	1. 交互框提示“Sorry, the application doesn't exist.”	L2	PASS	

OSF10_CAS_0174	TV Casting/DIAL	验证YouTube DIAL配对后自动检测设备且不重启		1.从选择的方法启动YouTube应用程序 2.将兼容DIAL的移动设备连接到同一无线设备 3. 在移动设备上联网并打开YouTube应用程序 3.在移动设备上，尝试通过拨号进行配对 5. 发送到电视图标 4.在移动设备上播放随机视频，然后慢慢调整 7. Ivolume音量降至0，然后用移动音量恢复到最大值 8. 管理 5.观察目标设备上的音量调节。 10. 注意：如果选择的方法（拨号）使用手机启动，请使用步骤2和3的第二台移动设备	1. YouTube应用程序应在配对后自动检测移动设备 2. 通知。该设备应该能够配对，而不会导致电视 3. 应用程序重新启动。 4. 此测试应调整设备的软件音量，但不影响 5. 设备的主音量控制方式与上的音量控制方式相同 6. 远程做。	L3	BLOCK	PR 336730 【DIAL】无论是否打开YouTube，DIAL都找不到设备。
OSF10_HOM_0207	Home/Subsequent Screen	验证Hot Movies影片不存在播放源时按OK键显示播放源图标且符合排序规则	1.进入Home界面,焦点在App Row上按遥控下键切换到第二屏 2.焦点移动到Hot Movies任意影片上 3.当前影片不存在播放源时	1.按遥控【OK】键	1.显示播放源图标，符合播放源排序规则	L2	PASS	
OSF10_FIL_0218	Files/音频	验证播放该音频后播放正常，声音正常	1.打开file 2.接入带有音频\\172.16.52.9\Turnkey-share\23 影音帝国\Music\Music\06 Duo.ogg	1. 播放该音频	1. 播放正常，声音正常	L3	PASS	
OSF10_HOM_0254	Home/Navigate	验证Navigate中Discovery选项按UP键焦点移至Free TV上且右侧展示Free TV内容	1、已打开Navigate 2、焦点处于Discovery选项上	1. 按遥控器按UP键	1、Navigate焦点移动至Free TV上 2、600ms后右侧展示Free TV内容信息	L3	NA	Free TV已移除
OSF10_DIS_0301	Discovery/人物详情页	验证人物多张海报每隔5秒自动轮播切换	进入人物详情页有多张海报	1. 界面静置	1. 每隔5s分页栏自动到下一页，显示下一张海报 2. 循环轮播海报	L2	PASS	
OSF10_SET_0320	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙开关关闭再开启后音响自动回连且有声音	1.蓝牙已开启 2.蓝牙成功连接蓝牙音响	1. 将菜单中Bluetooth ON/OFF选项，切到OFF，再次切到ON	1. 蓝牙音响自动连接上，且播放视频音频有声音	L3	PASS	
OSF10_SET_0682	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证持续安装应用至内存不足后断电重启系统正常	Reset TV	1.一直安装应用 2.直到弹出内存不足提示 3.断电重启	1.操作流畅 2.重启正常	L3	PASS	
OSF10_FIL_0047	Files/视频	验证播放视频功能正常		1. 播放视频 ("Z:\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\兼容性视频格式\00054.m2ts")	1.正常播放视频，视频音画同步 2.节目时长显示正确	L3	PASS	

OSF10_WHC_0067	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证遥控器左右键手动切换Banner后回到直播时继续播放且倒计时重新计算	当前直播未播放到60秒	1.点击遥控器右键切换到下一个banner内容 2.点击遥控器左边切换回上一个直播内容	1.继续播放直播内容 2.60秒倒计时重新累计	L2	PASS	
OSF10_OTA_0091	OTA/Setting/Software Update	验证差分升级后系统应用版本更新且数据保留功能正常	1.记录launcher和settings系统apps版本号 2.更改setting内设置 3.记录launcher和settings的data大小	1. 配置高版本apk的差分升级包进行升级（使用版本差异较大的两个版本）	1.launcher和settings系统apps版本号变化 2.launcher和settings可正常使用 3.升级前保存的数据仍在 4.data数据保留	L2	PASS	
OSF10_UII_0096	UI交互/UI交互	验证Ads TOU页面焦点色、非焦点色和背景色透明度为100%	Ads TOU页面	1. Ads TOU	1. 焦点色/非焦点色/背景色 3种颜色是否有改变，颜色的透明度是否是100%	L3	PASS	
OSF10_LCK_0106	锁机/锁定页面优先级	验证锁定界面弹出OTA升级弹窗显示在锁定界面之上		1.联网 2.锁定界面 3.弹出OTA升级	1. OTA弹窗显示在锁定界面之上	L2	PASS	
OSF10_DIS_0112	Discovery/All	验证All界面最下方影片展示不会过于靠近底部	界面UI	1. 检查最下方影片展示	1. 不会非常靠近底部	L3	PASS	
OSF10_RDM_0114	redemption campaign/Disney兑换码	验证H5登录界面展示时数据埋点上报203010005正确性	TV账户未登录	1. 用户扫描二维码	1. H5用户登录界面展示完成后开始上报一次登录页埋点数据(203010005)	L1	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0116	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi密码错误界面点击View available networks返回连接界面	在WiFi密码错误界面	1. 点击View available networks按钮	1. 转跳回Wireless无线网络连接界面 2.焦点在WiFi列表的原来位置上	L2	PASS	
OSF10_FIL_0121	Files/视频菜单栏	验证点击“下一首”按钮，点击“上一首”按钮后播放下一个视频	显示视频功能菜单栏	1.点击“下一首”按钮 2.点击“上一首”按钮	1.播放下一个视频 2.播放上一个视频	L1	PASS	
OSF10_TTS_0126	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证进入prime video下正在播放语音时按静音键时TTS播报正确	进入prime video	1. 正在播放语音时按静音键	1. 语音静音	L1	PASS	
OSF10_PNT_0128	数据埋点/Search全局	验证搜索框输入关键字下进行搜索能正确上报埋点数据（110070001）	搜索框输入关键字	1. 进行搜索	1. 上报相关搜索关键字数据（110070001）	L1	PASS	本地日志：{ data = 2026-05-18T07:19:27.395, GMT-4:00,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...

OSF10_HOM_0141	Home/Apps Row	验证AppRow最后一个应用卸载成功后焦点定位至上一个app	1,焦点处于4大应用之后的应用icon上 2.且该应用在AppRow最后一个位置	1. 长按OK键 2. 上移至uninstall 3. 按遥控器OK键 4. 在出现弹窗上选择uninstall	1. 应用卸载成功 2. 焦点默认定位至上一个app应用上	L2	PASS	
OSF10_CAS_0162	TV Casting/Mediacast	验证Mediacast电脑投屏延迟在250ms以内	1.TV和电脑Win系统连接同一WIFI 2.TV位于Mediacast设备连接页面	1.电脑通过显示设置-连接无线显示器将画面复制投屏到TV 2.电脑浏览器打开http://time.syiban.com/haomiao.php(http://time.syiban.com/haomiao.php) 3.观察电脑画面与投屏到TV的画面 4.电脑开计时器, 将电脑和电视同时录像 5.根据录像结果随机暂停	1. win系统展示时间与TV展示时间相差250ms内	L3	PASS	
OSF10_CAS_0175	TV Casting/DIAL	验证YouTube DIAL多设备配对和断开流程正常		1.确保目标设备连接到可连接的局域网 2.将兼容DIAL的Android设备连接到同一无线设备 3. 网络并在Android设备上打开YouTube应用程序 3.在Android设备上播放任何视频并大致搜索一半 4.在Android设备上按“发送到电视”图标, 然后选择 6. 目标设备。 5.观察目标设备上的自动播放和播放位置 6.将兼容iOS DIAL的移动设备连接到相同的设备 9. 无线网络, 并在 10. 移动设备 7.在iOS设备上按“发送到电视”图标。通知装置为 12. 检测到烤面包通知。 8...	1. 步骤#5后, YouTube应用程序应自动检测Android手机 2. 带有通知的设备和目标设备应在搜索位置播放 3. 步骤#3 4. 在步骤#7之后, iOS移动设备不应中断正在播放的视频 5. 配对时 6. 在步骤#8之后, iOS手机应在所有设备上播放其当前视频 7. 拨号网络 8. 在步骤#10之后, 通知iOS移动设备已离开网络。Android 9. 设备和目标设备不应中断视频 10. 在步骤#11之后, YouTube应用程序应退出或退出视频。	L3	BLOCK	PR 336730 【DIAL】无论是否打开YouTube, DIAL都找不到设备。
OSF10_CAS_0176	TV Casting/图片	验证点击旋转按钮照片逆时针旋转90°且大屏同步		1.手机端与大屏端已正常投屏一张照片 2.点击界面右上角“旋转”按钮一次	1.点击及时反应 2.手机端照片逆时针旋转90° 3.大屏端照片同步旋转90°, 与手机端保持一致	L1	PASS	
OSF10_HOM_0208	Home/Subsequent Screen	验证第二屏任意影片存在播放源时按OK键跳转详情页显示播放源图标	1.进入Home界面, 焦点在App Row上按遥控下键切换到第二屏 2.随机选择任意影片 3.当前影片存在播放源	1.点击OK按键	1、①跳转详情页展示对应影片具体信息 ②显示播放源图标, 符合播放源排序规则	L2	PASS	
OSF10_FIL_0219	Files/音频	验证进入USB播放歌曲, 连续按下一曲按钮后正常切换歌曲, 屏幕不黑屏	进入USB播放歌曲	1.进入USB播放歌曲 2.连续按下一曲按钮 (播放h264_pcm_s8.mov和冰河世纪三.rmvb)	1.可以正常切换歌曲, 屏幕不黑屏	L4	PASS	

OSF10_VOI_0225	Voice/数据埋点	验证点击语音键时埋点110020002正确记录使用次数	1、PID支持语音助手，选择Whale AI Voice 2、配对蓝牙遥控后	1.点击遥控器语音键	1. 日志过滤查看埋点数据中，包含：110020002,CLICK,1,1,1 1.Action: 110020002 2.source字段: CLICK即为点击事件 3.target字段: 1表示Whale AI Voice，2表示Alexa 4.param字段: 1表示start，启动了AI voice 5.result字段: 1表示本次执行成功，0表示失败	L1	FAIL	PR 337273 【AI Voice/数据埋点】点击遥控器语音键，Action为110020002埋点上报param字段错误
OSF10_FIL_0237	Files/音频菜单栏	验证播放任意音频后显示音频功能菜单栏	进入音频分类页	1. 播放任意音频	1.显示音频功能菜单栏 2.菜单栏包含功能按钮：Playlist、返回文件夹、上一首、快退、暂停/播放、快进、下一首、More 3.菜单栏显示播放进度条和当前播放时长和音频时长总时间	L3	PASS	
OSF10_HOM_0255	Home/Navigate	验证Navigate中Discovery选项按RIGHT键关闭导航栏焦点在Discovery首个影片海报上	1、已打开Navigate 2、焦点处于Discovery选项上	1. 按遥控器按RIGHT键	1、Navigate导航栏关闭 2、焦点处于Discovery内第一个Tab页下的第一个栏目的第一个影片海报上	L2	PASS	
OSF10_HOM_0291	Home/遥控器热键	验证开机状态按遥控器APP热键打开对应APP未安装则跳转下载页	当前设备为开机状态	1. 按遥控器上的APP热键	1. 打开对应APP，未安装的APP则跳转至APPGallery对应APP的下载页	L1	PASS	
OSF10_DIS_0302	Discovery/人物详情页	验证人物1张或无海报时不会自动轮播	进入人物详情页有1张海报或没有海报	1. 界面静置	1. 无反应界面无异常，不会循环轮播海报	L2	PASS	
OSF10_SET_0321	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证已连接蓝牙音响时可通过语音键配对蓝牙遥控	1.TV已连接一个蓝牙音响 2.蓝牙遥控未配对	1. 按遥控语音键呼出蓝牙配对界面，打开遥控配对模式进行配对	1. 可以正常配对蓝牙遥控成功	L3	PASS	
OSF10_DIS_0335	Discovery/异常操作	验证Discovery任意界面断网后操作弹出系统无网提示	进入Discovery任意界面	1. 断开网络	1. 做刷新界面操作或者请求数据的操作时，弹出系统无网提示	L4	PASS	
OSF10_SET_0683	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证内存不足状态下继续拷贝数据后断电重启系统正常	Reset TV	1.一直安装APK 2.直到弹出内存不足提示 3.继续Copy 数据到设备 4.断电重启	1.操作流畅 2.重启正常	L3	PASS	
OSF10_SET_0901	Setting/TV Casting	验证TV Casting未投屏状态下等待5分钟正常进入屏保	屏保设置5分钟	1.打开TV Casting 界面，未进入投屏（还未连接手机时） 2.等待5分钟	1. 正常进入屏保	L3	PASS	
OSF10_FIL_0048	Files/视频	验证播放特殊格式mkv视频后提示不支持播放	进入视频分类页	1. 播放特殊格式mkv视频 ("Z:\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\SHANE_ON EIL 4K24p_HEVC_10Mbps.mkv")	1. 提示不支持播放	L3	PASS	

OSF10_WHC_0068	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证从直播切换到视频广告Banner时广告声音可正常播放	当前焦点在直播上播放	1. 播放中切换banner到下一个视频广告banner上	1. 视频广告的声音可正常播放	L2	PASS	
OSF10_OTA_0092	OTA/Setting/Software Update	验证差分升级后Netflix版本更新账号保留可正常播放	1.记录Netflix版本号 2.登录netflix账号	1. 配置高版本apk的差分升级包进行升级（使用版本跨度较大的两个版本）	1.Net(1.Net)flix版本号变化 2.Net(2.Net)flix可正常使用播放 3.升级前保存的账号数据仍在	L2	NT	没有更高版本的Netflix, 无测试条件
OSF10_UII_0097	UI交互/UI交互	验证全局各页面卡片外边框和卡片圆角Token录入	/	1.进入Home页，查看页面中的card 2.进入Free TV页，查看页面中的card 3.进入Discovery页，查看页面中的card 4.进入Apps页，查看页面中的card 5.进入search页，查看页面中的card	1.全局卡片外边框录入圆角Token 2.全局卡片录入圆角Token	L1	PASS	
OSF10_LCK_0107	锁机/锁定页面优先级	验证OTA下载进度条显示在锁定界面之上		1.联网 2.锁定界面 3.弹出OTA升级，点击开始下载	1. OTA下载进度条显示在锁定界面之上	L3	PASS	
OSF10_DIS_0113	Discovery/All	验证All界面每行标签间距与UI交互一致	界面UI	1. 检查每行标签之间的间距	1. 与UI交互展示一致	L3	PASS	
OSF10_RDM_0115	redemption campaign/Disney兑换码	验证H5账号注册成功时数据埋点上报203010006正确性	TV账户未登录	1、进入H5登录/注册界面 2、完成账号注册	1. 注册成功后上报注册成功埋点数据（203010006）	L1	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0117	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi密码错误界面点击Try again返回密码输入界面	在WIFI密码错误界面	1. 点击Try again按钮	1.回到输入密码界面 2.焦点默认在输入框上，键盘不弹出 3.输入框的内容不保留	L2	PASS	
OSF10_FIL_0122	Files/视频菜单栏	验证点击Playlist按钮功能正常	显示视频功能菜单栏	1. 点击Playlist按钮	1.左侧浮层显示Playlist半透明弹窗，弹窗包含Playlist标题、当前目录视频列表 2.当前目录视频列表显示视频名称、视频时长 3.弹窗右侧显示下拉条 4.焦点默认在当前播放的视频上 5.背景视频正常播放	L2	PASS	
OSF10_TTS_0127	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证进入prime video下调整正在播放语音时调节音量 “+” “-” 时TTS音量根据调节变化	进入prime video	1. 正在播放语音时调节音量 “+” “-”	1. TTS音量根据调节变化	L1	PASS	

OSF10_PNT_0129	数据埋点/Search全局	验证在全球Search中搜索并点击结果时正确上报搜索埋点数据(110070002)	去search开始搜索	1.完成搜索 2.点击一个搜索结果	1.上传搜索埋点数据(110070002) 2.数据包含: 搜索来源、搜索的关键词、搜索的结果的数量、搜索结果的类别、点击的内容的ID、Title	L2	FAIL	PR 337395 【数据埋点/Search全局】在Search页面中搜索并点击结果时未正确上报110070002埋点数据
OSF10_HOM_0142	Home/Apps Row	验证SaaS后台配置的App卸载成功后焦点定位当前app并解除编辑状态	1.焦点处于4大应用之后的已下载应用icon上 2.SaaS后台Home-Menu配置的App	1. 长按OK键 2. 上移至uninstall 3. 按遥控器OK键 4. 在出现弹窗上选择uninstall	1. 应用卸载成功 2. 焦点默认定位至当前app应用上 3. 解除编辑状态, 不显示箭头	L2	PASS	
OSF10_CAS_0163	TV Casting/Mediacast	验证Reset TV后无网进入Mediacast设备名称正确		1. Reset TV后, 无网进入Mediacast, 查看设备名称	1. 显示的名称和settings中的Device Name一致	L3	PASS	
OSF10_CAS_0177	TV Casting/图片	验证连续旋转四次照片回到原始方向且大屏同步		1.手机端与大屏端已正常投屏一张照片 2.连续点击旋转按钮4次	1.点击及时反应 2.手机端照片依次旋转90°、180°、270°、360°(回到原始方向) 3.大屏端同步展示相同旋转效果	L1	PASS	
OSF10_HOM_0209	Home/Subsequent Screen	验证第二屏任意影片不存在播放源时按OK键跳转详情页提示Coming soon	1.进入Home界面, 焦点在App Row上按遥控下键切换到第二屏 2.随机选择任意影片 3.当前影片不存在播放源	1.点击OK按键	1、①跳转详情页展示对应影片具体信息 ②默认焦点在点赞按钮上 ③不显示播放源, 提示: Coming soon, click 'Like' button and we will try harder to get resources	L3	PASS	
OSF10_FIL_0220	Files/音频	验证一首歌曲播放结束后播放下一首歌曲后进度条可正常调整	进入USB播放歌曲	1.一首歌曲播放结束后播放下一首歌曲 2.向前/向后拉动进度条	1. 进度条可正常调整	L3	PASS	
OSF10_VOI_0226	Voice/数据埋点	验证不同页面使用语音时埋点110020003正确记录页面和指令类型	1、PID支持语音助手, 选择Whale AI Voice 2、配对蓝牙遥控后	1、在Home界面使用voice skill 2、在第三方app使用voice skill 3、在source下使用voice skill	1. 日志过滤查看埋点数据中, 例如包含: 110020003,IMPRESS,1,{"params":{"app":"com.whaletv.launcher"@@"pageName":"Home"@@"skillType":3}@@"remark":"Open YouTube."},1 1.Action: 110020003 2.source字段: IMPRESS即为曝光事件 3.target字段: 1表示Whale AI Voice, 2表示Alexa 4.param字段: ①pageName: 应用当前所在的Activity ②app: 应用的包名<b...	L2	PASS	本地日志: { data = 2026-05-25T10:02:26.863, GMT-4:00,,,,1062859682890780655,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...

OSF10_FIL_0238	Files/音频菜单栏	验证查看焦点位置后音频功能菜单栏的焦点默认在播放/	显示音频功能菜单栏	1. 查看焦点位置	1. 音频功能菜单栏的焦点默认在播放/暂停按钮上	L2	PASS	
OSF10_HOM_0256	Home/Navigate	验证Navigate中Discovery选项按LEFT键Navigate不关闭焦点不移动	1、已打开Navigate 2、焦点处于Discovery选项上	1. 按遥控器按LEFT键	1、Navigate弹窗不会关闭 2、焦点无移动，且无异常	L3	PASS	
OSF10_HOM_0292	Home/遥控器热键	验证开机状态连续按遥控器所有热键切换功能正常	当前设备为开机状态	1. 按遥控器上的功能热键，连续按RC上所有热键进行切换	1. 正常使用遥控器上的功能热键	L2	PASS	
OSF10_DIS_0303	Discovery/人物详情页	验证人物详情页分页栏上下移动焦点到MORE或Relationships	进入人物详情页，焦点在海报分页栏上	1. 焦点在分页栏上下移动	1. 有MORE按钮上上移到MORE上，没有则焦点不移动 2. 焦点下移到Relationships的第一个卡片	L3	PASS	
OSF10_SET_0322	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙键盘在搜索界面可正常输入和删除	连接蓝牙键盘	1. 进入搜索界面，输入字母、数字	1. 可输入数字，输入字母，能正常删除	L3	PASS	
OSF10_DIS_0336	Discovery/异常操作	验证无网状态Discovery主页点击影片弹出全局无网弹窗	无网状态	1. 在Discovery主页点击任意影片	1. 弹出全局无网弹窗，不会进入对应界面	L4	PASS	
OSF10_SET_0684	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证文件管理器中复制超出剩余内存的文件弹出低内存提示	进入File	1. 复制一个大于剩余内存的文件，到另一个文件夹中	1. 弹出低内存提示	L2	PASS	
OSF10_SET_0902	Setting/TV Casting	验证超长设备名称在TV Casting中持续轮播显示	修改了device name，包含中文，特殊字符，英文，并且已经达到最大字符长度	1. 进入tv casting	1. 设备名称一直轮播	L3	FAIL	PR 336952
OSF10_FIL_0049	Files/视频	验证播放视频后正常播放，不会卡死	进入视频分类页	1. 播放视频"Z:\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\DDDD.mpg"	1. 正常播放无异常，不会卡死	L3	PASS	
OSF10_WHC_0069	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证直播播放中通过热键跳转Netflix播放视频无闪退无串音	当前焦点在直播上播放	1. 热键跳转到netflix播放5分钟(播放4K巨HDR狂野飙速7)	1.net(1.net)flix不闪退不串音 2.视频正常播放 3. Video codec信息查询 4. TV设备 5. 查看通路: cat /sys/class/vdec/vdec_status 6. 查看内存: cat /sys/class/codec_mm/codec_mm_dump	L3	PASS	
OSF10_OTA_0093	OTA/Setting/Software Update	验证差分升级后开机LOGO成功切换为新版本	记录开机logo	1. 配置不同开机logo差分升级包进行升级（使用版本跨度较大的两个版本）	1. 开机logo成功切换	L3	PASS	

OSF10_UII_0098	UI交互/UI交互	验证全局各页面Banner选中态外边框颜色和圆角Token录入	/	1.进入Home页，查看页面中的banner 2.进入Free TV页，查看页面中的banner 3.进入Discovery页，查看页面中的banner 4.进入Apps页，查看页面中的banner	1.选中态外边框颜色Token（默认肤色白色） 2.banner卡片外边框录入圆角Token 3.banner卡片录入圆角Token	L1	PASS	
OSF10_LCK_0108	锁机/锁定页面优先级	验证长按Power弹窗显示在锁定界面之上		1.联网 2.锁定界面 3.长按Power	1. 长按Power弹窗显示在锁定界面之上	L3	PASS	
OSF10_RDM_0116	redemption campaign/Disney兑换码	验证H5账号登录成功时数据埋点上报203010007正确性	TV账户未登录	1、进入H5登录/注册界面 2、完成账号登录	1. 登录成功后上报登录成功埋点数据(203010007)	L1	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0118	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi搜索中状态焦点无法右移到列表	进入Wireless无线网络连接界面	1. 处于WiFi搜索中状态，焦点在左侧按钮上按遥控左右键	1. 无法右移焦点	L3	PASS	
OSF10_FIL_0123	Files/视频菜单栏	验证上下左右移动焦点功能正常	打开Playlist弹窗	1. 上下左右移动焦点	1.正常上下移动焦点查看视频列表 2.左右移动焦点无法移动	L2	PASS	
OSF10_TTS_0128	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证进入launcher，焦点在prime vi下点击OK键进入影片时TTS播报正确	进入launcher，焦点在prime video出现二级菜单	1. 点击OK键进入影片	1. 播报影片名称与影片详情	L3	PASS	
OSF10_PNT_0130	数据埋点/Search全局	验证完成app搜索下点击打开一个已下载的应用能正确记录埋点数据（110100006）	完成app搜索	1. 点击打开一个已下载的应用	1.打开应用后记录一次埋点 2.日志数据包含：应用名称，APP包名，启动来源（Search）（110100006）	L3	FAIL	PR 337399 【数据埋点/Search全局】在Search页面搜索结果点击已下载应用，上报两条110100006埋点数据
OSF10_HOM_0143	Home/Apps Row	验证焦点在四大应用之后的icon上按back键返回Your Top Choice第一个推荐	焦点处于4大应用之后的应用icon上	1. 按back键	1. 返回your top choice的第一个推荐上	L3	PASS	
OSF10_CAS_0164	TV Casting/Mediacast	验证三星S21手机Mediacast投屏画面正常	三星Galaxy S21手机测试	1. 投屏成功后，查看画面显示	1. 画面正常展示	L3	FAIL	PR 337911 【TV Casting/Mediacast】使用三星S21手机进行Mediacast投屏失败，无法连接。
OSF10_CAS_0178	TV Casting/图片	验证放大状态下旋转照片能恢复原始大小		1.照片已放大到2倍 2.在放大状态下点击旋转按钮	1.手机端旋转后的照片恢复原来大小 2.大屏端同步旋转，缩放比例与手机端保持一致	L1	PASS	
OSF10_HOM_0210	Home/Subsequent Screen	验证后台配置Game Apps时显示与后台配置一致	后台配置有【Game Apps】	1. 查看【Game Apps】	1. 与后台配置一致	L2	PASS	
OSF10_FIL_0221	Files/音频	验证前文件夹下只有一个不支持时点击播放，弹出提示弹窗后，点击OK按钮后会返回当前文件夹下	前文件夹下只有一个不支持播放的音乐（如dts）	1.点击播放 2.在弹出提示弹窗后 3.点击OK按钮	1. 会返回当前文件夹下，不会出现退出到盘符目录	L1	PASS	

OSF10_VOI_0227	Voice/数据埋点	验证完整语音交互时埋点110020004正确记录总时长及各阶段时长	1、PID支持语音助手，选择Whale AI Voice 2、配对蓝牙遥控后	1. 使用Whale AI Voice语音进行一轮完整的交互（单轮ASR > TTS)	1. 日志过滤查看埋点数据中，例如包含：110020004,IMPRESS,1,{"params":{"actionType":1@"executeTime":1767008284030@@"skillType":0})@@"remark":""@@"trackTransactionId":"FD1767008284030"@@"transactionStatus":"START"},1 1.Action: 110020004 2.source字段: IMPRESS即为曝光事件 3.target字段: 1表示Whale AI Voice, 2表示Alexa 4.par...	L2	PASS	本地日志: { data = 2026-05-25T10:04:39.528, GMT-4:00,,,,1062859682890780655,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_FIL_0239	Files/音频菜单栏	验证将焦点移动到菜单栏其他按钮上，等待菜单栏关闭后焦点重置到播放/暂停按钮上	显示音频功能菜单栏	1.将焦点移动到菜单栏其他按钮上 2.等待菜单栏关闭 3.重新呼出菜单栏	1. 焦点重置到播放/暂停按钮上	L2	PASS	
OSF10_HOM_0257	Home/Navigate	验证Navigate中Discovery选项按OK键页面加载完成后焦点在Discovery首个影片海报上	1、已打开Navigate 2、焦点处于Discovery选项上	1. 按遥控器OK键	1、页面未加载完毕时Navigate弹窗不会关闭，焦点无移动，且无异常 2、焦点处于Discovery内第一个Tab页下的第一个栏目的第一个影片海报上	L3	PASS	
OSF10_HOM_0293	Home/遥控器热键	验证应用播放视频时按YouTube热键切换后后台APP声音停止	当前设备为开机状态	1. 打开任意应用，比如Prime Video, Netflix播放视频 2. 按遥控器上的YouTube热键	1. 切换至YouTube时后台APP的声音停止	L2	PASS	
OSF10_DIS_0304	Discovery/人物详情页	验证人物详情页分页栏按Back键退出回到影片详情页	进入人物详情页，焦点在海报分页栏上	1. 按遥控Back键	1. 退出人物详情页回到上一级影片详情页，焦点在对应人物头像上	L3	PASS	
OSF10_SET_0323	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证连接多个蓝牙设备后Reset Bluetooth全部重置	连接多个蓝牙设备（3个以上）	1. 确认重置蓝牙状态	1.弹窗关闭 2.重置全部蓝牙设备的连接状态到未连接 3.重置蓝牙开关状态到默认	L3	PASS	
OSF10_DIS_0337	Discovery/异常操作	验证无网状态影片详情页点击功能弹出无网弹窗	无网状态	1. 在影片详情页点击任意功能	1. 弹出全局无网弹窗，不会进入对应界面或执行对应操作 2. 点击播放源，弹出无网提示	L3	PASS	
OSF10_FIL_0050	Files/视频	验证播放视频功能正常，正常播放无异常	进入视频分类页	1. 播放视频"Z:\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Subtitle (字幕) \外置字幕视频\Jack.the.Giant.Slayer.2013.BluRay.720p.DTS.x264-HDWinG.mp4"	1. 正常播放无异常，视频上下端显示黑边	L3	PASS	

OSF10_WHC_0070	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证直播播放中通过热键跳转Prime Video播放无闪退无串音	当前焦点在直播上播放	1. 热键跳转到prime video播放5分钟	1. prime video不闪退不串音	L3	PASS	
OSF10_OTA_0094	OTA/Setting/Software Update	验证差分升级失败后版本号不变功能正常数据保留	记录launcher或settings等系统apps版本号	1.配置错误的高版本apk的差分升级包进行升级 2.升级失败	1.版本号不发生变化 2.对应功能仍可正常使用 3.升级前保存的数据仍在	L3	PASS	
OSF10_UII_0099	UI交互/UI交互	验证全局各页面App Card卡片外边框和圆角Token录入	/	1.进入Home页，查看页面中的App Card 2.进入Free TV页，查看页面中的App Card 3.进入Apps页，查看页面中的App Card	1.App(1.App) Card 卡片外边框录入圆角Token 2.App(2.App) Card 卡片录入圆角Token	L1	PASS	
OSF10_LCK_0109	锁机/锁定页面优先级	验证长按按键面板弹窗显示在锁定界面之上		1.联网 2.锁定界面 3.长按按键面板	1. 长按Power弹窗显示在锁定界面之上	L3	NA	STB无按键面板
OSF10_RDM_0117	redemption campaign/Disney 兑换码	验证跳转至Disney兑换界面时数据埋点上报203010008正确性	TV账户未登录	1、进入H5登录/注册界面 2、完成账号登录 3、跳转至Disney兑换界面	1. 上报跳转至Disney兑换界面埋点数据(203010008)	L2	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0119	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证密码明文显示时按OK弹出键盘光标在最后一位	在密码输入弹窗	1.设置密码明文显示 2.焦点移动到输入框上按OK	1. 弹出系统键盘，呼出光标到输入框最后一位	L3	PASS	
OSF10_FIL_0124	Files/视频菜单栏	验证点击Playlist中的其他视频进行播放后正常切换至对应视频播放	打开Playlist弹窗	1. 点击Playlist中的其他视频进行播放	1. 正常切换至对应视频播放，Playlist弹窗关闭	L2	PASS	
OSF10_TTS_0129	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证进入launcher，通过prime video且焦点在custom also watch下焦点在custom also watched时TTS播报正确	进入launcher，通过prime video出现二级菜单进入影片详情	1.焦点在custom also watched分类栏 2.焦点在custom also watched分类栏任意影片上点击OK键	1.播报影片名称与影片详情 2.进入影片详情页播放对应内容	L3	PASS	
OSF10_PNT_0131	数据埋点/Search全局	验证处于全局Search页面下等待1分钟后退出全局Search页面能正确上报埋点数据(110010003)	处于全局Search页面	1.等待1分钟 2.退出全局Search页面	1、上报Search的使用时长为1分钟 (110010003)	L2	PASS	自动化pass 本地日志: {'date': '2026-05-15T09:15:41.227', 'time_zone': 'GMT+8:00', 'ip': '', 'device_id': '', 'consumer_id': '', 'user_id': '820761023790846141', 'mac': '98:C9:BE:38:32:A3', 'sn': 'd62903433941333931119f29f9e1cb00', 'country': 'US', 'lang': 'en', 'ctn': 'WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1...

OSF10_HOM_0144	Home/Apps Row	验证已安装应用长按OK键弹出Uninstall菜单且app两侧显示移动箭头	焦点处于4大应用之后的应用icon上	1. 焦点在已安装应用上长按OK键	1. 弹出菜单显示1.Uninstall 2. app左右两侧显示<>	L2	PASS	
OSF10_CAS_0179	TV Casting/图片	验证旋转后滑动能正常切换上下张照片	照片已经旋转	1. 滑动照片到切换下一张或者上一张	1. 手机端切换至对应切换照片显示 2. 大屏端同步显示手机端照片	L1	PASS	
OSF10_HOM_0211	Home/Subsequent Screen	验证已下载Game Apps应用点击icon正常打开	后台配置有【Game Apps】	1. 已下载【Game Apps】的应用 2. 点击该应用icon	1. 正常打开该应用	L2	PASS	
OSF10_FIL_0222	Files/音频	验证播放的音乐视频，按方向右键快进后播放正常，声音正常	1. 打开file 2. 接入带有视频Z:\22_测试素材\000_w haleOS测试素材\Music\Music\徐誉滕-等一分钟(原版国)_MTV下载精灵.mpg的USB设备	1. 播放（等一分钟）的音乐视频，按方向右键快进，再按确定键播放	1. 播放正常，声音正常，不出现从头播放的情况	L3	FAIL	PR 337791 【Files】播放指定音频，按方向右键快进后，直接跳转播放下一视频
OSF10_VOI_0228	Voice/数据埋点	验证按Back退出语音时埋点110020005正确记录打断类型为Back	1、PID支持语音助手，选择Whale AI Voice 2、配对蓝牙遥控后	1. 点击语音键唤醒AI Voice 2. 点击back 退出AI Voice	1. 日志过滤查看埋点数据中，例如包含：110020005,IMPRESS,1,{"params":{"actionType":1@@"breakType":1@@"skillType":0}@@"trackTransactionId":"FD1767008994393"},1 1.Action: 110020005 2.source字段: IMPRESS即为曝光事件 3.target字段: 1表示Whale AI Voice, 2表示Alexa（语音语种类型参数） 4.param字段: ①actionType: 1.ListenIng 2.Thinking 3...	L2	PASS	本地日志: { data = 2026-05-25T10:09:12.692, GMT-4:00,,,,1062859682890780655,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_FIL_0240	Files/音频菜单栏	验证点击快进按钮，点击快退按钮后音频内容以及进度条以每秒x2的速度	显示音频功能菜单栏	1. 点击快进按钮 2. 点击快退按钮	1. 音频内容以及进度条以每秒x2（x1 = 10s）的速度快进 2. 音频内容以及进度条以每秒x2（x1 = 10s）的速度快退 3. 快进快退期间音频处于暂停状态	L2	PASS	
OSF10_HOM_0258	Home/Navigate	验证Navigate中Apps选项按UP键焦点移至Favourite上且右侧展示Favourite内容	1、已打开Navigate 2、焦点处于Apps选项上	1. 按遥控器按UP键	1、Navigate焦点移动至Favourite上 2、600ms后右侧展示Favourite信息内容	L3	NA	Favourite功能未实现
OSF10_HOM_0294	Home/遥控器热键	验证Home主页按静音键将音量降至0时音量条显示正常	在Home主页	1. 按遥控器上的静音键 2. 将电视音量降低至0	1. Home音量条显示正常	L2	PASS	

OSF10_DIS_0305	Discovery/人物详情页	验证人物简介内容过多时按省略号显示并出现MORE按钮	进入人物详情页	1. 当前人物的简介内容较多	1. 简介内容超出的部分按 “...” 显示 2. 简介内容下方显示MORE按钮	L3	PASS	
OSF10_SET_0324	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证同时连接多个蓝牙设备的最大数量	最大BT连接数量	1. 连接蓝牙音箱，再连接蓝牙耳机、键盘（同时连接大于两个蓝牙设备）	1.可以同时连接多个设备（HK标准7个） 2.常规音频设备5个	L4	PASS	
OSF10_DIS_0338	Discovery/异常操作	验证预告片未起播时断网弹出无网弹窗不播放预告片	进入影片详情页	1. 在背景预告片还未起播时断开网络	1. 弹出全局无网弹窗，不会起播预告片，界面无异常	L3	PASS	
OSF10_FIL_0051	Files/视频	验证播放xvid格式视频，Z:后提示不支持播放	进入视频分类页	1. 播放xvid格式视频，Z:\\172.16.52.9\\QA-share\\22_测试素材\\000 whaleOS测试素材\\兼容性视频格式\\1分享的视频.xvid	1. 提示不支持播放	L3	PASS	
OSF10_WHC_0071	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证直播播放中通过热键跳转YouTube播放无闪退无串音	当前焦点在直播上播放	1. 热键跳转到youtube播放5分钟	1. youtube不闪退不串音	L3	PASS	
OSF10_OTA_0095	OTA/Setting/Software Update	验证差分升级中断电重启后版本不变功能和数据正常	记录launcher或settings等系统apps版本号	1. 差分升级中断电重启	1.版本号不发生变化 2.对应功能仍可正常使用 3.升级前保存的数据仍在	L3	PASS	
OSF10_LCK_0110	锁机/锁定页面优先级	验证MAC未校验弹窗显示在锁定界面之下		1.联网 2.锁定界面 3.MAC未校验	1. MAC未校验弹窗显示在锁定界面之下	L3	PASS	
OSF10_RDM_0118	redemption campaign/Disney兑换码	验证TV已登录时跳转至Disney兑换界面数据埋点上报203010008正确性	TV账户已登录	1、用户扫描二维码 2、打开H5界面跳转至Disney兑换界面	1. 上报跳转至Disney兑换界面埋点数据(203010008)	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0120	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证输入正确密码点击Confirm后WiFi连接成功	在密码输入弹窗	1.输入正确密码 2.点击Confirm按钮	1. 转跳到WIFI连接成功界面，WIFI连接成功	L1	FAIL	PR 336715
OSF10_FIL_0125	Files/视频菜单栏	验证点击Playlist中的当前视频进行播放后当前视频从头播放，Playlis	打开Playlist弹窗	1. 点击Playlist中的当前视频进行播放	1. 当前视频从头播放，Playlist弹窗关闭	L2	PASS	
OSF10_TTS_0130	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证进入launcher，通过prime vid且焦点在more，trailer，lan下焦点在more时播放功能正常	进入launcher，通过prime video出现二级菜单进入影片详情	1.焦点在more，trailer，languages&more上 2.焦点在more，trailer，languages&more上，点击OK页	1.播放对应内容 2.播放对应页面内容	L3	PASS	

OSF10_PNT_0132	数据埋点/Search全局	验证处于非全局Search页面下通过navigation切换至进入全局Search页面能正确上报埋点数据 (110010004)	处于非全局Search页面	1. 通过navigation切换至进入全局Search页面	1、上报全局Search的打开事件 (110010004)	L1	PASS	自动化pass 本地日志: {'date': '2026-05-15T09:49:36.232', 'time_zone': 'GMT+8:00', 'ip': '', 'device_id': '', 'consumer_id': '', 'user_id': '820761023790846141', 'mac': '98:C9:BE:38:32:A3', 'sn': 'd62903433941333931119f29f9e1cb00', 'country': 'US', 'lang': 'en', 'ctn': 'WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1...
OSF10_HOM_0145	Home/Apps Row	验证未安装应用长按OK键时app两侧显示移动箭头	焦点处于4大应用之后的应用icon上	1. 焦点在未安装应用上长按OK键	1. app左右两侧显示<>	L3	PASS	
OSF10_CAS_0180	TV Casting/图片	验证旋转后拖动照片大屏实时同步显示	照片已经旋转	1.在手机端拖动照片查看不同区域	1.手机端视角跟随手势移动 2.大屏端实时同步, 展示对应区域, 可能比手机端显示少	L1	PASS	
OSF10_HOM_0212	Home/Subsequent Screen	验证未下载Game Apps应用点击icon正常打开下载界面	后台配置有【Game Apps】	1.未下载【Game Apps】的应用 2.点击该应用icon	1. 正常打开该应用下载界面	L3	PASS	
OSF10_FIL_0223	Files/音频	验证硬盘中有上千个音乐文件时进入音乐播放, 并打开playlist功能正常	硬盘中有上千个音乐文件	1. 进入音乐播放, 并打开playlist	1.playlist加载速度在10秒内 2.可正常打开播放列表, 列表数据显示正常	L3	PASS	
OSF10_VOI_0229	Voice/数据埋点	验证按热键或Home退出语音时埋点110020005正确记录打断类型		1、点击语音键唤醒AI Voice 2、点击 热键/home 退出AI Voice	1. 日志过滤查看埋点数据中, 例如包含: 110020005,IMPRESS,1,{"params":{"actionType":3@@"breakType":2@@"skillType":0}@@"remark":"Open YouTube."@@"trackTransactionId":"FD1767009084552"},1 1.Action: 110020005 2.source字段: IMPRESS即为曝光事件 3.target字段: 1表示Whale AI Voice, 2表示Alexa (语音语种类型参数) 4.param字段: ①actionTyp...	L2	PASS	本地日志: { data = 2026-05-25T10:11:16.185, GMT-4:00,,,1062859682890780655,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_FIL_0241	Files/音频菜单栏	验证点击快进按钮, 点击快退按钮, 点击音频播放按钮后快进快退后音频正常播放	显示音频功能菜单栏	1.点击快进按钮 2.点击快退按钮 3.点击音频播放按钮	1. 快进快退后音频正常播放	L2	PASS	

OSF10_HOM_0259	Home/Navigate	验证Navigate中Apps选项按DOWN键焦点移至Settings上且右侧展示Apps内容	1、已打开Navigate 2、焦点处于Apps选项上	1. 按遥控器按DOWN键	1、Navigate焦点移动至Settings上 2、右侧内容展示apps	L3	PASS	
OSF10_HOM_0295	Home/遥控器热键	验证Home主页按静音键将音量加到100时音量条显示正常	在Home主页	1. 按遥控器上的静音键 2. 将电视音量加到100	1. Home音量条显示正常	L2	PASS	
OSF10_DIS_0306	Discovery/人物详情页	验证人物简介内容正常时不显示MORE按钮	进入人物详情页	1. 当前人物的简介内容较少或正常	1. 不显示MORE按钮	L3	PASS	
OSF10_SET_0325	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙音响断电重启后自动回连并正常播放	设备连接蓝牙音响	1.设备断电等待一段时间后重启(3分钟) 2.观察蓝牙是否回连 3.播放视频或者音频	1. 蓝牙成功回连, 视频音频选择蓝牙音响作为播放源正常播放	L2	PASS	
OSF10_DIS_0339	Discovery/异常操作	验证无网状态人物详情页点击功能弹出无网弹窗海报正常切换	无网状态	1. 在人物详情页点击任意功能	1. 弹出全局无网弹窗, 不会进入对应界面或执行对应操作 2. 人物海报正常切换	L3	PASS	
OSF10_FIL_0052	Files/视频	验证播放divx编码格式的视频后提示不支持播放	进入视频分类页	1. 播放divx编码格式的视频 ("Z:\22_测试素材\000 whale OS测试素材\兼容性视频格式\冰河世纪 [HD 640x360 MPEG4 宽屏].mkv")	1. 提示不支持播放	L4	PASS	
OSF10_WHC_0072	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证直播播放中通过热键跳转Disney+播放无闪退无串音	当前焦点在直播上播放	1. 热键跳转到D+播放5分钟	1. D+不闪退不串音	L3	PASS	
OSF10_OTA_0096	OTA/Setting/Software Update	验证差分升级过程中系统剩余存储空间无异常	记录系统剩余存储空间	1. 进行差分升级	1. 系统剩余存储空间无异常	L2	PASS	
OSF10_LCK_0111	锁机/锁定页面优先级	验证锁定界面短按单键按键面板TV进入待机		1.联网 2.锁定界面 3.短按按键面板（单键）	1. TV进入待机	L3	NA	STB无按键面板
OSF10_RDM_0119	redemption campaign/Disney兑换码	验证校验码输入界面浏览时数据埋点上报203010009正确性	设备属于Panama->Sankey, Brazil-->EFL	1. 用户完成扫码跳转至校验码输入界面	1. 校验码输入界面的浏览次数/设备数据埋点数据 (203010009)	L2	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动, 手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0121	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi连接成功界面显示成功UI和倒计时提示	在WiFi连接成功界面	1. 查看界面显示情况	1.界面左上角显示界面标题Wireless 2.界面中心显示连接成功的UI 3.界面下方显示连接成功倒计时提示: Network connection successful.The page will be closed in 3 seconds...	L2	PASS	
OSF10_FIL_0126	Files/视频菜单栏	验证按遥控Back键后Playlist弹窗关闭	打开Playlist弹窗	1. 按遥控Back键	1. Playlist弹窗关闭	L2	PASS	
OSF10_TTS_0131	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证进入launcher下进入通过recently进入prime时TTS功能可正常使用	进入launcher	1. 通过recently进入prime video	1. TTS功能可正常使用	L3	PASS	

OSF10_HOM_0146	Home/Apps Row	验证长按OK出现箭头后按左右移动再按OK键保存修改icon在最新位置	焦点处于4大应用之后的应用icon上	1. 长按OK键 2. 出现<>箭头后 3. 按遥控器左右 4. 按遥控器OK键	1. 保存当前修改, icon在最新位置上	L3	PASS	
OSF10_CAS_0181	TV Casting /图片	验证双指捏合放大照片到1.5倍大屏实时同步		1.在手机端双指捏合放大照片至1.5倍	1.及时反应放大 2.手机端显示1.5倍放大画面 3.大屏端实时同步, 显示与手机端相同的中心区域, 宽度范围可能更大	L1	PASS	
OSF10_HOM_0213	Home/Subsequent Screen	验证后台配置Game Apps时显示与后台配置一致	后台配置有【Game Apps】	1. 查看【Game Apps】	1. 与后台配置一致	L2	PASS	
OSF10_VOI_0230	Voice/数据埋点	验证再次按语音键打断时埋点110020005正确记录打断类型		1. 点击语音键唤醒AI Voice 2. 再次点击语音按键	1. 日志过滤查看埋点数据中, 例如包含: 110020005,IMPRESS,1,{"params":{"actionType":3@@"breakType":3@@"skillType":0}@@"remark":"I watched July 1."@@"trackTransactionId":"FD1767009161303"},1 1.Action: 110020005 2.source字段: IMPRESS即为曝光事件 3.target字段: 1表示Whale AI Voice, 2表示Alexa (语音语种类型参数) 4.param字段: ①actio...	L3	PASS	本地日志: { data = 2026-05-25T10:11:55.873, GMT-4:00,,,,1062859682890780655,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_FIL_0242	Files/音频菜单栏	验证多次点击快进按钮, 多次点击快退按钮后每点击一次快进倍速x2, 显示音频功能菜单栏	显示音频功能菜单栏	1.多次点击快进按钮 2.多次点击快退按钮	1.每点击一次快进倍速x2, 上限为x32 2.每点击一次快退倍速x2, 上限为x32	L2	PASS	
OSF10_HOM_0260	Home/Navigate	验证Navigate中Apps选项按RIGHT键关闭导航栏焦点在Apps的search bar上	1、已打开Navigate 2、焦点处于Apps选项上	1. 按遥控器按RIGHT键	1、Navigate导航栏关闭 2、焦点处于apps内search bar上	L2	PASS	
OSF10_HOM_0296	Home/遥控器热键	验证HDMI源下快捷键打开四大应用后按back关闭返回Home页	在Home主页	1. 快捷键打开Netflix YouTube D+ PV 2. 按back关闭应用	1. 返回到Home页	L2	PASS	
OSF10_DIS_0307	Discovery/人物详情页	验证点击人物MORE按钮打开简介界面覆盖详情页	进入人物详情页, 有显示MORE按钮	1. 点击MORE按钮	1. 打开简介界面覆盖在详情页上	L2	PASS	
OSF10_SET_0326	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证切换蓝牙音响后第一台音响可成功回连	设备连接第一台蓝牙音响后关闭该音响	1.连接第二台蓝牙音响 2.关闭第二台蓝牙音响, 开启第一台蓝牙音响	1. 第一台蓝牙音响成功回连, Setting中蓝牙显示设备名称, 音视频播放正常	L3	PASS	
OSF10_DIS_0340	Discovery/异常操作	验证无网状态带VOD频道详情页点击Today's Program弹出无网弹窗	无网状态	1. 在带VOD的Channel详情页 2. 点击Today's Program	1. 弹出全局无网弹窗, 不会进入对应界面	L3	PASS	

OSF10_FIL_0053	Files/视频	验证播放格式支持的外挂字幕的视频功能正常	进入视频分类页	1. 播放格式支持的外挂字幕的视频	1. 正常播放，视频无损坏，不会提示无法播放	L3	PASS	
OSF10_WHC_0073	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证直播播放中遥控器左右键可切换Banner内容且不操作时正常自动轮播	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1.操作遥控器左右按键 2.焦点在直播上不操作	1.可左右变化banner内容 2.达到轮播条件会正常转换	L3	PASS	
OSF10_OTA_0097	OTA/Setting/Software Update	验证差分升级成功后可继续进行全量OTA升级	差分升级成功后	1. 进行全量OTA升级	1. 可升级成功	L2	PASS	
OSF10_LCK_0112	锁机/锁定页面优先级	验证锁定界面插拔USB弹窗和提示语显示在锁定界面之下		1.联网 2.锁定界面 3.插拔USB	1.USB弹窗显示在锁定界面之下 2.插拔提示语在锁定界面之下	L3	PASS	
OSF10_RDM_0120	redemption campaign/Disney兑换码	验证输入正确校验码时数据埋点上报203010010正确性	已处于输入校验码界面	1. 输入正确校验码	1. 上报校验成功次数/设备数埋点数据（203010010）	L2	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0122	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi连接成功界面倒计时结束后自动关闭	在WiFi连接成功界面	1. 等待界面倒计时结束	1. WIFI连接成功界面关闭，回到Wireless无线网络连接界面，焦点在原WiFi的位置上	L3	PASS	
OSF10_FIL_0127	Files/视频菜单栏	验证打开playlist，按exit返回或back键后视频能正常快进播放	打开Playlist弹窗	1.打开playlist 2.按exit返回或back键返回 3.按遥控器快进键（或者右键）	1. 视频能正常快进播放	L3	PASS	
OSF10_TTS_0132	TTS/Setting/Accessibility/适配prime video	验证进入prime video下正在播放TTS播报时，呼出voice使用时不会导致TTS异常	进入prime video	1. 正在播放TTS播报时，呼出voice使用	1. 不会导致TTS异常	L3	PASS	
OSF10_HOM_0147	Home/Apps Row	验证未下载应用长按OK键不会出现uninstall按钮	焦点处于4大应用之后的应用icon上(应用未下载)	1. 长按OK键	1. 不会有uninstall按钮	L3	PASS	
OSF10_CAS_0182	TV Casting/图片	验证双指捏合缩小照片大屏实时同步	照片已经放大随机倍数	1.在手机端双指捏合缩小照片	1.及时反应放大缩小 2.手机端显示缩小效果 3.大屏端实时同步，显示与手机端相同的中心区域，宽度范围可能更大	L1	PASS	
OSF10_HOM_0214	Home/Subsequent Screen	验证已下载Game Apps应用点击icon正常打开	后台配置有【Game Apps】	1.已下载【Game Apps】的应用 2.点击该应用icon	1. 正常打开该应用	L2	PASS	

OSF10_VOI_0231	Voice/数据埋点	验证使用语音时埋点110020007正确记录交互语言类型	1、PID支持语音助手，选择Whale AI Voice 2、配对蓝牙遥控后 3、切换AI Voice的主要语言	1. 点击语音键使用AI Voice	1. 日志过滤查看埋点数据中，例如包含：110020007,IMPRESS,1,{"params":{"fromType":2@"source":"en-HK"},"remark":"ar-DZ"},1 1.Action: 110020007 2.source字段: IMPRESS即为曝光事件 3.target字段: 1表示Whale AI Voice, 2表示Alexa 4.param字段: ①fromType: 1.来自语音内部启动 2.来自系统设置 ②source:未更改前的主语种 ③remark:设置后的主语种 5.resul...	L1	PASS	本地日志: { data = 2026-05-25T10:13:06.059, GMT-4:00,,,,1062859682890780655,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_FIL_0243	Files/音频菜单栏	验证设置音频为x32倍速快进，设置音频为x32倍速快后音频正常快进快退无异常	显示音频功能菜单栏	1.设置音频为x32倍速快进 2.设置音频为x32倍速快退	1. 音频正常快进快退无异常	L3	PASS	
OSF10_HOM_0261	Home/Navigate	验证Navigate中Apps选项按LEFT键焦点不移动且无异常	1、已打开Navigate 2、焦点处于Apps选项上	1. 按遥控器按LEFT键	1. 焦点无移动，且无异常	L3	PASS	
OSF10_HOM_0297	Home/遥控器热键	验证无网状态下按APP热键已下载APP正常跳转未下载提示Network not Connected	电视为无网状态	1. 在任意通道下按遥控的APP热键	1. Netflix、Whale TV、Files等已下载的APP可以正常转跳 2. 未下载的APP点击APP热键提示Network not Connected	L2	PASS	
OSF10_DIS_0308	Discovery/人物详情页	验证人物简介界面展示名称职务生日出生地完整内容	进入人物详情页，打开简介界面	1. 查看界面显示情况	1. 显示当前人物名称 2. 显示人物信息，包含职务，出生年月日，出生地 3. 显示简介的完整内容 4. 简介内容较多时右侧显示下拉条 5. 显示Back按钮在最下方	L2	PASS	
OSF10_SET_0327	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证Reset Bluetooth删除蓝牙设备记录并置灰	Bluetooth设置页面	1.Bluetooth状态设置为ON，执行Reset Bluetooth 2.Bluetooth状态设置为ON，执行Reset Bluetooth	1.执行Reset Bluetooth后，删除之前蓝牙设备记录 2.Reset Bluetooth选项被置灰	L2	PASS	
OSF10_DIS_0341	Discovery/异常操作	验证无网状态无频道归属Live详情页点击播放源弹出无网弹窗	无网状态	1. 在无Channel归属的Live直播详情页 2. 点击播放源图标	1. 弹出全局无网弹窗，不会进入对应界面	L3	PASS	
OSF10_FIL_0054	Files/视频	验证播放指定视频功能正常	进入视频分类页	1. 播放\\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whale OS测试素材\Video\Exodus_HDR10.mp4	1. 图标显示正常，正常播放无异常，不会卡死	L3	PASS	

OSF10_WHC_0074	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证直播播放中进入E-sticker模式后直播暂停且界面正常展示	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1. 进入E-sticker模式	1. 直播暂停播放，正常展示	L3	PASS	有配置demo视频则会重新起播
OSF10_OTA_0098	OTA/Setting/Software Update	验证后台配置OTA升级时切换系统语言不弹出升级弹窗	后台配置OTA升级	1. 切换系统语言	1. 不弹出OTA升级弹窗	L2	PASS	
OSF10_LCK_0113	锁机/锁定页面优先级	验证先插入USB再断电重启后USB弹窗显示在锁定界面之下		1.联网 2.插入USB 3.断电重启 4.弹出锁定界面	1. USB弹窗显示在锁定界面之下	L2	PASS	
OSF10_RDM_0121	redemption campaign/Disney兑换码	验证校验码校验失败时数据埋点上报203010013正确性	已处于输入校验码界面	1. 输入错误校验码	1. 上报校验失败次数/设备数埋点数据（203010013）	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0123	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi连接成功界面倒计时内按Back键关闭	在WiFi连接成功界面	1. 在倒计时结束前按遥控BACK	1. WiFi连接成功界面关闭，回到Wireless无线网络连接界面，焦点在原WiFi的位置上	L3	PASS	
OSF10_FIL_0128	Files/视频菜单栏	验证目录中存在较长名称的视频时播放当前目录下的视频	目录中存在较长名称的视频	1.播放当前目录下的视频 2.打开Playlist查看较长名称视频的显示情况	1. 较长的视频名称跑马灯显示	L3	PASS	
OSF10_HOM_0148	Home/Apps Row	验证修改app位置保存后断电上电修改结果不复原	焦点处于4大应用之后的应用icon上	1. 长按OK键 2. 出现<>箭头后 3. 按遥控器左右 4. 按遥控器OK键 5. 完成修改后 6. 断电上电	1. 修改结果不会出现复原现象	L3	PASS	
OSF10_CAS_0183	TV Casting/图片	验证照片放大倍数上限为2倍无法继续放大		1.双指捏合尝试超过2倍放大	1.及时反应放大 2.手机端最大只能放大至2倍，无法继续放大 3.大屏端同步显示2倍放大画面	L1	PASS	
OSF10_HOM_0215	Home/Subsequent Screen	验证未下载Game Apps应用点击icon正常打开下载界面	后台配置有【Game Apps】	1.未下载【Game Apps】的应用 2.点击该应用icon	1. 正常打开该应用下载界面	L3	PASS	

OSF10_VOI_0232	Voice/数据埋点	验证使用语音技能时埋点110020008正确记录功能类型及次数	1、PID支持语音助手，选择Whale AI Voice 2、配对蓝牙遥控后	1. 点击语音键使用AI Voice的skill（没有触发当前技能/Chat/Video Content Search/Device Control/Weather Seach/YouTube/应用内搜索）	1. 日志过滤查看埋点数据中，例如包含：110020008,IMPRESS,1,{"params":{"skillId":"","skillType":3},"remark":"Open YouTube."@@"trackTransactionId":"FD1767009580896"@@"transactionStatus":"EXECUTE"},1 1.Action: 110020008 2.source字段: IMPRESS即为曝光事件 3.target字段: 1表示Whale AI Voice，2表示Alexa（语音语种类型参数） 4.param字段: <...	L2	FAIL	PR 337284 【AI Voice/数据埋点】点击语音输入指令，Action为110020008埋点skillId字段上报为空
OSF10_FIL_0244	Files/音频菜单栏	验证长按快进按钮，长按快退按钮，松开长按后快进倍速连续增加，显示音频功能菜单栏	显示音频功能菜单栏	1.长按快进按钮 2.长按快退按钮 3.松开长按	1.快进倍速连续增加 2.快退倍速连续增加	L3	NA	遥控器无快进快退按钮
OSF10_HOM_0262	Home/Navigate	验证Navigate中Apps选项按OK键页面加载完成后焦点在Search框	1、已打开Navigate 2、焦点处于Apps选项上	1. 按遥控器OK键	1、页面未加载完毕时Navigate弹窗不会关闭，焦点无移动，且无异常 2、焦点处于Search框	L2	PASS	
OSF10_HOM_0298	Home/遥控器热键	验证开机状态长按Power键弹出Turn Off弹框选择Confirm重启进入待机Cancel关闭弹框	当前设备为开机状态	1. 长按RC Power键	1. 弹出Turn Off弹框： 2. 选择Confirm：设备重启后进入待机状态 3. 选择Cancel：关闭弹框	L1	PASS	
OSF10_DIS_0309	Discovery/人物详情页	验证人物简介超一页时焦点默认在下拉条	进入人物详情页，打开简介界面	1. 简介内容超出一页时	1. 焦点默认在下拉条上	L3	PASS	
OSF10_SET_0328	UI交互/Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙设备断开后forget操作焦点唯一		1.打开Search & manage buletooth Devices，选择disconnect device 后返回 2.再次选择 forget device，后按back按钮	1. 只会有一个焦点	L3	PASS	
OSF10_DIS_0342	Discovery/异常操作	验证无网状态ALL界面搜索弹出无网弹窗	无网状态	1. 在ALL界面中执行搜索操作	1. 弹出全局无网弹窗，不会执行搜索操作	L3	PASS	
OSF10_FIL_0055	Files/视频	验证播放字幕音频后视频无播放卡顿	进入视频分类页	1. 播放字幕音频 ("Z:\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\crowd_run_1080X512_fr30_bd10_frm_resize_13.webm")	1. 视频无播放卡顿	L3	FAIL	PR 337817 【Files】播放指定视频 “crowd_run_1080X512_fr30_bd10_frm_resize_13.webm”，视频画面卡住
OSF10_WHC_0075	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证直播兜底20条视频全部未命中时Banner正常显示且不展示WhaleTV+推荐数据	与后台合作 (james)	1. 兜底20条视频都没选到	1.banner正常显示（删除视频后抓到的返回接口为空） 2.Banner不显示WhaleTV+推荐数据	L2	PASS	

OSF10_OTA_0099	OTA/Setting/Software Update	验证OTA升级成功后断电重启设备可自动开机	设备已经OTA成功	1. 断电重启	1. 设备自动开机	L2	PASS	
OSF10_LCK_0114	锁机/锁定页面优先级	验证锁定界面插拔网线提示语显示在锁定界面之下		1.联网 2.锁定界面 3.插拔网线	1. 插拔网线提示语在锁定界面之下	L3	PASS	
OSF10_RDM_0122	redemption campaign/Disney 兑换码	验证输入已兑换校验码时数据埋点上报203010011正确性	已处于输入校验码界面	1. 输入已兑换的校验码	1. 上报校验成功次数/设备数埋点数据 (203010011)	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动, 手机扫描banner 兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0124	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi连接成功后网络正常APP可用	WiFi连接成功	1. 使用WiFi网络使用任意APP	1. 网络正常, APP正常使用	L1	PASS	
OSF10_FIL_0129	Files/视频菜单栏	验证点击返回文件夹按钮后回到视频目录下	显示视频功能菜单栏	1. 点击返回文件夹按钮 (菜单栏第二个)	1. 回到视频目录下	L3	PASS	
OSF10_HOM_0149	Home/Apps Row	验证修改app位置保存后后台修改menu选项重启TV不生效	焦点处于4大应用之后的应用icon上	1. 长按OK键 2. 出现<>箭头后 3. 按遥控器左右 4. 按遥控器OK键 5. 完成修改后 6. 后台修改menu 选项 7. 重启TV	1. 后台修改的选项不会生效	L3	PASS	
OSF10_CAS_0184	TV Casting /图片	验证双击照片一次放大至1倍大屏同步		1.双击照片中间区域1次	1.手机端照片放大至1倍, 以双击点为中心 2.大屏端同步放大, 双击点对应区域居中显示	L1	PASS	
OSF10_HOM_0216	Home/Subsequent Screen	验证第二屏随机选择影片按OK键打开详情页展示影片信息和播放源	随机选择任意影片	1. 点击OK按键	1. 打开详情页展示对应影片具体信息 2. 展示对应影片播放源	L3	PASS	
OSF10_VOI_0233	Voice/数据埋点	验证语音异常时埋点110020009正确记录异常类型failType为1	1、PID支持语音助手, 选择Whale AI Voice 2、配对蓝牙遥控后 3、网络无法使用	1. 点击语音键使用AI Voice	1. 日志过滤查看埋点数据中, 例如包含: 110020009,CLICK,1,{"params":{"failType":1@@"skillType":0@@"detailFailType":-1@@"error":"Network unavailable"}}@@"remark":"","@@"trackTransactionId":"FD1767009729824"@@"transactionStatus":"EXECUTE"},1 1.Action: 110020009 2.source字段: CLICK即为点击事件 3.target字段: 1表示Whale AI Voice ...	L2	PASS	本地日志: { data = 2026-05-25T10:13:46.704, GMT-4:00,,,,1062859682890780655,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHAEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...

OSF10_FIL_0245	Files/音频菜单栏	验证使用快进功能到音频结束后根据使用的Play Mode	显示音频功能菜单栏	1. 使用快进功能到音频结束	1. 根据使用的Play Mode: 1. Repeat All下自动播放下一个音频, 快进功能关闭 2. Repeat One下快进播放完成后从头播放, 快进功能关闭 3. Repeat None下快进播放完成后回到文件夹目录	L2	FAIL	PR 337792 【Files】播放音频设置Repeat One后使用快进功能到音频结束, 未从头播放该音频
OSF10_HOM_0263	Home/Navigate	验证South Korea区域断网后Navigate切换到Apps显示缓存的Apps数据	1.国家选择South Korea 2.连接WIFI/网线一段时间, 等Home页面出现很多APP 3.关闭wifi/拔掉网线	1. Navigate切换到Apps	1. 显示缓存的Apps数据	L3	NA	STB配置表没有South Korea国家
OSF10_HOM_0299	Home/遥控器热键	验证Turn Off弹窗Cancel后点按Power键可待机长按可再次呼出弹窗	当前设备为开机状态	1. 长按RC Power键呼出Turn Off弹窗 2. Turn Off弹窗选择Cancel 3. 点按Power键 4. 长按Power键	1. 点击Cancel按钮Turn Off弹窗关闭 2. 点按Power键可以进入待机 3. 长按Power键可再次呼出Turn Off弹窗	L2	PASS	
OSF10_DIS_0310	Discovery/人物详情页	验证人物简介未超一页时焦点默认在Back按钮不显示下拉条	进入人物详情页, 打开简介界面	1. 简介内容未超出一页	1. 焦点默认在Back按钮上, 不显示下拉条	L3	PASS	
OSF10_SET_0329	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙开关重开后搜索时快速按键焦点不消失		1.连接蓝牙音箱以及蓝牙遥控器 2.关闭蓝牙开关再打开 3.点击Search again, 马上连续按方向右键以及方向下键	1. 焦点不会消失	L3	PASS	
OSF10_DIS_0343	Discovery/异常操作	验证无网状态ALL界面筛选弹出无网弹窗	无网状态	1. 在ALL界面中执行筛选操作	1. 弹出全局无网弹窗, 不会执行筛选操作	L3	PASS	
OSF10_FIL_056	Files/视频	验证播放该视频后播放正常, 声音正常	1.打开file 2.接入带有视频Z:\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Music\Music\原声母带《老鹰乐队-加州旅馆》WAV-192KHZ-64bit(precise)(ED2000.COM(ED2000.COM)).wav的USB	1. 播放该视频	1. 播放正常, 声音正常	L3	PASS	
OSF10_OTA_0100	OTA/Setting/Software Update	验证普安固件强制流式升级手动Internet检测可正常升级	后台配置的是和设备一样的、普安固件, 强制升级	1.Setting--SoftwareUpdate-internet手动检测升级 2.点击安装	1.系统手动检测能检测到升级信息 2.能够正常升级成功	L2	PASS	
OSF10_LCK_0115	锁机/锁定页面优先级	验证锁定界面插入两个USB后逐一拔出弹窗层级正确		1.联网 2.锁定界面 3.插入两个USB 4.再次拔出一个USB 5.两个USB均拔出	3.USB弹窗显示在锁定界面之下 4.USB弹窗显示在锁定界面之下 5.无任何提示弹窗, 保持锁机界面	L3	PASS	

OSF10_RDM_0123	redemption campaign/Disney 兑换码	验证输入已绑定未兑换校验码时数据埋点上报203010012正确性	1、活动为设备校验 2、设备已完成校验与兑换码的绑定 3、重新进入输入校验码界面	1. 输入未完成兑换且正确的校验码	1. 上报校验成功次数/设备数埋点数据（203010012）	L3	BLOCK	PR 337525 【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner 兑换码跳转H5页面白屏
OSF10_SET_0125	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证密码错误后Try again输入正确密码可连接成功	输入错误密码使用Try again回到输入密码界面	1.输入正确密码 2.点击Confirm按钮	1. 转跳到WIFI连接成功界面	L3	PASS	
OSF10_FIL_0130	Files/视频菜单栏	验证点击播放/暂停按钮后视频正常播放/暂停	显示视频功能菜单栏	1. 点击播放/暂停按钮	1. 视频正常播放/暂停	L1	PASS	
OSF10_HOM_0150	Home/Apps Row	验证修改app位置保存后清除launcher数据app row以后台配置复原	焦点处于4大应用之后的应用icon上	1. 长按OK键 2. 出现<>箭头后 3. 按遥控器左右 4. 按遥控器OK键 5. 完成修改后 6. 后台修改menu 选项 7. 清除launcher数据	1. app row复原，以后台配置为准	L3	PASS	
OSF10_CAS_0185	TV Casting /图片	验证双击照片两次放大至2倍大屏同步		1.双击照片中间区域2次	1.手机端照片放大至2倍，以双击点为中心 2.大屏端同步放大，双击点对应区域居中显示	L1	PASS	
OSF10_HOM_0217	Home/Subsequent Screen	验证影片详情页按back键返回上级页面焦点在打开的影片上	随机选择任意影片	1. 点击OK按键 2. 进入影片详情页后 3. 按遥控器back键	1. 返回上级页面，焦点默认在打开的影片上	L3	PASS	
OSF10_VOI_0234	Voice/数据埋点	验证语音异常时埋点110020009正确记录ASR配置异常failType为2	1、PID支持语音助手，选择Whale AI Voice 2、配对蓝牙遥控后 3、表示ASR配置获取失败和不可用	1. 点击语音键使用AI Voice	1. 日志过滤查看埋点数据中，例如包含：110020009,2 1、110020009表示action 2、2表示ASR配置获取失败和不可用	L3	FAIL	PR 338100 【AI Voice】PID不支持语音服务，模拟ASR配置获取失败和不可用，按语音键110020009埋点上报错误
OSF10_FIL_0246	Files/音频菜单栏	验证使用快进快退功能中切换到上一首/下一首功能正常	显示音频功能菜单栏	1. 使用快进快退功能中切换到上一首/下一首（上下首支持播放），重复操作多次	1. 快进快退过程中正常切换到上下首无异常，不会报不支持播放提示	L3	PASS	
OSF10_HOM_0264	Home/Navigate	验证Navigate中Settings选项按UP键焦点移至Apps上且右侧展示Apps内容	1、已打开Navigate 2、焦点处于Settings选项上	1. 按遥控器按UP键	1、Navigate焦点移动至Apps上 2、600ms后右侧展示apps内容	L3	PASS	
OSF10_HOM_0300	Home/遥控器热键	验证Disney+主界面按PV热键PV未安装进入下载页已安装则打开PV	TV已连接网络	1. 进入Disney +主界面 2. 按RC Prime Video	1. PrimeVideo 未安装则进入下载页面 2. PrimeVideo 已安装则打开PrimeVideo	L2	NA	PrimeVideo为预置，不存在该场景

OSF10_DIS_0311	Discovery/人物详情页	验证人物简介界面下拉条上下移动查看内容及移至Back按钮	打开简介界面，焦点在下拉条上	1. 按遥控上下键	1.正常拖动下拉条上下移动，上下查看简介内容 2.移动到最下方时焦点移动到Back按钮上	L3	PASS	
OSF10_SET_0330	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙音箱音量键只调节自身音量不影响系统音量	蓝牙音响连接（可调节音量的蓝牙音箱）	1. 长按蓝牙音箱音量+ -键	1. 只会调整蓝牙音箱自身的音量大小，不会控制到系统音量	L3	PASS	
OSF10_DIS_0344	Discovery/异常操作	验证弱网状态Discovery功能正常使用无异常	弱网状态	1. 操作Discovery中的功能	1. 正常使用功能无异常	L3	PASS	
OSF10_FIL_0057	Files/视频	验证打开file且接入指定视频的US时播放该视频后播放正常，声音正常	1.打开file 2.接入带有视频\\172.16.52.9\Turnkey-share\23 影音帝国\Video\2015.05.05x265 720p50 iTV 国粤英9音轨.mkv的USB	1. 播放该视频	1. 播放正常，声音正常	L3	PASS	
OSF10_UII_0100	UI交互/Pagination	验证全局各页面Banner分页Pagination组件颜色和圆角Token	/	1.进入Home/Free TV/Discovery/Apps页面 2.焦点不在Banner位上，查看Banner分页图标 3.将焦点聚焦在Banner位上，查看Banner分页图标	1.新增Pagination组件，需录入组件颜色、圆角token	L1	PASS	
OSF10_OTA_0101	OTA/Setting/Software Update	验证普安固件强制流式升级开机自动弹窗可正常安装	后台配置的是和设备一样的、普安固件，强制升级	1.设备断电上电，查看设备是否会自动弹出提示升级的弹窗 2.点击安装	1.开机后能够正常检测到升级，弹出提示升级弹窗（强制） 2，能够安装成功	L2	PASS	
OSF10_LCK_0116	锁机/锁定页面优先级	验证酒店模式下锁定界面语言选择弹窗显示在锁定界面之下		1.联网 2.打开酒店模式 3.断电上电 4.锁定界面	1. 语言选择弹窗显示在锁定界面之下	L3	PASS	
OSF10_LCK_0124	锁机/内存	验证锁机与非锁机设备长时间开机内存占用一致		1.电视A切到有锁机属性的PID 2.电视B切到无锁机属性的PID 3.在Home页面无操作开机一晚上	1. 内存一致	L3	PASS	
OSF10_SET_0126	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证连接无网或异常WiFi后列表显示No Internet	选定无网WIFI或网络异常的WIFI，转跳密码输入弹窗	1.输入正确密码 2.点击Confirm按钮	1. 连接成功，WIFI列表显示No Internet	L2	PASS	
OSF10_FIL_0131	Files/视频菜单栏	验证频繁点击播放/暂停按钮功能正常	显示视频功能菜单栏	1. 频繁点击播放/暂停按钮	1. 视频正常切换播放/暂停状态	L2	PASS	

OSF10_PNT_0133	数据埋点/DP	验证后台配置非强制流式升级OTA下AC OFF/ON后升级弹窗选择Next Time能正确上报埋点数据 (110130004)	后台配置非强制流式升级OTA	1.AC OFF/ON 2.升级弹窗选择Next Time	1.用户每点击1次上报1次 (110130004) 2.数据包含点击的选项 "Next Time"	L3	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-25T06:14:06.963, GMT-4:00,,,,1062766112880010335,98:C9:BE:38:32:B9,d62903433941333931111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOS_WHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_HOM_0151	Home/Apps Row	验证下载后台配置app调整顺序后卸载该应用Applcon仍然存在	焦点处于4大应用之后的应用icon上	1. 先下载后台配置在menu上的应用 2. 然后调整该应用的顺序 3. 再卸载该应用	1. 该应用卸载成功, Applcon仍然存在	L2	PASS	
OSF10_CAS_0186	TV Casting/图片	验证放大状态下双击照片恢复原始大小	照片已处于放大状态	1.双击照片任意区域	1.手机端恢复原始大小 2.大屏端同步恢复原始大小	L1	PASS	
OSF10_CAS_0196	TV Casting/摄像头	验证摄像头投屏中点击快门能定格画面	手机端已进入摄像头投屏模式	1. 点击快门按键	1. 手机端画面定格, 大屏端同步定格	L2	PASS	
OSF10_VOI_0235	Voice/数据埋点	验证语音异常时埋点110020009正确记录异常类型failType为3	1、PID支持语音助手, 选择Whale AI Voice 2、配对蓝牙遥控后 3、ASR还没初始化完成	1. 点击语音键使用AI Voice	1. 日志过滤查看埋点数据中, 例如包含: 110020009,CLICK,1,{"params":{"failType":3@@"skillType":0@@"detailFailType":-1@@"error":"AI Voice service is initializing@@please try again later."}}@@"remark":"@@@transactionStatus":"EXECUTE"},1 1.Action: 110020009 2.source字段: CLICK即为点击事件 3.target字段: 1表示Whale AI Voice, ...	L1	PASS	本地日志: { data = 2026-05-25T10:16:58.327, GMT-4:00,,,,1062859682890780655,98:C9:BE:38:32:B9,d62903433941333931111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOS_WHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_FIL_0247	Files/音频菜单栏	验证使用快退功能到音频开始后从音频开头进行播放, 快退功能关闭	显示音频功能菜单栏	1. 使用快退功能到音频开始	1. 从音频开头进行播放, 快退功能关闭	L3	PASS	
OSF10_HOM_0265	Home/Navigate	验证Navigate中Settings选项按DOWN键Navigate不关闭焦点不移动	1、已打开Navigate 2、焦点处于Settings选项上	1. 按遥控器按DOWN键	1、Navigate弹窗不会关闭 2、焦点无移动, 且无异常	L3	PASS	
OSF10_FIL_0272	Files/图片	验证点击播放图片后不会有authorizing r	进入图片分类页	1. 点击播放图片	1. 不会有authorizing reading and writing files提示	L3	PASS	

OSF10_HOM_0301	Home/遥控器热键	验证HOME键和YouTube热键快速交替按20次切换正常不卡死不重启		1. 按RC HOME键 2. 按YouTube热键 3. 快速交替按 20 次	1. 切换正常，不会出现卡死重启等情况	L3	PASS	
OSF10_HOM_0302	Home/TV换肤	验证TV换肤后Home界面各元素肤色无遗漏	TV换肤操作成功	1.进入home界面,查看界面肤色 2.将焦点定位在Netflix, 查看选中应用效果肤色 3.将焦点定位在Your top choices, 查看选中视频效果肤色 4.将焦点向下移动, 查看选中视频效果肤色 5.选择一个视频打开, 点击 “ok” , 查看详情页肤色	1. home界面换肤没有遗漏	L2	PASS	
OSF10_DIS_0312	Discovery/人物详情页	验证人物简介界面下拉条按左右键焦点保持不丢失	打开简介界面, 焦点在下拉条上	1. 按遥控左右键	1. 焦点保持在下拉条上不会丢失	L3	PASS	
OSF10_SET_0331	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙键盘K375s可正常连接并使用		1. 连接罗技蓝牙键盘K375s	1. 可以正常连接并使用	L4	PASS	
OSF10_DIS_0345	Discovery/异常操作	验证连接无网WiFi时操作Discovery弹出无网Toast提示	连接无网WiFi	1. 操作Discovery中的功能	1. 弹出无网Toast提示, 不会进入对应界面	L3	PASS	
OSF10_DIS_0350	Discovery/ALL	验证All界面焦点从搜索框按下键切换到每行第一个卡片	进入discover y-All	1. 焦点从搜索框一直按向下键, 当焦点切换到下一行时, 查看焦点的位置	1. 焦点都是在每行的第一个卡片上	L3	PASS	
OSF10_SET_0903	Setting/Fingerprint	验证getprop fingerprint命令返回正确版本信息		1. 执行命令getprop grep finger	1. 正确的结果, 例如: [ro.bootimage.build.fingerprint]: [SQY/at30ak/at30ak:13/TQ1A.230205.002/20250524153629:Master.userdebug/release-keys]. userdebug前面会体现当前版本是dev, master, 还是mp	L3	PASS	
OSF10_FIL_0058	Files/视频	验证接入指定视频的USB, 播放该视频后不会出现黑屏很久的情况	/	1.接入带有\\172.16.52.9\\Turnkey-share\\23 影音帝国\\Video\\归档视频\\13MSTHK_HD264_subtitle.ts 2.播放该视频	1. 不会出现黑屏很久的情况 (3s内)	L3	FAIL	PR 337826 【Files】播放视频 “13MSTHK_HD264_subtitle.ts”, 出现12秒左右黑屏才进行播放视频
OSF10_OTA_0102	OTA/Setting/Software Update	验证普安固件非强制流式升级手动Internet检测可正常升级	后台配置的是和设备一样的、普安固件, 非强制升级	1.Setting--SoftwareUpdate-internet手动检测升级 2.点击安装	1.系统手动检测能检测到升级信息 2.能够正常升级成功	L2	PASS	
OSF10_LCK_0117	锁机/锁定页面优先级	验证TOU更新弹窗显示在锁定界面之下		1.联网 2.锁定界面 3.修改TOU协议	1. TOU更新弹窗显示在锁定界面之下	L3	PASS	
OSF10_SET_0127	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证输入错误密码后跳转到密码错误界面	在密码输入弹窗	1.输入错误密码 2.点击Confirm按钮	1. 转跳到WiFi密码错误界面	L2	PASS	

OSF10_FIL_0132	Files/视频菜单栏	验证固件配对的遥控有暂停/播时播放任意视频，点击遥控的播放/暂停按钮后视频正常播放/暂停	固件配对的遥控有暂停/播放按钮	1.播放任意视频 2.点击遥控的播放/暂停按钮	1. 视频正常播放/暂停	L3	NA	遥控器无播放/暂停按钮
OSF10_PNT_0134	数据埋点/DP	验证后台配置非强制流式升级OTA下AC OFF/ON后升级弹窗选择Installation能正确上报埋点数据（110130004）	后台配置非强制流式升级OTA	1.AC OFF/ON 2.升级弹窗选择Installation	1.用户每点击1次上报1次（110130004） 2.数据包含点击的选项“Installation”	L3	PASS	本地日志：{"data": "2026-05-25T06:16:23.889, GMT-4:00,,,,1062766112880010335,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_HOM_0152	Home/Apps Row	验证后台新增预置app后清除Home缓存能看到新增app	后台配置预置app	1. 新增预置app	1. 清除Home缓存后，能看到新增的app	L3	PASS	
OSF10_CAS_0187	TV Casting/图片	验证放大至2倍后拖动照片大屏实时同步	照片已放大至2倍	1.在手机端拖动照片查看不同区域	1.手机端视角跟随手势移动 2.大屏端实时同步，展示对应区域，可能比手机端显示范围更宽	L2	PASS	
OSF10_CAS_0197	TV Casting/摄像头	验证定格状态下界面仅保留音频开关和返回键	画面已定格	1. 检查界面控件	1. 界面仅保留音频开关和返回键	L2	PASS	
OSF10_HOM_0219	Home/Subsequent Screen	验证焦点在最底部长按UP键焦点正常移动至Banner后不再继续	焦点处于最底部	1. 长按遥控器UP键	1. 焦点移动正常，对应页面滚动正常 2. 移动至YouTube推荐上后，继续长按会进入到first screen 3. 进入first screen后持续长按会焦点移动至banner后不再继续移动了	L3	PASS	
OSF10_VOI_0236	Voice/数据埋点	验证语音无输入时埋点110020009正确记录异常类型failType为4	1、PID支持语音助手，选择Whale AI Voice 2、配对蓝牙遥控后	1. 点击语音键使用AI Voice，且不输入语音内容	1. 日志过滤查看埋点数据中，例如包含：110020009,CLICK,1,{"params":{"failType":4@@"skillType":0@@"detailFailType":-1@@"error":"Sorry@@"I didn\u0027t catch that. Could you say it again please?")}@@"remark":"","@"trackTransactionId": "FD1767010117199"@@"transactionStatus": "EXECUTE"}},1 1.Action: 110020009 2.sour...	L2	PASS	本地日志：{ data = 2026-05-25T10:16:58.707, GMT-4:00,,,,1062859682890780655,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...

OSF10_FIL_0248	Files/音频菜单栏	验证点击Playlist按钮功能正常，左侧浮层显示Playli	显示音频功能菜单栏	1. 点击Playlist按钮	1.左侧浮层显示Playlist半透明弹窗，弹窗包含Playlist标题、当前目录音频列表 2.当前目录音频列表显示音频名称、音频时长 3.弹窗右侧显示下拉条 4.焦点默认在当前播放的音频上 5.背景音频正常播放	L2	PASS	
OSF10_HOM_0266	Home/Navigate	验证Navigate中Settings选项按RIGHT键关闭Navigate焦点移至当前信息页	1、已打开Navigate 2、焦点处于Settings选项上	1. 按遥控器按RIGHT键	1、Navigate弹窗关闭 2、焦点移动至当前信息页	L2	PASS	
OSF10_FIL_0273	Files/图片	验证播放jpg格式图片后正常播放，图片无损坏	进入图片分类页	1. 播放jpg格式图片	1. 正常播放，图片无损坏	L1	PASS	
OSF10_HOM_0303	Home/TV换肤	验证TV换肤后Search界面各元素肤色无遗漏	TV换肤操作成功	1.打开search界面，查看界面肤色 2.焦点定位输入框上，查看选中输入框肤色 3.点击“ok”，在输入框中输入“docter”搜索，查看搜索结果肤色 4.焦点下移，定位在任意视频位置，查看选中视频效果肤色 5.选择一个视频打开，点击“ok”，查看详情页肤色 6.焦点定位在收藏icon，查看选中icon肤色 7.输入框输入“docter”搜索，未查询到信息的肤色 8.焦点定位在“Episodes”，查看肤色效果 9.焦点定位在“Cast&Crew”，查看肤色效果	1. search界面换肤没有遗漏	L2	FAIL	PR 337554
OSF10_DIS_0313	Discovery/人物详情页	验证人物简介有下拉条时Back按钮按上键移至下拉条	打开简介界面有下拉条，焦点在back键上	1. 按遥控上下键	1.焦点可上移到下拉条上 2.焦点下移不动	L3	PASS	
OSF10_SET_0332	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙音响连接下Youtube重复使用语音30次蓝牙不断开	连接蓝牙音响和蓝牙遥控	1.在Youtube播放视频下使用语音 2.重复1操作30次	1. 蓝牙不会自动断开	L3	PASS	
OSF10_DIS_0346	Discovery/异常操作	验证修改系统时间重启后Featured数据基于网络时间不变	在Featured界面	1. 修改系统时间 2. 重启TV	1. Featured中的数据基于网络时间下发，数据不改变	L4	PASS	
OSF10_DIS_0351	Discovery/ALL	验证All页面焦点下移到Cast&Crew时定位在第一位演员	位于All页面	1. 向下按，焦点切换到Cast&Crew上	1. 焦点位于第一位演员上	L3	PASS	

OSF10_FIL_0059	Files/视频	验证接入指定视频的USB，播放该视频后能正常快进快退	/	1.接入带有\\172.16.52.9\Turnkey-share\23 影音帝国\Video\测试delay 功能\Audio Track (MKV_AVC_640x352.5Audio_AAC.10subtitle_ASS)[我的野蛮女友.导演剪辑版].My.Sassy.Girl.DC.2001.DVD9.HALFCD-NORM.mkv 2.播放该视频 3.在播放至1min左右 4.按快进快退键	1. 能正常快进快退	L3	PASS	
OSF10_OTA_0103	OTA/Setting/Software Update	验证普安固件非强制流式升级开机自动弹窗可正常安装	后台配置的是和设备一样的、普安固件，非强制升级	1.设备断电上电，查看设备是否会自动弹出提示升级的弹窗 2.点击安装	1.开机后能够正常检测到升级，弹出提示升级弹窗（非强制） 2，能够安装成功	L2	PASS	
OSF10_LCK_0118	锁机/锁定页面优先级	验证低内存弹窗显示在锁定界面之下		1.联网 2.锁定界面 3.低内存弹窗	1. 低内存弹窗显示在锁定界面之下	L3	PASS	
OSF10_SET_0128	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi密码错误界面显示错误提示及按钮	在WiFi密码错误界面	1. 查看界面显示情况	1.界面左上角显示界面标题Wireless 2.界面正下方显示密码错误提示：Password verification failed, please check your password. 3.界面中心显示WiFi密码错误的UI 4.界面最下方显示Try again和View available networks 按钮，焦点默认在Try again上	L2	PASS	
OSF10_FIL_0133	Files/视频菜单栏	验证点击More按钮后视频功能菜单栏跳转至下一页显示	显示视频功能菜单栏	1. 点击More按钮（显示为...）	1.视频功能菜单栏跳转至下一页显示 2.显示更多功能按钮：exit、Resume Mode、Play Mode、Audio Option、Subtitle、Display Mode、Backlight、File Information 3.翻页后焦点默认在exit上	L1	PASS	STB无Backlight功能
OSF10_PNT_0135	数据埋点/DIP	验证进入Setting--Software Update后New Versions Found弹窗点击Can能正确上报埋点数据（110130004）	后台配置非强制流式升级OTA	1.进入Setting--Software Update--Internet Software Update 2.New Versions Found弹窗点击Cancel按钮	1.用户每点击1次上报1次（110130004） 2.数据包含点击的选项“Cancel”	L3	PASS	本地日志：{"data": "2026-05-25T06:18:11.320, GMT-4:00,,,,,1062766112880010335,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...

OSF10_HOM_0153	Home/Apps Row	验证SaaS后台Menu中删除已下载App配置后清缓存该App移至AppRow最后一位	1.SaaS后台栏目管理-Menu配置App 2.该App已下载	1. Menu中删除该App配置 2. 清除Home 数据缓存	1. 该App icon移动至AppRow最后一位	L3	PASS	
OSF10_CAS_0188	TV Casting/图片	验证放大至2倍后旋转照片恢复原始大小	照片已放大至2 倍	1.点击旋转按钮一次	1.手机端照片逆时针旋转90°，恢复原来显示大小 2.大屏端同步旋转，恢复原来显示大小	L2	PASS	
OSF10_CAS_0198	TV Casting/摄像头	验证定格状态下点击返回能恢复实时预览	画面已定格	1. 点击左上角返回键	1. 返回到摄像模式，画面恢复实时预览	L2	PASS	
OSF10_HOM_0220	Home/Subsequent Screen	验证焦点在任意影片上随机按上下左右键焦点移动规则正确	焦点处于任意影片上	1. 遥控器随机上下左右按	1. 焦点移动规则： 2. 左右正常移动 3. 上下时不做焦点记忆，直接取最靠近移动前焦点的影片	L3	PASS	
OSF10_VOI_0237	Voice/数据埋点	验证语音异常时埋点110020009正确记录异常类型failType为10	1、PID支持语音助手，选择Whale AI Voice 2、配对蓝牙遥控后 3、GPT服务不可用	1. 点击语音键使用AI Voice	1. 日志过滤查看埋点数据中，例如包含：110020009,CLICK,1,{"params":{"failType":10@@"skillType":0@@"detailFailType":1@@"error":"timeout"}}@@"remark":"","@@"trackTransactionId":"FD1767150529992"@@"transactionStatus":"EXECUTE"},1 1.Action: 110020009 2.source字段: CLICK即为点击事件 3.target字段: 1表示Whale AI Voice， 2表示Ale...	L3	PASS	本地日志: { data = 2026-05-26T03:20:46.321, GMT-4:00,,,,1063108609644830302,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOS_WHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_FIL_0249	Files/音频菜单栏	验证上下左右移动焦点功能正常，正常上下移动焦点查看音频	打开Playlist弹窗	1. 上下左右移动焦点	1.正常上下移动焦点查看音频列表 2.左右移动焦点无法移动	L2	PASS	
OSF10_HOM_0267	Home/Navigate	验证Navigate中Settings选项按LEFT键Navigate不关闭焦点不移动	1、已打开Navigate 2、焦点处于Settings选项上	1. 按遥控器按LEFT键	1、Navigate弹窗不会关闭 2、焦点无移动，且无异常	L3	PASS	
OSF10_FIL_0274	Files/图片	验证播放jpeg格式图片后正常播放，图片无损坏	进入图片分类页	1. 播放jpeg格式图片	1. 正常播放，图片无损坏	L3	PASS	
OSF10_HOM_0304	Home/TV换肤	验证TV换肤后Free TV界面各元素肤色无遗漏	TV换肤操作成功	1.进入free TV界面，查看界面肤色 2.将焦点定位至视频选项,选择一个视频打开，查看详情页肤色	1. free tv界面换肤没有遗漏	L2	NA	FreeTV模块已移除
OSF10_DIS_0314	Discovery/人物详情页	验证人物简介无下拉条时Back按钮按上下键无响应	打开简介界面无下拉条，焦点在back键上	1. 按遥控上下键	1. 焦点无反应	L3	PASS	

OSF10_DIS_0347	Discovery/异常操作	验证Discovery长按左键切换影片后短按右键不会丢失按键声音		1. 与discover内长按左切换影片后，再短按右键一个一个切换影片	1. 不会出现按键声音消失现象	L4	PASS	
OSF10_DIS_0352	Discovery/ALL	验证All页面搜索后长按上下键移动焦点到顶部底部无遮挡	位于All页面	1. 输入内容进行搜索 2. 长按下键，移动焦点到底部 3. 长按上键，移动焦点到顶部	1. 焦点位于搜索栏，界面元素没有出现遮挡现象	L4	PASS	
OSF10_FIL_0060	Files/视频	验证接入指定视频的USB，播放该视频至播到1min0后不会出现完全卡死现象	/	1.接入带有\\172.16.52.9\Turkey-share\23 影音帝国\Video\归档视频\4k2k v02[avc-aac-3840x2160]茶艺60mbps.mp4 2.播放该视频至播到1min09s	1. 不会出现完全卡死现象（卡顿一下正常）	L3	PASS	
OSF10_OTA_0104	OTA/Setting/Software Update	验证普安设备配置高安固件强制升级提示失败并上报埋点	设备是普安固件、后台配置高安固件、强制升级	1.开机弹窗点击install 2.进入softwareupdate-Internet update手动触发弹窗，点击install	1.都会提示升级失败，并上报埋点action：110130008 2.日志过滤：ASD-MAIN-SERVER：再搜索check security type:stream。查看是否有matched different, checkResult:false等内容，有代表高安非高安校验不一致	L2	PASS	
OSF10_LCK_0119	锁机/锁定页面优先级	验证锁定界面断网后无提示弹窗保持锁机界面		1.连网 2.锁机界面 3.断网	1. 无任何提示弹窗，保持锁机界面	L3	PASS	
OSF10_SET_0129	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证连接WPA3加密路由器WiFi成功	连接支持WPA3的路由器NETGEAR92	1.进入NETGEAR92路由器管理页面 2.加密方式设置WPA3 3.连接WiFi	1.WiFi列表显示正常 2.WiFi连接成功后列表显示正常	L3	PASS	
OSF10_FIL_0134	Files/视频菜单栏	验证点击More按钮，打开More功能里的任意功能弹窗能正常	显示视频功能菜单栏	1.点击More按钮（显示为...） 2.打开More功能里的任意功能弹窗 3.连续按3次BACK键	1.第一次按Back关闭功能弹窗 2.第二次按Back显示More功能菜单栏，功能按钮显示正常 3.第三次按Back回到基础功能菜单栏，功能按键和进度条显示正常	L3	PASS	
OSF10_PNT_0136	数据埋点/DIP	验证非强制OTA下在Setting中点击Upgrade按钮正确上报点击埋点（110130004）	后台配置非强制流式升级OTA	1.进入Setting--Software Update--Internet Software Update 2.New Versions Found弹窗点击Upgrade按钮	1.用户每点击1次上报1次（110130004） 2.数据包含点击的选项“Upgrade”	L3	PASS	本地日志：{"data": "2026-05-25T06:18:39.175, GMT-4:00,,,,,1062766112880010335,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...

OSF10_HOM_0154	Home/Apps Row	验证SaaS后台Menu中删除未下载App配置后清缓存App Row不显示该icon	1.SaaS后台栏目管理-Menu配置App 2.该App未下载	1. Menu中删除该App配置 2. 清除Home 数据缓存	1. App row不显示该App icon	L3	PASS	
OSF10_CAS_0189	TV Casting/图片	验证定点双指捏合放大照片大屏同步居中显示		1.随机旋转照片区域 2.双指捏合放大该点	1.手机端在选择位置放大至手指捏合倍数 2.大屏端同步放大，放大对应区域居中显示	L1	PASS	
OSF10_CAS_0199	TV Casting/摄像头	验证定格画面不会保存到系统相册	画面已定格	1. 检查系统相册	1. 定格画面未保存到系统相册	L2	PASS	
OSF10_HOM_0221	Home/Subsequent Screen	验证影片详情页选择播放源播放时未下载跳转下载页已下载正常播放	随机选择任意影片	1. 点击OK按键 2. 进入影片详情页后 3. 选择任意播放源选择播放	1. 播放源应用未下载跳转至应用下载页 2. 播放源应用已下载，正常打开进行播放	L3	PASS	
OSF10_VOI_0238	Voice/数据埋点	验证语音接口失败时埋点110020009正确记录异常类型failType为6	1、PID支持语音助手，选择Whale AI Voice 2、配对蓝牙遥控后 3、接口失败	1. 点击语音键使用AI Voice	1. 日志过滤查看埋点数据中，例如包含：110020009,6 1、110020009表示action 2、6表示接口失败	L3	NA	此异常场景无法配置，无法模拟
OSF10_FIL_0250	Files/音频菜单栏	验证点击Playlist中的其他音频进行播放后正常切换至对应音频播放	打开Playlist弹窗	1. 点击Playlist中的其他音频进行播放	1. 正常切换至对应音频播放，Playlist弹窗关闭	L2	PASS	
OSF10_HOM_0268	Home/Navigate	验证Navigate中Settings选项按OK键关闭Navigate并打开Global Menu	1、已打开Navigate 2、焦点处于Settings选项上	1. 按遥控器OK键	1、关闭Navigate 2、打开global menu	L2	PASS	
OSF10_FIL_0275	Files/图片	验证播放png格式图片后正常播放，图片无损坏	进入图片分类页	1. 播放png格式图片	1. 正常播放，图片无损坏	L1	PASS	
OSF10_HOM_0305	Home/TV换肤	验证TV换肤后Discover界面各元素肤色无遗漏	TV换肤操作成功	1.进入discover界面，查看界面肤色 2.切换tab栏，查看tab栏肤色效果 3.焦点下移，定位在任意视频位置，查看选中视频效果肤色 4.选择“all” tab栏，切换Type/Genres/Region/Release year，查看肤色效果	1. discover界面换肤没有遗漏	L2	FAIL	PR 337555
OSF10_DIS_0315	Discovery/人物详情页	验证人物简介界面Back按钮按左右键无响应	打开简介界面，焦点在back键上	1. 按遥控左右键	1. 焦点无反应	L3	PASS	
OSF10_DIS_0353	Discovery/ALL	验证All界面搜索返回后焦点可正确移至筛选条件栏	位于Discover的All界面	1. 在输入框中输入内容并搜索 2. 按BACK键从搜索结果页面返回All界面 3. 焦点切换至筛选条件栏 (Type/Genres/Region/Release/Year)	1. 焦点可以正确移动至筛选上	L3	PASS	

OSF10_FIL_0061	Files/视频	验证接入指定视频的USB，播放该视频功能正常	/	1.接入带有\\172.16.52.9\Turkey-share\23 影音帝国\Video\归档视频\Lafangey Parindey (Sample) - Blu-Ray - 720p - x264 - DTS - [DDR]AVC_DTS.mkv的USB 2.播放该视频	1. 能正常播放该视频，不会出现黑屏现象（950设备不一定可以播）	L3	NA	STB 不支持DTS格式音频，该视频音频编码为DTS，因此播放无声音
OSF10_OTA_0105	OTA/Setting/Software Update	验证普安设备配置高安固件非强制升级提示失败并上报埋点	设备是普安固件、后台配置高安固件、非强制升级	1.开机弹窗点击install 2.进入softwareupdate-Internet update手动触发弹窗，点install	1.都会提示升级失败，并上报埋点action：110130008 2.日志过滤：ASD-MAIN-SERVER：再搜索check security type:stream。查看是否有matched different, checkResult:false等内容，有代表高安非高安校验不一致	L3	PASS	
OSF10_LCK_0120	锁机/锁定页面优先级	验证Sign on Fail弹窗显示在锁定界面之下		1.联网 2.锁定界面 3.Sign on Fail	1. Sign on Fail弹窗显示在锁定界面之下	L3	PASS	
OSF10_SET_0130	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Add New Network连接WPA3手机热点成功	使用Redmi Note 115G手机，设置热点，热点的安全性设置为WPA3	1. Add New Network增加网络输入账号和加密方式选择WPA3	1. 正常连接手机热点	L4	PASS	
OSF10_PNT_0137	数据埋点/DP	验证后台配置非强制流式升级OTA下手动或自动触发流式升级，开始下载固件时能正确上报埋点数据（110130005）	后台配置非强制流式升级OTA	1. 手动或自动触发流式升级，开始下载固件时	1.开始安装触发埋点（110130005） 2.数据包含“stream”，“ALL”	L3	PASS	本地日志：{"data": "2026-05-25T06:20:42.428, GMT-4:00,,,,1062766112880010335,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOS_WHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_HOM_0155	Home/Apps Row	验证焦点在App Row任意app上时图标有放大效果		1. 焦点处于app row任意一app上	1. app icon图标会有放大效果	L2	PASS	
OSF10_CAS_0190	TV Casting/图片	验证放大至2倍后定点缩小照片大屏同步	照片已放大至2倍	1.随机旋转照片区域 2.双指捏合缩小该点	1.手机端在选择位置缩小至手指捏合倍数 2.大屏端同步缩小，缩小对应区域居中显示	L2	PASS	
OSF10_CAS_0200	TV Casting/摄像头	验证连续快速点击快门不崩溃保持定格状态	摄像头投屏中	1. 连续快速点击快门按键	1. 界面始终保持定格状态，无异常或崩溃	L2	PASS	
OSF10_HOM_0222	Home/Subsequent Screen	验证从第二屏第四个卡片切回第一屏再回第二屏焦点在第一行第一个卡片	焦点在从首页第二屏的第四个卡片	1. 切换回第一屏再回到第二屏	1. 焦点在第二屏第一行的第一个卡片	L2	PASS	

OSF10_VOI_0239	Voice/数据埋点	验证语音ASR配置异常时埋点110020009记录failType为2及skill信息	1、PID支持语音助手，选择Whale AI Voice 2、配对蓝牙遥控后 3、遥控器无连接 启用语音服务	1. 点击语音键使用AI Voice	1. 日志过滤查看埋点数据中，例如包含：110020009,click,1,{\"failType\":2@\"skillType\":0@\"detailFailType\":2}, 2 1.Action: 110020009 2.source字段: CLICK即为点击事件 3.target字段: 1表示Whale AI Voice , 2表示Alexa (语音语种类型参数) 4.param字段: ①failType: 2 ②skillType: 执行技能类型 ③detailFailType: 5.result字段: 2代表不可用	L1	PASS	本地日志: {\"data\":\"2026-05-25T10:20:29.684, GMT-4:00,,,,1062859682890780655,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_FIL_0251	Files/音频菜单栏	验证点击Playlist中的当前音频进行播放后当前音频从头播放, Playlis	打开Playlist弹窗	1. 点击Playlist中的当前音频进行播放	1. 当前音频从头播放, Playlist弹窗关闭	L2	PASS	
OSF10_HOM_0269	Home/Navigate	验证Global Menu按back键关闭后页面显示上一个Navigate选项的内容	已打开global menu	1. 按遥控器back键	1、关闭global menu 2、页面显示上一个展示的Navigate选项内的内容 (如是在Navigate-Discovery页面打开Navigate然后快速移动焦点至Setting 然后按ok打开, 那么关闭global menu后, 页面就是显示Discovery页信息)	L3	PASS	
OSF10_FIL_0276	Files/图片	验证播放bmp格式图片后正常播放, 图片无损坏	进入图片分类页	1. 播放bmp格式图片	1. 正常播放, 图片无损坏	L3	PASS	
OSF10_HOM_0306	Home/TV换肤	验证TV换肤后Apps界面各元素肤色无遗漏	TV换肤操作成功	1.打开search界面, 查看界面肤色 2.移动焦点, 打开已下载应用, 查看应用详情肤色效果 3.移动焦点, 打开未下载应用, 查看应用详情肤色效果 4.焦点移动至search栏, 点击搜索“music”, 查看搜索结果肤色效果	1. apps界面换肤没有遗漏	L2	FAIL	PR 337556
OSF10_DIS_0316	Discovery/人物详情页	验证人物简介界面Back按钮按OK键关闭回到详情页焦点在MORE	打开简介界面, 焦点在back键上	1. 按遥控OK键	1. 关闭简介界面, 回到详情页, 焦点在MORE按钮上	L3	PASS	
OSF10_DIS_0349	Discovery/异常操作	验证连接外网后Discovery能正常加载数据	开机正常连接WiFi	1. 进入home页后, 连接外网 (非香港) 2. 查看discovery	1. 能正常加载出来discovery数据	L4	PASS	

OSF10_DIS_0354	Discovery/ALL	验证All界面搜索返回后重新筛选成功返回结果	位于Discovery的All界面	1. 在输入框中输入内容并搜索 2. 按BACK键从搜索结果页面返回All界面 3. 焦点切换至筛选条件栏 (Type/Genres/Region/Release/Year) 4. 勾选筛选条件 5. 点击OK键	1. 成功返回筛选结果	L2	PASS	
OSF10_FIL_0062	Files/视频	验证接入指定视频的USB，播放该视频后视频依旧正常播放	/	1.接入带有\\172.16.52.9\WhaleOS-Share\Turnkey-ShareBackup\23影音帝国\Dolby\5.1[HEVC][LC-AAC][HE-AAC] [内置字幕4xUTF-8]UTF-8多字幕.mkv的USB 2.播放该视频 3.视频页快速按遥控右键然后快速按遥控左键 4.退出视频后，从列表再次进入播放	1. 视频依旧正常播放	L3	PASS	
OSF10_OTA_0106	OTA/Setting/Software Update	验证高安设备配置普安固件升级后设备损坏	设备是高安固件	1. 后台配置普安固件、强制升级/非强制升级	1.TV 能正常检测到升级信息 2.高安配普安升级后，TV损坏,变黑砖	L4	PASS	
OSF10_LCK_0121	锁机/锁定页面优先级	验证E-Sticker弹窗和视频显示在锁定界面之下		1.联网 2.锁定界面 3.E-Sticker	1. E-Sticker弹窗和视频显示在锁定界面之下	L3	FAIL	PR 337240
OSF10_SET_0131	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Add New Network输入正确密码后WiFi添加并连接成功	弹出密码输入弹窗，呼出系统键盘	1.填入正确的密码 2.点击Confirm按钮	1.转跳到Wireless无线网络连接界面 2.检测到存在后转跳到WiFi连接成功界面，WiFi添加成功并连接	L2	PASS	
OSF10_PNT_0138	数据埋点/DMP	验证后台配置非强制流式升级OTA下OTA成功下载，安装过程中能正确上报埋点数据（110130002）	后台配置非强制流式升级OTA	1. OTA成功下载，安装过程中	1. 安装过程中触发埋点（110130002） 2. 数据包含 “Install” “52” 更新包大小和 data剩余可用空间大小: {"ota_update_size":"","available_size":""}。	L3	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-25T08:28:37.147, GMT-4:00,,,,1062834658184071740,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_HOM_0156	Home/Apps Row	验证焦点离开app icon后恢复原样再移回时重新放大	/	1. 焦点处于app row任意一app上 2. 焦点移动至其他任意内容上 (Your Top Choices, 二级推荐内容等等) 3. 再下移至app icon上	1. app icon图标恢复原样，取消有放大效果 2. 会恢复放大效果	L2	PASS	
OSF10_CAS_0191	TV Casting/图片	验证放大至2倍后滑动无法切换照片	照片已放大至2倍	1.滑动照片到切换下一张或者上一张	1.无法切换照片	L2	PASS	
OSF10_CAS_0201	TV Casting/摄像头	验证定格状态下切换音频开关不影响定格画面	画面已定格，音频开关存在	1. 切换音频开关状态	1. 大屏端音频同步开关，定格画面不受影响	L2	PASS	

OSF10_HOM_0223	Home/Subsequent Screen	验证断网后切换至HOME第二屏各频道缓存数据正常显示	第二屏有缓存数据	1. 设备断开网络 2. 切换至HOME页第二屏	1. 第二屏各个频道缓存数据正常显示	L3	PASS	
OSF10_VOI_0240	Voice/数据埋点	验证语音异常时埋点110020009正确记录异常类型failType为10含skill	1、PID支持语音助手，选择Whale AI Voice 2、配对蓝牙遥控后 3、影视内容获取失败	1. 点击语音键使用AI Voice	1. 日志过滤查看埋点数据中，例如包含： 110020009,CLICK,1,{ "params":{"failType":10@@"skillType":0@@"detailFailType":4@@"error":""}@@"remark":""@@"trackTransactionId":"FD1767066420519"@@"transactionStatus":"EXECUTE"},1 1.Action: 110020009 2.source字段: CLICK即为点击事件 3.target字段: 1表示Whale AI Voice, 2表示Alexa (语音语种...	L3	PASS	本地日志: { data = 2026-05-26T03:08:07.624, GMT-4:00,,,,1063108609644830302,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_FIL_0252	Files/音频菜单栏	验证按遥控Back键后Playlist弹窗关闭，音频菜单栏	打开Playlist弹窗	1. 按遥控Back键	1. Playlist弹窗关闭	L2	PASS	
OSF10_HOM_0270	Home/Navigate	验证无网状态打开Navigate上下移动时右侧显示无网骨架图且右上角弹出无网提示	1、首次无网进入HOME页，打开Navigate 2、焦点处于任意选项上	1. 进行上下移动	1、Navigate上焦点移动至对应选项上 2、右侧内容显示无网的骨架图 3、右上角弹出无网吐司提示	L3	PASS	
OSF10_FIL_0277	Files/图片	验证播放webp格式图片后正常播放，图片无损坏	进入图片分类页	1. 播放webp格式图片	1. 正常播放，图片无损坏	L3	PASS	
OSF10_HOM_0307	Home/TV换肤	验证Reset TV后恢复默认肤色	TV换肤操作成功	1.进入setting->Device Preference 2.选择Reset TV	1. 保持默认肤色 (ro.product.tv(ro.product.tv).theme = def)	L2	NA	用例不适应
OSF10_DIS_0317	Discovery/人物详情页	验证人物简介界面按Back键关闭回到详情页焦点在MORE	打开简介界面	1. 按遥控Back键	1. 关闭简介界面，回到详情页，焦点在MORE按钮上	L3	PASS	
OSF10_DIS_0355	Discovery/ALL	验证All界面搜索结果页顶部文案字体大小颜色与设计图一致	进入Discovery页面，在搜索框输入"P"并点击搜索	1. 查看搜索结果页面文案	1. 搜索结果页面顶部文案 (x - We-found xx results for you) 字体大小，颜色与设计图一致，行标题为正常大小写	L3	PASS	
OSF10_FIL_0063	Files/视频	验证接入指定视频的USB，播放指定视频视频后播放时长为为3: 24秒	/	1.接入带有\\172.16.52.9\WhaleOS-Share\Turnkey-Share Backup\23 影音帝国\Subtitle (字幕) \Subtilte2内置外置字幕一起显示，正确的为只显示1种的视频 (整个文件) 2.播放DVB-T-498M.ts视频 3.查看播放时长	1. 播放时长为为3: 24秒	L3	FAIL	PR 337833 【Files】播放视频 "DVB-T-498M.ts"，视频播放时长显示错误

OSF10_OTA_0107	OTA/Setting/Software Update	验证高安非高安校验失败后重新配置匹配固件可正常升级	后台配置了跟固件不相同后，客户端提示升级失败	1. 后台重新再配 固件相同的OTA 包（原有的配置链接修改ota包、新建配置提升版本号）	1. TV能正常检测并升级成功	L3	PASS	
OSF10_LCK_0122	锁机/锁定页面优先级	验证右上角Setting UP进度条显示在锁定界面之下		1.未联网走完OOBE 2.接入网线 3.右上角弹出Setting UP	1. Setting UP进度条显示在锁定界面之下	L3	PASS	
OSF10_SET_0132	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi添加成功倒计时结束后返回连接界面显示新WiFi	WiFi添加成功在连接成功界面	1. 等待界面倒计时结束	1. 回到Wireless无线网络连接界面，右侧内容刷新为WiFi列表并显示刚添加的WiFi，焦点在右侧刚添加的WiFi上	L3	PASS	
OSF10_PNT_0139	数据埋点/DMP	验证后台配置非强制流式升级OTA下OTA成功下载并安装成功能正确上报埋点数据(110130002)	后台配置非强制流式升级OTA	1. OTA成功下载并安装成功	1. 安装成功触发埋点(110130002) 2. 数据包含 “Install” “0” 和更新包大小和 data剩余可用空间大小: {"ota_update_size":"","available_size":""}。	L2	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-25T08:29:49.060, GMT-4:00,,,,1062834658184071740,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_HOM_0157	Home/Apps Row	验证App Row最后一个应用长按左键至第一个icon后页面焦点和Icon显示正常	焦点处于app row最后一个应用上	1. 长按遥控器左键至第一个Appicon上后松手	1. 页面，焦点和Icon显示正常	L3	PASS	
OSF10_CAS_0192	TV Casting/图片	验证未放大状态下无法移动照片位置		1.不做任何放大操作 2.移动照片位置	1.无法移动手机端照片 2.大屏端无任何反应	L3	PASS	
OSF10_CAS_0202	TV Casting/摄像头	验证投屏断开后点击快门无响应或提示已断开	投屏已断开	1. 点击快门按键	1. 无响应或提示 “已断开”，不会进入定格模式	L2	PASS	
OSF10_HOM_0224	Home/Subsequent Screen	验证影片详情页焦点所在图标放大1.1倍移动后恢复正常大小	进入到影片详情页	1. 遥控器按下OK键进入影片详情页	1. 焦点所在位置相应图标焦点态放大1.1倍 2. 移动焦点后，新的焦点位置相应放大，之前位置的图标恢复正常大小	L3	PASS	
OSF10_VOI_0241	Voice/数据埋点	验证语音查看非法时埋点110020009正确记录异常类型failType为9	1、PID支持语音助手，选择Whale AI Voice 2、配对蓝牙遥控后 3、使用Skills时，查看非法Skill功能；	1. 点击语音键使用AI Voice	1. 日志过滤查看埋点数据中，例如包含：110020009,9 1、110020009表示action 2、9表示查看非法Skill功能	L3	NA	产品已确认os 10无非法skill
OSF10_FIL_0253	Files/音频菜单栏	验证目录中存在较长名称的音频时播放当前目录下的音频	目录中存在较长名称的音频	1.播放当前目录下的音频 2.打开Playlist查看较长名称音频的显示情况	1. 较长的音频名称跑马灯显示	L3	PASS	

OSF10_HOM_0271	Home/Navigate	验证清除launcher缓存按back回到Home再按左键打开Navigate焦点在Home上	/	1、清除launcher缓存 2、按back键回到home页 3、按左键，打开Navigate导航栏	1. 焦点会在Navigate-home上	L3	PASS	
OSF10_FIL_0278	Files/图片	验证播放gif格式图片后正常播放，图片无损坏	进入图片分类页	1. 播放gif格式图片	1. 正常播放，图片无损坏	L3	PASS	
OSF10_HOM_0308	Home/TV换肤	验证重新push新肤色配置文件重启后更换为新肤色	TV换肤操作成功	1、输入adb root, adb remount命令开启设备系统文件的读写 2、确认当前设备pid，进入设备文件目录vendor->etc->zeasnpid->model中，找到对应pid的配置文件复制出来（adb pull vendor/etc/zeasnpid/model/pid**.cfg） 3、找到复制出来的pid文件中的ro.product.tv(ro.product.tv).theme属性并更改为所需皮肤配置值（默认皮肤：def；蓝色皮肤：whaleos_drawn_blue） 4、将更改好皮肤值的pid文件重新复制回设备vender->etc->zeas...	1. 重启后更换为新的肤色	L2	PASS	
OSF10_DIS_0318	Discovery/人物详情页	验证人物详情页断网后点击MORE仍能正常打开简介界面	进入人物详情页后断网	1. 点击MORE按钮	1. 正常打开简介界面	L4	PASS	
OSF10_FIL_0064	Files/视频	验证接入指定视频的USB，播放该视频后视频能正常播放，不会出现快速倍数	/	1.接入带有"\\172.16.52.9\Turnkey-share\23 影音帝国\Video\归档视频\h264_pcm_s8.mov"视频的USB 2.播放该视频	1. 视频能正常播放，不会出现快速倍数播放的情况	L3	PASS	
OSF10_OTA_0108	OTA/Setting/Software Update	验证U盘升级使用不匹配加密固件校验失败不进入复制流程	U盘中的是和设备不一样的加密固件	1. 进入softwareupdate-USB update手动触发弹窗，点install	1.提示升级失败，不会进入复制文件流程。日志搜索check security type，出现check security type: matched different 2.日志搜索：ASD-MAIN-SERVER，出现check device:usb: end:deviceMatch:true,securityMatch:false 3.出现以上内容，代表高安非高安校验不一致	L2	PASS	
OSF10_LCK_0123	锁机/锁定页面优先级	验证中间Setting UP弹窗显示在锁定界面之下		1.未联网走完OOBE 2.接入网线 3.中间弹出Setting UP弹窗	1. Setting UP进度条显示在锁定界面之下	L3	PASS	
OSF10_SET_0133	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Add New Network输入错误密码后WiFi添加失败	1.填入对应WiFi的WiFi的Network SSID和Security Type值 2.Add New Network点击Next弹出系统键盘	1.填入错误的密码 2.点击键盘上的Done	1.键盘自动收起，跳转到Wireless无线网络搜索界面，搜索添加的WiFi是否存在 2.检测到存在但密码错误，跳转到WiFi密码错误界面，WiFi添加失败	L3	PASS	

OSF10_PNT_0140	数据埋点/DP	验证后台配置强制流式升级OTA下AC OFF/ON后升级弹窗选择Installation能正确上报埋点数据（110130004）	后台配置强制流式升级OTA	1.AC OFF/ON 2.升级弹窗选择Installation	1.用户每点击1次上报1次（110130004） 2.数据包含点击的选项“Installation”	L3	PASS	本地日志：{"data": "2026-05-25T08:58:14.558, GMT-4:00,,,,1062840500073604640,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_HOM_0158	Home/Apps Row	验证Netflix二级菜单最右边长按左键快速移动时最左边det内容不消失	焦点在netflix的二级菜单的最右边	1. 按住遥控器左键快速向左移动	1. 最左边的det内容不消失	L3	NA	公版不显示Netflix DET
OSF10_CAS_0193	TV Casting/图片	验证新TV连接时展示图片旋转按钮	新TV连接	1.查看照片投屏	1.展示图片旋转按钮 2.手机端放大缩小照片，大屏端同步放大缩小	L2	PASS	
OSF10_CAS_0203	TV Casting/摄像头	验证摄像头投屏切后台再回前台无异常	摄像头投屏中	1. 应用切后台再切回前台	1. 保持定格状态或恢复摄像模式，无异常	L2	PASS	安卓手机会退到首页，经确认非问题
OSF10_VOI_0242	Voice/数据埋点	验证语音搜索异常时埋点110020009正确记录异常类型failType为10	1、PID支持语音助手，选择Whale AI Voice 2、配对蓝牙遥控后 3、搜索结果无展示；	1. 点击语音键使用AI Voice	1. 日志过滤查看埋点数据中，例如包含：110020009,101、110020009表示action 2、10表示搜索结果无展示 04-19 11:07:39.68310248 10265 I zeasn_db: Storage Success, item 48; _id = 48EventBean{data = 2025-04-19T07:37:39,GMT+3:00,,,,917489364601734158,E8:51:9E:28:C7:89,15010038475446345206832cf4aa3a00,IR,en,WHALEOS_ZEASN_962D...	L2	FAIL	PR 338022 【AI Voice】语音搜索影片无结果，110020009埋点skillType字段上报为0错误
OSF10_FIL_0254	Files/音频菜单栏	验证点击“下一首”按钮，点击“上一首”按钮后播放下一个音频	显示音频功能菜单栏	1.点击“下一首”按钮 2.点击“上一首”按钮	1.播放下一个音频 2.播放上一个音频	L3	PASS	
OSF10_FIL_0279	Files/图片	验证播放tif格式图片后提示不支持，自动返回图片目录	进入图片分类页	1. 播放tif格式图片	1. 提示不支持，自动返回图片目录	L3	FAIL	PR 336721 【Files】点击播放tif格式图片，右上角提示不支持toast未正常显示
OSF10_DIS_0319	Discovery/人物详情页	验证人物详情页分页栏按下键界面上滚焦点移至Relationships	焦点在分页栏上上	1. 按遥控下键	1.界面内容向上滚动 2.界面刷新显示下半部分的内容 3.焦点移动到Relationships的第一个卡片	L3	PASS	

OSF10_FIL_0065	Files/视频	验证接入指定视频的USB，播放该视频后该视频能正常播放		1.接入带有"\\172.16.52.9\Turnkey-share\23 影音帝国\Video\归档视频\Hotel California.mkv"视频的USB 2.播放该视频	1. 该视频能正常播放	L3	PASS	
OSF10_OTA_0109	OTA/Setting/Software Update	验证高安设备配置匹配加密固件强制升级可正常OTA	后台配置的是和设备一样的加密固件，强制升级	1.开机弹窗点击install 2.进入softwareupdate-Internet update手动触发弹窗，点击install	1. 不会弹出升级失败的提示，可以正常ota	L3	FAIL	PR 337800
OSF10_SET_0134	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi添加失败密码错误界面点击Try again返回密码弹窗	WiFi添加失败密码错误，在WiFi密码错误界面	1. 点击Try again按钮	1. 回到密码输入弹窗	L3	PASS	
OSF10_PNT_0141	数据埋点/DIP	验证强制OTA下在Setting中点击Upgrade按钮正确上报点击埋点 (110130004)	后台配置强制流式升级OTA	1.进入Setting--Software Update--Internet Software Update 2.New Versions Found弹窗点击Upgrade按钮	1.用户每点击1次上报1次 (110130004) 2.数据包含点击的选项 "Upgrade"	L3	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-25T09:23:46.895, GMT-4:00,,,,1062851747225535935,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_HOM_0159	Home/Apps Row	验证有推荐数据的app icon上方显示推荐数据无推荐的显示Your Top Choices	/	1. 焦点位于app row上有推荐数据的app icon上 2. 焦点位于app row上无推荐数据的app icon上	1. 上方显示推荐数据 2. 上方显示Your Top Choices	L3	PASS	
OSF10_CAS_0194	TV Casting/图片	验证旧TV连接时不展示旋转按钮且无异常	旧TV连接	1.查看照片投屏	1.不展示图片旋转按钮 2.手机端放大缩小照片，大屏端不同步放大缩小 3.大屏端无异常现象	L2	NA	不适用，目前使用的都是新的版本
OSF10_VOI_0243	Voice/数据埋点	验证语音异常时埋点110020009正确记录异常类型failType为11	1、PID支持语音助手，选择Whale AI Voice 2、配对蓝牙遥控后 3、语音服务未启用，用户点击 语音输入	1. 点击语音键使用AI Voice	1. 日志过滤查看埋点数据中，例如包含： 110020009,CLICK,1,{\"failType\": \"11\", \"skillType\": \"0\"}, 1.Action: 110020009 2.source字段: CLICK即为点击事件 3.target字段: 1表示Whale AI Voice，2表示Alexa (语音语种类型参数) 4.param字段: ①failType: 11 ②skillType: 执行技能类型	L1	PASS	

OSF10_FIL_0255	Files/音频菜单栏	验证点击More按钮后音频功能菜单栏跳转至下一页显示	显示音频功能菜单栏	1. 点击More按钮（显示为...）	1.音频功能菜单栏跳转至下一页显示 2.显示更多功能按钮：exit、Resume Mode、Play Mode、File Information 3.翻页后焦点默认在exit上	L2	PASS	
OSF10_FIL_0280	Files/图片	验证播放1M/10M/100M的图片后正常加载图片播放	进入图片分类页	1. 播放1M/10M/100M的图片	1. 正常加载图片播放	L3	PASS	
OSF10_DIS_0320	Discovery/人物详情页	验证Relationships栏目横向展示人物关系列表及排序规则	焦点移动到Relationships上	1. 查看Relationships栏目的显示情况	1. 横向显示当前人物的关系列表 2. 列表中的人物头像以圆形样式显示 3. 头像下方显示关系人物的名称，超出部分以“...”显示 4. 以灰色字体显示与当前人物的关系 5. 人物关系排序为：父母>配偶>子女>同事（第一期不做同事、兄弟姐妹） 6. 最多显示8个人物信息 7. 焦点默认在栏目的第一个人物头像上	L2	FAIL	PR 337175
OSF10_FIL_0066	Files/视频	验证接入指定视频的USB，播报该音频后可以进行快进快退操作		1.接入带有“\\172.16.52.9\Turnkey-share\23 影音帝国\Video\归档视频\Hero-Enrique Iglesias.mp3”视频的USB 2.播报该音频 3.进行快进快退操作	1. 可以进行快进快退操作	L3	PASS	
OSF10_OTA_0110	OTA/Setting/Software Update	验证U盘升级使用匹配加密固件可正常升级	U盘中的是和设备一样的加密固件	1. 进入softwareupdate-USB update手动触发弹窗，点install	1. 可以正常升级	L2	PASS	
OSF10_SET_0135	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi添加失败界面点击View available networks返回连接界面	WiFi添加失败密码错误，在WiFi密码错误界面	1. 点击View available networks按钮	1. 回到Wireless无线网络连接界面，右侧内容刷新为WiFi列表，焦点在列表Search Again	L3	PASS	
OSF10_PNT_0142	数据埋点/DIP	验证后台配置强制流式升级OTA手动或自动触发流式升级，开始下载固件时能正确上报埋点数据（110130005）	后台配置强制流式升级OTA	1. 手动或自动触发流式升级，开始下载固件时	1.开始安装触发埋点（110130005） 2.数据包含“stream”，“ALL”	L3	PASS	本地日志：{"data": "2026-05-25T09:03:07.976, GMT-4:00,,,,1062840500073604640,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...

OSF10_CAS_0195	TV Casting/图片	验证反复随机放大缩小旋转操作大屏无异常		1.反复随机使用放大、缩小、旋转功能	1.大屏端无异常现象 2.大屏和手机展示效果保持一致	L3	PASS	
OSF10_VOI_0244	Voice/数据埋点	验证使用设备控制指令时埋点110020010正确记录指令及次数	1、PID支持语音助手，选择Whale AI Voice 2、配对蓝牙遥控后	1. 点击语音键使用AI Voice的设备控制指令	1. 日志过滤查看埋点数据中，例如包含： 110020010,IMPRESS,1,{ "params":{ "result":"1"@@ "skillId": "6"@@ "skillType": 3} "@ "remark": "Setting."@@ "trackTransactionId": "FD1767010552066"@@ "transactionStatus": "EXECUTE"},1 1.Action: 110020010 2.source字段: IMPRESS即为曝光事件 3.target字段: 1表示Whale AI Voice, 2表示Alexa (语音语种类型参数) 4...	L1	PASS	PR 337299 【AI Voice/数据埋点】语音输入设备控制指令，未上报110020010埋点
OSF10_FIL_0256	Files/音频菜单栏	验证点击Resume Mode后弹出Resume Mode弹窗，弹出Resume Mod	显示音频More功能菜单栏	1. 点击Resume Mode	1. 弹出Resume Mode弹窗，显示标题和On、Off选项，默认选择Off（查询ro.product.tv.resumeMode=1时默认选择on） 2. Resume Mode控制音频进度记录，关闭时每次进入音频从头播放	L2	PASS	
OSF10_FIL_0281	Files/图片	验证播放480/720/1080/2K/4K后正常加载图片播放	进入图片分类页	1. 播放480/720/1080/2K/4K/8K分辨率的图片	1. 正常加载图片播放	L3	PASS	
OSF10_DIS_0321	Discovery/人物详情页	验证Relationships人物头像选中高亮及名称超长跑马灯显示	焦点移动到Relationships的任意人物头像上	1. 查看栏目显示情况	1. 选中的人物头像边框高亮显示 2. 超出的人物名称跑马灯显示	L3	PASS	
OSF10_FIL_0067	Files/视频	验证播放该视频功能正常	U盘中放着视频"\\172.16.52.9\WhaleOS-Share\Turnkey-Share Backup\23 影音帝国\Video\归档视频\h264_pcm_s8.mov"	1. 播放该视频	1. 正常播放，不会出现倍数播放	L3	PASS	
OSF10_OTA_0111	OTA/Setting/Software Update	验证OTA升级后删除的LOGO目录重新生成图片文件	先下载8月份固件，在OTA前进串口通过命令删除当前LOGO "rm /mnt/vendor/param/logo/*"	1. 进行OTA升级，升级完成后，进入/mnt/vendor/param/logo查看	1. 有重新生成图片文件	L3	NA	整包路径为：smart/etc/whalepid/logo/* 该目录下的文件无法删除

OSF10_LCK_0125	锁机/Portal端解锁	验证Portal端输入错误Passcode提示不正确		1.进入Portal端，找到对应mac的点击detail 2.点击Generate Pin Code，输入错误的Passcode	1.进入detail界面 2.提示“输入的pass code不正确”	L3	PASS	
OSF10_SET_0136	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证密码输入弹窗点击Cancel或Back键关闭回到连接界面	在密码输入弹窗	1. 点Cancel按钮或遥控Back键	1. 关闭密码输入弹窗，回到上一级Wireless连接界面，焦点在选定的WIFI上	L3	PASS	
OSF10_PNT_0143	数据埋点/DP	验证后台配置强制流式升级OTA下OTA成功下载，安装过程中能正确上报埋点数据(110130002)	后台配置强制流式升级OTA	1. OTA成功下载，安装过程中	1. 安装过程中触发埋点 (110130002) 2. 数据包含“Install”“52”更新包大小和 data剩余可用空间大小: {"ota_update_size":"","available_size":""}。	L3	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-25T09:15:13.621, GMT-4:00,,,,1062840500073604640,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOS_WHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_PNT_0153	数据埋点/AppList	验证TV当前未下载APP，只有预装APP断电上电能正确上报埋点数据	TV当前未下载APP，只有预装APP	1. 断电上电	1.power on后触发埋点: 110100007 2.数据包含当前设备已安装的app包名、app name、app版本	L2	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-18T11:50:47.575, GMT-4:00,,,,1060336385133121730,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOS_WHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_VOI_0245	Voice/数据埋点	验证触发语音推荐时埋点110020011正确记录推荐内容	1、PID支持语音助手，选择Whale AI Voice 2、配对蓝牙遥控后	1、短按遥控触发语音推荐 2、发出模糊指令触发语音推荐 3、出现无法收音、无法识别指令、网络异常等情况触发的语音推荐	1. 日志过滤查看埋点数据中，例如包含: 110020011,IMPRESS,1,{"params":{"content":["Lost in the Stars"@@"Find anime similar to Demon Slayer."@@"Recommend me some comedies."@@"Show me videos with YouTube."@@"Play House of the Dragon Season 2."]@@"skillType":0@@"type":"unRecognize"}@@"remark":"timeout"@@"trackTransactionId...	L2	NA	STB 无语音推荐无此埋点上报

OSF10_FIL_0257	Files/音频菜单栏	验证Resume Mode弹窗中选择On选项后勾选On选项，Resume Mode弹	弹出Resume Mode弹窗	1. 选择On选项	1.勾选On选项 2.Resume Mode弹窗不关闭，背景音频依然正常播放	L2	PASS	
OSF10_FIL_0282	Files/图片	验证播放较大分辨率的gif格式图片后提示不支持	进入图片分类页	1. 播放较大分辨率的gif格式图片 ("Z:\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Photo\image\17_6000x6000x24b_北海道.gif")	1. 提示不支持	L3	PASS	支持，可正常播放
OSF10_FIL_0294	Files/图片菜单栏	验证显示图片功能菜单后显示功能按钮	查看任意图片	1. 显示图片功能菜单 (Inforbar)	1. 显示功能按钮： 1.Left Rotation (图片逆时针旋转) 2.Right Rotation (图片顺时针旋转) 3.Scale Up (图片按比例放大) 4.Scale Down (图片按比例缩小) 5.Timer Set (图片轮播时间)，默认选择Manual 6.Playlist (多媒体列表)	L2	PASS	
OSF10_HOM_0309	Home/ERP弹窗	验证点击触发ERP弹窗按钮后弹窗标题内容按钮和默认焦点正确显示	\	1. 点击任意触发ERP弹窗按钮或开关	1. 显示ERP弹窗，弹窗标题为： 2. Energy Efficiency Tips 3. 弹窗内容为： 4. Modifying this setting will increase power consumption.Please confirm whether you need to modify this settings? 5. 弹窗按钮为：Cancel、Confirm、Don't Show Again 6. 焦点默认为：Cancel	L1	PASS	
OSF10_DIS_0322	Discovery/人物详情页	验证Relationships人物头像左右移动焦点及边界限制	焦点移动到Relationships的任意人物头像上	1. 左右移动焦点	1. 焦点在栏目中正常左右移动，移动到边界时不动	L3	PASS	
OSF10_FIL_0068	Files/视频	验证选择不支持格式视频播放后弹出不支持格式弹窗	播放视频	1. 选择不支持格式视频播放	1.弹出不支持格式弹窗，显示提示：“video format Not supported” 2.弹窗中显示OK按钮，按钮中显示5s倒计时 3.视频背景显示黑屏	L2	PASS	
OSF10_OTA_0112	OTA/Setting/Software Update	验证Current Software中Version版本号格式显示正确		1. 查看Current Software	1. version显示为WHALEOS-S8E-H4K-A1744.4KP1.00000019 (类似)	L3	PASS	
OSF10_LCK_0126	锁机/Portal端解锁	验证Portal端Passcode和Pin Code History显示正确使用时间		1.进入Portal端，找到对应mac的点击detail 2.查看Passcode & Pin Code History的date	1.进入detail界面 2.显示正确的使用时间	L3	PASS	

OSF10_SET_0137	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Add New Network手动添加无密码隐藏WiFi可连接	选择Add New Network选项	1. 路由器设置一个无密码的隐藏WiFi 2. 手动添加该WiFi的信息, Security Type选择OPEN 3. 连接WiFi	1. 可以正常连接到隐藏WiFi	L3	PASS	
OSF10_PNT_0144	数据埋点/DMP	验证后台配置强制流式升级OTA下OTA成功下载并安装功能正确上报埋点数据 (110130002)	后台配置强制流式升级OTA	1. OTA成功下载并安装成功	1. 安装成功触发埋点 (110130002) 2. 数据包含 "Install" "0" 更新包大小和 data剩余可用空间大小: {"ota_update_size":"","available_size":""}。	L2	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-25T09:16:26.061, GMT-4:00,,,,1062840500073604640,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHAEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_PNT_0154	数据埋点/AppList	验证TV除了预装APP外安装1个非预装APP下断电上电能正确上报埋点数据	TV除了预装APP外安装1个非预装APP	1. 断电上电	1.power on后触发埋点: 110100007 2.数据包含当前设备已安装的app包名、app name、app版本	L3	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-18T11:40:46.215, GMT-4:00,,,,1060336385133121730,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHAEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_HOM_0162	Home/Apps Row	验证焦点在Your Top Choice上按Home再下再右再上键焦点就近移至Your Top Choice不会到Banner	/	1、焦点处于your top choice上 2、按遥控器home键 3、再按遥控器器下键 4、然后按右键将焦点移动至后面无二级推荐的app icon上 5、按遥控器上键	1. 焦点就近原则移动至your top choice上, 不会移动到banner上	L3	PASS	

OSF10_VOI_0246	Voice/数据埋点	验证语音搜索电影时埋点110020012正确记录SearchMovie事件及事务ID	1、PID支持语音助手，选择Whale AI Voice 2、配对蓝牙遥控后	1. 使用AI Voice执行SearchMovie的Skill	1. 正确记录并上报此次SearchMovie事件，且事务ID为当前系统的时间戳 2. 触发内容：110020012,IMPRESS,1,{"params":{"screenType":"1"@@"skillType":0"@@"trackTransactionId":"1767010799115_00"@@"transactionStatus":"START"@@"type":0}@@"remark":"I want to watch Lion 1."@@"trackTransactionId":"FD1767010552066"@@"transactionStatus":"EXECU...	L1	PASS	本地日志：{ data = 2026-05-25T10:28:40.976, GMT-4:00,,1062859682890780655,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_FIL_0258	Files/音频菜单栏	验证Resume Mode弹窗中按Back键后弹窗关闭，音频菜单栏	弹出Resume Mode弹窗	1. 按Back键	1. 弹窗关闭	L2	PASS	
OSF10_FIL_0283	Files/图片	验证U盘中导入多张4K图片时频繁切换4K图片播放后图片正常展示无异常	U盘中导入多张4K图片	1. 频繁切换4K图片播放	1. 图片正常展示无异常	L3	PASS	
OSF10_FIL_0295	Files/图片菜单栏	验证等待图片功能菜单隐藏，按遥控左右键后按遥控左键切换上一张图片	查看任意图片	1.等待图片功能菜单隐藏 2.按遥控左右键	1.按遥控左键切换上一张图片 2.按遥控右键切换下一张图片 3.循环播放当前文件夹下的图片 4.图片展示无异常，图片边缘无上一张图片残留	L3	PASS	
OSF10_HOM_0310	Home/ERP弹窗	验证音量触发ERP弹窗后点击Don't Show Again再次调音量不再弹出	1、完成开机流程 2、音量小于等于ERP弹窗阈值 3、设备ERP弹窗为开启状态	1. 点击遥控器的Vol Up按钮 2. 点击ERP弹窗的Don't Show Again按钮 3. 音量调回阈值以下，再点击遥控器的Vol Up按钮	1. 不再出现ERP弹窗	L2	PASS	
OSF10_DIS_0323	Discovery/人物详情页	验证Relationships按上键焦点移至分页栏界面下滚	焦点移动到Relationships的任意人物头像上	1. 按遥控上键	1. 焦点上移回到分页栏上 2. 界面内容向下滚动 3. 界面刷新显示上半部分内容	L3	PASS	
OSF10_FIL_0069	Files/视频	验证视频不支持弹窗中等待5s后自动转跳到下一个视频播放	播放视频弹出不支持弹窗	1. 等待5s	1. 自动转跳到下一个视频播放	L3	PASS	
OSF10_SET_0138	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Add New Network手动添加带密码隐藏WiFi各加密方式可连接	选择Add New Network选项	1. 路由器设置一个带密码的隐藏WiFi 2. 手动添加该WiFi的信息，Security Type分别选择WEP, WPA/WPA2, WPA3 3. 连接WiFi	1. 可以正常连接到隐藏WiFi	L3	PASS	

OSF10_PNT_0145	数据埋点/DP	验证后台配置流式升级OTA下OTA下载失败能正确上报埋点数据（110130002）	后台配置流式升级OTA	1. OTA下载失败	1. 触发埋点（110130002） 2. 数据包含 “Install” “非0” 数据更新包大小和 data剩余可用空间大小: {"ota_update_size":"","available_size":""}	L3	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-25T07:56:00.742, GMT-4:00,,,,1062826317827408567,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_PNT_0155	数据埋点/Appplist	验证TV除了预装APP外安装1+个非预装APP下断电上电能正确上报埋点数据	TV除了预装APP外安装1+个非预装APP	1. 断电上电	1.power on后触发埋点: 110100007 2.数据包含当前设备已安装的app包名、app name、app版本	L3	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-18T11:40:46.215, GMT-4:00,,,,1060336385133121730,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_HOM_0163	Home/Apps Row	验证从YouTube/Netflix二级推荐按Home键后立刻按下键焦点在Netflix icon上	/	1、将焦点移动至如YouTube/Netflix的二级推荐界面 2、按home键 3、然后立刻按遥控下键	1. 焦点处于Netflix icon上	L3	NA	公版不显示Netflix DET
OSF10_VOI_0247	Voice/数据埋点	验证搜索结果点击影片进入详情页时事务ID不断开	1、TV匹配蓝牙遥控 2、时区设置为上海 3、使用AI Voice执行SearchMovie的Skill	1. 点击影片进入详情页	1. 当前操作的事务ID不会断开	L2	PASS	
OSF10_FIL_0259	Files/音频菜单栏	验证Resume Mode设时播放之前播放过的音频后弹出Resume Mode弹窗	Resume Mode设置为On	1. 播放之前播放过的音频	1.弹出Resume Mode弹窗，显示Resume Mode标题、继续进度播放提示、OK和Cancel按钮 2.提示文本为Resume this music from last position? 2.Cancel按钮倒计时10s	L2	PASS	
OSF10_FIL_0284	Files/图片	验证播放图片“花结.png”，旋转图片功能正常	进入图片分类页	1.播放图片“花结.png”（"Z:\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Photo\花结.png"） 2.旋转图片	1. 图片正常旋转显示，不会出现图片复制叠加	L3	PASS	

OSF10_FIL_0296	Files/图片菜单栏	验证等待图片功能菜单隐藏，按遥控上下键后按遥控上下键无反应	查看任意图片	1.等待图片功能菜单隐藏 2.按遥控上下键	1. 按遥控上下键无反应	L3	PASS	
OSF10_HOM_0311	Home/ERP弹窗	验证WiFi开关触发ERP弹窗后点击Don't Show Again再次开关不再弹出	1、设备未连接有线网络 2、WiFi开关为关闭状态 3、设备ERP弹窗为开启状态	1. 点击WiFi开关 2. 点击ERP弹窗的Don't Show Again按钮 3. 关闭WiFi，再开启	1. 不再出现ERP弹窗	L2	PASS	
OSF10_DIS_0324	Discovery/人物详情页	验证Relationships按下键焦点移至Filmography首个影片	焦点移动到Relationships的任意人物头像上	1. 按遥控下键	1. 焦点移动到Filmography栏目的第一部影片上	L3	PASS	
OSF10_FIL_0070	Files/视频	验证视频不支持弹窗中倒计时完成前点击OK按钮后转跳到下一个支持的视频播放	播放视频弹出不支持弹窗	1. 倒计时完成前点击OK按钮	1. 转跳到下一个支持的视频播放	L3	PASS	
OSF10_SET_0139	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi列表排序规则为已连接优先隐藏WiFi次之可见WiFi按信号排序	搜索网络	1.添加隐藏WIFI 2.连接正常可见的WiFi 3.连接状态下点击网络设置界面的【连接到网络】进入Wi-Fi搜索界面	1.使用中的的WiFi名称在列表第一位 2.已添加隐藏的WiFi在排在后面 3.最后显示可见WiFi（按信号强度排序）	L3	PASS	
OSF10_PNT_0146	数据埋点/DP	验证后台配置强制流式升级OTA下OTA成功下载并安装成功后重启电视能正确上报埋点数据（110130006）	后台配置强制流式升级OTA	1.OTA成功下载并安装成功 2.重启电视	1.重启后触发埋点（110130006） 2.数据包含当前系统版本（1.remark1:currentVersion）	L2	PASS	本地日志：2026-05-25T09:16:26.061 GMT-4:00 106284050007360464098:C9:BE:38:32:B9 d6290343394133393111a229f9e1cb00 US en WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P17 S905Y5_Brand_000111d5bb98260e8143d19fdac947dc53021bwstb10 WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001 WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_00000001 Pro...
OSF10_PNT_0156	数据埋点/AppList	验证静默安装APP到TV下断电上电能正确上报埋点数据	静默安装APP到TV	1. 断电上电	1.power on后触发埋点：110100007 2.数据包含当前设备已安装的app包名、app name、app版本	L3	PASS	本地日志：{"data": "2026-05-19T03:57:37.433, GMT-4:00,,,,1060588849568752862,98:C9:BE:1B:19:F2,d6290343394133393111ac8924e55c00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,1094cce0c2f4bf43c3b23da3254ba0c61b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_HOM_0164	Home/Apps Row	验证长按可编辑应用后按Back键退出编辑模式Long press to edit提示不消失	焦点在任意第三方应用	1.长按可编辑应用 2.按Back键返回退出编辑模式	1. "Long press to edit" 提示不消失	L3	PASS	

OSF10_VOI_0248	Voice/数据埋点	验证搜索结果点击可播放影片时埋点生成正确链路ID	1、TV匹配蓝牙遥控 2、时区设置为上海 3、使用AI Voice执行SearchMovie的Skill	1. 点击搜索结果中可支持播放的影片	1. 正确记录并上报此次SearchMovie事件，在前一次的操作下生成链路，例如：202411211957_01 2. 触发内容：110020012,IMPRESS,1,{"params":{"movieInfo":{"deeplinkUrl":{"packageName":"com.google.cobalt_youtube"@@"type":1@"url":"https://www.youtube.com/watch?v\u003dDIPSy8lD1Wc(https://www.youtube.com/watch?v\u003dDIPSy8lD1Wc)"}@"from":"y...	L2	FAIL	PR 338021 【AI Voice】搜索结果点击影片，110020012埋点screenType字段上报1错误
OSF10_FIL_0260	Files/音频菜单栏	验证Resume Mode开启有播放记录时点击OK按钮后音频继续从上次播放的进度播放	1.Resume Mode设置为On 2.播放有播放过的音频弹出弹窗	1. 点击OK按钮	1. 音频继续从上次播放的进度播放	L2	PASS	
OSF10_FIL_0285	Files/图片	验证多次在图片还在加载的阶段切换到下一张图片后正常连续切换图片显示		1. 多次在图片还在加载的阶段切换到下一张图片	1. 可以正常连续切换图片显示	L3	PASS	
OSF10_FIL_0297	Files/图片菜单栏	验证点击遥控OK键后再次弹出图片功能菜单	图片功能菜单消失后	1. 点击遥控OK键	1. 再次弹出图片功能菜单	L3	PASS	
OSF10_HOM_0312	Home/ERP弹窗	验证Energy Saver触发ERP弹窗后点击Don't Show Again再次切换不再弹出	1、设备ERP弹窗为开启状态	1. 切换到比当前选项大的时间选项/off 2. 点击ERP弹窗的Don't Show Again按钮 3. 再切换到比当前选项大的时间选项/off	1. 不再出现ERP弹窗	L2	PASS	
OSF10_DIS_0325	Discovery/人物详情页	验证Relationships按OK键无法跳转人物详情页	焦点移动到Relationships的任意人物头像上	1. 按遥控OK键	1. 无法跳转到对应人物的详情页	L1	PASS	
OSF10_FIL_0071	Files/视频	验证视频不支持弹窗中倒计时完成前按遥控Back键后回到视频目录下，焦点在不支持的视	播放视频弹出不支持弹窗	1. 倒计时完成前按遥控Back键	1. 回到视频目录下，焦点在不支持的视频上	L3	PASS	
OSF10_SET_0140	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证待机开机后隐藏WiFi在列表中正常显示	搜索网络	1.添加隐藏WiFi 2.Power键待机开机 3.搜索WiFi	1. 隐藏WiFi名称按上述规则显示在列表	L4	PASS	

OSF10_PNT_0147	数据埋点/DP	验证后台配置非强制流式升级OTA下OTA成功下载并安装成功后重启电视能正确上报埋点数据（110130006）	后台配置非强制流式升级OTA	1. OTA成功下载并安装成功 2. 重启电视	1. 重启后触发埋点（110130006） 2. 数据包含当前系统版本（1.remark1: currentVersion）	L2	PASS	本地日志：{"data": "2026-05-25T08:32:07.754, GMT-4:00,,,,1062834658184071740,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_PNT_0157	数据埋点/AppList	验证通过adb方式安装APP到TV下断电上电能正确上报埋点数据	通过adb方式安装APP到TV	1. 断电上电	1. power on后触发埋点：110100007 2. 数据包含当前设备已安装的app包名、app name、app版本	L3	PASS	本地日志：{"data": "2026-05-18T11:56:08.311, GMT-4:00,,,,1060336385133121730,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_HOM_0165	Home/Apps Row	验证长按应用按确认键退出编辑后移动焦点至有推荐数据应用时推荐数据正常展示	将光标移动到首页的应用栏中可长按移动的应用	1. 长按应用后直接按确认键退出编辑模式 2. 左右移动焦点至有推荐数据的应用	1. 推荐数据正常展示与Your Top Choice s推荐内容消失	L2	PASS	
OSF10_VOI_0249	Voice/数据埋点	验证搜索结果输入PLAY 1时埋点生成正确链路ID	1、TV匹配蓝牙遥控 2、时区设置为上海 3、使用AI Voice执行SearchMovie的Skill	1. 输入“PLAY 1”	1. 正确记录并上报此次SearchMovie事件，在前一次的操作下生成链路，例如：202411211957_02 2. 触发内容：110020012,IMPRESS,1,{"params":{"movieInfo":{"deeplinkUrl":{"packageName":"com.google.cobalt_youtube"},"type":2,"url":"https://www.youtube.com/watch?v\u003dDIPSy8lD1Wc(https://www.youtube.com/watch?v\u003dDIPSy8lD1Wc)"},"from":"y...	L1	FAIL	PR 337304 【AI Voice/数据埋点】语音搜索结果，输入“PLAY 1”，未上报110020012埋点
OSF10_FIL_0261	Files/音频菜单栏	验证Resume Mode开启有播放记录时点击Cancel按钮后音频从头播放	1.Resume Mode设置为On 2.播放有播放过的音频弹出弹窗	1. 点击Cancel按钮	1. 音频从头播放	L2	PASS	

OSF10_FIL_0286	Files/图片	验证播放图片时放大缩小，在Playlist切功能正常		1.播放图片时放大缩小，在Playlist切换到其他图片播放	1.图片切换成功，并且放大缩小的提示语不再显示	L2	PASS	
OSF10_FIL_0298	Files/图片菜单栏	验证点击遥控Menu键后弹出palylist	图片功能菜单消失后	1. 点击遥控Menu键	1. 弹出palylist	L3	NA	遥控器无Menu键
OSF10_HOM_0313	Home/ERP弹窗	验证ERP弹窗点击Cancel或Confirm后再次触发弹窗仍正常显示	触发ERP弹窗	1. 点击Cancel/Comfirm 2. 再次触发ERP弹窗	1. ERP弹窗正常显示	L2	PASS	
OSF10_DIS_0326	Discovery/人物详情页	验证Relationships按Back键焦点移至分页栏第一页	焦点移动到Relationships的任意人物头像上	1. 按遥控Back键	1. 焦点移动到分页栏的第一页	L3	PASS	
OSF10_FIL_0072	Files/视频	验证文件夹中的视频都不支持播时播放该文件夹中的某一个视频功能正常	文件夹中的视频都不支持播放	1.播放该文件夹中的某一个视频 2.点击不支持弹窗的OK按钮	1. 正常转跳到下一个不支持播放的视频，弹出不支持提示	L3	PASS	
OSF10_SET_0141	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Forget Network列表WiFi名称超长时省略号和跑马灯显示	选择Forget Network选项	1. 查看WIFI列表里WIFI名称的显示情况	1.无焦点时WIFI名称超出部分以“...”显示 2.有焦点时WIFI名称过长时跑马灯显示	L3	PASS	
OSF10_PNT_0148	数据埋点/DP	验证后台配置非强制流式升级OTA下AC OFF/ON后升级弹窗选择Next Time能正确上报埋点数据（110130006）	后台配置非强制流式升级OTA	1.AC OFF/ON 2.升级弹窗选择Next Time 3.AC OFF/ON	1.重启后触发埋点（110130006） 2.数据包含当前系统版本（1.remark1:currentVersion）	L3	PASS	本地日志：{"data": "2026-05-25T07:28:36.498, GMT-4:00,,,,1062813922937676807,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAEOS_WHAELETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHAEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHAEOS_WHAELETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_PNT_0158	数据埋点/AppList	验证通过USB方式安装APP到TV下断电上电能正确上报埋点数据	通过USB方式安装APP到TV	1. 断电上电	1.power on后触发埋点：110100007 2.数据包含当前设备已安装的app包名、app name、app版本	L3	NA	usb无法安装第三方apk
OSF10_HOM_0166	Home/Apps Row	验证触发低内存弹窗后重新上下电APP Rows在10秒内加载出全部图标	触发低内存弹窗	1. 重新上下电，查看APP Rows的加载情况	1. 在10S内可加载出全部APP图标	L3	PASS	
OSF10_VOI_0250	Voice/数据埋点	验证再次执行Search Movie时埋点在前一次链路上生成新ID	1、TV匹配蓝牙遥控 2、时区设置为上海 3、使用AI Voice执行Search Movie的Skill	1. 再次执行SearchMovie的Skill	1. 正确记录并上报此次SearchMovie事件，在前一次的操作下生成链路，例如：202411211957_03， 2. 注意接口为server_api:"sp/api/device/v1/gpt/search" 3. 且本次链路不会被打断	L2	PASS	

OSF10_FIL_0262	Files/音频菜单栏	验证Resume Mode 开启有播放记录时等待10s后Resume Mode弹窗自动关，音频从头播放	1.Resume Mode设置为On 2.播放有播放过的音频弹出弹窗	1. 等待10s	1.Resume Mode弹窗自动关闭 2.音频从头播放	L2	PASS	
OSF10_FIL_0287	Files/图片	验证播放超大分辨率图片后正常播放	/	1. 播放超大分辨率图片 (6000x6000x24b_北海道.gif)	1. 可以正常播放	L3	PASS	
OSF10_HOM_0314	Home/ERP弹窗	验证冷开机后ERP弹窗恢复显示且标题内容按钮和默认焦点正确	设备ERP弹窗为关闭状态	1. 对设备进行冷开机 2. 点击任意能触发ERP弹窗的功能或开关	1. 显示ERP弹窗，弹窗标题为： 2. Energy Efficiency Tips 3. 弹窗内容为： 4. Modifying this setting will increase power consumption.Please confirm whether you need to modify this settings? 5. 弹窗按钮为：Cancel、Confirm、Don't Show Again 6. 焦点默认为：Cancel	L2	PASS	
OSF10_DIS_0327	Discovery/人物详情页	验证无Relationships数据时栏目隐藏不显示	进入人物详情页	1. 当前人物未获取到Relationships	1. Relationships栏隐藏不显示	L2	PASS	
OSF10_FIL_0073	Files/视频	验证播放杜比视频后声音与画面不会出现延迟情况	/	1. 播放杜比视频5.1_Globo_HD_202466_12453.ts	1. 声音与画面不会出现延迟情况	L2	PASS	
OSF10_SET_0142	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证忘记WiFi后重新连接需输入密码且可正常连接	忘记任意WIFI	1. 重新连接该WIFI	1. 需要重新输入密码 2. 可以正常连接	L3	PASS	
OSF10_PNT_0149	数据埋点/DP	验证中断DP进程 (adb shell am force-stop com.zeasn.deviceportal.asdprovider.certified) 后重新请求DP进程 (Setting--Software能正确上报埋点数据 (110130006))	后台配置流式升级OTA	1.中断DP进程 (adb shell am force-stop com.zeasn.deviceportal.asdprovider.certified) 2.重新请求DP进程 (Setting--Software Update--Internet Software Update)	1.重启后触发埋点 (110130006) 2.数据包含当前系统版本 (1.remark1:currentVersion)	L3	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-25T06:22:03.186, GMT-4:00,,,,1062766112880010335,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHAEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...

OSF10_PNT_0159	数据埋点/App-list	验证TV除了预装APP外安装1+个非预装APP下待机开机能正确上报埋点数据	TV除了预装APP外安装1+个非预装APP	1. 待机开机	1.power on后触发埋点: 110100007 2.数据包含当前设备已安装的app包名、app name、app版本	L3	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-19T03:48:05.229, GMT-4:00,,,,1060336385133121730,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHAEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_HOM_0167	Home/Apps Row	验证德国VPN下打开Netflix播放视频返回HOME按DOWN键焦点切换至AppRow推荐视频正常	1.国家选择德国 2.连接德国VPN	1. 打开netflix应用箭头上方点击【Trending now】第一个视频播放 2. 返回HOME页 3. 按DOWN键	1. 焦点切换至AppRows上, 且应用的推荐视频正常显示	L3	NA	公版不显示Netflix DET
OSF10_VOI_0251	Voice/数据埋点	验证搜索结果页按热键打开APP后本次埋点链路结束	1、TV匹配蓝牙遥控 2、时区设置为上海 3、使用AI Voice执行SearchMovie的Skill	1. 点击遥控热键打开APP 2. 点击Back回到上一次的界面 3. 执行其他skill (go to setting) 4. global menu切到其他源 5. 待机 (kill) 6. 关机	1. 本次链路结束, 本地触发埋点	L1	PASS	
OSF10_FIL_0263	Files/音频菜单栏	验证Resume Mode开启时退出音频, 播放视频	1.设置视频的Resume Mode为Off 2.播放音频时设定Resume Mode为On	1. 退出音频, 播放视频 2. 查看Resume Mode	1. 视频的Resume Mode依然是默认的Off, 与音频的Resume Mode没有互通	L1	PASS	
OSF10_FIL_0288	Files/图片	验证播放U盘图片时播放该文件夹所有图片后不会提示The picture	从左侧的ALL进入 播放U盘文件夹里的图片 (该文件夹要有一个MP3文件)	1. 播放该文件夹所有图片	1. 不会提示The picture cannot display	L3	PASS	
OSF10_DIS_0328	Discovery/人物详情页	验证Filmography栏目横向展示影片封面及年份轴	焦点移动到Filmography栏目上	1. 查看栏目显示情况	1. 焦点停留在Filmography栏目的第一个影片上 2. 栏目横向显示当前人物参与影片封面 3. 影片封面均以竖图显示 4. 影片类型均为Movie和TV Show类型 5. 显示年份轴, 从年份轴向右显示当前年份当前人物所参与的影片	L2	PASS	
OSF10_FIL_0074	Files/视频	验证播【Hero-Enrique Igles】后正常快进快退		1.播【Hero-Enrique Iglesias】文件, 进行快进快退	1.可以正常快进快退	L4	PASS	

OSF10_SET_0143	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证密码输入弹窗键盘按Back或Done收起键盘弹窗复位	在密码输入弹窗，呼出键盘	1. 按遥控Back键或者键盘上的Done	1. 键盘收起，密码输入弹窗复位	L3	PASS	
OSF10_PNT_0150	数据埋点/DIP	验证后台配置强制流式升级OTA时后台配置正确的流式升级OTA包后断电上电获取升级不触发埋点上报（110130008）	后台配置强制流式升级OTA	1.后台配置正确的流式升级OTA包 2.断电上电获取升级 3.Installation升级固件	1. 校验通过，可以正常升级不会弹出错误提示框，不会触发埋点（110130008）	L3	PASS	
OSF10_PNT_0160	数据埋点/AppList	验证TV除了预装APP外安装1+个非预装APP下卸载任意非预装APP后断电上电能正确上报埋点数据	TV除了预装APP外安装1+个非预装APP	1.卸载任意非预装APP 2.断电上电	1.power on后触发埋点：110100007 2.数据包含当前设备已安装的app包名、app name、app版本	L3	PASS	本地日志：{"data": "2026-05-18T11:50:47.575, GMT-4:00,,,,1060336385133121730,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_VOI_0252	Voice/数据埋点	验证搜索结果页停留5分钟不操作时埋点生成正确链路ID	1、TV匹配蓝牙遥控 2、时区设置为上海 3、使用AI Voice执行SearchMovie的Skill	1. 在搜索结果页停留5分钟不操作	1. 正确记录并上报此次SearchMovie事件，在前一次的操作下生成链路，例如：202411211957_04	L2	PASS	
OSF10_FIL_0264	Files/音频菜单栏	验证Resume Mode开启时设置Play Mode为Repeat On后正常切换到上下	播放音频时设定Resume Mode为On	1.设置Play Mode为Repeat One 2.按遥控器或点击菜单栏多次操作切换上下首	1. 正常切换到上下首音乐播放，不会出现画面卡住或声音卡住的情况	L2	PASS	
OSF10_FIL_0289	Files/图片	验证按遥控器上一首/下一首按键后正常切换到上一张/下一张	播放图片	1. 按遥控器上一首/下一首按键	1. 正常切换到上一张/下一张	L3	NA	STB遥控器无上一首/下一首按键
OSF10_DIS_0329	Discovery/人物详情页	验证Filmography影片封面高亮及名称类型年份评分播放源展示	焦点移动到Filmography的任意影片上	1. 查看影片显示情况	1. 选中的影片封面边框高亮显示 2. 显示影片名称 3. 显示影片的类型，发行年份，IMDB评分，剧集数（TV Show） 4. 显示影片支持的播放源图标(无播放源则不显示)	L2	PASS	
OSF10_FIL_0075	Files/视频	验证播放视频【Hotel】后画面，声音正常输出		1.播放视频【Hotel California.mkv】	1.画面，声音正常输出	L3	PASS	

OSF10_SET_0144	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证密码密文显示时键盘删除键只删除一个字符	在密码输入弹窗，密文显示密码	1.呼出键盘焦点处于输入框内容上 2.按键盘的删除键	1. 只会删除输入框中的一个字符	L3	PASS	
OSF10_PNT_0151	数据埋点/DIP	验证上传异常包升级失败后替换正确包再次断电上电升级能正常通过 (110130008)	1.后台配置流式升级并上传错误的升级包 2.断电上电获取升级，点击Installation升级固件 2.检测到错误无法升级后，后台升级管理中将错误的包替换正确的升级包	1.断电上电获取升级 2.点击Installation升级固件	1. 校验通过，可以正常升级，不会弹出错误提示框，不会触发埋点 (110130008)	L3	NA	PR #338142 RD确认第一次配置错误包包，客户端会转成非流式，下载固件后，会校验 device、高安普安，失败后，会记录此版更新包有问题。下一次会直接弹出校验失败
OSF10_PNT_0161	数据埋点/AppList	验证TV除了预装APP外安装1+个非预装APP后卸载全部非预装APP后断电上电能正确上报埋点数据	TV除了预装APP外安装1+个非预装APP	1.卸载全部非预装APP 2.断电上电	1.power on后触发埋点: 110100007 2.数据包含当前设备已安装的app包名、app name、app版本	L3	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-18T12:03:52.672, GMT-4:00,,,,1060336385133121730,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOS_WHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_VOI_0253	Voice/数据埋点	验证搜索结果页停留超10分钟时只触发第一个5分钟的事务ID	1、TV匹配蓝牙遥控 2、时区设置为上海 3、使用AI Voice执行SearchMovie的Skill	1. 在搜索结果页停留10分钟/over night不操作	1. 只会触发第一个5分钟的事务ID	L2	PASS	
OSF10_FIL_0265	Files/音频菜单栏	验证查看More更多功能，点击Play Mode按钮后弹出Play Mode弹窗，显示音频功能菜单栏	显示音频功能菜单栏	1.查看More更多功能 2.点击Play Mode按钮	1.弹出Play Mode弹窗，显示Play Mode标题和Mode列表 2.Mode列表中包含选项: Repeat All、Repeat One、Repeat None 3.默认选择Repeat All 4.焦点默认在当前选择的Play Mode上	L2	PASS	
OSF10_FIL_0290	Files/图片	验证按遥控器左/右按键后正常切换到上一张/下一张	播放图片	1. 按遥控器左/右按键	1. 正常切换到上一张/下一张	L3	PASS	

OSF10_DIS_0330	Discovery/人物详情页	验证Filmography影片左右移动焦点及年份轴正常显示	焦点移动到Filmography的任意影片上	1. 左右移动焦点	1. 焦点在栏目中正常左右移动，移动到边界时不动 2. 年份轴显示的年份无异常	L3	PASS	
OSF10_FIL_0076	Files/视频	验证视频有字幕时设置字幕的颜色,大小,位置联动后字幕的颜色,大小,位置联动的值	视频有字幕	1.设置字幕的颜色,大小,位置联动。在播放下一个视频时，查看字幕的属性	1.字幕的颜色,大小,位置联动的值，和上一个视频一样	L3	PASS	
OSF10_SET_0145	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证密码密文显示时按OK弹出键盘光标在最后一位不全选	在密码输入弹窗	1. 设置密码密文显示 2. 焦点移动到输入框上按OK	1. 弹出系统键盘，焦点在键盘位置不变，不会全部选中所有字符,且呼出光标到输入框最后一位	L3	PASS	
OSF10_PNT_0152	数据埋点/DP	验证上传异常包升级失败后配置更高版本包再次断电上电升级能正常通过（110130008）	1.后台配置流式升级并上传错误的升级包 2.断电上电获取升级，点击Installation升级固件 2.检测到错误无法升级后，后台重新配置更高版本的正确的升级包	1.断电上电获取升级 2.点击Installation升级固件	1. 校验通过，可以正常升级，不会弹出错误提示框，不会触发埋点（110130008）	L3	FAIL	PR 338142 【数据埋点】后台上传异常包升级失败后替换正确包，第一次再次断电上电出现黑屏现象，第二次断电上电点击Upgrade提示错误弹窗
OSF10_VOI_0254	Voice/数据埋点	验证重新进入搜索结果详情页时埋点事务ID更新不接入旧链路	1、使用AI Voice执行SearchMovie的Skill 2、Back回到Search之前的画面	1. 再次进入搜索结果的影片进入详情页	1. 正确记录并上报此次SearchMovie事件，且事务ID为当前系统的时间戳更新，例如：202411212000，不会接入上次的事务ID链路	L2	PASS	
OSF10_FIL_0266	Files/音频菜单栏	验证打开Resume Mode或Play Mode弹功能正常	显示音频功能菜单栏	1.打开Resume Mode或Play Mode弹窗 2.按遥控Back关闭弹窗 3.再按遥控Back呼出InfoBar 4.点击infoBar上的Exit按钮	1. infoBar退出More界面回到上一级，正常显示快进快退、暂停等功能按钮	L1	PASS	
OSF10_FIL_0291	Files/图片	验证播放GIF图片，1小时左右退出后按导航键不会出现卡顿现象	/	1. 播放GIF图片，1小时左右退出	1. 按导航键不会出现卡顿现象	L1	PASS	
OSF10_DIS_0331	Discovery/人物详情页	验证Filmography影片上下移动焦点到Relationships或分页栏	焦点移动到Filmography的任意影片上	1. 上下移动焦点	1. 有Relationships栏目时移动到Relationships的第一个人物头像上 2. 无Relationships栏目时全屏向下滚动，焦点上移到分页栏或MORE按钮上 3. 焦点下移无反应	L3	PASS	
OSF10_FIL_0077	Files/视频	验证播放不支持的ASF格式的视频后系统正常提示格式不支持		1.播放不支持的ASF格式的视频	1.系统正常提示格式不支持，不会出现闪退现象	L3	PASS	

OSF10_LCK_0127	锁机/异常情况	验证whaleservice进程异常挂掉后重新上锁仍可进入锁定界面		1.设备开机处于未锁机状态 2.进入adb shell->su 3.使用命令查询进程id: ps -ef grep whaleservice 4.使用kill命令杀死进程 5.后台对设备上锁 6.设备Power off/on触发锁机	1. 进入锁定界面	L4	PASS	
OSF10_SET_0146	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证断开网络确认弹窗点击Confirm断开WiFi且不会自动回连	弹出断开网络确认弹窗	1. 点击Confirm按钮	1. 断开当前连接的WiFi网络 2. 回到Wired & Wireless Network 界面, 焦点在Network Status上 3. 被断开的WiFi不会自动回连	L1	PASS	
OSF10_PNT_0162	数据埋点/APP Lock	验证完成下载成人应用时分别在Home, APPS通过图标启动应用后输入错误的密码, 按ok不触发埋点上报	1.完成下载成人应用	1.分别在Home, APPS通过图标启动应用, 弹出pin码弹窗时 2.输入错误的密码, 按ok 3.输入正确的密码, 按ok	1.不会触发埋点该应用的埋点, 110100006 2.不会触发埋点该应用的埋点, 110100006 3.进入应用后, 会出发埋点110100006	L3	PASS	本地日志: { data = 2026-05-18T11:36:40.500, GMT-4:00,,,,1060336385133121730,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOS_WHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_FIL_0292	Files/图片	验证分别播放静态图片和动态图片, 图片旋转功能正常	播放静态图片和动态图片	1.分别播放静态图片和动态图片 2.将图片旋转 3.操作左/右键切换上/下张 4.切换回被旋转的图片	1. 切换图片后, 应显示正常方向	L2	PASS	
OSF10_DIS_0332	Discovery/人物详情页	验证Filmography按OK键进入影片详情页	焦点移动到Filmography的任意影片上	1. 按遥控OK键	1. 进入对应影片详情页	L1	PASS	
OSF10_FIL_0078	Files/视频	验证播放视频时, 进入Subtitle set功能正常		1.播放视频时, 进入Subtitle setting-Delay, 长按	1.可以持续调整Delay的值	L3	PASS	
OSF10_LCK_0128	锁机/异常情况	验证锁机后断网超过一小时再联网仍可正常解锁		1.设备锁机后 2.拔掉网线断网超过一小时 3.再联网解锁	1. 可以解锁	L3	PASS	
OSF10_SET_0147	Setting/Network & Connection	验证Disconnect断开WiFi后可在列表中重新连接	1.弹出Network Status弹窗 2.使用Disconnect功能断开WiFi	1. 进入Network Connect -> Wireless中在WiFi列表中重新连接断开的WiFi	1. 可以正常连接	L3	PASS	

OSF10_PNT_0163	数据埋点/APP Lock	验证应用A已锁定时语音输入打开应用A，弹出pin码弹窗时后输入错误的密码，按ok不触发埋点上报	应用A已锁定	1.语音输入打开应用A，弹出pin码弹窗时 2.输入错误的密码，按ok 3.输入正确的密码，按ok	1.不会触发埋点该应用的埋点，110100006 2.不会触发埋点该应用的埋点，110100006 3.进入应用后，会出发埋点110100006	L3	PASS	本地日志: { data = 2026-05-18T11:30:48.397, GMT-4:00,,,,1060336385133121730,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_FIL_0293	Files/图片	验证播放U盘内的图片，此时拔出U盘后退出播放图片，且右上角右提示	插入带有图片的U盘	1.播放U盘内的图片 2.此时拔出U盘	1. 等待一会后，退出播放图片，且右上角右提示: "Eject USB Media and Quit"	L3	PASS	
OSF10_DIS_0333	Discovery/人物详情页	验证Filmography按Back键焦点回到Relationships或分页栏	焦点移动到Filmography的任意影片上	1. 按遥控Back键	1. 焦点回到Relationships的第一个人物头像 2. 无Relationships栏时，焦点回到分页栏的第一个分页	L3	PASS	
OSF10_FIL_0079	Files/视频	验证查看画面与音效后画面与音效同步	播放视频后	1. 查看画面与音效	1.画面与音效同步 2.音效无异常	L3	PASS	
OSF10_SET_0148	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证密码输入弹窗呼出键盘后明文密文切换功能	在密码输入弹窗，呼出键盘	1.输入任意密码 2.用密码可视功能将密码切换为明文 3.再点击密码可视按钮	1. 输入框内容由明文转换为·显示	L3	PASS	
OSF10_PNT_0164	数据埋点/APP Lock	验证Files应用已经手动锁定时通过热键打开Files，弹出pin码弹窗时后输入错误的密码，按ok不触发埋点上报	Files应用已经手动锁定	1.通过热键打开Files，弹出pin码弹窗时 2.输入错误的密码，按ok 3.输入正确的密码，按ok	1.不会触发埋点该应用的埋点，110100006 2.不会触发埋点该应用的埋点，110100006 3.进入应用后，会出发埋点110100006	L3	NA	STB无Files热键
OSF10_DIS_0334	Discovery/人物详情页	验证从Filmography影片详情页Back返回人物详情页保持焦点	从Filmography进入任意影片详情页	1. 按遥控Back键	1. 回到上一级人物详情页，焦点在对应影片上	L3	PASS	
OSF10_FIL_0080	Files/视频	验证Media Video分类下边会筛选U盘里的所有Video文件后mp2文件不在Video	从Media下选择Video	1. 边会筛选U盘里的所有Video文件	1. mp2文件不在Video分类里	L4	PASS	
OSF10_SET_0149	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证密码输入弹窗呼出键盘后点击密码可视切换为明文	在密码输入弹窗，呼出键盘	1.输入任意密码 2.焦点移动到密码可视功能按钮上点击OK	1. 输入框内容由·转换为明文显示	L2	PASS	

OSF10_PNT_0165	数据埋点/APP Lock	验证成人应用已下载时在Settings-View all apps-进后输入错误的密码，按ok不触发埋点上报	成人应用已下载	1.在Settings-View all apps-进入应用详情页，点open启动应用，弹出pin码弹窗时 2.输入错误的密码，按ok 3.输入正确的密码，按ok	1.不会触发埋点该应用的埋点，110100006 2.不会触发埋点该应用的埋点，110100006 3.进入应用后，会出发埋点110100006	L3	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-18T11:38:45.380, GMT-4:00,,,,1060336385133121730,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAEOS_WHAE TV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHAEOSWHAE TVS905Y54KSTBMTP0001,WHAEOS_WHAETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_FIL_0081	Files/视频	验证播放视频时，播放模式设置为repeat后不会出现有错误提示	播放视频	1. 播放视频时，播放模式设置为repeat none，播放两次后	1. 不会出现有错误提示	L3	PASS	
OSF10_SET_0150	Setting/Network & Connection	验证连接热点WiFi关闭后执行Disconnect不出现异常	1.连接热点WiFi 2.弹出Network Status弹窗	1.当前连接的热点WiFi关闭 2.使用Disconnect功能	1. 关闭Network Status弹窗，无法执行Disconnect，不会出现异常现象	L3	PASS	
OSF10_FIL_0082	Files/视频	验证播放多个视频时播放视频退出后，再次点击视频后正常播放	播放多个视频	1. 播放视频退出后，再次点击视频	1. 可以正常播放	L1	PASS	
OSF10_SET_0151	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证IP Settings弹窗DNS Setting Mode左右键切换	弹出IP Settings弹窗	1. 焦点在DNS Setting Mode上按遥控左右键	1. 切换Get Automatically和Manual Setup选项	L2	NA	DNS Setting Mode已移除，该用例不适用
OSF10_FIL_0083	Files/视频	验证播音乐/视频，高亮在播放进度条上快速按左功能正常	本地播放	1. 播音乐/视频，高亮在播放进度条上快速按左右键可拖动进度条，间断快速按右键到片源完	1. 自动播放下一首音乐时会正常倍数状态播放	L3	PASS	
OSF10_SET_0152	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证DNS Setting Mode切换Manual Setup后DNS选项解除置灰	弹出IP Settings弹窗	1. DNS Setting Mode切换到Manual Setup	1. DNS 1和DNS 2选项解除置灰	L2	NA	DNS Setting Mode已移除，该用例不适用
OSF10_FIL_0084	Files/视频	验证视频：时Put movie with SSA/ASS 功能正常	视频：\\172.16.52.9\Turnkey-share\23 影音帝国\Philco\SUBTITLE\ANSI_The Simpsons Movie - 1080p Trailer.mp4"	1.Put movie with SSA/ASS file together 2.Open USB App 3.Select Video 4.Play a file 5.分别选择ISO8859-1.UTF-8.GBK格式	1. 字幕播放正常，不会显示乱码	L4	PASS	
OSF10_SET_0153	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证编辑IP Address时遥控字符键不输入字符	编辑IP Address	1. 按遥控字符键（部分遥控有，没有则跳过）	1. 不会输入字符到输入框中	L3	NA	STB遥控没有字符键

OSF10_FIL_0085	Files/视频	验证u盘中包含有字幕的视频文时播放有字幕的视频文件，查看字幕位置后字幕位置在屏幕正下方	u盘中包含有字幕的视频文件	1.播放有字幕的视频文件，查看字幕位置	1.字幕位置在屏幕正下方，和电视底框保留适当距离，没有太多留白	L3	PASS	
OSF10_SET_0154	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证正确配置静态IP后数据加载和APP使用正常	正确配置IP Setting	1. 查看数据，播放Netflix和使用APP	1. 正常加载数据无异常，Netflix正常播放影片，APP使用正常	L2	FAIL	PR 336786
OSF10_FIL_0086	Files/视频	验证按左右键快进/快退，点击进度条菜单的播放按钮后快进快退功能正常	U盘播放视频	1.按左右键快进/快退 2.点击进度条菜单的播放按钮	1.快进快退功能正常 2.右上角快进快退图标与实际相符 3.点击进度条菜单的播放按钮以正常倍数播放	L3	PASS	
OSF10_SET_0155	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证切换WiFi后切回原WiFi静态IP设置保留	对WiFi A配置了静态IP	1.切换到WiFi B 2.切换回WiFi A	1. 切换回WiFi A依然保留上一次的IP Setting	L3	PASS	
OSF10_FIL_0087	Files/视频	验证正常播放，不会提示无法播放	进入视频分类页	1. 播放HDR_逆光影像.TS	1. 正常播放，视频无损坏，不会提示无法播放	L3	PASS	
OSF10_SET_0156	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证关闭WiFi开关时弹出高效能提示弹窗	1.当前WiFi开关为关闭状态 2.设备配置能耗提示（查看PID表或者查属性：ro.product.tv.erp）	1. 打开WiFi开关	1.弹出高效能弹窗提示，弹窗中显示标题，效能Tips以及Cancel和Confirm按钮,Don't Show Again	L2	PASS	
OSF10_PNT_0166	数据埋点/数据埋点	验证开机后，用命令logcat grep WHALEOS_AML_DEVICE_INFO能正确上报埋点数据	先查询PCB Model（板卡型号）：ro.product.tv.pdb Brand Name（终端品牌名）：ro.product.tv.brandName Model（终端型号）：ro.product.tv.model	1. 开机后，用命令 logcat grep WHALEOS_AML_DEVICE_INFORMATION查询	1. 会返回品牌.型号.板卡型号，并且跟查询出来的一致	L2	PASS	{ data = 2026-05-12T18:24:51#@@#98:C9:BE:38:32:B9#@@#WHALEOS_10#@@#{ "mac": "98:C9:BE:38:32:B9", "ctn": "WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1", "analytics.version": "1.2.11", "ro.product.tv.model": "S905Y5_Model_0001", "ro.product.tv.pdb": "DV9587", "ro.product.tv.brandName": "S905Y5_Brand_0001", "ro.vendor.pl...
OSF10_FIL_0340	Files/文档	验证拔出U盘后退出到文件管理器界面	查看txt文件	1. 拔出U盘	1. 退出到文件管理器界面	L1	PASS	

OSF10_FIL_0088	Files/视频	验证播放编码为H264.H265的片源功能正常（片源路径：\\172.16.52.9\WhaleOS-Share\Turnkey-Share Backup\Saphi\NT72671_Zeasn\Dolby\Dolby_Atmos_ChannelCheck_321_ddp_DVB_h264_25fps.trp; \\172.16.52.9\WhaleOS-Share\Turnkey-Share Backup\Saphi\NT72671_Zeasn\Voices_100_AC4_H265_DVB_50fps.trp)		1. 播放编码为H264.H265的片源	1. 视频画面显示正常，声音输出正常	L3	PASS	
OSF10_SET_0157	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证能效弹窗点击Cancel后WiFi开关不打开	1.当前WiFi开关为关闭状态 2.设备配置能耗提示（查看PID表或者查属性：ro.product.tv.erp)	1.打开WiFi开关.弹出能效弹窗 2.点击Cancel按钮	1. 能效弹窗关闭，WiFi开关不会打开	L2	PASS	
OSF10_FIL_0341	Files/文档	验证查看指定文件功能正常		1. 查看文件（Z:\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Document\auld lang syne RUSSIAN ANSI .txt	1. 可以正常查看文件内容，没有乱码显示	L3	PASS	
OSF10_FIL_0089	Files/视频	验证播放HDR的视频，切换到非HDR的视频后切到非HDR的视频时		1.播放HDR的视频 2.切换到非HDR的视频 3.切回HDR的视频	1. 切到非HDR的视频时，右上角不显示HDR标识，切到HDR的视频时，重新显示HDR的标识	L3	PASS	
OSF10_SET_0158	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证能效弹窗点击Confirm后WiFi开关打开	1.当前WiFi开关为关闭状态 2.设备配置能耗提示（查看PID表或者查属性：ro.product.tv.erp)	1.打开WiFi开关.弹出能效弹窗 2.点击Confirm按钮	1. 后WiFi开关打开	L2	PASS	
OSF10_FIL_0342	Files/文档	验证播放txt文件，按RC 停止键后退出到USB目录	播放txt文件	1.播放txt文件 2.按RC 停止键（实心正方形图标)	1. 退出到USB目录	L1	NA	遥控器无停止键
OSF10_FIL_0090	Files/视频	验证进入菜单栏more的下级菜单，后返回文件目录	播放任意视频	1.进入菜单栏more的下级菜单， 2.选择resume mode 或者其他可以打开弹窗的选项，打开弹窗 3.关闭弹窗 4.按ok键唤起菜单栏 5.按两次back	1. 返回文件目录	L3	PASS	
OSF10_SET_0159	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证能效弹窗点击Don't Show Again后不再弹出	1、设备未连接有线网络 2、WiFi开关为关闭状态 3、设备ERP弹窗为开启状态	1、点击WiFi开关 2、点击ERP弹窗的Don't Show Again按钮 3、关闭WiFi，再开启	1. 不再出现ERP弹窗	L3	PASS	
OSF10_FIL_0343	Files/文档	验证USB查看长文本内容的TXT文件后右侧进度条，不会和文字重叠		1. 在USB查看长文本内容的TXT文件	1. 右侧进度条，不会和文字重叠	L3	PASS	

OSF10_FIL_0091	Files/视频	验证播放视频:时播放视频, 点击菜单栏中的“快进”按钮后视频播放正常	播放视频:"Z:\23 影音帝国\Video\概率性花屏\hd - 生如夏花.mp4"	1.播放视频 2.点击菜单栏中的“快进”按钮, 使画面完成两次快进操作 3.两次快进动作结束后立即点击“OK”按钮 4.反复操作以上步骤10次	1. 视频播放正常	L3	PASS	
OSF10_SET_0160	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证重置网络后连接之前WiFi需重新输入密码	重置网络设置	1. 尝试连接之前保存的WiFi	1. 需要重新输入密码连接	L3	PASS	
OSF10_FIL_0092	Files/视频	验证遥控器设置键进去ALL Settings后USB下方菜单不会重叠	usb播放视频	1. 遥控器设置键进去ALL Settings菜单后退出	1. USB下方菜单不会重叠	L1	PASS	
OSF10_SET_0161	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证重置网络后IP Setting恢复为默认	重置网络设置	1. 连接之前的WIFI并查看IP Setting	1. IP Setting重置为默认	L3	PASS	
OSF10_FIL_0093	Files/视频	验证播8K视频, 查看是否有toast内容提示后如果不支持会出现不支持的Toas		1. 播8K视频, 查看是否有toast内容提示	1. 如果不支持会出现不支持的Toast 2. 如果支持播放, 画面流畅不卡顿	L3	PASS	
OSF10_SET_0162	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证连接无密码无线网络正常	连接无线无密码网络	1. 查看网络连接情况	1. 正常连接网络无异常	L3	PASS	
OSF10_FIL_0094	Files/视频	验证打开file且接入指定视频的US时播放该视频, 切换音轨后能正常出声	1. 打开file 2. 接入带有视频\172.16.52.9\Turnkey-share\23 影音帝国\Video\2015.05.05 x265 720p50 iTV 国粤英9音轨.mkv的USB	1. 播放该视频 2. 切换音轨	1. 能正常出声 (部分音轨出声较慢属正常现象)	L3	PASS	
OSF10_SET_0163	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Wired有线网络连接界面显示标题提示及Loading动画	进入Wired有线网络连接界面	1. 查看界面显示情况	1. 界面左上角显示界面标题Wired 2. 界面右上角显示操作提示: Press Back to exit this page. 3. 界面正下方显示网络连接提示: The system has detected that the network cable is plugged in and the network is connecting. 4. 界面中心显示检测网络连接的Loading动画	L2	NA	没有有线网络连接页面

OSF10_FIL_0095	Files/视频	验证USB放置指定视频时打开files播放USB中的视频功能正常	1.USB内放置\\172.16.52.9\Turnkey-share\23 影音帝国\Video\归档视频\9.大白兔(AVC, AAC, 1920x1080).mov 和1_20-20KHZ扫频音--0.5V(1)_01.wav视频 2.系统声音调高一些, 可以100	1.打开files播放 USB 中1_20-20KHZ扫频音--0.5V(1)_01.wav 2. 播放 9.大白兔(AVC, AAC, 1920x1080).mov 3. 再播放 1_20-20KHZ扫频音--0.5V(1)_01.wav	1. 三次视频播放的声音都是正常的	L3	PASS	
OSF10_SET_0164	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证有线网络Loading状态按Back键关闭回到上级	进入Wired有线网络连接界面	1. 在检测有线网络连接Loading状态时按遥控BACK键	1. Wired有线网络连接界面关闭, 回到Setting弹窗显示Wired & Wireless Network的内容, 焦点在Wired上	L3	NA	没有有线网络连接Loading页面
OSF10_FIL_0096	Files/视频	验证播放U盘中指定视频, 快速按遥控右键然后快后视频正常进行快进快退播放		1. 播放u盘中5.1[HEVC][LC-AAC][HE-AAC][内置字幕4xUTF-8JUTF-8多字幕.mkv, 快速按遥控右键然后快速按遥控左键	1. 视频正常进行快进快退播放, 并且声音根据画面速度播放	L4	PASS	
OSF10_SET_0165	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证已连接有线网时进入Wired界面检测成功并显示倒计时	已连接有线网	1. 进入Wired有线网络连接界面	1.持续扫描有线网的连接情况 2.检测连接成功后界面切换显示连接成功的动画 3.连接成功界面显示倒计时提示: Network connection successful. The page will be closed in 3 seconds...	L2	PASS	
OSF10_FIL_0097	Files/视频	验证播放视频, 循环模式设置成repeat时播放不支持的视频	1.播放视频, 循环模式设置成repeat all 2.先播放不支持的视频	1.播放不支持的视频 2.自动播放下一支持的视频	1.弹出提示后点击OK 2.正常播放视频	L3	PASS	
OSF10_SET_0166	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证有线网连接成功倒计时结束后关闭界面且WiFi自动关闭	在有线网连接成功界面倒计时	1. 等待倒计时结束	1.Wired有线网络连接界面关闭, 回到Setting弹窗显示Wired & Wireless Network的内容, 焦点在Wired上 2.有线网络连接成功 3.Wired & Wireless Network的Wi-Fi开关自动关闭	L2	PASS	

OSF10_PNT_0167	数据埋点/AD	验证本地log过滤zeasn_db zeasn_HttpRequest或1100400能正确上报埋点数据(110040003)	1.Launcher进入Home、Fretv、Discovery、Apps各页面触发加载广告 2.调用广告SDK接口，触发本日志 3.退出该页面再次进入页面	1. 本地log过滤zeasn_db zeasn_HttpRequest或1100400	1.上报相关埋点数据(110040003)，不论广告dau是否打开，广告Url是否存在均会触发 2.数据包含记录成功调用到SDK接口的次数 3.Source字段记录广告位置 unitViewID 4.退出页面再次进入会再次触发110040003日志上报	L3	PASS	本地日志: { data = 2026-05-19T05:53:11.531, GMT-4:00,,,,1060336385133121730,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHAEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_FIL_0344	Files/外接U盘	验证接入U盘后正常显示U盘盘符	接入U盘	1. 接入U盘	1.正常显示U盘盘符 2.可正常浏览U盘文件内容	L1	PASS	
OSF10_FIL_0098	Files/视频	验证播放指定视频时按右键进行快进操作后右上角提示	播放"\\172.16.52.9\Turnkey-share\23影音帝国\Video\归档视频\big_buck_bunny_480p.webm"	1. 按右键进行快进操作	1. 右上角会有提示"This file can not fast forward!"	L3	PASS	
OSF10_SET_0167	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证有线网连接成功倒计时内按Back键关闭界面	在有线网连接成功界面倒计时	1. 倒计时未结束前按遥控器BACK键	1.Wired有线网络连接界面关闭，回到Setting弹窗显示Wired & Wireless Network的内容，焦点在Wired上 2.有线网络连接成功 3.Wired & Wireless Network的Wi-Fi开关自动关闭	L3	PASS	
OSF10_PNT_0168	数据埋点/AD	验证本地log过滤zeasn_db zeasn_HttpRequest或1100400能正确上报埋点数据(110040005)	1.Launcher进入Home、Fretv、Discovery、Apps各页面触发加载广告 2.调用广告SDK接口，触发本日志 3.退出该页面再次进入页面	1. 本地log过滤zeasn_db zeasn_HttpRequest或1100400	1.先触发110040003，再触发110040005，不论广告dau是否打开，广告Url是否存在均会触发 2.数据包含记录成功调用到SDK接口的次数 3.Source字段记录广告位置 unitViewID 4.切换tab重新加载会再次触发110040005日志上报	L3	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-19T05:55:23.208, GMT-4:00,,,,1060336385133121730,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHAEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_FIL_0345	Files/外接U盘	验证已接入U盘时文件管理器根目录下拔掉U盘后U盘盘符消失	已接入U盘	1. 在文件管理器根目录下拔掉U盘	1. U盘盘符消失	L3	PASS	

OSF10_FIL_0099	Files/视频	验证播放指定视频时按左键进行快进操作后右上角提示	播放"\\172.16.52.9\Turnkey-share\23影音帝国\Video\归档视频\big_buck_bunny_480p.webm"	1. 按左键进行快进操作	1. 右上角会有提示"This file can not rewind!"	L3	PASS	
OSF10_SET_0168	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证有线网络连接成功后APP数据正常加载	有线网络连接成功	1. 使用任意APP	1. 有线网络无异常, 数据正常刷出	L1	PASS	
OSF10_PNT_0169	数据埋点/AD	验证本地log过滤zeasn_db zeasn_HttpRequest或1100400能正确上报埋点数据(110040007)	1.Launcher进入Home、Freetv、Discovery、Apps各页面触发加载广告 2.调用广告SDK接口, 触发本日志 3.退出该页面再次进入页面	1. 本地log过滤zeasn_db zeasn_HttpRequest或1100400	1.先触发110040003, 再触发110040005, 最后触发110040007不论广告dau是否打开, 广告Url是否存在均会触发 2.数据包含记录成功调用到SDK接口的次数 3.Source字段记录广告位置 unitViewID 4.切换tab重新加载会再次触发110040007日志上报	L3	PASS	本地日志: {"data":"2026-05-19T05:56:40.353, GMT-4:00,,1173878810,,1060336385133121730,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAELOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHAELOS_WHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHAELOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KS...
OSF10_FIL_0346	Files/外接U盘	验证已接入U盘时播放U盘中的视频, 拔出U盘后视频界面关闭, 文件管理器回到根目	已接入U盘	1.播放U盘中的视频 2.拔出U盘	1. 视频界面关闭, 文件管理器回到根目录下	L2	PASS	
OSF10_FIL_0100	Files/视频	验证播放指定视频时打开菜单栏, 焦点移动到进度条上后右上角提示	播放"\\172.16.52.9\Turnkey-share\23影音帝国\Video\归档视频\big_buck_bunny_480p.webm"	1.打开菜单栏 2.焦点移动到进度条上 3.按左右键进行快进快退	1. 右上角会有提示"The file cannot be fast-forwarded or rewound!"	L3	PASS	
OSF10_SET_0169	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证未连接有线网时进入Wired界面检测失败并显示提示	未连接有线网	1. 进入Wired有线网络连接界面	1.持续扫描有线网的连接情况 2.检测连接失败后界面切换显示连接失败的动画 3.连接失败界面显示提示: There is no network signal. Please check your router or contact your service provider. 4.界面正下方显示OK按钮, 焦点默认在OK按钮上	L2	PASS	

OSF10_PNT_0170	数据埋点/AD	验证本地log过滤zeasn_db zeasn_HttpRequest或1100400能正确上报埋点数据(110040004)	进入Launcher，系统signon失败	1. 本地log过滤zeasn_db zeasn_HttpRequest或1100400	1.上报相关埋点数据(110040004) 2.Source字段上报错误位置: home、fretv、discovery、apstore 3.Param字段记录错误信息sign_on_fail: 代表SignOn回调失败	L3	PASS	本地日志: { data = 2026-05-26T10:14:58.308, GMT-4:00,,,,1063226677091959490,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTPO001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
OSF10_FIL_0347	Files/外接U盘	验证已接入U盘时播放U盘中的音频,拔出U盘后音频界面关闭,文件管理器回到根目	已接入U盘	1.播放U盘中的音频 2.拔出U盘	1. 音频界面关闭,文件管理器回到根目录下	L2	FAIL	PR 337795 【Files】播放U盘中的音频,拔出U盘后弹出多个不支持音频弹窗才返回根目录
OSF10_SET_0170	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证有线网连接失败界面点击OK关闭回到上级	在有线网络连接失败界面	1. 点击OK按钮	1.Wired有线网络连接界面关闭,回到Setting弹窗显示Wired & Wireless Network的内容,焦点在Wired上 2.有线网络连接失败	L2	PASS	
OSF10_PNT_0171	数据埋点/AD	验证本地log过滤zeasn_db zeasn_HttpRequest或1100400能正确上报埋点数据(110040006)	模拟AD SDK热更新加载失败的场景	1. 本地log过滤zeasn_db zeasn_HttpRequest或1100400	1.触发上报相关埋点数据(110040006) 2.Source字段上报调用方法错误方法: initSDK、createAd等, 行为: loadClass, loadResource, 两个内容以下划线拼接 3.Param字段记录错误信息	L3	PASS	acc环境测试 本地日志: { "data": "2026-05-27T10:40:40.397,GMT-4:00,,,,08:00:27:DA:4D:A9,,US,en,WHALEOS_ZEASN_962D4_4K_P1,7,950_Brand_0001,,wtv10,,hotfixApp,1.0,1.2.09,1280*720*34.0,43,AOSP_wtv10_WHALEOS_ZEASN_962D4_4K_P1,110040006,checkAndLoadResource_createAd,,package invalid,81d36d80-41f4-4af1-837a-fea97f53...
OSF10_FIL_0348	Files/外接U盘	验证已接入U盘时查看U盘中的txt文件,拔出U盘后文本界面关闭,文件管理器回到根目	已接入U盘	1.查看U盘中的txt文件 2.拔出U盘	1. 文本界面关闭,文件管理器回到根目录下	L2	PASS	
OSF10_SET_0171	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证有线网连接失败界面按Back键关闭回到上级	在有线网络连接失败界面	1. 按遥控Back键	1.Wired有线网络连接界面关闭,回到Setting弹窗显示Wired & Wireless Network的内容,焦点在Wired上 2.有线网络连接失败	L3	PASS	

OSF10_PNT_0172	数据埋点/AD	验证触发110040007日志下本地log过滤zeasn_db zeasn_HttpRequest或11004000能正确上报埋点数据 (110040008)	1.触发110040007日志 2.从调用到广告插件包的接口，到触发djtt广告请求，这中间有失败的时候上报；比如广告dau关闭，广告URL没有获取到，等等	1. 本地log过滤zeasn_db zeasn_HttpRequest或11004000	1.触发上报相关埋点数据 (110040008) 2.Param字段记录错误信息 3.Source字段记录广告位置 unitViewID	L3	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-19T05:56:40.374, GMT-4:00,,1173878810,,1060336385133121730,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KS...
OSF10_FIL_0349	Files/外接U盘	验证已接入U盘时查看U盘中的文件夹，拔出U盘后文件管理器回到根目录下	已接入U盘	1.查看U盘中的文件夹 2.拔出U盘	1. 文件管理器回到根目录下	L3	PASS	
OSF10_SET_0172	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证无线网络搜索完成后界面更新为WiFi列表	进入Wireless无线网络搜索界面	1. 等待无线网络搜索完成	1. 无线网络搜索完成后，界面右侧搜索UI更新为WIFI列表	L2	PASS	
OSF10_PNT_0173	数据埋点/AD	验证本地log过滤zeasn_db zeasn_HttpRequest或11004000能正确上报埋点数据 (110040009)	1.Launcher进入Home、Free tv、Discovery、Apps各页面触发加载广告 2.调用广告SDK接口，触发本日日志 3.退出该页面再次进入页面，触发110040007日志 4.从调用到广告插件包的接口，到真实触发djtt广告请求 (即未上报110040008日志时)，上报此日志	1.本地log过滤zeasn_db zeasn_HttpRequest或11004000	1.先触发110040003，再触发110040005，再触发110040007触发，不触发110040008时，必上报相关埋点数据 (110040009)， 2.Param字段无 3.Source字段记录广告位置 unitViewID	L2	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-19T06:48:33.569, GMT-4:00,,1097719040,,1060588849568752862,98:C9:BE:1B:19:F2,d6290343394133393111ac8924e55c00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,1094cce0c2f4bf43c3b23da3254ba0c61b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KS...
OSF10_FIL_0350	Files/外接U盘	验证已接入U盘时进入U盘目录，开启勾选功能勾选任意文件夹后拔出U盘后回到根目录	已接入U盘	1.进入U盘目录 2.开启勾选功能勾选任意文件夹 3.拔出U盘 4.再次插入U盘	1.拔出U盘后回到根目录 2.再次插入U盘后可以正常进入U盘目录	L3	PASS	
OSF10_SET_0173	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Add New Network中Security Type按OK键无反应	选择Add New Network选项	1. 焦点在Security Type上点击OK	1. 无反应	L2	PASS	

OSF10_PNT_0174	数据埋点/AD	验证播放视频广告时打开其他应用触发视频释放埋点 (110040010)	1.Launcher进入Home、Fretv页面播放视频广告时打开四大应用播放视频	1.本地log过滤zeasn_db zeasn_HttpRequest或1100400	1.上报相关埋点数据 (110040010) 2.Param字段拼接广告信息, 用竖线 分隔, 3. 包含的信息有: 广告orderid、广告unitID、广告当前进度 (播放完成过则用横线-表示)、广告总时长; (如 13005 AOSP_Banner_Test 8234 18240) 3.Source字段记录audio_release (广告进到后台, 监听到播放视频, 释放广告)	L2	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-19T06:57:58.071, GMT-4:00,,1097719040,,1060588849568752862,98:C9:BE:1B:19:F2,d6290343394133393111ac8924e55c00,US,en,WHAELOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,1094cce0c2f4bf43c3b23da3254ba0c61b,wstb10,WHAELOS_WHALETV_S905Y54KSTBMTP0001,WHAELOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KS...
OSF10_FIL_0351	Files/外接U盘	验证已接入U盘时文件管理器根目录下频繁拔插U盘, 进入U盘目录后正常进入U盘目录	已接入U盘	1.在文件管理器根目录下频繁拔插U盘 2.进入U盘目录 3.进入Local Disk	1.正常进入U盘目录 2.正常进入Local Disk目录	L3	PASS	
OSF10_SET_0174	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Security Type 左右键切换后箭头不消失	焦点在Security Type	1.按遥控左右键切换Security Type选项 2.按遥控OK键	1. Security Type切换到对应选项显示, 选项值左右的箭头不会消失	L3	PASS	
OSF10_PNT_0175	数据埋点/AD	验证播放视频广告时切换tab页触发视频释放埋点 (110040010)	1.Launcher进入Home、Fretv页面播放视频广告时切换tab页	1.本地log过滤zeasn_db zeasn_HttpRequest或1100400	1.上报相关埋点数据 (110040010) 2.Param字段拼接广告信息, 用竖线 分隔, 3. 包含的信息有: 广告orderid、广告unitID、广告当前进度 (播放完成过则用横线-表示)、广告总时长; (如 13005 AOSP_Banner_Test 8234 18240) 3.Source字段记录app_release (app主动释放, 如launcher切tab等)	L2	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-19T06:53:33.932, GMT-4:00,,1097719040,,1060588849568752862,98:C9:BE:1B:19:F2,d6290343394133393111ac8924e55c00,US,en,WHAELOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,1094cce0c2f4bf43c3b23da3254ba0c61b,wstb10,WHAELOS_WHALETV_S905Y54KSTBMTP0001,WHAELOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KS...
OSF10_FIL_0352	Files/外接U盘	验证查看文件管理器根目录功能正常	同时插入两个U盘	1. 查看文件管理器根目录	1. 两个U盘都可以识别到并进入U盘目录	L3	PASS	
OSF10_SET_0175	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证未选定Security Type时左右键正常切换	没有选定Security Type	1. 按遥控左右键	1. 正常切换成功	L3	PASS	
OSF10_FIL_0353	Files/外接U盘	验证播放U盘A中的视频, 拔出U盘B后依然继续播放视频无异常	同时插入两个U盘	1.播放U盘A中的视频 2.拔出U盘B	1. 依然继续播放视频无异常	L3	PASS	

OSF10_SET_0176	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证连接WEP加密隐藏WiFi后列表排序正确	搜索网络	1.连接加密方式为WEP的隐藏WiFi 2.连接状态下点击网络设置界面的【连接到网络】进入Wi-Fi搜索界面	1.使用中的的WiFi名称在列表第一位 2.已添加隐藏的WiFi在排在后面 3.最后显示可见WiFi (按信号强度排序)	L3	PASS	
OSF10_FIL_0354	Files/外接U盘	验证弹出的功能选择框时焦点移动到任意功能点击后打开对应的功能界面	弹出的功能选择框	1. 焦点移动到任意功能点击	1. 打开对应的功能界面	L2	PASS	
OSF10_FIL_0356	Files/顶部功能栏	验证点击Home图标按钮后界面回到设备根目录列表	主页功能按钮	1. 点击Home图标按钮	1. 界面回到设备根目录列表	L3	PASS	
OSF10_FIL_0410	Files/顶部功能栏	验证U盘大图标模式返回上级焦点不变	连接U盘，并将显示模式调整成大图标模式	1.进入U盘的，非第一行，第一个文件夹内 2.按Back键返回	1. 焦点还在原来的文件夹上，不会到第一行第一个文件夹	L3	FAIL	PR 336965 【Files】U盘大图标模式，进入非第一行，第一个文件夹内，按Back键返回第一行第一个文件夹上
OSF10_SET_0177	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证连接WPA/WPA2加密隐藏WiFi后列表排序正确	搜索网络	1.连接加密方式为WPA/WPA2的隐藏WiFi 2.连接状态下点击网络设置界面的【连接到网络】进入Wi-Fi搜索界面	1.使用中的的WiFi名称在列表第一位 2.已添加隐藏的WiFi在排在后面 3.最后显示可见WiFi (按信号强度排序)	L3	PASS	
OSF10_FIL_0355	Files/外接U盘	验证端口1：插入USB设备，页面显示USB弹框功能正常		1.端口1：插入USB设备，页面显示USB弹框 2.端口2：再插入USB设备 3.点击对话框【Open USB】，进入到USB	1.检测到有弹框了，再插一个USB不显示弹框 2.点击弹框选项，跳转正常	L3	PASS	
OSF10_FIL_0357	Files/顶部功能栏	验证点击文件管理器的勾选功能按钮后显示勾选框	勾选功能按钮	1. 点击文件管理器的勾选功能按钮（Files功能栏左上角第二个按钮）	1. 每个文件的文件图标左侧显示勾选框	L2	PASS	
OSF10_SET_0178	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证连接WPA3加密隐藏WiFi后列表排序正确	搜索网络	1.连接加密方式为WPA3的隐藏WiFi 2.连接状态下点击网络设置界面的【连接到网络】进入Wi-Fi搜索界面	1.使用中的的WiFi名称在列表第一位 2.已添加隐藏的WiFi在排在后面 3.最后显示可见WiFi (按信号强度排序)	L3	PASS	
OSF10_FIL_0358	Files/顶部功能栏	验证勾选功能已开启时点击勾选功能按钮后文件图标左侧的勾选框取消显示	勾选功能已开启	1. 点击勾选功能按钮	1. 文件图标左侧的勾选框取消显示	L2	PASS	
OSF10_SET_0179	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证断电重启后隐藏WiFi在列表中正常显示	搜索网络	1.添加隐藏WiFi 2.断电重启 3.搜索WiFi	1. 隐藏WiFi名称按上述规则显示在列表	L4	PASS	
OSF10_FIL_0359	Files/顶部功能栏	验证勾选功能已开启时点击任意文件夹或文件后点击的文件/文件夹的勾选框被勾选	勾选功能已开启	1. 点击任意文件夹或文件	1.点击的文件/文件夹的勾选框被勾选 2.勾选功能开启时点击不会进入文件夹目录 3.勾选功能开启时点击不会执行文件	L2	PASS	

OSF10_SET_0180	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Reset TV后隐藏WiFi不在列表中显示	搜索网络	1.添加隐藏WiFi 2.Reset TV 3.搜索WiFi	1. 列表不显示隐藏WiFi	L4	PASS	
OSF10_FIL_0360	Files/顶部功能栏	验证勾选功能已开启时点击已勾选的文件夹或文件后对应文件夹/文件的勾选框取消勾选	勾选功能已开启	1. 点击已勾选的文件夹或文件	1. 对应文件夹/文件的勾选框取消勾选	L2	PASS	
OSF10_SET_0181	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Forget隐藏WiFi后列表不再显示该WiFi	搜索网络	1.添加隐藏WiFi 2.Forget 已添加隐藏WiFi 3.搜索WiFi	1. 列表不显示隐藏WiFi	L4	PASS	
OSF10_FIL_0361	Files/顶部功能栏	验证点击文件管理器的文件功能按钮后显示编辑弹窗	功能按钮	1. 点击文件管理器的文件功能按钮（Files功能栏左上角第三个按钮）	1. 显示文件编辑功能弹窗，包含功能：Cut（剪切）、Copy（复制）、Paste（粘贴）、Delete（删除）、Rename（重命名）	L1	PASS	
OSF10_SET_0182	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证IP和DNS自动模式下连接WiFi后自动分配地址	1.弹出IP Settings弹窗 2.IP和DNS Setting Mode设定为Auto	1. 查看IP设置的默认值	1.IP Address、DNS 1、DNS 2和IP Net mask在连接WiFi后自动分配	L3	PASS	
OSF10_FIL_0362	Files/顶部功能栏	验证勾选较大/较多文件时进行粘贴操作后显示正在进行粘贴中的提示弹窗	勾选较大/较多文件	1. 进行粘贴操作	1.显示正在进行粘贴中的提示弹窗 2.弹窗中显示粘贴中相关提示，显示Loading动画和Cancel按钮	L3	PASS	
OSF10_SET_0183	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证错误密码连接后Reset Network不崩溃且可重新连接	正确连接过3个以上的WiFi	1.使用错误密码再尝试连接一个WiFi 2.使用Reset Network清除WiFi记录	1.正常清除WiFi数据记录，不会出现Setting崩溃的现象 2.可以重新正常连接WiFi	L2	PASS	
OSF10_FIL_0363	Files/顶部功能栏	验证弹出粘贴中弹窗时点击Cancel按钮功能正常	弹出粘贴中弹窗	1. 点击Cancel按钮	1.终止粘贴操作，粘贴中提示弹窗关闭 2.已经粘贴完成的文件，正常粘贴至目标目录 3.正在粘贴的文件在终止粘贴的Loading弹窗完成后，正常粘贴至目标目录 4.未粘贴的文件在终止粘贴的Loading弹窗完成后不会粘贴至目标目录	L2	PASS	
OSF10_SET_0184	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证连接无网WiFi后Reset Network不崩溃且可重新连接	正确连接过3个以上的WiFi	1.正确连接一个无网WiFi 2.使用Reset Network清除WiFi记录	1.正常清除WiFi数据记录，不会出现Setting崩溃的现象 2.可以重新正常连接WiFi	L2	PASS	

OSF10_FIL_0364	Files/顶部功能栏	验证点击文件管理器左上角第5个按钮后文件图标会随着点击切换成小图标和	图标功能按钮	1. 点击文件管理器左上角第5个按钮	1. 文件图标会随着点击切换成小图标和大图模式	L3	PASS	
OSF10_SET_0185	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证连接2.4GHz频段WiFi正常	1.设置一个2.4GHZ频段的WiFi	1.进入Wireles无线网络连接界面 2.连接该WiFi	1.在WiFi列表中正常显示该WiFi 2.正常连接该WiFi 3.WIFI网络正常	L2	PASS	
OSF10_FIL_0365	Files/顶部功能栏	验证位于File的Local时点击多选功能，按Back键后退出文件多选状态	位于File的Local Disk的文件列表	1.点击多选功能 2.按Back键	1. 退出文件多选状态	L1	PASS	
OSF10_SET_0186	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证连接5GHz频段WiFi正常	1.设置一个5GHZ频段的WiFi	1.进入Wireles无线网络连接界面 2.连接该WiFi	1.在WiFi列表中正常显示该WiFi 2.正常连接该WiFi 3.WIFI网络正常	L3	PASS	
OSF10_FIL_0366	Files/顶部功能栏	验证光标定位在最右侧，再按一下右键后焦点依旧定位在最右侧	修改文件显示方式为‘图标’	1.光标定位在最右侧 2.再按一下右键	1. 焦点依旧定位在最右侧	L3	PASS	
OSF10_FIL_0400	Files/NTFS	验证外接NTFS格式U盘时从设备中粘贴文件到NTFS U盘中后操作按钮置灰	外接NTFS格式U盘	1. 从设备中粘贴文件到NTFS U盘中	1. 操作按钮置灰，文件不会粘贴到NTFS U盘中	L2	PASS	STB 经产品确认，外接NTFS格式U盘，操作按钮未置灰且点击操作按钮时出现提示词正确
OSF10_SET_0187	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证有网口设备连接有线网络正常	当前设备有网口	1. 连接有线网络	1. 正常连接网络并查看数据	L2	PASS	
OSF10_FIL_0367	Files/顶部功能栏	验证处于根目录下，焦点移到到多选选项上后右上角提示	打开files	1.处于根目录下 2.焦点移到到多选选项上 3.按遥控器OK键	1. 右上角会有提示"No selection is available here."	L3	PASS	
OSF10_FIL_0401	Files/NTFS	验证外接NTFS格式U盘时NTFS U盘中的文件进行删除操作后操作按钮置灰	外接NTFS格式U盘	1. 对NTFS U盘中的文件进行删除操作	1. 操作按钮置灰，无法删除NTFS U盘中的文件	L2	PASS	STB 经产品确认，外接NTFS格式U盘，操作按钮未置灰且点击操作按钮时出现提示词正确
OSF10_SET_0188	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证有网口设备连接无线网络正常	当前设备有网口	1. 连接无线网络	1. 正常连接网络并查看数据	L2	PASS	
OSF10_FIL_0402	Files/NTFS	验证外接NTFS格式U盘时NTFS U盘中的文件进行重命名操作后操作按钮置灰	外接NTFS格式U盘	1. 对NTFS U盘中的文件进行重命名操作	1. 操作按钮置灰，无法对NTFS U盘中的文件进行重命名	L2	PASS	STB 经产品确认，外接NTFS格式U盘，操作按钮未置灰且点击操作按钮时出现提示词正确
OSF10_SET_0189	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证断电重启后WiFi能搜索到附近热点	连接无线网络	1. 断电重启	1. 重启后WiFi能搜索到附近热点	L3	PASS	

OSF10_FIL_0403	Files/NTFS	验证外接NTFS大容量硬盘时浏览硬盘中的视频、音频、图片、文档后正常查看	外接NTFS格式的大容量硬盘	1. 浏览硬盘中的视频、音频、图片、文档	1. 正常查看视频、音频、图片、文档无异常	L2	PASS	
OSF10_SET_0190	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证路由器修改密码后WiFi状态变为Saved且重连提示密码错误	已连接无线网络	1. 修改该路由的WiFi密码 2. 重新进入WiFi界面	1.提示无网络 2.WiFi状态变为Save 3.重新连接提示密码错误	L3	PASS	
OSF10_FIL_0404	Files/NTFS	验证外接NTFS格式U盘时点击编辑按钮后弹出Toast 此存储器格式仅支	外接NTFS格式U盘	1. 点击编辑按钮	1. 弹出Toast 此存储器格式仅支持读取 词条: This USB storage format only supports reading.	L3	PASS	提示 “The operation is not supported in the current format. You can copy it to other disk to perform.”
OSF10_SET_0191	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证接入网线后WiFi关闭拔出网线后WiFi自动回连	连接WiFi	1.接入网线 2.拔出网线，等待WiFi自动回连 3.查看Setting中Wired & Wireless Network界面	1.接入网线后WiFi开关变为关闭 2.拔出网线查看Setting中Wired & Wireless Network界面，WiFi开关自动开启	L3	PASS	
OSF10_SET_0192	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证设置无效IP地址保存后网络无法使用	连接WiFi	1.接入网线 2.设置IP Setting，IP Address输入无效地址并保存 3.退出Setting重新进入查看IP Setting	1. IP Setting中的IP Address依然为无效地址，当前网络无法正常使用	L3	PASS	
OSF10_SET_0193	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi连接后接入网线IP Setting显示有线信息	连接WiFi	1.设置IP Setting 2.接入网线 3.查看IP Setting	1. 显示Wired的IP Setting信息，Disconnect按钮置灰	L3	FAIL	PR 336870 PR 336872
OSF10_SET_0194	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证拔掉网线后快速操作WiFi搜索Setting不崩溃	/	1.拔掉网线，Home页使用Global Menu中的Network进入Setting 2.选中Connect to network -> Wireless 3.按ok键 4.再按5次ok键	1. 按OK键有反应，Setting不会崩溃	L3	PASS	
OSF10_SET_0195	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证蓝牙遥控配对后待机开机WiFi自动回连	/	1.Wifi已连接（翻墙到韩国），国家：法国 2.进入主页->Setting->Wireless and network，蓝牙遥控器（型号：CSP-RC24A-Whale Os）配对后 3.按语音键输入Power off指令，平台待机 4.在开机后	1. wifi应自动连接	L3	PASS	
OSF10_SET_0196	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证长供电设备完全待机后开机WiFi自动回连	TV设备为长供电设备（一般不连接USB的情况下完全待机后开机，WiFi开关和蓝牙开关还是开启状态的设备为长供电）	1.连接WiFi后完全待机（串口中跳power off字样日志） 2.按Power开机	1. WIFI会自动回连	L3	PASS	

OSF10_FIL_0405	Files/大容量硬盘	验证外接大容量硬盘时播放大容量硬盘中的视频功能正常	外接大容量的硬盘（1T or 2T）	1. 播放大容量硬盘中的视频	1. 正常播放硬盘中的视频无异常，不会等待很长时间	L3	PASS	
OSF10_SET_0197	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证连接VPN网络后YouTube正常播放	连接VPN网络（墨西哥）	1. 打开YouTube播放影片	1. 可以正常播放影片	L3	PASS	
OSF10_FIL_0406	Files/大容量硬盘	验证外接大容量硬盘时频繁切换播放大容量硬盘中的视频功能正常	外接大容量的硬盘（1T or 2T）	1. 频繁切换播放大容量硬盘中的视频	1. 正常播放硬盘中的视频无异常，电视正常运行不会自动重启	L4	PASS	
OSF10_SET_0198	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi断开重连后YouTube恢复正常播放	1.已连接上wifi并正常播放Youtube	1.断开wifi，等待画面出现卡顿、停止 2.打开wifi	1. YouTube回连后正常播放	L2	PASS	
OSF10_FIL_0407	Files/大容量硬盘	验证外接大容量硬盘时播放大容量硬盘中的视频，播放中拔出硬盘后拔出硬盘后视频退出回到文件管理器	外接大容量的硬盘（1T or 2T）	1.播放大容量硬盘中的视频 2.播放中拔出硬盘 3.继续使用电视	1.拔出硬盘后视频退出回到文件管理器根目录 2.继续使用电视无异常	L1	PASS	
OSF10_SET_0199	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi断开重连后Netflix恢复正常播放	1.已连接上wifi并正常播放Netflix	1.断开wifi，等待画面出现卡顿、停止 2.打开wifi	1. Netflix回连后正常播放	L3	PASS	
OSF10_FIL_0408	Files/大容量硬盘	验证外接大容量硬盘时播放大容量硬盘中的视频，播放中按遥控Power键后电视正常待机无异常	外接大容量的硬盘（1T or 2T）	1.播放大容量硬盘中的视频 2.播放中按遥控Power键	1. 电视正常待机无异常	L3	PASS	
OSF10_SET_0200	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi断开重连后WhaleTV+恢复正常播放	1.已连接上wifi并正常播放WhaleTV+	1.断开wifi，等待画面出现卡顿、停止 2.打开wifi	1.跳转到错误提示页面 2.重连WiFi后自动恢复到播放页	L3	PASS	
OSF10_SET_0201	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi断开重连后PrimeVideo恢复正常播放	1.已连接上wifi并正常播放PrimeVideo	1.断开wifi，等待画面出现卡顿、停止 2.打开wifi	1. PrimeVideo回连后正常播放	L2	PASS	
OSF10_SET_0202	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证退出WiFi扫描界面后停止WiFi扫描	未连接网络	1在WiFi扫描界面 2.按Home，退回到主界面	1. HOME页面停止WiFi扫描（串口输入：logcat -s wpa_supplicant WifiondScannerImpl 2. 在Setting - wifi search的时候会隔一段时间打印WificondScannerImpl: Filtering out xx scan results.不打印则不在扫描状态）	L3	PASS	

OSF10_SET_0203	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证已连接热点时能正常发现新开启的热点	已使用了A热点	1. 在wifi列表界面去打开一个新的B热点，看是否正常，	1. 能正常发现新的热点	L3	PASS	
OSF10_SET_0204	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi开关按OK键正常切换On/Off状态	焦点在Wi-Fi开关上	1. 按遥控OK键	1. 正常切换Wi-Fi开关的On/Off状态	L1	PASS	
OSF10_SET_0205	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证密码弹窗关闭后返回非WiFi界面不异常弹出键盘	在密码输入弹窗	1、点Cancel按钮或遥控Back键 2、再按BACK键返回非WiFi连接界面 3、再上下左右移动	1. 不会出现异常弹出系统键盘	L3	PASS	
OSF10_SET_0206	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证忘记唯一WiFi后重新连接成功	设备只连接一个WIFI	1.忘记该网络 2.重连该网络	1. wifi成功连接，状态为connect	L2	PASS	
OSF10_FIL_0409	Files/异常操作	验证在Setting中配置S时进入文件管理器中等待5分钟以上功能正常	在Setting中配置Screen saver为clock，When to start 设为5mins	1. 进入文件管理器中等待5分钟以上	1. 正常进入关屏状态，按遥控任意键可以解除关屏	L3	PASS	
OSF10_SET_0207	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证有线网络断开后切换Launcher页面不崩溃	处于HOME界面	1.连接有线网络 2.断开有线网络 3.按遥控器下键切换至第二屏	1. 页面正常滚动至第二屏，且整个流程Launcher不会出现崩溃	L2	PASS	
OSF10_SET_0208	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi密码错误后返回列表焦点在按钮上正常移动	进入任意WiFi的输入密码界面	1.输入错误的密码 2.回到WiFi列表界面 3.焦点在界面左侧按钮列表上上下移动	1. 焦点在add new network、forget network、Search again按钮上正常移动	L2	PASS	
OSF10_SET_0209	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证忘记WiFi后焦点在列表上正常移动及边界行为	保存多个WiFi	1.忘记一个WiFi 2.焦点在Forget Network点击右键后切换到WiFi列表 3.焦点在WiFi列表上上下左右移动	1.焦点可以正常在WiFi列表中上下移动列表滚动显示，移动到边界时焦点无法继续移动 2.右移动无反应 3.左移动焦点位于BACK按钮上	L2	PASS	
OSF10_SET_0210	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证密码输入弹窗显示标题输入框按钮及默认状态	弹出密码输入弹窗	1. 查看密码输入弹窗显示情况	1.弹窗正上方显示标题：Connecting to [WiFi名称] 2.输入框右侧显示密码可视按钮 3.键盘默认不弹出，焦点默认在输入框上 4.输入框上显示光标 5.显示Cancel和Confirm按钮 6.密码可视功能默认为关闭状态	L2	PASS	

OSF10_SET_0211	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi列表焦点左移到Search Again右移回列表	进入Wireless无线网络连接界面	1.WIFI搜索完成，焦点在右侧WiFi列表的第一个WiFi上 2.按钮上按遥控左键 3.再按遥控器右键	1.焦点向左移动到到search again按钮上 2.焦点向右移动到到WIFI列表第一位	L3	PASS	
OSF10_SET_0212	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证Search Again 焦点左键无反应右键移到WiFi列表	进入Wireless无线网络连接界面	1.WIFI搜索完成，焦点Search Again上 2.按钮上按遥控左键 3.再按遥控器右键	1.按左键，焦点移动无反应 2.焦点向右移动到到WIFI列表第一位	L3	PASS	
OSF10_SET_0213	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi列表焦点左移回到上一个按钮右移无反应	进入Wireless无线网络连接界面	1.焦点先移动至Forget Network或者Add New Network上 2.然后按左键移到至右侧WiFi列表上 3.按遥控器左右键	1.焦点右移时焦点不动 2.焦点左移移动到上一个焦点所在的按钮上	L3	PASS	
OSF10_SET_0214	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi列表点击OK弹出密码输入弹窗	进入Wireless无线网络连接界面	1.焦点在WIFI列表的任意WIFI上 2.点击遥控OK键	1.弹出密码输入弹窗 2.Setting弹窗隐藏显示，不会显示在背景	L1	PASS	
OSF10_SET_0215	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi开启状态按OK键关闭WiFi断开网络	1.焦点在Wi-Fi开关上 2.当前Wi-Fi为On状态	1. 按遥控OK键	1. 切换Wi-Fi为Off状态，设备断开网络连接	L2	PASS	
OSF10_SET_0216	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WEP加密5位密码WiFi正常连接	1.连接WEP加密类型的路由器的WIFI 2.且WIFI为5位数的密码	1. 在密码框输入5位数密码点击Confirm按钮	1. 正常进行连接且连接成功	L3	NA	机顶盒和路由器都不支持5位密码，不适用
OSF10_SET_0217	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证密码输入弹窗呼出键盘后输入内容显示为密文	在密码输入弹窗，呼出键盘	1. 点击键盘的数字，字母，符号，空格	1.正常输入到输入框中 2.输入框输入的内容显示一段时间后显示为·	L3	PASS	
OSF10_SET_0218	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证密码输入弹窗输入框按OK弹出系统键盘	弹出密码输入弹窗	1. 焦点在输入框上点击OK	1.弹出系统键盘，焦点默认在系统键盘第一位	L2	PASS	
OSF10_SET_0219	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证开机向导页面能正常扫描到WiFi热点	在开机向导页	1. 测试下在开机向导情况下是否正能扫描到存在热点	1. 能正常发现新的热点	L3	PASS	
OSF10_SET_0220	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi列表为空时界面显示正确	/	1. 扫wifi列表的时候没有扫到wifiList为空的时候 2. 右侧显示的空列表示意图待确认	1. 显示为空，ui显示正确	L4	NA	不存在无WiFi的场景，不适用

OSF10_SET_0221	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WEP加密WiFi输入5位密码后Confirm按钮可点击	配置一个安全性质为WEP的WiFi	1.连接WEP属性的WiFi 2.输入5位数密码 3.焦点切换到Comfirm按钮上	1. 焦点能切换到Comfirm按钮上	L3	NA	机顶盒和路由器都不支持5位密码，不适用
OSF10_SET_0222	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi列表有密码WiFi显示锁图标及信号强度图标	附近有多个信号质量不一的WiFi信号，有密码和没有密码的	1. 进入WiFi搜索页面，查看WiFi列表的UI	1.有密码的WiFi在WiFi图标上会显示一把锁，没有密码的WiFi不会显示锁 2.信号质量好的，WiFi图标显示满格，质量一般的，WiFi图标不会显示满格	L3	PASS	
OSF10_SET_0223	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证有锁WiFi弹出密码框无锁WiFi直接连接	附近有多个有密码和没有密码的wifi信号	1.点击有锁图标的WiFi 2.点击无锁图标的WiFi	1.会弹出输入密码文本框，输入正确的密码，可连接WiFi 2.不会弹出密码文本框，可直接连接Wifi	L3	PASS	
OSF10_SET_0224	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi密码输入界面待机开机后输入框光标正常	进入Wired & Wireless Network-wireless	1.select wireless network选择任意WiFi点击OK显示键盘 2.按Power键待机，再打开TV	1.输入框内显示光标 2.输入框内显示光标	L3	NA	OOBE才有这场景，该用例不适用
OSF10_SET_0225	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证已保存WiFi重新点击不弹出密码输入框	连接两个WiFi	1、点击已连接wifi（saved） 2、在WiFi连接成功界面按back返回 3、再次点击该wifi	1. 该WiFi正常显示connected，不会再次弹出输入密码弹窗	L3	PASS	
OSF10_SET_0226	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证WiFi输入错误密码后Add New Network不置灰		1. 连接了一个wifi，输入错误的密码	1. add new network 不能置灰	L3	PASS	
OSF10_SET_0227	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证忘记WiFi后焦点回到Back按钮		1.连接多个wifi 2.点击forget network 3.确认后，按右键移动到wifi列表 4.按左键移动焦点	1. 焦点会回到back按钮上	L3	PASS	
OSF10_SET_0228	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证有线连接路由器后Network Status可正常打开	TV通过有线连接路由器	1. 打开Setting-Network & Connection-Wired & Wireless Network-Network Status	1. Network Status可以打开	L3	PASS	
OSF10_SET_0229	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证无线连接DHCP关闭路由器后设置静态IP网络正常	1.TV通过无线连接路由器 2.路由器DHC P关闭	1.打开Setting-Network & Connection-Wired & Wireless Network-Network Status 2.设置静态IP	1.Network Status可以打开 2.设置静态IP后网络连接正常	L3	PASS	
OSF10_SET_0230	Setting/Network & Connection	验证断开WiFi后重新选择已保存WiFi无需输入密码	已经连接了wifi	1. Network Status进入选择Disconnect断开连接后，再进入wifi列表，选择刚才的wifi连接	1. 不用重新输入密码，可以继续连接	L2	PASS	

OSF10_SET_0231	Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network	验证网络设置键盘输入框息屏后重新开机光标正常显示	进入Wired & Wireless Network	1.点击OK显示键盘 2.点击息屏，关闭TV再打开TV	1.输入框内显示光标 2.输入框内显示光标	L3	NA	OOBE才有这场景，该用例不适用
STBF_ADV_0001	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时设备待机再开机后继续播放	1.Home页面播放视频广告	1.点击遥控器Power键完全待机后，再点击遥控Power键取消待机	1.广告继续播放	L2	PASS	
STBF_ADV_0002	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时进入屏保暂停退出后继续播放	1.Home页面播放视频广告	1.开启屏保功能并进入屏保时 2.点击遥控back键退出屏保	1.广告暂停播放 2.广告继续播放	L2	PASS	
STBF_ADV_0003	AD/Home/横幅视频广告	验证Home页面全屏视频广告播放时设备待机再开机后继续播放	1.Home页面点击视频广告进入全屏播放	1.点击遥控器Power键完全待机后，再点击遥控Power键取消待机	1.广告继续播放	L3	PASS	
STBF_ADV_0004	AD/Home/横幅图片广告	验证Home页面播放图片广告时待机再开机后继续播放	1.Home页面正在播放图片广告	1.按遥控器power待机再开机	1.广告继续播放	L2	PASS	
STBF_APP_0001	Apps	验证PID不支持语音功能时搜索栏只显示搜索提示无轮询效果	1.进入Apps主页 2.PID不支持语音功能	1. 查看搜索栏	1. 搜索栏上显示文本提示：Search for the App you want. 2. 无轮询效果	L3	PASS	
STBF_ATN_0001	认证App/区域限制/Pid切换	验证从限制区域切到非限制区域切PID后正版YouTube的显示与访问状态	1、Pid配置的默认国家是限制国家（俄罗斯） 2、YouTube认证通过 3、开机时有网	1、将Pid切换到默认国家是非限制国家，在Home页查看YouTube以及它的推荐数据是否存在 2、查看Home-第二屏YouTube栏目是否存在 3、进入AppStore -我的应用，应用推荐，应用分类，应用搜索等，搜索YouTube 4、进入Settings-App Settings-View All Apps/Recently App，查看是否有YouTube的信息 5、输入语音指令，打开YouTube 6、通过热键唤起YouTube 7、进入Search，输入YouTube，搜索 8、进入酒店模式-Applock 9、通过...	1、Home页会展示YouTube应用以及推荐数据 2、Home页-第二屏，会显示YouTube栏目数据 3、在Appstore 相关入口均可以搜索/展示YouTube的相关数据 4、在App Settings的相关入口，均可以看到YouTube的相关信息 5、语音可以唤起YouTube 6、热键可以唤起YouTube 7、搜索结果中，Apps类别中，会出现YouTube的应用 8、会出现YouTube的相关信息 9、可以唤起YouTube	L2	NA	STB App均未认证

STBF_ATN_002	认证App/区域限制/Pid切换	验证从非限制区域切换到限制区域切PID后正版YouTube的显示与访问状态	1、Pid配置的默认国家是非限制国家 2、YouTube认证通过 3、开机时有网	1、将Pid切换到默认国家是限制国家（俄罗斯），在Home页查看YouTube以及它的推荐数据是否存在 2、查看Home-第二屏YouTube栏目是否存在 3、进入AppStore -我的应用，应用推荐，应用分类，应用搜索等，搜索YouTube 4、进入Settings-App Settings-View All Apps/Recently App，查看是否有YouTube的信息 5、输入语音指令，打开YouTube 6、通过热键唤起YouTube 7、进入Search，输入YouTube，搜索 8、进入酒店模式-Applock ...	1、Home页没有YouTube应用以及推荐数据 2、Home页-第二屏，不可以显示YouTube栏目数据 3、在Appstore 相关入口均不可以搜索/展示YouTube的相关数据 4、在App Settings的相关入口，均不可以看到YouTube的相关信息 5、语音不可以唤起YouTube 6、热键不可以唤起YouTube 7、搜索结果中，Apps类别中，不会出现YouTube的应用 8、不会出现YouTube的相关信息 9、不可以唤起YouTube	L2	NA	STB App均未认证
STBF_AVT_001	音视频传输	验证设备已正确烧录HDCP 1.4 key		1. 检查HDCP 1.4 key是否烧录成功(借助QA Tool-检查密钥)	1. HDCP 1.4 key已烧录	L2	PASS	
STBF_AVT_002	音视频传输	验证设备已正确烧录HDCP 2.2 key		1. 检查HDCP 2.2 key是否烧录成功(借助QA Tool-检查密钥)	1. HDCP 2.2 key已烧录	L2	PASS	
STBF_AVT_003	音视频传输	验证设备已正确烧录Widevine key		1. 检查Widevine key是否烧录成功(借助QA Tool-检查密钥)	1. Widevine key已烧录	L2	PASS	
STBF_AVT_004	音视频传输	多设备共存-切换输入源对音频的影响		1.显示设备同时连接机顶盒和电脑，切换输入源	1.机顶盒音频不会中断，可快速恢复，无杂音残留	L2	PASS	
STBF_AVT_005	音视频传输	待机唤醒对音频的影响		1.机顶盒待机后唤醒	1.音频与画面同步恢复	L2	PASS	
STBF_AVT_006	音视频传输	静音同步		1.机顶盒静音 2.机顶盒取消静音	1.显示设备同步静音 2.取消静音后，可恢复到之前的音量	L2	PASS	
STBF_AVT_007	音视频传输	音量调节同步		1.机顶盒调节音量	1.显示设备音量无明显突变	L2	PASS	
STBF_AVT_008	音视频传输	蓝牙和HDMI交互	机顶盒支持蓝牙音频	1.连接蓝牙耳机 2.断开蓝牙耳机	1.机顶盒可自动断开HDMI 音频输出，只输出到蓝牙耳机 2.断开蓝牙后可及时自动切回 HDMI 输出	L2	PASS	
STBF_AVT_009	音视频传输	待机后是否关闭音频输出		1.机顶盒待机	1.及时关闭音频输出，显示设备及音响无持续耗电或发出“底噪”）	L2	PASS	
STBF_AVT_010	音视频传输	音量保护机制		1.测试机顶盒连接内置扬声器的显示设备（如显示器） 2.持续调节音量到较高音量	1.有音量保护机制	L3	PASS	预期结果应为弹出能耗保护弹窗

STBF_AVT_0011	音视频传输	自身扬声器音频输出		1.显示器设备自身支持扬声器，机顶盒连接设备	1.音频可通过显示设备自身扬声器同步输出，无“有画面无声音”或音质异常	L2	PASS	
STBF_AVT_0012	音视频传输	外接音响音频输出		1.显示器设备外接音响，机顶盒连接设备	1.音频可通过外接音箱同步输出，无“有画面无声音”或音质异常	L2	PASS	
STBF_AVT_0013	音视频传输	音画同步		1.播放高速运动画面（如球赛）或人声对白时，用秒表对比“画面动作”与“对应声音”的时间差	1.时间差应≤100ms	L3	PASS	
STBF_AVT_0014	音视频传输	多设备共存时切换输入源对HDMI画面的影响		1.显示设备同时连接机顶盒、电脑、游戏机，切换输入源	1.机顶盒保持信号稳定,重新连接时无黑屏	L3	PASS	
STBF_AVT_0015	音视频传输	多设备共存时待机唤醒对HDMI画面的影响		1.显示设备同时连接机顶盒、电脑、游戏机，机顶盒待机后唤醒	1.显示设备可快速恢复信号	L3	PASS	
STBF_AVT_0016	音视频传输	连接HDMI 2.1显示器，4K@60Hz最高规格输出	1. 机顶盒HDMI 2.1接口，最高输出4K@60Hz 2. 显示器支持HDMI 2.0或2.1 3. 使用High Speed HDMI线缆 4. 准备4K 59.94fps测试内容	1. 连接机顶盒和显示器 2. 播放4K 59.94fps测试内容(素材路径: \\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\4K\A pink (□□□□) NONONO MV 4K 60fps.webm) 3. 检查显示器OSD显示的实际输入信号 4. 验证画质和流畅度 5. 检查音视频同步	1. 显示器显示输入信号为3840x2160@60Hz 2. 画质清晰，色彩准确 3. 播放流畅无卡顿 4. 音视频同步正常 5. 无黑屏或闪烁	L1	PASS	
STBF_AVT_0017	音视频传输	连接HDMI 2.1显示器，4K@30Hz输出测试	1. 显示器支持HDMI 2.0或2.1 2. 准备4K@30Hz测试内容	1. 播放4K@30Hz内容(素材路径: \\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\4K\4K] HD. Club-4K-北京烤鸭与美女Chi mei-inn-60mbps_30fps.mp4) 2. 检查实际输出参数 3. 验证播放质量	1. 4K@30Hz正常播放 2. 画质清晰 3. 播放稳定	L2	PASS	
STBF_AVT_0018	音视频传输	连接HDMI 2.1显示器，1080p@60Hz输出测试	1. 显示器支持HDMI 2.0或2.1 2. 准备1080p@60Hz内容	1. 播放1080p@60Hz内容(素材路径: \\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\4K\1080P60.mp4) 2. 检查输出质量 3. 验证兼容性	1. 1080p@60Hz正常播放 2. 画质清晰 3. 功能稳定	L2	PASS	
STBF_AVT_0019	音视频传输	连接HDMI 2.1显示器，HDMI版本协商验证	1. 显示器支持HDMI 2.0或2.1 2. 启用系统调试日志	1. 连接设备 2. 查看系统日志中的HDMI握手信息 3. 查看EDID读取信息 4. 确认协商的HDMI版本	1. HDMI握手成功 2. 正确识别显示器HDMI版本 3. EDID信息读取完整 4. 自动选择最佳输出参数	L2	PASS	

STBF_AVT_0020	音视频传输	连接HDMI 2.1显示器，HDR内容播放测试	1. 机顶盒支持HDR输出 2. 显示器支持HDR10 3. 准备HDR测试内容	1. 播放HDR10内容(\\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\HDR10+\Exodus_HDR10.mp4)	1. HDR内容正常播放 2. 显示器自动进入HDR模式	L2	PASS	
STBF_AVT_0021	音视频传输	连接HDMI 2.1显示器，HDR与SDR切换测试	1. 机顶盒支持HDR 2. 准备HDR和SDR视频内容	1. 播放SDR视频内容(\\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\4K\4K京剧脸谱.mp4) 2. 切换到HDR视频内容(\\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\HDR10+\Exodus_HDR10.mp4) 3. 再切换回SDR视频内容 4. 观察切换过程	1. 切换流畅无黑屏 2. 色彩空间正确转换 3. 无色彩失真 4. 切换时间<2秒	L3	PASS	
STBF_AVT_0022	音视频传输	连接HDMI 2.1显示器，音频格式兼容性测试	1. 准备不同音频格式内容 2. 显示器或音响支持HDMI音频	1. 测试PCM 2.0音频(周杰伦-半兽人.wav) 2. 测试AC3 5.1音频(AC3_with_AD.ts) 4. 测试高级音频格式（如FLAC） 5. 检查音质和同步	1. 所有支持的音频格式正常播放 2. 音质清晰无杂音 3. 音视频同步（延迟<100ms） 4. 多声道正确输出	L2	PASS	
STBF_AVT_0023	音视频传输	连接HDMI 2.1显示器，长时间播放稳定性	1. 4K@60Hz连接已建立 2. 准备长视频内容	1. 连续播放4K@60Hz内容4小时(素材路径: \\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\4K\Apink (뚜뚜뚜) NONONO MV 4K 60fps.webm) 2. 每30分钟检查一次播放状态 3. 监控设备温度 4. 记录任何异常	1. 播放稳定无中断 2. 画质保持一致 3. 无音视频不同步 4. 设备温度正常 5. 无内存泄漏或性能下降	L2	PASS	播放无问题，未测试长时间压测
STBF_AVT_0024	音视频传输	连接HDMI 2.0显示器，4K@60Hz最高规格输出	1. 机顶盒HDMI 2.1接口，最高输出4K@60Hz 2. 显示器支持HDMI 2.0或2.1 3. 使用High Speed HDMI线缆 4. 准备4K 59.94fps测试内容	1. 连接机顶盒和显示器 2. 播放4K 59.94fps测试内容(素材路径: \\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\4K\Apink (뚜뚜뚜) NONONO MV 4K 60fps.webm) 3. 检查显示器OSD显示的实际输入信号 4. 验证画质和流畅度 5. 检查音视频同步	1. 显示器显示输入信号为3840x2160@60Hz 2. 画质清晰，色彩准确 3. 播放流畅无卡顿 4. 音视频同步正常 5. 无黑屏或闪烁	L1	PASS	
STBF_AVT_0025	音视频传输	连接HDMI 2.0显示器，4K@30Hz输出测试	1. 显示器支持HDMI 2.0或2.1 2. 准备4K@30Hz测试内容	1. 播放4K@30Hz内容(素材路径: \\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\4K\4K] HD. Club-4K-北京烤鸭与美女Chi mei-inn-60mbps_30fps.mp4) 2. 检查实际输出参数 3. 验证播放质量	1. 4K@30Hz正常播放 2. 画质清晰 3. 播放稳定	L2	PASS	

STBF_AVT_0026	音视频传输	连接HDMI 2.0显示器, 1080p@60Hz输出测试	1. 显示器支持HDMI 2.0或2.1 2. 准备1080p@60Hz内容	1. 播放1080p@60Hz内容(素材路径: \\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\4K\1080P60.mp4) 2. 检查输出质量 3. 验证兼容性	1. 1080p@60Hz正常播放 2. 画质清晰 3. 功能稳定	L2	PASS	
STBF_AVT_0027	音视频传输	连接HDMI 2.0显示器, HDMI版本协商验证	1. 显示器支持HDMI 2.0或2.1 2. 启用系统调试日志	1. 连接设备 2. 查看系统日志中的HDMI握手信息 3. 查看EDID读取信息 4. 确认协商的HDMI版本	1. HDMI握手成功 2. 正确识别显示器HDMI版本 3. EDID信息读取完整 4. 自动选择最佳输出参数	L2	PASS	
STBF_AVT_0028	音视频传输	连接HDMI 2.0显示器, HDR内容播放测试	1. 机顶盒支持HDR输出 2. 显示器支持HDR10 3. 准备HDR测试内容	1. 播放HDR10内容(\\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\HDR10+\Exodus_HDR10.mp4)	1. HDR内容正常播放 2. 显示器自动进入HDR模式	L2	PASS	
STBF_AVT_0029	音视频传输	连接HDMI 2.0显示器, HDR与SDR切换测试	1. 机顶盒支持HDR 2. 准备HDR和SDR视频内容	1. 播放SDR视频内容(\\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\4K\4K京剧脸谱.mp4) 2. 切换到HDR视频内容(\\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\HDR10+\Exodus_HDR10.mp4) 3. 再切换回SDR视频内容 4. 观察切换过程	1. 切换流畅无黑屏 2. 色彩空间正确转换 3. 无色彩失真 4. 切换时间<2秒	L3	PASS	
STBF_AVT_0030	音视频传输	连接HDMI 2.0显示器, 音频格式兼容性测试	1. 准备不同音频格式内容 2. 显示器或音响支持HDMI音频	1. 测试PCM 2.0音频(周杰伦-半兽人.wav) 2. 测试AC3 5.1音频(AC3_with_AD.ts) 4. 测试高级音频格式 (如FLAC) 5. 检查音质和同步	1. 所有支持的音频格式正常播放 2. 音质清晰无杂音 3. 音视频同步 (延迟<100ms) 4. 多声道正确输出	L2	PASS	
STBF_AVT_0031	音视频传输	连接HDMI 2.0显示器, 长时间播放稳定性	1. 4K@60Hz连接已建立 2. 准备长视频内容	1. 连续播放4K@60Hz内容4小时((素材路径: \\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\4K\Apink (ㅇㅇㅇㅇ) NONONO MV 4K 60fps.webm)) 2. 每30分钟检查一次播放状态 3. 监控设备温度 4. 记录任何异常	1. 播放稳定无中断 2. 画质保持一致 3. 无音视频不同步 4. 设备温度正常 5. 无内存泄漏或性能下降	L2	PASS	播放无问题, 未测试长时间压测
STBF_AVT_0032	音视频传输	连接HDMI 1.4显示器, 4K@30Hz输出测试	1. 显示器支持HDMI 1.4 2. 显示器支持4K@30Hz 3. 准备4K@30Hz内容	1. 连接机顶盒和HDMI 1.4显示器 2. 播放4K@30Hz内容([4K] H.D.Club-4K-北京烤鸭与美女Chime-i-inn-60mbps_30fps.mp4) 3. 检查显示器显示的输入信号 4. 验证播放质量	1. 4K@30Hz正常播放 2. 画质清晰 3. 播放稳定无卡顿 4. 音视频同步	L2	PASS	

STBF_AVT_0033	音视频传输	连接HDMI 1.4显示器, 4K@60Hz降级处理	1. 显示器支持HDMI 1.4 2. 准备4K 59.94fps内容	1. 尝试播放4K 59.94fps内容(素材路径: \\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\4K\Apink (□□□□) NONONO MV 4K 60fps.webm)) 2. 观察系统行为 3. 检查实际输出参数 4. 查看用户提示信息	1. 自动降级到4K@30Hz播放(以实际显示设备支持的最高分辨率为准) 2. 不导致黑屏或系统崩溃	L2	PASS	
STBF_AVT_0034	音视频传输	连接HDMI 1.4显示器, 1080p@60Hz输出测试	1. 显示器支持HDMI 1.4 2. 准备1080p@60Hz内容	1. 播放1080p@60Hz内容(素材路径: \\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\4K\1080P60.mp4) 2. 检查播放质量 3. 验证功能稳定性	1. 1080p@60Hz正常播放 2. 画质清晰 3. 功能完全正常 4. 无任何限制	L2	PASS	
STBF_AVT_0035	音视频传输	连接HDMI 1.4显示器, 分辨率自动适配	1. 显示器支持HDMI 1.4 2. 首次连接或恢复出厂设置	1. 首次连接显示器 2. 观察机顶盒自动选择的输出参数 3. 检查是否选择了最佳分辨率 4. 验证用户可手动调整	1. 自动选择显示器支持的最高分辨率 2. 用户可在设置中手动调整 3. 调整后立即生效	L2	PASS	
STBF_AVT_0036	音视频传输	连接HDMI 1.4显示器, HDR降级处理	1. 机顶盒支持HDR 2. 显示器不支持HDR 3. 准备HDR内容	1. 播放HDR内容 2. 观察显示效果 3. 检查是否有提示信息	1. HDR内容自动转换为SDR播放 2. 画质在可接受范围 3. 无色彩异常或过曝	L3	PASS	
STBF_AVT_0037	音视频传输	High Speed线缆测试	1. 使用认证的High Speed HDMI线缆 (18Gbps) 2. HDMI 2.0显示器	1. 使用High Speed线缆连接 2. 播放4K 59.94fps内容(素材路径: \\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\4K\Apink (□□□□) NONONO MV 4K 60fps.webm)) 3. 验证信号质量 4. 测试稳定性	1. 4K 59.94fps正常播放 2. 信号稳定无干扰 3. 画质清晰 4. 长时间使用无问题	L2	PASS	
STBF_AVT_0038	音视频传输	不同长度线缆测试	1. 准备1m、3m线缆 2. HDMI 2.0显示器	1. 依次测试不同长度线缆 2. 播放4K@60Hz内容(素材路径: \\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\4K\Apink (□□□□) NONONO MV 4K 60fps.webm) 3. 检查信号质量	1. 短线缆 (≤3m): 完全正常	L2	PASS	
STBF_AVT_0039	音视频传输	播放中热插拔测试	1. 正在播放4K@60Hz内容 2. HDMI连接已建立	1. 播放过程中拔出HDMI线缆 2. 观察系统反应 3. 等待5秒后重新插入 4. 检查恢复情况	1. 拔出后停止播放或黑屏 2. 显示"No Signal!"提示 3. 重新插入后自动恢复连接 4. 内容可继续播放 5. 无需重启设备	L2	PASS	
STBF_AVT_0040	音视频传输	待机状态热插拔	1. 机顶盒处于待机状态	1. 待机状态下拔出HDMI线缆 2. 重新插入线缆 3. 唤醒机顶盒 4. 检查HDMI连接	1. 唤醒后自动建立HDMI连接 2. 输出参数正确 3. 功能正常	L2	PASS	

STBF_AVT_0041	音视频传输	频繁热插拔压力测试	1. HDMI连接已建立	1. 连续进行10次热插拔操作 2. 每次间隔5秒 3. 记录每次恢复情况 4. 检查系统稳定性	1. 每次都能正常恢复连接,音视频可继续重新播放 2. 系统稳定不崩溃 3. 无内存泄漏 4. 恢复时间一致	L3	PASS	
STBF_AVT_0042	音视频传输	HDMI分配器兼容性	1. 准备HDMI分配器 2. HDMI 2.0显示器	1. 机顶盒 → HDMI分配器 → 显示器 2. 播放4K@60Hz内容(素材路径: \\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\4K\Apink (□□□□) NONONO MV 4K 60fps.webm) 3. 检查信号质量 4. 验证功能	1. 根据分配器能力正常工作或降级 2. 信号稳定 3. 功能正常或有合理限制	L3	PASS	
STBF_AVT_0043	音视频传输	HDMI切换器兼容性	1. 准备HDMI切换器 2. 连接多个信号源	1. 机顶盒连接到HDMI切换器 2. 切换到机顶盒输入 3. 播放4K@60Hz内容((素材路径: \\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\4K\Apink (□□□□) NONONO MV 4K 60fps.webm)) 4. 切换到其他输入再切回	1. 切换后正常建立连接 2. 输出参数正确 3. 切换时间<3秒 4. 功能稳定	L3	PASS	
STBF_AVT_0044	音视频传输	显示器多HDMI端口测试	1. 显示器有多个HDMI端口 2. HDMI 2.0显示器	1. 依次连接显示器的HDMI1、HDMI2、HDMI3端口 2. 每个端口播放4K@60Hz内容(素材路径: \\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\4K\Apink (□□□□) NONONO MV 4K 60fps.webm)) 3. 对比各端口表现	1. 所有端口功能一致 2. 输出参数相同 3. 无端口差异 4. 性能稳定	L3	PASS	
STBF_AVT_0045	音视频传输	系统升级后兼容性	1. 准备固件升级包 2. 记录升级前HDMI状态	1. 升级前测试HDMI功能 2. 执行系统升级 3. 升级后重新测试 4. 对比升级前后差异	1. 升级后 HDMI 功能无需重新拔插即可正常播放音画 2. 无功能退化 3. 兼容性保持一致 4. 输出参数不变	L2	PASS	
STBF_AVT_0046	音视频传输	色彩位深测试	1. 显示器支持10bit(HDMI 2.0) 2. 准备测试内容	1. 测试8bit输出 2. 测试10bit输出 (如支持) 3. 对比色彩过渡	1. 8bit输出正常 2. 10bit输出正常 3. 无色带现象	L3	PASS	
STBF_AVT_0047	音视频传输	HDCP握手测试	1. 显示器支持HDCP 2. 准备受保护内容	1. 连接设备 2. 播放受保护内容 3. 检查HDCP握手 4. 验证播放	1. HDCP握手成功 2. 受保护内容正常播放 3. 无黑屏或错误提示	L2	PASS	
STBF_AVT_0048	音视频传输	首次连接自动配置	1. 机顶盒恢复出厂设置 2. 首次连接显示器	1. 首次连接显示器 2. 观察自动配置过程 3. 检查选择的输出参数	1. 自动检测显示器能力 2. 自动选择最佳输出参数	L2	PASS	
STBF_AVT_0049	音视频传输	分辨率设置界面	1. HDMI连接已建立	1. 进入设置 → 显示 → 分辨率 2. 查看可选分辨率列表 3. 尝试切换分辨率	1. 只显示显示器支持的分辨率 2. 当前分辨率有标识 3. 切换后有8秒确认倒计时 4. 超时自动恢复原设置	L2	PASS	

STBF_AVT_0050	音视频传输	4K HDR内容播放	1. 机顶盒支持HDCP 2.2 2. 显示器支持HDCP 2.2 3. 使用认证HDMI线缆	1. 使用HDMI线连接机顶盒和显示器 2. 播放4K HDR受保护内容 3. 观察视频输出质量 4. 检查音视频同步	1. HDCP握手成功 2. 4K HDR内容正常播放 3. 无降级或黑屏 4. 音视频同步正常	L1	PASS	
STBF_AVT_0051	音视频传输	4K SDR内容播放	1. 机顶盒和显示器均支持HDCP 2.2 2. 准备4K SDR测试内容	1. 播放4K SDR受保护内容 2. 检查分辨率和画质 3. 验证播放流畅度	1. 4K SDR内容正常播放 2. 无降级现象 3. 画质清晰流畅	L1	PASS	
STBF_AVT_0052	音视频传输	HDMI热插拔测试	1. 机顶盒和显示器均支持HDCP 2.2 2. 正在播放4K内容 3. HDCP 2.2连接已建立	1. 播放过程中拔出HDMI线 2. 等待5秒后重新插入 3. 观察恢复情况 4. 检查内容是否继续播放	1. 拔出后停止播放或显示提示 2. 重新插入后自动恢复HDCP握手 3. 内容继续播放 4. 无需重启设备	L2	PASS	
STBF_AVT_0053	音视频传输	长时间播放稳定性	1. 机顶盒和显示器均支持HDCP 2.2 2. HDCP 2.2连接已建立 3. 准备长视频内容	1. 连续播放4K内容2小时以上(素材路径: \\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\4K\4K.HDR.DEMO_New.York.ts) 2. 每30分钟检查一次播放状态 3. 监控HDCP状态 4. 记录任何异常	1. 播放稳定, 无中断 2. 无HDCP认证失败 3. 画质保持一致 4. 无内存泄漏或性能下降	L2	PASS	
STBF_AVT_0054	音视频传输	4K内容降级测试	1. 机顶盒支持HDCP 2.2 2. 显示器支持HDCP 1.4 3. 准备4K受保护内容	1. 连接设备 2. 播放4K受保护内容 3. 检查实际输出分辨率	1. HDCP握手成功 (降级到1.4) 2. 4K内容降级到1080p或拒绝播放	L1	PASS	
STBF_AVT_0055	音视频传输	1080p内容播放	1. 机顶盒HDCP 2.2 2. 显示器HDCP 1.4	1. 播放1080p受保护内容 2. 检查播放质量 3. 验证音视频同步	1. 1080p内容正常播放 2. 画质清晰 3. 音视频同步正常	L1	PASS	
STBF_AVT_0056	音视频传输	HDR内容处理	1. 机顶盒HDCP 2.2 2. 显示器HDCP 1.4 3. 准备HDR测试内容	1. 播放HDR受保护内容 2. 观察色彩和亮度表现 3. 检查是否有格式转换	1. HDR转换为SDR或拒绝播放 2. 在显示器能力范围内正常显示 3. 无异常色彩或亮度问题	L2	PASS	
STBF_AVT_0057	音视频传输	HDCP版本协商验证	1. 连接HDCP 1.4显示器 2. 启用调试日志	1. 查看系统日志或调试信息 2. 确认协商的HDCP版本 3. 验证握手过程	1. 系统日志显示HDCP 1.4协商成功 2. 握手过程正常 3. 日志信息完整清晰	L3	PASS	预期结果核验日志可删除, 画面音频正常即为成功
STBF_AVT_0058	音视频传输	HDMI中继器/分配器测试	1. 准备HDMI分配器 2. 机顶盒和显示器支持HDCP 2.2	1. 机顶盒 → HDMI分配器 → 显示器 2. 播放4K受保护内容 3. 检查HDCP握手 4. 验证播放质量	1. HDCP握手通过中继器成功 2. 内容正常播放 3. 或根据中继器HDCP能力降级 4. 无异常中断	L2	PASS	经确定用例执行分配器即可, 不执行中继器, 属用例问题, 更改用例

STBF_AVT_0059	音视频传输	多显示器输出	1. 机顶盒支持多HDMI输出 2. 准备不同HDCP版本显示器	1. 同时连接HDCP 2.2和HDCP 1.4显示器 2. 播放4K内容(素材路径: \\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\4K\4K.HDR.DEMO_New.York.ts) 3. 检查两个显示器的输出	1. 根据最低HDCP版本输出 2. 或分别适配各显示器能力 3. 两个显示器都能正常显示	L3	PASS	
STBF_AVT_0060	音视频传输	HDMI线缆质量影响	1. 准备不同质量HDMI线缆 2. HDCP 2.2设备	1. 使用认证高速线缆测试 (2.1) 2. 使用普通线缆测试(1.4) 3. 对比测试结果	1. 认证线缆: 正常工作 2. 普通线缆: 可能降级或不稳定	L2	PASS	
STBF_AVT_0061	音视频传输	不同HDMI端口测试	1. 显示器有多个HDMI端口 2. 准备测试内容	1. 依次连接显示器的各个HDMI端口 2. 每个端口播放受保护内容 3. 记录各端口表现	1. 所有端口HDCP功能一致 2. 播放效果相同 3. 无端口差异	L3	PASS	
STBF_AVT_0062	音视频传输	系统升级后兼容性	1. 准备固件升级包 2. 记录升级前HDCP状态	1. 升级前测试HDCP功能 2. 执行系统升级 3. 升级后重新测试 4. 对比升级前后差异	1. 升级后HDCP功能保持正常 2. 无功能退化 3. 兼容性保持一致	L2	PASS	
STBF_AVT_0063	音视频传输	播放中断恢复	1. 正在播放受保护内容	1. 播放中模拟HDCP中断 2. 观察系统反应 3. 恢复HDCP连接 4. 检查播放恢复情况	1. 检测到中断后停止播放 2. 恢复后可继续播放 3. 用户体验流畅	L2	PASS	
STBF_BOO_0001	OoBE/Setting Up/预装应用	验证默认预装和联网下载应用安装正确	/	①默认预装: Netflix、Prime Video、Disney+、WhaleCast、WhaleASR ②联网下载: Kika、WhaleTV+、Honghu	1. 应用安装正确	L1	PASS	
STBF_BOO_0002	OoBE/Choose Your Voice Assistant	验证语音助手选择界面仅显示Whale AI Voice和Skip选项	进入Voice Assistant Selection	1. 查看界面显示情况	1、上方标题: Choose Your Voice Assistant 2、标题下方文本内容跟随选项: 3. Whale AI Voice brings effortless voice control and smart recommendations to Whale TV, transforming your home 4. entertainment experience with AI. 3、两个按钮AI voice、Skip 4、右侧展示相应图标UI 5、默认焦点处于AI voice按钮	L2	PASS	
STBF_BOO_0003	OoBE/Choose Your Voice Assistant	验证语音助手选择界面有Whale AI Voice选项默认焦点及Skip按钮	进入Select Voice Assistant界面	1. 查看选项	1.有Whale AI Voice选项 2.默认在 Whale AI Voice 选项上 3.下方显示Skip按钮可以跳过该流程 (跳过默认开启Whale AI Voice)	L2	PASS	
STBF_BTS_0001	开机源	验证外接设备断电重启后盒子自动重连恢复显示	盒子当前显示在外接设备上	1.外接显示设备断电后重启	1.盒子恢复连接显示在外接显示设备上	L1	PASS	

STBF_BTS_0002	开机源	验证盒子待机唤醒后恢复信号连接	盒子当前显示在外接设备上	1.机顶盒待机后唤醒	1.显示设备正常恢复与盒子连接的信号	L1	PASS	
STBF_FIL_0001	Files/视频	验证播放不支持格式的带字幕视频后正常播放	/	1. 播放不支持格式的带字幕视频 ("Z:\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Subtitle (字幕)\外挂字幕测试文件2 (俄语和英语)\hard boiled_by T84.avi")	1. 正常播放，视频无损坏	L4	PASS	
STBF_FIL_0013	Files/视频	验证播放MPEG1格式视频后正常播放	进入视频分类页	1. 播放MPEG1格式视频 2. 素材路径: 22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\sam ple_3840x2160_mpeg1.mpeg	1. 正常播放，视频无损坏	L2	NA	该视频实际为divx 编码格式，STB不支持播放提示“Video format not supported”
STBF_FIL_0002	Files/视频	验证播放480/720/1080/2K/4K后正常播放视频	1.进入视频分类页	1. 播放480/720/1080/2K/4K分辨率的视频播放	1.可以正常播放视频	L3	PASS	
STBF_FIL_0014	Files/视频	验证播放MPEG2格式视频后正常播放	进入视频分类页	1. 播放MPEG2格式视频 2. 素材路径: 22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\WoodenArchitecture_640x360_mpeg2.ts	1. 正常播放，视频无损坏	L2	PASS	
STBF_FIL_0003	Files/视频	验证播放4K HDR视频功能正常	1.进入视频分类页	1. 播放4K HDR视频	1. 正常播放视频，不会出现卡顿	L3	PASS	
STBF_FIL_0015	Files/视频	验证播放MPEG4格式视频后正常播放	进入视频分类页	1. 播放MPEG4格式视频 2. 素材路径: 22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\ (AVI_MPEG4_DX50_720x400.3 Audio_MP3_96_48K)CONT-1D.avi	1. 正常播放，视频无损坏	L2	NA	该视频实际为divx 编码格式，STB不支持播放提示“Video format not supported”
STBF_FIL_0004	Files/视频	验证播放4K视频 “功能正常	1.进入视频分类页	1. 播放4K视频 ""\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\4K\4K京剧脸谱.mp4""	1. 正常播放视频，不会出现卡顿	L3	PASS	
STBF_FIL_0016	Files/视频	验证播放AV1格式视频后正常播放	进入视频分类页	1. 播放AV1格式视频 2. 素材路径: 22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\CityHall_1920x1080_AV1_Webm.webm	1. 正常播放，视频无损坏	L2	PASS	
STBF_FIL_0005	Files/视频	验证播放指定视频后可正常播放	播放视频	1. 播放\\172.16.52.9\QA-share\22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\Exodus_HDR10.mp4	1. 可正常播放，音频无损坏	L3	PASS	视频本身无声音
STBF_FIL_0017	Files/视频	验证播放H265格式视频后正常播放	进入视频分类页	1. 播放H265格式视频 2. 素材路径: 22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\sam ple_960x400_ocean_with_audio_h265.hevc	1. 正常播放，视频无损坏	L2	FAIL	PR #337814 【Files】播放指定H265格式视频，提示不支持且Video分类中未显示该视频
STBF_FIL_0018	Files/视频	验证播放H264格式视频后正常播放	进入视频分类页	1. 播放H264格式视频 2. 素材路径: 22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\TheaterSquare_854x480_H264.mp4	1. 正常播放，视频无损坏	L2	PASS	

STBF_FIL_0019	Files/视频	验证播放VP9格式视频后正常播放	进入视频分类页	1. 播放VP9格式视频 2. 素材路径: 22_测试素材\000 whaleOS测试素材\Video\Us haikaRiverEmb_854x480_VP9_Webm.webm	1. 正常播放, 视频无损坏	L2	PASS	
STBF_GLO_0001	GlobalMenu/Global Menu弹窗	验证STB按Setting键唤起GlobalMenu焦点在WiFi上	处于home页面	1. 按遥控器setting键	1、按setting键打开global menu菜单焦点处于WiFi开关上	L1	PASS	
STBF_GLO_0003	GlobalMenu/Setting选项/All Settings	验证STB断电上电后Setting选项保持且Sleep Time恢复Off	已打开global menu菜单	1. 对以下选项: 1、WiFi 2、Bluetooth 3、screen saver 4、sleep time 5、Energy Saver 8. 完成修改后, 断电上电	1.上电后选项为断电前最后修改的选项 2.sleep time恢复成off	L2	PASS	
STBF_GLO_0002	GlobalMenu/Setting选项	验证STB版Setting子菜单选项完整	焦点处于global menu的setting选项上	1. 查看界面选项	1. 界面有以下选项: 1、WiFi 2、Bluetooth 3、screen saver 4、sleep time 5、Energy Saver 6、Whale TV Casting 7、All Settings	L1	PASS	
STBF_GLO_0004	GlobalMenu/无网弹窗	验证STB无网时按Setting键唤起Global Menu焦点在WiFi上	1.初始化未联网 2.弹出无网弹窗	1. 点击遥控器Setting	1. 打开Global Menu, 焦点在WiFi开关上	L2	PASS	
STBF_HOM_0001	Home/Subsequent Screen	验证进入Subsequent Screen后按上键回到App Row的Netflix焦点上	焦点处于app row任意一app上	1. 按遥控器下键 2. 进入Subsequent Screen 3. 然后按遥控器上键	1.进入DET Recommend, 焦点默认定位YouTube recommend首个推荐视频上 2. 3.回到app row上的Netflix焦点上	L2	PASS	
STBF_HOM_0002	Home/DET	验证清除Netflix、YouTube、Prime Video缓存后重启联网DET推荐数据正常显示	处于home页面	1、断网 2、进入Settings-app Settings-view all apps-进入某个app详情页, 点clear data,分别清除Netflix, youtube, prime, 的数据 3、重启tv 4、重启后, 联网。查看Netflix, youtube, prime, 的DET数据	1、除了D+,Youtube, 当焦点在2大应用上时, 应用上方会显示各自的推荐数据 2、D+, Youtube不显示推荐数据	L2	NA	公版不显示Netflix DET
STBF_HOM_0003	Home/遥控器热键	验证打开D+后按各遥控器热键正常响应	打开D+	1. 按遥控器热键 (Netflix, YouTube, PV, D+)	1.正常响应所有热键	L3	PASS	
STBF_HOM_0004	Home/遥控器热键	验证打开Netflix后按各遥控器热键正常响应	打开Netflix	1. 按遥控器热键 (Netflix, YouTube, PV, D+)	1.正常响应所有热键	L3	PASS	
STBF_HOM_0005	Home/遥控器热键	验证打开YouTube后按各遥控器热键正常响应	打开YouTube	1. 按遥控器热键 (Netflix, YouTube, PV, D+)	1.正常响应所有热键	L3	PASS	
STBF_HOM_0006	Home/遥控器热键	验证打开PV后按各遥控器热键正常响应	打开PV	1. 按遥控器热键 (Netflix, YouTube, PV, D+)	1.正常响应所有热键	L3	PASS	

STBF_HOM_007	Home/遥控器热键	验证打开WhaleTV+后按各遥控器热键正常响应	打开WhaleTV+	1. 按遥控器热键 (Netflix, YouTube, PV, D+)	1.正常响应所有热键	L3	PASS	
STBF_HOM_008	Home/遥控器热键	验证USB播放视频时按各遥控器热键正常响应	USB 播放视频	1. 按遥控器热键 (Netflix, YouTube, PV, D+, Apps,Files,Library, WhaleTV+等)	1.正常响应所有热键 2.App(2.App)s 跳转到Apps栏目 3.Library跳转到Discovery栏目	L3	PASS	
STBF_HOT_001	Hotel Mode	验证Hotel Mode各选项和界面切换的流畅性无卡顿	/	1.各个选项切换、界面切换	1.选项、界面切换无卡顿	L3	PASS	
STBF_HOT_002	Hotel Mode	验证Hotel Mode各可移动选项和按钮的焦点态正常显示	/	1.在每一个可移动的选项或按钮上移动焦点	1.被选中的选项或按钮正常显示焦点态	L3	PASS	
STBF_HOT_003	Hotel Mode	验证Hotel Mode界面和按钮边框无白边、锯齿等异常	/	1.查看界面和按钮边框	1.界面和按钮边框无白边、锯齿、超框等异常现象	L3	PASS	
STBF_HOT_004	Hotel Mode	在Device Information页面通过方向键组合进入Hotel Mode菜单	开机-Settings - Device Preference - About - Device Information	1. 通过RC依次按下：下、右、上、左、上	1. 自动关闭Device Info页面，显示Hotel Mode菜单	L1	PASS	
STBF_HOT_005	Hotel Mode	在高安设备的Device Information页面通过方向键组合进入Hotel Mode菜单	开机-Settings - Device Preference - About - Device Information	1. 通过RC依次按下：下、右、上、左、上	1. 自动关闭Device Info页面，显示Hotel Mode菜单	L2	PASS	
STBF_HOT_006	Hotel Mode	验证Hotel Mode初次进入时默认状态为OFF	Hotel Mode初次进入	1.查看Hotel Mode默认值	1. Hotel Mode默认处于OFF	L2	PASS	
STBF_HOT_007	Hotel Mode	验证Hotel Mode关闭时酒店功能全部不生效	Hotel Mode处于OFF状态	1.Hotel Mode设置OFF	1.酒店功能全部不生效	L1	PASS	
STBF_HOT_008	Hotel Mode	验证Hotel Mode关闭时除Hotel Enable外其它选项全部置灰且失效	Hotel Mode处于OFF状态	1.Hotel Mode设置OFF	1.除Hotel Enable其它选项全部置灰，且酒店功能全部失效	L2	PASS	
STBF_HOT_009	Hotel Mode	验证Hotel Mode从OFF切换为ON后各选项取消置灰且生效	Hotel Mode处于OFF状态	1.Hotel Mode设置ON 2.查看setting选项	1.Hotel Mode开启 2.酒店模式各选项取消置灰且生效	L1	PASS	
STBF_HOT_010	Hotel Mode	验证Hotel Mode开启后断电上电仍保持ON状态	Hotel Mode处于ON状态	1.Hotel Mode设置ON 2.断电上电	1.开启Hotel Mode 2.Hotel Mode仍为ON	L2	PASS	
STBF_HOT_011	Hotel Mode	验证Hotel Mode开启后Reset TV入口隐藏且Factory Settings正常显示	Hotel Mode处于ON状态	1.Hotel Mode设置ON 2.setting-Device Preferences	1.开启Hotel Mode 2.Reset TV入口隐藏，Factory Settings (OS10无此菜单) 正常显示	L2	PASS	
STBF_HOT_012	Hotel Mode	验证Hotel Mode开启后断电重启清除所有App历史记录和用户信息	Hotel Mode处于ON状态	1.Hotel Mode设置ON 2.断电上电 3.查看App内数据	1.Hotel Mode开启 2.设备重启 3.所有App（包括YouTube/Prime Video/Netflix三大应用及浏览器）历史记录，缓存，用户信息被清除。	L2	PASS	

STBF_HOT_0013	Hotel Mode	验证Hotel Mode开启后断电重启卸载用户安装的APP仅保留预装和后台配置应用	Hotel Mode处于ON状态	1.Hotel Mode设置ON 2.断电上电 3.查看APPs里的APP	1.Hotel Mode开启 2.设备重启 3.只保留预装应用+后台配置应用，其它用户行为安装的应用全部卸载。	L2	PASS	
STBF_HOT_0014	Hotel Mode	验证Hotel Mode开启后删除后台配置APP再上电该APP被卸载	Hotel Mode处于ON状态	1.Hotel Mode设置ON 2.断电 3.删除后台已配置的APP 4.上电开机 5.查看APPs里的APP	1.Hotel Mode开启 2.设备重启 2.删除后台配置的APP成功 3.设备重启 4.后台删除配置的APP上电后会被卸载 6. (saas后台-页面配置管理-栏目管理)	L4	PASS	
STBF_HOT_0015	Hotel Mode	验证Hotel Mode开启后断电重启清空蓝牙已配对设备信息	Hotel Mode处于ON状态	1.Hotel Mode设置ON 2.断电上电 3.查看蓝牙	1.Hotel Mode开启 2.设备重启 3.恢复初始状态（除蓝牙遥控），清除已连接已配对的设备状态，再次开启仅New状态。	L3	PASS	
STBF_HOT_0016	Hotel Mode	验证Reset All后Hotel Mode恢复默认值OFF	查看Hotel Mode默认值	1.Hotel Mode为off 2.reset all 3.查看Hotel Mode默认值	1.Hotel Mode关闭 2.设备重置 3.默认值为OFF	L1	PASS	
STBF_HOT_0017	Hotel Mode	验证Lock Current Settings开启后修改设置断电上电恢复为模板状态	Hotel Mode处于ON状态	1.Lock Current Settings=ON 2.修改任意产品设置 3.断电上电	1.Lock Current Settings开启 2.修改产品设置生效 3.断电上电后恢复为模板状态	L1	PASS	
STBF_HOT_0018	Hotel Mode	验证Lock Current Settings开启后修改各类设置项断电上电均恢复为模板状态	Hotel Mode处于ON状态	1.Lock Current Settings=ON 2.修改weather设置项(无该设置项则跳过) 3.修改Setting内设置项：如Display&Sound, Network, Device Preference 4.修改Child Code内设置项 5.断电上电	1.Lock Current Settings开启 2.修改设置项成功 3.修改设置参数成功 4.修改Child Code内设置项成功 5.检查各设置项，均恢复为模板状态	L2	FAIL	PR 337654 【Hotel Mode】 Lock Current Settings开启后修改Dialogue Enhancer、Region选项后断电上电，未恢复为模板状态
STBF_HOT_0019	Hotel Mode	验证Lock Current Settings关闭时修改设置断电上电后保持修改状态	Hotel Mode处于ON状态	1.Lock Current Settings=OFF 2.修改任意产品设置 3.断电上电	1.Lock Current Settings关闭 2.修改设置成功 3.断电上电后仍为断电前的设置	L3	PASS	
STBF_HOT_0020	Hotel Mode	验证App Lock页面显示当前Launcher上所有已安装应用列表	Hotel Mode处于ON状态	1.点击App Lock 2.查看弹窗	1.进入App Lock页面 2.显示当前安装的Launcher上显示的app列表（预装+后台配置） 3. 例如：Select All、Netflix、Youtube、Prime Video、Hulu...	L1	PASS	
STBF_HOT_0021	Hotel Mode	验证App Lock选择Select All后所有应用和推荐被隐藏且不可使用	Hotel Mode处于ON状态	1.点击App Lock 2.选择Select All	1.进入App Lock页面 2.所有app和相关推荐被隐藏且不可使用	L2	PASS	

STBF_HOT_0022	Hotel Mode	验证App Lock选择部分应用后对应应用和推荐被隐藏且不可使用	Hotel Mode处于ON状态	1.点击App Lock 2.选择一个或多个APP	1.进入App Lock页面 2.app(2.app)和相关推荐被隐藏且不可使用	L2	PASS	
STBF_HOT_0023	Hotel Mode	验证App Lock隐藏应用后Launcher和APP Gallery推荐栏不显示被锁定应用	Hotel Mode处于ON状态	1.点击App Lock 2.选择一个或多个APP 3.查看Launcher	1.进入App Lock页面 2.主页下方不显示被Lock的APP 3.APP(3.APP) gallery推荐栏不显示被Lock的APP	L2	PASS	
STBF_HOT_0024	Hotel Mode	验证App Lock隐藏应用后Recently列表不显示被锁定应用	Hotel Mode处于ON状态	1.点击App Lock 2.选择一个或多个APP 3.进入Recently查看	1.进入App Lock页面 2.主页下方不显示被Lock的APP 3.Recently不显示该APP	L3	PASS	
STBF_HOT_0025	Hotel Mode	验证App Lock隐藏应用后APP Gallery中不显示被锁定应用	Hotel Mode处于ON状态	1.点击App Lock 2.选择一个或多个APP 3.进入APP gallery查看	1.进入App Lock页面 2.被选择的APP被勾选 3.APP(3.APP) gallery不显示被Lock的APP	L3	PASS	
STBF_HOT_0026	Hotel Mode	验证App Lock隐藏应用后在APP Gallery中搜索不到被锁定应用	Hotel Mode处于ON状态	1.点击App Lock 2.选择一个或多个APP 3.进入APP gallery搜索APP	1.进入App Lock页面 2.被选择的APP被勾选 3.搜索结果不显示APP	L3	PASS	
STBF_HOT_0027	Hotel Mode	验证App Lock锁定带快捷键的应用后按对应快捷键无响应	Hotel Mode处于ON状态	1.点击App Lock 2.Lock RC上带快捷键的APP 3.按被Lock APP的快捷键	1.进入App Lock页面 2.被选择的APP被勾选 3.按键无响应，不会跳转APP	L2	FAIL	PR #337551 【Hotel Mode】App Lock页面勾选Netflix后按遥控器Netflix热键，打开Netflix应用
STBF_HOT_0028	Hotel Mode	验证取消App Lock选择后应用和推荐恢复显示且可正常使用	Hotel Mode处于ON状态	1.点击App Lock 2.选择一个或多个APP 3.再次打开App Lock取消选择该APP	1.进入App Lock页面 2.被选择的APP被勾选 3.app(3.app)和相关推荐不被隐藏且恢复使用，在App Gallery可以搜到此app。	L2	FAIL	PR 337553 【Hotel Mode】App Lock页面取消YouTube勾选后，Apps-My Apps未显示YouTube应用
STBF_HOT_0029	Hotel Mode	验证App Lock锁定应用后断电上电仍保持锁定状态	Hotel Mode处于ON状态	1.点击App Lock 2.选择一个或多个APP 3.断电上电	1.进入App Lock页面 2.被选择的APP被勾选 3.被Lock的APP不会取消Lock状态	L2	PASS	
STBF_HOT_0030	Hotel Mode	验证Boot Logo下拉菜单包含Off、Local、USB Input且默认为Local	Hotel Mode处于ON状态	1.焦点在 Boot logo 2.按OK键	1. 打开下拉菜单：Off、Local、USB Input。默认Local。	L1	PASS	

STBF_HOT_0031	Hotel Mode	验证更改Boot Logo后关闭Hotel Mode并Reset TV恢复默认值Local	Hotel Mode 处于ON状态	1.(1.IM)更改logo 2.关闭Hotel Mode模式 3.Reset TV 4.检查Boot logo默认值	1.logo更改成功 2.Hotel Mode, Reset TV功能按钮取消隐藏 3.设备重启 4.默认值为Local	L2	FAIL	PR 337628 【Hotel Mode】插入U盘且放入符合规格图片后Boot Logo选项设置USB Input , 断电上电后开机logo未替换成功
STBF_HOT_0032	Hotel Mode	验证Boot Logo设置为Off后断电上电无开机Logo显示	Hotel Mode 处于ON状态	1.焦点在 Boot logo按OK键选择OFF 2.断电上电	1.模式设置成功 2.上电无开机logo	L2	FAIL	PR 337630 【Hotel Mode】 Boot Logo选项设置off后, 断电上电 (A C OFF) 显示开机Logo
STBF_HOT_0033	Hotel Mode	验证Boot Logo设置为Local后断电上电显示当前PID默认Logo	Hotel Mode 处于ON状态	1.焦点在 Boot logo按OK键选择Local 2.断电上电	1.模式设置成功 2.上电为当前PID默认Logo	L2	PASS	
STBF_HOT_0034	Hotel Mode	验证Boot Logo设置为USB Input后断电上电显示U盘导入的图片	Hotel Mode 处于ON状态	1.焦点在 Boot logo按OK键选择USB Input 2.断电上电	1.提示成功或失败 2.将U盘中指定的图片导入到电视作为开机画面。酒店模式设定时, 开机过程显示导入的开机Logo。	L2	FAIL	PR 337628 【Hotel Mode】插入U盘且放入符合规格图片后Boot Logo选项设置USB Input , 断电上电后开机logo未替换成功
STBF_HOT_0035	Hotel Mode	验证U盘无图片时选择USB Input提示放入正确图片	Hotel Mode 处于ON状态	1. U盘内没有图片 1.焦点在 Boot logo 2.按OK键 3.选择USB Input	1.toast提示: 2. "Please put the correct picture in the root directory of the U Disk." 2.U盘空内容OS10焦点在USB Input后, 3s后自动切换菜单	L3	FAIL	PR 337641 【Hotel Mode】首次烧录固件, 打开酒店模式未接入U盘时, Boot Logo选项设置USB Input无提示
STBF_HOT_0036	Hotel Mode	验证Boot Logo选择USB Input时显示图片格式要求提示信息	Hotel Mode 处于ON状态	1.焦点在 Boot logo 2.按OK键 3.选择USB Input	1. UI提示: Logo Format (OS10多了个标题) 2. Picture Name: HOTEL_LOGO.jpg 3. Picture Pixels: 1920*1080 4. Picture Path: Root directory of the U Disk 5. Picture Size: Less than 1MB	L3	PASS	
STBF_HOT_0037	Hotel Mode	验证U盘放入符合规格图片后USB Input导入成功并生效	Hotel Mode 处于ON状态	1.U盘放入正确格式的图片 2.点击USB Input 3.断电上电	1.勾选USB Input且USB Input生效 2.上电后的开机logo为导入的图片	L2	FAIL	PR 337628 【Hotel Mode】插入U盘且放入符合规格图片后Boot Logo选项设置USB Input , 断电上电后开机logo未替换成功
STBF_HOT_0038	Hotel Mode	验证已导入Logo情况下再次USB Input可更新开机Logo图片	Hotel Mode 处于ON状态	1.当前已导入过正确图片 2.U盘放入正确格式的图片 3.点击USB Input 4.断电上电	1.勾选USB Input且USB Input生效 2.上电后的开机logo更新图片	L3	FAIL	PR 337628 【Hotel Mode】插入U盘且放入符合规格图片后Boot Logo选项设置USB Input , 断电上电后开机logo未替换成功
STBF_HOT_0039	Hotel Mode	验证未导入过图片时使用异常格式图片进行USB Input提示失败	异常格式图片	1.当前还未导入任何图片 2.U盘放入异常格式图片 3.点击USB Input	1.Toast提示 "Please put the correct picture in the root directory of the U Disk." 2.USB input不被勾选且不生效	L3	FAIL	PR 337641 【Hotel Mode】首次烧录固件, 打开酒店模式未接入U盘时, Boot Logo选项设置USB Input无提示

STBF_HOT_0040	Hotel Mode	验证已导入正确图片后使用异常格式图片USB Input仍保留原有Logo	异常格式图片	1.当前已导入过正确图片 2.U盘放入异常格式图片 3.点击USB Input 4.断电上电	1.勾选USB Input且USB Input生效 2.上电后的开机logo为之前已导入的图片(JPG)	L4	FAIL	PR #337628 【Hotel Mode】插入U盘且放入符合规格图片后Boot Logo选项设置USB Input，断电上电后开机logo未替换成功
STBF_HOT_0041	Hotel Mode	验证未导入过图片时使用错误名字图片进行USB Input提示失败	错误名字的图片	1.当前还未导入任何图片 2.U盘放入错误名字图片 3.点击USB Input	1.Toast提示 “Please put the correct picture in the root directory of the U Disk.” 2.USB input不被勾选且不生效	L3	FAIL	PR 337641 【Hotel Mode】首次烧录固件，打开酒店模式未接入U盘时，Boot Logo选项设置USB Input无提示
STBF_HOT_0042	Hotel Mode	验证已导入正确图片后使用错误名字图片USB Input仍保留原有Logo	错误名字的图片	1.当前已导入过正确图片 2.U盘放入错误名字图片 3.点击USB Input 4.断电上电	1.勾选USB Input且USB Input生效 2.上电后的开机logo为之前已导入的图片	L4	FAIL	PR #337628 【Hotel Mode】插入U盘且放入符合规格图片后Boot Logo选项设置USB Input，断电上电后开机logo未替换成功
STBF_HOT_0043	Hotel Mode	验证未导入过图片时使用超过1M图片进行USB Input提示失败	图片过大	1.当前还未导入任何图片 2.U盘放图片大小超过1M 3.点击USB Input	1.Toast提示 “Please put the correct picture in the root directory of the U Disk.” 2.USB input不被勾选且不生效	L3	FAIL	PR 337641 【Hotel Mode】首次烧录固件，打开酒店模式未接入U盘时，Boot Logo选项设置USB Input无提示
STBF_HOT_0044	Hotel Mode	验证已导入正确图片后使用超过1M图片USB Input仍保留原有Logo	图片过大	1.当前已导入过正确图片 2.U盘放图片大小超过1M 3.点击USB Input 4.断电上电	1.勾选USB Input且USB Input生效 2.上电后的开机logo为之前已导入的图片	L4	FAIL	PR #337628 【Hotel Mode】插入U盘且放入符合规格图片后Boot Logo选项设置USB Input，断电上电后开机logo未替换成功
STBF_HOT_0045	Hotel Mode	验证未导入过图片且未接入U盘时选择USB Input提示插入U盘	未接入U盘	1.当前还未导入任何图片 2.未接入U盘 3.点击USB Input	1.Toast提示 “Please insert U Disk.” 2.USB input不被勾选且不生效	L3	FAIL	PR 337641 【Hotel Mode】首次烧录固件，打开酒店模式未接入U盘时，Boot Logo选项设置USB Input无提示
STBF_HOT_0046	Hotel Mode	验证已导入正确图片后未接入U盘选择USB Input仍保留原有Logo	未接入U盘	1.当前已导入过正确图片 2.未接入U盘 3.点击USB Input	1.勾选USB Input且USB Input生效 2.上电后的开机logo为之前已导入的图片	L4	FAIL	PR #337628 【Hotel Mode】插入U盘且放入符合规格图片后Boot Logo选项设置USB Input，断电上电后开机logo未替换成功
STBF_HOT_0047	Hotel Mode	验证USB Input导入Logo后切换到Local再切回USB Input仍保留已导入Logo	USB Input与Local选项切换	1.USB Input导入logo图片 2.切换到local 3.拔出U盘再切回USB Input	1.导入成功提示 2.切换成功 3.保留USB已导入logo，断电上电可以生效	L3	FAIL	PR #337628 【Hotel Mode】插入U盘且放入符合规格图片后Boot Logo选项设置USB Input，断电上电后开机logo未替换成功
STBF_HOT_0048	Hotel Mode	验证USB Input导入Logo后切换到Off再切回USB Input仍保留已导入Logo	USB Input与Off选项切换	1.USB Input导入logo图片 2.切换到off 3.拔出U盘再切回USB Input	1.导入成功提示 2.切换成功 3.保留USB已导入logo，断电上电可以生效	L3	FAIL	PR #337628 【Hotel Mode】插入U盘且放入符合规格图片后Boot Logo选项设置USB Input，断电上电后开机logo未替换成功

STBF_HOT_0049	Hotel Mode	验证已导入开机Logo后关闭Hotel Mode断电重启恢复为配置表预置图片	OFF	1.已导入开机logo 2.断电重启 3.酒店模式设置OFF 4.断电重启	1.导入成功提示 2.设备重启 3.切换成功 4.开机logo为配置表预置的图片	L3	FAIL	PR #337628 【Hotel Mode】插入U盘且放入符合规格图片后Boot Logo选项设置USB Input，断电上电后开机logo未替换成功
STBF_HOT_0050	Hotel Mode	验证已导入开机Logo后关闭再开启Hotel Mode断电重启恢复酒店模式Logo	ON	1.已导入开机logo 2.断电重启 3.酒店模式设置OFF 4.断电重启 5.酒店模式设置ON 6.断电重启	1.导入成功提示 2.设备重启 3.切换成功 4.设备重启 5.开机logo为酒店模式设置的logo	L4	FAIL	PR #337628 【Hotel Mode】插入U盘且放入符合规格图片后Boot Logo选项设置USB Input，断电上电后开机logo未替换成功
STBF_HOT_0051	Hotel Mode	验证先后导入Logo A和Logo B断电重启后开机Logo更新为最新导入图片	ON	1.已导入开机logo A 断电重启 2.导入开机logo B 断电重启	1.开机图为logo A 2.开机logo为B 图	L3	FAIL	PR #337628 【Hotel Mode】插入U盘且放入符合规格图片后Boot Logo选项设置USB Input，断电上电后开机logo未替换成功
STBF_HOT_0052	Hotel Mode	验证OTA升级后Hotel Mode下已导入的开机Logo不受影响	OTA升级	1.已导入开机logo A 2.OTA升级	1. 开机logo为A 图	L4	FAIL	PR #337628 【Hotel Mode】插入U盘且放入符合规格图片后Boot Logo选项设置USB Input，断电上电后开机logo未替换成功
STBF_HOT_0053	Hotel Mode	验证OTA升级后Hotel Mode下音量、Source、APP等原有设置不变	OTA升级	1.已导入开机logo A 2.OTA升级	1. TV原本设置的音量、Source、APP等没有变化	L4	FAIL	PR #337628 【Hotel Mode】插入U盘且放入符合规格图片后Boot Logo选项设置USB Input，断电上电后开机logo未替换成功
STBF_HOT_0054	Hotel Mode	验证USB强刷升级后开机Logo恢复为配置表预置图片	USB升级	1.已导入开机logo A 2.USB 升级（U盘强刷）	1. 开机logo为配置表预置的图片	L4	FAIL	PR #337628 【Hotel Mode】插入U盘且放入符合规格图片后Boot Logo选项设置USB Input，断电上电后开机logo未替换成功
STBF_HOT_0055	Hotel Mode	验证ResetTV后Max Volume恢复默认值100	默认值	1.调整Max Volume ≠100 2.Reset TV	1. Max Volume = 100	L2	PASS	
STBF_HOT_0056	Hotel Mode	验证Max Volume设置为20后音量无法超过最大值20	Max Volume = 20	1.Max Volume = 20 2.按RC 音量键	1. 音量最大值为20，无法再调高	L2	PASS	
STBF_HOT_0057	Hotel Mode	验证Max Volume设置为20后断电重启音量最大值仍为20	Max Volume = 20	1.Max Volume = 20 2.按RC 音量键 3.断电重启	1. 音量最大值为20，无法再调高	L2	PASS	
STBF_HOT_0058	Hotel Mode	验证关闭酒店模式后Max Volume限制解除音量可调至100	Max Volume = 20	1.酒店模式打开 2.Max Volume = 20 3.按RC 音量键 4.酒店模式关闭 5.按RC 音量键	1. 音量最大值为100，且调整正常	L3	PASS	
STBF_HOT_0059	Hotel Mode	验证调小Max Volume至等于Preset Volume时Preset Volume跟随调小	Max Volume = preset vol	1. 调小Max Volume	1. preset vol需跟随调小	L3	PASS	
STBF_HOT_0060	Hotel Mode	验证调大Max Volume时Preset Volume保持不变	Max Volume = preset vol	1. 调大Max Volume	1. preset vol不变	L3	PASS	

STBF_HOT_0061	Hotel Mode	验证Max Volume等于Min Volume时无法继续调小Max Volume	Max Volume=Min Volume	1. 调小Max Volume	1. Max Volume无法继续调小	L3	PASS	
STBF_HOT_0062	Hotel Mode	验证Max Volume设置为0时界面正常无变形	1.Reset TV 2.Hotel Mode开启	1. Max Volume设置为0	1. 成功设置, 界面无变形	L4	PASS	
STBF_HOT_0063	Hotel Mode	验证开启Hotel Mode时当前音量大于Max Volume预设值自动调整为最大值	1.Hotel Mode关闭 2.当前音量大于Max Volume预设值	1.开启Hotel Mode	1.当前音量被调整为最大值	L3	PASS	
STBF_HOT_0064	Hotel Mode	验证Reset TV后Min Volume恢复默认值0	默认值	1.调整Min Volume ≠0 2.Reset TV	1. Min Volume = 0	L3	PASS	
STBF_HOT_0065	Hotel Mode	验证Min Volume设置为20后音量无法低于最小值20	Min Volume = 20	1.Min Volume = 20 2.按RC 音量键	1.音量最小值为20 2.无法再调低	L2	PASS	
STBF_HOT_0066	Hotel Mode	验证Min Volume设置为20后断电重启音量最小值仍为20	Min Volume = 20	1.Min Volume = 20 2.按RC 音量键 3.断电重启	1.音量最小值为20 2.无法再调低 3.重启后依旧无法再调低	L2	PASS	
STBF_HOT_0067	Hotel Mode	验证关闭酒店模式后Min Volume限制解除音量最小值恢复为0	Min Volume = 20	1.酒店模式打开 2.Min Volume = 20 3.按RC 音量键 4.酒店模式关闭 5.按RC 音量键	1. 音量最小值为0, 且调整正常	L3	PASS	
STBF_HOT_0068	Hotel Mode	验证调大Min Volume至等于Preset Volume时Preset Volume跟随调大	Min Volume = preset vol	1. 调大Min Volume	1. preset vol需跟随调大	L3	PASS	
STBF_HOT_0069	Hotel Mode	验证调小Min Volume时Preset Volume保持不变	Min Volume = preset vol	1. 调小Min Volume	1. preset vol不变	L3	PASS	
STBF_HOT_0070	Hotel Mode	验证Min Volume等于Max Volume时无法继续调大Min Volume	Max Volume=Min Volume	1. 调大Min Volume	1. Min Volume无法继续调大	L3	PASS	
STBF_HOT_0071	Hotel Mode	验证Preset Volume默认值为当前系统音量值	默认值	1. 点击Preset Volume	1. 当前系统Volume默认值	L2	PASS	
STBF_HOT_0072	Hotel Mode	验证设置Preset Volume后待机或断电开机音量恢复为预设值	设置开机音量	1.点击Preset Volume 2.设置Min Volume ≤ Preset Volume ≤ Max Volume 3.待机/断电	1. 开机后默认音量值	L2	PASS	
STBF_HOT_0073	Hotel Mode	验证Preset Volume等于Min Volume时无法继续调低	设置开机音量	1.点击Preset Volume 2.设置 Preset Volume=Min Volume 3.继续调低Preset Volume	1. Preset Volume无法调低	L3	PASS	
STBF_HOT_0074	Hotel Mode	验证Preset Volume等于Max Volume时无法继续调高	设置开机音量	1.点击Preset Volume 2.设置 Preset Volume=Max Volume 3.继续调高Preset Volume	1. Preset Volume无法调高	L3	PASS	
STBF_HOT_0075	Hotel Mode	验证设置开机音量为20后调高音量断电重启自动恢复为20	设置开机音量	1.设置开机音量=20 2.按RC音量键 (音量 > 20) 2.断电重启	1. 冷开机后音量自动变为20	L2	PASS	

STBF_HOT_0076	Hotel Mode	验证设置开机音量为20后调低音量断电重启自动恢复为20	设置开机音量	1.设置开机音量=20 2.按RC音量键（音量小于20） 2.断电重启	1. 冷开机后音量自动变为20	L2	PASS	
STBF_HOT_0077	Hotel Mode	验证Max Volume等于Preset Volume等于Min Volume时无法调节音量	设置开机音量	1. 设置Max Volume=Preset Volume=Min Volume	1. 无法调节音量	L3	PASS	
STBF_HOT_0078	Hotel Mode	验证关闭Hotel Mode并Reset TV后Power On Mode恢复为PID默认值	默认值	1.Hotel Mode下更改Power On Mode 2.关闭Hotel Mode 3.Reset TV	1.更改成功 2.Hotel Mode功能关闭 3.当前PID系统默认值	L1	NA	PR #321659 (产品确认删除此功能)
STBF_HOT_0079	Hotel Mode	验证Power On Mode选项列表包含Power On、Standby和Last Status	Power On Mode	1. 查看Power On Mode选项	1. 列表：Power On、Standby、Last Status。	L3	NA	PR #321659 (产品确认删除此功能)
STBF_HOT_0080	Hotel Mode	验证Power On Mode设置为Power On后加电直接开机	设置Power On Mode	1. 选择Power On	1. 加电后直接开机	L2	NA	PR #321659 (产品确认删除此功能)
STBF_HOT_0081	Hotel Mode	验证Power On Mode设置为Standby后加电需按电源键才能开机	设置Power On Mode	1. 选择Standby	1. 加电后需按下电源键才能开机	L2	NA	PR #321659 (产品确认删除此功能)
STBF_HOT_0082	Hotel Mode	验证Power On Mode设置为Last Status后加电恢复断电前状态	设置Power On Mode	1. 选择Last Status	1. 加电后恢复断电前的状态	L2	NA	PR #321659 (产品确认删除此功能)
STBF_HOT_0083	Hotel Mode	验证开启酒店模式Power On Mode按酒店设置生效关闭后按PID默认生效	设置Power On Mode	1.开启酒店模式 2.设置Power On Mode=非PID 默认值 3.断电重启 4.关闭酒店模式 5.断电重启	1.酒店模式开启，Power On Mode按酒店模式设置生效 2.关闭酒店模式，Power On Mode按PID默认设置生效	L3	NA	PR #321659 (产品确认删除此功能)
STBF_HOT_0084	Hotel Mode	验证App Lock全部勾选后打开Global Function操作Source和Home键画面正常	/	1.app(1.app) lock把所有选项都打钩 2.打开global function，焦点在source上 3.按下键和home键 4.焦点在search上按右键	1. 画面正常	L4	PASS	
STBF_HOT_0085	Hotel Mode	验证Clone选项下拉菜单显示Copy to USB和Restore via USB	查看选项	1.进入酒店模式 2.点击Clone	1. 下拉菜单显示：Copy to USB, Restore via USB	L1	PASS	
STBF_HOT_0086	Hotel Mode	验证未接入USB时点击Copy to USB提示复制失败	Copy to USB	1.未接入USB 2.点击Copy to USB	1. 复制过程中toast提示 “Copying to USB, please do not perform any other operations.” 。复制结束，失败时toast “Failed”	L3	PASS	

STBF_HOT_0087	Hotel Mode	验证接入USB后Copy to USB成功导出设置数据到U盘	Copy to USB	1.接入USB 2.点击Copy to USB	1.将所有的DB都导出到U 盘：比如Settings, Channel List内容，不包括白平衡数据、机器号、HDCP KEY等信息) 2.复制过程中toast提示 “Copying to USB, please do not perform any other operations.” 。复制结束，失败时toast “Failed” ，成功时toast “Successful” 。	L1	PASS	
STBF_HOT_0088	Hotel Mode	验证未接入USB时点击Restore via USB提示恢复失败	Restore via USB	1.未接入USB 2.点击Restore via USB	1. 恢复过程中toast提示 “Restoring via USB, please do not perform any other operations.” 。恢复结束，失败时toast “Failed”	L3	PASS	
STBF_HOT_0089	Hotel Mode	验证接入USB后Restore via USB成功从U盘恢复所有设置	Restore via USB	1.接入USB 2.点击Restore via USB	1.从U盘恢复所有设置 2.恢复过程中toast提示 “Restoring via USB, please do not perform any other operations.” 。恢复结束，失败时toast “Failed” ，成功时toast “Successful! For the settings to take effect, the device needs to be powered off and restarted.” 。	L1	PASS	
STBF_HOT_0090	Hotel Mode	验证Restore via USB不会更改白平衡、机器号等不可克隆数据	Restore via USB	1.进入工厂菜单打开白平衡菜单 2.记录白平衡数据RGB gain分别为 (128,128,128) 3.进入酒店菜单选择 “TV TO USB” 4.进入白平衡菜单更改白平衡数据 (131,134,135) 5.进入酒店菜单选择 “USB TO TV” 6.进入白平衡菜单查看	1. 本机专有数据，也称不可克隆数据如ADC、白平衡、机器号、HDCP KEY等信息不被更改	L3	NA	STB无工厂菜单
STBF_HOT_0091	Hotel Mode	验证通过Restore via USB成功将Setting数据从U盘导入到本机	Restore via USB	1.设置Setting内各选项，如Picture, Sound 2.接入USB 3.点击USB to TV 4.修改Setting内各选项 2.接入USB 3.点击Restore via USB	1. Setting数据成功从U盘导入到本机	L2	FAIL	PR 337664 【Hotel Mode】 打开酒店模式，接入U盘，点击Restore via USB，查看Lock Current Settings、 Boot Logo选项未修改成功
STBF_HOT_0092	Hotel Mode	验证Reset TV后Language Selection默认为开启状态	默认值	1. Reset TV	1. 默认开	L1	PASS	

STBF_HOT_0093	Hotel Mode	验证Language Selection关闭后开机不显示语言选择页面直接进入Home	OFF	1.Hotel Mode设置ON 2.Language Selection设置OFF 3.待机/断电	1. 开机后，完成开机过程后，不显示语言选择页面，正常进入home页面	L3	PASS	
STBF_HOT_0094	Hotel Mode	验证Language Selection开启后开机先显示语言选择页面再进入Launcher	ON	1.Hotel Mode设置ON 2.Language Selection设置ON 3.待机/断电	1.开机后，完成开机过程后，先显示语言选择页面，再显示Launcher 2.列表：当前PID配置的所有语言	L2	PASS	
STBF_HOT_0095	Hotel Mode	验证Language Selection选择其他语言后关闭酒店模式OSD语言保持所选语言	切换	1.Hotel Mode设置ON 2.Language Selection设置ON 3.待机/断电 4.选择其他语言 5.关闭酒店模式	1. 关闭酒店模式后，OSD语言保持选择的语言	L3	PASS	
STBF_HOT_0096	Hotel Mode	验证Hotel Mode关闭时App Settings不显示Clear all apps data选项	App Setting	1.Hotel Mode设置OFF 2.退出酒店模式设置页，打开Setting--App Setting设置页	1. App Settings不显示选项 Clear all apps data	L1	PASS	
STBF_HOT_0097	Hotel Mode	验证Hotel Mode开启时App Settings显示Clear all apps data选项	App Setting	1.Hotel Mode设置ON 2.退出酒店模式设置页，打开Setting--App Setting设置页	1. App Settings显示选项 Clear all apps data	L1	PASS	
STBF_HOT_0098	Hotel Mode	验证点击Clear all apps data弹出二次确认弹窗且焦点默认在Cancel	App Setting	1.Hotel Mode设置ON 2.退出酒店模式设置页，打开Setting--App Setting设置页 3.点击Clear all apps data	1.点击后弹出二次确认弹窗 2.提示：请注意此操作不可逆 将清除所有应用数据 请再次确认操作 3.按钮：Cancel Confirm（焦点默认在Cancel上）	L3	PASS	
STBF_HOT_0099	Hotel Mode	验证点击Clear all apps data选择Cancel后取消弹窗	App Setting	1.Hotel Mode设置ON 2.退出酒店模式设置页，打开Setting--App Setting设置页 3.点击Clear all apps data--Cancel	1. 取消Clear all apps data弹窗	L3	PASS	
STBF_HOT_0100	Hotel Mode	验证Clear all apps data确认后显示Loading动画且不响应BACK键	App Setting	1.Hotel Mode设置ON 2.退出酒店模式设置页，打开Setting--App Setting设置页 3.点击Clear all apps data--Confirm	1.清除过程中展示Loading动画，显示“clearing”提示 2.清除过程中不响应BACK，不可中断操作	L3	PASS	
STBF_HOT_0101	Hotel Mode	验证Clear all apps data清除过程中按热键可跳转APP且后台继续清理	App Setting	1.Hotel Mode设置ON 2.退出酒店模式设置页，打开Setting--App Setting设置页 3.点击Clear all apps data--Confirm 4.清除过程中按遥控器热键	1.正常响应热键，跳转到其它APP 2.清理动作在后台执行，下次回到Setting时不会提示“All application data cleared.”	L3	PASS	
STBF_HOT_0102	Hotel Mode	验证Clear all apps data清除过程中按Power待机开机后系统和APP正常	App Setting	1.Hotel Mode设置ON 2.退出酒店模式设置页，打开Setting--App Setting设置页 3.点击Clear all apps data--Confirm 4.清除数据过程中按Power待机开机	1. 开机后系统正常，各APP正常使用	L3	FAIL	PR 337648 【Hotel Mode】打开酒店模式，Clear all apps data清除过程中按Power待机开机（RC OFF）后，Home页面App Row应用缺失

STBF_HOT_0103	Hotel Mode	验证Clear all apps data清除完成后提示成功并显示OK按钮	App Setting	1.Hotel Mode设置ON 2.退出酒店模式设置页，打开Setting--App Setting设置页 3.点击Clear all apps data--Confirm等待清除完成	1.清除完成后提示 “All application data cleared.” 2.显示OK按钮，点击取消弹窗	L3	PASS	
STBF_HOT_0104	Hotel Mode	验证Clear all apps data确认清除后各App数据已被清除	App Setting	1.Hotel Mode设置ON 2.退出酒店模式设置页，打开Setting--App Setting设置页 3.点击Clear all apps data--Confirm等待清除完成 4.查看App Setting内各App的数据	1. 各App的数据已被清除	L1	PASS	
STBF_HOT_0105	Hotel Mode	验证Clear all apps data清除后已登录App的登录信息被清除	App Setting	1.Hotel Mode设置ON 2.退出酒店模式设置页，打开Setting--App Setting设置页 3.点击Clear all apps data--Confirm等待清除完成 4.打开登陆过账号的App	1. 登录信息已被清除	L2	PASS	
STBF_HOT_0106	Hotel Mode	验证Clear all apps data接口调用失败时提示用户清除超时请重试	接口调用过程中失败	1.Hotel Mode设置ON 2.退出酒店模式设置页，打开Setting--App Setting设置页 3.点击Clear all apps data--Confirm等待清除完成	1. 提示用户清除超时请重试	L4	NA	与产品/RD共同确认无此场景
STBF_HOT_0107	Hotel Mode	验证Clear all apps data清除完成后断电上电不会恢复已删除数据	断电上电	1.Hotel Mode设置ON 2.退出酒店模式设置页，打开Setting--App Setting设置页 3.点击Clear all apps data--Confirm等待清除完成 4.断电上电后查看APP数据	1. 不会恢复已删除的用户数据	L3	PASS	
STBF_HOT_0108	Hotel Mode	验证Hotel Mode先开启再关闭后App Settings不显示Clear all apps data	App Setting	1.Hotel Mode设置ON再设置OFF 2.退出酒店模式设置页，打开Setting--App Setting设置页	1. 不显示Clear all apps data选项	L3	PASS	
STBF_HOT_0109	Hotel Mode	验证Clear all apps data清除后Setting内Picture和Sound等设置项不受影响	App Setting	1.Hotel Mode设置ON 2.退出酒店模式设置页，打开Setting--App Setting设置页 3.点击Clear all apps data--Confirm等待清除完成 4.查看Setting内的Picture、Sound等设置项	1. Setting内设置项不会被清除数据	L3	PASS	
STBF_HOT_0110	Hotel Mode	验证Clear all apps data清除过程中断电上电后系统和APP正常	AC	1.Hotel Mode设置ON 2.退出酒店模式设置页，打开Setting--App Setting设置页 3.点击Clear all apps data--Confirm 4.清除数据过程中断电上电	1. 开机后系统正常，各APP正常使用	L3	PASS	
STBF_HOT_0111	Hotel Mode	验证在信号源页面执行Clear all apps data后返回原信号源	信号源	1.当前在AV、HDMI、Antenna等信号源 2.打开Clear all apps data清除数据 3.清除成功后按BACK退出Setting页	1. 返回清除数据前所在的信号源	L3	NA	STB无信号源
STBF_HOT_0112	Hotel Mode	验证在Files APP内执行Clear all apps data后返回Launcher且再次进入正常	Files	1.当前在Files APP内 2.打开Clear all apps data清除数据 3.清除成功后按BACK退出Setting页	1.返回launcher页面 2.再次进入Files正常	L3	PASS	

STBF_HOT_0113	Hotel Mode	验证在APP内播放视频时执行Clear all apps data后返回Launcher且缓存已清除	APP	1.当前在APP内播放视频 2.打开Clear all apps data清除数据 3.清除成功后按BACK退出Setting页	1.返回launcher页面 2.再次进入APP正常，缓存已清除	L3	PASS	
STBF_HOT_0114	Hotel Mode	验证Clear all apps data清除后已下载APP不会被卸载	Apps	1.Hotel Mode设置ON 2.退出酒店模式设置页，打开Setting--App Setting设置页 3.点击Clear all apps data--Confirm 4.清除成功后打开APPs查看已下载APP	1. APPs内已下载APP不会被卸载	L2	PASS	
STBF_HOT_0115	Hotel Mode	验证OTA下载过程中执行Clear all apps data不影响OTA流程	OTA	1. OTA下载过程中Clear all apps data	1. 不会清除下载数据，OTA流程正常	L4	PASS	
STBF_HOT_0116	Hotel Mode	验证OTA安装过程中执行Clear all apps data不影响OTA流程和安装进度	OTA	1. OTA安装过程中Clear all apps data	1. 不会清除已下载OTA包以及安装进度，OTA流程正常	L4	PASS	
STBF_KBDM_0001	键鼠/飞鼠/Home	验证飞鼠可进入Setting子菜单对应页面	鼠标点击Setting	1. 点击Setting的子菜单内容	1. 进入对应的页面	L2	PASS	
STBF_KBDM_0002	键鼠/鼠标/Home	验证鼠标可进入Setting子菜单对应页面	鼠标点击Setting	1. 点击Setting的子菜单内容	1. 进入对应的页面	L1	PASS	
STBF_KBDM_0003	键鼠/设备接口	验证设备 USB 口可正常识别 U 盘	1.设备已开机 2.设备上存在USB口	1.使用U盘接入设备上的所有USB口	1.能正确识别到已接入的U盘 2.能够正常播放U盘中的图片/音频/视频资源	L3	FAIL	其中有一个USB口无法识别 PR 337881
STBF_KBDM_0004	键鼠/设备接口	验证 TypeC 口可正常识别外接设备	1.设备已开机 2.设备上存在type C口	1.使用C口的线或U盘接入设备上的所有type C口	1.能正确识别到已接入的设备	L2	NA	SDMC无type C
STBF_KBDM_0005	键鼠/设备接口	验证网口接入可正常连接网络	1.设备已开机 2.设备上存在网口	1.使用网线接入设备上的网口	1.能正常连上网络	L2	PASS	
STBF_MTY_0001	多类型校验/Signon校验	验证Signon失败时使用遥控Setting键和Power键的响应	1.弹出Signon失败弹窗	1. 使用遥控Setting键 2. 按遥控Power键	1. 呼出Global MENU，焦点在对应按钮的菜单功能上 2. 正常待机开机，依然显示Signon弹窗	L2	PASS	
STBF_MTY_0002	多类型校验/TerminalType校验	验证STB设备后台Os type校验开关关闭，且TerminalType配置是tv时，校验失败情况	mac校验开关开启 dp已添加 mac已报备 Ostype校验开关关闭	1、TerminalType配置为tv 2、OsType配置是WhaleOSA 3、进入Launcher	1. 校验失败，弹出授权弹窗	L2	PASS	
STBF_MTY_0003	多类型校验/TerminalType校验	验证STB设备后台Os type校验开关关闭，且TerminalType配置是stb时，校验通过情况	mac校验开关开启 dp已添加 mac已报备 Ostype校验开关关闭	1、TerminalType配置为stb 2、OsType配置是WhaleOSA 3、进入Launcher	1. 直接进入，不会弹出授权弹窗	L1	PASS	
STBF_OTA_0001	OTA/Setting/Software Update	验证OTA升级不改变Display和Sound用户设置参数	Display&Sound设置	1.设置Display&Sound等参数 2.OTA升级 3.升级完成后，查看Display&Sound等参数	1. 不改变用户设置参数	L2	PASS	

STBF_OTA_0002	OTA/Setting/Software Update	验证USB 固件升级时可用内存不足50M提示Low Storage	USB 固件升级	1. 可用内存不足情况: 1.正常去填充大文件	1.规格: 内存小于OTA包大小x2+10M, 提示Low storage. To ensure normal operation, free up storage 2. space. 2.停止并删除更新内容 提示用户内存不足	L3	PASS	
STBF_OTA_0003	OTA/Setting/Software Update	验证Internet流式OTA内存小于包大小加10M时无法升级	OTA 流式升级 (Internet)	1. 可用内存不足情况: 1.正常去填充大文件 2.设备内存<50M	1.无法进行OTA更新	L3	FAIL	PR 337714
STBF_OTA_0004	OTA/Setting/Software Update	验证Internet流式OTA设备内存大于50M时正常升级成功	OTA 流式升级 (Internet)	1.正常去填充大文件 2.设备内存>50M	1.正常OTA成功	L3	PASS	
STBF_OTA_0005	OTA/Setting/Software Update	验证Internet流式OTA设备内存约50M时正常升级成功	OTA 流式升级 (Internet)	1.正常填充大文件 2.设备内存=50M左右	1.正常OTA成功	L3	FAIL	PR 337714
STBF_OTA_0006	OTA/Setting/Software Update	验证Internet流式OTA内存大于50M重启开机检测不弹低内存弹窗	OTA 流式升级 (Internet)	1.正常填充大文件 2.设备内存>50M 3.重启设备等待开机检测OTA	1.不会弹出低内存弹窗 2.可正常进行OTA	L3	FAIL	PR 337714
STBF_OTA_0007	OTA/Setting/Software Update	验证Internet流式差分OTA后STB端账号设置WiFi蓝牙记录保留	1.4大应用登录账号 2.第三方应用登录账号 3.setting内修改Display、Sound 4.连接wifi, 蓝牙	1. 配置internet流式升级差分包进行OTA	1.账号信息保留 2.Setting内的参数无变化 3.wifi, 蓝牙记录保存	L2	PASS	
STBF_PAR_0001	Parent Control/Settings	验证OOBE完成SetCode后Child Code菜单包含Lock System、Change Code、App Lock、Clear Code	1、Child Code-SetCode已经完成	1. 查看Child Code下的菜单	1. Lock System (默认开启), Change Code, App Lock, Clear Code	L1	PASS	
STBF_PAR_0002	Parent Control/Settings	验证Lock System开启和关闭时Child Code下菜单项的显示差异	1、在OOBE中, 成功设置了Code 2、进入Child Code下的目录	1、Lock system=开启 2、Lock System=关闭	1、Lock System下方还显示, Change Code, App Lock, Clear Code 2、Lock System下方显示: Change Code, Clear Code	L2	PASS	
STBF_PAR_0003	Parent Control/Settings	验证Clear Code后重新SetCode完成Child Code菜单显示Lock System默认关闭	1、Clear Code后-SetCode已经完成	1、查看Child Code下的菜单	1、Lock System (默认关闭), Change Code, Clear Code	L2	PASS	
STBF_PAR_0004	Parent Control/Settings	验证France和Italy国家Skip Code后Lock System默认开启	1、在OOBE中选择了Skip (没有设置过Pin码) 2、选择的国家是: France, Italy	1. 查看Lock System状态	1. 显示成开启	L2	NA	不适用与OSF10_PAR_0004用例冲突, France不支持跳过

STBF_PAR_0005	Parent Control/Settings	验证不带Live TV的PID进入Child Code菜单保留一级菜单	pid不带LIVE TV	1、进入Settings-child Code	1、保留child code一级菜单	L1	PASS	
STBF_PAR_0006	Parent Control/APP Lock	验证切换国家后Lock System状态为ON时启动锁定应用仍需验证	1、应用A为手动上锁的应用 2、应用B为后台配置的成人应用 3、后台已配成人分类 4、System-Child Code-lock system=on	1. 切换国家, 启动应用A、B, 以及成人分类 2. 查看lock system状态	1. 弹出Enter Code 弹窗, 密码输入正确后进入应用 2. 查看lock system=on	L3	PASS	
STBF_PAR_0007	Parent Control/APP Lock	验证切换国家后Lock System状态为OFF时启动锁定应用无需PIN码	1、应用A为手动上锁的应用 2、应用B为后台配置的成人应用 3、后台已配成人分类 4、System-Child Code-lock system=off	1. 切换国家, 启动应用A, B, 以及成人分类 2. 查看lock system状态	1. 不用pin码也能启动 2. 查看lock system=off	L3	PASS	
STBF_PAR_0008	Parent Control/OOB E	验证不支持童锁国家按OK键勾选并进入蓝牙页面	1.开机向导进入国家选择界面 2.不支持童锁国家	1. 焦点处于任意国家选项上, 按遥控器ok键 2.	1. 正常勾选该国家设定为系统国家 2. 进入蓝牙页面	L1	NA	PID配置表里没有不支持童锁国家
STBF_PID_0001	PID/Project ID Menu	验证在Device Info 页面通过5键RC组合键打开PID切换菜单	进入Settings - Device Preference - About - Device Information页面	1. 通过RC依次按下: 上、下、右、左、下	1. 自动关闭Device Info页面, 显示PID切换菜单	L1	PASS	
STBF_PID_0002	PID/Project ID Menu	验证插入U盘后在Device Info页面通过5键RC组合键打开PID切换菜单	插入U盘后, 进入Settings - Device Preference - About - Device Information页面	1. 通过RC依次按下: 上、下、右、左、下	1. 自动关闭Device Info页面, 显示PID切换菜单	L2	PASS	
STBF_PID_0003	PID/Project ID Menu	验证User固件在Device Info页面通过5键RC组合键打开PID切换菜单	1.当前为用户固件 2.进入Settings - Device Preference - About - Device Information页面	1. 通过RC依次按下: 上、下、右、左、下	1. 自动关闭Device Info页面, 显示PID切换菜单	L2	PASS	
STBF_PID_0004	PID/Project ID Menu	验证高安User固件在Device Info页面通过5键RC组合键打开PID切换菜单	1.当前为高安User 固件 2.进入Settings - Device Preference - About - Device Information页面	1. 通过RC依次按下: 上、下、右、左、下	1. 自动关闭Device Info页面, 显示PID切换菜单	L2	PASS	

STBF_PID_0005	PID/切换PID	验证通过串口命令切换PID	任意页面	1. 串口输入命令 2. su 3. echo "pid" > /sys/class/unifykeys/name 4. echo "12" > /sys/class/unifykeys/write (12改成需要切换的PID) 5. rm /mnt/vendor/param/ pid_updated.txt 6. reboot	1. reboot后PID切换成功	L2	PASS	
STBF_PID_0006	PID/Project ID修改规则	验证切换不同PCB型号PID时弹出警告框	pid进行选择更换	1. 将pid切换	1. 弹出错误操作的警告框：在不同PCB型号之间切换会导致系统异常： 1.点击confirm，进入二次确认是否切换流程 2.点击cancel取消切换	L2	PASS	
STBF_PID_0007	PID/Project ID修改规则	验证PID切换二次确认时OK确认和BACK取消操作	当处于二次确认是否切换流程	1.点击OK键 2.点击BACK	1.pid进行切换 2.回到当前设备PID	L1	PASS	
STBF_PNT_0001	数据埋点/Settings	验证处于Setting页面下焦点移动到Display&Sound能正确上报埋点数据 (110090001)	处于Setting页面	1. 焦点移动到Display&Sound	1. 上报数据埋点 (110090001)，包含：110090001-12 (Display&Sound)	L2	PASS	本地日志：{"data": "2026-05-18T08:05:59.053, GMT-4:00,,,,1059136030722497910,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHAEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
STBF_PNT_0002	数据埋点/DP	验证强制OTA下内存小于50M时断电上电或进入update页面触发空间不足埋点 (110130001)	后台配置强制流式升级OTA	1.后台配置OTA推送 2.下载apk或填充data目录等方式将内存填满(内存需要小于50M) 3.断电上电sign on或者进入update页面触发OTA请求	1. 测算出空间不足，中断OTA且触发埋点 (110130001)	L3	PASS	本地日志：{"data": "2026-05-25T09:42:18.988, GMT-4:00,,,,1062851747225535935,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHAEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...

STBF_PNT_0003	数据埋点/DP	验证强制OTA下内存小于50M时断电上电sign on选择Install触发空间不足埋点 (110130001)	后台配置强制流式升级OTA	1.后台配置OTA推送 2.下载apk或填充data目录等方式将内存填满(内存需要小于50M) 3.断电上电sign on触发OTA请求, 选择Install	1. 测算出空间不足, 中断OTA且触发埋点 (110130001)	L3	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-25T09:42:18.988, GMT-4:00,,,,1062851747225535935,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOS_WHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
STBF_PNT_0004	数据埋点/DP	验证强制OTA下设备内存大于50M时断电上电选择Install正确上报空间数据 (110130001)	后台配置强制流式升级OTA	1.后台配置OTA推送 2.断电上电sign on触发OTA请求, 选择Install (设备内存需要大于50M)	1.触发埋点 (110130001) 2.数据包含设备内存及OTA所需空间	L3	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-25T08:58:14.490, GMT-4:00,,,,1062840500073604640,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOS_WHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
STBF_PNT_0005	数据埋点/DP	验证非强制OTA下内存小于50M时断电上电或进入update页面触发空间不足埋点 (110130001)	后台配置非强制流式升级OTA	1.后台配置OTA推送 2.下载apk或填充data目录等方式将内存填满(内存需要小于50M) 3.断电上电sign on或者进入update页面触发OTA请求	1. 测算出空间不足, 中断OTA且触发埋点 (110130001)	L3	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-25T07:09:06.602, GMT-4:00,,,,1062813922937676807,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOS_WHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...

STBF_PNT_0006	数据埋点/DP	验证强制OTA下内存小于50M时通过update页面Upgrade触发空间不足埋点 (110130001)	后台配置强制流式升级OTA	1.后台配置OTA推送 2.下载apk或填充data目录等方式将内存填满(内存需要小于50M) 3.进入update页面触发OTA请求, 选择Upgrade	1. 测算出空间不足, 中断OTA且触发埋点 (110130001)	L3	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-25T09:45:47.917, GMT-4:00,,,,1062851747225535935,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOS_WHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
STBF_PNT_0007	数据埋点/DP	验证强制OTA下设备内存大于50M时通过update页面Upgrade正确上报空间数据 (110130001)	后台配置强制流式升级OTA	1.后台配置OTA推送 2.进入update页面触发OTA请求, 选择Upgrade (设备内存需要大于50M)	1.触发埋点 (110130001) 2.数据包含设备内存及OTA所需空间	L3	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-25T09:23:46.858, GMT-4:00,,,,1062851747225535935,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOS_WHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
STBF_PNT_0008	数据埋点/DP	验证非强制OTA下内存小于50M时断电上电选择Install触发空间不足埋点 (110130001)	后台配置非强制流式升级OTA	1.后台配置OTA推送 2.下载apk或填充data目录等方式将内存填满(内存需要小于50M) 3.断电上电sign on触发OTA请求, 选择Install	1. 测算出空间不足, 中断OTA且触发埋点 (110130001)	L3	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-25T07:09:06.602, GMT-4:00,,,,1062813922937676807,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOS_WHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...

STBF_PNT_0009	数据埋点/DP	验证非强制OTA下设备内存大于50M时断电上电选择Install正确上报空间数据 (110130001)	后台配置非强制流式升级OTA	1.后台配置OTA推送 2.断电上电sign on触发OTA请求, 选择Install (设备内存需要大于50M)	1.触发埋点 (110130001) 2.数据包含设备内存及OTA所需空间	L3	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-25T05:51:27.605, GMT-4:00,,,,1062766112880010335,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOS_WHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
STBF_PNT_0010	数据埋点/DP	验证非强制OTA下内存小于50M时通过update页面Upgrade触发空间不足埋点 (110130001)	后台配置非强制流式升级OTA	1.后台配置OTA推送 2.下载apk或填充data目录等方式将内存填满(内存需要小于50M) 3.进入update页面触发OTA请求, 选择Upgrade	1. 测算出空间不足, 中断OTA且触发埋点 (110130001)	L3	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-25T07:09:50.422, GMT-4:00,,,,1062813922937676807,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOS_WHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
STBF_PNT_0011	数据埋点/DP	验证非强制OTA下设备内存大于50M时通过update页面Upgrade正确上报空间数据 (110130001)	后台配置非强制流式升级OTA	1.后台配置OTA推送 2.进入update页面触发OTA请求, 选择Upgrade (设备内存需要大于50M)	1.触发埋点 (110130001) 2.数据包含设备内存及OTA所需空间	L3	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-25T05:55:03.221, GMT-4:00,,,,1062766112880010335,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOS_WHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...

STBF_PNT_0012	数据埋点/DP	验证强制OTA下metadata错误的升级包 断电上电升级触发异常埋点并删除异常包 (110130008)	1.将STB的update包中的metadata文件下post-build的值改为错误的 2.后台配置强制流式升级并上传错误的升级包	1.断电上电获取升级 2.点击Installation升级固件	1.校验失败，弹出错误提示框，触发埋点 (110130008) 2.数据包含"error_msg":"msg" 3.查看data/ota_package/目录下异常包被删除	L3	PASS	本地日志: {"data":"2026-05-26T06:31:35.609, GMT-4:00,,,,1063108609644830302,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHAEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
STBF_PNT_0016	数据埋点/AD	验证重启后Launcher首次启动时广告壳SDK初始化埋点正确上报 (110040001)	1.重启设备后，Launcher首次启动时	1. 本地log过滤zeasn_HttpRequest	1. 上报相关埋点数据 (110040001)	L3	PASS	本地日志: { data = 2026-05-12T18:24:47.458, GMT-4:00,,,,,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHAEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_0000001,WhaleLauncher...
STBF_PNT_0013	数据埋点/DP	验证非强制OTA下metadata错误的升级包 断电上电升级触发异常埋点并删除异常包 (110130008)	1.将STB的update包中的metadata文件下post-build的值改为错误的 2.后台配置非强制流式升级并上传错误的升级包	1.断电上电获取升级 2.点击Installation升级固件	1.校验失败，弹出错误提示框，触发埋点 (110130008) 2.数据包含"error_msg":"msg" 3.查看data/ota_package/目录下异常包被删除	L3	PASS	本地日志: {"data":"2026-05-26T03:41:51.499, GMT-4:00,,,,1063108609644830302,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHAEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHAEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...

STBF_PNT_0017	数据埋点/AD	验证重启后Launcher首次启动时广告插件包初始化埋点正确上报 (110040002)	1.重启设备后, Launcher首次启动时	1. 本地log过滤zeasn_HttpRequest	1. 上报相关埋点数据 (110040002)	L3	PASS	本地日志: { data = 2026-05-12T18:24:48.473, GMT-4:00,,1173878810,,,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_00000001,Wh...
STBF_PNT_0014	数据埋点/DP	验证强制OTA下metadata错误的升级包通过Setting升级触发异常埋点并删除异常包 (110130008)	1.将STB的update包中的metadata文件下post-build的值改为错误的 2.后台配置强制流式升级并上传错误的升级包	1.进入Setting--Software Update--Internet Software Update请求升级 2.点击Installation	1.校验失败, 弹出错误提示框, 触发埋点 (110130008) 2.数据包含"error_msg":"msg" 3.查看data/ota_package/目录下异常包被删除	L3	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-26T06:29:22.540, GMT-4:00,,,,1063108609644830302,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
STBF_PNT_0015	数据埋点/DP	验证非强制OTA下metadata错误的升级包通过Setting升级触发异常埋点并删除异常包 (110130008)	1.将STB的update包中的metadata文件下post-build的值改为错误的 2.后台配置非强制流式升级并上传错误的升级包	1.进入Setting--Software Update--Internet Software Update请求升级 2.点击Installation	1.校验失败, 弹出错误提示框, 触发埋点 (110130008) 2.数据包含"error_msg":"msg" 3.查看data/ota_package/目录下异常包被删除	L3	PASS	本地日志: {"data": "2026-05-26T06:18:20.794, GMT-4:00,,,,1063108609644830302,98:C9:BE:38:32:B9,d6290343394133393111a229f9e1cb00,US,en,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_P1,7,S905Y5_Brand_0001,11d5bb98260e8143d19fdac947dc53021b,wstb10,WHALEOSWHALETVS905Y54KSTBMTP0001,WHALEOS_WHALETV_AMLS905Y5_4KSTB_MTP_000...
STBF_REM_0001	遥控器	验证红外模式遥控Power键执行睡眠操作	1.盒子处于开机状态 2.当前处于系统的任意界面 3.遥控器为红外	1.点击遥控Power键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击遥控Power键20次 4.长按遥控Power键5秒	1.盒子进入睡眠 2.按键响应速度小于1秒 3.盒子进入睡眠且三秒内不再响应, 系统不会发生异常现象 4.弹出关机提示框	L1	PASS	
STBF_REM_0002	遥控器	验证红外模式遥控Power键执行唤醒操作	1.盒子处于睡眠状态 2.遥控器为红外	1.点击遥控Power键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击遥控Power键20次 4.长按遥控Power键5秒	1.盒子正常唤醒 2.按键响应速度小于1秒 3.盒子正常唤醒且三秒内不再响应, 系统不会发生异常现象 4.盒子正常开机后不再响应, 页面无异常	L1	PASS	

STBF_REM_0003	遥控器	验证红外模式遥控Mute键	1.盒子处于开机状态 2.当前处于系统的任意界面 3.遥控器为红外	1.点击遥控Mute键 2.进入Netflix播放视频 3.确认遥控操作按键的响应速度 4.连续点击Mute键20次 5.长按Mute键5秒	1.盒子正常进入静音状态 2.Net(2.Net)flix视频播放有画面没有声音 3.按键响应速度小于1秒 4.盒子正常在静音和非静音之间切换20次 5.盒子静音后不再响应，页面无异常	L1	FAIL	PR 337279
STBF_REM_0004	遥控器	验证红外模式遥控UP键	1.盒子处于开机状态 2.当前处于系统的任意界面 3.遥控器为红外	1.点击遥控UP键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击UP键20次 4.长按UP键5秒	1.界面中的焦点正常向上移动 2.按键响应速度小于1秒 3.界面中的焦点根据点击次数连续向上移动20次 4.界面中的焦点连续向上移动直到松手，页面无异常	L1	PASS	
STBF_REM_0005	遥控器	验证红外模式遥控Down键	1.盒子处于开机状态 2.当前处于系统的任意界面 3.遥控器为红外	1.点击遥控Down键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击Down键20次 4.长按Down键5秒	1.界面中的焦点正常向下移动 2.按键响应速度小于1秒 3.界面中的焦点根据点击次数连续向下移动20次 4.界面中的焦点连续向下移动直到松手5秒，页面无异常	L1	PASS	
STBF_REM_0006	遥控器	验证红外模式遥控Left键	1.盒子处于开机状态 2.当前处于系统的任意界面 3.遥控器为红外	1.点击遥控Left键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击Left键20次 4.长按Left键5秒	1.界面中的焦点正常向左移动 2.按键响应速度小于1秒 3.界面中的焦点根据点击次数连续向左移动20次 4.界面中的焦点连续向左移动直到松手5秒，页面无异常	L1	PASS	
STBF_REM_0007	遥控器	验证红外模式遥控Right键	1.盒子处于开机状态 2.当前处于系统的任意界面 3.遥控器为红外	1.点击遥控Right键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击Right键20次 4.长按Right键5秒	1.界面中的焦点正常向右移动 2.按键响应速度小于1秒 3.界面中的焦点根据点击次数连续向右移动20次 4.界面中的焦点连续向右移动直到松手5秒，页面无异常	L1	PASS	
STBF_REM_0008	遥控器	验证红外模式遥控Enter键	1.盒子处于开机状态 2.当前焦点处于系统任意界面的入口上 3.遥控器为红外	1.点击遥控Enter键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击Enter键20次 4.长按Enter键5秒	1.正常进入当前入口对应的页面中 2.按键响应速度小于1秒 3.正常进入当前入口对应的页面中，不会重复打开应用 4.正常进入当前入口对应的页面中后不再响应，页面无异常	L1	PASS	

STBF_REM_0009	遥控器	验证红外模式遥控Back键	1.盒子处于开机状态 2.当前处于Setting主界面 3.遥控器为红外	1.点击遥控Back键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击遥控Back键20次 4.长按Back键5秒	1.退出Setting页面返回到上级页面 2.按键响应速度小于1秒 3.正常执行20次Back操作，页面无异常 4.退出Setting页面返回到上级页面后不再响应	L1	PASS	
STBF_REM_0010	遥控器	验证红外模式遥控Home键	1.盒子处于开机状态 2.当前处于Setting主界面 3.遥控器为红外	1.点击遥控Home键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击遥控Home键20次 4.长按Home键5秒	1.退出Setting页面返回到Home页面 2.按键响应速度小于1秒 3.正常执行20次Home操作，页面无异常 4.退出到Home页面后不再响应，页面无异常	L1	PASS	
STBF_REM_0011	遥控器	验证红外模式Voice键响应	1.盒子处于开机状态 2.当前处于Home页面 3.遥控器为红外	1.点击Voice键 2.长按Voice键 3.确认遥控操作按键的响应速度 4.连续点击Voice键20次	1.弹出连接蓝牙的提示 2.不会唤起语音功能 3.按键响应速度小于1秒 4.不会重复弹出蓝牙连接提示，页面无异常	L1	PASS	
STBF_REM_0012	遥控器	验证红外模式VOL+键	1.盒子处于开机状态 2.当前处于Files中播放视频 3.遥控器为红外	1.点击VOL+键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击VOL+键20次 4.长按VOL+键5秒	1.播放视频的音量增加 2.按键响应速度小于1秒 3.播放视频的音量增加20 4.连续增加音量直到松手，页面无异常	L1	PASS	
STBF_REM_0013	遥控器	验证红外模式VOL-键	1.盒子处于开机状态 2.当前处于Files中播放音乐 3.遥控器为红外	1.点击VOL-键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击VOL-键20次 4.长按VOL-键5秒	1.播放视频的音量降低 2.按键响应速度小于1秒 3.播放视频的音量降低20 4.连续降低音量直到松手，页面无异常	L1	PASS	
STBF_REM_0014	遥控器	验证红外模式Setting键	1.盒子处于开机状态 2.遥控器为红外	1.点击Setting键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击Setting键20次 4.长按Setting键5秒	1.正常进入WhaleTV Setting中 2.按键响应速度小于1秒 3.不会重复打开Setting页面 4.打开Setting后不再响应，页面无异常	L1	PASS	
STBF_REM_0015	遥控器	验证红外模式Youtube热键	1.盒子处于开机状态 2.遥控器为红外	1.点击Youtube键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击Youtube键20次 4.长按Youtube键5秒	1.正常进入Youtube中 2.按键响应速度小于1秒 3.不会重复打开Youtube页面 4.打开Youtube后不再响应，页面无异常	L1	PASS	

STBF_REM_0016	遥控器	验证红外模式Netflix热键	1.盒子处于开机状态 2.遥控器为红外	1.点击Netflix键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击Netflix键20次 4.长按Netflix键5秒	1.正常进入Netflix中 2.按键响应速度小于1秒 3.不会重复打开Netflix页面 4.打开Netflix后不再响应，页面无异常	L1	PASS	
STBF_REM_0017	遥控器	验证红外模式Netflix热键唤醒盒子	1.盒子处于待机状态 2.遥控器为红外	1.点击Netflix键	1.正常唤醒盒子	L1	PASS	
STBF_REM_0018	遥控器	验证红外模式Prime Video热键	1.盒子处于开机状态 2.遥控器为红外	1.点击PrimeVideo键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击PrimeVideo键20次 4.长按PrimeVideo键5秒	1.正常进入PrimeVideo中 2.按键响应速度小于1秒 3.不会重复打开PrimeVideo页面 4.打开PrimeVideo后不再响应，页面无异常	L1	PASS	
STBF_REM_0019	遥控器	验证红外模式Disney+热键	1.盒子处于开机状态 2.遥控器为红外	1.点击Disney+键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击Disney+键20次 4.长按Disney+键5秒	1.正常进入Disney+中 2.按键响应速度小于1秒 3.不会重复打开Disney+页面 4.打开Disney+后不再响应，页面无异常	L1	PASS	
STBF_REM_0020	遥控器	验证红外模式Channel+键	1.盒子处于开机状态 2.遥控器为红外	1.点击Channel+键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击Channel+键20次 4.长按Channel+键5秒	1.无功能响应 2.按键响应速度小于1秒 3.无功能响应，页面无异常 4.无功能响应，页面无异常	L1	PASS	
STBF_REM_0021	遥控器	验证红外模式Channel-键	1.盒子处于开机状态 2.遥控器为红外	1.点击Channel-键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击Channel-键20次 4.长按Channel-键5秒	1.无功能响应 2.按键响应速度小于1秒 3.无功能响应，页面无异常 4.无功能响应，页面无异常	L1	PASS	
STBF_REM_0022	遥控器	验证蓝牙模式遥控Power键执行睡眠操作	1.盒子处于开机状态 2.当前处于系统的任意界面 3.遥控器已配对蓝牙	1.点击遥控Power键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击遥控Power键20次 4.长按遥控Power键5秒	1.盒子进入睡眠 2.按键响应速度小于1秒 3.盒子进入睡眠且三秒内不再响应，系统不会发生异常现象 4.弹出关机提示框	L1	PASS	
STBF_REM_0023	遥控器	验证蓝牙模式遥控Power键执行唤醒操作	1.盒子处于睡眠状态 2.遥控器已配对蓝牙	1.点击遥控Power键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击遥控Power键20次 4.长按遥控Power键5秒	1.盒子正常唤醒 2.按键响应速度小于1秒 3.盒子正常唤醒且三秒内不再响应，系统不会发生异常现象 4.盒子正常开机后不再响应，页面无异常	L1	PASS	

STBF_REM_0024	遥控器	验证蓝牙模式遥控Mute键	1.盒子处于开机状态 2.当前处于系统的任意界面 3.遥控器已配对蓝牙	1.点击遥控Mute键 2.进入Netflix播放视频 3.确认遥控操作按键的响应速度 4.连续点击Mute键20次 5.长按Mute键5秒	1.盒子正常进入静音状态 2.Net(2.Net)flix视频播放有画面没有声音 3.按键响应速度小于1秒 4.盒子正常在静音和非静音之间切换20次 5.盒子静音后不再响应，页面无异常	L1	FAIL	PR 337279
STBF_REM_0025	遥控器	验证蓝牙模式遥控UP键	1.盒子处于开机状态 2.当前处于系统的任意界面 3.遥控器已配对蓝牙	1.点击遥控UP键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击UP键20次 4.长按UP键5秒	1.界面中的焦点正常向上移动 2.按键响应速度小于1秒 3.界面中的焦点根据点击次数连续向上移动20次 4.界面中的焦点连续向上移动直到松手，页面无异常	L1	PASS	
STBF_REM_0026	遥控器	验证蓝牙模式遥控Down键	1.盒子处于开机状态 2.当前处于系统的任意界面 3.遥控器已配对蓝牙	1.点击遥控Down键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击Down键20次 4.长按Down键5秒	1.界面中的焦点正常向下移动 2.按键响应速度小于1秒 3.界面中的焦点根据点击次数连续向下移动20次 4.界面中的焦点连续向下移动直到松手5秒，页面无异常	L1	PASS	
STBF_REM_0027	遥控器	验证蓝牙模式遥控Left键	1.盒子处于开机状态 2.当前处于系统的任意界面 3.遥控器已配对蓝牙	1.点击遥控Left键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击Left键20次 4.长按Left键5秒	1.界面中的焦点正常向左移动 2.按键响应速度小于1秒 3.界面中的焦点根据点击次数连续向左移动20次 4.界面中的焦点连续向左移动直到松手5秒，页面无异常	L1	PASS	
STBF_REM_0028	遥控器	验证蓝牙模式遥控Right键	1.盒子处于开机状态 2.当前处于系统的任意界面 3.遥控器已配对蓝牙	1.点击遥控Right键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击Right键20次 4.长按Right键5秒	1.界面中的焦点正常向右移动 2.按键响应速度小于1秒 3.界面中的焦点根据点击次数连续向右移动20次 4.界面中的焦点连续向右移动直到松手5秒，页面无异常	L1	PASS	
STBF_REM_0029	遥控器	验证蓝牙模式遥控Enter键	1.盒子处于开机状态 2.当前焦点处于系统任意界面的入口上 3.遥控器已配对蓝牙	1.点击遥控Enter键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击Enter键20次 4.长按Enter键5秒	1.正常进入当前入口对应的页面中 2.按键响应速度小于1秒 3.正常进入当前入口对应的页面中，不会重复打开应用 4.正常进入当前入口对应的页面中后不再响应，页面无异常	L1	PASS	

STBF_REM_0030	遥控器	验证蓝牙模式遥控Back键	1.盒子处于开机状态 2.当前处于Setting主界面 3.遥控器已配对蓝牙	1.点击遥控Back键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击遥控Back键20次 4.长按Back键5秒	1.退出Setting页面返回到上级页面 2.按键响应速度小于1秒 3.正常执行20次Back操作，页面无异常 4.退出Setting页面返回到上级页面后不再响应	L1	PASS	
STBF_REM_0031	遥控器	验证蓝牙模式遥控Home键	1.盒子处于开机状态 2.当前处于Setting主界面 3.遥控器已配对蓝牙	1.点击遥控Home键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击遥控Home键20次 4.长按Home键5秒	1.退出Setting页面返回到Home页面 2.按键响应速度小于1秒 3.正常执行20次Home操作，页面无异常 4.退出到Home页面后不再响应，页面无异常	L1	PASS	
STBF_REM_0032	遥控器	验证蓝牙模式Voice键响应	1.盒子处于开机状态 2.当前处于Home页面 3.遥控器已配对蓝牙	1.点击Voice键 2.长按Voice键 3.确认遥控操作按键的响应速度 4.连续点击Voice键20次	1.正常唤起语音功能，输入聊天指令：Hello不响应 2.正常唤起语音功能，输入聊天指令：Hello正常响应 3.按键响应速度小于1秒 4.不会连续弹出语音服务，页面无异常	L1	PASS	
STBF_REM_0033	遥控器	验证蓝牙模式VOL+键	1.盒子处于开机状态 2.当前处于Files中播放视频 3.遥控器已配对蓝牙	1.点击VOL+键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击VOL+键20次 4.长按VOL+键5秒	1.播放视频的音量增加 2.按键响应速度小于1秒 3.播放视频的音量增加20 4.连续增加音量直到松手，页面无异常	L1	PASS	
STBF_REM_0034	遥控器	验证蓝牙模式VOL-键	1.盒子处于开机状态 2.当前处于Files中播放音乐 3.遥控器已配对蓝牙	1.点击VOL-键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击VOL-键20次 4.长按VOL-键5秒	1.播放视频的音量降低 2.按键响应速度小于1秒 3.播放视频的音量降低20 4.连续降低音量直到松手，页面无异常	L1	PASS	
STBF_REM_0035	遥控器	验证蓝牙模式Setting键	1.盒子处于开机状态 2.遥控器已配对蓝牙	1.点击Setting键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击Setting键20次 4.长按Setting键5秒	1.正常进入WhaleTV Setting中 2.按键响应速度小于1秒 3.不会重复打开Setting页面 4.打开Setting后不再响应，页面无异常	L1	PASS	
STBF_REM_0036	遥控器	验证蓝牙模式Youtube热键	1.盒子处于开机状态 2.遥控器已配对蓝牙	1.点击Youtube键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击Youtube键20次 4.长按Youtube键5秒	1.正常进入Youtube中 2.按键响应速度小于1秒 3.不会重复打开Youtube页面 4.打开Youtube后不再响应，页面无异常	L1	PASS	

STBF_REM_0037	遥控器	验证蓝牙模式Netflix热键	1.盒子处于开机状态 2.遥控器已配对蓝牙	1.点击Netflix键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击Netflix键20次 4.长按Netflix键5秒	1.正常进入Netflix中 2.按键响应速度小于1秒 3.不会重复打开Netflix页面 4.打开Netflix后不再响应，页面无异常	L1	PASS	
STBF_REM_0038	遥控器	验证蓝牙模式Netflix热键唤醒盒子	1.盒子处于待机状态 2.遥控器已配对蓝牙	1.点击Netflix键	1.正常唤醒盒子	L1	PASS	
STBF_REM_0039	遥控器	验证蓝牙模式Prime Video热键	1.盒子处于开机状态 2.遥控器已配对蓝牙	1.点击PrimeVideo键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击PrimeVideo键20次 4.长按PrimeVideo键5秒	1.正常进入PrimeVideo中 2.按键响应速度小于1秒 3.不会重复打开PrimeVideo页面 4.打开PrimeVideo后不再响应，页面无异常	L1	PASS	
STBF_REM_0040	遥控器	验证蓝牙模式Disney+热键	1.盒子处于开机状态 2.遥控器已配对蓝牙	1.点击Disney+键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击Disney+键20次 4.长按Disney+键5秒	1.正常进入Disney+中 2.按键响应速度小于1秒 3.不会重复打开Disney+页面 4.打开Disney+后不再响应，页面无异常	L1	PASS	
STBF_REM_0041	遥控器	验证蓝牙模式Channel+键	1.盒子处于开机状态 2.遥控器已配对蓝牙	1.点击Channel+键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击Channel+键20次 4.长按Channel+键5秒	1.无功能响应 2.按键响应速度小于1秒 3.无功能响应，页面无异常 4.无功能响应，页面无异常	L1	PASS	
STBF_REM_0042	遥控器	验证蓝牙模式Channel-键	1.盒子处于开机状态 2.遥控器已配对蓝牙	1.点击Channel-键 2.确认遥控操作按键的响应速度 3.连续点击Channel-键20次 4.长按Channel-键5秒	1.无功能响应 2.按键响应速度小于1秒 3.无功能响应，页面无异常 4.无功能响应，页面无异常	L1	PASS	
STBF_SEA_0001	Search全局/搜索内容	验证YouTube未下载时点击搜索结果跳转至下载页	焦点处于YouTube层任意影片上	1. 按遥控器ok键 (YouTube未下载)	1、YouTube未下载打开apps的有YouTube下载页 2、等待下载完成后按open打开YouTube能播放该视频 (以实际结果为准)	L3	NT	STB YouTube非认证App，暂时搜索不到YouTube内容
STBF_SET_0001	Setting/Device Preference/Space Cleaner	验证App Cache Cleanup页面可用空间数值显示单位和小数位正确	显示App Cache Cleanup页面	1. 查看总空间数值显示	1. 可用空间数值≥1GB时，以GB为单位显示 2. 可用空间数值<1GB时，以MB为单位显示 3. 数值保留2位小数 4.总空间数8G	L3	PASS	

STBF_SET_0002	Setting/App Setting/App permissions	验证Camera权限详情页显示附带相机权限的App列表	进入App permissions界面	1. 点击Camera选项 2. 查看界面显示	1. 左侧显示Camera标题 3. 右侧以列表形式展示附带相机权限的所有App（首次显示需要对应的App允许该权限才会显示在列表内，后续更改状态不论是否允许，均会在列表显示） 4. APP列表中的App显示APP图标，App Name和权限开关状态	L2	PASS	
STBF_SET_0012	Setting/Network & Connection/Bluetooth	验证蓝牙遥控已配对待机后按功能键不唤醒电视	/	1. 蓝牙遥控器已配对 2. 在首页，按power键待机 3. 等待几秒后，按语音、settings等按键	1. 不会唤醒电视	L4	PASS	
STBF_SET_0024	Setting/Display&Sound/Resolution	验证Resolution默认值为Auto且自动获取支持的分辨率		1. 查看Resolution默认值 2. 查看分辨率选项	1. 默认选择【Auto】 2. 可根据不同显示设备自动获取支持的分辨率	L2	PASS	
STBF_SET_0078	Setting/Display&Sound/Advanced Display Settings/Preferred Dynamic Range	验证Preferred Dynamic Range默认值为System-Preferred	页面切换至Advanced Display Settings-Preferred Dynamic Range	1. 查看Preferred Dynamic Range默认值	1. 默认值为【System-Preferred Conversion】	L2	PASS	
STBF_SET_0088	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Dialogue Enhancer	验证Dialogue Enhancer默认值为Off	页面切换至Advanced Sound Settings-Dialogue Enhancer	1. 查看Dialogue Enhancer默认值	1. 默认值为【Off】	L2	PASS	
STBF_SET_0101	Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Screen Saver	验证屏保状态下按Power键进入待机再开机回到Home	处于屏保状态	1. 按遥控器Power键	1. 直接进入待机，再次开机后，进入Home界面	L3	PASS	
STBF_SET_0102	Setting/Device Preference/Startup Settings/Start Screen Option	验证Start Screen Option点击后显示Memory和Home选项	打开Startup Settings功能	1. 点击Start Screen Option选项	1. 选项变为选定状态 2. 选项值两端显示箭头icon 3. 选项包含：Memory, Home	L2	PASS	
STBF_SET_0105	Setting/Device Preference/About/Device Information	验证Device Information弹窗通过组合键触发开发者模式	弹出Device Information弹窗	1. 遥控器输入上上下下左右左右	1. Device Preference内出现开发者模式选项	L4	PASS	

STBF_SET_0109	Setting/Accessibility/Text Scaling	验证Text Scaling默认值为100%	界面切换至Text Scaling	1.查看Text Scaling默认值	1.默认值为100%	L2	PASS	
STBF_SET_0003	Setting/App Setting/App permissions	验证Photos and videos权限详情页显示对应App列表	进入App permissions界面	1. 点击Photos and videos选项 2. 查看界面显示	1. 左侧显示Photos and videos标题 3. 右侧以列表形式展示播放图片和视频权限的所有App（首次显示需要对应的App允许该权限才会显示在列表内，后续更改状态不论是否允许，均会在列表显示） 4. APP列表中的App显示APP图标，App Name和权限开关状态	L2	PASS	
STBF_SET_0025	Setting/Display&Sound/Resolution	验证Auto模式下连接480P设备自适应分辨率	1.选项选择【Auto】	1.连接480P显示设备	1.自动设置显示设备最兼容的分辨率	L2	PASS	
STBF_SET_0079	Setting/Display&Sound/Advanced Display Settings/Preferred Dynamic Range	验证设置System-Preferred Conversion后系统自动选择最佳转换	页面切换至Advanced Display Settings-Preferred Dynamic Range	1.选项切换至【System-Preferred Conversion】 2.查看日志setSystempreferredconversion	1.选项切换成功，当内容格式与显示设备不匹配时，系统会自动选择最佳转换方式 2.日志上报setPreferredDynamicRange @ setSystempreferredconversion	L2	PASS	
STBF_SET_0089	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Dialogue Enhancer	验证Dialogue Enhancer设置Low立即生效且日志正确	页面切换至Advanced Sound Settings-Dialogue Enhancer	1.选项切换至【Low】 2.查看日志setDialogEnhancerLevel	1.选项切换成功,且立即生效 2.日志selection 1	L2	PASS	
STBF_SET_0110	Setting/Accessibility/Text Scaling	验证设置Default 100%后全局字体恢复默认大小	界面切换至Text Scaling	1.选项选择【Default(100%)】	1. 界面所有字体显示原有默认大小(包含设置、全局菜单、主页以及其他页面上内容(标题、描述、角色等))	L2	PASS	
STBF_SET_0004	Setting/App Setting/App permissions	验证Music and audio权限详情页显示对应App列表	进入App permissions界面	1. 点击Music and audio选项 2. 查看界面显示	1. 左侧显示Music and audio标题 3. 右侧展示使用音乐和广播权限的所有App（首次显示需要对应的App允许该权限才会显示在列表内，后续更改状态不论是否允许，均会在列表显示） 4. APP列表中的App显示APP图标，App Name和权限开关状态	L2	PASS	

STBF_SET_0026	Setting/Display&Sound/Resolution	验证Auto模式下连接720P设备自适应分辨率	1.选项选择【Auto】	1.连接720P显示设备	1.自动设置显示设备最兼容的分辨率	L2	PASS	
STBF_SET_0080	Setting/Display&Sound/Advanced Display Settings/Preferred Dynamic Range	验证设置Match Content Dynamic Range后始终匹配内容格式	页面切换至Advanced Display Settings-Preferred Dynamic Range	1.选项切换至【Match Content Dynamic Range】 2.查看日志setMatchContentDynamicRangeStatus	1.始终与内容的格式匹配 2.日志上报setPreferredDynamicRange @ setMatchContentDynamicRangeStatus	L2	PASS	
STBF_SET_0090	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Dialogue Enhancer	验证Dialogue Enhancer设置Medium立即生效且日志正确	页面切换至Advanced Sound Settings-Dialogue Enhancer	1.选项切换至【Medium】 2.查看日志setDialogEnhancerLevel	1.选项切换成功,且立即生效 2.日志selection 2	L2	PASS	
STBF_SET_0111	Setting/Accessibility/Text Scaling	验证设置Large 115%后全局字体放大且无格式错乱	界面切换至Text Scaling	1.选项选择【Large(115%)】	1.界面所有字体放大至115%(包含设置、全局菜单、主页以及其他页面上内容(标题、描述、角色等)) 2.文本显示完整,无格式错乱及超屏显示	L2	PASS	
STBF_SET_0005	Setting/App Setting/App permissions	验证Files权限详情页显示对应App列表	进入App permissions界面	1. 点击Files选项 2. 查看界面显示	1. 左侧显Files标题 3. 右侧展示使用读取文件权限的所有App (首次显示需要对应的App允许该权限才会显示在列表内, 后续更改状态不论是否允许, 均会在列表显示) 4. APP列表中的App 显示APP图标, App Name和权限开关状态	L2	PASS	
STBF_SET_0027	Setting/Display&Sound/Resolution	验证Auto模式下连接1080P设备自适应分辨率	1.选项选择【Auto】	1.连接1080P显示设备	1.自动设置显示设备最兼容的分辨率	L2	PASS	
STBF_SET_0081	Setting/Display&Sound/Advanced Display Settings/Preferred Dynamic Range	验证设置SDR Only后强制SDR且Format Selection置灰	页面切换至Advanced Display Settings-Preferred Dynamic Range	1.选项切换至【SDR Only】 2.返回上级Advanced Display Settings界面 3.查看日志setSDRStatus	1.强制内容的格式为SDR 2.Format Selection 选项显示置灰 3.日志上报setPreferredDynamicRange @ setSDRStatus	L2	PASS	
STBF_SET_0091	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Dialogue Enhancer	验证Dialogue Enhancer设置High立即生效且日志正确	页面切换至Advanced Sound Settings-Dialogue Enhancer	1.选项切换至【High】 2.查看日志setDialogEnhancerLevel	1.选项切换成功,且立即生效 2.日志selection 3	L2	PASS	

STBF_SET_0112	Setting/Accessibility/Text Scaling	验证设置Largest 130%后全局字体放大且无超屏显示	界面切换至Text Scaling	1.选项选择【Largest(130%)】	1.界面所有字体放大至130%(包含设置、全局菜单、主页以及其他页面上内容(标题、描述、角色等)) 2.文本显示完整,无格式错乱及超屏显示	L2	PASS	
STBF_SET_0006	Setting/App Setting/App permissions	验证Nearby devices权限详情页显示对应App列表	进入App permissions界面	1. 点击Nearby devices选项 2. 查看界面显示	1. 左侧显示Nearby devices标题 3. 右侧展示使用读取附件设备权限的所有App (首次显示需要对应的App允许该权限才会显示在列表内, 后续更改状态不论是否允许, 均会在列表显示) 4. APP列表中的App显示APP图标, App Name和权限开关状态	L2	PASS	
STBF_SET_0028	Setting/Display&Sound/Resolution	验证Auto模式下连接2K设备自适应分辨率	1.选项选择【Auto】	1.连接2K显示设备	1.自动设置显示设备最兼容的分辨率	L2	PASS	
STBF_SET_0082	Setting/Display&Sound/Advanced Display Settings/Preferred Dynamic Range	验证设置HDR Always后强制HDR格式输出	页面切换至Advanced Display Settings-Preferred Dynamic Range	1.选项切换至【HDR Always】 2.查看日志setHDRAlwaysFormat	1.强制内容的格式为HDR 2.日志上报setPreferredDynamicRange @ setHDRAlwaysFormat	L2	PASS	
STBF_SET_0092	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Dialogue Enhancer	验证Dialogue Enhancer设置Off立即生效且日志正确	页面切换至Advanced Sound Settings-Dialogue Enhancer	1.选项切换至【Off】 2.查看日志setDialogEnhancerLevel	1.选项切换成功,且立即生效 2.日志selection 0	L2	PASS	
STBF_SET_0113	Setting/Accessibility/Text Scaling	验证设置Small 85%后全局字体缩小且无格式错乱	界面切换至Text Scaling	1.选项选择【Small(85%)】	1.界面所有字体缩小至85%(包含设置、全局菜单、主页以及其他页面上内容(标题、描述、角色等)) 2.文本显示完整,无格式错乱及超屏显示	L2	PASS	
STBF_SET_0029	Setting/Display&Sound/Resolution	验证Auto模式下连接4K设备自适应分辨率	1.选项选择【Auto】	1.连接4K显示设备	1.自动设置显示设备最兼容的分辨率	L2	PASS	
STBF_SET_0030	Setting/Display&Sound/Resolution	验证Auto模式下连接8K设备自适应分辨率	1.选项选择【Auto】	1.连接8K显示设备	1.自动设置显示设备最兼容的分辨率	L3	NA	无8K分辨率设备
STBF_SET_0031	Setting/Display&Sound/Resolution	验证Auto模式下连接非标准分辨率设备自适应	1.选项选择【Auto】	1.连接1440*900、2560*1440等自定义分辨率显示设备	1.自动设置显示设备最兼容的分辨率	L3	PASS	

STBF_SET_0032	Setting/Display&Sound/Resolution	验证Auto模式下连接竖屏显示器UI自适应	1.选项选择【Auto】	1.连接竖屏显示器	1.各UI可自适应	L3	NA	STB未适配竖屏显示器，此用例需删除
STBF_SET_0033	Setting/Display&Sound/Resolution	验证Resolution选项聚焦时显示恢复默认分辨率Toast提示	1.处于Setting->Display&Sound->Resolution界面	1.焦点在任意分辨率选项	1.正上方居中显示Toast提示“ Press the Up, Down, Right, Down, and OK keys in sequence on the remote control to restore to the default resolution. ”	L2	PASS	
STBF_SET_0013	Setting/Network & Connection/HDMI CEC	验证HDMI-CEC开关可正常切换开启关闭		1.切换HDMI-CEC开关	1.可切换开启、关闭状态	L1	PASS	
STBF_SET_0034	Setting/Display&Sound/Resolution	验证点击分辨率选项弹出Resolution Change确认弹窗	1.处于Setting->Display&Sound->Resolution界面	1.点击任意分辨率选项	1.弹出确认弹窗：（1）弹窗标题：Resolution Change；（2）弹窗内容：“Do you want to change the resolution to Resolution?”；（3）弹窗选项：No(8s)，Yes；（4）默认焦点在No	L2	PASS	
STBF_SET_0058	Setting/Display&Sound/Color Space	验证Color Space默认值为Auto		1.查看Color Space默认值	1.默认值为【Auto】	L2	PASS	
STBF_SET_0083	Setting/Display&Sound/Advanced Display Settings/Format Selection	验证Format Selection默认值为Auto	页面切换至Advanced Display Settings-Format Selection	1.查看Format Selection默认值	1.默认值为【Auto】	L2	PASS	
STBF_SET_0100	Setting/Device Preference/System Display Settings	验证SystemDisplay Settings页面功能选项完整显示	打开System Display Settings页面	1. 查看页面显示情况	1. 显示页面标题System Display Settings 2. 显示功能选项：Language, Region, Date&Time, Keyboard 3. Language选项上显示当前值 4. Region选项上显示当前值	L2	PASS	
STBF_SET_0103	Setting/Device Preference/Startup Settings/Shop Mode	验证Shop Mode开启后节能和定时选项置灰不可调节	Shop Mode On	1. 查看各个界面选项变化	1. Energy Saver为Off 2. Sleep Timer为Off 3. Screen Saver为Never 4. 以上选项均置灰不可调节	L2	PASS	

STBF_SET_01 14	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Audio Output Mode	高级声音设置 - 音频输出模式 - 确认音频输出模式默认值	1. 将页面切换到“高级声音设置” - “音频输出模式”。	1. 检查音频输出模式的默认值	1. 默认值为【自动】	L2	PASS	
STBF_SET_00 14	Setting/Network & Connection/HDMI CEC	验证CEC开启时电视遥控器开机自动启动机顶盒	1.电视的CEC功能开启 2.机顶盒的CEC功能开启	1. 机顶盒处于待机状态，用电视机遥控器打开电视机	1. 机顶盒自动启动	L2	PASS	
STBF_SET_00 35	Setting/Display&Sound/Resolution	验证Resolution Change弹窗按返回键关闭并保持当前选项	1.处于Setting->Display&Sound->Resolution界面 2.点击任意分辨率选项弹出Resolution Change弹窗界面	1.按遥控器返回键	1.弹窗消失，返回Resolution界面，保持当前选项	L2	PASS	
STBF_SET_00 59	Setting/Display&Sound/Color Space	验证Color Space Auto模式自动设置最兼容颜色格式	1.选项选择【Auto】	1.连接显示设备	1.自动设置显示设备最兼容的颜色格式	L2	PASS	
STBF_SET_00 84	Setting/Display&Sound/Advanced Display Settings/Format Selection	验证Format Selection切换Auto立即生效	页面切换至Advanced Display Settings-Format Selection	1.选项切换至【Auto】	1.选项切换成功,且立即生效	L2	PASS	
STBF_SET_01 15	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Audio Output Mode	验证当音频输出模式设置为“自动”时，机顶盒是否能够自动解码并将支持的内容格式传输到电视。	1. 将页面切换到高级声音设置 - 音频输出模式。 2. 连接 HDMI 2.1 线缆。 3. 通过 HDMI 2.1 端口（例如，HDMI 1/HDMI 2）连接到电视（飞利浦 55PML9008）。	1. 将选项切换为[自动]。 2. 播放 PCM2.0 音频（文件路径：\\172.16.52.9\QA-share\22_Test Material\000 whaleOS Test Material\Video\Jay Chou - Half-Beast.wav）	1. 选项切换成功，声音输出正常。 2. 查看飞利浦 55PML9008 的“设备信息”；声音模式显示为“MAT 2/0”。	L1	PASS	查看Philips 55PML9008的【Device info】,Sound mode显示Digital Stereo
STBF_SET_00 15	Setting/Network & Connection/HDMI CEC	验证CEC开启时机顶盒遥控器开机自动开启电视并切换源	1.电视的CEC功能开启 2.机顶盒的CEC功能开启	1.电视机处于待机状态，用机顶盒遥控器打开机顶盒	1.电视机立即自动开机，且自动切换至机顶盒HDMI输入源，且屏幕上显示机顶盒画面	L2	PASS	
STBF_SET_00 36	Setting/Display&Sound/Resolution	验证Resolution Change弹窗按Home键返回主页并保持选项	1.处于Setting->Display&Sound->Resolution界面 2.点击任意分辨率选项弹出Resolution Change弹窗界面	1.按遥控器Home键	1.弹窗消失，返回Home界面，保持当前选项	L3	PASS	

STBF_SET_0060	Setting/Display&Sound/Color Space	验证4K分辨率下Color Space显示对应选项列表	当前连接的设备为：4K（60Hz）3840 * 2160（60Hz）或4K（50Hz）3840 * 2160（50Hz）	1.查看color space显示列表	1.显示：Auto、YCbCr 4:2:2 12-bit、YCbCr 4:2:0 12-bit、YCbCr 4:2:0 10-bit	L2	PASS	
STBF_SET_0085	Setting/Display&Sound/Advanced Display Settings/Format Selection	验证Format Selection切换HDR10+立即生效	页面切换至Advanced Display Settings-Format Selection	1.选项切换至【HDR10+】	1.选项切换成功,且立即生效	L2	PASS	
STBF_SET_0116	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Audio Output Mode	当音频输出模式设置为“自动”时,请验证机顶盒是否会自动将不支持的内容传输到电视进行解码,即使设备显示消息表明该格式受支持。	1. 将页面切换到高级声音设置 - 音频输出模式。 2. 连接 HDMI 2.1 线缆。 3. 通过 HDMI 2.1 端口（例如 HDMI 2）连接到电视（飞利浦 55PML9008）。	1. 将选项切换为【自动】。 2. 播放 Netflix 杜比全景声视频内容（例如,《速度与激情8》）。	1. 选项切换成功, 声音输出正常。 2. 检查飞利浦 55PML9008 的“设备信息”部分; 声音模式应显示“杜比全景声”。	L1	FAIL	PR 337874 【Settings】Audio Output Mode设置【Auto】, 查看Netflix影片详情页未显示Dolby ATMOS 图标
STBF_SET_0016	Setting/Network & Connection/HDMI CEC	验证CEC开启时电视遥控器方向键可控制机顶盒菜单	1.电视的CEC功能开启 2.机顶盒的CEC功能开启	1.按电视机遥控器方向键(上、下、左、右)	1.焦点可在机顶盒菜单或频道列表上移动	L2	PASS	
STBF_SET_0037	Setting/Display&Sound/Resolution	验证4K 60Hz分辨率切换确认取消及超时回退	1.显示设备支持4k (60Hz) 3840 * 2160 2.处于Setting->Display&Sound->Resolution界面	1.焦点Resolution选择4k (60Hz) 3840 * 2160点击ok键 2.在倒计时8秒前, 点击【Yes】 3.确认输出画面质量 4.在倒计时8秒前, 点击【No】 5.不操作, 等待8秒倒计时结束	1.弹出确认弹窗 “Do you want to change the resolution to Resolution? ” 2.弹窗消失, 选项切换成功, 且立即生效 3.无画质损失、卡顿、音画不同步、拉伸、超出屏幕、花屏、黑屏等异常现象 4.弹窗消失, 返回Resolution界面, 保持当前选项 5.弹窗消失, 返回Resolution界面, 保持当前选项	L2	PASS	
STBF_SET_0061	Setting/Display&Sound/Color Space	验证非4K分辨率下Color Space显示对应选项列表	当前连接的设备为：非4K（60Hz）3840 * 2160（60Hz）或4K（50Hz）3840 * 2160（50Hz）	1.查看color space显示列表	1.显示：YCbCr 4:4:4 12-bit、YCbCr 4:4:4 10-bit、YCbCr 4:2:2 12-bit、RGB 12-bit、RGB 10-bit	L2	PASS	可以用haier 32FY验证

STBF_SET_0086	Setting/Display&Sound/Advanced Display Settings/Format Selection	验证Format Selection切换HLG立即生效	页面切换至Advanced Display Settings-Format Selection	1.选项切换至【HLG】	1.选项切换成功,且立即生效	L2	PASS	
STBF_SET_0117	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Audio Output Mode	为了验证当音频输出模式设置为“自动”且机顶盒播放不支持的格式（显示设备也不支持）的内容时，机顶盒是否会在将其传输到电视之前自动解码该格式的内容，需要进行此测试。	1. 将页面切换到“高级声音设置” - “音频输出模式” 2. 连接 HDMI 2.1 线缆。 3. 连接到电视（海尔 32FY）。	1. 将选项切换为【自动】。 2. 播放 Netflix 杜比全景声视频内容（例如，《速度与激情8》）。	1. 选项切换成功，声音输出正常。 2. 查看海尔32FY的“设备信息”；声音模式应显示“杜比音效”。（详情请参见M栏图片。）	L1	FAIL	PR 337874 【Settings】Audio Output Mode设置【Auto】，查看Netflix影片详情页未显示Dolby ATMOS 图标
STBF_SET_0017	Setting/Network & Connection/HDMI CEC	验证CEC开启时电视遥控器确认键可选中机顶盒菜单项	1.电视的CEC功能开启 2.机顶盒的CEC功能开启	1.按电视机遥控器确认键	1.可选中机顶盒菜单中的项目	L2	PASS	
STBF_SET_0038	Setting/Display&Sound/Resolution	验证4K 50Hz分辨率切换确认取消及超时回退	1.显示设备支持4k (50HZ) 3840 * 2160 2.处于Setting->Display&Sound->Resolution界面	1.焦点Resolution选择4k (50HZ) 3840 * 2160点击ok键 2.在倒计时8秒前，点击【Yes】 3.确认输出画面质量 4.在倒计时8秒前，点击【No】 5.不操作，等待8秒倒计时结束	1.弹出确认弹窗 “Do you want to change the resolution to Resolution?” 2.弹窗消失，选项切换成功，且立即生效 3.无画质损失、卡顿、音画不同步、拉伸、超出屏幕、花屏、黑屏等异常现象 4.弹窗消失，返回Resolution界面，保持当前选项 5.弹窗消失，返回Resolution界面，保持当前选项	L2	PASS	
STBF_SET_0062	Setting/Display&Sound/Color Space	验证Color Space切换YCbCr 4:4:4 12-bit确认及取消	页面跳转至Color Space	1.选项切换至YcbCr 4:4:4 12-bit 2.二次确认弹窗选择【是】 3.二次确认弹窗选择【否】	1.弹出提示窗 “是否要将颜色格式更改为「颜色格式」？” 2.弹窗消失，选项切换成功，且立即生效 3.弹窗消失，保持当前选项	L2	PASS	
STBF_SET_0087	Setting/Display&Sound/Advanced Display Settings/Format Selection	验证Format Selection切换HDR10立即生效	页面切换至Advanced Display Settings-Format Selection	1.选项切换至【HDR10】	1.选项切换成功,且立即生效	L2	PASS	

STBF_SET_01 18	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Audio Output Mode	高级声音设置 - 音频输出模式 - 设置为 [PCM]	1. 将页面切换到高级声音设置 - 音频输出模式。 2. 连接 HDMI 2.1 线缆。 3. 通过 HDMI 2.1 端口 (例如 HDMI 2) 连接到电视 (飞利浦 55PML9008) 。	1. 将选项切换为 [PCM] 2. 播放 PCM 格式音频 (文件路径: \\172.16.52.9\QA-share\22_Test Material\000 whaleOS Test Material\Video\Jay Chou - Half-Beast.wav)	1. 选项切换成功, 声音输出正常。 2. 检查飞利浦电视的 HDMI 输出信息; 格式应显示为 “数字立体声” 。	L2	PASS	格式显示为Digital stereo
STBF_SET_00 18	Setting/Network & Connection/HDMI CEC	验证CEC开启时电视遥控器返回键可退出机顶盒菜单	1.电视的CEC功能开启 2.机顶盒的CEC功能开启	1.按电视机遥控器的返回键	1.可退出机顶盒的菜单或返回上一级	L2	PASS	
STBF_SET_00 39	Setting/Display&Sound/Resolution	验证1080p 60Hz分辨率切换确认取消及超时回退	1.显示设备支持1080p (60Hz) 1920*1080 2.处于Setting->Display&Sound->Resolution界面	1.焦点Resolution选择1080p (60Hz) 1920*1080点击ok键 2.在倒计时8秒前, 点击【Yes】 3.确认输出画面质量 4.在倒计时8秒前, 点击【No】 5.不操作, 等待8秒倒计时结束	1.弹出确认弹窗 “Do you want to change the resolution to Resolution?” 2.弹窗消失, 选项切换成功, 且立即生效 3.无画质损失、卡顿、音画不同步、拉伸、超出屏幕、花屏、黑屏等异常现象 4.弹窗消失, 返回Resolution界面, 保持当前选项 5.弹窗消失, 返回Resolution界面, 保持当前选项	L2	PASS	
STBF_SET_00 63	Setting/Display&Sound/Color Space	验证Color Space切换YCbCr 4:4:4 10-bit确认及取消	页面跳转至Color Space	1.选项切换至YcbCr 4:4:4 10-bit 2.二次确认弹窗选择【是】 3.二次确认弹窗选择【否】	1.弹出提示窗 “是否要将颜色格式更改为「颜色格式」?” 2.弹窗消失, 选项切换成功, 且立即生效 3.弹窗消失, 保持当前选项	L2	PASS	
STBF_SET_01 19	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Audio Output Mode	高级声音设置 - 音频输出模式 - 设置为 [PCM]	1. 将页面切换到高级声音设置 - 音频输出模式。 2. 连接 HDMI 2.1 线缆。 3. 通过 HDMI 2.1 端口 (例如 HDMI 1/HDMI 2) 连接到电视 (飞利浦 55PML9008) 。	1. 将选项切换为 [PCM] 2. 播放非 PCM 音频格式 (例如 AC3 格式) (文件路径: \\172.16.52.9\QA-share\22_Test Material\STB\AC3 5.1\AC3_with_AD.ts)	1. 选项切换成功, 声音输出正常。 2. 检查飞利浦电视的 HDMI 输出信息; 格式应显示为 “数字立体声” 。	L2	PASS	格式显示为Digital stereo

STBF_SET_0019	Setting/Network & Connection/HDMI CEC	验证机顶盒CEC关闭时电视开机不自动启动机顶盒	1.机顶盒HDMI-CEC开关关闭 2.机顶盒处于待机状态 3.电视处于待机状态	1.点击电视机遥控器Power键打开电视	1.机顶盒不会自动启动	L3	PASS	
STBF_SET_0040	Setting/Display&Sound/Resolution	验证1080p 50Hz分辨率切换确认取消及超时回退	1.显示设备支持1080p (50Hz) 1920*1080 2.处于Setting->Display&Sound->Resolution界面	1.焦点Resolution选择1080p (50Hz) 1920*1080点击ok键 2.在倒计时8秒前, 点击【Yes】 3.确认输出画面质量 4.在倒计时8秒前, 点击【No】 5.不操作, 等待8秒倒计时结束	1.弹出确认弹窗 “Do you want to change the resolution to Resolution?” 2.弹窗消失, 选项切换成功, 且立即生效 3.无画质损失、卡顿、音画不同步、拉伸、超出屏幕、花屏、黑屏等异常现象 4.弹窗消失, 返回Resolution界面, 保持当前选项 5.弹窗消失, 返回Resolution界面, 保持当前选项	L2	PASS	
STBF_SET_0064	Setting/Display&Sound/Color Space	验证Color Space切换YCbCr 4:2:2 12-bit确认及取消	页面跳转至Color Space	1.选项切换至YcbCr 4:2:2 12-bit 2.二次确认弹窗选择【是】 3.二次确认弹窗选择【否】	1.弹出提示窗 “是否要将颜色格式更改为「颜色格式」?” 2.弹窗消失, 选项切换成功, 且立即生效 3.弹窗消失, 保持当前选项	L2	PASS	
STBF_SET_0120	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Audio Output Mode	高级声音设置 - 音频输出模式 - 设置为 [PCM]	1. 将页面切换到高级声音设置 - 音频输出模式。 2. 连接 HDMI 2.1 线缆。 3. 通过 HDMI 2.1 端口 (例如 HDMI 2) 连接到电视 (飞利浦 55PML9008) 。	1. 将选项切换到 [PCM] 2. 播放 Netflix Dolby Atmos 视频内容 (例如, 《速度与激情8》)	1. 选项切换成功, 声音输出正常。 2. 视频详情中未显示杜比全景声图标。	L2	FAIL	PR 337874 【Settings】Audio Output Mode设置【Auto】, 查看Netflix影片详情页未显示Dolby ATMOS 图标
STBF_SET_0020	Setting/Network & Connection/HDMI CEC	验证CEC开启时电视遥控器播放暂停键可控制机顶盒视频	1.电视的CEC功能开启 2.机顶盒的CEC功能开启	1.按电视机遥控器的播放/暂停	1.可控制机顶盒正在播放的视频	L2	PASS	

STBF_SET_0041	Setting/Display&Sound/Resolution	验证720p 60Hz分辨率切换确认取消及超时回退	1.显示设备支持720p (60Hz) 1280*720 2.处于Setting->Display&Sound->Resolution界面	1.焦点Resolution选择720p (60Hz) 1280*720点击ok键 2.在倒计时8秒前, 点击【Yes】 3.确认输出画面质量 4.在倒计时8秒前, 点击【No】 5.不操作, 等待8秒倒计时结束	1.弹出确认弹窗 “Do you want to change the resolution to Resolution?” 2.弹窗消失, 选项切换成功, 且立即生效 3.无画质损失、卡顿、音画不同步、拉伸、超出屏幕、花屏、黑屏等异常现象 4.弹窗消失, 返回Resolution界面, 保持当前选项 5.弹窗消失, 返回Resolution界面, 保持当前选项	L2	PASS	
STBF_SET_0065	Setting/Display&Sound/Color Space	验证Color Space切换YCbCr 4:4:4 8-bit确认及取消	页面跳转至Color Space	1.选项切换至YcbCr 4:4:4 8-bit 2.二次确认弹窗选择【是】 3.二次确认弹窗选择【否】	1.弹出提示窗 “是否要将颜色格式更改为「颜色格式」?” 2.弹窗消失, 选项切换成功, 且立即生效 3.弹窗消失, 保持当前选项	L2	PASS	
STBF_SET_0121	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Audio Output Mode	高级声音设置 - 音频输出模式 - 设置为 [直通]	1. 将页面切换到高级声音设置 - 音频输出模式。 2. 连接 HDMI 2.1 线缆。 3. 通过 HDMI 2.1 端口 (例如 HDMI 1/HDMI 2) 连接到电视 (飞利浦 55PM L9008) 。	1. 将选项切换为【直通】 2. 播放 PCM 格式音频 (文件路径: \\172.16.52.9\QA-share\22_Test Material\000 whaleOS Test Material\Video\Jay Chou - Half-Beast.wav)	1. 选项切换成功, 声音输出正常。 2. 检查电视机的飞利浦输出信息; 格式应显示为 “数字立体声”。	L2	PASS	格式显示为Digital stereo
STBF_SET_0021	Setting/Network & Connection/HDMI CEC	验证CEC开启时电视遥控器可调节音量且声音正常	1.电视的CEC功能开启 2.机顶盒的CEC功能开启	1.通过显示设备遥控器调节音量	1.显示设备的音量实际变化, 视频播放的声音正常	L2	PASS	
STBF_SET_0042	Setting/Display&Sound/Resolution	验证720p 50Hz分辨率切换确认取消及超时回退	1.显示设备支持720p (50Hz) 1280*720 2.处于Setting->Display&Sound->Resolution界面	1.焦点Resolution选择720p (50Hz) 1280*720点击ok键 2.在倒计时8秒前, 点击【Yes】 3.确认输出画面质量 4.在倒计时8秒前, 点击【No】 5.不操作, 等待8秒倒计时结束	1.弹出确认弹窗 “Do you want to change the resolution to Resolution?” 2.弹窗消失, 选项切换成功, 且立即生效 3.无画质损失、卡顿、音画不同步、拉伸、超出屏幕、花屏、黑屏等异常现象 4.弹窗消失, 返回Resolution界面, 保持当前选项 5.弹窗消失, 返回Resolution界面, 保持当前选项	L2	PASS	

STBF_SET_0066	Setting/Display&Sound/Color Space	验证Color Space切换RGB 12-bit确认及取消	页面跳转至Color Space	1.选项切换至RGB 12-bit 2.二次确认弹窗选择【是】 3.二次确认弹窗选择【否】	1.弹出提示窗“是否要将颜色格式更改为「颜色格式」?” 2.弹窗消失，选项切换成功，且立即生效 3.弹窗消失，保持当前选项	L2	PASS	
STBF_SET_0122	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Audio Output Mode	高级声音设置 - 音频输出模式 - 设置为 [直通]	1. 将页面切换到高级声音设置 - 音频输出模式。 2. 连接 HDMI 2.1 线缆。 3. 通过 HDMI 2.1 端口 (例如 HDMI 1/HDMI 2) 连接到电视 (飞利浦 55PM L9008) 。	1. 将选项切换为【直通】 2. 播放非PCM音频格式 (例如AC3格式) (文件路径: \\172.16.52.9\QA-share\22_Test Material\STB\AC3 5.1\AC3_with_AD.ts)	1. 选项切换成功，声音输出正常。 2. 检查电视机的飞利浦输出信息; 格式应为杜比音频。	L2	PASS	格式显示为Dolby Audio
STBF_SET_0022	Setting/Network & Connection/HDMI CEC	验证CEC开启时电视机后机顶盒自动进入待机	1.电视的CEC功能开启 2.机顶盒的CEC功能开启	1.电视机和机顶盒均开机时，用电视机遥控器关闭电视机	1.机顶盒立即自动进入待机状态	L2	PASS	
STBF_SET_0043	Setting/Display&Sound/Resolution	验证576p 50Hz分辨率切换确认取消及超时回退	1.显示设备支持576p (50Hz) 720*576p 2.处于Setting->Display&Sound->Resolution界面	1.焦点Resolution选择576p (50Hz) 720*576p点击ok键 2.在倒计时8秒前，点击【Yes】 3.确认输出画面质量 4.在倒计时8秒前，点击【No】 5.不操作，等待8秒倒计时结束	1.弹出确认弹窗 “Do you want to change the resolution to Resolution?” 2.弹窗消失，选项切换成功，且立即生效 3.无画质损失、卡顿、音画不同步、拉伸、超出屏幕、花屏、黑屏等异常现象 4.弹窗消失，返回Resolution界面，保持当前选项 5.弹窗消失，返回Resolution界面，保持当前选项	L3	PASS	
STBF_SET_0067	Setting/Display&Sound/Color Space	验证Color Space切换RGB 10-bit确认及取消	页面跳转至Color Space	1.选项切换至RGB 10-bit 2.二次确认弹窗选择【是】 3.二次确认弹窗选择【否】	1.弹出提示窗“是否要将颜色格式更改为「颜色格式」?” 2.弹窗消失，选项切换成功，且立即生效 3.弹窗消失，保持上一次选择的选项	L2	PASS	

STBF_SET_0123	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Audio Output Mode	高级声音设置 - 音频输出模式 - 设置为 [直通]	1. 将页面切换到高级声音设置 - 音频输出模式。 2. 连接 HDMI 2.1 线缆。 3. 通过 HDMI 2.1 端口 (例如 HDMI 2) 连接到电视 (飞利浦 55PML9008) 。	1. 将选项切换为【直通】 2. 播放 Netflix Dolby Atmos 视频 (例如, 速度与激情 8) , 并在您的 Philips 55PML9008 上查看 “设备信息” 。	1. 选项切换成功, 声音输出正常。 2. 视频详情中显示了杜比全景声图标。	L2	FAIL	PR 337874 【Settings】Audio Output Mode设置【Auto】, 查看Netflix影片详情页未显示Dolby ATMOS 图标
STBF_SET_0007	Setting/Setting	验证Setting弹窗一级菜单显示顺序及默认焦点	1.开机后首次打开Setting弹窗	1.查看Setting弹窗显示情况	1.左侧显示Setting中的一级菜单, 按顺序显示: 2. Network&Connection 3. Display&Sound 4. Device Preference 5. Accessibility 6. Voice Service 7. Child Code 8. Software Update 9. App Settings 2.默认焦点在Network & Connection上 3.右侧显示当前焦点所在一级菜单标题和内容, 当前默认显示 Network & Connection的下一级	L1	PASS	
STBF_SET_0023	Setting/Network & Connection/HDMI CEC	验证CEC开启时机顶盒遥控器音量键可调节电视音量	1.电视的CEC功能开启 2.机顶盒的CEC功能开启	1.点击机顶盒遥控器的音量+和音量-	1.电视音量正常增加和减小	L2	PASS	
STBF_SET_0044	Setting/Display&Sound/Resolution	验证480p 60Hz分辨率切换确认取消及超时回退	1.显示设备支持480p (60Hz) 720*480p 2.处于Setting->Display&Sound->Resolution界面	1.焦点Resolution选择480p (60Hz) 720*480p点击ok键 2.在倒计时8秒前, 点击【Yes】 3.确认输出画面质量 4.在倒计时8秒前, 点击【No】 5.不操作, 等待8秒倒计时结束	1.弹出确认弹窗 “Do you want to change the resolution to Resolution? ” 2.弹窗消失, 选项切换成功, 且立即生效 3.无画质损失、卡顿、音画不同步、拉伸、超出屏幕、花屏、黑屏等异常现象 4.弹窗消失, 返回Resolution界面, 保持当前选项 5.弹窗消失, 返回Resolution界面, 保持当前选项	L3	PASS	
STBF_SET_0068	Setting/Display&Sound/Color Space	验证Color Space切换RGB 8-bit确认及取消	页面跳转至Color Space	1.选项切换至RGB 8-bit 2.二次确认弹窗选择【是】 3.二次确认弹窗选择【否】	1.弹出提示窗 “是否要将颜色格式更改为「颜色格式」?” 2.弹窗消失, 选项切换成功, 且立即生效 3.弹窗消失, 保持当前选项	L2	PASS	

STBF_SET_0070	Setting/Display&Sound/Screen Position	验证屏幕比例80%-100%之间短按长按Zoom In放大	当前屏幕比例大于80%，小于100%	1.短按【Zoom in Screen】 2.长按【Zoom in Screen】	1.每短按一次当前屏幕比例增加1%，且画面同步放大 2.当前屏幕比例持续增加1%，且画面持续同步放大	L2	PASS	
STBF_SET_0124	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Audio Output Mode	当音频输出模式设置为“直通”时，机顶盒在播放电视不支持的格式的内容时，可以自动降低解码级别。	1. 将页面切换到高级声音设置 - 音频输出模式。 2. 连接 HDMI 2.1 线缆。 3. 连接到海尔32FY 电视（例如，HDMI 1）。	1. 将选项切换为【直通】 2. 播放 Netflix Dolby Atmos 视频内容（例如，《速度与激情8》）	1. 选项切换成功，声音输出正常。 2. 查看电视输出信息；格式已自动降级为数字音频。	L2	FAIL	PR 337874 【Settings】Audio Output Mode设置【Auto】，查看Netflix影片详情页未显示Dolby ATMOS 图标
STBF_SET_0045	Setting/Display&Sound/Resolution	验证组合键触发Resolution display option弹窗显示	1.显示设备支持480p (60Hz) 720*480p、576p (50Hz) 720*576p 2.处于Setting->Display&Sound->Resolution界面	1.按遥控器组合键上上下下下+ok	1.弹出确认弹窗：（1）弹窗标题：Resolution display option；（2）弹窗内容：“Do you want to display hidden resolutions?”；（3）弹窗选项：Yes, No；（4）默认焦点在Yes	L3	PASS	
STBF_SET_0069	Setting/Display&Sound/Color Space	验证Color Space切换不支持的颜色格式时回退到兼容格式	页面跳转至Color Space	1.选项切换至显示设备不支持的颜色格式 2.二次确认弹窗选择【是】 3.二次确认弹窗选择【否】	1.弹出提示窗“是否要将颜色格式更改为「颜色格式」？” 2.弹窗消失，颜色格式失败，回退到最兼容的颜色格式	L3	NA	无不支持的颜色格式
STBF_SET_0071	Setting/Display&Sound/Screen Position	验证屏幕比例100%时Zoom In无效	当前屏幕比例=100%	1.短按【Zoom in Screen】 2.长按【Zoom in Screen】	1.当前屏蔽比例保持100%不变，画面不变化	L3	PASS	
STBF_SET_0125	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Audio Output Mode	高级声音设置 - 确认设备进入高级模式后，“音频输出模式”选项保持不变。待机模式。	1. 在“高级声音设置” - “音频输出模式”页面	1. 将选项切换为【自动】 2. 按遥控器上的电源按钮将其从待机状态唤醒，然后再次检查高级声音设置 - 音频输出模式页面。	1. 音频输出模式设置成功，功能立即生效。 2. 保留之前的选项	L2	PASS	
STBF_SET_0046	Setting/Display&Sound/Resolution	验证Resolution display option选择Yes后重启显示隐藏分辨率	1.处于Setting->Display&Sound->Resolution界面 2.按遥控器组合键上上下下下+ok弹出Resolution display option弹窗界面 3.焦点在选项Yes上	1.按遥控器ok键 2.重启设备，进入Setting->Display&Sound->Resolution界面	1.弹窗消失，返回Resolution界面，保持当前选项 2.显示选项480p (60Hz) 720*480p、576p (50Hz) 720*576p	L3	PASS	

STBF_SET_0072	Setting/Display&Sound/Screen Position	验证屏幕比例80%-100%之间短按长按Zoom Out缩小	当前屏幕比例大于80%，小于100%	1.短按【Zoom out Screen】 2.长按【Zoom out Screen】	1.每短按一次当前屏幕比例减少1%，且画面同步缩小 2.当前屏幕比例持续减小1%，且画面持续同步放大	L2	PASS	
STBF_SET_0126	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Audio Output Mode	高级声音设置 - 确认设备进入高级模式后，“音频输出模式”选项保持不变。待机模式。	1. 在“高级声音设置” - “音频输出模式”页面	1. 将选项切换到【PCM】 2. 按遥控器上的电源按钮将其从待机状态唤醒，然后再次检查高级声音设置 - 音频输出模式页面。	1. 音频输出模式设置成功，功能立即生效。 2. 保留之前的选项	L2	PASS	
STBF_SET_0047	Setting/Display&Sound/Resolution	验证Resolution display option选择No后重启不显示隐藏分辨率	1.处于Setting->Display&Sound->Resolution界面 2.按遥控器组合键上上下下+ok弹出Resolution display option弹窗界面 3.焦点在选项No上	1.按遥控器ok键 2.重启设备，进入Setting->Display&Sound->Resolution界面	1.弹窗消失，返回Resolution界面，保持当前选项 2.不显示选项480p (60Hz) 720*480p、576p (50Hz) 720*576p	L2	PASS	
STBF_SET_0073	Setting/Display&Sound/Screen Position	验证屏幕比例80%时Zoom Out无效	当前屏幕比例=80%	1.短按【Zoom out Screen】 2.长按【Zoom out Screen】	1.当前屏蔽比例保持80%不变，画面不变化	L3	PASS	
STBF_SET_0127	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Audio Output Mode	高级声音设置 - 确认设备进入高级模式后，“音频输出模式”选项保持不变。待机模式。	1. 在“高级声音设置” - “音频输出模式”页面	1. 将选项切换为【直通】 2. 按遥控器上的电源按钮将其从待机状态唤醒，然后再次检查高级声音设置 - 音频输出模式页面。	1. 音频输出模式设置成功，功能立即生效。 2. 保留之前的选项	L2	PASS	
STBF_SET_0048	Setting/Display&Sound/Resolution	验证Resolution display option弹窗按返回键关闭并保持选项	1.处于Setting->Display&Sound->Resolution界面 2.按遥控器组合键上上下下+ok弹出Resolution display option弹窗界面	1.按遥控器返回键 2.设备断电重启，进入Setting->Display&Sound->Resolution界面	1.弹窗消失，返回Resolution界面，保持当前选项 2.保持重启前的选项	L2	PASS	
STBF_SET_0128	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Audio Output Mode	高级声音设置 - 确认音频输出模式选项在执行任何操作后保持不变断电后设备重启。	1. 在“高级声音设置” - “音频输出模式”页面	1. 将选项切换为 [自动] 2. 重启设备，然后再次检查高级声音设置 - 音频输出模式页面。	1. 音频输出模式设置成功，功能立即生效。 2. 保留之前的选项	L2	PASS	

STBF_SET_0049	Setting/Display&Sound/Resolution	验证Resolution display option弹窗 按Home键返回主页	1.处于Setting ->Display&Sound->Resolution界面 2.按遥控器组合键上上下下+ok弹出Resolution display option弹窗界面	1.按遥控器Home键	1.弹窗消失，返回Home界面，保持当前选项	L3	PASS	
STBF_SET_0129	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Audio Output Mode	高级声音设置 - 确认音频输出模式选项在执行任何操作后保持不变断电后设备重启。	1. 在“高级声音设置” - “音频输出模式”页面	1. 将选项切换为【PCM】 2. 重启设备，然后再次检查高级声音设置 - 音频输出模式页面。	1. 音频输出模式设置成功，功能立即生效。 2. 保留之前的选项	L2	PASS	
STBF_SET_0050	Setting/Display&Sound/Resolution	验证Resolution display option弹窗 时断电重启保持选项	1.处于Setting ->Display&Sound->Resolution界面 2.按遥控器组合键上上下下+ok弹出Resolution display option弹窗界面	1.设备断电重启，进入Setting ->Display&Sound->Resolution界面	1.保持重启前的选项	L3	PASS	
STBF_SET_0130	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Audio Output Mode	高级声音设置 - 确认音频输出模式选项在执行任何操作后保持不变断电后设备重启。	1. 在“高级声音设置” - “音频输出模式”页面	1. 将选项切换为【直通】 2. 重启设备，然后再次检查高级声音设置 - 音频输出模式页面。	1. 音频输出模式设置成功，功能立即生效。 2. 保留之前的选项	L2	PASS	
STBF_SET_0051	Setting/Display&Sound/Resolution	验证Resolution display option弹窗 时按Netflix热键界面正常	1.处于Setting ->Display&Sound->Resolution界面 2.按遥控器组合键上上下下+ok弹出Resolution display option弹窗界面	1.按遥控器热键Netflix播放视频	1.界面显示正常，无异常现象	L3	PASS	
STBF_SET_0131	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Audio Output Mode	当使用非杜比全景声HDMI线缆，在自动模式下，观察电视机的表现	1. 将页面切换到“高级声音设置” - “音频输出模式” 2. 连接HDMI 1.4 3. 连接电视（飞利浦 55PML9008），HDMI 端口支持杜比全景声（例如，HDMI 2）。	1. 将选项切换为【自动】。 2. 播放 Netflix 杜比全景声视频内容（例如，《速度与激情8》）。	1. 选项切换成功，声音输出正常。 2. 观察并记录电视机的音频系统解码信息：无声音；电视机的音频模式为空。	L2	FAIL	PR 337874 【Settings】Audio Output Mode设置【Auto】，查看Netflix影片详情页未显示Dolby ATMOS 图标

STBF_SET_0052	Setting/Display&Sound/Resolution	验证非Auto分辨率 下按组合键恢复默认分辨率	1..处于Setting->Display&Sound->Resolution界面 2.当前选项选择非最佳分辨率 (Auto)	1.按遥控器上下右下Ok	1.恢复默认分辨率 (Auto)	L2	PASS	
STBF_SET_0132	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Audio Output Mode	当使用非杜比全景声HDMI线缆, 在自动模式下, 观察电视机的表现	1. 将页面切换到 “高级声音设置” - “音频输出模式” 2. 连接HDMI 1.4 3. 连接电视 (飞利浦 55PML9008), HDMI 端口支持杜比全景声 (例如, HDMI 2)。	1. 将选项切换至 [PCM]。 2. 播放 Netflix 杜比全景声视频内容 (例如, 《速度与激情8》)。	1. 选项切换成功, 声音输出正常。 2. 观察并记录电视机的音频系统解码信息: 无声音; 电视机的音频模式为空。	L2	FAIL	PR 337874 【Settings】Audio Output Mode设置【Auto】, 查看Netflix影片详情页未显示Dolby ATMOS 图标
STBF_SET_0053	Setting/Display&Sound/Resolution	验证切换分辨率黑屏后按组合键恢复默认分辨率	1..处于Setting->Display&Sound->Resolution界面 2.选择高于显示设备自动分辨率的选项 3.显示设备出现黑屏	1.按遥控器上下右下Ok	1.恢复默认分辨率 (Auto)	L1	PASS	
STBF_SET_0133	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Audio Output Mode	当使用非杜比全景声HDMI线缆, 在直通模式下, 观察电视机的表现	1. 将页面切换到 “高级声音设置” - “音频输出模式” 2. 连接HDMI 1.4 3. 连接电视 (飞利浦 55PML9008), HDMI 端口支持杜比全景声 (例如, HDMI 2)。	1. 将选项切换为【直通】。 2. 播放 Netflix 杜比全景声视频内容 (例如, 《速度与激情8》)。	1. 选项切换成功, 声音输出正常。 2. 观察并记录电视机的音频系统解码信息: 无声音; 电视机的音频模式为空。	L2	FAIL	PR 337874 【Settings】Audio Output Mode设置【Auto】, 查看Netflix影片详情页未显示Dolby ATMOS 图标
STBF_SET_0008	Setting/Network & Connection	验证无网口设备Network Connection子页面选项显示	1.当前设备无有线网口 2.打开Setting 3.焦点在Network & Connection上	1. 查看子页面显示的内容	1. 显示Wireless Network, Bluetooth, HDMI CEC	L3	NA	STB都有有线网口
STBF_SET_0054	Setting/Display&Sound/Resolution	验证四大应用播放视频时按组合键恢复默认分辨率	1..处于Setting->Display&Sound->Resolution界面 2.选择非最佳分辨率 (Auto) 3.进入Netflix、YouTube、prime video、Disney+播放视频	1.按遥控器上下右下Ok	1. (1) 恢复默认分辨率 (Auto); (2) 界面停留在设置分辨率页面	L3	PASS	

STBF_SET_0074	Setting/Display&Sound/Match Content Frame Rate	验证Match Content Frame Rate默认值为Seamless-Only	页面切换至Match Content Frame Rate	1.查看Match Content Frame Rate默认值	1. 默认值为【Seamless-Only】	L2	PASS	
STBF_SET_0134	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Audio Output Mode	当使用非杜比全景声HDMI端口时，观察电视机的表现	1. 将页面切换到“高级声音设置” - “音频输出模式” 2. 连接HDMI 2.1 3. 连接电视（海尔 32FY），HDMI 端口不支持杜比全景声（例如，HDMI 1）。	1. 将选项切换为【自动】。 2. 播放 Netflix 杜比全景声视频内容（例如，《速度与激情8》）。	1. 选项切换成功，声音输出正常。 2. 观察并记录电视音响系统的解码情况：声音输出正常，音频格式显示为杜比5.1。	L2	FAIL	PR 337874 【Settings】Audio Output Mode设置【Auto】，查看Netflix影片详情页未显示Dolby ATMOS 图标
STBF_SET_0009	Setting/Network & Connection	验证无网口设备Wireless Network页面标题及连接入口	1.当前处于Setting->Network & Connection->Wireless Network页面	1.查看页面显示的标题 2.查看网络连接入口	1.显示的标题为Wireless Network 2.网络连接入口显示为Connect to Wireless Network	L3	NA	STB没有无网口的场景
STBF_SET_0055	Setting/Display&Sound/Resolution	验证TV Casting投屏时按组合键恢复默认分辨率	1..处于Setting->Display&Sound->Resolution界面 2.选择非最佳分辨率（Auto） 3.进入TV casting一键投屏	1.按遥控器上下右下ok	1. （1）恢复默认分辨率（Auto）；（2）界面停留在设置分辨率页面	L3	PASS	
STBF_SET_0075	Setting/Display&Sound/Match Content Frame Rate	验证Seamless-Only模式下视频暂停播放帧率自动切换	页面切换至Match Content Frame Rate	1.选项切换至【Seamless-Only】 2.对视频进行暂停/播放 2.日志查看MATCH_CONTENT_FRAMERATE_SEAMLESS_ONLY	1.选项切换成功 2.视频暂停播放前，保持当前帧率不变，而后继续播放，可自动切换至最佳帧率，无黑屏、闪烁或音频丢失	L3	PASS	
STBF_SET_0135	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Audio Output Mode	当使用非杜比全景声HDMI端口时，观察电视机的表现	1. 将页面切换到“高级声音设置” - “音频输出模式” 2. 连接HDMI 2.1 3. 连接电视（海尔 32FY），HDMI 端口不支持杜比全景声（例如，HDMI 1）。	1. 将选项切换至 [PCM]。 2. 播放 Netflix 杜比全景声视频内容（例如，《速度与激情8》）。	1. 选项切换成功，声音输出正常。 2. 观察并记录电视音响系统的解码信息：声音输出正常，音频格式显示为杜比立体声。	L2	FAIL	PR 337874 【Settings】Audio Output Mode设置【Auto】，查看Netflix影片详情页未显示Dolby ATMOS 图标
STBF_SET_0010	Setting/Network & Connection	验证无网口设备点击Connect to Wireless Network进入连接界面	1.当前处于Setting->Network & Connection->Wireless Network页面	1.点击Connect to Wireless Network入口	1.进入Wireless无线网络连接界面	L3	NA	STB有网口

STBF_SET_0056	Setting/Display&Sound/Resolution	验证待机状态下按组合键无响应	1..处于Setting->Display&Sound->Resolution界面 2.选择非最佳分辨率（Auto） 3.进入待机	1.按遥控器上下右下Ok	1.无响应	L3	PASS	
STBF_SET_0076	Setting/Display&Sound/Match Content Frame Rate	验证Always模式下播放不同帧率内容自动输出最佳帧率	页面切换至Match Content Frame Rate	1.选项切换至【Always】 2.机顶盒当前帧率为60Hz，播放24fps电影 3.MATCH_CONTENT_FRAME_RATE_ALWAYS	1.选项切换成功 2.机顶盒自动输出最佳帧率，无画面抖动	L2	PASS	
STBF_SET_0136	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Audio Output Mode	当使用非杜比全景声HDMI端口时，观察电视机的表现	1. 将页面切换到“高级声音设置” - “音频输出模式” 2. 连接HDMI 2.1 3. 连接电视（海尔 32FY），HDMI 端口不支持杜比全景声（例如，HDMI 1）。	1. 将选项切换为【直通】。 2. 播放 Netflix 杜比全景声视频内容（例如，《速度与激情8》）。	1. 选项切换成功，声音输出正常。 2. 观察并记录电视机对音响系统的解码信息：声音输出正常，音频格式显示为杜比5.1。	L2	FAIL	PR 337874 【Settings】Audio Output Mode设置【Auto】，查看Netflix影片详情页未显示Dolby ATMOS 图标
STBF_SET_0011	Setting/Network & Connection	验证有网口设备Network Connection子页面选项显示	1.当前设备有网口 2.打开Setting 3.焦点在Network & Connection上	1. 查看子页面显示的内容	1.内容包含选项：Wired & Wireless Network, Bluetooth, HDMI CEC	L2	PASS	
STBF_SET_0057	Setting/Display&Sound/Resolution	验证切换非Auto分辨率后界面停留在分辨率设置页面	1..处于Setting->Display&Sound->Resolution界面 2.选择非最佳分辨率（Auto）	1.查看界面显示	1.界面停留在当前设置分辨率页面	L2	PASS	
STBF_SET_0077	Setting/Display&Sound/Match Content Frame Rate	验证Never模式下锁定输出帧率不适应内容	页面切换至Match Content Frame Rate	1.选项切换至【Never】 2.确认功能 3.查看日志：MATCH_CONTENT_FRAMERATE_NEVER	1.选项切换成功 2.锁定单个输出帧速率，并且不适应内容	L2	PASS	
STBF_SET_0137	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Audio Output Mode	将机顶盒连接到音响，再将音响连接到电视。	1. 将页面切换到“高级声音设置” - “音频输出模式” 2. 连接HDMI 2.1 3. 连接电视（海尔 32FY），使用支持杜比全景声的HDMI 端口（例如HDMI 1）。	1. 将选项切换为【自动】。 2. 播放 Netflix 杜比全景声视频内容（例如，《速度与激情8》）。	1. 条形音箱显示DD Atmos。	L2	FAIL	PR 337874 【Settings】Audio Output Mode设置【Auto】，查看Netflix影片详情页未显示Dolby ATMOS 图标

STBF_SET_0138	Setting/Display&Sound/Advanced Sound Settings/Audio Output Mode	将机顶盒连接到音响，再将音响连接到电视。	1. 将页面切换到“高级声音设置” - “音频输出模式” 2. 连接HDMI 2.1 3. 连接电视（海尔 32FY），HDMI 端口不支持杜比全景声（例如，HDMI 1）。	1. 将选项切换为【直通】。 2. 播放 Netflix 杜比全景声视频内容（例如，《速度与激情8》）。	1. 条形音箱显示DD Atmos。	L2	FAIL	PR 337874 【Settings】Audio Output Mode设置【Auto】，查看Netflix影片详情页未显示Dolby ATMOS 图标
STBF_SET_0104	Setting/Device Preference/About	验证About页面功能选项及Device Name默认值为SMARTSTB	打开About页面	1. 查看About页面显示情况	1. 显示About标题 2. 显示功能选项，包含：Device Name, Device Information, User Agreement, Third-party Source, System Webview licenses, Personalization Service 3. 焦点在第一个选项Device Name上 4. Device Name上显示当前的设备名称，默认值为SMARTSTB	L2	FAIL	PR #336512 【Setting】Device Preference-->About-->Device Name默认值未固定
STBF_SET_0106	Setting/Device Preference/Restart	验证断电重启后各项设置参数保持不变且Sleep Timer重置	1.下载App且图标在Launcher中显示 2.Voice Service设置主语言和音色 3.WIFI设置静态IP 4.设置Sleep timer 5.设置Energy Saver	1. 断电上电重启TV	1.App(1.App)图标没有丢失的情况 2.Voice Service主语言和音色不会变更 3.WIFI依然设置为静态IP 4.Sleep Timer重置为Off 5.Energy Saver参数不会变更	L1	PASS	
STBF_SET_0107	Setting/Voice Service	验证PID配置蓝牙遥控有语音属性时默认显示Whale AI Voice	PID有配置蓝牙遥控，有语音服务属性	1. 查看选项	1. 默认Whale AI Voice选项	L3	PASS	
STBF_SET_0108	Setting/Voice Service	验证选择AI Voice后Voice Service界面选项及开关状态正常	1.开机流程结束 2.语音服务选择AI Voice	1.进入Settings-Voice Service页面 2.选择Whale AI Voice	1.默认焦点在Whale AI Voice上 2.Whale AI Voice被选中后，右边显示Use this voice assistant，且开关为打开的状态，关闭后Whale AI Voice修改为disable 3.进入Whale AI Voice显示Use this voice assistant打开状态，setting菜单下各个选项都可以被正确选择，并保存	L1	PASS	

STBF_TTS_0001	TTS/Global Menu/Setting/WiFi	验证未打开global menu菜单且连接WiFi下按setting按钮时TTS播报正确	1.未打开global menu菜单 2.连接WiFi	1. 按setting按钮	1、焦点移动至WiFi开关上 2、播报 “WiFi” + WiFi开关状态 (on/off)	L2	PASS	
STBF_TTS_0004	TTS/Files/Video	验证焦点移动至More按钮上下点击OK键且进入二级功能页：exit、Resume 时TTS播报正确的场景2	1、已开启TTS语音播报 2、打开Video菜单栏	1、焦点移动至More按钮上 2、点击OK 键	1、进入二级功能页：exit、Resume Mode、Play Mode、Audio Option、Subtitle、Display Mode、File Information 2、焦点处于exit正确播报 “exit”	L2	PASS	
STBF_TTS_0002	TTS/Global Menu/Setting/WiFi	验证未打开global menu菜单且连接有线下按setting按钮时TTS播报正确	1.未打开global menu菜单 2.连接有线	1. 按setting按钮	1、焦点移动至WiFi开关上 2、播报 “WiFi” + WiFi开关状态off	L3	PASS	
STBF_TTS_0003	TTS/Global Menu/Setting/WiFi	验证未打开global menu菜单且未连接无线下按setting按钮时TTS播报正确	1.未打开global menu菜单 2.未连接无线WiFi和有线网络	1. 按setting按钮	1、焦点移动至WiFi开关上 2、播报 “WiFi” + WiFi开关状态on 3、目前不会播报Unconnected (当前产品接受)	L3	PASS	
STBF_VOI_0001	Voice/Skill/别名管理	验证语音打开Display settings时日志中平台名称为STB_WhaleOS10_1	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. “Go to Display settings”	1.查看日志中的/sp/api/device/v1/app/voice/getAppPkg 2. 中平台名称 应为STB_WhaleOS10_1	L3	PASS	
STBF_VOI_0013	Voice/YouTube内语音搜索/设备控制	验证YouTube内AI Voice语音可打开应用、切换信号源等设备控制	1.设备已配对蓝牙遥控 2.youtube在播放视频的过程中，长按语音键输入语音	1. a.用户发出语音指令 “open NETFLIX” 2. b.用户发出语音指令 “open Setting” 3. c.用户发出语音指令 “switch to Antenna” (按需测试) 4. d.用户发出语音指令 “switch picture mode to User” 5. e.用户发出语音指令 “power off” 6. f.用户发出语音指令 “resart TV”	1. a.打开 NETFLIX 2. b.打开 Setting 3. c.提示"Sorry, the source you are searching is currently not supported in the STB." 4. d.提示"Sorry, the current picture mode does not support this type." 5. e.待机 6. f.提示用户是否重启	L2	FAIL	PR #337051 【AI Voice】语音输入Switch to AV/antenna/cable/satellite/HDMI信号源，返回提示错误
STBF_VOI_0002	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Go to Display & Sound Settings可跳转至Display & Sound页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 当前设备处于任意界面	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Go to Display & Sound Settings"	1.设备应跳转至Display & Sound页面	L1	PASS	

STBF_VOI_0003	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Go to Display settings可跳转至Display & Sound页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 当前设备处于任意界面	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Go to Display settings"	1.设备应跳转至Display & Sound页面	L1	PASS	
STBF_VOI_0004	Voice/Skill/别名管理	验证语音指令Go to Sound settings可跳转至Display & Sound页面	设备当前固件及APK已包含AI Voice语音服务 当前设备处于任意界面	1.按下遥控器语音按键下发语音指令 2. "Go to Sound settings"	1.设备应跳转至Display & Sound页面	L1	PASS	
STBF_VOI_0005	Voice/Skill/设备控制	验证语音切换Picture mode时提示当前模式不支持	TV连接蓝牙遥控	1. 语音输入 "Switch Picture mode to Standard"	1.提示"Sorry, the current picture mode does not support this type."	L3	PASS	
STBF_VOI_0012	Voice/界面	验证Setting的Voice Service界面不显示Amazon Alexa入口		1.进入Setting的Voice Service界面	1.不显示 "Amazon Alexa" 入口	L2	PASS	
STBF_VOI_0006	Voice/Skill/设备控制	验证语音切换Sound mode时提示当前模式不支持	TV连接蓝牙遥控	1. 语音输入 "Switch Sound mode to Standard"	1.提示"Sorry, the current sound mode does not support this type."	L3	PASS	
STBF_VOI_0007	Voice/Skill/设备控制	验证语音切换至AV信号源时提示当前不支持该信号源	TV连接网络, 蓝牙遥控配对	1.语音输入: Switch to AV/av	1.提示"Sorry, the source you are searching is currently not supported in the STB."	L3	FAIL	PR 337051 【AI Voice】语音输入Switch to AV/antenna/cable/satellite/HDMI信号源, 返回提示错误
STBF_VOI_0008	Voice/Skill/设备控制	验证语音切换至Antenna信号源时提示当前不支持该信号源	TV连接网络, 蓝牙遥控配对	1.语音输入: Switch to Antenna/Antenna TV	1.提示"Sorry, the source you are searching is currently not supported in the STB."	L3	FAIL	PR 337051 【AI Voice】语音输入Switch to AV/antenna/cable/satellite/HDMI信号源, 返回提示错误
STBF_VOI_0009	Voice/Skill/设备控制	验证语音切换至Cable信号源时提示当前不支持该信号源	TV连接网络, 蓝牙遥控配对	1.语音输入: Switch to Cable/Cable TV	1.提示"Sorry, the source you are searching is currently not supported in the STB."	L3	FAIL	PR 337051 【AI Voice】语音输入Switch to AV/antenna/cable/satellite/HDMI信号源, 返回提示错误
STBF_VOI_0010	Voice/Skill/设备控制	验证语音切换至Satellite信号源时提示当前不支持该信号源	TV连接网络, 蓝牙遥控配对	1.语音输入: Switch to Satellite/satellite	1.提示"Sorry, the source you are searching is currently not supported in the STB."	L3	FAIL	PR 337051 【AI Voice】语音输入Switch to AV/antenna/cable/satellite/HDMI信号源, 返回提示错误
STBF_VOI_0011	Voice/Skill/设备控制	验证语音切换至HDMI信号源时提示当前不支持该信号源	TV连接网络, 蓝牙遥控配对	1.语音输入: Switch to HDMI	1.提示"Sorry, the source you are searching is currently not supported in the STB."	L3	FAIL	PR 337051 【AI Voice】语音输入Switch to AV/antenna/cable/satellite/HDMI信号源, 返回提示错误

STBF_WHC_0001	Whale tv+集成banner/whale tv+直播	验证直播断网后播放缓存内容完毕轮播下个Banner联网切换Tab后重新请求	Homepage界面播放whale tv+直播内容	1. TV断开网络连接	1. 直播继续播放缓存内容，缓存播放完成后继续向下播放下个banner内容 2. 设备联网后切换tab重新请求直播内容	L3	PASS	
---------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	-------------	--	----	------	--

Issue List								
#(PR号)	跟踪	类别	Severity	状态	优先级	主题		指派给
338182	PR	Settings	Critical	New	High	【Settings】【Audio】使用显示设备Toptech 962,音频输出模式设置Pass Though,Auto,PCM播放指定测试视频均无声音。		ZEASN_thomas.zhang 张仁
337800	PR	OTA	Critical	On-going	High	【OTA】高安设备OTA失败，提示：Error in opening devices		Amlogic 张治忠_zhizhong.zhang
337718	PR	WiFi/BT	Critical	Info	High	【Setting/Network & Connection】连接蓝牙音箱断电开机后，蓝牙断开无法正常回连(高概率)		ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337525	PR	AD	Critical	Confirm	High	【AD/redemption campaign/Disney兑换码】后台已配置Disney兑换码活动，手机扫描banner兑换码跳转H5页面白屏		ZEASN_leo.zhong 种顺宇
337523	PR	WiFi/BT	Critical	Confirm	High	【Setting/Network & Connection】连接WiFi重启WiFi开关，无法快速回连		ZEASN_sefan.zheng 郑小芳
337430	PR	TV Lock	Critical	Confirm	High	【锁机/锁机系统】离线锁机后Reset TV再启动，锁机次数被清空		ZEASN_sefan.zheng 郑小芳
337342	PR	软件稳定性/性能/内存	Critical	Confirm	High	【压测】使用遥控power键power off设备待机两天后，再使用遥控power键无法唤起设备		ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
336815	PR	System UI	Critical	Confirm	High	【Setting】Bluetooth关闭后偶发无法开启		ZEASN_leo.zhong 种顺宇
336715	PR	Settings	Critical	Confirm	High	【Setting/Network & Connection】设备使用过程中，概率性发生WiFi全都无法连接成功的情况，重启设备后恢复正常		ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
335179	PR	WiFi/BT	Critical	Info	High	【Wifi】【展锐模组】连接WPA3的wifi,输入正确的密码后点击连接，会提示“密码验证失败，请检查你的密码”		ZEASN_ponka.chu 朱海燕
338370	PR	System UI	Major	Confirm	Medium	【GlobalMenu】GlobalMenu中Energy Saver选项从高切低，会弹能效弹窗		ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
338260	PR	File Browser/VideoPlayer	Major	On-going	Medium	【Files】播放.Ra格式音频，提示Not supportes且Music分类页未显示.Ra格式音频		ZEASN_frigga.liu 刘妍
338259	PR	File Browser/VideoPlayer	Major	New	High	【Files】插入指定U盘，进入Files页面，等待5分钟都无法打开U盘		ZEASN_Kevin.Zhao 赵朋飞
338184	PR	Launcher	Major	New	Medium	【Apps/应用签名】后台配置给需要系统权限且未带WhaleTV签名的应用 配置更新，更新失败		ZEASN_shaw.yang 杨洁
338170	PR	OTA	Major	On-going	High	【OTA】后台上传异常包升级失败后替换正确包，第一次断电上电出现黑屏现象		ZEASN_felix.wang 王栩栩
338141	PR	PID	Major	Confirm	High	【Smart小包升级】语言列表没有读取smart分区下的配置		ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
338133	PR	XTS	Major	Confirm	Medium	【XTS】CtsInputTestCases模块 1FAIL		ZEASN_cindy.zhou 周世容
338101	PR	Settings	Major	New	High	【Settings】【Audio】使用显示设备CVTE 950, LG 49LG63 CKECA, STB音频输出模式设置为PCM,播放指定测试视频无声。		ZEASN_thomas.zhang 张仁
338100	PR	AI Voice	Major	On-going	Medium	【AI Voice】PID不支持语音服务，模拟ASR配置获取失败和不可用，按语音键110020009埋点上报错误		ZEASN_torin.lin 林斌

338031	PR	Settings	Major	Info	Medium	【Settings】红外遥控有语音服务属性时，Settings显示Voice service选项	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
338024	PR	Settings	Major	New	Medium	【Apps/Setting自升级】Setting自升级过程中，断电上电，更新完成后版/storage/emulated/0/Android/data/com.zeasn.whaleos.settings/files/Download/com.zeasn.whaleos.settings 会有多个apk安装包	ZEASN_jacye.li 李旭海
338022	PR	AI Voice	Major	Confirm	Medium	【AI Voice】语音搜索影片无结果，110020009埋点skillType字段上报为0错误	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
338021	PR	AI Voice	Major	Confirm	Medium	【AI Voice】搜索结果点击影片，110020012埋点screenType字段上报1错误	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337972	PR	数据埋点	Major	Confirm	High	【数据埋点】OTA偶现升级失败，110130002埋点字段上报64	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337959	PR	OTA	Major	Confirm	High	【OTA】设备处于低内存时，开机后弹出OTA弹窗，首次点击安装按钮没有任何反应	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
337923	PR	Security	Major	Pending	Medium	【Security】认证高安固件ro.nfr.xts.recognized属性值返回错误	ZEASN_cindy.zhou 周世容
337919	PR	Settings	Major	On-going	Medium	【Settings】第三方文件管理器（ES File Explorer）点击U盘，Allow Access To Manage All Files弹窗会闪退	ZEASN_frigga.liu 刘妍
337911	PR	Mediacast	Major	New	High	【TV Casting/Mediacast】使用三星S21手机进行Mediacast投屏失败，无法连接。	ZEASN_cyber.wang 王建辉
337881	PR	外接键盘/按 键板/遥控器	Major	Confirm	Medium	【键鼠/设备接口】设备 USB 口有两个，其中一个可以识别u盘，另一个无法识别 U 盘	ZEASN_machy.yi 易鸣
337874	PR	Netflix	Major	Confirm	High	【Settings】Audio Output Mode设置【Auto】，查看Netflix影片详情页未显示Dolby ATMOS 图标	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337795	PR	File Browser/ VideoPlayer	Major	On-going	Medium	【Files】播放U盘中的音频，拔出U盘后弹出多个不支持音频弹窗才返回根目录	ZEASN_sean.hai 海天
337794	PR	OTA	Major	Confirm	High	【OTA】DPClient APK自更新失败	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
337792	PR	File Browser/ VideoPlayer	Major	Confirm	Medium	【Files】播放音频设置Repeat One后使用快进功能到音频结束，未从头播放该音频	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337788	PR	File Browser/ VideoPlayer	Major	Confirm	Medium	【Files】切换播放不同比例视频，画面显示异常	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337783	PR	AD	Major	New	High	【AD】redemption campaign/Disney兑换码-->当前已无可用兑换码时，等待一段时间清除Luncher活动未下架。	ZEASN_leo.zhong 种顺宇
337743	PR	DLNA/Airplay/ TV Casting	Major	New	High	【TV Casting】TV Casting播放视频，按遥控器power键（RC OFF）待机开机，设备显示黑屏	ZEASN_cyber.wang 王建辉
337735	PR	OTA	Major	On-going	High	【OTA】DP 3小时唤醒功能未生效，到达时间点后没有自动检测OTA更新	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
337714	PR	OTA	Major	On-going	High	【OTA】Internet流式升级，设备内存剩余>=50M时(剩余53M)，无法升级	ZEASN_frigga.liu 刘妍
337676	PR	Settings	Major	Confirm	Medium	【Settings】连接蓝牙音响静音后播放视频断开蓝牙音响连接，设备未播放声音	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337664	PR	Hotel Mode	Major	New	Medium	【Hotel Mode】打开酒店模式，接入U盘，点击Restore via USB，查看Lock Current Settings、Boot Logo选项未修改成功	ZEASN_steven.zeng 曾志亮
337654	PR	Hotel Mode	Major	New	Medium	【Hotel Mode】Lock Current Settings开启后修改Bluetooth、Dialogue Enhancer、Region选项后断电上电，未恢复为模板状态	ZEASN_steven.zeng 曾志亮

337653	PR	AD	Major	Confirm	High	【AD】redemption campaign/VIU-->手机扫码进入H5页面未发现数据埋点上报	ZEASN_leo.zhong 种顺宇
337648	PR	Hotel Mode	Major	On-going	Medium	【Hotel Mode】打开酒店模式，Clear all apps data清除过程中按Power待机开机（RC OFF）后，Home页面App Row应用缺失	ZEASN_wonderful.xie 谢飞
337641	PR	Hotel Mode	Major	Confirm	Medium	【Hotel Mode】首次烧录固件，打开酒店模式未接入U盘时，Boot Logo选项设置USB Input无提示	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337632	PR	File Browser/VideoPlayer	Major	New	High	【File】设备连接蓝牙音响打开Files播放杜比音频，提示不支持播放，断开蓝牙后可正常播放。	ZEASN_dust.wang 王灿钰
337630	PR	Hotel Mode	Major	New	High	【Hotel Mode】Boot Logo选项设置off后，断电上电（AC OFF）显示开机Logo	ZEASN_gerry.ge 葛龙鑫
337628	PR	Hotel Mode	Major	New	High	【Hotel Mode】插入U盘且放入符合规格图片后Boot Logo选项设置USB Input，断电上电后开机logo未替换成功	ZEASN_gerry.ge 葛龙鑫
337585	PR	AD	Major	Confirm	High	【AD/广告位配置与展示】在SaaS后台文件管理配置priority_content_count=6，各页面仍显示广告，priority_content_count字段未生效。	ZEASN_leo.zhong 种顺宇
337553	PR	Hotel Mode	Major	On-going	High	【Hotel Mode】App Lock页面取消YouTube勾选后，Apps-My Apps未显示YouTube应用	ZEASN_dereck.lin 林建亮
337551	PR	Hotel Mode	Major	Confirm	High	【Hotel Mode】App Lock页面勾选Netflix后按遥控器Netflix热键，打开Netflix应用	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337545	PR	Settings	Major	On-going	High	【Settings】WOL/WOW开关开启关闭后，按遥控器power键待机（RC OFF），查看串口日志打印Power off异常，使用WakeOnLanGui.exe无法唤醒设备	ZEASN_tavid.tang 唐威
337522	PR	Settings	Major	On-going	High	【Settings】关闭Auto Mode后修改Set Date/Set Time，断电重启机顶盒（AC OFF），查看Set Date/Set Time恢复固件创建时间	ZEASN_clement.ren 任峻锋
337509	PR	Settings	Major	On-going	Medium	【Settings】点击Screen Saver Mode选项，未显示Colors选项	ZEASN_machy.yi 易鸣
337442	PR	数据埋点	Major	Confirm	Medium	【数据埋点】处于Home页面按遥控器热键：YouTube/Disney+/Prime Video，未上报110100004埋点数据	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337416	PR	数据埋点	Major	Info	Medium	【数据埋点/Apps】在Apps界面等待Banner轮播，第二次轮播未上报110060004埋点	ZEASN_wonderful.xie 谢飞
337414	PR	Launcher	Major	Confirm	High	【Home】push对应brandName的logo后，homepage界面未显示该logo	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
337404	PR	Launcher	Major	Confirm	High	【Home】Home页面播放视频Banner时，使用遥控频繁向右切换Banner后，视频Banner右下角显示的倒计时会变成负数	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
337399	PR	数据埋点	Major	Confirm	Medium	【数据埋点/Search全局】在Search页面搜索结果点击已下载应用，上报两条110100006埋点数据	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337395	PR	数据埋点	Major	Info	Medium	【数据埋点/Search全局】在Search页面中搜索并点击结果时未正确上报110070002埋点数据	ZEASN_wonderful.xie 谢飞
337328	PR	翻译/多语言	Major	New	Medium	【多语言/西班牙语】切换成西班牙语，打开mediacast界面未翻译	ZEASN_frigga.liu 刘妍
337304	PR	AI Voice	Major	Confirm	Medium	【AI Voice/数据埋点】语音搜索结果，输入“PLAY 1”，未上报110020012埋点	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337299	PR	AI Voice	Major	Confirm	Medium	【AI Voice/数据埋点】语音输入设备控制指令，未上报110020010埋点	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337294	PR	Settings	Major	On-going	High	【Setting】设备开启蓝牙连接遥控器，偶发一直连接失败。	Amlogic 谢真亚_zhenya.xie

337284	PR	AI Voice	Major	Confirm	Medium	【AI Voice/数据埋点】点击语音输入指令，Action为110020008埋点skillId字段上报为空	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337279	PR	Settings	Major	New	High	【Settings】使用遥控器Mute键将系统静音后，还会有焦点移动的声音	ZEASN_thomas.zh ang 张仁
337273	PR	AI Voice	Major	Confirm	Medium	【AI Voice/数据埋点】点击遥控器语音键，Action为110020002，未上报语音唤起事件	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337240	PR	TV Lock	Major	Confirm	Medium	【锁机/锁定页面优先级】Demome视频显示在锁定界面之下，但是还会播放声音	ZEASN_sefan.zhen g 郑小芳
337200	PR	TTS	Major	Confirm	High	【TTS】TTS已开启，打开Files-->picture-->选择一张图片-->Playlist选项下点击OK键,TTS未播报Playlist标题及数量，反而播报图片名称。	ZEASN_leo.zhong 种顺宇
337181	PR	TTS	Major	Confirm	High	【TTS】TTS已开启，未连接蓝牙情况下，点击遥控Home键，焦点在Your Top Choices,点击遥控语音键弹出弹出Bluetooth RC Pairing弹窗，TTS未进行播报,焦点在其他位置则会播报。	ZEASN_leo.zhong 种顺宇
337168	PR	AI Voice	Major	New	Medium	【AI Voice】YouTube外，输入语音“Play rock music with YouTube”，打开YouTube未进行搜索	ZEASN_Damon.Ya n 闫璐
337143	PR	AI Voice	Major	New	Medium	【AI Voice】语音指令指令Go to Accessibility Setting，提示"Sorry,the function is not supported currently."	ZEASN_Damon.Ya n 闫璐
337130	PR	AI Voice	Major	Confirm	Medium	【AI Voice】语音输入指令Open Global Menu，未打开Global Menu	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337093	PR	AI Voice	Major	New	Medium	【AI Voice】语音输入指令“Open Files”，未跳转至Files页面	ZEASN_Damon.Ya n 闫璐
337087	PR	AI Voice	Major	On-going	Medium	【AI Voice】语音输入指令Go to Screen Saver Settings，未跳转至Device Preferences界面	ZEASN_Damon.Ya n 闫璐
337076	PR	PID	Major	On-going	Medium	【PID/USB切换】U盘放clean_pid.ini烧录新固件后，PID未恢复为编译默认值	ZEASN_frigga.liu 刘妍
337071	PR	USB	Major	New	Medium	【PID/USB切换】U盘强刷界面异常	Amlogic 张治忠_zh izhong.zhang
337069	PR	AD	Major	On-going	High	【AD】Home页面广告播放一个轮询后，新的轮询展示的是后台配置的栏目图片，主动刷新后才会再次播放配置的广告。	ZEASN_leo.zhong 种顺宇
337063	PR	PID	Major	New	Medium	【PID/Projcet ID切换成功】切换PID后Energy Saver默认数值与配置表不一致	ZEASN_Aric.su 苏迁
337025	PR	PID	Major	On-going	Medium	【PID/Projcet ID切换成功】切换PID后Reset查看默认语言与PID配置不一致	ZEASN_clement.re n 任峻锋
337011	PR	PID	Major	Confirm	Medium	【PID/Projcet ID修改规则】两个PID在PID表中的Dolby属性都是为：有，切换PID时会弹出WARNING弹窗，且Dolby Status的值显示为Unsupported	ZEASN_sefan.zhen g 郑小芳
336985	PR	TTS	Major	New	High	【TTS】TTS播报开启，点击遥控Power待机再开机，不会播报Power On。	ZEASN_machy.yi 易鸣
336979	PR	TTS	Major	New	High	【TTS】使用遥控热键打开netflix等系统自带应用时TTS未播报	ZEASN_steven.zen g 曾志亮
336952	PR	DLNA/Airplay/TV Casting	Major	Confirm	High	【Setting】超长设备名称在TV Casting中没有以跑马灯形式持续轮播显示	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
336901	PR	TTS	Major	New	High	【TTS】TTS开启状态打开prime video后TTS播报声音变小。	ZEASN_steven.zen g 曾志亮
336870	PR	Settings	Major	Confirm	Medium	【Setting】接入网线后Network Status的Wireless MAC Address的值显示为空	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌

336855	PR	File Browser/ VideoPlayer	Major	Confirm	Medium	【Files】Play Mode设置Repeat One，播放视频用快进功能到视频结束后，提示Video format not supported	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
336743	PR	WiFi/BT	Major	Confirm	High	【Setting】设备使用过程中，概率性发生点击Wirless入口无法进入WiFi列表页面	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
336725	PR	Mediacast	Major	Confirm	High	【Mediacast】Mediacast投屏中按Back键弹出断开连接确认弹窗后会直接中断投屏。	ZEASN_leo.zhong 种顺宇
336720	PR	DP	Major	Confirm	Medium	【多类型校验/DP Sigon】OOBE中修改国家后接口日志Country字段为空	ZEASN_sefan.zhen g 郑小芳
336680	PR	FTI/TOU	Major	Confirm	High	【OOBE】开机流程完成后，进入Home页面时会闪一下	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
336646	PR	FTI/TOU	Major	Confirm	High	【OOBE】Setting UP错误页面点击Retry重新下载，进度长时间卡在97%	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
336481	PR	Launcher	Major	New	Medium	【Apps】Apps的Category所有分类都没有数据，点击Top Apps的【plex】和【DAZN】、提示“The resource could not be found”	ZEASN_sefan.zhen g 郑小芳
336479	PR	FTI/TOU	Major	On-going	High	【OOBE】U盘强刷后首次开机出现logo后，会显示一段时间的黑屏才显示出开机动画	ZEASN_thomas.zh ang 张仁
336471	PR	Settings	Major	New	High	【OOBE】设备开机后的开机动画没有播放声音	ZEASN_thomas.zh ang 张仁
333611	PR	编译	Major	New	Medium	STB Android 16 customer 项目代号方案导入(新增se_s7_bh201、sk_s7_bh201、公版whale_s7_bh201)	ZEASN_evan.jiang 江修文
333209	PR	HDMI Output	Major	On-going	Medium	【Display&Sound】机顶盒连接个别投影仪后，投影仪没有声音输出	ZEASN_thomas.zh ang 张仁
333190	PR	File Browser/ VideoPlayer	Major	Confirm	Medium	【files】无法正常打开视频与音频	ZEASN_ponka.chu 朱海燕
332855	PR	Netflix	Major	New	High	【压测】Netflix播放视频快进快退，压测一晚上引发内存异常升高	Amlogic 姜康_kang.jiang
332560	PR	Settings	Major	On-going	Medium	【Display & Sound】正在播放Youtube视频时，切换分辨率，切换后无法进入预览模式，与需求不符	ZEASN_frigga.liu 刘妍
332412	PR	编译	Major	New	High	【OTT-92150】STB Android 16 20260206 gm版本同步至customer 项目	ZEASN_evan.jiang 江修文
331392	PR	Launcher	Major	Confirm	Medium	Launcher liulishuo 下载 service 崩溃[com.android.media.module.services] 应用配置静默，就会去下载	ZEASN_sefan.zhen g 郑小芳
331186	PR	Token	Major	Confirm	High	STB Android 16 系统：tokenapp崩溃，apk、xapk安装库崩溃，影响：apk自更新安装	ZEASN_sefan.zhen g 郑小芳
331178	PR	Token	Major	Confirm	Medium	tokenapp liulishuo 下载 service 崩溃	ZEASN_sefan.zhen g 郑小芳
331068	PR	Launcher	Major	Confirm	Medium	STB Android 16 系统：Launcher 崩溃，分支是x5，apk、xapk安装库崩溃（比如PV+），影响：apk自更新安装、Launcher 安装xapk、tokenapp静默安装xapk	ZEASN_sefan.zhen g 郑小芳
330921	PR	Token	Major	Confirm	Medium	Android 16系统，WhaleToken 崩溃	ZEASN_sefan.zhen g 郑小芳
328066	PR	AI Voice	Major	On-going	Medium	【OTT-89283】【AI Voice】遥控器蓝牙已配对，第一次遥控器长按语音键亮红灯，等待10s再次长按遥控器语音键，遥控器上方红灯未亮，输入语音语音未识别	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
325770	PR	Mediacast	Major	Device Issue	High	【OTT-87439】【Mediacast】Mediacast投屏成功后，播放视频延迟严重	ZEASN_ponka.chu 朱海燕

338399	PR	TTS	Minor	New	Medium	【Live TV】打开TTS，操作Channel List、Option、Menu出现内存泄漏，需要排查	ZEASN_steven.zeng 曾志亮
338357	PR	翻译/多语言	Minor	New	Medium	【多语言/葡萄牙语】OOBE-TOU选项中部分未翻译葡萄牙语，确认下是否需要全部翻译成对应语言	ZEASN_frigga.liu 刘妍
338352	PR	Parent Control	Minor	New	Medium	【PID13/DVB】设置APP Lock，对Files和whale TV+进行上锁，返回HOME，按RC Files键，出现锁页面，在按RC whale+键会跳转到HOME页面	ZEASN_steven.zeng 曾志亮
338285	PR	Launcher	Minor	Confirm	Medium	【Home/First Screen】push对应brandName的logo后，homepage界面没有正确显示该logo	ZEASN_minghui.li 李明辉
338275	PR	软件稳定性/性能/内存	Minor	New	Medium	【性能】非首次打开WhaleTV+进入到频道播放页面5次中位数为5.98s大于5s	ZEASN_cindy.zhou 周世容
338200	PR	软件稳定性/性能/内存	Minor	New	Medium	【性能】首次打开PrimeVideo页面5次中位数为15.3s大于11s	ZEASN_cindy.zhou 周世容
338185	PR	软件稳定性/性能/内存	Minor	New	Medium	【性能】非首次打开PrimeVideo页面5次中位数为11.77s大于8s	ZEASN_cindy.zhou 周世容
338150	PR	AI Voice	Minor	On-going	Medium	【AI Voice】PID无语音助手时进入youtube，按语音键提示错误	ZEASN_clement.ren 任峻锋
338148	PR	PID	Minor	Confirm	Medium	【Smart小包升级】U盘烧写Smart.img后首次自动启动设备，PID配置未生效，需要再次重启设备才能生效	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
338134	PR	File Browser/VideoPlayer	Minor	Confirm	Medium	【Files】播放杜比视频时查看Audio Track音轨列表未显示Dolby Audio	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
338049	PR	AI Voice	Minor	New	Medium	【AI Voice】语音输入“open android setting”，跳转至Network & Connection页面	ZEASN_kenny.zheng 郑谷川
338048	PR	Launcher	Minor	New	Medium	【MediaService】数据统计接口ad_3rd_launch无上报到大数据后台	ZEASN_shaw.yang 杨洁
338026	PR	Launcher	Minor	Info	Medium	【Apps/Launcher自升级】内存不足时Launcher自更新，还是能继续升级，预期应该是弹出低内存弹窗	ZEASN_sefan.zheng 郑小芳
338011	PR	翻译/多语言	Minor	New	Medium	【多语言/葡萄牙语】打开mediacast界面未翻译葡萄牙语	ZEASN_frigga.liu 刘妍
338009	PR	翻译/多语言	Minor	New	Medium	【多语言/俄罗斯语】打开mediacast界面未翻译成俄罗斯语	ZEASN_frigga.liu 刘妍
338008	PR	翻译/多语言	Minor	New	Medium	【多语言/阿拉伯语】打开mediacast界面未翻译阿拉伯语	ZEASN_frigga.liu 刘妍
337960	PR	AI Voice	Minor	New	Medium	【AI Voice】使用语音输入搜索影片，出现影片演员、角色、年份、IMDB、类型等与想搜索影片不符	ZEASN_retier.shen 申立达
337933	PR	数据埋点	Minor	Confirm	Medium	【健康数据/稳定性指标】未发现健康数据正常上报（110201005）	ZEASN_leo.zhong 钟顺宇
337916	PR	TTS	Minor	New	Medium	【TTS/Setting/Accessibility/适配prime video】打开TTS功能进入prime video，在prime video里关闭TTS后，仍能播报，返回首页再重新进入prime video才不能播报	ZEASN_steven.zeng 曾志亮
337914	PR	TTS	Minor	Confirm	Medium	【TTS/Discovery/影片详情页/Cast & Crew】进入演员简介详情页且进入filmography第二屏下遥控器BACK键时TTS未播报	ZEASN_sam.chen 陈毅彬
337913	PR	TTS	Minor	Confirm	Medium	【TTS/User Center/登录】处于navigation的user center且输入未注册过邮箱后下点击系统键盘done且播报mismatch try时TTS未播报：mismatch try again	ZEASN_sam.chen 陈毅彬
337910	PR	TTS	Minor	Confirm	Medium	【TTS/User Center/登录】处于navigation的user cent且输入未注册过邮箱后下遥控器下键时TTS未播报：enter password again	ZEASN_sam.chen 陈毅彬

337909	PR	TTS	Minor	Confirm	Medium	【TTS/Discovery/TV Shows】焦点切换到All Tab时时TTS播报错误，播报：Click ok go into Search	ZEASN_sam.chen 陈毅彬
337889	PR	File Browser/VideoPlayer	Minor	New	Medium	【UI/HDR/HLG/Dolby角标显示】USB播放Dolby视频，未显示Dolby角标	ZEASN_dust.wang 王灿钰
337871	PR	TTS	Minor	Confirm	Medium	【TTS/User Center/登录】navigation的user cent且输入邮箱后,焦点在输入密码栏时TTS播报错误，播报：password，非播放 “Please enter your password ”	ZEASN_sam.chen 陈毅彬
337858	PR	PID	Minor	Confirm	Medium	【PID】PID Menu缺少小包信息查看入口	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
337839	PR	File Browser/VideoPlayer	Minor	On-going	Medium	【Files】播放视频“ ANSI_The Simpsons Movie - 1080p Trailer.mp4 ”， Subtitles Charset分别为设置ISO8859-1、UTF-8和GBK格式，字幕显示乱码	ZEASN_dereck.lin 林建亮
337833	PR	File Browser/VideoPlayer	Minor	New	Medium	【Files】播放视频 “DVB-T-498M.ts” ， 视频播放时长显示错误	Amlogic 谢真亚_zhenya.xie
337826	PR	File Browser/VideoPlayer	Minor	New	Medium	【Files】播放视频 “13MSTHK_HD264_subtitle.ts” ， 出现12秒左右黑屏才进行播放视频	Amlogic 谢真亚_zhenya.xie
337817	PR	File Browser/VideoPlayer	Minor	New	Medium	【Files】播放指定视频 “crowd_run_1080X512_fr30_bd10_fr m_resize_l3.webm” ， 视频画面卡住	Amlogic 谢真亚_zhenya.xie
337814	PR	File Browser/VideoPlayer	Minor	New	Medium	【Files】播放指定H265格式视频，提示不支持且Video分类中未显示该视频	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337799	PR	File Browser/VideoPlayer	Minor	On-going	Medium	【Files】Video分类中存放大量视频文件，焦点在第一视频上长按遥控下键，焦点会跑到左侧Video分类上	ZEASN_dereck.lin 林建亮
337798	PR	高安	Minor	On-going	Medium	【高安】高安设备烧写高安user整包固件后卡在logo页面，无法启动（U盘强刷不行，线刷可以）	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
337796	PR	File Browser/VideoPlayer	Minor	Confirm	Medium	【Files】编辑单个文件时点击Delete按钮后弹出确认删除弹窗， Cancal和confirm大小写不一致	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337793	PR	File Browser/VideoPlayer	Minor	Confirm	Medium	【Files】音频设置Repeat One，选择任意音频播放结束，再次播放该音频界面信息消失	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337791	PR	File Browser/VideoPlayer	Minor	New	Medium	【Files】播放指定音频，按方向右键快进后，直接跳转播放下一视频	Amlogic 谢真亚_zhenya.xie
337781	PR	File Browser/VideoPlayer	Minor	Confirm	Medium	【Files】设备为杜比固件时播放带多音轨的视频，查看视频的音轨数量不符	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337771	PR	Settings	Minor	On-going	Medium	【Settings】播放视频，设备优先先连接蓝牙音响后接入USB耳机，声音依然从蓝牙音响输出	Amlogic 谢真亚_zhenya.xie
337765	PR	Settings	Minor	Confirm	Medium	【Settings】连接蓝牙音响/USB耳机播放视频，按遥控器静音后断开重连后未保持静音状态	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337763	PR	TTS	Minor	Info	Medium	【TTS/APPS】焦点移动到APPS上，点击OK键TTS未播报 “AP PS open”	ZEASN_sam.chen 陈毅彬
337750	PR	File Browser/VideoPlayer	Minor	New	Medium	【Files】USB播放图片，按遥控器power键（RC OFF）待机开机，设备依然显示图片	ZEASN_frigga.liu 刘妍
337749	PR	TTS	Minor	Confirm	Medium	【TTS/Discovery/影片详情页/Cast & Crew】焦点处于演员头像按遥控器OK键，进入进演员详情页TTS未播报演员名称+演员简介内容	ZEASN_sam.chen 陈毅彬
337742	PR	OTA	Minor	Confirm	Medium	【OTA】OTA升级各阶段waitOtaReboot属性值没有正确切换	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
337691	PR	AD	Minor	New	Medium	【Whale tv+集成banner/whale tv+直播】在WhaleTV+应用内点击返回后,回到主页直播应该继续播放且60秒倒计时重置，但是目前会变成播放后台的配置的自然banner	ZEASN_leo.zhong 种顺宇

337682	PR	TTS	Minor	Info	Medium	【TTS/Global Menu/Whale TV Casting】焦点在home页banner上按setting键打开globalmenu进入TV casting后按back返回home页，此时焦点在home页banner上未播报 banner one	ZEASN_victor.zheng 郑志强
337680	PR	TTS	Minor	Info	Medium	【TTS/Global Menu/Whale TV Casting】Select Screen Castin弹窗下打开TV casting主页和MediaCast主页均未播报页面内容	ZEASN_machy.yi 易鸣
337679	PR	TTS	Minor	Confirm	Medium	【TTS/Global Menu/Whale TV Casting】setting-Whale TV Casti且焦点处于Whale TV Castin下打开Select Screen Castin时TTS只播报标题TV casting选项	ZEASN_sam.chen 陈毅彬
337678	PR	Settings	Minor	Confirm	Medium	【Settings】设备静音，连接蓝牙音响后播放视频断开蓝牙音响连接，设备未静音	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337650	PR	AD	Minor	New	Medium	【Whale tv+集成banner/播放条件】AD后台配置现在mac范围的whale TV+banner，但是mac并不在配置范围时，还是会继续播放WhaleTV+推荐内容	ZEASN_bob.liu 刘博宇
337615	PR	System UI	Minor	New	Medium	【Launcher/GlobalMenu】Sleep Time选项2/4小时显示与Figma不符	ZEASN_toby.zhang 张邦兴
337608	PR	Launcher	Minor	New	Medium	【Launcher/Search】Search页面搜索无结果时下方提示与Figma不符	ZEASN_reyna.yang 杨心蕊
337598	PR	Launcher	Minor	Confirm	Medium	【Launcher/Search】Search页面搜索框输入只能输入50字符，预期需支持输入128字符	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337567	PR	软件稳定性/性能/内存	Minor	New	Medium	【压测】USB播放音频与Netflix播放视频互切，system#591内存持续上涨（压测时间：20260519 21: 00 - 20260520 10: 00）	ZEASN_chenms.chen 陈明塑
337556	PR	Launcher	Minor	New	Medium	【Home】设备换肤后Apps界面的搜索框没有换肤成功	ZEASN_lynn.zhang 詹文玉
337480	PR	软件稳定性/性能/内存	Minor	Info	Medium	【压测】Netflix与USB互切播放视频，com.netflix.ninja#4883内存持续上涨（压测时间：20260518 11: 40 - 20260518 20: 50）	ZEASN_chenms.chen 陈明塑
337462	PR	AI Voice	Minor	Info	Medium	【Setting/Voice Service/Whale AI Voice】蓝牙遥控，PID没有语音服务属性,且AIOicek开关开启，按语音键无提示	ZEASN_sefan.zheng 郑小芳
337443	PR	APP	Minor	Confirm	Medium	【Apps/APP Detail】应用下载中TV手动进入屏保后，等待下载安装完成后，会自动退出屏保且退出了应用下载的详情页	ZEASN_sefan.zheng 郑小芳
337425	PR	翻译/多语言	Minor	Confirm	Medium	【多语言/葡萄牙语】OOBE蓝牙配对选项界面【Home】与【Back】未翻译成葡萄牙语（巴西）	ZEASN_frigga.liu 刘妍
337415	PR	工厂适配	Minor	Confirm	Medium	【Home】使用getprop ro.product.tv.launcherLogo.name命令查到的值为空	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
337400	PR	Launcher	Minor	Confirm	Medium	【Home】Home页面Banner播放小尺寸的视频时，底部会显示出初始默认图	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
337393	PR	AD	Minor	Confirm	Medium	【AD/Home/横幅视频广告】AD视频广告播放过程中，手机连接TV Casting进行视频投屏，并在投屏中点击遥控返回中断退出，AD视频广告所在Banner位置黑屏。	ZEASN_leo.zhong 钟顺宇
337380	PR	Settings	Minor	Confirm	Medium	【Setting】IPAdress下，输入框关闭图标焦点放大状态未重置	ZEASN_sefan.zheng 郑小芳
337358	PR	Launcher	Minor	New	Medium	【Home】Home页面无网弹窗提示语显示内容带有“TV”文本	ZEASN_frigga.liu 刘妍
337258	PR	AI Voice	Minor	Confirm	Medium	【AI Voice】长按遥控器语音键，静置不讲话，语音UI返回错误	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337248	PR	AI Voice	Minor	Confirm	Medium	【AI Voice】语音输入指令跳转播放源未安装的影片，打开非第一播放源应用详情页且右上角提示应用与打开应用不符	ZEASN_jeson.zhang 张雅彬

337242	PR	AI Voice	Minor	Info	Medium	【AI Voice】点击有播放源的搜索结果，未跳转影片详情页	ZEASN_Damon.Yan 闫璐
337222	PR	AI Voice	Minor	Confirm	Medium	【AI Voice】查询天气为雨，风速为3.4-7.9米每秒时，回复的雨天提示语显示错误	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337214	PR	翻译/多语言	Minor	New	Medium	【多语言/中文】Discovery查看设备live栏目标题中文翻译错误	ZEASN_elaine.yin 殷睿
337212	PR	AI Voice	Minor	Confirm	Medium	【AI Voice】查询天气为雪，风速为13.9-20.7、20.8-24.4、24.5及以上米每秒时，回复的雪花提示语显示错误	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337203	PR	AI Voice	Minor	Confirm	Medium	【AI Voice】查询体感温度≤-15°C地区天气，Notice显示错误	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337193	PR	AI Voice	Minor	On-going	Medium	【AI Voice】播放视频时，输入语音指令resume/pause/fast forward/rewind，按Back键无法关闭语音UI	ZEASN_joshua.zhang 张帅
337183	PR	AI Voice	Minor	New	Medium	【AI Voice】播放视频播放/暂停状态下语音resume/play/stop指令，返回错误	ZEASN_kenny.zhang 郑谷川
337176	PR	TTS	Minor	Confirm	Medium	【TTS】TTS已开启，未连接蓝牙情况下，点击遥控语音键弹出弹出Bluetooth RC Pairing弹窗，TTS未播报焦点所在按钮Skip	ZEASN_leo.zhong 种顺宇
337175	PR	Discovery	Minor	Confirm	Medium	【Discovery】人物详情页，Relationships栏目人物关系列表没有按照规则排序	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
337162	PR	Settings	Minor	Confirm	Medium	【Settings】YouTube录音授权弹框首次弹出权限询问弹窗内容显示错误与需求文档不符	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337148	PR	AI Voice	Minor	Confirm	Medium	【AI Voice】设备连接WiFi无网，遥控器按下语音键，弹窗未显示无网络提示	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337144	PR	AppStore	Minor	Confirm	Medium	【Apps/My Apps/Update】更新app应用进度条到99%进行安装，并非更新到98%进行安装	ZEASN_sam.chen 陈毅彬
337141	PR	AI Voice	Minor	On-going	Medium	【AI Voice】拆装遥控器电池后，使用语音功能，提示“Hello. Hold down the voice search button on your remote to use voice search!”	ZEASN_joshua.zhang 张帅
337086	PR	AI Voice	Minor	New	Medium	【AI Voice】语音输入指令Go to Settings跳转至Device Preference页面	ZEASN_kenny.zhang 郑谷川
337060	PR	AppStore	Minor	New	Medium	【Apps/APP Detail/Screenshots】焦点在Screenshots A的图片按ok打开全屏后，按右键切换到其他图片后，按遥控器back，此时焦点还是会处于Screenshots A图片上	ZEASN_sam.chen 陈毅彬
337051	PR	AI Voice	Minor	New	Medium	【AI Voice】语音输入Switch to AV/antenna/cable/satellite/HDMI信号源，返回提示错误	ZEASN_joshua.zhang 张帅
337046	PR	Discovery	Minor	Info	Medium	【Discovery】影片详情页，会出现部分影片封面显示为空的情况	ZEASN_frigga.liu 刘妍
337007	PR	PID	Minor	Confirm	Medium	【PID/Projcet ID修改规则】验证U盘PID号大于系统最大PID时提示并保持当前PID，当前提示是"The current PID number is outside the range of PIDs",与预期“The current PID number is larger than the maximum number of PIDs.不一致，请确认	ZEASN_sefan.zheng 郑小芳
337004	PR	TTS	Minor	Confirm	Medium	【TTS】Energy Saver从3h切换至4h，在能耗弹窗选项点击Cancel，弹窗关闭TTS未播报Energy Saver+3 hours	ZEASN_leo.zhong 种顺宇
336995	PR	Discovery	Minor	On-going	Medium	【Discovery】搜索页面，键盘输入内容后点击done，搜索结果焦点未在第一个分类的首个数据上	ZEASN_wonderful.xie 谢飞
336970	PR	AD	Minor	Confirm	Medium	【AD】Home页面播放视频广告，播放时AppRow卸载应用有声音残留	ZEASN_leo.zhong 种顺宇
336965	PR	File Browser/VideoPlayer	Minor	Confirm	Medium	【Files】U盘大图标模式，进入非第一行，第一个文件夹内，按Back键返回第一行第一个文件夹上	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣

336935	PR	软件稳定性/性能/内存	Minor	New	Medium	【压测】播放Prime Video视频—晚上， android.hardware.media.c2-service#583持续上涨（压测时间： 2026/5/11 18: 50 - 2026/5/12 10: 00)	ZEASN_chenms.chen 陈明塑
336889	PR	Settings	Minor	On-going	Medium	【Setting】Setting中Reset设备确认弹窗，显示的内容不正确	ZEASN_clement.ren 任峻锋
336872	PR	Settings	Minor	Confirm	Medium	【Setting】接入网线后IP Settings的DNS 2的值显示为空	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
336856	PR	Settings	Minor	Confirm	Medium	【Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Start Screen Option/Shop Mode】自行配置E-Sticker模式PNG标签图片替换后重启未正常显示	ZEASN_sharlin.zheng 郑小玲
336730	PR	DIAL	Minor	Pending	Medium	【DIAL】无论是否打开YouTube， DIAL都找不到设备。	ZEASN_chenms.chen 陈明塑
336721	PR	File Browser/VideoPlayer	Minor	Confirm	Medium	【Files】点击播放tif格式图片， 右上角提示不支持toast未正常显示	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
336698	PR	AI Voice	Minor	New	Medium	【AI Voice】设备PID未配置语音助手， 配对蓝牙后按遥控语音键没有给出对应提示	ZEASN_joshua.zhang 张帅
336683	PR	软件稳定性/性能/内存	Minor	New	Medium	【压测】连接蓝牙音箱播放Netflix 4K视频， android.hardware.media.c2-service#568内存上涨（压测时间： 2026/5/8 10: 00 - 2026/5/8 18: 30)	Amlogic 谢真亚 zhenya.xie
336678	PR	Kika	Minor	Pending	Medium	【OOBE】Kika键盘提示Device does not match!	ZEASN_cindy.zhou 周世容
336630	PR	FTI/TOU	Minor	Info	Medium	【OOBE】Setting Up断网提示页面， 未联网点击Retry按钮后会进入下载页， 并且长时间等待后才会回到断网提示页面	ZEASN_frigga.liu 刘妍
336629	PR	FTI/TOU	Minor	New	Medium	【OOBE】Setting Up页面底部文案显示带有TV文本， 需产品确认	ZEASN_frigga.liu 刘妍
336614	PR	Launcher	Minor	On-going	Medium	【Launcher】Search界面Popular Search推荐数据显示错误	ZEASN_shaw.yang 杨洁
336582	PR	FTI/TOU	Minor	Confirm	Medium	【OOBE】开机流程修改头像页面， 焦点在下方的头像上时， 出现头像边缘被截断的情况	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
336560	PR	UserCenter	Minor	New	Low	【UserCenter】切换头像界面， 选择非当前头像按两次OK弹出确认弹窗提示与Figma不符	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
336542	PR	UserCenter	Minor	Confirm	Medium	【UserCenter】移动端Whale TV App扫描， 设备断网恢复后未能登录	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
336517	PR	Settings	Minor	Confirm	Medium	【Setting/Network & Connection/Wired & Wireless Network/Network Status】英语语言下Network Status部分单词未驼峰展示	ZEASN_sefan.zheng 郑小芳
336512	PR	Settings	Minor	Confirm	Medium	【Setting】Device Preference-->About-->Device Name默认值未固定	ZEASN_leo.zhong 钟顺宇
335532	PR	Launcher	Minor	On-going	Medium	【SmokeTest】电视为首次开机， 未连接/保存任何Wi-Fi/没有连接有线网络， 启动电视后网络未连接提示弹窗文案和测试用例不同	ZEASN_clement.ren 任峻锋
335278	PR	PID	Minor	On-going	Medium	【SmokeTest】切换PID为3时默认语言是应该en-uk， 实际返回了en-US， 切换PID为2时， 语言列表重复了两个pt-BR语言	ZEASN_clement.ren 任峻锋
331638	PR	BSP	Minor	Re-Open	High	【OTT-91614】 /sdcard没有mount	ZEASN_owen.zou 邹德国
332331	PR	Settings	Enhancement	Confirm	High	Settings-Display & Sound-Resolution模块下,针对分辨率的单位缩写,需要从'hz'改为'Hz'	ZEASN_sefan.zheng 郑小芳
334484	PR	File Browser/VideoPlayer	Blocker	Closed	High	图片播放器 崩溃 com.droidlogic.imageplayer ,SystemControlmanager	ZEASN_amos.yu 余国和

333574	PR	AI Voice	Blocker	Closed	High	语音按键KEY_VOICE,没有发过来, 语音blocker	ZEASN_amos.yu 余国和
333256	PR	外接键盘/按键板/遥控器	Blocker	Closed	High	【IR】板卡的mr及mkp目录没有集成, remotecfg程序执行会报错	ZEASN_grace.lv 吕梓妍
333253	PR	外接键盘/按键板/遥控器	Blocker	Closed	High	【IR】unifykey的model_name节点没有被正确设置	ZEASN_evan.jiang 江修文
333208	PR	WiFi/BT	Blocker	Suspended	Medium	遥控器蓝牙模式Voice键响应慢, 连续点击会连续弹出语音服务, 弹出完后会黑屏一下	ZEASN_sefan.zheng 郑小芳
332719	PR	BSP	Blocker	Closed	Urgent	【BringUp】关于ms12 Dolby lib更换路径事宜	ZEASN_cindy.zhou 周世容
332460	PR	BSP	Blocker	Closed	Medium	【OTT-92149】缺少model_sum.ini集成	ZEASN_leo.lin 林游
336662	PR	AI Voice	Critical	Closed	High	【AI Voice】语音输入 “Go to Display settings” 时, 查看日志中平台名称错误	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
336661	PR	AI Voice	Critical	Closed	High	【AI Voice】语音输入 “Go to Display settings” 时, 查看日志中平台名称错误	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
336217	PR	TV Lock	Critical	Closed	Medium	【Smoke Test】MAC未在Portal端注册, 显示锁机页面后, 除电源键以外, 其他按键均无响应; 按RC_setting没效果, 不会进入联网页面	ZEASN_amos.yu 余国和
334617	PR	软件稳定性/性能/内存	Critical	Closed	Medium	【XTS】CtsIntentSignatureTestCases模块 1FAIL	ZEASN_Willis.Zhu 朱伟军
334063	PR	File Browser/VideoPlayer	Critical	Closed	Medium	开机动画无法正常播放	ZEASN_cindy.zhou 周世容
333230	PR	高安	Critical	Closed	High	使能了CONFIG_AML_SIGNED_UBOOT后, 但是提示找不到cannot find fipkey, 还是使用的默认的default kpub	ZEASN_owen.zou 邹德国
333228	PR	高安	Critical	Closed	High	u14生成的device-key不能用在a16上, 必须要在16上重新生成才能编译的过	ZEASN_owen.zou 邹德国
332439	PR	Security	Critical	Closed	Medium	[STB][AN16][W1U-BT]设置UI蓝牙开关无法打开, 提示联系设备商	ZEASN_will.huang 黄晓杰
338142	PR	数据埋点	Major	Closed	High	【数据埋点】后台上传异常包升级失败后替换正确包, 断电上电点击Upgrade提示错误弹窗	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
338030	PR	Settings	Major	Closed	Medium	【Settings】PID配置蓝牙遥控无语音属性时, Settings未显示Voice service选项	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337584	PR	PID	Major	Closed	High	【Home】Reset 设备后pid配置没有被重置	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
337463	PR	AI Voice	Major	Closed	Medium	【Setting/Voice Service/Whale AI Voice】后台配置不支持ASR, 设置的设备语音选项仍可设置	ZEASN_sefan.zheng 郑小芳
337362	PR	Launcher	Major	Closed	High	【Home】焦点在App Row的Netflix Icon上时, 没有展示NetflixDET推荐数据	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
337268	PR	PID	Major	Closed	Medium	DOLBY固件缺少ro.vendor.zeasn.dolby属性	ZEASN_dereck.lin 林建亮
337190	PR	TTS	Major	Closed	High	【TTS】打开Files-->播放音乐-->More-->File Information,TTS未播报Name标题。	ZEASN_leo.zhong 钟顺宇
336853	PR	AD	Major	Closed	Medium	【Setting/Device Preference/Energy Saving Settings/Start Screen Option/Shop Mode】验证Shop Mode开启后Home页面10秒无操作进入E-Sticker模式	ZEASN_sefan.zheng 郑小芳
336735	PR	File Browser/VideoPlayer	Major	Closed	Medium	整个系统的播放器都没声音, 音视频可以正常播放, 但都没声音	ZEASN_christine.lin 林羽芊

336687	PR	数据埋点	Major	Closed	High	【健康数据/资源指标】健康数据/资源指标-->LowStorageStateChanged 命令填充存储空间触发健康数据未上报大数据（110203009）	ZEASN_leo.zhong 种顺宇
336648	PR	System UI	Major	Closed	Medium	【Launcher】GlobalMenu中Energy Saver选项从低到高切换，选项未切换时已弹能效弹窗	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
336600	PR	FTI/TOU	Major	Closed	High	【OOBE】登录流程Facebook和Google的二维码都无法加载出来	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
336578	PR	UserCenter	Major	Closed	High	【UserCenter】添加新账号界面，扫码Whale TV App二维码登录授权后设备端未显示登录	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
336537	PR	UserCenter	Major	Closed	High	【UserCenter】UserCenter页面Google二维码未显示	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
336535	PR	UserCenter	Major	Closed	High	【UserCenter】UserCenter页面facebook二维码未显示	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
336514	PR	XTS	Major	Closed	Medium	【XTS】CtsPermissionUiTestCases模块 1FAIL	ZEASN_cindy.zhou 周世容
336468	PR	Settings	Major	Closed	High	【Settings】按遥控器power键待机后，开机自动打开Netflix	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
336264	PR	Settings	Major	Closed	High	【PID2/DVB】接入U盘(不带Copy的文件)，打开酒店模式，点击Clone-Restore via USB	ZEASN_dereck.lin 林建亮
336042	PR	数据埋点	Major	Closed	Medium	【Smoke Test】按热键 Netflix，埋点未出现110100004，未出现110100006	ZEASN_thomas.zhang 张仁
336041	PR	XTS	Major	Closed	High	【XTS】CtsSecurityTestCases模块 1FAIL	ZEASN_cindy.zhou 周世容
336025	PR	TV Lock	Major	Closed	High	【Smoke Test】MAC未在Portal端注册，显示锁机页面后，除确认键和电源键以外，其他按键均无响应；按确认键会弹出音量调节	ZEASN_christine.lin 林羽芊
335167	PR	Hotel Mode	Major	Closed	Medium	【SmokeTest】HotelMode UI中无Power On Mode选项	ZEASN_steven.zeng 曾志亮
335165	PR	Hotel Mode	Major	Closed	Medium	【SmokeTest】HotelMode Preset Volume值错误	ZEASN_steven.zeng 曾志亮
334843	PR	Launcher	Major	Closed	High	Access denied finding property 问题，apk 获取一些属性被拒绝了，帮忙看下	ZEASN_dereck.lin 林建亮
334581	PR	BSP	Major	Closed	Medium	开机向导wifi连接无法输入密码，OK按键值异常	ZEASN_Aric.su 苏迁
334545	PR	TTS	Major	Closed	Medium	【Settings】TTS无播报	ZEASN_nick.cai 蔡坚
334473	PR	TV Lock	Major	Closed	Medium	TV lock pincode 用不了，好多个相关case 测试不了	ZEASN_amos.yu 余国和
334021	PR	外接键盘/按键板/遥控器	Major	Closed	Medium	【HotKey】冒烟测试中遥控器primeVideo热键无响应	ZEASN_lauren.lai 赖韵晨
333999	PR	Settings	Major	Closed	Medium	【Settings】点击忘记蓝牙遥控器设备后自动拉起了原生的蓝牙配对页面	ZEASN_nick.cai 蔡坚
333620	PR	File Browser/VideoPlayer	Major	Closed	Medium	杜比固件，播放杜比视频，视频左上角没有显示杜比标识以及播放HDR视频没有显示HDR	ZEASN_Kevin.Zhao 赵朋飞
333563	PR	外接键盘/按键板/遥控器	Major	Closed	Medium	遥控器OK键和voice-assist按键值映射问题	ZEASN_lauren.lai 赖韵晨
333416	PR	Settings	Major	Closed	Medium	【current software】当前版本信息显示不完全出现unknow	ZEASN_amos.yu 余国和

333384	PR	PID	Major	Closed	Medium	【PID】PID切换失败	ZEASN_lauren.lai 赖韵晨
333320	PR	Settings	Major	Closed	Medium	【Settings】无法搜索连接蓝牙设备	ZEASN_nick.cai 蔡坚
333237	PR	OTA	Major	Closed	Medium	U盘 OTA时， copy update文件到data/ota_package， 出现权限异常	ZEASN_amos.yu 余国和
333195	PR	外接键盘/按键板/遥控器	Major	Closed	Medium	【遥控器】处于Setting主界面， 长按Back键会一直返回	ZEASN_lauren.lai 赖韵晨
333151	PR	PID	Major	Closed	Medium	【PID】Project_ID_Menu中参数值为NA	ZEASN_lauren.lai 赖韵晨
333130	PR	File Browser/ VideoPlayer	Major	Closed	High	【OTT-84542】 【Files】播放部分视频会导致设备闪退或重启	ZEASN_sefan.zheng 郑小芳
333075	PR	Settings	Major	Closed	Medium	【OOBE】PID1开机流程缺区域选择页面	ZEASN_nick.cai 蔡坚
333000	PR	BSP	Major	Closed	High	关于User版本不能进入console的问题调研	ZEASN_cindy.zhou 周世容
332974	PR	AI Voice	Major	Closed	High	[语音 aivoice 按键的广播 patch]帮忙patch	ZEASN_amos.yu 余国和
332659	PR	Settings	Major	Closed	Medium	按下Home键返回Launcher后接着其他按键响应卡顿	ZEASN_Colin.zhuan g 庄灿城
332569	PR	外接键盘/按键板/遥控器	Major	Closed	Urgent	【BringUp】 适配遥控器需要集成remotecfg工具解析tab文件	ZEASN_grace.lv 吕梓妍
332466	PR	AI Voice	Major	Closed	Medium	[STB][AN16][VOICE]调试whaletv遥控器语音	ZEASN_will.huang 黄晓杰
332396	PR	Settings	Major	Closed	Medium	[Keyboard] 点击Keyboard Setting后Settings闪退	ZEASN_nick.cai 蔡坚
332380	PR	Settings	Major	Closed	Medium	[Wireless Network] 无线网络连接成功后一直显示No internet	ZEASN_nick.cai 蔡坚
332004	PR	Launcher	Major	Closed	Medium	Launcher stb Android 16 的firebase 日志异常，有2份， 请排查下firebase是不是要更新版本	ZEASN_amos.yu 余国和
337934	PR	数据埋点	Minor	Closed	Medium	【健康数据/稳定性指标】未发现健康数据正常上报（110201005）	ZEASN_leo.zhong 种顺宇
337851	PR	File Browser/ VideoPlayer	Minor	Closed	Medium	【Files】外接NTFS格式U盘时点击编辑按钮后未弹出Toast	ZEASN_dereck.lin 林建亮
337837	PR	AD	Minor	Closed	Medium	【AD/ADSDK热更新】后台配置静默卸载， 只添加包名不填写 卸载范围， ADSDK未被卸载。	ZEASN_leo.zhong 种顺宇
337790	PR	File Browser/ VideoPlayer	Minor	Closed	Medium	【Files】播放指定.ac3格式音频提示 “Audio format not supported”	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337786	PR	OTA	Minor	Closed	Medium	【OTA】设备查询高安/普安的安全属性值， 没有返回值	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
337772	PR	AD	Minor	Closed	Medium	【Whale tv+集成banner/whale tv+直播/埋点/AD】 起播Banner直播内容时曝光埋点dv及点击埋点ac未触发上报。	ZEASN_leo.zhong 种顺宇
337745	PR	BSP	Minor	Closed	Medium	param分区在复位时不需要格式化， 按需删除和更新文件	ZEASN_gerry.ge 葛龙鑫
337555	PR	Launcher	Minor	Closed	Medium	【Home】Discover-Search页面的输入框选中态缺少换肤效果	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
337554	PR	Launcher	Minor	Closed	Medium	【Home】设备换肤后全局Search界面的搜索框没有换肤成功	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌

337408	PR	Launcher	Minor	Closed	Medium	【Home】未配置链接的图片Banner点击后提示No link available	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
337348	PR	AppStore	Minor	Closed	Medium	【多语言/中文】Discovery界面栏目标题及子栏目未翻译成中文	ZEASN_sam.chen 陈毅彬
337251	PR	AppStore	Minor	Closed	Medium	【多语言/中文】修改pid文件中语言key值后，更新或下载应用提示储存空间不足；未修改前可正常下载并安装应用	ZEASN_sam.chen 陈毅彬
337237	PR	TV Lock	Minor	Closed	Medium	【锁机/锁定界面】Netflix播放视频锁定时,锁定界面没有显示静音图标	ZEASN_sefan.zhen g 郑小芳
337171	PR	AI Voice	Minor	Closed	Medium	【AI Voice】YouTube SoftMic静音不输入时，右上角未提示 “Couldn't hear you”	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
337077	PR	Discovery	Minor	Closed	Medium	【Discovery/影片详情界面/Live】焦点在Today's Program任意节目,未显示节目支持的播放源图标（例如WhaleTV+）	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
337075	PR	AppStore	Minor	Closed	Medium	【Apps/APP Detail】app详情页进行下载，进度条状态显示98%时，流程状态切换为installed，进度条下方未展示提示文本：Downloaded and ready to install.	ZEASN_sam.chen 陈毅彬
336978	PR	File Browser/ VideoPlayer	Minor	Closed	Medium	【Files】播放指定MPEG4格式视频，提示 “Video format not supported”	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
336975	PR	File Browser/ VideoPlayer	Minor	Closed	Medium	【Files】播放指定MPEG1格式视频，提示 “Video format not supported”	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
336786	PR	WiFi/BT	Minor	Closed	Medium	【Setting】WiFi设置静态IP最后一位为255时，网络无法使用（设置其他值可以正常使用）	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
336751	PR	BSP	Minor	Closed	Medium	待机唤醒后，uboot有概率识别不到U盘	ZEASN_cindy.zhou u 周世容
336728	PR	File Browser/ VideoPlayer	Minor	Closed	Medium	【Files】文档查看有特殊语言或字符的txt文件，特殊字符未显示出来	ZEASN_jasin.chen 陈佳欣
336557	PR	FTI/TOU	Minor	Closed	Medium	【OOBE】登录界面Whale TV app二维码高概率显示不出来	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
336518	PR	FTI/TOU	Minor	Closed	Medium	【OOBE】处于WiFi界面时接入有线网络后，连接WiFi弹出无法连接的提示不正确	ZEASN_Bin.huang 黄琦斌
336029	PR	TV Lock	Minor	Closed	Medium	【Smoke Test】Clear Devices后，TV断电上电，TV可以解锁，但没有出现 The Device Lock Service has been cleared 的提示	ZEASN_christine.lin 林羽芊
335598	PR	TTS	Minor	Suspended	Medium	【SmokeTest】开启TTS功能后，点击遥控器Power On/Off按键，只有Power Off有语音播报，Power On没有播报	ZEASN_kaily.zhou 周立凯
335544	PR	HDMI Output	Minor	Closed	Medium	【SmokeTest】外接显示设备断电重启后盒子重连,盒子应该恢复连接显示在外接显示设备上，现在为黑屏	ZEASN_kaily.zhou 周立凯
335540	PR	Settings	Minor	Closed	Medium	【SmokeTest】进入E-Sticker/Demome 模式后, RC off/on 进入待机状态，取消待机后，没有进入进E-Sticker/Demome 前的页面	ZEASN_kaily.zhou 周立凯
335531	PR	Settings	Minor	Closed	Medium	【SmokeTest】按遥控器setting键 应该显示global menu弹窗 现在显示settings应用首页	ZEASN_kaily.zhou 周立凯
335491	PR	AI Voice	Minor	Closed	Medium	【语音功能异常】长按语音键无响应，语音无法识别	ZEASN_felix.weng 翁志程
334112	PR	AI Voice	Minor	Closed	Medium	使用带地名的语音指令查询天气，示例：What's the weather like in Beijing today，唤起天气后，无法正常返回	ZEASN_jeson.zhang g 张雅彬
333889	PR	System UI	Minor	Closed	Medium	STB SystemUI设置sys.zeasn.bt.loading属性值失败，导致闪退	ZEASN_toby.zhang g 张邦兴
333166	PR	File Browser/ VideoPlayer	Minor	Closed	Urgent	【OTT-91271】【Files】播放不允许快进快退的视频，首次点击快进快退提示F2X，第二次点击才会提示 "This file can not forward/rewind!"	ZEASN_dereck.lin 林建亮

332922	PR	编译	Minor	Closed	Medium	[升级渠道号属性值不对]	ZEASN_amos.yu 余国和
331980	PR	Launcher	Minor	Closed	Medium	Launcher 左栏 settings 没反应，打不开Globalmenu	ZEASN_amos.yu 余国和
330893	PR	File Browser/ VideoPlayer	Minor	Closed	Medium	【Files】files中打开一个图片，使用遥控进入setting设置图片 相关参数，按back键关闭setting窗口，playlist显示在最上层， 遥控操作应用在图片层	ZEASN_dereck.lin 林建亮
330868	PR	BSP	Minor	Closed	Medium	getprop sys.boot_completed为空值	ZEASN_owen.zou 邹德国
330689	PR	BSP	Minor	Closed	Medium	偶现kernel panic	ZEASN_owen.zou 邹德国
330656	PR	APP	Minor	Closed	Low	【setting】开机动画结束后黑屏，不能顺利进入setting OOBE界面	ZEASN_cindy.zho u 周世容
330324	PR	BSP	Minor	Closed	High	【OTT-90660】【BringUp】core_amlogic.mk中wv_factory_ extraction_tool相关功能被注释掉，影响CSR	ZEASN_owen.zou 邹德国
330265	PR	BSP	Minor	Closed	Low	【OTT-90661】【BringUp】串口会有默认输入	ZEASN_owen.zou 邹德国