


【幺⇒次业】



PC用として見た場合の対応キー
Pause/Break
END
左ALT
ENTER
PGUP
PGDN
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
半/全

コスト度外視の妄想です。



GRAPH記号とキーボードのキーの対応

