

## CATALOGO RICAMBI PER RIDUTTORE

SPARE PARTS CATALOGUE FOR REDUCER

**UVT 900** 

3466653 3495493 3502473

> **1ª Edizione - Ottobre 2008** 1<sup>st</sup> Edition - October 2008

#### **◯ ISTRUZIONI PER ORDINARE LE PARTI DI RICAMBIO**

- 1. Codice dell'assieme
- 2. Numero di matricola
- 3. Numero di riferimento della tavola, numero di codice e relativa denominazione.

### Informazioni per la lettura/interpretazione dei codici presenti nel catalogo.

XXXXXX Indica che il particolare é stato sostituito con un altro intercambiabi-

le. Il particolare non é più disponibile né ordinabile.

Indica che il particolare é stato eliminato e non sostituito da altri. Il

particolare non é più disponibile né ordinabile.

C YYYY XXXXXXX I particolari sostituiti con altri non intercambiabili avranno un n° di modifica (YYYY) nell'apposita

colonna preceduto da una lettera **C** per i particolari sostituiti validi **FINO** a quel n° di modifica e preceduti da una lettera **D** per i particolari nuovi che sostituiscono e quindi validi **DA** quel n° di modifica. Chiaramente un particolare potrà avere 2 riferimenti di modifica uno preceduto da una lettera **C** ed uno dalla lettera **D**, questo nel caso in cui un particolarene sostituisca un altro e nel tempo venga a sua volta sostituito. A pié pagina viene riportato il n° di matrico-

la dell'assieme corrispondente a quel n° di modifica.

## **W** INSTRUCTION TO ORDER SPARE PARTS

- 1. Assembly code
- 2. Serial number
- **3.** Reference table number, code number and relative denomination.

#### Information for the reading / interpretation of the codes on the catalogue

XXXXXX It shows that the part has been replaced with an other interchangeable

part. This part is not anymore available neither can be ordered.

It shows that the part has been cancelled and has not been replaced

with an other. This part is not anymore available neither can be orde-

red.

C YYYY XXXXXXX The parts replaced with others not interchangeable will by YYYY ZZZZZZZ have a modification number (YYYY) in the apposite

column preceded by **C** or **D** letters. **C** letter for the replaced parts **until** that modification No; **D** letter for the new parts that replace the old ones **from** that modification No. Clearly a part could have 2 different modification references: one preceded by **C** and one

by **D** this because a part could replace an other and in it turn could be replaced. At the bottom of page there are the serial number of the assembly correspondent

to those modifications.



- I dati contenuti in questa pubblicazione potrebbero risultare non aggiornati in consequenza di modifiche adottate dal Costruttore, in qualunque momento, per ragioni di natura tecnica o commerciale.
- The data in this edition may prove not to be up to date due to modification made by the manufacturer, which may become necessary for technical or commercial reasons.

#### Oerlikon Graziano S.p.A.

Via Cumiana, 14 10098 RIVOLI - TORINO (ITALY)

Tel.: +39 011 9570.1 - Fax: +39 011 9574633

**AFTER SALES** 

Tel.: +39 011 9570267 - Fax: +39 011 9574196

SPARE PARTS

Tel.: +39 011 9570352 - Fax: +39 011 9574674








Copyright by: Oerlikon Graziano S.p.A.

PUBBLICAZIONI TECNICHE - CATALOGO RICAMBI PER TRASMISSIONE UVT 900 / SPARE PARTS CATALOGUE FOR TRANSMISSION UVT 900 - 1ª edizione OTTOBRE 2008 / 1st edition OCTOBER 2008

## INDICE / INDEX

COMPLESSIVO TRASMISSIONE TRANSMISSION ASSEMBLY	TAV./TAB.	0
GRUPPO RIDUTTORE GEAR REDUCTION UNIT	TAV./TAB.	1
DIFFERENTIAL	TAV./TAB.	2

**ELENCO DELLE PARTI DI RICAMBIO** (Indice descrittivo) SPARE PARTS LIST (Index with description)






TRASMISSIONE / TRANSMISSION UVT 900

3466653 - 3495493 - 3502473

COMPLESSIVO TRASMISSIONE TRANSMISSION ASSEMBLY 1<sup>a</sup> edizione / 1<sup>st</sup> edition

TAV. TAB

0



TRASMISSIONE / TRANSMISSION UVT 900

3466653 - 3495493 - 3502473

**GRUPPO RIDUTTORE**GEAR REDUCTION UNIT

1ª edizione / 1<sup>st</sup> edition

TAV. TAB

1



TAV. TAB.

Pagina 1/2

N° Mod.	Pos./Pos.	Cod./ <i>P.N.</i>	Q.tà/Q.ty	Denominazione	Description
	1	72153	1	SFIATO OLIO	OIL BLEEDER
	2	3307653	1	COPERCHIO	COVER
	3	72743	8	VITE	SCREW
	4	3481513	1	ALBERO SELETTORE COMPLETO	SELECTOR ASSY
	5	3499503	1	BOCCOLA FLANGIATA	FLANGED BUSH
	6	3467553	1	SCATOLA CAMBIO	GEARBOX
	7	71811	2	ANELLO DI TENUTA	LIP SEAL
	8	3499513	1	BOCCOLA	BUSH
	9	72131	1	ANELLO DI TENUTA ROTANTE	LIP SEAL
	10	70097	2	ROSETTA PIANA	WASHER
	11	3500823	1	LEVA ATTUAZIONE COMPLETA	ACTUATOR LEVER ASSY
	12	72093	1	DADO	NUT
	13	70231	1	ANELLO ELASTICO	SNAP RING
	14	3467613	1	RALLA SPALLAMENTO	THRUST-WASHER
	15	72672	1	CUSCINETTO A SFERE	BEARING
	16	3467193	1	INGRANAGGIO D'INGRESSO Z=25	IMPUT GEAR
	17	3467573	1	INGRANAGGIO D'INGRESSO COMPLETO	ASSY IMPUT GEAR
	18	3467583	1	ANELLO ELASTICO SPECIALE	SNAP RING
	19	3252633	2	GRANO DI CENTRAGGIO	DOWEL
	20	71317	2	CUSCINETTO	BEARING
	21	3473393	1	INGRANAGGIO INTERMEDIO	INTERMEDIATE GEAR
	22	70143	1	CUSCINETTO	BEARING
	23	72129	1	CUSCINETTO	BEARING
	24	70217	3	VITE	SCREW
	25	72059	3	ROSETTA PIANA	WASHER
	26	3307573	1	BLOCCHETTO DI RITEGNO PERNO	PIN RETAINER CAP
	27	3495323	1	LEVA ARPIONISMO	GEAR LEVER
	28	3308033	1	MOLLA DI RICHIAMO	SPRING
	29	3307453	1	PERNO	PIN
	30	70188	2	VITE	SCREW
	31	3307463	1	MOLLA A SPILLO COMPLETA	SPRING LEVER ASSEMBLY
	32	3495473	1	BIELLA DI ATTIVAZIONE COMPLETA	CONNECTING ROD ASSEMBLY




# GRUPPO RIDUTTORE GEAR REDUCTION UNIT

TAV. TAB.

Pagina 2/2

N° Mod.	Pos./Pos.	Cod./ <i>P.N.</i>	Q.tà/Q.ty	Denominazione	Description
	33	3502483	1	SUPP. UNIONE MOTORE/CAMBIO	GEARBOX HOUSING MOTOR SIDE
	34	71682	4	VITE	SCREW
	35	72677	1	ANELLO DI TENUTA ROTANTE	LIP SEAL
	36	3308363	1	SPINA	PIN
	37	3495243	1	MANICOTTO	SLEEVE
	38	3467673	1	COPERCHIO MANICOTTO	COVER
	39	3333043	1	TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE	IDENTIFICATION PLATE
	40	72125	8	VITE	SCREW
	41	71804	1	TAPPO MAGNETICO	MAGNETIC PLUG
	42	71755	2	GUARNIZIONE PIANA	SEAL
	43	71802	1	TAPPO	PLUG
	44	3308273	1	LEVA ATTUAZIONE	ACTUATOR LEVER
	45	3500873	1	PERNO TESTA SFERICA	SPHERICAL HEAD PIN
	46	72062	1	DADO	NUT





TRASMISSIONE / TRANSMISSION UVT 900 3466653 - 3495493 - 3502473

**DIFFERENZIALE** *DIFFERENTIAL* 

1ª edizione / 1st edition

TAV.

TAV. TAB 2



## **DIFFERENZIALE**DIFFERENTIAL

TAV. 2

Pagina 1/1

N° Mod.	Pos./Pos.	Cod./ <i>P.N.</i>	Q.tà/ Q.ty	Denominazione	Description
	1	3469143	1	SCATOLA DIFFERENZIALE COMPLETA DI INGRANAGGIO	DIFFERENTIAL BOX ASSY
	2	71960	1	SPINA ELASTICA	PIN
	3	3307303	2	RALLA PLANETARIO	SLEVING RING
	4	3307293	2	PLANETARIO	SUN GEAR
	5	3307273	2	SATELLITE	PLANETARY GEAR
	6	3307283	2	RALLA SATELLITE	SLEVING RING
	7	3307313	1	PERNO	PIN
	_	3471473	1	DIFFERENZIALE COMPLETO	DIFFERENTIAL ASSEMBLY

ELENCO DELLE PARTI DI RICAMBIO (Indice descrittivo)

SPARE PARTS LIST (Index with description)



## UVT 900 3466653 - 3495493 - 3502473

### **ELENCO DELLE PARTI DI RICAMBIO**

SPARE PARTS LIST

N° Mod.	Cod./P.N.	Tav/Tab	Pos.	Q.tà/ <i>Q.ty</i>	Denominazione	Description
	3252633	1	19	2	GRANO DI CENTRAGGIO	DOWEL
	3307273	2	5	2	SATELLITE	PLANETARY GEAR
	3307283	2	6	2	RALLA SATELLITE	SLEVING RING
	3307293	2	4	2	PLANETARIO	SUN GEAR
	3307303	2	3	2	RALLA PLANETARIO	SLEVING RING
	3307313	2	7	1	PERNO	PIN
	3307453	1	29	1	PERNO	PIN
	3307463	1	31	1	MOLLA A SPILLO COMPLETA	SPRING LEVER ASSEMBLY
	3307573	1	26	1	BLOCCHETTO DI RITEGNO PERNO	PIN RETAINER CAP
	3307653	1	2	1	COPERCHIO	COVER
	3308033	1	28	1	MOLLA DI RICHIAMO	SPRING
	3308273	1	44	1	LEVA ATTUAZIONE	ACTUATOR LEVER
	3308363	1	36	1	SPINA	PIN
	3333043	1	39	1	TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE	IDENTIFICATION PLATE
	3467193	1	16	1	INGRANAGGIO D'INGRESSO Z=25	IMPUT GEAR
	3467553	1	6	1	SCATOLA CAMBIO	GEARBOX
	3467573	1	17	1	INGRANAGGIO D'INGRESSO COMPLETO	ASSY IMPUT GEAR
	3467583	1	18	1	ANELLO ELASTICO SPECIALE	SNAP RING
	3467613	1	14	1	RALLA SPALLAMENTO	THRUST-WASHER
	3467673	1	38	1	COPERCHIO MANICOTTO	COVER
	3469143	2	1	1	SCATOLA DIFFERENZIALE COMPLETA DI INGRANAGGIO	DIFFERENTIAL BOX ASSY
	3471473	2	_	1	DIFFERENZIALE COMPLETO	DIFFERENTIAL ASSEMBLY
	3473393	1	21	1	INGRANAGGIO INTERMEDIO	INTERMEDIATE GEAR
	3481513	1	4	1	ALBERO SELETTORE COMPLETO	SELECTOR ASSY
	3495243	1	37	1	MANICOTTO	SLEEVE
	3495323	1	27	1	LEVA ARPIONISMO	GEAR LEVER
	3495473	1	32	1	BIELLA DI ATTIVAZIONE COMPLETA	CONNECTING ROD ASSEMBLY
	3499503	1	5	1	BOCCOLA FLANGIATA	FLANGED BUSH
	3499513	1	8	1	BOCCOLA	BUSH
	3500823	1	11	1	LEVA ATTUAZIONE COMPLETA	ACTUATOR LEVER ASSY
	3500873	1	45	1	PERNO TESTA SFERICA	SPHERICAL HEAD PIN
	3502483	1	33	1	SUPP. UNIONE MOTORE/CAMBIO	GEARBOX HOUSING MOTOR SIDE
	70097	1	10	2	ROSETTA PIANA	WASHER
	70143	1	22	1	CUSCINETTO	BEARING
	70188	1	30	2	VITE	SCREW
	70217	1	24	3	VITE	SCREW

Pagina 1/2



UVT 900 3466653 - 3495493 - 3502473

#### **ELENCO DELLE PARTI DI RICAMBIO**

SPARE PARTS LIST

N° Mod. Cod./P.N. Tav/Tab Pos. Q.tà/Q.ty **Denominazione** Description **SNAP RING** 70231 13 1 ANELLO ELASTICO 71317 20 2 **CUSCINETTO BEARING** 71682 **SCREW** 1 34 4 VITE **GUARNIZIONE PIANA** SEAL 71755 42 2 TAPPO **PLUG** 71802 1 43 1 71804 **TAPPO MAGNETICO** MAGNETIC PLUG 41 1 LIP SEAL 71811 7 2 ANELLO DI TENUTA 1 71960 2 SPINA ELASTICA PIN **ROSETTA PIANA** WASHER 72059 1 25 3 72062 46 1 DADO NUT 72093 1 12 1 DADO NUT 72125 VITE **SCREW** 40 72129 23 1 **CUSCINETTO BEARING** 1 72131 9 1 ANELLO DI TENUTA ROTANTE LIP SEAL 72153 OIL BLEEDER 1 1 1 SFIATO OLIO **CUSCINETTO A SFERE BEARING** 72672 15 72677 ANELLO DI TENUTA ROTANTE LIP SEAL 1 35 1 72743 3 8 VITE **SCREW** 

Pagina 2/2