0.96inch OLED 用户手册 微雪电子

0.96inch OLED 用户手册

1. 产品特性:

驱动芯片	SSD1306
支持接口	3-wire SPI、4-wire SPI、I2C
分辨率	128*64
显示尺寸	0.96 inch
外形尺寸	29mm*33mm
颜色	黄色、蓝色
视角	>160°
工作温度	-20℃~70℃
存储温度	-30℃~80℃

表 1. 产品特性

2. 应用案例:

- 智能手表
- MP3 播放器
- 温度计
- 仪器仪表
- 便携医疗仪

3. 实验现象:

1) 硬件配置

本模块提供三种驱动接口:分别为 3-wire SPI、4-wire SPI 和 I2C 接口,模块出厂设置 BSO/BS1 置为 0/0,选通 4-wire SPI。

通过 BSO/BS1 的跳线配置模块工作模式和引脚功能。(需要用到焊接器材,在没有我司工作人员指导下擅自更改,将视为自动放弃保修)

BSO/BS1	工作模式	CS	D/C	DIN	CLK
0/0	4-wire SPI	CS	D/C	MOSI	SCLK
0/1	I2C	0	0/1	SDA	SCL
1/0	3-wire SPI	CS	0	MOSI	SCLK

表 2. 设置工作模式

2) 实验现象

这里使用 STM32 开发板为例介绍 4-wire SPI(默认)驱动方式。

- a) 将配套程序下载到相应的开发板中。
- b) 将串口线和模块接入开发板,给开发板上电,打开串口调试软件。 模块与开发板连接如下表所示:

引脚号	标识	描述		
1	VCC	电源正(3.3~5V 电源输入)		
2	GND	电源地		
3	NC	NC		
4	DIN	模块数据输入		
5	CLK	模块时钟信号输入		
6	CS	模块片选信号,低电平有效		
7	D/C	模块命令信号,低电平表示命令,高电平表示数据		
8	RES	模块复位信号,低电平有效		

表 3. 引脚连接

串口配置如下表所示:

波特率	9600
数据位	8
停止位	1
奇偶校验	无

表 4. 波特率设置

- c) 串口接收到如下数据:
 This is OLED 4-Wire SPI mode test
- d) OLED 显示如图:




图 1. SPI 模式下 OLED 显示

4. 选择 I2C 驱动方式

注意:模块通过更改 BS0/BS1 的跳线配置为 I2C 驱动方式。此操作需要用到焊接器材,在没有我司工作人员指导下擅自更改,将视为放弃保修。

1) 硬件设置

把模块电路板上的 BSO 和 BS1 改为分别连接低电平和高电平(BSO: 0, BS1: 1, 丝印标识"0"表示低电平, "1"表示高电平)即可,其余不变。如图:




图 2. 设置 BSO、BS1 跳线

2) 软件设置

"SSD1306_Cfg.h"文件中的"#define OLED_MODE OLED_SPI_4LINE_MODE" 改为"#define OLED_MODE OLED_IIC_MODE",其他不变。编译下载之后,连接模块到 开发板,并把接入串口到开发板,串口接收到如下数据:

This is OLED I2C mode test

OLED 显示如图:




图 3. I2C 模式下 OLED 显示

5. 原理简介

本模块提供了3种驱动接口,在这里简单介绍其中4-wire SPI和I2C接口的驱动的实现

方法,详细请参考《SSD1306-Revision_1.1.pdf》文档中的"8.1 MCU Interface selection"部分。

在 4-wire SPI 模式中, DO 相当于 SCLK, D1 相当于 SDIN。对于没有使用的引脚, D2 应该悬空, 引脚从 D3 到 D7, E 和 RW#(WR#)应连接到外部电源地。

4-wire SPI 接口控制引脚表:

Function	E(RD#)	R/W#(WR#)	CS#	D/C#	D0
Write command	Tie LOW	Tie LOW	L	L	↑
Write data	Tie LOW	Tie LOW	L	Н	↑

表 5.4-wire SPI 接口控制引脚表

SDIN 上的数据按 MSB 在前 LSB 在后为次序在每个 SCLK 的上升沿到来时被移入一个 8-bit 移位寄存器。D/C#在每第 8 个时钟被采样,并且移位寄存器里的数据被写入图形显示内存(GDDRAM)或者命令寄存器,在同样的计数时钟下。

在串行模式下, 仅允许写操作。

在 4-wire SPI 模式下的写操作过程,如图:




图 4.4-wire SPI 模式下的写操作过程

I2C 通信接口包括从机地址位 SAO, I2C 总线信号 SDA(SDAOUT/D2 为输出并且 SDAIN/D1 为输入)和 I2C 总线时钟信号 SCL(D0)。

a) 从机地址位(SAO)

SSD1306 通过 I2C 总线传送或者接收任何信息之前,必须确认从机地址。在下列的字节格式中,SSD1306 将回应跟随着从机地址位和读/写选择位的从机地址,

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 0 1 1 1 1 0 SAO R/W#

"SAO"位为从机提供一个扩展位。"0111100"或者 "0111101"中的一个,可以被选择 作为 SSD1306 从机的地址。D/C#脚相当于 SAO,作为从机地址的选择。

"R/W#"位用于决定 I2C 总线接口的操作模式。R/W#=1, I2C 处于读模式,R/W#=0,I2C 处于写模式。

b) I2C 总线数据信号 (SDA)

"SDAIN"和"SDAOUT"已在模块内部短接,共同作为 SDA。

I2C 总线接口提供把数据和命令写入器件的访问,请参考下图的 I2C 总线在时间序列

下的写模式。




图 5.12C 总线在时间序列下的写模式

- 1) 通过改变 SAO 置低或高电平 (D/C 脚相当于 SAO),得到从机地址是"0111100"或者 "0111101"中的一个。
- 2) 写模式的建立是通过设置 R/W#位为逻辑"0"
- 3) 接收到数据的一个字节后,包括从机地址和 R/W#位,将会产生一个应答信号。
- 4) 从机地址传送完之后,控制字节或数据字节中的一个会通过 SDA 发送,一个控制字节由 Co 和跟随着 6个"0"的 D/C#位组成。
 - a) 如果 Co 位被设置为逻辑"0",跟随的信息将仅仅包含数据字节被传送。
 - b) D/C#位决定下一个数据字节被作为一个命令还是一个数据,如果 D/C#位被置逻辑"0",它规定了跟随的数据字节作为一个命令,如果 D/C#位被置逻辑"1",它规定了跟随的数据字节作为一个将被存储在 GDDRAM 的数据。每一个数据写之后,GDDRAM 的列地址指针将会自动的加一递增。
- 5) 每接收一个控制字节或数据字节之后,将会产生一个应答位。