

● ПАМЯТКА К ЗАМЕРУ · ДО ШТРОБЫ

12 размеров и решений, что определяют всё

Разводка прячется в стенах и стяжке на 15–20 лет. Ошибка в высоте вывода или расстоянии до стены вскрывается на финише — когда уложена плитка и куплена мебель. Эта памятка поможет принять верные решения заранее.

1 КЛЮЧЕВЫЕ ВЫСОТЫ В САУЗЛЕ · мм, от чистого пола

Раковина — накладной смеситель	≈650	Ванна — настенный смеситель	800
Раковина — скрытый смеситель	1050–1100	Душ — скрытый смеситель	1000–1100
Верх тумбы с раковиной	≈900	Душ — верхняя лейка	2100–2200
Инсталляция — кнопка	1000–1200	Стиральная машина — вода	700 / 1200
Гигиенический душ	700	Слив (раковина / стиралка)	600 / 1100

Слив унитаза и инсталляции — Ø110, душевой трап — Ø50. Высоты — по оштукатуренной стене.

2 КЛЮЧЕВЫЕ ВЫСОТЫ НА КУХНЕ · мм, от чистого пола

Рабочая поверхность (столешница)	≈900	Смеситель мойки (ГВС/ХВС)	500–550
Фартук	600 → 1500	Слив мойки / посудомойки	≈400
Розетки на фартуке	≈1050	Питьевой кран / фильтр	≈500

Главное правило

Сначала выбираете приборы и мебель — потом разводка. Тип унитаза, скрытый смеситель и ширина тумбы задают высоты выводов. Наоборот не работает.

● ПАМЯТКА К ЗАМЕРУ · ДО ШТРОБЫ

Эргономика, решения и частые ошибки

3 ЭРГОНОМИКА: РАССТОЯНИЯ ВАЖНЕЕ КРАСОТЫ · мин. / комфорт

Унитаз

- Ось от боковой стены $\geq 350-400$ (450)
- От оси до задней стены ≥ 200
- Свободно перед ним ≥ 600 (700)

Раковина

- Борт / тумба 850-900
- Ширина: одна 500-700, две — от 1200
- Свободно перед ней $\geq 550-600$

Душ и ванна

- Зона душа $\geq 800 \times 800$ (900×900)
- Смеситель ванны — 800
- Зазор прибор-прибор $\geq 250-300$

4 РЕШИТЬ ДО НАЧАЛА РАБОТ · чек-лист

- ☐ Тип унитаза: напольный или подвесной (инсталляция) — от этого зависят слив и высота кнопки.
- ☐ Смеситель раковины: накладной или скрытый — высота вывода отличается на 40 см.
- ☐ Душ или ванна (или обе зоны) и где именно — трап и слив закладывают в стяжку заранее.
- ☐ Полотенцесушитель: водяной (2 точки воды) или электрический (розетка) — решить до разводки.
- ☐ Стиральная/сушильная машина и постирочная зона — нужны вода, слив и аквастоп.
- ☐ Кухня: формат гарнитура и остров с мойкой/варочной — слив на остров ведут в полу заранее.

5 5 ОШИБОК, ВЕДУЩИХ К ПЕРЕДЕЛКЕ

- 1 Высоты от черновой стяжки — после плитки вывод не на месте. Считайте от чистого пола.
- 2 Мебель выбрали после разводки — приборы задают геометрию, а не наоборот.
- 3 Нет места перед приборами — унитаз и раковина «впритык».
- 4 Полотенцесушитель «потом» — водяной и электрический требуют разной подготовки.
- 5 Остров без заложенного слива — самая дорогая ошибка: вскрытая стяжка.