Интелигентният DTCO® Rel.4.1 **Р**ъчно въвеждане на данни

От дата 21 август 2023 е въведен в експлоатация интелигентният тахограф от второ поколение за всички новорегистрирани превозни средства на територията на Европейския съюз, Швейцария, Норвегия, Великобритания и Северна Ирландия и Исландия. Новият тахограф е в съответствие с измененията на Регламент (ЕС) 2016/799, както в Регламент (ЕС) 2021/1228. Предназначен е за отчитане и контрол на каботажни преминавания на държавни граници, времена за товарене и разтоварване, както и новите правила за почивка.

График за въвеждане в ескплоатация



21.08.2023 г. (вътрешен и международен Всички новорегистрирани превозни средства.



Преди края на 2024 (международен транспорт) Задължителна замяна на всички аналогови и неинтелигентни тахографи.



21.08.2025 г. (международен транспорт) Задължителна замяна на интелигентните тахографи от първа генерация.



Юли 2026 г. (международен транспорт) Всички превозни средства с обща маса. надхвърляща 2.5 тона

Преминаване през граница

DTCO 4.1 разпознава преминаването на държавна граница автоматично. Това се отнася за всички държави, включени в картата NUTS 2021, а именно:

- всички страни членки на ЕС,
- всчики страни членки на EFTA,
- Великобритания.
- Черна гора,
- Северна Македония,
- Албания ,
- Сърбия.
- Турция

Испанските региони също се разпознават автоматично.

За други държави трябва да се въведе информацията ръчно.





- 1. Поставете Вашата карта на водач в слота на тахографа.
- → Информация фамилното името на водача и времето на поставяне на картата в местно и UTC време

10 Ivanov 16:00* 14:00UTC

→ Информация относно датата и часа на последното изваждане на картата от тахограф.

последна дейност 15.03.24 16:31.

2. Потвърдете записа на данните.

1М допълнителни данни?

3. Ръчно въведете период на разположение от 30 минути към последната работна смяна.

M 15.03.24 16:31 ⊠ 15.03.24 17:00

4. Ръчно въведете период на почивка поне 45 часа, което е нормална седмична почивка + компенсации за намалени седмични почивки, ако се изисква

M 15.03.24 17:01 н 17.03.24 19:15

5. Ръчно въведете период на разположение от 30 минути, което е начало на текущата работна смяна.

M 17.03.24 19:16 g 17.03.24 19:46

6. Изберете страната, в която е поставена

• IF Нач. -държава :86

7. Потвърдете записа на данните.

1М допълнителни данни?

8. Начален екран.

12:40• ⊙≯ Okm/h ы∭ 123456.7km ∭⊠

Начало/Край на работна смяна

1. Натиснете веднъж ОК.

12:40⊕ ⊕≱ 0km/h н**⊞** 123456.7km **⊞**Ø

2. Изберете въвеждане водач 1

въвеждане ⊌ водач 1

3. Изберете начало/край-държава.

4. Потвърдете дъжавата/региона.

⊻ водач 1 ы» нач.-държава не край-държава

ө⊮ нач.-държава :86 № край-държава

Ферибот/влак

Пакет "Мобилност І" променя правилата за почивките на шофьори, придружаващи превозни средства с ферибот или влак:

- Редовната дневна или намалената седмична почивка може да бъде прекъсната не повече от два пъти за до един час за други дейности.
- Водачът трябва да има достъп до спална кабина, легло или дюшек по време на почивката.
- Прекъснатото време не се компенсира с допълнителна почивка.

УКАЗАНИЕ

Съгласно Регламент (ЕС)2016/799, Приложение I С, в актуалната валидна версия, трябва записването ферибот/влак да бъде започнато преди двигателят на автомобила да бъде загасен.

Ако извадите или поставите картата след активиране на функцията, то това ще доведе до нейното деактивиране.

Процедура при СТАРТИРАНЕ

- 1. Паркирайте автомобила на обособеното за Вас място, като двигателят трябва да работи.
- 2. Изберете "въвеждане на автомобил" в менюто на тахографа.

въвеждане ды автомобил

3. Изберете начало на режим ферибот/влак.

Д⊻ автомобил **≜**∗ начало

- 4. Оставете картата на водача в тахографа.
- Изгасете двигателя на автомобила.

Процедура при ИЗКЛЮЧВАНЕ

Когато гумите на автомобила се задвижат

ИЛИ

Изберете край на режим ферибот/влак от менюто на тахографа

Ам автомобил **⊁**≜ край

Товарене/разтоварване

• Записване на позицията и времето, където са извършени дейностите товарене, разтоварване или и двете едновременно (товарене и разтоварване).

въвеждане **д**ы автомобил

Аघ автомобил тов./разтовар.

№ тов./разтовар. товарене

^я товарене овар.

-pastoBapBaHe