

Instruções

Colas

Exigências - As colas para uso estrutural permitem realizar as juntas com uma resistência e com uma durabilidade tais que a integridade da ligação, na classe de serviço a que se destina, se mantenha ao longo do tempo de vida previsto para a estrutura Para tal, utilizam fornecedores de reconhecida qualidade no mercado

As colas satisfarão o disposto:

- para o tipo I definido na Norma Europeia EN 301 podem ser usadas nas classes de serviço 1, 2 ou 3;
- para o tipo II definido na Norma- Europeia EN 301 só deverão ser usadas nas classes de serviço 1 ou 2 desde que não sejam submetidas a uma exposição prolongada a temperaturas elevadas.

| Plano de Inspecção | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------|-------------|-------------------------|--|
| N.º | Característica a controlar | Critérios de aceitação/Documentos de referência | Método de verificação | Frequência | Responsável | Doc./Reg. associados | |
| 1 | Classe de serviço da estrutura | Conforme especificações técnicas | - Caderno de encargos/regulamentação específica | Inicio dos trabalhos | DirO | IMP08.28 FP-04-009 | |
| 2. | Tipo de cola utilizada | | - Certificados do fornecedor | Cada remessa | DirO | | |

Legenda

IMP – Impresso de Gestão da Qualidade FP – Fichas de prevenção

| Defeito detectado Correcção | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|
| a) Inadequação da Cola | Alteração da cola em função das especificações técnicas | | | |

Ferramentas ou Equipamentos

Norma Europeia EN 301

Caderno de encargos/regulamentação específica

Certificados do fornecedor

processo construtivo PC08.10.02r01- estrutura de madeira (ligações com cola)

ELABORADO POR

10/11/2001

19/12/2001

The