
嵌入式C语言之-


局部变量赋值及栈的工作原理

讲师: 叶大鹏











CPU	R0
	R1
	R2
	R3
	R12
	R13(SP)
	R14(LR)
	R15(PC)

- ARM 32单片机内核有16个寄存器,其中R0-R12这13 个为通用目的寄存器,剩下的R13(SP)寄存器用来保存 栈地址,R14(LR)寄存器用来保存函数的返回地址, R15(PC)寄存器用来保存程序当前指令的地址,这些寄存器都是32位的;
- 简单的说,就是用来保存程序运行和数据运算过程中的数据和地址。

· 这条指令的作用,目的是为main函数的局部变量分配栈空间。

◆ PUSH 和 POP

- 寄存器入栈指令,实现R0~R7寄存器和可选的 LR 寄存器入栈;
- 寄存器出栈指令,实现R0~R7寄存器和可选的 PC寄存器出栈;
- 堆栈地址由 SP 寄存设置,入栈时地址递减, 出栈时地址递增。
- 指令格式如下:

PUSH {reglist [,LR]}

POP {reglist [,PC]}

其中 reglist 入栈/出栈寄存器列表,即 R0~R7

LR 入栈时的可选寄存器


PC 出栈时的可选寄存器

寄存器入栈及出栈指令举例如下:


PUSH {RO-R7,LR};将寄存器 RO~R7 全部入栈,LR 也入栈


POP {R0-R7,PC};将堆栈中的数据弹出到寄存器 R0~R7 及 PC 中

• 如果程序在进入main函数时,sp保存的内存地址为0x20000408



• 实际上,这条指令的目的并不是为了保存R1-R3和LR的内容,只是为了给main函数在栈空间占4个坑。








MOVS r0,#3

· 这条指令的作用是将立即数3保存在R0寄存器中。



MOVS r0,#3

◆ MOV

- 数据传送指令,将8位立即数或寄存器(operant2)传送到目标寄存器Rd,可用于移位运算等操作。
- 指令格式如下:

MOV{cond}{S} Rd,operand2


MOV 指令举例如下:

MOV R1,#0x10;R1=0x10

MOV R0,R1;R0=R1


MOVS R3,R1,LSL #2;R3=R1 < < 2,并影响标志位

MOV PC,LR;PC=LR,子程序返回



STR r0,[sp,#8]

· 这条指令的作用是将立即数3保存在地址为0x20000400的栈中。



STR r0,[sp,#8]

◆ LDR和STR

- LDR 指令用于从内存中读取数据放入寄存器中;
- STR指令用于将寄存器中的数据保存到内存;
- 指令格式如下:

LDR{cond}{T} Rd,<地址>;加载指定地址上的4字节数据,放入Rd中

STR{cond}{T} Rd,<地址>;存储4字节数据到指定地址的存储单元,要存储的数据在Rd中

LDR{cond}B{T} Rd,<地址>;加载1字节数据,放入Rd中,即 Rd 最低字节有效,高 24 位清零

STR{cond}B{T} Rd,<地址>;存储1字节数据,要存储的数据在Rd,最低字节有效

STR r0,[sp,#8]

- LDR/STR 指令寻址是非常灵活的,由两部分组成,一部分为一个基址寄存器,可以为任一个通用寄存器,另一部分为一个地址偏移量.地址偏移量有以下 3 种格式:
- (1) **立即数**.立即数可以是一个无符号数值,这个数据可以加到基址寄存器,也可以从基址寄存器中减去这个数值.指令举例如下:

LDR R1,[R0,#0x12];将 R0+0x12 地址处的数据读出,保存到 R1 中(R0 的值不变)

LDR R1,[R0,#-0x12];将 R0-0x12 地址处的数据读出,保存到 R1 中(R0 的值不变)

LDR R1,[R0];将 R0 地址处的数据读出,保存到 R1 中(零偏移)


(2)寄存器.寄存器中的数值可以加到基址寄存器,也可以从基址寄存器中减去这个数值.指令举例值.指令举例如下:

LDR R1,[R0,R2];将 R0+R2 地址的数据计读出,保存到 R1 中(R0 的值不变)

LDR R1,[R0,-R2];将 R0-R2 地址处的数据计读出,保存到 R1 中(R0 的值不变)

(3)寄存器及移位常数.寄存器移位后的值可以加到基址寄存器,也可以从基址寄存器中减去这个数值.指令举例如下:


LDR R1,[R0,R2,LSL #2];将 R0+R2*4 地址处的数据读出,保存到 R1 中(R0,R2 的值不变)LDR R1,[R0,-R2,LSL #2];将R0-R2*4地址处的数据计读出,保存到R1中(R0,R2的值不变)






STR r0,[sp,#4]

• 这条指令的作用是将立即数4保存在地址为0x200003FC的栈中。









LDRD r1,r0,[sp,#4]

· 这条指令的作用是读取地址sp+4和sp+8中的数据,存储到r1和r0中。









ADD r0,r0,r1

• 这条指令的作用是求r0(3) + r1(4)的和,将结果放到r0中。









STR r0,[sp,#0]

• 这条指令的作用是将r0(7)存储到地址为0x200003F8的栈中。



· 最终,在内存中就可以看到x、y、sum的数值了。

CPU	7
	4
	R2
	R3
	/
	R12-
	R13(SP)
	R14(LR)
	R15(PC)



```
float temp = 20.5f;
temp *= 1.2;
```

要temp本身的数据类型 R1 R2 R3		
R2 R3		20.5在R0中提升为double类型,不会改变temp本身的数据类型
CPU		R1
CPU		R2
	X	R3
D43	CPU	•••
K12		R12
R13(SP)	X	R13(SP)
R14(LR)	. 40 *	R14(LR)
R15(PC)		R15(PC)

THANK YOU!