位运算优先级

运算符 (优先级从上往下)	运算符说明及应用场景	结合性
() [] -> .	括号(函数等),数组,结构体指针变量的成员访问,普通结构体变量的成员访问	由左向右
! ~ ++ + -	逻辑非,按位取反,自增1,自减1,正号,负号	由右向左
* & (类型) sizeof	指针,取地址,强制类型转换,求占用空间大小	
* / %	乘,除,取模	由左向右
+ -	加,减	由左向右
<< >>	左移, 右移	由左向右

指针相关运算符的优先级

```
uint8_t m = 5;
uint8_t *p = &m;
*p++; // ++ 优先级高于 * , 所以先执行p++, 再执行*, 如果想要修改m的数值, 应该写为 (*p)++;
```

指针相关运算符的优先级

```
typedef struct List
  struct List *prev;
  struct List *next;
} List;
typedef struct TempHumiSensor
  uint32 t id;
  uint8 t humi;
  float temp;
  List list;
} TempHumiSensor;
TempHumiSensor *sensor = FindTempHumiSensor();
List *I = &sensor->list;
> & 和 -> 都是对sensor操作,->优先级高于&,所以先执行sensor->list,再执行&取地址
```

指针相关运算符的优先级

```
#define OFFSET_OF(typeName, memberName) \
((uint32_t)&((typeName *)0)->memberName)
```

- (uint32 t) & ((typeName *) 0) -> memberName
- 1. ((typeName *) 0) -> memberName , () 和 -> 优先级最高,根据结合性 由左向右,先执行(),将0强转为地址;
- 2. 再执行((typeName *) 0) -> memberName, 访问成员memberName;
- 3. (uint32_t) & ((typeName *) 0) -> memberName, (uint32_t)是数据类型转换运算符,和 & 优先级相同,根据结合性,由右向左,先执行&,对成员memberName取地址;
- 4. 最后执行(uint32 t) & ((typeName *) 0) -> memberName, 将地址值转换为普通数值。

THANK YOU!