嵌入式C语言之-

单片机是如何控制外设的?


讲师: 叶大鹏




单片机是如何控制外设的?

● 单片机不是直接控制外设的,而是通过配置外设寄存器来控制其输出和检测高低电平,进而来控制外围器件。






单片机是如何配置寄存器的?



单片机是如何找到寄存器的?

● 每个寄存器都有对应的地址(门牌号),单片机通过地址来访问寄存器,ARM寻址范围4GB,分为多个块,片上外设对应地址范围是0x40000000-0x60000000。



C程序是如何实现访问寄存器的?

● C程序是通过指针来访问寄存器的,这也是指针在嵌入式开发中的一个典型应用。

#define APB2_BUS_BASE	((uint32_t)0x40010000U)
#define GPIO_BASE	(APB2_BUS_BASE + 0x00000800U)
#define GPIOG	(GPIO_BASE + 0x00001800U)
#define GPIO_CTL0(gpiox)	REG32((gpiox) + 0x00U)
#define REG32(addr)	(*(volatile uint32_t *)(uint32_t)(addr))
GDIO CTI ((GDIOG) - 0vEEEEEEEE	

$GPIO_CTLO(GPIOG) = 0xFFFFFFFF;$

展开上面这条赋值语句就是: * (volatile uint32_t *) 0x40012000 = 0xFFFFFFFF



THANK YOU!