应用案例

> float f = 1.2f; 如何将它对应的4个字节地址空间的数值以十六进制打印出来?

单片机中计量和运算单元是字节

- 数据在所有计算机中都是以二进制形式存储的,然后以8个位为一个单元称作"字节",作为计量和运算处理单元,比如我们说一个文件大小是1MB,指的是1M字节;
- 在计算机中,每个字节都有它对应的地址,类似于门牌号,CPU通过地址来访问这个字节空间。

0x20000003	1	1	7	0	1	1	1	0
0x20000002	1	0	7	0	1	0	1	0
0x20000001	1	0	1	1	1	0	1	0
0x20000000	1	0	1	0	1	0	1	0



为什么引入数据类型

● 对于计算机硬件系统,二进制01数据没有任何意义,为了有效的组织管理这些数据,人为的规定了数据类型去解释这些二进制数据:

0x20000003	1	1	1	0	1	1	1	0	
0x20000002	1	0	1	0	1	0	1	0	
0x20000001	1	0	1	1	1	0	1	0	
0x20000000	1	0	1	0	1	0	1	0	
									1
0x20000003	1	1	1	0	1	1	1	0	
0x20000002	1	0	1	0	1	0	1	0	>, [
0x20000001	1	0	1	1	1	0	1	0	
0x20000000	1	0	1	0	1	0	1	0	
0x20000003	1	1	1	0	1	1	1	0	
0x20000002	1	0	1	0	1	0	1	0	
0x20000001	1	0	1	1	1	0	1	0	
0x20000000	1	0	1	0	1	0	1	0	


使用int 类型解释后代表数值: -996519381

使用unsigned int 类型解释后代表数值: 3298447915

使用float类型解释后代表数值: -1234.5678



> float f = 1.2f; 如何将它对应的4个字节地址空间的数值以十六进制打印出来?



应用案例

> float f = 1.2f; 如何将它对应的4个字节地址空间对应的数值以十六进制打印出来?

```
float f = 1.2f;
uint8 t *p;
p = (uint8 t *)&f;
printf("*p = \%#x.\n", *p);
p++;
printf("*p = \%#x.\n", *p);
p++;
printf("*p = %#x.\n", *p);
p++;
printf("*p = \%#x.\n", *p);
```

```
*p = 0x9a.
```

*p =
$$0x99$$
.

$$p = 0x99.$$

$$*p = 0x3f.$$

应用案例

uint8 t value[4] = {0x9A, 0x99, 0x99, 0x3F}; 如何转换为float类型数值并打印?

	0x9A	0x99	0x99	0x3F			
0	x20000478	479	47A	47B			

- 分析:
- 1. 可以定义float *f, 用它来保存数组的首地址;

float *f = value; //此时f就保存了首地址478,

2. 但是此时由于类型不匹配,需要强制类型转换:

float *f = (float *)value; //告诉编译器可以基于float类型去管理解释这4个字节内存空间的数据

3. 然后可以使用*f去访问这段内存空间了,调用printf函数:

 $printf("*f = \%.1f\n", *f);$

THANK YOU!