
嵌入式C语言之-位运算符

讲师: 叶大鹏



应用场景



● 单片机中会集成多组IO口,每一组通常又包含16个IO口,程序里通过寄存器(32位)来控制这组IO口,比如下面的寄存器控制IO口输出高低电平:



假如不知道当前IO口的状态,需要在不改变其他位IO口前提下,只改变第9位IO口,从输出低电平改变为高电平如何实现?



整体介绍

● C语言有一个重要特点就是可以直接对二进制位进行操作,运算符包括:



整体介绍

运算符	(优先级从上往下)	运算符说明及应用场景	结合性
0 []	-> .	括号(函数等),数组,结构体指针变 量的成员访问,普通结构体变量的成员 访问	由左向右
! ~	++ + -	逻辑非,按位取反,自增1,自减1,正号,负号	由右向左
* &	1257131 CIZANT	间接, 取地址, 强制类型转换, 求占用 空间大小	шиныл
* / 9	%	乘,除,取模	由左向右
+ -	. 7	加,减	由左向右
<< >	·> / XX	左移,右移	由左向右



整体介绍


运算符 (优先级从上往下)	运算符说明及应用场景	结合性
< <= >= >	是否小于,是否小于等于,是否 大于等于,是否大于	由左向右
== !=	是否等于,是否不等于	由左向右
&	按位与	由左向右
٨	按位异或	由左向右
	按位或	由左向右
&&	逻辑与	由左向右
I	逻辑或	由左向右
?:	条件	由右向左
= += -= *= /= %= &= ^= = <<= >>=	各种赋值运算符	由右向左
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	逗号 (顺序)	由左向右



位运算符&

● 按位与,同1与,结果为原始数值,同0与,结果为 0:

原始数值a(bit)	b(bit)	a & b
0	0	0
0	1,100	0
1	0	0
1	1	1






位运算符 |

● 按位或,同1或,结果为1,同0或,结果为原始数值:

原始数值a(bit)	b(bit)	a b
0	0	0
0	1,00	1
1	0	1
1	1	1






位运算符~

● 按位取反,是一元运算符;为0的位,结果是1,为1的位,结果是0:

原始数值a(bit)	~a +
0	10
1	0






位运算符 ^

● 按位异或,同1异或,结果取反,同0异或,结果为原始数值:

原始数值a(bit)	b(bit)	a ^ b
0	0	0
0	1,00	1
1	0	1
1	1	0






应用案例

● 给定一个变量a,不改变其它位的值,只将第6位置1。




- 1.我们假设a的原始值是0x0F;
- 2.根据需求,目标结果是0X4F;
- 3.遍历思考各种位运算符;





- 4.只有 | 满足要求;
- 5.构造出另一个操作数0X40:





6.再进一步, 0x40如何快速获得, 它对应的二进制第6位为1;

0 1 0 0 0 0 0 0

- 7.其实正是因为我们的需求为将第6位置1;
- 8.将操作数再通用一些:

9.最终获得通用表达式,其中1是固定的,6代表需求里要设置的第几位:

$$a = (0x01 << 6);$$




应用案例

● 给定一个变量a,不改变其它位的值,只将第2位清零。




- 1.我们假设a的原始值是0x0F;
- 2.根据需求,目标结果是0X0B;
- 3.遍历尝试各种位运算符;






- 4.只有&满足要求;
- 5.构造出另一个操作数0XFB:





6.如何构造通用的操作数;



7. a &= ~0x04;



8.再进一步, 0x04如何快速获得, 它对应的二进制第2位为1;

	0	0	0	0	0	1	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---

- 9.其实正是因为我们的需求为将第 2 位清零;
- 10.将操作数再通用一些:

11.最终获得通用表达式,其中1是固定的,2代表需求里要设置的第几位:



应用案例

● 给定一个变量a,不改变其它位的值,只将第2位取反。



THANK YOU!