## 嵌入式C语言之-宏定义中#和##的作用

讲师: 叶大鹏

助力你成为优秀的电子工程师

#### 应用案例

● 在一些开源代码中,可以看到这样的代码:

#define STR(param) #param

● 在stdint.h中,可以看到这样的代码:

#define UINT8 C(x) (x ## u)

**#define UINT16 C(x) (x ## u)** 

#define UINT32 C(x) (x ## u)

● 也可以看到这样的代码:

#define LOG(fmt, ...) printf(fmt, ##\_VA\_ARGS\_)

● 宏定义中#的作用,简单说就是将宏参数的左右各加上一个双引号,变成字符串。

```
#define STR(param) #param
char *pStr = STR(hello);//展开后就是char *pStr = "hello";
```

#### 宏定义中#,常用在输出日志场景

```
#include <stdio.h>
#define STR(param) #param
#define LEN MAX
int main()
  int array[LEN MAX] = {0};
  int index = 15;
  if (index >= LEN MAX)
    printf("error: %s:%d is over %s:%d\n", STR(index), index, STR(LEN MAX), LEN MAX);
  return 0;
```

error: index:15 is over LEN MAX:10

● ##是连接符,可以在带参数的宏定义中将两个子串拼接到一起。

#define LINK(x, y, z) x##y##z

int a = LINK(1, 2, 3);

#define VAR\_COMB(name, size) char name## \_arr[size] = {0}

VAR\_COMB(var, 10);

▶ 展开后:

char var\_arr[10] = {0};

123

```
typedef struct {
  uint8 t *data;
  int32 t dataSize; /* number of byte real */
  int32_t maxSize; /* maximnm data size.*/
} DataType_t;
int main()
         DataType t var1 = \{0\};
         uint8_t var1_arr[10] = {0};
         var1.data = var1 arr;
         var1.maxSize = 10;
         DataType t var2 = \{0\};
         uint8 t var2 arr[15] = {0};
         var2.data = var2 arr;
         var2.maxSize = 15;
```

```
typedef struct {
  uint8 t *data;
  int32 t dataSize; /* number of byte real */
  int32_t maxSize; /* maximnm data size.*/
} DataType t;
#define DataTypeCreate(name, size) \
  DataType t name = \{0\}; \
  uint8_t name## _arr[size] = {0}; \
  name.data = name## arr; \
  name.maxSize = size;
int main()
         DataTypeCreate(var1, 10);
         DataTypeCreate(var2, 15);
```

● ##是连接符,可以在带参数的宏定义中将两个子串拼接到一起。

```
#define A 1
#define B 2
#define C 3
#define LINK(x, y, z)
                       x##y##z
int v = LINK(A, B, C);
```

● #和##在宏定义中使用时,如果参数也是一个宏,那么是不会展开的;可以定义一个用于中间 转换的宏来解决。

```
在stdint.h中,可以看到这样的代码:
#define __PASTE2(x, y) x ## y
#define PASTE(x, y) __PASTE2(x, y)
```

```
#define LOG(fmt, ...) printf(fmt, ##_VA_ARGS_)
```

- · 在宏定义中,也支持用...代表可变参数,为了引用可变参数,语言层面提供了可变宏(Variadic macros) VA ARGS 来引用它;
- ・ 但是,在宏定义时,如果直接使用\_\_VA\_ARGS\_\_来引用可变参数,一旦可变参数为空就会引起编译器报错,看看下面的例子:

```
#define LOG(fmt, ...) printf(fmt, __VA_ARGS__)
int main(void)
    LOG("%s\n", "Hello world");
    LOG("info\n"); //展开后printf("info\n",);
```

为了解决上面的问题,在\_VA\_ARGS\_前面添加上##,这样的目的是告诉预处理器,如果可变参数为空,那么前面紧跟的逗号,在宏定义展开时需要被清理掉。

# 嵌入式C语言之-宏定义中为什么使用(void)0

讲师: 叶大鹏

### (void)0的应用案例

```
#ifdef LOG_ENABLED

#define LOG(fmt, ...) printf(fmt, ##_VA_ARGS_)

#else

#define LOG(fmt, ...) ((void)0)

#endif
```

```
#ifdef USE_FULL_ASSERT
    #define assert_param(expr) ((expr)? (void)0 : assert_failed((uint8_t *)__FILE__, __LINE__))
    void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line);
#else
    #define assert_param(expr) ((void)0)
#endif
```

#### 宏定义中(void)0的作用

· (void)0表示将0强制类型转换为无类型数据,无实际意义,在这里只起到占位符的作用,编译器不会对它生成任何汇编代码。

```
看下面的例子,如果#define assert param(expr) ((void)0),将((void)0)去掉
#define assert param(expr)
int main(void)
        int8 t foo;
        int8 t bar = 1;
        foo = 1, assert param(bar = = 1), bar = 2;
        // 展开后 foo = 1,, bar = 2; 编译报错
        return 0;
```